

Philips GoGear 音樂播放機 TC

SA018

快速入門指南



PHILIPS




充電

- 1 打開 Windows 檔案總管 (SA018 將顯示為大型儲存裝置)。
- 2 將您的 MP3 檔案拖放至 SA018。



使用入門

- 1 連接耳筒
- 2 按住  4 秒。可打開/關閉 SA018。
(電源 LED 指示燈閃爍一次。)



選擇來源/模式

- 收音機：FM
全部重復：
隨機：

LED 指示燈

按某個按鈕時的反應....

- 結果：
 = 動作成功
 = 動作不成功 (按鈕鎖定)

電池資訊 (打開 SA018 時)：





-  電量超過 40 %
 電量為 10 - 40 %
 電量少於 10 %
 為播放機充電

重要通知：

- 提示： = SA018 上沒有音訊檔案
錯誤： = 還原軟件









播放音樂

- 1 選擇 
- 2 按  在播放 / 暫停之間切換。
 - 按住  轉至 SA018 上的第一首曲目。
- 3 選擇  以隨機順序播放曲目。







收聽時

- 按  跳轉至上一個 / 下一個主題。
- 按住  可快速跳轉。
- 按  兩次可跳轉至上一個 / 下一個資料夾 (如果有)。
- 按 +/- 提高 / 降低音量。
同時按 +/- 啟用 / 停用 FullSound™  (僅限  /  模式)



收聽 FM 收音機

- 1 選擇 FM
 - (首次使用：SA018 會掃描頻率並在第一個較強訊號處停止。)
- 2 按住  向下/向上掃描直到下一個較強訊號為止。
 - 按  跳轉至上一個 / 下一個頻率。
- 3 按  兩次將頻率儲存至預設。
 - 按  兩次跳轉至上一個 / 下一個預設。

註冊您的產品

由於您的產品是可以升級的，我們建議您在

www.philips.com/welcome 註冊您的產品，讓我們能在推出最新的免費升級固件時立即通知您。

需要幫助？

用戶手冊

參閱此播放機上儲存的用戶手冊

線上幫助

轉到 www.philips.com/welcome



規格如有變更，恕不另行通知。

所有商標是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自所有者的財產

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

保留所有權利。

www.philips.com

處理舊產品及內置電池

我們所有產品均採用高品質的材料和組件進行設計和製造，可循環再利用。



產品上貼有 WEEE 回收筒標籤符號，則表示產品通過 European Directive 2002/96/EC。此符號亦可與化學品符號配合使用，表示此產品符合此化學品的環境保護法令。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請了解或諮詢經銷商，了解本地環境安全循環再用法規。正確處理舊產品，有助於避免對環境和人體造成潛在的負面影響。



此產品包含一個符合 European Directive 2006/66/EC 之規定的內置充電電池，切不可同日常家居廢物一起處理。

為了保護產品的功能和安全，請將產品交由官方收集點或服務中心，由專業人士按用戶手冊中指定的方法移除/更換電池。

請了解本地單獨收集電池的規定，因為正確處理電池，可避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。



中國印刷

SA018_00_QSG_V1.1

wk9194