

SAMPO

GK-H2009 使用手冊



Simple good life, Sampo

目錄

安全注意事項	2
關於您的手機/網路服務/密碼	3
1. 使用入門	4
2. 手機位置圖/指示符號	5
3. 通話功能	7
4. 輸入法	7
5. 主功能表	9
6. 電話簿	9
7. 訊息中心	9
8. 通話中心	11
9. 設定	12
10. 多媒體	13
11. 檔案管理	14
12. 娛樂和遊戲	15
13. 情境模式	15
14. 工具箱	15
15. 附加功能	16
16. 網路服務	17
17. 快捷功能	17
18. SIM卡服務	17
19. PC 連接	18
20. 原廠配件	19
21. 電池信息	19
22. 維護保養	20
23. 重要的安全資訊	21
24. 簡易故障排除方式	20
25. 歲機配件介紹	20

安全注意事項

請閱讀以下簡明的規則。不遵守這些規則可能會導致危險或觸犯法律。本用戶手冊中提供了有關安全事項的更詳細資訊。

	安全開機 當禁止使用無線設備或設備的使用會引起干擾或危險時，請不要開機。
	首先要注意交通安全 請遵守當地的所有相關法律法規。請儘量使用雙手駕駛汽車。駕車時應首要考慮交通安全。
	干擾 所有的無線設備都可能受到干擾，影響到使用性能。
	在醫院裏應關機 請遵守任何相關的限制規定。在醫療設備附近時請關機。
	在飛機上應關機 請遵守任何相關的限制規定。無線設備會對飛機產生干擾。
	加油時應關機 請勿在加油站內使用手機。在燃料或化學製品附近時請不要使用手機。
	在爆破地點附近應關機 請遵守任何相關的限制規定。請勿在進行爆破操作的地方使用本手機。
	合理的使用 如產品文檔所述，僅可在正常位置上使用本手機。如非必要，請勿接觸天線區域。
	使用合格的維修服務 只有合格的維修人員才可以安裝或修理本手機。
	配件和電池 只可使用經認可的配件和電池。請勿連接不配套的產品。
	防水性 本手機不具備防水性能。請保持其乾燥。
	製作備份 切記為手機中儲存的全部重要資訊製作備份或保留一份手寫記錄。
	連接其他設備 連接其他設備時，請閱讀該設備的使用手冊以獲得詳細的安全說明。請勿連接不配套的產品。
	緊急呼叫 確保設備處於網路服務區內且電話功能已啟動。根據需要，反復按結束鍵以清除螢幕內容並返回待機狀態。輸入緊急號碼，然後按通話鍵。告知您所在的位置。未經允許，請不要掛斷電話。

■ 關於您的手機

在使用本手機的各項功能時，請遵守各項法律法規並尊重當地習俗，以及他人的隱私及合法權益(包括版權)。

要使用本設備的各項功能(鬧鐘除外)，必須先開機。當無線設備的使用可能造成干擾或危險時，請不要開機。

■ 網路服務

您必須向無線服務供應商申請開通必要的服務後才可以使本設備的電話功能。許多功能都需要特定的網路功能支援。這些功能可能不適用於所有網路；其他網路可能要求您先與無線服務供應商達成必要的協定後才可使用網路服務。您的服務供應商可能為您提供必要說明並解釋收費標準。有些網路可能制訂了一些限制條件，這會影響您使用網路服務的方式。例如，在有些網路中，並不是所有與語言相關的字元和服務都受支援。您的服務供應商可能要求禁用或關閉設備的部分功能。此時，這些功能將不會出現在設備功能表中。您的設備也可能進行了一些特殊配置，如功能表名稱、功能表順序和圖示的改變。有關更多資訊，請向您的服務供應商諮詢。

■ 密碼

話機密碼

話機密碼即話機鎖，用於防止您的手機被盜用。預設的話機密碼是 1122。有關如何更改話機密碼，以及如何設置手機，使其請求輸入話機密碼的資訊，請參見“安全設置”。

PIN

PIN 碼(個人識別號碼)和 UPIN 碼(同一個人識別號碼)(4-8 位元數位)可幫助防止他人未經過您的許可使用您的 SIM 卡。

PUK

要更改被鎖住的 PIN 碼和 UPIN 碼，需要分別輸入 8 位元數位 PUK 碼(個人解鎖碼)和 UPUK 碼(通用個人解鎖碼)。要更改被鎖定的 PIN2 碼，需要輸入 PUK2 碼(8 位元數字)。如果密碼未隨 SIM 卡提供，請向當地的服務供應商查詢密碼。

限制密碼

使用呼叫限制功能時，需要輸入限制密碼(4 位元數字)。註：此功能需要 SIM 卡支援。

1. 使用入門

■ 插入 SIM 卡和電池

取出電池前，請務必關閉設備並斷開與充電器的連接。

請向您的 SIM 卡經銷商諮詢是否提供了 SIM 卡服務及其使用方法。SIM 卡經銷商可以是服務供應商或其他經銷商。

SIM 卡及其觸點很容易因劃傷或彎曲而損壞，因此使用、插入或取出 SIM 卡時要小心。

■ 插入 T-FLASH 卡

僅可使用經認可，適用於本手機的相容存儲卡。採用經認可的存儲卡行業標準，但部分品牌可能不與本手機完全相容。使用不相容的存儲卡不僅可能損壞存儲卡和手機，還可能破壞卡內儲存的資料，將存儲卡插入卡槽，確保存儲卡的觸點正確。

■ 為電池充電

使用任何充電器為本手機充電前，請先檢查充電器的型號。

僅可使用經認可，適用於此特定型號設備的電池、充電器和配件。使用其他類型的電池、充電器和配件可能違反對設備的認可或保修條款，並可能導致危險

有關認可配件的供貨情況，請向您的經銷商查詢。切斷任何配件的電源時，應握住並拔出插頭，而不是拉扯電源線。

1. 將充電器插到交流電源插座上。
2. 將充電器的連接線插頭插在手機頂部的插孔中。

如果電池電量已完全耗盡，則可能需要等待幾分鐘，螢幕上才會出現充電指示符號，這時您才可以撥打和接聽電話。

充電時間的長短取決於使用的充電器。

■ 開機和關機

要打開或關閉手機，請按住電源鍵。

如果手機提示輸入 PIN 碼或 UPIN 碼，請輸入所需密碼（螢幕上會顯示為****）。

■ 天線

您的設備可能裝有內置天線。如非必要，請勿接觸天線。接觸天線會影響通信的品質，可能導致設備在高出所需能量級別的狀態下工作，且可能縮短電池的壽命。

2. 手機位置圖



普通待機模式

當手機準備就緒，可供使用，且您尚未輸入任何字元時，該手機處於待機狀態。

待機狀態下的快捷方式

SIM 卡和手機解鎖成功後，手機將自動搜尋可用網路。搜尋到網路後手機進入待機狀態。可進行撥打電話和接聽電話，還可進行以下操作：

要進入電話簿列表，請按一下右鍵。滾動至所需號碼或姓名，然後按撥號鍵可撥打電話。

要呼叫您的語音信箱，請長按 1。

使用方向鍵作為快捷鍵。請參見“話機設置的指定功能鍵”。

指示符號

	SIM 卡 1 無信號
	SIM 卡 2 無信號
	SIM 卡 1 未讀訊息
	SIM 卡 2 未讀訊息
	SIM 卡 1 未讀多媒體訊息
	SIM 卡 2 未讀多媒體訊息
	聊天室 1
	聊天室 2
	SIM 卡 1 未接電話
	SIM 卡 2 未接電話
	SIM 卡 1 無條件呼叫轉移
	SIM 卡 2 無條件呼叫轉移
	鬧鐘
	振動及響鈴
	響鈴
	振動後響鈴
	靜音模式（振動模式）
	電池無電
	電池電量
	耳機
	服務資訊
	藍芽啟動
	鍵盤鎖
	碼錶

3. 通話功能

■ 撥打電話

您可以用不同的方式撥打電話：

1. 輸入電話號碼，然後按撥號鍵。

要撥打國際長途電話，請按兩下* 輸入國際長途碼（“+”字元代表國際撥出代碼），然後輸入國家或地區代碼、區號（根據需要輸入，且區號前無需添加“0”）和電話號碼。

2. 請在待機狀態下按一下撥號鍵，選擇所需號碼或姓名，然後按撥號鍵。
3. 進入電話簿通訊錄中儲存的名稱或電話號碼，選擇所需號碼或姓名，然後按撥號鍵。
4. 撥號鍵，用於查詢號碼（當號碼已輸入或在電話簿狀態下），也可用於接聽來電。

如果是一線撥號，在號碼前會顯示“SIM卡1”，如果是二線撥號，在號碼前會顯示“SIM卡2”。

■ 接聽/拒接電話

要接聽來電，請按撥號鍵。要結束通話，請按電源鍵。

要拒絕接聽來電，請按電源鍵或拒接鍵。要使來電鈴聲靜音，請選擇靜音。

■ 響鈴

如果適用，您可在通話中選擇免持或聽筒進行通話。

警告：因為響鈴的音量可能很大，所以請勿在響鈴時，將手機置於耳旁。

4. 輸入法

■ 切換輸入法

所用輸入法的指示符號都會顯示在編輯介面的左上角，您可以用以下方法在可以輸入法之間切換：

1. 反覆按#，直到需要的輸入法指示符號出現。
2. 在編輯介面，可以從選項列表中選擇所需的輸入法。

注意：並非在所有的編輯介面都可以使用上述的全部輸入法，請檢查螢幕上的指示符號，以便查看當前使用的輸入法。

■ 智慧拼音輸入法

是按照中文拼音聲母和韻母的字母順序構成，從聲母到韻母順序輸入每一個字母，如拼音 zhang 在拼寫過程中應順序輸入：z、h、a、n 和 g，接著按左、右方向鍵移動游標到所選字，然後按確定功能鍵選字。

■ 注音輸入法

在輸入法圖示為「注」狀態時，輸入注音符號或文字。按「清除」鍵刪除錯的注音符號或文字。按「選擇」鍵選字，按上下鍵更換選字區，按左右鍵選擇文字，按「返回」鍵完成中文輸入過程，按「選項」鍵選擇「完成」儲存文字編輯。

■ 智能筆劃輸入法

您可以根據要輸入的漢字的標準筆劃順序按相應的數位鍵“1、2、3、4、5、6”輸入筆劃，候選字區會根據所輸入的筆劃自動智慧組合對應於所輸筆劃的候選字。

■ 筆劃輸入法

您可以根據要輸入的漢字的標準筆劃順序按相應的數位鍵“1、2、3、4、5、6”輸入筆劃，候選字區將顯示對應於所輸筆劃的候選字，通過「左、右方向鍵」選擇所需漢字，按「左鍵」確認選擇，該漢字將顯示在輸入欄中游標處。如果您不確定特定筆劃所屬的類別，可以按數字鍵“6”輸入“？”來表示該筆劃，然後繼續輸入後面的其他筆劃。

筆劃輸入法構成

筆劃輸入法將構成漢字的筆劃歸為五類：橫、豎、撇、點和折。每一類筆劃分別對應於數字鍵 1 至 5。

■ 智能英文輸入法

您可以根據要輸入的英文的字母順序按相應的數字鍵輸入字母。

■ 基本英文輸入法

您可以根據要輸入的英文的字母順序按相應的數字鍵輸入字母。

■ 數字輸入法

通過鍵盤上的數字鍵完成輸入。

5. 主功能表

待機狀態下，選擇主功能表，然後選擇所需的**功能表**和**子功能表**。要退出當前一級功能表，請選擇**返回**。按掛機鍵可以直接返回待機介面。

6. 電話簿

您可以將姓名和電話號碼等聯絡人資訊存儲在電話簿中，手機可以存儲 500 組記錄，SIM 卡可存儲的組數根據您所使用的 SIM 卡而定。

■ 搜尋

快速搜尋：進入電話簿列中，搜尋符合條件的記錄。

搜尋聯絡人：輸入搜尋姓名，在電話簿中查找符合條件的記錄。

■ 刪除

可以選擇刪除 SIM 卡 1、SIM 卡 2、本機記錄或逐條刪除，全部刪除需要密碼，初始密碼為：“1122”。

■ **來電群組**：您的手機支援電話簿智慧分組，提供 5 項群組聯絡人。

■ 設定

電話簿的設定功能。分為五個細項：記憶體狀態、首選儲存位置、欄位、我的名片、名片版本。

■ 首選儲存位置

選擇優先儲存位置，手機或 SIM 卡。

■ 來電大頭貼、來電鈴聲、來電影片

可以從 T-FLASH 卡中選擇。

7. 訊息中心

您的手機支援發送或接收簡訊。您可以通過簡訊計數器的功能表選項查看到當前

所有已經發送和接收的簡訊數量。

寫簡訊：編輯簡訊，可以選擇從SIM卡1或SIM卡2發送。要將簡訊發送至多人，選擇多方發送，最多可以編輯10位收信人。可以選擇最近聯絡人號碼發送。

收件箱：當您收到簡訊時，可進入收件箱閱讀簡訊。

刪除：刪除收件箱、寄件箱、草稿或所有的全部資訊。

簡訊設置：您可以選擇編輯SIM卡1或SIM卡2的簡訊設置。在簡訊設置的模式裡可以編輯簡訊中心號碼（該號碼可以在電信服務供應商處獲取）。編輯不同的收件箱顯示風格。

狀態報告：如果您把狀態報告設置為開，則當對方接收到您發的簡訊或者某種原因接收不到時，簡訊中心回送狀態報告，您可以方便地看到對方是否已經接收到。

注意：該功能需要電信服務供應商支援。

顯示風格：可選擇SIM卡1及SIM卡2資訊內容混合顯示或分開顯示。

SIM卡1簡訊計數器：分別查看已發送、已接收的資訊條數。

SIM卡2簡訊計數器：分別查看已發送、已接收的資訊條數。

■ 多媒體訊息

您可以在編輯多媒體訊息內容時加入文字、圖片、影片，聲音和加入附件。發送多媒體訊息時，收件人可以編輯E-MAIL位址或選擇號碼發送。如果多媒體訊息大小超出限制，手機將不能發送或接收該資訊。

注意：支援發送或接收的多媒體訊息限制詳情請諮詢電信服務供應商。

■ 聊天

選擇在SIM卡1或是SIM卡2聊天室中編輯我的暱稱和對方電話號碼進行聊天。

■ 語音信箱

編輯語音信箱號碼，連接語音信箱，您可以留言和收聽留言。

注意：當您設置好語音信箱，在待機介面長按數字鍵“1”可以直接查詢語音信箱號碼。

■ 廣播訊息

廣播訊息是一項網路服務，使用此服務您也許能夠接收各欄目資訊。有關詳情請諮詢您的電信服務供應商。

8. 通話中心

■ 通話記錄

所有電話顯示全部類型的通話記錄：未接、已接、已撥電話。也可進入未接、已接、已撥列表下查看、應用。

在未接電話、已接電話、已撥電話的列表中，您可以從記錄選擇查看，刪除，電話簿存檔，撥號，IP撥號，編輯，發送簡訊，發送多媒體訊息。

通話時間：分別查看上次通話時間，已撥電話總計，已接電話總計；所有計時歸零。

通話計費：分別查看上次通話費用，所有通話費用；需要PIN2碼設置通話費用歸零，費用限制和價格及費率。

■ 通話設置

本機號碼：設置是否讓對方手機顯示本機號碼。隱藏號碼需要SIM卡支援，否則您會無法呼出或發簡訊。

電話插撥：啟動此功能後，在進行通話時網路可以通知您有新的來電。具體使用可與您的電信服務供應商聯繫。可以進行如下功能表操作：

通話轉換：通話轉換服務允許您將某種業務的來電在某種預設的情況下轉接到一個您指定的電話號碼上。請與您的電信服務供應商聯繫以開通此業務。

通話限制：該功能利用通話限制網路服務功能，允許您對通話加以限制。設定本功能時，需要系統業者提供的網路限制密碼。若密碼不正確，將出現錯誤訊息。在選定所需選項之後，繼續選擇啟動或關閉，手機將要求輸入禁止密碼，然後手機與網路連絡，停頓片刻後，網路將做出回應並告知操作結果。

用戶線路切換：在撥號線路1和撥號線路2之間的切換。

注意：請洽詢電信服務供應商。

自動重新撥號

設置呼叫沒有接通時，手機是否自動重撥。按開/關，即啟動/關閉此功能。

快速撥號

該功能支援長按數字鍵進行快速撥號的功能。

IP 撥號

該功能啟動後，在撥號選項，選擇 IP 撥號，會在該號碼前自動加上當前啟動的 IP 號碼，並撥出。

魔音通話

通話可模擬各種聲音之選擇。

關閉群組

使用多個用戶形成用戶群，對此指定用戶群的通信進行限制的功能。此服務需要 SIM 卡支援。

更多

通話時間顯示

可選擇介面是否顯示通話時間。

通話時間提示

在通話過程中每次接近整數分鐘時給出提示音，可以讓您隨時瞭解通話持續時間。

自動限時

可以自己設定通話時間。

9. 設定

■ 模式設定

雙模開：SIM 卡 1 及 SIM 卡 2 同時待機。

僅 SIM 卡 1 開：僅 SIM 卡 1 待機。

僅 SIM 卡 2 開：僅 SIM 卡 2 待機。

飛行模式：在飛行模式用戶除了無法撥出電話，但是可以使用手機中的其他功能。

■ 手機設定

對手機基本功能的設定，您可以設定時間與日期、定時開關機、語言、預設輸入法、預設編碼方式、個性化顯示設定、歡迎詞、方向功能鍵、自動更新時間、UART 設定、其他設定、晃動設置、加速度感測器校準等設定項目

注意：桌布、螢幕保護、開關機動畫可以從 T-FLASH 卡中選擇。

■ 網路設置

您可以對SIM卡1或SIM卡2進行網路搜尋模式及改變偏好網路功能表的設定。該設定項與您的電信服務供應商有關，使用時請與您的電信服務供應商聯繫。

■ 安全設定

您可以在此功能表下設定手機的安全選項，以避免手機或SIM卡被非法使用。

注意：手機鎖密碼和恢復出廠設定是1122。

10. 多媒體

■ 相機

進入照相機的選項功能表，可對拍攝模式、相簿、相機設定、照片設定、白平衡、情境模式、特效設定、圖框、儲存位置、還原預設值等進行設定。

■ 相簿

查看手機支援的在記憶體卡中的圖片檔。

注意：同時支持加速度感測器搖動設置，將照片預覽搖動設定選擇打開，在預覽介面搖動一下，就能切換下張圖片。

■ 影片錄影器

進入攝像機的選項功能表，可對拍攝模式、到播放器、錄影器設定、影片設定、特效設定、儲存路徑、還原預設值等進行設定。

■ 調頻廣播

進入調頻廣播您可以按左/右方向鍵，手動調節頻道。按上方向鍵啟動或停止自動搜索模式。按OK鍵錄音，按下方向鍵啟動或關閉FM調頻廣播。數字鍵1至9是快捷保存位置，按*鍵可以減小音量，按#鍵可以增大音量。進入選項可以設定頻道清單、手動輸入、自動搜尋並設定、設定、錄音、附加、檔案清單。

注意：須插耳機方可收聽廣播，1至9數字鍵是快捷鍵設定，可以保存您喜歡的頻道至快捷位置以便快速進入。

■ 影片播放器

查看手機支援的在記憶體卡中的影片檔，在影片檔播放時，按#鍵增大音量，按0鍵減小音量，按中間確認鍵，可以播放和暫停當前影片檔，可以通過將影片智慧橫屏播放打開，在播放時，把手機橫過來，當前檔會自動切換到橫屏全屏播放，(如果影片智慧橫屏播放關閉，在視頻播放介面按*鍵，可以同樣調節橫屏全屏播放效果，除了撥號鍵、*鍵、#鍵和電源鍵外，按任意鍵可切回之前半屏播放狀態)。

提示：視頻播放器支援格式為3GP、MP4和AVI的影片檔。

■ 音樂播放器

播放當前音樂播放器列表中所有支援格式的音樂檔。您可以查看音樂檔的詳細資訊，將當前音樂檔加入鈴聲庫作為來電鈴聲。要用藍牙耳機聽歌曲時，需要連接藍牙耳機，開啟藍牙立體聲輸出，(同時支援加速度感測器搖動設置，將MP3搖動設置選擇打開)，在播放介面搖動一下，當前歌曲會自動切換到下一首，同時按*鍵，減小音量、按#鍵，增大音量。

注意：當歌曲與正確的同名歌詞檔在同一目錄下，播放該歌曲時會顯示歌詞。

■ 錄音

您可以設定不同格式進行錄音，對完成的錄音檔可以進行繼續錄音和播放。

■ 鈴聲編輯

選擇不同的樂器，創建您自己的鈴聲，不同數字鍵可以譜寫不同的音符，譜寫完畢後選擇不同的速度，播放您創作的鈴聲。

11. 檔案管理

對記憶卡可進行：建立資料夾、資料夾更名、刪除資料夾、檔排序、格式化記憶卡等操作。

傳送：對於檔案，在不同的具體情況下，您可根據螢幕提示，進行相應操作。

更名：可修改檔/檔夾的名稱。

複製檔：可對檔進行複製操作。

移動：可對檔進行移動操作。

12. 娛樂和遊戲

遊戲

本機為您提供智慧拼圖。

遊戲均大致提供如下選項：

新遊戲：進入遊戲初始狀態。

繼續：接著退出遊戲時的狀態，繼續進行。

遊戲模式：可選擇遊戲難易度

最佳排行：列出排行榜。

遊戲說明：對遊戲操作做具體說明。

遊戲設定

提供遊戲過程中的特效設定，開/關背景音效，開/關音效，和開/關遊戲振動。

13. 情境模式

您可以對情境模式進行個人化設定，並啟動該模式，以使用特定功能，您可以設定鈴聲，響鈴方式，接通提示，應答模式等設定項。

14. 工具箱

■ 日曆/待辦事項

日曆可提醒您某一會議、紀念日等要執行的任務和備忘。可設定以周檢視或以月檢視的方式查看日曆。待辦事項可提醒您特定日期或時間需要執行的任務。在啟動農曆設定後，日曆視圖介面會顯示農曆詳情。

注意：手機的語言設置為中文時，才會顯示農曆選項。

■ 鬧鐘

設定鬧鐘的響鈴時間，響鈴聲，響鈴週期，鬧鈴鈴聲，貪睡時間等設定。在鬧鈴時間到達時，會根據您設定的鬧鐘方式響鈴。

■ 世界時間

對比手機系統時間查看世界各城市的時間。

■ 碼錶

在碼錶中可以選擇一般碼錶和多面向碼錶進行計時。

15. 附加功能

■ 計算機

您可以在計算機進行簡單加、減、乘、除運算，按數字鍵0至9可插入數字，按#鍵可插入小數點，計算結果按確認鍵。

■ 功能換算(單位換算/匯率換算)

進入單位換算，對重量和長度進行單位換算。進入匯率換算，對貨幣通過匯率進行換算。

■ 健康管理

進入女性生理週期可查看生理週期日。

■ 電子書

用戶可以流覽T-FLASH卡內的 .TXT文件。

■ 藍芽

進入藍芽以後可以啟動藍芽，搜尋免持裝置，查看和搜尋我的裝置，搜尋連結中的裝置，設定，查看我的藍牙詳情等，設置內包括：

本機可被搜尋：選擇打開，可以讓其他手機搜尋到本機的藍芽。

本機裝置名稱：用戶可以修改和編輯本機裝置名稱。

認證需求：用戶可以選擇打開和關閉。

設定聲音路徑：分為留在手機和轉至免持裝置。

檔案傳輸設定：用戶可以編輯分享目錄的許可權，藍芽接受存儲的目錄。

16. 網路服務

■ STK

本功能由網路供應商提供，根據SIM卡提供的服務將出現不同的功能表選項。如果SIM卡和電信服務供應商不支援該服務，本功能將不能使用。如需獲得更多資訊請與電信服務供應商聯繫。

■ WAP

使用WAP 瀏覽器您可以隨時、隨地上網。詳細資訊請與就近電信服務供應商聯繫。
按確定，進行如下操作：

■ 帳號資料

用戶可在此設定上網的ID。按確定鍵，進行如下設定：

GSM數據：編輯設定GSM接入點。

GPRS：編輯設定GPRS接入點。

提示：“帳號資料” 資訊需要電信服務供應商提供。

■ SIM 卡 1 GPRS 流量

分別查看SIM卡1上次傳送、上次接收、總共傳送、總共接收、清空計數器。

■ SIM 卡 2 GPRS 流量

分別查看SIM卡2上次傳送、上次接收、總共傳送、總共接收、清空計數器。

17. 快捷功能

您可以對快捷功能表進行編輯，新增，刪除等操作。

18. SIM卡服務

您的SIM卡可能提供了一些附加服務。僅當您的SIM卡支援時，才可以進入此功能。

功能表的名稱和內容取決於可用的服務。

更多相關資訊，請向您SIM卡的服務供應商諮詢。

19. PC連接

■ 網路攝影機

使用手機的相機頭通過 PC 的 Internet 網路連接實現影片聊天功能

網路攝影機功能對 PC 配置的要求：

PC 的作業系統是 windows XP 或者比之更新的版本。

需要安裝 MSN 等支援視頻聊天功能的工具。

Internet 網路連接通暢。

網路攝影機操作步驟：

按電源鍵正常開機。

通過 USB 資料線將手機與處於開機狀態的 PC 相連。

在 USB 設定介面選擇“網路攝影機”選項，按左鍵“確定”，使手機進入網路攝影機狀態。

確保 PC 網路連接通暢。

可以通過 MSN 等支援影片聊天功能的工具與對方進行影片聊天。

網路相機頭特點：

支持即插即用功能。

解析度：640×480 圖元（VGA）。

顯示幀率：30 幀/秒（CIF）；15 幀/秒（VGA）。

自動曝光。

自動增益控制。

可通過調整 PC 上網路攝影機選項中的內容，如：亮度，對比度，色調，飽和度，清晰度，白平衡，對比等來提高影片效果。

注意：影片聊天時實際的刷新速率與 Internet 網速有關，非手機原因。

20. 原廠配件

有關各配件，請向您當地的經銷商查詢。以下是有關配件使用的一些注意事項：

1. 請將所有配件放在小孩接觸不到的地方。
2. 切斷任何配件的電源時，應握住並拔出插頭而不是拉扯電源線。
3. 定期檢查汽車中的所有手機設備是否已正確安裝並且操作正常。

僅可使用經手機製造商認可的電池、充電器和配件。使用其他類型的電池、充電器和配件會違反對手機的認可或保修條款，並可能導致危險。

為什麼要使用原廠配件

電池和充電器是一部手機的關鍵組成部分，它們在保障手機的正常工作和您的安全方面，起著至關重要的作用。我們長期的客戶調查和售後服務實踐表明，手機故障是在很多情況下由於使用了不合格的手機配件，特別是電池和充電器。

使用不合格的電池和充電器的危害

1. 自身使用壽命縮短，電池的充放電次數顯著少於原廠的電池。
2. 大大縮短手機的使用壽命，不穩定的電壓會嚴重的影響手機電路的正常工作，帶來永久的損害。
3. 影響手機的性能和可靠性，話音品質下降，容易當機。
4. 可能發生燃燒爆炸，危害消費者的人身安全。

21. 電池信息

■ 充電和放電

本設備由充電電池供電。電池可以充電、放電幾百次，但最終會失效。當設備的待機時間和通話時間明顯縮短時，請更換電池。僅可使用經認可的電池，且僅可使用經認可，適用於此型號設備的充電器為電池充電。若是初次使用更換的電池，或如果電池已有較長時間未使用，則可能需要先連接充電器，然後斷開並重新連接充電器以開始為電池充電。

充電器不用時，請斷開其與設備的連接，並從電源插座上拔出充電器插頭。

如果電池電量已完全耗盡，則可能需要等待幾分鐘，螢幕上才會出現充電指示符號，這時您才可以撥打和接聽電話。不要將電池挪作它用。切勿使用任何受損的充電器或電池。

22. 維護保養

您的設備是具有優良設計和工藝的產品，應小心使用。下列建議將幫助您有效使用保修服務。

1. 保持設備乾燥。雨水、濕氣和各種液體或水分都可能含有礦物質，會腐蝕電子線路。如果設備被打濕，請取出電池，待設備完全晾乾後方可重新裝入電池。
2. 不要在有灰塵或骯髒的地方使用或存放設備。這樣會損壞它的可拆卸部件和電子元件。
3. 不要將設備存放在過熱的地方。
4. 不要將設備存放在過冷的地方。否則當設備溫度升高至常溫時，其內部會形成潮氣，這會毀壞電路板。
5. 請按本使用手冊中的說明打開設備，切勿嘗試其他方法。
6. 不要扔放、敲打或振動設備。粗暴地對待設備會毀壞內部電路板及精密的結構。
7. 不要用烈性化學製品、清洗劑或強洗滌劑清洗設備。
8. 不要用顏料塗抹設備。塗抹會在可拆卸部件中阻塞雜物從而影響正常操作。
9. 使用清潔、乾燥的軟布清潔透鏡(例如，照相機鏡頭、距離感測器和光線感測器)。
10. 更換天線時，只能使用配套的或經認可的天線。未經認可的天線、改裝或附件會損壞設備並違反無線電設備的有關規定。
11. 請在室內使用充電器。
12. 總是應為需要保留的資料(如通訊錄和日曆備忘) 製作備份。
13. 要不定期地恢復設備的設置以達到最佳性能，請關閉設備並取出電池。

這些建議都同等地適用於您的設備、電池、充電器和各個配件。如果任何設備不能正常工作，請將其送至距離您最近的維修服務站進行維修。

23. 重要的安全資訊

■ 操作環境

無論是在靠近耳部的正常操作位置，還是與身體相距 2.2 釐米(約 7/8 英寸) 的位置使用，本手機都符合射頻輻射規範的要求。若使用手機套、腰帶夾或支架隨身攜帶手機，則應確保此類配件無金屬元器件且應保證本手機與身體的距離符合上述要求。

要傳送資料檔案或資訊，本手機需要與網路建立穩定的連接。在某些情況下，手機可能會推遲傳送資料檔案或資訊，直至建立必要的網路連接。在資料檔案或資訊傳送結束前，應確保遵守上述有關間隔距離的說明。

手機的某些部件具有磁性。金屬物體可能被吸附在手機上。請勿使信用卡或其他磁性存儲介質靠近手機，以免因消磁而丟失其所儲存的資訊。

■ 醫療設備

任何無線電發射設備(包括無線電話) 的操作都可能對保護不當的醫療設備的功能造成干擾。若有問題或不確定醫療設備能否遮罩外部射頻能量，請向醫生或醫療設備廠商諮詢。在任何明文規定要求關閉移動設備。

■ 汽車

射頻信號會影響汽車上安裝或遮罩不當的電子系統，如電子注油系統、電子防滑(防鎖)制動系統、電子速度控制系統、氣囊系統。有關更多資訊，請向汽車或任何附加安裝的設備的製造商或代理商諮詢。

只能讓專業人員維修設備，或將其安裝在汽車上。錯誤的安裝或維修是危險的，還可能會使對設備的保修失效。定期檢查汽車中的所有無線設備是否安裝或操作正常。不要將設備及其部件或配件與易燃液體、氣體或易爆物品放在同一貨艙中儲存或運輸。對於裝有氣囊的汽車，切記氣囊膨脹時會產生很大的壓力。請勿將物體，包括固定的或可移動的無線設備，安裝在氣囊上方或氣囊膨脹時可能佔用的地方。如果車載無線設備安裝不正確，則在氣囊膨脹時可能會造成嚴重的傷害。

■ 飛機

乘坐飛機飛行時禁止使用本設備。登機前請關閉設備。在飛機上使用無線電話設備會對飛機的操作造成危險，擾亂無線電話網路，而且是違法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，請關閉本設備，並遵守所有文字和圖形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情況下，建議關閉汽車引擎的地方。在這種地方，火星就可能引起爆炸或火災，從而導致人身傷害甚至死亡。請在加油站內關閉設備，例如在靠近加油站內的氣泵時。請遵守在燃料庫（燃料儲存和分發地區）、化工廠或進行爆炸作業的地方限制使用無線電設備的規定。有潛在爆炸危險的地區往往（但並非始終）有清晰的標示。它們包括：船甲板下麵、化學製品運輸或存儲設施、空氣中含有化學物質或微粒（如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地區。請向使用液化石油氣（如丙烷或丁烷）的汽車製造商諮詢以確定此設備能否在其汽車附近使用。

■ 緊急呼叫

和其他無線電話相同，此設備使用無線電信號、無線和地面網路以及用戶可編程功能操作。鑒於此，不能保證在任何情況下都能接通。因此，不應僅僅依賴任何無線設備實現重要通信，如醫療救護。

■ 撥打緊急電話：

1. 如果設備未開機，請開機。檢查信號是否足夠強。
有些網路可能要求將有效的 SIM 卡正確插入設備中。
2. 根據需要，反復按結束鍵。

24. 簡易故障排除方式

在操作手機時若感到不正常，首先請恢復原廠設定，並參閱下列的簡單解決方法。若仍不能解決問題，請與經銷商或代理商取得連絡。

常見問題	發生原因	解決辦法
無法連接網際網路	系統業者未提供此服務或您未申請此服務	請與您的系統業者連絡，諮詢如何申請及使用這些服務的資訊
	沒有進行正確的設定	請參閱有關瀏覽器的具體介紹
SIM 卡錯誤	SIM 卡損壞	請與您的系統業者連絡
	SIM 卡未裝好	檢查 SIM 卡
	SIM 卡金屬面有污物	用乾淨的布擦拭
接收不良	在接收不良的地區使用手機，如高樓附近或地下室，無線電波無法有效傳達	請到位於訊號良好的位置接聽或撥打電話
	在通話密集時期使用手機，造成線路擁塞，導致造成無法通話	儘量避免在通話密集時期使用手機
無法開機	電池電量耗盡	請為電池充電
無法撥出	使用了禁止撥號功能	取消禁止撥號設定
無法連接網路	SIM 卡無效	請與您的系統業者連絡
	超出 GSM 服務區域	請移到系統業者服務區域
	訊號微弱	請移到訊號強的地方重試
無法充電	電壓與充電器標示的範圍不一致	請使用與充電器標示一致的電壓
	使用非標準的充電器	請使用專為本機設計的充電器

25. 隨機配件介紹

免持配件

免持配件是具有耳機和微型麥克風，供免持時使用手機。

USB 數據線

手機關機狀態下，使用 USB 資料線，將手機與運行 Windows 系統的個人電腦相連接，可進行儲存檔案的操作。開機使用 USB 資料線與電腦連接，可使用網路攝影機功能。使用 USB 資料線時，將同時啟動其充電功能。關機後與 PC 連接，作為隨身碟使用。

旅行充電器

供旅行充電用，請使用專用配件。



聲寶股份有限公司

地址：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路 26號

免費諮詢專線：

(0800)005438(0800-鈴鈴-我是聲寶)

進口 / 服務商：

聯穎國際股份有限公司

新竹市東區新竹業園區研發二路22號2樓

售後服務專線：(02)26624343