

- 當你離開你的權利，隨即詳實真跡寫真日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.samppo.com.tw>查詢你的真跡。
- 登錄真跡與本公司聯絡（小票商品名要回），始有本公司自開單日起一年之真跡服務，客戶需登記本公司聯絡，並請將真跡寫真日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.samppo.com.tw>查詢你的真跡。
- 請勿撕毀你的真跡，隨即詳實真跡寫真日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.samppo.com.tw>查詢你的真跡。


保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

User Manual

| | | |
|------------------|--------------------------------|-------------|
| 電源 AC110V/60Hz | 消耗功率 50W | 額定電壓 110V |
| 淨重 約4kg | 外型尺寸 W439 X D222 X H210 (mm) | 生產國別 中國 |



| 規格 | |
|---------|----------------------------------|
| 電源供應 | AC 110V/60HZ DC 12V (UM1×8) |
| 消耗功率 | 50W |
| 輸出功率 | 2.5W×2 (RMS) |
| 收音機接收頻率 | AM 540-1600 KHZ FM 88-108 MHz |

警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)

指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣

之"危險的高壓電"，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

目錄

| | |
|------------|------------|
| 2 本機特點 | 8 增加程序播放記憶 |
| 3 各部名稱 | 8 清除程序播放記憶 |
| 4 安裝方法 | 8 隨機播放 |
| 5 功能操作 | 9 卡帶操作 |
| 5 功能選擇 | 9 播放卡帶 |
| 5 音量調整 | 9 錄音 |
| 6 CD唱片的使用 | 9 耳機的使用 |
| 6 CD唱片的播放 | 10 保養方法 |
| 6 搜尋特定樂曲 | 11 故障排除 |
| 7 重複播放 | 12 緊急處理方法 |
| 7 程序播放記憶 | 13 關於售後服務 |
| 7 檢查程序播放記憶 | |


本機特點

- HI/FI立體聲
- 可播放CD/TAPE/RADIO功能
- AM(MONO)/FM立體聲收音
- 具有耳機插孔
- CD播放LED顯示
- CD 20首曲目編輯
- CD重複播放及單曲重複播放功能
- 具CD隨機播放功能
- 高低兩音路分離式音箱
- 具隱藏式麥克風



各部名稱

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. POWER (電源開關鍵) | 18. MIC (麥克風孔) |
| 2. NEXT ►► / PREV ▶◀ (下一首/上一首) | 19. 卡帶暫停 |
| 3. FUNCTION (功能鍵) | 20. 卡帶停止/開啓 |
| 4. 卡帶門 | 21. 卡帶快進 |
| 5. PHONES (耳機插孔) | 22. 天線 |
| 6. 卡帶錄音 | 23. 音箱接線插孔 |
| 7. 卡帶播放 | 24. 電池蓋 |
| 8. 卡帶倒帶 | 25. 電源線插孔 |
| 9. 波段/頻道指示 | 26. CD門 |
| 10. LED顯示幕 | 27. PUSH OPEN (CD門開啓) |
| 11. TUNING (選擇頻道) | |
| 12. VOLUME UP▲ / VOLUME DOWN▼ (音量+/-音量-) | |
| 13. RANDOM (CD隨機播放) | |
| 14. PROGRAM (CD編輯程序) | |
| 15. REPEAT (CD重複) | |
| 16. BAND (波段選擇開關) | |
| 17. PLAY/PAUSE ► / STOP■ (CD播放/暫停/停止) | |



包裝清單： • 床頭式CD音響1台(含2個音箱) • 電源線1條 • 使用說明書1本 • 保證書1份

安裝方法

安裝步驟

- 音箱的連接：將音箱上的喇叭線插入主機背部的【音箱插孔】即可。
- 交流供電：當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如若不想消耗，確保安全，電源請在不使用時拔掉電源插頭，或按【POWER】將開關關閉。

安裝場所

- 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

注意事項

- 若長時間不使用本機器，請將電源插頭拔起。
- 本機器有使用交流電，絕對不可在機器的細孔及間隙塞入東西。若非專業人員，請勿擅自拆卸機器。

功能操作

功能選擇

- 按下【POWER】，顯示幕上“POWER”指示燈亮，表示本機已處於待機狀態。
- 收音機：撥動【FUNCTION】於“RADIO”位置，本機即處在收音機狀態，撥動【BAND】選擇接收調頻FM或調幅AM收聽電台廣播，再旋轉【TUNING】選擇所需收聽的電台頻率位置。
- 卡帶：撥動【FUNCTION】於“TAPE”位置，此時本機處於TAPE功能。
- CD唱片：撥動【FUNCTION】於“CD”位置，本機即處於CD功能狀態下，按下【PLAY/PAUSE▶||】時，如果裝有CD唱碟即進入CD播放功能。

音量調整

- 按【VOLUME UP▲】或【VOLUME DOWN▼】，可依個人需要調整音量的大、小聲。

注意事項

- 當選擇調頻FM時，若將【BAND】撥動到“FM ST.”位置，表示選擇立體聲FM，當有FM立體信號時則“FM ST.”指示燈”發亮。
- 當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

CD唱片的使用

- 請使用印有下列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



CD唱片的播放

- 撥動 **FUNCTION** 於"CD"位置即進入CD功能，按一下 **CD OPEN/PUSH** 打開CD門，印刷面朝上放入CD光碟片（放入時必需正確在槽內），關上CD門。按一下 **PLAY/PAUSE ▶||** 開始播放，此時顯示幕顯示播放的曲目號碼，“PLAY/PAUSE指示燈”恆亮。按 **STOP ■**，即可停止CD的播放。

搜尋特定樂曲

- 在CD功能狀態下（未按 **PLAY/PAUSE ▶||**），想要搜尋特定歌曲時，輕按 **PREV ◀◀** 或 **NEXT ▶▶** 即可找到您所要的曲目，或按住 **PREV ◀◀** 或 **NEXT ▶▶** 不放，快速跳曲，之後再按 **PLAY/PAUSE ▶||** 開始播放。
- 在CD放音狀態下，亦可輕按 **PREV ◀◀** 或 **NEXT ▶▶** 跳曲至您所要的曲目。

重複播放

- 單曲重複播放：在CD播放過程中，按 **PREV ◀◀** 或 **NEXT ▶▶** 選擇欲重複播放的單曲曲目，再按一下 **REPEAT** 確認，此時顯示幕上“REPEAT指示燈”閃爍，本機即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- CD重複播放：在CD播放過程中，按兩下 **REPEAT**，顯示幕上“REPEAT指示燈”恆亮，此時CD光碟所有曲子均將會重複不斷播放。若再按一下 **REPEAT**，重複播放功能取消，“REPEAT指示燈”同時熄滅。

程序播放記憶

- 在CD停止狀態下，按一下 **PROGRAM**，“PROGRAM指示燈”閃爍，輕按 **PREV ◀◀** 或 **NEXT ▶▶** 選擇，顯示幕顯示曲目號碼，選擇完畢按一下 **PROGRAM** 確認。可再按 **PREV ◀◀** 或 **NEXT ▶▶** 繼續選擇，按 **PROGRAM** 確認，一次最多可設定20首曲目。設定完畢，按一下 **PLAY/PAUSE ▶||** 即可開始播放，此時顯示幕上“PROGRAM指示燈”閃爍與“PLAY/PAUSE”指示燈”恆亮。

檢查程序播放記憶

- 在程序播放記憶狀態下（“PROGRAM指示燈閃爍”與“PLAY指示燈”恆亮），可直接按 **PREV ◀◀** 或 **NEXT ▶▶**，依序查閱程序播放記憶曲目。

增加程序播放記憶

- 在CD停止且程序播放記憶狀態下("PLAY/PAUSE指示燈"與"PROGRAM指示燈"恆亮)，按一下[PROGRAM]，輕按[PREV◀◀]或[NEXT▶▶]選擇欲新增的CD歌曲，選擇完畢，再按一下PROGRAM確認。按[PLAY/PAUSE▶▶]即可再次播放記憶曲。

清除程序播放記憶


- 在程序播放記憶狀態下，按一下[STOP■]，"PROGRAM指示燈"熄滅，即可清除程序播放記憶。
- 在CD停止狀態下，更換CD唱片或關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

隨機播放

- 在CD停止狀態下，按一下[RANDOM]此時"PLAY/PAUSE指示燈"及"RANDOM指示燈"恆亮，再按一下[PLAY/PAUSE▶▲]，本機即會將CD內的曲子作隨機(任意)的選擇並且一直播放直至使用者改變操作。在播放過程中可按[STOP■]停止CD的播放。


卡帶操作

- 錄音前須注意卡帶匣左上角防錄保護片不可被破壞。防止卡帶意外被重複錄音，可拆斷卡帶匣左上角防錄保護片，如果要恢復錄音使用時在原處貼上膠帶即可進行錄音。(如圖一)



播放卡帶

- 撥動[FUNCTION]至"TAPE"功能。將[OPEN▶] (卡帶按鍵保護門)打開後，按[▶▲] 開啓卡帶門，放入想要播放的卡式音樂帶。關上卡帶門，按下[▶]，開始播放。要暫停播放時，按下[II]即可，要恢復播放時再按一次[II]即可恢復播放功能。按下[▶▲]即可停止播放。按[◀◀] 可快速倒帶，按[▶▶]卡帶會快速前進。



錄音

- 撥動[FUNCTION]至"RADIO"功能，選擇收音機做錄音源。撥動[BAND]切換至調頻FM或調幅AM，用[TUNING]選擇所要錄音的電台，放入空白錄音帶，按下[●]即可開始錄音。依個人喜好可調整音量。要停止錄音按下[▶▲]即可停止錄音或錄音帶旋轉至末端時會自動停止。
- 亦可選擇CD光碟片做錄音源，也可利用CD程序編輯來做錄音源。撥動[FUNCTION]至"CD"功能，選擇所要錄的歌曲，放入空白錄音帶，按下[●]即可開始錄音。依個人喜好可調整音量。要停止錄音按下[▶▲]即可停止錄音或錄音帶旋轉至末端時會自動停止。


(圖一)

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機耳機孔(PHONES)即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。

保養方法

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。
- 當擦拭碟片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。
- 當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。
注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。（人為的故障是無法獲得免費的維修）
- 為確保錄音和放音的品質，錄放音卡座平均使用15小時，便需維護清潔1次。
按下  打開卡匣，並按下  然後使用棉花棒沾酒精或特製磁頭清潔液輕輕擦拭壓帶輪（A）、磁頭（B）、消音頭（C）、轉動軸（D）。亦可用播放清潔帶的方式清潔磁頭。



故障排除

- 系統不動作—
 - 電源插頭未插在插座上。
 - 電源開關未開啟。
- 主機無聲—
 - 音箱連接錯誤。
 - 功能按鍵選擇不正確。
 - 耳機插孔耳機未拔除。
- CD不動作—
 - 未選擇CD功能鍵。
 - 放入碟片不潔。
 - 雷射頭不潔。
 - 未在一個平坦表面。
- 收音接收不良—
 - 功能選擇未在RADIO。
 - 無正確選擇收音電台。
 - 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
 - 在密閉空間內無法接收外界電波。
- TAPE不能播放—
 - 功能選擇不正常。
 - 卡帶未正確插入卡槽。
 - 卡帶門未關上。
 - 卡帶鬆懈或破裂。

緊急處理方法

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.11,先檢查清楚。

送修前,請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線 ,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。