



# 使用說明

## 安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

- 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
- 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
- 長期不使用本機時，應將電池取出。
- 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
- 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：  
A：故障或液體落入本機內。 D：無法正常操作或性能出現明顯變化。  
B：雜物或液體落入本機內。 E：不慎跌落或外殼受損。  
C：受到雨淋。
- 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
- 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。

## 安裝步驟

- 電池供電：打開機背電池蓋，照指示依正負方向放入2顆3號電池。(本產品不附電池，電池需自行購買)

## 功能選擇

- 收音機：推轉 **VOL** (音量)，並且調整至適當的音量，推動 **BAND** (波段開關) 選擇AM調幅電台、FM調頻電台，再推轉 **TUNE** (選台) 選擇所需收聽的電台頻率位置。當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。
- 關機：推動 **BAND** (波段開關) 至“OFF”功能，即為關機狀態。

## 音量調整

- 推轉 **VOL** (音量)，可依個人需要調整音量的大、小聲。

## 耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機“耳機孔”即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合( $3.5\phi$ )。當耳機插入時，喇叭自動關閉。

## 保養方法

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。

## 故障排除

- 系統不動作—電源開關未開啓。
- 主機無聲—音量旋鈕未開啓、耳機插孔耳機未拔除。
- 收音接收不良—無正確選擇收音電台、頻率收訊不良，需轉動接收方向、在密閉空間內無法接收外界電波。

## 緊急處理方法

- 有燒焦味或電池溫度過高—發生異常時，應立即拔除電池。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。請速與客服專線0800-000150或就近經銷商洽詢。

## 關於售後服務

- 請在送修前對照故障排除方法，先檢查清楚。
- 送修前，請先聯絡客服專線 0800-000150，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。  
絕對不要自行拆開外殼進行修理。