

SAMPO

聲寶牌

折疊式吹風機

使用說明書

ED-A10V

SAMPO

聲寶股份有限公司

家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 顧客諮詢專線：(080)212104

服務專線：(02)7120406

「隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。」

使用方法

- 1.請選擇所需電壓110V/220V。
- 2.使用中為防止頭皮及頭髮燙傷，只有在頭髮潮溼地才使用高溫強速，當頭髮已乾時請調至低速。
- 3.風口不要固定對著某處吹，應經常性的移動，尤其在吹假髮時，應特別留意。
- 4.吹風機與頭髮之間，請保持適當的距離以維護髮質。
- 5.當溫度過高時，溫控器會使吹風機自動斷電，請關掉電源，稍待三分鐘後再繼續使用。

注意事項

- 1.請勿在沐浴時使用吹風機，以免危險。
- 2.若不慎掉落到水中，請勿用手觸摸，應立即拔掉插頭。
- 3.如發現插頭或電線有損壞時，請勿繼續使用，應立即送修。
- 4.請勿在揮發性溶劑及瓦斯筒旁用，以免引起爆炸及火災。

- 5.本機風力強、溫度高，應避免對嬰兒使用。
- 6.慎防掉落地上或水中。
- 7.使用完畢請關閉開關，並隨即拔掉插頭。
- 8.風口及機身空隙應避免雜物進入，以免造成電器災害。
- 9.請勿將吹風口對著眼睛或其他敏感部份。

清潔及保養

- 1.如需清潔時應先拔下插頭待其完全冷卻後，用柔軟的布擦拭機身表面，並避免讓水或任何液體進入機體內。如有毛髮雜物附著在入風網口上，則以毛刷清理之。
- 2.在機體未完全冷卻或仍在插電狀況時，不可將電線纏繞機身存放，以避免危險及損害。
- 3.本機內裝有自動斷電開關，當風口堵住時，為避免機體過熱會自動切斷電源關機，待溫度降低時便可繼續使用；若十分鐘後仍無法使用，則表示其內部已有損壞，此時切勿自行動手修理，應立即送經銷商修理。