

lenovo

Lenovo G455/G555

使用说明书 V1.0



使用电脑前，请阅读附带说明书中的
安全注意事项和重要提示

注释

- 在使用本资料及其支持的产品之前，请先阅读第 ii 页的重要安全信息和附录 C 的特殊声明。
- 本指南中的某些说明可能假设您所使用的是 Windows® 7。
如果您使用的是其它 Windows 操作系统，某些操作可能会稍有不同。
如果您使用的是其它操作系统，则某些操作可能不适合您，但是它不会实质性地影响您使用电脑。
- 说明书描述的是多数机型具备的通用功能。说明书描述的部分功能，您的电脑可能不适用，或者您的电脑上的部分功能，说明书中没有描述。
- 如未另行标注，本手册中使用插图机型为 Lenovo G555。
- 本手册中的插图可能与实际产品不同。请以实物为准。

温馨提示：

您可以随时访问联想官方网站 (<http://www.lenovo.com.cn/>) 以获得快捷的网络支持服务：

点击“服务与支持”，在“驱动及电脑配置查询”栏目中输入您的主机编号，即可查询机器的配置、保修和相应的驱动程序信息；
点击页面左侧的“维修网点查询”并输入您的电话区号，即可查询当地的服务网点信息以便于您送修电脑！

谢谢！

第一版（2010年1月）

© 版权所有 联想 2010。

敬告用户

亲爱的用户：

感谢您购买联想笔记本电脑！

在您使用本产品前，请务必仔细阅读使用说明书，并请妥善保管。

您能成为我们的用户，是我们莫大的荣幸。为了使您尽快掌握联想笔记本的使用方法，我们特别为您编写了说明书。我们对产品说明书的编排力求全面而又简捷。从中您可以获得有关本笔记本产品的系统配置、安装步骤及操作系统的基本使用方法等方面的一些知识。我们强烈建议您在使用本产品之前，务必先仔细阅读，这会有助于您更好地使用电脑。

使用说明书仅适用于书中所介绍的联想笔记本电脑同型号产品的使用和使用条件及环境要求的说明，不具体表明产品软硬件的实际配置和界面，实际配置请以您所购买的产品及随附的装箱单为准。本说明书并不一定能够适用于其他型号和配置的联想笔记本电脑产品，更不一定能够适用于其他品牌的产品。

我们已经尽我们最大的努力尽量避免人为的失误，以确保本说明书中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证：不会有在印刷之前未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订、分发等环节的疏漏，如有需要可以联系联想公司相关服务部门更换说明书！

有时，我们为了提高部件及整机的性能和可靠性，可能会对产品的硬件或软件配置作了一些小的调整，这样有可能会造成机器的实际情况与说明书有某些不一致的地方，但这不会实质性地影响您对机器的使用。

感谢您的合作！

目录

重要安全信息	ii	附录 C 特殊声明	36
重要安全信息.....	ii	权利声明	36
第 1 章 认识您的电脑	1	硬盘容量说明	37
正视图.....	1	联想笔记本电脑能耗声明	38
左视图.....	4	“能源之星”型号信息	38
右视图.....	5	电池使用注意事项	39
前视图.....	6	联想许可协议	40
底视图.....	7	附录 D WEEE 和回收再循环声明	42
第 2 章 学习基本操作	9	WEEE 和回收再循环声明	42
初次使用.....	9	附录 E 功能和规格	43
使用交流电源适配器和电池.....	11	索引	44
使用触控板.....	12		
使用键盘.....	13		
特殊键和按钮.....	15		
系统状态指示灯.....	16		
保护您的电脑.....	17		
连接外接设备.....	18		
第 3 章 使用因特网	20		
有线连接.....	20		
无线网络连接.....	21		
第 4 章 一键拯救系统	22		
一键拯救系统.....	22		
第 5 章 故障排除	23		
常见问题.....	23		
故障排除.....	25		
附录 A 获取帮助和服务	29		
从 Web 上获取帮助.....	29		
致电客户支持中心.....	29		
附录 B 使用保养信息	31		
电脑的保养.....	31		
无障碍与舒适度.....	33		
保养.....	34		

重要安全信息

重要安全信息

本章内容帮助您安全地使用您的笔记本电脑。务必遵照随机提供的说明材料使用电脑，并妥善保存这些材料。

用户须知

个人电脑为电器设备。电源线、电源适配器以及其他部件可能存在潜在安全风险，尤其错误使用可能会导致人身伤害或者财产损失。

本手册内，安全风险将被评估为以下两级：

* 危险：

可能存在导致人身伤害甚至死亡的风险。

◎ 注意：

可能存在导致财产损失或者轻微人身伤害的风险。

为了使您免受伤害以及使您更加安全地使用电脑，务必遵循以下安全注意。

拆箱



检查电脑机身外壳以及电源适配器（特别是有如下标记的配件）是否存在破损。



* 危险：

- 标记部件内部存在危险电压、电流以及高能。

工作区域



请勿在诸如浴室等潮湿地方使用电脑。

确保电脑及其配件远离液体。

* 危险：

- 渗入液体可能会导致触电。



请勿在雷电环境中使用电脑。

◎ 注意：

- 雷电可能会损坏电脑，甚至导致触电。



保持电脑以及其他部件工作在通风良好的环境下。

* 危险：

- 将运行中的电脑及其他部件放置于床、沙发或其他软性表面时可能会堵塞通风口，导致电脑及其部件过热，甚至火灾。



请在可能导致电波干扰的地方，诸如医院或机场处关闭无线设备。

关于使用



仅使用随机附带的电源线、电源适配器以及电池模组。请勿与其他产品配合使用。确保电源插座适用于本机电源线并提供合适的电压电流。

* 危险:

- 不合适的电源可能损坏电脑，甚至引起触电或者火灾。



请勿使用可能已损坏或老化的电源插座、电源线、电源适配器以及电池模组。



请勿与大功率电器共用同一电源。

如果使用接线板，请注意连接的负载不可超过接线板额定功率。当电脑发出碎裂、啞啞、啪啪等异常声响或气味，请及时断开电源线。

* 危险:

- 电源负载过高会引起电压不稳，从而损坏电脑、数据以及外接设备，甚至导致火灾。



请勿将电源线缠绕在电源适配器及其他物体上。

请勿挤压电源线或将重物压于其上。

◎ 注意:

- 拉拽电源线会引起电线磨损、裂开或卷曲，导致安全隐患。



避免双手、腿部以及其他身体部分长时间接触运行中的电脑的发热部分。

◎ 注意:

- 即便有衣物隔热，长时间接触电脑发热部分也可能会引起不适，甚至皮肤灼伤。



请勿跌落、撞击、划伤液晶显示屏或将重物置于其上。

◎ 注意:

- 避免直接接触由于液晶显示屏破裂而溅出的液晶物质。如有接触，使用大量清水冲洗至少 15 分钟。

重要安全信息

服务与升级



如未经联想客户服务中心或者随附文档的许可，请勿自行对电脑及配件进行维修。

◎ **注意：**

- 请勿自担风险对电脑状况进行诊断。联系客户服务中心以获得更多信息。



切勿打开诸如光驱、电源适配器、电池模组等不可维修部件的外壳。


* **危险：**

- 打开光驱或者电源适配器外壳可能会导致触电、激光辐射、甚至爆炸。

第 1 章 认识您的电脑

● 正视图

■ Lenovo G555




注释：本手册中的插图可能与实际产品不同。请以实物为准。

◎ 注意：

- 请勿将显示屏打开超过 130 度。关闭显示屏时，请注意不要在显示屏和键盘之间遗留下钢笔或任何其它物件。否则，显示屏可能会损坏。


第 1 章 认识您的电脑

■ Lenovo G455




- 1 内置摄像头**
(仅限特定型号) 使用此摄像头进行视频交流。
- 2 无线模块天线**
(仅限特定型号) 内置天线确保了无线通讯的最优接收能力。
- 3 电脑显示屏** 液晶显示屏提供了清晰明亮的文字与图形显示。
- 4 一键拯救系统按钮** 电脑处于关机状态时，按此按钮可打开**一键拯救系统**（如果安装了一键拯救系统）。
注释：有关详细信息，请参见第 22 页的“第 4 章 一键拯救系统”。
- 5 电源按钮** 按此按钮打开电脑。
- 6 内置麦克风** 内置麦克风，有效滤除背景噪音，可用于视频会议、配音或简单的录音。
- 7 触控板** 触控板起传统鼠标的作用。
注释：有关详细信息，请参见第 12 页的“使用触控板”。
- 8 系统状态指示灯** 有关详细信息，请参见第 16 页的“系统状态指示灯”。
- 9 扬声器** 立体声扬声器提供了丰富强大的音响效果。

左视图



- 1 防盗锁孔** 连接安全锁（未提供）。
注释：有关详细信息，请参见第 17 页的“安装安全锁（未提供）”。
- 2 出风口** 确保散热流畅。
注释：确保出风口没有遮挡物，否则电脑会发生过热现象。
- 3 RJ-45 接口** 连接至有线网络。
注释：有关详细信息，请参见第 20 页的“有线连接”。
- 4 VGA 接口** 连接外接显示设备。
- 5 USB 接口** 连接 USB 接口设备。
注释：有关详细信息，请参见第 18 页的“连接通用串行总线 (USB) 设备”。

右视图



1 USB 接口 连接 USB 接口设备。

注释：有关详细信息，请参见第 18 页的“连接通用串行总线 (USB) 设备”。

2 光驱 读取 / 刻录光盘。


3 交流电源适配器插孔 此处连接交流电源适配器。

注释：有关详细信息，请参见第 11 页的“使用交流电源适配器和电池”。


第 1 章 认识您的电脑

前视图

Lenovo G555



Lenovo G455




- 1 扬声器** 立体声扬声器提供了丰富强大的音响效果。
- 2 内置无线设备开关** 使用此开关打开 / 关闭您电脑上的所有无线设备的无线通讯。
- 3 麦克风插孔** 连接外接麦克风设备。
- 4 耳机插孔** 连接外接耳机设备。
- ◎ **注意：**
 - 长时间大音量收听音乐可能会损坏您的听力。
- 5 记忆卡插槽 (仅限特定型号)** 记忆卡插入此处。

注释：有关详细信息，请参见第 18 页的“使用记忆卡（未提供）”。


底视图

Lenovo G555



第 1 章 认识您的电脑

■ Lenovo G455



1 电池锁扣 - 手动式

手动式电池锁扣可固定电池模组。

2 电池模组

有关详细信息，请参见第 11 页的“使用交流电源适配器和电池”。

3 内存 / 无线网卡 / CPU (中央处理器) 舱 (G555)

内存及无线网卡固定在此舱内。

4 硬盘驱动器 (HDD) 舱

硬盘驱动器固定在此舱内。

5 电池锁扣 - 弹簧式

弹簧式电池锁扣可固定电池模组。

6 内存 / CPU (中央处理器) 舱 (G455)

内存模组固定在此舱内。

7 无线网卡舱 (G455)

无线网卡固定在此舱内。

第 2 章 学习基本操作

■ 初次使用

■ 阅读此说明书

操作您的电脑之前，先阅读提供的说明书。

■ 连接电源

电脑购入时，附带的电池模组并未充足电。要对电池模组充电并使用电脑，装入电池模组后，将电脑连接至外接电源。当电脑由外接 AC 电源供电时，电池模组将自动充电。

安装电池模组

请参见所提供的 *安装说明* 来安装电池模组。

将电脑连接至外接电源

- ① 将电源线连接至交流电源适配器。
- ② 将交流电源适配器连接至电脑的交流电源适配器插孔。
- ③ 将电源线插入电源插座。

■ 打开电脑

请按电源按钮打开电脑。

■ 配置操作系统

首次使用时，您需要配置操作系统。配置步骤或许包括以下步骤。

- 接受最终用户许可协议
- 设定 Internet 连接
- 注册操作系统
- 创建用户帐户

第 2 章 学习基本操作


■ 使电脑进入睡眠状态或关机

当您结束使用电脑时，可以使电脑进入睡眠状态或关机。

使电脑进入睡眠状态

如果只是短时间不使用电脑，使电脑进入睡眠状态。
当电脑处于睡眠状态时，您可以跳过启动程序，快速唤醒电脑。

若要使电脑进入睡眠状态，请执行下列其中一项。

- 单击  并且从**开始**菜单中选择**睡眠**。
- 按 **Fn+F1**。


◎ 注意：

等待电源指示灯开始闪烁后（表示电脑处于睡眠状态），再移动电脑。当硬盘读写时移动电脑可能损坏硬盘及造成数据丢失。

若要唤醒电脑，请执行下列其中一项。

- 按电源按钮。
- 按键盘上的任意键。

■ 关闭电脑

如果您在未来的一两天内不使用电脑，请关闭电脑。
若要关闭电脑，单击  并且从**开始**菜单中选择**关机**。

■ 使用交流电源适配器和电池

■ 检查电池状态

您可以使用 Windows 电源选项查看剩余电池电量的百分比。

注释：因为每位电脑用户习惯和需求不同，所以很难估计电池电量能维持的时间。有两个主要的因素：

- 当您开始工作时，电池内储存的电量。
- 使用电脑的方式：例如，您访问硬盘驱动器的频率，以及电脑显示屏的亮度等级。

■ 电池充电

当您检查电池状态后发现电量不足时，必须为电池充电，或是更换为充满电的电池。

当交流电源适配器已连接至电脑，且电池已安装时，可以进行充电。

充电时间会受到使用环境的影响。

遇下列任何情况，必须进行充电：

- 购买新电池时
- 如果电池状态指示灯显示琥珀色
- 如果长时间未使用电池

注释：

- 建议在使用电脑时装入电池模组，以防细小物体进入机身内部。
- 为了延长电池模组使用期限，当满充电池模组电量下降时，电脑不会立刻对其充电。
- 充电时确保环境温度处于 10 °C -30 °C。
- 无需对电池进行充满满放。

■ 取下电池模组

如果您长时间不使用电脑或将电脑送修时，将电池模组从电脑上取出。取出电池模组时确保电脑电源关闭。


■ 处理电池

如果更换了类型不正确的充电电池模组，则存在爆炸危险。电池模组中包含少量的有害物质。为了避免潜在的对环境及人身的损害，请注意以下几点：

注释：

- 仅使用联想公司推荐的电池类型。
- 使电池模组远离火源、热源。
- 切勿使电池模组暴露在水或雨中。
- 切勿试图拆卸电池模组。
- 切勿使电池模组短路。
- 使电池模组远离儿童。
- 切勿将电池模组置于以掩埋方式处理的垃圾堆中。请依据当地法令或规范，以及您公司的安全标准来处理电池。

■ ■ 使用触控板



- 1 触控板** 屏幕上的光标会与手指在触控板上划过的相同方向运动。
- 2 左键** 同鼠标左键功能。
- 3 右键** 同鼠标右键功能。

注释：您可以通过按 **Fn+F8** 启用 / 停用触控板。

当双指同时放于触控板上进行操作时，在指定区域以外触控板功能可能失效。


■ 使用键盘

■ 数字键盘

G455


启用时，部分键的作用与数字键盘相同。

如果要启用或停用数字键盘，请按下 **Fn+Insert**。



G555

此键盘有单独的数字键区。若要启用或停用数字键区，请按 **Num Lock** 键。




注释：启用数字小键盘时， 指示灯将亮起。

第 2 章 学习基本操作

■ 功能键组合

通过使用功能键，您可以立即改变操作功能。若要使用此功能，按住 **Fn 1**；然后按住其中一个功能键 **2**。




以下内容描述了每组功能键的功能。

- Fn + F1:** 让电脑进入睡眠模式。
- Fn + F2:** 开启 / 关闭 LCD 屏幕背光灯。
- Fn + F3:** 切换至其他连接的显示设备。
- Fn + F4:** 打开显示器分辨率设置界面。
- Fn + F5:** 打开内置无线设备的设置界面（启用 / 停用）。
- Fn + F8:** 启用 / 停用触控板。
- Fn + F9:** 开始 / 暂停播放 Windows Media Player。
- Fn + F10:** 停止播放 Windows Media Player。
- Fn + F11:** 跳至上一首曲目。
- Fn + F12:** 跳至下一首曲目。
- Fn + Insert (G455):** 启用 / 停用数字键盘。
- Fn + Delete:** 启用 / 停用滚动锁定。
- Fn + PrtSc:** 激活系统请求键。
- Fn + Pause:** 激活中断功能。
- Fn + ↑/↓:** 增加 / 降低显示屏亮度。
- Fn + →/←:** 增加 / 降低音量。

特殊键和按钮

您的电脑具备一些特殊键和按钮。

一键拯救系统按钮



一键拯救系统按钮（**1**）

- 安装联想一键拯救系统后，电脑处于关机状态时，按此键进入一键拯救系统。
- 在 Windows 操作系统中，按此键打开联想一键恢复。

注释：有关详细信息，请参见第 22 页的“一键拯救系统”。

■ 系统状态指示灯

这些指示灯显示电脑的状态。



- 1 大写锁定指示灯 
- 2 数字键盘锁定指示灯 
- 3 电源状态指示灯 
- 4 电池状态指示灯 
- 5 无线通讯指示灯 
- 6 驱动器指示灯 

■ 保护您的电脑

本节提供关于如何帮助您预防电脑被盗和未经授权使用的信息。

■ 安装安全锁（未提供）

您可以在电脑上安装安全锁，有助于防止他人未经允许而搬移电脑。有关安装安全锁的详细信息，请参阅您另购安全锁附带的说明书。

关于防盗锁孔的位置，请参见第 4 页的“左视图”。

注释：

- 购买安全产品之前，请验证它是否符合这种类型的防盗锁孔。
- 您有责任判断、选择与执行锁定设备与安全功能。联想公司对于锁定设备与安全功能的作用、质量或性能不作任何评论、判断或保证。

■ 使用 VeriFace™

VeriFace 是人像识别软件，进行数码快照、捕捉人脸主要特征，并建立成为系统“密码”的数码图像。

注释： 进行人像录入与验证操作时，最好在光照稳定均匀的环境中进行。

有关 VeriFace 的更多说明，请参见软件的帮助文件。

■ 使用密码

使用密码有助于防止他人使用您的电脑。一旦密码设置完成，每次开启电脑时，屏幕上会出现输入密码的提示。在提示中输入密码。除非输入正确的密码，否则无法使用电脑。

注释： 这组密码是由一至七个字母与数字符号任意的组合。

具体的密码设置步骤，请参见 **BIOS setup utility（BIOS 设定实用程序）** 环境下屏幕右侧的帮助说明。

注释： 在启动电脑出现 **Lenovo** 图标时按 **F2** 键进入 **BIOS setup utility（BIOS 设定实用程序）**。

第 2 章 学习基本操作

■ 连接外接设备

您的电脑具有很多内置功能及连接能力。

■ 使用记忆卡（未提供）

您的电脑支持以下种类记忆卡：

- Secure Digital (SD) 卡
- Secure Digital PRO (SD PRO) 卡
- MultiMediaCard (MMC)
- Memory Stick PRO (MS PRO)
- xD-Picture (xD) 卡

注释：

- 每次仅在插槽中插入一张记忆卡。
- 本读卡器不支持 SDIO 设备（如 SDIO 蓝牙通讯卡等）。

插入记忆卡

- ① 推入防尘卡，直到咔嚓一声卡到位。将防尘卡从记忆卡插槽中轻轻拉出。
- ② 将记忆卡滑入直到咔嚓一声卡到位。

注释：

- 在不使用记忆卡插槽时，防尘卡可以防止灰尘及细小物件进入机身内部。妥善保存防尘卡以备后用。

取出记忆卡

- ① 推记忆卡，直到听见咔嚓一声。
- ② 将记忆卡从记忆卡插槽中轻轻拉出。

注释：取出记忆卡之前，必须先通过 Windows **安全删除硬件** 程序停止记忆卡工作，否则可能破坏其中的数据。

■ 连接通用串行总线 (USB) 设备

您的电脑配备有 3 个兼容 USB 设备的 USB 接口。


注释：在使用大功率 USB 设备（如 USB 光驱）时，请使用外接设备电源适配器。否则可能会导致设备无法识别、使用，或者系统关机。

■ 连接蓝牙设备（仅限特定型号）

您的电脑如配备了内置蓝牙适配卡，您将可以与其他支持蓝牙功能的设备，例如笔记本电脑、PDA 和手机进行无线连接以传送数据。
在开阔空间中，蓝牙设备可以在 10 米范围内进行数据传输。

注释：实际的最大连接距离会受干扰因素及传输障碍物的影响而有所不同。要获得可能的最佳传输速度，请将设备尽可能靠近电脑。

启用蓝牙通讯

- ① 将内置无线设备开关滑动至  端。
- ② 按 **Fn+F5** 进行配置。

注释：当您不需要使用蓝牙功能时，请将其关闭以节省电池电量。

配对蓝牙设备

- ① 启用需要连接至电脑外接设备的蓝牙功能。
- ② 打开**控制面板**中的**蓝牙设备**，单击**添加无线设备**，选择需要连接的外接设备并单击**下一步**。
- ③ 选择一种配对方式，使用配对码进行配对或无码配对。
- ④ 配对成功。设备和电脑间可进行文件传输。

注释：

- 如果从外接设备配对蓝牙连接，请从**开始**菜单中**所有程序的附件**中打开 **Bluetooth 文件传送向导**，然后单击**接收文件**让其他设备搜索电脑。
- 关于配对蓝牙设备的更多说明，请参见您单独购买该设备的随机说明。
- 配对方法可能因操作系统差异而不同。

从电脑发送文件至配对设备

- ① 从**开始**菜单中**所有程序的附件**中打开 **Bluetooth 文件传送向导**。
- ② 单击**发送文件**，选择您想要保存文件的已配对设备，然后单击**下一步**。
- ③ 选择文件并传送。

从配对无线设备接收文件至电脑

请参见外接设备随机说明关于发送文件至电脑的内容。
文件保存在 **Bluetooth 交换文件夹** 中。

注释：您可以在**控制面板**→**蓝牙设备**→**Bluetooth 设置**→**共享**中更改 **Bluetooth 交换文件夹** 的路径。

第 3 章 使用因特网

作为一个全球性网络，因特网连接了世界范围的电脑，提供服务诸如电子邮件、信息检索、电子商务、网络浏览以及娱乐功能。

您可以通过以下方式将电脑接入因特网：

有线连接：使用接线进行连接。

无线网络技术：通过无线技术连接。


■ 有线连接

有线连接是一种将电脑连接到因特网的安全可靠方法。一般来说，这两种接入方法被广泛采用。


Cable	Cable 网络服务通过使用 cable 调制解调器连接至住宅有线电视网路实现网络连接。
DSL	DSL 是一系列相关技术，这些技术可通过普通电话线路提供家庭和小企业高速网络接入。

■ 硬件连接：

Cable



DSL



* 未提供。

注释：上图仅供参考，实际连接方法可能存在差异。

■ 软件配置

咨询您的因特网服务提供商以获取配置您电脑的详细信息。

■ 无线网络连接

无线连接提供了因特网的移动接入方式，使您在无线信号覆盖范围内保持在线。可通过此方法建立无线连接到因特网。

Wi-Fi 无线局域网	Wi-Fi 无线局域网可覆盖如家庭、办公室或数座建筑等小范围区域。您需要一个访问接入点（如无线路由器）来实现其连接。
WiMAX	WiMAX 网络连接多个无线局域网系统以覆盖都市区域，可在不使用线缆的情况下提供高速宽带接入。

注释：您的电脑可能无法支持所有无线连接方式。

■ 使用 Wi-Fi/WiMax（仅限特定型号）

启用无线连接

若要启用无线通讯，请执行以下操作：

- ❶ 将无线设备开关滑动到 。
- ❷ 按 **Fn + F5** 进行配置。

硬件连接



* 未提供。

■ 软件配置

有关配置您电脑的详细信息，请咨询您的因特网服务提供商以及 Windows 帮助和支持中心。

第 4 章 一键拯救系统

■ 一键拯救系统

■ 简介

联想“一键拯救系统”是一个简单易用的应用程序，能帮助您备份和恢复电脑的系统分区（C 分区）数据。您可以在 Windows 操作系统中运行联想一键恢复系统，也可以在不进入主 Windows 操作系统的情况下运行联想一键拯救系统。

◎ 注意：

为了利用“一键拯救系统”的功能，硬盘在出厂前已划分出一块隐含分区，用以存放系统镜像文件以及“一键拯救系统”程序文件。出于安全考虑，这块分区是隐藏的，所以您看到的硬盘空间会比标称值小。具体数值取决于您的电脑出厂时的硬盘镜像文件的大小（视操作系统和预装软件大小而定）。

■ 使用联想一键恢复（在 Windows 操作系统中）

在 Windows 操作系统中，双击桌面上的一键恢复系统图标可以启动联想一键恢复系统。

在此系统中，您可以在硬盘驱动器或其他存储设备上备份系统分区或通过创建恢复光盘进行备份。

注释：

- 备份和创建恢复光盘过程可能耗费很长时间，请使用交流电源适配器对您的电脑供电。
- 请务必为您的系统创建恢复光盘（组），并进行编号，便于今后恢复时有序使用。
- 无集成光驱的电脑支持恢复光盘的创建，但需要合适的外接光驱创建恢复光盘。

其他信息请参考 Windows 中联想一键恢复的帮助说明

■ 使用联想一键拯救系统（不进入 Windows 操作系统）

如果无法加载操作系统，请按照以下步骤进入一键拯救系统。

- 关闭电脑。
- 按 **⌫** 键启动一键拯救系统。

在此程序中，您可以选择将系统分区恢复到初始状态或恢复到之前您自己备份完成时的状态。

注释：恢复过程不可撤销。使用恢复功能之前务必备份所有重要数据。

第 5 章 故障排除

■ 常见问题

此节罗列了常见问题并且告诉您何处可以找到详细的回答。关于您电脑所附带的每本出版物的详细说明，请参见 *Lenovo G455/G555 安装说明*。

使用电脑时，我应该遵循什么安全注意事项？

请参见第 ii 页的“重要安全信息”。

如何避免电脑使用时发生的问题？

请参见第 31 页的“附录 B 使用保养信息”。您可以在第 1 章和第 2 章中找到更多提示。

新电脑有哪些主要的功能？

您可以在第 1 章和第 2 章中找到更多信息。

何处可以找到电脑的详细规格信息？

请参见 <http://support.lenovo.com.cn/>。

电脑无法正常运行。

请研究第 2 章相关信息。

恢复光盘在哪里？

您的电脑不会配有恢复光盘。由联想提供的关于可选择的恢复方式的解释，请参见第 22 页的“第 4 章 一键拯救系统”。

如何联系客户支持中心？

请参见第 29 页的“附录 A 获取帮助和服务”。

何处可以找到保修信息？

有关适用于电脑的保修范围，包括保修期和保修服务类型，请参见随机附送的“2010 联想笔记本电脑服务承诺”。

如何安装设备驱动程序？

对于您的电脑，需要兼容的设备驱动程序来确保每个部件正确的操作和运行。如果电脑预装了操作系统，联想在硬盘上提供了您所需要的所有驱动程序。

备份过程失败如何处理？

如果能够正常启用备份功能，但是在备份过程中出现失败，您可以尝试以下操作：

- ❶ 关闭其他应用程序，然后重新进行备份。
- ❷ 检查备份介质是否受到损坏，尝试选择不同的备份路径，再次备份。

第 5 章 故障排除

何时需要将系统恢复到初始状态？

当您的系统出现故障无法启动，或者当您需要重新安装操作系统时，都可以使用该功能。此操作可以使您的电脑恢复到您购买后首次开机时的起始状态。在进行该操作前，建议您先备份重要的数据，然后再进行恢复操作。

故障排除

如果在此无法找到您的问题，请参见第 2 章。以下一节仅描述可能会使您无法在第 2 章中访问相关信息的问题。

显示屏问题

打开电脑时，
屏幕上不出现任何内容。

- 如果屏幕是黑屏，请确保：
 - 电池安装正确。
 - 交流电源适配器连接到了电脑上，并且电源线插入了工作正常的电源插座。
 - 电脑电源已开启。（再次按下电源按钮加以确认。）
 - 内存安装正确。
- 如果这几项都已正确设置，而电脑依然黑屏，请送去维修。

开启电脑时，屏幕黑屏，只显示白色光标。

- 请使用一键恢复，将备份文件还原至 Windows 环境，或将系统分区（C 分区）的所有内容还原为出厂时的原始内容。如果您在屏幕上仍然只看到光标，请将电脑送去维修。

当电脑开着时出现黑屏。

- 可能已启用屏幕保护程序或电源管理。请先执行以下其中一项步骤，退出屏幕保护程序，或者从睡眠或休眠模式恢复：
 - 轻摸触控板。
 - 按键盘上的任意键。
 - 按下电源按钮。

密码问题

忘记了密码。

- 如果您忘记了用户密码，则必须将电脑送往联想公司授权的服务机构以取消该密码。
- 如果您忘记了 HDD（硬盘）密码，联想公司授权的服务机构也无法重置该密码或恢复硬盘数据。您必须将电脑拿到联想公司授权的服务机构以更换硬盘。要提供购货凭证，并且部件和服务需要收费。
- 若您忘记了 Supervisor Password（超级用户密码），联想公司授权的服务机构也无法重置该密码。您必须将电脑拿到联想公司授权的服务机构以更换主机板。要提供购货凭证，并且部件和服务需要收费。

键盘问题

当输入字母时显示数字 (G455)。

- 数字锁定功能打开。要禁用该功能，请按 **Fn + Insert**。

第 5 章 故障排除

睡眠或休眠问题

- 电脑意外地进入睡眠模式。
- 如果处理器过热，电脑将自动进入睡眠模式以使电脑冷却并保护处理器和其他内部组件。请检查睡眠模式的设置。
- 电脑在“开机自检”(POST)后立即进入睡眠模式。
- 请确保：
 - 电池已充满电。
 - 运行温度在可接受的范围之内。请参见第 31 页的“附录 B 使用保养信息”。

注释：如果电池已充满电且温度在可接受的范围之内，请将电脑送去维修。

- 显示电池电量严重不足的错误消息之后，电脑立即关闭。
- 电池电量正在减少。将交流电源适配器连接到电脑上或更换充满电的电池。
- 电脑不从睡眠模式返回并且电脑不工作。
- 如果电脑无法从睡眠模式返回，可能是由于电池耗尽而自动进入休眠模式。请检查电源指示灯。
 - 如果电脑处于睡眠模式，请将交流电源适配器连接到电脑上；然后按任何键或电源按钮。
 - 如果电脑处于休眠模式或关机状态。请将交流电源适配器连接到电脑上；然后按电源按钮，以恢复运行。

注释：如果系统仍无法从睡眠模式返回，则系统可能停止响应并且无法关闭电脑。请复位电脑，但尚未保存的数据可能丢失。要复位电脑，请按住电源按钮 4 秒钟或更长时间。如果系统仍没有复位，请卸下交流电源适配器和电池。

电脑屏幕问题

- 屏幕黑屏。
- 请执行下列操作：
 - 如果使用交流电源适配器或电池，并且电源状态指示灯亮，则按 **Fn + ↑** 以使屏幕更亮。
 - 如果电源指示灯闪烁，请按电源按钮从睡眠模式恢复运行。
 - 如果问题仍然存在，请采用以下问题的解决方案：“屏幕内容无法阅读或失真”。
- 屏幕内容无法阅读或失真。
- 请确保：
 - 正确安装了显示设备驱动程序。
 - 屏幕分辨率和颜色质量设置正确。
 - 监视器类型正确。
- 屏幕出现不正确的字符。
- 您是否已正确安装操作系统或应用程序？如果安装和配置没有问题，请将电脑送去维修。
- 您试着播放 DVD 时，出现“Unable to create overlay window”的信息。
- 请执行下列中的一项：
 - 如果您使用 32 位色彩模式，请将色彩深度变更为 16 位模式。
 - 如果您使用的显示分辨率超过了最佳设定，请降低桌面尺寸和色彩深度。
- 或者 -
您在播放视频、DVD 或游戏时，播放品质很差或无法播放。

声音问题

即使提高音量，仍然无法从扬声器听到声音。

- 请确保：
 - 未启用静音功能。
 - 未使用耳机插孔。
 - 扬声器选择作为播放设备。

电池问题

在电池状态指示灯显示电量耗尽之前，电脑关闭。

- 或者 -

在电池状态指示灯显示电量耗尽之后，电脑仍工作。

电池在完全充电后，操作时间仍比平常短。

电池充满电时电脑无法运行。

电池不能充电。

- 对电池进行放电并再次充电。
- 有关详细信息，请参见第 2 章的“处理电池”。
- 电池中的电涌保护器可能处于活动状态。关闭电脑一分钟以复位保护器；然后再开启电脑。
- 有关详细信息，请参见第 2 章的“处理电池”。

硬盘驱动器问题

硬盘驱动器不工作。

- 请确认 **BIOS Setup Utility (BIOS 设定实用程序)** 的 **Boot (开机)** 菜单中，**Boot priority order (开机优先顺序)** 已正确包含硬盘驱动器。

启动问题

Microsoft® Windows 操作系统无法启动。

- 请使用一键拯救系统来帮助解决或找出您的问题。有关一键拯救系统的详细信息，请参见第 22 页的“第 4 章 一键拯救系统”。

一键拯救系统问题

无法进行系统备份。

无法将系统分区恢复到初始状态。

- 您使用的不是 Windows 操作系统。
- 存储备份数据空间不足。此时，您需要减少系统分区（C 分区）上使用的硬盘空间。
- 系统分区，如分区大小或 C 驱动器容量等被修改。

第 5 章 故障排除

其他问题

- 电脑没有响应。
- 要关闭电脑，请按住电源按钮4秒或更长时间。如果电脑仍然无法响应，请拆下交流电源适配器和电池。
 - 电脑在通信操作过程中进入睡眠模式可能会锁定。在网络上工作时，请禁用睡眠定时器。
- 电脑没有从您想要的设备启动。
- 请参见 **BIOS Setup Utility (BIOS 设定实用程序)** 的 **Boot (开机)** 菜单。请确保在 **BIOS Setup Utility (BIOS 设定实用程序)** 设置了 **Boot priority order (开机优先顺序)**，以便电脑从您希望的设备启动。
 - 还需要确保启动电脑的设备已启用。请确认 **BIOS Setup Utility (BIOS 设定实用程序)** 的 **Boot (开机)** 菜单中，**Boot priority order (开机优先顺序)** 列表中已包含设备。
- 所连接的外接设备不工作。
- 请勿在开机状态下连接或断开非 USB 接口设备，否则可能会损坏电脑。
 - 在使用大功率外接设备（如 USB 光驱）时，请使用外接设备电源适配器。否则可能会导致设备无法被识别，或者系统关机。

附录 A 获取帮助和服务

如果您需要帮助、服务、技术协助或只是想获得有关联想电脑的更多详细信息，您将发现会有很多方式可获得联想公司的帮助。本部分包含有关到何处获取关于联想电脑的其他信息，电脑出现问题时应该采取什么措施，以及需要服务该向谁请求服务的信息。

Microsoft Service Pack 是用于 Windows 产品更新的最新软件源。它们可以通过 Web 下载（可能需要连接费用）或通过光盘取得。有关更详尽的信息和链接，请转至 Microsoft 网站 <http://www.microsoft.com>。联想公司会为联想电脑预装 Microsoft Windows 产品，持续提供 Service Pack 的安装技术协助或相关问题。

■ 从 Web 上获取帮助

万维网上的联想 Web 站点提供有关联想电脑和支持的最新信息。联想电脑主页的地址为 <http://support.lenovo.com.cn/>。

您可在 <http://support.lenovo.com.cn/> 中找到联想电脑的支持信息。访问这些 Web 站点，可以了解如何解决问题、找到使用电脑的新方法，以及了解能使联想电脑的使用变得更加便捷的选项。

■ 致电客户支持中心

如果在保修期间您已尝试自己更正问题并且依然需要帮助，则可以通过致电客户支持中心以获取帮助和信息。保修期间可获得以下服务：

- 问题确定 - 受过培训的人员将帮助您确定是否是硬件问题，并决定应采取什么必要的措施来解决问题。
- 联想硬件修复 - 如果确定问题是由在保修期内的联想硬件造成的，则将由受过培训的服务人员提供相应级别的服务。
- 工程变更管理 - 在产品售出后，偶尔可能会发生变更。联想或联想授权的经销商将对适用硬件进行选定的“工程变更”(EC)。

以下各项不在保修和服务范围内：

- 更换或使用并非为 / 由联想制造的部件或无保修的部件
- 软件问题根源的确定
- 作为安装或升级的一部分的 BIOS 配置
- 设备驱动程序的更改、修改或升级
- 网络操作系统 (NOS) 的安装与维护
- 应用程序的安装与维护

要确定您的联想硬件产品是否处于保修期内及保修何时到期，请转至 <http://support.lenovo.com.cn/>。

请参阅联想硬件保修以获取联想保修条款的完整解释。一定要保存好购货凭证以便获得保修服务。

附录 A 获取帮助和服务

如果可能，致电时请在您的电脑旁，以备技术支持代表在帮助您解决电脑问题时需要它。请在致电前确保已下载最新驱动程序和系统更新程序并记录信息。致电寻求技术帮助时，请准备好以下信息：

- 机器类型和型号
- 电脑的序列号或购货凭证
- 问题描述
- 系统的硬件和软件配置信息

注释：有关客户支持中心电话号码和工作时间的最新列表，请访问 <http://support.lenovo.com.cn/> 上的支持 Web 站点。如果您所在国家或地区的电话号码没有列出，请致电联想经销商或联想销售代表。

附录 B 使用保养信息

■ 电脑的保养

尽管此款电脑的设计使其可在正常工作环境下稳定运行，但在使用时仍需注意一些常识。按照下面的这些重要提示操作，您就可以充分利用此款电脑并从中获得无穷的乐趣。

■ 注意工作环境和工作方式

- 应将包装材料妥善保存在儿童够不到的地方，以免塑料袋造成儿童窒息。
- 使电脑远离磁体、通话中的移动电话、电器或扬声器（电脑应保持在 13 厘米以外）。
- 避免将电脑置于极端温度中（低于 5 °C 或高于 35 °C）。
- 部分电气设备，如某些便携式台式风扇或空气清洁机，会产生负离子。如果电脑靠近这类设备，并长时间暴露在含有负离子的空气中，电脑中可能会充满静电。在您触摸键盘或电脑的其他部分时，这些静电可通过您的双手或通过连接至电脑的 I/O 设备接口释放出去。虽然这种静电放电 (ESD) 与您身体或衣服释放静电到电脑上的方式相反，但同样具有造成电脑故障的风险。

本电脑的设计与制造，已将静电所造成的影响降至最低。但是，当静电量超过一定的限制后，就会增加静电放电的危险。因此，在会产生负离子的设备附近使用电脑时，请特别注意以下事项：

- 避免将电脑直接暴露在会产生负离子的设备所送出的空气中。
- 让您的电脑及周边设备尽量远离这类设备。
- 可能的话，尽量使电脑接地，以便让电脑安全释放静电。

注释：并非所有这类设备都会产生过高的静电量。

■ 温和地使用电脑

- 避免将任何物体（包括纸张）放在电脑显示屏或键盘之间或键盘下面。
- 切勿摔落、撞击、刮擦、扭曲、击打、振动、推动电脑、显示屏或外部设备，或者在它们上面放置重物。
- 避免将电脑显示屏展开超过 130°。

■ 小心携带电脑

- 移动电脑之前，务必卸下所有介质、关闭连接的设备并断开缆线。
- 移动电脑之前，应确保电脑处于睡眠或休眠模式，或已关闭电源。这样可以防止硬盘驱动器损坏或数据丢失。
- 拿起打开的电脑时，应托着电脑底部。切勿通过显示屏拿起或托起电脑。
- 请使用提供了足够衬垫和保护的优质携带箱。切勿将电脑放在塞得很满的箱子或提包中。

附录 B 使用保养信息

■ 携带外出时

- 携带笔记本电脑外出使用时，最好先将硬盘内的重要资料备份至磁盘上。
- 确定电池已充满电。
- 电源应关闭妥当，上盖要盖好。
- 切勿让物品夹在关闭的上盖与键盘之间。
- 如果您要将电脑留在汽车内，请将它置于后车箱，以免曝晒过热。
- 随身携带电源适配器及电源线。

■ 以正确方式处理存储媒介和驱动器

- 如果电脑配备光盘驱动器，请不要触摸光盘的表面或托盘上的激光头。
- 等到听见光盘或 DVD 咔嚓一声放入光盘驱动器中心转轴后，再关上托盘。
- 安装硬盘时，请按硬件随附的说明进行操作，并且只可在设备上需要压力的位置施加压力。

■ 数据安全

- 请勿对非用户自行创建的未知文件进行删除，修改文件名或改变其存储路径。以防产生软件错误。
- 注意将电脑连接至网络时，可能会遭到电脑病毒，黑客，间谍软件以及其他恶意插件的侵袭，从而损坏您的电脑，软件或数据。
- 用户需自行确保使用防火墙，杀毒软件，反间谍软件并及时更新，确保系统安全。

■ 设置密码时请小心

- 请牢记密码。如果忘记超级用户密码或硬盘密码，联想授权的服务提供商不会重新设置它，您可能需要更换主板或硬盘驱动器。

■ 其他重要提示

- 请勿将电池丢弃于其他填埋垃圾中。遵照当地法律规则和其他条款妥善处理电池。
- 电脑可能既有以太网接口又有调制解调器接口。如果是这样，请务必将通信电缆连接到正确的接口，以免损坏接口。
- 向联想注册您的联想产品（请访问 Web 页面：<http://support.lenovo.com.cn/>）。这样可以帮助有关单位在您的电脑丢失或失窃时将其归还给您。注册您的电脑还可以使联想能够向您通知可能的技术信息和升级。
- 只能由授权的联想维修技术人员来拆卸和维修您的电脑。
- 切勿为了使显示屏保持打开或合上状态而改装锁扣或用胶带将其封住。
- 在电脑上插有交流电源适配器时，小心不要让电脑翻转过来。这样可能会折断适配器插头。
- 更换设备时，请关闭电脑或检查设备是否可以温交换或热交换。
- 在您安装以下任一设备之前，请触摸一下金属桌面或接地的金属物体。这样可减少您身上的静电。静电可能损坏设备。


- SD Card、Memory Stick、MultiMediaCard、xD-Picture Card 及 MemoryStick Pro 之类的记忆卡。
- 内存模块
- 在将数据传送到 Flash 媒体卡（如 SD 卡）或从 Flash 媒体卡传送数据时，在数据传送完成之前，切勿将您的电脑置于睡眠或休眠模式。否则这样做会损坏您的数据。

■ 无障碍与舒适度

■ 人体工学信息

在虚拟办公室中工作可能意味着要适应环境中经常发生的改变。遵循一些简单的规则可使操作更容易，让您的电脑实现效益最大化。牢记基本原则，例如：保证充足采光和选择适当座椅，有助于改善成效，获得较大的舒适度。

注释：此范例显示某人处于常规环境中。即使在非常规设置的临时环境下工作，仍可遵循本节中的提示。培养良好习惯，会对您有所助益。



■ 旅行时该怎么办？

当您在外或在临时的环境下使用电脑，可能无法保持人体工学最佳姿势。不论在何种环境下，试着尽可能遵守提示。例如：保持良好坐姿和充足采光，将有助于维持理想的舒适度和成效。

■ 关于视觉问题？

您电脑的视觉显示屏设计符合最高标准，能提供清晰生动的影像和广阔明亮的视野，画面好看不刺眼。当然，集中持续的视觉活动可能让人产生疲劳。如果您有眼睛疲劳或视觉不适的问题，请咨询视力保健专家寻求建议。

■ ■ 保养

拥有电脑的重要环节之一是保养。如果小心使用，您可以避免常见的问题。下节提供可帮助您保持电脑顺畅运行的信息。

■ 保养的一般提示

- ① 随时检查硬盘驱动器容量。如果硬盘已满，Windows® 速度将会变慢，而且可能产生错误。
- ② 定期清空回收站。
- ③ 定期使用硬盘驱动器的 Diskeeper Lite 或 Microsoft 磁盘碎片整理程序以改善搜寻和读取数据的时间。
 - 释放硬盘空间，将不使用的应用程序卸载。
 - 清除电子邮件客户端程序的收件箱、发件箱和删除的邮件等文件夹。
 - 每周至少进行一次数据备份。如有重要数据，建议每日进行备份。联想电脑提供许多备份选项。大部份的电脑皆提供 CD-RW 光盘驱动器和 CD-RW/DVD 光盘驱动器，并且容易安装。
 - 使用或设置系统还原时，定期进行系统备份。

注释：在安装新磁盘驱动器、更新软件或安装新软件前，务必进行系统备份。

- 如需要请更新设备驱动程序和 BIOS。
- 请到以下网址登录您的机型 <http://support.lenovo.com.cn/> 以保证使用当前最新的驱动程序和修订版本。
- 更新其他非联想硬盘的设备驱动程序版本。更新兼容性或已知事项前，建议您先阅读设备驱动程序信息公告。
- 保存记录。记录项目可能包括重大硬件或软件变更、驱动程序更新、遭遇的小问题及解决方法。
- 如果您需要在电脑上执行恢复操作，将硬盘的内容还原为出厂安装状态，可以尝试以下提示：
 - 移除所有外接设备，如：打印机、键盘等。
 - 确定电池已充满电，并且已连接交流电源适配器。
 - 进入 BIOS 并加载默认设置。
 - 关闭电脑，并且开始执行恢复处理。
 - 如果您的电脑使用光盘作为恢复媒体，在出现提示前，切勿从驱动器中移除光盘。
- 如需要，您可以在联想网站服务支持频道获得 24 小时在线支持服务：
网址：<http://support.lenovo.com.cn>。注册产品后您将享受全面的个性化技术支持服务，所有与您购买产品相关的服务与资讯都将在个性化首页中显示，如驱动下载、网上报修、技术论坛、故障诊断、维修网点查询等。

■ 清洁电脑机壳

请遵循下列步骤，不定期清洁您的电脑：

- ① 准备厨房使用的柔性洗涤剂混合液（不包含磨蚀性粉末或强化学成分，如酸或碱）。使水与洗涤剂比例为 5 比 1。
- ② 用海绵吸取稀释的洗涤剂。
- ③ 挤出海绵中多余的液体。
- ④ 用海绵擦拭机壳，采取圆周运动的动作并且要小心不要让任何多余的液体滴下。
- ⑤ 擦拭表面以擦去洗涤剂。
- ⑥ 用清洁的流动的水清洗海绵。
- ⑦ 用清洁的海绵擦拭机壳。
- ⑧ 用干的无绒软布再次擦拭表面。
- ⑨ 等待表面完全干燥并从电脑表面除去任何软布留下的纤维。

注释：清洁电脑前，请先将电脑关闭并断开电源线。

■ 清洁电脑键盘

- ① 用干净的软布吸取一些异丙醇擦拭剂。
- ② 用这块布擦拭键盘表面。逐个擦拭键；如果您一次擦拭多个键，则这块布可能会钩住一个邻近的键，并有可能损坏它。确保键上或键之间没有水滴。
- ③ 等待晾干。
- ④ 要从键下面除去任何碎屑或灰尘，可以使用带刷子的鼓风机或吹风机送出的凉风。

注释：避免直接向显示屏或键盘上喷洒清洁剂。

■ 清洁电脑显示屏

- ① 用干的无绒软布轻轻擦拭显示屏。如果在显示屏上看到划痕，这可能是当机壳受到外部挤压时来自于键盘的污迹。
- ② 使用柔软的干布轻轻擦拭或除去污迹。
- ③ 如果污迹仍然存在，请用水或者比例为 50 比 50 的不含杂质的异丙醇和水的混合液润湿无绒软布。
- ④ 尽量拧干软布。
- ⑤ 再次擦拭显示屏，切勿将液体滴入电脑。
- ⑥ 请确保显示屏在合上前已晾干。

附录 C 特殊声明

■ ■ 权利声明

■ 版权

本说明书的所有版权属于联想（北京）有限公司。

本说明书未经联想（北京）有限公司明确的书面许可，任何人不得为任何其他目的、以任何形式或手段使用、复制或传播本说明书的任何部分。

本说明书对应产品上预装的操作系统和任何应用软件均受相关著作权法律法规、国际公约以及用户许可协议 / 条款的保护，仅许可您在其预装或所依附的联想硬件产品上使用，不得复制、修改、编译、分发、许可、出租或以其它方式转让或变相非法使用。

■ 商标

以下术语是 Lenovo 在中国和 / 或其他国家的商标或注册商标。

Lenovo
IdeaPad
VeriFace
OneKey

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的商标。

其它公司的公司名称、产品名称或者服务名称也可能是其它公司的注册商标。

■ 硬盘容量说明

尊敬的用户，您在使用过程中或许会发现电脑所标称的硬盘容量同操作系统所显示的硬盘容量存在一定的差异性，例如：标称 80GB 的硬盘在操作系统中显示却不足 80GB，这并非电脑硬盘安装有误或出现了问题，这一差异性属于电脑领域的正常现象。这种现象主要是由于以下原因引起的：

一、硬盘制造商和电脑操作系统对硬盘容量的计算标准不同

硬盘制造商在标注硬盘容量时采用的是 1000 进制，即：1G=1,000MB，1MB = 1,000KB，1KB = 1,000byte；然而，操作系统在识别硬盘容量时采用的是 1024 进制，即：1GB=1,024MB，1MB = 1,024KB，1KB = 1,024byte。您的电脑硬盘的标称容量采用的是硬盘制造商的计算标准，由于硬盘制造商和操作系统在计算硬盘容量时采用的标准不同，导致了硬盘标称容量和硬盘在操作系统中显示的容量出现差异。

例如，硬盘标称是 X G，那么，即使在完全没有被使用的情况下，它在操作系统中显示的容量也只是：

$$X \times 1000 \times 1000 \times 1000 / (1024 \times 1024 \times 1024) \approx X \times 0.931 \text{ G}$$

如果硬盘的部分空间已被用于特定用途，那么操作系统中显示的容量还将小于 $X \times 0.931 \text{ G}$ 。

二、硬盘的部分空间被用于特定用途

由于预装了“一键拯救系统”，联想电脑硬盘在出厂前已划分出一块特定分区，用以存放硬盘镜像文件以及“一键拯救系统”程序文件。该分区的预留空间大小随电脑机型、操作系统及软件的不同而有所差异。出于安全考虑，该分区是隐含的，即通常所说的“隐藏分区”。

此外，在硬盘被分区或格式化后，系统会在硬盘上占用一些空间，提供给系统文件使用。

基于以上原因，您在操作系统中看到的可用硬盘空间总是要小于电脑硬盘的标称容量。

●● 联想笔记本电脑能耗声明

环境标志是一种标在产品或其包装上的标签，是产品的“证明性商标”，它表明该产品不仅质量合格，而且在生产、使用和处理处置过程中符合特定的环境保护要求，与同类产品相比，具有低毒少害、节约资源等环境优势。更多相关信息请查询国家环境保护总局网站 (<http://www.sepa.gov.cn>) 上关于环境标志的信息。

为满足中国《环境标志产品技术要求》的相关规定，联想公司对其所生产及销售的笔记本电脑产品在三种节能状态下的最高和最低能耗值进行了如下说明：

工作、休眠和沉睡以及关机三种节能状态下的能耗值（单位：W）

	工作	休眠和沉睡	关机
最高	90W	1.7W	1.0W
最低	16W	1.3W	0.6W

当产品无任何外接电源相连时，此时电脑处于零能耗状态。

●● “能源之星”型号信息



能源之星（Energy Star[®]）是“美国环境保护局”和“美国能源部”共同研发的计划，该计划通过省电产品和行动，达到节省成本与保护环境的目的。

Lenovo[®] 很荣幸能提供客户符合“能源之星”标准的产品。如果以下联想电脑机型贴有“能源之星”标签，则表明其设计经测试为符合“能源之星”5.0计划的电脑要求。

- 20044, 0708
- 20045, 0873

通过使用符合“能源之星”标准的产品以及利用电脑的电源管理功能，可以降低耗电率。降低耗电率有助于节约经费、净化环境，以及降低温室气体的排放量。

如需“能源之星”的相关信息，请访问以下网站：

<http://www.energystar.gov>


联想鼓励您将节约能源视为日常生活中的一部分。为了达到这个目标，联想预设以下电源管理功能，如果电脑在特定期间内未运行，这些预设值会自动生效。

表 1 “能源之星”电源管理功能，按照操作系统划分

Windows® XP	Windows Vista®	Windows® 7
电源计划：平衡模式 <ul style="list-style-type: none"> • 关闭显示器：10 分钟后 • 关闭硬盘：30 分钟后 • 系统待机：20 分钟后 • 系统休眠：2 小时后 	电源计划：能源之星 <ul style="list-style-type: none"> • 关闭显示器：10 分钟后 • 使电脑进入睡眠模式：25 分钟后 • 高级电源设定： <ul style="list-style-type: none"> - 关闭硬盘：20 分钟后 - 休眠：1 小时后 	电源计划：能源之星 <ul style="list-style-type: none"> • 关闭显示器：10 分钟后 • 使电脑进入睡眠模式：25 分钟后 • 高级电源设定： <ul style="list-style-type: none"> - 关闭硬盘：20 分钟后 - 休眠：1 小时后

若要将电脑从“睡眠”或“系统待机”模式中唤醒，请按键盘上的任意键。如需这些设定的相关信息，请参阅“Windows 帮助和支持”信息系统。

■ ■ 电池使用注意事项

 在您使用笔记本电脑时，请注意以下电池使用说明：

- 出于安全考虑，联想笔记本电脑无法对非联想提供、或非联想授权的电池进行充电。
- 若需要单独存放电池，请将电池存放在 10 - 35 °C 的干燥环境中，并避免阳光直射。
- 为延长电池的使用寿命，建议您在存放电池前请将电池的电量充电至容量的 40% - 50% 之间，并且每隔 3 个月对电池充电一次，防止电池因为过放电而导致容量减少。
- 由于锂离子电池破损后会对环境造成破坏，并且具有一定的危险性，请勿随意拆卸、丢弃电池。废弃电池时请联系当地相关机构。

■ ■ 联想许可协议

L505-0009-01 04/2007

本联想许可协议（以下简称“本协议”）适用于您获得的各种联想软件产品，不论是联想硬件产品上预装或附带的、单独获得的或您从联想网站或经联想准许的第三方网站下载的。本协议也适用于这些软件产品的任何更新或补丁程序。

如需本联想许可协议的其他语言版本，请访问：www.lenovo.com/license。

只有当您接受本协议时，联想才许可您使用软件产品。点击接受本协议，或者安装、下载或使用软件产品，即表示您接受本协议的条款。

如果您不接受这些条款，请不要安装、下载或者使用软件产品。

- 如果您已获得软件产品并支付了许可费用，请将软件产品退还其提供方，以获得相当于您已支付金额的退款或信用额度。
- 如果您获得了联想硬件产品上预装或附带的软件产品，您可以继续使用硬件产品，但请不要继续使用本协议涵盖的软件产品。

“软件产品”包括电脑软件程序（不论是预装的还是单独提供的）和相关的许可材料，如文档。

“您”可指个人，也可指某个单个法律实体。

① 权利

您必须妥善保管标有原始日期的销售交易文件，如收据、发票或类似文件，作为您有权使用软件产品的证明。交易文件指明了您获得的使用级别。如果未指明使用级别，则您可在一个硬件产品上安装和使用软件产品的一个副本。您的交易文件也可证明您有资格获得软件产品的未来升级版本（如果有的话）。对于联想硬件产品上免费预装、附带或分发以供在联想硬件产品上使用的软件产品，您的硬件产品销售交易文件可同样作为您有权使用软件产品的证明。

② 许可

软件产品归联想或联想的某个供应商所有，受版权保护且仅为许可，而不是销售。当您合法获得了软件产品，联想将授予您一个非独占的使用许可。

您可以 (1) 在您的交易文件指定的最高使用级别范围内使用软件产品；(2) 制作和安装包括备份在内的副本以支持该使用。本协议中的条款适用于您制作的每一个副本。您不得删除或更改任何版权声明或所有权标记。

如果您获得软件产品的升级版本，在安装该升级版本后，您即不得继续使用该软件产品的未升级版本，也不得将其转让给任何其他方。

您应确保使用软件产品的任何人（无论是通过本地访问还是远程访问）都只将软件产品用于您被授权的用途并遵守本协议的条款。

您不得 (1) 在本协议允许的范围之外使用、复制、修改或分发软件产品；(2) 对软件产品进行反汇编、反编译或实施其他解译行为，但按法律明确允许且不能通过合同加以排除的方式实施者不在此限；或 (3) 分许可、出租或出借软件产品。如果您违反了本协议的条款，联想可以终止您的许可。如果联想终止了您的许可，您必须销毁软件产品的所有副本。

③ 可转让性

除非按本节允许的方式，您不得将软件产品转让或出让给任何其他方。

预装的软件产品只能在其预装或所依附的联想硬件产品上使用，并且只能与该硬件产品一起转让，它们不能与联想硬件产品分开单独转让。

4 第三方软件组件和产品

某些联想软件产品以及将来的更新和补丁程序可能包含第三方组件，这些组件可能包括微软视窗预装环境 (Windows Preinstallation Environment)。这些第三方组件将按照单独的、不同于本协议的条款和条件向您提供，这些条款和条件通常可以在单独的许可协议或“自述文件(README)”或其他类似标题的文件中找到。该第三方的许可条款和使用限制仅适用于此类组件的使用。

联想提供的第三方软件产品可能受本协议条款的制约，但通常由第三方根据其自己的条款和条件授予许可。非由联想许可的第三方软件产品仅受其随附许可协议条款的制约。

5 软件产品规格

软件产品规格和指定的操作环境信息可以从软件产品随附的文档（如有，例如“自述文件”或类似标题的文件）或由联想发布的其他文件中找到。

6 费用

软件产品的费用取决于您所获得的使用级别。

如果您希望提高使用级别，请与联想或软件产品的提供方联系。这可能需要额外付费。

除了根据联想的净收入征收的税费之外，如果任何机构对软件产品征收各种税费，则您同意支付指定的金额或提供免税文件。自购买之日起，您负责承担软件产品的任何财产税。

7 无保证声明

软件产品按“现状”提供。除了不可排除的任何法定保证外，联想不提供任何明示或默示的保证或条件，包括但不限于有关软件产品或技术支持（如果有的话）的适销性、适用于某个特定目的，以及不侵权的默示保证或条件。

以上免除同时适用于任何联想的开发商和供应商。

非联想软件产品的供应商或发行商可能会提供他们自己的保证。除非联想另有书面说明，否则联想不提供技术支持。

8 责任限制

如联想违约或有其他责任，您有权要求联想赔偿损失。在上述情形下，无论您基于何种理由要求联想赔偿损失（包括重大违约、过失、虚假陈述或其他合同或侵权方面的索赔），除根据可适用法律不能免除或限制的责任外，且仅在根据该法律不能免除或限制的范围内，联想的赔偿责任仅限于您遭受的实际直接损失，且最高不超过您购买软件产品所支付的款项。此限制不适用于联想应依法承担的人身伤害（包括死亡）、不动产和有形动产的损害赔偿。

此限制同样适用于联想的供应商和销售商。这是联想及其供应商和销售商所承担责任总和的上限。在任何情况下，联想及其供应商或销售商对下列情形均不承担责任，即使已被告知该情形有可能发生：(1) 第三方向您提出的索赔；(2) 您的数据丢失或损坏；或者 (3) 特殊的、附带的或间接的损害赔偿或任何后果性的经济损害赔偿，包括利润、业务收入、商誉或预期节余的损失。某些国家/地区或司法管辖区不允许对附带的或后果性的损害赔偿进行排除或限制，如果这样，则上述排除或限制可不适用于您。

9 消费者权利

本协议的任何条款均不影响不能通过合同予以放弃或限制的消费者的任何法定权利。本协议也不改变根据可适用的当地法律您可能拥有的其他权利。

10 通则

1. 如果本协议的任何条款被判定无效或不可强制执行，本协议的其余条款仍然具有完全的强制执行性和法律效力。
2. 您同意遵守所有可适用的进出口法律和法规。
3. 您或联想均不得在争议事由发生两 (2) 年后根据本协议提起法律行动，但当地法律另有规定不能通过合同方式弃权或予以限制的除外。

附录 D WEEE 和回收再循环声明

■ ■ WEEE 和回收再循环声明

■ 回收再循环声明

联想鼓励信息技术 (IT) 设备所有者尽责回收放弃使用的设备。联想有多项协助设备所有者回收 IT 产品的计划和服务。有关产品回收服务的信息，请访问联想网站 <http://www.pc.ibm.com/ww/lenovo/about/environment>。

附录 E 功能和规格

机型名: **Lenovo G455**
Lenovo G555

机型 • **20044, 0708**
• **20045, 0873**

注释: 规格信息或许包括非精准的技术描述或排版错误。联想保留在任何时候改进和 / 或改变规格内容的权利, 且不另行通知。

	G455	G555
外形尺寸		
尺寸	约 345 x 235 x 26.2 ~ 35.9 mm	约 381 x 245 x 26.5 ~ 36.2 mm
重量	约 2.2kg	约 2.7kg
系统		
CPU	AMD Turion/Athlon/Sempron	AMD Turion/Athlon/Sempron
内存	DDR2、支持 800MHz、 2x SODIMM、最大 8 GB	DDR2、支持 800MHz、 2x SODIMM、最大 8 GB
LCD	14.0" HD LED 16:9 LCD	15.6" HD CCFL 16:9 LCD
HDD	2.5 SATA HDD	2.5 SATA HDD
键盘	6 行联想键盘	6 行联想键盘
内置摄像头 (仅限特定型号)	0.3M	0.3M
电池	53Wh/57Wh/48Wh, 6 芯锂离子电池或 35Wh, 4 芯锂离子电池	53Wh/57Wh/48Wh, 6 芯锂离子电池或 35Wh, 4 芯锂离子电池
交流电源适配器	65W/90W	65W/90W
I/O 接口		
USB	USB 2.0 x 3 接口	USB 2.0 x 3 接口
通讯	10/100Mb 以太网	10/100Mb 以太网
音频	耳机 / 麦克风输入插孔	耳机 / 麦克风输入插孔
视频	VGA x 1	VGA x 1
媒体插槽 (仅限特定型号)	五合一插槽 x 1 (SD/SD pro/MMC/ MS pro/xD)	五合一插槽 x 1 (SD/SD pro/MMC/ MS pro/xD)
Kensington Lock (防盗锁孔)	有	有

索引

A

安全 17

B

帮助

帮助和服务 29
从 Web 29
客户支持中心 29

C

常见问题 23
触控板 12

D

电池

充电 11
电源按钮 3
读卡器 18

G

功能键组合 13, 14
故障排除 25

J

键盘

使用 13
问题 25
交流电源适配器
插孔 5
使用 11

K

客户支持中心 29

L

蓝牙

连接 19

M

麦克风

内置 3

密码

使用 17
问题 25

S

摄像头 3

U

USB 接口 4

V

VeriFace 17

W

Web

帮助 29
网络 20

问题

电池 27
电脑屏幕 26
键盘 25
密码 25
启动 27
声音 27
睡眠模式 26
显示 25
休眠模式 26
硬盘驱动器 27

无线模块

天线 3

X

休眠模式问题.....26

Y

一键拯救系统按钮.....3

硬盘驱动器
问题.....27

为满足中国《电子信息产品污染控制管理办法》（中华人民共和国工业和信息化部第 39 号令）的相关规定和要求，联想公司对其所生产及销售的笔记本电脑产品中有毒有害物质，按部件分类，声明如下：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件 *	×	○	○	○	○	○
硬盘	×	○	○	○	○	○
光驱	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○
键盘	×	○	○	○	○	○
内存	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
鼠标	×	○	○	○	○	○
机箱 / 外壳 / 扬声器 / 附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

备注：表中标有“×”的所有部件均符合欧盟 RoHS 法规

* 印刷电路板组件包括印刷电路板及其零部件，电容和连接器等

笔记本的锂电池属于可拆离电脑的部件，并且可以单独回收

根据电脑型号的不同，您所购买的电脑可能不会含有以上的所有部件



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下产品的环保使用期限

lenovo

New World. New Thinking.TM
www.lenovo.com

©Lenovo China 2010



P/N: 147002872
中国印刷