

FOUNDER 方正



V606 使用说明书
DV Smart 高清数码摄像机

High-definition Digital Video Camera

中文说明书

- 感谢你购买我公司数码 DV。使用本摄像机前，请仔细阅读本说明书并妥善保存供参考。
- 在拍摄照片之前，试拍几次以熟悉相机性能。

目 录

一：注意事项和安全说明

二：准备

A: 摄像机构造示意图

B: 电池的安装

C: 插入记忆卡

三：系统菜单设置

A: 语言 (ABC)

B: 恢复默认设置

C: 格式化

D: 日期格式

E: 时间格式

F: 时间/日期设置

G: HZ 频率

H: 电视制式

I: 节能模式

J: 定时关机

K: 提示音

L: 版本信息

四：基本功能：

4.1 摄影功能

A: 场景

B: 分辨率

C: 帧率

D: 曝光

E: 白平衡

F: 动态补偿

G: 退出

4.2 影像回放

A: 保护

B: 删除

C: 退出

4.3 拍照功能

A: 场景

B: 分辨率

C: 图片质量

D: 曝光

E: 锐利度

F: 白平衡

G: 防抖

H: 日期戳

I: 连拍

J: 退出

4.4 相片浏览功能

A: 保护

B: 删除

C: 打印

D: 退出

4.5. 图像倒像功能

4.6. 远近焦功能

4.7. 曝光灯（夜拍）功能

五：USB 的两种模式

A. 使用摄像头

B. 可移动存储设备

六：技术参数

一：注意事项和安全说明

请小心旋液晶显示屏。过度旋转会损坏本摄像机。

1 打开液晶屏用手指将其推到与机身成 90 度。

2 旋转液晶屏到合适的角度进行拍摄或播放。

有关液晶屏的注意事项

1 阳光直射会造成液晶屏显示不清，请在光照较弱条件下对太阳拍照，比如黄昏时分。

2 液晶显示屏采用高精技术制成，尽管如此在屏面上也许会有一些细微的色点，不过这属于正常现象而且并不会影响拍摄的图像。

与摄像机相关的注意事项

1 请勿将摄像机放置在高温环境中(高于摄氏 60°C 或华氏 140°F)。

例如：在阳光下停放的车内或日光直射下。

2 请勿让摄像机受潮。令摄像机远离雨水，海水以及各种开式的潮气。

3 气温的突然升高会导致摄像机内部结露。

(1) 当您携带摄像机从寒冷环境进入温暖环境中(如：冬天从室外进入室内。)

(2) 当您携带摄像机从凉爽环境进入炎热环境中(如：夏天从室内到室外。)

有关版权的注意事项

电视节目，录像带，dvd 节目，影片和其它节目可能已受到版权保护。未经授权复制受版权保护的资料可能违法。

维修服务和配件

1 请勿尝试自行维修摄像机。


2 打开并取下摄像机盖可能会使您暴露在危险的电压下。

3 关于维修事项请咨询具有合格资质的维修人员。

4 未获认可的配件可能引起起火，电击或其它危险。


二：准备

A: 本摄像机机构造示意图如下：



B: 电池的安裝

本摄像机可以使用干电池、锂电池两种方式供电，请正确安装，正常条件下从安装开始可以使用二小时左右。

当LCD左下角出现  图标时，请更换新的电池，或对锂电池充电。

C: 插入记忆卡

请在相机关机状态按图标指示方向正确插入或者拔出 SD 卡

三：系统设置

如何进入系统设置

1. POWER 键开机；将旋转开关转至“set”档位，出现一个菜单界面；
2. 拨动“上下 OK 键”选择所想设置的选项，当选项显示为高亮表示选中，按“OK”键确定

A: 语言 (ABC)

- 1: 在此选项中可以根据自己的喜好选择所需要的语言；
- 2: 拨动“上下 OK 键”选择所想设置的选项，高亮表示选中此项，按“OK”键确定，返回到系统设置菜单，此设置完成；

B: 恢复默认设置

- 1: 此选项有“是\否\退出”三种选择；
- 2: 同“三: A: 2 项”

注意：当选择“是”时，系统选项全部恢复默认设置。

C: 格式化设置

- 1: 此选项有“是\否\退出”三种选择；
- 2: 同“三: A: 2 项”

注意：格式化插卡时，包括受保护资料在内的所有现存资料均被消除。影像一旦被消除更无法恢复，所以请务必在选择此项前备份重要资料

D: 日期格式

- 1: 此选项有“年\月\日 月\日\年 日\月\年 不显示 退出”五种选择；
- 2: 同“三: A: 2 项”

E: 时间格式

- 1: 此选项有“12 小时制\24 小时制\不显示\退出”四种选择；
- 2: 同“三: A: 2 项”

F: 时间/日期设置

为了日期时间能适时的记录在相片影片上，照相前请设置 [日期 / 时间]。

- 1: 此选项有“是/否”两种选择;
 - 2: 同“三: A: 2项”
 - 3: 选择“是”按 MENU 键来选择年月日时分秒和确定及取消,按上下键设置成自己想要的年,月,日,时,分,秒;
- 例如: 把时间调整成为 2010 年 01 月 18 日 09 时 09 分 09 秒:

4: 设置完成后按 OK 键确认 OK;

G: HZ 频率

- 1: 此选项有“50HZ\60HZ\退出”三种选择;
- 2: 同“三: A: 2项”

H: 电视制式

不同的国家有不同的 TV 模式,本摄像机有“PAL”和“NTSC”“退出”三种可供选择。

- 1: 此选项有“PAL\NTSC\退出”三种选择;
- 2: 同“三: A: 2项”

I: 节能模式

- 1: 此选项有“开启\关闭\退出”三种选择;
- 2: 同“三: A: 2项”

J: 定时关机

- 1: 此选项有“60 秒\120 秒\关闭”三种选择;
- 2: 同“三: A: 2项”

注意: 当选择“关闭”时, 则无自动关机功能。

K: 提示音

- 1: 此选项有“开启\关闭\退出”三种选择;
- 2: 同“三: A: 2项”

L: 软件信息



本机可以查看到软件版本号，以便在机器出现问题时升级新的软件

四：基本功能

本摄像机有四个基本功能：摄像功能，影像回放功能，拍照功能，图片浏览功能，下面分别介绍这四种功能。

4.1. 摄像功能：

具体操作如下：

- 1: 按 POWER 电源键开机，将模式开关转至摄像档位；
- 2: 按下“”，开始拍摄影像，电源指示灯处红灯开始闪烁；
- 3: 再次按下“”，结束拍摄影像，闪烁的红灯停止。

注意事项：

拍摄时间的长短，取决于存储卡空间的大小。

在录像模式下，按 MENU 键可进入到它的子菜单设置；拨动“上下 OK 键”选择所想设置的选项，当选项显示为**高亮**表示选中，按“OK”键确定；

有以下几个选项：

A: 场景

- 1: 此选项有“自动\风景\夜景\肖像\夜画像\海滩\运动\宴会\退出”九个选择
- 2: 拨动上下键可以选择以上各选项，按“OK”键确定，返回到录像选项设置菜单，此设置完成；
- 3: 按 MENU 键可返回录像模式；也可把拨动下键到退出选项按 OK 键退出 MENU

B: 分辨率

- 1: 此选项有“1280*720\640*480\320*240\退出”四种选择；

2: 同“三: A: 2项”

C: 帧率

1: 此选项有“15 帧\秒 30 帧\秒 退出”三个选项

2: 同“三: A: 2项”

D: 曝光

选择正确的曝光补偿以获得最佳的影像效果

1: 拨动上下键到“曝光补偿”，按“OK”键确定，出现“EV 值”界面；

2: 同“三: A: 2项”

注意: EV 值 \pm 2.0 EV,每级 0.5EV 可调

E: 白平衡

1: 此选项有“自动\日光\阴天\钨丝灯\荧光灯\退出”六种选择；

2: 同“三: A: 2项”

F: 动态补偿

1: 此选项有“开启\关闭\退出”三个选项

2: 同“三: A: 2项”


G: 退出

1: 按 OK 键可以直接退出 MENU，菜单设置完成；

4.2. 影像回放



当录制完影像后“”模式下浏览所录制的影像。

具体操作如下:

1: 按 POWER 电源键开机，将模式开关转至“”档位式；

2: 按“回放键”出现最后一次所录制的“影像”；

3: 拨动上下键选择想回放的影像，按“OK”键开始回放，再按“OK”键暂停；

- 4: 播放时按“”音量增加，“”音量减小，
- 5: 按“MENU”键可进入到它的菜单设置，当选项显示为**高亮**表示选中，按“OK”键确定；

A: 保护


- 1: 此选项有“锁定\解锁\取消”三种选择；
- 2: 拨动上下键选择“锁定”高亮显示选项，再按“OK”键确定执行锁定，在显示屏上面出现“锁”图标界面；
- 3: 拨动上下键选择“解锁”再按“OK”键确定，再拨动上下键显示屏上面消失“锁”图标界面；

B: 删除

- 1: 此选项有“删除当前片段\删除所有片段\删除所有文件\退出”四种选择；
- 2: 拨动上下键选择选项，再按“OK”键确定执行文件删除管理；

注意：在锁定状态下不能删除但可以格式化，且锁定和解锁只能对单个片段进行处理；

4. 3. 拍照功能

1. 按 POWER 电源键开机，将旋转开关转至“”档；
2. 镜头对准所拍摄的对像，按快门屏幕出现四方框图标直到听到“咔嚓”声响表示已经拍好照片；但此时不能马上移动本机，要等数据储存完毕方可移动拍摄下一个镜头；

注意事项：

轻按快门钮。如果用力过度，照相机可能会晃动，影像会模糊。

当照相机存储照片时，切勿打开插卡仓盖、取出电池。否则，当时拍摄的影像无法保存，已储存的影像也会被破坏。

如何使用数码变焦：

在相机工作状态下拨动上下键来调整焦距的远近；

注意：数字变焦会影响照片的质量。放大倍数越大，照片质量下降越多。

在拍照模式下，按 MENU 键可进入到它的子菜单设置；拨动“上下 OK”选择所想设置的选项，当选项显示为**高亮**表示选中，按“OK”键确定；

有以下几个选项：

A: 场景

- 1: 此选项有“自动\风景\肖像\夜画像\海滩\运动\宴会\高感光度\退出”九个选择
- 2: 拨动上下键可以选择以上各选项，按“OK”键确定，返回到拍照选项设置菜单，此设置完成；
- 3: 按 MENU 键可返回拍照模式；也可把拨动下键到退出选项按 OK 键退出 MENU

B: 分辨率

- 1: 此选项有“4032*3024\3264*2448\2592*1944\2048*1536\1280*960\640*480\退出”七个选择；
- 2: 同“三：A：2 项”

C: 图片质量

- 1: 此选项有“最佳\佳\普通\退出，四个选择；
- 2: 同“三：A：2 项”

D: 曝光补偿，同摄像功能里面这个设置一样

E: 锐利度

- 1: 此选项有“柔和\普通\锐利\退出，四个选择；
- 2: 同“三：A：2 项”

F: 白平衡，同摄像功能里面这个设置一样

G: 防抖

- 1: 此选项有“开启\关闭\退出，三个选择；
- 2: 同“三：A：2 项”

H: 日期戳

1: 在此设置中有“有\无\退出”三种选择，选择“有”相片右下方显示拍照的日期，选择“关”则不显示

2: 同“三：A：2项”

为了日期时间自动记录在相片影片上，照相前请设置 [日期戳]。


I: 连拍

1: 在此设置中有“开\关\退出”三种选择，

2: 同“三：A：2项”

注意：自拍定时（在拍照界面）按摄影键有“5S\10S\关”三种选择；



4. 4. 相片回放功能

当拍完照后可以在“”模式下浏览所拍摄的相片。

具体操作如下：

1. 按 POWER 电源键开机，将模式开关旋转至“”，按回放键进入浏览模式，出现最后一张相片；

2. 拨动上下键可以浏览相片；

3. 选择相片后按“”放大相片，“”缩小，图片缩到最小时按摄像键会出现9张相片界面放大时按“上下”键或“OK”键来选择观看相片的某一部分，

在相片回放模式下按“MENU”键进入菜单设置：

A: 保护， 删除，同影像回放设置一样

B: 打印

1: 在此设置中有“开始打印\取消打印\退出”三种选择，

2: 此选项可以直接打印相机内的相片；

4. 5. 图像倒像功能

当 TFT 屏向上旋转至 270° 时，图像将自动倒像。

4.6. 远近焦功能

将远近焦开关往前拨至近焦 \leftarrow 位，此时 TFT 有 \leftarrow 显示，镜头与被拍摄物在 15CM-40CM 内所拍摄的图片清晰；

注：正常拍摄时请将开关拨至远焦位

4.7. 曝光灯功能

当夜晚或光线较暗时可按曝光灯开关，LED 灯点亮可进行补光，在被摄物 50CM-80CM 内所拍摄的图片较清晰；

夜拍：在拍照或录像模式下按曝光灯开关，然后 LCD 屏上显示亮度会增加同时曝光灯点亮；

4.8. MP3 播放功能

1. POWER 键开机；将旋转开关转至“set”档位，出现一个系统菜单界面；

2. 按回放键转换到 MP3 播放界面，按 OK 键开始播放，再按 OK 键停止播放，按拨动开关上下进行音量加减，按拍照和摄像键进行音乐上下歌曲切换，如需退出再按回放键即退出；

五：如何改变 USB 模式


1. USB 线一端连数码摄像机的 USB 接口，另一端连接到 PC 机上，出现绿色的指示灯，TFT 屏出现“U 盘模式\摄像头”两种选项的图标菜单画面；

2. 按 MENU 选择“U 盘模式\摄像头”两种选项；


电脑摄像头使用

本照相机可以用作电脑摄像头，通过网络与远方的用户进行视频通讯。

安装电脑摄像头驱动程序：

将附带的软件光盘插入 CD-ROM 驱动器，电脑自动弹出对话框；点击  进入驱动安装，安装完毕重新开启电脑。

在相机的 USB 状态按 MENU 选择“摄像头”打开我的电脑运行



移动磁盘使用

在相机的 USB 状态现在“U 盘（移动磁盘）”，相机将成为可移动的存储设备，在“我的电脑”，打开“NO_NAME”文件夹，可以复制相机内的影像了，也可以把自己需要的文件复制到“NO_NAME”文件夹内

注意：复制影像时切勿打开照相机上插卡仓盖、安装或取出电池，否则影像文件可能会损坏。

直接打印

在此模式下连接打印机可以直接打印相机里面相片

六：技术参数

| | |
|-------|--|
| 图像传感器 | 500 万像素 CMOS 1200 万最大影像解析输出 |
| 图像分辨率 | 4032*3024\3264*2448\2592*1944\2048*1536\1280*960\640*480 |
| 存储介质 | 外插 SD 卡（8M-8GB） |
| 文件格式 | JPEG / AVI |
| 拍摄方式 | 单拍、5、10 秒钟定时自拍 录影有 HD, VGA, QVGA 三种模式，拍摄时间取决于存储介质容量 |
| 快门速度 | 电子快门：1/4 ~ 1/1800 秒 |
| 数字变焦 | 16 倍 |
| 手动变焦 | 近景，远景可选 |
| 白平衡 | 自动，日光，阴天，钨丝灯，荧光灯 |
| 曝光控制 | 自动 |
| 曝光补偿 | +2.0EV, 每级 1/2EV 可调 |

| | |
|--------------|--|
| 曝光灯模式 | 开/关 范围：50CM-80CM |
| 感光度 | 自动 |
| PC-Camera 模式 | 640x480：30 帧/秒 |
| 电脑连接 | USB 2.0 |
| 电视输出 | NTSC/PAL (HDMI out) |
| TFT 显示屏 | 3.0' TFT 彩色液晶显示屏, 分辨率：960X240 |
| 电源管理 | 4XAAA 电池 或 1230MAH 锂电 |
| OSD 语言 | 英文、中文、法文、德文、俄文、日文、葡文、西班牙文 |
| 焦距 | f=7.35 毫米 |
| 光圈 | F=2.8 |
| 聚焦范围 | 1.5 米到无穷 |
| 自动关机 | 关, 60 秒、120 秒 |
| 操作系统 | Microsoft Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP |

七：维护与安全

要做到经常维护你的照相机和配件。

1 相机

保持镜头清洁可以有助你在最有可能的焦距内拍摄出清楚、明晰的照片。使用干爽、柔软的纱布轻轻的擦拭干净镜头和 LCD 屏上的手指印和灰尘。

用清洁、干燥的布擦拭相机表面。不要使用粗糙的布，或者洗衣店的研磨剂，那样会擦伤相机的外表面。

不要长期的把相机放在阳光下或者非常温暖的环境中（比如工具袋、旅行箱等）

如果你要把相机从低温环境移到一个温暖环境，在使用前必须等几分钟，让相机调整到当前环境的温度

2 电池

换电池的时候要同时换掉所有电池，不能只更换个别电池。

只能使用状态良好的电池。不能把泄露，腐蚀，膨胀的电池插入相机中。

3 存储卡

外置的SD卡和MMC卡是用精密的电子元件制作的。下面几种情况可能导致资料的丢失或损坏：

- 1、使用内存卡不当。
- 2、内存卡被弄弯、脱落或遭到撞击。
- 3、置于高温、潮湿的环境下或受到阳光直射。
- 4、内存卡周围有静电场或电磁场。
- 5、当数码摄像机或电脑正在访问内存卡（即读、写和格式化等）时，取出该内存卡或干扰摄像机电源。
- 6、用手指或金属材料碰触内存卡的金属接触面。
- 7、内存卡超出其使用寿命（请定期购买新的内存卡）。

4 安全预防

为了避免电击的危险。不要打开相机或者自己修理修理相机。

保持相机干燥。把相机曝露在过于潮湿的环境中可能引起相机故障。

如果有湿气进入相机，要马上停止使用。在重新使用相机前必须使其在空气中完全干燥。

八：故障检修

1 如果操作不起作用

| 照相机电源不打开或功能无反应 | |
|----------------|----------------|
| 可能原因 | 更正措施 |
| 电池安装不正确 | 重新正确安装电池 |
| 电池耗尽 | 更换新电池 |
| 电池因寒冷暂时不起作用 | 电池可能太冷，使用前将其捂热 |
| 照相机处于睡眠模式 | 推动电源开关重新开机 |
| 照相机内部有湿气凝结 | 等照相机干燥后再打开电源 |
| 照相机与电脑相连接 | 与电脑相连时，照相机无法操作 |

* 湿气凝结：室外寒冷时，空气中的水蒸气迅速冷却并转换成水滴。

| 按下快门钮时不能拍摄 | |
|---------------|--------------------------------|
| 可能原因 | 更正措施 |
| 照相机电源关闭 | 按电源开关以打开照相机电源 |
| 刚拍的活动影像正在写入插卡 | 等待听到拍摄完成 |
| 插卡存满了 | 消除不要的影像或插入新卡。消除之前，请将重要影像下载到电脑。 |
| 记忆体指示已满 | 等到记忆体指示有空间后再拍摄 |
| 插卡“写保护”在锁定状态 | 插入新卡或将“写保护”拔至解锁位置 |
| 插卡有问题 | 重新格式化 |

| 液晶显示屏不清晰 | |
|-----------------|---------------------------------|
| 可能的原因 | 更正措施 |
| 拍摄物体过近 | 请在本照相机正确的焦距范围内（1.5 米至无限远）拍摄 |
| 液晶显示屏暴露在直射阳光下 | 用手挡住阳光 |
| 已拍摄的影像不出现在液晶屏上 | |
| 可能原因 | 更正措施 |
| 照相机电源关闭 | 推动电源开关以打开照相机电源 |
| 照相机处于拍摄模式 | 按下“OK”键，切换至重放模式 |
| 插卡有问题 | 更换新的插卡或重新格式化 |
| 照相机与电视相连接 | 拔下视频电缆。（将视频电缆连接至照相机时，液晶显示屏不起作用） |
| 无法进行删除、保护和插卡格式化 | |
| 可能原因 | 更正措施 |
| 插卡上的“写保护”在锁定位置 | 将插卡的“写保护”拨至解锁位置 |

2 影像质量差

| 影像太亮 | |
|------|------|
| 可能原因 | 更正措施 |
| | |

| | |
|---------------------|--|
| 被摄对象极亮 | 改变照相机白平衡模式，或改变照相机朝向被摄对象的位置 |
| 影像太暗 | |
| 可能原因 | 更正措施 |
| 曝光灯被手指挡住 | 正确持拿照相机，使手指远离曝光灯 |
| 被摄对象超出曝光灯的工作范围 | 在曝光灯的工作范围内拍摄 |
| 曝光灯被设为关闭模式 | 打开曝光灯 |
| 室内拍摄的影像色彩不自然 | |
| 可能原因 | 更正措施 |
| 室内照明影响影像的色彩 | 根据照明设定白平衡 |
| 白平衡设定错误 | 根据光源调节白平衡 |
| 影像边缘模糊不清 | |
| 可能原因 | 更正措施 |
| 手指或腕带挡住部分镜 | 正确持拿照相机，使手指和腕带远离镜头 |
| 被摄对象太靠近 | 拍摄之前在液晶屏上检查实际的影像区域 |
| 镜头脏了 | 清洁镜头，用市售的镜头吹刷除去灰尘并用市售的镜头纸轻轻擦净。如果镜头仍然脏，可能是长霉了 |
| 影像偏离焦点 | |
| 可能原因 | 更正措施 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| 按下快门时照相机抖动了 | 请正确持拿照相机，轻轻按下快门钮。 |
| 在需要使用曝光灯的照明条件下曝光灯被设定为关闭模式 | 将曝光灯设置为开 |

Ver:1.0

产品中的有毒、有害物质或元素表

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 贡 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (BPP) | 多溴二苯咪 (PBDE) |
| 塑料外壳 | O | O | O | O | O | O |
| 金属件 | X | O | O | O | O | O |
| 印刷电路板 组件 | O | O | O | O | O | O |
| 包材、油墨 | O | O | O | O | O | O |
| 连接部件 | X | O | O | O | O | O |
| O 表示该有毒有害物质都在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下 | | | | | | |
| X 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 | | | | | | |

V606

使用说明书 DV Smart 高清数码摄像机

High-definition Digital Video Camera



※方正科技全程服务热线: 4006-600-601

制造商: 方正科技集团股份有限公司

注册地址: 上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼

办公地址: 北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦

邮政编码: 100871

公司网址: www.foundertech.com

生产地址: 深圳市宝安区福永街道富桥第六工业园