



1200000	2
1000000	3
800000	3
600000	3
400000	3
200000	3
100000	3
50000	3
25000	3

AC110V/60Hz	2.5 Kg/s	250W	700W	W 235 X D 235 X H 418 (mm)	3.8 G/H
-------------	----------	------	------	----------------------------	---------

- 當地政府在政策上支持農業發展，並提供技術諮詢服務。
- 地理位置優越，交通便利，有助於農產品的外銷。
- 豐富的土壤和水資源，為農作物提供了良好的生長條件。
- 廣闊的農田面積，能夠滿足大規模耕種的需求。
- 豐富的農業資源，為當地經濟帶來了穩定的收入來源。

在高蛋白和低脂肪的飲食下，則效果更顯著。

KPC-36E 红外线激光测距仪

SAMPO

電動熱水瓶 電用暖瓶

KP-C38 E

User Manual

使用說明

使用方法

1. 加水
 - 開閉鍋門往上扳，以打開上蓋蓋，加水切勿超過滿水線，以免滿騰時熱水溢出，造成危險。並注意不要讓水潑及操作、顯示部。
2. 關上上蓋
 - 輕輕關緊，並將安全閥頭至「止」處。
 - 上蓋若未關閉會持續沸騰，引至熱水溢出，若持續沸騰至乾燒會燒成危險。
3. 出水→有兩種方式
 - 安全閥頭至「出」處，輕壓壓板。出水完畢之後，將安全閥頭至「止」處。
 - 在保溫狀態下，按「電動給水」鍵，即開始「給水」。
4. 當水量到給水線時
 - 諸務必打開上蓋加水，即自動開始煮水。開啓上蓋時，注意手勿碰觸押板，而且要遠離蒸氣孔，以免燙傷。
 - 水量在給水線以下而長時間保溫或加熱時，可能引起故障，應盡量避免。
 - 鍋體要旋轉時，電線線也要一起旋轉，要注意。
5. 沸騰→保溫
 - 滾騰燈亮即開始加熱，待滿騰後，即自動切換至保溫狀態。



6. 再沸騰
 - 於保溫狀態按下再沸騰鍵，沸騰燈亮，即開始加熱至煮沸。
 - 剛滿騰後切換到保溫狀態的10分鐘內，按下再沸騰按鍵不會有作用。

安全注意事項

1. 使用的場所
 - 火源附近，傾斜不穩，不耐熱墊子上等，請勿使用。與牆壁、傢俱至少保持30公分以上的距離。
2. 使用前
 - 損壞的電源線不可使用。
 - 不可空桶加熱，未加水即通電加熱，會造成故障，內容器變形。
 - 初加入水、熱水外之液體（牛奶、酒、茶類）或作保冷之用，否則易造成故障、焦黃、腐蝕、燙傷等。
3. 使用中
 - 热水及勿覆蓋布巾等，否則易造成熱水外溢、變形。
 - 移動時，須利用把手，勿傾斜機體或軋壓蓋移動。
 - 機體傾倒，即有熱水外溢之虞，故不要放在幼童可及之處或任由孩童單獨使用。
4. 使用後
 - 切勿執壓蓋倒掉剩水，一旦傾灑脫落，會有被熱水燙及之危險。
 - 不要倒置傾身。



清理保養方法

- 清理前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清理，機體、電源線絕對不可沖洗。
- 機體、機體外部用柔軟的布擦乾後擦拭污漬，不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 長時間不使用時，除去機體、機體內外的污漬後，用布擦乾使之乾燥，絕對不可放入乾燥烘乾機中乾燥。
- 長期使用後，水中的鐵與氧化物使內膽內部產生鏽斑：請用尼龍刷清除。
- 長期使用後水中的物質會引致內膽堆積不易清理的白色沉澱物質一依下列步驟即可清除
 - 取兩個檸檬汁，或是2公克的檸檬酸，加水至滿水線。
 - 煮沸並保溫一小時左右；把水倒掉，重複2至3次後用柔軟的海綿擦拭。
- 機體堅固為消耗品，使用期限會因水質、使用方法的不同而異；而且隨著使用次數的增加，會逐漸失去彈性；當變舊、變形、破損嚴重時，請自行換購新品更換。

接地方法

- 使用熱水桶前，請將插頭處之綠色接地線，連接在室內配線的接地裝置上，以策安全。
- 若電線線損壞時，必須有製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

緊急處理方法

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電線插頭拔下。若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可造成危險。
- 故障前，請先聯絡實 0800-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。