

使用說明

安全注意事項

- 請用交流電110V 12A以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 第一次使用時，機體內部可能有冒煙現象，此為正常現象請安新使用。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用，除煮開水請勿做其他用途。

使用方法

- 初次使用時，請先煮開一次，然後將此開水倒掉。
- 煮水時會聽到煮水聲音，屬於正常現象。
- 新品初次使用內部會有輕微塑膠味(屬於食品級矽膠材質)，經二到三天使用後，味道將會淡化，請消費者安心使用。
- 空燒保護：當熱水瓶內膽內之水位低於最低限度而無法出水時(水位約只剩一公分高左右)，若無即時補水，此時空燒燈會亮起，並持續閃爍，進入空燒保護狀態(此時加熱器無功率不會繼續加熱可確保產品之壽命及使用安全)。
- 解除空燒保護狀態：自內膽中重新注水並按再沸騰鍵，此時加熱燈亮起，內部重新開始加熱，(有時加水至內膽後，按再沸騰鍵，卻無動作，是因內部溫度尚未下降，請靜待2-3分鐘後，在按一次再沸騰鍵，方有作用)。

加水

- 拉開上蓋開關板打開上蓋，以水壺等容器注水。
- 加水切勿超過滿水線，以免沸騰時熱水溢出，造成危險。
- 加熱時，水量若低於給水線，容易損壞內膽及加熱器。
- 關上上蓋，上蓋若未關閉，會持續沸騰，引致熱水溢出，釀成危險，請務必確實壓下上蓋，直至「喀」一聲。

出水

- 將氣壓板往下按壓，即可給水。
- 輕壓「電動給水鍵」即可電動給水。

補充給水

- 開啓上蓋，儘量避開蒸氣孔，以免燙傷。
- 水量在給水線以下長時間保溫，可能引起故障或影響出水，應避免。
- 保溫狀態中，補充給水時溫度感應器會自動加熱。
- 加熱燈亮，即開始加熱，待沸騰後即自動切換至保溫狀態。

• 加熱→保溫



- 剛沸騰過後，請勿開啓上蓋，以免導致蒸氣燙傷。
- 保溫狀態時，會因室溫變化，使水溫降低而自動在加熱沸騰，並非故障現象。

- 剛沸騰過後，請勿開啓上蓋，以免導致蒸氣燙傷。
- 保溫狀態時，會因室溫變化，使水溫降低而自動在加熱沸騰，並非故障現象。
- 加熱燈亮，即開始加熱，待沸騰後即自動切換至保溫狀態。

長期不使用

- 長期不使用時，請取下電源線，將瓶內餘水清除乾淨。
- 將瓶內餘水傾倒時，注水口朝下，熱水會從出水口流出，注意會有燙傷的危險，請小心傾倒。

清潔與保養

- 保養前請先拔掉插頭，並待機體完全冷卻後，在進行保養動作。
- 不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 機身、電源線絕對不可沖洗。
- 絕對不可放入食器烘乾機中乾燥。
- 上蓋、機身外部用柔軟的棉乾後擦拭污漬。
- 出水口髒了之後，容易滴水，此時可使用餐具食器專用的清潔劑加水裝滿，清洗後倒掉，再將殘餘清潔劑充份洗淨即可。
- 內膽放入溫水，用海綿或柔軟布的布擦洗；不可使用有機溶劑及刷子之類的物品清洗，否則內膽表面損傷，會使污漬更難清理。
- 水中的成分會引至內膽變色，請仔細清理。
- 長期使用後，水中的鐵質會氧化使內膽局部產生鏽斑：請用尼龍刷清除。
- 長期使用後，水中的物質會引至內膽堆積，不易清理的白色物質，請依下列步驟即可清除：
 - 取2個檸檬榨汁，或是2公克的檸檬酸，加水至滿水線，煮沸並保溫一小時左右；把水倒掉，用柔軟的海綿刷拭，用清水洗淨，再裝水煮沸後再清洗一次即可。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

進口商

- 大統營實業股份有限公司
台南市安平工業區新樂路72-1號 (06)2631270

