

海尔滚筒全自动洗衣机 使用说明书



产品型号
XQG70-B1286至爱
XQG80-B1286至爱

目录

1. 使用前须知
2. 安全注意事项
3. 使用注意事项
4. 洗前准备
5. 操作步骤
6. 控制面板及程序说明
7. 显示屏说明
8. 其它功能
9. 故障排除
10. 清洁/维护
11. 保修说明

使用前请仔细阅读说明书
请妥善保管，以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用的地区。

- 变频驱动
- 即时开门
- 自动挡技术
- 防皱浸泡功能
- 抗菌防霉窗垫
- 自清洁功能
- 断电记忆功能

规格

	XQG80-B1286至爱	XQG70-B1286至爱
电源	220V ~ /50Hz	220V ~ /50Hz
额定洗涤容量	8kg	7kg
额定脱水容量	8kg	7kg
甩干转速	1200 转/分	1200 转/分
洗涤噪声	53dB (A计权)	53dB (A计权)
脱水噪声	71dB (A计权)	67dB (A计权)
能效等级	1级	1级
进水水压	(0.03-1.0) MPa	(0.03-1.0) MPa
外形尺寸(高×深×宽)	840mm×650mm×595mm	840mm×600mm×595mm



海尔集团
青岛海尔滚筒洗衣机有限公司

地址:青岛高科园海尔工业园
电话: 4006 999 999
传真: 0532-87636565
邮编: 266101
网址: www.haier.com
在线报修地址: www.haier.cn/service
直通客服邮箱: 9999@haier.com
总部服务地址: 青岛市 308 国道 609 号
版次: 2010年第2版
专用号: 0020505574D
V98497

● 该产品执行标准: GB/T 4288-2008《家用和类似用途电动洗衣机》

● 本说明书中的图形均为示意图,同时由于产品的改进,您所得到的产品外观、颜色及其配件可能与本说明书中的图示不一致,请以实际产品为准,谨此致歉。

● 本产品属于 I 类电器,请您使用时注意用电安全!

Haier

1. 使用前须知

请按照说明书中的说明安装与调整洗衣机,以便您能够更安全正确地使用洗衣机。

连接进水管

(请使用随机附带的新进水管,除本机外的进水管不要重复利用)

1. 选择合适的水龙头

前端长度必须大于 10mm,若水龙头出口端面不平整,请用锉刀锉平,以免漏水。




2. 取下进水管接头

- ① 按住锁紧杆下端;
- ② 握住进水管,向下压滑动器,取下进水管接头;
- ③ 揭下标记牌。




3. 安装进水管接头

- ① 拧动螺母,露出约 3-4 圈螺纹;
- ② 将进水管接头的四颗螺钉拧松至可将进水管接头套在水龙头上;
- ③ 如果进水管接头无法套在水龙头上,请取下衬套再安装;
- ④ 将其中一个螺钉事先旋到大致合适位置,再将进水管接头套到水龙头上,将其余三个螺钉均匀拧紧,确认到位后,旋紧螺母。




4. 连接进水管

- ① 压下滑动器,将水管插入进水管接头;
- ② 用锁紧杆挂住水管接头,然后松开滑动器,直到听到“啪”的一声。



5. 连接洗衣机

- ① 将进水管另一端的螺母套到进水阀接头上;
- ② 拧紧进水管螺母并确认螺母紧固到位。



6. 检查进水管是否连接好

- ① 检查连接是否牢固;
- ② 安装完毕后,打开水龙头,检查是否漏水;
- ③ 每次使用洗衣机前,请检查确认进水管与水龙头连接牢固;
- ④ 切勿强力弯曲进水管。


粘贴毛毡、安装底板

1. 将毛毡粘贴在底板的一侧。
2. 将洗衣机向后倾斜,卸下四个底脚(图1)。
3. 底板附有毛毡的一侧朝内,将底脚螺栓穿过四个孔装在壳体上旋紧(图2),重新放平机器。




分配器盒

(每次只放入一次洗涤所需的洗涤剂)



- 选择预洗功能时,在预洗室投入洗涤剂预先洗涤衣物;
- 洗涤剂用量请参考洗涤剂的使用说明,过量的洗涤剂会产生大量泡沫,易溢出,且影响洗涤剂溶解;应使用滚筒洗衣机专用低泡洗涤剂,若洗涤合成或羊毛织物时,则应该用为其特制的洗涤剂;
- 软化剂的最高液面不要超过分配器盒的MAX 标识。浓稠的软化剂或液体洗涤剂,请先稀释再放入分配器盒内。过量的柔顺剂会损害人造纤维,用量请参考其使用说明。



排水管

- 排水管出水端高度必须大于 80cm,最高点必须小于 100cm,为防止排水管脱落,可将排水管固定在机器后背的排水管卡上或使用排水管支架固定,如图所示,支架固定牢固。
- 建议不要加长排水管,加长部分若超过 2.5m,易出现边进水边排水现象。延长排水管,请联系本公司售后服务部门。

调整底脚

- 使用之前应先调节四个底脚,使洗衣机处于水平状态。
- 底脚调节完毕后,要把底脚支撑螺母旋至紧贴壳体位置处,以支撑洗衣机。

附件



2. 安全注意事项

- 安全用电提示:** 请您在使用时注意用电安全

 1. 洗衣机安装到位后,插头应在可触及范围内,不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。若需更换电源线,需由专业人员更换或与本公司售后服务部门联系。洗衣机底部不能压电源线,电源线不能有折断、压细等问题。
 2. 电源应使用独立的插座,插座中的接地线端一定要可靠接地,插座应为国家 3C 认证的合格产品,3C 认证标志为:
 3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保护装置,电表、电线、插座应能承受 10 安培电流。

警告标志: 凡带有该标志的内容,关系到产品安全和使用者的人身安全,必须严格按照要求操作,否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容,是必须绝对禁止的行为,否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全
1. 洗衣机安装到位后,插头应在可触及范围内,不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。若需更换电源线,需由专业人员更换或与本公司售后服务部门联系。洗衣机底部不能压电源线,电源线不能有折断、压细等问题。
 2. 电源应使用独立的插座,插座中的接地线端一定要可靠接地,插座应为国家 3C 认证的合格产品,3C 认证标志为:
 3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保护装置,电表、电线、插座应能承受 10 安培电流。
1. 不要使用易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品洗涤衣物;不要使用有机溶剂或有腐蚀性的液体来擦拭洗衣机外部及橡胶件;可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用,当煤气等易燃气体泄漏时,不要插拔洗衣机电源插头。不要靠近沼气池等含有易燃易爆气体和液体的环境使用。
 2. 洗衣机在加热时机门较热,为了安全请勿让儿童靠近洗衣机。另外在排出热水时小心烫伤。
 3. 洗衣机拆箱后,不要让儿童玩拆下的纸箱、塑料包装袋,包装泡沫等包装材料。
 4. 机器不能安装在露天和太潮湿的环境下,否则电器件上结有水珠易造成打火损坏或引起其它事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水,须通风晾干后使用。
 5. 洗衣机不能直接放在不透气的地毯上,地毯不能堵住底部通风口,不要紧贴于墙边或家具旁以免发生意外。请不要将洗衣机放在高于地面的台子上使用,以防洗衣机跌落。



3. 使用注意事项

1. 因自来水压力波动,请在每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查,确认连接是否牢固,若发现水管连接松动或出现漏水现象应关闭水龙头,做妥善处理或与本公司售后服务部门联系,连接好后再使用。
 2. 洗衣机不用时,请微开机门,防止有异味,洗衣机外不要套塑料袋,以免潮气不易排出。
 3. 洗衣机台面上不要放置重物,发热器具及易漏水漏液体的物品,以免导致台面及塑料件的变形。
 4. 不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物以及地毯,以免异常震动或损坏衣物。
 5. 在程序运行期间,不要打开洗涤剂分配器盒,以免洗涤剂冲不净。
 6. 衬有钢丝的胸罩在洗涤中钢丝会弹出,为您的洗衣机和衣物,请勿用洗衣机洗涤衬有钢丝的胸罩。
 7. 机门设有自锁保险装置,当洗衣机处于安全状态(水位低于观察窗垫下沿一定距离,筒内温度低于 50℃,内筒不转)时,门锁图标不亮,方可打开机门,切记在此之前不要强行开门,以免损坏机门或烫伤。洗衣机开门时会出现“咯”的声响,是由于电磁门锁内部结构工作原产生,属正常现象。
 - 注: XQG70-B1286至爱机型门锁解锁后门不会自动打开,需稍用力拉开机门。
 8. 每次洗涤结束后,应断水断电,同时将观察窗垫夹层清理干净,以防脏物再次粘到衣物上或窗垫表面发霉。
 9. 建议洗衣机安装在有地漏的地方。
 10. 若在温度为 0℃或 0℃以下的环境中使用本机,可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在温度为 0℃或 0℃以下的环境中,使用前必须先将其移至室温环境中静置 2 至 4 小时后方可使用。
 11. 请勿将受化学药品污染的衣物投入洗衣机内。
 12. 只能洗涤可以机洗的衣物,如有疑问,请遵从衣物上的洗涤指南标识。
 13. 最大洗涤容量
- | 衣物类型 | 不褪色棉织物 | 涤纶织物/混纺织物/化纤织物 | 羊毛织物 | 真丝织物 |
|---------------|--------|----------------|------|------|
| XQG80-B1286至爱 | 8kg | 4kg | 2kg | 2kg |
| XQG70-B1286至爱 | 7kg | 4kg | 2kg | 2kg |
- 注意:** 按标准 GB/T4288-2008 附录 A 中 A.4 规定的洗涤物最大重量。能效测试程序请选择“棉麻+60度+强力去污+最大衣量档位+最高转速”。

4. 洗前准备

- 检查洗涤物有无特殊洗涤要求,确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗,以免造成衣物变形、损坏。
 - 对于沾有较多泥灰的衣物,请先除去污物再洗涤。
 - 易掉色的衣物请与其它衣物分开洗涤。
 - 清理衣袋,将硬币、砂子、发夹等物品取出。
 - 将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好,开线处缝好。
 - 为避免衣物的纽扣发出声响,投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。
 - 洗涤物不应过量,投入洗衣机前请先将衣物展开抖松。
 - 洗涤小物品(如:手帕、手套、袜子等)、易缠绕衣物及易磨损衣物,请将其装入洗涤网兜中进行洗涤、漂洗、脱水,以免小物品落入洗衣机内筒与窗垫之间,导致洗涤不充分或以免造成高档衣物的损伤。每个洗涤网兜中所放入的物品不可超过 300 克,并与其它没有放入网兜的衣物一同放入洗衣机,否则会导致洗衣机的平衡性降低,洗衣机异常震动。
- 小物品重量参考:手帕约 30 克/块,手套约 60 克/副,棉袜约 30 克/双,丝袜约 20 克/双。

5. 操作步骤



洗衣结束后,洗衣机自动断电

6. 控制面板及程序说明

“洗涤”时间
• 按动“洗涤”键可设定洗衣时间，长按此键洗涤时间可连续变化，直到停止按此键为止。
• 单脱、自清洁程序不能选择该功能。
• 在自动挡AUTO模式下洗涤时间不可调整。

显示屏
显示洗涤时间、洗涤剩余时间、漂洗次数、脱水时间、设定的温度、设定的速度、衣物重量档位、童锁状态、门锁状态、衣物洗涤进度和报警信息等。

“温度”选择
按动“温度”键，可选择加热温度（—，30，40，50，60，90）。各程序允许加热到的最高温度不同。
• 显示屏显示温度为“—”，表示不加热洗涤。

“速度”选择
按动“速度”键，可选择脱水速度，各程序允许的最大脱水速度不同。

本机有自动称重功能，按动“电源”键接通电源，机门会自动弹开，放入衣物，关闭机门，显示屏显示 **AUTO**，按动“启动/暂停”键，大约2分钟后称重完毕并自动计算出最佳洗涤时间，可充分节水省电；
• 若不想洗衣机自动称重，您可按动“自动挡”键切换成手动选择重量档位（显示屏显示区显示 **L-1**—**L-R**）。在选择号档位后，洗衣机将按照档位调整进水量、加热时间和洗涤时间等，达到节水、省时、省电的目的。
【注】 (1) “L-1”—“L-R”分别对应筒内所放衣物量的1—7档，在手动选择时，当筒内衣物很多（超过半筒）时，建议选择“L-6”或“L-R”，当筒内衣物相对较少（未超过半筒）时，建议选择“L-1”“L-2”“L-3”“L-4”“L-5”中的一种。
(2) 请根据屏幕显示的档位适当调整洗衣粉的用量。

“自动挡”选择按键

程序旋钮
• 通过旋转此旋钮选择所需程序。
• 开机时洗衣机自动选择上一次洗涤结束的程序。

“脱水”时间
按动“脱水”键，可以选择脱水时间，不同程序所设定的最大脱水时间不同。

“漂洗”次数
按动“漂洗”键可选择漂洗次数。
• 在自动挡AUTO模式下漂洗次数不可调整。


“强力去污”按键
按动“强力去污”键，可以增加所选程序在主洗阶段的洗涤时间。（此功能适用于较脏衣物）
• 图标亮表示强力去污功能被选中。
• 此附加功能仅在“棉麻”、“至爱”、“化纤”、“大物”、“小件”“夜洗”“内衣”程序有效。

“预约”按键
按动“预约”键，预约图标表示预约功能被选中，每按一次“预约”键，预约时间以30分钟递增（0.5-24h），长按此键预约时间可连续变化，直到停止按此键为止。
• 预约时间为洗涤结束的时间，如 **6:00**，表示6小时后洗涤结束（预约时间必须大于程序运行的时间）。
• 除“单脱、自清洁”程序外，其余程序均有预约功能。
• 按电源按键关机重启即可取消预约功能。

“预洗”按键
按动“预洗”键，可选择或者取消预洗功能。
• 洗涤较脏衣物时，可以选择预洗功能。
按动“预洗”键，预洗图标亮，再次按“预洗”键取消预洗功能，预洗图标熄灭。
• 选择预洗功能时，预洗盒内应放入洗涤剂，未选择预洗功能，预洗盒内不要放入洗涤剂。
• 此附加功能仅在“棉麻”、“至爱”、“化纤”“小件”、“大物”程序有效。


“防皱浸泡”按键
按动“防皱浸泡”键，可以选择或者取消防皱浸泡功能。
• 程序运行到最后一次漂洗时，洗衣机不排水，衣物浸泡在水中，浸泡图标闪烁剩余时间不递减，如需晾干可按此键或启动暂停键，图标熄灭取消该功能，洗衣机继续工作。该功能不能与“预约”键同时选择。
• 此功能仅在“棉麻、至爱、化纤、大物、内衣、小件、夜洗”程序有效。

“启动/暂停”按键
按动“启动/暂停”键，启动洗衣机，指示灯持续点亮；如果在洗衣机工作时按动该按键，洗衣机将暂停运行，指示灯持续闪烁。
• 在接通电源或按“启动/暂停”键启动洗衣机时，如满足开门条件，长按此键2秒可以打开机门。



“电源”按键
按动“电源”键，接通电源，再次按动“电源”键持续2秒即可切断电源。
• 接通电源后，若5分钟内未进行其它按键操作，洗衣机将自动关机。

7. 显示屏



【注】 • 显示屏显示时间为参考时间，与实际可能有所差异。
• 程序运行结束、断电、童锁功能解除。

8. 其它功能

- 功能 断电记忆**
本洗衣机有断电记忆功能，在洗衣过程中若突然停电或插头松动，洗衣机可记忆程序运行状况，恢复供电后将按照原程序继续工作。
- 功能 静音功能**
选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续3秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“Unb”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“bEEP OFF”；再按“预约”和“预洗”按键持续3秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“bEEP On”。
- 功能 洗净即停**
根据洗涤衣物的多少和脏污程度选择程序，投入适量洗衣粉，洗衣机可自动调整洗涤时间和漂洗次数，以达到最佳的洗涤效果。
洗净即停功能在下列程序或情况下无效：
(1) 除棉麻、化纤两个程序外的洗涤程序；
(2) 洗涤+加热时间小于20分钟的程序；
- 功能 偏心保护**
脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会致使洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。
- 功能 童锁解除**
童锁图标（同时按下“预约”和“启动/暂停”键3秒，启动童锁功能，以避免误触按键而改变原来所选择的程序；再次以相同方式按下，取消该功能。童锁功能有效时电源键仍有效，程序结束童锁自动解除。

9. 故障排除

出现以下情况时，有时未必是故障。委托修理前，请先按照以下列表检查确认。如果确属故障，请与本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。检查前，请拔下电源插头。

状态	现象	排除方法
运转前	初次使用时，排水管和机器内可能有少量水	正常，出厂检验时残存的水。
洗涤时	洗涤效果不好	• 洗涤剂种类和用量是否合适？ • 程序选择是否正确？ • 洗涤剂重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量？
	洗涤无力	• 洗涤剂重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量？
	运行过程中途停止	• 是否突然断电或停水？ • 是否按动了“启动/暂停”键？ • 是否选择了防皱浸泡功能？
漂洗时	反复漂洗不脱水	可能是洗衣机根据衣物的脏污程度，自动增加（1-2次）或减少了漂洗次数。
脱水时	不脱水	• 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始排水。 • 衣物是否打结，缠绕？
	脱水声音大 振动移位	• 运输固定用螺栓是否已被全部拆除？ • 洗衣机是否放置平稳？（可调整底脚，使其保持平稳） • 衣物是否缠绕打结？ • 洗衣机是否碰到其它物品？ • 是否有异物掉入？负载是否超出额定值？
	进行了脱水程序，但衣物仍然甩不干	• 衣物种类不同脱水效果也会变化。 • 衣物是否太大，洗衣机偏心保护？
排水时	不排水或者排水过慢	• 排水管是否被弯折、堵塞、冻结？ • 排水管最高点是否高于地面100cm？ • 过滤器是否堵塞？
其它	控制面板局部发热	• 电子元件微热作用属正常现象。
	超过预约时间，洗涤还未结束	• 洗涤过程中衣物偏置。 • 进水排水条件不良，导致时间延长。
	边进水边排水	• 排水管最高点是否低于80cm？ • 排水管管口是否浸在了水中？
	有异响	• 机器是否倾斜、摇晃？ • 是否进入硬币、拉链等异物？ • 是否是洗涤剂扣扣、拉链造成？ • 是否为排水泵或电机正常工作时的声音，如是属正常现象。

棉麻 用于棉麻织物的洗涤
至爱 用于存储用户个性化洗涤设定
化纤 用于化纤织物的洗涤
羊毛 用于羊毛织物的洗涤
真丝 用于真丝织物的洗涤
大物 用于床单、毛巾等织物的洗涤
内衣 用于棉质内衣类的洗涤
小件 用于棉麻及化纤类小件衣物的洗涤
夜洗 用于夜间洗棉麻及化纤织品等衣物，更安静。
快洗 用于不太脏的棉麻及化纤织品的洗涤
单脱 用于单独脱水

程序指南

“程序旋钮”

“电源”按键

“启动/暂停”按键

“防皱浸泡”按键

“预洗”按键

“预约”按键

“强力去污”按键

“漂洗”次数

“脱水”时间

“温度”选择

“速度”选择

“自动挡”选择按键

“程序旋钮”

“电源”按键

“启动/暂停”按键

“防皱浸泡”按键

“预洗”按键

“预约”按键

“强力去污”按键

“漂洗”次数

“脱水”时间

“温度”选择

“速度”选择

“自动挡”选择按键

“程序旋钮”

“电源”按键

【注】 Err 8报警时洗衣机同时排水，这是正常现象。

温馨提示
• 常清洗进水管接头及进水阀过滤器，防止被杂质堵塞。
• 对于XQG80-B1286至爱机型，洗涤中途添加衣物或长时间停电而想取出衣物时，先确保筒内水位低于观察窗垫下沿一定距离，水温低于50℃，内筒不转情况下，将排水管从支架上取下并放低，直到排水管基本不出水为止，后将排水管复位。打开洗衣机底部过滤器门，看到有一拉绳，向下轻拉拉绳，听到轻微的响声后，机门打开，可添加衣物或取出衣物，之后将拉绳及过滤器门复位。

对于XQG80-B1286至爱机型，需重新关好机门后解除；对于XQG70-B1286至爱机型，需重新关好机门并按启动/暂停键解除，若仍出现，请联系维修。

• 对于XQG70-B1286至爱机型，通常情况下在门锁解锁后机门不会自动打开，需稍用力拉开机门。当用力打不开机门时说明机门还没有解锁，此时应先确保筒内水位低于观察窗垫下沿一定距离，水温低于50℃，内筒不转情况下将排水管从支架上取下并放低，直到排水管基本不出水为止，后将排水管复位。打开洗衣机底部过滤器门，看到有一塑料拉杆向下轻拉，然后稍用力拉开机门即可。

【注】 在洗衣机通电运行情况下，切不可进行上述操作！

活用小窍门
• 衣物集中洗涤，注意把易掉颜色的衣物分开。
• 洗涤衣物重量不要超过本机对该衣物的最大容量。
• 个别很脏的衣物先进行预洗，再放入其它衣物一起洗。
• 对于不太脏的衣物可适当减少洗涤剂用量及选择快洗程序。
• 添加衣物要顺利，可使衣物柔软，排除静电粘附，易于熨烫。
• 选择合适的温度：建议衣物很脏时才选用高于60℃的洗涤加热温度。
• 适量地使用洗涤剂，过量使用会降低漂洗效果。
• 本洗衣机包含可回收利用材料，废弃时请正确处理，保护环境。

• 将衣物重新抖散均匀并用单脱程序重新甩干；若仍出现，请联系维修。


• 通讯故障
• 将衣物取出一部分，减少重量

• 不符合开门条件，门锁不允许解锁

• 洗衣机处于自动称重状态

• 将衣物取出一部分，减少重量

10. 清洁 / 维护



【注】 过滤器必须拧紧，以免漏水。

11. 保修说明

尊敬的海尔用户：
感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务“1”：指安装服务“一次就好”；“5”：指五项组合服务
a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
e 现场清理服务：服务完毕后将服务现场清理干净
欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
海尔，期待您的参与！
选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com）更便捷 更快速 更省钱！
如果您对产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务 www.haier.cn服务专区，在线安装、报修。