



電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	800W
機體淨重	0.85Kg	外型尺寸	L210×W133×H225(mm)



## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 3 使用方法
- 5 清洗與保養方法
- 6 本機特點
- 7 簡易維修與緊急處理方法

## 各部名稱

- 1 本體
- 2 水位指示窗
- 3 上蓋
- 4 開關鈕
- 5 指示燈
- 6 底座
- 7 電源插座
- 8 電源線



## 使用前安全注意事項

- 使用本產品前，先檢查快煮壺本身電源線與插頭是否完整且無破裂或異常情況。
- 使用時，外線額定電壓應與本產品額定電壓所示相符，並能承受本產品的正常負載。
- 必須將產品電源線插入有接地線的電源插座。
- 本產品雖然有乾燒斷電保護裝置，但為了延長使用壽命，請避免無水使用。
- 不要讓小孩碰觸本產品及拉扯電源線，以免燙傷、觸電。
- 請勿將本產品置於火源、易燃物品、電烤箱旁。
- 將第一次煮沸的水倒掉，本產品即可開始使用。



## 使用方法

- 安置：將此產品放在平面上。
- 裝水：注水前先將水壺從底座插座中取出。
  - 水從壺嘴可注水。
  - 打開蓋子可注水。
- 注水高度勿低於最低水位線，亦不宜超過最高水位線。
- 將快煮壺放於與電插座與電線結合的底座上，並將插頭插在插座上。



## 使用方法

- 按下開關按鈕，紅色指示燈亮，快煮壺開始煮水。
- 當水煮沸後，本產品自動切斷電源，紅色指示燈熄滅。
- 您亦可在煮水過程中隨時用手關掉電源開關。
- 水煮沸後後，如須連續使用，必須等溫控器復歸時間約30~45秒，才能再次使用。



## 清洗與保養方法

### 清理重點

- 清洗前，請先拔下電源插頭，將水壺從底座裝置中取出，用軟性清潔劑擦拭外表面，以保持亮潔（避免使用侵害性及磨擦性清潔劑擦拭本產品）。
- 請避免溫控器及電源線插頭碰觸水或受潮。



## 本機特點

- 採用英國原裝溫控器。
- 電源底座與壺身可分離。
- 水位指示窗、水位一目了然。
- 水煮沸後自動切斷電源。
- 防止乾燒斷電保護裝置。

## 簡易維修與緊急處理方法

### 簡易維修

若發現瓶內的水，長時間無法煮沸時，請注意下列情況：

- 紅色指示燈不亮。
  - 可能電源線破損(請儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理)。
  - 可能沒按下電源開關。
- 發熱體燒壞了。

### 緊急處理方法

使用中如發生火花或起火燃燒現象，請速拔掉電源插頭，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。

## 售後服務

### 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。

若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

送修前，請先連絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服中心會協助處理。

絕對不要自行拆開外殼進行修理。

### 進口商：

- 名稱：韓達工業有限公司
- 地址：台北縣新店市賣橋路235巷118號2樓
- 電話：(02) 8912-1000