



- 1 紫外線殺菌燈管
- 2 防蟻膠皮
- 3 層架滑道
- 4 不銹鋼內箱
- 5 電源線
- 6 電源開關鍵
- 7 消毒烘乾鍵
- 8 殺菌燈鍵

- 9 機體
- 10 防紫外線UV透視玻璃
- 11 把手
- 12 集水器
- 13 上層濾架
- 14 下層濾架

各部名稱

電壓	AC110V/60Hz	消耗功率	130W	機體淨重	8.5kg
外型尺寸	W360XD275XH465(mm)				
容量	30L				

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

多功能個人專用殺菌消毒機 使用說明書

KB-GA30U

User Manual

注意事項

- 使用正確的電壓（110V），拔插頭時，請握插頭勿拉電線。
- 遠離熱源，安裝的位置勿接近熱源如電暖氣等。遠離水源，勿將水潑入機內，勿將機體置於水槽邊，防止快速生鏽損壞。
- 勿在頂部放置物品，在頂部放置物品易使機體變型，安全玻璃門移位不正，造成玻璃門破裂。
- 小心避免殺菌燈損壞，小心餐具放置時勿去碰觸到殺菌燈。
- 勿使用非附件內的層架，因不鏽鋼內箱的溫度高，不合規格之物品會有變形之虞。
- 紫外線不會穿透機門，當安全門打開時會自動切斷紫外線電源。
- 使用中或用畢，機體內尚有熱度，勿立即將手放入機內以免燙傷。
- 依說明書操作，勿頻繁開關門（尤其殺菌燈亮時），以免縮短機體及燈管的使用壽命。
- 使用單一插座，請勿與其他家電用品共同使用一插座，以保安全
- 請勿用力開關玻璃門，以免造成損壞，並經常檢查玻璃門各邊角，是否有被碰撞成缺口或缺角，如有請立即報修，以防止玻璃門無預警地突然破裂。（每次開啓後務必確定關上，以免蟲爬入機內）。
- 安裝在平穩的平台上，機體底部須保持透氣通風。
- 首次使用時，建議開啓玻璃門並啓動烘乾40分鐘，以使出廠保護中性矽膠油完全揮發，避免產生異味。

層架置物建議

為求得較好的消毒，殺菌效果，請確依下列分類方式分類置放物件層架

- 上層:筷子區、湯匙、便當盒、毛巾、刀叉、碗、奶嘴、美容刀具，等請放置於上層層架，並請儘可能倒置讓水流出，如不用於奶瓶殺菌時，本層架可視個人需求調整層架。
- 下層:奶瓶、小型泡茶組、馬克杯、盤子、小型玩具等，並請儘可能倒置讓水流出
如專用於嬰兒奶瓶殺菌烘乾時，為確保更好的殺菌效果，上層層架請勿放置太多的用具，以避免阻擋到紫外線光照射到下層奶瓶的殺菌。
- 上層嚴禁放盤子，可能會因放置不良而滑撞玻璃門，造成玻璃門的邊角缺口而破裂

緊急處理方法

- 當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行
- 拆卸本機，以免發生危險。

關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專現，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。
- 絕對不要自行拆開外殼進行修理。

使用說明

使用說明

- 插上電源
依規格之電壓（110V），將插頭插入正確電源的插座，取下插頭時握緊插頭（濕濕的手，勿觸摸插頭）
- 集水盤裝入正確位置
集水盤若未裝妥，水會流出；使用前請將集水盤的水倒掉，再裝回原位。
- 碗盤洗淨後放入層架
放入前先將碗盤的水甩掉，一層架間隔設計，將碗盤直立排放整齊。大型碗盤依層架間隔設計，側放在下層架；而上方之層架禁放大型碗盤，可放筷子、小碗、杯子。注意可能因碗盤放置不穩向外滑撞到玻璃門使玻璃邊、角有缺口、缺角造成不定時破裂。
- 將門關上
輕輕的將玻璃門關緊，注意勿讓碗盤被擠出層架外，以免造成玻璃門長期使用下，會有破裂可能。
- 操作方法
先按電源再按定時鍵，選擇需要時間後〈面板上之時間〉，即可動作。
欲停止動作時按電源鍵即可停止。

- 玻璃門打開時會自動切斷紫外線照明，關上即可恢復照明殺菌。
- 本款微電腦機板有記憶功能設計，如上次設定為40分鐘，若下次使用時間還需40分鐘，只需直接按電源鍵即可。
- 可單獨啟動殺菌鍵殺菌（5分鐘無烘乾之功能）

維護保養

- 經常保持殺菌燈及內部的乾淨，確保經久耐用。
清洗機體及內部
檢修機器之前先將電源插頭取下等電源管冷卻時再進行。
用軟布沾用中性洗劑稀釋的水擦拭，再用乾布擦乾。如不鏽鋼內箱有看起來像銹點附著在上面，這並非生銹而是水雜質。
- 清潔層架及玻璃門
將層架取出用浸過中性洗碗精的刷子洗淨後，用水洗清。清潔玻璃門則用軟布沾中性洗碗精擦拭玻璃門，再以乾布擦拭。
- 清理紫外線燈
握住燈管轉90度然後取出，用乾軟布將燈管上的灰塵清理後，再裝回原位。

