

材料名称	主要有害物质及其含量					
	铅(Pb)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>VI</sup> )	汞(Hg)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壳体	≤	≤	≤	≤	≤	≤
线缆	≤	≤	≤	≤	≤	≤
插头	≤	≤	≤	≤	≤	≤
后盖	≤	≤	≤	≤	≤	≤
板卡座	≤	≤	≤	≤	≤	≤
连接器	≤	≤	≤	≤	≤	≤
电源适配器	≤	≤	≤	≤	≤	≤
玻璃及塑料件	≤	≤	≤	≤	≤	≤
塑料件	≤	≤	≤	≤	≤	≤
电源线	≤	≤	≤	≤	≤	≤

注：本公司已通过检测在该部件所用的材料中，所有有害物质均未超过 SJ/T 11363-2006 标准的限量要求。

八：本公司有以下两个方面在该部件所用的材料中重金属超出 SJ/T 11363-2006 标准的限量要求：

注九：本公司在本部件所用的材料中，采用无铅化工艺生产。达到欧盟“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令”(RoHS) 要求。含铅的焊膏已全部被无铅焊膏所取代，本公司承诺本产品在正常使用情况下不会出现有害物质超标的情况。

注十：上述部分含铅量的差异有以下原因：以实测值为准。

\* 本产品外壳阻燃性能等级低于2级。

# HDTV 1080P/1080i/720P 数字高清液晶电视

L32E9/L40E9/L42E9/L46E9

## 使用说明书

尊敬的客户：因本机功能较多，为了充分有效地应用各项功能，使用前，请您详细阅读本机使用说明书。

**72-L32E90-001**  
 产品执行标准号:Q/WP2045-2006  
 产品标准备案号:QB/441300331047-2006  
 尊敬的客户:如在使用中遇有问题,请拨打TCL全国统一客户服务热线4008-123456咨询

TCL集团股份有限公司  
 地址:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区  
 服务热线:4008-123456  
 传真:0752-2636307  
 邮编:516006

[www.tcl.com](http://www.tcl.com)

创意感动生活  
 The Creative Life

**TCL**

# 简介、本机功能及特色

## 简介：

欢迎您选购TCL高分辨率多功能数码液晶电视。本产品是为了满足当今家庭、商业及工业应用的现实需要而设计的。LCD液晶电视集电视、电脑显示功能于一身，具有高显示品质及体积小、重量轻等优点，同时具有省电及无辐射等特性，新一代的液晶显示技术将提供您舒适、安全、环保的全新视觉感受。

感谢您购买本公司产品！

## 本机功能

### 电视机功能

- ① 中、英文菜单
- ② 三种可选色调
- ③ 全功能红外线遥控
- ④ 多制式国际线路
- ⑤ 200个频道预选
- ⑥ AV（视频）立体声输入、S-VIDEO（S端子）、HDTV（高清）、VGA（电脑）及数字HDMI等接口
- ⑦ 全自动调整和手动调整
- ⑧ 支持SDTV及HDTV模式（480i/p、576i/p、720p、1080i/p）
- ⑨ TV状态无信号15分钟自动待机
- ⑩ 高速USB

### 电脑显示器功能

- ① 提供大屏幕显示，高分辨率以及很好的色彩精确度
- ② 提供动态的显示区域，自动调整大小、自动居中，以及完美的几何图形
- ③ 支持电脑音量输入
- ④ 支持VGA、HDMI接口

### 本机特色

- ① 是新型码I<sup>C</sup>总线控制芯片
- ② 内嵌3D Y/C 分离技术
- ③ 直、微电平双扩频跳频
- ④ 色彩高保真自动调校系统
- ⑤ 液晶显示屏，屏幕无闪烁，减轻眼睛的紧张和疲劳
- ⑥ 采用高清晰度显示屏，具有高亮度、高对比度、大视角、响应时间快等优点
- ⑦ 智能化用户界面。用户只需点选菜单，操作简便快捷
- ⑧ 具有VGA接口，可作高性能液晶电脑显示器使用，并可播放电脑音源实现多媒体功能
- ⑨ HDMI接口，视频、音频一线传输
- ⑩ 独立色彩调整，自由选择色彩
- ⑪ 节目编辑、节目导航，方便电视收看
- ⑫ 儿童—帮助儿童健康成长
- ⑬ 全景模式，完全再现真实的场景
- ⑭ TCL娱乐直播室
- ⑮ 高帧引擎，生动捕捉再现图像

# 安全警告及注意事项

使用本产品前请仔细阅读下列注意事项，并将此部分存以备日后查询。

## 产品 使用本品时请依照下列规范要求

- ◆ 请不要触摸或阻塞机体背面通风孔，以免妨碍机体散热。
- ◆ 请不要用锐利物、金属或液体接触背盖螺丝或进入散热孔内，以免电路短路及产品损坏。
- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品，请将电源线拔头拔下。
- ◆ 请不要尝试自行分解、拆卸本产品任何部分，这样的行为可能造成损坏产品及对人体造成伤害，并使您所享有的产品保修失效。
- ◆ 请不要用手直接接触屏幕表面，这样可能会损伤屏幕表面。且皮肤上的油脂若留在屏幕上将很难清除。
- ◆ 请不要对LCD屏幕施加压力，LCD屏幕是非常敏感且脆弱的。

## 插头 在下列情况下，请拔下本产品的电源线：

- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品。
- ◆ 如果电源线或电源插座/插头有损坏。
- ◆ 请勿依赖本使用手册说明进行产品组装或拆解，请不要自行以非本手册说明范围内的方式对程序调整或操作本产品，如果是以非正常的操作方式或程序调整或操作本产品及发生不可预测的状况，请您将电源线拔下并通知本公司相关客服/技术人员为您处理。
- ◆ 如果产品受撞击或掉落，以致外壳破损时。


## 电源线及信号连接端

- ◆ 请不要让任何物体压迫电源线或信号连接线。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线经过走道，或人们可能常走动的地方，以避免线材被踩到。
- ◆ 请不要让电源线或电源线拖负重物。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线置于潮湿的地方。

## 使用环境




请勿将本产品置于不稳定的推车、架子或桌子上



请勿将本产品置于通风环境良好的地方使用



请勿将本产品置于过热、冷或太潮湿的地方



请勿将本产品置于阳光直射的地方



请勿将本产品置于接触水滴或水蒸气，不应放置诸如花瓶一类的装有液体的物品



请勿将本产品置于灰尘较多的地方

# 安全警告及注意事项

## 清洁注意事项

- ◆ 清洁 LCD 屏幕时请使用干燥的软或柔软毛的布料或液晶专用擦拭剂，以清除屏幕上的灰尘污垢。
- ◆ 擦拭 LCD 屏幕表面时请勿施压。
- ◆ 请不要使用水及其他化学清洁剂擦拭 LCD 屏幕表面，化学物质可能会损伤 LCD 屏幕表面。

# 主要随机附件

• 电源线节 • 遥控器一个 • 说明书、保修卡、合格证等

注：如果您想将电视机挂于墙上，请选购与之相匹配的挂架（具体可咨询销售人员）。

# 规格

整机技术规格	L32E9	L40E9	L42E9	L46E9					
① <b>待机功耗：</b> 左：右带待 + 双待带待：	3.5W+3.5W +8W	3.5W+3.5W +8W	3.5W+3.5W +8W	3.5W+3.5W +8W					
② <b>工作电压：</b> 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz					
③ <b>额定消耗功率：</b>	120W	170W	200W	280W					
④ <b>平板图像对角线尺寸：</b>	80cm	102cm	107cm	117cm					
⑤ <b>主机尺寸</b> (宽×高×厚/mm)：	796×534×104	1017×662×112	1017×662×112	1130×726×112					
⑥ <b>主机带底座</b> (宽×高×厚/mm)：	796×584×231	1017×723×265	1017×723×265	1130×792×285					
⑦ <b>主机带底座</b> <b>重量(kg)：</b>	约14.5	约20.7	约20.7	约26.7					
⑧ <b>底座重量(kg)：</b>	约1.5	约2.7	约2.7	约2.7					
⑨ <b>环境：</b> 工作温度：5°C~35°C 工作湿度：20%~80% 储存温度：-15°C~45°C 储存湿度：10%~90%									
⑩ <b>接收频道：</b> 470MHz 全频道有线电视 (DS1~57CH Z1~Z38CH)									
⑪ <b>适合制式：</b> 地面制式TV: PAL D/K, I, BG, M									
AV: NTSC358, NTSC443, PAL									
⑫ <b>预设节目记忆量：</b> 200 个									
⑬ <b>软盘显示方式：</b> 屏幕显示									
⑭ <b>倒放状态指示：</b> 屏幕视觉菜单									
⑮ <b>屏幕显示语言：</b> 中文, 英文									
⑯ <b>音频天线输入：</b> 75Ω 不平衡									
⑰ <b>AV视频输出口(输入)：</b> 75Ω, 1.0Vp-p, RCA插子									
⑲ <b>AV音频输出口(输入)：</b> 10kΩ, 0.5Vrms									

注：本产品的性能在不断改进之中，如有更改，恕不另行通知。

# 目录


<b>简介、本机功能及特色</b> .....	1
<b>安全警告及注意事项</b> .....	2
<b>主要随机附件</b> .....	3
<b>规格</b> .....	3
<b>目录</b> .....	4
<b>外观图解及安装连接说明</b> .....	5
1、主机面板 .....	5
2、主机背板 .....	6
3、天线/有线电视连接方法 .....	9
4、遥控器 .....	10
<b>基本操作</b> .....	12
<b>菜单功能</b> .....	13
1、基本操作 .....	13
2、语言设置 .....	13
3、伴音设置 .....	15
4、系统设置 .....	16
5、特殊功能设置 .....	19
6、锁台设置 .....	21
7、几何设置 .....	25
<b>USB功能</b> .....	26
<b>快捷功能</b> .....	30
1、音量 .....	30
2、节目导航 .....	30
3、颜色引导 .....	30
4、静止 .....	30
5、翻页 .....	30
6、比例视图 .....	30
<b>故障分析及排除</b> .....	30

# 外观图解及安装连接说明


## 1 主机面板

注：机型、面板丝印请以实物为准，此处仅作操作示意说明

E9系列机型正面外观示意图



侧面控制示意图



①节目增减

②节目减增

③音量增减

④音量减增

⑤菜单键

⑥电源键

⑦指示灯



⑧遥控接收窗

⑨左右喇叭

# 外观图解及安装连接说明

## 2 主机背板

(本图仅为示意图，具体结构请以实物为准)





- ① HDMI信号输入：用HDMI信号连接线连接具有同样输出接口的设备（DVD、机顶盒等）
- ② VGA(电脑)信号输入：用VGA信号连接线连接至电脑主机上。电脑和视频2共用音频2输入
- ③ 分量信号HDTV输入：将分量信号源（DVD、播放器、机顶盒或摄像机等）连接至分量信号输入端口。HDTV和视频3共用音频3输入
- ④ 视频输出：将视频输出信号连接至其他电视机的视频输入端口
- ⑤ 音频输出：将音频输出（左、右）信号连接至其他电视机的音频输入端口
- ⑥ S端子输入：把S端子连接线连接至DVD、播放器、机顶盒或摄像机等设备上。（S端子的音频输入共用视频3的音频3输入）
- ⑦ 天线输入：连接天线或CATV信号线

# 外观图解及安装连接说明

## 2 主机背板

(本图仅为示意图，具体结构请以实物为准)





- ⑥ 视频1输入：把视频信号源（DVD、播放影碟机、录像机或摄录机等）连接至视频输入端口
- ⑦ 音频1输入：把音频信号源（DVD、播放影碟机、录像机或摄录机等）连接至音频输入（左、右）端口
- ⑧ 视频2输入：把视频信号源（DVD、播放影碟机、录像机或摄录机等）连接至视频输入端口
- ⑨ 音频2输入：把音频信号源（DVD、播放影碟机、录像机或摄录机等）连接至音频输入（左、右）端口

# 外观图解及安装连接说明

## 2 主机背板

(本图仅为示意图,具体结构请以实物为准)




- ⑯ 天线输入: 旋进天线或CATV信号线
- ⑰ 交流电源: 市电220V电源
- ⑱ 电源开关: 开启和关闭主机电源
- ⑲ 视频/音频1输入: 把视频/音频信号源连接至该音频输入端口

- ⑳ USB接口: 连接USB设备 (USB接口状态以实物为准)
- ㉑ 打印机接口: 连接打印机设备
- ㉒ 耳机接口: 连接耳机
- ㉓ U-Port: 连接无线耳机设备; 提供5V电源供电。

# 外观图解及安装连接说明

## 3 天线/有线电视连接方法

一般常见的天线或有线电视信号头有以下两种，接法如下图所示：




- ① 请将天线或有线电视插头与本机的天线插头连接。
- ② 如果你的天线不属于以上两种情况, 或是在安装时发现困难, 请联络最近的经销商或电影院帮助。

**注:** 1. 现行的室外天线或有线电视多已采用75Ω的圆形同轴电缆。建议您选用这种规格的连接线, 可使信号达到最佳状况。  
2. 扁平式的天线或室内天线, 属于较旧式的设计, 有时可能使收视信号不够理想。


# 外观图解及安装连接说明

## 4 遥控器

### 遥控器图解



## 外观图解及安装连接说明



### 遥控器的使用请注意以下事项：


- ① 打开遥控器背面的电池盖板，按照电池盒内所标注的极性相对放入电池，最后把电池盖盖上。
- ② 请将遥控器对准主机前面的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能丢失。
- ③ 为保证遥控器良好的操作性能，如发现操作不正常，请立即更换电池。
- ④ 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- ⑤ 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱，应尽快更换电池。
- ⑥ 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。

# 基本操作

在您打开电视机时，需要注意以下操作安全问题：

## ① 将电视机连接至交流电源插座

(本图仅为示意图，具体实物以实物为准)



## ② 开机




按下电视机上的电源开关上的“**1**”键，打开电视机。



在开机状态下按下遥控器上的待机键，电视机进入待机状态。电视机上的指示灯为红色；在待机状态下按下遥控器上的待机键或按遥控器上/下键及音量键，电视机进入开机状态。

## ③ 关机

按遥控器上的“待机”键，电视机进入待机状态。此时，电视机进入待机状态。按下主机上的电源开关“**0**”键，可切断电视机的电源。




注：如果很长一段时间不使用本机，那么请将交流电源线插头拔出插座。

## ④ 改变频道（音量）的简单按钮操作



按下遥控器上的节目上/下键可切换频道（遥控器直接调频的音量键</>）





按下电视机上的节目上/下键可切换频道，音量的增减请按音量</>键



按下遥控器上的数字键即可直接选择频道（按下节目号后操作静音，电视机自动转到该节目）

# 菜单功能



本机将使用一个屏幕菜单系统来引导您进行操作，下面分步如何用遥控器的操作按钮来操作屏幕菜单系统以达到您满意的调节效果

## 1 基本操作

- ① 按下遥控器/面板上的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 要进入显示有带框的菜单项选取，按节目▲/▼。
- ③ 要进入所选择的菜单或选项，按音量>。
- ④ 要返回前一个菜单项或页，按菜单键。
- ⑤ 要改变带有选择选项的设置，按音量</>或节目▲/▼。
- ⑥ 要确认您的设置，按菜单键。
- ⑦ 要关闭菜单，按菜单键/退出键。

注：机身上按键的使用，请参照遥控器的操作说明进行，以下说明所述音量</>用音量+代替，节目▲/▼用节目+/-代替。


以下的操作说明及截图基本上是在TV信号状态下的，如有例外将会特别注明

## 2 图像设置

注：以下所有菜单操作设定请以实物为准，说明书只对如何操作进行具体说明

### 亮度-调节画面的背景亮度，一般与对比度配合使用

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按节目+-键选择菜单项。
- ③ 按下音量+进入下一一级菜单，按节目+-选择“亮度”选项。
- ④ 按下音量+-调节状态，按音量+-调节所需亮度。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键返回上一级菜单。



# 菜单功能

**注：以下所有菜单的相似操作，不再做具体描述。**

**对比度-调节画面的黑白层次，适当的对比度可以使画面清晰明亮**

**色度-调节画面的色彩饱和度（VGA、HDMI不可调）**

**清晰度-调节画面清晰度（VGA、HDMI不可调）**

**色调-调节色彩的色调**

**注：只有在NTSC制图像状态下才可以选择和调整色调功能。**

**色温-调节画面的冷暖感觉**

**有三种色温可以选择，分别为冷色、标准、暖色。**

**冷色温度物体色调带有蓝色，暖色温度物体色调带有橘红，标准色温介于两者之间。**

**背光-调节液晶屏的背光亮度**

**小窍门：背光调节带触控，机器越省电，建议在环境亮度较低时将背光调低。**

**图效-选择合适的图像效果**

**有四种图效可以选择，分别为标准、柔和、明亮、个人设定。**

# 菜单功能

## 3 伴音设置

### 音量-调节电视机的音量



- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+键选择伴音选项。
- ③ 按下音量+进入下一級菜单，按节目-选择“音量”选项。
- ④ 按下音量+进入调节状态，按音量-调节音量音量。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键返回上一级菜单。

注：以下所有菜单的相似操作，不再做具体描述。

### 平衡-调节左右音箱声音大小比例

注：正常情况下将平衡值设置为50。

### 音效模式-调节电视机的声音效果

注：正常有四种音效模式可以选择，分别是影院、新闻、音乐、立体声。

### 声音通道-选择输出的声音通道

注：VGA状态下声音通道项才可以选择并调整。

### 伴音降噪-切换伴音降噪模式（仅在TV信源下有效）

注：有两种模式可以选择：模式1、模式2。

### 壁挂模式-供用户壁挂时选择

注：有三种模式可以选择：关、模式1、模式2。

# 菜单功能

## 4 系统设置


### 语言

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+键选择设置选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+选择“语言”选项。
- ④ 按音量-键选择需要的语言。
- ⑤ 按下菜单键退出上一级菜单。




### 比例模式

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+键选择设置选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+选择“比例模式”选项。
- ④ 按下音量-键调整比例模式，具体模式的说明见下面说明。
- ⑤ 按下菜单键退出上一级菜单。




## 菜单功能


- ③ 放大2: 4:3画面播放,  
画面四周有较深暗色带。  
画面稍向上移 (VGA下  
无效)



- ④ 4:3: 4:3比例模式播放



- ⑤ 等距性: 把画面全屏显示,  
并保持画面中轴不失真。  
(VGA下无效)



注: 以下所有菜单的解锁操作, 不再做具体描述。

### OSD位置-调节菜单的屏幕位置

注: 有五种位置可以选择, 分别是中心、左下、右下、左上、右上。

### 彩色制式-选择视频信号制式, 中国大部分地区TV信号下 请设置为PAL, 其它信号下设置为自动

注: TV下有四种彩色制式可选, 分别是自动、PAL、NTSC358、NTSC443。

### 肤色校正-调节画面人物肤色 (VGA、HDMI不可调)

可选择开关。

### 图像亮度

注: 有四种设置可以选择, 分别是弱、中、强、关, 只有TV、AV和D端子有作用。

# 菜单功能


## 时钟设置

- 按下遥控器的菜单键开启菜单主菜单。
- 按下节目+键选择设置选项。
- 按下音量+进入下一级菜单，按节目+选择“时钟”选项。
- 按下音量+进入调节状态，按节目+键选择各项后，用数字及音量+调节需要的模式。
- 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键返回上一级菜单。



注：以下所有菜单的相同操作，不再做具体描述。

## 预约次数



## 预约时间

进入预约时间选项后，按遥控器上的数字键即可进行开机时间设定。

## 预约频道（仅在预约信源为电视时才可调节）

按下音量+进入调节状态。

## 预约信源

按下音量+进入调节状态，可选电视、视频1、视频2、视频3、S-端子、高清晰、USB、电脑、HDMI。

## 关机次数

注：当此项设为关时，关机时间为灰色不可选。


按下音量+进入调节状态，可选关、一次、每天。

## 关机时间

可设定关机时间。按遥控器上的数字键即可进行时间设定。

菜单功能

四



- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
  - ② 按下节目+键选择设置选项。
  - ③ 按下音量+进入下一級菜单。按节目+选择“时钟”选项，再按一下音量+进入下一級菜单。按下节目+选择“日历”，并按音量+进入下一級菜单。
  - ④ 按下节目+进入调节状态，按音量+调节需要的年月日，可要攀升调节当前的年份、当前月份、当前日与年历。
  - ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按一下菜单键返回上一级菜单。


香港 2007 月報						4
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
31						

如选择年历放下音量+，可进入年历子菜单，年历环节可以实现翻页功能，本题仅做示意，不做强制操作。  
注：年历项中改变的年月不记忆，年历项以外的改变都记忆。

## 5 特殊功能设置

### 调色板-选择彩色调

- ① 按下遥控器的菜单键打开屏幕主菜单。
  - ② 按下节目++键选择待机设置选项。
  - ③ 按下音量+进入下一級菜单，按节目+-选择“调色板”选项。
  - ④ 按下音量+进入下一級菜单，按下节目+-选择需要的色彩，再按音量+-进行调节。
  - ⑤ 按下遥控器退出调节状态，再按下方的遥控器向上一級菜单。



用户可根据自己的喜好调整各种色彩的数值，VGA、HDMI输出下颜色都不同。



# 菜单功能

## 童锁（家长控制功能）


- ① ② ③ 遥控器，基本操作设置



允许收看频道选项可按音量+退出所有频道列表。  
操作方法与允许收看频道选项类似。

- 1 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- 2 按下节目+-键选择“限制功能”项。
- 3 按下音量+进入下一級菜单，按节目+-选择“童锁”选项。
- 4 按下音量+-进入子菜单，进行相关调节。
- 5 按下菜单键返回上一级菜单。

允许收看频道选项可按音量+退出所有频道列表。  
操作方法与允许收看频道选项类似。



### 接左页面，童锁功能：

童锁分为时间锁和内容锁，说明如下：

1、当限制时间用完后，发生时间锁，出现下面提示信息：

限制时间已用完了。  
若按《退出》键进入  
密码输入，可以继续  
限时功能。

2、当转到不允许收看频道或电影后，发生内容锁，出现下面提示信息：

限制模式成功  
已限制观看频道  
禁播节目或电影  
或电影（高保）进入  
密码输入，可以继续  
限时功能

3、时间锁或内容锁发生后，时间锁或内容锁界面出现5分钟自动待机，可按“显示”键进入密码输入界面，一旦输入正确密码后，童锁即失效，直到待机或关机再次开机才生效。

4、童锁临时失效后，如果需要进行童锁参数设置操作，必须待机再开机一次，然后才能进行，否则可能不起作用。

5、童锁生效时，进入童锁菜单之后必须输入正确密码。

童锁选项可按音量+-设置为开或关。  
限制时间选项可按音量+-设置为关、一次、每天；  
限制时间（分钟）选项可按音量+-调节用户需要的时  
间限制（0-255分钟）；限制时间次数为“每天”，  
不管当天限制时间是否用完，第二天自动恢复为初始  
设置的限制时间长度。

当进入童锁设定开关时即进入密码输入界面，原始  
密码为“1111”，当用户忘记密码时，可通过按住遥控  
器菜单键和前控制面板音量-长按10秒钟方可使密码恢复为  
出厂密码1111，并且童锁生效为关。

输入密码  
确认密码  
取消

如何修改密码则进入如下界面进行密码修改。

限制空间  
新密码  
取消原密码

# 菜单功能

注：以下所有菜单的相似操作，不再做具体描述。

## 电影模式-选择是否开启电影模式

注：HDMI/VGA下无作用。

## 全景模式（VGA下无此功能）

基本选择步骤同其它特殊功能，可选择开或关两种模式。  
完全无失真显示输入信号，通常情况为关。

## 高清引擎（简图略，VGA、HDMI下无此功能）

基本选择步骤同其它特殊功能，可选择电影模式和电视模式。  
电视模式—输入信号质量好时建议选择此项。  
电影模式—增加视觉流畅感。

## 6 换台设置（只在TV模式下有作用）

### 台号-选择台号



注：台号范围为0-99。

- ① 按下遥控器的菜单键打开屏幕主菜单。
- ② 按下节目+键选择换台选项。
- ③ 按下音量+进入下一級菜单，按节目+选择“台号”选项。
- ④ 按下音量+选择台号。
- ⑤ 按下菜单键返回上一级菜单。

## 伴音制式-选择伴音制式

注：有四种伴音制式可选，分别是DK、M、BG、I，中国大部分地区为DK制或I制。

# 菜单功能

注：以下所有菜单的相同操作，不再做具体描述。

## 自动搜台-进入自动搜台状态


- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目→锁定搜台选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目→选择“自动搜台”选项。
- ④ 按下音量+进入搜台状态。
- ⑤ 按下菜单键退出搜台状态，再按下菜单键返回上一级菜单。  
注：自动搜台后会清除以前所有存储的数据。



## 手动搜台-进入手动搜台状态

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目→锁定搜台选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目→选择“手动搜台”选项。
- ④ 按下音量+进入待选节目菜单，按音量+选择需要的台号，按节目→选择频道，再按音量+进行搜台。
- ⑤ 按下菜单键退出搜台状态，再按下菜单键返回上一级菜单。

注：频道源也可同台号方法一样设置，建议用户确认台号后再进行搜台更加方便。




## 频道微调

注：按音量+→进行手动微调

## 频道管理

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目→锁定搜台选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目→选择“频道管理”选项。
- ④ 按下音量+进入频道管理子菜单，具体调节操作见图示。
- ⑤ 按下菜单键退出调节状态，再按下菜单键返回上一级菜单。



- ② 按音量+→锁定互换成功时，“?”变为“OK”，同时当前台号与目标台号互换。



- ① 按下音量+→选择当前台号，目标台号的选择同理。


# 菜单功能

## 频道跳跃

可选择开与关。

## 节目编辑-把用户喜好的频道进行分类设置

- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+键选择搜台选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+选择“频道管理”，按音量+进入“频道管理”菜单。按节目+选择“节目编辑”选项。
- ④ 按下音量+进入节目的操作菜单，具体调节操作见图示。
- ⑤ 按下菜单键退出编辑状态，再按下菜单键返回上一级菜单。



# 菜单功能

## 节目导航（与节目编辑功能结合使用）

- ① 按下遥控器的菜单键打开屏幕主菜单。
- ② 按下节目+键选择电视台选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“频道管理”选项，按音量+进入“频道管理”菜单并选择“节目导航”选项。
- ④ 按下音量+进入导航节目子菜单，具体调节操作见提示。
- ⑤ 按下菜单键退出编辑状态，再按下菜单键返回上一级菜单。



按下节目已选择进入快捷菜单，以“中央”为例如上图，按下音量+进入左侧和右侧。

注：假设用户已经在节目编辑下设定了自己的频道列表，此时再按节目+-选择一个用户定好的频道名称，按下音量+即可直接将该频道设为当前频道（进入节目导航操作的前提是用户在节目编辑状态下已经设定了自己喜欢的频道列表）。

## 智能搜台

- ① 按下遥控器的菜单键打开屏幕主菜单。
- ② 按下节目+键选择电视台选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+-选择“智能搜台”选项。
- ④ 按下音量+进入智能搜台状态。
- ⑤ 按下菜单键退出上一级菜单。



## 菜单功能

### 7 几何 (仅在USB、电脑及高清状态下可用)

#### 自动调整 (USB、高清状态下无效)



- ① 按下遥控器的菜单键开启屏幕主菜单。
- ② 按下节目+键选择几何选项。
- ③ 按下音量+进入下一级菜单，按节目+键选择“自动调整”选项。
- ④ 按下音量+键选择自动调整。
- ⑤ 按下菜单键退出一级菜单。

自动调整将使屏幕画面位置自动调整为正常。  
屏幕显示由“?”变为“OK”。

几何下各功能状态以实际显示为准，此图仅作示意。

注：以下所有菜单的相似操作，不再做具体描述。

### 行中心 (USB、高清状态下无效)



按音量+-对行中心进行调节

### 场中心 (USB、高清状态下无效)

#### 相位

#### 同步时钟 (USB、高清状态下无效)

# USB 功能

## 资源-选择USB功能

- ① 按下遥控器菜单键上的“资源”键打开资源菜单。
- ② 按下节目+键选择“USB”选项。
- ③ 按下音量+键或带确认键进入“USB”，屏幕显示USB操作界面图。
- ④ 按下遥控器上的USB功能键进行USB功能下的各项操作。



按下节目+键选择USB选项  
← 按下音量+键确认进入



注：1、USB功能键由“USB菜单、HDMI、上、HDMI、左、确定、右、HDMI、下、HDMI”组成。  
2、USB状态下不操作USB任何功能键约1分钟将自动进入屏保状态。


## 图片

### 1 选择图片

- ① 在主菜单界面按“左、右”键选择图片，按“确定”键进入。
- ② 选择项是通过“上、下、左、右”键进入各级子文件夹。
- ③ 直到出现图片文件可选，按“确定”键后即可从当前文件开始自动播放图片。



主菜单分为“图片、音乐、音画、电影、文本、操作”六个功能部分。



注：1、非图片文件，屏幕不会显示文件信息；  
2、文件夹内容以用户实际USB设备内容为准；  
3、此功能状态下只能识别USB设备的图片文件，其他类型的文件不显示。

# USB功能

## 2 如何进行图片浏览与控制操作

- 按遥控器上的“><”键可以进行自动播放模式和手动播放模式的选择。
- 手动播放时，按“M+、M-”键可以手动浏览上、下图片。
- 当浏览图片时，按“USB菜单”键出现控制功能菜单，连续按“USB菜单”键，USB菜单会在打开和关闭控制功能菜单之间循环切换。
- 通过“左、右”键和“确定”键包围各边缘。

连续按“USB菜单”键，USB菜单会在打开和关闭控制功能菜单之间循环切换。



- : 实现停止功能
- : 实现十二张缩略图功能，在此状态下，按“><”键，即可从当前选择的文件开始自动播放图片。
- : 实现旋转功能
- : 可以放大图片，连接按此图标可将图片在2倍、3倍、4倍、5倍和原大小之间循环放大。
- : 将被选择的图片输出到打印机打印



- 注：1、请在主菜单界面连接USB设备，不要在播放工作过程中进行连接，以免损坏卡或机器；  
2、浏览图片的速度取决于图片的大小，当图片较大时，读取图片或十二张缩略图时等待的时间将变长；  
3、打印功能必须使用支持 PictBridge 协议的打印机（Mini-USB 打印机接口），其它打印机不可打印。  
4、当按下“USB菜单”键时出现控制功能菜单后，不操作遥控器 10 秒后，此功能菜单自动消失，可通过再次操作“USB菜单”键打开此控制功能菜单。


## 音乐

- 在主菜单界面按“左、右”键选择音乐，按“确定”键进入。
- 按屏幕提示通过“上、下、左、右”键进入各级子文件夹，直到音乐文件可选。
- 按“确定”键后，开始播放所选音乐。

按“USB菜单”键，此控制功能菜单出现，再按“USB菜单”键，此控制功能菜单消失。



- 音乐的功能菜单的说明：
- : 实现播放暂停功能
  - : 实现音频文件拖拽重排功能
  - : 快进
  - : 上一曲
  - : 播放模式正常播放，在播放模式中按左右键可选择播放模式。
  - : 实现停止功能
  - : 实现静音功能
  - : 快退
  - : 下一曲



- 注：1、此功能状态下只能识别U盘中的音乐文件，其他类型的文件不显示。  
2、播放音乐无操作USB功能任何键约1分钟自动进入屏保状态，播放带有歌词音乐，不会进入屏保状态。

# USB功能

## 音画

- 在主菜单界面，按“左、右”键选择“音画”，按“确定”键进入。
- 要实现“音画”功能，图片与音乐文件要放在同一文件夹内。启动选择的音乐文件，是从文件夹中的第一幅图片开始自动循环播放；启动选择的图片文件，则从文件夹中的第一首音乐开始自动播放，作为背景音乐。
- 音画状态下单击播放图片或音乐时，屏幕菜单与图片或音乐状态不同。

连接“USB菜单”键，  
USB菜单会在打开和关闭。  
音画功能菜单之间循环切换。



- ▶：手动/自动模式切换  
■：实现静止功能  
◀：手动模式下选上一幅片  
▶：手动模式下选下一幅片



注：1、音画状态下，音乐文件和图片文件都可以显示并播放，其他类型的文件不显示；  
2、在图片切换过程中，不响应相关遥控指令；  
3、音画状态下，屏显菜单中“M4,MH”只对图片进行操作。

## 电影

- 在主菜单界面，按“左、右”键选择电影，按“确定”键进入。
- 根据界面对提示，通过“上、下、左、右”键进入各级子文件夹，直到出现电影文件。
- 按“确定”键开始播放所选的电影文件。

按“USB菜单”键，此控制功能菜单出现，  
再按“USB菜单”键，此控制功能菜单消失。



- ▶：播放快进快退 00:00:07：播放快进快退  
■：实现静止功能 ■：实现静止功能  
◀：实现静止功能 ◀：实现画面放大功能  
▶：快进 ▶：快退  
◀：上一曲 ▶：下一曲  
字幕：不可用：此项为不可选不可用。  
播放模式：在播放模式中按右键或遥控器可以选择播放模式。

此小节下方的播放和观看文件格式的不同而可能产生不同的状态，  
用户可根据具体情况进行选择播放状态，此处不作叙述。



- 注1、实现操作同时观看图片操作：  
2、在播放状态下，按“USB菜单”键，出现左边所显示菜单，操作上、下、左、右键可选择此菜单的控制功能；不操作遥控器10秒后，此菜单自动消失。  
3、此功能状态下只能识别USB设备中的影音文件，其它类型的文件不显示。  
4、非AVI格式文件或AVI格式无字幕文件，在播放菜单中字幕按钮不可用。  
5、某些有权限或不支持的电影片断，不能正常播放。

# USB功能


## 文本

- ① 在主菜单界面，按“左、右”键选择“文本”，按“确定”键进入。
- ② 按屏幕提示，通过“上、下、左、右”键进入各级子文件。
- ③ 直到出现TXT文件可选，可按“确定”键打开相应的TXT文件。（如图1）
- ④ 在文本文件中，可用“上、下”键执行、“左、右”键翻页。

## 操作-文件操作及系统设置功能

### 1. 文件操作

- ① 在“操作”界面下，根据界面上提示，通过“上、下、左、右”键和“确定”键选择文件。被选定的文件高亮显示，按“USB菜单”键出现显示菜单。（如图2）  
注：1、此功能状态下能识别USB设备中任何一种文件格式，只要不显示系统启动设置的文件图标。  
2、本功能只能对文件进行操作，而不能对文件夹进行操作。  
3、相邻文件只能在不同的文件夹之间进行。



## USB设备使用问题

1. 对于某些非标准的USB储存设备，可能出现无法识别的状态，请更换为标准设备。

2. 系统可以播放的存储体文件有4种，分别是：图片、视频和音频。

具体而言，系统所能支持的文件格式如下所示：

文件类型（支持的文件格式）为：

图片：gif、jpeg、bmp、png、tiff（李庭皓格式）；

视频：mpeg系列主要包括：avi、mpg、dat、div等；

音频：mp3、wma、wav；

字幕：音视频系统支持的字幕文件为：lrc；视频系统支持四种格式的字幕文件：ssa、srt、sub、smi(sam)这几种。

字幕文件必须与视频文件同名或处在同一目录下，不然无法播放。系统会自动选择一个字幕文件播放。

其中需要指出的是，系统对每一种播放文件的格式都有一定的限制，如超过限制的音频将不会播放！

对于图片文件，能够播放的最大码率是3500万像素左右。

对于视频文件，能够播放的最大码率是10Mbps。

对于音频文件，能够播放的最大码率是MP3为320Kbps，采样率为44kHz，WMA为192Kbps，采样率为48kHz。

### 3. 常见问题

在使用本系统的过程中，会碰到一些问题，原因有各种各样的，在此列出常见问题以供参考：

- (1) 各种文件播放的问题：当相应文件的参数，如图片的像素、视频音频文件的码率和音频文件的比特率超过系统限制以及文件的格式不符合文件有所损坏，系统无法解码时，系统将无法正常播放。
- (2) 字幕显示问题：这个问题可能是因为字幕文件没有与视频文件同名或处在同一目录下，或该字幕文件的格式系统不支持。对于无字幕显示的AVI电影，则在USB菜单中显示“字幕：不可用”。
- (3) 歌词显示问题：这个问题可能是因为歌词文件没有与音频文件同名或处在同一目录下，或该歌词文件的格式系统不支持。
- (4) 复贴问题：请查看目标存储设备容量是否足够或者设备是否处于写保护的状态。
- (5) 删贴问题：请查看所使用的存储设备是否处在写保护状态。
- (6) 热拔拔问题：请不要在系统读取和传输数据打印机打印等过程中拔掉连线，这样可能会导致系统或设备出现问题。
- (7) 在使用移动硬盘、数码摄像机和照相机过程中，请注意设备电源，如果电量不足或不稳定的话，在播放或文件操作过程中会出现错误，系统会跳回主界面，并无法对这些设备进行操作。若出现此种情况请重启电源设备，或拔出线缆再重新插入，并保证其电源正常。
- (8) 支持标准USB1.1和USB2.0接口传输协议数码设备，如U盘、MP3、移动硬盘等。USB设备的文件格式必须是FAT或FAT32格式，不支持NTFS格式。
- (9) 打印功能问题：支持带PictBridge协议的Mini-USB型接口的打印机，由于操作错误，或者打印机处在不正常工作状态可能会引起打印问题。本机只支持JPEG格式文件的打印，不支持GIF和BMP格式文件打印。

# 快捷功能

## 快捷操作及部分实用功能

### 1 音效

- 按下遥控器的音效键进入调节状态，第一次按下时显示当前的音效状态。
- 连续按音效键选择不同的音效效果。
- 停止调节后图标才会显示消失。

### 2 节目导航(与节目编辑功能结合使用)

注：根据用户在节目编辑状态下设定的规则更改，用户可快速选择需要的频道。

### 3 颜色引擎

此功能仅用于销售演示，不对用户开放。

### 4 静止

- 按下遥控器的静止键进入静止状态。
- 再按下静止键消除静止状态。

### 5 图效

- 按下遥控器的图效键进入调节状态，第一次按下时显示当前的图效状态。
- 连续按图效键选择不同的图效效果。
- 停止调节后图标才会显示消失。

### 6 比例模式

- 按下遥控器的比例模式键进入调节状态，第一次按下时显示当前的比例模式状态。
- 连续按比例模式键选择不同的比例模式(全屏、宽放1、宽放2、4:3、手动)。
- 停止调节后3秒钟快显图标消失。

## 故障分析及排除

### 1 无图像无伴音

- 家中保险丝、断路器不正常。
- 电源插座开关没打开。
- 电源线的接触不良。
- 检查信号源。

### 2 遥控器不能操作

- 需要更换电池。
- 电池的极性安装不正确。
- 主机电源没接通。

### 3 图像正常，无伴音

- 可能音量没打开，按“音量+”键。
- 可能为静音状态，再按静音键。
- 可能伴音模式设置不正确。
- 有可能电视台出现故障。

### 4 无彩色

- 调节彩色模式。
- 调节色度。
- 是否为黑白电视节目。

### 5 无图像，有伴音

- 调整亮度、对比度或音量。
- 有可能电视台出现故障。

### 6 图像有杂乱波纹

通常是由当地干扰造成的。例如汽车、日光灯、电吹风等，调节天线使干扰减至最小。

### 7 VGA模式下黑屏(即做电脑显示器使用时)

可能是由于电脑所设置的分辨率无法识别，建议更改为您分辨率或其他WINDOWS系统标准分辨率。

### 8 有雪花点及干扰

若天线能接收到电视广告机需要的边缘地带，图像上会布满斑点。当信号特别微弱时，附带要重新将天线方可改善接收效果。

### 9 直影干扰

直影是由接过双通道的电视信号引起的。一是直连通路；另一个是反射高墙、山脉或其它物体的道路。改变天线的方向及位置可改进接收效果。

### 10 火花干扰

出现黑色亮点、水平条纹或画面出现摇摆、滚动。这些干扰通常是由汽车点火系统、霓虹灯、电动钻或其它电气装置上的干扰引起的。使天线远离干扰源。

### 11 无线电频率干扰

此干扰产生带电波纹或颤动，有时使图像失去对比度。例如：手机等，使机器远离干扰源。