

免費諮詢專線:0800-00-5438 【0800-統統-我是聲寶】 <http://www.samopo.com.tw>  
聲寶股份有限公司·新寶集團  
桃園縣龜山鄉大園村真湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



來電顯示無線電話 使用說明書

CT-W20L

# User Manual

電源   座機 : DC 9V / 200mA	消耗功率   1.5W	額定電壓   9V
淨重   座機 : 130g 手機 : 90g	外型尺寸   W100 X D50 X H122 (mm) W46 X D24 X H163 (mm)	生產國別   中國



#### 話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 Hz 低頻群 697/770/852/941 Hz DTMF頻率誤差  $\pm 1.5\%$  以內  
 DTMF信號位準 0公里 HF :  $-6 \pm 2\text{dBm}$  以內 LF :  $-8 \pm 2\text{dBm}$  以內 5公里 HF :  $\geq -21\text{dBm}$  以內 LF :  $\geq -21\text{dBm}$  以內  
 傳輸當量 送話當量 0公里 : 11~2dB 以內 5公里 : 11~0dB 以內 受話當量 0公里 : 5~6dB 以內 5公里 : 5~4dB 以內  
 側音當量 0~5公里 > 4dB 以上  
 失真度 受話失真度 : 不超過5% 送話失真度 : 不超過7%

#### 來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF接收位準 -3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收頻率容限  $\pm 1.5\%$  內正常接收

FSK接收FSK信號位準為 -4 T0 -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

#### 無線電氣規格

主機發射頻率 46.610~46.970 10頻道 子機發射頻率 49.670~46.970 10頻道

主機射頻頻率誤差 小於  $\pm 500\text{Hz}$  子機射頻頻率誤差 小於  $\pm 500\text{Hz}$

發射功率小於 10mW

## 目錄

2 本機特點	12 功能操作	18 保養方法
3 來電顯示服務須知	12 接聽電話	19 故障排除
4 各部名稱	12 通話音量的調整	20 緊急處理方法
5 安裝方法	13 撥打電話	21 關於售後服務
6 使用前設定	13 手機頻道轉換	
6 對碼	14 來電記憶使用	
6 時間設定	15 撥出記憶使用	
7 手機鈴聲選擇	15 暫切功能	
8 長途密碼鎖	16 重撥功能	
9 對比度設定	16 暫停功能	
10 區域碼設定	16 鬧鐘設定	
11 撥號方式設定	17 速撥記憶鍵	

## 本機特點

- FSK/DTMF雙制式自動兼容來電顯示
- 10頻道選擇，可自動或手動選擇空閒的頻道，避免受到干擾或竊聽
- 具有六萬組隨機密碼，可有效防止其它手機盜用本機外線
- 可記錄70組來電訊息及10組撥出訊息
- 具有預覽撥號功能
- 可設區域碼，以利回撥
- 單鍵重撥/暫停、暫切等功能
- 手機具有鬧鐘及密碼鎖功能
- 手機有8種來電鈴聲選擇，並可調整通話音量大小
- 手機可儲存10組雙鍵記憶鍵
- 座機可呼叫手機
- 手機可正反向充電
- 手機按鍵具有夜光功能



## 來電顯示服務須知

### 來電顯示服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供之服務！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

### 特別注意事項


- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話....等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機....等，將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。

### 查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務，請撥電話：4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#，依語音指示查詢。

## 各部名稱

- |          |            |
|----------|------------|
| ① 電話局線插座 | ⑫ 重撥/暫停鍵   |
| ② 變壓器插座  | ⑬ ▼鍵       |
| ③ 液晶顯示幕  | ⑭ 使用/充電指示燈 |
| ④ 暫切/刪除鍵 | ⑮ 呼叫鍵      |
| ⑤ ▲鍵     | ⑯ #/►鍵     |
| ⑥ 查詢/設定鍵 | ⑰ 座機天線     |
| ⑦ 數字鍵    | ⑱ 頻道/設時鍵   |
| ⑧ * /◀鍵  |            |
| ⑨ 開鐘鍵    |            |
| ⑩ 手機天線   |            |
| ⑪ 通話鍵    |            |



包裝清單： • 座機1個 • 手機1個 • 3.6V/280mAh充電電池1個 • DC 9V /200mA電源變壓器1個  
• 電話直線1條 • 使用說明書1本 • 保證書1份

## 安裝方法

### 安裝步驟


- 座機：插上DC 9V/200mA變壓器，並插上電話局線。
- 手機：打開手機背後的電池蓋，將手機充電電池插入電池插座，蓋上電池蓋後，放在已插好變壓器的座機上充電。(充電時，充電座上的充電指示燈會亮)
- 手機充電時會自動對碼，一般情況下可直接使用；如遇手機無法使用，則請參照說明書P.6有關座機及手機的對碼說明。

### 安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對無線電話的干擾，且與牆壁的距離最好大於30公分。

### 注意事項

- 使用時，請將座機及手機的天線完全拉出。
- 手機於初次使用時，應至少充電12小時以上。充電電池為消耗品，當電池使用時間縮短時，請更換電池。
- 手機於停電狀態後(例如更換電池)，若無法使用，須重新與座機對碼。(請參照P.6對碼說明)
- 請務必使用本機專用的變壓器。



## 使用前設定

### 對碼

- 每次把手機放到座機充電時，手機會發出“滴”一聲，表示對碼成功。如果手機發出短促的“滴滴”聲音，表示對碼不成功。請將手機拿起，再重新放回座機即可。

### 時間設定

- 在待機狀態下，按一下【頻道/設時鍵】，進入時間設定狀態。月份數字閃爍，按【▲鍵】或【▼鍵】調整正確的月份，按【頻道/設時鍵】移位，選擇設定日期、小時和分鐘。
- 在設定過程中，可按【暫切/刪除鍵】退出時間設定，回到待機狀態。

### 注意事項

- 待機狀態就是未通話狀態。
- 電信局發送的來電訊息有FSK及DTMF兩種系統，若您的所在地為FSK系統，當接收來電訊息時，會自動更新日期、時間，若為DTMF系統，則須自行設定時間。

### 手機鈴聲選擇

- 在待機狀態下，按住【查詢/設定鍵】不放，聽到“嗙”一聲進入鈴聲設定狀態。顯示幕顯示“*LONE on*”，按【▲鍵】或【▼鍵】選擇鈴聲為開“*on*”或關“*off*”。選擇為開時，再按一下【查詢/設定鍵】進入鈴聲音樂種類的設定狀態。按【▲鍵】或【▼鍵】選擇，共有8種鈴聲音樂可供選擇，選擇完畢再按【暫切/刪除鍵】退出鈴聲設定。



### 注意事項

- 待機狀態就是未通話狀態。
- 手機的鈴聲設定為關時，來電時將會沒有鈴聲響鈴。

## 使用前設定

### 長途密碼鎖

- 設定方式：在待機狀態下，按住 [查詢/設定鍵] 不放，聽到“嗶”一聲進入鈴聲設定狀態。再按兩下 [查詢/設定鍵] 進入長途密碼鎖的設定，顯示幕顯示“*Code*”。按 [數字鍵] 輸入密碼（出廠值為“8”），再按 [查詢/設定鍵] 進入開關狀態設定。按 [▲鍵] 或 [▼鍵] 選擇密碼鎖為開“*on*”或關“*off*”。選擇完畢，再按一下 [查詢/設定鍵] 確認，手機返回待機狀態。密碼鎖若選擇為開時，顯示幕顯示“”，此時以“0”為開頭的電話號碼均不能發出。（如：長途及大哥大電話號碼）
- 密碼更改：在待機狀態下，按住 [＊鍵] 不放，聽到“嗶”一聲，顯示幕顯示“*old Code*”。按 [數字鍵] 輸入密碼（出廠值為“8”），再按 [查詢/設定鍵] 確認，顯示幕顯示“*Code*”。直接輸入欲設定的新密碼，按一下 [查詢/設定鍵] 確認，再輸入一次新密碼，再按一下 [查詢/設定鍵] 確認，此時密碼更改完成，手機返回待機狀態。

### 注意事項

- 話機出廠值密碼為“8”。長途密碼鎖的密碼設定最多可輸入6位數字。
- 請牢記修改後的密碼。

### 對比度設定

- 在待機狀態下，按住 [查詢/設定鍵] 不放，聽到“嗶”一聲進入鈴聲設定狀態。再按三下 [查詢/設定鍵] 進入顯示幕對比度的設定。此時顯示幕顯示“*Lcd-3*”，按 [▲鍵] 或 [▼鍵] 調整顯示幕的對比度，再按 [暫切/刪除鍵] 退出顯示幕對比度的設定。

### 注意事項

- 顯示幕對比度有5段可選擇（*Lcd-1 ~ 5*），“*Lcd-1*”最淡，“*Lcd-5*”最強。

### 區域碼設定

- 區域碼設定說明:區域碼即為您所在地的長途區號(不包括“0”),若台北為“2”,高雄為“7”。在未設定區域碼時,若收到與您相同區域的電話,除顯示對方號碼外,最前端會顯示區域號碼。例如:台北未設定時顯示為222984188,若設定區域碼後,便顯示為22984188,則在您日後查詢到該號碼時,就可直接回撥。
- 區域碼設定:待機狀態下,按住【查詢/設定鍵】不放,聽到“嗰”一聲進入鈴聲設定狀態。按四下【查詢/設定鍵】進入本地區域碼設定狀態。顯示幕顯示“*R-ER*”,按【數字鍵】輸入本地區域碼,輸入完畢再按【查詢/設定鍵】確認,話機傳來“嗰”一長聲,表示設定成功。
- 區域碼設定清除:當進入本地區域碼設定狀態後,按住【暫切/刪除鍵】不放,直至聽到“嗰”一長聲,表示本地區域碼設定已被刪除。

### 注意事項

- 【數字鍵】為本地區域碼,若台北則按【數字鍵2】,新竹則按【數字鍵35】。
- 若電信局更新系統,使之不須設定區域碼,則請將原先設定的區域碼刪除。
- 目前電信局所送的來電訊息不包括“0”,所以關於長途電話及大哥大號碼的回撥功能,請詳見P.14來電記憶使用說明。

### 撥號方式設定

- 在待機狀態下,按住【查詢/設定鍵】不放,聽到“嗰”一聲進入鈴聲設定狀態。再按五下【查詢/設定鍵】進入撥號方式的設定。按【▲鍵】或【▼鍵】選擇撥號方式為“*DIAL T*”或“*DIAL P*”,再按【暫切/刪除鍵】退出撥號方式的設定。

### 注意事項

- 台灣規格為TONE,本機出廠時已設定在“*DIAL T*”,請不要更動此項設定。

## 功能操作

### 接聽電話

- 來電時，話機響鈴，拿起手機，按任一鍵均能接聽電話。通話完畢，按**通話鍵**即可掛斷電話。

### 注意事項

- 手機接聽電話，必須在手機與座機有對碼，且座機有接上電源的前提下，才能動作。
- 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢，螢幕自動改成顯示時間，並將來電號碼及來電時間記錄下來。查閱來電號碼請參閱P.14。
- 使用時，請將座機及手機的天線完全拉出，以確保通話清晰。

### 通話音量的調整

- 手機在通話狀態下，直接按**▲鍵**或**▼鍵**，便可增加或減少通話的音量。

### 撥打電話

- 使用通話鍵：按**通話鍵**，聽到撥號音後，即可撥號。通話完畢，按**通話鍵**掛斷電話。
- 預覽撥號：待機狀態下，按**數字鍵**撥號，螢幕會顯示撥出的號碼，按**通話鍵**即可撥出。輸入號碼的過程中，按**暫切/刪除鍵**可修正號碼。

### 注意事項

- 手機撥打電話，必須在手機與座機有對碼，且座機有接上電源的前提下，才能動作。
- 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢，螢幕自動將通話時間保留約10秒後，改為顯示時間，並將撥出號碼及通話計時時間記錄下來。

### 手機轉換頻道

- 手機在通話中受到干擾，可按**頻道/設時鍵**可將通話頻道轉換至另一個沒有干擾的頻道上。

## 功能操作

### 來電記憶使用

- 來電記憶說明：本話機共可記憶70組來電號碼。顯示幕顯示“NEW CID”表示有未接的新來電；“”表示進入儲存狀態；“REDIAL”表示進入撥出查詢狀態；“”表示來電號碼重複；“PRIVACY”表示來電方申請保密；“OUT”表示來電超出範圍（例如：來電方電信局未開通來電顯示服務）。
- 來電記憶查詢與刪除：在待機狀態下，按【查詢/設定鍵】進入來電查詢狀態，按【鍵】或【鍵】便可向上或向下查詢來電號碼。若要刪除該組號碼，按住【暫切/刪除鍵】不放，聽到“嘀—”一聲，便可將該組號碼刪除。若繼續按住【暫切/刪除鍵】不放，當再次聽到“嘀—”一聲，則所有的來電號碼均會被刪除。查詢過程中，可按一下【暫切/刪除鍵】退出來電查詢，回到待機狀態。
- 來電號碼回撥：查詢到要回撥的號碼時，按【通話鍵】就可直接撥出。長途號碼或大哥大號碼（因目前電信局所送的來電訊息有些區域不包括“0”）回撥時，按住【重撥/暫停鍵】不放約2秒，手機便會自動在該號碼前加0回撥。（相同區域的電話須設區域碼後才能回撥，區域碼設定詳見P.10）
- 來電號碼的轉存：來電號碼可轉存到速撥記憶鍵內。當查詢到欲轉存的號碼時，按住任一個“數字鍵（0~9）”不放，直到聽到“嘀—”一聲後，表示該號碼已經轉存在該數字鍵內。（轉存號碼的撥出，請詳閱P.17）



### 撥出記憶使用

- 撥出記憶說明：本話機共可記憶10組撥出號碼。
- 撥出記憶查詢、重撥與刪除：在待機狀態下，按兩下【查詢/設定鍵】進入撥出查詢狀態，按【鍵】或【鍵】便可向上或向下查詢撥出的號碼及通話計時的時間。查詢到欲重撥的號碼時，按【通話鍵】話機便會自動將該號碼撥出。如欲刪除該號碼時，按住【暫切/刪除鍵】不放，聽到“嘀—”一聲，便可將該號碼刪除。若繼續按住【暫切/刪除鍵】不放，當再次聽到“嘀—”一聲，則所有的撥出號碼均會被刪除。查詢過程中，可按一下【暫切/刪除鍵】退出撥出查詢，回到待機狀態。



### 注意事項

- 當欲查詢來電號碼，按一下【查詢/設定鍵】時，若沒有來電號碼儲存，則會直接進入撥出查詢狀態，若來電號碼與撥出號碼均沒有儲存，則會直接進入儲存號碼的查詢。
- 查詢號碼的過程中，若號碼字數過長，可按【鍵】或【鍵】換頁查詢。

### 暫切功能

- 當您撥打電話遇到忙音時，可直接按一下【暫切/刪除鍵】，聽到“嘟—”撥號音後，即可再撥打號碼。

## 功能操作

### 重撥功能

- 當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話，可按一下**暫切/刪除鍵**，再按一下**重撥鍵**，話機即會重撥最後一次撥出的電話號碼。

### 暫停功能

- 在預覽撥號的狀態下，按**重撥/暫停鍵**則相當插入一個約4秒的暫停時間，此功能適用於小型交換機上的分機撥打外線時使用。暫停功能會儲存在重撥和撥出記憶中。

### 鬧鐘設定

- 在待機狀態下，按**鬧鐘鍵**進入手機鬧鐘設定狀態。按**▲鍵**或**▼鍵**調整鬧鐘的小時，按**鬧鐘鍵**確認並移位，再按**▲鍵**或**▼鍵**調整分鐘。時間輸入完畢後，再選擇按**數字鍵1**設定鬧鐘為“開”或按**數字鍵2**設定鬧鐘為“關”。設定完畢，話機返回待機狀態，若選擇啓動鬧鐘功能，顯示幕顯示“”符號，便會於每天的該時間響鈴，響鈴時可按手機的任一鍵關閉鈴聲。



### 速撥記憶鍵

- 速撥記憶說明：本機可儲存10組速撥記憶鍵，每組可儲存32位數字。
- 號碼儲存：在待機狀態下，按三下**查詢/設定鍵**進入儲存狀態，顯示幕顯示“”。按**▲鍵**或**▼鍵**可進行儲存號碼的查詢，顯示幕會顯示儲存的號碼與相對應的儲存位置（數字鍵0~9）。查詢到欲儲存的位置時，按住**暫切/刪除鍵**不放，直到聽到“嘀—”一長聲，此時再輸入欲儲存的電話號碼，輸入完畢，再按一下**查詢/設定鍵**，話機會再發出“嗚—”一確認音，表示儲存成功。再按**暫切/刪除鍵**便可退出。
- 號碼撥出：在待機狀態下，按三下**查詢/設定鍵**進入查詢儲存狀態，按**▲鍵**或**▼鍵**查詢到欲撥出的儲存號碼時，按一下**重撥/暫停鍵**即可將號碼撥出。

### 注意事項

- 每組最多可儲存32位字元，號碼可根據情況選擇插入**\*鍵**、**#鍵**、**重撥/暫停鍵**其次數與順序依實際情況而定。
- 查詢號碼的過程中，若號碼字數過長，可按**\* / ▲ 鍵**或**# / ▶ 鍵**換頁查詢。

## 保養方法


### 話機保養

- 經常保持話機清潔,防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內,以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時,用乾燥的細布擦乾淨即可,不要使用清潔劑或其他化學溶劑,以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後,請用乾布擦拭充電座及子機的充電彈片,以保持接觸良好。



### 電源變壓器及電池

- 電源變壓器請用本公司專用變壓器,否則容易引起故障。
- 手機電池不要隨意拔離電池插座,以免手機內儲存的資料流失。
- 手機顯示“□”時,提醒您需要充電,此時充電最有利於電池壽命。



### 天線

- 使用時,座機及手機的天線應全部拉出並垂直於地面,以保持最遠的通話距離和最好的通話效果。

## 故障排除

- 液晶顯示幕無法顯示-
  - 打開手機背後電池蓋,檢查手機充電電池是否依正負極性正確插入電池插座上。
- 無響鈴,或鈴一聲即斷線-
  - 檢查接線盒及電話線路接觸不良或受潮、斷裂。
- 手機無法使用-
  - 外界干擾大,須縮短座機與手機的距離。
  - 對碼方式不對,請將手機放回座機重新對碼。
  - 座機停電。
  - 手機電池電量不足,須重新充電。
  - 可拔掉手機電池過5分鐘後再插回。
- 手機其他故障-
  - 手機通話雜音過大時,檢查手機與座機天線是否拉出,並縮短與座機的距離。
  - 手機使用時間過短時,可換同型號電池。



## 緊急處理方法

- 有燒焦味或子機電池溫度過高-發生異常時，應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。  
請在送修前對照故障排除方法P.19，先檢查清楚。

送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。