


阿里斯顿舒心系列电热水器由意大利MTS集团以丰富的经验结合高科技精心设计，产品领导世界潮流。它选用钛金搪瓷内胆，并用镁棒作阳极，更增加了使用寿命。高密度聚氨酯保温层，保温性好，热水器在达到设定温度后自动断电，保温、节能效果最理想。阿里斯顿舒心系列电热水器具有三个安全装置，超高温时热保护器会自动切断电源，加上绝缘电路和安全水阀的特别设计，符合国际IEC电器标准及中国CCC强制安全认证。

感谢您购买阿里斯顿舒心系列电热水器，它将使您的家庭生活更加美满。

### 一、热水器简介

#### 1.1 外形



1. 加热指示灯罩      2. 热水出水管      3. 冷水进水管      4. 盖板  
5. 阿里斯顿牌      6. 调温旋钮      7. 温度计

#### 1.2 用途与特点


阿里斯顿舒心系列电热水器是供家庭、企事业单位和服务业等用于淋浴、盥洗的电加热水装置，是现代生活必需品。

- 特点: 1. 钛金搪瓷内胆，采用超厚钢板及钛金搪瓷粉，耐用、抗腐蚀  
2. 超温超压保护  
3. 特大阳极镁棒，防腐除垢  
4. 产品系列齐全，适应用户不同需求  
5. 外调温型

1


### 二、技术参数

#### 2.1 技术规格



型号	容积 (L)	额定电压 (V)	额定功率 (W)	额定压力 (MPa)	净重 (kg)	直径 (mm)	L (mm)
AB40SH 1.5	40	~220V 50Hz	1500	≤0.8	16	φ353	638
AB50SH 1.5	50	~220V 50Hz	1500	≤0.8	19.5	φ353	774
AB65H 1.5	65	~220V 50Hz	1500	≤0.8	20	φ450	683
AB80H 1.5	80	~220V 50Hz	1500	≤0.8	22	φ450	778

#### 2.2 电路图



- R-电热管    TF-温控器    SB-双联热保护开关    L-火线  
N-中性线    PE-地线    HL-加热指示灯

2

### 三、警告

国家标准中也许会对在浴室中安装电热水器提出某些限定条件。

默洛尼卫浴洁具（中国）有限公司对用户不遵循本说明书的安装要求以及由于不正确的安装电热水器所引起的任何破损，不承担任何责任。安装必须由我公司授权或认可的专业技术人员进行。

尤其需十分注意下列所述内容：

- 必须按照相应章节中的要求联接导线。
- 随机的安全阀必须完好无损且未被其他相似零件替换过的。
- 安装过程必须由我公司授权或认可的专业技术人员进行，膨胀螺钉必须固定牢靠。
- 检查供电电源的电压是否与铭牌上的指示值一致，检查电表、电源插座和电线直径是否符合热水器的额定电流。
- 根据国家标准检查接地情况，电源插座必须接有地线，且接地必须良好，地线和零线应严格分开。严禁在无可靠接地的情况下使用电热水器。
- 不要使用任何插座变换器、电缆延长线以适应电加热器的插头尺寸，也不要改用其他插头以适应插座，请不要使用接线板。
- 热水器应单独接线，不要与其他电器共用一条线路。
- 热水器安装位置及电源插座应安置在水喷淋不到的干燥处。
- 本热水器所用电源软线为专用软线，如果损坏，必须由我公司授权或认可的专业技术人员用专用软线更换。
- 若用户家中的电源设置不规范，建议用户在热水器电路回路中加装一个漏电保护器。
- 儿童淋浴时必须在大人的操作指导下进行。
- 为了你使用时的安全避免烫伤，请使用混水阀先调放出冷水，然后再调出你所需要的水温。
- 热水器周围不得有易燃易爆物品。
- 若用户长期不使用热水器，须关闭热水器电源开关，以确保安全和节约能源。

### 四、安装

#### 4.1 如何将热水器安装到墙壁上

##### 4.1.1 热水器安装位置及墙体要求

- 确保墙面能承受2倍于灌满水的热水器重量。
- 为减少热量的损失，热水器应尽量安装在距离使用地点最近的地方，并在周围至少留出50厘米的空间以供维护保养。
- 根据不同的墙体结构，您可以选用其它型式的膨胀螺钉，但一定要保证膨胀管伸入墙体承重层深度不小于40mm。

3

##### 4.1.2 如何使用挂片安装热水器


- 下列产品使用挂片：  
AB65H 1.5  
AB80H 1.5

- 先用比膨胀管直径小的冲击钻预钻孔，然后用符合膨胀管直径的钻头用非冲击方式修整预钻孔直至达到预定尺寸。(图4)

- 用随机的内六角扳手和膨胀螺钉把挂片固定在墙上。

注意: 当螺钉沉头贴住挂钩片使挂片不能自由摆动时，请不要继续拧动螺钉。

- 将热水器靠在墙上，然后慢慢地向下移，直至挂钩片挂住安装支架。往下拉一下，确认热水器已栓牢。(图6)



##### 4.1.3 如何使用"L"型挂钩安装热水器

- 下列产品使用"L"型挂钩：  
AB40SH 1.5  
AB50SH 1.5

- 先用比膨胀管直径小的冲击钻预钻孔，然后用符合膨胀管直径的钻头用非冲击方式修整预钻孔直至达到预定尺寸。



- 插入膨胀管，使用扳手或其它合适的工具将"L"型挂钩拧入膨胀管直至头部与墙面的距离为"A"(图5)头部垂直向上，(距离A见下表)

型号	A(毫米)
AB40SH 1.5 AB50SH 1.5	7~10

- 将热水器靠在墙上，然后慢慢地向下移，直至"L"型挂钩挂住安装支架，往下拉一下，确认热水器已栓牢。(图6)

- 如果墙体的抹灰层厚度超过15毫米，您可以选用其它型式的膨胀螺钉，以保证热水器的正确安装。

- 若墙体承重能力不够，应另外安装支架加固热水器。



4

#### 4.1.4 安装距离

型号	安装距离L(mm)
AB40SH 1.5	298
AB50SH 1.5	434
AB65H 1.5	254
AB80H 1.5	337

注意: 热水器应安装在室内。

在冬天不用的话, 应把热水器内的水排空, 以免热水器内结冰造成危害。  
如需排空内胆请与当地客户服务部门联系。

#### 4.2 水管的连接

● 将随热水器供应的安全阀A装在热水器的进水口上(带蓝色标记)。

● 安全阀的下端连接供水管B。



● 请用户根据实际情况, 选择性安装排泄管C (C由技术服务人员提供)。如需隐藏式安装(如吊顶安装、橱柜安装等等), 必须安装排泄管, 具体请与当地客户服务部联系。

● 将热水管D连接到热水器的出水口上(带红色标记)

● 用来连接进出水口的水管必须能承受0.8MPa的水压。且应耐95℃以上高温。

● 注意安全阀不能旋得太紧, 以防损坏。


● 为了维修保养方便, 建议在安全阀后进水管加装一个上水截门, 此阀门必须保持常开(如图8)(如果在热水器工作过程中, 安全阀的泄压口有连续滴水现象, 则此时可能进水管的水压与安全阀的设定值相近, 可在远离热水



5

● 在加热过程中安全阀排泄口有少量滴水现象是正常的。表明系统正在泄除内胆中压力。

● 正常使用情况下, 应定期打开安全阀手柄G, 将手柄向上扳至水平表明已打开, 如有水流出则安全阀工作正常, 如无水流出请与当地客户服务部联系(图9)。



#### 五、首次接电

● 打开进水阀门向热水器内加水, 同时打开出水的热水龙头, 当热水器热水龙头流出的冷水量与进水量相近时, 表明热水器已加满水, 关闭热水龙头。在热水器使用过程中, 保持进水阀门常开。

注意: 在合上电源开关之前, 必须确保热水器的内胆已充满水, 同时, 整个系统应不漏水。

#### 六、如何使用电热水器

##### 6.1 开启

接通电源, 当指示灯亮时热水器处于加热中。当指示灯灭时, 热水器已加热至设定温度。

##### 6.2 设定水温

温度调节装置一般在出厂前已调节至最高温度。根据使用实际情况可通过旋钮来调节温度。

#### 七、维修和保养

● 所有的维护保养工作都应由我公司授权或认可的专业技术人员进行。在你打电话给当地的客户服务部门之前, 请确认故障不是由于其它原因引起的, 比如临时断水, 断电等等。

● 请用户妥善保管好发票, 说明书, 用户包修手册及条形码, 以作为维护及保养的凭据。

##### 7.1 常规保养

为了保持热水器的工作效率不至于下降, 每两年应清洗一次电加热管和内胆。镁棒和密封圈每两年必须更换一次。请联系当地的客户服务部门以提供保养服务。

6

#### 八、常见故障现象及处理

现象	需确认的事项	解决办法
不出水	外界是否停水	
	进水阀是否打开	打开进水阀
	各接口处是否堵塞	请专业技术人员检查
安全阀排泄口有连续滴水	检查进水压力是否超过或与压力设定值相近	在远离热水器的进水管上安装一个减压阀
无法开机	外界停电	
	双极热保护开关已被触发	与客户服务部联系

#### 九、装箱单

1. 电热水器1台      2. 安全阀1只      3. 安装附件1套      4. 说明书1份  
5. 用户包修手册1本      6. 安装单1份      7. 产品条形码5张



中国强制安全认证

※ 阿里斯顿的产品在不断地更新, 如有变动恕不另行通知。



默洛尼卫生洁具(中国)有限公司

地址: 无锡市新加坡工业园行创一路9号

电话: (0510)5282122

邮编: 214028

全国投诉咨询免费热线: 8008287333

35 06 0464 002

7

#### 用户安装和使用须知

▲ 若墙体承重能力不够, 应另外安装支架加固热水器。

▲ 热水器及其电源插座应安装在水喷淋不到的干燥处。

▲ 在电源无可靠接地的情况下, 严禁安装并使用电热水器。

▲ 电源插座应采用符合国家标准并与热水器相匹配的三芯插座。

▲ 必须使用优质耐高温管材作为冷热水连接管件。

▲ 热水器需正确安装随机所附的安全阀, 并在进水端加装进水截门。

▲ 为防止干烧, 通电前应确保热水器已经注满水。

▲ 为避免烫伤, 在使用混水阀时, 请注意先从低温段开启混水阀, 然后逐步调节至所需要的温度。

▲ 为节电及安全起见, 数天以上的时间家中无人且不使用热水器时, 须关闭热水器电源开关。

▲ 热水器的安装及维修须由本公司认可或授权的专业技术人员进行。

8