

# 问候语

---

感谢您购买OPPO产品！

此用户手册为您安全使用本机提供帮助，请在使用前仔细阅读此手册。

OPPO的主页[HTTP://WWW.OPPO.COM](http://www.oppo.com)提供对本公司以及产品的介绍、其他相关信息以及常见问题的解答。并提供固件升级与OPPO产品的最新信息。

您可以从“用户论坛”获得有用信息，通过注册您的ID得到合适的网上客户支持。此外，您还可以通过E-MAIL接收新消息邮件，如最新发布产品，固件升级和各种推广资讯。

本产品按照Q/OPPO 1001-2005企业标准组织生产。

# 注意事项

---

## 使用须知

- 请避开温度过高（35°C以上）、过低（-5°C以下）或过于潮湿的地方。
- 切勿严重撞击本机，切勿在本机上放置重物。
- 勿使异物进入本机内。
- 切勿接触苯、稀释剂等化学物品。
- 不应遭受水滴或者水溅。
- 请避开直射光线或发热器具。
- 请避开灰尘较多的场所。
- 切勿自行拆卸、修理、改装。

## 关于交通安全

- 不要在骑自行车、摩托车时使用耳机，这样不仅非常危险，而且可能违反交通法规。步行（尤其是过人行横道）时，如果耳机音量过大，将非常危险。

## 保护听力

- 医生指出，长时间使用较大音量收听会有损听力。出现耳鸣时，请降低音量或停止使用。

## 电源适配器使用须知

- 仅限使用附带的OPPO专用电源适配器。
- 从插座卸下电源适配器时，请抓着电源适配器座身。
- 为防止触电事故的发生，请勿用潮湿的手触摸使用中的电源适配器。

## 锂电池使用须知

- 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

长时间不使用可能导致电量过低而无法开机，此时请先充电半小时再使用。

# 第一章

## 快速上手操作

---

开机/关机 .....	3
播放音乐 .....	4
收音.....	6
录音.....	7
充电.....	8



• 开机



长按▶||键开机,显示开机动画,进入我的音乐。

• 关机



长按▶||键关机。

**注意:**

- 如在特定的时间内没有使用播放、收音或录音等功能,MP3 PLAYER会自动关机。
- 如果按键被锁,长按▶||键开机将提示Locked,在20秒内解锁可正常工作,否则20秒后关机。



在“我的音乐”中按 ◀◀/▶▶ 键选择音乐短按 ▶|| 键即开始播放本曲。



在“主菜单”中选择“播放”，即从上次音乐停止处开始播放。

▶ 播放/暂停



播放音乐时，短按可以在“播放”和“暂停”之间切换。

▶ 正跳和反跳



播放音乐时，短按可以正跳到下一曲或上一曲。




▶ 快进和快退




播放音乐时，长按可以快进或者快退。




▶ 调节音量



播放音乐时，短按或长按可以调节音量。




在主菜单中按 **⏪/⏩** 键选择“FM收音机”进入收音模式，此时插上耳机即可收听广播电台。长按MENU键退出收音模式。



进入收音模式之后，短按MENU键可在PRESET（正常收听）和SCAN（搜台）模式之间切换。在PRESET模式下，按 **⏪/⏩** 键选择频道；在SCAN模式下，短按 **⏪/⏩** 键可调整频率，长按 **⏪/⏩** 键可半自动搜台，长按A-B/REC键可全自动搜台。


在主菜单中选择“开始录音”进入录音；一般情况下长按A-B/REC键也可以进入录音。按MENU键可退出并生成录音文件。



如果在系统设置—“录音源选择”中选择MIC，则进行麦克风录音；如果在系统设置—“录音源选择”中选择Line-in，则进行Line-in录音。

### 注意：

- 在播放音乐时需先暂停播放，再长按A-B/REC键才可进入录音；在播放/暂停MIC录音文件时长按A-B/REC键不能进入录音。
- 为了防止录音时突然关机，低电量时不能录音；磁盘满也无法进入录音，如果正在录音则提示“磁盘已满”退出录音。
- 在麦克风录音时如果操作按键，可能会把按键声音也录入。



本机采用锂离子电池供电。任何时候，用USB传输线连接MP3 PLAYER到电脑，或者用电源适配器连接MP3 PLAYER到电网电源，均会自动开始充电。充满之后自动停止充电。

### 注意：

- 用电脑充满电大约需要3个小时。用电源适配器充满电大约需要2小时；用电源适配器充电时可以正常使用。
- 请注意安全操作，连接USB传输线之前请先关机，最好不要在正常使用时连接USB传输线。拔USB传输线之前请先停止使用USB存储功能，直接拔出可能会损坏机器。

# 第二章

## 使用介绍

---

产品功能特点.....	10
产品按键、插孔图示.....	11
主菜单图示.....	13
播放界面图示.....	14
收音界面图示.....	15
录音界面图示.....	16



- **森海塞尔耳机 (MX400)**

营造上乘的音乐感染力。

- **支持3D (SRS WOW) 环绕立体声音效, 8种EQ音效模式**

您可以感受震撼的低音和逼真的环绕立体声音效。

- **播放MP3/WMA/WAV格式文件**

支持8Kbps~320Kbps的MP3/WMA文件。

- **移动存储功能**

可以在Windows资源管理器中轻松地下载文件。

- **FM收音/FM内录功能**

自动搜台和自动/手动存台的功能可以更轻松地收听FM节目。您可以将FM节目直接转录成MP3文件。

- **语音录音功能**

可以用作高保真的课堂录音、会议录音、采访录音等。

- **MP3直接编码录音(Line-in 转录)**


您可以将CD、Walkman、DVD等输出的音频信号不通过电脑直接转录成MP3文件。

- **USB 2.0传输 (全速)**

实现USB2.0全速数据传输。


- **支持固件升级功能**

支持升级功能, 可以很方便地添加新功能到本机内置程序。




- ① ▶ ||
- 关机状态长按 → 开机
  - 开机状态长按 → 关机
  - 播放状态短按 → 暂停播放
  - 录音状态短按 → 暂停录音
  - 收音状态短按 → 暂停(静音)
  - 菜单状态短按 → 进入选项或者确认设置


- ② 、③ 
- 播放状态短按 → 下曲/上曲
  - 播放状态长按 → 快进/快退
  - 收音PRESET状态 → 选择频道
  - 收音SCAN状态短按 → 手动搜台
  - 收音SCAN状态长按 → 半自动搜台
  - 菜单状态 → 移动光标或设定选项
- ④ MENU
- 任何状态长按 → 进入主菜单
  - 播放音乐文件（非录音文件）时短按 → 进入在线菜单
  - 收音状态短按 → PRESET和SCAN模式切换
  - 录音状态短按 → 退出录音
  - 菜单状态短按 → 取消退出，或返回上级菜单
- ⑤ A-B/REC:
- 一般情况下长按（播放时要先暂停） → 进入录音状态
  - 播放状态短按 → A-B复读
  - 播放音乐文件（非录音文件）时长按 → 切换音效
  - 收音SCAN模式手动或半自动搜台状态短按 → 存储电台
  - 收音SCAN模式长按 → 全自动搜台
- ⑥ VOL+、⑦ VOL-: 调节音量或设定选项
- ⑧ USB接口/电源适配器接口      ⑨ Line-in插孔      ⑩ 耳机插孔
- ⑪ HOLD锁定键: 向箭头方向推锁定按键；向反方向推解锁。
- ⑫ 复位孔




- **我的音乐**  
存放音乐文件以及FM录音和Line-in录音的文件。
- **我的资料**  
存放非音乐文件，如文本文档，表格等。
- **我的录音**  
存放麦克风录音文件，如会议，课堂，采访录音等。
- **播放**  
选择“播放”将从上次停止播放音乐的地方开始播放。
- **开始录音**  
选择“开始录音”进入录音模式，根据录音源的选择（MIC/Line-in）自动判定录音类型。
- **FM收音机**  
选择“FM收音机”进入收音机模式。
- **系统设置**  
选择“系统设置”可以设置系统选项。



1、音效模式	7、当前曲目总时间
2、复读状态	8、当前曲目已播放时间
3、播放模式	9、播放状态
4、锁定状态	10、当前曲目序号
5、电池电量	11、歌唱家
6、总曲目数	12、歌曲名



1、PRESET模式（正常收听）	5、PRESET频道显示
2、声道指示（立体声）	6、当前频道
3、电池电量	7、SCAN模式（搜台）
4、当前收听电台频率	8、声道指示（单声道）



1、录音文件名	4、剩余可录时间
2、电池电量	5、录音状态
3、已录音时间	

关于录音文件名“V001.WAV”：V表示是麦克风录音（L表示Line-in转录，F表示FM内录）；001是当前录音曲目的序号，按顺序排列；wav是录音后的文件格式（麦克风录音文件是WAV格式，Line-in转录和FM内录是MP3格式）。

# 第三章



## 基本操作


---

安装USB驱动程序 .....	18
安装固件升级程序 .....	19
使用固件升级程序 .....	20
使用移动存储功能 .....	22
安全断开USB连接 .....	22
浏览/删除文件 .....	23
播放音乐 .....	24
A-B复读功能 .....	27
录音 .....	28
收音 .....	30


1、将USB驱动光碟放进电脑的CD-ROM驱动器后，稍后出现安装画面。



2、点击“OPPO USB DRIVER”。点击“下一步”，点击“是”接受OPPO许可协议之后，选择安装路径（默认为C:\Program Files\OPPO\MP3 PLAYER），选择程序文件夹，点击“下一步”开始安装。安装完成后点击“结束”。




- 1、安装升级程序和安装驱动程序的步骤相似。在OPPO网站下载固件升级程序，并解压。
- 2、点击“setup.exe”。出现OPPO画面之后，点击“下一步”，点击“是”接受OPPO许可协议之后，选择安装路径（默认为C:\Program Files\OPPO\MP3 PLAYER），选择程序文件夹，点击“下一步”开始安装。安装完成后点击“结束”。



安装好升级程序之后，就可以对本机进行格式化、程序升级等操作了。

## 1、格式化

升级程序安装完毕之后，用USB传输线连接MP3 PLAYER和电脑。点击桌面上升级程序的快捷方式打开升级程序，选择“格式数据区”，系统将提示“对数据区进行格式化将删除其存储的所有文件，继续吗？”，确认将你存储在MP3 PLAYER上的重要资料全部备份好之后，点击“是”，再点击“开始”，进度条完成之后，格式化完成。



或者打开我的电脑，在MP3 PLAYER对应的新增盘符上点击鼠标右键，选择“格式化”，也可以对MP3 PLAYER进行格式化（格式化时文件系统请选择“FAT”或者“FAT32”）。



## 2、固件升级

先打开本公司网页 (HTTP://WWW.OPPO.COM), 下载最新版本, 注意看下载方式和升级说明, 按说明把最新版本固件放到升级程序根目录下面。

升级固件之前一般不需要格式化。升级不会丢失资料, 但为了安全起见, 升级之前, 请先把重要资料或音乐档案备份。

连接MP3 PLAYER和电脑, 点击桌面上的升级程序快捷方式进入升级程序后再点击“开始”, 等进度条完成后, 固件升级完成。




### 注意:

- 为确保固件升级成功, 不可在升级过程中断电或拔除USB传输线。
- 固件升级之后, 某些功能或界面可能和说明书有差别, 请以实物为准。

本播放机在Windows ME/2000/XP操作系统下可作移动存储使用，在Windows 98SE和Mac操作系统下必须安装随机的驱动程序之后才能作为移动存储使用。

用USB传输线连接MP3 PLAYER和电脑，当电脑桌面右下角出现“”图标后，就可以正常使用MP3 PLAYER的移动存储功能了。

使用结束后，用鼠标右键点击Windows桌面右下角的“”图标，按电脑提示操作，安全断开USB连接。




### ► 浏览文件

在任何情况下长按MENU进入“主菜单”，主菜单的前三项“我的音乐”，“我的资料”，“我的录音”分别保存的是音乐文件，资料文件和录音文件，短按◀◀/▶▶键上下选择后按▶▶键进入浏览文件。



### ► 删除文件

浏览文件时短按A-B/REC键，将弹出删除对话框，短按◀◀/▶▶键左右选定“YES”并按▶▶键确认删除文件，选择“NO”或按MENU键取消。




**注意：**我的资料里的文件和文件夹无法打开。只读文件和文件夹不能删除。歌词文件将自动隐藏，无法浏览。

## ▶ 播放音乐

在“我的音乐”中短按 ◀◀◀/▶▶▶ 键选择歌曲短按 ▶|| 键，或者在主菜单中选择播放，开始播放音乐，同时显示播放界面。

## ▶ 暂停音乐

播放时，短按 ▶|| 键，切换到暂停播放状态。再次短按 ▶|| 键继续播放。




## ▶ 正跳和反跳


在播放中短按 ▶▶▶ 键，可以跳至下一首歌播放。短按 ◀◀◀ 键，如果当前曲目播放时间不超过5秒可跳至前一首歌播放，播放时间超过5秒则重新播放本曲。

### ► 快进和快退

在播放中长按  键不放，即可快进。




在播放中长按  键不放，即可快退。快进或快退时可以跳至下曲或上曲。



**注意：**VBR的歌曲无时间显示。

## ▶ 调节音量

任何时候（调节我的音效时除外）短按或者长按VOL+/VOL-键均可以调节音量。在播放音乐的界面调节音量显示如下：



音量最大值为32，默认值为22。关机时能自动保存当前音量值。为了保护您的听力，开机时如果音量超过22，会自动调整为默认值。

**注意：**

- 只有在播放音乐的主界面下才有音量条显示；其他情况如菜单、录音、收音、歌词显示等界面下没有音量条显示，频谱显示界面下没有音量值显示。
- 播放录音文件时只能单曲播放，无法自动换曲。
- 在某些操作系统中（繁体Windows等）拷贝歌词/歌曲文件，更改歌曲名，可能会引起显示乱码；VBR的WMA歌曲在WOW音效下播放时可能会按键反应慢，无歌词显示；某些非标准歌曲或者特别格式的歌曲播放时可能会有杂音。

在播放时，如果您想反复听某段内容，请使用A-B复读功能。


第一次短按“A-B”键选择您想要重复播放的起点，显示屏显示“A”；第二次短按“A-B”键选择您想要重复播放的终点，显示屏显示“AB”，系统开始在“A-B”区间复读。第三次按“A-B”键取消A-B复读，继续播放。



一般情况下（播放时先暂停播放）长按A-B/REC键，或者在“主菜单”中，选择“开始录音”进行录音。录音时按▶||键可暂停，短按MENU键退出录音并生成文件。

### ▶ 麦克风录音

如果在系统设置—“录音源选择”中选择MIC，则进行麦克风录音。麦克风录音生成的文件为WAV格式。



### ▶ FM内录



收听收音机时，在PRESET模式下长按A-B/REC键进入FM内录。（见收音部分—FM内录）

### 注意：

- 使用FM收音机时不能MIC录音。
- FM内录时Line-in线不能插入Line-in插孔，否则无法实现FM内录。

## ▶ Line-in转录

先在系统设置—“录音源选择”中选择Line-in,再用Line-in线将MP3 PLAYER的Line-in插孔连接到DVD或CD随身听的耳机输出口,再按照前面介绍的操作方法进入录音,即可将DVD或CD随身听输出的音频信号转录为MP3文件(任何有耳机输出的机器输出的音频信号均可用本机转录为MP3文件)。



**注意:**Line-in录音时如果外部音源输入幅度太大,会引起转录后的文件播放失真和噪音。请将外部音源调整到合适的音量。

➤ 进入收音机模式


在“主菜单”上选择“FM收音机”按▶||键，即可收听广播。

➤ 退出收音机模式

在收听广播时，长按MENU键，即可退回到主菜单。

➤ PRESET/SCAN模式切换

在收听广播时，短按MENU键可在PRESET和SCAN模式之间切换。



1、PRESET模式

➤ 调整频道

按▶▶键可调到下一个频道,按◀◀键可调到前一个频道。

### ► FM内录

PRESET模式下长按A-B/REC键进入FM内录，按MENU键可以停止录音生成录音文件并返回到PRESET模式继续收音，FM内录生成的文件为MP3格式。



## 2、SCAN 模式

### ► 手动/半自动搜台。

短按 **▶▶** 键，每次可增加0.1MHz；短按 **◀◀** 键，每次可减小0.1MHz。  
短按A-B/REC键存储电台。

长按 **▶▶** 键，可持续增加频率，搜索到电台时停止，短按A-B/REC键存储电台。

长按 **◀◀** 键，可持续减小频率，搜索到电台时停止，短按A-B/REC键存储电台。


### ▶ 全自动搜台

SCAN模式下长按A-B/REC键，开始全自动搜台。搜到的所有电台将自动保存在PRESET频道上。



### ▶ 存储电台

先在PRESET模式下选择频道，然后转到SCAN模式调整频率（可手动或者半自动），找到合适的频率后短按A-B/REC键存储到当前的PRESET频道。



**注意：**（全自动/半自动）搜台过程中短按MENU键或 ◀◀ / ▶▶ 键会停止搜索。

# 第四章

## 在线菜单



---

播放模式 .....	34
音效模式 .....	35
播放显示 .....	36





## 在线菜单

在播放歌曲时短按MENU键进入“在线菜单”（播放录音文件时不能进入在线菜单）。“在线菜单”中可以设置与播放有关的播放模式、音效模式、播放显示。



在线菜单


## 播放模式



播放界面显示的播放模式图标如下：

-  : 按曲目顺序播放。
-  : 随机播放任一曲目。
-  : 重复播放单首曲目。
-  : 播放已编辑的编程列表中的曲目。
-  : 重复播放所有曲目。
-  : 每一首曲目浏览播放十秒。

从“在线菜单”进入“音效模式”按 **◀◀/▶▶** 键上下选择，显示如下：




各种音效模式在播放界面对应的图标如下：



选择到“WOW”，则对应您在“主菜单->系统设置->3D设置”中事先设置好的WOW效果。如果您没有设定过，则为默认值。


选择到“我的音效”，则对应您在“主菜单->系统设置->高级选项->我的音效设定”中事先设置好的音效。如果您没有设定过“我的音效”，则默认“我的音效”为“标准”音效。

当光标移动到某种音效模式时，MP3播放的音效模式会暂时切换到光标所处的模式，以方便您试听并选择自己所喜欢的音效模式。按 **▶||** 键确认选择这种音效模式。




在播放显示中选择“正常”，则显示当前播放的歌曲名、歌唱家、已播放时间、总时间等信息；选择“歌词”，则显示当前播放曲目对应的歌词；选择“频谱”，则显示当前播放曲目对应的频谱。


正常图示



频谱图示



歌词图示



**注意：**必须要将歌曲对应的歌词文件拷贝到MP3 PLAYER中才能正常显示歌词。歌词文件名必须与歌曲名完全一致，如“OPPO.MP3”对应的歌词文件为“OPPO.LRC”

# 第五章





## 系统设置

---

FM波段 .....	39
录音品质 .....	39
录音源选择 .....	40
定时关机 .....	41
屏保设置 .....	41
3D设置 .....	42
编程设置 .....	42
高级选项 .....	44

# 系统设置

在主菜单最后一项进入“系统设置”界面。可以设置的功能包括：FM波段、录音品质、录音源选择、定时关机、屏保设置、3D设置、编程设置、高级选项（包括菜单语言，我的音效设定，出厂设置，系统信息）等。



## ▶ FM波段

常用电台  
校园电台

## ▶ 录音品质

高品质  
中等品质  
普通品质

## ▶ 录音源选择

MIC  
Line-in

## ▶ 定时关机

无效~120分钟

## ▶ 屏保设置

无效~5分钟

## ▶ 3D设置

Brightness  
TruBass  
WOW Volume

## ▶ 编程设置

查看列表  
编辑列表  
清空列表

## ▶ 高级选项

菜单语言  
我的音效设定  
出厂设置  
系统信息


在“FM波段”中可以选择收音时采用的频率范围。校园电台的频率范围是76~87.5 MHz，常用电台的频率范围是87.5~108MHz。开机默认为常用电台。



录音品质只对MIC录音有效。录音品质越高，音质越好，占用的空间也越多。三种录音品质均采用IMA-ADPCM格式编码。普通品质下每兆字节空间大约可录4分钟，中等品质下每兆字节空间大约可录2分钟，高品质下每兆字节空间大约可录1分钟。



在录音前要先设置录音源。每次开机默认录音源为MIC，如果需要Line-in录音，就要先按下面的方法设置：



录音源选择“MIC”，则可实现MIC录音；录音源选择“Line-in”，则可实现Line-in转录。

按 ◀◀ 或 ▶▶ 键调整定时关机时间。设置好后按 ▶|| 键保存并退出，按 MENU 键不保存并退出。假设定时关机时间为15分钟，那么15分钟后，MP3 PLAYER会自动关机。



按 ◀◀ 或 ▶▶ 键调整屏保设置时间。设置好后按 ▶|| 键保存并退出，按 MENU 键不保存并退出。假设屏保设置时间为3分钟，且3分钟内没有任何操作，MP3 PLAYER将自动进入屏保状态。



在此菜单中，可以调节3D音效的参数，调节方法与前面的菜单相同。



进入Brightness界面，调节的是音场在水平及垂直方向的扩展度。

进入TruBass界面，提升音乐的低音强度。数值越大，提升越强。

进入WOW Volume界面，提升3D效果的响度。数值越大，提升越强。

### ► 查看列表

选择查看列表，可以查看有多少歌曲已经被编入编程列表。右图所示列表里只有一首歌曲。查看列表时按▶||键可以开始播放，但是不能改变播放模式。




## ► 编辑列表



如上图所示，进入编辑列表浏览文件，列表里的歌曲前面图标为“P”。选择一首不在列表中的歌曲，按▶||键可以将它加入到列表；选择一首列表中的歌曲，按A-B/REC键可以将它从列表中删除。

## ► 清空列表

选择清空列表，弹出对话框之后选择“YES”按▶||键确认后，列表被清空。




如果检测到有音乐文件的增加或者删除，MP3 PLAYER会自动清空列表。

高级选项中包括一些其它的系统固有设定：如菜单语言、我的音效设定、出厂设置、系统信息等。



### ► 菜单语言

设置“主菜单”和“在线菜单”的语言类别,支持简体中文(Chinese)和英文(English)两种。按下图所示的操作可以将菜单语言设置为英文。




## ▶ 我的音效设定

在“我的音效设定”界面下，可以看到各个频段的幅度值(dB)。




如果您想调高中音(1K)的幅度，可以按下图所示操作：



调节幅度时以3dB为步径，最大可调范围为 $\pm 27$ dB。设置完后按▶||键确认退出，按MENU键则不改变原有设置退出。


## ► 出厂设置



如果您想恢复MP3 PLAYER到出厂时的状态(资料和歌曲文件不会被删除)，可以选择出厂设置，弹出对话框之后选择“YES”，按▶||键确认后，恢复到出厂设置，选择“NO”或按MENU键取消。

## ► 系统信息

可以查看固件版本、磁盘总容量、剩余容量等信息。在系统信息菜单下按任意键均可退回到上级菜单。



**注意：**由于固件会占用一定的空间，显示的内存容量可能和实际容量有所差别。

# 第六章

## 其它信息

---

故障排除 .....	48
附加信息 .....	50
产品规格 .....	51



## 我遗失了资料?

- 有些资料遗失是因为下载的过程中电源不稳定所致（建议用户将资料备份，对用户资料的损失，本公司概不负责）。
- 

## 为何不同的歌曲有不同的音量?

- 因为录制的过程中音量电平调整参数不同，所以听起来音量不同。
- 

## 不能正确连接到电脑?

- Windows 98SE: 安装驱动程序后再次连接。
  - Windows Me: 删除驱动程序重新安装并连接。
  - Windows 2000/XP: 重新启动计算机后重新连接。
- 

## 驱动程序/升级程序不工作?

- 请参照推荐PC配置。
- 

## MP3 PLAYER不工作并且显示屏没有任何显示。

- 请确认电池电量。
- 连接PC机后，用升级程序对您的MP3 PLAYER重新升级。

在播放模式下，按播放键▶||后，听不到音乐。

- 确认存储器中是否保存有音乐文件。
- 

无法下载文件。

- 确认计算机中的驱动程序是否正常安装。
  - 确认计算机与播放器间是否正确连接。
  - 确认是否磁盘已满，在系统信息中查看剩余内存。
- 

MP3 PLAYER关机了。

- 如在特定的时间内没有使用播放、收音、录音功能，MP3 PLAYER就会自动关机。
- 

MP3 PLAYER死机，无法操作？

- 如果死机无法操作，请对MP3 PLAYER进行复位。用一个细长的针状物插入复位孔轻轻挤按一下，完成复位后就可以重新开机使用。
- 

MP3 PLAYER无法开机？

- 长时间不使用可能导致电量过低，此时请先充电半小时再使用。

### ▶ 最长播放时间

- 在音量15、“标准”音效和屏保状态下播放128Kbps比特率、44.1KHz采样率的MP3音乐文件，该机最长播放时间约9小时。其他情况下播放时间有所变化。

### ▶ 随机附件

- 森海塞尔耳机 (MX400)
- 挂绳
- USB驱动光碟
- 使用说明书
- 电源适配器
- USB传输线
- 保用卡
- 运动绑带
- 运动背扣
- Line-in线

### ▶ 电脑最低配置要求

- Windows98SE/2000/XP/ME, Mac8.5以上
- 奔腾200MHz中央处理器或以上
- CD-ROM驱动器
- 40MB空余硬盘空间
- 32MB内存
- USB接口

## 产品规格

---

型号	X5
内存容量	256M/512M
锂电池	3.7V 280mAH
连续播放时间	最长连续播放时间约9小时
尺寸/重量	尺寸46×58×14.5mm 重约33g
音频信噪比	≥90dB
耳机输出	5mW+5mW (32欧阻抗)
频率范围	18Hz~20KHz
FM调谐范围	76MHz~108MHz
工作温度	0~40°C
支持文件	MPEG 1/2/2.5 Layer 3(8Kbps~320Kbps)、 WMA(8Kbps~320Kbps)、WAV