


海尔波轮全自动洗衣机 使用说明书



适用型号：
XQB50-K918J
XQB50-918B

目录

1. 使用前须知
2. 附件
3. 安全注意事项
4. 洗前准备
5. 操作步骤
6. 操作按钮说明
7. 清洁/维护
8. 疑问解答
9. 保修说明
10. 技术数据

- 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的产品及其配件可能与本说明书中的图示不一致，谨此致歉
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用的地区
- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存，以备参阅

尊敬的海尔用户：
感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：
“1”：指安装服务“一次就好”
“5”：指五项组合服务
a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。
欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999 999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
海尔，期待您的参与！
选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ahaier.com）更便捷 更快速 更省钱！



海尔集团
青岛海尔洗衣机有限公司
地址：青岛高科园海尔工业园
电话：4006 999 999
传真：0532-87636565
邮编：266101
网址：www.haier.com
直通客服邮箱：9999@haier.com
总部服务地址：青岛市 308 国道 609 号
版次：2009年第1版
专用号：0030802443C
V98497

◆ 该产品执行标准：GB/T 4288-2008 《家用和类似用途电动洗衣机》

1 使用前须知


请按照说明书中的说明安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确地使用洗衣机

连接进水管


1. 选择合适的水龙头：



2. 取下进水管接头：



3. 安装进水管接头：



6. 检查进水管安装状态：

- ✓ 检查进水管连接是否牢固。
- ✓ 安装完毕后，打开水龙头，检查是否漏水。
- ✓ 切勿强力弯曲进水管。
- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

合适的龙头
注：前端长度必须大于10cm，若水龙头出口端面不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。




注：连接水管时，用锁紧杆挂住水管接头，然后松开滑动器，直到听到“啪”的一声。
注：若要拆卸进水管，请关闭水龙头，按住锁紧杆压下滑动器，然后按下进水管。

注：将进水管螺母套到进水管接头上。
注：拧紧进水管螺母并检查螺母是否紧固到位。
注：如果吸水垫松动或损坏，请与本公司售后服务部门联系。

注：当不进行漂洗时，请不要使用软化剂，以免影响软化剂的使用效果。

排水管


如何改变排水管的长度



需加长排水管时，请另购排水管。排水管的内径应不小于30mm，长度应不超过1.5m。若排水管过长，可从A或B处切除排水管。


如何改变排水管方向

注：为确保正确安装，排水管的转向建议由本公司的售后服务人员进行。




洗衣粉盒（线屑过滤器2，在线屑过滤器1对面）

• 请根据洗涤量及所选择的水量适量投放洗衣粉。
• 选用快速程序时，为保证洗涤效果建议使用洗涤剂，不要使用洗衣粉。
• 质量不好或长时间失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗衣粉盒。
• 通过线屑过滤器上的洗衣粉投入口投入洗衣粉，具体操作方法如下：
• 如右图，打开线屑过滤器，将洗衣粉直接倒入洗衣粉投入口，然后合好线屑过滤器，启动洗衣机。
• 选择低水位，投入洗衣粉运转30秒后暂停，这时洗衣粉充分溶解，然后投入衣物，选择合适的水位，再次启动进行洗涤。
注：建议不要使用高泡洗衣粉，以免影响洗衣效果或出现泡沫溢出桶外，滴落到地上的现象。



注：关于软化剂的用法与用量，请遵循软化剂的使用说明。
请在开始洗涤前将软化剂投入软化剂投入口。软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂固化而导致流通不畅。
对于浓缩型的软化剂，请稀释后再使用。
注：当不进行漂洗时，请不要使用软化剂，以免影响软化剂的使用效果。

注：当不进行漂洗时，请不要使用软化剂，以免影响软化剂的使用效果。



附件

底盖

螺钉组

说明书

进水管部件

放置与调整

水平的确定

调节调整脚

注：洗衣机移动到位后，必须将脚轮控制柄复位。

注：在铺有地板或地毯的地面上移动时不要使用脚轮，以免损伤地板或地毯。

注：调整脚不要调得太高，以免推动洗衣机时调整脚触及地面。

注：*洗衣机移动到位后，必须将脚轮控制柄复位。

注：在铺有地板或地毯的地面上移动时不要使用脚轮，以免损伤地板或地毯。

注：调整脚不要调得太高，以免推动洗衣机时调整脚触及地面。

注：*洗衣机移动到位后，必须将脚轮控制柄复位。

注：在铺有地板或地毯的地面上移动时不要使用脚轮，以免损伤地板或地毯。

注：调整脚不要调得太高，以免推动洗衣机时调整脚触及地面。

注：*洗衣机移动到位后，必须将脚轮控制柄复位。


注：在铺有地板或地毯的地面上移动时不要使用脚轮，以免损伤地板或地毯。

注：调整脚不要调得太高，以免推动洗衣机时调整脚触及地面。

注：*洗衣机移动到位后，必须将脚轮控制柄复位。

液体漂白剂投入口

注：注水至规定水量后，将稀释后的漂白剂倒入漂白剂投入口。
• 彩色或有花样的衣物易褪色，应避免使用漂白剂。
• 关于漂白剂的用法与用量，请遵循漂白剂的使用说明。
• 粉末型漂白剂需先溶化后再使用。



水位	水量(约L)
1	12
2	18
3	24
4	29
5	33
6	37
7	41
8	46

注：关于软化剂的用法与用量，请遵循软化剂的使用说明。
请在开始洗涤前将软化剂投入软化剂投入口。软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂固化而导致流通不畅。
对于浓缩型的软化剂，请稀释后再使用。
注：当不进行漂洗时，请不要使用软化剂，以免影响软化剂的使用效果。



操作步骤

1 接好进水管，打开水龙头。

2 将电源插头插入电源插座。

3 放低排水管。

4 打开电源开关。

5 选择所需的合适程序。

6 按动“水量”选择合适的水量。

7 默认状态下，“预约”程序为关闭状态。若需启用该程序，请按动“预约”按钮进行设定。

8 启动程序。

注：洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物(按标准GB/T4288-2008附录A中A.4规定的洗涤物)的最大重量。

注：若在温度为0℃或以下的环境中使用时，可能会损坏进水阀和排水系统。

注：如果本机放置在温度为0℃或以下的环境中，则必须将其移至室温环境中静置2至4小时后方可使用。

注：*洗衣机移动到位后，必须将脚轮控制柄复位。

注：在铺有地板或地毯的地面上移动时不要使用脚轮，以免损伤地板或地毯。

注：调整脚不要调得太高，以免推动洗衣机时调整脚触及地面。

注：*洗衣机移动到位后，必须将脚轮控制柄复位。

注：在铺有地板或地毯的地面上移动时不要使用脚轮，以免损伤地板或地毯。

注：调整脚不要调得太高，以免推动洗衣机时调整脚触及地面。

注：*洗衣机移动到位后，必须将脚轮控制柄复位。

注：在铺有地板或地毯的地面上移动时不要使用脚轮，以免损伤地板或地毯。

注：调整脚不要调得太高，以免推动洗衣机时调整脚触及地面。

3 安全注意事项


本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全



安全用电提示：
请您在使用时注意用电安全




禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

4 洗前准备




检查洗涤物有无特殊洗涤要求。




清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。



将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。



洗涤物不应过量，投入洗衣机前请先将衣物展开抖松。



洗涤时，为避免衣物的纽扣发出响声，投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。



检查确认衣物是否适合洗衣机

6 操作按钮说明

指示灯显示

指示灯显示状态如下：
 □：指示灯闪烁：正在运行的过程或选中相应程序或显示相应水量
 □：指示灯亮：表示选中相应的程序或显示将要运行的过程或显示相应的水量
 ■：指示灯灭

注

- 洗衣机进水前空转是洗衣机自动检测布量，经布量检测后，自动设置合适水量（水位）
- 在浸泡过程中或含有浸泡功能的程序中，波轮间断性搅拌（以便洗涤剂更好的溶解污渍）

数码管显示


- 传感过程中，显示“--”
- 程序运行中，显示剩余总时间（分）
- 预约过程中，显示剩余预约时间（小时）
- 出现异常符号时，显示异常现象符号（请参阅本册中“疑问解答”）

“预约”按钮

- 非预约状态数码管显示到洗衣结束剩余的时间（按分钟显示）
- “预约”启动后，您选择程序的指示灯灭，预约指示灯闪烁，数码管显示剩余的预约时间（小时）。预约过程中，用手按住“预约”按钮，可显示预约状态。
- 改变程序或取消预约，需切断电源，重新选择。

· 按动“程序”按钮可以选择以下程序：

□ 常用	常用指示灯常亮：常规衣物的洗涤 常用指示灯闪亮：常规衣物的洗涤，默认带浸泡（长按“程序”按钮3秒以上，当“常用”灯闪亮时，可进入标准测试程序）
□ 浸泡洗	适合较脏衣物的洗涤
□ 轻柔	毛织品或内衣类衣物的轻柔洗涤
□ 快速	轻污衣物的快速洗涤
□ 标准	当洗涤、漂洗、脱水灯同时亮时为标准程序，用于一般衣物的洗涤
□ 洗涤	只进行洗涤程序，不排水，洗涤液留在桶内可重复利用
□ 漂洗	洗衣液残留衣物时，去除洗涤剂，漂洗衣物
□ 脱水	洗完衣物或衣物很湿的情况下需另脱水
□ 桶干燥	对内外桶进行风干，防止滋生霉菌



“电源”按钮

- 按动“电源”按钮，接通电源
- 再次按动“电源”按钮即可切断电源
- 按动“电源”按钮接通电源后，若五分钟内未进行其他按键操作，洗衣机将自动断电

“启动/暂停”按钮

- 按动“启动/暂停”按钮，启动洗衣机
- 如果在洗衣机工作时按下该按钮，则洗衣机将暂停运行

“水量”按钮

- 当选择“常用”程序时，水量自动设置为“29L、37L、46L”中某一合适的水量。放入湿衣物，可能显示为“46L”水量，用户需自己选择合适的水量
- 因布质干湿程度不同，判定水量可能与实际水量不同
- 洗衣机开始工作后，若要手动更改水量，请按“启动/暂停”按钮后重新选择
- 桶内有水时不能检测布量，显示“29L”水量
- 在“洗涤”及“漂洗”的运行过程中，按住“水量”按钮进行补水，手松开或进水到溢水水位时停止补水
- 选择桶干燥或脱水程序时，水量指示灯不亮，按动水量按钮，洗衣机不响应
- 选择快速程序时，水量可以选择，开机默认为“18L”
- 除桶干燥外的程序进行全过程洗涤时，漂洗时进水量比洗涤时高一档（快速程序、最高水量和人工选择漂洗水量时除外）

7 清洁/维护

· 进行清洗前，请务必先将电源插头从插座上拔下

注

- 洗衣完毕后，请关闭水龙头并卸下进水管
- 进行维护前，必须拔下电源插头
- 挂好电源线和排水管
- 用干净的软布将洗衣机表面及桶内的水珠擦干，并将上盖打开一段时间（约一个小时）待风干后再合上上盖

● 软化剂投入口

① 用水冲洗
② 用棉签清洁

软化剂投入口


打开 关闭

注 使用棉签清洁时，务必用手抓紧，避免棉签掉入投入口

● 线屑过滤器

注

- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器，每次使用后必须及时清理
- 确保线屑过滤器安装到位，以免洗涤时线屑过滤器脱落




8 疑问解答

出现以下情况时，有时未必是故障。委托修理前，请先按照以下列表检查确认。如果确属故障，请与本公司的特约维修点或本公司售后服务部门联系。切勿自行修理。检查前请拔下电源插头。

状态	现象	原因（解释）
运转前	初次使用时，排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水
	搬动洗衣机，机内有水声	● 全自动洗衣机特有的自平衡结构中不平衡的声音
洗涤时	不运转	● 是否停电？ ● 电源插头是否牢固的插入插座中？ ● 电源的保险丝或电流断路器是否完好？ ● 是否按“电源”开关？ ● 是否打开水龙头？ ● 是否设定了预约？ ● 是否按了“启动/暂停”键？ ● 上盖是否关闭？ ● 人工注水未达到设定水量（大部分洗衣机目前设定是不到设定水量为不洗涤，以免损坏衣物）
	不能进行按键操作	● 是否选中了“童锁”或“预约”功能（部分型号有此功能） ● 启动后，选择其他程序、水位等，请先按“启动/暂停”键后选择
	水龙头漏水	● 水龙头的形状是否合适？ ● 进水管接头螺钉是否松弛或扭紧？ ● 进水管接头的螺母是否拧紧？
	不进水或者进水缓慢	● 水龙头是否打开？是否停水？ ● 打开水龙头，关上上盖一次 ● 进水管是否堵塞？（请清理进水管，关上上盖一次） ● 水龙头、进水管是否冻结？ ● 是否选择了预约程序导致不进水？ ● 未按“启动/暂停”键？ ● 是否停电？ ● 水压是否过低？

状态	现象	原因（解释）
漂洗时	不存水（一边进水一边排水）	● 排水阀插入硬币、发卡等异物导致阀塞不封水而边进边排（清除异物）
	有异音	● 机器是否倾斜、摇晃？ ● 是否进入硬币或金属等异物？ ● 线屑过滤器是否脱落？ ● 是否是洗涤剂纽扣、拉链造成？
洗涤时	进水前及进水中波轮运转	● 进水前：检测洗涤剂重量 ● 进水中：有效溶解洗涤剂
	洗涤中途进水	● 洗涤过程中水位下降时，洗衣机自动进水 ● 水量多时，多次自动补水
	水量与洗涤剂不符	● 因布质干湿不同，洗衣机判断用水量可能与实际水量不同 ● 桶内有水，用户需自己选择合适的水量 ● 是否放入湿衣物？ ● 化纤、混纺等吸水较强衣物造成水位低 ● 是否是预洗？（未达到设定水位，为达到好的洗涤效果，洗衣机先进行洗涤）
	洗涤效果不满意	● 洗前准备是否到位？ ● 洗衣粉（种类）和用量是否合适？ ● 程序选择是否正确？（参考程序介绍）
漂洗时	洗涤无力	● 是否选择浸泡程序（浸泡中伴随波轮间断搅拌）？ ● 洗涤剂重量是否超过洗衣机的标准洗涤剂容量？ ● 选择的水位是否太低？
	边进水边排水	● 洗衣机在进行溢水漂洗或喷淋漂洗（部分型号有此功能）



进水阀

注

- 为提高洗涤效果，请不要扔掉进水处过滤网
- 如果有进水不畅，请及时清理进水处过滤网



箱体

- ① 请勿直接用水冲洗箱体。
- ② 请使用中性洗涤剂擦拭。
- ③ 请勿使用稀释剂、汽油、酒精等挥发性物品擦拭

9 保修说明

尊敬的用户：
感谢您使用海尔家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：
 一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。
 二、下列情况不属于免费保修范围：
 1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
 2. 自行拆卸产品的；
 3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
 4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
 5. 未按说明书、洗衣机主体注意牌等注意事项要求使用的。
 家庭用以外的洗衣机使用提示：
 该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。
 为了您更好的使用，请定期与海尔售后服务联系维护保养，以免使用不当造成损失。
 备注：1、本产品如有结构变化，数据变化，恕不另行通知。
 2、根据需要，以下零部件可供选购：
 进水管加长管
 排水管加长管

10 技术数据

技术参数	型号	XQB50-K918J	XQB50-918B
名称			
额定电压·频率		220V ~ 50Hz	
进水水压		0.001MPa ~ 1.0MPa / 0.03MPa ~ 1.0MPa	
额定洗涤容量		5.0kg	
额定脱水容量		5.0kg	
洗涤噪声		56 dB(A计权)	
脱水噪声		66 dB(A计权)	
外形尺寸(不包含排水管)		长：520mm 宽：520mm 高：900mm	
能源效率等级		2级	

状态	现象	原因（解释）
其他	控制面板局部发热	● 电子元件微热作用
	振动移位	● 洗衣机放置不平衡（地面不平整） ● 衣物偏置（挤在桶体的一边或衣物放置过量）
	超过预约时间，程序还未结束	● 洗涤过程中衣物偏置 ● 进排水条件不良，导致时间延长
	衣物洗涤完毕沾有线屑	● 每次使用完毕是否清理线屑过滤器？

故障现象	故障原因	排除方法
E0	● 预约过程中打开了上盖？	● 盖上上盖。
E1	● 排水管是否放倒？ ● 排水管是否堵塞？	● 放下排水管，关上上盖一次。 ● 清除异物，关上上盖一次。
E2	● 上盖没盖。 ● 运行中止并鸣叫	● 盖上上盖。
E3	● 衣物是否放偏？ ● 洗衣机是否倾斜？	● 重新整理衣物，盖上上盖。 ● 将洗衣机调整水平，关上上盖一次。
E4	● 水龙头是否打开，是否停水？ ● 进水管是否堵塞？ ● 水压是否过低？ ● 水龙头、进水管是否冻结？	● 打开水龙头，关上上盖一次。 ● 清理进水管，关上上盖一次。 ● 关上上盖一次，等待水压达到允许值后使用。 ● 关上上盖一次，化冻后使用。
E5	● 水位传感器异常。	● 请联系售后服务部门联系。