



- 7 底座
- 6 外蓋
- 5 隔熱層
- 4 加熱絲
- 3 杯架
- 2 開關板
- 1 透明上蓋

8 操作顯示部

各部名稱

電壓 | AC110V/60Hz  
 消耗功率 | 618W(600煮水/18W烘杯)  
 機器淨重 | 1.92 kg  
 外型尺寸 | W 291 X D 394 X H 240 (mm)  
 容量 | 1.8L (熱水)

臺灣股份有限公司 • 新豐集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂塔路26號  
 免費諮詢專線：0800-005438 [0800-新豐-新豐] http://www.sampo.com.tw fax: (03) 286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

○ 安全事項

- 請務必按說明書日期表為標準以確保有權益
- 除另有說明外，該產品均屬中華國家標準範圍內。
- 天線、設計、印刷、通電管、熱感器、印表機、電池、雷射器、雷射刀片及其零件等之消耗件不在保固範圍內。
- 該產品之保固期，除另有說明外，係指自購買日起一年之內為限。客戶為維護自身權益，應於購買時認清日期表，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 辦理登記手續，並於本公司之工程師前往服務時主動出示保固單以享受權益。
- 本產品係由新豐集團所生產，其保固期與保固單所載日期無異。保固單內之購買日期未填寫或經塗改或與日期不符者，則失去保固單之效力。
- 本產品係由新豐集團所生產。
- 如有下列情形之一者，請在保固期內向本公司索取維修：
  - 由於天線或輸入輸出線之故障造成。
  - 因使用之發生變形損壞，以致造成異常現象。
  - 由於天線或輸入輸出線之故障造成。
- 因使用之發生變形損壞，以致造成異常現象。
- 請向本公司索取維修人員之姓名及地址。
- 該產品之保固期與保固單所載日期無異。
- 該產品之保固期與保固單所載日期無異。

\* 注意事項

請按日期表辦理

姓名	出生日期	地址	電話
地址	電子信箱	電話	
購買日期	年   月   日	經銷商	地址
電話	年   月   日	地址	電話



購買請認明商標

機號

烘杯泡茶機 HV-CA18B

保固書印表係由新豐集團所生產，其保固期與保固單所載日期無異。保固單內之購買日期未填寫或經塗改或與日期不符者，則失去保固單之效力。



烘杯泡茶機 使用說明書

HV-CA18B

# User Manual

## 使用說明

### 使用方法

#### 1. 煮沸

- 使用的水壺必須裝水七分滿並將水壺底部擦乾淨。
- 將水壺放置加熱盤上。
- 欲煮沸時，將開關放向“煮沸”後，煮沸燈亮，則進行煮沸。
- 不使用時，切記將開關關掉。
- 若第一次使用時，有時沸騰會冒煙有异响1-3分鐘是正常。

#### 2. 烘杯

- 將茶杯用水壺的滾水燙過殺菌。
- 將茶杯放入烘乾室烘乾殺菌。
- 欲烘杯時，將烘乾殺菌開關放下，則進行烘杯。（請勿加水於內）
- 不使用時，切記將開關關掉。



煮沸



烘杯 煮沸



烘杯



開關

### 安全注意事項

#### 1. 使用的場所

- 火源附近，傾斜不穩，不耐熱型上等，請勿使用。與牆壁、傢具至少保持30公分以上的距離。

#### 2. 使用前

- 破損的電源線不可使用。
- 不可空壺加熱，未加水即通電加熱，會造成故障變形。
- 勿加入水、熱水外之液體（牛奶、酒、茶類）或作保冷之用，否則易造成故障、焦黃、腐蝕、燙傷等。

#### 3. 使用中

- 請勿用其他水壺以保加熱體壽命，加熱體有隔熱作用，使用後水壺內剩餘些水，集水時請勿空燒。
- 水壺請勿置於瓦斯爐上使用。
- 不要放在兒童可及之處或任由孩童單獨使用。

#### 4. 使用後

- 使用後請勿以手觸摸加熱盤，確實加熱盤不燙後再行擦拭。
- 為節省電費，在長時間不使用本機時，請將插頭拔離。

### 清理保養方法

- 清理前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清理，機體、電源線絕對不可沖洗。
- 機體外部用柔軟的布擦乾後擦拭污漬，不可使用石油鹼劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 長時間不使用時，除去機體內外的污漬後，用布擦乾使之乾燥，絕對不可放入食器烘乾機中乾燥。

### 接地方法

- 使用泡茶機前，請將所附之綠色接地線，連接在室內配線的接地裝置上，以策安全。
- 若電源線損壞時，必須有製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避危險。

### 緊急處理方法

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聖豐 0800-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。