

User Manual

HV-CD18B

使用說明書

烘杯泡茶機

SAMPO

請向產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填寫購買日期及蓋店章，以確保您的權益

烘杯泡茶機 HV-CD18B

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期	電話
男 女	年 月 日	日
住址	電子信箱	
購買日期	經銷商	店址
年 月 日		電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※ 如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不予免費備件
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶、天線...等）

聲寶股份有限公司 ● 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw



- 1 透明上蓋
- 2 散熱板
- 3 杯架
- 4 加熱器
- 5 隔熱圈
- 6 外體
- 7 底座

8 操作顯示部

各部名稱

外型尺寸	W291 X D394 X H240 (mm)
容量	1.8L(熱水)
消耗功率	AC110V/60Hz
機體淨重	618W(600煮沸/18W烘杯) 1.92 kgs

加蓋圖為錄

使用方法

1. 煮沸

- 使用前水壺必須裝水七分滿並將水壺底部擦乾淨。
- 將水壺放置加熱盤上。
- 欲煮沸時，將開關按向“煮沸”後，煮沸燈亮，則進行煮沸。
- 不使用時，切記將開關關掉。
- 若第一次使用時，有時爐面會冒煙有味約1-3分鐘是正常。

2. 烘杯

- 將茶杯用水壺的滾水燙過殺菌。
- 將茶杯放入烘乾室烘乾殺菌。
- 欲烘杯時，將烘乾殺菌開關按下，則進行烘杯。（請勿加水於內）
- 不使用時，切記將開關關掉。



煮沸



烘杯 煮沸



烘杯



關 關

安全注意事項

1. 使用的場所

- 火源附近，傾斜不穩，不耐熱墊子上等，請勿使用。與牆壁、傢俱至少保持30公分以上的距離。

2. 使用前

- 破損的電源線不可使用。
- 不可空壺加熱，未加水即通電加熱，會造成故障變形。
- 勿加入水、熱水外之液體（牛奶、酒、茶類）或作保冷之用，否則易造成故障、焦黃、腐蝕、燙傷等。

3. 使用中

- 請勿用其他水壺以保加熱體壽命，加熱體有儲熱作用，使用後水壺內剩留些水，無水時請勿空燒。
- 水壺請勿置於瓦斯爐上使用。
- 不要放在幼童可及之處或任由孩童單獨使用。

4. 使用後

- 使用後暫勿以手觸摸加熱盤，確實加熱盤不燙後再行擦拭。
- 為節省電源，在長時間不使用本機時，請將插頭拔離。

清理保養方法

- 清理前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清理。機體、電源線絕對不可沖洗。
- 機體外部用柔軟的布擦乾後擦拭污漬，不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 長時間不使用時，除去機體內外的污漬後，用布擦乾使之乾燥。絕對不可放入食器烘乾機中乾燥。

接地方法

- 使用泡茶機前，請將所附之綠色接地線，連接在室內配線的接地裝置上，以策安全。
- 若電源線損壞時，必須有製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

緊急處理方法

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。