

全自动洗衣机

XQB46-466

XQB46-476

SANYO

使用说明书

家庭用

目 录



使用产品前请仔细阅读本使
用说明书。

请妥善保管本使用说明书。

注意事项·保养须知	2
部件名称	3
安装介绍	4~5
功能介绍	6~7
一般的使用方法	8
选择“过程”、“程序”的使用方法	9
多种多样的功能	10
• 预约洗涤	10
• 洗涤毛毯	10
• 洗涤液的二次使用	10
• 漂白剂的使用	10
• 二步净功能	10
• 记忆功能	10
• 喷淋漂洗	10
• 儿童锁功能	10
• 其它功能	10
• 水位设置功能	10
故障排除指南	11
并非故障的情况	11
规格	封底
售后服务	封底

注意事项・保养须知

⚠ 注意事项


当洗衣机运转时，不要将手伸进洗涤 / 脱水桶。

- 如果手碰到洗涤 / 脱水桶，可能会遭到伤害。
- 脱水时，如果洗涤上盖打开 15 秒以上，洗涤 / 脱水桶仍不停止转动，请立即关掉洗衣机并尽快与当地维修点联系。



确保电源插头和电源线正确连接。

- 应将插头插入洗衣机专用电源插座。
- 插错插座可能会造成漏电及火灾危险。
- 电源线的插入、拨出，请拿着插头进行。
- 不要用损坏的电源线。
- 切勿用湿手安插或取下电源插头，这样可能会引起触电危险。
- 长时间不用时，请拔下电源插头。



请不要接近火源，或将点燃的香烟、蜡烛及挥发性的材料放在洗衣机上。

- 它可使洗衣机变形或引起火灾，因为洗衣机有很多塑料件。



请勿洗涤沾有汽油、煤油、稀释剂的衣物。

- 可能会引起火灾或爆炸。
- 请勿洗涤防水性的衣物如雨衣、羽绒制品等。



不要将洗衣机安装在浴室等潮湿的地方，或阳光直射的地方。

- 可能会引起故障或有漏电危险。
- 洗衣机塑料件易变形、变色。



不要让小孩在洗衣机上或洗涤 / 脱水桶内玩耍。

- 如果孩子不慎掉入洗涤 / 脱水桶内，会造成小孩严重的伤害。



确保不要将水泼洒或倒在控制板上。

- 这样可能引起故障或触电。


不要使用 50℃ 以上的热水。

- 太高的温度会使洗衣机内塑料件变形。



不要让非专业的维修人员修理洗衣机。

- 这样可能会引起意外的火灾。
- 如果洗衣机不能正常运转，可能造成伤害。



保养须知

用软布擦除箱体上的水及污迹


- 不要将水直接泼洒在箱体上。
- 请不要使用清洁剂、汽油、信纳水等擦拭箱体喷涂层及塑料部件。



进水阀口的清理

- 脏物积存会影响进水量，请旋下进水软管，取出进水阀口部的过滤网，清除网上的脏物后重新装回。

进水软管的连接和取下的方法
参见第 4~5 页。



进水阀口

万能接头滤网的清洗

1. 取下进水软管。
2. 按箭头方向旋下旋紧器。
3. 取出旋紧器内的滤网，用牙刷等清洗干净。
4. 将清洗干净的滤网装入旋紧器，将旋紧器、进水软管重新装上。




毛绒收集器的清洗(每次用完及时清洗)

1. 将毛绒收集器组件从循环水道上取下。
2. 去除大块毛绒，在水中将细小毛绒洗去。
3. 重新装上毛绒收集器，安装时将框架的爪对准下方的沟部放入，再将上部推入循环水道内。




部件名称




注意：1. 在洗衣机安装时，请务必拿掉洗衣机底部安装用的台座及支架，否则将无法使用。
2. 在安装或初次使用时，排水管内会有少量的水流出，这是在工厂进行性能试验时留下的残水。
3. 洗衣机使用完时，请拔下电源插头、关闭水龙头，以防意外的火灾及漏水等事故发生。


主要附件



进水软管



万能接头



排水软管



软管卡簧



屏蔽板




螺钉

安装介绍

屏蔽板的安装

- 拿出洗衣机面架保护上的屏蔽板和部件袋中的螺钉。
- 将洗衣机向后倾斜，慢慢地放倒在软垫上(小心不要磕碰箱体)。
- 将屏蔽板沿底托卡槽笔直推入，直至其安装到位。
- 用螺钉将屏蔽板与底托固定。
- 将洗衣机轻轻扶起，放稳。




洗衣机的放置

- 选择干燥、无阳光直射的地方放置洗衣机。
- 将洗衣机安放在坚实、平稳的地面上。



倾斜的地面对 不平稳的地面对

- 洗衣机安放处应有地漏，且流水通畅，同时地漏口应与洗衣机安放面平齐或略低，以免洗衣机漏水造成危害。
- 尽量使洗衣机平稳，如有必要，可通过调节洗衣机的调节脚来将洗衣机调平。
 - 支撑面最大允许倾斜度为2°。



注意：

- 如洗衣机安放在铺有地毯的地板或弹性较大的支撑台上时，可能会影响洗衣机的振动。
- 不要让地毯等铺垫物碰及洗衣机内部运动部件。

水龙头的选用

水龙头：

A型



B型



长度大于16mm

C型



漏水

A型：最为合适。

B型：水龙头长度须大于16mm，否则无法安装万能接头。

C型：如上图所示部位可能会出现漏水现象。

注意：

- 不要使用50℃以上的热水。
- 如果您使用的水龙头不合适，请更换为宜。

万能接头的安装


- 松开万能接头上的4枚螺钉，将其顶端(下图A部分)套入水龙头，并使水龙头口沿紧贴万能接头内部的橡胶密封圈表面，用螺丝刀拧紧螺钉，将万能接头固定。
- 撕去万能接头上的封条。
- 顺时针旋转万能接头上的凸出联轴节(下图B部分)，直至旋紧为止。



距离大约4mm 旋紧后距离大约2mm或更小


注意：

如果水龙头的直径大于接头环垫的内径，请先松开万能接头上的4枚螺钉，并将接头环垫从万能接头内取出。




进水软管的连接

- 按下图所示，将进水软管口对准进水阀口，顺时针旋转进水软管上的旋紧螺母，直至旋不动为止。




安装介绍

- 用手指将万能接头上的凹进连接轴(下图 D 部分)的套管向下压，同时将凸出连接轴(下图 C 部分)插入凹进连接轴的开口处。
- 松开套管，然后将套管向上推入万能接头，直到听见“咔嗒”声为止。
- 向下拉拽进水软管，以确认安装好了。
- 打开水龙头，检查进水软管两端是否有漏水现象。如有漏水，请重新连接安装。




进水软管的取下

- 关闭上水龙头。
- 按下“电源开/关”键，接通电源，按“启动/暂停”键。
- 15秒钟后，切断电源。
- 用手指将锁紧杆及接头上的凹进连接轴(下图 D 部分)、套管按图示箭头方向按压、拔下。



排水软管的连接


将排水软管连接到排水口上，然后用软管卡簧将其固定。如下图所示：



排水软管方向的改变

- 拔下洗衣机电源线插头。
- 松开软管卡簧，将排水软管从排水口处拔掉。
- 将洗衣机向后倾斜，慢慢放倒在软垫上(小心不要打开洗涤上盖碰擦箱体)。
- 取下左侧排水口盖。
- 松开排水内管卡簧，将排水内管从排水阀处拔下。
- 推压排水口的接头，将排水内管从右侧排水口处拉出洗衣机。
- 将排水内管从左侧的排水口处插入，并将接头卡紧。
- 将排水内管与排水阀相连接，同时用软管卡簧固定。
- 将左侧的排水口盖安装在右侧相应的位置上。
- 将洗衣机轻轻扶起，放稳。

注意：改变排水软管方向时，请戴上手套操作，以免内部部件棱角划伤您的手。



排水软管的延长

如您在使用过程中需要延长排水软管，请遵循下表的长度和高度。

排水软管的延长	高 度	长 度
弯 管	不超过 15cm	不超过 1m
直 管	——	不超过 3m



功能介绍

数码窗

- 程序进行过程中，数码管显示整个过程的剩余时间。
- 在预约过程中，该数码管显示程序何时完成。

(例如) 剩余时间为 20 分钟

剩余时间……**20**

(例如) 2 小时后程序完成

预约灯闪亮 **2**

- 在设定过程中，该数码管显示设定的时间或次数。

(例如) 两次注水漂洗

2

注水漂洗

- 当非正常情况发生时，该数码管显示故障代码。

(例如) 进水异常

E1

“水位”键

- 您可以通过该按键选择与洗涤衣物相合适的不同的洗涤和漂洗水位。方法参见第 10 页。
- 该按键可以设置儿童锁功能。方法参见第 10 页。

“电源开 / 关”键


要接通洗衣机电源，请按“电源开 / 关”键。

如欲切断电源，再按该键一次即可。

洗涤完成时，电源会在 5 秒钟之后自动切断。

注意：

- 如要想改变当前的洗涤程序，请关上电源开关并重新接通，然后重新选择所需的程序。
- 如果洗衣机在接通电源 10 分内没有按压其它键，电源将自动切断。



“过程”和“设置”键

如您想设定预约、浸泡、洗涤时间，漂洗次数和方式以及脱水时间，可通过“过程”和“设置”键完成。

如设置“漂洗”方式：

- 按“过程”键，直到“漂洗”指示灯闪烁，然后按“设置”键设定您想要的漂洗次数和方式。
- 设置时，数码管显示对应设置的内容。详细见第9页。

“程序”键

通过该键您可以任意选择“自编”、“标准”、“强洗”、“羊毛”、“毛毯”五种全自动程序。

“启动/暂停”键

按下“电源开/关”键，接通电源，按该按键，洗衣机开始运转。该键亦可用于暂时停止运转，要重新开始运转，只需再按“启动/暂停”键。

注意：

- 该键并不是取消键。
- 该键可以关掉洗涤完成时的提示声。

详细操作参见第10页

一般的使用方法

1. 准备

- ①接好并放倒排水软管。
- ②将进水软管接到水龙头上，并拧开水龙头。
 - 拧开水龙头之前，需确认万能接头的螺钉已拧紧。如果螺钉松动，可能会造成漏水。

- ③将电源插头插入电源插座。
- ④放入洗涤物

2. 按一下“电源开 / 关”键。

- ## 3. 选择相应的洗涤程序。
- ## 4. 选择合适的洗涤和漂洗水位。
- ## 5. 参照下表将洗涤剂放入洗涤桶内。
- ## 6. 按一下“启动 / 暂停”键。
- ## 7. 盖好洗涤上盖。

●如洗涤上盖没有关闭，洗衣机将会在脱水运行之前自动停止运转并发出报警声。

水位	1	2	3	4	5	6	7	8
水量(L)	14	17	20	24	27	30	36	42
洗涤剂用量(g)	8~15		16~23		24~31		32~40	
洗涤量(kg)	0.5以下	0.8以下	1.0以下	1.3以下	2.0以下	2.8以下	3.8以下	4.6以下
其它类型洗涤剂	按相应洗涤剂说明对照使用							

- 洗涤剂用量过多可能会漂洗不彻底，而过少则洗涤不干净。
- 请将有色物与白色物分开洗涤。

为了洗涤时不损伤衣物

- 确保衣服口袋内没有物品。(如钉子、硬币等可能损伤衣服或洗衣机，产生额外的噪音或使洗衣机发生故障的东西。)
- 将衣服翻过来洗，这样洗涤过程中产生的线屑不会附着在衣服表面。
- 当洗精细织物时，如女性内衣、饰有花边的物品、尼龙和薄化纤衣料等，应将其放入洗涤用网套中。
- 系紧衣服上松的带子、拉上拉链、扣好纽扣。
- 洗涤前先除去衣服上的泥土和沙子。我们建议在洗较脏的外套前用刷子先刷一下。
- 易浮于水面之上的衣物，请放入水底。另外，浮上来时，请暂停并将其按入洗涤液中。
- 请将厚物与薄物分开洗涤。
- 不宜洗涤羽绒服等不易吸水的衣物，如欲洗涤，请选用中低水位，单件洗涤。

选择“过程”、“程序”的使用方法

1. 准备：放倒排水管，打开水龙头，将电源插头插入电源插座，放入洗涤物。

2. 按一下“电源开/关”键。

3. 根据所洗衣物的种类，按“程序”键设定您想要的程序。

●各程序的选用参照右表


4. 按“过程”键，选择您想要进行的项目，每按一次灯光按以下顺序循环移动。

浸泡→洗涤→漂洗→脱水→预约


5. 按“设置”键，您可自由设定浸泡、洗涤、脱水的时间，漂洗的方式和次数。

各程序的选用指导			
程 序	洗 涤 水 流	衣 物 的 种 类	洗 涤 容 量
自 编	标 准	一般或脏污较严重的洗涤物	4.6kg 以下
标 准	标 准	一般的洗涤物(适用于日常洗涤)	4.6kg 以下
强 洗	强	脏污严重的衣物(如工作服等)	4.6kg 以下
羊 毛	轻 柔	女性内衣、饰有花边和刺绣的衣物	1.0kg 以下
毛 毯	毛 毯	毛毯或大物	3.0kg 以下


●浸泡时间设定显示：20→25→30…40→0→5→10→15分钟(“轻洗”、“毛毯”程序时无此功能)




●洗涤时间设定显示：10→11→12…20→0→1…9分钟(“标准”、“自编”程序)




13→14→15…20→0→1…11→12分钟(“强洗”程序)



6→7→8…20→0→1…5分钟(“羊毛”程序)




12→13…20→0→1…10→11分钟(“毛毯”程序)。



●漂洗次数设定显示：2→2.→3→3.→0→1→1. (数字表示次数，“.”表示注水)



●脱水时间设定显示：8→9→0→1…6→7分钟(“强洗”、“毛毯”程序)



5→6→7…9→0…3→4分钟(“标准”、“自编”程序)



2→3→0→1分钟(“羊毛”程序)



6. 按“水位”键，选择必要的水位，放入洗涤剂。

7. 按“启动/暂停”键。

8. 盖好洗涤上盖。

●如果您想改变已设定好的“程序”及“过程”，请关掉电源开关再打开，并重新选择您所需的“程序”及“过程”。

各程序默认的运行情况

程 序	洗 涤 时 间(分 钟)	漂 洗 方 式 及 次 数	脱 水 时 间(分 钟)	合 计 时 间(分 钟)
自 编	10	喷淋漂洗一次、蓄水漂洗一次	5	约 39
标 准	5~12	喷淋漂洗一次、蓄水漂洗一次	4~5	33~41
强 洗	7~14	注水漂洗2次	7~8	43~51
羊 毛	6	注水漂洗2次	2	约 31
毛 毯	12	注水漂洗2次	8	约 49

●各程序运行的合计时间因水压不同而有所变化。

●喷淋漂洗可以改为蓄水漂洗。详细操作参见第10页“喷淋漂洗”。


多种多样的功能

预约洗涤

- 接通电源，放倒排水管，拧开水龙头，放入洗涤物。
- 根据需要选择合适的“程序”、“过程”及“水位”。
- 按“过程”键，直至“预约”灯亮，按“设置”键设定洗涤完成时间。

- 预约时间设定显示：

6 → 7 → 8 → 24 → 0 → 1 5 (小时)



- 按下“启动/暂停”键。
- 将洗涤剂放入洗涤桶内，盖好洗涤上盖。
 - 预约洗涤开始1分钟后，除预约灯外，其余指示灯全部熄灭。
 - 预约时洗涤剂的投放：直接放入洗衣机洗涤桶内（尽量避免与易褪色衣物直接接触）。
 - 预约的确认：预约成功后，按“设置”键可显示已设定的洗涤过程5秒钟。
 - 预约的取消、变更：切断电源（拔掉电源插头或停电时），预约即被取消；需要变更时，请重新接通电源进行再次预约。
 - 选择“羊毛”程序时，不能设定“预约”功能。

洗涤毛毯

- 接通电源，放倒排水管，拧开水龙头。
- 按“程序”键直至“毛毯”灯亮。
- 将粉末洗涤剂用5L的温水（约30℃）充分的溶解后，倒入洗涤桶内。



- 将毛毯按以下方法卷好后，放入洗涤桶内。
- 按“启动/暂停”键。
- 盖好洗涤上盖。

洗涤液的二次使用

- 放入第一批衣物和洗涤剂，然后选择只“洗涤”程序。
 - 第一次洗涤时，不要洗特别脏的衣物。
- 当洗涤程序完成后，取出第一批衣物。
- 放入第二批衣物，选择所需水位以及程序。
 - 必要时加入洗涤剂。
 - 轻轻地将衣物压入水中。
- 当“洗涤”“漂洗”“脱水”过程完成后，取出第二批衣物。
- 将第一批衣物放回洗衣机内，选择“漂洗”“脱水”过程。

漂白剂的使用

- 用两倍的水稀释液体漂白剂。
- 在洗涤开始时，慢慢从液体洗剂、漂白剂注入口处倒入。

- 对于有色衣物的洗涤，请不要使用漂白剂。
- 粉末状漂白剂与洗涤剂同时放入洗涤桶内。

二步净功能

在洗涤过程中，洗衣机在达到比设定水位低两档水位时，进水同时开始洗涤。

- 设定最低两档水位时，达到设定水位后开始洗涤。
- “羊毛”，“毛毯”程序无二步净功能。

记忆功能

当您选择“标准”，“强洗”或“自编”程序时，启动30秒后，洗衣机将自动记住您所选的程序。下次使用时，打开“电源开/关”，按一下“启动/暂停”键，洗衣机将继续运行和上一次一样的程序。

- 标准、强洗时，不记忆人工设定的过程。
- 不记忆水位、浸泡、预约这三项功能的设定。

拔掉电源插头或停电洗衣机将取消记忆并自动设置成“标准”程序状态。

喷淋漂洗

在“标准”和“自编”程序漂洗次数为两次时，第一次为喷淋漂洗，即脱水同时进水。

- 喷淋漂洗功能的取消：打开“电源开/关”，按住“设置”键4秒以上，直至听到蜂鸣器提示音；恢复时，重复上述操作。

儿童锁功能

在运行过程中打开洗涤上盖5秒以上，洗衣机将停止工作并发出提示音报警。

- 儿童锁功能的设定：打开“电源开/关”，按住“水位”键4秒以上，直至听到蜂鸣器提示音；取消时，重复上述步骤。

其它功能


- 取消终了蜂鸣声的设定：打开“电源开/关”，按住“启动/暂停”键4秒以上，直至听到蜂鸣器提示音；恢复时，重复上述步骤。
- 排残水功能：程序结束9分钟后，自动将残水排出的功能。此功能可有效防止天冷时洗衣机内残留水冻结。
 - 排残水功能的设定：打开电源，按住“过程”键4秒以上，直至听到蜂鸣器提示音；取消时，重复上述步骤。
- 洗涤过程中漂洗方式的改变：在洗涤过程中，按压“过程”键，可以在蓄水漂洗和注水漂洗间切换。

水位设置功能

洗涤、漂洗可以设定不同的用水量，方法是：在设定过程时，按“过程”键直至“洗涤”灯闪烁，按“水位”键选择您想要的洗涤水量，用“设置”键设定洗涤时间；再按“过程”键直至“漂洗”灯闪烁，按“水位”键，选择您想要的漂洗水量，用“设置”键设定漂洗次数及方式，按“启动/暂停”键后，洗涤和漂洗将分别按照您设定的不同水量进行。

故障排除指南

当下列的问题出现时，洗衣机微电脑将对不正常状态进行检测，并发出蜂鸣报警声，数码管将按如下表所示状态闪烁。

故障类型	故障显示	原 因
完全不运转		<ul style="list-style-type: none">•电源开关是否接通。•是否按了“启动 / 暂停”键。•是否在“预约”状态。•电源插头是否插入电源插座。•是否停电。•电源的保险丝或电路的电流断路器是否完好。
不进水或进水量很小	E1	<ul style="list-style-type: none">•水龙头是否打开。•是否停水。•进水阀过滤网是否发生被堵塞。•洗衣机进水管是否已冻结。•水压是否太小，超过 15 分钟进水未达到水位 1 档，或 30 分钟未达到设定水位。
不排水	E2	<ul style="list-style-type: none">•排水软管是否放倒。•排水口是否过高。•排水口是否被堵塞。
不脱水	U3	<ul style="list-style-type: none">•洗涤物是否偏向洗涤桶一侧。•洗衣机安放是否平正。
	U4	<ul style="list-style-type: none">•洗涤上盖是否打开。
蜂鸣器不停地响	U5	<ul style="list-style-type: none">•检查儿童锁安全模式是否设置。
水位传感器异常	EA	请关闭“电源开 / 关”，并尽快与当地维修服务点联系。
负载检测异常	EC	

注意：按“启动 / 暂停”键，故障显示被解除。如您检查各项并排除故障后，再按“启动 / 暂停”键，洗衣机将继续运转。如仍有异常，请拔下电源插头，并尽快与当地维修服务点联系。

并非故障的情况

1. 在洗涤或漂洗时有时有进水现象，这是由于水位下降而进行的自动补水。
2. 在脱水开始时，脱水桶时停时转，这是为达到更好的脱水效果而设计的间歇脱水。
3. 注水漂洗时，排水管有不排水现象，这是由于设定水位较低或水压较小造成的。
4. 脱水中途有时出现进水漂洗现象，这是由于脱水时衣物偏置，而自动进行的脱偏纠正。
5. 脱水结束后，有水残留的声音，这是为了降低脱水振动而设计的平衡环内平衡液的流动声。
6. 在运转后切断电源，控制板局部仍可以感觉到轻微发热，这是由于记忆电路电子部件的发热造成的。
7. 如果运行途中停电，来电后不能继续运行，请重新启动。

规 格

外 形 尺 寸	500mm(宽)× 505mm(深)× 870mm(高)		额 定 用 水 量	98L	
净 重	26kg		额定洗涤水量	42L	
额定洗涤容量	4.6kg(干布重量)		洗 涤 方 式	新水流	
额 定 电 压	220V~50Hz		额定脱水容量	4.6kg(干布重量)	
额定洗涤功率	300W	额定脱水功率	220W	水 压	0.03~1.0MPa
执 行 标 准	GB/T 4288-2003、GB4706.1-1998、GB4706.24-2000、GB4706.26-2000				

售后服 务

1. 本机自售出之日起,凭保修凭证及购机发票整机保修;
2. 在保修期内,因本机质量引起的故障和损坏,由本公司免费修理;如有下列情况:①用户因搬运、使用保管不当;②自行拆卸产品,更换零部件;③异常电压,火灾等外部因素;④不按说明书及操作说明违规使用;⑤充当非家用产品的公用机、经营性用机(如宾馆、洗衣房的用品或备用品等)而引起的整机故障或损坏,由用户自行承担责任,我公司负责收费修理;
3. 毛绒收集器的更新,进、排水管的延长,我公司备有配件,费用由用户自理;
4. 保修期满后,本公司将继续根据用户的要求进行有偿服务;
5. 有关具体维修未尽事宜,请于本公司的当地维修点联系;
6. 本产品今后如有结构、性能参数变化,恕不另行通知。

如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址: 合肥高新技术产业开发区北区 L-2 号

服务电话: 95105958

投诉电话: 0551-5310415

传真: (0551) 5320313

邮编: 230088

网址: <http://www.hf-sanyo.cn>

合肥三洋被允许使用日本三洋电机株式会社的注册商标「SANYO」及「三洋」。