

指示灯显示

指示灯显示状态如下：

指示灯闪烁：“程序”正在运行

指示灯亮起：待机或选择模式

“风干”按钮

- 按动“风干”按钮，可选择风干时间，0.5h、1.0h、2.0h
- 本机最多可风干化纤衣物1.5kg（风干后适合熨烫），其他衣物风干程度随布质的不同可能不同。使用风干功能前，请将衣物抖散
- 本机可单独对衣物进行风干，也可设定其他洗衣过程的同时设定风干功能。机器将在其他洗衣过程结束后进行风干
- 丝织品、毛织品程序不可选择风干

“留水”按钮

- 用户如果想收集漂洗水，可在设定程序时选择“留水”功能
- 若选择了“留水”功能，在每次漂洗后，洗衣机将保留漂洗水约4小时且每满15分钟蜂鸣提示，提示用户收集漂洗水，用于其他生活使用（如：只选择“二次漂”则只保留第二次的漂洗水；若同时选择“一次漂”和“二次漂”则将保留第一次漂洗水与第二次漂洗水）
- 收集漂洗水时，请按动“启动/暂停”按钮或开合上盖一次，收集完后洗衣机将自动继续运行下一个过程。
- 若4小时内没有收集漂洗水，洗衣机蜂鸣一声后直接将水排出，并运行下一个过程

“水位”按钮

- 常用、记忆、标准程序中洗衣机可自动检测布量，水位自动设置为4、6、8中某一合适的水位
- 用户也可自己选择水位，洗衣机开始工作后，不再自动设置水位，需按“启动/暂停”按钮后才可重新选择
- 桶内有水时不能检测布量，显示4水位。放入湿衣物，可能显示8水位，用户需自己选择合适的水位
- 在“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”的运行过程中，按住“水位”按钮进行补水，手松开或进水到溢水水位时停止补水
- 毛织品、丝织品程序水位可在4-8水位间选择
- 漂洗时水位比洗涤时高一档（最高水位和人工选择漂洗水位时除外）
- 因布质干湿度不同，判定水位可能与实际水位不同

“程序”按钮

• 按动“程序”按钮可以选择以下程序：

常用	常规衣物的洗涤
强力	较大、较厚重衣物的洗涤
轻柔	内衣类衣物的轻柔洗涤
快速	1.5kg以下轻污衣物的快速高效洗涤
记忆	可记住上次记忆程序设定运行的程序（水位自动模糊设定，不记忆）
标准	一般面料的标准节水洗涤 标准指示灯常亮：一般衣物的洗涤 标准指示灯闪亮：一般衣物的洗涤，默认带浸泡（长按“快洗”按钮3秒以上，“标准”灯闪亮，可进入标准测试程序）
毛织品	毛织品衣物的洗涤
丝织品	丝织品衣物的洗涤

“电源”按钮

- 按动“电源”按钮，接通电源
- 再次按动“电源”按钮即可切断电源
- 按动“电源”按钮接通电源后，若5分钟内未按动“启动/暂停”键，洗衣机将自动断电

“启动/暂停”按钮

- 按动“启动/暂停”按钮，启动洗衣机
- 如果在洗衣机工作时按下该按钮，则洗衣机将暂停运行

“快洗”、“顽垢”按钮

- 选用常用、强力、轻柔、记忆、标准程序中按动“快洗”、“顽垢”按钮时，相应的指示灯亮，按动“快洗”按钮，洗涤时间在原来的基础上相应减少，漂洗次数变为一次，按动“顽垢”按钮，洗涤时间在原来的基础上相应增加（最长增加至20分钟），漂洗次数增加一次（最多增加至3次）
- 在快速、毛织品、和丝织品程序中，按动“顽垢”、“快洗”按钮，洗衣机不响应

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

- 选用常用、强力、轻柔、记忆、标准程序时，可设定不同的浸泡时间、洗涤时间、漂洗次数、脱水时间
- 在毛织品和丝织品程序中，按动“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，只可选择相应过程，不可调整洗涤时间、漂洗次数、脱水时间，按动“浸泡”按钮，洗衣机不响应
- 在快速程序中，按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，洗衣机不响应
- 在选择漂洗次数时，数字指示灯亮的同时“溢水”指示灯也亮时，代表选择了溢水漂洗过程，第一次漂洗时，将进行溢水漂洗。溢水漂洗时，洗衣机注水到设定水位将继续进水，桶内的泡沫可从溢水口溢出，防止泡沫和浮在表面的污垢再次污染衣物（注：当选择低水位或水压过低时，无法达到溢水水位，溢水漂洗自动转为蓄水漂洗）

“风干”、“留水”、“水位”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”、“预约”、“快洗”、“顽垢”按钮

风干 留水 水位 浸泡 洗涤 漂洗 脱水 预约 快洗 顽垢

“程序”按钮

程序

“电源”按钮

电源

“启动/暂停”按钮

启动/暂停

“快洗”、“顽垢”按钮

快洗 顽垢

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

浸泡 洗涤 漂洗 脱水

“风干”、“留水”、“水位”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”、“预约”、“快洗”、“顽垢”按钮

风干 留水 水位 浸泡 洗涤 漂洗 脱水 预约 快洗 顽垢

“程序”按钮

程序

“电源”按钮

电源

“启动/暂停”按钮

启动/暂停

“快洗”、“顽垢”按钮

快洗 顽垢

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

浸泡 洗涤 漂洗 脱水

“风干”、“留水”、“水位”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”、“预约”、“快洗”、“顽垢”按钮

风干 留水 水位 浸泡 洗涤 漂洗 脱水 预约 快洗 顽垢

“程序”按钮

程序

“电源”按钮

电源

“启动/暂停”按钮

启动/暂停

“快洗”、“顽垢”按钮

快洗 顽垢

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

浸泡 洗涤 漂洗 脱水

“风干”、“留水”、“水位”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”、“预约”、“快洗”、“顽垢”按钮

风干 留水 水位 浸泡 洗涤 漂洗 脱水 预约 快洗 顽垢

“程序”按钮

程序

“电源”按钮

电源

“启动/暂停”按钮

启动/暂停

“快洗”、“顽垢”按钮

快洗 顽垢

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

浸泡 洗涤 漂洗 脱水

“风干”、“留水”、“水位”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”、“预约”、“快洗”、“顽垢”按钮

风干 留水 水位 浸泡 洗涤 漂洗 脱水 预约 快洗 顽垢

“程序”按钮

程序

“电源”按钮

电源

“启动/暂停”按钮

启动/暂停

“快洗”、“顽垢”按钮

快洗 顽垢

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

浸泡 洗涤 漂洗 脱水

“风干”、“留水”、“水位”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”、“预约”、“快洗”、“顽垢”按钮

风干 留水 水位 浸泡 洗涤 漂洗 脱水 预约 快洗 顽垢

“程序”按钮

程序

“电源”按钮

电源

“启动/暂停”按钮

启动/暂停

“快洗”、“顽垢”按钮

快洗 顽垢

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

浸泡 洗涤 漂洗 脱水

“风干”、“留水”、“水位”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”、“预约”、“快洗”、“顽垢”按钮

风干 留水 水位 浸泡 洗涤 漂洗 脱水 预约 快洗 顽垢

“程序”按钮

程序

“电源”按钮

电源

“启动/暂停”按钮

启动/暂停

“快洗”、“顽垢”按钮

快洗 顽垢

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

浸泡 洗涤 漂洗 脱水

“风干”、“留水”、“水位”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”、“预约”、“快洗”、“顽垢”按钮

风干 留水 水位 浸泡 洗涤 漂洗 脱水 预约 快洗 顽垢

“程序”按钮

程序

“电源”按钮

电源

“启动/暂停”按钮

启动/暂停

“快洗”、“顽垢”按钮

快洗 顽垢

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

浸泡 洗涤 漂洗 脱水

“风干”、“留水”、“水位”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”、“预约”、“快洗”、“顽垢”按钮

风干 留水 水位 浸泡 洗涤 漂洗 脱水 预约 快洗 顽垢

“程序”按钮

程序

“电源”按钮

电源

“启动/暂停”按钮

启动/暂停

“快洗”、“顽垢”按钮

快洗 顽垢

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

浸泡 洗涤 漂洗 脱水

“风干”、“留水”、“水位”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”、“预约”、“快洗”、“顽垢”按钮

风干 留水 水位 浸泡 洗涤 漂洗 脱水 预约 快洗 顽垢

“程序”按钮

程序

“电源”按钮

电源

“启动/暂停”按钮

启动/暂停

“快洗”、“顽垢”按钮

快洗 顽垢

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

浸泡 洗涤 漂洗 脱水

“风干”、“留水”、“水位”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”、“预约”、“快洗”、“顽垢”按钮

风干 留水 水位 浸泡 洗涤 漂洗 脱水 预约 快洗 顽垢

“程序”按钮

程序

“电源”按钮

电源

“启动/暂停”按钮

启动/暂停

“快洗”、“顽垢”按钮

快洗 顽垢

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

浸泡 洗涤 漂洗 脱水

“风干”、“留水”、“水位”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”、“预约”、“快洗”、“顽垢”按钮

风干 留水 水位 浸泡 洗涤 漂洗 脱水 预约 快洗 顽垢

“程序”按钮

程序

“电源”按钮

电源

“启动/暂停”按钮

启动/暂停

“快洗”、“顽垢”按钮

快洗 顽垢

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

浸泡 洗涤 漂洗 脱水

“风干”、“留水”、“水位”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”、“预约”、“快洗”、“顽垢”按钮

风干 留水 水位 浸泡 洗涤 漂洗 脱水 预约 快洗 顽垢

“程序”按钮

程序

“电源”按钮

电源

“启动/暂停”按钮

启动/暂停

“快洗”、“顽垢”按钮

快洗 顽垢

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

浸泡 洗涤 漂洗 脱水

“风干”、“留水”、“水位”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水

注

- 进行清洗前，请务必将电源插头从插座上拔下

洗衣粉盒

① 拆卸方法：
向上倾斜并轻轻地往外拉，拆卸后用清水清洗

② 安装方法：
斜着从上面装进，然后推进去

注

- 必须及时清理
- 确保线屑过滤器安装到位，以免洗涤时线屑过滤器脱落
- 清洗线屑过滤器时，如线屑过滤器背面内桶壁上有线屑，请统一清理，避免再次洗涤时对衣服污染

清洗步骤：

① 按压线屑过滤器上端，向外拉出线屑过滤器

④ 装上线屑过滤器

② 向上提起打开线屑过滤器后盖，清除线屑过滤器里的线屑

③ 清洗完毕后，合上后盖

状态	现象	原因（解释）	状态	现象
运转前	初次使用时，排水管内可能有少量水流出	这是出厂检验性能时残存的水	洗涤时	不存水（一边进水一边排水）
	搬动洗衣机，机内有水声	全自动洗衣机特有的自平衡结构中平衡液的声音		有异响
	不运转	● 是否停电？ ● 电源插头是否牢固的插入插座中？ ● 电源的保险丝或电流断路器是否完好？ ● 是否按“电源”开关？ ● 是否打开水龙头？ ● 是否设定了预约？ ● 是否按了“启动/暂停”键？ ● 盖子是否关闭？ ● 人工注水未达到设定水量（大部分洗衣机目前设定是不到设定水量为不洗涤，以免损坏衣物）		进水前，进水中波轮运转
	不能进行按键操作	● 是否选中了“童锁”或“预约”功能 ● 启动后，选择其他程序、水位等，请先按“启动/暂停”键后选择		洗涤中途进水
漂洗时	水龙头漏水	● 水龙头的形状是否符合？ ● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏？ ● 进水管接头的螺母是否拧紧？	漂洗时	水量与洗涤量不符
	不进水或者进水缓慢	● 水龙头是否打开？是否停电？（打开水龙头，关上盖一次） ● 进水阀是否堵塞？（请清理进水阀，关上盖一次） ● 水龙头、进水管是否冰冻？ ● 是否选择了预约程序导致不进水？ ● 未按“启动/暂停”键？ ● 是否停电？ ● 水压是否过低？		洗涤效果不满意
				洗涤无力

尊敬的用户：

感谢您使用海尔家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：

一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费保修范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意牌等注意事项要求使用的。

家庭用以外的洗衣机使用提示：

该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。

为了更好的使用，请定期与海尔售后服务联系维护保养，以免使用不当造成损失。

备注：1、本产品有结构变化，数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

- 进水管加长管
- 排水管加长管

技术参数 名称	型号	XQB60-S9288A		XQB60-S9288	XQB75-S9288
额定电压·频率	220V ~ · 50Hz				
进水水压	0. 03MPa — 1. 0MPa				
额定洗涤容量	6. 0kg	6. 0kg		7. 5kg	
额定脱水容量	6. 0kg	6. 0kg		7. 5kg	
洗涤噪声	56dB (A计权)				
脱水噪声	66dB (A计权)				
外形尺寸 (不含排水管)	长: 540mm 宽: 540mm 高: 920mm	长: 520mm 宽: 530mm 高: 900mm		长: 550mm 宽: 560mm 高: 968mm	
能源效率等级	2级				1级