

送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 天線、尾針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片、雷射頭及其他配件等之消耗材不在保固範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※服務保固範圍

為維護您的權利，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保固期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司，服務專線：(02) 8990-4440
- 如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費優待
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線...等)

※注意事項

謝謝您的惠顧

姓名 | 出生日期 | 電話 | 地址 | 購買日期 | 經銷商 | 店址 | 電話

男 | 女 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日

電子信箱 | 電話



聲寶產品保證書

聲寶MP3數位錄音筆 MK-W1008PL 機號 86 166

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號



保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶MP3數位錄音筆 使用說明書

MK-W1008PL



# User Manual

電源	DC 5V	消耗功率	0.75W
	內置鋰電池 3.7V/380mAh		
淨重	約55g	外型尺寸	W34XD103XH13 (mm)
		生產國別	中國

#### 規格

電源供應	.....	DC 5V / 內置鋰電池 3.7V/380mAh
消耗功率	.....	0.75W
輸出功率	.....	0.3W × 2
播放格式	.....	WAV、MP3、ACT

#### ● 容量與錄音時間(單位:小時):

模式 容量	SP (高音質)	LP (低音質)	立體聲
2G	140	540	34
4G	280	1080	68
8G	560	2160	136

- 8G容量以上,請參照表格數據加以類推
- 充電後可持續錄音最長約9小時

## 警告

為了避免火災或是電擊的危險,請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。

為了防止聽力受損,請避免音量過大和長時間配戴耳機。為了您的安全,開車時或騎車時請勿使用本產品。

## 小心


為了避免電擊的危險,請勿打開封蓋或背板,內部並沒有任何使用者可更動的零件。若有任何疑問,請洽詢經銷商。

## 目錄

2	各部名稱	9	錄音監聽設定	17	復讀次數	21	關機設定
3	本機特點	10	錄音類型設定	17	復讀間隔	22	對比調節
4	安全注意事項	11	播放目錄選擇	17	刪除音樂	22	儲存狀況
6	功能操作	12	錄音時間設定	18	收音機模式	22	韌體版本
6	充電	13	電話錄音	18	手動找尋電台	22	退出系統設置
6	開機/關機	13	無線接收錄音	18	自動找尋電台	23	電腦連結
6	音量調整	14	音樂模式	18	刪除全部電台	23	附屬程式
6	耳機的使用	14	播放/暫停	19	保存電台	23	連結電腦
7	模式選擇	14	上一曲/下一曲	19	電台錄音	24	REC檔播放及轉為WAV檔
7	錄音操作(錄音筆模式)		、快進/快退	19	停止/保存電台錄音	25	疑難排解
7	暫停錄音	14	重複播放模式	19	刪除電台	26	保養方法
7	播放錄音	15	音效模式	20	校園廣播	27	故障排除
8	刪除單筆錄音	15	詞曲同步	20	系統設置	28	緊急處理方法
8	刪除全部錄音	16	復讀模式	20	背光時間	28	免責聲明
9	聲控錄音設定	16	取消復讀模式	20	語言選擇	29	關於售後服務

## 各部名稱

- |           |             |           |         |
|-----------|-------------|-----------|---------|
| 1 USB連接插座 | 11 錄音/停止選擇鍵 | 21 音效     | 31 錄音日期 |
| 2 功能鍵     | 12 ◀◀ (後退鍵) | 22 循環模式   |         |
| 3 電源鍵     | 13 ▶▶ (前進鍵) | 23 聲控錄音   |         |
| 4 顯示幕     | 14 + (音量+鍵) | 24 電量     |         |
| 5 播放鍵     | 15 - (音量-鍵) | 25 錄音時間   |         |
| 6 目錄鍵     | 16 播放模式     | 26 動作狀態   |         |
| 7 停止鍵     | 17 檔案名稱     | 27 檔案名稱   |         |
| 8 喇叭      | 18 播放類型     | 28 剩餘錄音時間 |         |
| 9 耳機插座    | 19 播放時間     | 29 檔案序號   |         |
| 10 外接音源插座 | 20 檔案序號     | 30 錄音格式   |         |



- 包裝清單：
- 數位式錄音筆1台
  - 對錄線1條
  - 耳機1條
  - 外接麥克風1隻
  - 光碟片1片
  - USB傳輸線1條
  - 使用說明書1本(含保證書)

## 本機特點

- 聲控錄音，定時錄音功能。
- 單鍵錄音功能。
- 雙麥克風，立體聲錄音。
- 內建喇叭。
- 具耳機功能。
- 收音機/音樂檔案播放功能。
- 詞曲同步顯示功能。
- 電池電力指示，自動省電關機功能。
- 時間顯示功能，含錄音時間記錄。
- 可適用於執行電話錄音功能。(需使用配件)



在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：


- 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
- 在本機和電腦連接進行通訊時，不要隨意扭動USB連線，以免資料中斷影響正常操作，而導致資料存取毀損。
- 在解除本機與電腦的連接前，先點擊電腦桌面右下角的USB圖示安全移除，再拔出USB連接線，這樣會減少電腦和本機出現錯誤。
- 使用本機的工作溫度為5°C~35°C。
- 長期不使用本機時，請將電源開關切到關的位置。
- 請勿將雜物或液體從機身開口處放進入機身內部。
- 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
  - A：故障或液體落入本機內。
  - B：雜物或液體落入本機內。

C：受到雨淋。D：無法正常操作或性能出現明顯變化。

E：不慎跌落或外殼受損。

- 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
- 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
- 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
- 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。
- 因本機有內置揚聲器，耗電較大，建議用耳機播放，可延長播放時間。
- 電量不足時，無法進行錄音、放音及電腦連接。
- 電池的壽命會隨使用條件，製造公司，生產時間的不同而有所不同，當電池效率降低時，請聯絡我們做更換(電池須付費更新)。

## 充電

- 使用時請將USB線一端插入本機"USB座"，另一端插入電腦USB插座或USB電源轉換器USB插座(自行購買)。
- 當機器顯示幕顯示 " "時請及時充電。
- 本機標準充電時間約2~3小時左右，充電時電源開關要至於"開"的位置。

## 開機/關機

- 推動 **電源鍵** 至"開"，即會開機。再推動 **電源鍵** 至"關"，即會關機。

## 音量調整

- 在收音模式下，按 **+** 或 **-**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

## 耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機"耳機孔"即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。

## 注意事項

- 當外接耳機使用時，請調整音量至適當位置。
- 使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

## 模式選擇

- 本機有兩種模式，錄音筆模式及音樂模式，錄音筆模式為單純語音錄放音；音樂模式可播放MP3及收音機錄放音功能，使用時請依需求選擇功能。

## 錄音操作(錄音筆模式)



- 電源開啓後，將 **功能鍵** 推至"錄音筆"，即進入錄音模式(圖一)，再將 **錄音/停止選擇鍵** 推至"錄音"，即開始錄音(圖二)。若要停止錄音，將 **錄音/停止選擇鍵** 推至"停止"，即停止錄音並儲存錄音(圖三)。

## 暫停錄音

- 在錄音狀態下，按一下 **播放鍵** (圖四)，當前的錄音時間閃爍，要恢復錄音狀態，再按一下 **播放鍵** 即可繼續錄音。

## 播放錄音

- 錄音筆狀態(非錄音模式)下，按一下 **播放鍵** (圖四)，自動播放當前的錄音，可按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇上一首或下一首。



(圖一) (圖二) (圖三)



(圖四)

## 刪除單筆錄音

- 在錄音筆模式停止狀態下，短按 **目錄鍵** 進入“錄音功能目錄”，再按



直到顯示“刪除文件”，再按一次 **目錄鍵** 確認按 **左箭** 或 **右箭**

選擇“YES”再按一次 **目錄鍵** 刪除當前的錄音檔，如選擇“NO”再按

**目錄鍵** 或8秒未按鍵，將返回停止狀態。



## 刪除全部錄音

- 在錄音筆模式停止狀態下，短按 **目錄鍵** 進入“錄音功能目錄”，再按



直到顯示“刪除全部”，再按一次 **目錄鍵** 確認按 **左箭** 或 **右箭**


選擇“YES”再按一次 **目錄鍵** 刪除全部的錄音檔，如選擇“NO”再按

**目錄鍵** 或8秒未按鍵，將返回停止狀態。



## 聲控錄音設定

- 在錄音筆模式停止狀態下，短按 **目錄鍵** 進入“錄音功能目錄”，再按



直到顯示“聲控設置”，再按一次 **目錄鍵** 進入按 **左箭** 或 **右箭**


選擇“ON”再按一次 **目錄鍵** 啟用聲控功能，如選擇“OFF”再按 **目錄鍵** 或

8秒未按鍵（聲控取消），將返回停止狀態。



## 錄音監聽設定

- 在錄音筆模式停止狀態下，短按 **目錄鍵** 進入“錄音功能目錄”，再按



選擇“ON”再按一次 **目錄鍵** 啟用監聽功能，如選擇“OFF”再按 **目錄鍵**

或8秒未按鍵（監聽取消），將返回停止狀態。



## 注意事項

- 監聽功能需使用耳機，監聽時音量無法調整大小。
- 省電模式需關閉。



## 錄音類型設定

- 在錄音筆模式停止狀態下，短按 **目錄鍵** 進入“錄音功能目錄”，再按 **◀◀** 或 **▶▶** 直到顯示“錄音類型”，再按一次 **目錄鍵** 確認按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇“立體聲錄音”或“標準錄音”或“長時錄音”再按一次 **目錄鍵** 確認，如選擇“退出”再按 **目錄鍵** 或8秒未按鍵，將返回停止狀態。

- 錄音類型  
對應表

錄音類型	檔案格式	錄音音質	存放目錄	預設副檔名
立體聲錄音	MP3格式	高音質	根目錄/STEREO	REC***.MP3
標準錄音	WAV格式	良好	根目錄/DVR/SP	REC***.WAV
長時錄音	REC格式	普通	根目錄/DVR/LP	REC***.REC
電話錄音	MP3格式	高音質	根目錄/STEREO	LIN***.MP3
FM錄音	MP3格式	高音質	根目錄/STEREO	RFM***.MP3
無線接收錄音	MP3格式	高音質	根目錄/STEREO	RWX***.MP3



## 播放目錄選擇

- 本機依檔案類型自動區分為三個檔案夾，播放檔案時需選擇檔案夾才可播放不同類型的檔案。
- 在錄音筆模式停止狀態下，短按 **目錄鍵** 進入“錄音功能目錄”，再按 **◀◀** 或 **▶▶** 直到顯示“語音文件選擇”，再按一次 **目錄鍵** 確認按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇“立體聲文件夾”或“標準文件夾”或“長時文件夾”再按一次 **目錄鍵** 確認，如8秒未按鍵，將返回停止狀態。

## 注意事項

- FM錄音，電話錄音，無線錄音的錄音檔播放，請選擇“立體聲文件夾”。
- 當選擇錄音類型後，所在的文件夾，就是錄音類型對應表的存放目錄，所播放的檔案，只能在此目錄中選擇，要選擇其他類型的檔案播放就必順切換播放目錄。




## 錄音時間設定

- 在錄音筆模式停止狀態下，短按 **目錄鍵** 進入“錄音功能目錄”，再按 **◀◀** 或 **▶▶** 直到顯示“錄音時間”，再按一次 **目錄鍵** 確認按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇“當前時間”或“定時時間”或“錄音長度”再按一次 **目錄鍵** 確認，如選擇“退出”再按 **目錄鍵** 或8秒未按鍵，將返回停止狀態。

**當前時間** 當進入此功能後按 **◀◀** 或 **▶▶** 可移動選擇“年”，“月”，“日”，“時”，“分”，“秒”，調整按 **+** 或 **-**，調整完畢按 **目錄鍵** 返回。

**定時時間** 設定時間到達後開始錄音，錄音長度由錄音長度選項設定  
當進入此功能後按 **◀◀** 或 **▶▶** 可移動選擇“年”，“月”，“日”，“時”，“分”，調整按 **+** 或 **-**，調整完畢按 **目錄鍵** 返回。

**錄音時間** 當進入此功能後按 **◀◀** 或 **▶▶** 可移動選擇“位數”，調整按 **+** 或 **-**，調整完畢按 **目錄鍵** 返回，預設時間為1分鐘。




## 電話錄音

- 將隨機所附的電話轉換器，按圖的接法接妥，並將對錄線單音頭接到電話轉換器，立體頭接到本機的外接音源插孔。
- 錄音的方法相同一般的錄音，請參考錄音操作(也可以選擇聲控錄音)



## 無線接收錄音


- 本機具有無線接收錄音的功能，因無相配的發射設備，請勿使用本功能。  
如進入本功能請長按 **目錄鍵** 即可退出。





## 音樂模式

- 使用時將 **功能鍵** 往下切至 **音樂** 即可進入音樂功能。
- 按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇音樂模式，再按 **目錄鍵** 進入音樂播放模式



## 播放/暫停

- 按下 **播放鍵** 即可播放，再按一次即轉至暫停，暫停時播放時間閃爍。

## 上一曲/下一曲、快進/快退

- 短按 **◀◀** 選擇上一曲，短按 **▶▶** 選擇下一曲，長按 **◀◀** 快退，長按 **▶▶** 快進。



## 重複播放模式



- 播放狀態下短按 **目錄鍵** 進入播放功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶**，選擇"循環模式"再按 **目錄鍵** 進入，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"隨機播放"、"目錄循環"、"目錄播放"、"單曲循環"，選擇後按 **目錄鍵** 返回。




## 音效模式

- 播放狀態下短按 **目錄鍵** 進入播放功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶**，選擇"音效模式"再按 **目錄鍵** 進入，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"自然"、"搖滾"、"流行"、"古典"、"柔和"、"爵士"、"重低音"，選擇後按 **目錄鍵** 返回。


## 詞曲同步

- 本機可播放".LRC"歌詞檔，隨歌曲同步顯示。
- 歌曲檔名與歌詞檔名需一樣才能播放。
- 當歌詞檔符合本機的播放格式時，顯示幕的音樂符號會增加"T"的符號：，如不符合則顯示：。
- 當歌詞檔符合時，長按 **目錄鍵**，歌詞介面會顯示，並隨歌曲同步顯示，若要退出，短按 **目錄鍵** 即可返回至正常播放模式。



## 復讀模式

- 播放狀態下短按 **目錄鍵** 進入播放功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶**，選擇“復讀模式”再按 **目錄鍵** 進入，返回播放畫面此時 **A-B** 中的“A”閃爍，再按 **▶▶** 此時 **A-B** 中的“B”閃爍，此為復讀的起點，再按 **▶▶** 此時LCD中的A與B不在閃爍，此時為復讀的終點，當附讀的圖示 **A-B** 固定後開始AB間反覆播放，到達設定的次數後，閃爍 **A-B**，等待重新設定起點，這時返回正常播放，如不再需要復讀功能可以執行下面兩種方式。





## 取消復讀模式

- (1) 短按 **播放鍵**，取消AB間的設定，並暫停播放。
- (2) 短按 **目錄鍵**，取消AB間的設定，回到正常播放狀態。


## 復讀次數

- 播放狀態下短按 **目錄鍵** 進入播放功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶**，選擇“復讀次數”，再按 **目錄鍵** 進入，短按 **+** 或 **-** 進行調整，次數可再 1~10之間設定，調整好後按 **目錄鍵** 返回。



## 復讀間隔

- 播放狀態下短按 **目錄鍵** 進入播放功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶**，選擇“復讀間隔”，再按 **目錄鍵** 進入，短按 **+** 或 **-** 進行調整，次數可再 1~10秒之間設定，調整好後按 **目錄鍵** 返回。



## 刪除音樂

- 操作方法同第8頁，請參考第8頁操作。

## 收音機模式

- 使用時將 **功能鍵** 往下切至 **音樂** 即可進入音樂功能。

按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"調頻模式"，再按 **目錄鍵** 進入FM調頻模式。

## 手動找尋電台

- 調頻模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 往下或往上調整頻率，長按 **◀◀** 或 **▶▶** 持續往後或往前調整，可按 **播放鍵** 停在當前頻率。

## 自動找尋電台

- 調頻模式下按 **目錄鍵** 進入功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"自動搜台" 再按 **目錄鍵** 執行，自動從88MHz~108MHz找尋並自動儲存電台，電台編號依頻率由低往上增加，要停止可按 **播放鍵** 退出。

## 刪除全部電台

- 調頻模式下按 **目錄鍵** 進入功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"刪除全部" 再按 **目錄鍵** 執行，刪除所有的預設電台。

## 保存電台

- 調頻模式下按 **目錄鍵** 進入功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"保存電台"，再按 **目錄鍵** 執行，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇頻率後，再按 **目錄鍵** 保存電台，編號會由最後一組的編號往上加一，編號無法指定順序。

## 電台錄音

- 調頻模式下按 **目錄鍵** 進入功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"電台錄音" 再按 **目錄鍵** 開始錄音。

## 停止/保存電台錄音

- 電台錄音時長按 **停止鍵**，自動儲存檔案並回到調頻模式，儲存的檔案位置為"根目錄/DVR"，檔名為"RFM\*\*\*.MP3"。

## 刪除電台

- 調頻模式下按 **目錄鍵** 進入功能表，按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"刪除電台" 再按 **目錄鍵** 執行，可刪除當前的電台，後面的電台會自動遞補編號，如已經是最後編號則自動往前刪除編號。(此模式需在使用預設電台的情況下)



## 校園廣播

- 此廣播頻段，台灣未開放，所以此功能無法使用，所有操作方法同調頻模式。



## 系統設置

- 使用時將 **功能鍵** 往下切至 **音樂** 即可進入音樂功能。  
按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"系統設置"，再按 **目錄鍵** 進入系統設置功能。



## 背光時間

- 系統設置模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"背光時間"，按 **目錄鍵** 進入，再按 **+** 或 **-** 調整，時間從0~60秒，選"0"背光關閉，選擇完畢再按 **目錄鍵** 確認




## 語言選擇

- 系統設置模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"語言選擇"，按 **目錄鍵** 進入，再按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"簡體中文、英文、繁體中文"，選擇完畢再按 **目錄鍵** 確認。



## 關機設定


- 系統設置模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇 "關機設定"，按 **目錄鍵** 進入，再按 **+** 或 **-** 選擇 "省電模式或睡眠模式"，選擇完畢再按 **目錄鍵** 進入。
- 省電模式  
此模式下按 **+** 或 **-** 調整省電時間，時間範圍0~180秒，調整完畢按 **目錄鍵** 返回系統設置模式。選"0"為不關機，其他時間到達後機器自動關機。
- 睡眠模式  
此模式下按 **+** 或 **-** 調整省電時間，時間範圍0~120分，調整完畢按 **目錄鍵** 返回系統設置模式。選"0"為關閉本功能，其他時間到達後機器自動關機。



## 功能操作


### 對比調節

- 系統設置模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"對比調節", 按 **目錄鍵** 進入, 再按 **+** 或 **-** 調整大小, 調整範圍"0~16", 調整完畢再按 **目錄鍵** 確認並返回。



### 儲存狀況

- 系統設置模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"儲存狀況", 按 **目錄鍵** 進入, 可顯示記憶體容量, 和已使用比例, 再按 **目錄鍵** 確認並返回系統設置模式。



### 韌體版本

- 系統設置模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"韌體版本", 按 **目錄鍵** 進入, 可顯示韌體版本資訊, 再按 **目錄鍵** 確認並返回系統設置模式。



### 退出系統設置

- 系統設置模式下按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇"退出", 按 **目錄鍵** 確認返回。

## 電腦連結

### 附屬程式

註: 不支援 WIN98 其他系統不需安裝即可使用。


把隨機所附的光碟, 放入光碟機中, 開啓資料夾內含"錄音轉換工具"。

### 連結電腦




- 1) 將USB小頭插入本機USB插座, 大頭插入電腦USB插座。
- 2) 我的電腦出現抽取式硬碟。
- 3) 點擊進入後可看見"DVR"檔案夾及根目錄的音樂檔。
- 4) 本機錄音的檔案都收錄在"DVR"資料夾內。
- 5) 內部再分為"LP、SP、STEREO"三個資料夾。
- 6) 要播放的音樂檔, 請拖放至根目錄即可。



插入電腦USB插座



插入電腦USB插座



### REC檔播放及轉為WAV檔

- 本機所錄的長時間錄音檔，其錄音格式電腦無法直接播放，電腦需透過所附檔案播放或轉換檔案為WAV檔。

1. 請點選隨機所附光碟內的錄音轉換工具資料夾
2. 點擊SoundCon.EXE 執行
3. 點擊"打開"選擇錄音筆\DVR\LP內的".REC" 檔案，可按 **播放鍵** 播放或按 **轉換鍵** 轉換檔案。



## 疑難排解

1. 為什麼有些MP3歌曲本機不能播放？

答：標準MP3歌曲是指MPEG1第三層、MPEG2第三層、MPEG2.5第三層的歌曲。其它MPEG1第二層等雖然也是以MP3為尾碼名，但都不是標準的MP3歌曲，不能在本機上播放。使用者可以在電腦上用相關軟體進行轉換。

2. 為什麼在作業系統上顯示儲存容量與標稱值不一致？

答：因為機內軟體會用去記憶體中的一小部分空間，所以在作業系統中顯示的記憶體容量會少於標稱值。

3. 關於WAV格式

本機只支援IMA ADPCM格式的WAV檔，不建議放置非本機所錄的WAV檔，否則播放該檔案時，可能造成當機。

4. 為什麼本機播放機反應速度會變慢？

答：因為機器長時間使用或做頻繁的檔案刪除後，其內部快閃記憶體可能會出現碎片(類似於硬碟的碎片)，而導致速度變慢。解決辦法：用專用軟體把快閃記憶體格式化，便可以很好地解決問題。

5. 如果MP3播放機出現異常(如當機)怎麼辦？

答：將電源開關關閉，然後重新開機即可恢復正常。

## 保養方法

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 本機內置電池當電池使用效率降低時，請聯繫本公司更換(需自費)。



廢電池請回收

## 故障排除

- 顯示幕無顯示 —
  - 電池電量是否用盡。
- 不能錄音 —
  - 是否處於音樂狀態。
  - 是否已無剩餘錄音空間。
  - 電池電量是否不足。
- 喇叭無聲 —
  - 音量調整鍵是否處於"0"的位置。
  - 耳機是否處於連接狀態。
- 不能放音 —
  - 是否檔案不相容。
  - 是否無錄音內容。
  - 電池電量是否用盡足夠。
- 耳機無聲 —
  - 音量調整鍵是否處於"0"的位置。
  - 耳機是否正確插入。



- 若錄音筆發生發燙異常，請先將移至空曠處，並速與客服專線 02-89904440 或就近經銷商洽詢。

### 免責聲明

- 此產品為電子數位機器，如有電源不穩(連接電腦或電池)的現象及操作不當，可能會導致資料遺失。在此強烈建議您將重要資料備份。本公司對於任何資料遺失所造成的損失或賠償，恕難負責。
- 本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。
- 本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

### 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電池取出。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.27,先檢查清楚。

送修前，請先聯絡客服專線 02-89904440,將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司

售後服務專線：02-89904440

台北 (02) 8990-4440 台南 (06) 202-6536

台中 (04) 2380-0098 高雄 (07) 350-9091

### 注意事項

※ 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

※ 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

※ 本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司；服務專線：(02) 8990-4440

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

• 由於天災地變或人為引起之故障或損毀

• 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

• 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

• 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

• 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)