

HP Photosmart 8400 series 用户指南

简体中文



版权和商标

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本档所含信息如有更改，恕不另行通知。未经事先书面许可，严禁复制、改编或翻译本手册，除非版权法许可。

通告

惠普产品和服务的唯一保证在该产品或服务附带的明示保修声明中列出。本档所包含的任何信息都不应理解为附加保证。对于本文件所含任何技术、编辑错误或遗漏，惠普公司不承担任何责任。

对于因提供、执行或使用本档和文档所描述的程序资料而引起的偶发或继发损失，惠普公司不承担任何责任。

商标

HP、HP 徽标和 Photosmart 为 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 所有。

Secure Digital 徽标是 SD Association 的商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

CompactFlash、CF 和 CF 徽标是 CompactFlash Association (CFA) 的商标。

Memory Stick、Memory Stick Duo、Memory Stick PRO 和 Memory Stick PRO Duo 是 Sony Corporation 的商标或注册商标。

MultiMediaCard 是德国 Infineon Technologies AG 的商标并许可 MMCA (MultiMediaCard Association) 使用。

Microdrive 是 Hitachi Global Storage Technologies 的商标。

SmartMedia 是 Toshiba Corporation 的商标。

xD-Picture Card 是 Fuji Photo Film Co., Ltd.、Toshiba Corporation 和 Olympus Optical Co., Ltd. 的商标。

Mac、Mac 徽标和 Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 的注册商标。

Bluetooth 字样和徽标由 Bluetooth SIG, Inc. 拥有，惠普公司使用这些标识得到了该公司的许可。

PictBridge 和 PictBridge 徽标是 Camera & Imaging Products Association (CIPA) 的商标。

其他品牌及其产品均为其各自拥有者的商标或注册商标。

打印机的内嵌软件部分基于 Independent JPEG Group 的技术成果。

本档中的某些照片的版权由原始所有人所有。

法定型号识别号 SDGOA-0403

为了便于管理识别，已给本产品分配了法定型号编号。本产品的法定型号编号是 SDGOA-0403。该编号不应该与市场名称 (HP Photosmart 8400 series 打印机) 或产品号 (Q3388A) 混淆。

安全信息

使用本产品时，请始终遵守基本安全注意事项，以减少火灾或触电风险。



警告 为了防止火灾或触电危险，请勿将本产品暴露在雨中或潮湿的环境中。

- 请阅读并理解《HP Photosmart 8400 series 快速入门》小册子中的所有说明。
- 将本装置与电源连接时，请仅使用带接地保护的电源插座。如果不知道插座是否接地，请让合格的电工进行检查。
- 请留意产品上的所有警告和说明。
- 清洁产品前，请从墙上的插座中拔出插头。
- 请勿在靠近水的地方或身体潮湿时安装或使用本产品。
- 请在稳定的表面上牢固安装本产品。
- 将产品安装在受保护的环境中，使人不易踩到或绊到电源线，并且电源线不会受到损坏。
- 如果产品不能正常工作，请参见屏幕上“HP Photosmart 打印机帮助”中的疑难排除信息。
- 产品内部没有操作者可维修的部件。请联系合格的维修人员进行维修。
- 请在通风良好的环境中使用。

环保声明

惠普公司致力于提供高质量的环保产品。

保护环境

打印机的设计具有许多环保属性，可将对环境的影响降到最低。有关详细信息，请访问 HP 的环保承诺网站 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/。

臭氧产生

本产品检测不到明显的臭氧 (O₃) 产生。

能源消耗

在 ENERGY STAR® 模式下能量消耗大幅度降低，这样在不影响产品性能的情况下既降低了自然资源消耗，又节约了资金。本产品符合 ENERGY STAR 的要求，ENERGY STAR 是一个鼓励开发节能办公产品的志愿计划。



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY

STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. 有关详细信息，请访问 www.energystar.gov。

纸张使用

根据 DIN 19309，本产品适合使用再生纸。

塑料

重量超过 24 克 (0.88 盎司) 的塑料部件均按照国际标准做了标记，这样做是为了便于对塑料部件加以识别，以便在打印机寿命终止时进行回收。

材料安全数据表

可以从 HP 网站 www.hp.com/go/msds 得到材料安全数据表 (MSDS)。无法访问因特网的客户应联系客户服务中心。

回收计划

HP 在许多国家和地区提供了越来越多的产品回收和循环使用计划，并与世界各地的大型电子回收中心结成伙伴关系。HP 通过再次销售某些最受欢迎的产品来节约资源。

本 HP 产品在焊料中含有铅，在产品寿命终止时需要特别处理。

目录

1	欢迎	3
	打印机部件	4
	可提供的附件	7
	打印机菜单	8
2	准备打印	15
	装入纸张	15
	选择正确的纸张	15
	装入纸张	16
	装入打印墨盒	17
	插入存储卡	20
	支持的文件格式	20
	插入存储卡	20
	取出存储卡	22
3	不使用计算机打印照片	23
	选择照片布局	24
	确定要打印的照片	25
	选择要打印的照片	26
	提高照片质量	27
	使用创意	28
	打印照片	30
	从存储卡打印照片	30
	打印数码相机上的照片	34
	从 HP Instant Share 打印	35
4	连接	37
	连接到其他设备	37
	通过 HP Instant Share 进行连接	38
5	从计算机打印	41
6	保养与维护	45
	清洁和维护打印机	45
	清洁打印机外部	45
	自动清洁打印墨盒	45
	手动清洁打印墨盒触点	46
	打印测试页	46
	校准打印墨盒	47
	打印样本页	47
	更新软件	48
	储存打印机和打印墨盒	48
	储存打印机	49

储存打印墨盒	49
保持照片纸质量	49
储存照片纸	49
拿取照片纸	49
7 疑难排除	51
打印机硬件问题	51
打印问题	52
错误信息	56
纸张错误	56
打印墨盒错误	57
存储卡错误	60
校样错误	62
计算机打印错误	63
网络和 HP Instant Share 错误	63
8 客户服务中心	65
电话联系客户服务中心	65
致电	66
a 网络连接	69
网络连接基础 (Windows 和 Macintosh)	69
因特网连接	70
建议的网络配置	70
没有因特网接入的以太网	70
通过拨号调制解调器访问因特网的以太网	70
具有由路由器提供的宽带因特网接入的以太网	71
将打印机连接到网络	71
将打印机软件安装到 Windows 计算机上	72
将打印机软件安装到 Macintosh 计算机上	73
使用嵌入式 Web 服务器	74
打印网络配置页	75
b 技术规格	77
系统要求	77
打印机技术规格	78
索引	83

1 欢迎

感谢您购买 HP Photosmart 8400 series 打印机！使用此新款照片打印机，您可以打印精美的照片、将照片保存到计算机并创建简单有趣的项目（使用或不使用计算机均可）。

本指南主要介绍如何在不连接计算机的情况下进行打印。要了解如何从计算机进行打印，请安装打印机软件并查看屏幕帮助。有关将计算机与打印机配合使用的概述，请参见[从计算机打印](#)。有关安装软件的信息，请参见《快速入门》小册子。

另外，您还将了解：



打印带有丰富多彩的定制装饰框的无边框照片。请参见[使用创意](#)。



将您的照片转换为具有黑白、棕褐色或其他颜色效果的古典风格作品。请参见[使用创意](#)。



通过去除红眼、增加亮度和提高对比度来提高照片质量。请参见[提高照片质量](#)。

本打印机随附下列文档：

- **快速入门小册子：**《HP Photosmart 8400 series 快速入门》小册子介绍了如何安装打印机和打印机软件并打印第一张照片。
- **用户指南：**《HP Photosmart 8400 series 用户指南》是您正在阅读的手册。本指南说明了此款打印机的基本功能，以及如何在连接计算机的情况下使用打印机，并包含硬件疑难排除信息。
- **HP Photosmart 打印机帮助：**屏幕“HP Photosmart 打印机帮助”说明如何与计算机一起使用打印机，并包含软件疑难排除信息。

在计算机上安装了 HP Photosmart 打印机软件后，可以查看屏幕“HP Photosmart 打印机帮助”：

- **Windows PC:** 在“开始”菜单中，选择“程序”（在 Windows XP 中，选择“所有程序”）>“HP”>“Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series”>“Photosmart 帮助”。
- **Macintosh:** 在 Finder（查找器）中选择“Help”（帮助）>“Mac Help”（Mac 帮助），然后选择“Library”（库）>“HP Photosmart Printer Help”（HP Photosmart 打印机帮助）。

打印机部件



打印机前部

- 1. 相机端口**
使用此端口可将 PictBridge™ 数码相机连接到打印机，或插入可选的 HP Bluetooth® 无线打印机适配器。
- 2. 出纸盘**
抬起该纸盘可装入小介质并清除前面的卡纸。
- 3. 纸张宽度导板**
调整此导板可使其紧靠主纸盘中纸张的边缘。
- 4. 主纸盘**
可将普通纸、投影胶片、信封或其他介质放在此纸盘中进行打印。
- 5. 出纸盘延长板**
提起拉片并向外拉，使出纸盘伸出，以便接住从打印机中送出的纸张。
- 6. 纸张长度导板**
调整此导板，使其紧靠主纸盘中纸张的末端。
- 7. 照片纸盘**
抬起出纸盘，在照片纸盘中装入小尺寸照片纸。
- 8. 照片纸盘滑片**
向远离自己的方向推此滑片以装上照片纸盘。

9. **顶盖**


抬起此盖可看到打印墨盒和打印墨盒保存区并清除卡纸。

10. **打印机屏幕**

使用此屏幕查看照片和菜单选项。

11. **存储卡插槽**

在这里插入存储卡。



打印机后部

1. **以太网端口**

使用此端口可将打印机连接到网络。

2. **电源线接口**


使用此端口可连接打印机附带的电源线。

3. **USB 端口**

使用此端口可将打印机连接到计算机或 HP 直接打印数码相机。

4. **后入口盖**

取下此盖可清除卡纸。



控制面板

1. **打开**

按此按钮可开启打印机或将其置于节电模式。

2. **保存**

按此按钮可将存储卡上的照片保存到计算机。

3. **HP Instant Share**

按此按钮可通过电子邮件或网络（如果连接）发送照片。有关详细信息，请参见[连接](#)。

4. **选择照片箭头**

使用这些箭头在存储卡上的照片中滚动。

5. **选择照片**

使用此按钮可选择当前显示的照片或视频帧以进行打印。

6. 取消

按此按钮可取消选择照片、退出菜单或停止执行已经请求的操作。

7. 缩放

按此按钮可进入“缩放”模式、放大当前显示的照片以及退出“最多查看 9 张”模式。

8. 菜单

按此按钮可查看打印机菜单。

9. 旋转

按此按钮可旋转当前显示的照片。

10. OK

按此按钮可回答打印机屏幕上的问题、选择菜单选项、进入“最多查看 9 张”模式并播放视频。

11. 导航箭头


使用这些箭头可在打印机菜单选项中滚动、定位裁剪框并控制视频播放的速度和方向。

12. 打印

按此按钮可打印插入的存储卡上选定的照片。

13. 布局

按此按钮可选择照片的打印布局。

**指示灯****1. 开启指示灯**

- **亮起** — 电源开启
- **熄灭** — 打印机处于节电模式

2. 纸盘指示灯

- **照片纸盘指示灯亮起** — 已装上照片纸盘
- **主纸盘指示灯亮起** — 已装上主纸盘



3. **状态指示灯**
 - **亮起（绿色）** — 电源开启，打印机未打印
 - **熄灭** — 打印机处于节电模式
 - **绿色闪烁** — 打印机正在打印
 - **红色闪烁** — 打印机需要关注
4. **打印布局指示灯**
指明当前的打印布局。
5. **存储卡指示灯**
 - **亮起** — 存储卡正确插入
 - **熄灭** — 未插入存储卡
 - **闪烁** — 正在使用 HP Instant Share，或正在存储卡与打印机或计算机之间传输信息

可提供的附件

HP Photosmart 8400 series 打印机具有一些可增加其使用方便性的附件。这些附件的外观可能与手册中的图示有所不同。

附件名称	说明
 <p>250 张纸盘</p>	<p>250 张纸盘可增加打印机的纸张容量，并可使您用更少的时间监视打印作业。（型号：Q3447A）</p> <p>此附件并非在所有国家/地区都提供。</p>
 <p>HP 自动双面打印附件</p>	<p>在纸张的双面上打印。可为您节省资金（双面打印可降低纸张消耗），并且使大文档更易于管理。（型号：Q5712A）</p> <p>此附件并非在所有国家/地区都提供。</p>

(续)

附件名称	说明
 <p data-bbox="240 348 606 378">带小纸盘的 HP 自动双面打印附件</p>	<p data-bbox="706 175 1147 300">在纸张的双面上打印。可为您节省资金（双面打印可降低纸张消耗），并且使大文档更易于管理。（型号：Q3032A）</p> <p data-bbox="706 319 1122 383">在日本称为：带自动双面打印附件的 Hagaki 纸盘</p> <p data-bbox="706 401 1131 430">此附件并非在所有国家/地区都提供。</p>
 <p data-bbox="240 574 677 604">HP bt300 Bluetooth® 无线打印机适配器</p>	<p data-bbox="706 453 1147 578">HP bt300 Bluetooth® 无线打印机适配器可插入打印机前面的相机端口中，从而可使您用 Bluetooth 无线技术进行打印。（型号：Q3395A）</p>

打印机菜单



按**菜单**可访问打印机菜单。如果正在查看子菜单，则按**菜单**可返回主打打印机菜单。

浏览打印机菜单：

- 按**导航** ▲ 或 ▼ 在打印机屏幕上显示的菜单选项中滚动。不可访问的菜单选项为灰色。
- 按 **OK** 可打开菜单或选择选项。
- 按**取消**可退出当前菜单。

打印机菜单结构

顶级菜单	子菜单/选项	次级子菜单/选项
打印选项	打印全部	
	打印校样	
	扫描校样	
	视频动作照片	
	打印范围	选择范围的开始： 选择范围的结束：
	打印索引页	
	打印新照片	
编辑	去除红眼	

顶级菜单	子菜单/选项	次级子菜单/选项
	照片亮度	照片亮度： (按 导航  或  可增加或降低照片亮度。)
	添加边框	选择图案： 选择颜色：
	添加颜色效果	选择颜色效果： <ul style="list-style-type: none"> ● 黑白 ● 棕褐色 ● 古董色 ● 曝光过度 ● 金属光泽 ● 红色滤镜 ● 蓝色滤镜 ● 绿色滤镜 ● 无效果 (默认) 颜色效果不影响使用添加边框选项创建的装饰框。
工具	最多查看 9 张	
	放映幻灯片	按 OK 可暂停或继续放映幻灯片；按 取消 可停止放映幻灯片。
	打印质量	打印质量： <ul style="list-style-type: none"> ● 最佳 (默认) ● 正常
	网络	网络： <ul style="list-style-type: none"> ● 打印详细报告 打印网络配置页，该页列出了打印机设备名称、IP 地址、子网掩码、链路速度、DNS，等等。 ● 显示摘要 在打印机屏幕上显示打印机设备名称、IP 地址和子网掩码。 ● 恢复默认值 恢复默认网络设置。

打印机菜单结构（续）

顶级菜单	子菜单/选项	次级子菜单/选项
	打印样本页	
	打印测试页	
	清洁墨盒	<p>是否继续进行第二级清洁？</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是 • 否 <p>是否继续进行第三级清洁？</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是 • 否
	校准墨盒	
Bluetooth	设备地址	<p>设备地址：</p> <p>（有些具有 Bluetooth 无线技术的设备，需要您输入它们尝试寻找的设备的地址。此菜单选项将显示出设备地址。）</p>
	设备名称	<p>设备名称：</p> <p>（您可以选择一个打印机设备名称，当其他具有 Bluetooth 无线技术的设备找到此打印机时，此设备名称会出现。）</p>
	密钥	<p>（按 导航 ▲ 将数字增加 1；按 导航 ▼ 将数字减少 1。按 OK 移动到下一个数字。）</p> <p>（您可为打印机指定一个 Bluetooth 数字密钥。这样，如果打印机 Bluetooth 安全等级被设置为高，则尝试定位该打印机的 Bluetooth 无线技术设备的用户必须输入该密钥才可以打印。默认密钥为 0000。）</p>
	可访问性	<p>可访问性：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 任何人都可看到 • 看不到 <p>将可访问性设置为看不到时，只有那些知道设备地</p>

顶级菜单	子菜单/选项	次级子菜单/选项
		<p>址的设备才可以打印到该打印机上。</p> <p>(通过更改此可访问性选项, 可以将具有 Bluetooth 技术的打印机设置为对其他 Bluetooth 无线技术设备可见或不可见。)</p>
	安全等级	<p>安全等级:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 高 (打印机需要其他 Bluetooth 无线技术设备的用户输入打印机密钥) • 低 (打印机不需要其他 Bluetooth 无线技术设备的用户输入打印机密钥)
	复位 Bluetooth 选项	<p>复位 Bluetooth 选项:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是 • 否
帮助	存储卡	<p>存储卡帮助:</p> <p>(选择以查看关于支持的存储卡的信息)</p>
	墨盒	<p>打印墨盒帮助:</p> <p>(按导航▲或▼在可用于该打印机的 HP 打印墨盒中滚动, 然后按OK查看如何装入墨盒)</p>
	照片尺寸	<p>照片尺寸帮助:</p> <p>(按导航▲或▼在可用的照片尺寸中滚动)</p>
	装入纸张	<p>装入纸张帮助:</p> <p>(按导航▲或▼在有关装入纸张的信息中滚动)</p>
	卡纸	<p>卡纸帮助:</p> <p>(选择以查看如何清除卡纸)</p>

打印机菜单结构 (续)

顶级菜单	子菜单/选项	次级子菜单/选项
	相机连接	相机连接帮助： (选择以查看打印机上连接 PictBridge 兼容数码相机的位置)
首选项	SmartFocus	SmartFocus： <ul style="list-style-type: none"> • 打开 (默认) • 关闭
	数字闪光	数字闪光： <ul style="list-style-type: none"> • 打开 • 关闭 (默认)
	日期/时间	日期/时间标记： <ul style="list-style-type: none"> • 日期/时间 • 仅显示日期 • 关闭 (默认)
	彩色空间	选择彩色空间： <ul style="list-style-type: none"> • sRGB • Adobe RGB • 自动选择 (默认) <p>默认的自动选择选项指定打印机使用 Adobe RGB 彩色空间 (如果有)。如果没有 Adobe RGB，则打印机默认为选择 sRGB。</p>
	护照照片模式	护照照片模式： <ul style="list-style-type: none"> • 打开 • 关闭 (默认) <p>选择尺寸：</p> <p>如果选择打开，则打印机提示您选择护照照片尺寸。护照模式指定打印机将所有照片按照选定的尺寸进行打印。每页包含一张照片。但是，如果指定打印若干份相同的照片，则它</p>

顶级菜单	子菜单/选项	次级子菜单/选项
		<p>们都会印在同一页上（如果有足够的地方）。</p> <p>在将用护照照片模式打印的照片叠放在一起之前，必须将它们晾置一周。</p>
	选择纸盘	<p>选择要使用的纸盘：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 前面（未安装后面纸盘时的默认值） • 后面 • 每次均询问（安装了后面纸盘时的默认值）
	纸张检测	<p>自动检测纸张：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 打开（默认） • 关闭
	预览动画	<p>预览动画：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 打开（默认） • 关闭
	视频增强	<p>视频打印增强：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 打开 • 关闭（默认）
	恢复默认值	<p>恢复原始厂家首选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是 • 否 <p>除选择语言 and 选择国家/地区（在首选项菜单中的语言下面）以及 Bluetooth 设置（在主打印机菜单中的 Bluetooth 下面）外，恢复所有菜单项的出厂设置。此设置不影响 HP Instant Share 或网络默认值。</p>
	语言	<p>选择语言：</p> <hr/> <p>选择国家/地区：</p>

2 准备打印

开始打印前，您应熟悉三个简单步骤：

- 装入纸张
- 装入打印墨盒
- 插入存储卡

插入存储卡前，必须要装入纸张和打印墨盒。

装入纸张

了解如何为您的打印任务选择正确的纸张，以及如何将纸张装入正确的纸盘中进行打印。

选择正确的纸张

要获得可用的 HP 喷墨打印纸的列表，或是要购买耗材，请访问：

- www.hpshopping.com（美国）
- www.hp.com/go/supplies（欧洲）
- www.hp.com/jp/supply_inkjet（日本）
- www.hp.com/paper（亚太地区）

要获得最佳打印效果，请选择以下高质量 HP 照片纸。

要打印	使用的纸张
高质量、耐久的打印件和扩印件	HP 超高级照片纸 (在某些国家/地区也称为“不褪色照片纸”。)
来自扫描仪和数码相机的中等或高分辨率的图像	HP 高级照片纸
非正式照片和商业照片	HP 照片纸 HP 常用照片纸
文本文档、草稿、测试和校准页	HP 高级喷墨打印纸

使纸张保持良好状态以便打印：

- 将照片纸储存在原始包装中，或放入可重新封装的塑料袋中。
- 将纸张平放于凉爽、干燥的位置。如果纸张边角卷曲，则将纸张放在一个塑料袋中并轻轻地朝卷曲的相反方向弯曲，直到纸张恢复平整。
- 拿取照片纸的边缘以免留下污迹。

装入纸张

装入纸张的提示：

- 您可以在从 76 x 127 毫米（3 x 5 英寸）到 216 x 356 毫米（8.5 x 14 英寸）的各种尺寸的纸张，以及 216 毫米（8.5 英寸）宽的条幅纸上打印照片和文档。
- 装入纸张前，滑出纸张宽度和长度导板以便为纸张留出空间。装入纸张后，调节导板使其紧靠纸张的边缘，同时使纸张保持平整。
- 一次只能装入同一类型和尺寸的纸张。请勿在主进纸盘或照片纸盘中混用不同类型或尺寸的纸张。
- 装入纸张后，拉出出纸盘延长板以接住打印出的纸张。这样可防止打印出的页面从出纸盘中掉落。

参考下表中的说明将常用尺寸的纸张装入打印机。

纸张类型	装入方法	装入的纸盘								
<ul style="list-style-type: none"> • Letter 或 A4 纸 • 投影胶片 • 20 x 25 厘米（8 x 10 英寸）照片纸 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提起出纸盘。 2. 打印面朝下装入普通纸、照片纸或投影胶片。检查以确定纸叠未高过纸张长度导板的顶部。 3. 向您自己拉动照片纸盘滑片，直到它停止。主纸盘指示灯亮起，表示主纸盘中的纸张将用于下一个打印作业。 4. 放下出纸盘。 	<p>主纸盘</p>  <table border="1"> <tr><td>1</td><td>出纸盘</td></tr> <tr><td>2</td><td>纸张宽度导板</td></tr> <tr><td>3</td><td>纸张长度导板</td></tr> <tr><td>4</td><td>照片纸盘滑片</td></tr> </table>	1	出纸盘	2	纸张宽度导板	3	纸张长度导板	4	照片纸盘滑片
1	出纸盘									
2	纸张宽度导板									
3	纸张长度导板									
4	照片纸盘滑片									
<ul style="list-style-type: none"> • 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）照片纸 • 索引卡 • Hagaki 卡 • L 尺寸卡 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提起出纸盘。 2. 打印面朝下装入纸张。如果使用带裁边的纸，请以裁边最后送入的方式放入纸张。 3. 放下出纸盘。 4. 向您的前方推动照片纸盘滑片，直到它停止。照片纸盘指示灯亮起，表示照片纸盘中的纸张将用于下一个打印作业。 	<p>照片纸盘</p>  <table border="1"> <tr><td>1</td><td>出纸盘</td></tr> <tr><td>2</td><td>纸张宽度导板</td></tr> <tr><td>3</td><td>纸张长度导板</td></tr> </table>	1	出纸盘	2	纸张宽度导板	3	纸张长度导板		
1	出纸盘									
2	纸张宽度导板									
3	纸张长度导板									

(续)

纸张类型	装入方法	装入的纸盘
		 <p data-bbox="719 383 902 413">1 照片纸盘滑片</p>
<ul style="list-style-type: none">• 13 x 18 厘米 (5 x 7 英寸) 照片纸• 信封	<ol style="list-style-type: none">1. 按住两侧的按钮并将纸盘向您自己拉动，卸下出纸盘。2. 打印面朝下装入照片纸。 正面朝下、封口朝左装入信封。将封口折入信封内，以避免发生卡纸。3. 重新放好出纸盘。4. 向您自己拉动照片纸盘滑片，直到它停止。主纸盘指示灯亮起，表示主纸盘中的纸张将用于下一个打印作业。	<p data-bbox="709 435 820 465">主进纸盘</p>  <p data-bbox="719 701 830 730">1 出纸盘</p>  <p data-bbox="719 1013 902 1043">1 纸张长度导板</p> <p data-bbox="719 1048 902 1078">2 纸张宽度导板</p>


装入打印墨盒

HP Photosmart 8400 series 打印机可以打印彩色和黑白照片。HP 提供多种打印墨盒，您可从中选择最适合于您的项目的墨盒。封底上列出了可用于本打印机的墨盒的编号。

为获得最佳打印效果，HP 建议仅使用 HP 打印墨盒。装入没有在此表中列出的打印墨盒，可能会使打印机的保修失效。

使用正确的打印墨盒

要打印…	将此打印墨盒装入左侧小隔间	将此打印墨盒装入中间的小隔间	将此打印墨盒装入右侧小隔间
全彩照片	HP 照片墨盒 #858	HP 三色墨盒 #855 或 #857	HP 照片灰色墨盒 #100
黑白照片	HP 照片墨盒 #858	HP 三色墨盒 #855 或 #857	HP 照片灰色墨盒 #100
棕褐色或古董色照片	HP 照片墨盒 #858	HP 三色墨盒 #855 或 #857	HP 照片灰色墨盒 #100
文本和彩色线条画	HP 照片墨盒 #858	HP 三色墨盒 #855 或 #857	HP 黑色墨盒 #853

 **小心** 检查所使用的打印墨盒是否正确。另外请注意，HP 建议不要调整或重新灌注 HP 墨盒。调整或重新灌注 HP 墨盒所导致的损坏不在 HP 保修范围之内。

为获得最佳打印质量，HP 建议在盒上标记的日期之前安装所有零售打印墨盒。

装入或更换打印墨盒



撕掉粉色胶带



请勿触摸此处

准备打印机和墨盒

1. 确保电源已开启，并且已经从打印机中取出硬纸板。
2. 提起打印机的主盖。
3. 撕掉所有墨盒上的粉色胶带。

请勿接触墨水喷嘴或铜色触点，也不要将胶带重新贴到墨盒。



装入墨盒

1. 更换墨盒时，向下按并向外拉动墨盒小隔间盖以将其打开，然后将墨盒拉出。
2. 墨盒标签上的符号应与正确的隔间相对应。标签朝上握住墨盒，将其略微向上倾斜地滑入小隔间，使铜色触点先进入。推动墨盒，直至其卡入到位。
3. 合上墨盒小隔间盖。
4. 如果需要，请重复前面的步骤安装其他墨盒。
5. 安装完墨盒后，合上主盖。

要使打印机正常工作，您必须安装全部三个墨盒。

提示 墨水备份打印模式可以让用户在一个墨盒出现故障或墨水耗尽的情况下，仍然可进行打印。取出墨盒并合上主盖可进入墨水备份打印模式。打印机会继续打印，但打印速度较慢且打印质量不佳。会出现一条信息，提醒您打印机正处于墨水备份打印模式。请尽快更换墨盒。

打印机的闲置屏幕上出现三个显示每个墨盒的大约墨水量的图标（100%、75%、50%、25% 和接近用尽）。如果安装的墨盒中有非 HP 正品墨盒，则将不显示墨水量图标。



每次安装或更换打印墨盒时，都将出现一条信息，提示您打印校准页。这可确保高质量的打印输出。

校准墨盒

1. 将纸张装入主纸盘。
2. 按照屏幕上的说明完成墨盒校准。

请参见[校准打印墨盒](#)。

不使用打印墨盒时



任何时候从打印机中取出打印墨盒后，请将其存放在打印墨盒保护器中（如果有）。墨盒保

护器可防止墨水变干。不正确地储存打印墨盒会导致墨盒出现故障。

→ 要将墨盒插入墨盒保护器，请将其略微倾斜地滑入保护器，然后将它牢固地卡入到位。

将墨盒装入墨盒保护器后，可将保护器放在打印机内顶盖下面的保存区中。

插入存储卡

使用数码相机拍完照片后，可以从相机中取出存储卡并将其插入打印机中，以查看并打印照片。打印机可读取下列类型的存储卡：CompactFlash™、Memory Stick、Microdrive™、MultiMediaCard™、Secure Digital™、SmartMedia™ 和 xD-Picture Card™。



小心 使用任何其他类型的存储卡可能会损坏存储卡和打印机。

要了解详情将照片从数码相机传输到打印机的其他方法，请参见[连接到其他设备](#)。

支持的文件格式

打印机可以直接从存储卡识别并打印以下格式的文件：JPEG、未压缩 TIFF、AVI（JPEG 压缩）、QuickTime（JPEG 压缩）和 MPEG-1。如果数码相机以其他文件格式保存照片和视频剪辑，请将这些文件保存到计算机并使用软件应用程序进行打印。有关详细信息，请参见屏幕“HP Photosmart 打印机帮助”。

插入存储卡

在下表中找到存储卡，并按照相应的说明将其插入打印机中。

原则：

- 一次只插入一张存储卡。
- 将存储卡轻轻推入打印机，直到不能移动。存储卡不会完全插入打印机；不要强行插入。

















小心 以其他方式插入存储卡可能会损坏存储卡和打印机。

正确插入存储卡后，存储卡指示灯将闪烁，然后变为稳定的绿色。



小心 请勿在存储卡指示灯闪烁时取出存储卡。有关详细信息，请参见[取出存储卡](#)。

存储卡	插槽	如何插入存储卡
CompactFlash 	右上方插槽	<ul style="list-style-type: none"> 正面标签朝上，如果标签上有箭头，箭头应指向打印机 将具有金属针孔的一边先插入打印机 
Memory Stick 	左下方插槽	<ul style="list-style-type: none"> 缺角位于左侧 金属触点朝下 如果使用 Memory Stick Duo™ 或 Memory Stick PRO Duo™ 存储卡，请在将卡插入打印机前先连接存储卡随附的适配器。 
Microdrive 	右上方插槽	<ul style="list-style-type: none"> 正面标签朝上，如果标签上有箭头，箭头应指向打印机 将具有金属针孔的一边先插入打印机 
MultiMediaCard 	右下方插槽	<ul style="list-style-type: none"> 缺角位于右侧 金属触点朝下 

存储卡	插槽	如何插入存储卡
Secure Digital 	右下方插槽	<ul style="list-style-type: none"> • 缺角位于右侧 • 金属触点朝下 
SmartMedia 	左上方双插槽的 上半部分	<ul style="list-style-type: none"> • 缺角位于左侧 • 金属触点朝下 
xD-Picture Card 	左上方双插槽的 右下部分	<ul style="list-style-type: none"> • 将存储卡弧形的一边指向您 • 金属触点朝下 

取出存储卡

等存储卡指示灯停止闪烁后，轻轻拉动存储卡，将其从打印机中取出。



小心 请勿在存储卡指示灯闪烁时取出存储卡。指示灯闪烁表明打印机正在访问存储卡。存储卡被访问时将其取出可能会损坏打印机和存储卡，或破坏存储卡上的信息。

3 不使用计算机打印照片

HP Photosmart 8400 series 打印机使您能够在不开启计算机的情况下选择、增强并打印照片。使用《快速入门》小册子中的说明安装好打印机后，您就可以在打印机中插入存储卡并使用打印机控制面板上的按钮打印照片。

您还可以直接从数码相机打印照片。有关详细信息，请参见打印数码相机上的照片。

请按以下步骤完成从存储卡打印照片的全过程

<p>步骤 1 将存储卡插入存储卡插槽 请参见插入存储卡。</p>	
<p>步骤 2 装入照片纸 请参见装入纸张。</p>	
<p>步骤 3 装入正确的打印墨盒 请参见装入打印墨盒。</p>	
<p>步骤 4 选择照片布局 请参见选择照片布局。</p>	
<p>步骤 5 查看存储卡上的照片以确定要打印的照片 请参见确定要打印的照片。</p>	
<p>步骤 6 选择要打印的照片 请参见选择要打印的照片。</p>	
<p>步骤 7 提高照片质量 请参见提高照片质量。</p>	

(续)

请按以下步骤完成从存储卡打印照片的全过程

步骤 8

使用创意！

请参见使用创意。

**步骤 9**

打印照片

请参见打印照片。




选择照片布局

按打印机上的**布局**可选择要打印的照片的布局。从打印机控制面板选择的所有照片将以此布局打印。打印出的照片的实际尺寸将随计算机中装入的纸张尺寸而变化，如下表所示。

纸张尺寸	布局	照片尺寸
<ul style="list-style-type: none"> 10 x 15 厘米 4 x 6 英寸 	每页 1 张（无边框）	<ul style="list-style-type: none"> 10 x 15 厘米 4 x 6 英寸
5 x 7 英寸	每页 1 张（无边框）	5 x 7 英寸
<ul style="list-style-type: none"> A4 8.5 x 11 英寸 	每页 1 张（无边框）	<ul style="list-style-type: none"> A4 8.5 x 11 英寸
<ul style="list-style-type: none"> A4 8.5 x 11 英寸 	每页 1 张（有边框）	<ul style="list-style-type: none"> 20 x 25 厘米 8 x 10 英寸
<ul style="list-style-type: none"> A4 8.5 x 11 英寸 	每页 2 张	<ul style="list-style-type: none"> 13 x 18 厘米 5 x 7 英寸
<ul style="list-style-type: none"> A4 8.5 x 11 英寸 	每页 3 张	<ul style="list-style-type: none"> 10 x 15 厘米 4 x 6 英寸
<ul style="list-style-type: none"> A4 8.5 x 11 英寸 	每页 4 张	<ul style="list-style-type: none"> 9 x 13 厘米 3.5 x 5 英寸
8.5 x 11 英寸	每页 9 张	钱包（2.5 x 3.25 英寸）



注意 打印机可能会将照片旋转以适合该布局。

使用布局按钮可选择所需的布局	说明
	<p>打印布局（第 1 行）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每页一张照片，无边框 2. 每页一张照片，四边带白色边框 3. 每页两张照片 <p>打印布局（第 2 行）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每页三张照片 2. 每页四张照片 3. 每页九张照片

确定要打印的照片

可以通过查看打印机屏幕上的照片、打印照片索引或打印校样来确定要打印的照片。

确定要打印的照片时，请尝试下列一个选项

<p>在打印机屏幕上查看照片</p> <p>可在打印机屏幕上一次查看一张或九张照片。</p>	<p>一次查看一张照片：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 插入存储卡。 2. 按 选择照片 ◀ 或 ▶。按住按钮可快速查看照片。到达任意一端的最后一张照片后，将返回到第一张或最后一张照片并继续查看。 <p>一次查看九张照片：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 插入存储卡。 2. 按 OK 进入最多查看 9 张模式，然后使用 导航 箭头在照片中移动。 <p>要退出最多查看 9 张模式并返回一次查看一张照片模式，按 缩放。</p> <p>提示 要在照片中快速移动，按住 选择照片 ◀ 或 ▶。到达任意一端的最后一张照片后，将继续显示第一张或最后一张照片。</p>
<p>打印照片索引页</p> <p>照片索引页最多可显示存储卡上 2000 张照片的缩略图和索引编号。用普通纸代替照片纸可以降低成本。</p> <p>照片索引可能有几页长。</p>	<p>打印照片索引：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 插入存储卡。 2. 在主纸盘中装入几张普通纸，然后向您自己的方向拉动照片纸盘滑片。 3. 按 菜单。 4. 选择打印选项，然后按 OK。 5. 选择打印索引页，然后按 OK。

(续)

确定要打印的照片时，请尝试下列一个选项**打印校样**

校样页显示保存在存储卡上的所有照片的缩略图。校样页与照片索引页不同：在校样页上有空白圆圈供您选择要打印的照片、指定打印份数并选择照片布局。

注意 如果打印的校样包含几页，请以相反的顺序插入纸张，以使打印机正确扫描全部页面。

有关详细信息，请参见**选择要打印的照片和打印照片**。

打印校样：

1. 插入存储卡。
2. 在主纸盘中装入几张普通纸，然后向您自己的方向拉动照片纸盘滑片。
3. 按**菜单**。
4. 选择打印选项，然后按 **OK**。
5. 选择打印校样，然后按 **OK**。
6. 从以下选项中选择：
 - 如果要打印一份包含存储卡上以前未从控制面板打印过的照片的校样，请选择新照片，然后按 **OK**。
 - 如果要打印一份包含存储卡上所有照片的校样，请选择全部照片，然后按 **OK**。
7. 按 **OK**。

选择要打印的照片**如果想要…****执行下列步骤****选择照片**

1. 插入存储卡。
2. 按**选择照片** ◀ 或 ▶ 显示要选择的照片。
3. 按**选择照片** 选择显示的照片。
在照片的下角处出现一个选中标记。
4. 要选择更多照片，请重复步骤 2 和 3。

一张照片选择多份

1. 插入存储卡。
2. 按**选择照片** ◀ 或 ▶ 显示要选择的照片。
3. 对于显示的照片，要打印几份就需要按几次**选择照片** 。
该照片被选择的次数显示在照片的底部。
例如，如果选择照片两次，则显示 x2。

取消选择照片

取消选择照片时，打印机将放弃对该照片的打印设置所做的更改。

注意 取消选择照片并不会将这些照片从存储卡删除。

1. 按**选择照片** ◀ 或 ▶ 显示要取消选择的照片。
2. 按**取消**以取消选择显示的要打印的照片。
如果照片已被选择多次，则每按一次**取消**，打印机将取消照片的一次选择。

(续)

如果想要...	执行下列步骤
取消选择所有照片	<ol style="list-style-type: none">1. 按选择照片 ◀ 或 ▶ 显示一张当前未选择的照片（所有在下角处没有选中标记的照片）2. 按取消，直到打印机屏幕上出现一条信息，询问您是否想取消选择所有照片。3. 选择是，然后按 OK。
在校样上选择照片 打印校样之后，可以用它选择要打印的特定照片。 有关打印校样的信息，请参见 打印校样 ：	<ol style="list-style-type: none">1. 请用黑笔填充每张照片下面的圆圈来选择要打印的照片。2. 通过填充份数部分的圆圈来选择每张照片的打印份数。确保在份数部分只选择一个选项。3. 在打印布局部分选择照片布局。确保只选择一个选项。 <p>填充完校样页后，将其进行扫描以打印所选照片。有关扫描校样的信息，请参见打印照片。</p>

提高照片质量

本款打印机提供了多种增强功能，可提高从存储卡打印照片的质量。这些打印设置不会改变原始照片。它们只会影响打印。

问题	修正方法
使用闪光灯拍摄的照片中有红眼	消除或减少照片中的红眼： <ol style="list-style-type: none">1. 按选择照片 ◀ 或 ▶ 显示要修正的照片。2. 按菜单。3. 选择编辑，然后按 OK。4. 选择去除红眼，然后按 OK。
亮度不佳的照片	调整照片亮度： <ol style="list-style-type: none">1. 按选择照片 ◀ 或 ▶ 显示要修正的照片。2. 按菜单。3. 选择编辑，然后按 OK。4. 选择照片亮度，然后按 OK。5. 使用选择照片箭头将照片亮度增加或降低到合适的水平，然后按 OK。
照片模糊 此首选项将影响所有打印的照片。	自动聚焦图像从而使细节更清晰： <ol style="list-style-type: none">1. 按菜单。2. 选择首选项，然后按 OK。3. 选择 SmartFocus，然后按 OK。4. 选择打开，然后按 OK。

(续)

问题	修正方法
<p>照片亮度和对比度不佳</p> <p>此首选项将影响所有打印的照片。</p>	<p>对照片应用数字闪光：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按菜单。 2. 选择首选项，然后按 OK。 3. 选择数字闪光，然后按 OK。 4. 选择打开，然后按 OK。
<p>质量不佳的视频剪辑</p> <p>此首选项将影响所有打印的照片。</p>	<p>提高视频动作照片的质量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按菜单。 2. 选择首选项，然后按 OK。 3. 选择视频增强，然后按 OK。 4. 选择打开，然后按 OK。

使用创意

本款打印机提供了可使您富有创意地使用照片的多种工具和效果。这些打印设置不会改变原始照片。它们只会影响打印。

尝试使用这些功能…	执行下列步骤
<p>裁剪照片</p> <p>按缩放进入缩放模式，在此模式下，可将放大倍数增加或减少 0.25x。最大放大倍数是 5.0x。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按选择照片 ◀ 或 ▶ 显示要裁剪的照片。 2. 按缩放进入缩放模式并将照片放大倍数增加 0.25x。 3. 按选择照片 ▶ 将放大倍数增加 0.25x。 <p>注意 如果在选定的放大倍数打印时打印质量会明显下降，裁剪框从绿色变为黄色。</p> <p>按选择照片 ◀ 将放大倍数降低 0.25x。最小放大倍数是 1.0x。 <ol style="list-style-type: none"> 4. 在任一放大倍数下，可使用导航箭头将裁剪框向左、右、上、下方向移动。按旋转将裁剪框顺时针旋转 90 度。 5. 当图像的要打印部分位于裁剪框中时，按 OK。 <p>裁剪操作不会改变原始照片。它只会影响打印。</p> </p>
<p>添加一个装饰框</p> <p>从各种图案和颜色中进行选择，使装饰框更加突出。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按选择照片 ◀ 或 ▶ 显示要添加装饰框的照片。 2. 按菜单。 3. 选择编辑，然后按 OK。 4. 选择添加边框，然后按 OK。

(续)

尝试使用这些功能…	执行下列步骤
	<ol style="list-style-type: none">5. 使用选择照片箭头突出显示您想要使用的装饰框图案，然后按 OK。6. 使用选择照片箭头突出显示您想要使用的装饰框颜色，然后按 OK。 带有装饰框的照片在打印机屏幕上显示出来。这种效果不会改变原始照片。它只会影响打印。
<p>添加颜色效果</p> <p>您可将打印机设置为将应用于照片的颜色效果从无效果（默认）更改为黑白、棕褐色、古董色、曝光过度、金属色、红色滤镜、绿色滤镜或蓝色滤镜。</p> <p>以棕褐色打印的照片呈棕色色调，看起来像二十世纪早期拍摄的照片。以古董色打印的照片呈现相同的棕色色调，但加入了苍白的色调，照片给人的感觉像是手工上色的。曝光过度效果会使图像的色调反转，以获得生动的外观。金属色将在图像颜色中加入金属光泽。滤色镜类似于传统摄影中的镜头滤光镜。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 按选择照片 ◀ 或 ▶ 显示要添加颜色效果的照片。2. 按菜单。3. 选择编辑，然后按 OK。4. 选择添加颜色效果，然后按 OK。5. 选择一种颜色效果，然后按 OK。 带有所选色彩效果的照片显示在打印机屏幕上。这种效果不会改变原始照片。它只会影响打印。
<p>创建无边框照片</p> <p>可将打印机设置为打印无边框照片。</p>	<p>→ 按布局按钮可选择每页一张照片、无边框图标。</p> <p>确保使用照片纸。如果使用普通纸，打印机将覆盖无边框设置，并在所有边打印窄的白边以防止卡纸。</p>
<p>在打印件上添加日期和时间</p> <p>可以在照片正面打印表明照片拍摄时间的标记。此选项将影响所有打印的照片。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 按菜单。2. 选择首选项，然后按 OK。3. 选择日期/时间，然后按 OK。4. 选择下面的一个日期/时间标记选项：<ul style="list-style-type: none">– 日期/时间– 仅显示日期– 关闭5. 按 OK。

(续)

尝试使用这些功能…	执行下列步骤
	<p>如果使用计算机修改照片并保存所做的修改，最初的日期和时间信息将丢失。您通过打印机控制面板对照片所作的修改，不会影响日期和时间信息。</p>
<p>更改打印质量</p> <p>您可以更改照片的打印质量设置。“最佳”质量为默认设置，可产生质量最佳的照片。“正常”质量可节省墨水并加快打印速度。</p>	<p>将用于某个打印作业的打印质量更改为“正常”：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按菜单。 2. 选择工具，然后按 OK。 3. 选择打印质量，然后按 OK。 4. 选择正常，然后按 OK。 <p>执行下一个打印作业之后，打印质量将恢复为“最佳”。</p>
<p>查看幻灯片放映</p> <p>可以像放映幻灯片一样，顺序查看存储卡中的所有照片。</p> <p>查看打印机屏幕上的幻灯片放映不影响任何所做的照片选择或打印设置。</p>	<p>在打印机屏幕上查看幻灯片放映：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按菜单。 2. 选择工具，然后按 OK。 3. 选择放映幻灯片，然后按 OK。 <p>按 OK 暂停或恢复幻灯片放映。按取消停止幻灯片放映。</p>

打印照片

您可在不使用计算机的情况下以几种方式打印照片：

- 将包含照片的存储卡插入打印机中的一个存储卡插槽中
- 将 HP 直接打印数码相机连接到打印机后面的 USB 端口
- 将 PictBridge 数码相机连接到打印机前面的相机端口
- 安装可选的 HP Bluetooth® 无线打印机适配器，并使用 Bluetooth 无线技术从数码相机打印
- 如果打印机连接到以太网，则可以接收并打印 HP Instant Share 照片

从存储卡打印照片

您可以通过将存储卡插入打印机并使用打印机控制面板查看、选择、增强和打印照片来打印存储卡上的照片。也可以直接从存储卡打印相机选定的照片，即使用数码相机标记为要打印的照片。如果用数码相机录制视频剪辑，则可以在打印机屏幕上查看视频剪辑，并选择单个帧画面进行打印。

从存储卡打印即快速又简便，且不会消耗相机电池电量。

如果想要...	请执行下列步骤:
<p>打印一张照片</p> <p>开始之前，确保存储卡已插入打印机中，要使用的纸盘已经装上且纸盘中已装入正确的纸张。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按布局按钮选择照片布局。 2. 按选择照片 ◀ 或 ▶ 显示要打印的照片。 3. 按选择照片 ☑ 选择照片。 4. 如果需要，请按照使用创意和提高照片质量中的说明更改所选照片的打印设置。 5. 按打印打印照片。
<p>打印多张照片</p> <p>开始之前，确保存储卡已插入打印机中，要使用的纸盘已经装上且纸盘中已装入正确的纸张。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按布局按钮选择照片布局。 2. 按选择照片 ◀ 或 ▶ 显示要打印的照片。 3. 要打印的照片显示在打印机屏幕上时，按选择照片 ☑ 选择该照片。 4. 如果需要，请按照使用创意和提高照片质量中的说明更改所选照片的打印设置。 5. 要选择更多的照片，请重复步骤 4、5 和 6。 6. 当选择了所有要打印的照片并对打印设置做了所有需要的更改后，按打印。
<p>一张照片打印多份</p> <p>开始之前，确保存储卡已插入打印机中，要使用的纸盘已经装上且纸盘中已装入正确的纸张。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按布局按钮选择照片布局。 2. 按选择照片 ◀ 或 ▶ 显示要打印的照片。 3. 对于显示的照片，要打印几份就需要按几次选择照片 ☑。 4. 如果需要，请按照使用创意和提高照片质量中的说明更改所选照片的打印设置。 5. 按打印。
<p>打印存储卡上的所有照片</p> <p>开始之前，确保存储卡已插入打印机中，要使用的纸盘已经装上且纸盘中已装入正确的纸张。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按布局按钮选择照片布局。 2. 按菜单。 3. 选择打印选项，然后按 OK。 4. 选择打印全部，然后按 OK 开始打印存储卡上的所有照片。 还将打印出存储卡上每个视频剪辑的第一帧。
<p>打印一组连续照片</p> <p>开始之前，确保存储卡已插入打印机中，要使用的纸盘已经装上且纸盘中已装入正确的纸张。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按布局按钮选择照片布局。 2. 按菜单。 3. 选择打印选项，然后按 OK。 4. 选择打印范围，然后按 OK。 5. 按选择照片 ◀ 或 ▶，直到打印机屏幕左侧显示出要打印的第一张照片，然后按 OK。

(续)

如果想要…	请执行下列步骤:
	<p>6. 按选择照片 ◀ 或 ▶, 直到打印机屏幕右侧显示出要打印的最后一张照片, 然后按 OK。</p> <p>开始打印所选范围内的照片。还将打印出所选范围内每个视频剪辑的第一帧。</p>
<p>打印新照片</p> <p>您可以选择立即打印存储卡上的所有“新”照片。“新”照片是指以前未从打印机控制面板打印的照片。</p> <p>如果使用计算机打印或修改照片, 则打印机对已从控制面板打印过的照片所做的标记可能会被删除, 导致以前打印过的照片作为新照片被选择。</p> <p>开始之前, 确存储卡已插入打印机中, 要使用的纸盘已经装上且纸盘中已装入正确的纸张。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按布局按钮选择照片布局。 2. 按菜单。 3. 选择打印选项, 然后按 OK。 4. 选择打印新照片, 然后按 OK。 <p>还将打印出每个新视频剪辑的第一帧。</p> <p>在取出存储卡之前, 打印机继续将这些照片视为“新”照片。</p>
<p>打印在校样上选择的照片</p> <p>按照选择要打印的照片中的说明填充完校样页后, 您可以将其进行扫描以打印所选照片。扫描校样时, 确保插入打印校样时所使用的存储卡。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确认存储卡已插入打印机中。 2. 按菜单。 3. 选择打印选项, 然后按 OK。 4. 选择扫描校样, 然后按 OK。 5. 将校样打印面朝下、顶部朝向打印机装入主纸盘中。 <p>如果打印的校样包含几页, 请以相反的顺序插入纸张, 以使打印机正确扫描全部页面。</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 按 OK 开始扫描。 7. 当计算机屏幕上出现提醒您装入纸张的信息时, 请在主纸盘或照片纸盘中装入照片纸, 并检查纸盘是否已装上。 8. 按 OK 开始打印校样页上的所选照片。 <p>从校样打印的照片使用默认打印设置。裁剪、颜色效果和装饰框等所有已应用于照片的打印设置将被忽略。</p>

(续)

如果想要…	请执行下列步骤:
<p>从视频剪辑打印照片</p> <p>您可以在打印机屏幕上查看视频剪辑, 并选择打印个别帧画面。</p> <p>第一次插入包含视频剪辑的存储卡时, 打印机在屏幕上使用视频剪辑的第一帧来代表该剪辑。</p> <p>打印机可识别以下列格式录制的视频剪辑:</p> <ul style="list-style-type: none">● Motion-JPEG AVI● Motion-JPEG QuickTime● MPEG-1 <p>打印机将忽略其他格式的视频剪辑。</p> <p>开始之前, 确保存储卡已插入打印机中, 要使用的纸盘已经装上且纸盘中已装入正确的纸张。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 按布局按钮选择照片布局。2. 按选择照片 ◀ 或 ▶ 显示要打印的视频剪辑。3. 按 OK 播放视频剪辑。 播放时按住导航 ▶ 可快速向前移动视频。4. 播放视频时若要暂停, 请按 OK。 视频暂停时按住导航 ▶ 可慢速播放视频。5. 要选择所显示的视频帧, 请按选择照片 <input checked="" type="checkbox"/>。6. 按打印开始打印。
<p>打印视频动作照片</p> <p>视频动作照片是从视频剪辑中自动选择的一组连续九个帧画面。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 插入包含一个或多个视频剪辑的存储卡。2. 装入照片纸, 并检查要使用的照片纸盘是否已装上。3. 按菜单。4. 选择打印选项, 然后按 OK。5. 选择视频动作照片, 然后按 OK。6. 按选择照片 ◀ 或 ▶, 将要打印的视频剪辑突出显示为视频动作照片。7. 按选择照片 <input checked="" type="checkbox"/>, 然后按打印。
<p>打印存储卡上相机选定的照片</p> <p>使用数码相机选择要打印的照片时, 相机将创建一个“数字打印顺序格式(DPOF)”文件来标识选定的照片。打印机可直接从存储卡读取 DPOF 1.0 和 1.1 文件。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 使用数码相机选择要打印的照片。有关详细信息, 请参见相机随附的文档。2. 如果使用相机选择了默认照片布局, 则按打印机上的布局按钮以选择照片布局。 如果使用相机选择了默认之外的其他照片布局, 则照片将使用相机选定的布局打印照片, 而不管打印机的设置如何。3. 装入照片纸, 并检查要使用的照片纸盘是否已装上。

(续)

如果想要…	请执行下列步骤:
	<p>4. 从数码相机中取出存储卡，然后将其插入打印机。</p> <p>5. 当打印机屏幕上出现一条信息询问是否想打印相机选定的照片时，请选择是，然后按 OK。</p> <p>将打印使用相机选定的照片。</p> <p>如果打印机无法找到或读取存储卡上的所有相机选定的照片，它将打印那些可以读取的照片。</p> <p>打印完成后，打印机将删除 DPOF 文件并取消照片的标记。</p>
停止打印	要停止正在进行中的打印作业，请按 取消 。

打印数码相机上的照片

您可以通过用 USB 电缆将 HP 直接打印数码相机或 PictBridge 数码相机直接连接到打印机来打印照片。如果您的数码相机具有 Bluetooth 无线技术，则可以将可选的 HP Bluetooth® 无线打印机适配器插入打印机，然后以无线方式将照片发送到打印机。

从数码相机打印时，打印机将使用已在相机上选择的设置。有关详细信息，请参见相机随附的文档。

从下列设备打印照片…	执行下列步骤
<p>具有 Bluetooth 无线技术的数码相机</p> <p>如果您的数码相机具有 Bluetooth 无线技术，则可以购买可选的 HP Bluetooth® 无线打印机适配器，并使用 Bluetooth 无线连接从相机打印。</p> <p>注意 您还可从其他具有 Bluetooth 无线技术的设备（如 PDA 和移动电话）进行打印。有关详细信息，请参见连接到其他设备。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用打印机屏幕上的 Bluetooth 菜单设置打印机的 Bluetooth 选项。有关详细信息，请参见打印机菜单。 2. 在打印机中装入照片纸，并检查要使用的照片纸盘是否已装上。 3. 将 HP Bluetooth® 无线打印机适配器插入打印机前面的相机端口。 当适配器准备好接收数据时，适配器上的指示灯将闪烁。 4. 按照数码相机随附文档中的说明将照片发送到打印机。
<p>具有 PictBridge 技术的数码相机</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开启 PictBridge 数码相机并选择要打印的照片。

(续)

从下列设备打印照片…	执行下列步骤
	<ol style="list-style-type: none">2. 在打印机中装入照片纸，并检查要使用的照片纸盘是否已装上。3. 确保相机处于 PictBridge 模式，然后用相机随附的 USB 电缆将它连接到打印机前面的相机端口。 打印机识别出 PictBridge 相机后，就会自动打印选定的照片。
HP 直接打印数码相机	<ol style="list-style-type: none">1. 开启 HP 直接打印数码相机并选择要打印的照片。2. 用相机随附的 USB 电缆将相机连接到打印机后面的 USB 端口。3. 在打印机中装入照片纸，并检查要使用的照片纸盘是否已装上。4. 按照相机屏幕上的说明进行操作。

从 HP Instant Share 打印

还可以通过 HP Instant Share 在联网的打印机上打印接收的照片。

如果想要…	执行下列步骤
通过 HP Instant Share 打印接收的照片 如果打印机已连接到以太网，则其他 HP Instant Share 用户可直接将 HP Instant Share 集合（附带一个或多个照片的信息）发送到打印机，如果打印机未连接到计算机，您也可以在打印机上查看、选择并打印照片。打印机屏幕上会出现一个 HP Instant Share 接收图标（信封），提示您照片集合已到达。请参见 通过 HP Instant Share 进行连接和从 HP Instant Share 打印 。	<ol style="list-style-type: none">1. 按 HP Instant Share。2. 选择接收，然后按 OK。3. 选择要查看的 HP Instant Share 集合，然后按 OK。 <p>HP Instant Share 集合中的第一张照片显示出来时，您就可以像在存储卡上那样来浏览、选择和打印包含的任何照片。</p>

4 连接

您可以使用此打印机保持与其他设备的连接，并与其他人保持联系。

连接到其他设备

此打印机提供了多种连接到计算机或其他设备的方法。您可通过不同类型的连接完成不同的工作。

连接类型及所需准备	用途...
USB <ul style="list-style-type: none">一条长度不超过 3 米（10 英尺）的通用串行总线 (USB) 1.1 或 2.0 全速兼容电缆。有关使用 USB 电缆连接打印机的说明，请参见《快速入门》小册子。一台可以连接到因特网的计算机（以便使用 HP Instant Share）。	<ul style="list-style-type: none">从计算机打印到打印机。请参见从计算机打印。将插在打印机中的存储卡上的照片保存到计算机，然后从 HP Image Zone 软件增强这些照片的效果并进行整理。通过 HP Instant Share 共享照片。从 HP Photosmart 直接打印数码相机直接打印到打印机。有关详细信息，请参见打印数码相机上的照片和相机随附的文档。
网络 <p>一条带 RJ-45 插头的 5 类以太网电缆。</p> <p>通过将该电缆连接到打印机后面的以太网端口将打印机连接到网络。有关详细信息，请参见将打印机连接到网络。</p>	<ul style="list-style-type: none">从网络上的任何计算机打印到打印机。请参见从计算机打印。将插在打印机中的存储卡上的照片保存到网络上的任何计算机，然后在 HP Image Zone 软件中增强这些照片的效果并进行整理。通过 HP Instant Share 共享照片。将照片发送到网络上的其他 HP Instant Share 打印机，或从这些打印机接收照片。
PictBridge <p>PictBridge 兼容数码相机和 USB 电缆。</p> <p>将相机连接到打印机前面的相机端口。</p>	<p>从 PictBridge 兼容数码相机直接打印到打印机。</p> <p>有关详细信息，请参见打印数码相机上的照片和相机随附的文档。</p>

(续)

连接类型及所需准备	用途...
<p>Bluetooth</p> <p>可选的 HP Bluetooth 无线打印机适配器。</p> <p>如果打印机带有此附件或者您单独购买了此附件，请参见随附的文档和屏幕上的帮助以获得相关说明。</p>	<p>从具有 Bluetooth 无线技术的设备打印到打印机。</p> <p>如果您通过相机端口将可选的 HP Bluetooth 无线打印机适配器连接到打印机，请确保已根据需要设置了 Bluetooth 打印机菜单选项。请参见 打印机菜单。</p> <p>该适配器与 Macintosh 不兼容。</p>

通过 HP Instant Share 进行连接

使用 HP Instant Share，通过电子邮件、联机相册或联机照片处理服务与您的亲朋好友共享照片。您甚至可以将照片发送到其他兼容的网络打印机。您必须通过 USB 电缆将打印机连接到计算机，该计算机可以访问因特网或已处于某个网络上，并且计算机上已安装了全部 HP 软件。如果尝试使用 HP Instant Share，但没有安装或配置全部所需软件，则会出现一条信息，提示您完成所需步骤。要与打印机一起使用 HP Instant Share，您必须做好以下准备：

USB 连接	网络连接
<ul style="list-style-type: none"> • 打印机已进行设置并已通过 USB 电缆连接到计算机 • 可通过与打印机连接的计算机访问因特网 • 一个 HP Passport 用户 ID 和密码 • 计算机上已安装打印机软件 确保安装打印机软件时选择“典型”安装。如果选择“最小”安装，则 HP Instant Share 不能工作。 	<ul style="list-style-type: none"> • 一个功能正常的局域网 (LAN) • 打印机已经设置好并已连接到 LAN 请参见 网络连接。 • 可通过网络直接访问因特网 • 一个 HP Passport 用户 ID 和密码 • 计算机上已安装打印机软件 确保安装打印机软件时选择“典型”安装。如果选择“最小”安装，则 HP Instant Share 不能工作。

安装 HP Instant Share

您可安装 HP Instant Share、创建一个 HP Instant Share 目的地列表、管理被允许或被拒绝的发送者的列表并获取 HP Passport 用户 ID 和密码，如下所示：

- **Windows:** 在安装了打印机软件的计算机的桌面上双击“HP Instant Share 设置”图标。按照屏幕说明进行操作。如果在“HP Instant Share 设置”屏幕上出现一个“帮助”按钮，则单击它可显示详细信息。如果您

需要修改 HP Instant Share 目的地列表，可以随时再次将其运行。也可通过 HP 控制器中的“设置”下拉菜单来访问“HP Instant Share 设置”。

- **Macintosh:** 在 Finder（查找器）中，定位到“Applications”（应用程序）>“Hewlett-Packard”>“Photosmart”>“Utilities”（实用程序），然后双击“HP Instant Share Setup”（HP Instant Share 设置）。按照屏幕说明进行操作。当您首次安装打印机软件时，此应用程序将自动运行。如果您需要修改 HP Instant Share 目的地列表，可以随时再次将其运行。

设置 HP Instant Share 选项

1. 按 **HP Instant Share**。
2. 选择 HP Instant Share 选项，然后按 **OK**。
3. 选择下列选项之一，然后按 **OK**:
 - 接收选项:
 - 从允许的发件人接收将通知打印机只接收由允许的发件人发送的集合。
 - 从未被拒绝的发件人接收将通知打印机接收所有集合。
 - 自动检查:
默认为打开。如果不想让打印机自动检查 HP Instant Share 集合，请选择关闭。
 - 打开会使计算机以固定时间间隔检查 HP Instant Share 集合。
 - 关闭会阻止打印机检查集合。
 - 删除集合可让您选择要删除的已接收集合。
 - 设备名称会显示出打印机的网络名称。
 - 复位 HP Instant Share 可将所有 HP Instant Share 选项复位为默认值。这意味着您必须再次进行 HP Instant Share 设置以使用 HP Instant Share 服务注册打印机。

使用 HP Instant Share (USB) 发送照片

1. 插入存储卡并选择照片。
2. 按 **HP Instant Share**。
3. 按照计算机上的说明将选择的照片与他人共享。

有关使用 HP Instant Share 的信息，请参见屏幕上的“Image Zone 帮助”。

使用 HP Instant Share（网络）发送照片

1. 插入存储卡并选择照片。
2. 按 **HP Instant Share**。
3. 选择一个目的地，然后按 **OK**。
4. 选择发送照片，然后按 **OK**。

如果目的地是一个电子邮件地址，则打印机发送一个包含到 HP Instant Share 网站上照片的链接的电子邮件信息。如果目的地是一个兼容联网打印机，则在打印机屏幕上会出现一个图标来通知用户有可用的照片。有关详细信息，请参见屏幕“HP Image Zone 帮助”。

使用 HP Instant Share (网络) 接收照片

1. 按 **HP Instant Share**。
2. 选择接收，然后按 **OK**。
3. 选择一个已接收的 HP Instant Share 集合（带照片的信息），然后按 **OK**。

该信息附带的第一张照片出现在打印机屏幕上。您可以像处理存储卡或连接的数码相机上的照片一样来浏览、选择并打印 HP Instant Share 照片。如果在查看 HP Instant Share 照片时插入存储卡或连接数码相机，则 HP Instant Share 过程将终止，并开始正常查看存储卡或相机上的照片。您的打印机还将以固定时间间隔进行检查，以查看是否接收到新照片。在打印机屏幕上将出现一个 HP Instant Share 接收图标（信封），通知您打印机上有 HP Instant Share 照片可供查看。另请参见从 **HP Instant Share 打印**。

4. 选择下列选项之一，然后按 **OK**：
 - 查看可在打印机屏幕上查看接收的照片。
 - 删除可删除接收的照片。

5 从计算机打印

所有 HP 照片打印机都随附 HP Image Zone 软件，该软件提供了比以前更多的照片处理功能。使用它为照片增加创意效果：编辑、共享照片并创建贺卡等有趣的项目。要处理照片，需要将照片传输到与打印机连接的计算机。按打印机控制面板上的**保存**，将插入的存储卡中的照片保存到计算机。按照计算机屏幕上的说明进行操作。

您还应了解打印机驱动程序软件。也就是打印时出现的界面。它控制分辨率和颜色，且通常自动选择这些设置（适用于在普通纸上进行打印）。但是，当您打印数字照片时，需要更改打印机驱动程序设置以获取最佳质量的打印件。

有关安装 HP Image Zone 和打印机驱动程序软件的信息，请参见《快速入门》小册子。只有选择了“典型”安装选项才会安装 HP Image Zone。


Macintosh 仅支持 HP Image Zone 功能的一部分，下表中对它们进行了说明。

软件功能	何处查找信息
<p>控制打印</p> <p>利用 HP Photosmart 打印机驱动程序的功能。此软件可使您对照片打印进行完全控制。您可以：</p> <ul style="list-style-type: none">● 生成草稿质量的打印件以节省墨水 and 照片介质● 了解如何充分利用打印机和数字照片● 使用高级颜色设置生成最高质量的打印件	<p>Windows: 单击屏幕帮助中的“HP Photosmart 打印机帮助”。在“打印”对话框中，右击任何选项并单击“这是什么？”框可以了解关于该选项的详细信息。</p> <p>Macintosh: 在 Finder（查找器）中选择“Help”（帮助）>“Mac Help”（Mac 帮助），然后选择“Library”（库）>“HP Photosmart Printer Help”（HP Photosmart 打印机帮助）。</p>
<p>HP Instant Share</p> 	<p>有关将 HP Instant Share 与您的特定型号打印机一起使用的详细信息，请参见通过 HP Instant Share 进行连接。</p> <p>Windows: 单击屏幕帮助中的“使用 HP Image Zone”，然后单击“使用 HP Instant Share 共享图像”。</p> <p>要在 Windows 中使用 HP Instant Share，请启动 HP Image Zone，选择一张或多张照片，然后单击“HP Instant Share”选项卡。</p>

(续)

软件功能	何处查找信息
<p>使用 HP Instant Share 与家人和朋友共享照片。HP Instant Share 使您能够轻松进行：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 使用 HP Instant Share 通过电子邮件发送图像而无需发送大的文件附件 ● 创建在线相册以共享、整理并存储照片 ● 在线订购经专业处理的冲印件（可用性因国家/地区而异） 	<p>Macintosh: 单击 HP Instant Share, 然后按照屏幕说明进行操作。</p> <p>要在 Macintosh 中使用 HP Instant Share, 请按住“停靠栏”上的“HP Photosmart Menu”（HP Photosmart 菜单），然后在弹出菜单中选择“HP Instant Share”。</p>
<p>富有创意的项目</p>  <p>相册之外的用途。可使用 HP Image Zone 将数字照片用于富有创意的项目，如：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 烫印转印 ● 条幅 ● 贺卡 	<p>Windows: 单击屏幕帮助中的“使用 HP Image Zone”，然后单击“创建项目”。</p> <p>要在 Windows 中执行富有创意的项目，请启动 HP Image Zone, 选择一张或多张照片，然后单击“项目”选项卡。</p> <p>Macintosh: 要在 Macintosh 中执行富有创意的项目，请按住“停靠栏”上的活动“HP Photosmart Menu”（HP Photosmart 菜单），然后在弹出菜单中选择“HP Image Print”（HP 图像打印）。在“Print Style”（打印风格）下拉菜单中选择一个有创意的打印选项。“HP Image Print”（HP 图像打印）窗口中将出现屏幕说明。</p>
<p>整理照片</p>  <p>HP Image Zone 可通过以下方法来帮助您熟练处理数字照片和视频剪辑：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 整理相册中的照片 ● 根据日期、关键字或其他信息搜索照片 ● 自动为图像编排索引 	<p>单击屏幕帮助中的“使用 HP Image Zone”，然后单击“管理图像”。</p> <p>要在 Windows 中整理照片，请启动 HP Image Zone, 然后单击“我的图像”选项卡。</p> <p>Macintosh: Macintosh 中的打印机软件没有此功能。建议使用 iPhoto 2.0 或更高版本。</p>

(续)

软件功能	何处查找信息
<p>编辑和增强照片</p>  <p>HP Image Zone 使您能够:</p> <ul style="list-style-type: none">● 手动修正颜色并进行其他调整以在打印之前增强照片效果● 添加文本和其他图形● 重新调整数字照片的尺寸	<p>Windows: 单击屏幕帮助中的“使用 HP Image Zone”，然后单击“编辑图像”。</p> <p>要在 Windows 中编辑照片，请启动 HP Image Zone，选择一张或多张照片，然后单击“编辑”选项卡。</p> <p>Macintosh: 要在 Macintosh 中编辑照片，请按住“停靠栏”上的活动“HP Photosmart Menu”（HP Photosmart 菜单），然后在弹出菜单中选择“HP Image Edit”（HP 图像编辑）。</p>

应每隔几个月下载一次最新打印机软件更新，以确保具有最新功能和增强性能。

更新打印机软件 (Windows)

1. 确保计算机已连接到因特网。
2. 从 Windows “开始”菜单中，选择“程序”（在 Windows XP 中为“所有程序”）>“HP”>“HP 软件更新”。
3. 单击“下一步”。“HP 软件更新”在 HP 网站上搜索打印机软件更新程序。
 - 如果计算机上已安装最新版本的打印机软件，则“HP 软件更新”窗口中将出现“此时没有您系统可用的更新程序”。
 - 如果计算机没有安装最新版本的打印机软件，则“HP 软件更新”窗口中出现一个软件更新程序。
4. 如果有更新软件，请选中该更新软件旁边的框。
5. 单击“安装”。
6. 按照屏幕说明进行操作。

更新打印机软件 (Macintosh)

1. 确保计算机已连接到因特网。
2. 在 Macintosh 上，按住“停靠栏”上的“HP Photosmart Menu”（HP Photosmart 菜单）
3. 选择“HP Photosmart Updater”（HP Photosmart 更新工具）。
4. 按照屏幕说明进行操作。

如果使用防火墙，您需要在更新工具中输入代理服务器信息。



注意 此过程不会更新 HP Image Zone 软件。HP Image Zone 软件只能从 CD 获得。请直接与 HP 联系以订购包括 HP Image Zone 软件的软件更新 CD。有关联系信息，请参见网站：www.hp.com/support。

6 保养与维护

HP Photosmart 8400 series 打印机只需要很少的维护。遵照本章所述的指导原则，可延长打印机及打印耗材的使用寿命，并确保您总是能够打印出高质量的照片。

清洁和维护打印机

通过完成本节所述的简单步骤，就可以保持打印机和打印墨盒处于清洁且维护良好的状态。

清洁打印机外部

1. 关闭打印机，然后从打印机后面断开电源线。
2. 用蘸有少量清水的软布擦拭打印机的外部。



小心 请勿使用任何种类的清洁液。家用清洁剂和洗涤剂会损坏打印机的表面涂层。请勿清洁打印机内部。防止任何液体进入打印机内部。请勿润滑支撑打印墨盒底座滑动的金属杆。底座前后移动时发出噪音是正常现象。

自动清洁打印墨盒

如果在打印出的照片上发现白线或单色条纹，则可能需要清洁打印墨盒。清洁墨盒会耗费墨水，因此请只在需要进行清洁。按照本节中的步骤执行自动墨盒清洁步骤。

1. 按**菜单**。
2. 选择工具，然后按 **OK**。
3. 选择清洁墨盒，然后按 **OK**。
4. 按照打印机屏幕上的说明进行操作，装入纸张以便打印机在墨盒清洁完毕后可以打印测试页。使用普通纸以节约照片纸。
5. 按 **OK** 开始清洁打印墨盒。
6. 打印机完成墨盒清洁并打印测试页后，会询问是否继续进行第二级清洁。检查测试页并从下列选项中进行选择：
 - 如果测试页有白色条纹或颜色缺失，则需要再次清洁打印墨盒。选择是，然后按 **OK** 继续进行第二级清洁。
 - 如果测试页的打印质量看起来不错，选择否，然后按 **OK**。

最多可以清洁墨盒三次。清洁次数越多就越彻底，使用的墨水也就越多。

如果已经使用这一步骤完成了三级清洁，但测试页仍有白色条纹或颜色缺失，则可能需要清洁打印墨盒的触点。有关详细信息，请参见**手动清洁打印墨盒触点**。





注意 如果墨盒在最近被摔过，可能也会在打印结果中看到白色条纹或颜色缺失。此问题是暂时性的，在 24 小时之内即可消除。

手动清洁打印墨盒触点

如果在有很多灰尘的环境中使用打印机，则污垢会在铜色触点上积聚并导致打印问题。

清洁打印墨盒触点：


1. 准备好清洁触点所需的以下物品：
 - 蒸馏水（自来水中包含的杂质可能会损坏打印墨盒）
 - 棉签或其他不会粘到打印墨盒上的无绒毛软布
2. 打开打印机的顶盖。
3. 取出打印墨盒，放在纸上，墨水喷嘴面朝上。注意，不要用手指接触铜色触点或墨水喷嘴面。
 **小心** 请勿将打印墨盒放在打印机外面超过 30 分钟。墨水喷嘴暴露于空气中超过上述时间就会变干并导致打印问题。
4. 用蒸馏水轻轻润湿棉签，并挤掉棉签上多余的水分。
5. 轻轻地用棉签擦拭铜色触点。
 **小心** 请勿接触墨水喷嘴面。接触墨水喷嘴面将导致喷嘴堵塞、墨水故障以及电气接触不良。
6. 重复步骤 4 和 5，直到干净棉签上没有墨迹或灰尘。
7. 将打印墨盒装入打印机，然后合上打印机的顶盖。

打印测试页

可以打印测试页来检查打印墨盒的状态。

1. 按**菜单**。
2. 选择工具，然后按 **OK**。
3. 选择打印测试页，然后按 **OK**。
4. 按照打印机屏幕上的指示进行操作，装入纸张以便打印测试页。使用普通纸以节约照片纸。
5. 按 **OK** 开始打印测试页。

测试页包含下列信息：



- | | |
|---|---|
| 1 | 图像打印质量。 如果打印的测试线条看起来不错，则照片的打印效果应该很好。 |
| 2 | 墨水喷嘴质量。 如果此页上的这些实心条上有白色的条纹，请尝试清洁打印墨盒。有关详细信息，请参见 自动清洁打印墨盒 。 |
| 3 | 估计的墨水量。 此指示器显示打印墨盒中剩余的墨水量。 |
| 4 | 诊断信息。 联系客服服务中心解决打印问题时请使用本页中的文字信息。 |

校准打印墨盒

首次在打印机中安装打印墨盒时，打印机会自动校准打印墨盒。但是，如果打印出的照片颜色不正确，或者安装了新打印墨盒后校准页未正确打印，请按照下列步骤校准打印墨盒。

1. 按**菜单**。
2. 选择工具，然后按 **OK**。
3. 选择校准墨盒。
4. 按照打印机屏幕上的说明进行操作，装入纸张以便打印校准页。使用普通纸以节约照片纸。
5. 按 **OK** 开始校准打印墨盒。

打印机完成墨盒校准后，它将打印校准页以确认校准成功。

- 选中标记表示打印墨盒安装正确且工作正常。
- 如果“x”出现在任何条的左侧，请再次校准墨盒。如果仍旧出现“x”，请更换打印墨盒。


打印样本页

您可以打印样本页来测试打印机的照片打印质量，并确保纸张已正确装入。


1. 向外拉动照片纸盘滑片直到其停止，然后卸下照片纸盘
2. 将纸张装入主纸盘。使用普通纸以节约照片纸。
3. 按**菜单**。
4. 选择工具，然后按 **OK**。
5. 选择打印样本页，然后按 **OK**。

更新软件


定期下载最新的打印机软件更新程序，以确保软件拥有最新的功能和改进。可以访问 www.hp.com/support 或使用“HP 软件更新”来下载打印机软件更新程序。

 **注意** 您从 HP 网站下载的打印机软件更新程序不能更新 HP Image Zone 软件。

下载软件 (Windows)

 **注意** 在使用“HP 软件更新”前，确保已连接到因特网。

1. 从 Windows “开始”菜单中，选择“程序”（在 Windows XP 中，选择“所有程序”）>“Hewlett-Packard”>“HP 软件更新”。将打开“HP 软件更新”窗口。
2. 单击“立即查看”。“HP 软件更新”在 HP 网站上搜索打印机软件更新程序。如果计算机没有安装最新版本的打印机软件，“HP 软件更新”窗口中将出现软件更新程序。

 **注意** 如果计算机安装了最新版本的打印机软件，则“HP 软件更新”窗口中会出现以下信息：“此时没有您系统可用的更新程序”。

3. 如果有软件更新程序可用，单击软件更新程序旁边的复选框选中该更新程序。
4. 单击**安装**。
5. 按照屏幕上的说明完成安装。

下载软件 (Macintosh)

 **注意** 在使用 HP Photosmart Updater（HP Photosmart 更新工具）前，确保已连接到因特网。

1. 在 Macintosh 上，按住“停靠栏”上的“HP Photosmart Menu”（HP Photosmart 菜单）。
2. 选择“HP Photosmart Updater”（HP Photosmart 更新工具）。
3. 按照屏幕上的说明完成安装。
如果使用防火墙，您需要在更新工具中输入代理服务器信息。

储存打印机和打印墨盒

为保护打印机和打印墨盒，在不使用时应将它们妥善储存。

储存打印机

打印机在设计上可耐受长期或短期闲置。

- 将打印机储存在户内无阳光直射并且不会出现过高或过低温度的地方。
- 如果在一个月或更长时间内没有使用打印机和打印墨盒，在打印之前，请先清洁打印墨盒。有关详细信息，请参见[自动清洁打印墨盒](#)。

储存打印墨盒

储存打印机时，请始终将正在使用的打印墨盒留在打印机中。在关机断电期间，打印机会将打印墨盒保存在保护罩中。



小心 在拔下电源线之前，请确保打印机完成了断电操作过程。此过程可使打印机能够正确地储存打印墨盒。

遵照下列提示进行操作有助于维护 HP 打印墨盒并确保打印质量一致：

- 从打印机中取出打印墨盒后，请将其存放在打印墨盒保护器中，以防止墨水变干。
在某些国家/地区，墨盒保护器没有随打印机一起提供，而是随附于需单独购买的[照片灰色墨盒](#)。在其他国家/地区，保护器随打印机一起提供。
- 将所有不使用的打印墨盒保存在其原始密封包装中，直到需要时才取出来。在室温下储存打印墨盒（15 - 35 摄氏度或 59 - 95 华氏度）。
- 准备将打印墨盒安装在打印机中之前，不要取下覆盖在墨水喷嘴上的塑料胶带。如果从打印墨盒上取下了胶带，请勿尝试再将其贴上。重新贴上胶带会损坏打印墨盒。

保持照片纸质量

为了在使用照片纸时获得最佳打印效果，请遵守本节中的下列指导原则。

储存照片纸

- 将照片纸储存在原始包装中，或放入可重新封装的塑料袋中。
- 将包好的照片纸放在平坦、凉爽、干燥的表面上。
- 将不使用的照片纸放回塑料袋中。将纸张留在打印机内或暴露于外界环境中会使纸张发生卷曲。

拿取照片纸

- 请始终拿取照片纸的边缘以免留下手印。
- 如果照片纸边缘卷曲，将纸张放在塑料储存袋中并轻轻地朝卷曲的相反方向弯曲，直到纸张恢复平整。

7 疑难排除

HP Photosmart 打印机在设计上具有可靠易用的特点。本章回答有关使用打印机以及不用计算机进行打印的常见问题。本章包含有关下列主题的信息：

- 打印机硬件问题
- 打印问题
- 错误信息

有关其他疑难排除信息，请参见：

- **软件安装疑难排除：** 打印机随附的《快速入门》小册子。
- **打印机软件以及从计算机进行打印的疑难排除：** 屏幕上的 HP Photosmart 打印机帮助。有关查看屏幕上的“HP Photosmart 打印机帮助”的信息，请参见[欢迎](#)。Macintosh 用户还应当查看“停靠栏”上的“HP Photosmart Menu”（HP Photosmart 菜单）中的疑难排除和自述选项。

打印机硬件问题

联系客户服务中心前，请先阅读本章中的疑难排除技巧，或访问 www.hp.com/support 以获得在线支持服务。



注意 如果要用 USB 电缆将打印机连接到计算机，HP 建议所用电缆的长度不要超过 3 米（10 英尺），以将潜在的高电磁场所引起的注入噪声降至最低。

开启指示灯呈绿色闪烁，但打印机不打印。

打印机正在处理信息。请等待完成。

开启指示灯呈红色闪烁。

打印机需要关注。请尝试以下操作：

- 查看打印机屏幕上的说明。如果打印机上连有数码相机，请查看相机屏幕上的说明。如果打印机上连接有计算机，请查看计算机屏幕上的说明。
- 关闭打印机，然后拔下电源线。等待 10 秒钟，然后再插上电源线。开启打印机。

我关闭打印机后，开启指示灯呈黄色短暂闪烁。

这是断电过程中的正常现象。不表示打印机出现故障。

开启指示灯呈黄色闪烁。

打印机出错。请尝试以下操作：

- 查看打印机屏幕上的说明。如果打印机上连有数码相机，请查看相机屏幕上的说明。如果打印机上连接有计算机，请查看计算机屏幕上的说明。
- 关闭打印机，然后拔下电源线。等待 10 秒钟，然后再插上电源线。开启打印机。
- 如果开启指示灯仍然呈黄色闪烁，请访问 www.hp.com/support 或与客户服务中心联系。

打印机没有找到并显示存储在存储卡上的照片。

请尝试以下操作：

- 关闭打印机，然后拔下电源线。等待 10 秒钟，然后再插上电源线。开启打印机。
- 存储卡可能包含打印机无法直接从存储卡读取的文件类型。
 - 将照片保存到计算机，然后从计算机进行打印。有关详细信息，请参见相机随附的文档以及屏幕上的“HP Photosmart 打印机帮助”。
 - 下次拍照时，将数码相机设置为以打印机可直接从存储卡读取的文件类型保存照片。有关支持的文件格式的列表，请参见**打印机技术规格**。有关将数码相机设置为以特定文件格式保存照片的说明，请参见相机随附的文档。
 - 如果问题仍然存在，则存储卡可能需要重新格式化。

打印机已插入电源，但无法开启。

- 打印机可能已吸收了太多的电能。拔掉打印机电源线。等待大约 10 秒钟，然后再将电源线插入。开启打印机。
- 打印机所插入的接线板可能已经关闭。打开接线板开关，然后开启打印机。
- 电源线可能损坏。检查电源线上的绿色指示灯，确保其已经亮起。

打印机开启时发出噪音，或打印机一段时间不使用后发出噪音。

打印机长时间不用后（约 2 周）或其电源中断然后恢复时，可能发出噪音。这是正常现象 — 打印机正在执行自动维护程序以确保产生最佳质量的输出。

打印问题

联系客服服务中心前，请先阅读本章中的疑难排除技巧，或访问 www.hp.com/support 以获得在线支持服务。

当我从控制面板打印时，打印机无法打印无边框照片。

确保已经选择了正确的纸张尺寸。打印机不能在所有尺寸的纸上打印无边框照片。确保在打印机上已选择了无边框布局。

打印速度非常慢。

- 您可能正在打印包含高分辨率图形或照片的项目或 PDF 文件。包含图形或照片的复杂大项目打印起来要比文本文档慢。
- 打印机可能处于“墨水备份打印模式”。取下一个打印墨盒后，打印机将进入该模式。重新装入缺失的打印墨盒。

我在打印机菜单中选择了打印新照片选项，但打印出的照片比预料的要多。

对打印机而言，存储卡上的“新”照片是您从未从打印机控制面板打印过的照片。当您选择打印新照片后，打印机将打印所有未从控制面板打印过的照片。要打印所需照片，请手动选择。有关详细信息，请参见[选择要打印的照片](#)。

我在打印机菜单中选择了打印新照片选项，但打印机没有打印存储卡上的新照片。

存储卡上没有新照片，或照片已通过打印机的控制面板打印。要打印所需照片，请手动选择。有关详细信息，请参见[选择要打印的照片](#)。

照片纸未从照片纸盘正确送入打印机。

- 照片纸盘可能没有装好。轻轻地向打印机方向推动照片纸盘滑片直至其停止，装上照片纸盘。
- 可能没有正确调整照片纸导板。确保纸张宽度导板和纸张长度导板紧靠纸张边缘，同时保持纸张平整。
- 照片纸盘中可能装入了太多的纸张。从纸盘中取出一些纸，然后再次尝试打印。
- 如果在湿度很高或很低的环境中使用打印机，请将纸张尽可能深地插入照片纸盘，并一次装入一张照片纸。
- 照片纸可能卷曲。将照片纸放入塑料袋中，然后向卷曲的相反方向轻轻弯曲，直至照片纸平整。如果问题仍然存在，请使用不卷曲的照片纸。有关正确保存和处理照片纸的信息，请参见[保持照片纸质量](#)。

纸张未从主纸盘正确送入打印机。

- 主纸盘中可能装入了太多的纸。从纸盘中取出一些纸，然后再次尝试打印。
- 可能没有正确调整纸张导板。确保纸张宽度导板和纸张长度导板紧靠纸的边缘，同时使纸保持平整。
- 两张或多张纸可能粘在一起。从主纸盘取出纸张，展开纸叠以将纸张分开，然后重新装入纸张并尝试再次打印。
- 如果纸张褶皱或弯曲，尝试使用其他纸张。
- 纸张可能太薄或太厚。为了获得最佳效果，请使用 HP 喷墨纸。有关详细信息，请参见[选择正确的纸张](#)。

打印出的纸张从出纸盘中滑落。

打印时，纸张可能会从出纸盘中滑落。为防止出现这种情况，在打印时始终要拉出出纸盘延长板。

打印出的纸张有褶皱或卷曲。

正在打印的项目使用了大量的墨水。请从计算机上打印项目，并使用打印机软件降低墨水饱和度。有关详细信息，请参见屏幕“HP Photosmart 打印机帮助”。

打印出的文档是斜的或者不居中。

- 纸张可能没有正确装入。重新装入纸张，确保纸张在主纸盘中方向正确，并且纸张宽度导板和纸张长度导板紧靠纸张边缘。有关装入纸张的说明，请参见[装入纸张](#)。
- 打印墨盒可能需要校准。有关详细信息，请参见[校准打印墨盒](#)。

打印出的颜色不令人满意。

- 您可能没有使用针对该项目的最佳打印墨盒。有关详细信息，请参见[装入打印墨盒](#)。
- 您可能正在“墨水备份打印模式”下打印。当缺少其中一个打印墨盒时，打印机进入“墨水备份打印模式”。重新安装好缺失的墨盒。
- 墨盒的墨水用完，请将其更换。
- 墨盒的某些墨水喷嘴堵塞。请清洁墨盒。请参见[自动清洁打印墨盒](#)。

打印机不出纸。或者，打印时卡纸。

- 打印机可能需要关注。阅读打印机屏幕上的说明。
- 电源可能已关闭，或者连接松动。确保电源已开启且电源线连接牢靠。
- 主纸盘或照片纸盘中可能缺纸。检查纸张是否已正确装入正在使用的纸盘。有关装入纸张的说明，请参见[装入纸张](#)。
- 打印时纸张可能被卡住。
 - 关闭打印机，然后拔下电源插头。清除打印机中任何堵塞纸张通路的纸张。取下后入口盖。轻轻地从打印机中取出被卡住的纸，然后重新装上后入口盖。重新插上打印机的电源插头，然后开启打印机。再次尝试打印。
 - 如果打印标签，请确保标签在通过打印机时没有从标签纸上脱落。
 - 使用照片纸盘时如果遇到卡纸，确保照片纸宽度导板和照片纸长度导板紧靠照片纸的边缘，同时使纸保持平整。轻轻向打印机方向推动照片纸盘滑片直到其停止，确保照片纸盘完全装上。如果问题仍然存在，请尝试一次装入一张照片纸。

条幅纸卡在主纸盘和出纸盘之间。

主纸盘中的条幅纸太多。清除卡纸。请参见[打印机不出纸](#)。或者，打印时卡纸。。

打印机中出来的是空白页。

- 检查打印机屏幕上的墨水量图标。更换墨水用完的打印墨盒。有关详细信息，请参见[装入打印墨盒](#)。
- 您可能已经开始打印，然后又取消了打印进程。如果在开始打印前取消了进程，打印机可能已经装入纸张准备打印。下次打印时，打印机会在开始新的打印作业前先退出空白页。
- 您可能正在仅装有黑色打印墨盒且开启了无边框打印的情况下以“墨水备份打印模式”打印。用新墨盒代替缺失的打印墨盒，或关闭无边框打印。有关在“墨水备份打印模式”下进行打印的详细信息，请参见[装入打印墨盒](#)。
- 如果要打印传真，首先将传真保存为图形格式（如 TIFF）。将图形插入字处理文档中并从那里打印。


无法使用打印机默认的打印设置打印照片。

您可能已经更改了选定照片的打印设置。应用于个别照片的打印设置将取代打印机的默认打印设置。通过取消选择该照片，可以停止使用应用于个别照片的所有打印设置。有关详细信息，请参见[选择要打印的照片](#)。

准备打印时打印机弹出纸张。

日光直射可能会影响自动纸张检测器的正常工作。将打印机从直射日光下移开。

打印质量差。

- 您可能正在“墨水备份打印模式”下打印。当缺少其中一个打印墨盒时，打印机进入“墨水备份打印模式”。请用新的打印墨盒代替缺失的那个墨盒。有关详细信息，请参见[装入打印墨盒](#)。
- 如果使用打印机控制面板上的**缩放**按钮放大了照片，则可能放大过度。要降低放大倍数，请按**缩放**进入“缩放”模式，然后按**选择照片**  一次或多次来降低放大倍数。
- 一个打印墨盒中的墨水可能用完。如果一个打印墨盒的墨水不足，请将其更换。有关详细信息，请参见[装入打印墨盒](#)。
- 使用该打印机专用的照片纸。为了获得最佳效果，请使用 HP 喷墨打印纸。
- 您可能在错误的纸张面打印。确保打印面朝下装入纸张。

- 您可能在数码相机上选择了低分辨率设置。缩小图像尺寸并尝试再次打印。为了在以后获得更好的效果，请将数码相机设为较高照片分辨率。
- 打印墨盒可能出现的问题。请尝试以下操作：
 - 取出并重新装入打印墨盒。
 - 从打印机的控制面板执行打印墨盒自动清洁步骤。有关详细信息，请参见[自动清洁打印墨盒](#)。
 - 从打印机控制面板校准打印墨盒。有关详细信息，请参见[校准打印墨盒](#)。
 - 如果这样做解决不了问题，请尝试清洁打印墨盒上的铜色触点。有关详细信息，请参见[手动清洁打印墨盒触点](#)。
 - 如果这些措施都不能解决问题，则请更换打印墨盒。

照片未正确打印。

- 您可能没有正确地装入照片纸。打印面朝下装入照片纸。
- 照片纸可能没有正确送入打印机。请尝试以下操作：
 - 如果遇到卡纸，请参见[打印机不出纸](#)。或者，[打印时卡纸](#)。
 - 将照片纸尽可能深地插入照片纸盘。
 - 一次装入一张照片纸。

在数码相机中标记要打印的照片没有打印。

某些数码相机，如 HP 318 和 HP 612，既可在相机的内部存储器也可在相机的存储卡上标记要打印的照片。如果您在内部存储器中标记了照片，然后又将照片从相机内部存储器转移到存储卡上，标记不会随之转移。将照片从数码相机内部存储器转移到存储卡后，再标记要打印的照片。

错误信息

联系客服中心前，请先阅读本章中的疑难排除技巧，或访问 www.hp.com/support 以获得在线支持服务。

打印机屏幕上出现的错误信息可分为以下几类：

- 纸张错误
- 打印墨盒错误
- 存储卡错误
- 校样错误
- 计算机打印错误
- 网络和 HP Instant Share 错误

纸张错误

联系客服中心前，请先阅读本章中的疑难排除技巧，或访问 www.hp.com/support 以获得在线支持服务。

错误信息：卡纸。清除卡纸，然后按 OK。

关闭打印机，然后拔下电源插头。清除打印机中任何堵塞纸张通路的纸张。取下后入口盖。轻轻地从打印机中取出被卡住的纸，然后重新装上后入口盖。重新插上打印机的电源插头，然后开启打印机。

错误信息：缺纸。装纸然后按“OK”。

装入纸张，然后按 **OK** 以再次打印。有关装入纸张的说明，请参见**装入纸张**。

错误信息：不支持的介质尺寸。已经取消作业。按 OK。

纸盘中所装入的纸张的尺寸不适用于本打印机。按 **OK**，然后装入支持的纸张。有关支持的纸张尺寸的列表，请参见**打印机技术规格**。

错误信息：自动纸张检测器失效。

自动纸张检测器被挡住或已损坏。尝试将打印机移出阳光直射的位置，然后按 **OK** 并再次尝试打印。如果这样做无效，请访问 www.hp.com/support 或与客户服务中心联系。

错误信息：照片纸盘已装好。将其拆下并按“OK”。

打印机正在尝试使用主纸盘中的纸张进行打印，但装上的是照片纸盘。向外拉动照片纸盘滑片，卸下照片纸盘。

打印墨盒错误

联系客户服务中心前，请先阅读本章中的疑难排除技巧，或访问 www.hp.com/support 以获得在线支持服务。

错误信息：墨盒故障。

指定的打印墨盒可能太旧或已经损坏。请尝试以下操作：

1. 取出墨盒并重新安装。有关详细信息，请参见**装入打印墨盒**。
2. 如果这样做无效，请更换墨盒。

错误信息：墨盒故障。请将其更换，或将其取出以使用墨水备份打印模式。

指定的打印墨盒可能太旧或已经损坏。请尝试以下操作：

1. 取出墨盒并重新安装。有关详细信息，请参见**装入打印墨盒**。
2. 如果这样做无效，请更换墨盒。您也可以取出损坏的墨盒，并以“墨水备份打印模式”打印。

错误信息：一个或多个墨盒失效。请取出所有墨盒。一次重新装入一个墨盒，每次都要合上主盖以查看哪个墨盒已失效。

打印墨盒太旧或已损坏。按照下列步骤测试两个打印墨盒，以检查是一个还是两个打印墨盒已失效：

1. 卸下所有打印墨盒。
2. 在相应的打印墨盒底座中重新装入一个打印墨盒。
3. 合上主盖。如果打印机屏幕提示装入的打印墨盒失效，请将其更换。
4. 取出打印墨盒，然后对未测试的打印墨盒重复步骤 2 - 3。

错误信息：彩色墨盒不兼容。请使用正确的 HP 墨盒。或者，照片墨盒不兼容。请使用正确的 HP 墨盒。或者，右侧墨盒不兼容。请使用正确的 HP 墨盒。

插入的打印墨盒不适用于本打印机。请用与打印机兼容的墨盒更换该打印墨盒。有关详细信息，请参见[装入打印墨盒](#)。

错误信息：彩色墨盒未正确安装。请取出并将其重新插入。或者，照片墨盒未正确安装。请取出并将其重新插入。或者，墨盒未正确安装。请取出并将其重新插入。

指定的打印墨盒未正确安装。取出打印墨盒并重新安装。有关详细信息，请参见[装入打印墨盒](#)。

错误信息：缺少彩色墨盒。或者，缺少照片墨盒。或者，缺少墨盒。请安装并将墨盒完全卡入。

未安装指定的打印墨盒。使用[装入打印墨盒](#)中的说明安装打印墨盒。

错误信息：彩色墨盒的墨水太少。或者，照片墨盒的墨水太少。或者，墨盒的墨水太少。您可能很快需要将其更换，或将其取出以使用墨水备份打印模式。

指定的打印墨盒墨水不足。请更换打印墨盒。有关详细信息，请参见[装入打印墨盒](#)。

错误信息：一个或多个墨盒失效。

一个或多个打印墨盒出现故障。用新的 HP 打印墨盒更换出现故障的墨盒。有关详细信息，请参见[装入打印墨盒](#)。

错误信息：一个或多个墨盒不兼容。

一个或多个打印墨盒不是 HP 打印墨盒。用支持的 HP 打印墨盒更换非 HP 打印墨盒。有关详细信息，请参见[装入打印墨盒](#)。

错误信息：一个或多个墨盒未正确安装。

一个或多个打印墨盒未正确安装。取下安装不正确的打印墨盒，按照[装入打印墨盒](#)中的步骤重新安装。

错误信息：一个或多个墨盒墨水不足。

一个或多个打印墨盒墨水不足。用 HP 原厂灌装的新打印墨盒更换墨水不足的墨盒。有关详细信息，请参见[装入打印墨盒](#)。

错误信息：墨盒支架被卡住。

墨盒支架通路被阻塞物卡住。打印机不工作时，打印墨盒支架位于打印墨盒底座的下方。按照下列步骤清除阻塞物：

1. 提起顶盖以便能接触到打印墨盒。
2. 清除卡住墨盒支架通路的阻塞物。
3. 合上顶盖。

4. 按 **OK** 按钮继续。

错误信息：打印墨盒底座被卡住。清除底座阻塞物，然后按 OK。

按照以下步骤清除打印墨盒底座通路中的任何阻塞物：

1. 提起顶盖以便能接触到打印墨盒。
2. 清除底座通路中的阻塞物。
3. 合上顶盖。
4. 按 **OK** 按钮继续。

当前页面将被弹出，且打印作业将继续打印在下一页可用的纸张上。

错误信息：顶盖已打开。

合上打印机的顶盖。

存储卡错误

联系客服服务中心前，请先阅读本章中的疑难排除技巧，或访问 www.hp.com/support 以获得在线支持服务。

错误信息：照片缺失。或者，缺少一些照片。

打印机无法读取存储卡上的文件或文件被不小心删除，或存储卡上缺少为打印作业指定的一个或多个文件。尝试使用数码相机而不是存储卡将照片保存到计算机。如果照片缺失，可能是您不小心从存储卡上删除了该照片。

错误信息：访问卡时出错。已经取消作业。有关详细信息，请查看计算机。按 OK。或者，文件目录结构已损坏。或者，卡可能已经损坏。已经取消作业。有关详细信息，请查看计算机。按 OK。

打印机无法读取存储卡上的数据，无法完成当前的任何打印作业或保存作业。数据可能已损坏或存储卡可能存在物理问题。请尝试以下操作：

- 按**保存**将文件保存到计算机，并从计算机访问。
- 如果这样做无效，请使用新存储卡或使用数码相机将存储卡重新格式化。存储卡上的所有照片都将丢失。
- 如果这样做无效，照片文件可能已损坏或者无法读取。在联系客服服务中心前，请尝试另一张存储卡以确定打印机或存储卡是否有故障。

错误信息：无法打印照片。

为打印作业指定的照片中，有超过 10 张照片可能已损坏、缺失或为不支持的文件类型。有关支持的文件类型的详细信息，请参见**打印机技术规格**。请尝试以下操作：

- 尝试使用数码相机而不使用存储卡，将照片保存至计算机。
- 按**保存**将文件保存到计算机并从计算机打印。
- 打印一张照片索引页并重新选择照片。有关详细信息，请参见**确定要打印的照片**。

错误信息：存储卡被锁定。无法访问存储卡。

由于存储卡受密码保护，打印机无法读取存储卡。请执行下列步骤：

1. 从打印机中取出存储卡。
2. 将存储卡插入您最初用来在存储卡上存储密码的设备中。
3. 使用用于存储密码的同一个软件取消存储卡上的密码。
4. 取出存储卡并将其重新插入打印机的存储卡插槽。
5. 再次尝试打印。

错误信息：卡未完全插入。将卡推入少许。

打印机可以检测到存储卡但无法读取。将存储卡轻轻推入存储卡插槽直到其停止。有关详细信息，请参见[插入存储卡](#)。

错误信息：每次仅使用 1 张卡。请取出存储卡。

打印机可同时插入两种或多种类型的存储卡，或在插入存储卡的同时将数码相机连接到相机端口。取出存储卡或断开相机连接，直到打印机中只插有一张卡或连接了一个相机。

错误信息：卡已经取出。已经取消作业。按 OK。

您在打印机从存储卡打印文件或将文件保存到计算机时，取出了存储卡。请执行下列步骤：

1. 按 **OK** 按钮。
2. 重新插入存储卡并再次打印选定或保存的照片。完成打印或保存作业之后，才可以将存储卡取出。

为防止将来损坏存储卡，不要在访问存储卡时将其从打印机存储卡插槽中取出。有关详细信息，请参见[取出存储卡](#)。

错误信息：相机选择 (DPOF) 文件出错。

打印机无法读取 DPOF 文件，因为存储卡上的数据已损坏或出现错误。请使用打印机控制面板重新选择照片。有关详细信息，请参见[从存储卡打印照片](#)。

错误信息：一些相机选定的照片不在卡上。

一些相机选定的照片缺失或被删除。请尝试以下操作：

- 确认您没有不小心将该照片从存储卡上删除。
- 使用数码相机重新选择照片。
- 打印新的照片索引页，以查看每张照片对应的索引编号。有关详细信息，请参见[确定要打印的照片](#)。

错误信息：卡上没有新照片。

存储卡上没有新照片，或照片已被打印过一次。选择并打印所需的照片。

错误信息：无法显示此照片。

存储卡上包含打印机不支持的图像格式，或文件已经损坏。有关支持的图像格式的列表，请参见**打印机技术规格**。使用计算机访问照片。有关通过计算机访问照片的详细信息，请参见**从计算机打印**。

错误信息：存储卡插反。黑色的一面应当朝上。

存储卡被上下颠倒插入。取出存储卡并将其重新插入，使其金色触点朝下。有关详细信息，请参见**插入存储卡**。

错误信息：电子邮件出错。无法发送。

尝试使用 HP Instant Share 通过电子邮件发送照片时，插入的存储卡已满或选择的照片无法读取。从存储卡中删除一些文件以释放空间，或重新拍摄照片。

校样错误

联系客服服务中心前，请先阅读本章中的疑难排除技巧，或访问 www.hp.com/support 以获得在线支持服务。

错误信息：无法读取校样。扫描已经取消。请打印一张新的校样。按 OK。

校样污损或有杂点。打印新校样。有关详细信息，请参见**确定要打印的照片**。

错误信息：无法检测校样。扫描已经取消。请重新插入并再次扫描。按 OK。

您可能已将校样打印面朝上装入。请执行下列步骤：

1. 请将校样打印面朝下装入主纸盘中。
2. 尝试重新扫描。

错误信息：选择了多种份数。扫描已经取消。请打印新校样并选择一个份数选项。按 OK。

您在校样底部填充了多个份数圆圈选项。请打印新校样并重试。

错误信息：选择了多种布局。扫描已经取消。请打印新校样并选择一个布局选项。按 OK。

您在校样底部填充了多个布局圆圈选项。请执行下列步骤：

1. 打印新校样。
2. 填满圆圈以选择 7 种布局中的一种。
3. 重新尝试扫描校样。

错误信息：未选择图像。请选择要打印的图像并重新扫描校样。按 OK。

您还没有在校样上要打印的照片下填充圆圈，或圆圈没有填满。请执行下列步骤：

- 按照校样上的步骤选择要打印的照片并重试。
- 要获得最佳效果，请确保填满圆圈。

错误信息：未选择份数。请选择份数并重新扫描校样。按 OK。

您尚未在校样上填充圆圈以指示要打印的照片份数。可以一次打印 1 份、2 份或 3 份照片。填满校样左下角其中一个图标下面的圆圈。打印机将按指定份数打印所有选定的照片。

错误信息：未选择布局。请选择布局并重新扫描校样。按 OK。

您尚未在校样底部照片要使用的布局下面填充布局圆圈。将校样底部 7 个布局图标的其中一个下面的圆圈填满。打印机将使用该布局打印照片。

错误信息：卡内容与校样不匹配。扫描已经取消。请打印一张新的校样。按 OK。

插入的卡与打印校样的卡不是同一张卡。取出该卡并重新插入打印校样时使用的卡。

计算机打印错误

联系客户服务中心前，请先阅读本章中的疑难排除技巧，或访问 www.hp.com/support 以获得在线支持服务。

错误信息：打印机内存已满。已经取消作业。按 OK。

将文件保存至计算机时，打印机遇到问题。请尝试以下操作：

- 要清空打印机内存，关闭打印机，然后再次开启打印机。
- 一次打印较少的照片。
- 将照片保存至计算机，并从计算机打印。
- 用存储卡读卡器将文件保存到计算机并从计算机打印。

错误信息：计算机未连接。要保存照片...将打印机连接到计算机。按 OK。或者，通讯错误。检查计算机连接。按 OK。或者，未接收到数据。检查计算机连接。按 OK 以继续。或者，计算机无响应。

打印机无法与计算机进行正常通信。可能是打印机驱动程序不工作或者电缆松动。确保 USB 电缆牢固地连接在计算机上和打印机背面的 USB 端口上。如果电缆连接牢固，确认打印机软件已经安装。

网络和 HP Instant Share 错误

联系客户服务中心前，请先阅读本章中的疑难排除技巧，或访问 www.hp.com/support 以获得在线支持服务。页可通过访问打印机的嵌入式 Web 服务器主页找到有关打印机网络连接的帮助信息。请参见访问嵌入式 Web 服务器帮助。

错误信息：未建立 HP Instant Share 服务。

按 **HP Instant Share** 按钮时打印机遇到问题。请尝试以下操作：
将打印软件 CD 插入计算机，并安装 HP Instant Share。

错误信息：与服务的连接中断。

与 HP Instant Share 服务的连接中断。按 **HP Instant Share** 并选择接收以重新连接。

错误信息：未设置目的地。

在计算机中通过 HP Image Zone 设置一个或多个目的地，然后再次尝试。请参见屏幕上的 HP Image Zone 帮助。

错误信息：未发现 HP Instant Share 集合。

未接收到 HP Instant Share 文件。稍后再试。

错误信息：计算机上未安装 HP Image Zone 软件。

安装 HP Image Zone 软件，然后再次尝试。

错误信息：未连接网络。

打印机无法找到网络。检查以确定以太网电缆已正确连接到以太网端口和网络。如果网络要求使用代理 IP 地址，则需要访问嵌入式 Web 服务器来设定代理服务器设置。请参见使用嵌入式 Web 服务器。

8 客户服务中心

如果遇到问题，请按以下步骤操作：

1. 查看打印机随附的文档。
 - **快速入门小册子：**《HP Photosmart 8400 series 快速入门》小册子介绍了如何安装打印机并打印第一张照片。
 - **用户指南：**《用户指南》是您正在阅读的手册。本指南说明了此款打印机的基本功能，以及如何在不连接计算机的情况下使用打印机，并包含硬件疑难排除信息。
 - **HP Photosmart 打印机帮助：**屏幕“HP Photosmart 打印机帮助”说明如何与计算机一起使用打印机，并包含软件疑难排除信息。
2. 如果使用文档中的信息还不能解决问题，请访问 www.hp.com/support 以执行下列操作：
 - 访问在线支持页面
 - 向 HP 发送电子邮件要求回答您的问题
 - 通过在线聊天与 HP 技术人员联系
 - 检查软件更新可选择的支持种类和可用性随产品、国家/地区以及语言而异。
3. **仅限于欧洲：**与您当地的经销商联系。如果打印机出现硬件故障，需要将打印机带到购买该打印机的经销商处。在打印机的有限保修期内维修是免费的。超过保修期后，需要支付维修费用。
4. 如果使用屏幕帮助或 HP 网站无法解决问题，请拨打您所在国家/地区的客户服务中心的电话号码。有关国家/地区电话号码的列表，请参见[电话联系客户服务中心](#)。

电话联系客户服务中心

打印机在保修期内时，您可获得免费的电话支持。有关详细信息，请参见包装盒内的保修声明，或访问 www.hp.com/support 查看免费支持的期限。

免费电话支持期满后，您需要支付额外费用以获得 HP 支持。请与 HP 经销商联系，或拨打您所在国家/地区的支持电话以了解可供选择的支持。

要通过电话接受 HP 支持，请拨打您所在地区的支持电话号码。您需支付电话公司的标准电话费。

北美：拨打电话 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)。美国电话支持提供英语和西班牙语的每周 7 天、每天 24 小时的服务（支持天数或小时数如有更改，恕不另行通知）。保修期内，此项服务是免费的。过了保修期，可能要收费。

西欧：奥地利、比利时、丹麦、西班牙、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、葡萄牙、芬兰、瑞典、瑞士以及英国的客户应访问 www.hp.com/support 了解各自所在国家/地区的电话支持号码。



www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург)	095 7973520 812 3467997
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	2 50222444
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	ໄທ	+66 (2) 353 9000
香港特別行政區	2802 4098	71 89 12 22	تونس
Magyarország	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	90 216 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Україна	(380 44) 4903520
(0) 9 830 4848	ישראל	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-(800)-474-6836
日本	0570-000511	Uruguay	0004-054-177
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

致电

请使用计算机和打印机旁边的电话致电客户服务中心。准备提供以下信息：

- 打印机型号（位于打印机前部）。
- 打印机序列号（位于打印机底部）。

- 计算机操作系统。
- 打印机驱动程序版本：
 - **Windows PC:** 要查看打印机驱动程序版本，右击 Windows 任务栏中的存储卡图标并选择“关于”。
 - **Macintosh:** 要查看打印机驱动程序版本，请使用 Print（打印）对话框。
- 打印机屏幕或计算机显示器上显示的信息。
- 对以下问题的回答：
 - 您电话中提及的这种情况以前发生过吗？能重现这种情况吗？
 - 在此情况发生前后，您是否在计算机上安装了任何新的硬件或软件？


a 网络连接

下面介绍了如何在以太网（有线）网络中安装 HP Photosmart 8400 series 打印机。使用有线网络安装，打印机可通过路由器、集线器或交换机与计算机进行通信。为充分利用全部打印机功能，需要使用宽带因特网接入。



注意 对于 USB 安装，请参见包装盒中随附的安装说明。

在网络中安装好打印机后，打印机屏幕上显示两个以太网连接图标中的一个，以指示连接状态：



- | | |
|---|------------|
| 1 | 以太网连接活动图标 |
| 2 | 以太网连接非活动图标 |

在继续进行本节前，确保已经设置好有线网络。请参见网络硬件随附的文档。还要确保已按照包装盒中随附的安装说明安装了打印机。

网络连接基础（Windows 和 Macintosh）


网络连接可使联网的设备（如计算机和打印机）进行相互通信。有线网络或以太网是办公室和家庭中最常见的网络类型。

打印机自带的网络适配器可支持 10 Mbps 和 100 Mbps 的以太网。要将打印机连接到网络，需要一条配备 RJ-45 插头的 CAT-5 以太网电缆。此电缆不同于 USB 电缆。



小心 尽管 CAT-5 电缆的 RJ-45 插头与普通电话插头有些相似，但它们是不同的。切勿使用普通电话线将打印机连接到以太网。这样做会损坏打印机和其他网络设备。

下图为通过网络集线器、交换机或路由器将打印机与几台计算机联网的示例。电缆或 DSL 调制解调器将集线器和所有联网设备连接到宽带因特网接口。



- 1 电缆或 DSL 调制解调器将联网设备连接到宽带因特网接口
- 2 通过以太网电缆将所有设备连接到网络接入设备（集线器、交换机或路由器）

联网的设备通过一个中央设备相互连接。最常见的类型包括：

- **集线器：**一种简单、便宜的网络设备，可使几台计算机相互通信或共享一台打印机。集线器是无源设备。它只提供一条通信通路，使信息在其他设备之间流动。
- **交换机：**交换机与集线器类似，但可以检验设备之间发送的信息，并只将信息转发到合适的设备。它可以减少对网络带宽的占用，并有助于保持网络更有效地运行。
- **路由器：**路由器或网关可以连接设备和网络。通常的应用是将网络上的几台家用计算机连接到因特网。路由器通常还包含内置防火墙，有助于保护家庭网络免受未经授权访问。



注意 有关安装和配置网络硬件的特定信息，请参见硬件随附的文档。

因特网连接

如果通过路由器或网关将网络连接到因特网，建议使用支持动态主机配置协议 (DHCP) 的路由器或网关。支持 DHCP 的网关可以管理保留 IP 地址池，并根据需要动态分配这些 IP 地址。请参见路由器或网关随附的文档。

建议的网络配置

打印机支持以下网络配置。首先确定您的网络配置类型，然后参见将打印机连接到网络并将打印机软件安装到 Windows 计算机上或将打印机软件安装到 Macintosh 计算机上以了解有关将打印机连接到网络并随后安装软件的说明。

没有因特网接入的以太网

计算机和打印机可通过由集线器连接的简单网络相互进行通信。所有联网设备都不能访问因特网。在此配置下，一些打印机功能（如使用 HP Instant Share 直接从打印机通过因特网共享照片）无法使用。

通过拨号调制解调器访问因特网的以太网

计算机和打印机可通过由集线器连接的简单网络相互进行通信。其中一台计算机可通过调制解调器和拨号帐号连接到因特网。其他联网设备（包括打印机）不能直接访问因特

网。在此配置下，一些打印机功能（如使用 HP Instant Share 直接从打印机通过因特网共享照片）无法使用。

具有由路由器提供的宽带因特网接入的以太网

打印机连接到一个在用户网络与因特网之间起网关作用的路由器。打印机的全部功能（包括通过因特网共享照片）都可使用，甚至在没有计算机或计算机未连接到网络的情况下也可使用。这是理想的网络配置。

将打印机连接到网络

要将打印机连接到有线网络，需要以下设备：

- 网络接入设备（如集线器、路由器或带开放端口的交换器）
- 具有 RJ-45 插头的 CAT-5 以太网电缆
- 宽带因特网接入（仅当想直接从设备访问 HP Instant Share 时才需要。有关详细信息，请参见[连接](#)）。



注意 1 不应使用以太网电缆将打印机直接连接到计算机。不支持对等网络连接。


注意 2 按照本节中的说明将打印机连接到网络后，必须安装打印机软件。请参见将打印机软件安装到 Windows 计算机上或将打印机软件安装到 Macintosh 计算机上。

将打印机连接到网络

1. 将以太网电缆连接到打印机的背面。



2. 将以太网电缆连接到集线器、路由器或交换器上的空闲端口。



将打印机连接到网络后，安装打印机软件。安装软件以后，才可以从计算机打印。

- 将打印机软件安装到 Windows 计算机上
- 将打印机软件安装到 Macintosh 计算机上

将打印机软件安装到 Windows 计算机上



注意 按照包装盒中随附的安装说明安装打印机。

安装时间因可用硬盘驱动器空间、计算机处理器速度而异，从 20 分钟 (Windows XP) 到 1 小时 (Windows 98) 不等。开始安装前，确保已使用以太网电缆将打印机连接到网络。



注意 必须按照本节中的说明将打印机软件安装到每个联网计算机上，您可以从该计算机打印到 Photosmart 8400 series 打印机。安装好软件后，打印过程与通过 USB 连接进行打印的过程相同。



提示 不要使用 Windows “添加打印机” 控制面板实用程序安装打印机软件。必须使用 HP 安装程序将打印机正确安装到网络上。

安装打印机软件

1. 打印网络配置页。如果安装程序检测不到打印机，则您可能需要此报告中包含的信息。
请参见[打印网络配置页](#)。
2. 将 HP Photosmart 打印机软件 CD 插入计算机的 CD-ROM 驱动器。
3. 单击“下一步”并按照安装程序提供的说明检查和准备系统，然后安装驱动程序、插件和软件。这需要几分钟。
4. 在“连接类型”屏幕，选择“通过网络”，然后单击“下一步”。当安装程序搜索网络上的打印机时，会出现“搜索”屏幕。

如果出现“找到打印机”屏幕，请执行以下操作：

- a. 检查打印机说明是否正确。（使用配置页核对打印机名称和硬件地址。请参见[打印网络配置页](#)。）
- b. 如果打印机说明正确，则选择“是，安装此打印机”，然后单击“下一步”。如果在网络上发现多台打印机，则选择“HP Photosmart 8400 series”作为要配置和安装的设备，然后单击“下一步”。如果网络上有多台

HP Photosmart 8400 series 打印机，则使用网络配置页中列出的硬件地址 (MAC) 项来确定要安装的特定 HP Photosmart 8400 series 打印机。

如果出现“检查电缆连接”屏幕，请执行以下操作：

- a. 按照屏幕上的说明操作，然后选择“通过地址指定打印机”，然后单击“下一步”。
- b. 在“指定打印机”屏幕中的“硬件地址 (MAC)”栏中输入网络配置页中列出的硬件地址 (MAC)。

示例： 02bad065cb97

MAC 是 Media Access Control (介质访问控制) 的缩写，是一个用于标识网络上的打印机的硬件地址。

- c. 在“IP 地址”栏中输入网络配置页中列出的 IP 地址，然后单击“下一步”。

示例： 169.254.203.151

- d. 出现“找到打印机”屏幕时，选择“是，安装此打印机”，然后单击“下一步”。
 - e. 在“确认设置”屏幕中，单击“下一步”。
 - f. 按照屏幕说明进行操作。
5. 出现提示时，单击“完成”退出安装。

将打印机软件安装到 Macintosh 计算机上



注意 按照包装盒中随附的安装说明安装打印机。

安装时间因操作系统、可用硬盘驱动器空间、Macintosh 处理器速度的不同需要 3-4 分钟不等。开始安装前，确保已使用以太网电缆将打印机连接到网络。如果已通过 USB 连接安装了此打印机，则无需按照这些说明进行网络安装。另请参见[将打印机的 USB 连接改为网络连接](#)。



注意 必须按照本节中的说明将打印机软件安装到每个联网计算机上，您可以从该计算机打印到 Photosmart 8400 series 打印机。安装好软件后，打印过程与打印到使用 USB 电缆连接的打印机的过程相同。

安装打印机软件

1. 将 HP Photosmart 打印机软件 CD 插入 Macintosh CD-ROM 驱动器。
2. 双击桌面上的 CD 图标。
3. 双击安装程序图标。
出现“Authenticate”（验证）对话框。
4. 输入用来管理 Macintosh 的“名称”和“密码”，然后单击“OK”。
5. 按照屏幕说明进行操作。
6. 出现“HP Photosmart Install”（HP Photosmart 安装）窗口时，选择“Easy Install”（简易安装），然后单击“Install”（安装）。
7. 在“Select Printer”（选择打印机）窗口中，单击“Network”（网络）选项卡。安装程序搜索网络上的所有打印机。

如果找到打印机，请执行以下操作：

- a. 在“Select Printer”（选择打印机）窗口中选择 HP Photosmart 8400 series 打印机，然后单击“Utilities”（实用程序）。
- b. 按照屏幕上的说明注册打印机。

如果未找到打印机，请执行以下操作：

- a. 打印网络配置页并找到此页上列出的 IP 地址条目。
- b. 确保已通过正确的 CAT-5 以太网电缆将打印机连接到网络。请参见[将打印机连接到网络](#)。
- c. 单击“Find”（查找），输入 IP 地址，然后单击“Save”（保存）。
- d. 在“Select Printer”（选择打印机）窗口中选择 HP Photosmart 8400 series 打印机，然后单击“Utilities”（实用程序）。
- e. 按照屏幕上的说明注册打印机。



注意 某些浏览器可能无法进行在线注册。如果遇到此问题，尝试使用其他浏览器或略过此步骤。

8. 在“Print”（打印）对话框中选择打印机。如果列表中没有该打印机，则选择“Edit Printer List”（编辑打印机列表）以添加该打印机。
 9. 在“Printer List”（打印机列表）窗口中，单击“Add”（添加）。
 10. 从下拉列表中选择“Rendezvous”。
 11. 从该列表中选择打印机，然后单击“Add”（添加）。
- 就这么简单。您已经完成操作！

将打印机的 USB 连接改为网络连接

1. 将打印机连接到网络。请参见[将打印机连接到网络](#)。
2. 打印网络配置页并找到 IP 地址条目。
3. 打开 Web 浏览器并输入 IP 地址以访问打印机中的嵌入式 Web 服务器。有关嵌入式 Web 服务器的详细信息，请参见[使用嵌入式 Web 服务器](#)。
4. 单击“Networking”（网络连接）选项卡。
5. 单击左侧“Applications”（应用程序）区域中的“mDNS”。
6. 在“mDNS Service Name”（mDNS 服务名称）栏中输入一个唯一名称（最多 63 个字符）。
7. 单击“Apply”（应用）。
8. 在“Print”（打印）对话框中选择打印机。如果列表中没有该打印机，则选择“Edit Printer List”（编辑打印机列表）以添加该打印机。
9. 在“Printer List”（打印机列表）窗口中，单击“Add”（添加）。
10. 从下拉列表中选择“Rendezvous”。
11. 从该列表中选择打印机，然后单击“Add”（添加）。

使用嵌入式 Web 服务器

使用打印机中的嵌入式 Web 服务器可以简便地管理联网打印机。使用 Windows 或 Macintosh 计算机中的任何 Web 浏览器，都可以通过网络与打印机通信，以便：

- 检查打印机状态和墨水量的估计
- 查看网络统计数据
- 调整打印机网络配置（如指定代理服务器、设置 DNS 名称或手动输入 IP 地址）
- 限制访问配置页
- 订购耗材
- 访问 HP 网站以寻求支持

访问嵌入式 Web 服务器主页

1. 打印网络配置页。请参见[打印网络配置页](#)。
2. 在浏览器的地址栏中输入网络配置页上标明的打印机 IP 地址。
IP 地址示例：10.0.0.81
出现嵌入式 Web 服务器主页。

有关本指南中未涉及的网络术语及嵌入式 Web 服务器的信息，请访问嵌入式 Web 服务器帮助。

访问嵌入式 Web 服务器帮助

1. 进入嵌入式 Web 服务器主页 请参见[访问嵌入式 Web 服务器主页](#)。
2. 单击主页上“其他链接”区域中的“帮助”。

打印网络配置页

可以从打印机打印网络配置页，而无需将打印机连接到计算机。配置页提供了有关打印机 IP 地址、网络统计数据和其他网络设置的有用信息。还可以在打印机上显示所选网络设置的摘要。

打印详细的网络配置页

1. 按打印机上的[菜单](#)。
2. 选择工具，然后按 **OK**。
3. 选择网络，然后按 **OK**。
4. 选择打印详细报告，然后按 **OK**。

查看网络设置摘要

1. 按打印机上的[菜单](#)。
2. 选择工具，然后按 **OK**。
3. 选择网络，然后按 **OK**。
4. 选择显示摘要，然后按 **OK**。

b 技术规格

本章列出了安装 HP Photosmart 打印机软件所需的最低系统要求，并提供了打印机的部分技术规格。

要得到完整的打印机技术规格和系统要求的列表，请参见屏幕上的“HP Photosmart 打印机帮助”。有关查看屏幕上的“HP Photosmart 打印机帮助”的信息，请参见[欢迎](#)。

系统要求

组件	Windows PC 最低要求	Macintosh 最低要求
操作系统	Microsoft® Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 和 XP Professional	Mac® OS X 10.1 到 10.3
处理器	Intel® Pentium® II（或等同处理器）或更快	G3 或更快
RAM	64 MB（建议使用 128 MB）	Mac OS 10.1 到 10.3: 128 MB
可用磁盘空间	500 MB	500 MB
视频显示器	800 x 600，16 位或更高	800 x 600，16 位或更高
CD-ROM 驱动器	4x	4x
连接	USB: Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 和 XP Professional 以太网: 使用以太网端口 PictBridge: 使用前面相机端口 Bluetooth: 使用可选 HP Bluetooth 无线适配器	USB: 前端口和后端口（OS X 10.1 到 10.3） 以太网: 使用以太网端口 PictBridge: 使用前面相机端口
浏览器	Microsoft Internet Explorer 5.5 或更高版本	—

打印机技术规格

类别	技术规格
连接	USB: Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 和 XP Professional; Mac OS X 10.1 到 10.3 以太网
环境	建议工作温度范围: 15 - 30° C (59 - 86° F) 最大工作温度范围: 5 - 40° C (41 - 104° F) 储存温度范围: -30-65° C (22-149° F)
图像文件格式	JPEG 基线 TIFF 24 位 RGB 未压缩隔行扫描 TIFF 24 位 YCbCr 未压缩隔行扫描 TIFF 24 位 RGB packbits 隔行扫描 TIFF 8 位灰色未压缩/packbits TIFF 8 位彩色未压缩/packbits TIFF 1 位未压缩/packbits/1D Huffman
介质尺寸	照片纸 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 带裁边的照片纸, 10 x 15 厘米带 1.25 厘米裁边 (4 x 6 英寸带 0.5 英寸裁边) 索引卡 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) Hagaki 卡, 100 x 148 毫米 (3.9 x 5.8 英寸) A6 卡, 105 x 148 毫米 (4.1 x 5.8 英寸) L 尺寸卡, 90 x 127 毫米 (3.5 x 5 英寸) 带裁边的 L 尺寸卡, 90 x 127 毫米带 12.5 毫米裁边 (3.5 x 5 英寸带 0.5 英寸裁边)
介质规格	建议的最大长度: 356 毫米 (14 英寸) 建议的最大厚度: 292 微米 (11.5 密耳)
标准介质尺寸	照片纸 76 x 76 毫米至 216 x 356 毫米 (3 x 3 英寸至 8.5 x 14 英寸) 普通纸 Letter, 216 x 280 毫米 (8.5 x 11 英寸) Legal, 216 x 356 毫米 (8.5 x 14 英寸) Executive, 190 x 254 毫米 (7.5 x 10 英寸)

(续)

类别	技术规格
	<p>A4, 210 x 297 毫米 (8.27 x 11.7 英寸)</p> <p>A5, 148 x 210 毫米 (5.8 x 8.3 英寸)</p> <p>B5, 176 x 250 毫米 (6.9 x 9.8 英寸)</p> <p>卡</p> <p>Hagaki 卡, 100 x 148 毫米 (3.94 x 5.83 英寸)</p> <p>L 尺寸卡, 90 x 127 毫米 (3.5 x 5 英寸)</p> <p>带裁边的 L 尺寸卡, 90 x 127 毫米带 12.5 毫米裁边 (3.5 x 5 英寸带 0.5 英寸裁边)</p> <p>索引卡, 76 x 127 毫米、10 x 15 厘米和 127 x 203 毫米 (3 x 5 英寸、4 x 6 英寸和 5 x 8 英寸)</p> <p>A6 卡, 105 x 148.5 毫米 (4.13 x 5.85 英寸)</p> <p>信封</p> <p>9 号信封, 98.4 x 225.4 毫米 (3.875 x 8.875 英寸)</p> <p>10 号信封, 105 x 240 毫米 (4.125 x 9.5 英寸)</p> <p>A2 Invitation 信封, 110 x 146 毫米 (4.375 x 5.75 英寸)</p> <p>DL 信封, 110 x 220 毫米 (4.33 x 8.66 英寸)</p> <p>C6 信封, 114 x 162 毫米 (4.5 x 6.4 英寸)</p> <p>自定义</p> <p>76 x 127 毫米至 216 x 356 毫米 (3 x 5 英寸至 8.5 x 14 英寸)</p> <p>投影胶片和标签纸</p> <p>Letter, 216 x 280 毫米 (8.5 x 11 英寸)</p> <p>A4, 210 x 297 毫米 (8.27 x 11.7 英寸)</p>
介质类型	<p>纸张 (普通纸、喷墨纸、照片纸和条幅纸)</p> <p>信封</p> <p>投影胶片</p> <p>标签纸</p> <p>卡 (索引卡、贺卡、Hagaki 卡、A6、L 尺寸)</p> <p>烫印转印纸</p>
存储卡	<p>CompactFlash I 型和 II 型</p> <p>Microdrive</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p>

(续)

类别	技术规格
	SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
存储卡支持的文件格式	打印：请参见此表前面列出的图形文件格式。 保存：所有文件格式
纸盘	主纸盘 76 x 127 毫米至 216 x 356 毫米（3 x 5 英寸至 8.5 x 14 英寸） 照片纸盘 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）和 Hagaki 出纸盘 所有支持的尺寸
纸盘容量	主纸盘 100 张普通纸 14 个信封 20 - 40 张卡片（视厚度而定） 20 张条幅纸 30 张标签纸 25 张投影胶片、烫印转印纸或照片纸 照片纸盘 25 张照片纸 出纸盘 50 张普通纸 20 张照片纸、条幅纸或投影胶片 10 张卡或信封 25 张标签或烫印转印纸
耗电量	打印：15 - 45 瓦 空闲：5 瓦 关闭：2 瓦
电源线型号	Q0950-4476
打印墨盒	HP 照片灰色墨盒 (C9368A) HP 彩色照片墨盒 (C9369Z)

(续)

类别	技术规格
	HP 三色墨盒 (C8766Z 或 C9363Z) HP 黑色墨盒 (C8767Z)
USB 支持	Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 和 XP Professional Mac OS X 10.1 到 10.3 HP 建议 USB 电缆长度不超过 3 米 (10 英尺)
网络支持	Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 和 XP Professional Mac OS X 10.1 到 10.3 RJ-45 以太网电缆
视频文件格式	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

索引

- A**
 - AVI 20
 - 按钮 5
- B**
 - Bluetooth
 - 菜单设置 8
 - 连接到打印机 37
 - 无线打印机适配器 8
 - 帮助. 参阅 疑难排除
 - 帮助, 屏幕 3
 - 布局
 - 和照片尺寸 24
- C**
 - CompactFlash 20
 - 裁剪照片 28
 - 菜单, 打印机 8
 - 测试页 46
 - 插入
 - 存储卡 20
 - 查看照片 25
 - 储存
 - 打印机 49
 - 打印墨盒 19, 49
 - 照片纸 49
 - 存储卡
 - 插入 20
 - 打印 30
 - 取出 22
 - 支持的类型 20
 - 错误信息 56
- D**
 - 打印
 - HP Instant Share 35
 - 不使用计算机 23
 - 测试页 46
 - 从存储卡 30
 - 从计算机 3, 41
 - 从相机 34
 - 从校样 30
 - 多份 26
 - 多张照片 26
- 缩略图 25
- 校样 25
- 照片 30
- 照片范围 30
- 照片索引 25
- 打印机
 - 部件 4
 - 菜单 8
 - 储存 49
 - 错误信息 56
 - 附件 7
 - 技术规格 78
 - 警告 2
 - 连接 37
 - 清洁 45
 - 文档 3
- 打印机软件
 - 更新 41, 48
- 打印墨盒
 - 测试 46
 - 储存 19, 49
 - 更换 18
 - 墨水量, 检查 18
 - 清洁 45
 - 校准 47
 - 选择 18
 - 装入 18
- 灯 6
- F**
 - 范围
 - 打印 30
 - 附件
 - 250 张纸盘 7
 - 双面打印 7, 8
- G**
 - 给照片加装饰框 28
 - 更换打印墨盒 18
 - 古董色 28
- H**
 - HP Image Zone 41
 - HP Instant Share
 - 打印 35
 - HP Instant Share 37, 38, 41
 - HP 软件更新程序 41
 - HP 直接打印数码相机 34
 - 黑白照片 18
 - 红眼消除 27
 - 幻灯片放映 28
- I**
 - Instant Share. 参阅 HP Instant Share
- J**
 - JPEG 文件格式 20
 - 计算机
 - 打印自 3, 41
 - 连接到打印机 37
 - 系统要求 77
 - 技术规格 77
 - 将照片保存到计算机 37
- K**
 - 卡纸 54, 57
 - 客户服务中心 65
 - 控制面板 5
- M**
 - Memory Stick 20
 - Microdrive 20
 - MPEG-1 文件格式 20
 - MultiMediaCard 20
 - 墨盒. 参阅 打印墨盒
 - 墨水量, 检查 18, 46
- P**
 - PictBridge 相机
 - 相机端口 34
 - 屏幕帮助 3
- Q**
 - QuickTime 20
 - 清洁
 - 打印机 45
 - 打印墨盒 45

取出存储卡 22

R

regulatory notices 85

日期和时间标记 28

软件

HP Image Zone 41

HP Instant Share 41

打印驱动程序 41

S

Secure Digital 20

SmartFocus 27

SmartMedia 20

色彩效果 28

数码相机. 参阅 相机

数字闪光 27

双面打印 7

缩放

和裁剪 28

缩略图, 打印 25

T

TIFF 文件格式 20

通过电子邮件发送照片 38

U

USB

端口 4

技术规格 78

连接类型 37

W

网络连接 69

文档, 打印机 3

文件格式, 支持 20, 78

无边框照片 28

X

xD-Picture Card 20

系统要求 77

相机

PictBridge 34

打印自 34

端口 4

连接到打印机 37

直接打印 34

校样

打印自 30

校准打印墨盒 18, 47

校准页 47

Y

疑难排除

错误信息 56

客户服务中心 65

指示灯闪烁 51

以太网 69

Z

照片

保存到计算机 37

裁剪 28

查看 25

打印 30

打印墨盒, 选择 18

古董色 28

红眼消除 27

加装饰框 28

金属色效果 28

滤色镜 28

曝光过度效果 28

日期和时间标记 28

缩放 28

索引 25

提高质量 27

通过电子邮件发送 38

选择打印 26

支持的文件格式 20

棕褐色调 28

纸盘, 纸张 4

纸张

保持 15, 49

购买和选择 15

技术规格 78

纸盘 4

装入 16

质量

打印测试页 46

照片 27

照片纸 49

装入

打印墨盒 18

装入纸张 16

棕褐色调 28

最多查看 9 张 25

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파차폐검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。