

- ① 依所需的功能，將旋鈕轉至所需的位置。
關... 電源關閉
送風... 功率700W
熱風... 功率1200W
- ② 將定時旋鈕轉至所需要的時間（最長3小時），定時器即開始運作。
如需連續運轉，請將定時旋鈕轉至“連續”位置。
- ③ 出風窗可上下調整，請依所需的角度調整之。
※運轉中請勿實施，以免引發可能性的危險。
- ④ 欲壁掛使用時，請在牆壁上釘上2支釘子，釘子與釘子的距離為18公分，且釘子固定後外露長度，至少需1.6公分以上；若釘子距離不足或過長及釘子外露長度不足，機器將無法懸掛。
※本產品不附牆壁掛釘，需自行購買。
- ⑤ 若置放於不平坦處，則傾倒安全開關會自動斷電，機器將無法運轉。
※勿在凹凸不平的地方、地毯、或桌布...等不平坦或不穩定的地方使用電暖器，
以避免產品故障或發生意外災害。



清潔與保養

- ※ 保養前，務必將開關按鍵置於“關”的位置，拔掉電源插頭後再進行保養動作。
 - ※ 保養前，請確認各部位零件均已冷卻。
- ① 濾網的保養方式
 - 平時利用吸塵器，從左右入風口蓋取出濾網，將灰塵吸出。
 - 請每星期清理一次。
 - ※請從左右側打開入風口蓋，如圖方向取出濾網。
 - ② 利用吸塵器，將濾網表面的灰塵清除掉，或用柔毛刷清理後，用清水洗淨晾乾（勿搓揉）。
 - 保養後，請務必依照原來的方式組裝完成。
 - ※濾網未裝入時，請勿使用；因為灰塵容易阻塞電暖器出風口，而造成機器故障。
 - ※若未定期清洗濾網可能造成機器故障及引發可能性的危險。
 - ③ 本體的保養方式
 - 請用柔軟的布沾溼，再使用中姓洗潔劑擦拭，或直接用乾布擦拭本體表面。
 - ※出風口及周圍部份，可利用吸塵器清理。
 - ※嚴禁使用去漬油、酒精等化學藥品擦拭。



Simple good life.Sampo

緊急處理方法

緊急處理

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔出，並通知警署0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或服務處及具有類似資格的人員更換。

問題維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
 - 可能插頭沒插上。
 - 可能開關沒開。
 - 可能產品的保險絲斷了。
 - 可能機器置放不平坦處，啟動傾倒安全開關造成斷電。
 - 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

裝製/製造商：奇力翔股份有限公司 電話：06-7892219 地址：台南市安和路2段318巷125弄22號

家電小百科

生活小常識

善用小家電提醒您，節約用電的方法

1. 使用電暖器時，如果室內無其他換氣裝置，請適時開窗一部份窗面以供換氣。
2. 可以使用定時器，作為控制使用時間，因為電暖器耗電量很高，使用時間越短越省電。
3. 室溫超過20°C時建議不要使用電暖器，若要室內局部加熱時再使用電暖器。
4. 暖氣房間請勿使用電風扇（循環扇除外），以免風速效應感到更冷，並且降低電暖器的效能。

...更多選購指南、生活常識之家電小百科

歡迎登錄>>



注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途，其保固期按投保書所載期限減半保固。
 - 保固書內容購買日期未填寫或經過修改或與原物不符者，則失去保固書保固效力。
 - 本產品售後服務委託誠實公司。
- 如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費優待：
- 由於天災地變或人為因素之故障或損毀。
 - 因使用之過失或誤用錯誤，以致商品故障或損毀。
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
 - 安裝釘書之殘缺或搬運所引起之故障或損毀。
 - 故障之原因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶、天線...等）。