

電源 DC 3V 消耗功率 >200mW 額定電壓 3V

淨重 約530g 外型尺寸 W207 X D62 X H118 (mm) 生產國別 中國



規格

電源供應 DC 3V (UM1 1.5×2)
消耗功率 ≤200mW
輸出功率 ≥100mW
收音機接收頻率 AM 530-1600 KHz
FM 88-108 MHz

各部名稱

- 1 手把 2 天線 3 選台鈕 4 波段/頻道指示 5 音量/關機 6 耳機孔 7 波段開關 8 電池蓋 9 變壓器插孔



包裝清單: • 手提式收音機1台 附件: • 使用說明書(含保證書)1本

免費諮詢專線: 0800-005438 【0800-鈴鈴-我是響寶】http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

委託/進口商: 旺德電通股份有限公司

售後服務專線: 0800-000150
台北 (02) 8990-4440 台南 (06) 202-6536
台中 (04) 2380-0098 高雄 (07) 350-9091

送站修理 ※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益
除另有契約規定外,服務區域限中華民國管轄區內。
雷射頭及其他配件等之消耗材不在保證範圍內。
天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片、...

注意事項
● 本家電產品使用於營利商業用途時,其保證期限按保證書所載期限減半保固
● 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力
● 本產品售後服務委託售後服務商:旺德電通股份有限公司,服務專線:(02)8990-4440
● 如有下列情形之一者,雖在保證期間內亦不予免費優待
○ 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
○ 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀
○ 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
○ 擅自搬運或搬運所引起之故障或損毀
○ 故障之起因發生在機體以外者(如:錄影(音)帶,天線...等)

Form with fields for name, gender, birth date, address, phone, and purchase date.



響寶產品保證書

AK-W906AL 機號

手提式收音機

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



手提式收音機 使用說明書

AK-W906AL

User Manual




使用說明

安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

- 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
- 使用本機的工作溫度為5⁰~35⁰C。
- 長期不使用本機時，應將其變壓器插頭從插座內拔出或將電池取出。
- 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
- 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
- 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
- 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。

安裝步驟

- 變壓器供電：當插上變壓器(DC 3V/300mA ，需自行購買)插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。
- 電池供電：打開機背電池蓋，照指示依正負方向放入2顆1號電池。在使用電池時，請將變壓器插頭拔出，如未拔除變壓器插頭，電池將無法供電。

功能選擇

- 收音機：推轉 **音量/關機**，並且調整至適當的音量，推動 **波段開關** 選擇AM調幅電台、FM調頻電台，再推轉 **選台鈕** 選擇所需收聽的電台頻率位置。當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。
- 關機：推轉 **音量/關機** 至“關機”功能，即為關機狀態。

音量調整

- 推轉 **音量**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機“耳機孔”即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合(3.5φ)。當耳機插入時，喇叭自動關閉。

保養方法

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。

故障排除

- 系統不動作—電源插頭未插在插座上、電源開關未開啓。
- 主機無聲—音量旋鈕未開啓、耳機插孔耳機未拔除。
- 收音接收不良—無正確選擇收音電台、頻率收訊不良，需轉動接收方向、在密閉空間內無法接收外界電波。

緊急處理方法

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時，應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。請速與客服專線0800-000150或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 請在送修前對照故障排除方法，先檢查清楚。
- 送修前，請先聯絡客服專線 0800-000150，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。