

Haier

咖啡机
使用说明书

目录

- 产品组件、功能和特点
- 第一次使用本品
- 使用方法
- 咖啡小常识
- 清洁与环保
- 重要的安全保障
- 故障种类及常见问题
- 主要技术参数
- 售后服务

HDM-2310 HDM-2311

• 使用前请仔细阅读说明书
• 请妥善保管，以备参考
• 本产品只适合在中国大陆销售和使用

产品组件、功能和特点

储水水箱
这种设计使得饮用更卫生无任何
信号音
在肯定的咖啡量制作时，本品会发出信号
音，提示您一杯咖啡已完全煮好！
预约时间
24小时可编程的数码液晶显示屏
轻松掌握香浓浓郁的美味咖啡。
保温计时器
产品的自动保温功能使咖啡保持热度达2小时，让
您随时品尝到新鲜、美味的咖啡。
暂停-恢复
产品的暂停-恢复功能让您在烹制周期来临时能
倒出咖啡。
玻璃盖
本产品配一个12杯容量(1.6升)的玻璃盖，带
有杯级分度尺。

第一次使用本品

1. 在使用之前，请先检查咖啡机底部标示的电压是否与您当地电压一致。
2. 初次使用咖啡机时，我们建议您在煮第一杯咖啡之前，请先将水箱灌水至最高水位处。先空煮咖啡两次，这样将使第一杯咖啡更香、更卫生。
3. 第一次使用会有轻微的噪音，这是正常现象，绝对不会影响安全及卫生。
4. 如果您想购买一部磨豆机（手摇或电动）我们建议您在泡咖啡之前先将咖啡豆磨成粉，如此煮出来的咖啡味道更佳。
5. 您想喝哪一种口味的咖啡？
6. 将咖啡机冷却10分钟，以避免咖啡溅出。
7. 根据您所需要煮制咖啡的量，加入至少两杯的量，但不超过最大值所示。
8. 将咖啡杯放入加热盘。

使用方法

注意
建议您使用瓶装纯净水。
1. 将咖啡壶放在一个稳定、水平、耐热的表面。
2. 固定好插头，防止线路悬垂的过长，而被绊倒或被挤压。
3. 先不要接通电源。
加水
1. 中强度的咖啡是最适宜的。咖啡添加的量取决于咖啡类型和您的喜好。
2. 我们建议您一杯水放两小勺的量（约6-8g）。
3. 咖啡最好在一个密闭、干燥、阴凉的地方，或者放在冰箱里，置于空气中的咖啡会氧化，并让咖啡的香味散失。
自动休眠模式
1. 在待机的情况下，如果10分钟内不进行任何设置或操作，自动进入休眠（省电）模式。
2. 在休眠（省电）模式中，按任何按键都会进入待机模式。
3. 如果已经选择了AUTO功能，则不能进入省电模式。
咖啡种类
产地
巴西
巴西
具浓郁和甘醇的芳香
哥斯达黎加
哥斯达黎加
圆润的酸味与美丽的香醇
危地马拉
危地马拉
独特的芳香及高品质的酸度
圭亚那
牙买加
甘醇的酸味及圆润的酸味
危地马拉
罗得西亚
酸味及圆润的酸味
罗得西亚
印尼
苦味及独特的浓郁芳香
哥斯达黎加
哥斯达黎加
独特的芳香及高品质的酸度
哥斯达黎加
哥斯达黎加
独特的柔和及圆润的酸味

使用方法

1. 在任何正常状态下，按住①按钮3秒钟进入时钟设置模式。这时，②闪烁。此时按住③按钮一次可以增加一小时。
2. 将咖啡杯放置于保温盘上。
3. 按下④按钮。
4. 咖啡开始煮制，在开始25秒左右，本咖啡机即开始清出污水。当大部分水分被咖啡粉吸收，所以煮出后的咖啡，将剩余少于原来的用水量。
5. 在水装至最高水位线的情况下，一般一个煮制周期是约10分钟。
6. 煮网时，使用粗粒咖啡粉；用滤纸时使用细粒咖啡粉。
7. 建议您可以根据以下建议，添加适量的咖啡粉至滤网中。
8. 将咖啡机使用完后，将滤纸从咖啡机中取出，关闭开关⑤，用亮灯的状态时，本咖啡机就会自动保温。
9. 咖啡机使用完后，请关掉电源并及时拔掉插头。
快速一杯
1. 如果您想在煮制咖啡内，快速倒出一杯咖啡的话，您可以在任何时候移开玻璃杯，以防滴漏会防止咖啡滴漏出来。
2. 为防止咖啡过滤器溢出，请将咖啡壶在20秒内放回到加热盘。

使用方法

1. 保持时钟的默认状态。
2. 将咖啡粉放入永久过滤网，一般一杯量为6-8g。可以个人喜好加减其量。
3. 把咖啡粉放入永久过滤网，将滤网放入可拆卸过滤座中，轻轻过滤座，让咖啡粉均匀散布。
建议
1. 使用粗粒咖啡粉：用滤纸时使用细粒咖啡粉。
2. 建议您可以根据以下建议，添加适量的咖啡粉至滤网中。
3. 将咖啡机使用完后，将滤纸从咖啡机中取出，关闭开关⑤，用亮灯的状态时，本咖啡机就会自动保温。
4. 咖啡机使用完后，请关掉电源并及时拔掉插头。
接通电源
1. 将插头插入插座中。
2. 显示屏亮起，并闪烁。

第一次使用本品

1. 在使用之前，请先检查咖啡机底部标示的电压是否与您当地电压一致。
2. 初次使用咖啡机时，我们建议您在煮第一杯咖啡之前，请先将水箱灌水至最高水位处。先空煮咖啡两次，这样将使第一杯咖啡更香、更卫生。
3. 第一次使用会有轻微的噪音，这是正常现象，绝对不会影响安全及卫生。
4. 如果您想购买一部磨豆机（手摇或电动）我们建议您在泡咖啡之前先将咖啡豆磨成粉，如此煮出来的咖啡味道更佳。
5. 您想喝哪一种口味的咖啡？
6. 将咖啡机冷却10分钟，以避免咖啡溅出。
7. 根据您所需要煮制咖啡的量，加入至少两杯的量，但不超过最大值所示。
8. 将咖啡杯放入加热盘。

使用方法

注意
建议您使用瓶装纯净水。
1. 将咖啡壶放在一个稳定、水平、耐热的表面。
2. 固定好插头，防止线路悬垂的过长，而被绊倒或被挤压。
3. 先不要接通电源。
加水
1. 中强度的咖啡是最适宜的。咖啡添加的量取决于咖啡类型和您的喜好。
2. 我们建议您一杯水放两小勺的量（约6-8g）。
3. 咖啡最好在一个密闭、干燥、阴凉的地方，或者放在冰箱里，置于空气中的咖啡会氧化，并让咖啡的香味散失。
自动休眠模式
1. 在待机的情况下，如果10分钟内不进行任何设置或操作，自动进入休眠（省电）模式。
2. 在休眠（省电）模式中，按任何按键都会进入待机模式。
3. 如果已经选择了AUTO功能，则不能进入省电模式。
咖啡种类
产地
巴西
巴西
具浓郁和甘醇的芳香
哥斯达黎加
哥斯达黎加
圆润的酸味与美丽的香醇
危地马拉
危地马拉
独特的芳香及高品质的酸度
圭亚那
牙买加
甘醇的酸味及圆润的酸味
危地马拉
罗得西亚
酸味及圆润的酸味
罗得西亚
印尼
苦味及独特的浓郁芳香
哥斯达黎加
哥斯达黎加
独特的芳香及高品质的酸度
哥斯达黎加
哥斯达黎加
独特的柔和及圆润的酸味

使用方法

注意
建议您使用瓶装纯净水。
1. 将咖啡壶放在一个稳定、水平、耐热的表面。
2. 固定好插头，防止线路悬垂的过长，而被绊倒或被挤压。
3. 先不要接通电源。
加水
1. 中强度的咖啡是最适宜的。咖啡添加的量取决于咖啡类型和您的喜好。
2. 我们建议您一杯水放两小勺的量（约6-8g）。
3. 咖啡最好在一个密闭、干燥、阴凉的地方，或者放在冰箱里，置于空气中的咖啡会氧化，并让咖啡的香味散失。
自动休眠模式
1. 在待机的情况下，如果10分钟内不进行任何设置或操作，自动进入休眠（省电）模式。
2. 在休眠（省电）模式中，按任何按键都会进入待机模式。
3. 如果已经选择了AUTO功能，则不能进入省电模式。
咖啡种类
产地
巴西
巴西
具浓郁和甘醇的芳香
哥斯达黎加
哥斯达黎加
圆润的酸味与美丽的香醇
危地马拉
危地马拉
独特的芳香及高品质的酸度
圭亚那
牙买加
甘醇的酸味及圆润的酸味
危地马拉
罗得西亚
酸味及圆润的酸味
罗得西亚
印尼
苦味及独特的浓郁芳香
哥斯达黎加
哥斯达黎加
独特的芳香及高品质的酸度
哥斯达黎加
哥斯达黎加
独特的柔和及圆润的酸味

咖啡小常识

保质模式
在哪里可以购买到咖啡（粉）
1. 全国各地的咖啡专卖店
2. 各类的咖啡器皿行
3. 百货公司或大型超市
4. 部分的咖啡店
除垢及清洁
1. 为了防止咖啡或茶后，取下咖啡壶及永久过滤网，倒出咖啡渣。
2. 用清水或软性清洁剂清洗，确保部件洁净。
3. 机架部分，用湿抹布擦拭，每隔一段时间（视煮咖啡频率而定，一般为一个月），可用稀释液清洁内部。
4. 在加水或者重新使用前，请让咖啡机冷却10分钟，以避免咖啡溅出。
5. 在加水或重新使用前，请让咖啡机冷却10分钟。
注意
此电器不可浸水清洁。
存放
1. 为防止着火、触电和人身伤害，切勿将电器存放在户外使用。
2. 在咖啡壶装满水之后，请勿将咖啡壶存放在加热盘上。
3. 如已经选择AUTO功能，则不能进入省电模式。
环保
1. 如果是刚开始品味咖啡，我们建议您从中性的巴西咖啡开始。
2. 假如您想一杯特别香醇的咖啡时可以（巴西、曼特宁），您会有特别的收获。
弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起，应将其交给官方指定的回收中心。

清洁与环保

除垢及清洁
1. 为了防止咖啡或茶后，取下咖啡壶及永久过滤网，倒出咖啡渣。
2. 用清水或软性清洁剂清洗，确保部件洁净。
3. 机架部分，用湿抹布擦拭，每隔一段时间（视煮咖啡频率而定，一般为一个月），可用稀释液清洁内部。
4. 在加水或者重新使用前，请让咖啡机冷却10分钟，以避免咖啡溅出。
5. 在加水或重新使用前，请让咖啡机冷却10分钟。
注意
此电器不可浸水清洁。
存放
1. 为防止着火、触电和人身伤害，切勿将电器存放在户外使用。
2. 在咖啡壶装满水之后，请勿将咖啡壶存放在加热盘上。
3. 如已经选择AUTO功能，则不能进入省电模式。
环保
1. 为防止着火、触电和人身伤害，切勿将电器存放在户外使用。
2. 在咖啡壶装满水之后，请勿将咖啡壶存放在加热盘上。
3. 如已经选择AUTO功能，则不能进入省电模式。

重要的安全保障

△ 在使用家电时，需牢记基本的安全预防措施，包括：
1. 仔细阅读说明书全文。
2. 在此期间，○一直闪烁。
3. 适时将温度显示为2小时的分钟递增计时，两个小时后，自动停止加热。
4. 如果咖啡机持续1小时以上，咖啡会开始发生变化并影响口感，建议您及时断开，并重新启动。
5. 在加水或者重新使用前，请让咖啡机冷却10分钟，以避免咖啡溅出。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易燃物品附近，或放入加温的炉子中。
⑤ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑥ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。
⑦ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑧ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易燃物品附近，或放入加温的炉子中。
⑤ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑥ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。
⑦ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑧ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。

售后服务

青岛海尔成套家电服务有限公司保修说明
尊敬的用户：
感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺任何海尔产品需要安装或维修时，海尔将提供“1+5”的套餐增值服务：“1”，指安装服务，“一次就好”；“5”，指五项综合服务。
a. 安全检测服务：服务前为您安全检测并提醒讲解到位。
b. 解讲指导使用：指导您正确使用、讲解保养知识，以延长产品寿命，降低耗能。
c. 产品维修保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品使用寿命。
d. 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、安装、维修服务。
e. 免费保修服务：一旦我们的服务承诺未执行到位，我们将全国统一客服电话4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
海尔，期待您的参与！
选购更多产品请登录海尔网上商城（www.haier.com 更便捷 更快更省钱）。

售后服务

尊敬的海尔用户：
感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺任何海尔产品需要安装或维修时，海尔将提供“1+5”的套餐增值服务：“1”，指安装服务，“一次就好”；“5”，指五项综合服务。
a. 安全检测服务：服务前为您安全检测并提醒讲解到位。
b. 解讲指导使用：指导您正确使用、讲解保养知识，以延长产品寿命，降低耗能。
c. 产品维修保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品使用寿命。
d. 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、安装、维修服务。
e. 免费保修服务：一旦我们的服务承诺未执行到位，我们将全国统一客服电话4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
海尔，期待您的参与！
选购更多产品请登录海尔网上商城（www.haier.com 更便捷 更快更省钱）。

主要技术参数

产品规格
型号 HDM-2310 HDM-2311
序号 现象 原因
1 若发现煮不出咖啡时，
1. 可能电源接触不良。
2. 可能插头没插好。
3. 可能开关没有启动。
4. 可能您没有选择了
5. 如果不是上述原因，请至经销商处处理。
注意
设置后咖啡机会自动去制作咖啡，不要去随意触碰，这可能破坏原来的设置。
慢加热模式
1. 电源线进线孔处的玻璃或塑料发生松动，因为移开后会松动。
2. 平时保存在密封的容器内，等要煮制咖啡时，再取出使用。
3. 咖啡（粉）平时保存在密封的容器内，如此煮出来的咖啡更具有原味。
4. 在插入时钟设置状态后，5秒内没有输入，则保存当前时间为默认设置，除非您拔掉插头，否则它会一直保持既定的时间，即使关闭咖啡壶，设定的时间也不会丢失。
5. 您也可以配合预约模式启动该功能。
6. 在加热保温状态下，热水的流逝会比正常状态下慢，只有这样，才能更好的让咖啡粉和水充分的混合。
预约模式
1. 时钟设置为正确的时间。
2. 按下PROG键，显示屏上出现显示报警灯闪烁。
3. 参考时钟设置设定您所需要的预约时间。

售后服务

青岛海尔成套家电服务有限公司保修说明
尊敬的用户：
感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺任何海尔产品需要安装或维修时，海尔将提供“1+5”的套餐增值服务：“1”，指安装服务，“一次就好”；“5”，指五项综合服务。
a. 安全检测服务：服务前为您安全检测并提醒讲解到位。
b. 解讲指导使用：指导您正确使用、讲解保养知识，以延长产品寿命，降低耗能。
c. 产品维修保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品使用寿命。
d. 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、安装、维修服务。
e. 免费保修服务：一旦我们的服务承诺未执行到位，我们将全国统一客服电话4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
海尔，期待您的参与！
选购更多产品请登录海尔网上商城（www.haier.com 更便捷 更快更省钱）。

售后服务

尊敬的海尔用户：
感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺任何海尔产品需要安装或维修时，海尔将提供“1+5”的套餐增值服务：“1”，指安装服务，“一次就好”；“5”，指五项综合服务。
a. 安全检测服务：服务前为您安全检测并提醒讲解到位。
b. 解讲指导使用：指导您正确使用、讲解保养知识，以延长产品寿命，降低耗能。
c. 产品维修保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品使用寿命。
d. 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、安装、维修服务。
e. 免费保修服务：一旦我们的服务承诺未执行到位，我们将全国统一客服电话4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
海尔，期待您的参与！
选购更多产品请登录海尔网上商城（www.haier.com 更便捷 更快更省钱）。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易燃物品附近，或放入加温的炉子中。
⑤ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑥ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。
⑦ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑧ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易燃物品附近，或放入加温的炉子中。
⑤ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑥ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。
⑦ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑧ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易燃物品附近，或放入加温的炉子中。
⑤ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑥ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。
⑦ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑧ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易燃物品附近，或放入加温的炉子中。
⑤ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑥ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。
⑦ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑧ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易燃物品附近，或放入加温的炉子中。
⑤ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑥ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。
⑦ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑧ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易燃物品附近，或放入加温的炉子中。
⑤ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑥ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。
⑦ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑧ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易燃物品附近，或放入加温的炉子中。
⑤ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑥ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。
⑦ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑧ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易燃物品附近，或放入加温的炉子中。
⑤ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑥ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。
⑦ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑧ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易燃物品附近，或放入加温的炉子中。
⑤ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑥ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。
⑦ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑧ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易燃物品附近，或放入加温的炉子中。
⑤ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑥ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。
⑦ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑧ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易燃物品附近，或放入加温的炉子中。
⑤ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑥ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。
⑦ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑧ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易燃物品附近，或放入加温的炉子中。
⑤ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑥ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。
⑦ 在咖啡煮制过程中，切勿盖上或盖住。
⑧ 在倒咖啡时，确保将咖啡壶盖好，否则会引起烫伤。

重要的安全保障

△ 警告
① 切勿让小孩接触在桌边或柜台边，或接触热水瓶，以免烫伤。包括炉具、热水瓶、烧水壶等。
② 切勿将电器放在任何其他没有建设的插座。
③ 本电器不得在户外使用。
④ 切勿将电器放在易