

SAMPO


聲寶牌

單槽全自動變頻洗衣機 使用說明書 ES-113SBN

『隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保
您的權益』

TINSC1843E2R0--

各部名稱及功能



●預約洗衣時洗衣粉投入裝置盒

●衣物柔軟精注入口

●不銹鋼脫水槽

●排水管掛鉤

●扶手

●液體自動平衡裝置(脫水時，衣物若不平衡，則此裝置內之液體可使其平衡。上蓋打開，脫水槽停止前發出「沙」的聲音，即此液體移動所造成)

●過濾網


●水平儀

●迴轉盤


●控制面板

●排水管 (第一次使用時，排水管可能流出少量水份，此係工廠內做性能檢驗的殘留水份)


●附屬品
給水管



●附屬品
防鼠靜音底蓋 (安裝時請參閱安裝說明卡)



各部名稱及功能




安裝前注意事項


水平儀氣泡與調整腳的調整方法

- 請將洗衣機安裝於平坦且堅固的地面。
- 確認水平儀的氣泡位置。
- 如氣泡在圓的中心點，則不用調整。
- 如氣泡不在圓的中心點，請利用前面的調整腳來調整。

確認水平儀的氣泡位置




- 調整腳調整方法：
 - ①先將調整旋鈕向左旋轉放鬆。
 - ②再旋轉調整腳調整高低。
 - ③最後將調整旋鈕轉緊即可。




- 若調整腳調整後無法使洗衣機維持水平時，請墊以適當木板後再調整調整腳。
- 調整後務使4支腳與地面確定接觸，不可搖晃。


- 移動洗衣機時，請務必將洗衣機抬起，移至適當位置後，再輕輕放下，切勿用推或拉之方式移動，以免損壞具吸震功能之腳墊。




- 請選擇給水及排水皆方便的場所放置。



- 請置於室內通風及乾燥的地方。
- 請勿安置在濕氣多的地方。(如：浴室...等潮濕地方)因濕氣多的地方容易造成感電或故障。




- 請避免潮濕、雨淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。




安裝方法

給水管連接於水龍頭上之方法


- ❶ 將上固定具上端4只固定螺絲放鬆。下固定具向左旋轉使上下固定具之間產生約2mm寬的間隙。




- ❷ 上固定具對準水龍頭的中心，將4只螺絲鎖緊於水龍頭上。




- ❸ 將下固定具依箭頭方向旋轉，使它與上固定具密接且固定。




- ❹ 給水管插入固定具時，必需「女-Y」一聲才算固定。



- ❺ 接上給水管後，打開水龍頭查看是否有漏水的現象。若固定螺絲未鎖緊或傾斜，就會漏水。




- ❻ 欲鬆脫時，將給水管上之滑動片向下壓，「女-Y」一聲後，即可取下給水管，而將固定具留在水龍頭上。




安裝方法

排水管左右更換方法


1 取出排水口蓋。




2 將排水管拉出。



3 將排水管裝在相反一側，排水管不得有局部緊張或扭曲。




4 將排水口蓋裝在另一側。




使用排水管時請注意

- 排水管被壓扁、排水位置過高或延長的水管口徑過小、長度過長，均會影響排水時間，導致排水不良，或中途停止運轉。




- 洗衣機使用前請先放下排水管。



使用方法

- 1** 插上電源插頭。請不要使用多分支插座或延長線插座（會發生插座燒毀或電壓過低的危險）。



- 2** 放下排水管，打開水龍頭。




- 3** 將衣物一件一件的放入，避免打結成團狀。




洗衣物放入前，務須先掏出口袋內之硬幣、髮夾、金屬零件等物品，以防止洗衣槽損壞及排水不良。

- 4** ①按「電源」鍵，②按「啟動」鍵，即刻在無水狀態下，運轉洗衣物約6秒鐘，以檢測洗衣物的多寡。③顯示洗劑投入量，即開始洗衣。（請參考第9頁）



洗衣槽內已有水，則無法檢測洗衣物的多寡，此時將直接顯示出水位及洗劑投入量。

- 5** 依照電腦顯示倒入濃縮洗衣粉（濕衣服時，洗衣粉請依顯示量減半投入）如果放太多則易產生過多泡沫，不易沖洗乾淨，最後蓋好上蓋。



- 6** 不使用NEURO FUZZY人工智慧全自動行程時，可選擇其它行程或功能。（請參考第10-14頁）




- 7** 不想現在洗衣，可利用「預約」功能來預約洗衣完成時間。（請參考第15頁）


預約洗衣結束時間

- 8** 當洗衣完成時，響笛會有音樂聲來提醒衣服已洗好。

洗衣結束



控制面板操作說明



1 預約鍵

•可預約洗衣完成時間。請看15頁說明。

2 時間顯示

•預約顯示：



預約時間由2 3 4...24小時，倒數開始時為每分鐘遞減。


•運轉中顯示：

在啟動、檢知後顯示洗衣、洗清、脫水總時間。5秒後，顯示各別洗衣時間、洗清次數、脫水時間。




3 水流/速度顯示

脫水速度顯示



水流調節



4 水位顯示



5 洗劑投入量顯示

- 濃縮洗衣粉投入所使用洗劑量。
- 表示為各廠牌洗劑盒內所附帶之量匙。



6 行程顯示

- 顯示已選定之行程。

7 啟動/暫停鍵


- 接通電源後，按下此鍵，即開始運轉。
- 運轉中若要在暫時停止或改變行程，須按此鍵；待改完行程或暫停後要再繼續運轉時，再按此鍵。

8 電源鍵

- 按下此鍵，接通電源(ON)，再按一次切斷電源(OFF)。
- 初始設定為NEURO FUZZY人工智慧全自動行程。
- 按鍵旁邊之浮點專為盲人點字印刷設計。

9 浸洗鍵

- 各行程可選擇浸洗(快洗行程不可選)。
- 可調整浸洗時間：10分 20分 30分 40分 50分 無。



10 洗衣鍵

- 各行程可調整洗衣時間(快洗行程不可調)。
- 可調整洗衣時間：3分 22分。

11 洗清鍵

- 各行程可調整洗清次數(快洗、護膚行程不可調)。
- 洗清2次 注水洗清2次 洗清1次 注水洗清1次 0次 洗清3次 注水洗清3次。

12 脫水鍵

- 各行程可調整脫水時間(快洗行程不可調)。
- 可調整脫水時間：3分 9分。

13 水流/速度鍵

- 水流** •可調節洗衣與洗清水流(快洗行程不可調)。
- 可往上調整2次，往下調整2次。
- 速度** •脫水速度。
- 可調節高速、中速、低速3種選擇。

14 水位鍵

- 可利用此鍵來選擇您需要的水位。
- 設定快洗行程時，不能改變水位。
- 有10種水位選擇。

15 行程鍵

- 可利用此鍵來選擇所需要的洗衣行程。
- 請看9 15頁說明。

中途改變洗衣內容的方法/ 追加洗衣物的方法

在洗衣過程中可以改變水位、水流、洗衣時間、洗清次數和脫水時間。(設定為「快洗」行程則不能改變洗衣內容)

1. 按「啟動/暫停」鍵，洗衣機暫停。
2. 裝入追加的洗衣物。
3. 以「水位」、「洗衣」、「洗清」、「脫水」鍵適當改變洗濯內容。
4. 按「啟動/暫停」鍵，洗衣機開始繼續運轉。


⚠ 請注意

- 洗衣之水流會依新改變之水位而變換水流，其行程所需時間亦隨之改變。(水位可不需按「啟動/暫停」鍵就可調節，但水流不會依水位改變而改變，水位可往上調及只允許調降1水位)
- 追加洗衣物後，請適當地改變水位。

最簡單的洗衣方法 - NEURO FUZZY 人工智慧全自動行程使用方法

適合於洗平常一般衣物。

(按「啟動」鍵後，螢光顯示板如下圖顯示：)



1. 按「電源」鍵後，即設定在「洗衣、洗清、脫水」人工智慧全自動行程。
2. 若要選擇浸洗，先自行設定好，再按「啟動」鍵。
3. 按「啟動」鍵後，即刻在無水狀態下，運轉洗衣物約6秒鐘，以檢測洗衣物的多寡，後會自動顯示濃縮洗衣粉洗劑量，依照顯示放入適量之濃縮洗衣粉。(濕衣服時，濃縮洗衣粉量，請減半放入)。若洗衣槽內有水時，則無法檢測洗衣物的多寡，此時將直接顯示水位及洗劑投入量。
4. 洗衣過程中，可調節水位、水流、洗衣時間、洗清次數和脫水時間(若水流調節在「強」，因洗衣物的種類和份量不同，有時因水流作用而使洗衣槽大幅搖晃。在這種情況時，請調節「水位」高度或「水流」調弱。)
5. 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。

NEURO FUZZY人工智慧全自動行程操作順序

1. 先將洗衣物放入，按「電源」鍵。
4. 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。

洗衣物放入前，務須先掏出口袋內之硬幣、髮夾、金屬零件等物品，以防止洗衣槽損壞及排水不良。

2. 按「啟動」鍵，顯示濃縮洗衣粉投入量。

- 自動進行洗衣、洗清、脫水。
- 指示燈亮，進行中指示燈會閃爍。

3. 依照顯示，放入適當之濃縮洗衣粉。



洗衣結束

- 當洗衣完成時，響笛會自動放音樂。
- 電源會自動關閉。

NEURO FUZZY人工智慧全自動之優點

1. 電腦會依照放入欲洗衣物的多寡、質料檢測後，自動選擇最適當的水位、水流、洗衣時間、洗清次數及脫水時間。
2. 可選擇浸洗。
3. 在浸洗過程中，有間斷的攪拌水流與臭氧殺菌洗淨，以加快洗衣粉浸透衣物，讓衣物洗得更乾淨。
4. 可中途改變洗衣內容。(參閱第8頁)
5. 可預約洗衣。


注意事項和洗衣要點：

- 檢知布量時，由於迴轉盤是在無水狀態下運行 - 因鈕扣等的摩擦，可能會出現響聲，但不會損傷衣物。
- 容易損傷的鈕扣類 - 為了小心起見，請將容易損傷的鈕扣類翻到裡側，以免其與迴轉盤摩擦造成損傷。
- 放入已濕的衣物時 - 由於水份會增加重量而造成檢知水位過高，請調節水位鍵至適當之水位。(按「暫停」 按「水位調整」 按「啟動」)

快洗行程的使用方法

適合於洗微髒的衣物，或洗汗臭味衣物。

(按「啟動」鍵後，螢光顯示板如下圖顯示：)



- **不可** 預約洗衣，不可浸洗，不可中途改變洗衣內容。
- **不可** 調節水位、水流、洗衣時間、脫水時間、洗滌次數。
- 一次能夠洗衣的量為3kg。(若洗衣物之檢測超過3kg，則依節水行程進行洗衣)

快洗行程操作順序

1. 先將洗衣物放入，按「電源」鍵。




洗衣物放入前，務須先掏出口袋內之硬幣、髮夾、金屬零件等物品，以防止洗衣槽損壞及排水不良。

2. 按「行程」鍵，選擇 **快洗** 行程。



•「行程」鍵選擇順序如下：



3. 按「啟動」鍵，顯示濃縮洗衣粉投入量。



4. 依照顯示，放入適當之濃縮洗衣粉。

5. 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。




洗衣結束

- 當洗衣完成時，響笛會自動放音樂。
- 電源會自動關閉。

節水行程的使用方法

適合於洗不太髒的衣物且想縮短洗衣時間時使用。

(按「啟動」鍵後，螢光顯示板如下圖顯示：)



- **可** 預約洗衣，可浸洗，可中途改變洗衣內容。
- **可** 調節水流、洗衣時間、脫水時間。
- **不可** 調節水位、洗清次數。

節水行程操作順序

1. 先將洗衣物放入，按「電源」鍵。



洗衣物放入前，務須先掏出口袋內之硬幣、髮夾、金屬零件等物品，以防止洗衣槽損壞及排水不良。

2. 按「行程」鍵，選擇 **節水** 行程。



●「行程」鍵選擇順序如下：



3. 按「啟動」鍵，顯示濃縮洗衣粉投入量。



4. 依照顯示，放入適當之濃縮洗衣粉。

5. 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。




洗衣結束

- 當洗衣完成時，響笛會自動放音樂。
- 電源會自動關閉。

護膚行程的使用方法

適合：徹底洗清衣物，保護肌膚，對小孩子較軟的衣物也能洗滌更乾淨。（按「啟動」鍵後，螢光顯示板如下圖顯示：）



- **可** 預約洗衣，可浸洗，可中途改變洗衣內容。
- **可** 調節水位、水流、洗衣時間、脫水時間。
- **不可** 調節洗清次數。

護膚行程操作順序

1. 先將洗衣物放入，按「電源」鍵。



洗衣物放入前，務須先掏出口袋內之硬幣、髮夾、金屬零件等物品，以防止洗衣槽損壞及排水不良。

2. 按「行程」鍵，選擇**護膚**行程。



●「行程」鍵選擇順序如下：



3. 按「啟動」鍵，顯示濃縮洗衣粉投入量。



4. 依照顯示，放入適當之濃縮洗衣粉。

5. 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。




洗衣結束

- 當洗衣完成時，響笛會自動放音樂。
- 電源會自動關閉。

污濁行程的使用方法

適合於洗較髒或大件的衣物，水流強而有力。

(按「啟動」鍵後，螢光顯示板如下圖顯示：)



- **可** 預約洗衣，可浸洗，可中途改變洗衣內容。
- 寬大的衣物應在洗衣機注水時從上輕輕壓下衣物，使其充份浸水。

污濁行程操作順序

1. 先將洗衣物放入，按「電源」鍵。




洗衣物放入前，務須先掏出口袋內之硬幣、髮夾、金屬零件等物品，以防止洗衣槽損壞及排水不良。

2. 按「行程」鍵，選擇 **污濁** 行程。



●「行程」鍵選擇順序如下：




3. 按「啟動」鍵，顯示濃縮洗衣粉投入量。




4. 依照顯示，放入適當之濃縮洗衣粉。
5. 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。

洗毛毯方法

- 毛毯上有標示須使用乾洗的毛毯，請勿放入洗衣機洗滌。
- 準備：
 1. 將毛毯疊成四折後，捲成筒狀，放入洗毛毯專用網袋內。




2. 網袋兩角易卡住，應按入洗衣槽內。拉鍊朝上，便於取出毛毯



- 洗劑要預先和溫水混合溶解後，再注入洗衣槽中。
- 可同時使用衣物柔軟精。
- 可洗毛毯為：單人140 × 200cm以下
 雙人190 × 230cm
 重量：在4.5kg以下

柔洗行程的使用方法

適合於洗化學纖維製成的內衣或附有可放入洗衣機洗滌標籤的毛衣，水流柔和。（按「啟動」鍵後，螢光顯示板如下圖顯示：）



- **可** 預約洗衣，可浸洗，可中途改變洗衣內容。
- **可** 調節水位、洗衣時間、脫水時間、洗清次數。
- **不可** 調節水流。
- 洗好之羊毛衣，要整理好衣形，以免皺褶，而且要置於陰涼處晾乾。
- 洗好之羊毛衣，不可使用乾衣機烘乾。

柔洗行程操作順序

1. 先將洗衣物放入，按「電源」鍵。




洗衣物放入前，務須先掏出口袋內之硬幣、髮夾、金屬零件等物品，以防止洗衣槽損壞及排水不良。

2. 按「行程」鍵，選擇 **柔洗** 行程。



• 「行程」鍵選擇順序如下：



3. 按「啟動」鍵， 顯示濃縮洗衣粉投入量。



4. 依照顯示，放入適當之濃縮洗衣粉。

5. 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。



洗衣結束

- 當洗衣完成時，響笛會自動放音樂。
- 電源會自動關閉。

預約洗衣完成的使用方法

適合於想要在2 24小時後洗衣完成時使用。

1 按電源鍵



- 先將洗衣物放入，按「電源」鍵。
- 如不選擇其他行程，自動進入Neuro Fuzzy標準行程。
洗衣物放入前，務須先掏出口袋內之硬幣、髮夾、金屬零件等物品，以防止洗衣槽損壞及排水不良。

2 預約洗衣結束時刻



- 按「預約」鍵，選擇想要幾小時後洗衣完成，共有2 24小時後洗衣完成。例如：現在晚上7時，想要預約明天早上7時洗衣完成，則選擇預約12小時。
預約時刻的選擇方法：
- 按「預約」鍵會做如下的切換，由2 24小時依序遞減如下：
2 3 4 22 23 24 0
- 要取消預約洗衣時：
將電源按“OFF”或先按「暫停」鍵後再按「預約」鍵按至無預約狀態（預約指示燈熄滅）。

3 開始預約洗衣



- 按下「啟動」鍵。
- 當按下「啟動」鍵後，預約燈閃爍、剩餘燈亮，倒數開始為每分鐘遞減，顯示請參閱第7頁。

4 放入洗劑蓋好上蓋




- 先拉出預約洗衣洗劑投入裝置，放入適量的濃縮洗衣粉。
- 請務必再將洗劑投入裝置推回定位。（未推回定位時，則洗衣粉在洗衣時無法投入洗衣槽，且有發生故障之慮）。
- 若上蓋未蓋好，則在洗衣物檢測後10秒鐘後顯示E2。

預約時洗劑投入方法

- 先將“洗衣粉投入裝置”拉出，放入適當的濃縮洗衣粉於盒內。
- 再將“洗衣粉投入裝置”推回至定位。

濃縮洗衣粉



衣物柔軟精注入方法

- 請在洗衣開始，就須將衣物柔軟精注入。
- 注入口位置不易注入時，請將「洗衣/脫水」槽依順時針方向旋轉至容易注入位置。
- 此機構是利用脫水時的離心力，在最後一次洗清時，自動將衣物柔軟精注入洗衣槽。
- 若是濃縮型衣物柔軟精，請以2倍的水稀釋後再注入，以免殘留在注入口。




衣物柔軟精注入口

漂白水注入方法

- 洗衣開始時，先稀釋漂白水再倒入漂白劑注入口。
- 漂白水的用量與用法，請參照漂白水說明書。
- 漂白粉不易溶解，請先溶解後再注入使用。
- 有褪色之慮的衣服，請勿使用漂白水。
- 漂白水原液請勿直接沾到衣物。

漂白水注入口



自選行程的使用方法

當您不使用全自動行程時，可利用自選行程鍵來選擇您所需要的行程。

1 按電源鍵



- 先將洗衣物放入，按「電源」鍵。
洗衣物放入前，務須先掏出口袋內之硬幣、髮夾、金屬零件等物品，以防止洗衣槽損壞及排水不良。

2 自選行程內容（請在指示燈上確認）

設定程序(項目)	按 鍵 操 作
洗衣 洗清 脫水	
只洗衣 使用2次洗衣液時	
洗衣 洗清後不需要 脫水，不立即晾乾時	
只進行洗清(從排 水或脫水開始)	
洗清 脫水	
只進行脫水、排水	

- 在前三項洗衣狀態下必要時可選擇“浸洗行程”可提高衣物的洗淨度。
- 可用「預約」鍵來選擇預約洗衣完成時間。

單獨脫水速時間及速度操作


- 當您選擇脫水時，內部設定初值為高速脫水。
- 選擇其他脫水速度操作順序：

① 按「電源」鍵。


② 按「脫水」鍵後，螢光顯示板上顯示"5分"和 ，並持續閃爍，即表示可設定脫水時間和脫水速度，其方法如下：

(a) 按「脫水」鍵：可設定脫水時間，螢光顯示板會做如下切換
顯示 5 6 7 8 9 0 3 4 5

(b) 按「水流/速度」鍵：可設定脫水速度，螢光顯示板會做如下切換：
高速 中速 低速



③ 按「啟動」鍵，蓋好上蓋，開始脫水。



註

1. 僅選擇脫水"5分"時，按啟動後顯示剩餘"5分"，這是表示含有低速運轉的時間和脫水後慣性運轉的時間。若洗衣/脫水槽內有水時，則顯示剩餘"8分"，這是表示含有排完水的時間。
2. 當從洗清開始時，因要脫去手洗好衣物的肥皂泡沫，所以先脫水，進行脫水時，若有剩餘水則從排水開始，若無剩餘水就直接脫水；故要放入衣物時請儘量放均勻，再從衣物上稍微壓一下，避免脫水時因偏心造成震動大。
3. 脫水開始後並不馬上高速旋轉，而是先低速運轉30秒鐘後再開始高速旋轉。

關於各項洗衣行程之內容與時間

	行程名稱	水位	浸泡時間	洗衣時間	脫水洗清	洗清	注水洗清	脫水	大約所需時間
全自動選擇的行程	NEURO FUZZY	1 10	可選擇 10 50分	22 3分		1次	1次	9 3分	66 41分
	快洗	1 5	---	3分			1次	3分	17 22分
	節水	1 10	可選擇 10 50分	22 3分	1次		1次	9 3分	55 30分
	護膚	1 10	可選擇 10 50分	22 3分		1次	2次	9 3分	77 52分
	污濁	1 10	可選擇 10 50分	22 3分		1次	2次	9 3分	78 53分
	柔洗	1 10	可選擇 10 50分	22 3分		1次	1次	9 3分	62 37分

- 各行程所需時間會因地區水壓不同（影響注水時間）而稍有區別，故上述為大約所需時間。

關於行程的切換

1. 當「啟動/暫停」鍵按下後，就不能再變更行程。
2. 欲變更行程時，按「暫停」鍵後，就可設定新的行程。
 - 各行程(快洗行程除外)除了自動設定水位外，亦可依以衣物之多寡來變更水位。
 - 洗衣的情況是 檢知 給水 洗衣(註1) 補水 洗衣(註2)
 - 洗清的情況是 排水 脫水 給水 洗清(註2)
 - 注水洗清的情況是 脫水 給水 間隙給水洗清 洗清(註2)
 - 脫水洗清的情況是 排水 脫水 間隙給水 脫水
 - 脫水的情況是 排水 低速脫水 高速脫水 停
 - 浸洗動作時最先攪拌3分鐘後使洗劑溶化，其後會週期性攪拌及靜止浸泡。(攪拌時，才會產生臭氧)

註1：洗衣及洗清時至最後一階段排水會降一段水位進行洗衣洗清。

註2：行程設定在5水位以上時，洗衣及洗清行程給水至前2段水位起，攪拌20秒布質檢知，停8秒鐘後再給水至前1水位起，攪拌40秒。

清潔保養

- 經常擦拭洗衣槽、上蓋及邊緣以保持美觀。



- 勿使用堅硬的刷子、去污粉、揮發性溶劑來清潔洗衣機，勿噴灑揮發性化學品如殺蟲劑，以免受損。




- 給水管組品的清潔：長期使用洗衣機後，注水口易被污垢堵塞，減低水速，因此須徹底清理，以免造成給水不良或故障。




過濾網內棉絮的清除法

- 請經常在潮濕時清除過濾網的棉絮，如果過濾網塞滿棉絮、別針等雜物，其過濾效率將降低，清理的步驟如下：


- 1 將壓入板壓下，取出過濾網組品。



- 2 將過濾網由裡往外翻，再置入水中，即可清除棉絮，棉絮清除後，須將過濾網翻回。



- 3 握住過濾網組品，將其壓回，確實固定後，洗衣機才可使用。




- 請在過濾網內之雜物仍是濕的時候即予以清除，因為等乾了之後就不容易清除。


- 過濾網如有破損，可到各服務中心洽購。

安全及使用注意事項


- 洗衣機請勿靠近瓦斯爐，點燃之香煙及蠟燭也請勿靠近洗衣機。




- 洗衣機上請勿放置熱物（如茶壺），50 以上的熱水也勿倒入槽內，以防塑膠部品變形。




- 洗衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防止火災發生。




- 衣物以外的東西，如鞋子等，請勿放入槽內洗濯，以免發生故障。



- 洗衣時，請先清除口袋內的火柴、硬幣等東西及把衣服拉鍊拉上、防止洗衣槽損壞及排水不良。



- 每次放入槽內的衣物，請勿超過負荷量以上。



使用注意事項及緊急處理方法


緊急處理方法

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。




- 接地線不可接在瓦斯筒或瓦斯管上，以免發生危險。



- 脫水槽未完全停止前，手絕勿觸摸。在停止前速度雖慢，但如將手伸入，仍然危險。
- 迴轉盤在迴轉時，手不可觸摸。




- 請勿讓小孩爬入洗衣槽內，以免發生危險。



- 安裝接地線、排水管換邊或檢修洗衣機時，請先拔掉插頭，以策安全。



- 操作面板的開關部份請勿以水直接沖洗，以防止感電現象。



- 本牌洗衣機若遇到下列狀況時，為正常現象，請繼續安心使用。




- 瞬間斷電保護功能：

本台洗衣機正在運轉中，若遇到瞬間斷電（一秒中之內斷電）的話，會自動停止運轉，且顯示窗內會顯示E1（當注水超過時間，未達到欲注水位的時候），或顯示E3（當排水超過時間，未排完水的時候），請重新設定洗衣行程進行洗衣動作。

故障檢修及排除


有下列情形時未必是故障，在通知本公司特約維修服務中心修理前，請先查看一下。

狀況	不是故障
<ul style="list-style-type: none"> • 運轉中控制面板感覺有熱溫。 	<ul style="list-style-type: none"> • 電子零件之散熱作用所致。
<ul style="list-style-type: none"> • 水管或給水閥有聲音。 	<ul style="list-style-type: none"> • 自來水壓過高地區所致，水龍頭加以調緊一些。
<ul style="list-style-type: none"> • 注水洗清時，會間歇注水。 	<ul style="list-style-type: none"> • 為了減少溢水和防止給水濺水。
<ul style="list-style-type: none"> • 洗衣、洗清終了前，稍排水後，會再洗衣。 	<ul style="list-style-type: none"> • 防止洗衣物擠到一邊，減少脫水時之震動所致。
<ul style="list-style-type: none"> • 進入脫水回轉時前，會先低速回轉。 	<ul style="list-style-type: none"> • 洗衣後肥皂泡沫多，先低速脫水，先排出肥皂泡沫再脫水，增加脫水效果。
<ul style="list-style-type: none"> • 脫水運轉中，會有又開始給水而形成洗衣的狀況。 	<ul style="list-style-type: none"> • 剛開始脫水時，因洗衣物擠到一邊，使脫水偏心大，造成安全開關OFF，此時洗衣機會自動注水與攪拌修正衣物位置後再脫水。（若洗衣物仍擠到一邊，使安全開關又OFF時會有異常〔E4〕顯示。）

狀況	檢查之處
不動時 	<ul style="list-style-type: none"> • 停電時，重新操作開關。 • 插頭有沒插好？ • 保險絲，斷電器斷了沒？
有異音時 	<ul style="list-style-type: none"> • 洗衣機傾斜、鬆動了沒？ • 脫水時洗衣物是否擠在一邊？ • 有沒有掉入髮夾或金屬物？
水龍頭漏水時 	<ul style="list-style-type: none"> • 給水接頭的螺絲鬆了嗎？ • 給水接頭有無傾斜或搖動？

異常狀況顯示一覽表

當洗衣機有異常發生時，螢光顯示板會做下列之顯示，請依檢查方法檢視並處理。

顯示	告知內容	檢查方法	再啟動方法
E1	不能注水	<ul style="list-style-type: none"> •是否打開了水龍頭？ •是否停水？ •給水管接口的濾網是否堵塞？ 	<ul style="list-style-type: none"> •處理完畢後，按下「啟動/暫停」鍵。
E2	上蓋開啟 不能脫水	<ul style="list-style-type: none"> •蓋好上蓋，10秒後自動啟動。 	
E3	不能排水	<ul style="list-style-type: none"> •排水管是否沒放下？ •排水位置是否太高或排水管被壓扁？ •延長水管是否太長？ 	<ul style="list-style-type: none"> •處理完畢後，按下「啟動/暫停」鍵。
E4	不能脫水	<ul style="list-style-type: none"> •衣物在槽內是否偏於一側？  <p>因為振動變大，安全開關(OFF) 待旋轉完全停止後，將衣物均勻放平？</p> <ul style="list-style-type: none"> •洗衣機是否傾斜？ 	<ul style="list-style-type: none"> •處理完畢後，蓋好上蓋。
E5	止水不良	<ul style="list-style-type: none"> •請拔下電源插頭，通知服務中心前來修理。 	
E8	通訊不良	<ul style="list-style-type: none"> •按「啟動/暫停」鍵解除，若無效，請拔下電源插頭，通知服務中心前來修理。 	
E9	驅動器異常	<ul style="list-style-type: none"> •按「啟動/暫停」鍵解除，若無效，請拔下電源插頭，通知服務中心前來修理。 	
E8 E8	電流過高	<ul style="list-style-type: none"> •洗衣物太多，請分批洗衣。 •脫水中洗衣泡沫是否太多，請再給水洗衣一次。 	
EC	馬達異常	<ul style="list-style-type: none"> •請拔下電源插頭，通知服務中心前來修理。 	
ED	異常停止	<ul style="list-style-type: none"> •請拔下電源插頭，通知服務中心前來修理。 	

- 依上述所示處理，表示燈的閃爍仍不消失時，或「嗶、嗶...」的間斷聲持續不停時，請拔下電源插頭，通知特約維修服務中心前來修理。

另遇有下列情形時請立即通知本公司特約維修服務中心修理(自己分解修理易生危險)。特約維修服務中心電話號碼請參閱所附之全省服務中心一覽表，服務人員立刻會親切地為您服務。











- 剎車機構故障時：打開上蓋後，脫水槽應迅速停止迴轉，否則即為剎車機構故障。
- 有漏電情形時。
- 有漏水情形時。

規格表

機 型 名 稱	ES-113SBN
電 源	110V 60Hz
消 耗 電 力	340W
水 壓	0.2 8 Kg/cm ²
洗 衣 方 式	渦捲式
重 量	52Kg
標 準 使 用 水 量	268 ℓ (含注水洗清)
外 觀 尺 寸	660 × 690 × 1000 (寬 × 深 × 高) mm

洗衣參考指南

洗衣量、水量與洗劑量參考表：

水 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
水 量 (ℓ)	 38 ℓ	 42 ℓ	 46 ℓ	 49 ℓ	 53 ℓ	 59 ℓ	 65 ℓ	 71 ℓ	 77 ℓ	 86 ℓ
洗衣量 (kg)	0.5	0.5 1	1 2	2 3	3 4	4 5	5 6	6 7	7 9	9 11
濃縮洗劑量 (g)	11	15	22	25	33	37	44	48	55	66
衣物柔軟劑 (mℓ)	26	28	30	32	35	39	43	47	51	56

- 洗衣服時，請參考上表所列之各使用量，並視衣物髒污程度作適當之調整。
- 上表所列之使用量，會因洗衣粉製造廠牌不同而有所差異。
- 「快洗」行程時之使用量，請以洗衣機上所顯示的洗劑投入量為基準注入。請不要以上表為基準。
- 如使用肥皂絲，需先使肥皂絲溶解後再使用。

080 鈴鈴我是聲寶

SAMPO

聲寶股份有限公司

生產國別：中華民國

家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 客戶服務專線：080-005438