

▲警語：本機限在不干擾合法電台及不被干擾保障條件下使用。
▲產品規格,注意事項,安裝方式,使用方法請詳見說明書。

▲緊急處理方式：

萬一本產品發生異常時,請將電源開關關掉。

假如內部零件發生故障時,請聯絡本公司維修服務站,本公司將提供熱忱的服務。

▲本機電源輸入端已依標準CNS13452規定,未加裝電壓限制零件。

▲宣告：本使用說明書經仔細檢查,但不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏忽將於新版予以修正.本使用說明書全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不另行通知。

台灣三洋電機股份有限公司

地址：台北市松江路266號10樓
進口商：台灣哈理股份有限公司
地址：台北縣深坑鄉北深路3段141巷3號
總經銷：中華大雄股份有限公司
地址：台北縣深坑鄉北深路3段141巷5號
維修服務電話：(02)-2664-3888
產地：中國(CHINA) 製造年份：2010年

(B99)

使用說明書

三洋有線電話機 型號TEL-988

SANYO



■ 本產品限台灣區域使用 ■
For use in Taiwan only ■

本公司產品設計為一般家庭使用範圍,營業或公用場所高頻率使用,不在本公司之正常保固範圍內。

使用本產品前,務必詳讀本說明書,以避免不當使用造成的故障或危險。

目 錄

1 安全上的注意事項及緊急處理方法	1
 警告	2
 警告	3
 注意	4
2 本電話機特點	5
3 安裝方法	5
4 簡易故障排除方法	5
5 電話機功能圖示說明	6
6 電話機設定	7~10
設定目錄	7
設定日期/時間	7
設定鈴聲選擇和鈴聲音量	8
設定鬧鐘	8
設定免打擾時間	8
設定特殊功能選擇 (暫切時間設定、防盜撥設定)	9
特殊碼(本地碼設定、出局碼設定)	9
設定LCD亮度調整	10
設定報號功能 (去電報號設定、來電報號設定)	10
 設定長控鎖	10
 7 使用方法	11~13
接聽電話 / 撥打電話	11
用聽筒打電話	11
用免持撥號鍵打電話	11
重撥 / 暫停鍵	12
設定鍵	12
暫切鍵	12
保留 / 去電報號鍵	12
預置撥號	12
上查 / 下查鍵	12
刪除鍵	12
回撥鍵	12
查詢轉換鍵	13
音量鍵	13
螢幕顯示說明	13
記憶1、記憶2的使用	13
 8 重要說明	14
 9 產品規格	15

安全上的注意事項及緊急處理方法 請務必遵守

為了防止使用人及其他人的危害，誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明的內容而發生誤用所產生危害及損害的程度，以下列的表示來區分說明。

⚠ 警告	此標誌的意思指“可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果”。
⚠ 注意	此標誌的意思指“可能會造成危險及傷害，或使物品受到損壞”。
⚠ 注意	本產品設計之安全使用年限為5年。 若超過設計安全使用期限，因年久部品恐劣化及積灰塵和欠缺保養，導致發生起火等事故之可能性。

■ 勿必遵守的內容種類，以下列各圖來表示區分、說明。(下圖為表示的一例)

請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。

警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸

⚠ 警告

◎ 有下列異常發生時，請立即拔出電源插頭停止使用！

冒煙、異常發熱、異常的臭味時(聞到焦味)，
請勿使用，並將電源插頭拔離。



拔出
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

內部有異物侵入時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉



拔出
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

外殼破損時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉



拔出
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。(請絕對不要自行修理)

電源線損壞(蕊線露出等)時，請勿使用，
並將電源插頭拔離停止運轉



拔出
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

⚠ 警告

請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關



水會導電、潮濕的手會引起觸電
請務必用乾燥的手、來拔起插頭

請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理



分解及改造可能會發生火災、短路、故障或觸電等事件。

修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店。


本機內部請勿掉入金屬物品或易燃物



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。

尤其是兒童，請特別注意。
請洽經銷商或販賣店。

插座及配線器具的規格超負荷時勿使用，交流110V以外
請勿使用



超過規格太多的配線，會發生發熱、火災或觸電等事件。
接線前，請務必再一次確認電源、電壓是否符合。

請勿使用破損的電源線或插頭



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。

例如：過份的彎曲、扭轉、捆紮、拉伸、加工、接近熱器具、銳角物品或重物下壓等。電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣店。


電源插頭附著灰塵等



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。

灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦乾淨。
請洽經銷商或販賣店。

電源插頭請確實插入插座內



電源插頭不完全插入插座內，請勿使用。不完全插入插座內時，會發生發熱、火災或觸電等事件。

請務必將電源插頭確實插入插座內。

本機上請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗



水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災、觸電、故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣店聯絡。

請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所



因為地震或受外力影響，易使製品本體率落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。

⚠ 警告

打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭



打雷時，可能因誘導雷之衝擊，導致死亡事件。
到打雷停止之期間，請遠離本機器。

緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用。
- 請通知本公司服務單位處理，切勿自行打開外殼以免發生危險。


⚠ 注意

請勿拉電源線拔離插座

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。
請務必握持電源插頭部位來拔離插座。



禁止



電源插頭還在插座上時請勿移動本機

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。
移動本機時，請將接續線等拔下。



禁止



電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲

電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路、發熱、故障、火災及觸電等事件。
本機四周，請預留10cm之空隙，以利通風。



禁止



本機上部請勿放置重物

不平衡、傾倒、落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路、絕緣不良及火災。
尤其是兒童，請特別注意。而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。



禁止



除特別指定外，請勿以手觸摸及機器內部以手來觸及時，可能會導致手部受傷。

尤其是兒童，請特別注意。
並使製品故障或損壞。



注意手指



注意

天線的安裝工事必須具備技術及經驗


天線傾倒時，可能會有感電的危險，請特別注意。
請遠離輸配電線之場所設置。
並聯繫經銷商、販賣店或專業人員。
(請絕對不要自行修理)

⚠ 注意

請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高溫震動之場所
內部有水、灰塵等進入或激烈之震動，易發生內部零件破損、短路及絕緣不良而導致發熱、觸電及火災等事故。



請依極性表示(+)(-)正確置入電池
極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。




請勿使用多頭電源線插座
請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。



本機的通風孔，請勿阻塞
通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災下列之使用方法絕對禁止。
請勿置於通風不良之狹窄場所
請勿置於有桌布覆蓋的桌子、地氈、棉被等物品之上。



為了安全，長期不使用時，請將電源插頭拔離插座
誤觸內部的電源部時，有觸電之虞。通電狀態放置恐有因絕緣劣化、漏電等所引起的火災。



電池的端子部(+-)請勿以金屬物(領帶夾、髮夾等)接觸
極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。



請勿將電池分解、加工(焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中
極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。



移動產品時務必將電源線和連接線拔下
產品移動時，勿使本機受到撞擊。
產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損及造成火災和觸電危險。



請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面
會造成觸電及火災意外事件。
易使製品外殼變質或損壞，並使製品故障。



為了防止觸電，請勿取下外殼
本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員進行維修。



※ 電源標誌是表示“請勿擅自碰觸本機內部零件以免遭電擊之危險”。

※ 聲嘆號標誌是表示“請詳細閱讀操作說明及注意事項”，以避免發生任何問題。

電池液體漏出之處置

- 萬一電池液體漏出，沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。
- 眼睛如沾滿電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫。

本電話機特點

- FSK / DTMF雙制式來電顯示；
- 29組來電號碼查詢，可查詢來電時間和日期；
- 12組去電號碼查詢；
- 長控鎖（鎖0、解鎖）2段；
- 1首普通鈴聲和9首和弦音樂鈴聲。
- 預置撥號、本地區碼；
- LCD螢幕亮度5段調整；
- 免持撥號音量四段調整；
- 3組鬧鈴功能設定；
- 重撥、保留、刪除、暫切。

安裝方法

- 使用前，請先打開電池蓋，裝入三個三號(AA SIZE)電池，以保證來電顯示及免持撥號功能。
- 本電話機和弦鈴聲用電量較大，建議使用DC 9V / 150 mA (內正外負)變壓器。
- 只有當所在電信局開通來電顯示服務時才具有來電顯示功能。

一、電話機應安裝在乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。

用捲線連接聽筒與主機，用直線連接主機與電信局外線，連接完成後，即可用聽筒撥打電話。
如果不安裝電池，只能實現最基本的撥號、振鈴以及聽筒通話等三項功能，和弦鈴聲、語音報號、鬧鐘、免持撥號和來電顯示等功能是沒有的。

二、來電顯示功能實現：

完成以上步驟後，取下電話主機底部的電池蓋，裝入三個三號(AA SIZE)電池（注意電池正負極性），然後再裝上電池蓋，這樣本機的所有功能就可以實現了。

注意：如果電池電量不足顯示螢幕顯示暗淡，請及時更換電池。換電池時不能拔掉直線，且應在提起聽筒時進行，以防來電、去電號碼訊息的遺失。



提示：只有當所在電信局開放來電顯示服務時才具有來電顯示功能。

三、本電話機於停電時記憶資料不消失。

簡易故障排除方法

故障現象	檢查	故障排除
無聲	檢查聽筒及捲線是否脫落或斷線	將脫落點接回或更換線材
雜音	1. 線路是否有鬆動或脫落現象 2. 接線盒是否潮濕生鏽	1. 更換線路 2. 更換接線盒
電話鈴只響一聲即斷線，可撥外線	1. 查明接線盒位置是否潮濕 2. 是否接有太多的分機或分機品質不良逐一拆除，找出有故障的話機 3. 檢查主機（可能遭雷擊）	
不能接收來電訊息	1. 本地是否有開通來電顯示服務	
液晶螢幕顯示暗淡	1. 檢查亮度調整是否設定不當 2. 檢查電池電壓是否足夠	按電話機設定中的螢幕顯示亮度調整操作。如無效，取下電話外線，換新的電池，再重新插回電話外線試機
功能不正常(包括來電顯示功能不正常)	檢查電池電壓是否足夠	1. 電池供電不足時，請更換電池 2. 電池供電充足，可取下電池及外線，10分鐘後再裝上電池、插上外線，重新試機

電話機功能圖示說明



電話機設定

設定目錄

螢幕顯示	功能設定	簡易目錄操作設定	詳細設定方法
I-dRFE 2-CL	年份/日期	設定 , 1 , 1	P 7
	時間	設定 , 1 , 2	P 7
rIF2U1P3UoL	和弦鈴聲	設定 , 2 , 1	P 8
	VIP	設定 , 2 , 2	台灣區域不適用此功能
AL 1-2-3	VOL	設定 , 2 , 3	P 8
	單次鬧鐘	設定 , 3 , 1	P 8
	二次鬧鐘	設定 , 3 , 2	P 8
OFF-r00-00	三次鬧鐘	設定 , 3 , 3	P 8
	免打擾時間	設定 , 4	P 8
	暫切時間	設定 , 5 , 1	P 9
I-F 2-PF 3-d	撥號系統	設定 , 5 , 2	出廠值已設定,不需要設定
	防盜撥	設定 , 5 , 3	P 9
	本地碼	設定 , 6 , 1	P 9
I-Loc 2-ol	出局碼	設定 , 6 , 2	P 9
	Lcdcon 3	螢幕亮度	設定 , 7
	Uo I-S 2-Clid	去電報號聲音	設定 , 9 , 1
		來電報號次數	設定 , 9 , 2

注意1:操作設定中,若超過一分鐘,沒有繼續設定時,則恢復到待機狀態。


注意2:設定過程中,輸入數字有錯時,可按“刪除”鍵逐一刪除該數字。

注意3:台灣區域不適用此功能,代表無需設定。

注意4:當設定完成後,可按“免持撥號”鍵(或拿起聽筒後,再放回聽筒掛斷)退出設定,回到待機狀態。


注意5:螢幕上“2004”畫面,則為待機狀態(當年份改變時,畫面隨之改變)。

設定日期 / 時間




電話機設定


設定鈴聲選擇和鈴聲音量



設定鬧鐘




設定免打擾時間




電話機設定

設定特殊功能選擇



設定特殊碼



電話機設定

設定LCD亮度調整

1、在待機狀態下按“設定”鍵



2、再按“7”字鍵



3、調整確定後,按“免持撥號”鍵回到待機狀態。

提示: LCD亮度共分為:
Lcd con 1-5 段
Lcd con 1 為最暗
Lcd con 5 為最亮

看到螢幕字體閃爍,然後按“上查”或“下查”鍵來調整LCD亮度,調整確定後按“設定”鍵確認。

設定報號功能

(去電報號設定)

1、在待機狀態下按“設定”鍵



2、再按“9”字鍵



3、再按“1”字鍵進入去電報號開關設定。

螢幕顯示:
9-
Uo 1-5 2-C Id

然後按“上查”或“下查”鍵選擇去電報號聲音, on 表示開啓, OFF 表示關閉, 再按“設定”鍵確認。

(來電報號設定)

4、此時螢幕顯示:

螢幕顯示:
91
5ound OFF 或 on


看到螢幕右上角“1”字閃爍再按“2”字鍵進入來電報號次數選擇,螢幕顯示:

螢幕顯示:
92
Uo Cld OFF

5、此時直接按“上查”或“下查”鍵選擇“OFF”或“1-9”中的一個數字, OFF 表示來電報號開關, 數字表示每次來電報號的次數。

6、調整確定後,按“設定”鍵確認,再按“免持撥號”鍵回到待機狀態。

設定長控鎖



電話機下面有長控鎖,把本機所附的鑰匙插入長控鎖鎖孔,鎖匙轉到“綠”點時為鎖“0”,以0開頭的號碼都不可能撥出,鎖匙轉到“紅”點時任何號碼都可以撥出。


長控鎖

使用方法


接聽電話 / 撥打電話

接聽電話

不考慮來電顯示



拿起聽筒




拿起聽筒即可通話

考慮來電顯示

等到第二聲鈴聲響起,
看到顯示螢幕上所顯示的內容後,
您決定是否接聽。

用聽筒打電話



聽到忙音後撥號

- 當聽到回鈴音時(斷兩秒續一秒的局音),等待對方回答;

- 如聽到急忙音“嘟..嘟..嘟”聲,先按“設定”鍵,再按“重撥/暫停”鍵即可將剛才所撥的號碼撥出去。



通話完畢後要掛好聽筒

用免持撥號鍵打電話



撥號方法和聽筒相同電話接通後,拿起聽筒即可與對方通話。



通話完畢後要掛好聽筒

使 用 方 法

重撥 / 暫停鍵

撥出電話號碼後，
收線(關機)後再拿起聽筒，使本機處於撥號狀態。

重撥 / 暫停 聽到撥號音後按“重撥 / 暫停”，本機自動撥出前次輸入的號碼。

該鍵僅適用於交換機之內分機，撥打外線(局線)時使用，(局線)是否繁忙。例如：假定撥“9”是接外線在打外線時，先撥“9”

重撥 / 暫停，輸入所要撥的外線號碼，“暫停”鍵可以配合您撥打外線(局線)時，在您重撥時，識別外線本機會在“9”字後自動插入一段3~6秒的暫停時間間隔，以供您識別外線是否繁忙，保護您的撥號快速，準確，省時。

設定、暫切鍵

設定 在待機狀態下，為功能設定鍵。

暫切 在拿起聽筒狀態下，按一下此鍵，可實現與按下切斷鈕同樣的效果，當您連續撥打幾個電話時，該鍵就顯得尤其方便，快速。

保留 / 去電報號鍵

保留 / 去電報號鍵 保留：在通話狀態下若您需要對方等待，請按“保留/去電報號”鍵進入音樂保留狀態，掛回聽筒（此時線路仍通），對方會聽到悅耳音樂，欲通話時再拿起聽筒（保留功能解除）

去電報號聲音：待機狀態下，按“保留/去電報號”鍵“Sound on”表示打開此功能，當您預置撥號時，電話機會報出所撥號碼，螢幕顯示“Sound OFF”時表示此功能關閉。

預置撥號

數字 在待機狀態下，按“0~9”數字鍵如輸入號碼錯誤，可按“刪除”鍵刪除錯誤號碼再重新輸入正確號碼然後拿起聽筒或按“免持撥號”即可撥出該電話號碼。

上查 / 下查鍵

上查 向上查詢或向下查詢來電號碼，提示：來電號碼最多可查詢29組。
下查

刪 除 鍵

1. 在待機狀態下，設定各種號碼時，
按“刪除”鍵可刪除錯誤的輸入
號碼。

2. 翻查來電或去電號碼時，按“刪除”鍵可刪除該組號碼，長按“刪除”鍵3秒鐘，可刪除全部來電或去電號碼。

回 撥 鍵

回撥 本地回撥及長途回撥功能：
a. 本地回撥：對本地來電號碼進行回撥時，查詢到要回撥之號碼，直接按“回撥”鍵即可。
b. 長途回撥：如要長途回撥時，查詢到要回撥之號碼，長按“回撥”鍵3秒鐘即可將顯示之號碼加“0”回撥出去。

使 用 方 法

查詢轉換鍵



先按“查詢轉換”鍵，螢幕顯示“去電”，然後按“上查”或“下查”鍵可查詢去電號碼(最多12組去電號碼查詢)，若再按一次“查詢轉換”鍵，螢幕顯示“來電”，然後按“上查”或“下查”鍵也可以查詢來電號碼，依序反覆循環之。



提示：若去電號碼每組號碼為8位時，則可自動轉換成16組去電查詢。

音 量 鍵




和弦鈴聲音量自動調整：在待機狀態下：按“音量”鍵進入鈴聲音量調整狀態，按“上查”或“下查”鍵來選擇音量大小，然後按“設定”鍵確認。

共 $\text{R}_1 \text{ R}_2 \text{ R}_3 \text{ R}_4$ 四段， R_1 最小； R_4 最大。

免持撥號音量調整：在免持撥號狀態下，連續按“音量”鍵免持撥號音量大小，共4段“-----”最大“...”最小。

螢幕顯示說明

1. 平常顯示狀態



2. 顯示 (REP) 表示未查詢相同的來電訊息已重複來電兩次或兩次以上。

3. 顯示 (---P---) 保密 表示因私人因素不提供來電訊息。

4. 顯示 (---Q---) 出局 表示提供來電之訊息已超出範圍。

5. 顯示 (---E---) 出錯 表示因來電訊息有錯誤，無法正常接收到訊息。

6. 顯示 (---I---) 表示國際電話。

7. 顯示 (---[---]) 表示公用電話。

記憶1、記憶2的使用

速撥鍵的儲存：待機狀態下，先輸入電話號碼，再長按“記憶1”鍵或“記憶2”鍵，此時顯示“SAVE”，即可將該組號碼存入記憶1或記憶2鍵內。
速撥鍵的撥出：拿起聽筒，直接按一下記“記憶1”鍵或“記憶2”鍵，話機即會自動撥出儲存於“記憶1”鍵或“記憶2”鍵內的號碼。

重 要 說 明

重要說明

親愛的消費者，為使您正確有效的使用本產品，請詳閱本補充說明。

由於中華電信目前僅送區域碼1碼，所以您接收到的來電號碼視地區而定將是8碼或9碼，那是因為中華電信送訊號時送出的號碼將區域第二碼也一並送出，而第一碼0未送出，所以造成您回撥時會產生撥錯碼或是空號，為使您有效地使用本產品特舉下例說明：

台北A先生收到台北B先生的來電，液晶顯示來電接收的電話號碼是：226556666，此時B先生的正確號碼應是26556666，所以此時若您要回電給B先生，請直接打B先生正確的電話號碼將是26556666即可，若您直接拿起聽筒或按“回撥”鍵，則您撥出的號碼將是空號或是讓您撥錯電話號碼。

產 品 規 格

產品規格：

項次	檢驗項目	條 件	規 格	備 注
1	通話品質試驗	0.4mm .50nf / km 5KM 1KHZ .100db 5PL	≤ 5%	
2	受話當量	0KM / 5KM	5~ - 6 / 5~ - 4	
3	送話當量	0KM / 5KM	11~ - 2 / 11~ - 0	
4	側音當量	0KM / 5KM	≥ 4dB	
5	迴流損失	200~3200Hz	≥ 3.5dB	
6	迴流損失	500~2500Hz	≥ 7dB	
7	洩漏電流	AC1000V.1min	≥ 10mA	
8	絕緣電阻	100vdc L1.L2對外部 金屬間 < 30M	符合	
9	漏電流	48vdc L1.L2間	< 10 μ A	
10	電流特性	迴路電流 20mA / 10mA VL1.L2 間電壓	≤ 8 ≤ 6V	
11	電壓特性	VL1.L2間電壓為 10.6V共迴路電壓	≥ 26mA	
12	電鈴音量測試	20Hz, 45Vrms串接3k Ω 50cm ≥ 65dBm	符合	
13	複頻按鍵特性	低頻群0KM 頻率	852Hz ± 1.2%	
		低頻群0KM 位準	- 8 ± 2dBm	
		高頻群0KM 頻率	1336Hz ± 1.2%	
		高頻群0KM 位準	- 6 ± 2dBm	
		信號位準5KM低頻群 / 高頻群	≥ - 21dB	
		信號時間 ≥ 40ms	符合	
		碼與碼音隔 ≥ 50ms	符合	
		其它按鍵功能	正常	

125 m m

TEL 988 簡易操作說明

螢幕顯示	功能設定	簡易目錄操作設定	詳細設定方法
I-dATE 2-CL	年份/日期	設定 / 暫切, 1, 1	P 7
	時間	設定 / 暫切, 1, 2	P 7
r1f2U1P3UoL	和弦鈴聲	設定 / 暫切, 2, 1	P 8
	VIP	設定 / 暫切, 2, 2	台灣區域不適用此功能
	VOL	設定 / 暫切, 2, 3	P 8
RL 1-2-3	單次鬧鐘	設定 / 暫切, 3, 1	P 8
	二次鬧鐘	設定 / 暫切, 3, 2	P 8
	三次鬧鐘	設定 / 暫切, 3, 3	P 8
OFF-r00-00	免打擾時間	設定 / 暫切, 4	P 8
I-F 2-PR 3-d	暫切時間	設定 / 暫切, 5, 1	P 9
	撥號系統	設定 / 暫切, 5, 2	出廠值已設定, 不需要設定
	防盜撥	設定 / 暫切, 5, 3	P 9
I-LoC 2-oL	本地碼	設定 / 暫切, 6, 1	P 9
	出局碼	設定 / 暫切, 6, 2	P 9
Lcdcon 3	螢幕亮度	設定 / 暫切, 7	P 10
Uo I-S 2-CId	去電報號聲音	設定 / 暫切, 9, 1	P 10
	來電報號次數	設定 / 暫切, 9, 2	P 10

130 m m