

電源 | DC 3V | 消耗功率 | $\leq 200\text{mW}$ | 額定電壓 | 3V

淨重 | 約75g | 外型尺寸 | W57.5 X D93 X H28 (mm) | 生產國別 | 中國

規格

電源供應 DC 3V (UM4 1.5×2)
消耗功率 $\leq 200\text{mW}$
輸出功率 $\geq 100\text{mW}$
收音機接收頻率 AM 530-1600 KHz
FM 88-108 MHz

各部名稱

- ① 天線
- ② 波段/頻道指示
- ③ EAR (耳機孔)
- ④ 電源燈
- ⑤ 波段開關
- ⑥ TUNE (選台鈕)
- ⑦ VOL (音量鈕)
- ⑧ 背夾
- ⑨ 電池蓋



包裝清單：• 收音機1台 附件：• 使用說明書(含保證書)1本

免費諮詢專線：0800-005438 【0800-鈴鈴-我是響寶】http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw
333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 響寶股份有限公司

委製/進口商：旺德電通股份有限公司
售後服務專線：0800-000150

台北 (02) 8990-4440 台南 (06) 202-6536
台中 (04) 2380-0098 高雄 (07) 350-9091

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司。服務專線：(02) 8990-4440
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 擅自搬運或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線...等)

謝謝您的惠顧

為維護您的權利，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網http://www.sampo.com.tw登錄或與公司聯絡(家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片、雷射頭及其他配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

購買日期：| 年 | 月 | 日 |

經銷商：| 店址：| 電話：|

姓名：| 生日日期：| 電話：|

地址：| 電子信箱：|

男 | 女 |



響寶產品保證書

AK-W910AL 機號

收音機

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



收音機 使用說明書

AK-W910AL

User Manual



使用說明

安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

- 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
- 使用本機的工作溫度為5⁰~35⁰C。
- 長期不使用本機時，應將電池取出。
- 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
- 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
- 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
- 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。

安裝步驟

- 電池供電：打開機背電池蓋，照指示依正負方向放入2顆4號電池。(本產品不附電池，電池需自行購買)

功能選擇

- 收音機：推轉 **VOL** (音量)，並且調整至適當的音量，推動 **波段開關** 選擇AM調幅電台、FM調頻電台，再推轉 **TUNE** (選台) 選擇所需收聽的電台頻率位置。當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。
- 關機：推轉 **波段開關** 至"關"功能，即為關機狀態。

音量調整

- 推轉 **VOL** (音量)，可依個人需要調整音量的大、小聲。

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機"EAR(耳機孔)"即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合(3.5φ)。當耳機插入時，喇叭自動關閉。

保養方法

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。

故障排除

- 系統不動作—電源開關未開啓。
- 主機無聲—音量旋鈕未開啓、耳機插孔耳機未拔除。
- 收音接收不良—無正確選擇收音電台、頻率收訊不良，需轉動接收方向、在密閉空間內無法接收外界電波。

緊急處理方法

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時，應立即拔除電池。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。請速與客服專線0800-000150或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 請在送修前對照故障排除方法，先檢查清楚。
- 送修前，請先聯絡客服專線 0800-000150，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。