

KS-J40-004R1-0001/0114 (機種型號-0001-0001) (CS-00-000)-原廠組裝
請於包裝箱內檢閱說明書 謝謝惠顧-00 台灣聲寶電器有限公司

請於產品檢行保養書-請於購買時注意事項
於裝設前請務必詳讀此說明書-以確保您的權益

SAMPO

電子鍋 使用說明書

KS-J4041L

User Manual

電壓	110V/50Hz	消耗功率	煮飯280W 保溫42W	容量	飯 4人份
淨重	2Kg	外觀尺寸	長217x寬216x高275 (mm)		



目錄

- 1 各部名稱
- 2 特別注意事項
- 3 煮飯使用方法
- 4 清洗使用後卸方法
- 5 故障檢查
- 6 緊急處理方法

各部名稱

- | | |
|--------|-------|
| ① 計量杯 | ⑪ 保溫燈 |
| ② 飯匙 | ⑫ 電源線 |
| ③ 內蓋 | |
| ④ 內鍋 | |
| ⑤ 本體 | |
| ⑥ 煮飯燈 | |
| ⑦ 開關按鈕 | |
| ⑧ 上蓋 | |
| ⑨ 把手 | |
| ⑩ 蒸水器 | |



特別注意事項

- ◎ 設計有特殊安全裝置，未放內鍋時開關按鈕無法動作，請勿強壓按下。
- ◎ 內鍋的鍋緣及鍋底，加熱後及保溫後等，應保持清潔，不可有異物殘留。
- ◎ 煮飯後若飯米未熟透，電源即自動切掉時，請勿強壓開關加熱，否則容易因過熱而產生故障。
- ◎ 對冷飯及冷湯類之保溫效果並不理想，請勿使用。
- ◎ 保溫若超過12小時以上，則保溫的飯有發生異味的可能，因此請提前食用。
- ◎ (保溫時請勿拔掉電源插頭)請勿以內鍋淘米，保溫時不可將飯匙放入。
- ◎ 煮飯或保溫時，不可用布巾等異物蓋住，否則容易發生故障。
- ◎ 本體、內鍋、內蓋等不可靠近爐或靠近其他熱源，否則會因溫度過高變形而無法使用。
- ◎ 機體請勿靠近爐子等之熱源或發熱體否則容易故障！
- ◎ 煮飯時請依上述說明操作使用，尤其要注意蓋子須確實的蓋緊。
- ◎ 內鍋不可置於其他發熱器上加熱，否則會因變形而無法使用。
- ◎ 本體內部千萬不可淋水，否則會產生故障。



煮飯使用方法

1. 計量杯的容量為180c.c.，內鍋採用“鐵氟龍”處理，為避免受損，請用別的容器洗米，以維持內鍋的使用壽命與品質。
2. 將洗好的米放入鍋內，並依刻度指示加入適當的水量。例如計量杯3杯米時，則水加至刻度3。內鍋水位刻度為參考用，可依個人喜好調整米、水之比例。請勿超過鍋內標示最大容量。
3. 內鍋放進本體時，請朝為左右旋轉，使鍋底和加熱板之接觸良好。內鍋外側(或底座)的水必須擦拭乾淨，否則容易發生故障。
4. 把手必須壓下到底，把手壓下時必須有“喀噠”聲才能確實掛合。把手若未到底，則會因密封不良而造成煮飯及保溫不良，請特別注意。
5. 插上插頭，按下開關按鈕(煮飯燈亮)。將蒸籠插入插座(保溫燈亮)再按下開關按鈕，煮飯燈亮，表示通電。內鍋放入本體後，如果開關按鈕無法正常動作，請再確認內鍋或保護框是否有異物。
6. 煮好後，開關會自動切掉，請再加熱15分鐘(保溫燈亮)。煮好開關自動切掉後，煮飯燈熄，保溫燈亮。為使飯粒飽滿香滑，15分鐘悶熱不可或缺。
7. 將飯翻攪均勻。煮好的飯請再攪拌均勻，可使飯粒更香Q美味。內鍋周圍無論內外，均不可有飯粒或其他異物殘留，否則會造成保溫不良，請特別注意。



清洗使用裝卸方法

- 在清潔保養之前，一定要先拔下插頭。
- 電子鍋外表面沾有清潔劑的軟布擦拭，再用布擦去清潔劑，最後用乾布擦拭。
※切勿使用酒精、松節油、汽油等擦拭。
- 內鍋、蒸籠等，請用海綿或軟布清洗，請勿用粉狀清潔劑或硬刷子清洗。
- 電子鍋內部的髒污，必須在鍋體冷卻之後才可以擦拭。
- 內蓋清洗方法：
※將一手握上蓋，一手持內蓋上方，向外拉即可取下清洗。
※裝—將內蓋孔對準內蓋固定軸，壓入即可。
- 集水器清洗方法：
1. 將手放在右圖所示位置，同時放在兩邊橫桿位置向裡推，直到聽到“卡嗒”一聲，集水器即可打開。向裡推時，用力不能過猛，否則水會從集水器內漏出。
2. 集水器打開後，斜向上取出。取出時動作應緩慢，防止水漏出。
3. 集水器清洗乾淨後，斜向下放入水箱內。
4. 將集水器正確放入水箱後，用拇指輕輕向裡推，直到聽到“卡嗒”一聲。
注意事項：開始幾次進行取放集水器操作時可能會感覺有一點緊，但是，經過3-5次取放後，操作便會十分容易。



故障檢查

故障現象	產生原因	排除方法	
指示燈不亮	A. 加熱板不熱	1. 檢查開關、插頭插座、保險絲、電源引線是否完好，並插到位 2. 送指定的維修部維修	
	B. 加熱板發熱	1. 指示燈接觸鬆脫 2. 指示燈插壞	送指定的維修部維修
指示燈亮	加熱板不熱	1. 中間接線鬆脫 2. 加熱板元件燒壞	送指定的維修部維修
煎不熟或煮飯時間過長	1. 煮飯時間不夠 2. 加熱板變形 3. 內鍋偏斜，一邊懸空 4. 內鍋與加熱板之間有異物 5. 內鍋變形	1. 按要求煮飯 2. 輕微變形用細砂紙打磨，嚴重變形則應送維修部門更換 3. 把內鍋輕輕轉動，使之恢復正常 4. 320#砂紙清除乾淨 5. 送指定維修部更換內鍋	
煮成粥飯或不能自動保溫或保溫異常	1. 煮飯按鈕及抽桿聯動機構不靈活 2. 磁鋼限溫器失靈 3. 雙金屬溫控器失靈或接線鬆脫	送指定的維修部維修	

緊急處理方法

1. 若電源線損壞時，必須從製造廠或其服務處取得的特別電源線組合更換之。
2. 當有異常現象發生時，請馬上關閉電源並拔掉插頭，並通知售賣CHICO免費諮詢專線或經銷售協助處理，且切勿自行修理，以免發生危險。