

① 产品及遥控器上的“环保使用期限”标识（如左侧所示），表明本产品及遥控器的“环保使用期限”为10年。电池可更换部件的环保使用期限可能与产品及遥控器环保使用期限有所不同。只有产品在符合本说明书规定的正常条件下使用，“环保使用期限”才有效。

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机芯	X	O	O	O	O	O
液晶屏	X	X	O	O	O	O
前壳	O	O	O	O	O	O
后壳	O	O	O	O	O	O
扬声器	O	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O
金属结构件	O	O	O	O	O	O
底座及挂架	O	O	O	O	O	O
装饰件	O	O	O	O	O	O
电源线及连接线	X	O	O	O	O	O

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限值要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限值要求。
注：1. 本产品应用环保设计理念，采用无铅生产工艺，达到欧盟“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令”(RoHS)要求。含有有毒有害物质或元素的部件曾因全球技术发展水平限制而无法实现无毒害物质或元素的替代。
注2：上述部件分类视具体产品有所不同，以实际产品为准。

* 本产品外壳阻燃性能等级低于2级。



ROWA
乐华彩电

液晶电视机
LCD22R09
LCD24R19
LCD26R19
LCD32R19
LCD24R30
LCD26R30
LCD32R30

使用说明书

尊敬的客户，因本机功能较多，为了充分有效地应用各项功能，使用前，请您详细阅读本机使用说明书。

此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；

监督及投诉电话：400-887-3200
官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

ROWA TCL集团乐华彩电事业部

广州数码乐华科技有限公司
地址：广东省广州市广州高新技术产业开发区科学城光谱西路TCL文化产业园
邮编：510663

72-JDLRMT-C0005
产品执行标准号：Q/SMLH 4-2009
产品准备案号：QB/44010031123-2009

尊敬的客户，如在使用中遇到问题，请拨打乐华彩电全国统一客户服务热线4008123455或0752-2368995咨询。

安全警示及注意事项

使用本产品前，请详细阅读下列注意事项，并请妥善保存以备日后查询。

产品 使用本产品时请依照下列规范要求

- 请不要堵盖或阻塞机体背面散热孔，以免妨碍机体散热。
- 请不要将锐利物品、金属或液体溅入机体孔洞或进入散热孔内，以免电路短路或产品损坏。
- 如果您较长时间不使用本产品，请将电源线拔出并插上。
- 请不要尝试自行拆解、拆卸本产品任何部分，您的行为可能会损坏产品或对人类造成伤害，并给您所享有的产品保修失效。
- 请不要用手指直接接触屏幕表面，这样可能会损伤屏幕表面，且皮肤上的油脂若留在屏幕上将很难消除。
- 请不要对LCD屏幕施加压力，LCD屏幕是非常脆弱且脆弱的。

插头 在下列情况下，请拔下本产品的电源线：

- 如果您较长时间不使用本产品。
- 如果电源线或电源插座、插头有损坏。
- 请您依照本产品使用说明书中产品组装或调整，请不要自行以手手册说明范围内的方式或程序调整或操作本产品，如果是以非本手册说明的方式或程序调整或操作本产品及发生不可预期的状况，请勿将电源线拔下并通知本公司相关技术支持人员为您处理。
- 如果产品受撞击或摔落，以致外壳破损时。

电源线及信号连接线

- 请不要让电源线压在电源插座或信号连接线上。
- 请不要让本产品之电源线或信号连接线经过走道，或人们可能常走动的地方，以避免线体被踩到。
- 请不要让电源插座或电源线过负荷使用。
- 请不要让本产品之电源线或信号连接线置于潮湿的地方。

使用环境

- 请将本产品置于不稳定的推车、架子或桌子上。
- 请将本产品置于通风环境良好的地方使用。
- 请勿将本产品置于过热、冷或太潮湿的地方。
- 请勿将本产品置于阳光直射照射的地方。
- 设备不应遭受雨滴或水溅，不应放置诸如花瓶一类装有液体的器具。
- 请勿将本产品置于灰尘较多的地方。

清洁注意事项

- 清洁 LCD 屏幕时请使用干燥的软质真丝毛的布料或液晶专用清洁剂，以清除屏幕上的灰尘污垢。
- 擦拭 LCD 屏幕表面时请勿施压。
- 请不要使用水或其他化学清洁剂擦拭 LCD 屏幕表面，化学药剂可能会损伤 LCD 屏幕表面。

故障分析及排除

1 无图像无伴音

家中保险丝、断路器不正常。电源插座开关没打开。电源线接触不良。检查电源线。

2 遥控器不能操作

需要更换电池。电池的极性安装不正确。主机电源没接通。

3 图像正常，无伴音

可能音量没打开，按音量增益键。可能为静音状态。再按静音键。可能伴音模式设定不正确。有可能电视台出现故障。

4 无色彩

调节色彩，是否为黑白电视节目。

5 无图像，有伴音

调整亮度、对比度微调量。有可能电视台出现故障。是否在单独听状态下。（便于单独听收音机的机器）

6 图像有杂乱波纹

通常是由当地干扰造成的。例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线信号强度至最小。

7 VGA模式下黑屏（如接电脑显示器使用时）

可能是由于电脑所设置的分辨率无法识别，建议更改最佳分辨率或其他WINDOWS系统分辨率分辨率。

8 无线电频率干扰

此干扰产生移动波纹或斜纹，有时使图像失去对比度。例如：手机等，使机器远离干扰源。

9 重影干扰

重影是由经过双通路的电视信号引起的，一是直接通路；另一个是反射高墙、山脉或其它物体的通路。改变天线的方向及位置可改进接收效果。

10 有雪花点及干扰

若天线被安置在电视信号微弱的边缘地带，图像上会布满雪花点。当信号特别微弱时，则需要架设特殊天线方可改进接收效果。

调节室内、室外天线。检测天线连接处。调节频道调谐。可能电视台出现故障。

11 火花干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像出现摇摆、跳动。这些现象通常是由来自汽车点火系统、霓虹灯、电动机或其它电子装置上的干扰所引起的。使天线远离干扰源。



家电下乡产品说明：

- 此产品为家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口簿、银行账号至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户。也可携带身份证、户口簿到具有先行垫付资格的销售网点购买家电下乡产品，补贴资金由销售网点垫付；
- 本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。


家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

底座安装

1、LCD26R19/LCD26R19/LCD32R19机型


底座安装示意图



02


2、LCD22R09/LCD24R30机型

底座安装示意图



3、LCD26R30/LCD32R30机型

底座安装示意图



01

本机功能及特色

本机功能

电视机功能
中、英文菜单
三种可视色温
丽音功能
全功能红外遥控
AV（视频）、YPbPr（高清）、VGA（电脑）及数字HDMI、USB等接口
全自动频道扫描及自动调谐
支持SDTV/HDTV模式（480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p）
TV状态无信号15分钟自动待机

本机特色

最新微码 1°C 总线控制芯片
内嵌3D Y/C 分离技术
液晶显示屏，屏幕无闪烁，减轻眼睛的紧张和疲劳
采用高档液晶显示屏，具有高亮度、高对比度、大视角、响应时间快等优点
智能化用户界面。用户只需点选菜单，操作简便快捷
具有VGA接口，可作高性能液晶电脑显示器使用，并可播放电脑音源实现多媒体功能
HDMI接口，视频、音频一线传输
全屏模式，完全再现真实的场景

技术规格

技术规格	LCD24R19	LCD26R19	LCD32R19	LCD24R30	LCD26R30	LCD32R30	LCD22R09
伴音输出功率：左+右音箱	4W+4W	5W+5W	5W+5W	4W+4W	5W+5W	5W+5W	4W+4W
工作电压：	220V~ 50Hz	110-240V~ 50/60Hz	110-240V~ 50/60Hz	220V~ 50Hz	110-240V~ 50/60Hz	110-240V~ 50/60Hz	220V~ 50Hz
额定消耗功率：	45W	60W	90W	45W	60W	90W	45W
可视图像对角线尺寸：	约60cm	约66cm	约80cm	约60cm	约66cm	约80cm	约54cm
主机尺寸(宽×高×深)mm:	607x463x208	678x509x208	807x580x250	680x494x200	679.5x494x200	803x530x108	529x200x408
主机带底座重量 (kg):	约5.5	约7	约8.9	约5.5	约7	约9.3	约5.5
底座质量 (kg):	约0.5	约0.5	约0.7	约0.5	约0.5	约0.6	约0.3
环境：工作温度：5°C-35°C 工作湿度：20%-80% 储存温度：-15°C-45°C 储存湿度：10%-90%							
接收频道：470MHz 全频道有线电视 (DSI-57CH ZI-Z38CH)							
适合制式：国际制式TV: PAL, D/K, I, AV: NTSC358, NTSC443, PAL							
状态显示方式：屏幕显示							
屏幕显示语种：中文, 英文							
射频天线输入：75Ω, 1.0Vp-p, RCA端子							
AV视频接口（输入）：10kΩ, 0.5Vrms							

04


03

外观图解及连接说明


电视机控制部分的位置及名称

外观以LCD26R19机型为例。(具体结构及功能请以实物机型为准)

按键示意图



后AV端子/侧AV端子孔位示意图 (具体结构及功能请以实物机型为准)



备注：1、视频2输入与分量输入共用音频输入端口，故二者不能同时使用。

2、视频1输入与S-端子输入共用音频输入端口，故二者不能同时使用。
(部分机型无S-端子功能)

遥控器说明

① 待机键

F4
在USB模式下显示下一页。

④ 静音键

退出键
退出当前任何菜单界面返回到收看状态。

⑤ 信号源键

数字选台输入键

⑥ 显示键

音量增键

⑦ 回看键

节目增减键

⑧ 比例键

选择画面比例
注：在分量、HDMI模式下只有在标清下有用；在VGA模式下不可用；在USB模式下可放大缩小图片。

⑨ 图效键

此键图像模式可在标准/明亮/柔和和用户状态下转换。

⑩ 音效键

音效键

此键音效模式可在音乐、电影、新闻、用户、立体声设置下转换。

⑪ 睡眠键

睡眠键

连续按此键，“睡眠定时”最长不超过120分钟。

⑫ 菜单键

菜单键

⑬ F1

F1
在TV状态有语音的模式下切换。

⑭ F2

F2
在USB模式下进入图片预览模式。
在VGA模式下进入游戏功能。

⑮ 眼健康 / F3

眼健康 / F3
在有信号情况下按F3键进入眼健康功能。
(此功能在USB模式下无作用)

在USB模式下显示上一页。

遥控器的使用请注意以下事项：

① 打开遥控器背面的电池盒盖，然后将电池盒内所标注的极性相对应放入两节5号电池，最后把电池盒盖盖上。

② 请将遥控器对准主机前面板上的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失效。

③ 为确保遥控器良好的操作性能，如发现操作不正常，请立即更换电池。

④ 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。

⑤ 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱，应尽快更换电池。

⑥ 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。

05


06

基本操作

在您打开电视机时，需要注意以下操作安装问题：

① 请将天线或有线电视插头与本机的天线插头连接，将电视机连接至交流电源插座。

② 开机



注：部分机型电源开关及开关位置有所不同，具体电源开关按键及位置请以实际机型为准。

③ 关机

开机状态下按“待机”键，电视机的指示灯为红色，此时，电视机进入待机状态。

注：关掉电源开关并不能实现本机电网电源的完全断开，必须要拔掉交流电源线才能与电网电源断开，如果很长时间不使用本机，那么请将交流电源线拔出插座。

菜单功能

注：以下所有菜单初始设定请以实物为准，说明书只对如何操作进行具体说明

通用操作：

按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
按“上/下”键选择一级菜单，按“确认”键或“右”键进入二级菜单。

按“上/下”键选择二级菜单项，按“左/右”键进行调整。

返回前一级菜单或选项，按“菜单”键。

关闭菜单，请继续按“菜单”键，或按“退出”键。



图像

亮度-用户根据自己喜好调节画面的背景亮度。

对比度-调节画面的黑白层次，适当的对比度可以使画面清晰明亮。

色度-调节色彩的鲜艳度（在VGA状态下无此功能）

清晰度-调节画面清晰度（在VGA状态下无此功能）

色温-调节画面的冷暖感觉

有三种色温可以选择，分别为标准、暖色、冷色。冷色整体色调略微偏蓝，暖色整体色调略微偏红，标准色温介于两者之间。

肤色校正-选择肤色调整功能的开/关

（在VGA状态下无此功能）

开启肤色校正后，面部对比效果会更好。

色调-调节色彩的色调

注：只有VGA信号下可调。

07

声音

音效模式-调节电视机的声音效果

有五种音效可以选择，分别为立体声、音乐、电影、新闻、用户。

智能音量-选择是否使用自动音量控制功能的开/关

环境声-选择是否使用环绕声控制功能的开/关

音量-调节电视机的声音大小

平衡-调节左/右喇叭声音大小比例

均衡-5段均衡

进入5段均衡后显示当前声音模式的均衡值，调节后声音模式为用户设置。



设置

语言设置-选择语言种类“简体中文”和“English (英文)”

彩色制式-选择视频信号制式，中国大陆地区TV信源下设置为自动识别即可，如果天线信号太弱或不标准，可设为PAL。

伴音制式-仅在TV信源下有效

可选的伴音制式有：DTS。

蓝屏-选择蓝屏调整功能的开/关

开机音乐-选择开机音乐调整功能的开/关

童锁-该功能生效时，可锁定电视机面板按钮

当童锁“开”后，除了遥控上的音量键外，其他按键不能操作。

出厂设置-该功能生效时，可恢复电视机出厂设置



频道 (只在TV信源下有作用)

自动搜台-进入自动搜台功能

手动搜台-进入手动搜台功能

用户选择需要搜索的频道。

微调

选择“微调”项后，按左/右键进入微调状态。

频道编辑

当前频道/目标频道互换


1. 进入“频道编辑”子菜单后，用“上/下”键选择当前频道项，按数字键或左/右键选择当前频道。

2. 按“上/下”键选择目标频道项，按数字键或左/右键选择目标频道。

3. 按“上/下”键选择“频道交换”项，按“确认”键实现。

频道跳跃

进入“频道编辑”子菜单后，用“上/下”键选择“频道跳跃”，按“左/右”键选择“开关”。



应用

时间设置-设定当前显示时间方式

当前时间-显示当前时间。

关机时间-选择关机方式。

关机时间-选择自动关机时间（在开机方式为“单次或开下”才有效）。

开机方式-选择开机方式。

开机时间-选择自动开机的时间（在开机方式为“单次或开下”才有效）。

开机频道-选择自动开机的频道（在开机方式为“单次或开下”才有效）。

软件升级-更新软件版本

将升级软件插入USB设备，按操作进入软件升级画面，升级完毕后退出菜单。

动态降噪-选择动态降噪功能的开/关（在HDMI、

VGA、USB下无作用）

开启动态降噪后，画面降噪有自动、标准、强烈、关、低可以选择。

背光模式-调节主机背光的亮度


背光- 用户根据自己的喜好调节背光亮度“标准、阳光、节能”。

动态亮度-选择动态亮度功能的开/关（在VGA状态下无此功能）

USB设置-设定图片、音乐在USB模式下播放方式

有四种播放方式：图片重复方式、图片切换时间、图片显示方式、音乐重复方式。

07



USB菜单操作

图片 喇叭 文本欣赏

通过USB功能可以浏览图片（只支持JPEG和BMP格式），听音乐（只支持MP3格式），看电子图书（只支持TXT格式）。

连接一个USB设备到电视机旁边的USB接口，按信源键显示菜单，按上下键选择USB，按“确认”或右键进入读取选项。

按“确认”或右键进入USB操作。

注意：

1.按左键返回上一级菜单。

2.进入USB菜单后，先反向出错，然后按左键或右键选择文件夹、音乐、图片或文本，按“确认”键确认你的选择，同时被选中的文件将列表在屏幕上，可以按上下键选择你想要播放的文件并按“确认”键播放。

3.用户在浏览图片/播放音乐时可根据个人的喜好在菜单的“USB设置”里设置不同的播放方式。



设备列表

USB 01

注：本产品的性能在不断地改进之中。如有更改，恕不另行通知。

09

10