

Vogo M6
GSM/GPRS 数字移动电话
用户手册

本手册在发行时内容正确无误。

但保留修改技术规格的权利，恕不另行通知。

手册中的一些内容可能与手机不同，随所装软件、SIM 卡或服务提供商而异。

手机应用服务免责声明

本机所有手机应用服务由各服务提供商提供，本公司自身不存储、控制或修改被内置或更新的第三方指令或网页信息，因此不承担由于内容的合法性及健康性所引起的一切争议和法律
责任。如有疑问，可向相关服务提供商或运营商咨询或投诉。

目录	
安全注意事项.....	4
了解您的手机.....	5
配件介绍.....	5
基本规格.....	5
手机按键说明.....	5
按键功能说明.....	6
开始使用	8
安装 SIM 卡与电池.....	8
为电池充电.....	8
开机和关机.....	9
存储卡.....	9
USB 数据线.....	9
基本功能	10
通话记录.....	10
文本输入.....	11
功能表功能.....	13
电话簿.....	13
通话中心.....	22
设置.....	23
多媒体.....	27
音乐播放器.....	29
调频广播.....	30
自编铃音.....	31
幻灯片.....	31
沃乐园.....	31
梦幻主题.....	31
动态壁纸.....	31

沃歌服务热线.....	31	情景模式.....	36
新浪微博.....	31	我的资料.....	36
MSN	31	手机 QQ.....	37
更多应用.....	31	常见问题与解决办法.....	37
畅想书城.....	31	重要的安全信息.....	39
自动对时.....	31		
我查查.....	31		
应用和娱乐.....	32		
工具箱.....	33		
日程表.....	33		
单位换算.....	34		
健康管理.....	34		
世界时间.....	34		
网络服务.....	35		

安全注意事项

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前仔细阅读以下信息。

安全开机

在禁止使用手机的场所或者使用手机会引起干扰或危险时，请不要使用手机。

交通安全第一

开车时请勿使用手机，以免妨碍安全驾驶。

在受限制的区域要关机

请遵守任何相关的限制规定或条例。在飞机上，或在易燃物品、化学制剂或医疗设备附近应关机。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰，从而影响性能。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿

童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用本公司指定的电池和充电器，否则可能引起爆炸。

专业化服务

请勿擅自拆卸手机及配件，只有授权的机构才可维修本手机。

了解您的手机

配件介绍

打开手机包装盒，请确认以下物品完好无损。如有缺失，请与当地的经销商联系。

- 手机
- 耳机
- 电池
- 充电器
- 数据线
- 说明书
- T-Flash

基本规格

- 手机尺寸：
107.5[高]*51[宽]*17.8mm[厚]
- 手机重量(含电池)：约 118g
- 电池容量：1000mAh
- 电池尺寸：
53mm[高]*40mm[宽]*5mm[厚]

手机按键说明



按键功能说明

按键名称		按键功能介绍 (待机时)
左软键		1. 进入主菜单; 2. 确定;
右软键		1. 进入电话簿列表; 2. 返回;
挂机键		短按: 1.返回待机; 2.结束通话或拒绝来电; 长按: 关机(关机状态时开机);
拨号键		进入通话记录; 用 SIM 卡拨号;
OK 键		进入主菜单界面;
导航键	上	指定功能键 默认为进入腾讯软件中心;
	下	指定功能键 默认为进入照相机;
	左	指定功能键 默认为进入; 铃声设置;

	右	指定功能键 默认为进入写短信;
数字键	0	短按: 进入拨号输入界面, 并输入 0;
	1	短按: 进入拨号输入界面, 并输入 1;
		长按: 进入语音信箱;
	2-9	短按进入拨号输入界面, 并输入 2-9;
	*	短按: 进入拨号输入界面, 并输入*;
		长按: 切换输入 * + P W;
#	短按: 进入拨号输入界面, 并输入#;	
	长按: 会议模式与当前模式进行切换;	
音乐		进入音乐播放器;
信息		进入信息中心界面;

说明：

1. 本手册中“短按”某键，是指按下该键后即松开；“长按”某键，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上；
2. 本机可以通过[左软键]+[#]来进行解键盘锁；
3. 说明书中所有图片仅供参考，实际以手机为准。

开始使用

安装 SIM 卡与电池

取出电池前请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。

本手机为双卡双待手机，可以插入 2 张 SIM 卡。每张 SIM 卡一般放在一个卡槽中，插入 SIM1 卡槽的为卡 1，插入 SIM2 卡槽的为卡 2，SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。

- 1 卸下电池盖。
- 2 取出电池。
- 3 根据手机内部图示，将 SIM 卡插入所对应的卡槽内。
- 4 插入电池。
- 5 盖好电池盖。

为电池充电

当电池电量低时，手机将发出警告音，显示电量不足信息，并有空电池图标指示。在该情况下，可能无法使用手机的部分功能。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给手机电池充电。

手机开机充电时，屏幕上的电池图标将会闪动。充电完成后，屏幕上将显示满格电池图标。手机关机充电时，屏幕上将显示充电状态画面。充电完成后，屏幕上将显示充电完成提示。待机模式下，充电时间大约 2-3 小时。

- 1 将充电器插入交流电源插座。
- 2 打开手机充电接口的橡胶保护套，将充电器连接到手机。
- 3 屏幕上出现充电指示符号。（如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号。）
- 4 充电完成，从电源插座上拔下充电器，然后从手机上取下充电器。

开机和关机

- 在关机状态下，长按【**挂机键**】开机。
- 在开机状态下，长按【**挂机键**】关机。

存储卡

手机支持 T-Flash 卡，T-Flash 卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。

- 1 关闭手机，移去电池和其它外部电源；
- 2 根据手机内部图示，将 T-Flash 卡金属面向下，平行插入 T-Flash 卡槽内；
- 3 当您需要取出 T-Flash 卡时，请先关机，拿出电池后从卡槽中取出 T-Flash 卡即可。

USB 数据线

本手机支持 USB 接口，您可以通过 USB 数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之

间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、视频、声音等文件。

- 1 将 USB 数据线的插头插入手机的 USB 接口。
- 2 将 USB 数据线的另一端连接至电脑的 USB 接口。
- 3 选择所需的模式。

基本功能

通话记录

手机开启后，如果处于主网络内，手机将会自动选择连接主网络。如果不在此网络范围内，当网络运营商协议允许，手机可以使用其他网络，称为漫游。

当网络运营商的标志在屏幕上出现时，您就可以拨打或接听电话了。

拨打电话

有以下几种方式可拨打电话：

- 在待机模式下，通过按[数字键]，直接输入电话号码（如果需要，应加上国际国家/地区代码和区号）后，按[拨号键]进行拨号。
- 在待机模式下，通过按[拨号键]可通过 SIM1 卡或 SIM2 卡，来拨打最近通话记录列表中的电话。

- 在待机模式下，通过按[右软键]进入电话本，选择一个联系人或电话号码后，通过按[拨号键]拨打电话。

本手机支持拨打国际紧急号码，例如 112，911 等。当手机处于 GSM 网络范围内，无论是否插入 SIM 卡，正常情况下，都可以在任何国家地区播出紧急电话。您只需要输入紧急号码后，按[拨号键]使用 SIM 卡进行紧急呼叫。

接听来电

当有来电时，可进行以下操作：

- 按下[拨号键]接听来电。若插入了普通耳机，可使用耳机接听。
- 按下[挂机键]，则拒绝接听来电。

查看未接来电

在待机状态下，如果有未接来电，屏幕上将会显示未接电话数量。您可以选择按<查看>来查看未接来电的信息。

通话过程中的功能

在通话过程中，可以使用很多功能。

接听：接听来电。

转接：转移来电。

使用通话中选项

按下<选项>，可使用下列选项：

- **结束单线通话：**结束当前通话。
- **新通话：**呼叫另一方，建立多方通话。

还可以使用通话六宫格进行选择：

- **电话簿：**进入电话本菜单。
- **免提：**开启免提通话
- **信息中心：**进入 SIMA 卡/SIMB 卡的信息。
- **录音：**对当前通话进行录音。
- **保持：**保持当前通话。
- **通话记录：**查看通话记录。

文本输入

在选择语言种类后通过#切换，在文本输入的界面下，按“*”键选择标点符号。

智能拼音

选择该输入法图标 ，您可以通过键盘使用拼音输入汉字（“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）。按照所需要字的拼音顺序，按键盘中对应数字键上的字母，被输入的字母或字母组合出现在拼音显示区。通过[左右导航键]选择字母或字母组合，对应的汉字出现在候选字区。按[OK]键确认选择的字母或字母组合，此时焦点将切换至候选字区，找到所需汉字后，按[OK]键确认选字，该汉字将显示在输入栏中光标处。此时可按[右软键]删除光标前的文字，或长按[右软键]清除全部文字。当屏幕上没有可清除的文字时按[右软键]退出编辑界面。

笔划输入

简体笔划输入图标 ，您可以根据要输入的汉字的标准笔划顺序按相应的数字键“1、2、3、4、5、”分别代表“横、竖、撇、点、折”五个笔形，6代表通用笔画键（如五笔字型中Z万能键）

笔形代码	笔形	笔形名称	实例	注释
1	一	横 (提)	一, 不, 次, 法	“提”也算作 横
2		竖	是, 中, 小, 扒	
3	丿	撇	的, 我, 人, 他	
4	丶	点 (捺)	这, 说, 八, 从	“捺”也, 算 作点
5	㇇	折	也, 匕, 与, 经	含需弯曲的所有 笔画

智能英文大写

智能大写英文输入法图标 ，您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母，智能英文大写输入法可以输入英

文字时自动进行分析，自动显示出正确的字，加快输入的速度。

智能英文小写

智能小写英文输入法图标 ，您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母，智能英文小写输入法可以输入英文字时自动进行分析，自动显示出正确的字，加快输入的速度。

大写字母

大写字母输入法图标 ，您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母。

小写字母

小写英文输入法图标 ，您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母。

数字输入

数字输入法图标 ，可以输入需要的数字。

功能表功能

电话簿

您可将电话号码存储在 SIM 卡和手机存储器中。

若要进入此功能，在待机模式下，按下<菜单>，并选择**电话本**。

快速查找

使用此功能，可快速进入联系人列表。

姓名查找

输入所要查找的联系人姓名，在选项中选择查找，按确定键，即可找到该联系人的号码。

联系人列表按【选项】

在联系人列表界面，选择一个联系人，按下<选项>，可使用下列选项：

- **拨号**：呼叫该联系人。
- **IP 拨号**：在该联系人号码前自动加上 IP 号码并进行呼叫。
- **发送短信**：发送短信给该联系人。

- **发送彩信**：发送彩信给该联系人。
- **归属地查询**：查询号码归属地。
- **查看**：查看选定联系人的详细信息。
- **编辑**：编辑该联系人。
- **删除**：删除该联系人。
- **复制**：复制联系人至 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 或手机或存储卡。
- **移动**：移动联系人至 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 或手机或存储卡。
- **发送名片**：通过短信、彩信或蓝牙发送联系人信息。

加入黑名单 添加号码

使用此功能，可在电话本中增加新联系人。

在 SIM 卡中保存号码

- 1 选择**至 SIM 卡 1**或**至 SIM 卡 2**。
- 2 输入联系人信息：
 - ◇ **输入姓名**：输入姓名。
 - ◇ **电话号码**：输入电话号码。
- 3 按下<完成>，保存联系人信息。

在手机或存储卡中保存号码

- 1 选择**至手机**。
- 2 输入联系人信息：
 - ◇ **输入姓名**：输入姓名。
 - ◇ **电话号码**：输入电话号码。
 - ◇ **家庭电话**：输入家庭电话。
 - ◇ **公司名称**：输入公司名称。
 - ◇ **电子邮件地址**：输入电子信箱。
 - ◇ **公司电话**：输入公司电话。
 - ◇ **传真号码**：输入传真号码。
 - ◇ **来电图片**：为该联系人设置来电时进行提示的来电大头贴。
 - ◇ **来电视频**：为该联系人设置来电时进行提示的来电视频。
 - ◇ **来电铃声**：为该联系人设置来电时进行提示的来电铃声。
 - ◇ **来电群组**：给联系人添加分组。
- 3 按下**<完成>**，保存联系人信息。

批量操作

使用此功能，可在 SIM 卡和手机存储器之

间批量相互复制联系人。

存储卡联系人

浏览保存在 T 卡中的联系人。

电话簿备份

使用此功能，备份以及恢复 SIM 卡或手机存储器上的所有联系人。

设置

使用此功能，可以管理电话本。

- **容量查询**：可查看 SIM 卡和手机存储器上存储的联系人数量。
- **来电群组**：使用此功能，可以将联系人分组为朋友、家人、重要人士、其它。
- **存储位置**：选择保存联系人的默认存储位置：卡 1、卡 2、手机、存储卡。
- **名片设置**：选择手机存储器上的联系人可编辑的信息条目。
- **来电图片**：设置联系人来电图片。
- **来电铃声**：设置联系人来电铃声。
- **来电影片**：设置联系人来电视频。

信息中心

使用此功能，可以编写、发送和接收短信。

建立信息（按*键进入编辑界面）

短信内容编写完毕后，选择<选项>可以进行以下操作：

- **发送：**发送短信，可以输入联系人信息或从电话簿选择。
- **保存到草稿：**将所编辑的短信内容保存至草稿箱中。
- **插入：**在短信中插入常用短语，个性签名，联系人，书签，通话记录或短信内容。
- **输入法：**选择输入法。
- **退出：**退出编辑。

收件箱

在收件箱中选择一条短信息，选择<选项>可以进行以下操作：

- **查看：**查看短信。
- **回复：**回复该短信。
- **转发：**将所选短信转发给其他联系人。

- **写短信：**编辑新短信。
- **单条删除：**删除所选短信。
- **同号删除：**删除相同的号码。
- **多选操作：**选择多条短信进行操作。
- **复制到手机/SIM卡：**复制短信至手机/SIM卡。
- **移至收藏夹：**移动短信至收藏夹。
- **短信备份：**备份选中短信。
- **保存成模板：**将该短信保存成模板。
- **短信设置：**对个性签名，常用短语，容量查询，存储位置，自动保存，短信报告，短信中心，短信过滤，短信应答的设置。

已发送

在发件箱中选择一条短信息，选择<选项>可以进行以下操作：

- **查看：**查看短信。
- **转发：**将所选短信转发给其他联系人。
- **写短信：**编辑新短信。
- **单条删除：**删除所选短信。

- **同号删除：**删除相同的号码所有信息。
- **多选操作：**选择多条短信进行操作。
- **移至收藏夹：**移动短信至收藏夹。
- **短信备份：**备份选中短信。
- **短信设置：**对个性签名，常用短语，容量查询，存储位置，自动保存，短信报告，短信中心，短信过滤，短信应答的设置

草稿箱

在草稿箱中选择一条短信息，选择<选项>可以进行以下操作：

- **编辑：**编辑该短信。
- **重发：**将该短信重新发送。
- **写短信：**可编辑该短信内容。
- **单条删除：**删除所选短信。
- **同号删除：**删除相同的号码所有信息。
- **多选操作：**选择多条短信进行操作。
- **短信备份：**备份选中短信。
- **短信设置：**对个性签名，常用短语，容量查询，存储位置，自动保存，短信报

告，短信中心，短信过滤，短信应答的设置

收藏夹

在收藏夹中选择一条短信息，选择<选项>可以进行以下操作：

- **查看：**查看该短信。
- **回复：**回复该短信。
- **转发：**将所选短信转发给其他联系人。
- **写短信：**编辑新短信。
- **单条删除：**删除所选短信。
- **同号删除：**删除相同的号码。
- **多选操作：**选择多条短信进行操作。
- **短信备份：**备份选中短信。
- **短信设置：**对个性签名，常用短语，容量查询，存储位置，自动保存，短信报告，短信中心，短信过滤，短信应答的设置。

垃圾箱

在垃圾箱，选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，

- **查看：**查看该短信。
- **回复：**回复该短信。
- **转发：**将所选短信转发给其他联系人。
- **写短信：**编辑新短信。
- **单条删除：**删除所选短信。
- **同号删除：**删除相同的号码。
- **多选操作：**选择多条短信进行操作。
- **移至收藏夹：**移动短信至收藏夹。
- **短信备份：**备份选中短信。
- **短信设置：**对个性签名，常用短语，容量查询，存储位置，自动保存，短信报告，短信中心，短信过滤，短信应答的设置。

备注：开启短信过滤选择处理方式为移至垃圾箱后，短信会自动移至垃圾箱保存。短信过滤以垃圾号码和垃圾内容的方式拒收。

彩信

使用此功能，可以编写、发送和接收彩信。

写信息

1 进入彩信编辑界面，编辑以下条目：

- **收件人：**编辑收件人。
 - **副本：**编辑副本的收件人。
 - **密件副本：**编辑密件副本的收件人。
 - **主题：**编辑主题。
 - **编辑内容：**编辑彩信内容，按选项键可以选择完成、输入法、插入图片、插入声音、插入视频、插入附件、插入前一页、插入后一页、插入书签、预览和间隔时间。
- 2 编辑完成，按下<完成>，出现下列选项：
- **发送：**仅发送该条彩信。
 - **保存并发送：**发送并保存该条彩信至发件箱。
 - **保存至草稿箱：**保存该条彩信至草稿箱。

- **保存为模板：**将该条彩信保存为模板。
 - **发出选项：**可设置使用期内、发送报告、读取报告、优先级。
 - **退出：**退出彩信编辑界面。
- 3 选择<发送>，发送彩信。

收件箱

使用此功能，可查看收到的彩信内容。

在彩信收件箱列表界面，选择一条彩信，按下<选项>，可以进行以下操作：

- **查看：**查看该条彩信内容。
- **回复：**以彩信的形式回复发件人。
- **短信回复：**以短信的形式回复发件人。
- **回复给所有人：**以彩信的形式回复所有发件人。
- **转发：**向他人转发该条彩信。
- **删除：**删除该条彩信。
- **全部删除：**删除所有彩信。
- **保存成模板：**将彩信内容保存至模板中。
- **信息详情：**查看该条彩信的详细信息，

具体包括发件人、抄送、密送、主题、建立时间以及文件大小。

- **使用项目：**从彩信中提取号码以用作发送彩信、呼叫及保存到电话簿。

发件箱

使用此功能，可查看发送成功和失败的彩信内容。

在彩信发件箱列表界面，选择一条彩信，按下<选项>，可以进行以下操作：

- **查看：**查看该条彩信内容。
- **转发：**向他人转发该条彩信。
- **编辑：**编辑彩信内容。
- **删除：**删除该条彩信。
- **删除全部：**删除所有彩信。
- **保存成模板：**将彩信内容保存至模板中。
- **信息详情：**查看该条彩信的详细信息，具体包括收件人、抄送、密送、主题、建立时间以及文件大小。
- **使用项目：**从彩信中提取号码以用作

写彩信、拨号及保存。

草稿箱

使用此功能，可查看已经保存为草稿的彩信内容。

在彩信草稿箱列表界面，选择一条彩信，按下<选项>，可以进行以下操作：

- **查看：**查看该条彩信的详细内容。
- **发送：**发送该条彩信。
- **编辑：**编辑该条彩信。
- **删除：**删除该条彩信。
- **全部删除：**删除所有彩信。
- **保存成模板：**将彩信内容保存至模板中
- **信息详情：**查看该条彩信的详细信息，具体包括收件人、抄送、密送、主题、建立时间以及文件大小。
- **使用项目：**从彩信中提取号码以用作发送彩信、呼叫及保存到电话簿。

预设彩信

使用此功能，可以制作和使用手机中的彩信模板。

使用自定义：用户可以使用自己编辑，并已经保存至模板内的信息内容，作为彩信的发送内容。

预设彩信：用户可以使用手机自带的信息模板，作为彩信的发送内容。

选择一个模板信息，按下<选项>，可以进行以下操作：

- **查看：**查看该彩信模板内容。
- **写信息：**使用选定模板创建彩信。
- **信息详情：**查看该条模板信息的详细信息，具体包括发件人、收件人、副本、密件副本、主题以及文件大小。

彩信设置

- **编辑设置：**设置彩信编辑时的编辑模式、图片缩小、最佳播放时间、自动签名和签名。
- **发送设置：**设置和彩信发送有关的条目，具体包括使用期内、发送报告、读取报告、优先级、间隔时间和发送时间。
- **接收设置：**设置和彩信接收有关的条

目，具体包括主网络、漫游网络、读取报告和发送报告。

- **彩信过滤**：对匿名寄信人和广告消息进行过滤设置。
- **服务器设置**：可选定卡 1 或卡 2 对应账户
- **容量查询**：查看彩信的使用率、已用空间和存储空间的内存状态。

聊天

使用此功能，可以选择聊天室一或聊天室二进行聊天，选定某个聊天室，就可以进行聊天室设置和开始聊天。

电子邮件

使用此功能，可以创建和发送附有文字、声音和图片的电子邮件。

发送并接收

使用此功能，可发送和接收电子邮件。

编辑电子邮件

- 1 进入电子邮件编辑界面，编辑以下条目：

- ◇ **收件人**：编辑收件人。
- ◇ **抄送**：编辑抄送的收件人。
- ◇ **密送**：编辑密送的收件人。
- ◇ **主题**：编辑主题。
- ◇ **附件**：选择附件。
- ◇ **优先级**：选择优先级。
- ◇ **内容**：编辑文本。

- 2 编辑完成，按下<完成>，显示所编辑附件的容量大小。

- 3 按下<选项>，出现下列选项：

- ◇ **发送**：发送电子邮件。
- ◇ **发送并保存**：发送电子邮件并保存邮件到已发信息。
- ◇ **保存至草稿**：保存邮件至草稿。
- ◇ **不保存离开**：不保存邮件并退出编辑界面。

- 4 选择**发送**，发送电子邮件。

收件箱

使用此功能，可查看已接收到的邮件。

在收件箱邮件列表界面，按下[左软键]，可

查看邮件内容。

发件箱

使用此功能，可查看发送失败的邮件。

在发件箱邮件列表界面，按下[左软键]，可查看邮件内容。

已发邮件

使用此功能，可查看发送成功的电子邮件。

在已发邮件邮件列表界面，按下[左软键]，可查看邮件内容。

草稿箱

使用此功能，可查看已经保存为草稿的电子邮件。

在草稿邮件列表界面，按下[左软键]，可查看邮件内容。

清空邮件

使用此功能，可删除各个箱中的所有邮件。

- **收件箱**：删除所有收件箱中的邮件。
- **发件箱**：删除所有发件箱中的邮件。
- **已发邮件**：删除所有已发信息中的邮件。

- **草稿箱**：删除所有草稿中的邮件。

- **全部邮箱**：删除所有邮件。

删除已标记电子邮件

使用此功能，可删除各个箱中的已标记为删除的所有邮件。

- **收件箱**：删除所有收件箱中已标记为删除的邮件。
- **发件箱**：删除所有发件箱中已标记为删除的邮件。
- **已发邮件**：删除所有已发信息中已标记为删除的邮件。
- **草稿箱**：删除所有草稿中已标记为删除的邮件。
- **全部邮箱**：删除所有已标记为删除的邮件。

电子邮件账户

使用此功能，可以设置发送或接收电子邮件所需的默认网络设置。

常用短语

使用此功能，可以制作和使用常用电子邮件

模板。

在电子邮件模板列表界面，选择一个模板，按下<选项>，可使用下列选项：

- **编辑：**编辑选定模板。
- **移除：**删除选定模板。

编辑电子邮件：使用选定模板创建电子邮件。

语音信箱

按确认键进入，可编辑卡 1 或卡 2 的语音信箱的号码及名字，在待机长按 1 键可以连接至该语音信箱。

小区广播

SIM1 卡/SIM2 卡小区广播

此功能，需要运营商提供服务。

在此功能中，可以进行以下设置：

- **接收模式：**打开或关闭接收模式。
- **读取信息：**读取所收到的小区广播。
- **语言：**设置接收的语言。
- **频道设置：**设置小区广播的频道，可进行选择、添加、编辑和删除的操作。

通话中心 通话记录

卡 1/卡 2 通话记录

● **查看卡 1/2 的其中一个未接电话、已拨电话、已接电话，按选项键：**

- **拨号：**呼叫该号码。
- **IP 拨号：**在该联系人号码前自动加上 IP 号码并进行呼叫。
- **发送短信：**发送短信给该号码。
- **发送彩信：**发送彩信给该号码。
- **删除：**删除当前选定的通话记录。
- **查看：**查看该通话记录的具体信息。
- **保存：**保存该号码。
- **编辑：**重新编辑该号码。
- **加入黑名单：**将联系人加入来电黑名单。
- **归属地查询：**查询号码归属地。

- **删除卡 1/卡 2 通话记录：**可删除所有卡 1/卡 2 的未接电话、已拨电话、已接电话，也可以选择全部删除。
- **卡 1/卡 2 通话计时：**
 - **最后通话：**查看最后通话的时间长度。
 - **拨出电话：**查看所有打出电话的时间长度总和。
 - **已接电话：**查看所有已接电话的时间长度总和。
 - **所有计时归零：**将通话计时器归零。
- **卡 1/卡 2 短信计数器：**
 - **已发送：**查看已发送的短信条数。
 - **已接收：**查看已接收的短信条数。

说明：欲将短信计数器清零，按下<重设>。

- **卡 1/卡 2 GPRS 流量：**
 - **上次发送：**查看上次发送所产生

的 GPRS 流量。

- **上次接收：**查看上次接收所产生的 GPRS 流量。
- **全部发送：**查看总共发送所产生的 GPRS 流量。
- **全部接收：**查看总共接收所产生的 GPRS 流量。
- **计数器归零：**将 GPRS 计数器清零。

设置 手机设置

在手机设置中您可以根据自己的喜好和操作习惯来设置语言、时间和日期等功能。在待机界面下，按[左软键]进入主菜单，然后依次选择设置菜单，进入手机设置应用界面。您可以看到以下设置选项：

- **显示设置**

使用此功能，可修改显示的设置。

- **墙纸：**选择显示屏的待机画面。
- **呼吸灯设置：**设置来电，未接电

- 话，未读短信，音乐播放器，开合盖，时间以及来电号码的矩阵灯。
- **问候语：**编辑并保存问候语。可开启或关闭此功能。
 - **屏幕保护：**设置屏幕保护的等待时间及选择屏幕保护图片，可开启或关闭此功能。
 - **开机动画：**选择开机动画。
 - **关机动画：**选择关机动画。
 - **显示日期时间：**开启或关闭在待机画面上的日期时间显示。
 - **显示网络标识：**开启或关闭在待机画面上的运营商名称显示。
- **字体设置：**可以选择三种不同的字体以及大中小号字号。
 - **界面特效设置：**可以对手机进行各种特效设置。
 - **时间与日期：**您可以对本机进行城市、时间/日期，格式以及根据时区更新时的设置。
- **定时开关机：**您可以分别设置自动开机或自动关机，如果打开此功能，当到达您设置的时间后，手机会自动执行开机或关机的操作。
 - **状态：**您可以选择打开或关闭此功能。
 - **开机/关机：**您可以选择开机或关机。
 - **时间：**设置时间。
 - **语言选择：**用来设置手机屏幕上显示文字的语言，您可以选择 English 或简体中文。
 - **预设输入法：**选择默认输入法。
 - **快捷功能：**可以设置快捷功能。
 - **指定功能键：**您可以自定义[上下左右导航键]的快捷功能。
 - **SIM 卡选择：**设置默认的序列接口。
 - **LCD 背光：**设置背光的亮度和时间。
 - **按键灯：**开启或关闭按键灯。

通话设置

- **IP拨号：**若开启了IP呼叫功能，可对该记录进行SIM卡IP拨号。
- **快速拨号：**开启或关闭快速拨号，并设置拨号清单。
- **卡1/卡2通话设置**
 - **显示号码：**设置是否让对方手机显示本机号码。按[确定键]可选择系统默认、隐藏号码或发送号码。
 - **呼叫等待：**设置开启/关闭此功能；开启呼叫等待功能后，在进行通话时，网络可以通知您有新的来电。具体使用可与您的网络供应商联系。
 - **呼叫转移：**来电转接网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。可以设置SIM卡1和SIM卡2在不同的情况下，将来电转接到另一预设号码，包括转移所有语音来电、联络不到转移、无应答转移、遇忙转移、转接所有数据来电和取消转移，根据需求选择以上转移功能之一，取消转移则可以取消所有已登记的转移业务。
 - **呼叫限制：**在此功能中，您可以做以下设置：禁止拨出、禁止来电、取消限制及更改密码的操作。
 - **线路切换：**切换线路1或2。
- **通话时间显示：**设置开启/关闭此功能。
- **通话时间提示：**设置开启/关闭此功能；并可选择一次或周期的提示功能设定。
- **答录机：**开启后在规定时间内自动开启接听来电并录音。
- **来电黑名单：**设置来电黑名单。
- **接通振动：**开启或关闭来电接通振动。

- **自动重拨：**设置开启/关闭此功能。
- **自动限时：**设置开启/关闭此功能；并可自定义限时时间。
- **通话自动录音：**对设置好的号码进行通过自动录音。

网络设置

本小节内容同您的网络供应商有关，使用时请与您的网络供应商联系。如果您想接入一个与您原来所属的网络没有漫游协议的网络时，手机上会显示可打紧急电话。

卡 1/卡 2 网络设置

- **网络选择：**网络选择中包括重新搜索、选择网络和搜索模式，按[OK]键选择搜索模式，分为自动和手动两种，按确定完成设置。
- **偏好设置：**按确定键进入再按选项键，有从列表添加、新建、更改优先级和删除的相应操作。

安全设置

您可以在此菜单下设置您的电话安全选项，

以避免您的电话或 SIM 卡被非法使用。可参见访问密码。

卡 1/卡 2 安全设置

- **卡 1/卡 2 锁：**按打开，即每次开机时需要输入 PIN 锁密码，否则不能使用该 SIM 卡；在设置时，都需要输入正确的 PIN 码。三次输入错误时，就要求输入 SIM 卡 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码是用来解开并更改被锁定的 SIM 卡 PIN 码，若 SIM 卡 PUK 码未提供或者遗失请与运营商联系。
- **固定拨号：**编辑固定拨号的清单，可开启或关闭固定拨号功能
- **更改密码：**此功能可以更改手机密码。

手机锁

打开手机锁后开机和恢复出厂设置时，需要输入正确的手机密码方可操作，出厂预设为 1234。

个人隐私

进入个人隐私可以对电话簿，短信息，通话

记录和我的资料进行密码保护。个人隐私预设密码为 1234。

防盗追踪

该功能可以绑定任意号码，在手机丢失后，会自动给绑定号码发送预设短信。

模式设置

可进行双卡开，仅卡 1 开，仅卡 2 开和飞行模式之间的切换。

恢复出厂设置

此选项可将手机部分功能设置恢复为出厂设置。

此功能需要输入正确密码，才可进行操作。出厂预设密码为 1234。

恢复出厂设置并删除数据

此选项可将手机部分功能设置以及保存在手机中的电话簿和短信回复出厂设置。

出厂预设密码为 1234。

多媒体

照相机

- 相册

- 保存手机所拍摄的相片

- 相机设置

可以进行快门声、曝光补偿（快捷键：[左右导航键]）、避免闪烁、延迟拍摄（快捷键：[数字键 4]）、连拍设置的设定（快捷键：[数字键 5]）。

- 照片设置

- 照片大小：支持 320×240/640×480/240×400/80×60/1600×1200；快捷键：[数字键 8]。
- 照片品质：可以设定照片品质为低、中或高模式；快捷键：[数字键 7]。

- 白平衡

可进行自动、日光、钨丝灯、日光灯、阴天白热光效果的选择；快捷键：[数字键 2]。

- 拍摄环境

可选择普通和夜拍模式（快捷键：[数字键 6]）。

- 特效设置

改变色调或对按正常模式拍摄的照片采用特殊效果（快捷键：**[数字键 1]**）。

- **存储位置**

可选择存储位置为手机或存储卡。

- **还原默认设置**

还原所有设置到默认值。

说明：在拍照取景界面，按**[OK 键]**可以进行拍照；**[上下导航键]**可调节拍摄焦距。

相册

使用此功能，可查看通过照相机拍摄的照片。

照片列表选项

在照片列表界面，选择一个照片文件，按下**<选项>**，可使用下列选项：

- **查看：**浏览照片。
- **幻灯片：**以幻灯片模式浏览照片。
- **浏览模式：**设置照片的浏览模式为列表或图标模式。
- **发送：**通过设置该照片为墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、电话簿或通

过彩信方式，电子邮件和蓝牙发送所选照片。

- **重命名：**更改所选照片的名称。
- **删除：**删除所选的照片。
- **删除全部：**删除所有的照片。
- **排序方式：**可以依名称、类型、时间、大小或无，来进行排列。
- **存储位置**

选择存储位置。

说明：相册中没有照片时，进入**<选项>**后，只有浏览模式和存储位置两个选项。

摄像机

使用此功能，可以拍摄录像。

在视频录像界面，按**[左软键]**，可以进入设置进行以下操作：

- **到 real 播放器：**进入视频播放器。
- **摄像机设置：**可以进行白平衡、曝光补偿、夜拍模式和避免闪烁的设置。
- **特效设置：**可以对视频进行正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝和负片的特殊效

果处理。

- **存储位置:** 选择录像存储路径。
- **恢复默认值:** 还原所有设置到默认值。

说明: 在视频取景界面, 按[OK]可以进行**暂停/继续**拍摄; 按[右软键]可进行**停止**拍摄或返回上级菜单; 按[左右导航键]可调节拍摄焦距。

Real 播放器

使用此功能, 可以播放手机或存储卡中的视频。

在视频列表中, 选择一个视频, 按[OK]选择<播放>, 按下<选项>, 可以进行以下操作:

- **播放:** 播放视频文件。
- **发送:** 通过彩信方式、电子邮件或蓝牙进行发送。
- **重命名:** 更改视频文件名称。
- **删除:** 删除所选的视频文件。
- **删除全部:** 删除全部的视频文件。

- **排序方式:** 可以依名称、类型、时间、大小或无的方式来进行排序。
- **存储位置:** 选择录像存储路径。
- **蓝牙设置:** 设置立体声蓝牙耳机输出。

音乐播放器

使用此功能, 可以欣赏手机或存储卡中的音乐。通过方向键左右键可以切换光盘播放、我的音乐、歌词秀、视觉效果。

在光盘播放界面中按[左软键]选择<选项>可以进行以下操作:

- **播放控制:** 播放快捷键提示。
- **设为铃声:** 选择的歌曲设置为卡 1 或卡 2 的来电铃声。
- **发送:** 通过彩信或蓝牙发送。
- **皮肤颜色:** 设置不同的背景颜色。
- **详细信息:** 歌曲的详细信息。
- **设置:** 进入设置选项可以进行以下操作:

- **播放模式：**选择歌曲播放模式。
- **音效：**对声音特效和低音强化进行设置。
- **背景播放：**可设置打开或关闭该功能。
- **定时关闭：**在设定时间内自动关闭播放。
- **蓝牙立体声输出：**选择立体声蓝牙耳机进行播放。
- **关于：**简单介绍 UU 音乐播放器的版本说明

录音

使用此功能，可录制声音。

录音

进入录音<选项>界面，选择**新录音**选项，开始录音。

选择<暂停>，暂停录音。选择<继续>，继续录音。

选择<停止>，停止录音。

刚录音完成后，进入列表，按下<选项>，

可使用下列选项：

- **播放：**播放该录音。
- **附加：**在该录音后继续附加录音，只有 AMR 格式的录音文件才能再附加。
- **重命名：**更改录音文件的名字。
- **删除：**删除所选的录音文件。
- **删除全部：**删除全部录音文件。
- **发送：**可以通过情景模式、彩信、电子邮件和蓝牙方式来发送录音文件。

设置

可以设置录音文件的存储位置、文件格式和声音品质。

调频广播

使用此功能，可以收听收音机。

收听收音机

在收音机界面，按下[OK 键]开始收听收音机。

收音机选项

在收音机界面，按下<选项>，可使用下列选项：

- **频道列表**：播放、编辑或删除已保存的频道。
- **手动输入**：手动搜索频道。
- **自动搜索并设置**：自动搜索频道。
- **设置**：设置是否后台收听收音机以及是否通过扬声器收听收音机。

自编铃声

使用此功能，您可以根据自己的爱好编辑其他声音作为其手机铃声。

幻灯片

使用此功能，可以根据自己喜好播放图片。

沃乐园

梦幻主题

使用该功能可以联网下载不同的主题包，出厂默认开启 3 套主题可供用户选择。

动态壁纸

使用该功能可以联网下载不同的动态壁纸。

沃歌服务热线

使用该功能可以直接拨打沃歌服务热线及浏览公司网址。

新浪微博

此功能为增值业务。使用此功能，可以登陆新浪微博，查看及发表微博。

MSN

此功能为增值业务。使用此功能，可以使用微软的 msn 进行聊天。

更多应用

此功能为增值业务。包含游戏，音乐，图片，视频，图书。

畅想书城

此功能为增值业务。使用此功能，可以在书城下载各类书籍。

自动对时

此功能为增值业务。使用此功能，可以自动更新时间。

我查查

此功能为增值业务。使用此功能，可以随时跟随扫描条形码进行联网搜索商品。

应用和娱乐

JAVA 应用

使用此功能，可以选择使用手机内置的各种 Java 应用软件。

安装新程序

可自行安装 java 程序，安装后列表在 java 应用。

蓝牙

使用此功能，可以启用蓝牙功能，可将手机以无线方式连接到其他蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

蓝牙开关

使用此功能，可开启或关闭蓝牙。

搜索免提设备

使用此功能，可搜索其他蓝牙设备并进行连接。

设备管理

进入此功能，可搜索新设备进行配对。

联机中设备

使用此功能，可查看正在连接的设备，可断

开连接。

设置

进入此功能，可对蓝牙参数进行设置。

- **手机可见性：**针对其他蓝牙设备，显示或隐藏本机。
- **更改设备名称：**编辑并保存本机设备名称。
- **认证需求：**开启或关闭针对其他蓝牙设备的连接认证请求。
- **声音输出设置：**可选择手机输出或免持设备输出。
- **存储位置：**设置默认存储位置为手机、存储卡或总是询问。
- **数据传输设置：**可设置接收文件的保存位置以及其他设备访问本机文件目录的权限。

我的蓝牙

显示我的蓝牙名称以及地址和支持的服务。

本机游戏

本机游戏包括麻将，只能拼图，魔法寿司以

及对战麻将。

进入任意一个游戏按选项：

- **新游戏：**进入游戏初始状态。
- **游戏模式：**对游戏模式进行简单、普通、困难的切换。
- **最佳排行：**显示游戏排行榜。
- **游戏帮助：**对游戏操作做具体说明。

游戏设置

此功能可以打开/关闭背景音效、音效、以及设置音量大小。

工具箱

T卡备份

使用此功能对电话簿，短信进行备份。

闹钟

进入闹钟功能，一共有五个闹钟，默认值均设为关闭，选择其中一个闹钟，可以进行相关的设置。

日历

使用此功能，可查看日程以及在日历中存储备忘录。

手机将会及时提醒您相关事件，协助您管理日程时间安排。

日程表

使用此功能，可添加约会，电话和纪念日的备忘录。

计算器

此功能可以进行简单的加、减、乘、除运算。您可以通过按[数字键]“0-9”来输入数字；通过按[上下左右导航键]来输入“+ - × ÷”符号，来进行所要的运算；通过按<清除>可删除最近的输入或结果；通过按[OK]键或通过按[左软键]选择<确定>可以计算出运算结果；在没有任何运算时，通过按[右软键]选择<返回>则退出计算器。

秒表

使用此功能，可测量时间。

- **一般秒表：**可进行分别计时、以圈计时以及查看或删除以前的计时记录。
- **多面向秒表：**可以分别记录上、下、左、右方向键的时间。

汇率换算

进入汇率换算界面，输入需要换算的汇率数值后，按[左软键]选择<确定>，输入相应的货币数值后，按[左软键]选择<确定>便可进行货币的汇率换算，按[右软键]选择<重设>便可重新操作。

单位换算

使用此功能，可进行通常单位之间的换算。

- 1 选择一种换算单位。
- 2 在单位换算界面，选定单位换算栏，按[左/右键]切换选择换算单位。
- 3 在任意一个单位栏里输入数字。
- 4 按<确定>，在另一单位栏里将显示换算结果。

健康管理

使用此功能，可查看身体质量指数和女性生理周期。

- **身体质量指数**：根据您的性别、身高及体重得出您的身体质量指数。
- **女性生理周期**：根据女性的上次生理周

期以及平均生理周期得出女性今后的排卵期及生理期。

世界时间

使用此功能，可查看世界各国的当地时间。

归属地查询

● 号码查询

输入所要查询的电话号码或区号后，按[左软键]选择<确定>，手机会自动显示该号码的归属地信息。

● 区号查询

快速查询国内区号归属地信息，可分别对直辖市和不同省份区号的查询。

● 常用号码

常用号码一览眼底，方便用户查找。

● 数据库更新

提供手机号码数据更新。本功能会产生 GPRS 流量，资费标准请咨询当地网络运营商。

● 帮助

对该来电助手进行使用说明。

网络服务 STK 菜单

本项功能由网络供应商提供，根据不同移动厂商提供的服务不同，将有新的菜单选项出现。如果 SIM 卡和网络供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络供应商联系。

妙秀浏览器

使用此功能，您可以进行网上冲浪。进入此功能，可进行以下操作：

- **进入：**进入所选网页。
- **主页：**浏览网络的默认地址。
- **更新：**对当前浏览的网页进行更新。
- **书签：**可以存储新网址，以便迅速访问网页。也可以对已存网址进行进入和添加新书签的操作。
- **网页历史记录：**可以访问最近浏览的网页列表。
- **输入新网址：**手动输入网址，并访问相

关的网页。

- **查看网址：**查看当前网页网址。
- **设为主页：**将当前网页设为主页。
- **添加到书签：**将当前网页网址添加到书签列表中。
- **保存图片：**进入图片选择模式后，将所选图片保存。
- **服务器信息：**可查看网站发给用户的信息。
- **设置：**对 WAP 服务进行相关设置。
 - **浏览选项：**选择图片显示等待的时间以及打开或关闭显示图片的功能。
 - **服务信息设置：**打开或关闭接收服务信息设置和 SL 设置的功能。
 - **清空缓存：**清除保存在缓存里的信息。
 - **清空个人资料：**清除上网时注册的个人资料。

➤ **信任证书：**查看证书名称列表。

注意：当您的上网上下行流量到达 200K 后，后台会下载一个 200K 左右的妙秀浏览器,而非刚刚进入时的龙猫娱乐网页界面。

- **退出：**退出妙秀浏览器。

注意：当您的上网上下行流量到达 200K 后，后台会下载一个 200K 左右的妙秀浏览器,而非刚刚进入时的龙猫娱乐网页界面。

数据帐户

进入此功能时，可以查看所用连接的详细信息。

进入<选项>可以进行添加或编辑，帐户名称、分组数据连接点、用户名、密码、认证类型、主 DNS 地址和次 DNS 地址信息，也可对该信息进行删除的操作。

情景模式

使用此功能，可以设置在不同情景下的个性来电铃声以及手机相关提示音等操作。

在待机模式下，选择<菜单>，并选择情景模式。

进入此功能，显示情景模式列表，包括一般模式、会议模式、静音模式、户外模式、室内模式、耳机模式、蓝牙模式和省电模式。选择其中一个情景模式后，选择<选项>，可使用下列选项：

➤ **启动：**激活选定的情景模式。

➤ **个人设置：**可进行铃声设置、音量、响铃方式、铃声类型、提示音和应答模式的设置。

说明：当手机插入耳机后，将自动切换至耳机模式。

我的资料

此功能可以查询手机和存储卡内的文件内容，使用前请确认手机中已插入 T-Flash

卡。

- 在此功能中，选择手机或存储卡按[左软键]选择<选项>可以对文件夹进行打开、新建文件夹、格式化和详细信息的操作；选择打开，在其中任意选择一个文件夹后按[左软键]选择<选项>可以进行打开、新建文件夹、重命名、删除和排序方式的操作。

手机 QQ

此功能为增值业务。使用此功能，可跟您的好友进行方便，快捷的聊天。主菜单包括手机 QQ，QQ 浏览器，QQ 农场和 QQ 牧场。

常见问题与解决办法

为节省您的时间和不必要的花费，请在联系专业售后服务前，进行以下简单的检查。

无法启动手机

- 检查是否按住开机键至少 1 秒以上。
- 检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机。
- 检查电池电量是否已耗尽，请充电。

启动手机，有信息显示

- 输入手机锁密码，选用了自动上锁功能，必须在使用前输入话机密码。
- 输入 PIN 码，选用了每次开机时输入 PIN 的功能，必须输入 PIN 码。
- 输入 PUK 码，连接三次输入错误 PIN 码，会锁死手机，应输入网络运营商提供的 PUK 码。

SIM 卡错误

- SIM 卡金属面有污物，用干净的布擦拭 SIM 卡金属接触点。
- SIM 卡未装好，按照使用手册说明正确安装 SIM 卡。
- SIM 卡损坏，与您的网络服务供应商联系。

无法连接网络

- 信号弱，请移到信号强的地方重试。
- 超出网络服务商的网络覆盖区。
- SIM 卡无效，与您的网络供应商联系。

号码无法呼叫拨出

- 请确认拨号后是否按下拨号键。
- 请确认是否因欠费而被禁止呼叫。
- 请确认 SIM 卡是否有效。
- 请确认是否设置了呼叫限制功能。
- 请确认是否设置了固定拨号功能。

通话质量差

- 请检查是否音量调节不合适。
- 在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。
- 在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。

联系人无法呼叫您

- 请确认手机已开机，且连接网络。
- 请确认是否因欠费而被禁止呼入。
- 请确认 SIM 卡是否有效。
- 请确认是否设置了呼叫限制功能。

联系人无法听到您

- 请确认麦克风已经开启。
- 请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。

待机时间短

- 待机时间与网络的系统设置有关，可能

处于接收不良的区域。收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。

- 需要更换电池，请更换新电池。

无法充电

- 接触不良，检查插头是否连接好。
- 污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口。
- 在低于 0°C 或高于 45°C 的环境中充电时，请改变充电环境。
- 电池或充电器损坏，需更换。

如果上述指导信息无法帮助您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。

重要的安全信息

电池

请不要使用已经损坏的充电器或电池。请正确使用电池，不要将电池短路，这将损坏电池，并产生热量，可能引起火灾。禁止将电池放在高温下或丢入火中，这会引发爆炸。

应将废旧电池返还给供应商或放在指定的回收点，不应与生活垃圾一起弃置。

电池充电时间取决于剩余电量，电池类型，以及充电器。电池可以被充电上千次，但会渐渐损耗。当待机时间明显短于正常待机时间，请购买新电池。

请使用此手机专用及授权的充电器和电池。当充电器未在使用时，请断开充电器与电源的连接。

请不要操作充电时间过长，这将损害电池，缩短电池寿命。

极端热冷温度会影响充电量，请预先降温或

加温至正常温度(当温度低于零摄氏度,锂电池会受影响)。

交通安全

手机具有强大的无线语音通讯功能,几乎可以在任何时间、任何地方进行通话联络。因此,用户应该承担一些重要的责任。

开车时,驾驶是您首要的职责。驾驶汽车时接听电话应提高警惕,并遵守当地规定。

了解无线手机及其功能,如快速拨号和重拨。这些功能,可以协助您便捷的拨打电话,而不会使您在驾驶时分心。

如果有免提装置,应使用免提装置。如果有可能,使用任一种现在供应的免提附件,可以提高无线手机使用的方便性和安全性。

把无线手机放置在易于找到的地方。不需要从道路上转移视线即可使用手机。如果不方便的时间收到来电,尽可能应用语音信箱应答电话。

告诉通话对方您在开车;必要时,在交通拥

堵或气候恶劣的情况下挂断电话。下雨、雨夹雪、下雪、结冰甚至交通拥挤时都很危险。安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输影响。如您遇到如上问题,请与汽车经销商联系。

在加油时请关闭您的移动电话,同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与移动电话放在一起,内部的火花可能引起燃烧。

在飞机起飞前请关闭移动电话。为防止对飞机通讯系统的干扰,在飞行中决不允许使用话机。在飞机未起飞时使用话机应按照安全规定征得机组人员允许方可。

请确认飞机在飞行过程中,手机不会因为闹钟而自动开机。

操作环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定。如果禁止使用或可能带来危险时请关闭手机。

当连接手机与其他设备时,应该阅读用户手

册，详细了解安全说明，禁止与不兼容的产品连接。

为了您操作满意和人身安全，用户应该在正常的工作位置使用手机。

手机适用的环境温度请保持在 - 10°C 至 50°C 之间。

电子设备

大多数电子设备屏蔽无线电信息，咨询制造商有关信息。

- **起搏器：** 保持手机距起搏器 6 英寸（15cm）以上的距离；不应该在胸前口袋中携带手机；使用起搏器另一侧的耳朵接听手机通话，降低可能造成的干扰。如果您怀疑手机干扰作用，请立即关闭手机。
- **助听器：**部分数字无线手机可能会干扰助听器工作，如果存在这种干扰，请与助听器制造商联系。
- **其他医疗器械：**如果您使用其它个人医

疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械是否屏蔽无线电波。医生可以协助您获取这些信息。如果康复设施附近有标示禁止使用手机，请关闭手机。

- **汽车装置：**无线信号可能会影响安装在汽车里的电子设备，请向设备制造商确认有关信息。

紧急电话

本手机与其他无线电话一样，使用无线信号，无法保证在所有情况下连接。因此，对于重要通话，例如医疗紧急情况，请不要仅仅依靠无线手机。

为确保呼叫与接听电话，手机必须在有足够信号强度的网络服务区域保持开机状态。

如果要拨打紧急电话，请通过待机状态下，输入当地紧急电话号后，按下拨号键，发出呼叫。

其他重要安全信息

- 请您只使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响话机的使用性能，损坏您的话机，甚至导致人身危险或违反国家关于通信终端产品的相关规定。
- 清洁话机请使用略为潮湿的或防静电的抹布，不要使用干燥的或易产生静电的抹布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制品。清洗手机时，请关机。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在一些诸如计算机磁盘之类的磁存储介质附近。在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰，从而影响电话的性能。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，避免受热。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要乱扔，敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量表

部件名称		有毒有害物质或元素含量						部件环保使用 期限及回收标 志
		铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr VI	多溴联 苯 PBB	多溴二苯 醚 PBDE	
主机 部分	主板	x*	○	○	○	○	○	
	液晶	○	○	○	○	○	○	
	壳体	○	○	○	○	○	○	
	键盘	○	○	○	○	○	○	
旅充		x*	○	○	○	○	○	
座充		x*	○	○	○	○	○	
耳机		x*	○	○	○	○	○	
电池		x*	○	○	○	○	○	

数据线	x*	○	○	○	○	○	
说明	备注: 1. 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推进有毒有害物质减量化直至完全替代 2. 部分机型因功能设计及其他原因, 不配备耳机, 手写笔, 座充等, 请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况 3. X*: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的电子元件中的含铅量可能 $\geq 0.1\%$ 主机中的螺钉螺座, 插头, 数据线的线芯因采用性能更优的合金, 其铅含量也可能 $\geq 0.1\%$, 这些均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款, 属于目前在技术上尚未找到替代物而无法替代						整机环保使用期限及回收标志(不含电池)
							
<p>○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p>							