



Panasonic®



平台多功能激光一体机

使用说明书

型号 **KX-FLB753CN**



请在使用本机前阅读此说明书，并将其保存好以备将来参考。

感谢您购买 Panasonic 传真机。

您应保存记录的事项

请在此附上您的收据。

供您将来参考

购买日期	序号
	(可以在本机背面找到)
经销商名称和地址	
经销商电话号码	

注意：

- 请勿磨擦或用橡皮涂擦记录纸的打印面，因为这样可能导致打印模糊不清。

警告：

- 如果同一线路上连接有其它任何设备，本机可能会打乱该设备的网络状态。

注释：

- 在本说明书中型号的后缀部分被省略了。

商标：

- Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其它国家的注册商标或商标。
- Pentium是Intel Corporation在美国和/或其它国家的注册商标或商标。
- 在此认定的所有其它商标均属于其各自的所有者。

版权：

- 本手册的版权属于松下通信系统设备株式会社(PCC)和领取其执照者。在版权法的保护下, 事先未经PCC和领取其执照者的书面同意, 不得以任何形式对本手册进行全部或部分复制。

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2002 松下通信系统设备株式会社 2002

重要安全说明

使用本机时，为了减少火灾、触电或人员伤亡的危险，应始终遵守基本的安全预防措施。

1. 阅读和理解全部说明。
2. 按照机身上注明的警告及说明进行操作。
3. 在清洁本机前，请拔下本机的电源插头。不要使用液体或喷雾清洁剂。使用湿布进行清洁。
4. 请勿在靠近水的地方使用本机，例如靠近浴缸、脸盆、厨房洗涤槽等类似地方。
5. 将本机牢固地放置在稳定的地方。如果本机掉落，会导致严重损坏和/或人员伤亡。
6. 请勿堵塞机器上的缝隙和开口。它们用于通风以防本机过热。切勿将本机放置在散热器附近或不能正常通风的地方。
7. 本机只能使用机器上标明的电源。如果您不了解自己家中的供电类型，请向经销商或当地供电局询问。
8. 为了安全，本机备有接地插头。如果您没有此种插座，请安装一个。切勿使用其他插头以免此安全功能不起作用。
9. 切勿将任何物品压在电源线上。应将本机安放在电源线不会被踩踏或使人绊倒的地方。
10. 切勿使墙壁插座和延长线过载。否则可能会导致火灾或触电。
11. 切勿将任何物品从机壳缝隙塞入本机内。否则可能会导致火灾或触电。切勿将任何液体泼洒在本机上。
12. 为了减少触电危险，切勿拆卸本机。当需要进行检修时，请将本机送到被授权的维修中心。打开或取下盖子可能会使您碰到危险的电压或其他危险。不正确的重新组装可能会在以后的使用中导致触电。
13. 当发生下列情况时，请从墙壁插座拔出本机的插头，并将维修工作委托给被授权的维修中心：
 - A. 当电源线或插头损坏或磨损时。
 - B. 如果有液体洒入本机。
 - C. 如果本机已遭受雨淋或水浇。
 - D. 如果按照使用说明进行操作时本机不能正常工作。只能调节使用说明书中包括的控制部分。不正确的调节反而会使被授权的维修中心必须进行更多的修理。
 - E. 如果本机掉落或机身损坏。
 - F. 如果本机在性能上发生明显的变化。
14. 在雷雨过程中，应避免使用电话（无绳电话除外）。否则，雷电可能会导致远距离电击。
15. 当附近有煤气泄露时，请勿使用本机来报告煤气泄露情况。

保管好此说明书

注意：

安装

- 切勿在有雷电的时候安装电话线。
- 切勿将电话插口安装在潮湿的位置，除非该插口是专门为潮湿位置而设计的。
- 切勿触摸非绝缘的电话线或终端，除非电话线已经与网络接口断开。
- 安装或修改电话线时按说明小心操作。

警告：

- 为了防止火灾或触电，请勿将本产品暴露在雨水或任何类型的湿气中。

其他注意事项：

- 应使本机远离产生电气干扰的装置，如荧光灯和电机等。
- 应使本机避开灰尘、高温和振动。
- 勿将本机暴露在直接阳光照射下。
- 勿在本机上放置重物。
- 勿用湿手触摸插头。

安全说明


注意：

激光放射

- 本机的打印机使用激光。若进行说明书中未注明的控制、调节或操作，可能会导致危险的放射。

注意
打开时及联锁消除时
有不可见激光辐射
避免激光束照射

1 类激光产品



注意：
熔融装置位于本机内部。
不要触摸此盖的底部。那里高温。

熔融装置

- 熔融装置位于本机内部，可能会变热。当取出卡住的纸张或清洁下部玻璃时不要触摸它。

墨盒

- 当您处理墨盒时，必须注意下列事项：
 - 请勿将墨盒长时间放在保护袋外面。因为这样会缩短墨粉寿命。
 - 如果您误吞了墨粉，请喝几杯水以冲淡胃中浓度，并立即接受治疗。
 - 如果墨粉进入了眼睛，请用水彻底清洗，并接受治疗。


- 如果皮肤接触了墨粉，请用肥皂和水彻底清洗。

硒鼓






- 在开始安装硒鼓之前，请阅读页 13 中的说明。阅读之后，打开硒鼓保护袋。硒鼓内装有一个感光鼓。如果暴露在光亮处，可能会损坏感光鼓。一旦您打开了保护袋：
 - 请勿将硒鼓暴露在光亮处 5 分钟以上。
 - 请勿触摸或刮伤绿色硒鼓的表面。
 - 请勿将硒鼓放在靠近灰尘、污物或湿度高的地方。
 - 请勿将硒鼓直接暴露在阳光下。

静电

- 为防止静电损坏端口连接器（并行和 USB）、ADF 插口或机内其他电气组件，请在触摸组件之前，先触摸接地金属表面，如并行端口连接器下面的金属部分。



随机附件

电源线 1 	电话线 1 	话筒 1 
话筒线 1 	记录纸支架 1 	载纸盘 1 
使用说明书 1 	快速参考 1 	CD-ROM 光盘 1 
硒鼓 1  型号KX-FA78A	墨盒 1 	(补充启动墨盒) 此墨盒按5%的图像区域可以打印约800页A4尺寸的文稿。请参阅页 81中的图像区域。请购买 Panasonic 更换用墨盒以供您的机器继续使用， 型号为KX-FA76A。

- 如果缺少或损坏了任何附件， 请向购买处询问。
- 请保存好原装纸箱和包装材料， 以便将来运输和搬运本机时使用。

附件信息

型号	项目	用法	规格
KX-FA76A	墨盒	关于更换， 请参阅页 69。	请参阅页 81。
KX-FA78A	硒鼓	关于更换， 请参阅页 69。	请参阅页 81。

目录

初期准备工作

帮助按钮	帮助功能.....	8
认识控件	概述.....	9
	位置.....	10
安装设定	连接文稿盖.....	11
	打开运输锁.....	12
	墨盒和硒鼓.....	13
	记录纸支架和载纸盘.....	15
	记录纸.....	16
	连接.....	17
	日期和时间、您的抬头和传真号码.....	18
音量	调节音量.....	22

电话

自动拨号	在单触拨号中存储名称和电话号码.....	23
	在导航电话簿中存储名称和电话号码.....	24
	编辑已存储的项目.....	25
	消除已存储的项目.....	26
	用单触拨号和导航电话簿拨打电话.....	27

传真

发送传真	手动发送传真.....	28
	可以发送的文稿.....	31
	用单触拨号和导航电话簿发送传真.....	32
	多站点传送.....	34
接收传真	设定本机接收传真.....	38
	电话方式（手动应答所有来电）.....	40
	传真专用方式（所有来电都作为传真接收）.....	41
	将本机与答录机一起使用.....	42
	电话分机.....	44

复印

复印	进行复印.....	45
----	-----------	----

Multi-Function Station软件

设置（个人电脑）	连接电脑.....	48
	安装Multi-Function Station软件.....	49
	启动Multi-Function Station软件.....	50
打印（个人电脑）	将传真机作为打印机使用.....	51
扫描（个人电脑）	将传真机作为扫描仪使用.....	54
遥控操作（个人电脑）	从电脑操作传真机.....	55

可编程的功能

功能摘要	编程.....	56
	基本功能.....	57
	高级功能.....	59

帮助

出错信息	报告.....	62
	显示.....	63
操作	当有的功能不工作时， 请检查此处.....	65
	如果停电.....	68
更换	更换墨盒和硒鼓.....	69
卡纸	记录纸卡纸.....	72
	文稿卡住-发送.....	74
清洁	白平板和玻璃.....	75
	送纸滚筒.....	77


一般信息

打印报告	参考列表和报告.....	78
规格	本产品的技术数据.....	79
索引	程序索引.....	82
	索引.....	82

帮助按钮

帮助功能

您可以按如下方法打印一份快速指南以作为参考。



1 按【帮助】。


DIRECTORY
PRESS SET

2 按【设定】。

PRINTING


概述

正视图




- ① 文稿引导板
- ② 文稿出口
- ③ ADF（自动送纸器， Auto Document Feeder）盖
- ④ 记录纸出口
- ⑤ 记录纸支架延伸部分
- ⑥ 记录纸支架
可能未在所有的插图中标出记录纸支架。
- ⑦ 记录纸入口
- ⑧ 载纸盘
- ⑨ 记录纸引导板
- ⑩ 文稿入口
- ⑪ 文稿盖
- ⑫ 打印机盖
- ⑬ 打印机盖开盖钮

后视图



- ① 电源引入口
- ② 并行端口连接器
- ③ USB端口连接器
- ④ 电话线插口
- ⑤ 外接电话插口
- ⑥ ADF（自动送纸器， Auto Document Feeder）缆线
- ⑦ 扬声器

位置



1【重拨/暂停】

- 重拨上次最后拨过的号码。
- 在拨号中插入暂停。

2【话筒闭音】

- 在通话过程中使对方听不到您的声音 再次按此按钮可以继续通话。

3【显示屏】

4【打印报告】

- 打印参考列表和报告（页 78）。

5【帮助】

- 打印快速指南（页 8）。

6【目录】

- 开始或结束编程。

7【分页】

- 进行分页复印（页 47）。

8【复印开始】

- 开始复印（页 45）。

9【自动接收】

- 打开/关闭自动接收设定（页 40, 41）。

10【音频】

- 当您的线路具有转盘脉冲服务时，在拨号中可暂时将脉冲改为音频。

11【挂断】

- 使用特殊的电话服务，例如呼叫等待或转移分机呼叫等。

12【监听】

- 开始拨号。

13【下一组】

- 对于单触拨号选择7-12组（页 23, 27, 32）。

14【单触键】

- 使用单触拨号（页 23, 27, 32）。
- 向多站点传送（页 34, 36）。

15【导航键, 音量】

- 调节音量（页 22）。
- 查找存储的名称（页 27, 32）。
- 在编程时选择功能或功能设定（页 56）。
- 转到下一个操作。

16【扫描】

- 将文稿扫描存入存储器（页 29, 47）。
- 当连接到计算机时将传真机用作扫描仪（页 54）。

17【清晰度】

- 选择清晰度（页 28, 46）。

18【停止】


- 停止操作或取消编程。

19【传真开始, 设定】


- 开始发送或接收传真。
- 在编程时存储设定。

连接文稿盖

- 1 小心地将文稿盖上的两块引片插入本机上的槽口中 (①)，然后关好文稿盖 (②)。



- 2 将ADF缆线连接到本机背面的插口。
 - ADF缆线上的箭头 (⇨) 必须朝下。




安装设定


打开运输锁

运输锁用于防止在运输过程中损坏扫描仪。在使用本机之前，应打开运输锁。



- 1** 按下打印机盖开盖钮，然后打开打印机盖。



- 3** 同时按下打印机盖的两端直到完全到位，关好打印机盖。



- 2** 向下滑动运输锁。
- 本机上贴有用于打开运输锁的标签。取下并阅读该标签。



注意：


- 每次运输本机时，务必向上滑动运输锁以便上锁。

墨盒和硒鼓


注意：

- 在安装之前，请先阅读下面的说明。阅读之后，打开硒鼓保护袋。硒鼓内装有一个感光鼓。如果暴露在光亮处，可能会损坏感光鼓。一旦您打开了保护袋：
 - 请勿将硒鼓暴露在光亮处5分钟以上。
 - 请勿触摸或刮伤绿色硒鼓的表面。
 - 请勿将硒鼓放在靠近灰尘、污物或湿度高的地方。
 - 请勿将硒鼓直接暴露在阳光下。
- 请勿将墨盒长时间放在保护袋外面。因为这样会缩短墨粉寿命。


- 1** 在打开新墨盒的保护袋之前，将其垂直摇动5次以上。




- 2** 从保护袋中取出墨盒和硒鼓。从墨盒上剥去封贴 (①)。从硒鼓上取下保护杆 (②)。




- 3** 使墨盒上的“Panasonic”字样朝上，并将墨盒上的红箭头对准硒鼓上的红箭头。




- 4** 滑动墨盒上的引片，使其进入硒鼓槽口内。



- 5** 稳固地向下按墨盒右端，使其完全就位。




- 6** 用力转动墨盒上的两个推杆。




安装设定


- 7** 当三角形对准时，即表明墨盒已经安装好。




- 8** 按下打印机盖开盖钮，然后打开打印机盖。



- 9** 抓住引片，安装硒鼓和墨盒。




- 如果下部玻璃脏了，则用干的软布擦拭干净。



注意：
当清洁下部玻璃时请勿触摸内盖的底部。那里高温。

- 10** 同时按下打印机盖的两端直到完全到位，关好打印机盖。




墨粉节省功能

如果想节省墨粉，可以将墨粉节省功能设定为开（页 61 中的功能#79）。墨盒寿命将延长大约40%。此功能可能会降低打印质量。

记录纸支架和载纸盘

记录纸支架


将记录纸支架上的槽口对准本机底部的凸钉，然后滑动，直到凸钉和槽口固定好为止。当使用legal尺寸的纸张时，打开记录纸支架延伸部分。



- 记录纸支架大约可以装载100页打印的纸张。请在打印的纸张堆满支架前取下它们。

载纸盘

将载纸盘插入本机背面的槽口。



安装注意事项：


- 请勿将本机放在载纸盘可能受阻的地方（如靠近墙壁等）。
- 记录纸将从本机的前面排出。请勿在本机前面放置任何东西。

记录纸


可以使用A4、letter或legal尺寸的记录纸来收发传真。本机最多可以装载150张60–75 g/m²的纸或120张90 g/m²的纸。关于纸张规格，请参阅页 80中的说明。

- 本机出厂时已被设定为使用A4尺寸的纸张。如果您想使用letter或legal尺寸的纸张，请改变设定（页 58中的功能#16）。

- 1 捏住记录纸引导板的右端，然后滑动，将其打开至最大宽度。




- 2 翻松整叠的纸张，以免纸张卡住。将纸张插入记录纸入口。



- 不应使纸张超越薄片。


- 如果未正确插入纸张，应重新调整纸张，否则可能会卡纸。



- 3 滑动引导板的右端，将引导板的宽度调节至记录纸的尺寸。

加纸


1. 取下所有纸张。
2. 将新增纸张与取下的纸张放在一起，并将它们对齐。



3. 按照记录纸安装步骤进行。

连接

- 1 连接话筒线。
 - 话筒线长的展开端的插孔应连接到本机。
- 2 连接电话线。
- 3 连接电源线。
 - 第一次接通电源时，本机将打印一些基本信息。




注意：

- 当您操作本机时，应使电源插座靠近本机并且易于插接。
- 使用本机自带的电话线。
- 请勿延长电话线。

注释：

- 当将本机连接到电源插座时，务必使用带有接地端的插座。
- 您可以将答录机或电话分机连接到本机（页 42, 44）。
- 当打开电源后显示屏中显示下面的信息时，打开运输锁（页 12）。




在同一条线路上使用传真机和电脑

- 我们建议您对传真机和电脑分别使用不同的墙壁插座。
- 将传真机设定为电话方式（页 40）。
- 振铃次数最少的装置将先应答来电。
- 如果电脑上有一个电话线端口，则将传真机连接到此端口。


安装设定

日期和时间、您的抬头和传真号码

您应设定日期和时间、您的抬头和传真电话号码。这些信息将被打印在本机所传送的每页传真上。
示例：



设定日期和时间



1 按【目录】。

SYSTEM SET UP
PRESS NAVI. [< >]

2 按【<】或【>】，直到下面的信息显示出来。

SET DATE & TIME
PRESS SET

3 按【设定】。

- 光标 (■) 将出现在显示屏中。

示例： M:01/D:01/Y:02
TIME: 00:00

4 用拨号键盘各选择2位数，输入正确的月/日/年。

示例：2002年8月10日

按【0】【8】【1】【0】【0】【2】。

M:08/D:10/Y:02
TIME: 00:00

5 用拨号键盘各选择2位数，输入正确的时/分。

示例：10:15

按【1】【0】【1】【5】。

M:08/D:10/Y:02
TIME: 10:15

6 按【设定】。

下一个功能将显示出来。

7 按【目录】。

注释：


- 您可以在步骤4和步骤5中按【+】或【-】来输入数字。在此情况下，按【>】移动光标。
- 如果在时钟显示（页58上的功能#19）选择了“12H”，时间设定为使用12小时时钟。按【*】选择“AM”或“PM”。
示例：10:15PM
1. 按【1】【0】【1】【5】。
2. 按【*】直到显示出“PM”为止。
- 时钟的精确度约为每月±60秒。

纠正错误

按【<】或【>】将光标移至错误的数字，然后改正。

设定您的抬头

抬头可以是您的公司、部门名称或个人文稿。



1 按【目录】。

SYSTEM SET UP
PRESS NAVI. [< >]

2 按【<】或【>】，直到下面的信息显示出来。

YOUR LOGO
PRESS SET

3 按【设定】。

LOGO=

4 用拨号键盘输入您的抬头，最多30个字符。关于详细情况，请参阅页 20。

示例：“Bill”

1. 按【2】两次。

- 光标 (■) 将出现在显示屏中。

LOGO=B

2. 按【4】六次。

LOGO=Bi

3. 按【5】六次。

LOGO=Bill

4. 按【>】将光标移至下一空格，然后按【5】六次。

LOGO=Bill

5 按【设定】。

- 下一个功能将显示出来。

6 按【目录】。

注释：

- 您可以在步骤4中按【+】或【-】来输入您的抬头。在此情况下，按【>】移动光标（详细情况请参阅页 20）。

改变大写或小写字母

按【≡】键可以交替改变为大写或小写字母。

1. 按【2】两次。

LOGO=B

2. 按【4】三次。

LOGO=Bi

3. 按【≡】。

LOGO=Bi

4. 按【5】三次。

LOGO=Bill

纠正错误

按【<】或【>】将光标移至错误的字符，然后改正。

删除字符

将光标移至您想要删除的字符处，然后按【停止】。

插入字符

1. 按【<】或【>】将光标移至您想插入字符的位置的右边。

2. 按【话筒闭音】插入空格并输入字符。

安装设定

用拨号键盘选择字符

按拨号键可以选择如下所示的字符。


键	字符
【1】	1 [] { } + - / = , . _ ` : ; ?
【2】	A B C a b c 2
【3】	D E F d e f 3
【4】	G H I g h i 4
【5】	J K L j k l 5
【6】	M N O m n o 6
【7】	P Q R S p q r s 7
【8】	T U V t u v 8
【9】	W X Y Z w x y z 9
【0】	0 () < > ! " # \$ % & ¥ * @ ^ ' →
【⇐】	改变大写或小写字母。
【挂断】	连字符按钮 （插入连字符。）
【话筒闭音】	插入按钮 （插入一个字符或一个空格。）
【停止】	删除按钮 （删除一个字符。）
【▶】	▶ 键 （将光标移至右边。） 若要用同样的数字键输入另一个字符， 请将光标移至下一个空格。
【◀】	◀ 键 （将光标移至左边。）

用【+】或【-】选择字符


您可以使用【+】或【-】选择字符， 而不用拨号键。

- 按【+】或【-】， 直到需要的字符显示出来。
- 按【▶】将光标移至下一个空格。
 - 在步骤1中显示的字符被插入。
- 回到步骤1以输入下一个字符。

字符的显示顺序



设定您的传真电话号码



纠正错误

按【<】或【>】将光标移至错误的数字，然后改正。

删除数字

将光标移至您想要删除的数字处，然后按【停止】。

1 按【目录】。

SYSTEM SET UP
PRESS NAVI. [< >]

2 按【<】或【>】，直到下面的信息显示出来。

YOUR FAX NO.
PRESS SET

3 按【设定】。

NO. =

4 用拨号键盘输入您的传真电话号码，最多20位数字。

示例：

NO. = 1234567

5 按【设定】。


- 下一个功能将显示出来。

6 按【目录】。

注释：

- 您可以在步骤4中按【+】或【-】来输入您的传真电话号码。在此情况下，按【>】移动光标。
- 【*】按钮代替一个“+”，而【#】按钮代替一个空格。
示例：+234 5678 （用拨号键盘）
按【*】[2][3][4][#][5][6][7][8]。
- 若要在电话号码中输入连字符，请按【挂断】。

调节音量



振铃音量

设有4级（高/中/低/关）。
在本机空闲时，按**【+】**或**【-】**。

关闭振铃

1. 反复按**【-】**，直到下面的信息显示出来。

RINGER OFF= OK?
YES: SET/NO: STOP

2. 按**【设定】**。

RINGER OFF

- 若要重新打开振铃，请按**【+】**。

当振铃音量被设定为关时

收到来电时，本机将不振铃，而是显示以下信息。

INCOMING CALL

振铃类型

您可以选择三种振铃类型之一。请改变设定（页 58 中的功能#17）。本机收到来电时，将响起您所选择的振铃声。


监听音量

设有8级（从高到低）。
使用监视时，按**【+】**或**【-】**。


在单触拨号中存储名称和电话号码

为了快速拨打频繁使用的号码，本机备有12组单触拨号键。

- 1至3组可以代替用作多站点发送键（页34）。



- 1 反复按【目录】，直到下面的信息显示出来。



- 2 选择需要的组键。

对于1-3组：

1. 按组键之一。

示例：

STATION 1 DIAL MODE	[±]
------------------------	-----

2. 按【设定】键进入下一个步骤。

对于4-6组：

按组键之一。

对于7-12组：

按【下一组】，然后按组键之一。

- 3 输入最多10个字符的名称（请参阅页20中的说明）。

示例：

NAME=John STORE:PRESS SET

- 4 按【设定】。

示例：

<S01>=


- 5 用拨号键盘输入电话号码，最多30位数字。

示例：

<S01>=1114497

- 若想输入连字符，请按【挂断】。

- 6 按【设定】。



- 若要编程其他项目，请重复步骤2到步骤6。

- 7 按【停止】结束编程。

帮助提示：

- 您可以在电话号码表中确认存储的项目（页78）。

注释：

- 插入电话号码中的连字符或空格占用两位。

纠正错误

按【<】或【>】将光标移至错误的字符/数字处，然后改正。


删除字符/数字

将光标移至您想要删除的字符/数字处，然后按【停止】。


自动拨号

在导航电话簿中存储名称和电话号码

为了快速拨打频繁使用的号码，本机备有导航电话簿（100项）。




1 反复按【目录】，直到下面的信息显示出来。



2 按【<】或【>】。




3 输入最多10个字符的名称（请参阅页 20 中的说明）。



4 按【设定】。




5 用拨号键盘输入电话号码，最多30位数字。



- 若想输入连字符，请按【挂断】。

6 按【设定】。



- 若要编程其他项目，请重复步骤3到步骤6。

7 按【目录】结束编程。

帮助提示：

- 您可以在电话号码表中确认存储的项目（页 78）。

注释：

- 当在步骤6中显示下面的信息时，您最多还可以输入5个项目。



- 如果没有空间能够存储新项目，将在步骤6中显示下面的信息。请消除不需要的项目（页 26）。



- 插入电话号码中的连字符或空格占用两位。

纠正错误


按【<】或【>】将光标移至错误的字符/数字处，然后改正。

删除字符/数字

将光标移至您想要删除的字符/数字处，然后按【停止】。

编辑已存储的项目

您可以编辑存储在单触拨号和导航电话簿中的名称或号码。



1 按【<】或【>】。

DIRECTORY [+ -]

2 按【+】或【-】，直到需要的项目显示出来。

示例：

Mary <S02>
0123456

↓

Mary <S02>
EDIT:PRESS MENU

↓

Mary <S02>
SEND:PRESS SET

3 按【目录】。

示例：

NAME=Mary
EDIT=* DELETE=#

4 按【*】选择“EDIT”。

示例：

NAME=Mary
STORE:PRESS SET

- 如果您不需要编辑名称，请跳至步骤6。

5 编辑名称（请参阅页20中的说明）。

6 按【设定】。

示例：

<S02>=0123456

- 如果您不需要编辑电话号码，请跳至步骤8。

7 编辑电话号码。关于详细情况，请参阅页24。


8 按【设定】。

REGISTERED

自动拨号

消除已存储的项目

您可以消除单触拨号和导航电话簿中存储的项目。



1 按【<】或【>】。

DIRECTORY [+ -]

2 按【+】或【-】，直到需要的项目显示出来。

示例：

Peter
9876543



Peter
EDIT:PRESS MENU



Peter
SEND:PRESS SET

3 按【目录】。

示例：

NAME=Peter
EDIT=* DELETE=#

4 按【#】选择“DELETE”。

DELETE OK?
YES:SET/NO:STOP

- 若要取消消除操作，请按【停止】。

5 按【设定】。


DELETED

- 已存储的名称和号码被消除。

用单触拨号和导航电话簿拨打电话

在使用此功能之前，将需要的名称和电话号码编程存入单触拨号和导航电话簿中（页 23, 24）。

使用单触拨号



- 1 按【监听】或拿起话筒。

```
TEL=
PRESS STATION OR
↑↓
TEL=
PRESS NAVI. [ < > ]
```

- 2 选择需要的组键。

对于1-6组：
按需要的组键。

示例：

```
TEL=<John>
```

对于7-12组：

按【下一组】，然后按需要的组键。

- 本机将自动开始拨号。

使用电话簿

- 1 按【<】或【>】。

```
DIRECTORY [+ -]
```

- 2 按【+】或【-】，直到需要的项目显示出来。

示例：

```
Lisa
2233445
```

```
↓
Lisa
EDIT:PRESS MENU
```

```
↓
Lisa
SEND:PRESS SET
```

- 如果尚未存储所需要的名称，请按【停止】并手动拨打号码。

- 3 按【监听】或拿起话筒。
 - 本机将自动开始拨号。

按字头搜索名称

示例：“Lisa”


1. 按【<】或【>】。
2. 按【+】或【-】进入电话簿。
3. 反复按【5】，直到显示出任何带有“L”字头的名称（参阅页 20中的字符表。）
 - 若要查找符号（非字母或数字），请按【*】。
4. 按【+】，直到“Lisa”显示出来。
 - 若要停止查找，请按【停止】。
 - 要拨打电话，请按【监听】或拿起话筒。

发送传真

手动发送传真

使用自动送纸器

确认扫描仪玻璃上没有任何文稿。



1 将文稿引导板的宽度调节至文稿尺寸。

2 将文稿正面向下插入送纸器（最多15页），直到本机抓住文稿并发出一次“啞”声为止。

STANDARD

3 如果需要，请反复按【清晰度】选择需要的设定。

4 按【监听】或拿起话筒。

TEL=
PRESS STATION OR



TEL=
PRESS NAVI. [◀ ▶]

5 拨打传真号码。

示例：

TEL=5678901

6 开始发送。

当听到传真音时：

按【传真开始】，并且放回话筒（如果正在使用）。

当对方应答您的呼叫时：

拿起话筒并请求对方按一下开始键。听到传真音后，按【传真开始】并放回话筒。

CONNECTING.....
STANDARD

注释：

- 当正在使用自动送纸器发送传真时，不要打开文稿盖。

选择清晰度

根据文稿类型，选择需要的清晰度。

- “STANDARD（标准）”：用于印刷或打印的文字大小普通的原稿。
- “FINE（精细）”：用于文字较小的原稿。
- “SUPER FINE（超精细）”：用于文字非常小的原稿。此设定仅可用于其他兼容的传真机。
- “PHOTO（照片）”：用于带有照片、阴影图画等的原稿。
- 使用“FINE”、“SUPER FINE”或“PHOTO”等设定将会延长传送时间。
- 如果在送纸过程中改变清晰度设定，将从下一页开始生效。

重拨上次最后拨过的号码

按【重拨/暂停】，然后按【传真开始】。

- 如果占线，本机将最多自动重拨3次该号码。
- 在重拨过程中，将显示下面的信息。

WAITING REDIAL

一次传送15页以上的文稿

插入文稿的前15页。在最后一页送入本机前，加放另外的页（一次最多15页）。

发送传真的方便方法

您可以在插入文稿之前先拨打传真号码。如果文稿上标明了对方的号码，这种方法将很方便。

1. 输入传真号码。
2. 插入文稿。
3. 按【传真开始】。

从存储器发送

快速扫描功能

在发送之前，您可以将文稿扫描存入存储器中。

1. 插入文稿。
2. 用拨号键盘输入传真号码。
3. 按【扫描】。

传送保留（双重访问）功能

即使当本机正在接收传真或从存储器发送传真时，您也可以扫描文稿。

1. 在接收传真或从存储器传送传真的过程中插入文稿。
2. 用拨号键盘、单触拨号或导航电话簿输入传真号码。
3. 按【扫描】或【传真开始】。

- 文稿将被送入本机并被扫描存入存储器。然后本机将传送数据。如果文稿超过存储器容量（页 79），将取消发送。请手动传送整个文稿。

注释：

- 当使用扫描仪玻璃时不能使用传送保留（双重访问）功能。

停止传送

按【停止】。

用于确认的发送报告


此报告可以为您提供打印的传真发送结果的记录。若要使用此功能，请启动功能#04（页 57）。关于结果栏中的通讯信息，请参阅页 62。

通讯报告

本机存储30次最新的传真通讯结果。若要手动打印，请参阅页 78。若要在每进行30次新的通讯后自动打印，请启动功能#22（页 59）。关于结果栏中的通讯信息，请参阅页 62。

使用扫描仪玻璃

当使用扫描仪玻璃时，您可以发送无法利用自动送纸器发送的小册页或很小的页。
确认自动送纸器中没有任何文稿。



- 1 打开文稿盖。
- 2 将文稿正面向下放在扫描仪玻璃上，并且使文稿的上边沿对准本机的▽标记。
- 3 关上文稿盖。
 - 如果原稿是一本厚书，则不要关上文稿盖。
- 4 如果需要，请反复按【清晰度】选择需要的设定（页 28）。
- 5 输入传真号码。

示例：

NO.=5678901

- 若要发送单页文稿，请跳至步骤9。
- 若要发送多页文稿，请跳至下一步。

- 6 按【扫描】将文稿扫描存入存储器。

示例：

PAGES=01 01%
STANDARD

NEXT: PRESS SCAN
SEND: PRESS START

- 7 将下一页放在扫描仪玻璃上。

发送传真

8 按【扫描】。

NEXT:PRESS SCAN
SEND:PRESS START

- 若要发送更多页，请重复步骤7和步骤8。


9 按【传真开始】。

CONNECTING.....


可以发送的文稿

使用自动送纸器


最小尺寸



最大尺寸



有效扫描区域



文稿重量

- 单页：45 g/m²至90 g/m²
- 多页：60 g/m²至75 g/m²


注释：

- 取下回形针、订书钉或其他类似的固定物。
- 请勿发送下列类型的文稿：（使用扫描仪玻璃传送传真。）
 - 碳或无碳复写纸等化学处理纸
 - 带有静电的纸张
 - 严重卷曲、褶皱或撕破的纸张
 - 表面带有涂膜的纸张


使用扫描仪玻璃

扫描仪玻璃上的有效扫描区域会根据纸张尺寸设定而发生变化（页 58 中的功能#16）。

当纸张尺寸设定为“A4”时：



当纸张尺寸设定为“LETTER”时：




自动送纸器和扫描仪玻璃注意事项

- 检查墨水、浆糊或涂改液是否已经干了。
- 请勿发送下列类型的文稿：（使用复印件传送传真。）
 - 图像模糊的纸张
 - 从正面可以看到反面打印的文字的纸张（如报纸）
- 若要传送宽度小于A4尺寸(210 mm)的文稿，我们建议您使用扫描仪玻璃传送文稿。

用单触拨号和导航电话簿发送传真

在使用此功能之前，将需要的名称和电话号码编程存入单触拨号和导航电话簿中（页 23, 24）。



1 将文稿引导板的宽度调节至文稿尺寸。

2 将文稿正面向下插入送纸器（最多15页），直到本机抓住文稿并发出一次“哗”声为止。

- 确认扫描仪玻璃上没有任何文稿。



3 如果需要，请反复按【清晰度】选择需要的设定（页 28）。

4 输入传真号码。

使用1–6组：
按需要的组键。

使用7–12组：
按【下一组】，然后按需要的组键。

使用导航电话簿：

按【◀】或【▶】，然后按【+】或【-】以显示需要的项目。

- 如果需要的名称尚未存入导航电话簿，请按【停止】并手动拨打号码。

5 按【传真开始】。

- 本机将自动开始拨号和发送文稿。

注释：

- 当正在使用自动送纸器发送传真时，不要打开文稿盖。

使用扫描仪玻璃发送传真

- 确认自动送纸器中没有任何文稿。

1. 打开文稿盖。
2. 将文稿正面向下放置，然后关上文稿盖。
3. 用单触拨号或导航电话簿输入传真号码。
 - 若要发送单页文稿，请跳至步骤7。
 - 若要发送多页文稿，请跳至下一步。
4. 按【扫描】将文稿扫描存入存储器。
5. 放置下一页。
6. 按【扫描】。
 - 若要发送更多页，请重复步骤5和步骤6。
7. 按【传真开始】。

使用导航电话簿按字头查找名称

示例：“Lisa”

1. 按【**◀**】或【**▶**】。
2. 按【**+**】或【**-**】进入电话簿。
3. 反复按【**5**】，直到显示出任何带有“L”字头的名称（参阅页 20 中的字符表。）
 - 若要查找符号（非字母或数字），请按【*****】。
4. 按【**+**】，直到“Lisa”显示出来。
 - 若要停止查找，请按【**停止**】。
 - 若要使用自动送纸器发送传真—将文稿正面向下插入送纸器，然后按【**传真开始**】。

传真自动重拨

如果占线或无应答，本机将最多自动重拨3次该号码。

- 此功能也可以用于定时传送（页 60 中的功能 #25）。
- 在重拨过程中，将显示下面的信息。

WAITING REDIAL

- 若要取消重拨，请按【**停止**】。

如果您的机器不能发送传真


- 在显示屏上确认已存储的电话号码，并检查所拨的号码是否被对方的机器应答。
- 在拨号过程中将听到连接音，此声音会通知您对方机器的状态（页 61 中的功能 #76）。

多站点传送

此功能用于向所选择的多个站点发送同样的文稿（最多20个站点）。首先编程站点，然后参阅页 36 进行传送。

- 多站点发送功能应用1-3组。单触拨号功能将被取消。
- 【多站点发送】键1和2可以接受单触拨号和导航电话簿的输入。
- 【手动站点】键也可以接受手动拨号输入。

将站点编程存入多站点发送存储器



1 反复按【目录】，直到下面的信息显示出来。

```
DIRECTORY SET  
PRESS STATION OR  
↑  
DIRECTORY SET  
PRESS NAVI. [◀ ▶]
```

2 选择需要的多站点发送键。

对于多站点发送1-2：

1. 按需要的【多站点发送】键。

示例：

```
STATION 1  
DIAL MODE [±]
```

2. 按【+】或【-】选择“BROADCAST”。

示例：

```
STATION 1  
BROADCAST [±]
```

对于手动多站点发送：

1. 按【手动站点】。

```
STATION 3  
DIAL MODE [±]
```

2. 按【+】或【-】选择“MANUAL BROAD”。

```
STATION 3  
MANUAL BROAD [±]
```

3 按【设定】。

```
DIR= [00]  
NAVI. [+ -] & SET
```

4 编程站点。

使用1-6组：

按需要的组键。

示例：

```
DIR=ANN [01]  
NAVI. [+ -] & SET
```

使用7-12组：

按【下一组】，然后按需要的组键。

使用导航电话簿：

按【+】或【-】，直到需要的项目显示出来，然后按【设定】。

使用拨号键盘（仅用于手动站点）：

输入传真号码，然后按【设定】。

示例：

```
DIR=3456789  
↓  
DIR=3456789 [01]  
NAVI. [+ -] & SET
```

- 若要编程其他站点，请重复此步骤（最多20个站点）。

5 编程所有需要的站点之后，按【设定】。

```
REGISTERED  
↓  
DIRECTORY SET  
PRESS STATION OR  
↑  
DIRECTORY SET  
PRESS NAVI. [◀ ▶]
```


- 若要编程其他多站点发送键，请重复步骤2到步骤5。

6 按【停止】结束编程。

注释：

- 如果您编程了错误的站点，请在步骤4之后按【停止】消除此站点。
- 请打印一份多站点发送编程表以确认存储的站点（页78）。

在多站点发送存储器中加入新站点



1 按【<】或【>】。

DIRECTORY [+ -]

2 按【+】或【-】，直到下面的信息显示出来。

示例：

<BROADCAST1>
EDIT:PRESS MENU

↑

<BROADCAST1>
SEND:PRESS SET

3 按【目录】。

<BROADCAST1>
ADD=* DELETE=#

4 按【*】选择“ADD”。

5 按【+】或【-】，直到您要添加的站点显示出来。

- 导航电话簿：

示例：


Mary
15843724123

- 2组：

示例：

Peter <S02>
19265532168

6 按【设定】。




示例：

Nikki
13852179365

- 若要添加其他站点，请重复步骤5和步骤6（最多20个站点）。

7 按【停止】结束编程。

消除多站点存储器中存储的站点



1 按【<】或【>】。

DIRECTORY [+ -]

2 按【+】或【-】，直到下面的信息显示出来。

示例：

<BROADCAST1>
EDIT:PRESS MENU

↑

<BROADCAST1>
SEND:PRESS SET

3 按【目录】。

<BROADCAST1>
ADD=* DELETE=#

4 按【#】选择“DELETE”。

5 按【+】或【-】，直到您要消除的站点显示出来。

- 导航电话簿：

示例：

Dick
13281432968

- 3组：

示例：

Sam <S03>
19876543210

- 若要取消消除操作，请按【停止】。

发送传真

6 按【设定】。

DELETE OK?
YES:SET/NO:STOP

7 按【设定】。

DELETED


示例：

Bob
0123456

- 若要消除其他站点，请重复步骤5到步骤7。

8 按【停止】结束编程。

向预先编程的多个站点发送同样的文稿



1 将文稿正面向下插入送纸器。

- 确认扫描仪玻璃上没有任何文稿。
- 如果需要，请反复按【清晰度】选择需要的设定（页 28）。

2 按需要的【多站点发送】（1-2）或【手动站点】。

- 您也可以使用导航电话簿键。
- 按【>】，再按【+】或【-】直到需要的键名显示出来，然后按【传真开始】。

示例：

<BROADCAST1>
EDIT:PRESS MENU



<BROADCAST1>
SEND:PRESS SET

- 文稿将被送入本机并被扫描存入存储器。然后本机将按顺序拨打每个号码，以便将数据传送到每个站点。
- 传送完毕后，存储的文稿将被自动消除，并且本机将自动打印多站点发送报告。

注释：

- 当正在使用自动送纸器发送传真时，不要打开文稿盖。
- 如果您选择“FINE（精细）”、“SUPER FINE（超精细）”或“PHOTO（照片）”的清晰度，本机可以传送的文稿页数将减少。
- 如果文稿超过存储器容量（页 79），将取消发送。
- 如果其中某个站点占线或无应答，则此站点将被跳过。所有的其它站点均被接通后，全部跳过的站点将被最多重拨3次。

使用扫描仪玻璃发送同样的文稿

- 确认自动送纸器中没有任何文稿。

1. 打开文稿盖。
2. 将文稿正面向下放置，然后关上文稿盖。
3. 按需要的【多站点发送】（1-2）或【手动站点】。
 - 若要发送单页文稿，请跳至步骤6。
 - 若要发送多页文稿，请跳至下一步。
4. 放置下一页。
5. 按【扫描】。
 - 若要发送更多页，请重复步骤4和步骤5。
6. 按【传真开始】。

取消多站点发送设定

1. 当本机显示下面的信息时， 按【停止】。

BROADCASTING

- 显示屏中将显示下面的信息。

SEND CANCELLED?
YES:SET/NO:STOP

2. 按【设定】。


接收传真

设定本机接收传真

仅用作传真


与答录机一起使用

您想让本机如何接收来电



您有一条分开的电话线路，专门用于传真。

外接电话答录机（非随机附带）



您想将传真机与答录机一起使用。

按此方式设定本机。

传真专用方式（页 41）
按【自动接收】打开自动接收功能。



启动答录机（页 42）
连接一部外接电话答录机，并将答录机的振铃设定改为4次以下。


此为本机的工作方式。

收到来电时：
所有的来电都将作为传真接收。

接收电话时：
答录机将录入留言。
接收传真时：
传真机将断开答录机，并接收文稿。

大多数是电话

其它选择



您打算自己应答来电。

遥控传真启动

您也可以使用电话分机接收传真。听到传真信号音时，用电话分机按【*】【9】（预选传真启动代码）接收传真（页 44）。

电话方式（页 40）

按【自动接收】关闭自动接收功能。




收到来电时：

您必须手动应答所有来电。若要接收传真文稿，请在每次收到传真时按【传真开始】。

接收传真

电话方式（手动应答所有来电）

启动电话方式



如果传真开启指示灯亮，请按【自动接收】键使其熄灭。

TEL MODE

手动接收传真

1 当本机振铃时，拿起话筒应答来电。

2 当：

- 需要接收文稿时，
- 听到传真音（慢哔声），或
- 无声时，

按【传真开始】。

CONNECTING.....

3 更换话筒。

- 本机将开始接收传真。

注释：

- 如果您在10次振铃声之内不应答来电，本机将暂时切换到传真接收功能。这样来电者就可以发送传真。

停止接收

按【停止】。

自动缩小功能

如果对方发来的文稿长度超过您的记录纸，本机将使收到的文稿缩小到合适的尺寸并打印出来。如果您想按原稿尺寸打印，请将功能#37设定为关（页 60）。

存储器接收传真

当检测到打印问题时，本机会暂时将收到的文稿存入存储器。当文稿保存在存储器中时：

- 显示屏中将交替显示出错信息和下面的信息。


FAX IN MEMORY

- 如果功能#44被设定为开（页 61），将响起慢哔声。

- 请按照第页 63上的说明排除故障。
- 关于存储器容量，请参阅页 79。

传真专用方式（所有来电都作为传真接收）

启动传真专用方式



如果传真开启指示灯灭，请按【自动接收】键使其变亮。


FAX ONLY MODE

- 当收到来电时，本机将自动应答所有来电，但是仅接收传真文稿。

注释：

- 可以改变在传真专用模式下应答来电前的振铃次数（页 57 中的功能#06）。
- 在电话和传真两者都使用的电话线路上，不应使用此方式。即使有人给您打电话，本机也试图进行传真通讯。我们建议您采用如下安装方式：

示例：




仅连接传真机。

接收传真

将本机与答录机一起使用

安装传真机和答录机

1 连接答录机。



2 将答录机的振铃次数设定为4次以下。

- 这将允许答录机先应答来电。

3 在答录机中录入欢迎信息。

示例：“这是（您的名称、公司和/或电话号码）。我们现在不能接听您的电话。如果您要发送传真，请开始传送。如果您要留言，请在哔声后开始讲话。谢谢。”

- 我们建议您录入最长10秒钟的留言，并且在此留言中暂停时间不要超过4秒钟。否则，两个机器都不能正常工作。

4 启动答录机。

5 将传真机设定为需要的接收方式（页 40, 41）。

- 如果您设定为传真专用方式，请将传真专用方式下的振铃次数设定改为4次以上（页 57中的功能#06）。传真专用方式使您可以在答录机容量已满的情况下接收传真。

6 检查答录机的遥控启动代码，并将同样的代码编程存入传真机的遥控操作ID中。请参阅页 58中的功能#12。

传真机和答录机如何工作

接收电话

答录机将自动录入留言。

接收传真

当本机检测到传真音时，传真机将自动接收文稿。

在同一来电中接收留言和传真文稿

来电者可以在同一来电过程中留言和发送传真文稿。请预先通知来电者按下列步骤进行：

1. 来电者呼叫您的传真机。
 - 答录机将应答来电。
2. 来电者可以在欢迎信息之后留言。
3. 来电者按【*】[9]（预选的传真启动代码）。
 - 传真机将启动传真功能。
4. 来电者按开始键发送文稿。

注释：

- 可以在功能#41中改变传真启动代码（页 60）。
- 每次传真机收到文稿时，无声暂停或传真音都可能被录入答录机。


接收传真

电话分机

如果您将传真机与电话分机一起使用，可以用电话分机接收传真文稿。您不必按传真机上的【传真开始】。

重要事项：

- 请用一部按键式电话机作为电话分机，并确切地输入传真启动代码。



1 当电话分机振铃时，拿起此分机的话筒。

2 当：

- 需要接收文稿时，
- 听到传真音（慢哔声），或
- 无声时，

确切地按【*】【9】（预选的传真启动代码）。

3 放回话筒。

- 本机将开始接收。

注释：

- 您可以在功能#41中改变传真启动代码（页60）。


进行复印

本机可以进行单页或多页复印（最多99页）。

1 放置原稿。

使用自动送纸器

- 确认扫描仪玻璃上没有任何文稿。




1. 将文稿引导板的宽度调节至文稿尺寸。
2. 将文稿正面向下插入送纸器（最多15页），直到本机抓住文稿并发出一次“哔”声为止。

STANDARD

使用扫描仪玻璃

- 确认自动送纸器中没有任何文稿。



1. 打开文稿盖。
2. 将文稿正面向下放在扫描仪玻璃上，并且使文稿的上边沿对准本机的▽标记。
3. 关上文稿盖。
 - 如果原稿是一本厚书，则不要关上文稿盖。

- 2 如果需要，请反复按【清晰度】选择需要的设定。

- 3 按【复印开始】。

100% FINE [01]
COPY: PRESS START

- 如果需要，请输入复印页数（最多99页）。

- 4 按【复印开始】。
 - 本机将开始复印。

注释：

- 当正在使用自动送纸器进行复印时，不要打开文稿盖。
- 任何能够传送的文稿均可以复印（页 31）。
- 要对透明纸进行清晰地复印，请务必使用扫描仪玻璃。将一张白纸放在透明纸上面，并且在复印过程中不要关上文稿盖。

复印

选择清晰度

根据文稿类型，选择需要的清晰度。

- “FINE（精细）”：用于印刷或打印的文字较小的原稿。
- “SUPER FINE（超精细）”：用于文字非常小的原稿。
- “PHOTO（照片）”：用于带有照片、阴影图画等的原稿。
- 如果您选择“STANDARD（标准）”，将使用“FINE（精细）”清晰度进行复印。
- 您也可以在步骤3中按【复印开始】之后再选择清晰度。反复按【清晰度】选择需要的设定。

停止复印

按【停止】。


放大文稿

通过一次改变5%的放大率，本机可以将复印件放大到原稿的200%。

在页 45 中的步骤3之后，反复按【+】选择需要的放大率，然后按【复印开始】。


- 当使用自动送纸器时，本机将只放大文稿上部的中央部分。若要放大复印文稿的底部，请将文稿上下倒转，然后进行复印。

示例：放大到150%的复印件



- 当使用扫描仪玻璃时，本机将只放大从本机▽标记开始的文稿右下角部分。

示例：放大到150%的复印件




缩小文稿

通过一次改变5%的缩小率，本机可以将复印件缩小到原稿的50%。

在页 45 中的步骤3之后，反复按【-】选择需要的缩小率，然后按【复印开始】。

示例：缩小到70%的复印件




分页多页复印件

本机可以按原稿页的顺序排列多页复印件。

使用自动送纸器


- 1. 在页 45 中的步骤3之后， 按【分页】， 直到显示下面的信息。



- 2. 按【复印开始】。


使用扫描仪玻璃

- 1. 在页 45 中的步骤3之后， 按【分页】。
- 2. 按【复印开始】。



- 3. 放置下一页。
- 4. 按【扫描】。
 - 若要复印更多页， 请重复步骤3和步骤4。
- 5. 按【复印开始】。

示例： 复印两份4页纸的原稿



注释：

- 进行分页复印时， 本机会将文稿存入存储器。 存储时若存储器容量已满， 本机将只打印已存储的页。
- 复印完毕后， 分页功能将自动关闭。

设置（个人电脑）

连接电脑

Panasonic Multi-Function Station软件可以让您的传真机执行下列功能：

- 在普通纸、透明纸、标签和信封上打印
- 从支持TWAIN扫描的其他Microsoft® Windows®应用程序进行扫描
- 从您的电脑存储、编辑或删除电话簿中的项目
- 从您的电脑编程基本功能和高级功能

为了运行Multi-Function Station软件，需要具备下列条件：


- 兼容OS：Windows 95/98/Me/2000
- CPU：

Windows 95/98：	Pentium® 90 MHz或以上的处理器
Windows Me：	Pentium 150 MHz或以上的处理器
Windows 2000：	Pentium 166 MHz或以上的处理器
- 最低内存：

Windows 95/98：	24 MB（推荐32 MB或更多。）
Windows Me：	32 MB（推荐64 MB或更多。）
Windows 2000：	64 MB
- 硬盘：可用空间40 MB以上
- 其他：并行(IEEE1284)端口或USB端口以及CD-ROM驱动器

当使用IEEE1284兼容的并行缆线时：


必须另行购买并行缆线（amphenol 36芯，长度3米以下）。



当使用USB缆线（Windows 95不提供USB支持功能）时：

必须另行购买USB缆线（长度3米以下）。

在连接USB缆线之后，您必须将缆线类型设定为“USB”（页 58中的功能#15）。



注释：

- 如果您想用USB缆线替换并行缆线或者反过来，请参阅页 68。

安装Multi-Function Station软件

- 在这些说明中所示的屏幕取自Windows Me。
- 这些屏幕可能与实际产品略有不同。
- 这些屏幕若因改进而有所变更，恕不另行通知。

- 1 启动Windows 95/98/Me/2000并关闭其他所有的应用程序。
出现下面的对话框。单击[取消]以使其关闭。



- 您必须以管理员身份登录到Windows 2000。

- 2 将附带的CD-ROM插入CD-ROM驱动器。
 - 出现[选择设置语言]对话框。从下拉列表中选择您希望此软件使用的语言。单击[确定]。安装将自动开始。
 - 如果没有出现[选择设置语言]对话框：安装将自动开始。
 - 如果安装没有自动开始：
单击[开始]。选择[运行]。键入“d:\setup”（其中“d:”是CD-ROM驱动器的盘符）。单击[确定]。
（如果您不清楚CD-ROM驱动器的盘符，请使用Windows Explorer来查找CD-ROM的盘符。）



安装开始。

- 3 按照屏幕上的说明进行操作，直到所有文件都安装完毕。
 - 如果未将传真机连接到电脑，会出现[Port Selection]对话框。选择想要使用的端口号码。如果传真机已经与电脑连接，会自动检测端口号码。

卸载软件

1. 单击[开始]。
2. 指向[设置]，然后单击[控制面板]。
3. 双击[添加/删除程序]。
4. 从列表中选择[Panasonic Multi-Function Station]。
5. 单击[添加/删除...] (Windows 95/98/Me)/[更改/删除...] (Windows 2000)，然后按照屏幕上的说明进行操作。


注意：

- 当使用并行电缆线将传真机与个人电脑连接时，在步骤1中出现的[添加新硬件向导]对话框中，与实际传真机名称不相符的传真机名被表示的情况时有发生。由于本软件针对机种实现了共通化，所以在使用上完全不存在问题。请按照上述的安装步骤进行安装。

设置（个人电脑）

启动Multi-Function Station软件

- 1 单击Windows中的[开始]。
- 2 指向[程序]，再指向[Panasonic Multi-Function Station]，然后单击[Launcher]。
 - 出现[Launcher]。



Remote Control（页 55）

- 存储、编辑或删除电话簿中的项目。
- 编程基本功能和高级功能。
- 查看或删除通讯报告中的项目。

Viewer (Scan)（页 54）

- 显示支持TIFF、JPEG、PCX、DCX和BMP等格式的图像。
- 通过扫描放置在传真机中的文稿来创建图像文件。

Help

- 有关Multi-Function Station的详细说明。

Support Web Page

- 浏览支持Multi-Function Station的网页。

注释：

- 每次Windows启动时，状态监视器都出现在电脑的任务托盘中。如果传真机出现任何问题，它将在电脑上显示出错信息。
- 您可以在状态监视器上确认传真机是否连接到电脑。

将传真机作为打印机使用

您不仅可以在普通纸上，而且还可以在特殊介质（透明纸/标签/信封）上打印。

从Windows应用程序打印

您可以打印在Windows应用程序中创建的文件。例如，从Microsoft Word打印，请进行下列操作：

- 1 打开想要打印的文稿。
- 2 从[文件]菜单中选择[打印...]。
 - 出现[打印]对话框。有关[打印]对话框的详细内容，请单击[?]，然后单击所需的项目。



- 3 从下拉列表中选择[**Panasonic FLM553/FLB753 Series**]作为有效的打印机。
 - 如果需要更改打印机设定，请单击[属性]。
- 4 设定打印信息。
- 5 单击[确定]。
 - 传真机将开始打印。

注释：

- 若要装载纸张，请参阅页 16。
- 有关纸张规格的详细内容，请参阅页 51, 52, 80。

设定打印机属性

您可以在步骤3的[纸张]选项卡中改变打印机设定。我们建议您在大量购买纸张之前，先在传真机上试验纸张（特别是特殊尺寸和类型的纸张）。

- 纸张尺寸

A4：210 mm × 297 mm

Letter：216 mm × 279 mm

Legal：216 mm × 356 mm

COM10：105 mm × 241 mm

DL：110 mm × 220 mm

- 方向

纵向：纵向打印。

横向：横式打印。

- 介质选择

Plain Paper (Standard)：

用于标准打印。墨粉节省功能将被关闭。

Plain Paper (Toner Save ON)：

可以节省墨粉。打印质量可能会降低。

Transparency：

在透明纸上打印。

透明纸


请使用为激光打印而设计的透明纸。

- 一次打印仅装载1张透明纸。打印面必须向下。
- 在打印之后应取出透明纸，将其放置在平整的表面上使其冷却，以防止翘曲。
- 在打印时应关闭记录纸支架的延伸部分（页 15），以防止透明纸翘曲。
- 请勿再使用已经在传真机中传送过的透明纸。这包括已经在传真机中传送和排出的未打印的透明纸。
- 某些类型的透明纸上标注有推荐打印面的说明。如果打印质量不佳，请尝试在另一面上打印。

标签

请使用为激光打印而设计的标签。


- 一次打印仅装载1张标签。打印面必须向下。
- 在打印之后应取出标签。
- 请勿使用下列类型的标签：
 - 有褶皱、已损坏或者与衬纸分离的标签。
 - 衬纸上有些标签已被取下，留有空白。
 - 未铺满衬纸的标签。




信封

请使用为激光打印而设计的信封。推荐使用下列信封：

- 90 g/m²的优质纸信封，
- 带有薄锐折痕前缘的信封，
- 带有对角缝的信封。



- 一次打印最多可装载10个90 g/m²的纸信封。打印面必须向下。



- 在打印之后应取出信封。

注释：


- 即使使用优质信封，有时也会出现褶皱。
- 请避免在相对湿度(RH)高于70%的高湿度环境中打印。高湿度会使信封翘曲、使用墨粉过多或者使信封密封。
- 请避免在温度低于10 °C、相对湿度(RH)低于30%的环境中打印，否则会导致打印效果很淡。
- 请将信封存放在远离潮湿、高湿度的地方，这样就能使它们平整地放置而不会导致边缘弯曲或损坏。湿度不应超过70% RH。

请勿使用具有下列特性的任何信封（使用这些信封会导致卡纸）：

- 形状不规则的信封
- 翘曲、有褶皱、裂缝、扭曲、折角或其他损伤的信封
- 带有侧缝结构的信封
- 带有明显纹理的信封，或者极其光亮的信封
- 采用去除剥离纸条的密封方法的信封
- 有1个以上口盖的信封
- 自粘信封
- 膨胀的信封或者无尖锐折痕的信封
- 带凸纹的信封
- 事先有打印内容的信封
- 含有棉和/或纤维材料的信封

请勿试图在下列类型的信封上打印（否则会导致传真机损坏）：


- 带有扣环、按扣、拴线的信封
- 带有透明窗的信封
- 使用封闭型粘贴剂，无需沾湿而靠压力密封的信封



带扣环



带透明窗



带侧缝结构



带剥离纸条



多口盖



扭曲



翘曲



弯边



波状



折角



自粘

将传真机作为扫描仪使用

使用 Multi-Function Viewer（阅读器）

- 1 放置原稿。
使用自动送纸器
将文稿正面向下插入传真机（最多15页）。
使用扫描仪玻璃
将文稿正面向下放在传真机的扫描仪玻璃上。
- 2 按**[扫描]**。
 - 出现**[Panasonic FLM553/FLB753 Series]**对话框。
 - 如果未出现此对话框，请检查电脑与传真机的连接是否完好。
- 3 如果需要，可以改变**[Scan Configuration]**、**[Custom Scan Settings]**、**[Contrast]**和**[Paper]**的设定。
- 4 单击**[Scan]**。
 - 扫描之后，扫描的图像将显示在**[Multi-Function Viewer]**窗口中。
 - 若要保存扫描的图像，请从**[File]**菜单中选择**[Save]**。
 - 若要在扫描文稿时取消扫描，请单击**[Cancel]**。

注释：

- 您可以显示支持TIFF、JPEG、PCX、DCX和BMP等格式的图像。
- 您可以移动、复制和删除文件或页。

使用其他应用程序

Multi-Function Station包括TWAIN兼容的扫描仪驱动程序。您也可以使用支持TWAIN扫描的其他应用程序进行扫描。例如，若要从Imaging for Windows扫描，请进行下列操作：

- 1 放置原稿。
使用自动送纸器
将文稿正面向下插入传真机（最多15页）。
使用扫描仪玻璃
将文稿正面向下放在传真机的扫描仪玻璃上。
- 2 启动Imaging for Windows。
- 3 从**[文件]**菜单中选择**[选择扫描仪...]** (Windows 95/98/Me)/**[选择设备...]** (Windows 2000)，然后选择对话框中的**[Panasonic FLM553/FLB753 Series]**。
- 4 从**[文件]**菜单中选择**[扫描新图...]** (Windows 95/98/Me)/**[获取图像...]** (Windows 2000)，或者单击工具栏中的**[扫描新文档]**图标。
 - 出现**[Panasonic FLM553/FLB753 Series]**对话框。
 - 如果未出现此对话框，请检查电脑与传真机的连接是否完好。
- 5 如果需要，可以改变**[Scan Configuration]**、**[Custom Scan Settings]**、**[Contrast]**和**[Paper]**的设定。
- 6 单击**[Scan]**。
 - 扫描之后，扫描的图像将显示在**[Imaging for Windows]**窗口中。
 - 若要在扫描文稿时取消扫描，请单击**[Cancel]**。

从电脑操作传真机

您可以从电脑方便地操作下列功能。

- 存储、编辑或删除电话簿中的项目（页 23, 24, 25, 26, 34）
- 编程基本功能和高级功能（页 57, 59）
- 查看或删除通讯报告中的项目（页 29）
- 将通讯报告存储成PC文件

1 启动Multi-Function Station。

2 选择[Remote Control]。

- 出现[Multi-Function Remote Control]窗口。



3 选择所需的选项卡。

- 传真机中的最新数据将显示出来。

4 执行所需的操作。

- 关于每个功能的详细说明，请单击[帮助]。
- 若要停止操作，请单击[取消]。

5 单击[确定]。

- 新数据将被传送到传真机，窗口将关闭。
- 您也可以单击[应用]以继续下一个操作，而不关闭窗口。


注释：

- 某些基本功能和高级功能不能从电脑编程。

编程

本机可以提供各种编程功能。请参考编程表，对需要的设定进行编程（页 57, 59）。

一般编程方法



1 按【目录】。

SYSTEM SET UP
PRESS NAVI. [左 右]

2 选择您想编程的功能。

对于基本功能（页 57）：

按【左】或【右】，直到需要的功能显示出来。

对于高级功能（页 59）：

按【左】或【右】，直到下面的信息显示出来：

ADVANCED MODE
PRESS SET

按【设定】，再按【左】或【右】，直到需要的功能显示出来。

- 将显示此功能的现行设定。

3 按【+】或【-】，直到需要的设定显示出来。

- 此步骤可能因功能不同而略有差别。

4 按【设定】。

- 您选择的设定已完成，将显示下一个功能。

5 若要结束编程，请按【目录】。

直接输入程序代码进行编程

您可以直接输入程序代码（#和2位数字）来选择功能，而无需在步骤2中使用【左】或【右】。

1. 按【目录】。
2. 按【#】和2位数代码。
3. 按照“一般编程方法”中的步骤3至5进行。
 - 关于代码，请参见编程表（页 57, 59）。

取消编程

按【目录】结束编程。

基本功能

如何设定基本功能

- 1** 按【目录】。
- 2** 按【◀】或【▶】，直到需要的功能显示出来。
- 3** 按【+】或【-】，直到需要的设定显示出来。
- 4** 按【设定】。
- 5** 按【目录】。

注释：

- 步骤3可能因功能不同而略有差别。
- 关于详细情况，请参阅页 56。

编程表

对于设定列，粗体表示默认设定。

代码	功能和显示	设定	本机如何工作
#01	设定日期和时间 <div>SET DATE & TIME PRESS SET</div>		关于详细情况，请参阅页 18。
#02	设定您的抬头 <div>YOUR LOGO PRESS SET</div>		关于详细情况，请参阅页 19。
#03	设定您的传真电话号码 <div>YOUR FAX NO. PRESS SET</div>		关于详细情况，请参阅页 21。
#04	打印发送报告 <div>SENDING REPORT =ERROR [±]</div> 打印并检查关于传真传送结果的发送报告（页 29）。	ERROR （出错） ON （开） OFF （关）	“ERROR” ：仅在传真传送失败时打印发送报告。 “ON” ：每次传送传真后都打印发送报告。
#06	改变传真专用方式的振铃设定 <div>FAX RING COUNT RINGS=2 [±]</div> 改变在传真专用方式下本机应答来电前的振铃次数。	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	如果您将本机与答录机一起使用，请设定为4次以上（页 42）。

功能摘要

代码	功能和显示	设定	本机如何工作
#12	<p>确保答录机的遥控操作安全可靠</p> <div>REMOTE TAM ACT. =OFF [±]</div> <p>如果您将本机与答录机一起使用，请启动此功能并且设定遥控启动ID，以确保答录机的遥控操作安全可靠。</p>	<p>ON (开) /11 OFF (关)</p>	<p>选择“ON”并输入ID：</p> <ol style="list-style-type: none"> 按【目录】。 按【◀】或【▶】并选择此功能。 按【+】或【-】以选择“ON”。 按【设定】。 使用0-9、*和#输入您的ID（1位到5位）。 按【设定】。 按【目录】。
#13	<p>设定拨号方式</p> <div>DIALLING MODE =TONE [±]</div> <p>如果您不能拨号，请根据您的电话线路服务改变设定。</p>	<p>TONE (音频) PULSE (脉冲)</p>	<p>“TONE”：用于音频拨号服务。 “PULSE”：用于转盘脉冲拨号服务。</p>
#15	<p>选择连接至电脑的缆线类型</p> <div>PC INTERFACE =PARALLEL [±]</div> <p>如果您使用Multi-Function Station，请根据连接至电脑的缆线改变设定。</p>	<p>PARALLEL USB</p>	<p>“PARALLEL”：IEEE1284兼容的并行缆线 “USB”：USB缆线</p> <ul style="list-style-type: none"> 当设定改变后，传真机调整至新设定。请等待。
#16	<p>设定记录纸尺寸</p> <div>PAPER SIZE =A4 [±]</div>	<p>LETTER A4 LEGAL</p>	<p>“LETTER”：Letter尺寸的纸张 “A4”：A4尺寸的纸张 “LEGAL”：Legal尺寸的纸张</p>
#17	<p>设定振铃类型</p> <div>RINGER PATTERN =A [±]</div>	<p>A、B、C</p>	<p>您可以选择振铃类型。设定时将响起所选择的振铃。</p>
#19	<p>改变时钟显示</p> <div>CLOCK DISPLAY =24H [±]</div> <p>选择信息和报告上显示的是24小时或12小时时钟。</p>	<p>24H (24小时) 12H (12小时)</p>	<p>“24H”：使用24小时时钟。 “12H”：使用12小时时钟。</p>

高级功能

如何设定高级功能

- 1 按【目录】。
- 2 按【◀】或【▶】，直到下面的信息显示出来：

ADVANCED MODE
PRESS SET

按【设定】，再按【◀】或【▶】，直到需要的功能显示出来。

- 3 按【+】或【-】，直到需要的设定显示出来。
- 4 按【设定】。
- 5 按【目录】。

注释：

- 步骤3可能因功能不同而略有差别。
- 关于详细情况，请参阅页 56。

编程表

对于设定列，粗体表示默认设定。

代码	功能和显示	设定	本机如何工作
#22	设定通讯报告以便自动打印 <div>AUTO JOURNAL =ON [±]</div>	ON （开） OFF （关）	“ON”： 在每进行30次新的传真通讯后， 本机将自动打印通讯报告（页 29）。
#23	向海外发送文稿 <div>OVERSEAS MODE =OFF [±]</div> <p>如果您难以向海外发送传真，请在开始发送前启动此功能。此功能可以降低传送速度以便于发送文稿。</p>	ON （开） OFF （关）	传送完毕后， 此功能将自动关闭。 <ul style="list-style-type: none">● 此功能对于多站点发送无效。● 电话费也许更贵。

功能摘要

代码	功能和显示	设定	本机如何工作
#25	<p>定时发送传真</p> <div> DELAYED SEND =OFF [±] </div> <p>此功能使您可以利用电话公司提供的电话费减价时间。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 此设定的预约时间最长为24小时。 ● 如果在时钟显示（页58上的功能#19）选择了“12H”，时间设定为使用12小时时钟。 <p>在步骤7中按【*】选择“AM”或“PM”。</p>	ON（开） OFF（关）	<p>发送文稿：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 将文稿插入自动送纸器。 2. 按照页 59中的步骤1和2进行。 3. 按【+】或【-】以选择“ON”。 4. 按【设定】。 5. 输入传真号码。 6. 按【设定】。 7. 输入传送开始时间。 8. 按【设定】。 9. 按【目录】。 <ul style="list-style-type: none"> ● 若要在编程后取消，请按【停止】，然后按【设定】。
#37	<p>接收其他尺寸的文稿</p> <div> AUTO REDUCTION =ON [±] </div> <p>接收长于记录纸的传真文稿。</p>	ON（开） OFF（关）	<p>“ON”： 本机将按您的记录纸尺寸打印收到的文稿。</p> <p>“OFF”： 本机将按原稿尺寸打印。</p>
#39	<p>改变显示对比度</p> <div> LCD CONTRAST =NORMAL [±] </div>	NORMAL （普通） DARKER （较暗）	<p>“NORMAL”： 用于普通的显示对比度。</p> <p>“DARKER”： 当显示对比度太亮时使用。</p>
#41	<p>改变传真启动代码</p> <div> FAX ACTIVATION =ON [±] </div> <p>如果您使用电话分机并想用它接收传真，请启动此功能并输入代码（页44）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 此代码也可以用于接收同一来电中的留言和传真（页43）。 	ON（开）/*9 OFF（关）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按照页 59中的步骤1和2进行。 2. 按【+】或【-】以选择“ON”。 3. 按【设定】。 4. 使用0-9和*输入您的代码（2到4位）。 5. 按【设定】。 6. 按【目录】。 <ul style="list-style-type: none"> ● 不要输入“0000”。

代码	功能和显示	设定	本机如何工作
#44	设定存储器接收提示 <div>RECEIVE ALERT =ON [±]</div> <p>当因出现问题而将收到的文稿存入存储器时，以“哔”声提醒您。</p>	ON (开) OFF (关)	如果有慢哔声提醒您，请排除打印故障，并确保本机上装有足够的纸张以打印存储的文稿。 “哔”声将停止。
#58	设定原稿模式 <div>ORIGINAL =NORMAL [±]</div> <p>要发送或复印含不清晰或较暗的文字的文稿时，在开始发送或复印前设定此功能。</p>	NORMAL (普通) LIGHT (较亮) DARKER (较暗)	<p>“NORMAL”：用于普通文字。</p> <p>“LIGHT”：用于不清晰的文字。</p> <p>“DARKER”：用于较暗的文字。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在发送或复印后功能会回到普通模式。
#68	设定纠错方式(ECM) <div>ECM SELECTION =ON [±]</div> <p>即使电话线路上有静电干扰也发送传真。</p>	ON (开) OFF (关)	当传送/接收机器与ECM兼容时，此功能有效。
#76	设定连接音 <div>CONNECTING TONE =ON [±]</div> <p>如果在发送传真时经常出故障。此功能可以使您听到连接音：传真音、回铃音和忙音。</p>	ON (开) OFF (关)	<p>您可以确认对方机器的状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果继续响起回铃音，则说明对方机器可能不是传真机或记录纸已用完。请检查对方的情况。 连接音的音量不能调节。
#79	节省墨粉 <div>TONER SAVE =OFF [±]</div>	ON (开) OFF (关)	<p>“ON”：墨盒寿命将延长。</p> <ul style="list-style-type: none"> 此功能可能会降低打印质量。
#80	将高级功能重设成默认设定 <div>SET DEFAULT RESET=NO [±]</div>	YES (是) NO (否)	<ol style="list-style-type: none"> 按照页 59 中的步骤1和2进行。 按【+】或【-】以选择“YES”。 按【设定】。 再次按【设定】。 按【目录】。

出错信息

报告

如果您的机器不能发送传真，请检查下列内容：

- 您拨打的号码正确。
- 对方的机器是传真机。

如果仍有问题，请按照打印在发送和通讯报告上的通讯信息进行纠正（页 29）。

COMMUNICATION ERROR

(CODE: 40-42, 46-72, FF)

- 发生了传送或接收错误。请再试一次或检查对方的情况。

COMMUNICATION ERROR

(CODE: 43, 44)

- 发生了线路故障。请将电话线连接到另一个插口，然后再试一次。
- 发生了海外传送错误。请尝试使用功能#23的海外发送方式（页 59）。

DOCUMENT JAMMED

- 文稿被卡住。请清除卡住的文稿（页 74）。

ERROR-NOT YOUR UNIT

(CODE: 54, 59, 70)

- 因为对方传真机的故障而发生了发送或接收错误。请检查对方的情况。

MEMORY FULL

- 因为存储器已满而未收到文稿。

NO DOCUMENT

- 文稿没有正确送入本机。请重新插入文稿并再试一次。

OTHER FAX NOT RESPONDING

- 对方的传真机占线或记录纸用完。请再试一次。
- 文稿没有正确送入本机。请重新插入文稿并再试一次。
- 对方传真机的振铃次数太多。请手动发送传真（页 28）。
- 对方的机器不是传真机。请检查对方的情况。
- 您拨打的号码无效。

PRESSED THE STOP KEY

- 按了【停止】，传真通讯被取消。

THE COVER WAS OPENED

- 打印机盖被打开了。请关好并再试一次。

OK

- 传真通讯成功了。

显示

如果本机检测到故障，显示屏中将显示下列一条或多条信息。

CALL SERVICE

- 本机发生了故障。请与维修人员联系。

CARRIAGE ERROR



RELEASE SHIPPING LOCK

- 运输锁被锁上了。打开运输锁（页 12）。如果显示的信息在打开锁后仍然存在，则说明托架传感器有故障。请与维修人员联系。

CHANGE DRUM

- 硒鼓发生了故障。请更换硒鼓和墨盒（页 69）。

CHECK ADF CABLE

- ADF缆线连接不正确。请检查连接（页 11）。

CHECK DOCUMENT

- 文稿没有正确送入本机。请重新插入文稿。如果频繁发生送纸错误，请清洁送纸滚筒（页 77），然后再试一次。

CHECK DRUM

- 没有正确放入硒鼓。请重新正确放入（页 13）。

CHECK MEMORY

- 存储器内容（电话号码、参数等）被消除了。请重新编程。

CLOSE ADF COVER

- ADF盖被打开了。请关好盖。

COVER OPEN

- 打印机盖被打开了。请关好盖。

DATA IN MEMORY

- 当传真机的存储器中有文稿时，您试图改变缆线类型设定（页 58中的功能#15）。请完成传真发送，打印存储器中的文稿（页 40）或取消定时传送（页 60中的功能#25），然后再试一次。

DIRECTORY FULL

- 在导航电话簿中已经没有空间可以存储新项目。请消除不必要的项目（页 26）。

FAILED PICK UP

- 记录纸没有正确送入本机。请重新插入记录纸（页 73）。

FAX IN MEMORY

- 本机的存储器中存有文稿。请参阅其它显示信息说明以将文稿打印出来。

FAX MEMORY FULL

- 由于记录纸不够或记录纸卡住等原因，存储器中已存满了收到的文稿。请安装纸张（页 16）或清除卡住的纸（页 72）。
- 当进行存储器传送时，正在存储的文稿超过了本机的存储器容量。请手动传送整个文稿。

LINE IN USE

- 当线路正在使用中时，您不能改变缆线类型设定（页 58中的功能#15）。请放回话筒，然后再试一次。

MEMORY FULL

- 当进行复印时，正在存储的文稿超过了本机的存储器容量。请按【停止】清除此信息。将文稿分成几个部分。

MODEM ERROR

- 调制解调器电路发生了故障。请与维修人员联系。

出错信息

NO FAX REPLY

- 对方的传真机占线或记录纸用完。请再试一次。

OUT OF PAPER

- 没有安装记录纸或者本机的记录纸已用完。请安装纸张（页 16）。
- 记录纸没有正确送入本机。请重新安装纸张（页 16）。

PAPER JAMMED

- 记录纸被卡住。请清除被卡住的纸（页 72）。

PC FAIL OR BUSY

- 缆线或电脑的电源线没有正确连接。请检查连接（页 48）。
- 软件没有在电脑上运行。请重新启动软件并再试一次。

PLEASE WAIT

- 本机正在预热。请稍候。

REDIAL TIME OUT

- 对方的传真机占线或记录纸用完。请再试一次。

REMOVE DOCUMENT

- 文稿被卡住。请清除卡住的文稿（页 74）。
- 试图传送长于600 mm的文稿。请按【停止】取下文稿。将文稿分成两页或多页，然后再试一次。

TONER EMPTY

- 墨盒空了。请更换墨盒（页 69）。

TONER LOW

- 剩余的墨粉不多了。请尽快更换墨盒（页 69）。我们建议您每第三次更换墨盒时更换硒鼓。若要检查硒鼓的寿命和质量，请打印一份打印机测试表（页 78）。

TRANSMIT ERROR

- 发生了传送错误。请再试一次。

WRONG PAPER

- 传真信息被打印在短于A4尺寸的纸张上。请使用尺寸合适的纸张（页 16）。

当有的功能不工作时， 请检查此处

一般情况

不能打电话和接电话。

- 没有连接电源线或电话线。请检查连接（页 17）。
- 如果您使用分离器连接本机，请将其取下，将本机直接连接到墙壁插孔。如果本机工作正常，则检查分离器。

不能打电话。

- 拨号方式设置有错误。请改变功能#13的设置（页 58）。

本机不工作。

- 从电话线上拔下本机，然后在电话线上连接已知工作正常的电话机。如果此电话工作正常，请与维修人员联系以便修理本机。如果此电话不能正常工作，请与电话公司联系。

本机不振铃。

- 振铃音量被设定为关。请调节音量（页 22）。

对方抱怨他们只能听到传真音但不能通话。

- 设定了传真专用方式。请通知对方此号码是传真专用号码。
- 请改为电话方式（页 40）。

【重拨/暂停】键工作不正常。

- 如果在拨号时按此键，将会插入暂停。如果在听到拨号音后立即按此键，将重拨最后一次拨打的号码。

在编程过程中，不能输入代码或ID号码。

- 全部或部分号码相同。请改变功能#12（页 58）和#41（页 60）的号码。

本机发出“哔”声。

- 记录纸已用完。请按【停止】停止哔声并安装纸张。

传真-发送

不能发送文稿。

- 电话线被连接到本机的“EXT”插孔。请连接到“LINE”插孔（页 17）。
- 对方的传真机占线或记录纸用完。请再试一次。
- 对方的机器不是传真机。请检查对方的情况。
- 对方传真机的振铃次数太多。请手动发送传真（页 28）。

对方抱怨其收到的文稿上的文字变形或不清晰。

- 如果您的电话线路具备特殊的电话服务，如呼叫等待，在传真传送过程中可能启动了这类服务。请将本机连接到没有这类服务的电话线路。
- 同一条线路上的电话分机没有挂机。请放回分机的话筒，然后再试一次。
- 请尝试复印文稿。如果复印图像清晰，则说明可能是对方的机器有问题。

对方抱怨其收到的文稿上有污迹或黑线。

- 白平板或扫描仪玻璃脏了。请清洁它们（页 75）。

不能发送海外传真。

- 请使用功能#23的海外传送方式（页 59）。
- 请在电话号码结尾加两次暂停或手动拨号。

操作

传真—接收

不能接收文稿。

- 电话线被连接到本机的“EXT”插孔。请连接到“LINE”插孔（页 17）。

不能自动接收文稿。

- 接收方式被设定为电话方式。请将其设定为传真专用方式（页 41）。
- 应答来电的时间太长。请减少功能#06的振铃次数（页 57）。

虽然显示下面的信息，但没有收到传真。

CONNECTING.....

- 来电不是传真。请将接收方式改为电话方式（页 40）。

本机排出空白纸张。

- 对方没有将文稿正确地放在其传真机上。请检查对方的情况。

您的记录纸上出现白线或污迹。

- 白平板、扫描仪玻璃或下部玻璃脏了。请清洁它们（页 75）。

打印质量差。

- 对方发送了不清晰的文稿。请要求他们发送比较清晰的文稿复印件。
- 某些纸张附有说明，建议您在哪一面打印。请将纸翻过来。
- 您可能用过含有20%以上的棉和/或纤维的纸，如信头纸或用于履历表的纸。
- 剩余的墨粉不多了。请更换墨盒（页 69）。
- 我们建议您每第三次更换墨盒时更换硒鼓（页 69）。若要检查硒鼓的寿命和质量，请打印一份打印机测试表（页 78）。
- 功能#79的墨粉节省方式被打开了（页 61）。


对方抱怨其不能发送文稿。

- 由于记录纸不够或记录纸卡住等原因，存储器中已存满了收到的文稿。请安装纸张（页 16）或清除卡住的纸（页 72）。

接收方式

不能选择想要的接收方式。

- 如果您想设定为传真专用方式：
按【自动接收】以打开传真开启指示灯。



- 如果您想设定为电话方式：
按【自动接收】以关闭传真开启指示灯。



对方抱怨其不能发送文稿。

- 本机未被设定为传真专用方式。按【自动接收】以打开传真开启指示灯。

复印


本机不能复印。

- 在编程过程中不能进行复印。请在编程后或停止编程以进行复印。

在复印的文稿上出现黑白线或污迹。

- 白平板、扫描仪玻璃或下部玻璃脏了。请清洁它们（页 75）。

打印质量差。



- 某些纸张附有说明，建议您在哪一面打印。请将纸翻过来。
- 您可能用过含有20%以上的棉和/或纤维的纸，如信头纸或用于履历表的纸。
- 剩余的墨粉不多了。请更换墨盒（页 69）。
- 我们建议您每第三次更换墨盒时更换硒鼓（页 69）。若要检查硒鼓的寿命和质量，请打印一份打印机测试表（页 78）。
- 功能#79的墨粉节省方式被打开了（页 61）。
- 当对透明纸进行复印时，请务必使用扫描仪玻璃。将一张白纸放在透明纸上面，并且在复印过程中不要关上文稿盖（页 45）。

使用答录机

不能自动接收文稿。

- 您的答录机中的欢迎信息太长。请将其缩短。录制的信息不能超过10秒钟。
- 答录机的振铃次数太多。请设定为1次或2次振铃。

不能接收留言。

- 检查答录机是否被启动并正确连接到传真机（页 42）。
- 将答录机的振铃次数设定为1次或2次。

不能从远程位置提取答录机中录入的留言。

- 您没有在传真机中正确地编程遥控操作代码。请用功能#12在传真机上编程代码，该代码应与已编程存入答录机的代码相同（页 58）。

虽然按了遥控操作代码来遥控接通答录机，但线路被中断。

- 代码中可能包含“#”，它用于电话公司提供的某些特定功能。请将答录机中的代码改为其它号码，使其不包含“#”。同时，用功能#12改变传真机上的代码（页 58）。

来电者抱怨其不能发送文稿。

- 您的答录机上的录音带用完了。请卷回录音带以便收录留言。
- 您将答录机设定为仅播放欢迎信息。

Multi-Function Station

我不能打开TIFF文稿。

- 您必须改变文稿的压缩格式。
示例：使用Imaging for Windows转换图像。

1. 单击[开始]，指向[程序] - [附件]，然后单击[映象]。
2. 打开在[Multi-Function Viewer]中无法打开的TIFF文稿。
3. 从[页面]菜单中选择[属性]。出现[页面属性]对话框。
4. 单击[压缩]选项卡，然后从下拉列表中选择[CCITT 组 3 (1d) 已修改的霍夫曼编]。
5. 单击[确定]。文件的压缩格式被改变了。

[Launcher]消失。

- 请查看工具栏。如果您找不到[Launcher]图标，则表示它已关闭。如果您找到了该图标，则表示它只是被最小化了。请在工具栏中单击该图标。

我不能辨认[One Touch]、[Directory]或[Journal]中某一项的末尾。

- 将光标移至键与键之间的交界线上，光标将改变形状，您可以通过拖动或双击来扩大区域。

当我退出Multi-Function Station时，[Multi-Function Viewer]窗口不能关闭。

- 可以分别操作[Multi-Function Viewer]窗口。请单击[X]按钮来关闭窗口。

我不能扫描。

- 当以高清晰度扫描时，需要大量可用的内存空间。如果您的电脑提示内存不足，请关闭其它所有应用程序，然后再试一次。
- 正在使用传真机。请稍候再试。
- 硬盘中没有足够的空间。请删除不需要的文件，然后再试一次。
- 请重新启动电脑，然后再试一次。
- 请检查电脑和传真机的连接情况（页 48）。
- 您试图扫描的文稿长于在[Panasonic FLM553/FLB753 Series]对话框中设定的纸张尺寸。请改变设定或将文稿分成合适的纸张尺寸，然后再试一次。

文稿不能送入传真机。

- 取下文稿，然后重新插入。

即使单击了[Cancel]，扫描也仍继续进行。

- 请等待。可能需要等一会儿才能接受取消请求。

Multi-Function Station不能正常工作。

- 单击[**X**]按钮以退出Multi-Function Station，然后重新启动。如果仍不能关闭Multi-Function Station，请重新启动电脑。
- 如果您将USB缆线连接到USB集线器，请将其直接连接到电脑的USB端口。
- 请确认您电脑中的BIOS设定。对于并行连接，请选择ECP、双向或同等的并行端口方式。对于USB连接，请选择USB端口方式。请参考您电脑的操作说明书或向厂家咨询。
- 如果您的电脑上安装了其它的多功能软件，请卸载它们。

如果您想用USB缆线替换并行缆线，或者反过来用并行缆线替换USB缆线。

- 您必须改变打印机的属性。

1. 更换缆线。
2. 根据您所使用的缆线类型（并行或USB），使用传真机来设定连接类型（页 58中的功能#15）。
3. 单击[开始]，指向[控制面板]，然后单击[打印机]。
4. 右击[**Panasonic FLM553/FLB753 Series**]，然后单击[属性]。出现[**Panasonic FLM553/FLB753 Series Properties**]对话框。
5. 单击[详细信息] (Windows 98/Me)/[端口] (Windows 2000)选项卡，选择连接类型，然后单击[确定]。如果Multi-Function Station不能正常工作，则将软件卸载，然后重新安装。

如果停电

- 本机将不工作。
- 本机在设计上不具备停电时拨打紧急电话的功能。因此应安装替代装置以接通紧急情况服务。
- 传真传送和接收将被中断。
- 如果存储器中存有任何文稿，它们将会丢失。电源恢复时将打印停电报告，以告知存储器中的哪些内容已被消除。

更换墨盒和硒鼓

当显示屏中出现下面的信息时，请更换墨盒。

TONER LOW

或


TONER EMPTY

我们建议您每第三次更换墨盒时更换硒鼓。若要检查硒鼓的寿命和质量，请打印一份打印机测试表（页 78）。为了确保本机正常工作，我们建议您使用Panasonic的墨盒（型号KX-FA76A）和硒鼓（型号KX-FA78A）。关于附件信息，请参阅页 5。


注意：

- 因为使用非Panasonic的墨盒和硒鼓可能导致本机损坏或打印质量下降，对此我们不负责任。
- 硒鼓内装有一个感光鼓。如果暴露在光亮处，可能会损坏感光鼓。
 - 一旦您打开了保护袋：
 - 请勿将硒鼓暴露在光亮处5分钟以上。
 - 请勿触摸或刮伤绿色硒鼓的表面。
 - 请勿将硒鼓放在靠近灰尘、污物或湿度高的地方。
 - 请勿将硒鼓直接暴露在阳光下。
- 请勿拔下传真机的插头，以防存储器中的传真文稿丢失。
- 请勿将墨盒长时间放在保护袋外面。因为这样会缩短墨粉寿命。
- 请勿将墨粉倒入墨盒。


1 在打开新墨盒的保护袋之前，将其垂直摇动5次以上。




2 从保护袋中取出新墨盒。从墨盒上剥去封贴。



3 按下打印机盖开盖钮，然后打开打印机盖。




4 轻拍几次旧墨盒，使剩余的墨粉落进硒鼓内。抓住两端的引片，取出硒鼓和墨盒。




- 如果您同时更换墨盒和硒鼓，请跳至步骤7。

更换

- 5** 安稳地转动旧墨盒上的两个推杆。




- 6** 向上拉旧墨盒的右端 (①)。从硒鼓内取出墨盒 (②)。




- 墨粉可能粘附在墨盒和硒鼓上。处理时请小心。关于详细情况，请参阅页 4。
- 请勿将墨粉洒落在绿色硒鼓的表面上。
- 将旧墨盒放入保护袋中。


- 7** 如果您同时更换硒鼓，请从保护袋中取出新硒鼓。从硒鼓上取下保护杆。使墨盒上的“Panasonic”字样朝上，并将墨盒上的红箭头对准硒鼓上的红箭头。




- 8** 滑动墨盒上的引片，使其进入硒鼓槽口内。




- 9** 稳固地向下按墨盒右端，使其完全就位。




- 10** 用力转动墨盒上的两个推杆。




- 11** 当三角形对准时，即表明墨盒已经安装好。



- 12** 抓住引片，安装硒鼓和墨盒。




- 如果下部玻璃脏了，则用干的软布擦拭干净。



注意：
当清洁下部玻璃时请勿触摸内盖的底部。那里高温。

- 13** 同时按下打印机盖的两端直到完全到位，关好打印机盖。



废物处理方法

应按国家和当地所有环境法规的要求倾倒或焚烧废物。


记录纸卡纸

当记录纸在本机中卡住时

显示屏中将显示下面的信息。

PAPER JAMMED


- 1 按下打印机盖开盖钮，然后打开打印机盖。



- 2 取出卡住的纸张。


记录纸在硒鼓和墨盒附近卡住时：

向您自己的方向拉纸，以取出卡住的纸张。




当记录纸在记录纸出口附近卡住时：

1. 取出记录纸 (①)，然后取出硒鼓和墨盒以便从后机箱取出卡住的纸 (②)。




2. 从熔融装置处小心地向上拉出卡住的纸。



注意：
不要触摸内盖的底部。那里高温。


- 3** 同时按下打印机盖的两端直到完全到位，关好打印机盖（①）。将记录纸拉直并重新插入记录纸入口（②）。



当记录纸没有正确送入本机时
显示屏中将显示下面的信息。


FAILED PICK UP

取出记录纸。将其拉直并重新插入记录纸入口。




文稿卡住—发送


- 1 抬起并一直打开ADF盖。小心地取出卡住的文稿。



- 在抬起ADF盖之前，切勿用力拉出卡住的文稿。
- 如果不能取出卡住的文稿，请打开文稿盖并取出文稿，然后关上文稿盖。



- 2 关上ADF盖。




白平板和玻璃

如果在记录纸、原稿或对方收到的传真文稿上出现黑白线或污迹，请清洁白平板、扫描仪玻璃和下部玻璃。

白平板和扫描仪玻璃


- 1 打开文稿盖。用干的软布清洁白平板和扫描仪玻璃。



- 2 关上文稿盖。

在文稿盖上放置一张白纸

如果清洁时白纸与文稿盖分离，请将白纸固定物向上放在扫描仪玻璃上，并使白纸上边缘对准本机上的▽标记，然后关上文稿盖。



下部玻璃


注意：

- 处理硒鼓和墨盒时请务必小心。关于详细情况，请参阅页 69 中有关硒鼓的注意事项。
- 请勿使用纸制品，如纸毛巾或纸巾等擦拭本机内部。




下部玻璃附近区域高温。我们建议您在本机冷却后清洁下部玻璃。


- 1 断开电源线和电话线。



- 2 按下打印机盖开盖钮，然后打开打印机盖。




- 3 抓住两端的引片，取出硒鼓和墨盒。




清洁

- 4** 用干的软布清洁下部玻璃。




注意：
当清洁下部玻璃时请勿触摸内盖的底部。那里高温。


- 5** 抓住引片，重新安装硒鼓和墨盒。



- 6** 同时按下打印机盖的两端直到完全到位，关好打印机盖。




- 7** 重新连接电源线和电话线。




送纸滚筒

如果频繁发生原稿送入错误，请清洁送纸滚筒。


- 1 抬起并一直打开ADF盖。



- 2 用干的软布清洁送纸滚筒。



- 3 关上ADF盖。



打印报告

参考列表和报告

您可打印出以下列表和报告供您参考。

安装设定表：

为您提供基本的和高級的编程功能的现行设定（页 57, 59）。

电话号码表：

为您提供存储在单触拨号和导航电话簿中的名称和电话号码。

通讯报告：


保存传真发送与接收的记录。此报告在每进行30次传真通讯后自动打印出来（页 59中的功能#22）。

多站点发送编程表：

为您提供存储于多站点发送功能中的项目（页 34）。

打印机测试表：

您可以检查本机的打印质量。如果测试打印的文稿上有污迹、污点或线条，则清洁下部玻璃（页 75）。如果打印质量仍然不佳，则更换墨盒和硒鼓。



3 按【设定】开始打印。

PRINTING

- 若要停止打印，则按【停止】。
- 打印后，将显示出已打印的项目。

4 按【打印报告】。

1 按【打印报告】。

PRINT REPORT
PRESS NAVI. [◀ ▶]

2 按【◀】或【▶】，直到显示出需要的项目。

SETUP LIST
PRESS SET

TEL NO. LIST
PRESS SET

JOURNAL REPORT
PRESS SET

BROADCAST LIST
PRESS SET

PRINTER TEST
PRESS SET


本产品的技术数据

适用线路：	公用交换电话网络
文稿尺寸：	最大宽度216 mm/最大长度600 mm
有效扫描宽度：	208 mm
有效打印宽度：	A4：202 mm Letter/Legal：208 mm
传送时间* ¹ ：	约4秒/页（ECM-MMR存储器传送）* ²
扫描密度：	水平：11.8 pels/mm 垂直：3.9线/mm –标准清晰度，11.8线/mm –精细/超精细/照片清晰度
半色调层次：	64级
扫描仪类型：	密接图像传感器(CIS)
打印机类型：	激光打印机
数据压缩系统：	改良霍夫曼(MH)，改良READ (MR)，改良的改良 READ (MMR)
调制解调器速度：	33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 / 19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps；自动降速
操作环境：	10 °C–32.5 °C，20%–80% RH（相对湿度）
尺寸(H × W × D)：	217 mm × 443 mm × 461 mm
重量：	约9.2 kg
耗电量：	待机：约7 W 传送：约17 W 接收：约230 W 复印：约230 W 最大：约560 W（打开熔融装置时）
电源：	220–240 V交流，50/60 Hz
存储器容量：	约150页的存储器传送/接收容量 （在标准清晰度下以ITU-T 1号测试稿为根据。）
激光二极管特性：	激光输出：最大5 mW 波长：760 nm – 800 nm 发光持续时间：连续
打印速度：	约10 ppm（每分钟的页数）
打印清晰度：	600 × 600 dpi

规格

- *1 传送速度取决于各页的内容、清晰度、电话线路状况和对方机器的能力。
- *2 传送速度是以ITU-T 1号测试稿和原稿模式为根据的。如果对方机器的能力低于您的机器，传送时间可能更长。

ITU-T 1 号测试稿



纸张规格：

普通纸/透明纸：	A4：210 mm × 297 mm
	Letter：216 mm × 279 mm
信封：	Legal：216 mm × 356 mm
	COM10：105 mm × 241 mm
	DL：110 mm × 220 mm

注释：

- 请勿使用下列类型的纸张：
 - 含有20%以上的棉和/或纤维的纸，如信头纸或用于履历表的纸。
 - 过分光滑或有光泽的纸，或者纹理太明显的纸。
 - 带有涂膜的、破碎的或褶皱的纸。
 - 带有凹凸不平之物的纸，如带有签条或订书钉等。
 - 沾染了灰尘、油渍或含有纱布的纸。
 - 接近200 °C时会融化、蒸发、褪色、烧焦或发出危险的烈性气味的纸，如皮纸等。这些材料可能粘在熔融滚筒上并导致损坏。
 - 潮湿的纸。
 - 喷墨纸。
- 某些纸张仅可进行单面打印。如果您对打印效果不满意或发生卡纸错误，可尝试用纸的另一面进行打印。
- 为了正确送纸和得到最佳打印效果，我们建议使用纵纹纸张。
- 请勿同时使用不同类型或厚度的纸张。因为这可能导致卡纸。
- 避免进行双面打印。
- 切勿将本机已经打印过的纸张用于在其它复印机或打印机上进行双面打印。因为这可能导致卡纸。
- 为了避免卷曲，应在准备用纸时才打开纸的包装。对于尚未使用的纸，请原封不动地保持原稿的包装，并存放在凉爽干燥的地方。

墨粉寿命

墨粉寿命取决于接收、复印或打印的文稿内容的数量。下面以型号KX-FA76A墨盒为例给出了图像区域和墨粉寿命之间的大致关系。墨粉寿命在实际使用中会有所变化。

5%的图像区域



10%的图像区域



15%的图像区域



可打印约2,000页A4尺寸的纸张。 可打印约1,000页A4尺寸的纸张。 可打印约650页A4尺寸的纸张。

注释：

- 图像区域会随文字的深度、厚度和尺寸而改变。
- 如果将墨粉节省设定为开，墨盒的寿命可延长约40%。

硒鼓寿命

随机附带的硒鼓或型号KX-FA78A无论图像区域的内容如何，均可打印约6,000页A4尺寸的纸张。

注释：

- 本说明书中的详细内容若有变更，恕不另行通知。
- 本说明书中的图片和插图可能与实际产品略有不同。

程序索引

基本功能

#01 日期和时间	18
#02 您的抬头	19
#03 您的传真号码	21
#04 发送报告	29, 57
#06 传真振铃设定	57
#12 遥控启动ID	58
#13 拨号方式	58
#15 缆线选择	58
#16 纸张尺寸	58
#17 振铃类型	22, 58
#19 时钟显示	58

索引

A 按钮/键

帮助	8
插入	20
打印报告	78
多站点发送	34, 36
分页	47
监听	27
清晰度	28, 45
扫描	29, 47, 54
删除	20
手动站点	34, 36
下一组	23, 27, 32
重拨	28
自动接收	40, 41

B 帮助

报告	8, 50
安装设定	78
打印机测试	78
电话号码	78
多站点发送	36
多站点发送编程	78
发送	29, 57
停电	68
通讯	29, 55, 78
标签	52
并行缆线	48
拨号方式（功能#13）	58

C 查看器

出错信息	62, 63
传真电话号码（功能#03）	21, 57
传真接收	38
传真启动代码（功能#41）	43, 60
传真专用方式	41

高级功能

#22 通讯报告	29, 59
#23 海外方式	59
#25 定时传送	60
#37 自动缩小	60
#39 显示对比度	60
#41 遥控传真启动代码	60
#44 传真接收提示	61
#58 原稿模式	61
#68 ECM选择	61
#76 连接音	61
#79 节省墨粉	61
#80 重设高级功能	61

传真自动重拨	33
--------------	----

存储

单触拨号	23, 55
导航电话簿	24, 55
多站点发送	34, 55
存储器接收	40

D 答录机

打印报告	78
打印机	51
打印纸尺寸	51, 80
单触拨号	

存储	23, 55
发送传真	32
导航电话簿	

存储	24, 55
发送传真	32
选择字符	20

电话方式	40
电话分机	44
电源故障	68
定时传送（功能#25）	60
多站点发送	34

E ECM选择（功能#68）

F 发送

保留	29
单触拨号	32
导航电话簿	32
多站点发送	36
快速扫描	29
手动	28
双重访问	29
发送报告（功能#04）	29, 57

- 复印 45
 放大 46
 分页 47
 缩小 46
 附件 5
 载纸盘 15
 记录纸支架 15
- G** 高级功能 59
- H** 海外方式（功能#23） 59
- J** 基本功能 57
 记录纸 16
 接收设定 38
 接收提示（功能#44） 61
 节省墨粉（功能#79） 14, 61
- K** 卡纸
 文稿 74
 纸张 72, 73
- L** 缆线选择（功能#15） 48, 58
 连接 17, 48
 连接音（功能#76） 61
- M** Multi-Function Station软件
 安装 49
 启动 50
 墨粉寿命 81
 墨盒 13, 69
- Q** 清洁 75
 清晰度 28, 46
- R** 日期和时间（功能#01） 18, 57
- S** 扫描仪 54
 扫描仪玻璃 29, 45
 设定默认值（功能#80） 61
 时钟显示（功能#19） 58
- T** 抬头（功能#02） 19, 57
 提示
 存储器接收（功能#44） 61
 通讯报告（功能#22） 29, 59
 通讯信息 62
 透明纸 51
- U** USB缆线 48
- W** 文稿尺寸 31
- X** 硒鼓 13, 69
 硒鼓寿命 81
 显示
 出错信息 63
 对比度（功能#39） 60
 信封 52
- Y** 遥控 55
 遥控启动ID（功能#12） 58
 音量 22
 原稿模式（功能#58） 61
 运输锁 12
 振铃类型（功能#17） 22, 58
- Z** 振铃设定
 传真专用（功能#06） 57
 纸张尺寸（功能#16） 58
 重设（功能#80） 61
 自动送纸器 28, 45
 自动缩小（功能#37） 40, 60
 字符表 20

松下通信系统设备株式会社 日本 福岡
马来西亚制造