# VISTA—120 快速编程操作手册

## 一、 设置 6160 编程键盘地址为 01(因为新主机的键盘地址出厂设置 为:00,初始加电时没有显示)

开机同时按1、3键5秒,键盘显示 Addr=31或 Addr=00, 输入01 按※

键盘绿灯亮,键盘显示 \*\*\*DISAF



键盘地址为 00 时,完成编程后可能会出现键盘不能操作。 注意:6148 键盘不能编程

### 二、 系统日常操作

#### 1、 外出布防

绿灯(READY)亮表示所有防区未被触发,可以外出布防,

输入 用户密码 2。例如用户密码为1234,外出布防操作为1234 2。

红灯 (ARMEO) 亮,表示系统进入外出布防。

绿灯(READY)不亮表示有防区被触发或线路、地址模块有故障,键盘显示 FAULT XXX,认真查找原因。

注意:很多客户实际使用当中不设用户密码,只使用出厂设置的安装员码(4140)来进行 布/撤防操作,这样是不好的,容易出现问题,比如:进入最大布防后,不能撤 防。

所以强烈建议用户在主机编程完成以后,再编程至少一个用户密码(权限1—3级),使用用户密码来操作主机布撤防等工作。

#### 2、 撤防

系统在布防期间没有报警,输入用户密码(例如1234) 1,系统撤防, 系统在布防期间发生报警,输入用户密码(例如1234) 1,系统撤防;再重复输 入一次清除报警记忆。

#### 3、 旁路防区后布防

报警系统有时不需要对所有防区布防,这时需要对不设防的防区旁路,对其他防区 布防。

输入 A级用户密码 6 XXX(防区号) 防区旁路

A级用户密码 2 —— 系统布防

此时,报警系统有防区未准备(NOT READY)时,可以旁路未准备的防区,对其他防区布防。

需要使用快速旁路:

输入 A级用户密码 6 # —— 快速旁路

A级用户密码 2 —— 系统布防

### 注意: 撤防后原来的旁路无效。

#### 4、 快速布防

预先在编程中设置快速布防有效,输入 4140 8000 --- 进入编程

※29 1 —— 设置快速布防有效

※99 —— 退出编程

外出布防时只要输入 # 2

注意:撤防仍需密码,且主机安装码与第5级别密码此时不能对系统撤防,因此使用前要先设置其他级别操作密码。

5、 响铃模式

密码+9

进入响铃模式后,每触发一次防区,键盘响一声,相当一个门铃提示。 退出响铃模式:密码+9

## 三、 编程设置每个防区

(一)设置电路板上接线(Hardwire)防区,以001防区为例

先将随机配的 2K 电阻按接线图接在 VISTA—120 的端子上 进入编程模式

输入 4140 8000 (4140 为出厂设置的安装员密码)

进入编程模式, 键盘显示:

Program Mode ※ Fill # View-00

按#93 键盘显示:	ZONE PROG 1=YES 0=NO
按1进入防区编程 键盘显示:	SET TO CONFIRM? 1=YES 0=NO
输入1,按 ※ 键盘显示:	ENTER ZONE NO 000=QUIT 001
输入 001(以 001 防区为例),按 ※ 4 目前显示的是 001 防区的信息。	建盘显示: 001 ZT P RC IN :L 09 1
<b>显示含义 001 ZT P</b> 防区号 防区类型 所属子 按 ※ 键盘显示: 目前 001 防区为火警防区。	RC IN : L 午系统 报告码 输入类型 回路号 001 ZONE RESPONSE Fire 09

请根据具体情况输入防区类型的编号(见表一)

#### 表一:常用防区类型

防区类型00	无用防区			
防区类型01	出入口防区1型,	布防时有延时,	进入时有延时,	延时时间由*09 和*10
	设定;			

防区类型02	出入口防区2型,布防时有延时,进入时有延时,延时时间由*11和*12
	设定;
防区类型03	周边防区,窃警,布防时有效,撤防时无效(此为常用类型)
防区类型04	内部防区,留守布防时无效,外出布防时有效,撤防时无效
防区类型06	24小时无声防区
防区类型07	24小时有声防区(多用于紧急按钮、玻璃破碎、周界报警)
防区类型09	火警防区

其他防区类型的编号请参照编程手册。

如果将 001 防区设定为周边防区: 输入 03 键盘显示:

001 设定为周边防区	001 ZONE RESPONSE PERIMETER 03	
按 ※ 键盘显示: 001 所属第1子系统(划分多个子 系统时,输入该防区的子系统号)	001 PARTITION 1	
按 ※ 键盘显示: 此项设定 001 防区通讯码, 1 st 输入 11 向第一报警中心发送报警信息 2 nd 输入 11 向第二报警中心发送报警信息	001 REPORT CODE 1st 00 2 nd 00 00	
按 ※ 键盘显示: 此项设定 001 防区的输入类型, 请输入防区输入类型的编号: (见表二)	001INPUT TYPE Hardwire 01	
表二:         输入类型 01       电路板上常规接线 (Hardwire) 001—009 防区可以使用         输入类型 06       序号式总线 (Serial Poll) 使用 4208SN、4193SN 和 4293SN         输入类型 07       双向开关式总线 (Dip SW Poll) 使用 4208U         输入类型 03       受监控无线 (RF Xmitter)         输入类型 04       不受监控无线 (Unsupevsd)         输入类型 05       无线按钮类型 (Button RE)		
按 ※ 键盘显示: 001 ZT P RC IN :L 目前显示的是 001 防区的信息, 03 1 HW 1		
按 ※ 键盘显示:	ENTER ZONE NO 000=QUIT 002	
输入下一个防区的信息,如果不输入下一个陷防区类型输入00)输入000 ※ 返回 键盘显示:	方区的信息,(002—009 防区不用时应将 QUIT MENU MODE? 1=YES 0=NO 0	

输入1退出#93编程 锁	建盘显示:
--------------	-------

Program Mode % Fill # View-00

输入 ※ 99 退出编程 键盘绿灯亮, 显示:

\*\*\*DISARMED\*\*\* READT TO ARM

特别注意:退出编程有2种方法:用※99退出编程,下次还可以用密码+8000进入编程。

用※98 退出编程,将不能用密码进入编程,只能用断电后,同时按住※和#键,加 电,5 秒钟后松开,进入编程。

主机开始自检,约两分钟后,键盘绿灯亮的情况下,可以布防,试验001防区

输入 4140 2 进入外出延时布防,键盘蜂鸣器响,将连接 001 防区的 2K 电阻 拆下或短路,主机将报警,键盘显示: ALARM 001 表示 001 防区报警。

输入 4140 1, 主机将停止报警,将连接 001 防区的 2K 电阻重新接好,再次输入 4140 1, 主机键盘解除报警记忆,001 防区试验完成。

(二)设置使用序号式总线(使用 4208SN、4193SN 和 4293SN)联接的防区

1、使用 4193SN 双回路总线编址器时(以 010, 011 防区为例):

将 4193SN 的红线接入 VISTA 120 接线端子的 24,

黑线接入 VISTA 120 接线端子的 25,

另外三根线(黑,黄,绿)接在一起(设定010、011防区为常闭),白线不用。

输入4140 8000 进入编程模式 键盘显示:

Program Mode % Fill # View-00

按#93 键盘显示:	ZONE PROG 1=YES 0=NO
按1进入防区编程 键盘显示:	SET TO CONFIRM? 1=YES 0=NO
如果输入"1",则在设备序列号及  这里输入1,按 ※ 键盘显示: [	回路编号输入后,将显示确认提示。 ENTER ZONE NO 000=QUIT 001
(以 010 防区为例) 输入 010 键盘显示: 目前显示的是 010 防区的信息	010 ZT P RC IN : L 00 1
按 ※ 键盘显示:	010 ZONE RESPONSE NO RESPONSE 00

根据用户需要输入防区类型,现以周边防区(03)为例

输入03 ※ 键盘显示:	010 ZONE RESPONSE PERIMETER 03		
按 ※ 键盘显示:	010 PARTITION 1		
010 防区所属第1子系统(划分多个子系	系统时,输入该防区的子系统号)		
按 ※ 键盘显示:	010 REPORT CODE 1st 00 2 nd 00 00		
此项设定 010 防区通讯码, 1 st 11 向第 2 nd 11 向第	第一报警中心发送报警信息 第二报警中心发送报警信息		
连续按※ ※ ※ 键盘显示:	010 INPUT TYPE 00		
此项设定 010 防区的接入类型,06 表示序号式总线(使用 4193SN、 4293SN 和 4208SN)			
请输入防区接入类型的编号 06 ※	<ul><li><i>键盘显示: 010 INPUT TYPE</i></li><li>Serial Poll 06</li></ul>		
按 ※ 键盘显示: 这里输入 0	010SMART CONTACT 1=YES 0=NO		
按 ※ 键盘显示: 如果用这个防区的 4101SN 继 电器模块则输入 1, 否则输入 (	010V-PLEX RELAY 1=YES 0=NO 0		
按 ※ 键盘显示: 这里输入 00	010 DOOR # (01-15) 00		
按 ※ 键盘显示:	010INPUT S/N : L A XXX-XXXX : 1		
L 下方输入 010 防区占用此 4193SN 的回路的序号,4193SN 有两个回路,黄/ 黑为第一回路,绿/黑为第二回路 从 4193SN 线接在一起的三根线中抽出 <b>黄线</b> ,VISTA 120 会自动读出这个 4193SN 的地址码并显示在键盘上,这个地址码应与 4193SN 上粘贴的地址码一致。			

按 ※ 键盘显示:

XMIT TO CONFIRM PRESS ※ TO SKIP

继续按 ※,010 防区设置完成,

以后通过上面编号的地址码联接的探测器既定义为010防区,\_\_\_\_

按 ※ 键盘显示: 目前显示的是 010 防区的概要信息,	010 ZT P RC IN : L 03 1 20 SL 1S		
按※,键盘显示: 确定是否输入下一个防区的信息	ENTER ZONE NO 000=QUIT 011		
按※或输入 011 (以 011 防区为例) 键盘显示: 目前显示的是 011 防区的信息	011 ZT P RC IN : L 00 1 1S		
按 ※ 键盘显示:	011 ZONE RESPONSE NO RESPONSE 00		
根据用户需要输入防区类型,现以周	司边防区(03)为例		
输入 03 ※, 键盘显示:	011 ZONE RESPONSE PERIMETER 03		
按 ※ 键盘显示:	011 PARTITION 1		
011 防区所属第1子系统(划分多个子系统时,输入该防区的子系统号)			
按 ※ 键盘显示: 此项设定 011 防区通讯码, 1 st11 向第一报警中心发送报警信息	011 REPORT CODE 1st 00 2 nd 00 00 f息, 2 nd11 向第二报警中心发送报警信息		
连续按 ※ ※ ※ 键盘显示:	011 INPUT TYPE 00		
此项设定 011 防区的接入类型,06 表示序号式总线(使用 4193SN、4293SN 和 4208SN)			
请输入防区接入类型的编号 06:键盘显示: 011 INPUT TYPE Serial Poll 06			
按 ※ 键盘显示:	011SMART CONTACT 1=YES 0=NO		

# 

# Honeywell

崔尼韦尔安防		
按 ※ 键盘显示:	011V-PLEX RELAY 1=YES 0=NO 0	
按 ※ 键盘显示:	011 DOOR # (01-15) 00	
按 ※ 键盘显示:	011INPUT S/N:L A XXX-XXXX:1	
从 4193SN 线接在一起的三根线中地址码并显示在键盘上,这个地址码注意一定在 L(LOOP)下方输入010 防区占用,011 防区要占用 LOOP	中抽出 <b>绿线</b> , VISTA 120 会 马与 4193SN 上粘贴的地址 011 防区占用此 4193SN 自 2,即:将光标移动到 L ]	▲自动读出这个 4193SN 的 码应一致。 的回路的序号,L00P1 已被 下方,输入"2"。
按 ※ 键盘显示:	XMIT TO CONFIRM PRESS ※ TO SKIP	
011 防区设置完成,以后通过上面编	号的地址码联接的探测器	既定义为 011 防区
按 ※ 目前显示的是 011 防区的信息,	011 ZT P RC IN :L S 03 1 30 SL 2S	
按 ※ 键盘显示:	ENTER ZONE NO 000=QUIT 012	
如果防区设置完成,输入000※返回	,如果还要编其他防区,	继续上述编程方法。
输入 000※ 键盘显示: 按 1, 然后按※99 退出编程。	QUIT MENU MODE ? 1=YES 0=NO 0	
四、 安装和使用 4100SM 串口模口连接 PC <ol> <li>1、与 VISTA—120 之间接线</li> <li>VISTA—120 接线端子 6 (+12V)</li> <li>4100SM 接线端子 8</li> <li>VISTA—120 接线端子 7 (地)</li> <li>4100SM 接线端子 7 (必须与主机端子 7 连接)</li> <li>VISTA—120 的 J8 口 7 (棕色线)</li> <li>4100SM 接线端子 6</li> <li>4100SM 接线端子 1</li> </ol>		

2、编程设置 4100SM 串口模块 输入密码: 4140 8000——进入编程 ※94 —— 转到编程第二页

- ※70 111111 ——将5个状态报告都设为"1"有效
- ※71 1 —— 设置时间格式为 24 小时
- ※72 1 —— 设置串口输出在线连接
- ※73 0 —— 设波特率为 1200
- ※99 —— 退回到编程第一页
- ※99 —— 退出编程

### 五、 设置A级(3级)用户密码

A级用户密码可以布防,撤防和旁路,不能编程,是用户日常使用的密码,密码为四位数,并具有权限选择。

密码权限级别如下:

0	安装密码
1	机主密码
2	管理员密码
3	操作员A密码
4	操作员B密码
5	操作员C密码
6	挟持密码

现以设置密码 5168, 权限为 3 为例:

输入—— 4140(安装员密码),8,002(第二个用户密码编号),5168(新密码),3 (密码权限)。

输入0 —— (0 不向报警中心发报告, 1 向报警中心发报告)

按※ 结束

更改密码

安装员(机主、经理、操作员)密码 + 8 + 密码编号(00-128) + 新用户密码

### 六、 修改安装员密码

安装员密码是最高级的密码,出厂设置为 4140,现以 0414 为例 输入密码: 4140, 8000—进入编程 ※00 0414 — 将安装员码密码更改为 0414 ※99 — 退出编程

### 七、 划分子系统简述

VISTA—120 最多可以划分 8 个子系统,每个子系统可以独立的使用,一台 VISTA—120 相当于 8 台小型主机,划分子系统的主要步骤如下:

1、输入子系统的数量

输入密码 4140 , 8000 —— 进入编程

- ※94 —— 转到编程第二页
- ※94 —— 转到编程第三页
- ※00 输入子系统的数量(1—8)
- ※99 —— 退回到编程第二页
- ※99 —— 退回到编程第一页
- ※99 —— 退出编程
- 2、对子系统编程

输入密码 4140,8000 — 进入编程 ※91 — 进入子系统编程 输入相应子系统的编号(1-8) ※09 02,1#进入延时,01为15秒,02为30秒 ※10 04,1#退出延时,01为15秒,02为30秒 ※99 返回

重复上述过程对下一个子系统编程

3、在设备编程中定义键盘控制的子系统

一般用户要求一个子系统用一个键盘控制,多个键盘的连接,可以并联在 VISTA— 120 的 6、7、8、9 端子上,开机后同时按 1 和 3,键盘的 LCD 显示此键盘的地址 号,输入两位数字,按※原地址被修改,用编程键盘对此地址号的键盘编程,实现 此键盘控制一个子系统,现以地址号 05 的键盘控制第 2 子系统为例:

输入密码 4140 , 8000 —— 进入编程

#93 —— 进入菜单编程

连续按 ※ ※ 至键盘显示:



按1进入设备编程

输入00%返回

- 输入05※(将键盘地址编程为05)
- 键盘显示 DEVICE TYPE (输入设备类型)
- 输入01(定义地址号05的设备为键盘)

键盘显示 05 CONSOLE PART 设置该键盘从属的子系统 输入 2

键盘显示 05 SOUND OPTION (键盘的声音选项)输入00(不抑制声音)

键盘显示 (设置键盘是否可以整体布防)

如果输入0,不用整体布防

05 KEY	PAD	GBL
1=YES	0=N	0

4、防区编程中的输入子系统号时(PARTITION),输入相应的数字(1—8)。

- 5、不同的子系统一般使用不同的密码,在密码编程中输入子系统号时 (PARTPION),输入相应的数字。
- 6、某子系统跳转到其他子系统
- 输入密码 4140 , 8000 —— 进入编程
- ※94 —— 转到编程第二页
- ※94 —— 转到编程第三页
- ※18 —— 编程是否容许跳转子系统

输入1则允许其他子系统在其键盘输入"密码 ※ 子系统号码"进入本子系统,从 而对本子系统进行操作(布/撤防等)。

### 八、 排错指南

1、6160 键盘无反应 检查键盘联线,设置键盘地址为00

2、键盘显示 System LOS BAT 键盘嘀嘀响 原因: 主机未接电池,或电池老化。

3、键盘显示 System LOS AC 原因: 主机交流电故障

4、键盘显示: CHECK XXX 键盘嘀嘀响 检测 XXX 防区,一般是总线防区或无线防区,原因是主机无法检测到 XXX 防区

5、键盘显示: CHECK 997 键盘嘀嘀响 总线故障, 主机无法检测到总线防区, 总线短路, 过长, 编码器电流过大都有可能出现 此故障。

6、键盘嘀嘀响

启动了响铃模式,当触发防区时,键盘响一声,输入密码+9退出响铃模式

7、无法撤防

密码1为撤防命令,有报警情况要操作两遍,按错密码无法撤防,按错20个键,键盘 被锁住,这是对用户的保护,防止坏人反复试验撤防,使报警系统失效,每按一键,键 盘会发出一次"嘀"声,按键没出声,操作无效。 报警事件很少发生,当主机同时接到大量报警信号这种不正常情况时也会使撤防操作无 效,出现无法撤防的情况,关电源,拔掉电池联线后重新通电。

8、安装员密码遗忘无法进入编程 开机 50 秒内同时按※ #键可直接进入编程,按※00 XXXX 重新输入安装员密码。

9、恢复出厂设置 输入密码 4140 ,8000 — 进入编程 ※97 — 键盘显示是否回到出厂设置 1 — 确认回到出厂设置 ※99 — 退出编程 当主机出现工作不正常,不报警等情况,有可能是编程错误,逐项检查浪费时间,简单 的解决办法是恢复出厂设置,重新编程。

10、编程时输入错误 按#相当于返回,重新输入。



Honeywell

主机附件	配置
------	----

主机型号	子系统	可选附件	附件功用	可配数量	耗电 (ma )	地址码	与主机 连接	基本防区/可扩 充总线/无线	防区 加倍	保险 管	事件 记录
VISTA120	8	6160	键盘	32/ 8	100	0131		9/119/119 15 个防区列表	无		214
		6148ch	键盘	8	30	0					
		4208SN	8地址码	15	30		总线				
		4193SN	单地址2防区	50- 100	1.5		总线				
		4293SN	单地址	100	1		总线				
		4204	继电器模块	8	15/4 0	0115	键盘口				
		4101SN	总线继电器	64			总线				
		4297	总线延伸	4			总线				
		4100SM	串口模块	1			J8				
		5800	无线接收机	2	35	0107	键盘口				
		4286	电话控制、语音报 状态	1		4	键盘口				
		IP2000	网络模块	1		16-23	键盘口				

版权所有©霍尼韦尔国际公司 12

Honeywell

土ツいり千印道	主机附件配置	
---------	--------	--

\_\_\_\_\_

主机型号	子系统	可选附件	附件功用	可配数量	耗电 (ma )	地址码	与主机连接	基本防区/可扩充 总线/无线	防区加倍	保险管	事件 记录
VISTA250	8	6160	键盘	32/ 8	100	0131		9/241/241 15 个防区列表	无		500
		6148	键盘	8	30	0					
		4208SN	8地址码	32	30		总线				
		4193SN	单地址2防区	100	1.5		总线				
				200							
		4293SN	单地址	200	1		总线				
		4204	继电器模块	8	15/4 0	0115	键盘口				
		4101SN	总线继电器	64			总线				
		4297	总线延伸	4			总线				
		4100SM	串口模块	1			J8				
		5800	无线接收机	2	35	0107	键盘口				
		4286	电话控制、语音报 状态	1		4	键盘口				
		IP2000	网络模块	1		16-23	键盘口、J8				

版权所有©霍尼韦尔国际公司 13