

TSP600 系列热敏打印机

用户手册

1.	部件与	术语	2
2.	消耗品	与 AC 适配器	-5
3.	连接线	和 AC 适配器	-7
	3-1.	接口线	-7
	3-2.	连接外设	-9
	3-3.	连接可选的 AC 适配器	-10
	3-4.	打开电源	-11
4.	控制面	板和其它功能	12
	4-1.	控制面板	12
	4-2.	错误分类	12
	4-3.	自检打印	14
5.	装纸		-15
6.	调整纸	将尽传感器	18
7.	防止和	清除卡纸	20
	7-1.	防止卡纸	20
	7-2.	清除卡纸	20
	7-3.	释放锁住的切刀(只对自动切刀型)	20
8.	定期清	洁	22
	8-1.	清洁热敏头	22
	8-2.	清洁承纸器	22
附录 A	:规格		23
	A-1.	一般规格	23
	A-2.	自动切刀规格	24
	A-3.	接口	24
	A-4.	电气特性	24
	A-5.	可选件	25
	A-6.	环境要求	25
	A-7.	寿命	26
附录 B	: DIP	开关设置	26
	B-1.	并行接口类型	27
	В-2.	串行接口类型	29
附录 C	: 并行	接口	33
附录 D	: 串行	接口	35
	D-1.	RS-232 连接头	35
	D-2.	导线连接	37
	D-3.	电气特性	38
附录 E	: 外设	:单元驱动电路	38
附录 F	:存储	开关设置	39

若需手册的最新版本,请访问: http://www.star-micronics.co.jp/service/frame_sp_spr_e.htm

1. 部件与术语

自动切刀型





控制面板: LED 指示打印机状态, 开关用于操作打印机



主机接口: 用于连接主机

外设驱动接口: 连接外设,如收款机等。 勿将电话线接于此口

电源接口: 连接 AC 适配器。不可在打印 机未关的情况下拔出适配器。





用户手册

铁氧体磁芯 线扎 (只用于并行接口模式)

选择放置打印机的位置

在使用前,最好花几分钟时间想想该放之于何处。此时请注意以下几点:

- 选择一个坚固水平的地方,以避免让打印机受震动。
- 电源插口须在附近并无阻碍。
- 确认打印机与要连接的主机足够近。
- 确认打印机不暴露于直接的阳光下。
- 确认打印机远离发热器及其它极热的热源。
- 确认周围环境干净,干燥,无尘。
- 确认打印机接于可靠的电源插座,勿将之与复印机,冰箱或其它导致尖峰电压
 的用电器装于同一电路。
- 确认放置打印机的房间不太潮湿。

2. 消耗品与 AC 适配器

当消耗品用完后,请用下面规定的消耗品。确认使用如下规定的 AC 适配器。 使用不合下面规定的消耗品及 AC 适配器可导致损坏打印机,起火或电击。

(1) 卷纸规格

- 热敏纸 厚度: 65~85 微米
 - 宽度: 79.5±0.5mm(当使用可选的滚筒固定器时为 57.5±0.5mm 卷纸外径: Ø90mm 或更小

卷纸宽度: 80(+0.5 至 - 1) mm(当使用可选的滚筒固定器时为

58 (+0.5 至 - 1) mm.

卷纸轴内/外芯直径

纸厚: 65~85 微米 外芯: Ø18±1mm 内芯: Ø12±1mm

打印表面: 卷纸朝外的一面

纸用尽时的处理:勿使用由浆糊或胶水连接纸与纸芯的卷纸,以保证安全。

勿折叠纸的尾部。

(2) 推荐使用的打印纸

Mitsubishi 纸品公司:

P220AG (一般类型纸), 65 微米 (厚度)

HP220AB-1(高图像稳定性纸),75 微米(厚度)

HP220A(高图像稳定性纸),65 微米(厚度)

P220AB (一般类型纸,卡票),85 微米 (厚度)

Oji 纸品公司:

PD150R (一般类型纸), 75 微米 (厚度)

PD160R(高图象稳定性纸),65/75 微米(厚度)

Nippon 纸品公司:

TF50KS-E2C (一般类型纸), 65 微米 (厚度)

根据纸的类型,厚度的不同,可能需改变打印黑度的设置。使用设置打印黑度的命令〈ESC〉〈RS〉'd'n可改变打印黑度,详情可参阅单独的程序员手册。

(3) AC 适配器 (可选)

型号: PS60-24A

输入: 100 to 240V AC,50/60Hz

输出: DC24±5%, 2.0A(5.0A 负载电流最多为 10 秒)

注意:如需了解推荐的打印机的信息,可访问网址

http://www.star-micronics.co.jp/



3-1. 接口线

3-1-1. 铁氧体磁芯的安装(仅对并口模式)



3-1-2. 连接接口线

- 注意: 在接上或拆下接口线前,需确认打印机及所有连在打印机的设备都未开电, 且需确认电源插头未插入 AC 插座。
 - (1) 将接口线插入打印机后面板上的连接口。
 - (2) 若为串口,上紧连接头螺丝。若为并口,扣紧连接头扣子。



3-2 连接外设

使用标准插头,可将外设连于打印机。下面介绍怎样安装铁氧体磁芯及进行实际的 连接。如需了解所需的标准插头的详细情况可参阅 108 页"标准插头"。

注意:打印机不附带标准插头或连线,所以得靠用户去取得所需的插头或连线。

注意:确认连线时打印机已关机并从 AC 插座拔出,且计算机已关机。

(1) 在打印机后面板上接上外设驱动线。

注意:勿在外设驱动接口上连接电话线,否则将损坏打印机。此外,出于安全如果 导线能传导外设电压的话,勿将之接于外部驱动接口。



3-3. 连接可选的 AC 适配器

注意:在连接或拆下 AC 适配器前,确认打印机及所有与其相连的外设均已关机, 且电源插头已从 AC 插座中拔出。

(1) 将 AC 适配器连接至电源线上。

注意: 仅能用标准的 AC 适配器和电源线。

(2) 将 AC 适配器连至打印机接头上。

(3) 将电源线插头插入 AC 插座。



注意:拔出电源线时,握紧线头拔出之,松开扣子可轻易的拔出。过分地拉电源线 会损坏连接头。

3-4 打开电源

确认 AC 适配器已如 3-3 所述连接上

(1) 请将打印机左侧的电源开关拨至 on , 控制面板上的 power 灯会亮。



注意:如果您长期不使用打印机,我们建议将其从电源插座中拔出。

4. 控制面板和其它功能

4-1. 控制面板



4-2. 故障

1) 可自动恢复类故障

故障描述	电源灯	错误灯	恢复条件
打印头高温检测	以 0.5 秒的间隔闪烁	Off	打印头冷却后自动恢复
机盖打开	on	On	盖回机盖后自动恢复

2)不可恢复类故障

故障描述	电源灯	故障灯	恢复条件
RAM 错	off	on	此为不可恢复类故
存储开关错	以 0.25 秒的间隔闪烁	以 0.25 秒的间隔闪烁	陪 请次询经销商以
电热调节器错	以 0.5 秒的间隔闪烁	以 0.5 秒的间隔闪烁	座,间口间红的间以
电源错	以1秒的间隔闪烁	以1秒的间隔闪烁	便维修.

注意:1)如果发生了不可恢复类故障,马上关上电源。

2) 发生电源错误,可能是电源开关损坏。

对其它不可恢复类错误,请咨询经销商以便维修。

3) 切纸故障

故障描述	电源灯	错误灯	恢复条件
扫 纸 灶 ;旦	关	以 0.125 秒的间隔闪	如关电后重开,切刀
切 纸 钳 庆		烁	能回到起始位,则能恢
			复。在 ESC/POS 模式
			下用 <dle><enq>n</enq></dle>
			也能恢复。

注意:

- 1) 如切刀不能回到其始位置或不能被初始化,故障将不可恢复。
- 2) 如卡纸,关机后取出卡住的纸,再开机。
- 3) 在不同打印机状态下处理切纸错误。

STAR 模式:不可恢复类错误。

ESC/POS 模式:可恢复类错误。

4) 检测纸类故障

故障描述	电源灯	错误灯	恢复条件
纸尽错误	On	以 0.5 秒的间隔闪烁	装入一卷新纸后自动 恢复
纸将尽	On	以2秒的间隔闪烁	指示器表明纸将尽,但 打印机继续打印

4-3. 自检打印

(1) 测试打印

按住 FEED 按扭开机,将按版本号,DIP 开关设置和字符的顺序作自检打印。当在测试打印尾段按住 FEED 按扭时,只有字符将会被重复打印出来。

*** TSP600 Ver1.00					
Interface : Parallel					
DIP Switch 1 Sw 12345678 On ******* Off					
#\$\$&'()*-,					
8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F To					
PORSTUVWXYZ[\] a Do					
hijklmnopqrstuvexyz() 🕷					
1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *					
▼ / + + × X ö ü ß § a Ω 1 ¢ % # X ¥ % X &					

(3) 十六进制打印模式

打开机盖按住 FEED 按扭开机,当机盖关上时,"***HEX DUMP PRINTING***" 被打印出来,打印机进入十六制打印模式。计算机发给打印机的每个信息均会以十 六进制模式打印出来,此命令可以让您检查正在使用的程序发给打印机的控制码是 否正确。如果最后一行数据不足一行,则该行不会被打印。然而,如果按了 FEED 键,末尾一行会被打出,为了结束此模式,必须完全关掉打印机。

*** HEX DUMP PRINTING ***

20	21	22	23	24	25	26	27	#\$%&
28	29	24	28	20	20	2E	2F	()*+,/
30	31	32	33	34	35	36	37	01234567
38	39	$3\mathrm{A}$	38	30	30	3E	3F	89:;<>?
40	41	42	43	44	45	46	47	BABCDEFG
48	49	4A	48	4C	4D	4E	4F	HIJKLINND
50	51	52	53	54	55	56	57	PORSTUVW

5. 装纸

确认使用的是符合打印机规格的卷纸。当用 57.5mm 宽的纸时,要如下页所述安装可选的滚筒固定器.



1)按开盖开关,打开机盖

Cover open lever

Roll paper





2)按照纸轴的正确方向,将纸放入凹入部分,把纸 如图般朝自己的方向拖出一部分。





Х



注意:当用 57.5mm 宽的纸时,在打印机 槽中装入可选的滚筒固定器.



3)把打印机盖两边往下按,盖住打印机. 注意:确认打印机盖安全的关住.



Tear Bar Model

4) 撕纸型: 如图所示撕下纸

自动切刀型:

如加电后机盖已盖住,切刀会自动操作,

切下纸的前端.

注意:

1.勿去摸切刀刀片

*在出纸槽内有切纸刀,不仅在打印时手不能放入出纸槽,不打印时也不能防入。

*当换纸时可打开机盖.但由于切刀片在机盖内侧,小心勿将手或脸太靠近刀片.

2.打印时或自动切刀在工作时勿打开机盖.

3.当用手按住机盖时勿按开盖开关.

4.机盖扣住时勿将纸拖出.

5.热敏头的发热元件及驱动 IC 易损坏,勿用金属体或砂纸碰之.

6.打印中或刚打印完时,热敏头四周很热,勿摸之以防烫伤.

7.如以手触摸了热敏头发热部件使之损坏,将影响打印质量,故勿触摸热敏头发热元件.

8.静电可能导致损坏热敏头驱动 IC 的风险,勿直接触摸 IC.

9.使用非推荐的纸,打印质量和热敏头的工作寿命都得不到保证.特别是含

NA+K+,C1的纸会极大地减少热敏头的工作寿命,请小心使用.

10.如果打印头表面有浓缩水等东西,请勿使用打印机.

6.调整纸将尽传感器

按以下步骤调整纸将尽传感器,以使之与所用纸的大小相匹配。

①打开机盖

②确定所用的纸的直径,在下表中找到所需的设置

③在调整器孔中插入圆珠笔尖或类似物,把调整器推至所需的一边.当改变设置时,须确认孔的位置与箭头所示的调整黑标标志对齐。



位置1 位置2

根据所用的纸选用的调整值

纸厚

	检测直径(C)	(近似值.mm)	剩余纸长(近似值.m)
	位置1	位置 2	位置1	位置 2
65	Ø 23	Ø29	2.7	7.3
85	Ø 21		1.2	5.5



注意:

- 1) 在出厂前,标准模式是设为 位置1
- 尺寸 C 和剩余纸长是计算值,实际 机芯中可能会有变化.
- 由于纸会松动,导致尺寸 C 和剩余 纸长间的差值增大.当使用 85 微米 厚的纸时,推荐使用位置 2.

7. 防止和清除卡纸

7-1. 防止卡纸

在出纸和未切纸前,不能触摸纸,在出纸时压或拖动纸会导致卡纸,切纸 错误或换行错误。

7-2. 清除卡纸

如卡纸,可按如下所述清除:

(1) 关机,拔下连接打印机的电源线。

(2) 按下开盖开关,打开机盖。如在自动切刀模式下机盖打不开,这表明 自动切刀未在首位置。此时,可照 7-3 节所述把自动切刀回至首位置。取出卡 纸后盖上机盖。

(3) 取出卡纸。

注意: 取出卡纸时勿损坏打印机。由于特别容易损坏热敏头,注意别摸它。

(4) 轻轻地放好纸,盖好盖。

注意:1、确认纸放正。如果纸放歪后盖盖,会卡纸。

2、压住盖的两侧盖好它。别只压住上盖中部,这样盖不好。

(5) 打开电源开关。确认错误灯未亮。

注意:如果错误灯亮,打印机不接受任何命令,如打印命令,故须确认盖 是否盖好。

7-3.释放被锁住的切刀(只对自动切刀模式)

如果切刀锁住或不能切纸,按以下步骤处理:

注意:由于对切刀操作可能较危险,故务必先关打印机。

- (1) 关掉打印机。
- (2) 轻轻推开前盖,露出切刀。
- (3) 取出卡纸。

注意: 取出卡纸时勿损坏打印机, 勿触摸热敏头。



(4) 如果切刀的移动刀片伸出,请用螺丝刀拧出螺丝,把移动刀片移回原始

位置。当检查切刀的窗口完全空白后,刀片在其原始位置。

注意:1、别给刀片太大的压力。

2、如果刀片伸出太多,机盖将打不开。强行打开会损坏切刀。

(5) 打开机盖,取出卡纸,然后将纸装回。

(6) 装回前盖,开机。



8.定期清洁

积累的灰尘和纸屑会使打印出的字符特别不清,所以须定期将装纸槽、送纸部分及 热敏头表面的灰垢清除以防止此类问题.建议每半年或打完一百万行后做一次这样 的清洁.

8-1.清洁热敏头

使用异丙乙醇清洗热敏头表面的灰垢.

注意:热敏头易损坏,故需用软布轻擦,小心别在清洗时刮坏热敏头。

8-2.清洁承纸器

使用软布把承纸器及传动部分的纸屑抹去.

附录A:规格

A-1. 一般规格

- (1)打印方式: 直接行式热敏打印
- (2)打印速度:最大为800点/秒(100毫米/秒)
- (3)打印分辨率:203dpi: 8 点/毫米(0.125 毫米/点)
- (4)打印宽度:最大为72毫米
- (5)打印列数: 最大 48(12×24 点)

最大 64 (9×24 点,ESC/POS 模式)

建议使用的卷纸的详细情况参见第2章 (6)卷纸

纸宽:79.5±0.5 或 57.5±0.5mm(可选) 卷纸直径: Ø 90mm 或更小

- (7)总体尺寸: 142(W)×199(D)×132(H)mm
- (8)重量: 大约 1.4kg
- 49dB(撕纸模式) (9)噪音 : 53dB(自动切刀模式) /





A-2.自动切刀规格

- (1)切纸频率:每分钟最多20次
- (2)纸厚:65~85 微米

A-3. 接口

RS232C串行接口或双向并行接口(IEEE1284)

A-4.电气特性

- (1) 输入电压: DC24V±10%
- (2)消耗电流: 工作时:约1.3A(打印ASCII码)

峰值:约 8A(打印任务 100%时 10 秒或更少.)

旁路:约0.05A

(3)电源接头信号:

脚号	功能
1	DC24V
2	信号地
3	N.C
外壳	外壳地



从连接头端视图

注意:

*使用与可选的 AC 适配器(PS60-24A)不同的打印机电源时,注意以下几点 *使用 IEC60950 许可的 DC24V±10%及带 SELV 输出的超过 2.0A 的电源 *别将打印机放在潮湿的地方,采取适当的措施保护打印机免受交流静电噪音 等的干扰。

A-5.可选件

(1)墙上安装装置 (WB-T600)

(2)竖立装置 (VS-T600)

- (3)USB 接口单元 (IFBD-HU04)
- (4)并行接口单元 (IFBD-HC04)

(5)25 针 RS-232C 接口单元 (IFBD-HD04)

(6)9针RS-232C接口单元 (IFBD-HN04)

A-6.环境要求

(1)使用

温度:5°C至45°C 湿度:10%至90%RH(未浓缩)



(2)运输和存放(纸除外)

温度:-20°至60° 湿度:10%至90%RH(未浓缩)

A-7. 寿命

(1)MCBF 六千万行(以纸厚 65 微米,平均打印率 12.5%为基础)

(2)切刀寿命: 可切五十万次(纸厚在 65 至 85 微米之间)

附录 B: Dip 开关设置

打印机底部有两排 DIP 开关,可按下表进行设置。改变设置前需关掉电源。建议使用如钢笔或一字螺丝刀等去改变设置.重新加电后设置生效。

下面是改变 DIP 开关设置的步骤:

- 1. 确认打印机关掉电源
- 2. 从 DIP 开关的小盖中拧出螺丝取下面盖,如下图:



- 3. 用尖形物如钢笔或一字螺丝刀等去改变设置.
- 4. 盖回面盖,上紧螺丝,加电后新设置生效.



DIP-SW1

开关 1-1	命令仿真模式			
ON	Star 模式			
OFF	ESC/POS 模式			

出厂时, DIP 开关1 的自动切刀型设成[ON]。撕纸型开关1-3 设成[OFF],其它为

 $[ON]_{\circ}$

根据由开关 1-1 设置的命令仿真模式的不同,开关 1-2 至 1-8 的功能将改变。

(1) Star 模式

开关	功能	ON	OFF			
1-1	命令仿真模式	总是 ON				
1-2	不可变(应设为 ON)					
1-3	自动切刀	有效	无效			
1-4	传感器调整	无效	有效			
1-5	脚 31(INIT)复位信号	有效	无效			
1-6	握手条件(BUSY 的条件)	脱机或接收缓存 满	接收缓存满			
1-7	自动状态返回功能	无效	有效			
1-8	不可变(应设为ON)					

(2) ESC/POS 模式

开关	功能	ON	OFF
1-1	命令仿真模式	总是 OFF	
1-2	图象调整	203DPI	180DPI
1-3	自动切刀	有效	无效
1-4	传感器调整	无效	有效
1-5	脚 31(INIT)复位信号	有效	无效
1-6	握手条件(BUSY 的条件)	脱机或接收缓存 满	接收缓存满
1-7	自动状态返回功能	无效	有效
1-8	不可变(应设为 ON)		

开关	功能	ON	OFF	
2-1	古 士 ON	应设为ON		
2-2	芯內ON	M Q / S ON		
2-3				
2-4				

DIP 开关2的出厂设置为ON。

B-2.串行接口类型



DIP-SW1

Switch 1-1	命令仿真模式
ON	Star 模式
OFF	ESC/POS 模式

出厂时, DIP 开关 1 在自动切刀型设成[ON]。撕纸型开关 1-3 设成[OFF],其它为 [ON]的不同开关。根据由开关 1-1 设置的命令仿真模式,1-2 至 1-8 的功能将改变。

(1) Star 模式

开关	功能	ON	OFF			
1-1	命令仿真模式 总是 ON					
1-2	不可变(应设为 ON)					
1-3	自动切刀	有效	无效			
1-4	传感器调整	无效	有效			
1-5	不可变(应设为 ON)					
1-6	握手条件(BUSY的条件)	脱机或接收缓存 满	接收缓存满			
1-7	自动状态返回功能	无效	有效			
1-8	不可变(应设为ON)					

(2) ESC/POS 模式

开关	功能	ON	OFF
1-1	命令仿真模式	总是 OFF	
1-2	图象调整	203DPI	180DPI
1-3	自动切刀	有效	无效
1-4	传感器调整	无效	有效
1-5	不可变(应设为 ON)		
1-6	握手条件(BUSY的条件)	脱机或接收缓存 满	接收缓存满
1-7	自动状态返回功能	无效	有效
1-8	不可变(应设为 ON)		

DIP-SW2

开关	功能	ON	OFF	
2-1	古井 ON	应设为ON		
2-2	芯入UN	应 Q /J UN		
2-3				
2-4				

DIP 开关2的出厂设置为全 ON。

- 1、 关掉打印机及与之相连的一切元件。
- 2、 松开两个螺钉。
- 3、 取出串行接口单元。
- 4、 改变 DIP 开关的设置。
- 5、 装回串行接口单元,上紧螺钉。
- 6、 重开打印机及与之相连的所有元件的电源。



除7和8外,DIP开关的出厂设置均为ON。

	DII	5115	
开关	功能	ON	OFF
3-1	波特率	见下表	
3-2			
3-3	数据长度	8位	7位
3-4	奇偶校验	无效	有效
3-5	奇偶	奇	偶
3-6	握手	DTR/DSR	XON/XOFF
3-7	6脚(DSR)复位信号	有效	无效
3-8	25 脚(INIT)复位信号	有效	无效

DIP-SW3

波特率	开关 3-1	开关 3-2
4800BPS	OFF	ON
9600BPS	ON	ON
19200BPS	ON	OFF

附录 C: 并行接口

双向并行接口与 IEEE1284 兼容接口相兼容,也与半字节模式及全字节模式兼容。 详见独立的程序员手册。 每种模式下的连接信号表

脚号	方向	兼容模式信号名	半字节模式信号名	全字节模式信号名
1	λ	STORBE	主机时钟	主机时钟
2	入/出	数据 0	数据 0	数据 0
3	入/出	数据1	数据1	数据 1
4	入/出	数据 2	数据 2	数据 2
5	入/出	数据 3	数据 3	数据 3
6	入/出	数据 4	数据 4	数据 4
7	入/出	数据 5	数据 5	数据 5
8	入/出	数据 6	数据 6	数据 6
9	入/出	数据 7	数据 7	数据 7
10	出	n 确认	Ptr 时钟	Ptr 时钟
11	出	BUSY	Ptr 忙/数据 3, 7	Ptr 忙
12	出	错误	ACK 数据请求/数据 2, 6	ACK 数据请求
13	出	选择	X标志/数据1,5	X 标志
14	进		主机忙	主机忙
15				—
16		信号地	信号地	信号地
17		外壳地	外壳地	外壳地
18	出	+5V	+5V	+5V
19~30		双对返回	双对返回	双对返回
31	进	n 初始化	n 初始化	n 初始化
32	出	n 错误	n 数据可用/数据 0, 4	n 数据可用
33		外接地	—	—
34	出	强制状态		—
35		—	—	—
36	进	n 选择进入	1284 激活	1284 激活



This connector mates with an Amphenol 57-30360 connector

并行接口连接头(打印机端)

附录 D: 串行接口

D-1. RS-232C 连接头

脚号		信号名	方向	功能
25 脚	9 脚			
1		F-GND		外壳地
2	3	TXD	OUT	送出数据
3	2	RXD	IN	接收数据
4	7	RTS	OUT	如 DTR 信号
5	8	N/C		未用
6	6	DSR	IN	DIP 开关 3-7=OFF STAR 模式 此信号的状态不检测 ESC/POS 模式 在 DTR/DSR 通信模式中,表明是否可从主机接 收数据 空:可接收 :不可接收 (除由 DLE EOT 及 GS a 送出数据时) 在 X-ON/X-OFF 通信模式下此信号不检测 DIP 开关 3-7=ON 此信号用于外部复位,当此位标志时,打印机 以 1m 秒或更长的脉冲宽度复位
7	5	S-GND		信号地
8~19	1, 9	N/C		未用
20	4	DTR	OUT	表明从主机接收数据是否允许。 1) DTR/DSR 通信模式 此信号表明打印机是否忙,此位空表明打印机 准备接收数据,标志了则表明打印机忙,通过 如下表所示的改变 DIP 开关 1-6 可改变忙条件。

脚号		信	号	方向	功能		
25 脚	9脚	名					
					打印机状态	DIP	开 关
						1-6	
						OFF	ON
					1. 从打印机开电(包括用接口复	忙	忙
					位)至打印机准备接收数据阶段		
					2. 在自检打印时	忙	忙
					3. 机盖打开时	-	忙
					4. 由于纸尽而停止打印时	-	忙
					5. 在宏执行旁路状态时	-	忙
					6. 发生错误时	-	忙
					7. 当接收缓存满时	忙	忙
					2)X-ON/X-OFF 通信模式		
					总为空,除非:		
					. 在复位和可通信阶段中		
					. 在自检打印时		
21~24		N/C	2		未用		
25			_	IN	DIP 开关 3-8=OFF		
		INI	Т		此信号状态不检测		
			_		DIP 开关 3-8=ON		
					此信号用于外部复位,当信号处于空的状态时,		
					打印机以1毫秒或更长的时间复位。		

25 脚串口接头

9 脚串口接头(可选)

下面是推荐的接口线连接法

打印机端(25针)

```
主机端
```



注意: 使用带屏蔽的不长于3米的线。

打印机端(9针)

主机端

9针



注意: 使用带屏蔽的不长于3米的线。

D-3. 电气特性

电压	数据信号	控制信号	二进制状态
-3V至-15V	Mark	OFF	1
+3V 至+15V	Space	ON	0

附录 E: 外设单元驱动电路

外设单元驱动电路接头只可连接如现金收款机等的外设单元,不能连接电话线,

使用的线需满足以下规格:

外设驱动接头

脚号	信号名	功能	I/O 方向
1	FG	外壳地	
2	DRD1	驱动信号1	OUT
3	+24V	驱动电源	OUT
4	+24V	驱动电源	OUT
5	DRD2	驱动信号2	OUT
6	DRSNS	判断信号	IN



从连接头表面视图

标准插头



注意: 1.脚1必须是与外设外壳地相连的屏蔽线

- 2.不能同时驱动两个驱动设备 3.实现外设驱动需满足:ON 的时间/(ON 的时间+OFF 的时间)≤0.2 4.外设驱动螺线管的电阻不小于 24Ω,如小于此值,过大的电流会流入螺线 管使之烧毁.

附录:F存储开关设置

每个存储开关的设置均存于闪存中.如需进一步了解存储开关的功能和设置,请 参阅独立的程序员手册.下表是存储开关的出厂设置;

存储开关	十六进制码
0	0000
1	0000
2	0000
3	0000
4	0000

警告:

改变存储开关设置将使打印机不能正常工作.