



Panasonic®

便携式计算机 使用说明书

Model No. **CF-W2** 系列

XP

此使用说明书以外的各种手册

■ 通过画面阅读的使用手册

此手册可由您的计算机上存取阅读。有关存取阅读参考手册和重要提示的方法。

(→ 第 16 页)

● 参考手册

此手册是供更加充分利用计算机的各项功能而进行的说明。

● 重要提示

此手册是供对尽可能延长电池使用时间、延长驱动时间的方法等的说明。

● Windows 帮助

由此画面可阅读有关对 Windows 操作和各种功能的说明。

目录

准备工作	页
使用须知	3
关于标记	5
各部名称和功能	6
初次操作	8
操作	
启动和关机	12
触摸盘	15
通过画面阅读的使用手册	16
为了更有效地使用	17
故障排除指南	
错误代码一览表	21
问题处理 (摘要)	22
重新安装软件	28
附录	
软件使用许可 (有限使用许可协议)	32
硬盘数据抹消实用程序	33
WinDVD	35
B' s Recorder/B' s CLiP	38
规格	40
技术支援办事处	42

准备工作

操作

故障排除指南

附录

客户记录

Model No.*	经销处名称
系列号	
或 代号	经销处地址
购买日期	

* 关于型号请填写计算机底部上的 12 位数码（例如：CF-W2BWACZKR）。

简介

感谢您购买 Panasonic 计算机。请仔细阅读使用说明书以便正确地使用您新购买的计算机。

版权

本手册的版权归松下电器产业株式会社全权所有。未经松下电器产业株式会社的书面许可，不得以任何形式对本手册的任何部分加以复制。
此处所含有的信息不涉及任何专利权限。

放弃权利条款

计算机规格和说明书如有变更，恕不另行通知。松下电器产业株式会社对因计算机和说明书之间的错误、省略或不一所造成的直接或间接损坏概不负责。

商标

Microsoft、Windows、Windows logo 是 Microsoft 公司在美国和 / 或其他国家（或地区）中的注册商标。

Intel 英特尔、Pentium 和 PROSet 是英特尔公司或其美国和其他国家分支机构的商标或注册商标。

SD 标志为商标。



Adobe® 和 Acrobat® 是 Adobe Systems 公司的商标。

WinDVD™ is a trademark of InterVideo, Inc.

Phoenix、PhoenixBIOS 和 Phoenix Technologies 是凤凰科技的商标或注册商标。

Panasonic 是松下电器产业株式会社的注册商标。

本手册中所提及的产品名称、品牌等均为各相应拥有改产品公司的商标或注册商标。

使用须知

- 因用户使用错误以及在其他异常条件下使用而产生的损害以及伴随使用本机或因不能使用本机所致的损害，本公司概不负责。
- 本机不是供医疗机器、生命维持装置、航空交通官制机器以及其它与生命有关的机器、装置和系统使用而设计的。对因将本机用于这些机器、装置和系统等而产生的损害，本公司概不负责。
- 用户或第三者操作本机有误时，受到静电等干扰的影响时或者出现故障、进行修理时，本机所记忆或保存的数据等有出现变化以及消失的危险。为保护意外故障对重要数据以及软件造成损害，请留意下述及其下页的有关事项。

重要安全说明

当使用电话设备时，为减少出现火灾、触电和人身伤害的危险，请务必遵守下列基本的安全注意事项：

1. 切勿将本产品靠近有水之处如浴槽、洗脸盆、厨房水池或洗衣槽、潮湿的地下室或游泳池附近使用。
2. 切勿在雷暴雨期间使用电话（除无绳电话外），这会因闪电而造成远隔电击的危险。
3. 切勿用电话在煤气泄漏处附近通报该泄漏。
4. 仅能使用本说明书中所规定的电源线和电池。切勿将电池投弃到火中，以免造成爆炸。有关其特殊的处理说明请按照贵地的有关规定执行。

保管此说明书

锂电池


锂电池！

此计算机备有锂电池可以用来储存日期、时间和其他日期。电池的更换仅能由授权的维修服务人员进行。
警告！因安装不当或使用不对可能会有发生爆炸的危险。

DVD-ROM和CD-R/RW驱动器注意事项

注意事项！

本产品为使用激光制品。按本处规定外使用各种控制器、调节或操作步骤可能造成危险的辐射照射。切勿打开机盖，不要自行进行修理。请有资格的人进行维修。



安全注意事项

■ 使用

避免在过冷过热之处使用

切勿在热源、直射阳光或过度寒冷之处保管或使用此计算机。避免将计算机在温差过大的两处移来移去。

工作：5 °C 至 35 °C

保管：-20 °C 至 60 °C



避免阳光直射到液晶显示屏上

液晶显示屏不得置于直射阳光或紫外线下。



避免在潮湿、有液体和多尘之处使用

切勿将计算机在过度潮湿、有液体（包括雨水）或多尘之处保管或使用。



防止振荡

避免过度振动或撞击到计算机。切勿将计算机置于汽车的行李箱内。



避免无线电频率干扰

切勿将计算机靠近电视机或收音机使用。



避免低温烫伤

避免过长时间接触笔记本电脑计算机、电源适配器和所使用任何选购件或附件上的任何产热部位。即使是低热，如果高于体温的话，在长时间暴露于热源的情况下仍会导致烫伤。

■ 处理



避开磁场

要将计算机远离磁场。
储存在硬盘上的数据可能会丢失。



避免叠放

切勿在计算机上放置重物。



要避开小件物品

切勿将曲别针或其他小件物品插到计算机内。



切勿擅自拆卸计算机

切勿擅自拆卸计算机。



切勿对显示器过度施加压力

切勿在显示器上过度施加压力下压。

请将包装材料置于婴幼儿够不到之处放置，因玩耍塑料袋可能造成窒息。

■ 电缆

建议不要使用长度超过 3 米的接口电缆。

■ 液晶显示器

- 液晶显示器内的荧光灯含有水银，不要将其作为一般的垃圾投弃，请按法令及法规处理。
- 液晶显示器系玻璃制品，掉落在地上有时会使液晶显示器碎裂，如果其内部的液体进入眼内或沾到手上时，请用水冲洗 15 分钟以上。如果仍不能去除液体的话，请前往医院接受治疗。

安全注意事项（电池）

- 为避免出现过热、火灾或损坏的危险，请务必严守下列注意事项。



避开热源

切勿将电池投弃到火中或使其处于过热的环境中。



远离某些物品

携带或保管时，切勿将电池与诸如项链或发夹等一起放置。



切勿解体

切勿将尖锐的物品插到电池内，使电池受到碰撞或冲击，使其变形，将其解体或改装。



切勿使其短路

切勿使其正极（+）和负极（-）接触而造成短路。



避免过热、过冷和直射阳光

切勿在阳光直射之处、炎热之处（如晴天时的车内）或寒冷之处对电池进行充电、使用或放置过长的时间。



切勿将其用于其他任何计算机

此电池为充电型电池，仅供指定的计算机使用。切勿将其用于非指定的计算机使用。更换电池时，请不要使用本公司指定以外的电池。请按指定的方法进行充电。



切勿将其置于微波炉内

切勿将电池置于微波炉或加压舱内。



停止使用

如果电池发出异味、触摸时有变热的感觉、变色变形或其他任何的异常时，请将其从计算机上取下并停止使用。


- 切勿触摸电池的端子。如果端子的接触面变脏或损坏的话，将不能正常工作。
- 切勿将电池置于有水的环境下或使其受潮。
- 如果长时间不使用电池（一个月以上）的话，将其充电或放电（使用）直至剩余电池电量变为 30% 至 40% 后，保管在荫凉干燥之处。
- 本计算机通过仅当剩余电量约低于 95% 电量时才充电来防止电池的过度充电。
- 刚购买的计算机的电池是没有充电的。初次使用前务必将其充电。当将电源适配器与计算机连接时，充电会自动开始。
- 如果电池泄漏，电解液进入到眼内的话，切勿揉眼睛。要立即用清水冲洗眼睛并尽可能请医生进行医疗处理。
- 请不要放置在婴幼儿近旁。


- 请不要将电池作为垃圾投弃。应按贵地的法令或法规以及贵公司的安全标准处理。

注意

- 充电或正常使用过程中，电池可能会变热。这完全属于正常现象。
- 在允许温度范围（0℃至55℃）外将不会开始充电。（⇒《参考手册》“电池电源”）一旦达到允许的温度范围要求，充电将自动开始。要注意充电时间根据使用状况不同而异。（当温度为10℃以下时，将需要比平常更长的时间充电。）
- 如果温度低的话，工作时间将会缩短。只能在允许温度范围内使用计算机。
- 电池为消耗品。如果计算机使用某一特定电池的运行时间大大缩短且反复充电仍不能恢复其性能的话，应用新的电池予以更换。
- 当用包装如公文包等运送备用电池时，建议最好将其装在塑料袋内以保护其接触面。
- 不使用时务必要关闭计算机的电源。当未连接电源适配器使计算机处于开机状态时将会耗尽电池的剩余电量。

注意	提供某一有用的事实或有益的信息。
注意事项	表示可能会造成中度或中度损伤的危险情况。
Enter	此图示表示按 [Enter] 键。
Fn + F5	此图示表示持续按压 [Fn] 键，然后再按 [F5] 键。
[开始] - [运行]	此图示表示先单击 [开始]，然后单击 [运行]。某些应用程序可能会需要双击。
➔ 或 ➞	表示参照的地方（➔：本手册的参照页次；➞：计算机本机内所保存的《参考手册》等）。

- 当以计算机管理员以外的身份登录时，有些功能可能不能执行，有时还会显示出与本手册不同的画面。这种情况下，请以计算机管理员的身份登录并进行操作。
- 关于另售的商品请由最新版的商品目录或技术支援办事处予以确认。
- 本手册中，“Microsoft® Windows® XP Professional operating system”以“Windows”表示。
- 本手册中，“B’ s Recorder GOLD7 BASIC”以“B’ s Recorder”表示，“WinDVD™4”以“WinDVD”表示。
- 本手册所进行说明的任务栏（A）内的图标隐藏起来未显示时，请选择以显示全部图标。



各部名称和功能

准备工作

功能键

与 **Fn** 同时按动时，各个键所具有的功能将开始工作。
⇒ 《参考手册》“按键组合”

键盘

触摸盘 → 第15页

电源开关

初次使用计算机前，请仔细阅读“有限使用许可协议”。如果您同意其条款，请拆下封条。

发光二极管指示灯

⇒ 《参考手册》“发光二极管指示灯”

- ① 电源状态指示灯
- ② 电池状态指示灯
- ③ 大写字母锁定 (Caps Lock)
- ④ 数字小键盘模式 (NumLk)
- ⑤ 滚动锁定 (ScrLk)
- ⑥ 硬盘驱动器状态
- ⑦ DVD-ROM和CD-R/RW驱动器状态

锁簧

合上显示器，锁簧呈锁定状态时，根据下列项目的设定，进行进入[待机状态]等的动作。
⇒ 《参考手册》“待机 / 休眠功能”“计算机的新进展”
[开始]-[控制面板]-[性能和维护]-[电源选项]-[高级]的
[在合上便携式计算机时]
● 重新操作时，请打开显示器。

注意事项

- 打雷时，请拔下电源插头和模块电缆。

液晶显示屏

调制解调器

⇒ 《参考手册》“调制解调器”

LAN

⇒ 《参考手册》“LAN”

PC卡插槽

⇒ 《参考手册》“PC卡”

SD记忆卡插槽

SD SD记忆卡状态
⇒ 《参考手册》“SD记忆卡 / 多媒体卡”

扬声器

- 要调节音量时：
Fn + F5 或 **Fn + F6**
- 扬声器开 / 关：**Fn + F4**

无线LAN天线

⇒ 《参考手册》“无线LAN”

DC-IN（直流输入）插孔

 DC IN 16V

外接显示器端口



⇒ 《参考手册》“外接显示器”

USB端口



⇒ 《参考手册》“USB设备”

麦克风插孔



仅能使用单声道电容式麦克风（微型插孔）。使用单声道电容式麦克风以外的输入源时，可能不会输入音频或损坏设备。

头戴耳机插孔



用此插孔连接头戴耳机或备有扬声器的放大器。当连接头戴耳机或外接扬声器时，来自内置扬声器的音频输出将被禁止。

DVD-ROM和CD-R/RW驱动器

⇒ 《参考手册》“DVD-ROM和CD-R/RW驱动器”

打开柄

初次使用驱动器时，接通电源后，滑动本体左侧的打开柄，打开光盘舱盖，取出保护片（镜头保护用的厚纸）。

通风口

这些孔也可供散热。

注意事项

- 切勿堵塞或将计算机置于妨碍良好通风口之处。

锁簧（手动）

电池

⇒ 《参考手册》“电池电源”

锁簧

（如果电池安装正确的话，将自动锁定。）

内存模块插槽

⇒ 《参考手册》“内存模块”

紧急孔






⇒ 《参考手册》“DVD-ROM和CD-R/RW驱动器”

初次操作

阅读下列步骤可以知道本机的附件并可了解某些有关的基本计算机操作。

1 核对所有部件是否齐全。

确认图中所示的部件是否均齐全。如果其中有任何项目不全或不能正常工作的话，请向技术支援办事处洽询（➡ 第42页）。


电源适配器..... 1 个	交流电源电缆 1 条	电池 1 个
 型号：CF-AA1623A		 型号：CF-VZSU27R
产品复原 DVD-ROM 1 张	调制解调器电话电缆 1 条	使用说明书 (本书) 1 本 Windows® 说明书.. 1 本
		

2 阅读“软件使用许可（有限使用许可协议）”。（➡ 第32页）

取下盖在电源开关上的密封前，请阅读“软件使用许可（有限使用许可协议）”。

3 将计算机翻过来，插入电池。

- ① 将左侧锁簧(A：手动)滑动至解除锁定的位置(🔓)。
- ② 务必将电池朝向正确的方向，将其沿箭头方向滑动。
- ③ 将左侧锁簧(A：手动)滑动至锁定的位置(🔒)，然后进行确认以确保电池安得牢固。
(电池安装得正确的话，右边的锁簧将自动锁定。)



注意事项


- 请确认锁簧是否已被正确锁定。如果在锁簧未锁定的状态下携带计算机的话，可能会发生电池脱落的危险。
- 切勿触摸电池和计算机的连接部分。连接器变脏或被损伤的话，有时将不能充足电。否则计算机可能不会正常工作。
- 使用前，请仔细阅读“安全注意事项（电池）”（➡ 第4页）。


4 打开显示器。

- ① 滑动位于前方的锁簧(B)。
- ② 拉起打开显示器。

注意事项

- 切勿将显示器打开呈过大的角度（135 度以上）。
- 切勿对液晶显示屏(C)过度施加压力。此外，当打开或合上显示器时，也不要握持液晶显示屏。





5 计算机与电源输出插座相连接。

A. DC-IN（直流输入）插孔

连接电源适配器时，将自动开始充电。

充电所需时间：约4.5个小时


（因计算机的工作状态而异。）

- 在完成初次使用操作前，务必要连接上电源适配器。
- 初次使用此计算机时，不要将计算机连接除电池和电源适配器以外的任何其他外围设备。

注意事项

电源适配器的使用注意事项

- 切勿用力扭转或牵拉交流电源电缆。否则会导致连接不良。
- 只能使用本计算机指定用的电源适配器。使用非所附的电源适配器会损坏电池和 / 或计算机本身。
- 当直流电源插头没有连接到计算机上时，请从交流电源墙壁输出插座上拔下交流电源电缆。
- 在雷雨和闪电期间可能会造成诸如突然的电压下降等问题。由于这会对计算机造成不良影响，除单独用电池供电外，建议最好使用不断电电源（UPS）。



6 打开计算机的电源。

滑动电源开关(B)并持续固定在该处1秒钟左右直至电源状态指示灯(C)点亮再松手。

注意事项

- 切勿滑动电源开关并持续按压其4秒钟以上，这会导致强制性地关闭电源。
- 不要反复滑动电源开关。
- 一旦关闭计算机的电源的话，再次打开电源前必须等待至少10秒钟。

7 设置Windows。

移动光标（）或单击按钮可用触摸盘进行（ 第15页）。

注意事项


- 在显示出[Windows XP Professional 安装程序]之前，不要按动任何按键或移动触摸盘。

- ① 在[欢迎使用 Windows XP 安装向导]内选择[下一步]。
- ② 阅读许可协议后，选择[我接受这个协议]或[我不接受这个协议]，然后选择[下一步]。
 - 如果选择了[我不接受这个协议]的话，Windows 设置将中止。
- ③ 选择您所在域的设定，然后选择[下一步]。
- ④ 输入您的姓名和单位，然后选择[下一步]。
- ⑤ 输入您计算机名称和系统管理员（Administrator）密码，然后选择[下一步]。
 - 请记住密码！如果忘记了密码，将不能操作 Windows。

- ⑥ 输入正确的日期、时间和时区，然后选择[下一步]。
 - 到显示下一个画面前可能会需要2到3分钟。请等候，切勿按动任何按键或触摸触摸盘等。
- ⑦ 在[网络设置]中选择[典型设置]，然后选择[下一步]。
- ⑧ 在[工作组或计算机域]中选择[不，此计算机不在网络上，或者在没有域的网络上。]，然后选择[下一步]。

计算机将重新启动。

- 如果选择“是，把此计算机作为下面域的成员”的话，可能会显示出下列信息：[指定了无效的域。要现在继续该操作，以后再加入域吗？]，此时，选择[是]。选择[是]后，计算机将自动重新启动，但有时[Windows 正在启动]信息仍会留在画面上，且 Windows 将不能启动。如果出现这种情况的话，请在按 **Alt** 键的同时按住 **Tab** 直至桌面上显示出[网络标识向导]为止，然后按屏上指示操作。
- ⑨ 输入您的系统管理员（Administrator）密码，然后选择 。
 - ⑩ 选择[开始]—[控制面板]—[用户帐户]—[创建一个新帐户]，然后按显示器上的指示来创建一用户帐户，然后重新启动计算机。
 - 请记住密码！如果忘记了密码，将不能操作 Windows。可事先制作一密码重设盘（→ 第 11 页）。
 - 使用 **Ctrl + Space** 打开或关闭中文 IME。使用 **Shift + Ctrl** 在输入法切换。
- 当创建一新的用户帐户时
- 进行邮件设定和密码重设盘等各种操作之后，建立用户帐户的话（→ 第 11 页），将不能再使用原来的任何邮件履历或设定。
 - 当首次建立新的帐户时，仅能选择[计算机管理员]。一旦建立了一个“计算机管理员”帐户，就能建立受限用户帐户。要注意只有后加的用户帐户能够在欢迎画面上显示出来。在 Windows 设置过程中创建的系统管理员帐户将不会显示。
- ⑪ 启动Windows® Media Player。

请以计算机管理员的身份登录，选择画面上的 。

然后请按照画面上的指示，同意软件的许可协议。

Windows® Media Player对每个所建立的帐户均需要同意软件的许可协议。

- 要用 WinDVD 自动播放 DVD 视频和 MPEG 文件的话，要设定为用 WinDVD（→ 第 35 页）自动播放 DVD 视频和 MPEG 文件时，请将左侧 **A** 或 **B** 中的某个画面内“DVD 视频”和“电影文件（mpeg）”上的复选号取消。


A. 初次启动Windows® Media Player时，将做为设定画面之一显示。

B. 启动Windows® Media Player，选择[工具]-[选项]-[文件类型]时显示。

注意

- 如果使用无限LAN的话，务必要参阅《参考手册》无线LAN。

这包括初次使用操作指南。



有关Windows XP的信息

- 根据 Windows 设定不同，所安装的应用程序和驱动程序、菜单和其他显示也有可能不同，或者可能不能使用某些功能（如密码重设盘的使用）。
- 可以选择供控制面板用的经典视图或选择经典开始菜单。也可以改变用户登录或注销的方式。
此说明书中的操作步骤使用 Windows XP 默认设定的方法或视图（不是经典视图或经典开始菜单等）。

■ 重设密码

Windows XP 具有可以重设所忘记密码的功能。



要使用此功能时，需要按照下述步骤事先建立一密码重设盘。

请准备一张已格式化的 2HD 软盘。

- 1 将外置软盘驱动器（选购：CF-VFDU03R）与计算机相连接。
- 2 选择[开始]—[控制面板]—[用户帐户]。
- 3 由过去登录过的帐户的[相关任务]菜单中选择[阻止一个已忘记的密码]，按照屏上指示创建一密码重设盘。
将密码重设盘保管在安全之处。
 - 仅能重设各个帐户用的登录密码。
不能重设在 Setup Utility（⇒《参考手册》“Setup Utility”）中设定的密码。

启动和关机

启动



- 1 打开显示器。
 - ① 滑动位于前方的锁簧(A)。
 - ② 拉起打开显示器。


注意事项

- 切勿将显示器打开呈过大的角度（135度以上）。
- 切勿对液晶显示屏过度施加压力。此外，当打开或合上显示器时，也不要握持液晶显示屏。

- 2 打开计算机的电源。

滑动电源开关(B)并持续固定在该处1秒钟左右直至电源状态指示灯(C)点亮再松手。

注意事项

- 启动时，直至硬盘驱动器指示灯（）熄灭不要进行下列操作。
 - 插拔电源适配器。
 - 触摸电源开关。
 - 进行任何键盘、触摸盘或外接鼠标的操作。
 - 合上显示器。
- 一旦关闭计算机的电源的话，再次打开电源前必须等待至少10秒钟。
- 当CPU温度上升时，为防止CPU过热可能不能打开计算机的电源。如果出现这种情况的话，请先使计算机冷却，然后再次打开电源开关。

如果仍不能打开计算机的电源的话，请向技术支持办事处洽询（➡ 第42页）。

Enter Password []

■ 如果显示[Enter Password](输入密码)的话，

输入密码^{*1}，然后按 **Enter** (⇒ 《参考手册》“安全措施”)。



- 当输入正确的密码时，计算机将启动。
- 当输入三次错误的密码或一分钟之内未输入任何内容时，计算机将关闭。

^{*1} 由 Setup Utility 设定的超级用户密码或用户密码。（不是 Windows 的密码。）

■ 原来显示的应用程序或文件将出现在屏幕上，

待机或休眠功能已被设定 (⇒ 《参考手册》“待机 / 休眠功能”)。

3 登录进入Windows。

当确认硬盘驱动器指示灯 () 已经熄灭后，选择用户并输入密码，然后选择 。如果输入的密码有误，计算机将不会工作。

4 选择您要使用的应用程序。

此时可用您的计算机进行作业了。

注意

- 节电功能出厂时已经设定，因此如果一定时间间隔内不由按键、触摸盘或外接鼠标（连接时）输入的话，液晶显示屏和硬盘的电源可能会关闭。
当使用触摸盘或外接鼠标（连接时）或按动某个按键时，液晶显示屏将恢复工作。
即使正在安装某个应用程序软件时，液晶显示屏的电源也可能会关闭。此时，由于可能会显示出一选择对话框，因此不要按 **Space** 或 **Enter** 来从这种状态恢复，这样会导致做出某一选择，而是应该按与直接导致做出某一选择无关的键，如 **Ctrl**。
此外，当不使用计算机时，计算机将自动进入待机或休眠模式（⇒《参考手册》“待机 / 休眠功能”）。通过滑动电源开关可以使计算机恢复。
- 当用快速用户切换功能切换为不同的用户时，可能不能进行显示的设定。此时，不使用快速用户切换功能，注销全部用户，请再次登录进行操作。

关机（关闭计算机的电源）

此步骤是用于关闭计算机而不使用待机或休眠功能。（⇒《参考手册》“待机 / 休眠功能”）

- 1 保存重要的数据，关闭各个应用程序。
- 2 选择[开始]—[关闭计算机]。
- 3 选择[关闭]。







计算机的电源将自动关闭。

- 重新启动计算机（不关机）
选择[重新启动]。

注意事项

- 在关机 / 重新启动操作过程中切勿进行下列操作：
 - 插拔电源适配器。
 - 触摸电源开关。
 - 进行任何键盘、触摸盘或外接鼠标的操作。
 - 合上显示器。

注意

- 要使用键盘关机时，
按 ，，用     选择[关闭]，然后按 **Enter**。
- 要在关机后快速恢复计算机操作时，
可使用待机或休眠功能。（⇒《参考手册》“待机 / 休眠功能”）

- 4 合上显示器。


触摸盘








触摸盘与鼠标同样，可用其来移动光标以及进行通常的计算机操作。

注意事项

- 触摸盘是根据仅使用指尖操作而设计。因此，切勿使用其它器具，那样会损坏工作面。

- A. 工作面 (触摸盘)
B. 左按钮
C. 右按钮



功能	操作	
移动光标	 在工作面上轻轻移动指尖。	
单敲 / 单击	 单敲	或  单击
双敲 / 双击	 双敲	或  双击
拖动	 请敲一次后立即将指尖贴在操作面上滑动。	或  边持续按压按钮边在工作面上移动手指。
滚动	⇒ 《参考手册》“触摸盘”	

注意

- 有关上述以外的基本操作信息请参阅[鼠标 属性]。
要显示[鼠标 属性]时：
选择[开始]－[控制面板]－[打印机和其它硬件]－[鼠标]。

触摸盘的使用注意事项

- 切勿在操作面上放置物品，用指甲等头端尖锐之物、坚硬之物、铅笔及圆珠笔等会留下痕迹之物用力压在操作面上。
- 切勿使触摸盘被油等脏污，这会使光标不能正常移动。
- 当触摸盘变脏时：
用纱布等干燥柔软的干布沾上用水稀释的厨房用洗涤剂（中性），拧干后用其清除脏污。
切勿使用苯及涂料稀释剂、消毒用酒精。这会对表面造成不良影响，如变色等。此外，切勿使用市售的家用清洁剂和化妆品等，这些物品中含有对表面有害的成分。

通过画面阅读的使用手册

参考手册/重要提示

参考手册和重要提示可由您的计算机存取。当连接有打印机时，还可将参考手册打印出来。

■ 参考手册

此手册是供更加充分利用计算机的各项功能而进行的说明，包括如何添加外围设备、**Setup Utility** 是如何工作的以及其他有益的信息。

目录

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| • 关于标记 | • DVD-ROM 和 | • LAN |
| • 按键组合 | CD-R/RW 驱动器 | • 无线 LAN |
| • 发光二极管指示灯 | • PC 卡 | • Setup Utility |
| • 触摸盘 | • SD 记忆卡 / 多媒体卡 | • 技术信息 |
| • 待机 / 休眠功能 | • 内存模块 | • DMI Viewer |
| • 安全措施 | • 外接显示器 | • 错误代码一览表 |
| • 计算机的新进展 | • USB 设备 | • 问题处理（高级篇） |
| • 电池电源 | • 调制解调器 | |
| • SD-MovieStage | | |

● 打开参考手册

在 [开始] 中选择 [参考手册]。

■ 重要提示

此手册是供对尽可能延长电池使用时间、延长驱动时间的方法等的说明。

● 打开重要提示

选择桌面上的 。

也可由下列菜单存取重要提示。

在 [开始] — [所有程序] — [Panasonic] — [联机手册] 中选择 [重要提示]。

当初次启动参考手册或重要提示时，可能会显示出 **Acrobat® Reader** 使用许可协议。如果显示的话，请在阅读该协议后，选择 [接受] 来存取参考手册或重要提示。

关于 **Acrobat® Reader** 的使用方法，请参阅 **Acrobat® Reader** 的帮助文件。

注意

- 根据放大倍率不同，有时图示可能难以查看。如果图示太小的话，请将其放大显示。
- 当工具栏隐藏在 **Acrobat® Reader** 底部时，请设为最大的显示窗口尺寸。
- 如果连接有打印机时，建议打印机各个页面。图示和显示样本的打印质量可能不够佳。
- 要显示或打印含有中文（简体），中文（繁体），日语或朝鲜语文本 PDF 文件时，必须为 **Adobe® Acrobat® Reader** 下载亚洲字体包。有关具体信息请访问下列网址：
<http://www.adobe.com>

Windows 帮助

由此画面可阅读有关对 Windows 操作和各种功能的说明。

● 打开 Windows 帮助

在 [开始] 中选择 [帮助和支持]。

为了更有效地使用

使用环境



■ 环境

- 将计算机置于平稳的平面上。切勿将计算机倒置放置或使其倾斜。当计算机从高处掉落受到极为强烈的撞击时，硬盘可能会不能再工作。
- 使用时： 温度：5℃至35℃
湿度：30%至80%相对湿度（未结露）
- 不使用： 温度：-20℃至60℃
湿度：30%至90%相对湿度（未结露）

■ 不能使用计算机之处

- 在这样的地方会损坏计算机。
设有电子设备的地方
这样的地方会干扰计算机的显示器或导致计算机产生怪音。
- 过高 / 低温度之处
- 切勿将对热敏感的物品靠近计算机放置。工作过程中，计算机可能会变热。

处理




请遵守下列事项：

- 关闭电源。
- 卸下全部外接设备及电缆、从本体突出在外的 PC 卡（左图 A）、SD 记忆卡及多媒体卡。
- 合上显示器，确认锁簧部分（→ 第 6 页）是否锁定好。
切勿握持显示器和显示器四周的机壳部分携带。（左图 B）
- 切勿掉落到地上或冲撞到桌子角等坚硬物体上。
- 乘坐飞机使用时
 - 计算机及光盘等应做为手提行李携带。
 - 在机内使用时请遵守航空公司的规定。
- 请将备用电池（选购）装到塑料袋等内。

建议：

- 准备好备用电池（选购）。
- 制作数据的备份，如有必要将所制作的备份数据也一起携带上。

维护



A. 显示器

切勿用水清洁显示器。水中的某些成分可能会留下痕迹或降低屏幕的清晰度。

< 当清洁尘埃时 >

不要用布来擦拭掉尘埃，这会在屏幕上留下划痕。

要用细毛刷清扫尘埃，然后用擦玻璃用的柔软的干布擦拂。

< 当清洁油性表面时 >

在柔软的纱布上涂上相机镜头清洁剂，轻轻擦拭。然后用擦玻璃用的柔软的干布擦拂。

B. 显示器以外的部分

将软布浸水或用水稀释后的去污剂，用力拧出过量的水，然后擦拭这些部位。

C. 触摸盘 (→ 第 15 页)

注意事项

- 切勿使用苯及涂料稀释剂、消毒用酒精。这会对表面造成不良影响，如变色等。此外，切勿使用市售的家用清洁剂和化妆品等，这些物品中含有对表面有害的成分。
- 切勿直接涂抹或喷涂水或去污剂。如果液体进入计算机的内部，会造成其不能正常工作或将其损坏。

关于计算机的安全性

为了提高计算机的安全性，请采取下述方法：

- 使用防病毒软件（市售）。
- 使用 Internet 连接防火墙。
- 进行 Windows Update。(→ 第 19 页)
- 由微软公司的网页等获取有关安全的最新信息。

使用抗病毒软件

特别是下述情况下，建议进行病毒检查。

进行病毒检查时，请务必将防病毒软件更新为最新状态后再进行。

- 启动计算机时
- 获取数据时

使用或执行从磁盘等外部磁盘或者网络、因特网、电子邮件等获得的数据（压缩时，解压缩后复原的文件）前，请务必进行病毒检查。

使用Internet连接防火墙

连接因特网用的防火墙可以防止经由因特网对计算机进行不正当的存取。请按下述方法进行设定。

- 1 选择 [开始]-[控制面板]-[网络和Internet连接]-[网络连接]。
- 2 在LAN或高速因特网类中，用右键选择要保护的网络连接用图标后，选择 [属性]。
- 3 选择 [高级]，在[Internet连接防火墙]的[通过限制或阻止来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络]上打上复选号，然后选择[确定]。采用数种连接因特网的方法时，请重复各种连接步骤2到3遍。

注意

- 当将连接因特网用防火墙设为有效时，根据与网络有关软件以及网络游戏不同，有时可能正常工作。有关使用此类软件时用的连接因特网用防火墙，请向所使用软件的厂家洽询。
- 有关连接因特网用防火墙的具体细节，选择[开始]-[帮助和支持]，在检索内输入“Internet连接防火墙”，阅读所显示的帮助内容。

Windows Update（更新）

进行 Windows Update（更新）的话，可利用 Windows 用最新 Service Pack（免费程序包）以及修补程序，将所使用计算机的 Windows Update 为最新状态。

连接上因特网后，按下下述步骤进行操作。

选择 [开始] - [所有程序] - [Windows Update]。

请不要采用“驱动程序更新”所显示的项目。如果需要进行驱动程序更新的话，请向技术支持办事处咨询（→ 第 42 页）。

- 重新安装后（→ 第 28 页）也务必进行 [Windows Update]。

- 可用以下方法确认所安装的修补程序。


选择 [开始] - [控制面板] - [添加 / 删除程序]。

当使用外围设备时

请注意下列各项以避免损坏计算机、外围设备、电缆等。除按照此使用说明书和参考手册外，还请仔细阅读现在所使用外围设备的使用说明书。

- 仅可使用与计算机规格一致的外围设备。
- 请正确连接设备，要注意连接器的条件和部位。
- 如果不便于连接，切勿额外用力，再次确认连接的条件和部位（管脚对齐等）。
- 如果连接器有固定螺钉的话，要牢固地紧固这些螺钉。
- 切勿在连接电缆的状态下搬运计算机，也不要过度用力拉动电缆。

在硬盘上保存数据

- 切勿使计算机受到撞击。
当使用计算机时务必要小心，撞击会损坏硬盘或使软件应用程序和数据不能使用。
- 当运行软件应用程序或当硬盘驱动器指示灯（）处于点亮状态时，切勿关闭计算机的电源。
正确关闭 Windows 可以避免出现各种问题。
- 切勿靠近会产生磁力之物品（磁铁、磁性手镯等）。
保存在硬盘上的数据有丢失的可能。
- 将所有有价值的数据保存在磁盘上。
在磁盘上制作数据的备份可以将因计算机出现问题或不慎更改或抹消数据所造成的损害降为最低限度。
- 对所有重要数据要使用安全功能。（⇒《参考手册》“安全措施”和“SD 记忆卡 / 多媒体卡”）

硬盘锁定

当硬盘锁定设为 [Enable]（有效）时，因为硬盘也设定了一个密码，因此当硬盘安装到别的计算机上时，将不能从或向硬盘上读写。当将硬盘装回到原来的计算机上时，将如同原来一样读写数据。然而此时要使在 Setup Utility 内的设定与卸下硬盘前的设定完全一样。（要注意硬盘锁定并不能保证完全保护数据。）（⇒《参考手册》“安全措施”）

当放弃或转让本设备的所有权时

当放弃或转让本设备的所有权时，请将硬盘上的全部数据抹消以避免硬盘数据的流失。尽管通过正常的 Windows 命令将硬盘的数据删除或初始化后，使用特殊的软件仍可阅读数据。为了将数据彻底抹消，可或请专家抹消数据（收费）或使用硬盘数据抹消实用程序（附件）（→ 第 33 页）。（要注意此硬盘数据抹消实用程序不能确保将数据完全抹消。）另外还要注意不从硬盘上删除软件就转让本设备的所有权的话，可能会违反软件用户许可协议。

改变硬盘的分区时

- 通过重新安装，执行“Make two partitions, for the operating system and data. And reinstall Windows to the operating system partition.（将硬盘分为操作系统用和数据用两个区，然后将 Windows 重新安装到操作系统分区内。）”的话，可将分区划分为两个。如果使用 [磁盘管理] 的话，可进行更高级的操作。

无线LAN

■ 用无线LAN能够使用的频道


- 本机使用 1 ~ 11 频道*¹。请确认使用的频道。

*¹ 无线通信时，可将所使用频率波段予以分割，在各个频带进行不同的通信。所谓频道指的是这些分割的各个频率波段。

■ 要防止经由无线LAN偷窃数据或未经许可访问硬盘时

- 如果要使用无线 LAN 功能的话，建议仅在进行诸如数据加密等适当的安全设定后再使用。

DVD-ROM和CD-R/RW驱动器



■ 使用驱动器前

初次使用驱动器时，接通电源后，滑动本体左侧的打开柄（A），打开光盘盖，取出保护片（镜头保护用的厚纸：B）。

- 切勿将 DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器置于会留下残留物的诸如油烟或香烟烟雾的过多烟雾之处。
这样会缩短驱动器透镜的使用寿命。

■ 当打开 / 关闭光盘盖时


- 当打开计算机时，务必要用计算机左侧的打开柄或由 Windows 进行弹出操作。
 - 当驱动器内装入由 B's CLiP 进行格式化的光盘时，不能通过滑动打开柄来取出该光盘。在 B's CLiP 内进行弹出操作。
 - 当 B's Recorder 完成光盘的写入时，该盖可自动打开。可以改变 B's Recorder 的设定以避免其自动打开。）
- 当光盘盖不能打开时或计算机关闭时要取出光盘的话：
将一尖头的物体（如曲别针弯直后的尖端或圆珠笔尖）插到紧急孔（C）内，然后按箭头方向移动。
但是，即使使用 B's CLiP 进行取出操作，仍然不能将光盘取出的情况下，请关闭 Windows 和关闭电源后，使用紧急孔。
- 光盘盖最大不能打开超过 70 度角。切勿再进一步用力将盖开大。
如果用手等触摸了光盘盖以及不慎将其打开超过 70 度角的话，将其慢慢向前拉直至止动器将盖固定到正确的位置为止。
- 切勿使光盘盖处于打开的状态或触摸透镜。
某些情况下，透镜上可能会积有垃圾或灰尘，这会导致读或写故障。另外，因为使用环境的不同，透镜也有可能积尘。
- 当光盘盖打开时，要注意不要进行下列各项操作。
 - 切勿关闭显示器。
仅当确认光盘盖已经关闭后方可关闭显示器。如果光盘盖未关闭的话，液晶显示屏将会被损坏。
 - 切勿将诸如曲别针等异物插到 DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器内。这会造成其出现故障。
- 将光盘牢固地插入。
如果光盘盖关闭而未牢固插入光盘的话，会损坏光盘。
- 当关闭光盘盖时，请按电源状态指示灯附近（箭头的位置），确认将盖锁定。
- 光盘盖关闭后，到 DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器状态指示灯熄灭前，切勿存取驱动器。

■ 当正在存取驱动器时

- 切勿打开 DVD-ROM 和 CD-R/RW 光盘盖或移动计算机。
这样会导致光盘移位并可能会损坏光盘或造成 DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器出现故障。此外，当包括存取光盘在内运行某个应用程序后，在关闭该应用程序前，切勿打开 DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器。
- 切勿在光盘盖上过度用力。

■ 清洁

- 建议使用照相机透镜用的吹气球来清洁驱动器透镜。
（切勿使用任何喷雾型透镜清洁产品。）



错误代码一览表

打开计算机时，如果显示出下列错误代码或信息的话，请按如下所述的说明处理。如果问题仍然存在的话或如果此处未显示记载的错误代码或信息的话，请向技术支持办事处洽询。（➡ 第 42 页）

错误代码 / 信息	解决办法
Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key (无效系统磁盘。更换磁盘，然后按任意的键钮。)	<ul style="list-style-type: none">● 如果软盘驱动器内插入软盘的话，请将软盘取出并按任何一个键。● 如果 USB 端口连接有一设备的话，请卸下该设备或运行 Setup Utility，在 [Advanced](高级) 菜单内将 [Legacy USB Support](旧 USB 支持) 设为 [Disable](无效)。
0211 Keyboard error	<ul style="list-style-type: none">● 如果连接外接键盘或鼠标器的话，请卸下这些设备。
0251 System CMOS checksum bad - Default configuration used (系统 CMOS 校验和错误—使用默认配置)	保存 Setup Utility 设定的内存出现错误。当内存内容因某个程序或其他功能的不慎操作被改变了的话，会出现这种错误。 <ul style="list-style-type: none">● 运行 Setup Utility，装载默认值，然后根据需要设定改变为适当的值。● 如果问题仍然存在的话，可能需要更换内装时钟电池了。请向技术支持办事处洽询。
0271 Check date and time settings (确认日期和时间设定)	日期和时间设定不正确。 <ul style="list-style-type: none">● 运行 Setup Utility，正确设定日期和时间。● 如果问题仍然存在的话，可能需要更换内装时钟电池了。请向技术支持办事处洽询。
0280 Previous boot incomplete - Default configuration used (上次引导未完成—使用默认配置)	启动重复失败，因此 Setup Utility 设定被恢复为其默认值，计算机重新启动。 <ul style="list-style-type: none">● 运行 Setup Utility，装载默认值，然后根据需要设定改变为适当的值。
Press <F1> to resume, <F2> to Setup (按 <F1> 来恢复， <F2> 来设置)	<ul style="list-style-type: none">● 写下错误具体内容，按 F2 运行 Setup Utility。确认设定，然后根据需要设定改变为适当的值。
Operating System not found (未发现操作系统)	试图由其进行引导软盘或硬盘上的操作系统安装得不正确。 <ul style="list-style-type: none">● 如果计算机不能由软盘引导的话，确认软盘驱动器内是否有可引导软盘。● 如果计算机不能由硬盘引导的话，请确认硬盘是否已经在 Setup Utility 的 [Information] (信息) 菜单内得到正确的识别。 如果已经识别了硬盘的话，请进行重新安装操作。否则，请向技术支持办事处洽询。● 如果 USB 端口连接有一设备的话，请卸下该设备或 Setup Utility，在 [Advanced](高级) 菜单内将 [Legacy USB Support](旧 USB 支持) 设为 [Disable](无效)。

■ 启动Setup Utility

- 1 重新启动计算机。
- 2 当计算机随开始启动步骤后出现[Panasonic]引导画面的过程中，按 **F2**。

问题处理（摘要）

当出现问题时，请参阅此页。
《参考手册》也记载有详细的信息。如果出现疑为与软件应用程序有关的问题时，请阅读软件的有关说明书。
如果仍不能解决问题时，请向技术支援办事处洽询（➔ 第 42 页）。可以使用 PC Information Viewer（计算机信息检视程序）来确认计算机的使用状态。（➔ 第 26 页）

■ 启动

电源指示灯或电池状态指示灯不亮	<ul style="list-style-type: none">● 检查电源适配器的电缆连接。● 检查已经充足电的电池的安装是否正确。● 取出电池，拔下电源适配器，然后再次将其连接上。
当连接一 USB 设备时，本计算机不工作	<ul style="list-style-type: none">● 当连接某些 USB 设备时，计算机可能会不工作。请卸下该 USB 设备或将 Setup Utility 的 [Advanced](高级) 菜单中的 [Legacy USB Support](旧 USB 支持) 设为 [Disable](无效)。
显示出 [Enter Password] (输入密码)	<ul style="list-style-type: none">● 输入您的超级用户密码或用户密码。 如果忘记了密码的话，请向技术支援办事处洽询（➔ 第 42 页）。
显示出 POST Startup Error(s) (POST 启动错误)	<ul style="list-style-type: none">● ➔ 第 21 页
Windows 启动或某一操作极慢	<ul style="list-style-type: none">● 在 Setup Utility 中按 F9（➔ 第 21 页）。这会将 Setup Utility 恢复为其默认值（除密码设定外）。然后，必须再次运行 Setup Utility 以输入适当的操作环境设定。（处理速度取决于所使用的应用程序软件，因此这一操作可能不会导致处理速度加快。）● 在流式播放过程中，如果操作变慢的话，可试试改变显示器的颜色数量。
日期和时间不对	<ul style="list-style-type: none">● 可用下列菜单设定日期和时间：（以计算机管理员的身份登录。） [开始] — [控制面板] — [日期、时间、语言和区域设置] — [日期和时间]● 如果问题仍然出现的话，可能需要更换内存电池以保持时钟的准确。请向技术支援办事处洽询（➔ 第 42 页）。● 当计算机与 LAN 连接时，请确认服务器的日期和时间。● 本计算机将不能正确识别始于公元 2100 年的日期和时间。
当从待机或休眠模式恢复时，即使在 Setup Utility 中设定了密码，[Enter Password](输入密码) 仍然不出现	<ul style="list-style-type: none">● 即使已经在 Setup Utility 内设定一密码时，当计算机由待机或休眠模式恢复时 [Enter Password](输入密码) 仍不出现。当使用待机或休眠模式时，如果要使用安全功能的话，请使用如下的 Windows 密码： 选择要在 [开始] — [控制面板] — [用户帐户] 中改变和设定密码的帐户，然后在 [控制面板] — [性能和维护] — [电源选项] — [高级] 中的 [在计算机从待机状态恢复时，提示输入密码] 上打上复选号。
即使输入了密码，也可能被要求再次输入	<ul style="list-style-type: none">● 可能键盘变为小键盘模式了。  指示灯点亮时，请按 NumLk 取消小键盘，然后输入。
当忘记计算机管理员密码时	<ul style="list-style-type: none">● 按下列步骤重新设定密码。 如果已经创建了密码重设盘（➔ 第 11 页）的话，当未能输入正确的密码时将会显示此信息。按照此信息的指示，用密码重设盘来再次设定密码。 如果未创建密码重设盘的话，重新安装后，要设置 Windows，然后再次设定密码。
当非上一项所致时	<ul style="list-style-type: none">● 在 Setup Utility 中按 F9（➔ 第 21 页）。这会将 Setup Utility 恢复为其默认值（除密码设定外）。● 试试卸除所有的外围设备。● 用下列步骤确认磁盘错误： 1 显示[本地磁盘（C:）属性]。 在[开始]—[我的电脑]中的[本地磁盘（C:）]上单击鼠标右键，然后选择[属性]。 2 选择[工具]—[开始检查]。 3 在[磁盘检查选项]中选择所需要的项目后，选择[开始]。● 启动时，当[Panasonic]引导画面消失时按下 F8，当显示出 Windows 高级选项菜单时松开手指。以安全模式启动计算机，确认错误的细节。

■ 显示

打开电源后无显示	<ul style="list-style-type: none"> 当外接显示器没有显示时， <ul style="list-style-type: none"> 检查与外接显示器连接的电缆。 确认显示器的电源是否打开了。 检查外接显示器的设定。 显示目的地可能设为外接显示。 按动 Fn + F3 来试试改变显示器。 持续按压 Fn + F3 时，待确认已经完全切换了画面的显示目的地后，再按动。
电源没有关闭，但过一段时间没有显示了	<ul style="list-style-type: none"> 因节电功能，有时显示器上的显示可能会消失。按任何一个键即可恢复。此时不要使用选择时使用的键（Enter、Space、Esc、Y、N 以及数字键等），请按对动作没有影响的键（Ctrl 及 Shift 等）。 为节电，计算机可能已经自动进入待机模式（电源指示灯呈绿色闪烁状态）或休眠模式（电源指示灯关闭）。此时，滑动电源开关。
当使用电池时，画面将比连接电源适配器时要暗	<ul style="list-style-type: none"> 按 Fn + F2 并调节亮度。然而要注意当亮度增大时，电池的工作时间将会缩短。可为连接有电源适配器或未连接时分别进行亮度设定。
不能正常操纵光标	<ul style="list-style-type: none"> 如果正在使用外接鼠标的话，务必要将外接鼠标连接正确。 用键盘（按 , U，用  选择 [重新启动]，然后按 Enter）来重新启动计算机。 如果计算机对键盘命令没有反应的话，请参阅“无反应”（→ 第 25 页）。
出现残像（如在显示器上残留有绿、红和蓝色的点）或有些点不能显示出正确的颜色	<ul style="list-style-type: none"> 如果过长时间显示某个图像的话，将会出现一残像。这并非故障。当显示不同的画面时，该残像将会消失。 彩色液晶显示器（彩色 LCD）的生产需要高精密和尖端的技术。因此，如果有 0.002% 以下的像素不能点亮或一直呈点亮状态（这表示 99.998% 的像素正常工作）的话，不认为存在缺陷。
画面失真	<ul style="list-style-type: none"> 改变显示的色数和分辨率可能会对画面有影响。重新启动计算机。
外接显示器不能正常显示	<ul style="list-style-type: none"> 当计算机与使用与节能模式不兼容的外接显示器一起使用时，在计算机进入显示器已经处于电源关闭的状态（为了节能目的）下，外接显示器将不能正确显示。此时，请关闭外接显示器的电源。
在同时显示过程中，外接显示器的画面失真	<ul style="list-style-type: none"> 试试按 Fn + F3 来切换显示目的地。 如果问题仍然出现的话，请尝试更改下列菜单内的显示目的地： [开始] - [控制面板] - [其它控制面板选项] - [Intel (R) Extreme Graphics] - [设备]
当用 Media Player 播放一 MPEG 文件时，用 Fn + F3 不能切换到所要显示的目的地	<ul style="list-style-type: none"> 当正在播放 MPEG 文件过程中，不能切换显示目的地。切换显示目的地前，请停止播放 MPEG 文件。
任务栏上图标被隐藏起来不能看见	<ul style="list-style-type: none"> 选择任务栏上的  时，将显示隐藏的图标。 当想要一直显示所有的图标时，可在任务栏上单击鼠标右键，选择 [属性]，解除 [任务栏] 中 [隐藏不活动的图标] 上的复选。
应用程序不能正确显示或字符不清楚	<ul style="list-style-type: none"> 应用程序是否是一非 Unicode 程序？如果用 Windows XP 运行非 Unicode 程序时，必须选择与程序相对应的语言。 在 [开始] - [控制面板] - [日期、时间、语言和区域设置] - [区域和语言选项] - [高级] 中设定 [非 Unicode 程序的语言]。注意只有计算机管理员身份的用户才能改变此设定。即使进行非 Unicode 设定，有时一部分文字（© 等）仍不能正确显示出来。

问题处理（摘要）

■ 退出时

不能退出或重新启动 Windows	<ul style="list-style-type: none">● 连接 USB 设备时，请将其卸下试试看。● 与服务提供商的连接设定正确吗？设定不正确时，Windows 可能会不能退出或不能重新启动。 关于通信设定，请参阅服务提供商所提供的说明书。● LAN 的设定正确吗？设定不正确时，Windows 可能会不能退出或不能重新启动。关于 LAN 的设定，请向网络服务公司（服务提供商）以及公司等负责网络的系统管理人员问讯。（⇒《参考手册》“LAN”）
-------------------	---

■ 电池状态指示灯

红色指示灯点亮	<ul style="list-style-type: none">● 电池电量很低（残余电量约为 9% 以下）。 请连接电源适配器。当电池指示灯呈橙色时，表示可以使用计算机了。如果没有电源适配器的话，请保存好数据并关闭计算机。用充足电的电池更换后，打开计算机。
红色指示灯闪烁	<ul style="list-style-type: none">● 请立即保存好数据并关闭计算机。取出电池，切断电源适配器的连接，然后重新将其连接上。如果问题仍没有解决，请向技术支援办事处洽询（⇒ 第 42 页）。电池或充电电路出现故障。
橙色指示灯闪烁	<ul style="list-style-type: none">● 由于电池内部温度超过其可充电的温度范围，暂时不能充电。一旦达到所容许的范围要求，充电将会自动开始。在这种状态下可正常使用计算机。

■ 参考手册

不能显示参考手册	<ul style="list-style-type: none">● 不反安装 Acrobat Reader 吗？ 如果正在反安装 Acrobat Reader 的情况下，由 [开始]—[运行] 来运行 [c:\util\reader\acroreader51_chs_full.exe] 以重新安装程序。安装程序时，切勿变更安装目标文件夹。如果变更目标文件夹，将不能由 [开始] 菜单打开参考手册。
----------	---

■ 磁盘的操作

如果 DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器振动过度或有杂音的话	<ul style="list-style-type: none">● 光盘是否弯曲或贴标签？● 请确认光盘是否插得正确，检查光盘是否状态良好。如果光盘状态良好且插得正确的话，请在 Setup Utility 内 [CD/DVD Drive Speed](CD/DVD 驱动器速度) 将设为 [Low](低)。
不能弹出光盘	<ul style="list-style-type: none">● 计算机电源打开了吗？ 打开柄仅当计算机接通电源时可以工作。请接通电源后，滑动打开柄。 当计算机电源关闭时要取出光盘的话，将一尖头的物体（如曲别针弯直后的尖端或圆珠笔以及的笔尖）插到紧急孔内，然后移动。（⇒ 第 20 页）● 当驱动器内装入由 B's CLiP 进行格式化的光盘时，不能通过滑动打开柄来取出该光盘。在 B's CLiP 内进行弹出操作。即使进行取出操作也取不出来时，请在确认已经退出 Windows，关闭电源后，再使用紧急孔。

■ SD环境设定（由SD记忆卡提供的安全功能）

不能用 SD 记忆卡登录	<ul style="list-style-type: none">● SD 记忆卡上设定的 Windows 用户名和密码不正确。 请不要使用 SD 记忆卡，输入 Windows 用户名和密码。 登录后，通过进行下列操作之一来将 Windows 和 SD 记忆卡设定成相同的用户名和密码。<ul style="list-style-type: none">• 用 [SD 环境设定] 改变 SD 记忆卡的设定。• 用 [控制面板] 改变 Windows 的设定。
--------------	--

■ 快速用户切换功能

某些应用程序不能正常工作	<ul style="list-style-type: none">● 当用快速用户切换功能切换为别的用户时，将可能会出现下列问题。<ul style="list-style-type: none">• 某些应用程序不能正常工作。• 与 Fn 的键组合可能不会工作。• 可能不能进行显示器的设定。• 不能使用无线 LAN。• 将不会在任务栏上显示出 B's CLiP 图标，且不能在 CD-RW 光盘上写入。 <p>此时，不使用快速用户切换功能，注销全部用户，请再次登录进行操作。如果问题仍然存在的话，请重新启动计算机。</p>
--------------	---

■ 其它


无反应	<ul style="list-style-type: none"> ● 按 Ctrl+Shift+Esc 来打开任务管理器，关闭没有反应的软件应用程序。 ● 滑动电源开关 4 秒钟以上来切断电源，再将电源开关滑动至电源开的位置并再次打开应用程序。如果程序不能正常工作的话，用下列菜单删除该程序。 [开始] - [控制面板] - [添加 / 删除程序] 然后重新安装程序。
要用 Windows® Media Player 播放动画文件时，显示出 [需要视频编解码程序 (Codec)] 时，不能播放	<ul style="list-style-type: none"> ● 有的动画文件有时使用非标准安装的需要视频编解码程序 (Codec)。此时，连接因特网后播放动画文件的话，可自动下载需要视频编解码程序 (Codec)，然后就能进行播放了。
桌面上未显示 Windows® Media Player 的快捷图标	<ul style="list-style-type: none"> ● 请由[开始] - [所有程序] 启动 Windows® Media Player。另外，将图标复制到桌面上的话，则可由图标启动。
桌面上显示 2 个 Windows® Media Player 的快捷图标	<ul style="list-style-type: none"> ● 最初的 Windows® Media Player 使用许可同意的用户是受限用户吗？计算机管理员同意使用许可协议前，将会显示 2 个图标，可使用其中任何一个。

确认计算机的使用状态

（画面上信息以英语显示。）
可用 **PC Information Viewer**（计算机信息检视程序）来确认计算机的使用状态，当向技术支援办事处请教时，可以使用此信息。（如果不是用计算机管理员的身份登录的话，某些信息将显示为 **[Not Found]**（未发现）。）

■ 运行PC Information Viewer（计算机信息检视程序）

- 1 选择[开始]—[所有程序]—[Panasonic]—[PC Information Viewer]（计算机信息检视程序）—[PC Information Viewer]（计算机信息检视程序）。
单击项目以显示每个项目的具体细节信息。



- A. **Drivers（驱动程序）：**
将显示**Provider**（驱动程序的开发商）、**Name**（名称）、**Version**（版本）和**Device**（设备名）。
- B. **Hard Disk Status（硬盘状态）：**
将显示**Drive**（驱动器名）、**File System**（文件系统）、**Free Space**（bytes）（可用空间（字节））、**Capacity**（bytes）（容量（字节））、**ID**、**Attribute 1**（属性值1）、**Attribute 2**（属性值2）、**Attribute 3**（属性值3）。
- C. **Programs1（程序集1）：**
将显示**Name**（名称）和**Version**（版本）。
- D. **Programs2（程序集2）：**
将显示**Name**（名称）和**Version**（版本）。
- E. **PC Status（计算机状态）：**
将显示**Item**（项目）（启动时间、登录程序、执行程序等）和**Status**（项目的状态）。
- F. **Battery Status（电池状态）**
将显示**Battery Name**（电池名）、**Chemistry**（类型）、**Power State**（电源状态）、**Remaining Capacity**（残余电量）、**Full Charged Capacity**（充足电量）、**Voltage**（电压）、**Rate**（电力）、**Cycle Count**（充放电循环）、**Temperature**（温度）。
- G. **Setup（设置）：**
将显示**Setup Utility**等的**Item**（项目）和**Value**（项目的设定内容）。

■ 将信息保存到文件内

所显示的信息将被保存到文本文件内（.txt）。

- 1 运行PC Information Viewer（计算机信息检视程序），显示希望要保存的信息。
- 2 选择[Save]（保存）。
 - 要保存所显示的项目时。
选择 [Save only the information displayed]（仅保存所显示的信息），然后选择 [OK]（是）。
也将能保存在画面上以滚动画面才会显示的一些被隐藏的信息。
 - 要保存所有的项目时。
选择 [Save all the information]（保存全部信息），然后选择 [OK]（是）。
- 3 选择文件夹，输入文件名，然后选择[保存]。

■ 将此画面的拷贝保存到文件内

可将当前正在显示的画面的拷贝以位图格式保存到一文件内（.bmp）。

- 1 显示所要保存的画面。
- 2 按 **Ctrl + Alt + F8**。
[pcinfo.bmp] 文件将被保存在[我的文档]（My Documents）文件夹内。如果[pcinfo.bmp]文件已经存在的话，将会被写覆盖。（如果[pcinfo.bmp]文件被设定为“只读”或“隐藏”文件的话，将不能保存新的文件。）
 - [PC Information Viewer]（计算机信息检视程序）画面将总是在最前面显示。
 - 要显示扩展名时，选择Windows资源管理器的[工具]-[文件夹选择]-[显示]，然后取消[隐藏已知文件类型的扩展名]上的复选号。

注意

- 也可用下列步骤将画面的拷贝保存到一文件中。
选择[开始]-[所有程序]-[Panasonic]-[PC Information Viewer]（计算机信息检视程序）-[Screen Copy]（画面复制）。
- 购买时，计算机被设为可通过按 **Ctrl + Alt + F8** 来将画面的拷贝保存到一文件中。可用下列步骤变更此设定。
 - 1 选择[PC Information Viewer]（计算机信息检视程序）。
选择[开始]-[所有程序]-[Panasonic]-[PC Information Viewer]（计算机信息检视程序）。
 - 2 用鼠标右键选择[Screen Copy]（画面复制），然后选择[属性]-[快捷方式]。
 - 3 将光标移动至[快捷键]处，然后按所要使用的快捷键。
- 颜色将以256色保存。
- 当使用扩展的桌面时
在主设备上所显示的画面拷贝将被保存。

重新安装软件

当进行重新安装操作时，将会消除硬盘上内容。因此在运行重新安装步骤前，请务必将硬盘上的全部重要数据记录到另外的媒体上或外接硬盘上来制作备份。
重新安装步骤会将计算机复原为初始状态。
• 如果建立数据的分区的话，数据可能会因重新安装操作而被抹消或被损坏。

■ 何谓重新安装

将硬盘进行格式化，重新安装 Windows 之作业。


■ 需要重新安装的情况

- Windows 不能启动，不能修复时
- 将硬盘划分为两个分区时

重新安装前

- 需要本产品的产品复原 DVD-ROM。
- 请卸下所有的外围设备以及SD记忆卡 / 多媒体卡。特别是在USB磁盘驱动器及USB连接的CD驱动器处于连接状态下，有时可能不能正常进行重新安装，因此请务必将其卸下。
- 务必要连接电源适配器直至重新安装操作结束。
- 即使进行重新安装，DVD视频区域代码的可设定次数也不能恢复到出厂时的状态。

■ 重新安装的流程



重新安装

(画面均为个例。/ 画面上信息以英语显示。)

1 变更Setup Utility的设置。

进行下述设定。

- 恢复为出厂时的设定。
 - 变更为可由 DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器启动的设定。
- 改变购买时设定后使用时，建议事先将变更的设定记录下来。

1 打开计算机的电源，在显示出[Panasonic]引导画面过程中按下 **F2**。

Setup Utility将启动。

如果设有密码的话，将会显示出 “Enter Password”（输入密码），因此请输入超级用户密码。


Enter Password []

2 按 **F9**。

在确认信息

“现在装载默认构置吗？”

时，选择[Yes](是)，然后按 **Enter**。



3 选择[Boot](启动)菜单，然后选择[CD/DVD Drive](CD/DVD驱动器)，按 **F6** 直至[CD/DVD Drive](CD/DVD驱动器)位于[Boot](启动)菜单的顶层为止。


4 将产品复原DVD-ROM 插入DVD-ROM和CD-R/RW驱动器内。

5 按 **F10**。


在确认信息

“保存构置变更并退出吗？”

时，选择[Yes](是)，然后按 **Enter**。



计算机将重新启动，将出现左画面。



选择数字

1. [复原]

2. [抹消硬盘驱动器]

0. [取消]

请选择数字 >>_

重新安装 Windows。

抹消硬盘驱动器上的全部数据以确保安全。


取消。

重新安装软件

2 使用产品复原DVD-ROM来重新安装。

1 按 **F1** 执行 [1. [Recovery]](复原)。

将出现许可协议 (License Agreement) 画面。




为了继续进行复原处理, 请必须同意下列内容:

- (1) 此软件仅能于对原本提供有产品复原 DVD-ROM 计算机系统的硬盘复原或重新安装软件。
- (2) 产品复原 DVD-ROM 上所持有的 Microsoft 产品均受安装该产品时所提示的各个终端用户许可协议各条款的保护。
 1. 同意, 我同意上述条款并希望继续进行操作!
 2. 不同意, 我不同意上述条款且不希望继续进行操作!

请选择数字 >> _

2 按 **F1** 执行 [1. Yes, I agree to the provisions above and wish to continue!](同意, 我同意上述条款并希望继续进行操作!)。

将出现左画面。



选择数字

重新安装: Windows (R) XP Professional

1. 重新安装 Windows 使整个硬盘驱动器成为出厂默认状态。
2. 将硬盘分为操作系统用和数据用两个区, 然后将 Windows 重新安装到操作系统分区内。
(硬盘驱动器上的现有的全分区将丢失。)
3. 将 Windows 重新安装到第一个分区。
0. 取消

请选择数字 >> _

3 从菜单内进行选择。

- 选择 [1] 时, 将会重新安装 Windows, 硬盘将恢复为出厂时的状态。
- 选择 [2] 时, 请输入操作系统安装用的基本分区尺寸, 然后按 **Enter**。
(数据分区尺寸是减去基本分区尺寸后剩下部分。)
- 选择 [3] 时, 原始分区尺寸必须是达到 6GB 以上的硬盘尺寸。分区尺寸小时将不能进行重新安装。

4 下述内容的确认信息以英语显示。

- 选择 [1] 时:

将 Windows 初始化并重新安装, 使硬盘驱动器成为出厂默认状态。
硬盘驱动器上的全部数据将丢失。继续吗?

按 **Y**。

- 选择 [2] 时:

将操作系统分为重新安装 Windows 用的操作系统和数据两个分区。
然后将 Windows 重新安装到操作系统分区内。

(在硬盘驱动器上的所有数据将丢失。)

请输入操作系统分区大小。操作系统分区大小为 *GB 到 *GB。

要取消请输入 0。

请输入大小, 然后按 Enter 键 _

输入分区的大小, 按 **Enter** 的话, 将会显示出下列画面。

重新安装: Windows (R) XP Professional

进行下列分区, 将 Windows 重新安装到操作系统分区。

操作系统分区: 约 *GB

数据分区: 约 *GB

硬盘上的所有数据均将丢失。

继续吗?

按 **Y**。

- 选择 [3] 时：

进行初始化并将 Windows 重新安装到第一个区内。
第一个区内的所有数据将丢失。
要继续吗？

按 **Y**。

将自动开始硬盘重新安装的操作。

- 完成重新安装操作前，切勿通过诸如关闭计算机或按 **Ctrl + Alt + Del** 等操作来使其中断，这会使 Windows 不能启动或可能造成数据丢失，从而使重新安装操作不能被执行。

- 5 完成重新安装步骤后，将出现左画面。



[复原] 完成。


重新启动后，Windows (R) XP Professional 安装程序将启动。
请取出产品复原 DVD-ROM，然后按
Ctrl+Alt+Del (Delete) 进行重新引导。

取出产品复原DVD-ROM，然后按 **Ctrl + Alt + Del** 来重新启动计算机。

- 3 将Setup Utility恢复为出厂时的设定。


- 1 在显示出[Panasonic]引导画面过程中按 **F2**。Setup Utility将启动。
如果设有密码的话，输入超级用户密码。

- 2 按 **F9**。



在确认信息
“现在装载默认构置吗？”
上选择[Yes]（是）并按 **Enter**。

- 3 按 **F10**。



在确认信息
“保存构置变更并退出吗？”
上选择[Yes]（是）并按 **Enter**。
退出Setup Utility，重新启动计算机。

- 4 按屏上指示执行Windows的设置步骤。（➔ 第9页）

- 5 Setup Utility的设定将回复为默认值。
（甚至除密码外的安全设定也会回复为其默认值。）

■ 更改驱动器号

可用下列步骤更改 DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器或硬盘驱动器所用的驱动器号。

- 仅当在硬盘驱动器上建立两个以上分区时才能更改驱动器号。C: 驱动器的名称不能更改。
- 出厂时，DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器已设为 D: 驱动器。
- 建议在安装应用程序前进行这些更改。

- 1 选择[开始]—[控制面板]—[性能和维护]—[管理工具]—[计算机管理]。
- 2 选择[存储]内的[磁盘管理]。
- 3 在硬盘的分区或DVD-ROM和CD-R/RW驱动器名上右击鼠标，选择[更改驱动器名和路径]。
- 4 选择[更改]。
- 5 选择[指派以下驱动器号]和新的驱动器号，然后选择[确定]。
- 6 出现确认信息时选择[是]。

软件使用许可（有限使用许可协议）

最终用户（以下称“用户”）将依据本许可项下条款获得使用 PANASONIC 计算机产品（以下称“本产品”）配备的软件程序及有关文档（以下称“许可软件”）的许可。

松下电器产业株式会社（以下称“松下”）通过开发或其它方式取得对“许可软件”的所有权并许可用户使用该“许可软件”。但用户将自行对选择本产品及其许可软件能否达到预期的结果负责，对使用本产品及许可软件所达到的结果负责。

- A. 松下同意授予、用户同意接受基于本许可条款的、非独占的、非排他的、用户不可再许可或转让的软件使用许可。
用户只能在本产品上使用“许可软件”，不得用于其他计算机等产品。
- B. 除非被提前终止，否则本许可在用户拥有或租借本产品期间有效。
- C. 松下享有“许可软件”的专有权利和所有权。
用户以及用户的雇员和代理人应当对“许可软件”进行保密和保护，不得将“许可软件”向任何第三方泄漏或允许这种泄漏。
未经松下书面明确准许，用户及其雇员、代理人不得将“许可软件”的全部或部分向任何第三方提供或以其他方式供其使用，无论是同时使用还是不同时使用。
- D. 用户仅为备份的目的可以将“许可软件”复制一份，但同时必须将附于“许可软件”之上的版权、商标、通告或产品标识一并复制。
用户不得为除前款规定用途以外的其它目的对“许可软件”进行复制。
用户不得删除“许可软件”上的版权、商标、其它通告或产品标识。
用户不得对“许可软件”的全部或部分进行修改或试图进行修改，不得反汇编、反编译、或试图以其他方式推导其原代码、或者进行机械或电子追踪。
当用户将本产品转让时，“许可软件”及备份应一并转让，或者将备份销毁，无论“许可软件”是打印形式还是机读形式。
- E. 松下不保证“许可软件”符合用户的需要，不保证“许可软件”的运行不会中断或没有差错，不保证所有有关“许可软件”的差错都能得到纠正。
用户在使用“许可软件”的过程中发现问题，可以通过电话或书面与松下的服务窗口联系（请见后附名单），松下将尽可能将其了解的补救措施或改进方法通知用户。
- F. 用户出现下列任一情况，本许可终止：
(1) 违反本许可项下任何条款且并未对该违反进行补救
(2) 擅自转让“许可软件”或备份。
用户可以通过销毁“许可软件”终止本许可。
本许可一经终止，用户应及时将“许可软件”及其任何形式的备份销毁。
- G. 用户承诺已阅读本许可并理解其内容。
本许可为用户与松下之间的最终合意，此前用户与松下之间的无论口头或书面的合意，在本许可生效后均失去效力。
- H. 用户启动本产品即视为已接受本许可的各项条款。

附名单

技术支持办事处

如果您的计算机或您所使用的设备出现问题的话，请与下述地址取得联系：

松下电器（中国）有限公司 顾客服务部

中国北京朝阳区望京新兴产业开发区利泽中园 2 区 218-220 号 爱慕大厦 2F

邮政编码：100102

电话号码：800-810-0781（客户咨询服务中心）

硬盘数据抹消实用程序

本机备有可将硬盘数据完全抹消的实用程序。
当将本机废弃或转让所有权时，可按下述步骤将硬盘上的所有数据全部抹消以防止硬盘数据被盗。

硬盘数据抹消实用程序使用一种“盖写”方法来抹消数据，当有时可能会因为故障或其他操作错误而不能完全抹消。还有某些专门设备可以读取采用此方法抹消的数据。如果要抹消高度保密数据的话，建议向此项处理的专门公司咨询。松下电器产业株式会社对因使用此实用程序所造成的损失或损坏概不负责。


消除数据前

- 需要本产品的产品复原 DVD-ROM。
- 务必要连接电源适配器直至完成此步骤为止。
- 本实用程序仅可用于内部硬盘。不能将其用于抹消外接硬盘上的数据。
- 执行本实用程序后，计算机将不能由硬盘引导。
- 本实用程序不能从损坏的磁盘上抹消数据。
- 本实用程序不能抹消某一特定分区的数据。

将数据全部消除

(画面均为个例。/画面上信息以英语显示。)

- 1 打开计算机的电源，在显示出[Panasonic]引导画面过程中按下 **F2**。
Setup Utility将启动。
如果没有密码的话，输入超级用户密码。
- 2 选择[Boot]（启动）菜单，然后选择[CD/DVD Drive](CD/DVD驱动器)，按 **F6** 直至[CD/DVD Drive](CD/DVD驱动器)位于[Boot]（启动）菜单的顶层为止。
- 3 将产品复原DVD-ROM插入DVD-ROM和CD-R/RW驱动器内。
- 4 按 **F10**。
在确认信息中选择[Yes]（是），然后按 **Enter**。
计算机将重新启动并出现左画面。





选择数字

1. [复原]	重新安装 Windows。
2. [抹消硬盘驱动器]	抹消硬盘驱动器上的全部数据以确保安全。
0. [取消]	取消。

请选择数字 >>_

- 5 按 **2** 执行[2. [Erase HDD]]（抹消硬盘驱动器）。
(可通过使用 **0** 来取消此操作。)
- 6 在确认信息
“启动硬盘数据抹消实用程序。硬盘上的所有数据将全部丢失。继续吗?”
上，按 **Y**。
- 7 在起始菜单，按 **Enter**。



<<< 起始菜单 >>>

硬盘数据抹消实用程序将会抹消硬盘上所有的数据。
请在抹消前将所有的重要数据备份。
根据指示信息选择按键。
(继续: Enter 键 / 取消: 任何其他的按键) ..._

硬盘数据抹消实用程序


8 将显示出抹消数据所需要的大致时间。
按 **Space** 。



<<< 驱动器列表 >>>
0: 驱动器: 总扇区: ***** (*****)
 总大小: *****MB


(注意)
硬盘数据抹消实用程序大约需要 ** 到 ** 分钟从硬盘上抹消全部的数据。
请务必用交流电源来运行计算机。
要执行硬盘数据抹消实用程序吗?
(是: 空格键 / 不: 任何其他键) ..._

9 在确认信息上, 按 **Enter** 。抹消硬盘的操作将开始。



(注意)
一旦执行了硬盘数据抹消实用程序的话, 所抹消的数据将再也不能复原了。按 **Enter** 键来开始抹消数据。
要执行硬盘数据抹消实用程序吗?
(执行: **Enter** 键 / 取消: 任何其他键) ..._

(“Hard disk data erase” 操作开始后, 如有必要可按 **Ctrl + C** 将其取消。如果在抹消完成前将该操作取消的话, 有一部分数据将不会抹消。)



10 操作完成后:
正常情况下, 将显示出
“硬盘数据已被删除。”。
如果在操作过程中出现问题的话, 将显示出一错误信息。

11 取出产品复原DVD-ROM, 然后使用电源开关将计算机关闭。

WinDVD

WinDVD 是用于播放 DVD 的软件。

此处可以查找有关使用注意事项的说明和一般信息以及访问联机手册的方法。
有关此软件使用的细节请参阅联机手册（➔ 下述）。

运行WinDVD

可用下述任一方法启动。

- 选择桌面上的 。
- 选择 [开始] — [所有程序] — [InterVideo WinDVD] — [InterVideo WinDVD]。

使用注意事项

- 在下述情况下请不要启动 WinDVD。
 - 刚启动计算机后，硬盘驱动器状态指示灯处于闪烁状态时
- 在 WinDVD 启动过程中，请切勿进行下述操作：
 - 进入待机、休眠状态
 - 用 **Fn + F3** 切换显示目的地
- 在视频播放过程中（当 DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器状态指示灯点亮时），切勿进行下列操作。
 - 弹出光盘
 - 使用其他应用程序或命令提示符
 - 更改显示属性设定

访问联机手册的方法

启动 WinDVD 后，可用下述任一方法观看。

- 选择 WinDVD 控制面板上的 “?”。
- 在 WinDVD 画面上单击鼠标右键，选择 [帮助]。



下列情况时…

● 将最大化的视频播放画面复原

请在画面上双击鼠标。

● 要调节音量时

请使用 WinDVD 的控制面板。

• WinDVD 启动过程中，因为用 WinDVD 调节音量可优先进行，即使用 **Fn + F5 / F6** 及任务栏的图标调节音量，在进行暂停以及快进、快倒、章的移动时，可用 WinDVD 将调节了的音量复原。

• 用 WinDVD 调节的音量和消音设定在退出 WinDVD 后将复原。

● 要用 WinDVD 自动播放 DVD 视频和 MPEG 文件时

请将左侧 **A** 或 **B** 中的某个画面内 “DVD 视频” 和 “电影文件 (mpeg)” 上的复选号取消。

A. 初次启动 Windows® Media Player 时，将做为设定画面之一显示。（→ 第 10 页）



B. 启动 Windows® Media Player，选择 [工具]-[选项]-[文件类型] 时显示。

● 不能顺利播放

• 根据动作环境及 DVD 视频不同，解除暂停后，可能会立即出现镜头遗漏（影像和声音小时）的现象。

请按照下述步骤确认设定。

1 在 WinDVD 画面上单击鼠标右键，选择 [设置]-[视频]。

2 确认在 [使用硬件解码加速] 和 [使用硬件色彩加速] 上是否已经打上复选号。根据光盘不同，画面有时会抖动。此时，请在上述步骤 2 将 [使用硬件解码加速] 的复选取消。

（每次启动 WinDVD 时均呈复选号已经选取的状态。）

• 在使用扩展的桌面过程中以及进行内部液晶显示屏和外接显示器同时显示（⇒ 《参考手册》“外接显示器”）时，有时可能不能正确先时图像和录像。

● 在播放过程中进入暂停状态

快进进行一定时间以上时，有时可能会变为暂停状态。此时请退出 WinDVD，重新启动。

● 如果画面的色数增加了的话，将会显示出信息，请减少使 DVD 不能播放的画面色数。请减少显示色数。

● 播放 DVD 视频前，显示了 [确认区域]

→ 第 37 页

● 无意中删除了 WinDVD

请按下列步骤进行安装。

1 将产品复原 DVD-ROM 装入到 DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器内。

2 选择 [开始]-[运行]，输入 “d:\windvd\setup.exe” *1 后，选择 [确定]。然后，按画面上指示进行操作。

*1 “d:” 是 DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器号表示。请根据计算机的使用状况加以变更。

支持信息

● 如果 WinDVD 不能正常工作的话，建议您首先仔细阅读与操作环境或操作说明问题有关的联机帮助文件。

如果仍不能解决问题的话，请与 InterVideo 公司联系。

网址：<http://www.intervideo.com.cn/>

E-mail: support@intervideo.com.cn

关于区域设定

DVD 视频根据销售地区不同有其固定的区域代码。根据 DVD 视频销售区域不同设有不同的区域代码。要播放 DVD 视频时，需要与下列区域代码一致。

- DVD 光盘的区域代码
- 驱动器的区域代码
- 播放软件的区域代码

<例>

供美国和加拿大机型用：“1”

供欧洲大机型用：“2”

供东南亚（含香港、台湾）机型用：“3”

供中国机型用：“6”

此驱动器的区域代码在发运未设定。因此，根据首次播放 DVD 视频的不同，操作也不同。

- 使用备有特定区域代码的 DVD 视频时：
驱动器将自动被设为与 DVD 视频相同的区域代码。
- 任何其他 DVD 视频的情况时：
[确认区域] 出现。选择区域代码，然后选择 [确定]。此时播放开始。
（某些 DVD 视频可能不会显示出 [确认区域]。要确认当前区域代码和保留相关设定号码时，可在 WinDVD 画面上单击鼠标右键，然后选择 [设置] — [区域]。）

注意事项

- 包括初始设定在内，区域代码总共可设定5次。因为第5次改变后，区域代码将被最终固定，不能再进行更改了，因此请格外小心处理。
- 用户对因非法变更或改变区域代码而造成的任何问题自行负责。

注意

- 如果将带有某一区域代码的DVD视频插入到已经设定为另一个区域代码的驱动器内时，也会显示出[确认区域]。

关于用DVD录像机等制作DVD的播放

能够播放的 DVD 媒体：DVD 视频、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW
但有下列限制。

- 播放 DVD-R、DVD-RW 时，需要进行最终化处理（用其他 DVD 播放机也能播放的处理）。最终化处理的方法请参照所使用 DVD 录像机的使用说明书。
- 下述媒体仅能以计算机管理员的身份才能播放。
 - 以 VR 格式录像的 DVD-RW
 - 以 FAT32 格式进行格式化的 DVD-RAM
- 根据录像所使用 DVD 录像机及媒体厂家不同，有时可能不能播放。

B's Recorder/B's CLiP

“B's Recorder”和“B's CLiP”是由 B.H.A 公司开发的 CD 录制软件。

在此将对有关 B's Recorder 和 B's CLiP 的一般信息以及访问联机手册的方法加以说明。

有关软件使用的具体细节请参阅联机手册（➔ 第 39 页）。

- 可使用媒体

- CD-R*¹（可写入一次性的 CD 媒体）
- CD-RW（可写入 CD 媒体）

*¹ 仅可用于 B's Recorder。不能用于 B's CLiP。

关于复制

当写入到光盘上时，请务必注意不要侵犯版权。


将音频 CD 复制进行非个人使用属于违法行为。

制作软件的备份时，请务必不要侵犯该产品的任何软件版权。



运行B's Recorder / B's CLiP

B's Recorder





可用下述任一方法启动。



- 选择[开始]—[所有程序]—[B.H.A]—[B's Recorder GOLD7]—[B's Recorder GOLD7]。
- 选择桌面上 。

B's CLiP

当计算机启动时，B's CLiP 运行，然后  或  将显示在任务栏上。

注意事项

- 用 B's CLiP 给光盘进行格式化时
 - 请用右键选择  或 ，然后选择[格式化]。
 - 请不要用上述以外的方法进行格式化。
 - 给光盘进行格式化后，使用前请弹出光盘，重新将其装入。
- 当任务栏上显示  时弹出光盘时
 - 请用鼠标右键选择 ，然后再选择[弹出]。
 - 请不要用上述以外的方法弹出光盘。
 - 即使滑动驱动器打开手柄也不能弹出光盘。
- 注销 Windows 前，请务必关闭 B's Recorder。
- 请切勿使用快速用户简便切换功能。

切换后，在任务栏上不会显示  或 ，将不能再使用 B's CLiP 了。此时，请登出全部用户后，再登录想使用的用户。
- 请用 DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器 [属性] 中的 [录制]，不要在 [在这个设备上启用 CD 录制] 上打复选号。

访问联机手册的方法

- **B' s Recorder**

选择 [开始] — [所有程序] — [B.H.A] — [B' s Recorder GOLD7] — [DOC] — [User's Manual]。

- **B' s CLiP**

选择 [开始] — [所有程序] — [B.H.A] — [B' s CLiP] — [User's Manual]。

使用须知

- 本机不能用 B' s CLiP 在 CD-R 光盘上写入。
- 有关推荐使用的光盘请参阅 《参考手册》“DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器”。
- 用 B' s Recorder 写入结束后, DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器的光盘舱盖将自动打开。请将打开的光盘舱盖关上, 按 [确定] 的话, 可再次将光碟舱盖打开。
- 误将 “B' s Recorder”、“B' s CLiP” 删除时
请按照下述步骤进行安装。

1 将产品复原 DVD-ROM 装入到 DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器内。

2 选择 [开始]-[运行], 输入 “d:\bha\setup.exe” *1 后, 选择 [确定]。
然后, 按画面上指示进行操作。

- 安装操作过程中, 会有输入系列号码的指示。请输入下述系列号码。

B' s Recorder:

B' s CLiP:

*1 “d:” 是 DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器号表示。请根据计算机的使用状况加以变更。

- 安装结束时, 取出光盘后, 选择结束, 将会显示为重新启动计算机。请不要取出产品复原 DVD-ROM 重新启动。

规格

■ 主要规格

型号			CF-W2BWACZKR
CPU			英特尔® 奔腾®M 处理器 1 GHz
	缓存		On-die L2 缓存 1 MB
内存（可扩展为）			256 MB（最大 512 MB）
视频内存			最大 64 MB（与主内存共用）*1
液晶显示屏	类型		12.1 型（TFT）
	显示的颜色 *2		65536/16M 色（800 x 600 点 / 1024 x 768 点）
外接显示器			65536/16M 色（800 x 600 点 / 1024 x 768 点 / 1280 x 1024 点 / 1600 x 1200 点）*3
硬盘驱动器			约 40 GB*4
DVD-ROM 和 CD-R/RW 驱动器			缓存欠载错误防止功能：支持
	支持	DVD-ROM	DVD-5、DVD-9、DVD-10、DVD-18、DVD-R*5（3.95 GB、4.7 GB）、DVD-RW*5（4.7 GB）、DVD-RAM*5*6（2.6 GB、4.7 GB）
		CD-ROM	CD- 音频、CD-ROM、CD-R、照片 CD、视频 CD、增强音乐 CD、CD-RW、CD-TEXT
	DVD-ROM 读 *7		8 倍速（最大）
	CD-ROM 读 *7		24 倍速（最大）
	CD-R 写入 *8		4 倍速、8 倍速、24 倍速（最大）
	CD-RW 写入		4 倍速
	高速 CD-RW 写入		4 倍速、8 倍速、10 倍速
	超高速 CD-RW 写入		8 倍速、10 倍速、16 倍速（最大）
	键盘		
插槽	PC 卡插槽		一个 Type I 或 Type II
		允许电流	3.3 伏：400 毫安，5 伏：400 毫安
	RAM 内存插槽 *9		172 针，2.5 伏，微型 DIMM，DDR SDRAM，PC2100*10
	SD 记忆卡插槽		SD 记忆卡 / 多媒体卡
接口	外接显示器端口		小型 Dsub15 针插孔
	麦克风插孔		微型插孔，3.5DIA
	头戴耳机插孔		微型插孔，3.5DIA，阻抗 32 欧姆，输出功率 4mW x 2
	USB 端口		4 针 x 2，USB2.0 版
	调制解调器		RJ-11 插孔，数据：56 kbps（V.92&K56 flex 可选）*11 FAX:14.4 kbps
	LAN		RJ-45 插孔，IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX
	无线 LAN		IEEE 802.11b
指向装置			触摸盘
声音			WAVE 和 MIDI 播放，单声道扬声器（内装）
电池			锂离子 7.4 伏，6.6 Ah
	工作时间 *12		约 4.5 小时 - 约 7.5 小时 *13（约 5.5 小时 *14）
	充电时间 *12		约 4.5 小时
	时钟电池		硬币式锂电池 3.0 伏

^{*1} 根据计算机工作状态不同，主内存的一部分可自动分配。不能预先设定尺寸。

^{*2} 用颤动功能可以得到 16M 的彩色显示。

^{*3} 最大分辨率取决于外接显示器的规格。

^{*4} 1GB = 10⁹ 字节

^{*5} 只读。

^{*6} DVD-RAM 时，仅能使用无盒光盘或可拆卸盒光盘。

^{*7} 如果插入一不平衡光盘（如平衡偏离中心的光盘）的话，光盘旋转时如果产生很大振动的话，速度就会变慢。

^{*8} 根据光盘不同，写入的速度可能会变慢。

^{*9} 选项：CF-BAT0256U（256MB）请向技术支援办事处洽询。（→ 第 42 页）

^{*10} 仅能添加为 PC2100 设计的 RAM 卡。

^{*11} 根据 AT 命令，K56flex 调制解调器的设定需要改变。

^{*12} 根据使用条件、CPU 速度等不同而异。

^{*13} 用 BatteryMark™ 4.0.1 版测试（LCD 亮度：最大—最小）

^{*14} 用 MobileMark™ 2002 测试（LCD 亮度：60 cd/m²）

■ 主要规格

电源适配器		输入	100 伏 -240 伏 交流, 50 赫兹 /60 赫兹
		输出	16 伏直流, 2.5 安培
耗电量 *1			约 35 瓦 *2/ 约 40 瓦 （当在开机状态下充电时最大）
环境	使用时	温度	+5°C 至 +35°C
		湿度	30% 至 80% 相对湿度 （未结露）
	未使用时	温度	-20°C 至 +60°C
		湿度	30% 至 90% 相对湿度 （未结露）
物理外形尺寸 （宽 x 高 x 深）			268 毫米 x 27.5 毫米 （前部） /41.5 毫米 （后部） x 209.2 毫米 （未计突起部分）
质量			约 1300 克
操作系统			Microsoft® Windows® XP Professional with Service Pack1a
实用程序			Adobe® Acrobat® Reader、Intel® PROSet、SD-MovieStage、SD 环境设定、SD Drive Letter Change Tool、触摸盘实用程序、DMI Viewer、PC Information Viewer、硬盘数据抹消实用程序 *3、WinDVD™4、B' s Recorder GOLD7 BASIC、B' s CLiP、Setup Utility

*1 当电池充足电 (或现在没有充电) 以及计算机关闭时, 约为 1.5 瓦。

*2 额定耗电量。

*3 需要本产品的产品复原 DVD-ROM。

技术支援办事处

如果您的计算机或您所使用的设备出现问题的话，请与下述地址取得联系：

松下电器（中国）有限公司 顾客服务部

中国北京市朝阳区望京新兴产业开发区利泽中园 2 区 218-220 号 爱慕大厦 2F

邮政编码 100102

电话号码 800-810-0781（客户咨询服务中心）

备忘录

厦门建松电器有限公司 制造 中国制造
中国福建省厦门市湖里大道 27 号