SONY



使用说明书

SRS-T10PC

©2008 索尼公司

中国印刷

注意事项

用

措施

期放在系统前面。

如果没有明显改善

会对图像造成磁性失真。

制造商: 索尼公司

中国

地址:

原产地:

开与电脑的USB电缆连接。

尘、潮湿、雨淋或机械撞击的地方。

• 切勿使用酒精、汽油或稀释剂清洁机壳。

• 操作系统后, 如果要长期不再使用本系统, 请断

• 切勿打开外壳。只能请专业维修人员进行维修。

• 切勿将系统放置在热源附近,或受阳光直射、多

-旦有异物或液体落入系统,请断开USB电缆连

接,并将系统交由专业人员检查后,方可继续使

虽然本系统为磁屏蔽,但也切勿将录有内容的磁带、手表、个人信用卡或采用磁性编码的软盘长

如果电视机图像或显示器画面出现磁性失真

虽然本系统为磁屏蔽,有些电视机/个人计算机上的

图像有时也可能会出现磁性失真。此时,请关闭电

视机/个人计算机电源,15到30分钟后再重新打开。

对于个人计算机,请在关闭前采取数据保存等相应

请将系统离电视机/个人电脑更远放置。另外,切勿

将内部安装或使用磁铁的物体,例如音响架、电视

机柜、玩具等放在电视机/电脑附近。这些物体可能

如有任何关于本设备的疑问或问题, 在本手册中未

在产品出现性能故障需修理时,索尼公司有权视 情况单方决定仅为用户提供更换式修理服务,即 直接通过为用户更换质量合格的产品的方式进行

日本国东京都港区港南 1-7-1

述及,请向您最近的Sony经销商咨询。

修理,而不再采取其他修理方式。

关于售后服务的提示:

http://www.sony.net/

简体中文

针对中国客户

操作本设备前,请通读本说明书并保留以备将来参 考

警告

为了减少火灾或触电的危险,切勿让本设备与雨 水接触或受潮。

- 为了减少触电的危险,切勿打开机壳。 请仅联络合格的技术人员进行维修。 为了减少火灾的危险,切勿用报纸、桌布、窗帘等
- 盖住设备通风孔。
- 切勿在设备上放置点燃的蜡烛。 为了避免火灾或触电,切勿将花瓶等装有液体的物 品放在设备上。
- 切勿将设备安装在书橱或内置式壁橱等封闭空间 内。

客户支持

以下URL含有本扬声器最新的客户支持信息,以及 常见问题及回答。

中国消费者

- http://www.sony.com.cn
- Microsoft和Windows是Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家的注册商标。
- Windows Vista也是Microsoft Corporation在美 国和/或其他国家的注册商标。
- 在本手册中, Microsoft[®] Windows Vista[®] Home Basic - Microsoft® Windows Vista® Home Premium - Microsoft® Windows Vista® Business≉∏Microsoft® Windows Vista® Ultimate统称为Windows Vista。
- 在本手册中, Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition - Microsoft® Windows® XP Professional和Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005统称为Windows XP。
- 在本手册中, Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional简称为Windows 2000。 • 所有其他系统和产品名称均为各自所有者的商标 或注册商标。本手册中将不再标明™和◎标志。

特点

设计紧凑

- 紧凑、便携式扬声器系统可随笔记本电脑一起携 带。通过与电脑的USB连接,能轻松获得清晰的 音效。
- 本系统采用USB总线电源,不需要连接交流电源
 适配器或安装电池。(请注意,如果电脑正在使用电池运行,则电池的使用时间将会缩短。)
- USB电缆可以藏在扬声器内。 简单设定

使用注意事项

- 如果音量太低,则可能是电脑的音量设定太低。 请从控制面板检查电脑的音量。视软件的录制电 平而定, 音量可能不同。
- 如果电脑使用电池运行时,您只能从本系统中听 到音乐,则电池电量已经下降。长时间使用本系 统时,请使用交流适配器。
- 切勿在系统中连续产生"哔哔"声,以免减少电 池使用时间或因电流过大产生故障。 切勿通过USB集线器或USB延长线使用本系统。
- 否则可能产生故障。请将本系统直接连接至电脑 的USB连接端子。
- 将本系统连接至电脑的USB连接端子时,切勿反 复或强行拔出或插入插头,否则电脑可能无法识 别系统,系统中可能没有声音,或者系统可能产 牛故障
- 请将本系统连接至电脑的USB连接端子。详细说 明,请参阅电脑的使用手册
- 当检查系统与电脑之间的连接时,请查看电脑的 设备管理器。详细说明,请参阅电脑的使用手
- 当电脑有两个或多个USB连接端子时,本系统可 能无法与其它USB设备同时使用,否则会产生低 输出、跳音或噪音。详细说明,请参阅电脑的使 用手册
- 对于在自行安装的电脑中所安装的Windows操作 系统、升级的Windows操作系统和其它不符合规 定的操作系统,操作将无法得到保证
- Sony建议使用速度为300 MHz或更快速度的 Pentium II CPU, 或使用500 MHz或更快速度的 Celeron。如果未能达到CPU的要求,或其它应用 程序也在同时运行,则数据读取可能会产生跳 跃,并产生噪音或间断的声音
- 如果扬声器的声音失真或噪音过大,请通过控制 面板调节电脑的音量。
- 如果电脑的警告声与播放的声音不平衡,请按照 电脑的使用手册进行调整。
- Sony建议在安装USB设备驱动程序之前,对重要 的数据进行备份。对于因操作错误或电脑崩溃而 造成电脑无法使用或数据丢失的情况,Sony将不 予承担责任。
- 当使用暂停恢复功能(系统暂停、系统休眠等),本系统扬声器可能无法正常工作。在此情 况下,请重新启动应用程序或重新启动电脑。
- 当正在CD播放器或媒体播放器中播放音乐时,切 勿断开和重新连接USB电缆。否则会产生故障或 电脑崩溃。
- 当正在运行音乐播放软件时,切勿断开和重新连 接系统的USB电缆,否则会产生故障。但如果已 经断开并重新连接了USB电缆,请在关闭当前正 在运行软件后再重新启动。
- 如果系统至USB端子之间的USB插头倾斜或连接 缓慢,则可能产生故障。请笔直且迅速连接插 头。如果电脑发生故障,请将系统重新连接至电 脑或重新启动电脑。
- 如果系统连接至电脑后马上启动音乐播放软件 则可能产生故障。请在连接系统后5秒钟再启动软
- 播放音乐CD时,必须单击"为此CD-ROM设备启 用数字CD音频。"复选框。否则,可能无法播放 音乐CD。关于如何单击复选框的详细说明,请参 阅电脑的使用手册。
- 当采用Windows 2000使用本系统时,在从待机模 式恢复时电脑的音量可能会升高。在此情况下, 请调节电脑的音量。

故障排除

声音失真。

- 输入信号太高。 →减小电脑音量
 - →视正在使用的软件而定,通过调节均衡器,曲线 将趋于平坦。

声音低。

电脑的音量控制器或音乐播放软件的音量一定被调 低了

→调节电脑的音量控制器。

没有声音。

- USB电缆连接不当
- →请正确连接USB电缆 • 当正在播放音乐软件时连接系统
- →请停止播放音乐软件,然后重新启动。
- 电脑的音频播放设备连接不当。
- →Windows Vista: 在[管理音频设备]中选择"声 音",然后在声音播放菜单中将[扬声器]选择为 'C-Media USB Headphone Set"
- →Windows XP: 在[声音和音频设备属性]中选择 "音频", 然后在声音播放菜单中将[默认设备] 选择为 "C-Media USB Headphone Set"
- → Windows 2000: 在[声音和多媒体属性]中选择 "音频",然后在声音播放菜单中将[首选设备] 选择为"USB Audio Device"。
- 电脑或音乐播放软件的音量控制器设定在"静 音"
- →取消静音
- 未识别出USB端口。 →退出播放软件后重新启动。如果问题仍然存在,
- 请重新启动电脑。
- USB无效。

→检查电脑的设备管理器。

- 有噪音或者没有声音。
- 电脑的CPU负荷超载

→退出其它应用程序

• 正通过USB集线器使用本系统

→请将本系统直接连接至电脑的USB连接端子。 使用所连接电脑的内置麦克风或外接麦克风时, 扬声器没有声音。

- 电脑的录音设备未正确设定。
- →将电脑的录音设备从"USB Audio Device"改 为电脑中已经安装的音频设备或外接麦克风。

关于电脑操作的详细说明,请参阅电脑的使用手 册

有些故障即使使用"故障排除"也无法解决。在此 情况下,请与附近的Sony经销商联系,

规格

扬声器部分				
封闭型	全范围,低音反射,磁屏蔽			
扬声器系统	39 mm			
阻抗	4 Ω			
额定输入功率	0.25 W			
最大输入功率	0.3 W			
放大器部分				
最大输出功率	0.25 W + 0.25 W			
	$(10 \% \text{ T.H.D.}, 1 \text{ kHz}, 4 \Omega)$			
输入	USB电缆, A类插头, 约30 cm			
系统要求				
适用电脑	具有USB端口的IBM PC/AT			
	或兼容电脑			
适用操作系统*	Windows Vista Home Basic			
	Windows Vista Home			
	Premium			
	Windows Vista Business			
	Windows Vista Ultimate			
	Windows XP Home Edition			
	Windows XP Professional			

Edition 2005

Windows 2000 SP4

Windows XP Media Center

Pentium II 300 MHz或更快/

Celeron 500 MHz或更快

建议CPU

常规 符合USB总线电源 电源 (5 V, 500 mA或更小) 日十 (安∨古∨ぶ)

尺寸 (见べ尚べ休)	EY170 × 60 × 24 mm
质量	约190 g
随机附件	使用说明书(1)
设计和规格若有变更	,

*请遵守原制造商安装的操作系统。不能保证安装 了上述系统的所有电脑都能正常操作。

• 只需进行简单的USB电缆连接。

洁晰吉音

• 最新研制的39 mm、超薄型扬声器, 能产生清晰 而又平衡的声音。



产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

(O:不含有,X:含有)

部件名称 -	有毒有害物质或元素							
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
内置线路板	×	0	0	0	0	0		
外壳	×	0	0	0	0	0		
扬声器	×	0	0	0	0	0		

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。





B



USB连接端子

С





POWER(电源)指示灯

放置扬声器(见图 A)

- 1 打开翻盖。
- 2 从系统存放部位中拉出USB电缆。
- 3 将扬声器架在翻盖上。

将USB电缆放回系统存放部位中。 见图示。



准备

准备1:连接(见图 B)

1 从系统存放部位中拉出USB电缆。

2 将USB电缆连接至电脑的USB连接端 子。

USB连接注意事项

- ○如果通过集线器将电脑连接至USB设备,则可能没有声音 或发生故障。请使用USB电缆将系统直接连接至电脑,以 免产生故障
- 之) 工以每 如果USB电缆连接不当,则电脑可能无法识别系统。请检 查USB连接端子的方向并正确连接。

准备2:安装设备驱动程序(Windows Vista)

首次连接至电脑USB连接端子时,必须安装设备驱 动程序。

设备驱动程序包含在Windows Vista内,不随本系 统提供。

详细说明,请参阅电脑的使用手册。

1 打开电脑并启动Windows Vista。

2 将系统连接至电脑。

3 自动安装设备驱动程序。

- 注意 注意 • 第二次或之后连接时,不再需要执行上述安装步骤。(对 于不同的USB连接端子,可能需要再次安装。) • 在安装设备驱动程序过程中或安装之后,在[USB Audio Device]属性中将显示"C-Media USB Headphone
- Set"。

准备2:安装设备驱动程序(Windows XP) 首次连接至电脑USB连接端子时,必须安装安装设

备驱动程序

设备驱动程序包含在Windows XP内,不随本系统 提供

详细说明,请参阅电脑的使用手册。

1 打开电脑并启动Windows XP。

2 将系统连接至电脑。

3 自动安装 "USB Composite Device/ USB Audio Device/USB人体学输入设 备"驱动程序。

- 注意 ▲ 第二次或之后连接时,不再需要执行上述安装步骤。(对于不同的USB连接端子,可能需要再次安装。)
 • 在安装驱动程序过程中或安装之后,在[USB Audio Device]属性中将显示 "C-Media USB Headphone Covice]
- Set"

音乐CD重放设定

在CD-ROM驱动器中播放音乐CD时需要此设定。

- 1 在"开始"菜单中选择"控制面板"。
- 2 单击"声音、语音和音频设备"。
- 单击"声音和音频设备"图标,打开"声 3 音和音频设备属性"。

准备2: 安装设备驱动程序(Windows 2000) 首次连接至电脑USB连接端子时,必须安装安装设 备驱动程序 设备驱动程序包含在Windows 2000内,不随本系 统提供。 详细说明,请参阅电脑的使用手册。

1 打开电脑并启动Windows 2000。

2 将系统连接至电脑。

- 3 自动安装 "USB Composite Device/ USB人体学输入设备/USB Audio Device"驱动程序。
- 注意
- ◆第二次或之后连接时,不再需要执行上述安装步骤。(对于不同的USB连接端子,可能需要再次安装。)
 •在安装驱动程序过程中或安装之后,在[USB Audio Device]属性中将显示 "C-Media USB Headphone cov" Set"。

音乐CD重放设定

在CD-ROM驱动器中播放音乐CD时需要此设定。

- 1 在"开始"菜单中选择"设置"-"控制 面板"。
- 2 双击"声音和多媒体"图标,然后打开 "声音和多媒体属性"。
- 3 选择"硬件"。
- 4 在"设备"中选择重放音乐的CD-ROM 图标,然后打开"属性"。
- 5 选择"属性"。
- 单击"为此CD-ROM设备启用数字CD音频。"复选框。 6
- 7 选择"确定"并退出。

如何使用(见图 C)

使用前请参阅"放置扬声器"。

1 打开电脑。

POWER(电源)指示灯亮起。 注意 将系统连接至电脑时,电脑的音量可能会升到最大。 请在播放音乐软件之前调低电脑的音量

2 在电脑中启动用于播放音乐的软件。

注意 位。如果当电脑正在运行音乐软件时连接了系统,则系统 可能无法放出音乐。请停止运行音乐软件一次,然后 重新启动。即可听到系统放出的音乐。

调节音量

若要设定适当的音量,请调节电脑的音量控制器。 如果翻盖已经拆下

1 将翻盖卡扣的一侧插入后孔内。



2 将卡扣的另一侧插入后孔内。



- **4** 选择"硬件"。
- 5 在"设备"中选择重放音乐的CD-ROM 图标,然后单击"属性"。
- 6 选择"属性"。
- 7 单击"为此CD-ROM设备启用数字CD音 频。"复选框。
- **8** 选择 "确定" 并退出。