



使用说明书



保存本说明书以便将来参阅。

FCC INFORMATION (U.S.A.)

- 1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT! This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.
- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/ or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

ADVARSEL!

Lithiumbatteri-Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandoren.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(lithium caution)

NEDERLAND / THE NETHERLANDS

- Dit apparaat bevat een lithium batterij voor geheugen back-up.
- This apparatus contains a lithium battery for memory back-up.
- Raadpleeg uw leverancier over de verwijdering van de batterij op het moment dat u het apparaat ann het einde van de levensduur afdankt of de volgende Yamaha Service Afdeiing:

Yamaha Music Nederland Service Afdeiing Kanaalweg 18-G, 3526 KL UTRECHT Tel. 030-2828425

· For the removal of the battery at the moment of the disposal at the end of the service life please consult your retailer or Yamaha Service Center as follows:

Yamaha Music Nederland Service Center Address : Kanaalweg 18-G, 3526 KL UTRECHT :030-2828425 Tel

- · Gooi de batterij niet weg, maar lever hem in als KCA.
- Do not throw away the battery. Instead, hand it in as small chemical waste

(lithium disposal)

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM **Connecting the Plug and Cord**

WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the follow

owing code:		
GREEN-AND-YELLOW	:	EARTH
BLUE	:	NEUTR
BROWN	:	LIVE

					:	Ν	1	Ξι	ľ	ΤF	٢A	۱L
					:	L	ľ	VI	Ε			
÷	41.		_	• • •				-1		۰.		

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured GREEN-and-YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol () or colored GREEN or GREEN-and-YELLOW. The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

(3 wires) . This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.



上述警告位于设备侧面上。

• 图形符号说明



等腰三角形内带有箭头的闪电图形旨在提 醒用户注意产品外壳内存在未绝缘的"危 险电压",该电压可能足以对人造成触电 危险。

Ĩ

等腰三角形内的惊叹号旨在提醒用户注意 附随产品而提供的说明材料中存在相关操 作和维修的重要说明。

重要安全说明

- 1 阅读这些说明。
- 2 保留这些说明。
- 3 注意所有警告。
- 4 遵照所有说明。
- 5 请勿在靠近水的地方使用本设备。
- 6 只能用干布进行清洁。
- 7 请勿堵塞任何通风开口。根据制造商的说明进行安装。
- 8 请勿安装在任何能产生热量的热源附近,如散热器、加热器、炉子或者其它设备(包括放大器)等。
- 9 请勿破坏极化或者接地型插头的安全用途。极化插 头有两个叶片,一个叶片比另一个叶片要宽。接地 型插头有两个叶片和一个接地尖头。较宽的叶片或 者接地尖头保护您的安全。如果所提供的插头不适 合插座,请联系电工更换过时的插座。

- 10 注意保护电源线免受踩踏或者挤压,特别是在插头、 方便插座和从设备中伸出来处的电源线。
- 11 只能使用制造商规定的附件 / 配件。
- 12 只能使用制造商规定或者随设备 出售的推车、架子、三角架、托 架或者桌子。使用推车时,移动 推车和设备组合时请小心,避免 倾覆伤人。



- 13 闪电、打雷或者长时间不使用 时,请拔掉本设备插头。
- 14 如需维修,应当联系合格的维修人员。当设备遭到 任何形式的损坏时,就需要维修,例如:电源线或 者插头损坏,液体溅到设备中或者物体落人设备中, 设备淋雨或者受潮、工作不正常或者跌落等。

警告

为了避免火灾或者触电,请勿使设备淋雨、受潮。

注意事项

请在操作使用前,首先仔细阅读下述内容 *请将本说明书存放在安全的地方,以便将来随时参阅。

▲ 警告

为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡,请务必遵守下列基本注意事 项。这些注意事项包括但不限于下列情况:

电源/电源线

- 只能使用本设备所规定的额定电压。所要求的电压被印在本设备的铭牌上。
- 只能使用规定的电源线。
- 请勿将电源线放在热源如加热器或散热器附近,不要过分弯折 或损伤电源线,不要在其上加压重物,不要将其放在可能被踩 踏引起绊倒或可能被碾压的地方。

「请勿打开

请勿打开本设备并试图拆卸其内部零件或进行任何方式的改造。本设备不含任何用户可自行修理的零件。若出现异常,请立即停止使用,并请有资格的YAMAHA 维修人员进行检修。

关于潮湿的警告

- 请勿让本设备淋雨或在水附近及潮湿环境中使用,或将盛有液体的容器放在其上,否则可能会导致液体溅入任何开口。
- 切勿用湿手插拔电源线插头。

当意识到任何异常情况时

- 若电源线出现磨损或损坏,使用设备过程中声音突然中断或因此而发出异常气味或冒烟,请立即关闭电源开关,从电源插座中拔出电源线插头,并请有资格的YAMAHA 维修人员对设备进行检修。
- 若本设备发生摔落或损坏,请立即关闭电源开关,从电源插座 中拔出电源线插头,并请有资格的YAMAHA 维修人员对设备 进行检修。



为了避免您或周围他人可能发生的人身伤害、设备或财产损失,请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项 包括但不限于下列情况:

电源/电源线

- 当准备长期不使用本设备或发生雷电时,请从电源插座中拔出 电源线插头。
- 当从本设备或电源插座中拔出电源线插头时,请务必抓住插头 而不是电源线。直接拽拉电源线可能会导致损坏。

安放位置

- 移动设备之前,请务必拔出所有的连接电缆。
- 请勿将任何均衡器和衰减器设定在最大位置。否则,根据所连 接设备的具体状态,可能会导致反馈而损坏扬声器。
- 为了避免操作面板发生变形或损坏内部组件,请勿将本设备放 在有大量灰尘、震动、极端寒冷或炎热(如阳光直射、靠近加 热器或烈日下的汽车里)的环境中。
- 请勿将本设备放在不稳定的地方,否则可能会导致突然翻倒。

- 请勿堵塞通风孔。本设备在顶部/正面/背面都有通风孔,用以防止设备内部温度上升过高。特别要注意不要侧面或上下颠倒放置本设备,或者将设备放在书柜或壁橱等通风不良的位置。
- 请勿在电视机、收音机、立体声设备、手机或其它电子设备附 近使用本设备。否则,可能会在本设备、电视机或收音机中产 生噪音。

连接

- 将本设备连接到其它设备之前,请关闭所有设备的电源开关。
 在打开或关闭所有设备的电源开关之前,请将所有音量都调到最小。
- 请务必连接到妥善接地的电源。本设备后面板上提供有一个接 地螺丝,用以将设备安全地接地,防止触电。

操作处理注意事项

- 请勿将手指或手插入本设备的任何间隙或开口(通风口等)。
- 请避免在设备上的任何间隙或开口(通风口等)插入或落进异物 (纸张、塑料、金属等)。万一发生这种情况,请立即关闭电源 开关,从 AC 电源插座中拔出电源插头。然后请有资格的 YAMAHA 维修人员进行检修。
- 请勿长时间持续在很高或不舒服的音量水平使用或耳机,否则可能会造成永久性听力损害。若发生任何听力损害或耳鸣,请去看医生。
- 请勿将身体压在本设备上或在其上放置重物,操作按钮、开关 或插口时要避免过分用力。
- 本设备有一个背面面板插槽是用来安装 mini-YGDAI 卡的。因为技术上的原因,不是每种卡本设备都能支持。因此在您安装各种卡之前,请登陆 YAMAHA 网站(参见第6页)去查询您要使用的卡是否与本设备兼容。
 安装没有被 YAMAHA 认可的卡可能会引起触电、火灾或者损坏设备的后果。

备份电池

本设备有一个内置备份电池。当从AC 电源插座拔出电源线时, 内部数据将被保留。但若该备份电池完全耗尽后,数据将丢 失。如果该备份电池剩余电量较低,当您打开设备电源时,显 示器会显示"WARNING Low Battery!"(注意:电池电量 低!)。这时,请使用 MIDI Bulk Dump 立即将数据保存到外 部媒体中,然后让合格的 YAMAHA 服务人员更换备份电池。

- 在本设备附近使用手机可能会产生噪音。如果产生噪音,请在远离设备的地方使用移动电话。
- •本设备的数字电路可能会导致周围的收音机、电视等设备产生轻微的噪音。假如发生此种情况,请将受影响的设备移到其他位置。
- 在您更换数字音响系统中的任何设备的字时钟设定时,可能会使某些设备产生噪音。所以必须先关掉您的功率放大器,否则有可能损坏 扬声器。

XLR 型插口应按下图所示进行布线 (IEC60268 标准): 针 1: 地线, 针 2: 热线 (+) 和针 3: 冷线 (-)。 TRS 耳机插口接线如下: 套筒: 地线, 尖端: 信号发送, 环: 返回。

对由于不正当使用或擅自改造本设备所造成的损失、数据丢失或破坏, YAMAHA 不负任何责任。

当不使用本设备时,请务必关闭其电源。

经常动态接触的零部件,如开关、控制旋钮、接口等,随着时间的推移,其性能会逐渐下降。请让有资格的 YAMAHA 维修服务人员为 您更换有缺陷的零部件。

- *本使用说明书中的插图和画面显示仅用作讲解之目的,可能和设备的实际情况有所差别。
- *本使用说明书中所使用的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

YAMAHA 专业音频全球网站

http://www.yamahaproaudio.com/

包装内容

- 01V96 数码调音台
- CD-ROM
- 电源线
- 使用说明书
- Studio Manager 安装指南

可选设备

- RK1 机柜安装套件
- mini-YGDAI I/O 卡

关于本使用说明书

本说明书是介绍如何去使用 01V96 数码调音台。 目录帮您熟悉说明书的组织和内容。索引帮您迅速找到您想要了解的细节。 在使用设备之前,推荐您先阅读"基本操作"章节(从 27 页开始)。 本说明书的每个章节都讨论了一个关于 01V96 的某方面的功能,输入输出方式 的详细说明在"输入通道"、"母线输出"、"辅助输出"等章节。详细的介绍 了 01V96 的操作方法。

使用本说明书的惯例

01V96 设计了两种不同的按钮:您可以用手指按的物理按钮 (例如 ENTER 和 DISPLAY)和显示屏上显示的按钮。说明书中涉及到物理按钮都加上了一个方 括号。例如 "按 [ENTER] 按钮"。

而涉及到屏幕显示的按钮就没有其他的强调,例如 "移动光标到 ON 按钮"您可以通过 [DISPLAY] 按钮或者是左右滚动栏来切换显示页面,或者是使用 F1-4 按钮来切换。为了简明起见,只提及了使用 [DISPLAY] 按钮的方法。 参看 28 页 "选择显示页面"来获得详细的信息。

01/96 第 2 版新功能

作为系统软件从 1.0 版升级到 2.0 版的一部分,01V96 第 2 版中新增了下列功能:

辅助发送

如果一个辅助发送被设定成衰减器前,那么您可以在通道静音之前或之后设定前置点。
 → 参看 114 页

监听

- 当输入通道独奏信号被设定成衰减器前时,您可以选择是否使用输入通道的声像
 设定。→ 参看 132 页
- 从 -∞ 提高独奏通道的通道衰减器可以取消通道的独奏。
 → 参看 132 页

环绕声声像

- Follow Pan (声像跟随) 按钮的开关状态反映在声像和环绕声声像设定中。 → 参看 135 页
- 组 / 链接
 - 衰减器组主控功能可以让您在维持每个通道的相对电平平衡的同时,控制衰减器 组通道的总电平。
 → 参看 152 页
 - 静音组主控功能可以让您使一个静音组中的所有通道同时静音。 → 参看 153 页

内部效果

• 您可以把可选的 Add-On Effect 效果插件添加到预设效果中。 → 参看 162 页

场景记忆

- 可以将当前场景中的任何通道或参数设定复制并粘贴到其它场景中。
 → 参看 173 页
- 您可以选择场景调用保护功能的额外参数。 → 参看 172 页

遥控

- 已经增加 Cubase SX 作为遥控层的目标。 → 参看 189 页
- 已经把YAMAHA独有的Advanced DAW协议增加到Nuendo、Cubase SX和 General DAW。这使您可以使用 01V96 的 SELECTED CHANNEL(通道选择)部分控制这些设备。(根据您所使用的 DAW 软件和版本的不同,可以控制 的功能也不同。)

其他功能

- 您可以设定配对通道的到 ST 的链接路由,从而实现配对通道的信号同时到立体 声母线的路由。
 → 参看 232 页
- 您可以使用用户自定义键将选中的通道指定给衰减器组或者静音组。
 → 参看 247 页
- 您可以使用用户自定义键切换附带的 Studio Manager 软件应用程序的窗口。 → 参看 247 页

7

目录

1	欢迎	11
2	控制界面和后面板 控制界面 后面板 安装扩展卡	13 13 23 26
3	基本操作	27 28 29 31 32 33 34
4	连接和设定	37 37 40 43
5	教程 连接和设置 初始化录音音轨 原带配音到其它音轨 混合已录制的音轨到立体声音轨 (缩混)	47 47 49 60 63
6	模拟 I/O 和数字 I/O 模拟输入和输出数字输入和输出 转换由扩展卡输入的数字信号的采样频率 监听数字输入和状态查看	69 69 71 72 73 74 75
7	输入通道 关于输入通道 在显示屏上设定输入通道 通过控制界面设定输入通道 设定成对输入通道 为输入通道命名	77 77 79 90 92 94
8	母线输出 关于立体声输出	97 98 99 104 105 106 107
9	辅助输出 辅助输出 1-8 通过显示屏设定辅助输出 1-8 查看辅助输出设定 使用控制界面设定辅助输出 1-8	109 109 110 112 113

9

	设定辅助发送电平 查看多个通道的辅助发送设定 调节辅助发送声像 复制通道衰减器位置到辅助发送	113 117 119 120
10	输入输出分配 输入分配 输出分配 分配直接输出 插入分配	121 123 125 127
11	监 听 监听 监听和独奏设定 使用监听 使用独奏功能	131 131 132 133 134
12	环绕模式声像 关于环绕模式声像 设定和选择环绕声模式 调节环绕声声像	135 135 136 142
13	通道编组和链接参数 编组和链接	149 149 150 152 153 154
14	内部效果处理器 关于内部效果处理器 通过辅助发送使用效果处理器 在通道上插入内部效果处理器 效果编辑 关于附加效果 关于插件	157 157 158 160 161 162 163
15	场景记忆	165 165 166 167 169 170 172 173 173
16	库	175 175 175 177
17	 遥控 有关遥控功能 Pro Tools 遥控层 Nuendo/Cubase SX 遥控层 其他 DAW 遥控层 MIDI 遥控层 机器控制功能 	 189 190 206 206 207 212

18 MIDI	215
MIDI = 101V96	. 215
MID1 项口 反定	. 210 219
通过分配参数到控制改变来进行实时控制	. 220
使用参数改变来控制参数	. 225
通过 MIDI (Bulk Dump)来传送参数设定	. 226
19 其他功能	229
改变输入和输出通道名称	. 229
参	. 230
使用振荡器	. 233
使用用户自定义键	. 235
使用操作锁	. 237
调首台级联	. 238
位 兰 电 泡和示约/版本 ····································	. 243
校准衰减器	. 244
附录 A:参数列表	247
用户自定义按钮	. 247
用户自定义按钮初始分配	. 249
输入分配参数	. 249
输出分配参数	. 253
初始化输出分配设定	. 255
用户自定义遥控层初始设定	. 256
2011年1月19日1日 2011年1月1日 2011年1月1日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年1月11日 2011年11111 2011年11111 2011 2011 2011 20	· 260
	. 270
预设门限参数 (fs = 44.1 kHz)	. 272
预设压缩参数 (fs = 44.1 kHz)	. 273
列心参致	. 275
附录 B: 规格	280
一	. 280 285
模拟输入规格	. 286
模拟输出规格	. 286
数字输入规格	. 287
	. 287 287
控制输入/输出规格	. 288
尺寸	. 288
附录 C: MIDI	289
场景记忆程序改变表	. 289
初始参数控制改变表	. 290
MIDI	. 306
附录 D: 可选件	318
索引	319
MIDI Implementation Chart说明=	书末尾
01//96 框图	书末尾
01//96 电平图	书末尾
	1 I U

1 欢迎

谢谢您选择 YAMAHA 01V96 数码调音台。

01V96 小型数码调音台提供无损的24-bit/96 kHz 数字音频处理功能,以及同时 40 的混音能力。01V96 广泛的应用于多轨录音、立体声缩混和环绕声制作。还 类似 DM2000 和 02R96 数字调音台的 DAW (数字音频工作站)遥控功能。 01V96 的具体规格如下:

■ 硬件特点

- 17个100毫米的电动衰减器。
- 衰减器可以用于控制输入通道,辅助发送和母线输出。
- 衰减器的功能可以由四个可选的软件层来决定。
- 320 x 240 像素的液晶显示屏。
- 选中的通道可以直接通过按钮和控制器等调节均衡参数。
- 8个可以自定义的功能键,可以控制01V96的各种内部参数。
- ADAT 光纤接口。
- 用于安装可选数字 I/O, AD 或 DA 卡的扩展插槽。

■ 声学规格

- 线性 24 比特, 128- 次超采样 A/D 转换器。
- 线性 24 比特, 128-次超采样 D/A 转换器。
- 96kHz 的采样频率下拥有 20Hz 到 40kHz 的频率响应。
- 动态范围106分贝。
- 32 比特内部信号处理 (58 比特加法器)。

■ 输入和输出

- 12个带 48 伏特幻像供电的话筒 / 线路输入和 4 个线路输入。
- 12个模拟信号插入端口。
- 任意一个母线输出和通道插入都可以路由到4个 Omni 输出。
- 单独的立体声输出和监听输出。
- 模拟 2TR 输入和输出用于连接带入带出信号的输入和输出。
- 通过安装扩展卡可以获得16路输入/16路输出。
- 数字2TR 输入和输出用于连接民用格式的数字信号。
- 通过双通道模式在 44.1/48 kHz 的多轨数字录音机上实现 88.2/96 kHz 录音。
- 级联两台 01V96 并且继续使用数字域。
- 输入分配可以分配输入信号到需要的路径上。
- 输出分配可以分配母线输出信号和输入通道直接输出信号到需要的输出连接
 头。

- 通道配置
 - 可以同时混音的32路输入通道和4个立体声输入通道。可以组成编组通道和立体声成对通道。
 - 8个母线输出和8个辅助发送。母线1-8可以作为编组母线路由到立体声线。
 - 通道库可以保存所有输入通道和输出通道的设定并供需要时调用。
 - 每个通道均带有四波段均衡器。
 - 每个通道均带有动态处理器 (不包括立体声输入通道)。
 - 动态处理器和均衡器的设定可以储存在库中供需要时调用。

■ 效果

- 4个高品质的多通道效果器 (通过辅助发送和通道插入来使用)。
- 效果库可以储存和调入效果设定。
- 用于增加效果的可选的附加效果包,附加效果包利用了多种多样的新算法。

■ 场景记忆

- 场景记忆可以储存并调入混音设定。
- 环绕声
 - 支持 3-1, 5.1, 和 6.1 声道环绕混音。
 - 环绕通道输出可以分配到合适的连接设备。

■ 遥控控制

- 通过安装了 Studio Manager 软件的 PC 或者 MAC 来控制和管理 01V96。
- 遥控层可以遥控Pro Tools, Nuendo, Cubase SX和其他支持Pro Tools协议的 DAW。
- 通过 MMC 遥控外部的录音机。

■ MIDI

- 提供 MIDI 接口和用于连接计算机的 USB 接口。
- 通过 MIDI 调入场景和改变混音参数。

2 控制界面和后面板

控制界面



01V96 第2版-使用说明书

AD 输入部分



1 输入连接头 A/B

输入(INPUT)A 连接头使用 XLR-3-31 型连接头,可以输入线路信号和麦克 风信号。在后面板上 [+48V] 开关可以打开对电容话筒的 +48V 幻像供电。输入 (INPUT) B 连接头是平衡式 TRS 耳机型插座,可以输入线路信号和麦克风信 号。它们的信号输入电平都是 -60dB 到 +4dB。幻像电源对这些连接头不起作 用。

如果您连接了同一编号的输入 A 和输入 B, 那么只有输入 B 的信号有效。



② 输入连接头 13-16

平衡式 TRS 耳机型插座用于连接线路输入信号。信号的输入电平范围是 -26dB 到 +4dB。输入 15 和 16 连接头在 AD15/16 按钮关闭的时候有效 (参看 15 页)。

③ INSERT I/O 连接头

非平衡式 TRS 耳机型插座用于插入输入和输出。使用分开电缆插入外部效果处 理器到 AD 输入通道。



④ PAD 开关

打开和关闭 AD 输入通道的 20dB 衰减。

- ⑤ GAIN(增益)控制器 调节每个 AD 输入的灵敏度。在 Pad 关闭的时候,输入灵敏度在 -16d B到 -60dB 可调;在 Pad 打开的时候,输入灵敏度是 +4dB 到 -40dB。
- ⑥ PEAK (峰值)指示灯 在离削波 3dB 的时候,PEAK 指示灯会亮起。调节 Pad 开关和 GAIN (增益) 控制器,使 PEAK 指示灯只在最大音量的时候短暂亮起。
- ⑦ SIGNAL (信号)指示灯 当输入信号大于 -34dB 的时候,该指示灯亮起。
- ⑧ AD15/16 选择

选择 AD 输入通道15 和 16 的信号。打开的时候 (按下),就选择了 2TR IN 信 号 (参看 24 页)。关闭的时候 (弹起),就选择了输入 (INPUT) 15 和 16。

监听输出和耳机部分



① 2TR IN/OUT 连接头

非平衡的 RCA 连接头用于输入和输出线路信号,一般用于连接母带录音机。 当 AD 输入部分(⑧)的 AD15/16 选择打开的时候(按下),来自2TR IN 输入的信号路由到 AD 输入通道(Input Channel)15 和 16。当 Monitor Source (监听源)选择打开(按下)的时候,您就可以通过 MONITOR OUT(监听输入)连接头来监听 2TR IN 信号。

2TR OUT 信号和 STEREO OUT 信号相同。

- ② Monitor Source(监听源)选择 选择从后面板 MONITOR OUT 输出的信号源。当本按钮打开后(按下),您可以监听来自 2TR IN 连接头的信号。当本按钮关闭后(弹起),您可以监听立体 声输出(Stereo Out)信号或者是独奏通道的信号。
- ③ MONITOR LEVEL (监听电平)控制 调节通过 MONITOR OUT 连接头输出的监听信号的电平。
- ④ PHONES LEVEL (耳机电平)控制 设定耳机输出的电平。(参看 131 页有关监听和耳机输出的信息。)
- ⑤ PHONES 插座 可以用于连接立体声耳机。从 MONITOR OUT 连接头输出的信号也从耳机插座 输出。





STEREO 部分

- [SEL] 按钮
 选定立体声输出。
- ② [ON] 按钮
 - 打开或关闭立体声输出。
- ③ [STEREO] 衰减器 100 毫米电动衰减器用于调节最终立体声输出的电平。

01V96 第2版 - 使用说明书

ST IN 部分



① [ST IN] 按钮

成对选择您需要在 ST IN 部分控制的 ST IN 通道 (ST IN 通道1&2 或者3&4)。按钮右边的指示显示可用的 ST IN 通道。

- ② [SEL] 按钮
 - 选择您需要控制的 ST IN 通道。
- ③ [SOLO] 按钮 独奏选定的 ST IN 通道。
- ④ [ON] 按钮 打开或者关闭ST IN 通道。
- ⑤ Level controls(电平控制) 调节 ST IN 通道电平。

FADER MODE (衰减器模式)部分



① [AUX 1]-[AUX 8] 按钮

选择需要控制的辅助发送。按这些按钮切换衰减器模式(参看33页),同时显示相应的辅助(Aux)页面(选定按钮的指示灯亮起)。

- 这个时候, 就可以使用衰减器调节输入通道到辅助母线的发送电平。
- ② [HOME] 按钮
 - 调入 Meter (表头)页面,并且显示输入通道和输出通道 (Bus Out, Aux Out, Stereo Out) 电平 (参看 34 页)。

DISPLAY ACCESS 部分



① [SCENE] 按钮

显示 Scene (场景)页面,用于储存或者是调入场景 (参看 165 页)。

② [DIO/SETUP] 按钮

显示 DIO/Setup (数字输入输出/设定)页面,用于设定 01V96 的数字输入和 输出以及遥控设定 (参看 72 页、192 页)。

- ③ [MIDI] 按钮 显示 MIDI 页面,用于调节 MIDI 设定(参看 219 页)。
- ④ [UTILITY] 按钮 显示 Utility (工具)页面,用于设定内部震荡器和查看安装的扩展卡的信息。
- ⑤ [∮/INSERT/DELAY] 按钮

显示 **φ**/INS/DLY 页面,用于切换信号相位,设定插入信号和延时参数(参看 79 页,127 页)。

- ⑥ [PAN/ROUTING] 按钮显示 Pan/Route 页面,用于设定选定通道的路由;调节选定通道的声像;设定由母线(BUS 1-8)路由到立体声母线(Stereo Bus)的信号电平;以及调立体声或环绕声声像(参看 85 页,135 页)。
- ⑦ [PAIR/GROUP] 按钮 显示 Pair/Grup 页面,用于创建和取消成对通道和成组衰减器或 [ON] 按钮 (参 看 93 页,149 页)。
- ⑧ [PATCH] 按钮 显示 Patch 页面,用于设定输入信号和母线输出信号到输入的分配,或者是设定 到输出连接头的分配(参看 121 页)。
- ③ [DYNAMICS] 按钮
 显示 Dynamics 按钮,用于设定通道门限和压缩(参看 81页)。
- ⑩ [EQ] 按钮
 显示 EQ 页面,用于设定选定通道的均衡和衰减(参看 84 页)。
- ① [EFFECT] 按钮 显示 Effect 页面,用于设定内部效果处理器和使用扩展卡的插件(参看 161 页)。
- 12 [VIEW] 按钮分配

显示 View 页面,用于查看和设定特定通道的混合参数(参看 87 页)。

LAYER 部分



① [1-16]/[17-32] 按钮

选择用于使用通道条部分控制的输入通道层。当打开 [1-16] 按钮,就可以控制通 道 1-16。当打开 [17-32],就可以控制通道 17-32 (参看 31 页有关输入通道层 的信息)。

② [MASTER] 按钮

选择缩混层作为通道条的控制对象。您可以在该层控制母线输出和辅助发送。 (参看 31 页有关缩混层的信息)。

③ [REMOTE] 按钮

选择遥控层作为通道条的控制对象。您可以使用该层控制外部的 MIDI 设备或者 是以计算机为基础的 DAW (参看 189 页有关遥控层的信息)。

建议:STN部分不受层的影响。

Display 部分



- ① Display(显示屏) 320 x 240 像素带背光的液晶显示屏。
- ② Stereo meters (立体声表) 显示立体声最终输出的12 段电平表。
- ③ Contrast control (对比度) 调节显示屏的对比度。
- ④ [F1]-[F4] 按钮
 - 从多个页面中选择需要的页面。根部屏幕底部标签栏的不同,可以选择显示相应 的页面(参看 28 页有关显示页面的信息)。

- ⑤ 向左移动 [◀] 按钮
- ⑥ 向右移动 [▶] 按钮 如果当前显示的标签栏多于四个页面,就会出现左右箭头,您就可以使用这两个 按钮左右移动标签栏。



SELECTED CHANNEL 部分



① [PAN] 控制器

调节通过 [SEL] 按钮选定的通道的声像。

- ② [HIGH] 按钮
- ③ [HIGH-MID] 按钮
- ④ [LOW-MID] 按钮
- ⑤ [LOW] 按钮 选择通过 [SEL] 按钮选定的通道的均衡器(EQ)的波段(HIGH, HIGH-MID, LOW-MID, LOW),当前选定的波段按钮的指示灯会亮起。
- ⑥ [Q] 控制器 调节当前选定波段的Q。
- ⑦ [FREQUENCY] 控制器 调节当前选定通道的频率。
- ⑧ [GAIN] 控制器 调节当前选定的波段的增益。

SCENE MEMORY 部分



① [STORE] 按钮

存储当前的混音设定(参看165页有关场景设定)。

- ② 场景上移 [▲] / 下移 [♥] 按钮 选择用于调入和储存的场景。按场景上移 [▲] 按钮向上移动,按场景下移 [♥] 按钮向下移动,按住不放就可以自动的连续移动。
- ③ [RECALL] 按钮 调入由场景上移 [▲]/下移 [▼] 按钮选定的场景。

USER DEFINED KEYS 部分



① [1]-[8] 按钮

可以分配167种功能中的任一一部分到这些用户自定义按钮。

数据输入部分



- ① Parameter wheel (参数轮) 调节屏幕上显示的参数值。顺时针旋转加大参数值,逆时针旋转减小参数值。也 可以用于卷动屏幕显示或者是选择用于输入的字符(参看 30 页)。
- ② [ENTER] 按钮 激活选定的在屏幕上显示的按钮,或者是确定参数值的编辑。
- ③ [DEC] & [INC] 按钮 以一为单位增加或减小参数值。按 [INC] 增加,按 [DEC] 减小。按住不放就可 以连续的增加或减小。
- ④ 左,右,上,下([◄]/[►]/[▲]/[▼]) 光标按钮
 移动光标的位置,或者是选定参数和选项。按住不放就可以连续的向一个方向移动。

SOLO 部分



① [SOLO] 指示灯

当一个或多个通道独奏的时候指示灯闪亮。

② [CLEAR] 按钮 取消所有通道的独奏。

后面板



PHANTOM +48V



- ① CH1-4 ON/OFF 开关
- ② CH5-8 ON/OFF 开关
- ③ CH9-12 ON/OFF 开关 用于打开或关闭相应的四个电容话筒输入的 +48V 幻像电源。打开后,相应 INPUT A 连接头就加上了 +48V 幻像。
- AD 输出部分



- ② OMNI OUT 连接头 1-4 平衡的 TRS 连接头,用于输出 母线信号或者是直接输出信号。 标准电平是 +4dB。
- ③ STEREO OUT 连接头左 / 右 平衡的 XLR-3-32 连接头。用于 立体声信号的输出。标准电平是 +4dB。



尖端(热端)

Digital I/O 部分



- ① WORD CLOCK OUT 连接头 BNC 连接头,用于输出 01V96 的字时钟到外部设备。
- ② WORD CLOCK IN 连接头
 BNC 连接头,用于从外部设备输入字时钟到 01 V96。
- ③ ADAT IN/OUT 连接头 光纤 TOSLINK 连接头,用于输入和输出 ADAT 数字音频信号。
- ④ 2TR OUT DIGITAL COAXIAL (数字同轴)
 RCA 连接头,输出 IEC-60958 格式的数字音频信号。一般用于连接 DAT 录音机、MD 录音机和 CD 录音机的立体声数字输入。
- ⑤ 2TR IN DIGITAL COAXIAL RCA 连接头,输入 IEC-60958 格式的数字音频信号。一般用于连接 DAT 录音机、MD 录音机和 CD 录音机的立体声数字输出。

MIDI/Control 部分



① MIDI IN/THRU/OUT 端口 标准 MIDI IN, OUT 和 THRU 端口。用于 01V96 连接其他 MIDI 设备。

② TO HOST USB 端口 USB 端口,用于连接计算机的 USB 端口。

SLOT 部分



1) SLOT

用于插入可选的 mini-YGDAI卡(参看 26 页有关安装这些卡的信息)。

Power 部分



① POWER ON/OFF 开关

该开关打开或关闭01V96的电源。

备注:为了避免扬声器发出巨大的嘈杂声,请按以下顺序打开音频设备的电源 (关闭设备电源时顺序相反)-声音源、多轨录音机和主录音机、01V96、监 听功率放大器。

② AC IN 连接头

用于连接 01V96 的交流输入电源。

安装扩展卡

访问 YAMAHA Pro Audio 网站,确保您选择的扩展卡可以用于 01V96。 <http://www.yamahaproaudio.com/>.

下面是安装 mini-YGDAI 卡的步骤:

- 1 关闭 01V96 的电源。
- 拆除扩展槽挡板的两个螺丝,并移走挡板,如下图。
 妥善保管拆下的螺丝和挡板。



3 顺着扩展槽的导轨插入扩展卡,如下图。 确保安全的插入扩展卡,这样才能良好的连接扩展槽内部的连接头。



4 使用附带的拇指螺丝固定好扩展卡。 拧紧螺丝,否则,会引起接地不良。

3 基本操作

本章主要介绍01V96的基本操作,其中包括显示屏和上面板的使用方法。

显示屏简介

位于上面板的显示屏显示各种您操作01V96时必须要设定的各种参数。其中包括如下的项目:



① 选择状态显示

这一部分显示当前的编辑选择状态。

②选择通道

这一部分显示当前通过按下 [SEL] 按钮选择的输入或输出通道。前面的字符 用于显示通道 ID (例如 CH1-CH32, BUS1-BUS8, AUX1-AUX8, ST-L, ST-R)。后面的字符用于显示通道的缩略名称。通道的缩略名称可以根据您 的需要更改 (参看 229 页)。

③当前场景

这一部分显示当前的场景记忆编号和标题(参看166页)。如果您选择的场景 是写保护的,会显示一个挂锁图标(鱼)。

④编辑指示

这一部分显示当前的混音设定并不属于任何一种预设场景。

⑤MIDI 指示

这一部分显示 01 V96 正在通过 MIDI IN 端口, USB 端口, 或装 MY8-mLAN 卡接收 MIDI 数据。

⑥环绕模式指示

这一部分显示当前的环绕模式(ST=立体声, 3-1, 5.1, 或 6.1)(参看 135 页)。

- ⑦采样频率指示
 - 这一部分显示当前的采样频率:44.1 kHz (44k),48 kHz (48k),88.2kHz (88k),或96 kHz (96k)。
- ⑧ST IN 通道电平

这一部分显示 ST IN 通道 1-4 的电平。

⑨页面标题

这一部分显示当前页面的标题。

⑩通道名称

这部分显示当前选择的通道的全名。

们页面区域

在页面区域显示各种页面内容。

12页面标签

页面标签允许您选择不同的显示页面。

③滚动栏箭头

滚动栏箭头提示多个可用的页面。

选择显示页面

选择一个显示页面:

- 通过按位于上面板的相应按钮来选择需要的页面组。
 显示页面已经按照相应的功能编组。可以通过按相应的按钮来选择一个页面组。
- 2 您可以通过按 [F1]-[F4] 按钮的方式来切换当前显示状态的各个页面。 如果现在选定的页面组包含多个页面。可以通过 [F1]-[F4] 按钮切换到特定的页面上。
- 3 选择不在当前页面标签中显示的页面,可以通过左右移动 [◄]/[►]标志来卷动页面标签。然后再通过 [F1]-[F4] 选择具体页面。 如果显示的页面组多于四个页面,左右滚动栏箭头就会出现。然后通过按 [◀]/[►] 按钮,就可以显示隐藏的页面标签。 您也可以用如下方法在页面组中选择您需要的页面:
- 选择一个页面组中的下一个页面:
 反复按第一步中的按钮,可以选择隐藏着的页面。
- 选择页面组中的上一个页面:
 按住第一步中的按钮不放。屏幕将逐个显示历史页面,释放按钮就会选中正在显示的页面。其中也包括页面标签中隐藏的页面。
- 选择页面组中的第一个页面:
 双击第一步中的按钮。

4 可以通过按动光标键的方法移动光标(一个黑框)到按钮、参数框、旋钮或者 衰减器上。然后您就可以改变它们的设定了。

建议: 当您改变页面组的时候 01V96 能记住当前页的状态和参数。一旦您回到 以前的页面组, 01V96 将显示上次操作时的状态,并且自动回到当时的参数选择。 您可以继续使用上面板的控制器或按钮来选择页面。(参看 230 页)

显示界面

这一章主要讲述显示界面的使用。

旋钮和衰减器

旋钮和衰减器都可以连续的动态调节,其中包括输入电 平和效果参数。通过光标键把光标移动到想要调节的旋 钮或衰减器上,然后旋转参数轮或者按 [INC]/[DEC] 进行调节。



按钮

按钮用于一个功能的打开(允许)或者关闭(禁止)。移动光标到需要的按钮上,然后按[ENTER] 键就可以打开(高亮度显示)或者关闭一个功能。按 钮也可以用于您从几个选项中去选择一个或用于开始 执行某个功能。



参数框允许您从多个操作中选择一个。使用光标键把 光标移动到需要的参数框上去,然后旋转参数轮或者 按 [INC]/[DEC] 按钮进行选择设定。

有的参数框在改变设定时可能需要您按 [ENTER] 按 钮进行确定。当您正在编辑某个参数框的值的时候, 该值会闪动,当按下 [ENTER] 确定后,该值会停止 闪动。如果您在数值闪动的时候,把光标移动到其他 的参数框,那么本次编辑会被取消。



0.05



确认信息

为了确定某个功能,01V96 会在该功能执行之前提示您进行确认,如下图显示:

CONFIRMATION									
Recall Scene #1?									
NO YES									

把光标移动到 YES 然后按 [ENTER] 将立刻执行选定的功能,如果把光标移动 到 NO 再按 [ENTER] 将取消执行该功能。

如果您在一段时间内没有响应,确认窗口会自动关闭,并且不会执行该功能。

标题编辑窗囗

标题编辑窗口可以允许您编辑场景记忆或库记忆的标题名称。根据不同的项目, 您可以输入4,12或16个字母。

右边的图形显示大写字母和各种标点符号。左边的图形显示小写字母和数字。





使用光标键选择合适的字母,再通过 [ENTER] 按钮确定。每确定一个字符光标 自动向右移动一格。也可以使用参数轮移动光标在标题上的位置。

使用 SHIFT LOCK 来切换大写字母和小写字母,使用 SPC 按钮输入空格。

想在光标的位置插入一个空格并且把后面的部分向右移动一格,可以按 INS 按钮 然后再按 [ENTER]。

想在光标的位置删除一个字符并且把后面的部分向左移动一格,可以按 DEL 按钮然后再按 [ENTER]。

标题输入完毕后,把光标移动到 OK 按钮上,然后按 [ENTER] 确定。如果要取 消标题输入,把光标移动到 CANCEL 按钮上,然后按 [ENTER] 。

选择层

输入通道和输出通道(母线输出和辅助输出)都安排在层中。如下图所示。一起共有四个层。



当前选定的层决定通道条的功能, [SEL] 按钮, [SOLO] 按钮, [ON] 按钮和衰减器。通过 LAYER 按钮来选择希望通过通道条编辑的层。



下面的表格是您可以通过LAYER 按钮显示的 层,以及可以通过通道条控制的参数。

日拉纽	P	控制条					
法设证		1-8	9-16				
[1-16] 按钮	输入层 1-16	输入通道 1-16					
[17-32] 按钮	输入层 17-32	输入通道 17-32					
[REMOTE] 按钮	遥控层	由选择的目标决定	(参看 189 页)				
[MASTER] 按钮	缩混层	辅助发送 1-8	母线输出 1-8				

建议:

- 每个控制条的衰减器的功能是由当前选定的衰减器模式决定的 (参看 33 页)。
- STEREO[SEL] 按钮、[ON] 按钮、[STEREO] 衰减器总是控制立体声输出,不受层设定的影响。
- STIN[SEL] 按钮、[SOLO] 按钮、[ON] 按钮和电平控制总是调节通过 [ST IN] 按钮选定的 ST IN 通道而不受层设定的影响。

选择通道

按下相应的 [SEL] 按钮就可以选择 01V96 的通道。然后您就可以调节选定通道的声像和均衡设定了。选择当前页的多个通道中的一个,您可以按下相应的 [SEL] 按钮。

 按下相应的 LAYER 按钮选择包含有您需要选定的通道的 层(参看 31 页)。

如果要选择 ST IN 通道,可以按下 [ST IN] 按钮。

2 使用相应的 [SEL] 按钮选择您需要的通道。 选择的通道对应的 [SEL] 按钮的指示灯会亮起。 通道的 ID 或缩略名称会在屏幕的左上角显示。如果当前显 示的页面包含相关的通道参数,光标会自动移动到相关参 数上。如果当前页不包含这样的参数,含有这样参数的页 面会自动显示出来。



建议:对于成对的输入或输出通道,只要任意一个通道的 [SEL] 按下相应的指示灯就会亮起。而与该通道配对的通道的 [SEL] 按钮的指示灯就会闪烁。

3 选择立体声输出,可以按下 STEREO [SEL] 按钮。 反复按下 STEREO [SEL] 组合立体声输出的左通道和右通道。 如果当前显示的页面包含相关的立体声输出参数,光标会自动移动到这些参数上 去。如果当前页不包含这些参数,将会自动选定带有相关参数的页面。

选择衰减器模式

每个通道的衰减器的功能由选定的层和衰减器模式决定。

- 1 选择包含所需通道的层 (参看 31 页)。
- 2 按下 FADER MODE 按钮来选择衰减器模式。 该按钮的指示灯可以表示下面的衰减器模式:
 - 当 [HOME] 按钮的指示灯亮起: 您可以使用衰减器控制输入通道、ST IN 通道和 输出通道 (辅助输出1-8,母线输出1-8)的电 平。



• 当任意一个 [AUX1]-[AUX8] 按钮的指示灯亮起时: 您可以使用衰减器来控制相应的辅助发送电平。

下面的表格是在各种层和衰减器模式下的各个通道衰减器的功能。

日位纽	查 演 哭 描 " "	通道条衰减器					
法权知	衣颅韶侠八	1-8	9-16				
[1,16] 按钮	[HOME] 按钮	输入通道 1-16 电平					
	[AUX1]-[AUX8] 按钮	输入通道1-16辅助发送电平					
[17-32] 按纽	[HOME] 按钮	输入通道 17-32 电平					
[17-32] 按钮	[AUX1]-[AUX8] 按钮	输入通道 17-32 辅助发送电平					
IREMOTE1 按纽	[HOME] 按钮	- 操作选定的对象 (参看 189 页)					
	[AUX1]-[AUX8] 按钮						
[MASTER] 按钮	[HOME] 按钮	辅助发送 master 1-8 输 出电平	母线输出 master1-8 输 出电平				
	[AUX1]-[AUX8] 按钮	无作用					

备注:当选择缩混层的时候您不能选择 [AUX1]-[AUX8] 按钮。当您切换到缩 混层的时候如果 [AUX1]-[AUX8] 按钮的指示灯亮着,它会自动熄灭,然后 [HOME] 按钮的指示灯就会亮起。 表头

这一章主要介绍怎样通过表头页面来查看输入和输出通道的电平。

1 反复按衰减器模式按钮 [HOME] 直到出现 Meter | Position 页面。 该页面用于设定输入输出通道的测量表头。



① 输入部分

这一部分用于选择显示输入通道和 ST IN 通道信号的电平表。

② 输出部分

这一部分用于选择显示输出通道(辅助输出1-8,母线输出1-8,立体声 输出)信号的电平表。

- 2 在输入和输出部分移动光标到您需要的参数按钮上,然后按下 [ENTER]。 每个部分有如下的三种状态可以选择。
 - PRE EQ显示均衡前的电平。
 - PRE FADER 显示衰减器前的电平。
 - POST FADER 显示衰减器后的电平。
- 3 连续按衰减器模式按钮 [HOME] 直到出现需要的通道,如下页面。
 - CH1-32 页面

本页面分别显示输入通道1-32的电平。

								_			10	T 1 4	OT		T 10	OTIA
H	ET	<u>ER</u>	-10	ገበ) II	ni t	ial	Dat	t <u>a</u>		B	5	°С	12.8	C, a	SI14
UH	11-	CHI	1	<u></u>	<u> </u>				51	48	13 1	$\overline{\nu}$	<u>v</u>	/	\underline{v}	\boldsymbol{v}
					1	1ETE	R M	DDE		POS	зιті	ION		PB	EAK	HOLD
	GA	TE 0	B	COMP	GB		FUE		(**	PP	FF	-011	n			
						· · · ·		-	÷		·					
- 6-					•••••											
-12-																
-30·					•••••											
-48												-00				-00
	1	2	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u> </u>	_	_					- I N	PUT							
OVER																
- 6-																
-12·																
-18																
-48																
	-00	-00	-00	-00	-00		-00	-00	-00		-00	-00	-00	-00	-00	-00
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	_							- 114	PUT							
	١	CH1	-32			ST	IN	Ä		1AST	ER	Ä	E	FFE	CT	

- ST IN 页面

本页面分别显示 ST IN 通道 1-4 的左右声道电平。



- Master 页面

这一部分一起显示输出通道(辅助输出1-8,母线输出1-8,立体声输出)的电平。



- Effect 页面

本页面一起显示内部的效果处理器 1-4 的输入和输出电平。



- Stereo 页面

本页面显示立体声输出电平。



如果您选定 CH1-32 页面或者 Master 页面,可以使用 MASTER MODE 参数去选择如下三种的表头信号类型:

- GATE GR门限器的增益衰减数量(只用于 CH1-32)
- COMP GR 压缩器的增益衰减数量

建议:这些页面也可以通过使用 POSITION 参数来改变表头状态。具体方法 参看 Meter | Position 页面的设定。

4 如果需要激活峰值保持功能,可以把光标移动到 PEAK HOLD 按钮,然后按 [ENTER]。

打开 PEAK HOLD 按钮后,峰值电平将保持在该页面的电平表上。取消峰值保持功能,可以关闭 PEAK HOLD 按钮。
4 连接和设定

本章主要解释怎样连接和设定01V96。

连接

下面的部分解释 01V96 连接外部设备的三种方法,虽然外设的种类非常的多。

■ 配置 24 通道模拟混音系统



在这个系统中,01V96 安装了可选的 AD 卡 (MY8-AD, MY8-AD96 等),用 于键盘混音或者是再混音。最多 24 个模拟通道,其中包括了 1-16 输入通道和插 槽的通道等全部可以利用的通道。

建议:您可以通过设定 AD 卡上的 DIP 开关来调节 AD 卡的输入增益。寻求更 多的信息,可以参看 AD 卡的文档。

■ 配置带硬盘录音机的录音系统



在这个系统中,01V96 是一个包含数字多轨系统(例如硬盘录音机)的组成部分。数字多轨系统通过后面板的 ADAT 输入和输出连接或者通过安装好的可选 I/O 卡(MY8-AT, MY16-AT, MY8-TD 等)连接。这个系统提供多轨录音、配音、并轨和缩混。您也可以通过 01V96 发送 MMC 命令来控制硬盘录音机的 传送器。

■ 配置使用 DAW (数字音频工作站)的录音系统



在这个系统中,安装了可选 I/O 卡 (MY8-AT, MY16-AT, MY8-AE 等)的 01V96 连接在一个以计算机为基础的 DAW (数字音频工作站)上。01V96 提供 DAW 系统的输入和输出。如果您还通过 USB 端口把 01V96 连接到计算机上, 就可以使用 01V96 的遥控功能来控制 DAW 的定位和走带控制以及其他的一些参数。

字时钟的连接和设定

字时钟简介

数字音频设备必须同步的把数字音频信号从一个设备传送到另外一个设备。即使 这些设备采用相同的采样频率,在没有同步的状态下仍然可能造成数字音频信号 错误传送,经过数字设备的内部处理就会产生不必要的噪音和暴音。

字时钟是一种用于同步各个数字音频设备的内部数字处理电路的信号。在这类数 字音频系统里,一个设备作为字时钟的主设备,其他的设备作为字时钟的从设 备,去同步字时钟的主设备。

如果您决定用数字方式连接01V96和其他设备,您必须决定哪个设备作为字时钟主设备,而那些设备作为字时钟的从设备。01V96可以作为主设备运行在44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz或96 kHz的频率上,或者作为从设备同步外部的字时钟。

字时钟信号的连接

在建立 01V96 和其他外部设备的字时钟同步的时候,您可以使用专用的连接电缆来分配字时钟信号,并参看其他数字设备的时钟信息。

01V96 的 WORD CLOCK IN 和 OUT 连接头分别用于接收和发送字时钟信号。 下面的例子解释了两种通过 WORD CLOCK IN 和 OUT 连接头分配字时钟信号的方法。

• 菊花链分配

在这个例子里面,字时钟信号通过"菊花链"的形式分配,每个设备都从前一个 设备的字时钟输出得到字时钟信号。这种方法不适合建立一个大型的系统。



• 星型分配

在这个例子里面,一个专门的字时钟分配盒把来自字时钟主设备的字时钟信号分 配到各个从设备。



如果您的外部设备不带字时钟输入输出连接头,您也可以把时钟信号包含在数字 音频信号中。在这种情况下,数字音频信号和字时钟信号通过 2TR OUT DIGI-TAL 和 2TR IN DIGITAL 插座或数字 I/O 扩展卡传送。



字时钟信号来源设定

当 01V96 和外部设备进行数字连接的时候,您必须设定系统字时钟信号的来源。 操作如下。

备注: 当您在改变数字音频系统中任意一个设备的字时钟设定的时候,有些设备会由于同步失败而输出噪音。因此在进行字时钟设定的时候一定要关闭您的监听系统。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | Word Clock 页面。

在这个页面,您可以查看当前每一个插槽和连接头的输入信号的同步状态。

DIO/SE CH1-CI	<u>rup</u> 11	00) ^{Init}	ial	Data S	R 48k	STI1	STI2	ST I 3	STI4
WORD CL	.0CK	SELE	CT.)							
SLOT TYPE	IN	оυт	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
SLOT adat	8	8	\boxtimes	\boxtimes	\boxtimes	\boxtimes		(\mathbb{Z})	(\mathbb{Z})	
adat	8	8	\boxtimes	\boxtimes	\boxtimes	\boxtimes				
WORL		оск	FOF	RMAT	<u>₿</u> F	REFE	R1 🍂	PRE	FER2	

源选择按钮的指示灯含义如下:

- □ 检测到一个可用的输入字时钟信号,而且已经和当前的 01∨96 内部时钟同步。
- ☑ 没有检测到输入的字时钟信号。
- □ 检测到一个可用的输入字时钟信号,但超出了01V96内部时钟的同步范围。
- 当前选择的字时钟源。
- ▲ 当前的输入被选作字时钟源,但没有接收到有效的信号。
- 没有检测到输入的字时钟信号,不能和当前安装的 I/O 卡配合使用。

建议:

- FS 框显示 01V96 当前操作状态的采样频率。
- SLOT TYPE 栏显示装入的 I/O 扩展卡的名称。
- IN 和 OUT 栏显示每个 I/O 扩展卡的输入和输出通道数。
- 2 使用光标键把光标移动到需要的源上,然后按 [ENTER]。
 - 下面是允许的字时钟源:
 - SLOT......这些按钮选择数字 I/O 卡上的字时钟源。输入端口一般成对选择(当然也可以是奇数或其他数字)。
 SLOT TYPE 栏显示已安装的 I/O 卡的名称。根据
 不同的 I/O 卡来决定输入通道的端口对数。
 - adat这些按钮选择来自后面板 ADAT 的输入。输入端口一般成对选择(当然也可以是奇数或其他数字)。
 - WC IN这个按钮选择来自后面板的 WORD CLOCK IN 的字 时钟输入信号。
 - 2TRD这个按钮选择来自 2TR IN DIGITAL 输入的字时钟 源。
 - INT 44.1k, INT 48k
 INT 88.2k, INT 96k.....这些按钮选择 01V96 内部的字时钟发生器作为字时 钟源。这时 01V96 做为字时钟的主设备。

备注: 当在较高的采样频率(88.2 kHz 或 96 kHz)上连接 01V96 和外部设备 的时候,您需要设定数据传送格式。更多的信息请参看 72 页。

建议: 01V96 在接受字时钟信号 (作为从设备使用)的时候突然信号中断, 01V96 会自动切换到最接近的内部时钟信号上 (INT 44.1k/INT 48k/INT 88.2k/INT 96k)。

输入和输出分配

01V96设计了可以自由分配的输入和输出。这一节主要解释怎样查看并修改输入 和输出通道的分配。

建议:如果信号无法从连接好的乐器输入,或者信号无法通过期望的端口传送 到监听系统上,请检查 I/O 分配,参看下面的说明。

分配输入通道

在默认情况下输入通道分配如下:

- 输入连接头 1-16...... 输入通道 1-16
- ADAT 输入通道 1-8 输入通道 17-24
- 扩展槽通道 1-8 输入通道 25-32
- 内部效果处理器 1-4 的输出 1-2.....ST IN 通道 1-4

查看和修改分配设定如下。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现以下页面。



输入和扩展槽通道的当前分配状态显示在通道号下的参数框(①)中。参数说明 如下:

- -没有分配
- AD1-AD16.....输入连接头1-16
- ADAT1-ADAT8......ADAT 输入通道 1-8
- SL-01-SL-16.....扩展槽通道1-16
- FX1-1-FX1-2.....内部效果处理器1的输出1-2
- FX2-1-FX2-2.....内部效果处理器 2 的输出 1-2
- FX3-1-FX3-2.....内部效果处理器 3 的输出 1-2
- FX4-1-FX4-2.....内部效果处理器 4 的输出 1-2
- 2TD-L/R.....2TR IN DIGITAL L/R 连接头

下面是查看和修改分配的步骤。

2 使用光标键把光标移动到您需要改变的通道分配参数(①),然后旋转参数轮或按 [INC]/[DEC] 来修改分配参数。

3 按 [ENTER] 来确定更改。

|建议:如果要恢复默认的输入通道分配,可以调入记忆#00(参看178页)。

分配 Omni 输出

在默认情况下输出通道分配如下:

- ADAT 输出通道 1-8......母线输出 1-8

- 2TR DIGITAL 连接头 立体声输出 L & R

建议:

- STEREO OUT 连接头总是输出立体声母线的信号。
- MONITOR OUT 连接头输出监听信号或者 2TR IN 信号,由监听源的选择设定来决定。

下面是查看和修改分配的步骤。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现以下页面。



输出通道的当前分配状态显示在通道号下的参数框(①)中。参数说明如下:

- -没有分配
- BUS1-BUS8......母线输出 1-8 信号
- AUX1-AUX8辅助输出 1-8 信号
- ST L/R立体声输出信号
- INS CH1-INS CH32输入通道 1-32 的插入输出
- INS BUS1-INS BUS8......母线输出 1-8 的插入输出
- INS ST-L/ST-R.....立体声输出的插入输出
- CAS BUS1-BUS8......母线输出 1-8 的串联输出
- CAS AUX1-AUX8......辅助输出 1-8 的串联输出
- CAS ST-L/ST-R.....立体声输出的串联输出
- CASSOLOL/CASSOLOR......... 独奏通道的串联输出

- 2 使用光标键把光标移动到您需要改变的通道分配参数(①),然后旋转参数轮或 按 [INC]/[DEC] 来修改分配参数。
- 3 按 [ENTER] 来确定更改。

建议:如果要恢复默认的输出通道分配,可以调入记忆 #00 (参看 179 页)。

5 教程

本章主要结合例子讲解01V96 在多轨录音和混音时的使用方法。在这个例子中01V96 连接了数字多轨录音机来录制节奏机、吉他、贝司和键盘。

连接和设置

1 连接数字多轨录音机、乐器和麦克风到 01V96上。 在这个例子里,16 轨硬盘录音机通过01V96 后面板的 ADAT IN 和 OUT 接口, 以及 MY8-AT 扩展卡的 ADAT IN 和 OUT 连接(具体方法参看 38 页)。



2 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | Word Clock 页面。在这个页面里,可以指定字时钟源。 根据使用环境和系统来决定最合适的字时钟源。

在下面的例子里面,硬盘录音机工作在44.1kHz的采样频率下并且作为字时钟的 主设备。字时钟信号通过ADAT IN 的通道1和2输入。

SLOT TYPE	IN	OUT	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/1
SLOT	8	8						63		
adat	8	8								
(FS) 44.1kH		— ис In	; IN [] T44.1	X 2т k 🗌	RD INT 48	3k	INTE	8.2k	IN	IT 96I

建议:

- 有关字时钟的更多信息参看 40 页。
- 01 V96 工作在更高的采样频率 (88.2 kHz 或 96 kHz) 的情况请参看 75 页。

备注:

- 您也可以选择 01V96 的内部时钟作为字时钟源。这个时候, 您必须把硬盘录 音机设定到同步外部时钟的状态。
- 如果 01V96 和外部设备无法同步, 01V96 会显示 "Sync Error!"(同步错误)。这个时候,请检查 ADAT IN 和 OUT 的连接,数字 I/O 卡的连接以及 各个设备的采样频率的设定。
- 3 反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现 Patch | In Patch 页面。在这个页面里,确保输入分配设定保持在默认值上,如下图。

PATC CH1-C	<u>#</u> ₩1	0 Init	ial Da Mon	ta I ST 4		STI2 S	
INPUT	PATCH:				(CH	1	
					AD I	N 1	t
				UT —			
1	2	з	4	5	6	7	8 .
AD1	(AD2	(AD3)	AD4	AD5	(AD6	AD7	(ADS)
9	10	11	12	13	14	15	16
(AD9)(AD10	(AD11))	AD12	AD13	AD14	(AD15	(AD16_)
17	18	19	20	21	22	23	24
(ADAT1)(ADAT2)	(ADAT3)	ADAT4)	ADAT5	(ADAT6	(ADAT7	(ADAT8)
25	26	27	28	29	30	31	32
(SL-01)(SL-02)	(SL-03)	SL-04)	SL-05	(SL-06	(SL-07	(SL-08)
			STEREO	INPUT			
° 1∟-	— 1B	2L —	- 2R	3L -	— 3R	4L —	— 4R '
(FX1-1)(FX1-2)	(FX2-1)	FX2-2)	FX3-1	(FX3-2	(FX4-1	(FX4-2)
1 N	I PATCH	👗 INPU	r ins 🖉	EFF	ECT 🎽	CASCAD	E IN 🎘 🕒 🕯

在默认状态下 (例子所显示), 信号通过输入连接头 1-16 路由到输入通道 1-16 上。

由 ADAT 输入进入的信号 (例子中是硬盘录音机的1-8 轨信号) 被路由到输入 通道17-24,来自扩展卡的信号 (例子中是硬盘录音机的9-16 轨信号) 被路由 到输入通道 25-32。

如果输入分配不是默认的设定,请从输入分配设定库中调入记忆 #00 (参看 175 页)。

PATCH CH1-CH1	O Initial Da	ita B ^{ISTI1}	
SLOT OUTPUT F	PATCH)	BU	S1
1		.ot	4
(BUS1	(BUS2	(BUS3	(BUS4
5	6	7	8
9	10	(<u>DUO r</u>	(0000)
(BUS1	(BUS2	(BUS3	(BUS4
13 (BUS5	14 (BUS6	15 (BUS7)	16 (BUS8)
·	AD	IAT	
BUS1	(BUS2	(BUS3	(BUS4
5 (BUS5	6 (BUS6	7 (BUS7)	8 (BUS8)
		IN I	
AUX1	2 (AUX2)	AUX3	AUX4

4 反复按 [PATCH] 按钮直到出现 Patch | Out Patch 页面。在这个页面,确保您的输出分配设定是默认值,如下图所示。

💶 🐘 IN NAME 🧸 IN LIB 🥻 OUT PATCH 🖧 OUTPUT INS 🤼 🕨

在默认状态下(例子所显示),信号通过母线输出1-8路由到ADAT输出1-8轨上(例子中硬盘录音机的1-8轨),以及扩展槽输出通道(例子中硬盘录音机的9-16轨)。

如果输出分配不是默认的设定,请从输出分配设定库中调入记忆#00(参看175页)。

初始化录音音轨

这一节主要讲解初始化需要进行硬盘录音的音轨,它们包括节奏机、合成器、贝司、吉他和麦克风,分别连接到输入连接头1-12上。

设定输入电平





建议: [GAIN] 旋钮调节模拟输入的灵敏度。为了提高录音的动态范围和减小 噪音以提高录音质量,在不发生削波的情况下,尽量提高 [GAIN] 旋钮的设定。

2 按 LAYER[1-16] 按钮。

这时输入通道1-16被通道条控制。

建议:这时每个层衰减器和 [ON] 按钮的状态可以自动记录下来,只要您切换 到相应的层,这些设定就会自动载入。

3 按 FADER MODE [HOME] 按钮,然后按 [F1] 按钮以显示 Meter | CH1-32 页 面。

表头页面显示混音和录音的情况,其中包括输入和输出电平,压缩器和门限器的 压缩量。



CH1-32页面用于查看输入通道1-32的电平和压缩器门限器的压缩量。

4 确保 METER MODE 部分的 LEVEL 按钮(①)打开。

METER MODE 部分用于选择表头显示的信号类型。如果不同于 LEVEL 按钮 的其他按钮打开了,请移动光标到 LEVEL 按钮,然后按 [ENTER]。

5 移动光标到 LEVEL 按钮右边的 POSITION 参数框(②),然后旋转参数轮或 者按 [INC]/[DEC] 按钮选择 "POST FADER",然后按 [ENTER]。 POSITION 参数表示表头测量的位置。当选择 "POST FADER"时,表头显 示经过衰减器后的电平。

建议:如果您选择 POSITION "PRE EQ," 参数,那么通过 EQ 前的输入电 平将被测定。如果您选择"PRE FADER",那么测量通过 EQ 后但还没有通 过衰减器的信号。

- 6 确保 1-12 的 [ON] 按钮亮起,然后调整衰减器 1-12 到 0 分贝。
- 7 当乐手演奏的时候,可以通过电平表来查看输入的电平。

建议:如果电平表指示达到了 "OVER",请确保您的衰减器在0dB,然后适 当调小 [GAIN] 旋钮。

通道配对

使用 01V96,您可以通过奇数偶数号的通道成对调节立体声通道。这个时候衰减器和多数混音参数都可以成对控制(输入分配、相位、路由和声像除外)。成对的输入通道一般用于链接立体声源,例如节奏机合成器等。

1 成对的调节奇数偶数号的输入通道,可以按住成对通道中的任意一个 [SEL] 按 钮。

对于成对的通道,第一个通道的设定(例如衰减器,通道开关等。)会复制到第 二个通道上去。此后,调节成对通道中的任意一个通道的参数,与之配对的通道 的参数也会自动同样调节。



建议:

- 您可以通过按 [SEL] 来选择成对通道中的一个。当您选择以后,这个通道的 [SEL] 按钮的指示灯会亮起,而和它成对的通道的 [SEL] 按钮的指示灯会 闪烁。
- 您也可以决定怎样复制参数到与一个通道成对的另一个通道。这些设定可以 通过特殊窗口进行(参看 230 页)。
- 您也可以在 Pair/Grup 页面建立和解除成对通道(参看 93 页)。
- 您也可以把多个通道的衰减器、[ON]、EQ 和压缩编组(参看 149 页)。
- 2 解除成对通道,可以通过按住一个通道的 [SEL] 按钮,然后按另一个通道的 [SEL] 按钮。

备注:如果您要操作成对的通道,确保您只操作了其中一个通道的衰减器。如 果您同时操作成对通道中的两个衰减器,额外的力量就会加到衰减器的马达 上,有可能引发故障。

信号路由

为了把01V96的输入信号输送到外部的数字多轨录音机,您必须指定每个输入 通道的信号目标。这个操作就叫做"routing"(路由)。这里有两种方法。

• 使用母线输出1-8

输入通道的信号首先路由到母线1-8,然后通过母线输出1-8传输到输出连接头或通道。使用这种方法混合输入通道的信号并通过多轨机录音。如果您需要,您也可以处理这些通过母线输出1-8的信号的压缩和EQ。

在下面的例子里面,输入通道的信号路由到母线输出1和2然后通过ADAT OUT1和2输出。



• 使用直接输出

每个输入通道的信号都可以直接从一个特定的输出连接头和通道输出。使用这种方法直接把每个输入通道的信号直接送到多轨机。

下面的例子就是通过ADAT OUT 通道1-5直接输出信号。

ADAT 输出 连接头



这一节叙述怎样通过联合使用这两种方法路由信号。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 直到显示 Pan/Route | Rout1-16 页面。

在这个页面您可以任意选择母线输出(Bus Out)的信号来源。



这个页面包含如下的按钮:

- 1-8 按钮
 这些按钮路由输入通道的信号到母线 1-8。您可以选择多个按钮。
- ② S 按钮 这个按钮路由输入信号到立体声母线。
- ③ D 按钮

这个按钮直接输出输入通道的信号到特定的输出连接头和通道。

2 移动连接着乐器或麦克风的通道的光标到 S 按钮上, 然后按 [ENTER] 关闭。

在默认情况下,每个输入通道都会被路由到立体声母线,这样您就可以通过监听输出(MONITOR OUT)连接头或者耳机插座 来监听输入信号。

不管何种方法,在录音过程中监听通过多轨机的返回信号,都胜 过直接监听输入通道的信号。所以您必须关闭 S 按钮使输入信号 不被路由到立体声通道。

3 为了把输入通道的信号路由到数字多轨机,我们通过母线 1-8,使用 1-8 按钮来 指定用于母线输出的目标,即连接了乐器和麦克风的输入通道。

在例子里面,输入通道1-4 被分配到母线1和2,而输入通道5-8 被分配到母线3和4。

00					-	رسم	~
INPUT CH	1-16	ROUT	ING:				C
1 - 2		4		6	7	8	
PAN PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN	
1212	12	12	12	12	12	12	
39 39	34	34:	34	34	34	34	
මිමි මිමි	66	මිමි	56	66	56	56	
78 78	F.	FB:	78	FB.	7ā	ēē.	
තිබි මිබි	මිබි	මිබ්	āŏ	so.	මිබි	āð	
9 — 10	11-	- 12		14	15	16	

- 4 反复按 [PAN/ROUTING] 按钮直到出现 Pan/Route | Pan 页面。 这个页面您可以用于设定每个路由到立体声母线或成对母线的输入信号的声像。
- 5 移动光标到相应的路由到成对母线的输入通道的 PAN 参数上,然后旋转参数轮 或按 [INC]/[DEC] 按钮来设定 PAN 参数。



建议: 您也可以先按 [SEL] 按钮来选择输入通道, 然后选择通道的 [PAN] 来 调节声像设定。

6 路由通道信号到直接输出,反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现 Patch | Direct Out 页面。

在直接输出设定页面您可以详细的设定每个相应的输入通道的直接输出连接头和通道。

7 移动光标到您需要直接输出的输出通道的参数框上,然后设定具体的输出连接头和通道。



CH1-CH1 OO Initial Data	
DIRECT OUT DESTINATION	CH12 ADAT OUT 8
1 2 3 4 5 (ADAT1) (ADAT2) (ADAT3) (ADAT4) - 9 10 11 12 13 (ADAT5) (ADAT5) (ADAT7) (ADAT3) (SL-0	6 7 8
17 18 19 20 21 - - - - - 25 26 27 28 29 - - - -	22 23 24 - - - 30 31 32 - - -
	PRE FADER POST FADER

在这个例子中, 输入通道 9-12 的信号路由到 ADAT OUT 通道 5-8。

- 8 反复按 DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 按钮直到出现 Pan/Route | Rout1-16 页面。
- 9 移动光标到您想直接输出的输入通道的 D 按钮上,然后按 [ENTER]。

当 D 按钮打开后,该音轨的信号就直接输出到了相 应的直接输出连接头或者通道。



调节监听电平

当数字多轨机处在录音准备状态时您可以监听录音信号,信号首先通过音轨 1-8 发送到数字多轨机,然后再由多轨机返回信号到 01V96 的输入通道 17-24,然后 您就可以把这些信号路由到监听输出或者耳机插座。

1 把数字多轨机调节到录音准备状态。

在这个时候,设定好数字多轨机的监听模式,使处在录音准备状态的音轨可以监 听。(参看数字多轨机的使用说明书)。在这种情况下,发送到多轨机1-8轨的信 号返回到01V96的输入通道17-24。

- 2 按 LAYER [17-32] 按钮。 这时通道层 17-32 可以被控制条部分控制。
- 3 反复按 DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 按钮直到出现 Pan/Route | Rout17-STI页面。



4 确保输入通道 17-24 的 S 按钮打开,而输入通道 1-8 的 S 按钮关闭,使用 PAN 控制器调节监听信号的声像。

建议:调节输入通道17-32的声像设定,衰减器和[ON]按钮会影响监听信号,但不会影响进入数字多轨机的录音信号。

- 5 按 DISPLAY ACCESS [HOME] 按钮, 然后按 [F1] 按钮查看 Meter | CH1-32 页面。
- 6 确保 1-8 通道的 [ON] 按钮稳定点亮。然后提升 [STEREO] 衰减器到 0 分贝。



7 当乐手开始演奏后,调节衰减器 1-8, [MONITOR OUT] 控制和 [PHONES] 控制来设定合适的监听电平。

现在您可以通过监听系统和耳机听到发送到17-24通道的信号。

备注:如果L&R电平表达到了"OVER"级别,适当的降低[STEREO] 衰减器。



调节输入通道 EQ

01V96 的每一个通道都带有一个4段式参数均衡器。这一部分叙述调节录音前信 号的 EQ 参数。

- 1 按 LAYER [1-16] 按钮。 这时通道层 1-16 可以被控制条部分控制。
- 2 按您需要调节 EQ 的通道的 [SEL] 按钮。
- 3 按 [EQ] 按钮, 然后按 [F1] 显示 EQ | EQ Edit 页面。 EQ编辑页面允许您调节当前选定的通道的 EQ 参数。



- 4 确保 EQ ON 按钮打开(在左上角)。 EQON/OFF 用于打开和关闭当前选定通道的 EQ。如果关闭,可以按 [ENTER] 打开。
- 5 当乐手开始演奏的时候,调节 EQ 参数。 移动光标到下半部分的参数区,然后旋转参数轮来设定参数。您可以调节

LOW, L-MID, H-MID, 和 HIGH 频段的参数。

SELECTED CHANNEL

EQUALIZER

0

HIGH

0

HIGH-MID

0

LOW-MID

 \Box

LOW

REQUENCY

• Q

这个参数控制通过 F 参数设定的用于衰减 / 提升的中心频率的 Q (斜面)值。设 定范围是 10 和 0.10 之间。值越大,斜面越陡。这个参数也用于选择 EQ 的 LOW 和 HIGH 频段。

• F (频率)

这个参数控制用于衰减 / 提升的中心频率,设定范围是 21.2 Hz 到 20.0 kHz。

• G (增益)

这个参数控制衰减/提升的数量大小。设定范围是-18.0 dB 到+18.0 dB。LOW 和 HIGH 增益用于设定 Q 在 HPF 和 LPF 状态时的过滤器开关。

您可以通过按所选通道的 [HIGH], [HIGH-MID], [LOW-MID], [LOW] 按钮来决定频段, 然后通过旋钮 [Q], [FREQUENCY], [GAIN] 直接编辑 Q, F, 和 G 参数。



- 在LOW频段顺时针方向的旋转Q参数可以把LOW频段 EQ 设成"L.SHELF"(低通)状态,反时针旋转可 以设定成"HPF"(高通滤波器)状态。
- 在HIGH频段顺时针方向的旋转Q参数可以把HIGH频段 EQ 设成"H.SHELF"(高通)状态,反时针旋转可 以设定成"LPF"(低通滤波器)状态。
- 默认情况下, LOW 频段在"L.SHELF"状态, HIGH 频段在"H.SHELF"状态。
- 6 用同样的方法调节其他通道的 EQ。

建议:

- 右上角的电平表显示当前选定的输入通道的信号通过 EQ 后的电平。如果达到 了 "OVER" 位置。则通过ATT 降低 EQ 前的信号电平。这个控制器位于 该页面的左上角。
- 您也可以设定从录音机返回的信号的 EQ 参数。使用这种方法只会影响您听见 的声音,而不会影响输入录音机的信号。
- 您也可以使用EQ 库中各种针对不同情况和乐器的EQ 预设值。

压缩输入信号

01V96的输入通道1-32都设计了独立的压缩器。本节主要讲解怎样在录音前压缩信号。

- 1 按 LAYER [1-16] 按钮。 此时通道条控制通道层 1-16。
- 2 按需要进行压缩的输入通道的 [SEL] 按钮。

3 按 [DYNAMICS] 按钮,然后按 [F4] 按钮。

此时打开了 Dynamics | Comp Lib 页面。该页面允许您存储或者调用压缩器的设定。下面的例子使用了压缩器的1-36 预设库中的一个。



4 旋转参数轮来卷动库标题,然后选择您希望调入的程序。 在选择框中选中预设程序。

1	No. LIBRARY TITLE		
_	12.E.B.Finger	R	
.	11.A.Dr.OverTop	B	
5	10.A.Dr.Tom	в	
_	9.A.Dr.SN	B	
:	8.A.Dr.SN	B	
->	7.A.Dr.SN	B	•
וה	6.A.Dr.BD	B	
1	6.H.Ur.BU	а	J

- 5 移动光标到左边的 RECALL 按钮上,然后按 [ENTER]。 这样就载入了预设程序。
- 6 按 [F3] 按钮。

01V96显示 Dynamics | Comp Edit页面,您可以调节压缩器参数。



建议:

- 01V96 提供四种动态处理: COMP (压缩), EXPAND (扩展), COMP. (S) (软压缩扩展器), COMP. (H) (硬压缩扩展器)。不同的处理有不同 的参数。(参看 272 页各种不同压缩器的参数。)
- 您在 Comp Edit 页面不能改变压缩器的类型。为了改变压缩器的类型,可以从 设定库载入不同的设定程序,然后调节需要的参数。
- 7 按 [ENTER] 打开位于本页面左下角 ON/OFF 按钮。 ON/OFF 按钮用于打开和关闭当前选定通道的压缩器。
- 8 当乐手开始演奏后,调节压缩器的参数。移动光标到参数区,然后旋转参数轮或者按 [INC]/[DEC] 按钮。

输入通道 1-32 都可以独立地使用压缩器。如果要是门限器,先按 [DYNAMICS] 按钮,然后按 [F2] 打开门限器设定库,然后调入一个门限器设定。调入完成后按 [Dynamics] 按钮,再按 [F1] 显示 Gate Edit 页面,您可以调节具体参数。

录音

当您完成了上述设定后,您可以开始使用数字多轨机录音。

- 1 调节数字多轨机使之开始录音,然后提示乐手开始演奏乐器。 在录音的过程中,可以按 [HOME] 按钮显示 Meter | CH1-32 页面,然后查看表 头,确保 1-8 输入通道没有发生削波。
- 2 演奏结束后停止数字多轨机录音。
- 3 使用数字多轨机的从头播放功能,来检查录音结果。
- 4 如果您对录音结果满意, 解除录音机的 1-8 音轨的录音准备状态。

建议:如果您的数字多轨机支持 MMC(MIDI 机器控制码),您可以使用 01V96 的机器控制功能来选择录音机的音轨,进行录音音轨定位。(参看 212 页) 教程

原带配音到其它音轨

这一部分讲解原带配音。即一边听已经录好的 1-8 音轨,一边把乐器或者麦克风 录到数字多轨机的 9 轨和 10 轨。

设定输入电平

1 连接乐器到输入连接头 1 和 2,然后调节相应 的 [PAD] 开关和 [GAIN] 旋钮,使 [PEAK] 指示 灯在音量最大的时候闪一下。



- 2 按 LAYER [1-16] 按钮。 此时通道条控制输入通道层1-16 可用。
- 3 按 DISPLAY ACCESS [HOME] 按钮,然后按 [F1] 按钮显示 Meter | CH1-32 页面。



4 确保连接了乐器或者麦克风的通道的 [ON] 按钮指示灯亮起。然后提升衰减器到 OdB。

关闭不用的通道的 [ON] 按钮。

5 当乐手开始演奏后,使用电平表检查输入通道电平。

路由信号

接下来我们要把输入通道1和2的信号直接路由到扩展槽通道1和2,然后信号 就可以被数字多轨机的9轨和10轨录制。

- 1 反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现 Patch | Direct Out 页面。
- 2 移动光标到您希望直接输出的输入通道的参数框上,然后指定输出连接头或通道。

在这个例子里面,输入通道1和2的信号分配到扩展槽输出的1和2上。



- 3 反复按 DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 按钮直到出现 Pan/Route | Rout1-16 页面。
- 4 移动光标到输入通道 1 和 2 的 D 按钮, 然后按 [ENTER]。关闭 S 按钮和 1-8 按钮。

此时输入通道1和2的信号直接路由到扩展槽输出通道1和2,然 后输出到数字多轨机的9轨和10轨。



调节监听电平

接下来数字多轨机进行录音准备并且通过监听系统或者耳机监听信号。(数字多 轨机发送音轨9和10的信号到01V96的输入通道25和26)

- 把数字多轨机的 9 音轨和 10 音轨调节到录音准备状态。
 这个时候,设定数字多轨机使之能够监听处于录音准备状态的音轨,同时也能监 听其他音轨的回放信号。(有关信息可以参看数字多轨机的使用说明书)
- 2 按 LAYER[17-32] 按钮。

此时通道条控制输入通道层 17-32 可用。

- 3 反复按 DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 按钮直到出现 Pan/Route | Rout17-STI 页面。
- 4 确保输入通道 25 和 26 的 S 按钮打开, 1-8 按钮关闭。



5 按 [F1] 按钮显示 Pan/Route | Pan 页面,使用 PAN 参数来调节信号的声像。

- 6 按 DISPLAY ACCESS [HOME] 按钮,然后按 [F1] 按钮显示 Meter | CH1-32 页面。
- 7 确保 [ON] 按钮指示灯 9 和 10 点亮。
- 8 当乐手演奏的时候,提升衰减器 9 和 10 来设定合适的监听电平。 如果需要,播放已经录制好的信号,然后调节好已经录好的信号和待录音的信号 的音量平衡。

录音

- 1 调节数字多轨机使之开始录音,然后提示乐手一边监听一边开始演奏乐器。 在录音过程中,显示 Meter | CH1-32 页面,确保不发生削波。
- 2 演奏结束后停止数字多轨机录音。
- 3 使用数字多轨机的从头播放功能,来检查录音结果。
- 4 如果您对录音结果满意, 解除录音机的 9 和 10 音轨的录音准备状态。

混合已录制的音轨到立体声音轨 (缩混)

"Mixdown"(缩混)是指处理混合后的已录制音轨到一个立体声音轨,然后录 制到一个外部的母带录音机。这一部分讲解混合音轨 1-16 到立体声音轨的方法, 然后在信号上加上 01V96 的内部效果器,最后记录到母带录音机。

连接和设定母带录音机

下面的步骤是连接 DAT 录音机、MD 录音机、CD 录音机或者是其他的母带录音 机到 01V96。改变 01V96 内部的信号分配,使之能够监听母带录音机通过 ST IN 通道 2 返回的信号。

1 连接母带录音机到 01//96。

在下面的例子里面,01V96 的2TROUT 数字输出连接头连接到母带录音机的数字输入,01V96 的2TRIN 数字输入连接头连接到母带录音机的数字输出。



建议: 您也可以通过连接母带录音机的模拟输出到 01 V96 2TR IN 连接头来监 听返回信号。使用这种方法,您可以使用 MONITOR OUT 部分的监听源选择 开关快速的切换监听信号。

2 反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到显示 Patch | In Patch 页面。

PATCH CH1-CH	<mark>, 0(</mark>) Init Com	ial Da I Mana	ta ST 48		STI2 ST		ł
INPUT PF	ITCH.)				(CH	1		-
					AD I	N 1		ſ
			I NF	ют — то				
1	2	з	4	5	6	7	8	
AD1 (AD2)(AD3)	(AD4)	(AD5)	(AD6)	(AD7)	(ADS)	
9	10	11	12	13	14	15	16	
(AD9) (i	AD10	AD11	AD12	(AD13)	AD14	(AD15))	AD16	
			······	······	\	·····	(
17	18	19	20	21	22	23	24	
(ADAT1) (ADAT2)(ADAT3)	(ADAT4)	(ADATS)	(ADAT6)	(ADAT7)	(ADATS)	
25	26	27	28	29	30	31	32	
เรา -ตากต	SI -02) (SI -03)	(SI -04)	SI -05)	(SI -06)	(SI -07)	(91-08)	
000.000	<u> </u>	<u>9699</u> ;	(9697)	(0500)	(9599)	(959.1)	(05	
			STEREO	INPUT				
1L	- 1B	2L —	— 2R	3L —	— 3R	4L —	— 4R	
(FX1-1)(FX1-2)(FX2-1)	(FX2-2)	(FX3-1)	(FX3-2)	(FX4-1)	(FX4-2)	
	атсн 🖌	LINPU	TINS	EFFE	ст 🖓	CASCADE	E IN 🎘 🕨	1
					m			-

- 3 移动光标到 STEREO INPUT 部分的 2L 参数框,旋转参数轮或者 [INC]/[DEC] 来选择 "2TD L",然后按 [ENTER]。
- 使用同样的方法,移动光标到 STEREO INPUT 部分的 2R 参数框,然后选择 "2TD R"。

此时由 2TR IN DIGITAL 连接头输入的信号就路由到了立体声输入通道 2的 L 和 R。



5 使用 ST IN [ST IN] 按钮选择 ST IN 通道的 1 和 2。
 ST IN [ST IN] 按钮成对的选择 ST IN 通道 (ST IN 通道1、2、3、4),当前选定的通道的指示灯会亮起。



6 关闭 ST IN 通道2的[ON]。 此时按钮指示灯关闭。 只有在您监听母带录音机的回放信号的时候才需要打开。

调节各音轨的混合平衡

下面的步骤调节1-16音轨的混音平衡参数,并进行均衡、压缩、门限的处理。

- 确保数字多轨机的 1-16 音轨都解除了录音准备。并且您都可以监听到各音轨的 回放信号。
- 2 按 LAYER [1-16] 按钮,然后关闭输入通道 1-16 的 [ON] 按钮。
- 3 按 LAYER [17-32] 按钮,确保通道 17-32 的 [ON] 按钮打开。
- 4 反复按 DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 按钮直到出现 Pan/Route | Rout17-STI 页面。在这个页面里面,确保 17-32 音轨的 S 按钮打开,1-8 按 钮关闭。



由数字多轨机1-16轨发送到输入通道17-32的信号现在路由到立体声母线,然后传送到STEREO OUT和2TR OUT DIGITAL连接头。

5 使用 PAN 参数控制来分别调节输入通道 17-32 的声像。

建议: 您也可以通过按相应的 [SEL] 按钮, 然后旋转选定通道的 [PAN] 控制器的方法来调节。

- 6 提升 [STEREO] 衰减器到 0 分贝。
- 7 当数字多轨录音机开始从头回放已经录制的信号的时候,操作衰减器调节 1-16 来调节各音轨的音量平衡。
- 均衡各音轨信号

通过按相应的 [SEL] 按钮选择需要通道, 然后按 [EQ] 按钮, 接着按 [F1] 显示页面 (参看 84 页)。或者使用通道选择部分的 EQ 参数按钮。

• 压缩各轨信号

通过按相应的 [SEL] 按钮选择需要通道,然后按 [DYNAMICS] 按钮,然后按 [F4] 显示 Dynamics | Comp Lib 页面(参看 82 页)。接着按 [DYNAMICS] 按 钮,最后按 [F3] 按钮显示 Comp Edit 页面,您就可以编辑压缩参数了。

• 设定各轨信号的门限

通过按相应的 [SEL] 按钮选择需要通道,然后按 [DYNAMICS] 按钮,然后按 [F2] 显示 Dynamics | Gate Lib 页面。接着按 [DYNAMICS] 按钮,最后按 [F1] 按钮显示 Gate Edit 页面,您就可以编辑门限参数了。

使用内部效果

01V96 设计了4个内置的综合效果处理器。您可以通过 Aux Sends 和 Returns 或者是插入指定音轨的方法使用这些效果。下面的部分叙述通过 Aux Send 1 来 给音轨信号加上混响效果。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现 Patch | Effect 页面。



这个页面允许您分配效果处理器 1-4 的输入和输出。默认情况下,效果处理器 1 的输入分配到 Aux Send 1 音轨上,输出分配到 ST IN 通道 1 的 L 和 R,如上图 所示。

建议:如果内部效果处理器1的分配与上述不同,请使用参数轮或者 [INC]/[DEC] 按钮以及 [ENTER] 按钮改变分配。

- 2 确保 ST IN 通道1的 [ON] 按钮打开。
- 3 反复按 DISPLAY ACCESS [EFFECT] 按钮直到出现 Effect | FX1 Lib 页面。



在 Effect | FX1 Lib 页面您可以调入效果库中的效果程序供效果处理器1 使用。 或者是储存当前的效果设定到效果库。

在中间的滚动栏列表中选择您要记录的效果设定,或者载入已有的程序。选中的 程序显示在右侧窗口中。 4 旋转参数轮并且选择 "2. Reverb Room"。 在本教程中,选择了房间混响程序(Reverb Room)。



5 移动光标到列表左边的 RECALL 按钮,然后按 [ENTER]。 这个时候效果处理器1载入"Reverb Room"程序。

建议:编辑效果参数,可以反复按 [EFFECT] 按钮直到 出现 Effect | FX1 Edit 页面 (参看 161 页)。

- RECALL STORE
- 6 按 LAYER [17-32] 按钮。 这个时候通道条控制输入通道层 17-32 被选中。
- 7 按 FADER MODE [AUX1] 按钮。

按钮的指示灯亮起。

当 [AUX 1]- [AUX 8] 按钮的指示灯亮起后,衰减器1-16 控制辅助(AUX)发送1-8 的电平。

本例子中,衰减器控制输入通道 17-32 到 Aux 1 (效果处理器 1 输入)的发送电 平。

建议:重设衰减器功能到普通模式,可以按 FADER MODE [HOME] 按钮。

- 8 当数字多轨机开始回放后,操作衰减器 1-16 来调节发送到效果处理器 1 的电平。
- 9 调节效果返回电平,使用顶部 ST IN 部分的控制旋钮。 您可以在右上角查看当前的电平。



录音到母带录音机

完成这些操作后,您就可以把混合好的立体声信号录制到与01V96 相连的母带 录音机中去。

- 1 设定母带录音机开始录音,然后数字多轨机开始从头回放。
 在录音期间,观察右侧的立体声电平表,确保不发生削波。
- 2 当播放结束,停止母带录音机,然后停止数字多轨机。
- 3 打开 ST IN 部分的 ST IN 通道 2 的 [ON] 按钮。这时指示灯亮起。
- 4 回放母带录音机的录音结果。

回放信号输入到01V96的2TR IN DIGITAL 连接头。然后通过ST IN 通道2 输入到立体声母线。

备注:多数民用级的DAT或者MD录音机不能在播放的时候同步外部的字时 钟信号(也就是说不能是字时钟从模式)。如果使用这种母带录音机连接到 01V96的2TR IN DIGITAL连接头,使用DIO/Setup | Word Clock页面选定 "2TRD"(2TR IN DIGITAL)作为字时钟源。

当母带录音机播放完毕,关闭 ST IN 通道 2 的 [ON] 按钮。

建议:如果需要,您可以把当前的混音设定作为一个场景储存(参看165页)。

6 模拟 I/O 和数字 I/O

这一章主要叙述 01 V96 的模拟和数字输入 / 输出连接头的基本使用方法。

模拟输入和输出

输入部分

01V96上面板的输入连接头,可以用于连接麦克风或线路输入源。

• 输入连接头 A 1-12



这些平衡式的 TRS 插座可以用于连接线路输入和麦克风信号。它们的输入范围是 -60dB 到 +4dB。后面板的 [+48V] 开关用于打开这些输入端口的 48v 幻像供电。

• 输入连接头 B 1-12



这些平衡式的 TRS 插座可以用于连接线路输入和麦克风信号。

它们的输入范围是-60dB到+4dB。您不能同时使用号码相 同的输入连接头A和输入连接头B。 (例如,您不能同时使用输入A-2和输入B-2。)如果您同时

(例如,您不能问时使用输入 A-2 和输入 B-2。)如果您问时 连接 A 和 B,那么只有输入 B 的信号有效(例如,B-2 优先 于 A-2)。

• 输入连接头 13-16



这些平衡的 TRS 连接头用于输入线路信号。当 AD 15/16 选 择打开的时候(推入),来自输入 15 和 16 的信号就会被忽 略。 来自 2TR IN 连接头的信号就会路由到 AD 输入通道的 15 和

建议:您可以把来自输入连接头的信号分配到任意一个输入通道上。(参看 121 页详细解释分配输入信号到输入通道。)

• 插入 I/O 连接头



这些 TRS 连接头用于连接外部设备,例如效果处理器,由此 进入 AD 输入通道。

• 幻像电源

ſ		PHANTOM +48V	
	CH9-12	CH 5-8	CH1-4
0	ON 📗 OFF	ON 📗 OFF	ON 📗 OFF

输入1到输入12可以通过开关打开+48V 幻像 电源来使用电容话筒。用于给电容话筒+48V 幻 像供电的开关位于后面板。

・ PAD 开关

PAD -

输入1到输入12设计了 pad 开关,用于衰减 20dB 的输入信号。这些开关对输入A 和输入B 都有效。

· 增益控制



输入1到输入16都设计了增益控制旋钮用于调节输入灵敏度。

输入1到输入12在PAD关闭的时候,灵敏度的调节范围是 -16dB到-60dB,当PAD打开的时候,灵敏度的范围是 +4dB到-40dB。输入通道13到16的调节范围是+4dB到 -26dB。

• 峰值和信号指示灯

Q_PEAK

当输入1到输入16的信号到达-34dB的时候,相应的信号 指示灯就会亮起。当输入信号达到3dB发生削波时PEAK 指示灯就会亮起。

• 2TR IN 连接头



这些非平衡 RCA 连接头用于接收来自主录音机的线路信号。 当 AD15/16 源选择开关打开(按下)的时候,由这里输入的 信号被路由到 AD 输入 15 和 16。当监听源选择开关打开 (按下),您可以通过监听输出来监听这些信号。

输出部分

01V96 的上面板和后面板设计有输出连接头用于连接监听系统,主录音机、效果处理器和其他线性设备。

• 监听输出连接头L/R (左/右)



这对平衡 TRS 插座用于输出监听信号或者是自 2TR IN 路由来的信号。它的额定输出电平是 +4dB。

使用 AD 输入的监听源选择按钮来选择监听 AD 输出信号。

• OMNI OUT 连接头 1-4



这些平衡 TRS 插座用于输出母线或通道直接输出信号。它们的额定输出电平是+4dB。

建议: 任何信号路径都可以被分配到 OMNI OUT 连接头上(参看 124 页有关 OMNI OUT 连接头的信号分配的信息)。

立体声输出连接头 L/R (左/右)



这些平衡式的 XLR-3-32 型连接头用于输出立体声信号。 它们的额定输出电平是 +4dB。

• 2TR OUT 连接头



这些非平衡 RCA 连接头用于输出线路信号到主录音机或其他的设备。这些连接头总是输出立体声输出信号。

数字输入和输出

01V96 后面板设计了数字输入和数字输出连接头用于连接外部的数字设备。任何 信号路径都可以分配到这些数字输入和输出上。

您还可以通过安装可选的I/O卡增加模拟或数字输入输出端口。

数字 I/O 连接头

• 2TR IN 数字连接头

2TR IN DIGITAL
\bigcirc
COAXIAL

2TR IN DIGITAL 是一个 RCA 标准 (IEC-60958)的数字 音频输入连接头。您可以分配数字输入信号到任意一个输入 通道 (参看 121 页)。

• 2TR OUT 数字连接头

2TR OUT DIGITAL

这是一个 RCA 标准(IEC-60958)的数字音频输出连接头。 您可以分配任意一个母线输出或通道直接输出到这个数字输出(参看 125 页)。

• ADAT IN 连接头

这个 TOSLINK 连接头允许同时输入8 通道的 ADAT 光纤格式信号,它们可以 被分配到任意的输入通道上(参看 121 页)。

• ADAT OUT 连接头

这个 TOSLINK 连接头允许同时输出8 通道的 ADAT 光纤格式信号,您可以把 任何母线输出或通道直接输出信号由这个连接头输出(参看 123 页)。

扩展槽

扩展槽用于安装可选的 mini-YGDAI (YAMAHA 通用数字音频界面)I/O 卡。 这些卡提供 AD/DA转换,和各种不同的模拟I/O 和数字 I/O 界面,包括 AES/EBU, ADAT,和 Tascam。您可以任意分配来自这些卡的输入信号到任 意一个输入通道或插入点(参看 122 页)。

您可以分配任意输入通道直接输出或母线输出到这些卡上(参看125页)。 下表中列出了当前可用的mini-YGDAII/O卡。

扩展卡	格式	输入	输出	量化精度 / 采样率	连接头	
MY8-AD		0		20-bit, 44.1/48 kHz	五期代史 (五次子) 0	
MY8-AD24 ¹	古田たう	8		24 h:+ 44 1/49 hIIa	耳机抽座(半衡式)x8	
MY4-AD	快拟制八	4] -	24-DIL, 44.1/40 KΠZ	XLR-3-31 型 (平衡式) x4	
MY8-AD96		8		24-bit, 44.1/48/88.2/96 kHz	25-针 D-sub	
MY4-DA	齿刑检山		4	20-bit, 44.1/48 kHz	XLR-3-32 型 (平衡式) x4	
MY8-DA96	医101 11	-	8	24-bit, 44.1/48/88.2/96 kHz		
MY8-AE ²		8	8			
MY16-AE ²		16	16	24-bit, 44.1/48 kHz	25-针 D-sub	
MY8-AE96	AES/EBU I/O	0	0			
MY8-AE96S ³		8	8	24-bit, 44.1/48/88.2/96 kHz		

扩展卡	格式	输入	输出	量化精度 / 采样率	连接头	
MY8-AT ²		8	8		光纤 x2	
MY16-AT ²	ADAT I/O	16	16		光纤 x4	
MY8-TD ²	Tascam	8	8	24-bit, 44.1/48 kHz	25-针 D-sub BNC 字时钟输出	
MY16-TD ²	Tussum	16	16		25-针 D-sub	
MY8-mLAN ²	IEEE1394	8	8		6-针 1394 连接头 x2	

1. 用于代替 20-bit MY8-AD 卡。

2. 支持 24-bit/96 kHz 双通道模式。(需要 96 kHz 字时钟。)

3. 与 MY8-AE96 相同,但带有采样频率转换。

参看 YAMAHA 专业音频网,带有详细的 I/O 卡介绍。

<http://www.yamahaproaudio.com/>

转换由扩展卡输入的数字信号的采样频率

可选的 MY8-AE96S 数字 I/O 扩展卡可以进行采样频率转换。您可以方便的转换 输入数字信号的频率使之和01V96 的当前频率相同。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | Format 页面。

使用 SRC 部分的按钮来打开和关闭采样频率转换。您可以打开或关闭数字 I/O 卡的采样频率转换功能。(奇数和偶数通道的顺序)

DIO/SET CH6-Cł) 1 In 💷	itial	Data ST	958 958		12 ST		·			
(HIGHER SAMPLE RATE DATA TRANSFER FORMAT)												
	IN		ООТ	SRC 1/2 3/4 5/6 7/8								
SLOT AE96SRC			UBLE ANNEL	ON 96 kHz	0FF 96 ki	1 Hz 96	ON 5 kHz	OFF 96 kHz				
adat	(DOUBL CHANN	EL CH	UBLE ANNEL									
	1/2	3/4	576	7/8	9/10	11/12	13/1	4 15/16)			
SLOT AE96SRC	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(0FF)	OFF	() (OFF)				
adat	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)								
WORD) CLOC	KAN F	ORMAT	A PR	REFERI	Å. F	REFE	R2 📓 🕨	Iŝ			

建议: 可以在字时钟界面的 FS 框查看 01V96 的当前工作频率。

备注:只有使用YAMAHA MY8-AE96S 数字 I/O 扩展卡的时候您才可以使用 采样频率转换功能。如果您使用其它的 I/O 扩展卡或无卡,SRC 功能将不能使 用。

2 使用光标键移动光标到 SRC 区域的任意一对通道,然后按 [ENTER]。

这样就可以打开或关闭选定的两个通道的采样频率转换。如果是打开状态,输入 信号的频率会自动转换成01V96的当前工作频率。
监听数字输入和状态查看

通过如下的方法查看并监听连接到2TR 数字输入或者扩展槽输入的数字音频信 号通道的状态(采样频率,加强等)。

1 按 DISPLAY ACCESS [UTILITY] 按钮,然后按 [F2] 按钮。 Utility / CH状态页面如下。



在这个页面里面,您可以使用以下的按钮来选择您想查看状态的通道的扩展槽或 连接头。

1) 2TR IN

这个按钮用于查看连接到 2TR 数字输入的输入信号通道的状态。

- ② SLOT 这些按钮用于查看连接到数字I/O扩展卡的每两个相邻通道(按奇偶顺序) 信号的状态。
- 2 移动光标到目标输入或扩展槽按钮,然后按 [ENTER]。

此时显示选定输入通道的状态。通道状态信息包括如下项目:

3 FS

指示采样频率。如果没有输入信号或者输入的字时钟信号无法和内部时钟同步,就显示"Unlock"。

- ④加强
 - 指示加强状态的开关。
- ⑤ 类别

参数值	描述
General	临时使用
Laser Optical	激光光学装置
D/D Conv	数字 - 数字信号转换和信号处理装置
Magnetic	磁带驱动器和磁盘驱动器
D.Broadcast	数字广播接收
Instruments	乐器、麦克风和弦乐信号等
A/D Conv	转换(不带版权信息)
A/D Conv with (C)	A/D 转换(带版权信息)
Solid Memory	固体存储设备
Experimental	实验装置
Unknown	未知

指示 IEC 958 标准第二部分(S/PDIF-Consumer)的 "Category Code Bit" 状态。该参数显示如下的值。

6

备注: "AES/EBU" 格式在 IEC 958 标准的第三部分 (AES/EBU-Professional)。(其中不包含 Category Code Bit)。

- ⑥ COPY
 显示 EC958 第二部分 (S/PDIF-Consumer) 的版权保护信息。"OK"表示可以拷贝。"Prohibit"表示版权受保护。
- 3 如果您选择已经安装有 MY16-AE 卡的插槽的 SLOT 按
 钮,请使用位于屏幕右下角的 01-08 和 09-16 按钮选择
 ◎1-◎8
 ◎9-16
 您希望显示的通道组。

数字输出抖动

当数字音频信号传送到一个低等级设备,精度的改变有可能带来不希望的噪音。 为了消除这种噪音,可以有意加入一个很小的补充噪音,这个处理过程叫 "dithering"(抖动)。

在 01V96 上,您可以在 2TR 数字输出和扩展槽数字输出上加入抖动。例如您可以在 01V96 的立体声混音输出上加上抖动然后录入一个 16 比特的 DAT 录音机。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | Format 页面。

抖动设定位于页面的底部。

<u>D10/SE</u> 1 CH1-CH	<u>[][]</u> 0	0 in	itial M	Data ST	B S (1815)		12 ST			
(HIGHER SAMPLE RATE DATA TRANSFER FORMAT)										
SLOT	(–		-)	-	-		-	-		
adat	(–) (-)			I	1			
(DITHER)						2TR DIG	OUT I TAL	OFF		
	1/2	374	576	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16		
SLOT adal S	(0FF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	OFF) (OFF.)		
adat	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)						
WORD) CLOCI	Câ F	ORMAT	A PI	REFER1	Å F	REFER	32 📓 🕨		

2 移动光标到需要使用抖动的输出通道,然后旋转参数轮或者按 [INC]/[DEC] 来选择接收设备可以达到的精度。

备注:

- 如果通道在 "OFF" 就不能设定抖动。
- 只有在外部数字接收设备的精度比 01V96 低时才能使用抖动。

建议: 直接双击 [ENTER],就可以复制当前通道的设定到全部通道。这个时候会显示复制确认窗口。

设定在更高采样频率情况下的传输格式

如果 01V96 工作在更高的采样频率(88.2 kHz 或者 96 kHz)并且要传输数据到 外部设备,您必须设定好和外部设备相同的数据传输格式。

- 1 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | Word Clock 页面。
- 2 选择 INT88.2k 或者 INT96k 作为字时钟源。

备注: 当 01 V96 以很高的采样频率 (88.2 kHz 或者 96 kHz) 工作时,只能使用 两个内部效果处理器。

3 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | Format 页面。



4 使用光标键把光标移动到 IN/OUT 参数区(①)上。然后旋转参数轮或者按 [INC]/[DEC] 设定数据传输格式。

IN/OUT 参数用于每个扩展槽输入输出的数据格式设定如下。

双通道

使用双通道模式,数字音频数据的发送和接收使用当前采样频率一半(44.1/48 kHz)的单声道信号。数据通过两个通道传送。适用于高采样频率下运行的01V96 和传统的 44.1/48 kHz 数字多轨机或硬盘机之间的数据传输。

备注:使用双通道模式会减少输入输出端口的数量,其中偶数号通道会被禁用。

• 双倍速模式

使用双倍速模式,数字音频数据使用高采样频率接收和发送(例如88.2 kHz 或者 96 kHz)。如果要使用这个模式,外部设备必须支持很高采样频率的发送和接收。

备注:只能针对安装有输入/输出双倍速数字音频数据的数字I/O卡(例如 MY8-AE96或MY8-AE96S)的插槽选择该模式。

单通道

使用单通道模式,数字音频数据以01V96当前工作频率的一半发送和接收。例如,可以用于发送44.1 kHz的信号到外部的硬盘录音机,而01V96工作在88.2 kHz。

备注:只能针对安装有输入/输出双倍速数字音频数据的数字I/O卡(例如 MY8-AE96或MY8-AE96S)的插槽选择该模式。

建议:如果参数区显示"-"表示没有找到I/O卡或者是AD/DA卡或者是其他 不能设定传输格式的卡。

7 输入通道

本章叙述怎样调节01V96的输入通道参数。

关于输入通道

在输入通道部分,您可以调节输入到01V96的信号的电平和音色(包括01V96内置的四个效果处理器的输出信号),路由这些信号到母线1-8,立体声母线,和辅助发送1-8。包括不同功能的两种类型的输入通道:单声道通道1-32和立体声通道1-4。

输入通道 1-32

每个单声道输入通道都设计了相位,门限,压缩,衰减,和均衡等信号处理功能。下面的图表阐述了输入通道1-32的信号流程。



输入通道 1-32 设计了如下参数。

- GATE
 用于门限等动态处理。
- COMP (压缩) 动态处理器,用于压缩,扩展和限制。可以用在EQ前,衰减器前或者衰减器 后。
- ATT (衰减器) 这一部分用于衰减或者放大输入 EQ 的信号。可以避免通过 EQ 的信号过小或者 削波。
- 4 BAND EQ(4波段均衡器)
 4 波段的参数均衡器。(高音,中高音,中低音和低音)
- INPUT DELAY (输入延时) 用于延时输入信号。可以用于微调音轨间的同步,或者用于反馈延时效果器。

7

输入通道

- ON(开/关)
 用于打开或者关闭通道。当为Off的时候通道禁音。
- LEVEL(电平) 用于调节输入电平的大小。
- PAN(声像) 用于调节路由到立体声音轨的信号的声像。也可以用于成对的母线通道。
- AUX (辅助发送电平) 用于调节路由到Aux Sends 1-8 的信号电平。信号可以在衰减器前或者衰减器后路由到辅助发送。
- INSERT(插入)

用于分配输入信号通过一个机载的 I/O 连接头或者 I/O 卡输送到一个外部设备, 或者是插入一个内置的效果处理器。您可以分配任何输入通道,输出通道或者是 卡通道。(与 AD 输入部分的 INSERT I/O 连接头不同。)

• METER (表头) 用于显示信号测量点的各种信息,显示在 Meter 页面。(参看 34 页,有关选择 信号测量点。)

ST IN 通道 1-4

这些立体声通道可以用于立体声信号的相位效果,衰减和均衡。下图阐述了 ST IN 通道 1-4 的信号流程。



ST IN 通道 1-4 设计了如下参数:

- ダ (相位)
- ATT (衰减器)
- 4 BAND EQ(4 波段均衡器)
- ON (开/关)
- LEVEL (电平)
- PAN (声像)
- AUX (辅助发送电平)
- METER (表头) 查阅输入通道的描述以获得这些参数的信息。(参看 77 页)

建议:您可以储存这些参数设定到通道库。也可以储存门限,压缩,均衡等相 关的参数到相应的库。

在显示屏上设定输入通道

通过移动光标到相应的参数上然后再设定参数值的方法可以设定每个通道的各种参数。也可以通过在上面板的按钮或者是控制器直接改变设定。

下面解释如何通过显示屏设定参数。

切换信号相位

切换信号相位:反复按 [≠ /INSERT/DELAY] 按钮直到出现 ≠ /INS/DLY | Phase 页面。

移动光标到您需要改变相位的通道的NOR/REV 按钮,然后按 [ENTER] 或者 [INC]/[DEC] 来改变设定。



①NOR/REV

该按钮用于切换输入通道的相位。NOR 按钮表示普通相位,REV 表示倒相。

2 GLOBAL

GLOBAL NOR/REV 按钮用于设定全部通道的相位(全部普通或者倒相)。

- 建议:
- 屏幕右上角显示当前选定的通道的名称。
- 您可以分别地设定立体声通道的每个通道的相位(使用 [SEL] 按钮选定), 通过反复地按 [SEL] 按钮来选择左右通道。

延时输入信号

定每个通道的延时:反复按 [ϕ /INSERT/DELAY] 按钮直到出现包含下面内容的页面。

- DLY 1-16页面 本页面用于设定输入通道1-16的延时功能。
- DLY 17-32 页面

本页面用于设定输入通道17-32的延时功能。

在这两个页面的参数是相同的 (包括设定方法)。



1 DELAY SCALE

下面这些按钮决定延时单元的参数显示单位。

- sample设定 samples (样本)为单位。

- ② GANG 按钮

当这个按钮打开的时候(高亮度显示),成对通道的每个子通道的延时时间将 被一起调节。当这个按钮关闭的时候,就可分别地设定每个通道的延时时间。

- ③ Channel 按钮 您可以在这里单独的设定延时参数。延时参数包括如下的项目:
- ON/OFF用于打开和关闭延时功能。
- msec......以毫秒为单位设定延时时间。
- meter/feet/sample/ beat/frame......使用您通过DELAY SCALE 按钮设定的单位来调节延时时间。
- MIX......用于调节输入信号 (干)和延时后信号 (湿)的混合比例。
- FB.GAIN..........设定延时反馈的数量。

- 这个功能不能用于 ST IN 通道。
- 延时时间的范围与01V96的当前采样频率有关。(例如在44.1kHZ时,延时范 围是0到984.1毫秒。)
- 如果您选择 DELAY SCALE 为 meter (米)或者 feet (英尺)的时候,距离 单位就相当于以声波速度(15 摄氏度的时候是 340 米 / 秒)为基准在这个距 离上的延时时间。这个功能用于纠正两个远距离声源的时间差。
- 如果选择 DELAY SCALE 为拍子,那么参数框就以相应节拍(BPM)的拍 子作为单位。这样您就可以和音乐的节拍同步设定延时。

对输入信号使用门限器

对输入通道使用门限器,使用 [SEL] 按钮选择要使用门限器的通道,然后按 DISPLAY ACCESS [DYNAMICS] 按钮,再按 [F1] 按钮,就会显示 Dynamics | Gate Edit 页面。



① KEYIN SOURCE (关键输入源)

下面的按钮用于选择决定门限器工作状态的关键输入源。

- SELF(自身)......当前选定的通道自身作为关键输入源。
- CHANNEL(通道)........其他通道的输入信号作为输入源。在 CHANNEL 按 钮下面的参数框选择需要的通道。
- AUX (辅助)......辅助发送信号作为输入源。在 AUX 按钮下面的参数 框选择需要的母线。
- ② STEREO LINK (立体声通道连接) 按这个ON/OFF 按钮用于成对的进行两个通道的门限器操作,使之成为立体 声操作。无论通道是否成对都可以进行这个操作。
- ③ CURVE (曲线) 显示当前的门限曲线。
- ④ TYPE (类型)
 显示当前的门限器类型 (GATE 或 DUCKING)。

备注:您不能在这个页面改变门限器的类型。您可以使用调入门限器预设库的 方法来改变门限器的类型。

- ⑤ Meters (表头) 显示通过门限器的信号的电平和增益减少的数量。
- ⑥ ON/OFF (开/关) 用于打开或者关闭当前通道的门限器。
- ⑦ PARAMETER (参数) 这个控制器用于设定门限器的参数。(参看 272 页有关参数的信息)

- 这个功能不能用于ST IN 通道。
- 您可以把当前的门限器设定储存到门限器预设库里,也可以载入各种预设库。
 (参看 183 页)

压缩输入通道的信号

为了设定每个通道的压缩器,使用 [SEL] 按钮选择需要的通道,然后按 DIS-PLAY ACCESS [DYNAMICS] 按钮,再按 [F3] 按钮显示 Dynamics | Comp Edit 页面。



① POSITION (位置)

使用参数轮或者 [INC]/[DEC] 按钮来选择压缩器的插入位置。共有如下的选择:

- PRE EQ (EQ 前).....在 EQ 前插入 (默认)
- PRE FADER (衰减器前)......在衰减器前插入
- POST FADER (衰减器后) ... 在衰减器后插入
- ② STEREO LINK (立体声通道链接) 按这个 ON/OFF 按钮用于成对的进行两个通道的压缩器操作,使之成为立体 声操作。无论通道是否成对都可以进行这个操作。
- ③ CURVE (曲线) 显示当前的压缩曲线。
- ④ **TYPE (类型)** 显示当前的压缩器类型 (COMP/EXPAND/COMP (H) /COMP (S))。

备注:您不能在这个页面改变压缩器的类型。您可以使用调入压缩器预设库的 方法来改变压缩器的类型。

- ⑤ Meters (表头)
 - 显示通过压缩器的信号的电平和增益减少的数量。
- ⑥ ON/OFF (开/关) 用于打开或者关闭当前通道的压缩器。
- ⑦ PARAMETER (参数) 这个控制器用于设定压缩器的参数。(参看 273 页有关压缩器参数的设定)

- 这个功能不能用于 ST IN 通道。
- 您可以把当前的压缩器设定储存到压缩器预设库里,也可以载入各种预设库。
 (参看185页)

衰减输人通道的信号

设定输入通道的衰减:按DISPLAY ACCESS [EQ] 按钮,然后按 [F3] 按钮显示 EQ | In Att 页面。



移动光标到需要的通道的旋钮上,然后旋转参数轮进行设定,设定范围是 -96dB 到 +12dB。

建议: 您也可以在EQ/EQEdit 页面对选定的通道进行这个操作。

设定输入通道的均衡(EQ)

01V96 的输入通道设了4 段参数均衡器(LOW, LOW-MID, HIGH-MID, HIGH)。

LOW-MID 和 HIGH-MID 波段是峰值型 EQ。LOW 和 HIGH 波段是坡面、峰值或者 HPF 及 LPF。

- 1 按需要调节 EQ 的通道的 [SEL] 按钮。
- 2 按 DISPLAY ACCEESS [EQ] 按钮, 然后按 [F1] 按钮显示 EQ | EQ Edit 页面。



该页面的全部参数如下:

- ① EQ ON(EQ 打开) ON/OFF 用于打开和关闭当前通道的均衡器。把光标移动到 TYPE 之外的任 意参数上,然后按 [ENTER] 按钮来打开或关闭。
- ② TYPE (类型)
 选择 EQ 的类型, TYPE I 是沿用 YAMAHA 02R 系列的 EQ 类型, TYPE II 是新开发的类型。
- ③ ATT (衰减)
 决定 EQ 前的信号的衰减量,这个参数和 EQ | ATT 页面的衰减
 (Attenuator)参数相同。
- ④ CURVE (曲线) 显示当前的 EQ 曲线。
- ⑤ Meters (表头) 显示通过压缩器的信号的电平,可以用于成对的通道。
- ⑥ LOW, L-MID, H-MID, HIGH 部分 这一部分包括4 个波段的Q, Frequency (F),和Gain (G)参数,如下 表:

参数	LOW	LOW-MID HIGH-MID		HIGH			
Q	HPF, 10.0 到 0.10 (41 步进), L.SHELF	10.0 到 0.10 (41步进)		LPF, 10.0 到 0.10 (41 步进), H.SHELF			
Frequency (频率)	21.2 Hz 到 20.0 kHz (120 步进每 1/12 八度)						
Gain (增益)	-18.0 dB到 +18.0 dB (0.1 dB 步进) ¹						

1. LOW 和 HIGH GAIN 控制器可以通过 Q (Q设置为 HPF 和 LPF 的时候)来设定成滤波器。

- 当把LOW波段的Q设定成HPF的时候,LOW波段EQ作为高通滤波器使用。 当设定成L.SHELF时,作为斜面型EQ使用。
- 当把HIGH波段的Q设定成LPF的时候,HIGH波段EQ作为低通滤波器使用。 当设定成H.SHELF时,作为斜面型EQ使用。
- 3 移动光标到相应的参数,然后旋转参数轮来改变参数值。

建议:

- ST IN 通道的左右通道的 EQ 设定会相互链接。
- 您也可以通过通道选择部分的按钮来直接选定波段并且调节Q、F和G参数 (参看 91 页)。
- |• 也可以把EQ设定储存在EQ库中,需要时可以调入(参看271页)。

调节输入通道的声像(PAN)

输入声像的设定范围是L63到R63。调节声像,可以反复按[PAN/ROUTING] 按钮直到出现Pan/Route | Pan页面。



移动光标到需要的Pan 控制器上,然后旋转参数轮设定参数。

① Pan 控制器

这个旋钮用于调节通道的声像设定。

按 [ENTER] 按钮可以把当前选定的声像控制旋钮复位中间。

2 MODE

MODE 参数用于决定成对的输入通道的声像的调节方法。一共有以下三种模式:

- INDIVIDUAL (分别).....使用 Individual 模式,成对通道的声像控制器分别独立地调节。
- GANG......使用 Gang 模式,成对的输入通道同时调节,并且保持相同的设定值。
- INV GANG使用 Inverse Gang 模式,成对的输入 通道同时调节,但设定的声像方向相 反。



输入通道

- 可以分别调节 ST IN 的左右通道的声像。
- 也可以通过通道选择部分的PAN 控制器来调节输入通道的声像。
- 当 01 V96 工作在环绕声模式的时候,环绕声的声像的调节方法请查看 12 章。

输入通道的路由设定

您可以任意的路由输入信号到立体声母线、母线1-8,或者是直接输出。在默认的情况下,信号直接路由到立体声母线上。如果需要,您可以分配信号到一个或者多个目标上。

- 1 反复按 DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 按钮直到显示下面的页面:
 - ROUT1-16 页面

本页面用于设定输入通道1-16的路由设定。

- ROUT17-ST1页面

本页面用于设定输入通道17-32和立体声输入通道(ST IN)1-4的路由设定。

本参数包含两个设定页面,它们的内容和设定方法完全相同。



① PAN (声像) 按钮

决定通道的声像设定是否应用到母线输出上。在环绕声模式,也决定环绕声的 声像设定是否应用到母线输出上。

② Bus (母线) 按钮 1-8

用于路由当前选定的输入通道到母线输出。如果 01V96 工作在环绕声模式, 根据不同的环绕声模式,这些按钮的指示改变如下:

Bus 按钮	1	2	3	4	5	6	7	8
环绕声模式:3-1	L	R	С	S	5	6	7	8
环绕声模式:5.1	L	R	Ls	Rs	С	Е	7	8
环绕声模式:6.1	L	R	Ls	Rs	С	Bs	Е	8

L= 左, R= 右, C= 中置, S= 环绕, Ls= 左环绕

Rs= 右环绕, E= 低频效果, Bs= 后环绕

上述表格适用于默认状态。实际情况有可能有变化,依据 DIO/Setup | Surround Bus Setup 页面的不同设定。

- 3 S
 - 当S按钮按下的时候,当前的输入通道路由到立体声母线。
- ④ D 当 D 按钮按下以后,当前输入通道路由到直接输出。有关直接输出的信息可 以参看125页。
- ⑤ ALL STEREO 这个按钮相当于按下本页面所有通道的S按钮。
- ⑥ ALL BUS 这个按钮相当于按下本页所有通道的 BUS 按钮 1-8。
- ⑦ ALL CLEAR 清除本页面所有通道的路由设定。
- SURROUND MODE 显示当前的环绕声模式。

建议: ST IN 通道的左右通道是关联在一起的。同时 ST IN 通道不能使用 D 按钮。

/ 输入通道

查看输人通道设定

在 View | Parameter 或者 Fader 页面可以查看当前通道的各种设定。

■ 查看 Gate (门限), Compressor (压缩)和 EQ (均衡)设定 使用 [SEL] 选定需要的通道,然后反复按 DISPLAY ACCESS [VIEW] 按钮直 到显示 View | Parameter 页面。

移动光标到需要调节的参数上,然后按旋转参数轮或按 [INC]/[DEC] 或者按 [ENTER] 来设定参数。



如下参数可以调节(标星号(*)的不适合 ST IN(立体声输入)通道)。

① GATE 部分(*)

用于打开或者关闭门限器类型的动态处理器,并可以进行参数调节。(参看 81 页的有关信息。)

② COMP 部分(*) 用于打开或者关闭压缩器类型的动态处理器,并可以进行参数调节。(参看 82 页的有关信息。)

- ③ INSERT 部分(*) 用于打开或者关闭插入或者分配输入和输出。(参看127页的有关信息。)
- ④ EQ 部分 设定动态的均衡参数。(参看 84 页的有关信息。)
- ⑤ Meters 查看当前选定的通道的信号电平,也可以用于成对的通道。
- ⑥ Ø(相位)部分 反转当前选定的通道的相位。(参看 79 页的有关信息。)
- ⑦ DELAY 部分 (*) 设定当前通道的延时功能。(参参看 80 页的有关信息。)
- ⑧ PAIR 部分(*) 用于指示通道是否处在成对状态。心型(♥)图标表示通道成对,破裂的(♥) 心型图标表示通道不是成对状态。(参看 92 页的有关信息。)

■ 查看 Pan, Fader 和 Aux Send Level

使用 [SEL] 按钮选择需要的通道, 然后反复按 DISPLAY ACCESS [VIEW] 按钮, 直到出现 View | Fader 页面。

移动光标到需要的参数上,然后使用参数轮或者 [INC]/[DEC] 按钮来修改参数 设定。



① PAN/ON/Fader 部分

- ON/OFF 按钮............用于打开或者关闭当前的输入通道。
- Fader......用于设定当前选定通道的衰减器位置。当衰减器在
 - 0.0dB 的位置的时候,则高亮度显示。
 - 按 [ENTER] 复位衰减器到 0dB。
- ② SURROUND PAN 部分
- SURROUND PAN.... 当使用环绕模式的时候,显示当前选定通道的环绕声像 参数。参看 135 页有关环绕声像。

- ③ BUS ROUTING/FOLLOW PAN 部分
- BUS ROUTING... 用于选择选定通道的目标母线,当打开 D 按钮后,当前通 道的信号分配到事先在参数框中选好的直接输出。(D 按 钮对 ST IN 通道无效。)
- FOLLOW PAN.....用于决定是否把输入通道的声像设定到成对的母线输出。 如果该按钮关闭,声像跟随功能(Follow Pan function) 关闭,相同的信号直接发送到成对的母线输出。在环绕声 模式,也决定环绕声的声像设定是否应用到母线输出上。

④ AUX 部分

⑤ Meter 部分

- Meters...... 表头用于显示当前选定的通道的电平。
- PRE EQ/PRE FADER/ POST FADER..... 显示表头的测量点。

⑥ GROUP 部分

 FADER/MUTE/EQ/COMP......显示衰减器,静音,均衡和压缩(Fader, Mute,EQ和Comp)组设定。如果当前选定 的通道在组中,显示组编号。反之显示"-" (压缩器对 ST IN 通道无效)。

通过控制界面设定输入通道

除了通过显示屏操作,也可以使用上面板上的衰减器,[SEL]按钮和各种按钮及 控制器来直接操作选定的通道。

设定输入通道的电平和声像

- 输入通道 1-32
- 1 按 LAYER [1-16] 或者 [17-32] 按钮选择层。
- 2 按您需要调节声像或者电平的通道的 [SEL] 按钮。
- 3 使用衰减器设定输入通道的电平。
- 4 旋转选定通道的 [PAN] 旋钮来调节声像设定。 当您旋转 [PAN] 的时候, Pan/Route | Pan 页面的显示也同步变化。



■ ST IN 通道 1-4

- 1 使用 ST IN [ST IN] 按钮选择需要的 ST IN 通道。 [ST IN] 按钮附近的指示灯显示当前选定的 ST IN 通道。
- 2 按您需要调节电平或者声像的通道的 [SEL] 按钮。
- 3 旋转电平控制器设定电平。

通过显示屏上方的指示观察当前电平。

STI1 STI2 STI3 STI4 а Č Ö Э (\cdot) 8

4 旋转选定通道的 [PAN] 旋钮来调节声像设定。 也可以分别地调整 ST IN 通道的左右通道的声像。反复按同一个 [SEL] 来切换 到左右通道模式。(显示在显示屏的左上角。)



MODE = INDIVID

调节输入通道的均衡

- 1 按您想要调节的通道的 [SEL] 按钮或者是移动衰减器。
- 2 使用下面的按钮来调节当前通道的均衡:
 - [HIGH] 按钮......HIGH (高音) 波段
 - [H-MID] 按钮HIGH-MID (中高音) 波段
 - [L-MID] 按钮.....LOW-MID (中低音) 波段
 - [LOW] 按钮.....LOW (低音) 波段
- 3 使用选定通道的 [Q], [FREQUENCY] 和 [GAIN] 控制器来调节第二步选定的波 段 Q,频率和增益。

如果 EQUALIZER Display(参看 231 页)自动显示复选框是打开的状态,01V96 就会自动显示 EQ/EQ Edit 页面。



如果该复选框是关闭的,当前调节的参数会自动跳出。 参看 84 页有关 EQ 的细节。



建议:

- •把第二步的按钮按下不放可以复位增益选择。
- 同时按住选定通道的 [HIGH]、 [LOW] 按钮不放,可以复位每个波段的 Q、 频率和增益参数。

设定成对输入通道

使用 01V96,您可以把每个页面的相邻的奇数号和偶数号的输入通道设定成成对 通道。这样他们就可以共用一个物理衰减器。衰减器和其他的很多参数就可以以 立体声的方式设定。下面是能链接起来的操作的参数和不能链接(独立的控制) 起来操作的参数。

可链接参数
[SEL] 按钮
Faders (衰减器)
Channel on/off (通道开 / 关)
Insert on/off (插入开 / 关)
Solo on/off (独奏开/关)
Solo Safe (安全独奏)
Aux on/off (辅助开/关)
Aux Send level (辅助发送电平)
Aux Sends as Pre or Post (衰减器 前或衰减器后辅助发送)
Gate (门限)
Comp settings (压缩设定)
EQ settings (均衡设定)
Fader group (衰减器组)
Mute group (静音组)
Fade time (衰减时间)
Recall Safe (安全回复)

不可链接参数
Input patches (输入分配)
Insert patches (插入分配)
Output patches (输出分配)
Comp insert position (压缩插入位置)
Phase (相位)
Delay on/off (延时开 / 关)
Delay time [*] (延时时间 [*])
Delay feedback (延时反馈)
Delay mix (延时混合比例)
Routing (路由)
Pan, Follow Pan (声像,声像跟随)
Surround pan (环绕声声像)
Aux Send pan (辅助发送声像)
Balance (平衡)
Attenuators ^{**} (衰减器 ^{**})

* 如果 **∮**/INS/DLY | DLY 页面的 GANG 按钮关闭,您就 可以分别设定了。______

**您可以在 EQ | ATT 页面独立的设定。成对的通道参数在 EQ | Edit 和 View 页面是链接的。

| 备注:您不能把ST IN 通道 1-4 和输入通道进行成对操作。

可以通过 [SEL] 生成成对通道或者解开成对通道。也可以通过 Pair/Grup 页面来设定。

■ 使用 [SEL] 按钮生成成对通道

1 按住一个通道的 [SEL] 按钮不放,然后按邻近通道的 [SEL] 按钮。(必须是邻近 的通道才可以成对)

如果 Pair Confirmation 复选框打开, 会显示下面的窗口。



备注: 您只能把邻近的两个奇数号和偶数号的通道组成成对通道。按其他通道的 [SEL] 按钮会被忽略。

- 2 移动光标到 Channel Pairing 窗口的所需按钮,然后按 [ENTER]。 该窗口有如下的按钮:
- CANCEL 退出操作。
- CHx → y 复制奇数通道的参数到偶数通道。
- CHy→x 复制偶数通道的参数到奇数通道。
- RESET BOTH 复位两个通道的参数设定到默认设定。(和调入记忆 #01 相同) 移动光标到需要的按钮,然后按 [ENTER] 确定。

建议:先按住成对通道的的一个 [SEL] 不放,然后按第二个通道的 [SEL] 按 钮解开成对通道。

- 使用显示屏来设定成对通道。
- 1 反复按 [PAIR/GROUP] 按钮直到显示 Pair/Grup | Input 页面。



该页面包含如下的参数:

- ① PAIR MODE 决定成对通道的组合方式。
- ② STEREO/MONO x2 按钮 生成或者解散成对通道。
- 2 移动光标到 PAIR MODE 参数区(①),然后选择 HORIZONTAL 或者 VERTICAL 按钮。

这两个按钮功能如下:

- HORIZONTAL (水平).....组合邻近的通道作为成对通道 (默认)。
- VERTICAL(垂直).........组合 Layer 1 和 Layer 2 的通道成为成对通道(例 如,CH1 & CH17,CH16 & CH32,等)。一般 用于用一个衰减器控制两个立体声通道。

当您切换了成对模式,通道号码的组合显示也跟着改变。

备注:

- 如果使用成对模式,只有通道号码改变。其他混音参数不变。
- 例如,您把成对模式由Horizontal改成Vertical,输入通道"2"指示变成输入通道"17"。但它的参数没有改变。(如果组合通道1和通道2,改变模式 后就是通道1和通道17。)
- 3 移动光标到需要的 MONOx2 按钮上(②),然后按 [ENTER]。 这时就把两个通道组合成成对通道。
- 4 移动光标到 STEREO 按钮,按 [ENTER] 可以解开成对通道。

建议: 您也可以用同样的方法设定输出通道, 在 Pair/Grup | Output 页面 (参看 105 页)。

为输入通道命名

默认情况下,输入通道命名为 CH1, CH2 等。您可以改变这些通道名。例如, 改成对您混音有帮助的名字,例如相应输入插座连接的乐器的名字。

1 复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现 Patch | IN 页面。

		1	107	2	-
CH1-CH1	OO Init NEL NAME)	ial Jata	B S 11 1483 (21 Name	1 5112 5113 511 3 0 0 0 in ut Auto Copy	3
CH7 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH2 CH1	ID (CH7) = (CH6) = (CH5) = (CH3) = (CH3) = (CH2) = (CH1) =	SHORT <ch7> <ch6> <ch5> <ch5> <ch3> <ch2> <ch1></ch1></ch2></ch3></ch5></ch5></ch6></ch7>	<pre> <ch7 <="" <ch1="" <ch2="" <ch3="" <ch4="" <ch5="" <ch6="" pre=""></ch7></pre>	LONG > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	
					• 18

您可以在中间的滚动栏(①)里面简单命名或者在右边的滚动(②)栏给它一个全名。

当 Name Input Auto Copy 复选框(③)打开时,全名的前四个字母会自动作为 该通道的简单命名。反之新输入的简称会自动添加到全名的开头。

把光标移动到 INITIALIZE 按钮上,再按 [ENTER] 可以复位通道命名。

2 移动光标到您想要改变的名字上,然后按 [ENTER]。 在 Title Edit 窗口中输入新名字。



3 完成后,移动光标到 OK 按钮,然后按 [ENTER]。 这时新名字生效。

建议:新名字会储存到输入分配库。

8 母线输出

本章叙述 01 V96 的立体声输出和母线输出 1-8 的各项参数。

关于立体声输出

立体声输出部分接收到输入通道和母线输出信号1-8后,把它们混合成两个通 道,然后使用机载 EQ、压缩器等进行处理,再路由到 STEREO OUT 和 2TR OUT 连接头。下图阐述了立体声信号流程。



• INSERT (插入) 这一部分通过机载的连接头或 I/O 卡路由立体声输出信号到外部处理器,或者是 插入内部效果处理器。

- ATT (衰减器) 这一部分用于衰减或者放大输入 EQ 的信号。可以避免通过 EQ 的信号过小或者 削波。
- 4 BAND EQ(4波段均衡器)
 4 波段的参数均衡器。(高音,中高音,中低音和低音)
- COMP(压缩) 动态处理器,用于压缩,扩展和限制。可以用在EQ前,立体声[STEREO]衰 减器前或者立体声[STEREO]衰减器后。
- ON (开/关) 打开或者是关闭立体声通道。
- LEVEL(电平) 立体声 [STEREO] 衰减器调节立体声输出电平。
- Balance(平衡) 这一部分调节立体声输出的左右通道的平衡。
- OUTPUT DELAY (输出延时) 用于延时输出信号。可以用于微调音轨间的同步。

• METER (表头)

用于显示信号测量点的各种信息,显示在 Meter 页面。(参看 34 页,有关选择 信号测量点。)

备注: 您也可以通过Patch | Out Patch 页面把立体声信号分配到其他的输出连接头或 I/O 卡。

母线输出 1-8

母线输出 1-8 混合来自输入通道的信号到特定的音轨,再通过机载的 EQ、压缩器等处理。然后把它们路由到特定的输出连接头或者是 I/O 卡。 下图阐述了母线输出的信号流程:



- INSERT(插入)
- ATT (衰减器)
- 4 BAND EQ (4 波段均衡器)
- COMP(压缩器)
- ON (开/关)
- LEVEL (电平)
- OUTPUT DELAY (输出延时)
- METER (表头)
 这一部分和立体声输出部分相同。查看立体声输出的解释以获得有关信息 (参看 97页)。
- Bus to Stereo(母线到立体声)
 母线输出1-8的信号也路由到立体声母线。通过附加的ON、LEVEL和其他参数,您也可以设定发送电平、开/关、声像和其他参数。

建议:

- 您可以把奇数号和偶数号的通道组成成对通道进行立体声操作(参看105页)。
- 在默认情况下,扩展槽通道1-8和9-16和ADATOUT通道1-8被分配到母线输 出1-8。您可以在Patch | Out Patch 页面改变分配(参看123页)。

在显示屏上设定立体声输出和母线输出 1-8

设定立体声输出和母线输出 1-8 的参数,您可以移动光标到需要的参数上,然后改变参数值。也可以用上面板的按钮或者是控制器来调节。

下面的部分解释怎样通过屏幕显示来设定参数。

建议:查阅第10章121页"输入和输出分配"来获取插入设定的有关信息。

衰减立体声输出和母线输出

衰减立体声输出和母线输出,按 DISPLAY ACCESS [EQ] 按钮,然后按 [F4] 按钮显示 EQ | Out Att 页面。在这个页面,您可以衰减母线输出 1-8、辅助输出 1-8 和立体声输出的信号。



本页面的参数(和设定方法)和输入通道的相同(参看83页)。

延时处理立体声输出和母线输出

掩饰处理立体声输出和母线输出 1-8 的信号,反复按 [ϕ /INSERT/DELAY] 按 钮直到出现 ϕ /INS/DLY | Out Dly 页面。

<u> </u>	<mark>≞Ľ</mark> IO	0 In ■	itial M	Data 6.1	B S ∎ 488 ∎	Θ	12 STI D C	3 ST 14
(OUTPUT DELAY) (BUS1								
DELAY SCALE (meter) feet sample beat (frame GANG								
BUS [msec] [sampie]	1 OFF 0.0 0	2 0FF 0.0 0	3 0FF 0.0 0	4 0FF 0.0 0	5 0FF 0.0 0	6 OFF 0.0 0	7 OFF 0.0 0	8 0FF 0.0 0
AUX								
[sample]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
STEREO		- R OFF					I	
[msec] [sampie]	0.0 0	0.0						
. ol	JT DLY							

本页的参数(和设定方法)和输入通道的相同,唯一不同的就是不包含 MIX/FB.GAIN参数(参看 80 页)。

建议:您也可以先通过 [∮ /INSERT/DELAY] 按钮来显示 Out Dly 页面,然 后通过 [SEL] 按钮来选择立体声输出或者是母线输出1-8。

压缩立体声输出和母线输出

设定立体声输出和母线输出1-8的压缩器:按 [DYNAMICS] 按钮,然后按 [F3] 按钮显示Dynamics | Comp Edit 页面,再使用 [SEL] 按钮选择立体声输 出或者是母线输出 1-8。



本页的参数(和设定方法)和输入通道的相同(参看82页)。

调节立体声输出和母线输出的均衡

调节立体声输出和母线输出的均衡,按DISPLAY ACCESS [EQ] 按钮,然后按 [F1] 按钮显示 EQ | EQ Edit页面,再使用 [SEL] 按钮选择立体声输出或者是母 线输出 1-8。

EQ BUS1-BUS1	Olnitial Do ECCL	ata B ^{ST 1} 6.1 488 G	
BUS1 EQUALIZE	R EDIT.	BU:	S1
			ирк 1 2 1 2 10к 1 2 1 2 10к 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
O ^(F) 125 Hz	() [F] 1.00kHz		() [F] 10.0kHz
(C) [G] 0.0dB	(G) 0.0dB	(D ^[6] 0.0dB	(G) 0.0dB
EQ EDIT	EQ LIBRARY	LIN ATT 🖧	OUT ATT

本页的参数(和设定方法)和输入通道的相同(参看 84 页)。注意立体声输出 没有 STEREO LINK (立体声链接)参数。

路由母线输出 1-8 的信号到立体声母线

您可以分配母线输出1-8的信号到输出或者是扩展槽1/2,也可以到立体声母线。 您可以调节每个到立体声母线的信号的电平和声像。通过作为成组母线的母线输出1-8,您可以方便地调节。

分配母线输出1-8到立体声母线:反复按DISPLAY ACCESS [PAN/ROUT-ING] 按钮直到出现 Pan/Route | Bus to St页面。



移动光标到需要改变的参数上,然后旋转参数轮或者是按 [INC]/[DEC] 来修改 设定。

- ① TO ST PAN (到立体声母线声像) 调节到立体声母线的母线输出1-8 的信号的声像。
- ② TO ST ON/OFF (到立体声母线开/关) 打开或关闭母线输出 1-8 到立体声母线的路由。
- ③ TO ST Faders (到立体声母线衰减器) 这些衰减器设定母线输出 1-8 到立体声母线的电平。

查看立体声输出和母线输出的设定

在 View | Parameter 和 Fader 页面您可以查看并调节立体声母线输出和母线输出的当前参数。

■ 查看压缩器和均衡器的设定

显示 View | Parameter 页面:使用相应的 [SEL] 按钮来选择母线,然后按 DISPLAY ACCESS [VIEW] 按钮,再按 [F1] 按钮。



本页的参数(和设定方法)和输入通道的相同除去以下项目:

- 立体声输出和母线输出1-8参数页面不包含门限和相位参数。
- 立体声输出参数页面不包含成对参数。

■ 查看衰减器和其他参数

显示 View | Fader 页面,按相应通道的 [SEL] 按钮,然后按 DISPLAY ACCESS [VIEW] 按钮,再按 [F2] 按钮。 立体声输出和母线输出 1-8 的衰减器页面略微有所不同:

• 立体声输出 Fader (衰减器)页面



- ① BAL (平衡) 调节立体声输出的左右通道的平衡。
- ② ON/OFF (开关) 用户打开和关闭立体声输出,与立体声 (STEREO)部分的 [ON] 按钮是关 联的。

③ 衰减器

调节立体声输出的电平,和立体声衰减器是关联的,当设定成 0.0dB 时衰减器高亮度显示。

• Bus Out (1-8) Fader (衰减器) 页面



① ON/OFF (开/关)

打开或者关闭当前的母线输出(1-8),与 Master(缩混)层的[ON](9-16)按钮关联。

- ② Fader (衰减器) 衰减器用于设定当前选定母线输出(1-8)的电平,和Master (缩混)页面 衰减器(9-16)关联。当衰减器设定在0.0dB时高亮度显示。
- ③ TO ST PAN (到立体声母线声像) 设定当前选定的发送到立体声输出的母线输出 (1-8) 的声像位置。
- ④ TO ST ON/OFF (到立体声母线开 / 关) 设定当前选定的发送到立体声输出的母线输出(1-8)的开关。
- ⑤ TO ST Fader (到立体声母线衰减器) 设定当前选定的发送到立体声输出的母线输出(1-8)的信号电平。

建议: 在 Pan/Route | Bus to St 页面也显示 TO ST PAN、ON/OFF 和 TO ST Fader 参数。

通过控制界面设定立体声输出和母线输出 1-8

您可以使用衰减器、[SEL] 按钮和上面板 SELECTED CHANNEL 部分的可变 按钮和控制器来调节立体声输出和母线输出 1-8 的参数。

设定电平

移动 [STEREO] 衰减器来调节立体声输出电平。按 STEREO 部分的 [ON] 按钮来打开和关闭立体声输出。

设定母线输出 1-8:按LAYER 部分的 [MASTER] 按钮选择 Master (缩混) 层,然后移动衰减器 9-16。这个时候也可以通过 [ON] 按钮 9-16 来打开和关闭 母线输出 1-8。

调节立体声输出和母线输出的均衡和平衡

- 1 按您需要调节均衡和平衡的母线的 [SEL] 按钮。
- 2 调节当前选定母线的均衡:通过按 SELECTED CHANNEL 部分的按钮选择波段:
 - [HIGH] 按钮......高音波段
 - [H-MID] 按钮......中高音波段
 - [L-MID] 按钮 中低音波段
 - [LOW] 按钮 低音波段
- 3 使用 [Q]、[FREQUENCY] 和 [GAIN] 来调节在第二步选好的波段的 Q、频率和 增益等参数。

参看 84 页有关均衡的信息。

4 调节立体声母线的平衡参数,使用 SELECTED CHANNEL 部分的 [PAN] 参数。

备注:如果选择了辅助输出1-8或者是母线输出1-8,[PAN]参数禁用。

母线和辅助输出的成对操作

您可以把奇数偶数号的母线或者是辅助发送组成成对通道进行立体声操作。成对 通道的链接参数和非链接参数如下:

链接参数
[SEL] 按钮
Fader (衰减器)
Channel on/off (通道开/关)
Insert on/off (插入开/关)
Solo on/off (独奏开/关)
Comp settings (压缩设定)
Comp insert position (压缩插入位置)
EQ settings (均衡设定)
Fader group (衰减器组)
Mute group (静音组)
Fade time (衰减时间)
Recall safe (安全回复)
Bus to Stereo on/off(母线到立体声开 / 关)*
BustoStereo fader (母线到立体声衰减器)*

无链接参数					
Output Patching (输出分配)					
Insert Patching (插入分配)					
Delay on/off (延时开 / 关)					
Delay time (延时时间) **					
Bus to Stereo Pan (衰减器)*					
Attenuator (母线到立体声声像) ***					

** 如果 ∮ /INS/DLY | DLY 页面的 GANG 按钮关闭,您 就可以分别设定了。

***您可以在 EQ | ATT 页面独立的设定。成对的通道在 EQ | Edit 和 View 页面是链接的。

标星号(*)的参数只用于母线输出。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [PAIR/GROUP] 按钮直到出现 Pair/Grup | Output 页面。



本页面的参数如下

- ① STEREO/MONOx2 (立体声 / 单声道 x2) 打开和关闭母线或辅助发送的成对通道功能。
- 2 F.S

决定当01V96处在不同于"立体声"的环绕声模式的时候,辅助发送是否遵 从输入通道的环绕声声像。当本按钮打开后,辅助发送遵从输入通道的环绕声 声像。这个功能用于向外部的环绕声效果处理器发送环绕声信号。

- 2 移动光标到需要通道的 MONOx2 按钮上,然后按 [ENTER]。 此时选定的母线或辅助发送通道组成成对通道。
- 3 取消成对通道,移动光标到需要通道的 STEREO 按钮上,然后按 [ENTER]。

衰减输出信号

衰减 01V96 的输出信号:显示 EQ | Out Att 页面,然后分别的调节立体声输出 和母线输出 1-8 的衰减器。

如果需要,您也可以选择输出或者是 I/O 卡的通道详细的调节衰减量。这样就可以快速地衰减输出信号,而不用理会目标信号的分配。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | Output Att 页面。



2 移动光标到左边的滚动栏(①),使用参数轮上下翻动选择您想要调节的目标输 出或者是扩展槽通道。

如下是可以选择的输出和扩展槽通道:

- STEREO OUT L/R.....立体声输出左右通道
- MONITOR OUT L/R监听输出左右通道
- OMNI OUT 1-4OMNI 输出连接头 1-4
- SLOT OUT 1-1 至 1-16扩展槽通道 1-1 至 1-16
- ADAT OUT 1-8.....ADAT 输出通道 1-8
- 2TR OUT DIGITAL L/R2TR OUT 数字输出左右通道
- 3 移动光标到右边的滚动栏(②),然后旋转参数轮或者是按[INC]/[DEC] 来设定 衰减器的值。

衰减器的设定范围是0到-9dB。

建议:移动光标到 INITIALIZE 按钮,然后按 [ENTER],就可以复位输出通道的衰减器到 0dB。

命名立体声输出和母线输出

您可以修改默认的母线名称(BUS1,AUX4,STEREO,等)。例如改成更便 于记忆和分辨的"Monitor Out"或者"Effect Send"等。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现 Patch | Out Name 页面。

		(1)		2		
PATCH BUS1-BUS1	00 Initi	ial lata B	B S 1 48k	G C	2 ST 13 ST 14	
COUTPUT CHAN	NEL NAME:		🛛 Name	Insut	Auto Copy —	<u> </u> (3)
	ID	SHORT		LONG		
BUS7	(BUS7) =	<bus7></bus7>	<bus7< td=""><td></td><td>></td><td></td></bus7<>		>	
BUS6	(BUS6) =	<bus6></bus6>	<bus6< td=""><td></td><td>></td><td></td></bus6<>		>	
BUS5	(BUS5) =	<bus5></bus5>	<bus5< td=""><td></td><td>></td><td></td></bus5<>		>	
BUS4	(BUS4) =	<bus4></bus4>	<bus4< td=""><td></td><td>></td><td></td></bus4<>		>	
BUS3	(BUS3) =	<bus3></bus3>	<bus3< td=""><td></td><td>></td><td></td></bus3<>		>	
BUS2	(BUS2) =	<bus2></bus2>	<bus2< td=""><td></td><td>></td><td></td></bus2<>		>	
BUS1	(BUS1) =	<bus1></bus1>	<bus1< td=""><td></td><td>></td><td></td></bus1<>		>	
AUX8	(AUX8) =	<aux8></aux8>	<aux8< td=""><td></td><td>></td><td></td></aux8<>		>	
AUX7	(AUX7) =	<aux7></aux7>	<aux7< td=""><td></td><td>></td><td></td></aux7<>		>	
AUX6	(AUX6) =	<aux6></aux6>	<aux6< td=""><td></td><td>></td><td></td></aux6<>		>	
AUX5	(AUX5) =	<aux5></aux5>	<aux5< td=""><td></td><td>></td><td></td></aux5<>		>	
AUX4	(AUX4) =	<aux4></aux4>	<aux4< td=""><td></td><td>></td><td></td></aux4<>		>	
AUX3	(AUX3) =	<aux3></aux3>	<aux3< td=""><td></td><td>></td><td></td></aux3<>		>	
					TALIZE	
.∎	OUT 👗 2TR	OUT 👗 (DUT NAM	E 👗 OL	JT LIB 🖌	

您可以详细的在中间的滚动栏(①)指定简称和在右边的滚动栏(②)指定全 名。

当 Name Input Auto Copy (③)打开时,新输入的全名的前 4 个字母会自动作为简称,反之新输入的简称会自动添加到全名的开头。

把光标移动到INITIALIZE按钮上按 [ENTER] 就可以把名字复位成默认值。

2 移动光标到需要更改的名字上,然后按 [ENTER]。 显示 Title Edit 窗口,就可以用于编辑新名字。

CANCEL
BUSI
OK PRESSYOKYTO STORE
PRESS OK TO STORE.
SHIET LOCK A A AN INS DEL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
a s d f 9 h j k 1 :

3 编辑完成后,移动光标到 OK 按钮,然后按 [ENTER]。 新名字立刻生效。

建议:编辑好的名字可以储存在输出分配库中。
9

辅助输出

9 辅助输出

本章主要叙述辅助输出1-8的控制。

辅助输出 1-8

辅助输出 1-8 部分混合路由自输入通道的信号到辅助发送,再通过机载均衡器、 压缩器等处理,再路由到内部效果处理器、外部连接头或 I/O 卡连接头。 01V96 设计了 8 个辅助发送,可以发送信号到内部或者是外部的效果处理器和监 听。

下图阐述了辅助输出1-8的信号流程。



- INSERT (插入)
- ATT (衰减器)
- 4 BAND EQ(4波段均衡器)
- COMP(压缩器)
- ON (开/关)
- LEVEL (电平)
- OUTPUT DELAY (输出延时)
- METER (表头)
 这些参数和立体声输出及母线输出1-8相同 (97页)。

建议: 您也可以把相邻的奇数偶数辅助发送通道组成成对通道进行立体声操作。

备注: 在默认设定的情况下,辅助输出 (Aux out) 1-4 分配到 OMNI OUT 连 接头 1-4 和内部效果处理器 1-4 上。但是您可以在 Patch | Output 页面上更改 分配设定。

通过显示屏设定辅助输出 1-8

设定辅助输出 1-8 的参数,您既可以通过光标在屏幕上操作,也可以通过上面板的按钮和控制器进行操作。

这一部分叙述在屏幕上设定参数的方法。

建议: 查阅第10章121页"输入和输出分配"获得有关设定插入的信息。

衰减辅助输出

衰减辅助输出 1-8 的信号:按[EQ]按钮,然后按[F4]按钮显示 EQ | Out Att页面。



本页面的参数(和设定方法)与输入通道相同(83页)。

延时辅助输出

延时辅助输出 1-8 的信号:反复按 DISPLAY ACCESS [𝕏 / INSERT / DELAY] 按钮直到出现 𝕏 / INS/DLY | Out Dly 页面。

∲/ I NS/ AUX1-A)0 In ₪	itial	Data MDI 6.1	B <mark>188</mark> ■	C C	12 STI 0	3 ST 14	
COUTPUT	DELAY]				AUX1			
1	DELAY SCALE [meter] feet sample beat [frame] GANG								
BUS	1	2	З ;	4	5	6	7	8	
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
[msec]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
[sampie]	0	0	0	0	0	0	0	0	
AUX	_ 1 _ ;	2 ;	З ;	4 ;	5 ;	6 ;	7 ;	8	
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
[msec]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
[sampie]	0	0	0	0	0	ø	0	0	
STEREO	L —	- R							
	OFF	OFF							
[msec]	0.0	0.0							
[sampie]	0	0							
1 . 0	UT DLY								

本页面的参数(和设定方法)和输入通道相同,除去不包含 MIX/FB.GAIN 参数之外(参看 80 页)。

建议:在包含 DLY-related 参数的页面,您也可以通过按相应的 Aux Out (辅助输出 1-8)通道的 [SEL] 按钮来显示 Out Dly 页面。

压缩器设定

设定辅助输出1-8的压缩器参数:按DISPLAY ACCESS [DYNAMICS] 按钮, 再按 [F3] 按钮显示 Dynamics | Comp Edit 页面。再通过相应的 [SEL] 按钮选择 Aux Out (辅助输出)1-8。



这些参数(和设定方法)与输入通道相同(参看 82 页)。

均衡设定

设定辅助输出(Aux Out)1-8的均衡,按DISPLAY ACCESS [EQ] 按钮,然 后按 [F1] 按钮显示EQ | EQ Edit页面,再使用 [SEL] 按钮来选择辅助输出 1-8。



本页面的这些参数(和设定方法)与输入通道相同(参看84页)。

查看辅助输出设定

在 View | Parameter 和 Fader 页面您可以查看并且调节当前选定的辅助发送通 道的参数设定。

■ 查看压缩器和均衡器的设定

显示 View | Parameter 页面,使用相应的 [SEL] 按钮来选择目标辅助输出 (Aux Out 1-8),然后按 DISPLAY ACCESS [VIEW] 按钮,再按 [F1] 按钮。



本页面的参数(和设定方法)与输入通道相同,除了不包含门限和相位参数之外 (参看 87 页)。

■ 查看衰减器和开 / 关参数

显示 View | Fader 页面,使用相应的 [SEL] 按钮来选择目标辅助输出(Aux Out 1-8),然后按 DISPLAY ACCESS [VIEW] 按钮,再按 [F2] 按钮。



• ON/OFF (开/关)...... 打开或者是关闭当前选择的辅助输出 (Aux Out 1-8),和 Master (缩混) 层相应的 [ON] (1-8) 相关联。

使用控制界面设定辅助输出 1-8

您也可以使用上面板 SELECTED CHANNEL 部分的衰减器、[SEL] 按钮、动态按钮和控制器来设定辅助输出(Aux Out)1-8 的各项参数。

设定电平

设定辅助输出(Aux Out)1-8的电平,按LAYER(层)部分的[MASTER] 按钮选择 Master(缩混)层,然后移动衰减器1-8。在这个时候,您可以通过相 应的[ON]1-8 按钮来打开或者是关闭辅助输出1-8。

均衡设定

设定辅助输出(Aux Out)1-8的均衡参数:通过使用相应的 [SEL] 按钮或者是 衰减器选定待调节的辅助输出(Aux Out 1-8),然后使用 SELEC TED CHAN-NEL 部分的按钮和旋钮进行调节。具体参数(和调节方法)与输入通道部分相 同(参看 83 页)。

设定辅助发送电平

您可以调节由输入通道发送到相应的辅助输出(Aux Out 1-8)的信号电平。

使用显示屏设定发送电平

通过显示屏您可以查看多个通道的辅助发送(Aux Send)电平并且分别调节。

- 1 按 FADER MODE [AUX 1]-[AUX 8] 按钮选择辅助。
- 2 确保 01V96 当前显示 Aux | Send 页面。

在这个页面您可以调节在第一步选好的每个输入通道的发送到辅助通道的信号电 平。

如果没有显现Aux | Send页面,反复按第一步中的按钮直到显示该页面。



- Aux Send rotary controls (辅助发送控制旋钮) 调节每个输入通道的辅助发送电平。当前的电平大小显示在旋钮下面。
- PRE/POST (衰减器前 / 衰减器后) 调节辅助信号的发送点。PRE 按钮表示在衰减器前的信号,POST 按钮表示在 衰减器后的信号。
- MODE (模式) 辅助发送有两种操作模式,它们的区别是信号的发送方式:Fixed (辅助发送电 平是固定的)模式和 Variable (辅助发送电平是动态的)模式。

• GLOBAL (全局)

GLOBAL PRE 和 POST 可以同时设定所有通道为相同的辅助发送衰减器前或者是辅助发送衰减器后状态。

• PRE POINT (前置点)

PRE POINT PRE ON 和 POST ON 按钮可以让您将衰减器前通道设定成衰减器前开([ON] 按钮之前)或者衰减器后开([ON] 按钮之后)。

备注:在固定模式,辅助发送开/关(Aux Send ON/OFF)按钮代替了辅助 发送旋钮、PRE/POST 按钮、GLOBAL PRE/POST 按钮和 PRE POINT PRE ON/POST ON 按钮。开/关按钮用于打开或者是关闭当前通道的辅助发送。

- 3 移动光标到 MODE (模式)部分的 FIXED 或者是 VARIABLE 按钮来选择当前 的辅助发送 (Aux Send)模式。
- Fixed Mode(固定模式)

在固定模式,辅助发送电平固定到 0.0dB,所以通道 ON/OFF (开 / 关)按钮代 替了辅助发送旋钮和 PRE/POST (衰减器前 / 衰减器后)按钮。

	<u>AU</u> CH1-	X1 -CH1	00	lniti Econo	al Da	ta 6.1 4				STI4
ΩF	AUX1	SEND.)				1	10DE	FIXED	VARI	ABLE
	1	2	з	4	5	6	7	8	IGLO	BAL
	0FF	OFF	OFF	0FF	OFF	0FF	OFF	OFF	PO	ST
				40				10		
	э	10	11	12	13	14	15	16		
	0FF	OFF	OFF	0FF	0FF	0FF	OFF	0FF		
									-st	IN -
-	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2
	0FF	OFF	OFF	0FF	0FF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	25	26	27	28	29	30	31	32	з	4
	0FF	OFF	OFF	OFF	0FF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
			_							
		SEND	- A	PA	N 🌡	VIEW	11-16	Å,VTEN	117-ST	L /

• Variable Mode(动态模式)

在动态模式,辅助发送电平和信号发送点(衰减器前/衰减器后)可以动态地调 节。

屏幕上显示通道发送电平旋钮和 PRE/POST 按钮。

	AU	<u>X1</u>	00	lniti	al Da	t <u>a</u>				STI4
	<u>CH1-</u>	-CH1	00	EDIT		6.1 4		<u>v</u>	\overline{v}	v.
Ū	AUX1	SEND.		ALL I	NOMINE	iL.	MODE [FIXED	VAR	ABLE
	1	2	3	4	5	é	7	å	(GLC	BAL
	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	PI	RE
	- 00	- 00	- 00	- 00	- 00	- 00	- 00	- 00	PC	IST
	PUST	P051	P051	P051	PUST	PUST	PUST	PUST		
	2	10	11	12	13	14	15	16	IPRE F	POINT
	\odot	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	PRE	ON
	- 00	-∞	- 00	- 00	- 00	- 00	- 00	- 00	POS	T ON
L	POST	POST	POST	POST	POST	POST	POST	POST	-ST	
	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2
	\odot	9	0	\odot	9	\mathbf{O}	\odot	\circ	\odot	\odot
			- 00		- 00		- 00	- 🙃	- 00	- 00
	POST	POST	POST	POST	POST	POST	POST	POST	POST	POST
	25	26	27	28	29	30	31	32	з	4
	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	\mathcal{O}	\odot	\circ	\odot	\odot
	POST	POST	POST	POST	POST	POST	POST	POST	POST	POST
		CENT			K		14 4 6	Burner	13 CT	

建议:您可以分别地把八个辅助通道设定成固定模式或者是动态模式。

备注:

- 在固定模式,所有的ON/OFF 按钮都是OFF 状态。
- 当您切换到了动态模式,信号源设定在衰减器后 (PRE/POST 按钮设定在 POST),辅助发送旋钮复位在-∞。
- 4 如果您在第三步选择了固定(Fixed)模式,ON/OFF 按钮用于打开或者是关闭当前选定的辅助发送。



备注:在固定模式,成对通道的Aux On/Off并不同时链接起来操作。

AUX CH1-	K1 CH1	00	lniti ECONT	al Da	ta 6.1 4		1 STI2	2 ST 13	STI4
(AUX1	SEND.		1 JJA	10M I NA	iL I	10DE [FIXED	VARI	ABLE
L →	Å	ሕ	ሐ	Å	å	~	å	[GLO	BAL
<u>E</u>	Ģ	<u>o</u>	Ū.	\mathcal{Q}	\mathcal{Q}	\mathcal{Q}	G	PF	RE 1
-2.90 POST	-1.50 POST	-12.55 BBE	-17.85 995	POST	POST	POST	985	P0	ST
9	10	11	12	13	14	15	16	PRE P	OINT
Θ	\odot	Θ	0	\odot	0	\odot	O	PRE	ON
-0.10	- ∞	-3.25	-6.15	- 00	-6.50	- 00	-11.30	POST	r on
PRE	PRE	PUST	PUST	PUST	PUST	PUST	PUST	-ST	
17	18	13	$\overset{20}{\frown}$	21	22	23	24	~	Å
S.	<u> </u>	Q.	Q.	Q.	\mathcal{Q}	ω	ω	ω	ω
P05T	POST	P0ST	P0ST	P05T	POST	POST	POST	POST	POST
25	26	27	28	29	30	31	32	3	4
O	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot
- 00	- 00	- 00	- 00	- 00	- 00	- 00	- 00	- 00	- 00
POST	POST	POST	PUST	PUST	PUST	PUST	PUST	POST	PUST
	SEND	L A	PAI	N 🖉	VIE V	11-16	<u>₿</u> 01еи	17-ST	

5 如果您在第三步选择了动态模式, PRE/POST 按钮和发送电平旋钮用于调节信 号的发送点和电平。

在动态模式,您可以分别地调节每个输入通道的辅助发送开关:移动光标到相应的辅助发送电平旋钮,然后按 [ENTER] (关闭后旋钮变成灰色)。

建议:

• 在动态模式,成对通道的辅助发送电平,辅助开/关和 Pre/Post 参数相互链接。

• GLOBAL PRE/POST 按钮可以同时设定全部通道(包括没有在当前页面显示的通道)的衰减器前或者是衰减器后参数。

备注:

- 不要提升在效果返回通道的辅助发送 (分配到效果处理器)。
- 例如,在默认情况下,辅助1路由到内部效果处理器1的输入通道上,立体声 (ST IN)输入通道1的左右通道分配到内部效果处理器的输出上。在这种情况下,如果您提升立体声输入(ST IN)通道1的辅助发送,信号会形成环路就有可能发生啸叫损坏您的扬声器。

查看多个通道的辅助发送设定

您可以参看并设定全部辅助通道(Aux Send 1-8)的参数,包括电平设定和衰减器前/衰减器后(Pre/Post)参数设定。

这样就方便了您对辅助通道设定的检查和同时调节路由到辅助通道(Aux)1-8 的电平。

- 1 反复按其中一个 FADER MODE [AUX 1]-[AUX 8] 按钮,直到显示下面的页面:
 - View1-16 页面 查看输入通道 1-16 的辅助发送电平。
 - View17-STI页面 查看输入通道17-32和立体声(STIN)通道1-4的辅助发送电平。

这些页面在一个矩阵中显示输入通道和相应的辅助发送。分别显示在参数(和设 定方法)相同的两个页面上。



- ① DISPLAY (显示)
 - 使用下面的按钮来显示需要的参数:
- LEVEL (电平)......显示输入通道路由到辅助 (Aux) 1-8 的发送信号电平。
- PRE/POST (衰减器前/衰减器后)选择输入通道路由到辅助 (Aux) 1-8 的信号发送点是衰减器前还是衰减器 后。
- ② FIX/VARI (固定/可变) 显示当前辅助输出1-8的模式 (固定还是可变)。
- ③ LEVEL (电平) 显示当前选定的辅助发送的电平。
- 2 移动光标到任意一个 DISPLAY LEVEL 或 PRE/POST 按钮,然后按[ENTER] 显示 Level (电平)或者 Pre/Post (衰减器前/衰减器后)参数。

3 如果您在第二步选择了 PRE/POST 按钮,移动光标到相应的输入通道和辅助通道的交叉点,然后按 [ENTER] 按钮来改变信号源的位置。

	-	INPUT														
	1	2	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 (VARI)	PO	PO	PR	PR	PO	PO	PR	PO	PO	PO	PO	PO	PR	PO	PR	PO
2 (VARI)	PO	PO	PO	PO	PO	PO	PO	PO	PO	PO	PO	PO	PO	PO	PO	PO
R ΠΟΡΠ	Þń	ÞA	Þń	Þń	Þń	ÞA	Þń	ÞA	Þń	P.A	ÞA	ÞA	ÞA	P.A	P.A	Þň

备注: 只能在动态模式 (Variable mode) 改变辅助发送的衰减器前和衰减器 后参数。

"FIX"指出当前处在固定模式,您就不能改变衰减器前/衰减器后参数。

4 如果您在第二步选择了 LEVEL 按钮,移动光标到相应的输入通道和辅助通道的 交叉点,然后就可以编辑辅助发送的电平大小或者是打开 / 关闭辅助发送。 旋转参数轮或者是按 [INC] / [DEC] 按钮来设定发送电平,然后按 [ENTER] 来

旋转参数花或有定按[INO]/[DEO] 按钮米反定及送电干,然后按[ENTER] 米 打开或者是关闭当前选定的辅助发送。

根据当前的辅助通道模式,显示如下的内容:

• 固定模式的辅助发送打开的辅助发送显示 "FIX",关闭的辅助发送显示 "."。

		_	_					_	IN	PUT	- T						_
		1	2	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
\rightarrow	1 (FIX)	F1X	•	FIX	FIX	•	•	FIX.	•	61 8	•	•	•	•	61 0	•	•
	2 (VARI)			•		I	•				•					N	N
	3 IVARII	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• 动态模式的辅助发送当前的发送电平显示为条状。如果设定在 0.0dB 就显示为 "N"。关闭的辅助发送高 亮度显示。

		_							IN	PUT	- T						_
		·1	2	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1 (FIX)	FIX		503	F 1X			510		FIX					500		
\rightarrow	2 (VARI)			•		I	•		N		•					N	N
	3 IVARII	•		•		•		•				•			•	•	•

调节辅助发送声像

您可以相邻的奇数偶数号辅助发送组成成对通道进行立体声操作。这样就可以调 节输入通道到辅助发送的立体声声像。

- 1 把需要的通道组成成对通道。(参看 105 页有关成对通道的信息)
- 2 使用 FADER MODE [AUX 1]-[AUX 8] 按钮选择成对辅助发送通道的其中一个。
- 3 反复按第二步的按钮直到显示 Aux | Pan 页面。



- Aux pan controls(辅助声像控制) 调节路由自输入通道的信号的声像设定。
- ② MODE (模式) 决定成对通道的声像调节方式。
- ③ INPUT PAN LINK (输入通道声像链接)。 打开后,辅助发送的声像自动和输入通道的声像相同。
- 4 移动光标到需要的辅助通道声像旋钮,然后旋转参数轮来设定声像值。
- 5 如果需要,移动光标到模式框,然后旋转参数轮选择 INDIVIDUAL,GANG, 或 INV GANG 模式,然后按 [ENTER]。 如果 INPUT PAN LINK ON/OFF 按钮关闭,这些模式的设定依赖于 Pan 页面 (参看 85 页有关模式操作的信息)。
- 6 链接辅助发送声像设定到输入通道声像设定,移动光标到 INPUT PAN LINK ON/OFF 按钮,然后按 [ENTER]。

在 Pan 页面的声像位置设定自动复制到 Aux 声像设定上,这两页的声像控制器 是相链接的。

建议:

- 如果成对的辅助发送 (Aux Sends) 处在动态模式 (Variable mode), 那么 辅助发送电平 (Aux Send levels), 辅助通道开/关 (Aux On/Off) 和衰减 器前/衰减器后 (Pre/Post) 参数是相链接的。
- 如果成对的辅助发送 (Aux Sends) 处在固定模式 (Fixed mode), 那么辅助开关参数是独立调节的而不是链接的。

复制通道衰减器位置到辅助发送

当辅助发送处在动态模式时,您可以复制一个页面的所有输入通道衰减器位置到相应的辅助发送(Aux Sends)。

这样您就可以方便地以立体声输出的信号平衡比例把信号输送给乐手进行监听。

1 按住需要进行复制的层按钮(LAYER [1-16] 或 [17-32])。

备注:如果在第二步之前放开了层部分的按钮,您将无法完成复制操作。

2 按 FADER MODE [AUX 1]-[AUX 8] 按钮中的一个作为复制的目标。 出现复制操作的确认窗口:



3 执行复制操作:移动光标到 YES 按钮,然后按 [ENTER]。 如果要退出复制操作,移动光标到 NO 按钮,然后按 [ENTER]。

建议:如果复制的目标输入通道已经组成垂直成对通道,那么衰减器位置也一同复制到与之搭配的辅助发送通道。

10 输入输出分配

本章描述怎样对 01V96 的输入信号、输出信号和扩展槽通道进行分配。(译者 注: 分配就是在 01V96 的各个端口和通道中建立临时的连接线路)

输入分配

经过输入连接头 1-16、ADAT IN 连接头、2TR IN DIGITAL 连接头和扩展 I/O 卡输入的信号分配到使用的通道上。

分配示范:



在默认的情况下,输入通道的分配如下:

输入通道	输入连接头和扩展槽通道
1-16	输入连接头 1-16
17-24	ADAT 输入通道 1-8
25-32	扩展槽 1-8
ST IN 通道 1-4	内部效果处理器 1-4 输出 1-2

如果需要您可以改变连接分配。

输入分配设定

下面是改变输入分配设定的步骤。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现 Patch | In Patch 页面。



输入、ADAT IN 通道和扩展槽通道的当前分配显示在参数框(①)中。参数的 说明如下:

参数值	描述
-	未分配
AD1-AD16	输入连接头 1-16
ADAT1-ADAT8	ADAT IN 输入通道 1-8
SL-01-SL-16	扩展槽通道 1-16
FX1-1 & FX1-2	内部效果处理器1输出1和2
FX2-1 & FX2-2	内部效果处理器2输出1和2
FX3-1 & FX3-2	内部效果处理器3输出1和2
FX4-1 & FX4-2	内部效果处理器4输出1和2
2TD-L & 2TD-R	2TR DIGITAL IN (L/R)

2 移动光标到需要改变的分配参数上,然后旋转参数轮或者是按 [INC]/[DEC] 按钮 来改变分配。

当前选定通道的全名显示在屏幕的右上角 (①)。下面是选定输入通道的全名(②)。 (参看 94 页和 229 页页有关改变通道名称的信 息。)



3 按 [ENTER] 来确定改变。

建议: • 您可以分配一个输入信号到多个输入通道。 • 您可以把输入分配设定保存在输入分配库。具体信息可以查阅第16章。

输出分配

01V96的立体声输出、母线输出1-8、辅助输出1-8可以被分配到任意输出端口、ADAT OUT 输出通道和扩展槽输出通道。





在默认情况下输出通道、ADAT OUT 输出通道、扩展槽通道的分配如下:

输出连接头和扩展槽通道	信号流程
ADAT OUT 输出通道 1-8	母线输出 1-8
扩展槽通道 1-8	母线输出 1-8
扩展槽通道 9-16	母线输出 1-8
OMNI OUT 连接头 1-4	辅助输出 1-4
2TR OUT DIGITAL (L)	立体声输出L
2TR OUT DIGITAL (R)	立体声输出R

建议:

•您可以把一个输出信号分配到多个输出端口上。

• 您可以把输出信号分配设定储存在输出分配库中。查阅第16章的有关信息。

如果需要您可以改变信号分配。根据输出连接头和扩展槽的不同,分配的程序也有所不同。

改变 ADAT OUT 连接头、扩展槽、OMNI OUT 连接头的信号 分配

下面是改变 ADAT OUT 连接头、可选 mini-YGDAI 卡或者是 OMNI OUT 连接 头的信号输出分配的方法。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现 Patch | Out Patch 页面。 显示当前分配信号路径的每个参数框。



① SLOT 1-16

设定扩展槽通道1-16的信号路由。

- ② ADAT 1-8 设定 ADAT OUT 连接头输出通道1-8 的信号路由。
- ③ OMNI 1-4 设定 OMNI OUT 连接头 1-4 的信号路由。

参数的说明如下:

参数值	描述
-	未分配
BUS1 – BUS8	母线输出 1-8 信号
AUX1 – AUX8	辅助输出 1-8 信号
ST L/R	立体声输出信号
INS CH1 - INS CH32	输入通道 1-32 的插入输出
INS BUS1 – INS BUS8	母线输出 1-8 的插入输出
INS AUX1 - INS AUX8	辅助输出 1-8 的插入输出
INS ST-L/ST-R	立体声输出的插入输出
CAS BUS1 – BUS8	母线 1-8 串联输出
CAS AUX1 – AUX8	辅助母线 1-8 串联输出
CAS ST-L/ST-R	立体声母线串联输出
CASSOLOL/CASSOLOR	独奏母线串联输出

- 2 移动光标到需要改变的分配参数上,然后旋转参数轮或者是按 [INC]/[DEC] 按钮 来改变分配。
- 3 按 [ENTER] 确定改变。

建议:您可以把输出分配设定储存到输出分配库,参看第16章的有关信息。

分配 2TR Digital 输出

下面的步骤分配 2TR OUT DIGITAL 连接头的输出。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现 Patch | 2TR Out 页面。

PATCH OO Initial Data CHI-CHI OO ECON ESO C	
(2TR OUT DIGITAL PATCH)	(2TR OUT Dig L
	SIEREU
	-
ST L (ST R	
SINDIRECT OUT A 2TR OUT	NAME 🕂 OUT LIB 👔

在 Out Patch 页面分配的信号也可以在这个页面分配。

- 2 移动光标到需要改变的分配参数上,然后旋转参数轮或者是按 [INC]/[DEC] 按钮 来改变分配。
- 3 按 [ENTER] 确定改变。

分配直接输出

就像母线输入1-8和立体声输出一样,输入通道1-32也可以直接分配到任意一个输出通道或者是扩展槽输出通道。这样设定后可以方便地把输入信号分轨录到多轨录音机。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现 Patch | Direct Out 页面。



其中包含如下参数:

1-32

显示输入通道 1-32 的直接输出的目标 (输出, ADAT OUT 输出通道和扩展 槽输出通道)。

- ② DIRECT OUT (直接输出) 决定直接输出信号的位置,有如下三种选择:
- PRE EQ 在输入通道 EQ 前输出
- PRE FADER 在输入通道衰减器前输出
- POST FADER 在输入通道衰减器后输出
- 2 移动光标到您想要改变的分配(1-32)参数上,然后旋转参数轮或者是按 [INC]/[DEC] 按钮来选择目标。 如果需要,通过 DIRECT OUT 参数来指定输出位置。
- 3 按 [ENTER] 确定改变。

备注:如果您选择一个已被其它的输出分配设定使用的目标,并且打开直接输出,那么输出分配设定将被禁用。要恢复输出分配设定,请选择另一个直接输出目标或者关闭直接输出。

- 4 反复按 DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 按钮直到出现下列页面:
 - Rout1-16 page 用于设定输入通道1-16 的路由。
 - Rout17-STI page 用于设定输入通道17-32的路由和ST IN通道1-4的路由。

建议:参看 86 页的有关信息。

5 移动光标到需要直接输出的通道的 D 按钮上, 然后按 [ENTER]。

这时激活直接输出分配,信号将路由到分配的输出通道、ADAT OUT 通道或者是扩展槽通道。

插入分配

01V96的输入通道和输出通道(立体声输出,母线输出1-8,辅助输出1-8)都 设计了插入输入和插入输出。输入连接头、输出连接头、ADAT连接头通道、扩 展槽通道和内部的效果器输入和输出都可以分配到插入输出和插入输入。使用这 种办法,您可以连接外部的效果处理器,或者是插入内部效果处理器。

分别分配插入信号

您可以分配 01V96 的输入连接头、输出连接头、ADAT 连接头通道、扩展槽通 道和内部的效果器输入和输出到插入输入和插入输出。输入通道和输出通道的操 作方法是一样的。



1 按 [SEL] 按钮选择需要插入分配的输入通道或者是输出通道。

2 反复按 [∮/INSERT/DELAY] 按钮直到出现 ∮/IINS/DLY | Insert 页面。



本页面包含如下参数:

① POSITION(位置)

决定插入分配和压缩器的插入位置。插入位置通过高亮度的显示 COMP 或者 INSERT 按钮显示。

② INSERT 部分

- ON/OFF 打开或者是关闭插入。
- OUT选择输出连接头、ADAT OUT 通道、扩展槽输出通道、 内部效果器输入通道等通道作为插入输出的目标。

- IN......选择输入连接头、ADAT IN 通道、扩展槽输入通道和内部 效果器输出通道作为插入输入的目标。
- ③ COMP 部分
- ON/OFF打开或者是关闭压缩器。
- 3 移动光标到 OUT 参数框,然后旋转参数轮或者按 [INC]/[DEC] 按钮来选择希望的输出、扩展槽通道或者是内部的效果器输入通道作为插入输出。 参数的说明如下:

参数值	描述			
-	未分配			
ADAT 1-ADAT 8	ADAT OUT 输出通道 1-8			
SL-01-SL-16	扩展槽通道 1-16			
OMNI1-OMNI4	OMNI OUT 连接头 1-4			
2TD-L/2TD-R	2TR OUT DIGITAL (L/R)			
FX1-1/FX1-2	内部效果处理器1的输入1和2			
FX2-1/FX2-2	内部效果处理器2的输入1和2			
FX3-1/FX3-2	内部效果处理器3的输入1和2			
FX4-1/FX4-2	内部效果处理器4的输入1和2			

4 按 [ENTER] 确定改变。

如果在您按 [ENTER] 之前把光标移动到其它的参数框或者是切换到其它页面, 本页面的所有设定自动取消。

- 5 移动光标到需要的 IN 参数框,然后旋转参数轮或者按 [INC]/[DEC] 按钮来选择 输出通道、ADAT IN 通道或者是扩展槽输入通道作为插入输入。 查阅有关输入分配的各项参数的有关信息 (参看 122 页)。
- 6 按 [ENTER] 确定改变。

建议:移动光标到一个空的OUT 或者 IN 参数框,然后按 [ENTER] 按钮。 弹出分配选择窗口。旋转参数轮或者是按光标按钮来选择分配项目,然后按 [ENTER]。移动光标到 YES 按钮上,然后再按 [ENTER]。就完成对选定项 目的分配。

7 指定插入分配,移动光标到 INSERT 部分的 ON/OFF 按钮,然后按 [ENTER] 打开或者关闭。

查看和改变插入输入分配

您可以查看也可以改变插入到全部输入通道(或输出通道)的分配项目。一般用 于多个通道使用相同分配的情况。

1 查看输入通道的插入输入,反复按 [PATCH] 直到出现 Patch | Input Ins 页面。 显示输入通道1-32 的插入输入分配。



- 2 移动光标到您需要改变的通道的分配参数框上,然后旋转参数轮或者是按 [INC]/[DEC] 来修改分配。
- 3 按 [ENTER] 确定分配。
- 4 查看输出通道插入输入,反复按 [PATCH] 按钮直到出现 Patch | Output Ins 页面。

	Initial	Data		ា 12 ទា ភ្លាំ សំ	13 ST 14	
		21 40	99 Y Y	e e	~ •	
(OUTPUT INSERT IN PATCH) (BUS1						
			No Assign 🖌			
		-BUS	_	_		
1 2	3 4		6	7	8	
[L			
		-AUX				
1 2	з 4	5	6	7	8	
	-)(-)(-)	(-)(-)	-)	
STEREO						
с <u>–</u> в						
💶 🕷 IN NAME 🗸	IN LIB	👗 OUT P	АТСН 💩 О	UTPUT	INS	

- 5 移动光标到您需要改变的通道的分配参数框上,然后旋转参数轮或者是按 [INC]/[DEC] 来修改分配。
- 6 按 [ENTER] 确定分配。

11 监听

本章讲解怎样通过使用01V96的独奏功能来进行监听。

监听

01V96的立体声信号可以输送到监听。监听信号分配到 MONITOR OUT 连接头的左右声道和耳机插座。

下图阐述了监听信号的流程。



- SOLO 母线(独奏母线) 这个特别设计的母线把独奏输入通道直接路由到监听输出,旁路母线(Bus)1-8 和立体声母线(Stereo Bus)。
- MONITOR TRIM
 这一步通过数字部分调节监听电平。
- MONITOR OUT LEVEL(监听输出电平) 使用模拟部分的 MONITOR [MONITOR OUT] 控制器调节监听电平。
- MONITOR/2TR IN(监听/两轨输入) 作为监听信号,您可以选择01V96的内部信号,也可以选择2TR IN 数字输入的 信号。
- PHONES (耳机) 监听信号也发送到耳机插座。您可以独立地调节耳机电平。

监听和独奏设定

进行监听和独奏设定,反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮,直到显示 DIO/Setup | Monitor 页面。



本页面包含如下参数:

- ① SOLO(独奏) 打开和关闭独奏功能,默认情况是打开的。
- ② MODE (模式)
- 决定独奏功能的工作模式,共有如下两种选择,只对输入通道有效。
- RECORDING(录音)......使用录音独奏模式,独奏的输入通道信号通过 独奏母线从监听输出输出。其它音轨 (Stereo bus 和 Bus 1-8)不受影响。
- MIXDOWN (缩混模式)使用缩混独奏模式, 独奏的输入通道信号通过 立体声母线从监听输出输出。这个时候起他没 有独奏的信号也不再发送到立体声母线。

建议:

• 录音独奏模式可以方便的监听各个输入通道,而不会影响立体声母线

- (Stereo bus)和母线 (BUS) 1-8 的信号 (这些信号一般用于录音)。
- 缩混独奏模式用于当您需要把非独奏音轨静音的场合,这个时候独奏的音轨 直接发送到立体声母线 (Stereo bus)。

③ SEL MODE (选择模式)

- 用于设定按下 [SOLO] 按钮后的独奏方式, 共有两种选择模式:
- MIX SOLO(混合独奏)...........在混合独奏模式,任意个通道都可以同时进入 独奏。
- LAST SOLO (末尾独奏)......在末尾独奏模式,按下 [SOLO] 按钮后,当前 轨独奏,其它音轨的独奏模式自动取消。
- ④ LISTEN (监听)

用于选择独奏的信号源:衰减器前 (Pre Fader)或者是声像 (Post Pan)后。 当选择 Pre Fader 时,打开 Pre Fader 选项下面的 PAN 按钮将独奏具有 Pan 设定所规定的声像位置的通道,即使声源在衰减器之前。 这个参数仅用于录音独奏模式。

⑤ SOLO TRIM (独奏调整) 用于把独奏信号的电平在 -96dB 和 +12dB 之间调整。

同時

⑥ FADER/SOLO RELEASE (衰减器 / 独奏释放)

在独奏功能被打开时,如果打开这个复选框,通过提高处在-∞电平的通道衰减器,您就可以取消通道的独奏。如果衰减器被设定成高于-∞,将不能取消通道独奏。这个设定在 Mixdown Solo 模式中以及对输出通道不起作用。

备注:如果您打开FADER/SOLO RELEASE 复选框,Solo 设定将被暂时 取消。

⑦ SOLO SAFE CHANNEL(独奏安全通道) 在缩混独奏模式,输入通道可以个别地配置以确保在其它输入通道独奏(独 奏安全功能)的时候该通道不被静音。这个时候信号在 SOLO SAFE CHANNEL(独奏安全通道)按钮打开的时候一定会发送到立体声音轨,不 管其他音轨是否独奏。可以通过 ALL CLEAR(全部清除)按钮来清除全部 的独奏安全设定。

建议:例如,您把内部效果处理器的返回通道设定了独奏安全后,您就可以 听见"处理过的(带效果的)"的独奏信号。

- ⑧ MONITOR TRIM (监听调整)
 用于把监听信号的电平在 -96dB 和 +12dB 之间调整。
- ⑨ MONO(单声道)用于把监听信号转换成单声道。

使用监听

- 1 把监听系统连接到 MONITOR OUT 连接头上。 如果使用耳机监听,就把耳机插到耳机插座上。
- 2 按 MONITOR 部分的 Monitor Source selector (监听源选择)来选择监听信号。

监听 01V96 的内部信号,关闭 selector (按钮弹起)。监听 2TR IN 连接头的信号,打开 selector (按钮按下)。



3 在放音的时候,使用 MONITOR [MONITOR LEVEL] 控制器调节监听音量。 使用 [PHONES LEVEL] 控制器调节耳机音量。

使用独奏功能

您可以通过 [SOLO] 按钮独奏并监听输入通道,辅助发送 1-8 和母线输出 1-8 (Input Channels, Aux Out 1-8 和 Bus Out 1-8)。

- 1 反复按 [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | Monitor 页面。
- 2 打开 SOLO 参数。

如果需要,还可以设定本页面的其他参数。

3 独奏并监听输入通道:按相应的层按钮,然后按您需要的通道的 [SOLO] 按钮。 按下 [SOLO] 后,该按钮的指示灯亮起,这个时候只有独奏信号发送到监听输出。

建议:如果在DIO/Setup | Monitor页面把SEL MODE 设定成Mix Solo模式,您就可以同时独奏多个音轨。

4 独奏并监听输出通道,按层 [MASTER] 按钮,然后按相应通道的 [SOLO] 按钮。

输入通道和输出通道(包括 Aux Out 1-8, Bus Out 1-8)不能同时独奏监听。 如果您在独奏输入通道的时候,又去独奏输出通道,那么前一个通道的独奏自动 取消。反之亦然。

5 您可以取消音轨的独奏 (solo)模式:只需要再按一次相应的 [SOLO] 按钮。 这个时候按钮的指示灯关闭,您可以可以通过 SOLO [CLEAR] 按钮来关闭全部 音轨的独奏模式。

12 环绕模式声像

本章叙述环绕模式声像,即设定输入通道的信号在一个立体声环绕声场中的位置和穿插。

关于环绕模式声像

环绕模式声像通过一个多通道回放系统制造的二维的声场里重现声音的位置。根据收听者的位置,声音分为前,后,左,右。调节环绕模式声像,您可以使用参数轮和 [INC]/[DEC] 按钮。

如果每个通道的声像跟随(参见89页)都被关闭,那么无论Surround Pan的设定如何,您都可以将信号路由到相应的BusOut。当您希望将环绕声源或环绕声效果返回指定给各种母线时,这会很方便。

如果 Prefer1 页面中的 "Nominal Pan"(参见 231 页)被打开,将使用声像被 设定到极左或极右的输入通道的电平作为标准电平。如果这个复选框没有被打 开,标准电平将为+3dB。

备注:如果您使用的 01 V96 的系统软件版本低于 2.0,同时在 Follow Pan 功能 被关闭的情况下保存场景,那么该场景的环绕声设定可能无法正确回放。

您可以储存环绕模式声像道场景里,加上普通立体声模式,01V96共有三种环绕 声模式:

• 3-1

使用四个通道,其中包含:前左,前右,前 中置和环绕。



5.1
 使用6个通道,其中包括:前左,前右,后
 左,后右,前中置和低音。



12

环绕模式声像

6.1
 使用7个通道,比5.1模式多了一个后中置。



当您选择了其中一种环绕声模式后,每个环绕通道的信号就作为母线输出信号, 具体在 DIO/Setup | Surr Bus 页面设定(参看 139 页)。

环绕声模 式	BUS1	BUS2	BUS3	BUS4	BUS5	BUS6	BUS7
3-1	L	R	С	S	_	_	-
	前左	前右	前中置	环绕			
5.1	L	R	Ls	Rs	С	LFE	-
	前左	前右	后左	后右	前中置	低音	
6.1	L	R	Ls	Rs	С	Bs	LFE
	前左	前右	后左	后右	前中置	后中置	低音

下表表示工厂默认环绕声通道到母线输出的分配:

建议:您可以独立的设定环绕声声像,也可以多个通道一起设定。

设定和选择环绕声模式

配置环绕声环境,选择 01 V96 的 3-1,5.1 或者 6.1 环绕模式,然后连接数字多 轨机和多轨监听系统。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 按钮直到显示 Pan/Route | Surr Mode 页面。



① 环绕模式

用于选择当前的环绕声模式,通过如下按钮进行选择。当选择相应的环绕声模式后相应的按钮高亮度显示。

- STEREO 01V96 的普通立体声模式 (默认)。
- •3-1 选择 3-1 环绕模式。

- 2 PAN/SURR LINK

打开这个按钮后,输入通道的声像和立体声环绕声像相关联。

(3 SURR/BUS SETUP +)

2 移动光标到您需要的环绕声模式按钮上。

当把光标移动到这些按钮上的时候,会显示扬声器配置,听音位置和环绕声通道 到母线输出的配置。

• 3-1 Surround(3-1 环绕)



• 5.1 Surround (5.1 环绕)



• 6.1 Surround(6.1 环绕)



按这个按钮打开 Surr/Bus 设定页面,用于设定环绕声通道到母线输出(Bus Out)的分配。

3 按 [ENTER] 按钮。 出现改变环绕模式对话框。



- 4 移动光标到 YES 按钮,然后按 [ENTER]。 这时 01V96 切换成选择的模式。
- 5 链接输入通道声像和立体声环绕声像:移动光标到 PAN/SURR LINK 按钮,然 后按 [ENTER]。

当打开 PAN/SURR LINK 按钮后,调节输入通道声像就可以改变立体声环绕声像,反之亦然。

6 改变环绕声通道到母线输出(Bus Out) 的分配,移动光标到 SURR/BUS SETUP 按钮上,然后按 [ENTER]。

显示 DIO/Setup | Surr Bus 页面。



- BUS1 BUS8 (母线 1-母线 8)
 选择分配到母线输出的 3-1, 5.1 和 6.1 环绕模式的通道。
- ② INIT (初始化) 复位通道分配到默认设定。
- ③ Surround LR to Stereo (环绕左右到立体声) 打开这个选择框后,环绕通道的前左和前右从 STEREO L & R (立体声左和 右)连接头输出。
- 7 改变信号的分配,移动光标到相应的母线参数上,然后旋转参数轮来选择参数, 然后按 [ENTER]。

这个时候选定通道就会和先前选定的通道交换。

建议:

- 反复按 DISPLAY ACCESS [SETUP] 按钮也会显示 Surr Bus 页面。
- 根据不同的环绕模式可用的母线输出有不同的变化。例如,在3-1环绕模式, 母线输出1-4可用。在5.1环绕模式,母线输出1-6可用,在6.1环绕模式, 母线1-7可用。
- 8 根据选定的环绕声模式和应用,分配母线输出信号到输出,ADAT OUT (ADAT 输出)通道或者是输出通道。连接回放设备和多轨机到输出连接头。

■ 环绕声像录音

如果要把环绕声声像的移动录制到数字多轨机,路由母线输出到连接着数字多轨机的 ADAT OUT 通道或者是扩展槽输出通道。 下图阐述了一个5.1 环绕模式的信号到数字多轨机的信号流程。

01V96



■ 环绕声像监听

如果要监听环绕声声像的移动,分配母线输出到连接了监听系统的模拟输出。 下图阐述的例子: 5.1 环绕模式中,母线输出1和2的信号从 STEREO OUT L & R (立体声左和右)连接头输出,母线输出 3-6 的信号从 OMNI OUT 1-4 输 出连接头输出。

01V96



建议:如果要把环绕声通道的前左前右的信号从STEREOOUTL&R连接头输出,打开SurrBus页面的SurroundLR to Stereo选择框。

调节环绕声声像

分别设定每个通道的环绕声声像参数。

- 1 确保 01V96 处在环绕声模式而不是立体声模式,然后按 [SEL] 按钮选择您需要 调节环绕声声像的音轨。
- 2 反复按 DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] 按钮直到出现 Pan/Route | Ch Edit 页面。

ChEdit页面显示选定的通道,环绕声设定和可用的成对通道。 下图是一个 6.1 环绕模式的例子。



这个页面中共有如下参数可以选用:

- ① Surround pan graph (环绕声曲线图)
 显示在一个二维声场中的声像位置,收听者位于声场中部。一个小的砖石形图标(◆)显示当前的环绕立体声声像。您可以选好相应的扬声器(图)图标后直接移动选定的环绕声声像,然后按[ENTER]。
- ② Trajectory patterns (曲线图形) 这些按钮决定七种曲线图形,以及操作参数轮或者是 [INC]/[DEC] 按钮的时候环绕声声像的移动方法。
- ③ FAST (快速)

打开这个按钮提高使用参数轮改变声像的速度。

- ④ Trajectory pattern parameters (曲线形状参数) 这些参数微调声像曲线的图形。
- WIDTH ++设定选定曲线的左右宽度。
- DEPTH ‡设定选定曲线的前后深度。
- OFFSET ++ 左右平移选定的曲线。
- OFFSET **‡**......前后平移选定的曲线。

⑤ LFE (低频)

设定发送到低音炮的低音信号的电平。在5.1和6.1模式有效。

6 F/R

在 6.1 模式, F 和 R 参数有效。F 参数决定前中置信号怎样输送到左右通道。 R 参数决定后环绕信号怎样输送到左右环绕通道。 ⑦ DIV

代替 F/R 参数用于 3-1 或 5.1 环绕模式,决定中置信号怎样输送到左右通道。 设定范围是 0 到 100%。当您设定成 100 的时候,中置信号只发送到中置通 道。如果设定成 0,信号全部分配给左右通道。如果设定成 50,一半信号发送 给中置通道,一半信号发送给左右通道。

- ⑧ LINK (链接) 仅用于 6.1 模式,打开这个按钮后,L和R控制器将被设定成一样的值,然后 链接在一起。
- ⑨ ST LINK (立体声链接)

打开这个按钮后,链接当前显示的两个通道的环绕声声像参数(立体声连接)。您可以链接两个通道的立体声声像参数而不用理会它们是否是成对通道。

① PATTERN (图形)
 当输入通道使用了立体声链接功能以后,可选的7种决定通过参数轮或者
 [INC]/[DEC] 按钮移动环绕声声像的方式。

- 3 通过相应的曲线图形按钮选择 7 种图形中的一个。
 - 下面是可选图形:



• **1**.....声像前后移动。



12

环绕模式声像








- 4 如果需要,通过编辑 WIDTH, DEPTH, OFFSET (‡)和 OFFSET (↔)参数值 来微调曲线。
- 5 移动声像,把光标移出参数框,然后旋转参数轮。 选定通道的声像就会顺着选定的图形移动。

建议: 您也可以通过分配到环绕声参数的外部 MIDI 控制器来调节前后左右等参数。(参看 220 页)

6 链接页面上的两个通道的环绕声声像设定,可以打开 ST LINK 按钮。 然后通过 PAT TERN 参数来设定链接的通道的环绕声声像的移动方法。 12



下图指示两个曲线图形不同的通道链接后的声像移动方法。实线表示选定通道的移动,点状线表示和它相链接的通道的移动方式。

7 列出多轨环绕声声像设定,反复按 [PAN/ROUTING] 按钮直到出现 Pan/Route | Surr1-16, Surr17-32 或 Surr ST IN 页面。 这些页面允许您编辑 16 个音轨的环绕声声像。



- Surround pan graphs (环绕声像图)
 显示曲线图形和当前的输入通道的声像位置。
- ② ++ parameter box 用于左右移动选定的通道的环绕声声像移动。
- ③ **‡** parameter box 用于前后移动选定的通道的环绕声声像移动。

8 移动这些页面上需要通道的声像:移动光标到目标通道上,然后旋转参数轮。 这时声像延着曲线图形移动,按 [ENTER] 显示当前选定的通道的 CH Edit (通 道编辑)页面。

13 通道编组和链接参数

本章叙述衰减器编组和 [ON] 按钮编组控制多个通道,以及链接均衡或者是压缩 等参数进行相同的操作。

编组和链接

使用 01V96,您可以通过编组的衰减器和 [ON] 按钮来控制多个输出通道(母 线输出 1-8,辅助输出 1-8,立体声输出)或者是多个输入通道(输入通道 1-32,立体声输入通道 1-4)并且链接均衡和压缩等参数。 下面的输入通道或者是输出通道的参数是可以编组或者链接的:

• Fader group (衰减器组)

输入通道或者输出通道的衰减器 (和电平控制器)可以编组。共有八个输入通 道衰减器组和四个输出通道衰减器组。当衰减器或者是电平控制编组后,移动其 中一个,其他的衰减器或者电平控制会按照相同的电平差值同步移动。

另外,01V96 具有 Fader Group Master (衰减器组主控)功能,可以让您在维持通道之间的相对电平平衡的同时,使用 Group Master 的电平控制所有编组通道的电平。

• Mute group(静音组)

输入通道或者输出通道的 [ON] 按钮可以进行编组。共有八个输入通道静音组和 四个输出通道静音组。当通道的 [ON] 按钮编组后,按其中任意一个 [ON] 按钮 可以同时打开或者是关闭全部编组通道。一个静音组可以包含通道的开和关两种 状态,当您按其中一个 [ON] 按钮后,其他通道的状态将自动分别改变。

另外,01V96 具有 Mute Group Master (静音组主控)功能,可以让您使用 Master Mute 按钮静音编组通道。

• EQ Link (均衡器链接)

输入通道和输出通道的均衡参数可以链接起来。共有四组输入通道均衡连接和输出通道均衡链接可用。

所有设定了均衡参数链接的通道都可以共用一个均衡参数设定。改变其中的一个均衡器参数设定,这个设定也会应用到其它的设定了均衡器链接通道上去。

• Compressor Link (压缩器链接)

输入通道和输出通道的压缩器参数可以链接起来。共有四组输入通道压缩器链接和输出通道压缩器连接可用。

所有设定了压缩器参数链接的通道都可以共用一个压缩器参数设定。改变其中的一个压缩器参数设定,这个设定也会应用到其它的设定了压缩器链接通道上去。

建议: ST IN 通道的压缩器链接不可用,因为没有涉及压缩器功能。

使用衰减器组和静音组

下面是对输入通道或输出通道的衰减器和 [ON] 按钮编组的方法。

- 1 反复按 DISPLAY ACCESS [PAIR/GROUP] 直到出现下面的页面:
 - In Fader (输入衰减器)页面
 用于设定输入通道1-32和分别设定 ST IN (立体声输入)通道1-4 的衰减器
 编组 (A-H)。
 - Out Fader (输出衰减器)页面

用于设定母线输出(Bus Outs 1-8)、辅助输出(Aux Outs 1-8)和立体声输出(Stereo Out)的衰减器编组(Q-T)。

• ‡	俞〉	λ.	衰	减	器页	Į	面														
PA C	F H	}/ -	GF CH	:UI 1	٩C)()	ln E0	iti 1001	a	1	Dat	ta Si		 48	3 9	C O	S	τι2 s Ο ι	Ö	3 ST 14
110	1PL	Л	F	AD	ER	GR	:OL	IP.							- [X	INP	JТ	FADE	R	MASTER
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	ENABI	LE	MASTER
A																			Ĥ		(ØdB)
в																			в		(ØdB)
С																			c	i .	ØdB
l n																					адв
2																			-		
																			E		
F																			F		, VdB ;
G																			G		(ØdB)
н																			н		(ØdB)
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	3	4	ENABI	E	MASTER
A										•••		•••						•••	Ĥ		(<u>0dB</u>)
в																			в		(ØdB)
С																			C		ØdB)
n																			D		адв
Ē) ale (
12																			-		
F			•••							•••						•••		•••	F		ydb (
G			•••												•••	•••		•••	G		(ØdB)
н																			н		ØdB)
			11	٩PI	UT	1	ä,	0	UTF	νŪ,	Г	Å	. 11	N I	FA	DE	R 🛔	1	IN MU	JTE	: #•

- In Mute(输入静音)页面
 用于设定输入通道1-32和分别设定 ST IN(立体声输入)通道1-4的静音编
 组(I-P)。
- Out Mute (输出静音)页面

用于设定母线输出(Bus Outs 1-8)、辅助输出(Aux Outs 1-8)和立体声输出(Stereo Out)的静音组(U-X)。

● 箱)	く青	争	音页	ī面	ī																
PA	IF	V	GR	UP	ſ	Y	٦	In	iti	aÌ		Dat	a		6	8 S	Щı	S	<u>귀</u> 2	st	13	STI4
Ե	H1	-	υH	1	U	~	_	ΕC	ΠT				51		481		<u>v</u>		<u>v</u>	<u> </u>	×	U.
ΞIN	IΡL	JТ	M	JTE	G	RO	UP	1								X	INPU	JT	MU	TE I	MA:	5TER
	1	2	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	EN	ABLE	M	ASTER
11																		•••		1	ų	MUTE
J	•••	•••						•••		•••					•••	•••		•••		J	ų	MUTE
к																				к	U	MUTE
L																				L	Q	MUTE
м																				м	0	MUTE
N																				Ν	0	MUTE
0																				0	0	MUTE
Р																				Р	Ū	MUTE
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	3	4	EN	ABLE	M	ASTER
1																				I	U	MUTE
J																				J	Q	MUTE
к																				к	0	MUTE
L																				L	0	MUTE
м																				м	Ū	MUTE
N																				Ν	Ū	MUTE
0																				0	Ū	MUTE
Р																			1	P	Ī	MUTE
	8		11	1PU	Т	1	8	0	UTF	2U1	Г	Ä	11	4 1	FA	DE	R 🛔	L	IN	MUT	Έ	

2 按上 (▲)下 (▼) 按钮来选择组。

[١N	ΡU	ΙT	Ff	ADE	ER	GR	ου	IP.)								×	INPL	JT	FADER	MASTER
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	ENABLE	MASTER
	A.																			A.	(ØdB)
	в																			в	(ØdB)
	С																			C	(0dB)
	D																			D	(ØdB)
	Е																			E	(ØdB)
	F																			F	(@dB)

3 按您需要添加到组的通道的 [SEL] 按钮。

选定的通道会被标上" •" 然后添加到组中。

例子:输入通道 1-4、7、8 和 15、16 已被添加到衰减器组 C

ſ	١N	IΡU	JΤ	Ff	ADI	ER	G	R	οU	P:)									D	0		JΤ	FADER	MASTER
		1	2	3	4	5	(5	7	8	- 9	10	11	1	12	13	14	1	5	16	1	2	ENABLE	MASTER
	A																	•	••				A	(0dB)
_	В																						в	(0dB)
I	С	۲	۲	۲	۲				۲	۲								ģ	•	۲			C	(0dB)
	D																	•	•••				D	(0dB)
	Е																						Е	(ØdB)
	F						• •	••						•				•	••				F	(0dB)

建议:

- 如果您把一个成对通道中的一个通道加入到一个组,那么另一个通道也会自动加入组。
- 切换页面后您也可以选择在其它页面的通道加入组。
- 4 使用同样的方法,按 [SEL] 按钮把其他需要的通道加入到组中。 成组通道的衰减器的电平关系取决于您把它添加到组的时候的初始位置。 [ON] 按钮的状态取决于它加入组时的状态。
- 5 打开和关闭组,移动在 ENABLE 滚动栏的相应按钮,然后按 [ENTER]。 当组允许(group Enable)按钮关闭的时候,相应的编组就临时取消。
- 6 使用衰减器组后,操作其中一个衰减器或电平控制器就可同时控制一个组。
 - 备注:
 - 如果您想修改一个组中的某个通道的电平和其他通道的平衡关系,可以先关闭 Enable 按钮或者移出该组。调节好后再打开或者加入。
 - 如果在其它页面,按住需要临时移开的通道的[SEL]不放,然后调节电平平 衡。
- 7 使用静音组,按编组通道中的其中一个 [ON] 按钮。 编组中的通道就会切换开/关状态。

备注:

- 如果选择了静音组,您不能独立的操作其中成员的开关。
- 如果您到单独的操作一个通道的开关,先要关闭 Enable 按钮,或者是临时的 取消该通道的编组,然后就可以切换开关了。

使用衰减器组主控

01V96 具有 Fader Group Master (衰减器组主控)功能,可以让您在维持通道之间的相对电平平衡的同时,使用 Group Master 的电平控制所有通道的电平,非常类似于模拟混音控制台上的 VCA 组。当这个功能被启用时,通道衰减器操作不会影响相应衰减器组中的通道电平。

 执行完第 150 页上 "使用衰减器组和静音组"中的第 5 步骤后,使用光标按钮 选择 INPUT FADER MASTER 复选框或者 OUTPUT FADER MASTER 复选 框,然后按 [ENTER] 打开 Fader Group Master 功能。

PA	IF	٧	GF	RNE	<u>م ار</u>	V	J	In	iti	a	1	Da	ta		6	3 ⁽	STI 1	S	Щ2	SŢ	(3 S	<u></u> Ц4
CH	28	}-	Cł	128	<u>3</u> 1	<u>/\</u>	<u> </u>	E	Ш		-		S		48		\odot		\odot	<u>(</u>) (J
110	ŧΡl	JT	F	AD	ER	GF	:OL	IP.)							I	Χ	INPU	JT	FA	DER	MAS	TER
_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	ENf	BLE	MAS	TER
A	۲	۲						•••										•••		A	0	<u> B</u>
в																				в	0	НΒ)
С			۲	۲			۲	۲							۲	۲	·			C	0	в)
D					۲	۲														D	0	BB)
Е																				Е	0	B)
F																				F	0	ЫΒ)
G																				G	0	B)
н																				н	0	B)
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	: 3	4	EN	ABLE	MAS	TER
A	۲	۲	۰	۲							۲	۲								A.	0	HΒ.)
в																				в	0	ШΒ)
С																				C i	0	Β)
D																				D	0	Β)
Е																				Е	0	ЫΒ)
F																				F	(Ø	HΒ)
G																				G	(Ø	HВ)
н																				н	(Ø	<u> В</u>)
			11	NPU	JT	1	ä.	0	UTF	۶Ū,	Г	Å	L II	N I	FA	DE	:R 📓	5	IN	MUT	E 🕯	

2 打开 Fader Master 复选框后,您就可以设定 Master 栏中衰减器组的通道电平。

选中 Master 栏后,重复按 [ENTER] 按钮将打开、关闭衰减器组。

您也可以在 In Master 页面或者 Out Master 页面中进行设定,如下所示。

3 重复按 DISPLAY ACCESS [GROUP] 按钮,直到 Group | In Master 或者 Group | Out Master 出现。



- 4 使用光标按钮选择参数,然后使用参数轮、INC/DEC 按钮或者 [ENTER] 按钮设定参数。
 - INPUT/OUTPUT FADER

MASTER打开这个复选框后,您可以设定各种衰减 器组的主电平。所得通道电平等于相应的 通道衰减器电平加上Group Master 电平。 • ALL NOMINAL (所有标准)......将所有衰减器组的主电平重设为标准值。

- ON/OFF(开/关).....打开或关闭各输入衰减器组。这个功能类似于模拟混音 控制台上的 VCA 静音。
- Faders(衰减器)......调节衰减器组的主电平。当将衰减器设定成 0.0 dB 时, 衰减器旋钮便会被高亮度显示。按 [ENTER] 将当前选 中的衰减器设定成 0.0 dB。

您也可以通过使用遥控层的 User Assignable Layer (用户指定层),从下述控制 界面上的控制条控制这些参数。有关 User Assignable Layer 的说明,请参见 233 页。

- [SEL] 按钮......移动 In Master 页面或 Out Master 页面上的光标。
- [SOLO] 按钮......打开和关闭各衰减器组的独奏功能。您可以监听每个衰 减器组中的所有通道。
- Channel Faders (通道衰减器)..........设定每个衰减器组的主电平。

使用静音组主控

除了链接通道 [ON] 按钮操作的静音组功能外,01V96 还有一个 Mute Group Master (静音组主控)功能,可以让您使用 Master Mute 按钮静音成组通道,其使用方式与使用模拟混音控制台上的静音组相似。在这个功能被启用时,成组通道的 [ON] 按钮将不会被链接。

 执行完第 150 页上 "使用衰减器组和静音组"中的第 5 步骤后,使用光标按钮 选择 INPUT MUTE MASTER 复选框或者 OUTPUT MUTE MASTER 复选 框,然后按 [ENTER] 打开 Mute Group Master 功能。

																							_
PA	IF	271	GR	lUP	r	1	h,	Ir	hiti	aÌ	1	Dat	ta -		E	als	STI 1	s	<u>т</u> 12	: SŢ	ĮЗ	SŢĮ	4
C	H4	-1	CH	4	įυ	Л	J	Ē	m				s		481		\odot	1	J.	(y.	- G)
ΓTΝ	1PI	IT	М	ITF	G	RΩ	I IP	n.							0	X	INPL	JT	MU	TE	МА	STER	2
· · · ·	1	2	3	4	5	6	7	8	. 9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	EN	ABLE	E M	ASTE	Ř.
1	۲	ē	۲	۲									۲	۲	۲	۲				1		MUTE	1
J					۲	۲	۲	۲												J		MUTE	
к																				к		MUTE	
L									۲	۲	۲	۲								L		MUTE	1
м																				м	- 1	MUTE	1
N																				Ν		MUTE	
0																				0		MUTE	
Р																				Р		MUTE	1
	17	18	19	20	21	22	23	24	- 25	26	27	28	29	30	31	32	3	4	EN	ABLE	εM	ASTE	B
1																				I		MUTE	
J	۲	۲								۲										J.		MUTE	
к																				к		MUTE	
L																				L		MUTE	1
м																				м		MUTE	1
Ν																				Ν		MUTE	1
0																				0		MUTE	1
Р																				P		MUTE	1
	8		11	٩PU	Т		٩.	C)UTF	۶U1	Г	Å	<u>, 11</u>	۱ I	FA	DE	R 🛔	L	IN	MU.	٢E		Ð

2 打开 Mute Master 复选框后,使用组的 MASTER MUTE 使组静音或者取消组的静音。

如果已通过 Mute Master 功能使通道静音,通道 [ON] 按钮指示灯将闪烁。将 MASTER MUTE 按钮指定给用户自定义键按钮会很有用。

链接均衡和压缩参数

下面是链接输入通道或者是输出通道的均衡或压缩参数的步骤。这个功能用于设定多个通道的均衡或者是压缩器共用一个相同的参数。

- 1 反复按 DISPLAY ACCESS [PAIR/GROUP] 按钮直到出现下面的页面:
 - In EQ (输入均衡)页面

用于设定输入通道1-32和立体声输入(ST IN)通道1-4的均衡链接(a-d)。

PAI Cł	R/ 16-	/G -C	RI He	<u>JP</u> 5	0	0)	ni ao	ti D	al	D	at I	a	Г 4	B Sk	st (D	ST I2	2 S (\mathcal{D}^{113}	STI4
: TNF	201	Γ	EQ	UA	LT	ZER	L	11.	łK∷												
		Ţ	~	~	4	-	6	-	١Ņ	PUT	-		10	40	14	15	16	٢S		'n	
	a																			c	1
	Ь																			Ŀ)
	с																			0	2
	d																		• •••	0	1
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	- 30	31	32	0	4		
	а				•••						•••								• •••	c	1
	ь																		• •••	E)
	с	•••	•••				•••		•••			•••	•••				•••		• •••	C	2
	d																		• •••	0	ł
ᢤ∎₿	8 C)U1	ΓΙ	FA	DEF	2	0)U1	1 1	1UTE	Ξ.	ő.		IN	E(2	- 6	, OL	Т	EQ	

- Out EQ (输出均衡)页面

用于设定母线输出(Bus Outs 1-8)、辅助输出(Aux Outs 1-8)和立体声输出通道的均衡链接(e-h)。

PA I Aux	<u>R/</u> 1-	<u>GR</u> Au	UF X1	¦C)()	lni =0	ti D	al I	Do Mid	ita 1 E	і 5 Т	8 48	8 S	\overline{C}	1S	$\mathcal{O}^{112.8}$	от 13 с О	STI4
:OUT	ΈU	ΤI	EQL	JAL	IZ	ER	LI	NK)										
	-	2	3	-AL	JX-	6	7		-	2	3	-Bl	JS- 5	6	7		STER	E0	
e																		е	
f																		f	
9						•••												9	
h																		h	
6 a 18	. 0	ΙТ	FC	DE			דוור	м	ITE	. 1	8		NE	70		8	OUT	FO	8 b B

In Comp (输入压缩)页面
 设定输入通道 1-32 的压缩器链接 (i-l)。

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 i	i
i	i
j	
k	j
	k
1	1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	
j	i
j	j
k	k
	1

- Out Comp (输出压缩)页面

设定母线输出(Bus Outs 1-8)、辅助输出(Aux Outs 1-8)和立体声输出通道的压缩链接(m-p)。

P A	A I UX	R/ 1-	GR Au	UF X1	ľC)()	lni E01	ti ī	al I	Do Milio	ita 0 E	5 T	8 48	8 S	\overline{O}	1S		г 13 с D	Ø
:C	DUT	PU	T I	100	1P	111	<u>чк:</u>]												
		1	2	3	-AL 4	JX- 5	6	7	8	5	2	3	-ВІ 4	JS- 5	6	7	8	STERE	0	
L	m																		m	
	n																		n	
	0																		0	
	P																		P	
							_													
å -	•]))		IN	CC	DMP	Å		DUT	С	OMF										

2 按上 (▲)下 (▼) 按钮来选择您要添加链接的通道。



3 按您需要添加到均衡或压缩器连接的通道的 [SEL] 按钮。

选定的通道会被标上 " •" 然后添加到链接中。

例子:输入通道 1-4、7、8、12 和 14 已被添加到 EQ 链接 b 中。



建议:

- 如果您把一个成对通道中的一个通道加入到一个链接,那么另一个通道也会 自动加该链接。
- 切换页面后您也可以选择在其它页面的通道加入链接。
- 4 使用同样的方法,按[SEL]按钮把其他需要的通道加入到链接中。 这个时候一个链接中的均衡或者压缩设定都会自动与第一个加入到该连接的通道的参数保持相同。
- 5 当全部需要的通道都加入链接后,只需要编辑其中的一个通道的均衡或者压缩参数。

当前编辑的参数会应用到该链接的其他成员。

14 内部效果处理器

本章叙述 01 V96 的内部效果处理器的使用方法。

关于内部效果处理器

01V96 设计了四个内部多功能效果处理器,这些效果处理器提供了众多的效果类型,其中包括 reverbs, delays, modulation-based effects (混响、延时、调制)还有用于环绕声的 combination effects (组合效果)。

备注:如果01V96工作在高采样频率(88.2 kHz 或者96 kHz),您就只能使用效果处理器1和2。

效果器的输入和输出可以动态地分配。例如,效果器可以通过辅助发送和立体声 输入通道使用(效果发送/返回)。也可以插入到输入通道、母线输出、辅助输 出和立体声输出中使用。

Effects processors 1 到 4 建立了 1- 进 /2- 出或者 2- 进 /2- 出效果。



01V96也设计了效果库,其中包含53个预设程序(包括附加效果)和75个用户程序。

通过辅助发送使用效果处理器

通过辅助发送通道的分配,效果处理器由辅助输出来输入信号,经过处理后的信 号再发送到立体声输入(ST IN)通道。

1 调入您需要的效果程序。

参看 179 页有关调入效果程序的信息。

2 反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现 Patch | Effect 页面。 本页面可以用于分配效果处理器 1-4 的输入和输出。



其中包含如下的参数

①IN(输入)

这个参数框选择用于发送到效果处理器的信号。

- ②OUT (输出) 这个参数框用于选择效果器的输出目标。
- ③ ▶ 按钮 在您需要进行效果参数调节的时候调入 FX1 Edit-FX4 Edit 页面。
- 3 择输入到效果器的信号:移动光标到相应的参数框,然后选择下面的信号源,再按[ENTER]。
 - -.....未分配

 - INS CH1-32...... 输入通道 1-32 插入输出
 - INS BUS1-8 母线 1-8 插入输出
 - INS AUX1-8......辅助发送 1-8 插入输出
 - INS ST-L/R.....立体声输出插入输出

如果要通过辅助发送来使用内部效果处理器,就选择 Aux 1-8 (多数情况)。 您可以分配不同的信号到 2-进 /2- 出的效果程序。 建议:

- 您可以分配一个信号到多个效果输入。
- 移动光标到一个IN参数框然后按[ENTER] 按钮。显示PatchSelect窗口,这 样就可以快速地选择输入源。
- 4 分配效果器的输出信号:移动光标到目标输出(OUT)参数框,选择如下的信 号输出项目,然后按 [ENTER]。
 - -未分配
 - CH1-32.....输入通道 1-32
 - ST IN 1L-T IN 4R.....ST IN 通道 1L-4R
 - INS CH1-32输入通道插入输入
 - INS BUS1-8......母线 1-8 插入输入
 - INS AUX1-8辅助 1-8 插入输入
 - INS ST-L & INS ST-R 立体声母线插入输入

通过辅助发送来使用内部效果器:选择 CH 1-32 或者是 ST IN 1-4 (多数情况) 作为效果返回通道。

您可以分配不同的通道到其他1-进/2-出或者是2-进/2-出的效果程序用来使用立体声效果。

建议:

- 如果选择 ST IN 通道作为分配目标,您可以分别地分配左右通道的信号。
- 您也可以在 Patch Select 窗口来设定 OUT 参数, 看第三步的解释。
- 根据不同的效果程序输入通道的数量是动态变化的。

备注:不能在一个通道上返回多个效果信号。如果您把另一个效果器的OUT 参数指定到一个通道上,那么之前分配到这个通道上的效果器的OUT 参数会 自动切换到"-"(未分配)。

5 调节分配了效果处理器的辅助发送通道的电平。

参看 "9 辅助输出" 109 页,来获取设定方法的信息。

备注:不要提升效果发挥音轨的辅助发送(Aux Send)音轨的电平(已经分 配到效果处理器的输入通道)。否则信号会返回相同的通道,形成环路有可能 损坏您的扬声器。

建议:使用缩混层(Master layer)衰减器来调节最终的辅助发送电平。可以 在 Meter | Master 页面查看电平(参看 35 页)。

6 调节分配到效果输出通道的电平、声像、均衡等参数。

建议:通过返回的辅助发送信号来混合效果声和原声(干声),设定效果的 MIX BALANCE 参数到100%(只输出效果声)。

在通道上插入内部效果处理器

您可以插入内部效果处理器到需要的输入通道或者输出通道上(母线1-8,辅助 母线1-8,或者是立体声母线)。

备注:

- 不能在ST IN 通道上使用插入输入和输出。
- 如果一个效果处理器插入到一个音轨后,您就不能在通过辅助发送来使用该效果器或者是插入到其他音轨上。
- 1 选择内部效果处理器(1-4),然后调入需要的效果程序。
- 2 按您需要插入效果的输入通道或者是输出通道的 [SEL] 按钮。

建议:反复按立体声STEREO [SEL] 按钮就可以分别选择立体声母线的左右通道。



- 4 使用 POSITION 部分的 INSERT 按钮来选择插入位置。
- 5 移动光标到 INSERT 部分的 OUT 参数。然后选择在第一步中设定的效果器。
 - FX1-1 & FX1-2....... 内部效果处理器 1 的输入通道 1 和 2
 - FX2-1 & FX2-2....... 内部效果处理器 2 的输入通道1 和 2
 - FX3-1 & FX3-2....... 内部效果处理器 3 的输入通道1 和 2
 - FX4-1 & FX4-2...... 内部效果处理器 4 的输入通道1 和 2
- 6 按 [ENTER] 来确定设定。
- 7 移动光标到 INSERT 部分的 IN 参数。选择在第 1 步中设定的效果处理器的输出,然后按 [ENTER] 确定设定。
- 8 移动光标到 INSERT 部分的 ON/OFF 按钮,然后按 [ENTER] 按钮打开该按钮。

这时就可以使用插入的效果处理器了。

建议:

- 向一个通道插入效果处理器后,根据使用的效果器类型调节效果器的MIX BALANCE 参数。
- 移动光标到空的 IN 和 OUT 参数框然后按 [ENTER] 按钮,就会弹出 Patch Select (分配选择)窗口,这样就可以进行快速信号分配。

效果编辑

编辑调入内部效果处理器1-4的效果程序:反复按DISPLAY ACCESS [EFFECT] 按钮直到出现您需要的编辑页面。 根据效果处理器 1-4 的不同出现下面的页面:

- Effects Processor 1.....FX1 Edit 编辑页面
- Effects Processor 2.....FX2 Edit 编辑页面
- Effects Processor 3.....FX3 Edit 编辑页面
- Effects Processor 4.....FX4 Edit 编辑页面

这些编辑页面包含下面这些效果参数:



①EFFECT NAME (效果名)

这个参数显示当前使用的效果处理器的效果程序名称。

②TYPE (类型)

显示当前使用的效果处理器的效果程序的类型。在类型的下面显示该效果器的 I/O 结构。

③ LIBRARY • 按钮

移动光标到该按钮,然后按 [ENTER] 显示当前选择的效果处理器的库页面。

④ PHTCH + 按钮

移动光标到该按钮,然后按 [ENTER] 显示 Patch | Effect 页面,就可以指定内部效果处理器1-4 的输入和输出。

⑤MIX BALANCE (混合平衡)

用于调节输入信号和输出信号的干湿比。当设定成 0% 的时候就是完全的干 音,设定到 100% 的时候您就只能听到湿音。打开 BYPASS 按钮就可以旁路 当前选择的效果处理器。

⑥TEMPO(节拍)

这一部分用于显示和设定当前选定的效果的节拍(TEMPO)参数。使用这 一部分左边的参数控制器可以在 25BPM 到 300BPM 的范围内调节节拍。当 MIDI CLK (MIDI 时钟)按钮打开后,01V96 会自动根据 MIDI 时钟来更新 节拍(TEMPO)数据。您也可以把光标移动到 TAP TEMPO 按钮上然后 双击 [ENTER] 按钮。01V96 就会根据您两次敲击 [ENTER] 按钮的时间间 隔来计算节拍参数。

建议:如果选择了冻结效果(Freeze effect),TEMPO部分显示录音和回放按钮,以及录音状态和当前状态的进度条。

⑦Meters (表头)

显示当前输入和输出信号电平。可以用 IN 按钮和 OUT 按钮来分别选择输入 电平和输出电平。

建议: 也可以在 Meter | Effect 1-4 页面查看输入和输出电平 (参看 34 页)。

移动光标到您需要改变的参数上,然后旋转参数轮或者按 [INC]/[DEC] 按钮 来改变设定。您可以在效果库储存当前的效果程序设定(参看 179 页)。

备注:您不能在本页面改变效果类型。要改变效果类型,可以从效果库调入 需要的效果程序。

关于附加效果

安装可选的附加效果包可以让您扩展内部效果的效果选择。附加效果将被存储在 预设 #45 和随后的预设程序中,并从这些程序中调入。您也可以在用户程序 #54 和随后的用户程序中存储经过编辑的效果。有关附加效果的详细说明,请参考附 加效果包附带的安装指南。

EFFECT 00	Initial Data 🖪 S E0111 - St 488	
EFFECT NAME Equalizer601 TYPE		METER: IN OUT
EQUAL I ZER601 (21N/200		- 6
		-48 L R
O 100% BYPASS		CLEAN
O ^{MID1 Q} 1.59 (D ^{MID1} F 400 Hz O + 3 D MID2 F	
O ^{MID3} Q 1.50 (3 800 Hz O + 4 3 MID3 F 2.50kHz O + 3	AdB V ON G O MIDS SW 3.0dB O ON
	3 MID4 F 5.60kHz ○ - 3 FX2 EDIT & FX3 EDI	G 3.0dB OMID4 SW N BA FX4 EDIT Ø►

关于插件

如果您在扩展槽中安装了提供效果器的 mini-YGDAI 卡,您就可以使用扩展的效果器插件。

您可以分配母线信号或者是插入输出到插件输入。插件的输出也可以分配到输入通道或者是插入输入。

使用插件效果,反复按 [EFFECT] 按钮直到显示 Effect | P-In Edit 页面。 有关插件的详细信息,查阅插件卡的说明书。



在 2004 年 7 月,01V96 提供如下的插件卡。参看 YAMAHA 的网站 (http://www.yamahaproaudio.com/) 有关插件卡的信息。

当您存储场景时,Y56K 卡设定是存储在卡存储器中,并在调入场景时调入。该设定并非存储在 01V96 的场景记忆中。因此,该设定并不支持场景记忆的全局 粘贴、分类和自动更新功能。

备注: Y56K 卡支持场景 #1-96。如果您想存储或者调入场景 # 97 或者其后的场景, Y56K 卡设定将不会响应。(如果发生这种情况,将显示一条警告信息。)

15 场景记忆

本章叙述 01 V96 用于混音和效果设定的场景记忆功能。

关于场景记忆

场景记忆功能允许您在特定的区域存储 01 V96 的通道混音设定和内部效果处理器设定的快照。

共有 99 个场景记忆,您可以使用 01V96 上面板的控制器或者显示页面来调入场 景记忆。

建议:

- 也可以使用外部的 MIDI 控制器发送程序改变命令来调入场景记忆(参看 219 页)。
- 您也可以通过 MIDI Bulk Dump 备份场景记忆到外部的 MIDI 设备 (参看 226 页)。

在场景记忆中都存储了什么?

如下的参数储存在场景记忆中:

场景	参数
	所有通道的衰减器(和所有电平控制)
	通道到辅助输出(Aux Out)1-8 发送电平
	辅助输出(Aux Out)1-8 和母线输出(Bus Out)1-8 的电平
	所有通道的 [ON] 按钮设定
	所有通道的相位(Phase)设定
	所有通道的衰减器(Attenuator)设定
混音参数	所有通道的延时 (Delay) 设定 (不包括 ST IN 通道)
	所有通道的压缩器 (Compressor) 设定 (不包括 ST IN 通道)
	输入通道的门限器 (Gate)设定 (不包括 ST IN 通道)
	所有通道的均衡(EQ)设定
	所有通道的声像(Pan)设定
	所有通道的路由
	衰减器组,静音组,衰减器组主控,静音组主控,均衡链接和压缩链接
	所有通道的成对组合设定
效果参数	效果处理器1-4载入的程序及其参数设定
遥控层	衰减器和 [ON] 按钮的状态 (只有在遥控目标设定成 USER DEFINED 的时候)
场景设定	场景标题和渐入时间设定
输入分配	当前选定的输入分配库序号
输出分配	当前选定的输出分配库序号

备注:

- 在场景存储的时候同时也记录下了输入和输出分配库编号的快照,但不包括
 用户(编辑)的输入和输出分配。
- 如果您没有储存当前编辑的输入和输出分配到分配库,调入场景也许会改变 当前的分配。

有关场景序号

记忆场景的标号是 #U 或者是 #00 到 #99。您可以把场景存储到场景记忆 #01-99。当您调出一个场景的时候,在显示屏的上方显示场景记忆标号。

场景记忆#00 是一个只读记忆,其中包含全部混音参数的默认设定。如果要复位 01 V96 的全部混音参数,就可以调入场景记忆#0。

Initial Data Nominal 选择框用于您在调入场景记忆 #0 的时候输入通道的衰减器 是设定在 0 dB 还是 --> dB 。

场景记忆 "Ud" 是一个特殊的只读记忆, 它记录了最近调入和存储的场景。撤销或者是重作当前场景记忆的操作, 调入场景记忆#U。

如果您在调入场景之后调节了参数,就会显示 Edit (编辑)指示(在屏幕上方显示),说明当前的混音设定和最近调入的设定有不同。在01V96 关机前一直保存有编辑缓存(存储当前的混音设置)。这样在01V96 开机后就可以用于恢复编辑过的混音设定。

02^{My scene} ST 48k

显示

02^{My scene} ST 48k

编辑指示

调入的场景记忆 #2 和 01V96 当前的设定 相同,编辑指示关闭。 调入的场景记忆 #2 经过了编辑,所以显示编辑 指示,提示您现在使用的是 01V96 的当前设定。

储存并调入场景

通过按上面板的按钮或者是通过专门的 Scene memory (场景记忆)页面就可以存储或者是调入场景记忆。

备注:

- 当您要储存场景的时候,确保在Edit Buffer (编辑缓存)之中没有您不需要 存储的内容,确保所有的设定、衰减器没有被无意地调节过。
- 如果您不能确定Edit Buffer 中有什么,调入最近的场景,进行您需要的调 节,然后存储场景。以防万一,存储当前的场景到一个没有使用的场景中去。

使用 SCENE MEMORY 按钮来存储和调入场景

您可以使用 SCENE MEMORY 按钮来存储和调入场景。

- 1 调节您需要作为一个场景保存的 01/96 的混音参数。
- 2 按 SCENE MEMORY(场景记忆)上[▲]或下[V]按钮来选择场景记忆序号: 如果您选择了不同于当前调入的场景的场景记忆,那么它的编号就会闪动。 场景记忆 #U("Ud")和 #0("00")是只读的场景记忆,您不能向它们存入 场景,当然您也不能向写保护的场景中储存新的场景(参看 168 页)。
- 3 按 SCENE MEMORY [STORE] 按钮。

出现 Title Edit (标题编辑)窗口,允许您对将要保存的场景命名。

建议: 您可以通过 DIO/Setup | Prefer1 页面 (参看 230 页)的 Store Confirmation 参数来禁用这个窗口。在这种情况下,场景会自动保持和最近调 入的场景相同的名字。

- 4 输入标题,然后移动光标到 OK 按钮,然后按 [ENTER]。 Title Edit 窗口关闭,当前的场景储存到选定的场景记忆。
- 5 调入场景,按 SCENE MEMORY 上 [▲] 下 [▼] 按钮来选择场景记忆的序号,然 后按 SCENE MEMORY [RECALL] 按钮。

建议:如果您在 DIO/Setup | Prefer1 页面上将 Recall Confirmation (调入确) 参数设定为 On,在场景被调入前将显示场景调入的场景调入确认窗口(参 看 230 页)。

通常用场景记忆页面来存储和调入场景

在 Scene Memory (场景记忆)页面,您可以存储、调入、写保护、删除和编辑场景的标题。

- 1 把您要作为场景保存的 01 V96 参数调节好。
- 2 反复按 DISPLAY ACCESS [SCENE] 按钮直到出现 Scene | Scene page 页 面。



- 3 旋转参数轮或者是按 [INC]/[DEC] 按钮来选择场景记忆,移动光标到其中一个按钮,然后按 [ENTER]。
 - ① TITLE EDIT (标题编辑) 选择这个按钮显示 Title Edit (标题)编辑窗口,用于编辑场景标题。
 - ② RECALL (调人) 调入选择好的场景记忆。
 - ③ STORE (存储) 存储场景到选择好的场景记忆中。在默认情况,会在存储之前显示一个确定窗口。
 - ④ CLEAR (清除) 删除选择好的场景记忆。
 - ⑤ PROTECT ON/OFF (保护开 / 关) 打开或者是关闭当前选定的场景的写保护。在场景标题后面显示挂锁(量)就 表示写保护。
 - ⑥ Library list (库列表)
 场景记忆01-99 在库记忆中列表显示。已储存的场景的标题在标题滚动栏列表显示空的库记忆显示 "No Data!",选定的记忆在一个 ▶ 和 ◀ 标记的点状框显示。
 - ⑦ PATCH LINK INPUT (分配连接输入)
 - ⑧ PATCH LINK OUTPUT (分配连接输出) 这些参数显示在场景储存的时候的输入和输出分配库序号。连接着的输入和输出分配也可以被调入。您可以移动光标到参数框然后改变库序号。

自动场景记忆更新

如果把 Setup | Prefer1 页面的 MEM Auto Update 复选框打开,参数编辑就可以 自动地储存在影子内存(Shadow memory),包括任何场景,这个功能叫做自 动更新(Auto Update function)。

如果打开了自动更新功能,编辑过的参数会保存在场景影子内存。当您调入一个场景的时候,原始和影子内存会交替调入。

所以,在您调入原始场景记忆后,您可以调入影子内存中的标记过的版本来恢复 最近的编辑设定。

当屏幕上方显示 "EDIT" 的时候,编辑后的影子内存就已经调入。



调入影子内存以后,当您储存场景的时候当前编辑的版本也会被储存(包含的原始和影子内存将趋于统一)。

5 场景记忆

渐入场景

您可以指定当调入新场景的时候输入和输出通道的衰减器(或者是电平控制)移动到新的位置的时间。这个功能叫渐入时间,可以给每个通道设定0到30秒 (0.1 秒步进)。您可以单独设定每个场景的渐入时间,也可以在全局上设定所有场景的渐入时间。

渐入输入通道

设定输入通道 1-32 和 ST IN 通道 1-4 的渐入时间:反复按 DISPLAY ACCESS [SCENE] 按钮直到出现 Scene | In Fade 页面。移动光标到需要的参数框,然后 旋转参数轮或者是按 [INC] / [DEC] 按钮来修改渐入时间的设定。



- ① Global Fade Time(全局渐入时间) 打开这个复选框后,场景调入后使用当前指定的渐入时间(临时忽略储存在场景中的渐入时间设定)。这个复选框的设定和输出衰减器页面一致。
- ② ALL INPUT CLEAR (全部输入设定清除) 复位本页面全部通道的渐入时间到0秒。
- ③ INPUT CH1-32/ST IN 1-4 (输入通道 1-32/ 立体声输入 1-4) 分别在 0 到 30 秒之间设定每一个通道的渐入时间。成对通道的渐入时间自动 保持一致。

建议:

- 如果您于衰减器的渐入时间里操作衰减器,那么衰减器渐入时间的设定就会 临时取消。
- 通过双击 [ENTER] 按钮显示拷贝窗口您可以把当前选定的通道的衰减器渐入 时间设定复制到全部的输入通道。这样就可以方便地给全部通道设定相同的 渐入时间。

渐入输出通道

设定输出通道(立体声输出、母线输出1-8、辅助输出1-8)的渐入时间,反复按 DISPLAY ACCESS [SCENE] 按钮直到出现 Scene | Out Fade 页面。 基本操作和输入渐入页面相同。



- ① BUS1-8(母线1-8) 分别在0到30秒之间设定每一个母线输出(Bus Out 1-8)的渐入时间。
- ② AUX1-8 设定辅助输出1-8的渐入时间。
- ③ STEREO 设定立体声输出的渐入时间。
- ④ INPUT MASTER A-H 设定输入衰减器组主控 A-H的渐入时间。
- ⑤ OUTPUT MASTER Q-T 设定输出衰减器组主控 Q-T 的渐入时间。

建议: 您也可以通过双击 [ENTER] 按钮来拷贝当前的渐入时间设定到全部输出通道。

场景调用保护

当调入一个场景的时候,全部混音参数都会重新设定。在有些时候,您需要保持 部分当前的参数设定,就可以使用场景调用保护功能。您可以单独设定每个场景 的安全调入功能参数,也可以在全局上设定所有场景的安全调入功能参数。 设定场景调用保护功能:反复按DISPLAY ACCESS [SCENE] 按钮直到出现 Scene | Rcl Safe 页面。



- ① Global Recall Safe(全局场景调用保护)
 当打开这个复选框后,忽略调入场景记忆中储存的安全设定并且保留当前设定。
- ② SAFE (安全) 打开或者是关闭安全调入功能。
- ③ MODE (模式) MODE 按钮决定在场景调入的时候怎样保留安全的通道参数。MODE 按钮对 应下面的参数:
- ALL 全部参数
- FADER通道衰减器 (或电平控制)
- ON通道开 / 关参数
- PAN通道声像参数
- EQ通道均衡参数
- COMP通道压缩参数
- GATE通道门限参数
- AUX通道辅助发送参数
- AUX ON 辅助发送开关参数
- ROUTING通道路由参数

建议:所有按钮都和其他按钮互斥。

④ RECALL SAFE CHANNEL 部分 选择那些通道在调入场景的时候保持不受影响,其中包括输入通道1-32,立 体声输入通道(ST IN)1-4,母线输出(Bus Outs)1-8,立体声输出和内 部效果处理器。在按钮打开的时候安全调入功能有效。

场景分类

您可以对场景记忆分类。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [SCENE] 按钮直到出现 Scene | Sort 页面。



- 2 移动光标到左边滚动栏的 SOURCE (源)列表 (①),然后旋转参数轮或者是按 [INC]/[DEC] 按钮来选择您想要移动的场景记忆。
- 3 移动光标到右边滚动栏的 DESTINATION(目标)列表(2),然后旋转参数轮或者是按[INC]/[DEC]按钮来选择您需要移动的场景记忆的位置。
- 4 按 [ENTER] 就可以完成移动操作。 场景记忆的序号会立刻更新。

复制和粘贴场景(全局粘贴)

可以将当前场景的任何通道或参数设定复制并粘贴到一个或多个场景中。当您希 望将当前场景中编辑的参数设定应用到其它场景时,这个功能会很有用。

1 重复按 DISPLAY ACCESS [SCENE] 按钮,直到出现 Paste SRC 页面。



2 使用光标按钮、[SEL] 按钮或者参数轮选择通道类别,然后使用 [ENTER] 按钮 或 INC/DEC 按钮选择复制源通道。

源通道的编号将被高亮度显示。 您也可以选择组主控、内部效果和用户自定义遥控层作为复制源。

- 3 使用光标按钮或者参数轮选择复制源参数,然后按 [ENTER] 按钮。
- 4 重复按 DISPLAY ACCESS [SCENE] 按钮,直到出现 Paste DST 页面。



- 5 使用参数轮或 INC/DEC 按钮选择目标场景。 在 FROM 与 TO 之间的场景(包括本数)将成为粘贴目标。一次最多可以粘贴 10 个场景。
- 6 使用光标按钮选择 PASTE 按钮,然后使用 [ENTER] 按钮粘贴设定。 无法将设定粘贴到写保护的场景。 若要恢复粘贴操作之前存在的先前设定,请按 UNDO 按钮,然后按 [Enter]。但 是,如果场景中的参数在粘贴操作之后已被改变(例如通过保存、清除或排序场 景,或者经由 MIDI Bulk Dump 接收场景数据等),那么 UNDO 功能将无法使用。 还请注意,在您关闭控制台的电源之后,您将无法取消操作。

16 库

本章叙述 01 V96 的动态库。

关于库

01V96设计了7个可以用于储存通道、输入通道、输出分配、效果和其他数据的 库。您可以快速的从库中调入这些数据来恢复先前的参数值。 01V96提供如下的库:

- 通道库
- 输入分配库
- 输出分配库
- 效果库
- 门限库
- 压缩器库
- 均衡库

建议:

- 通过附带的 Studio Manager 软件,您可以把库数据存储到计算机硬盘。一般 用于备份重要数据。
- 也可以把库数据储存到外部的MIDI设备上,例如使用MIDIBulk Dump功能作 为一个 MIDI 数据文档保存(参看 226 页)。

通用库操作

每个库的功能都基本相同。

1 使用上面板的按钮来定位相应的库页面。

具体程序根据不同的库有所变换。查阅本章后面的信息来获得显示相应的库页面的方法。

下面的例子假设您打开了Input Patch library (输入分配库)页面。



页面的中部显示库记忆的标题。在标题栏中显示"No Data!"信息的记忆项目为空。

在名字后面显示 "II"图标是只读的预设记忆。您不能保存、编辑标题或者清除 这些记忆。

记忆 #0 和记忆 #U 是两组特殊的只读记忆。调入记忆 #0 就可以恢复各个参数 到初始状态。调入记忆 #U 就可以撤销之前的记忆调入和储存操作。

- 2 旋转参数轮或者是按 [INC]/[DEC] 按钮来选择需要的记忆。 在点格状窗口中显示选择的记忆。
- 3 移动光标到其中的一个功能按钮,然后按 [ENTER]。
 - ①TITLE EDIT(标题编辑)

本按钮用于显示标题编辑窗口,可以用于编辑选择好的记忆的标题。移动光标 到 OK 按钮,然后按 [ENTER] 就可以确定当前的标题编辑。查阅 30 页有关 字符输入的信息。

②RECALL (调入)

用于调入选好的库记忆。如果在DIO/Setup | Prefer1页面打开了Recall Confirmation 参数,01V96 就会显示memory recall confirmation (记忆调入确定)窗口。

③STORE (存储)

储存设定到选定的记忆。在您储存设定之前,您可以通过 Title Edit (标题编辑)窗口输入或者编辑标题。查阅 30 页有关字符输入的信息。

通过 DIO/Setup | Prefer1 页面的 Store Confirmation 参数,您可以禁止 Title Edit 窗口的出现。如果您忽略了 Edit Title 窗口,"New Data"就会自 动作为标题。

④CLEAR (清除)

清除选定的记忆。当您按 [ENTER] 以后,01V96 会显示一个确认窗口。如果要执行删除操作,就移动光标到确认窗口的YES 按钮,然后按 [ENTER]。

备注:如果确定执行了删除操作,那么相应的记忆就会消失。所以要小心不要误删除了重要的设定。

使用库

通道库

通道库允许您储存或者是调入输入通道和输出通道的参数设定。该库含有两个预 设记忆和127个用户记忆(可读写)。

您只能通过通道库调入当前选定的通道设定。例如您不能把输入通道1-32的设定 调入到立体声输入通道1-4、母线输出1-8、辅助输出1-8或者是立体声输出。 记忆 #0 和 #1 除外,可以用于任意通道。

下面是使用通道库的步骤:

1 反复按 DISPLAY ACCESS [VIEW] 按钮直到显示 View | Library 页面。



①SEL CH(选定通道)

指示当前选定的通道。

②CURRENT CONFIGURATION (当前配置)部分 如果当前选定的是输入通道(Input Channel 1-32)或者是立体声输入通道 (ST IN Channel 1-4),就会显示当前的环绕声模式和辅助通道配置信息。

③Level meters (电平表) 显示当前选定的通道和它的成对的电平。

④ STORED FROM (储存源自) 显示库记忆中的那些参数是原始的记忆。如果当前选择的库包含输入通道 1-32 和立体声输入通道 1-4 的设定,它们的环绕模式和辅助通道的成对信息 也通过这个参数显示。

2 使用 LAYER 按钮来选择层,然后按 [SEL] 按钮来选择通道。

查看储存和调入功能的详细信息,参看175页的"通用库操作"。

如果选择的记忆通道的类型和目标通道不匹配,就会显示警告标志(A)和在 STORED FROM 参数后面显示 "CONFLICT"(冲突)字样。提示您调入的 通道设定不适合当前选定的通道。



如果在环绕模式,成对通道和其他的非通道参数设定于调入的参数矛盾,该警告 也会显示。但是只要记忆通道的类型和目标通道相匹配,您还是可以调入设定而 不用理会警告(对于不能匹配的参数设定。01V96 也使用调入的参数设定)。 下面是通道库的可用预设参数。

No.	预设	描述
0	Reset (– ∞ dB)	复位当前选定的通道的全部参数到初始值,然后设定通道衰减器电平到 ($-\infty$ dB)。
1	Reset (0 dB)	复位当前选定的通道的全部参数到初始值,然后设定通道衰减器电平到0dB (即,nominal)。

输入分配库

输入分配库用于储存和调入全部输入分配设定。其中包含后一个预设记忆和 32 个用户记忆(可读写)。

访问输入分配库,反复按DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到显示 Patch | IN LIB 页面。查看储存和调入功能的详细信息,参看 175 页的 "通用库操作"。

PATCH CH1-CH1		ial I	Data IDI ST 0		ST 12 S	от 13 с О			
INPUT PATCH	LIBRARY:)							
No. LIBRARY TITLE									
	12.[11.[10.[No No No	Data! Data! Data!]]]					
RECALL	9.L 8.C 7.C	No No	Data! Data! Data!]					
STORE	5.[No No	Data! Data!	j					
CLEAR	4.L 3.[2.[No	Data! Data!	j					
•	1.[0.1n	No tial	Data! Data	j					
	U.	Undo) Data	B	ï]		B		

输入分配预设记忆 #0 包含如下设定:

输入通道 1-16	输入连接头 1-16
输入通道 17-24	ADAT IN 通道 1-8
输入通道 25-32	扩展槽通道 1-8
ST IN 通道 1-4	内部效果处理器 1-4 输出 1 & 2

输出分配库

输出分配库用于储存和调入全部输出分配设定。其中包含后一个预设记忆和32 个用户记忆(可读写)。

访问输出分配库,反复按DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到显示 Patch |Out LIB 页面。查看储存和调入功能的详细信息,参看 175 页的 "通用库操 作"。



输出分配预设记忆#0包含如下设定:

扩展槽输出通道 1-8	母线输出 1-8
扩展槽输出通道 9-16	母线输出 1-8
ADAT OUT 通道 1-8	母线输出 1-8
OMNI OUT 连接头 1-4	辅助输出 1-4

效果库

效果库用于储存和调入效果处理器 1-4 的程序。其中包含 53 个预设程序(包括 附加效果)和75 个用户程序(可读写)。

备注:效果处理器 1-4 的效果库共享。但是只有效果处理器 1 和 2 可以调入效 果 19 "HQ Pitch"和效果 42 "Freeze"。

如果要从效果库中储存和调入设定,首先要打开相应的效果处理器页面。 访问效果库:反复按 DISPLAY ACCESS [EFFECT] 按钮直到显示需要的效果 处理器的库页面。

效果处理器的库页面如下:

- 内部效果处理器 1 效果库 FX1 Lib 页面
- 内部效果处理器 2 效果库 FX2 Lib 页面
- 内部效果处理器 3 效果库 FX3 Lib 页面
- 内部效果处理器 4 效果库 FX4 Lib 页面





①EFFECT NAME (效果名)

显示当前选定的效果处理器的效果程序的名称。

②TYPE (类型)

显示当前使用的效果处理器的效果类型。在TYPE 后面显示输入通道和输出通道的序号。

3 EDIT +

移动光标到本按钮,然后按 [ENTER] 显示 Effect | FX1 Edit, FX2 Edit, FX3 Edit 或 FX4 Edit 页面用于调节效果参数。

(4) PATCH +

移动光标到本按钮,然后按 [ENTER] 显示 In Patch | Effect 页面用于指定 效果处理器 1-4 的输入和输出信号。

⑤Level meters (电平表)

显示当前选定的效果处理器的输入或者是输出电平。选择 IN 按钮和 OUT 按钮来决定显示输入电平还是输出电平。

查看储存和调入功能的详细信息,参看175页的"通用库操作"。
下表列出了效果库的各个效果程序:

混响

No.	预设名	类型	描述
1	Reverb Hall	REVERB HALL	模拟带门限的大厅混响效果
2	Reverb Room	REVERB ROOM	模拟带门限的房间混响效果
3	Reverb Stage	REVERB STAGE	模拟带门限的舞台混响效果
4	Reverb Plate	REVERB PLATE	模拟带门限的板式混响效果
5	Early Ref.	EARLY REF.	早期反射无后续混响
6	Gate Reverb	GATE REVERB	早期反射门限
7	Reverse Gate	REVERSE GATE	反转早期反射门限

• 延时

No.	预设名	类型	描述
8	Mono Delay	MONO DELAY	简单单声道延时
9	Stereo Delay	STEREO DELAY	简单立体声延时
10	Mod.delay	MOD.DELAY	简单调制反复延时
11	Delay LCR	DELAY LCR	3-拍 (左,中,右) 延时
12	Echo	ECHO	带交叉左右反馈的立体声延时

• 调制效果

No.	预设名	类型	描述
13	Chorus	CHORUS	合唱
14	Flange	FLANGE	镶边
15	Symphonic	SYMPHONIC	YAMAHA 独有的比一般合唱更宽广的复合调制效果
16	Phaser	PHASER	16段立体声相位移动
17	Auto Pan	AUTO PAN	自动声像
18	TREMOLO	TREMOLO	颤音
19	HQ.Pitch	HQ.PITCH	单声道移调(可用内部效果器1和2)
20	Dual Pitch	DUAL PITCH	立体声移调
21	Rotary	ROTARY	旋转扬声器模拟
22	Ring Mod.	RING MOD.	铃声调制
23	Mod.Filter	MOD.FILTER	调制滤波

• 吉他效果

No.	预设名	类型	描述
24	Distortion	DISTORTION	失真
25	Amp Simulate	AMP SIMULATE	音箱模拟器

动态效果

No.	预设名	类型	描述
26	Dyna.Filter	DYNA.FILTER	动态控制滤波
27	Dyna.Flange	DYNA.FLANGE	动态控制镶边
28	Dyna.Phaser	DYNA.PHASER	动态控制相位移动

• 组合效果

No.	预设名	类型	描述
29	Rev+Chorus	REV+CHORUS	并联混响加合唱
30	Rev->Chorus	REV->CHORUS	串联混响加合唱
31	Rev+Flange	REV+FLANGE	并联混响加镶边
32	Rev->Flange	REV->FLANGE	串联混响加镶边
33	Rev+Sympho.	REV+SYMPHO.	并联混响加和声
34	Rev->Sympho.	REV->SYMPHO.	串联混响加和声
35	Rev->Pan	REV->PAN	串联混响加自动声像
36	Delay+ER.	DELAY+ER.	并联延时加早期反射
37	Delay->ER.	DELAY->ER.	串联延时加早期反射
38	Delay+Rev	DELAY+REV	并联延时加混响
39	Delay->Rev	DELAY->REV	串联延时加混响
40	Dist->Delay	DIST->DELAY	串联失真加延时

• 其他

No.	预设名	类型	描述
41	Multi.Filter	MULTI.FILTER	三段平行滤波 (24 分贝 /8 度)
42	Freeze	FREEZE	简单取样 (可用内部效果器1和2)
43	Stereo Reverb	ST REVERB	立体声混响
44	M.Band Dyna.	M.BAND DYNA.	三段动态处理

• 附加效果

No.	预设名	类型
45^{1}	Comp276	COMP276
46^{1}	Comp276S	COMP276S
47 ¹	Comp260	COMP260
48 ¹	Comp260S	COMP260S
49 ¹	Equalizer601	EQUALIZER601
50^{1}	OpenDeck	OPENDECK
51^{1}	REV-X Hall	REV-X HALL
52^{1}	REV-X Room	REV-X ROOM
53^{1}	REV-X Plate	REV-X PLATE

 这些预设程序专用于附加效果。没有安装附加效果的效果程序编号呈灰色,无法使用。有关附加效果 的详细说明,"关于附加效果"请参考 162页。

门限库

门限库用于储存和调入输入通道门限设定。其中包含4个预设记忆和124个用户记忆(可读写)。

下面是门限库的使用步骤。

1 按 DISPLAY ACCESS[DYNAMICS] 按钮,然后按 [F2] 按钮。

显示 Dynamics | Gate Lib 页面。



①CURRENT TYPE(当前类型)

显示当前选定的门限库(Gate 或 Ducking)类型。

②CURRENT CURVE (曲线) 显示当前通道的门限曲线图。

③GR 表

显示信号通过门限后的信号减少量,以及当前的信号和它的成对信号通过门限后的电平。

④ Type & Curve (类型和曲线)部分 显示当前选定的记忆中的门限类型和曲线。

建议:如果您选择了 ST IN (立体声通道 1-4), Aux Out (辅助输出1-8), Bus Out (母线输出 1-8)或者是立体声输出等没有门限功能的通道。01V96会显示 "XXX has no Gate!" (XXX 根据当前的通道名称来定)。

2 使用 LAYER 按钮来选择层,然后按 [SEL] 按钮选择通道。

这样您可以储存或者是调入门限库到当前通道。具体信息,可以参看 175 页的 "通用库操作"。

下面是门限库的预设:

No.	预设名	类型	描述
1	Gate	GATE	门限模板
2	Ducking	DUCKING	Ducking 模板
3	A. Dr. BD	GATE	底鼓用门限设定
4	A. Dr. SN	GATE	军鼓用门限设定

压缩库

用于储存或者是调入输入通道、Bus Outs 1-8、Aux Outs 1-8和立体声输入的压缩。共有 36 组预设和 92 个用户(可读写)记忆。 下面是使用压缩库的步骤。

1 按 DISPLAY ACCESS [DYNAMICS] 按钮, 然后按 [F4] 按钮。

显示 Dynamics | Comp Lib 页面。



①CURRENT TYPE (当前类型)

显示当前选定的通道的压缩类型(压缩,扩展,软拐点压缩扩展,硬拐点压缩扩展)。

- ②CURRENT CURVE(当前曲线) 显示当前的压缩曲线。
- ③GR 表

显示信号通过压缩后的信号减少量,以及当前的信号和它的成对信号通过压缩 后的电平。

- ④Type & Curve 部分 显示当前选定的记忆中的压缩类型和曲线。
- 2 使用 LAYER 按钮来选择层,然后按 [SEL] 按钮选择通道。

这样您可以储存或者是调入门限库到当前通道。具体信息,可以参看 175 页的 "通用库操作"。ST IN 没有压缩器,如果选择了 ST IN 通道,就会显示 "Stereo in has no Comp!"。

下面是门限库的预设:

No.	预设名	类型	描述
1	Comp	COMP	压缩音量电平。用于缩混时的立体声输出,或是成对的 输入或输出通道。
2	Expand	EXPAND	扩展模板。
3	Compander (H)	COMPAND-H	硬拐点压缩模板。
4	Compander (S)	COMPAND-S	软拐点压缩模板。
5	A. Dr. BD	COMP	用于底鼓的压缩。
6	A. Dr. BD	COMPAND-H	用于底鼓的硬拐点压缩。
7	A. Dr. SN	COMP	用于军鼓的压缩。
8	A. Dr. SN	EXPAND	用于军鼓的扩展。
9	A. Dr. SN	COMPAND-S	用于军鼓的软拐点压缩扩展。
10	A. Dr. Tom	EXPAND	用于通鼓的扩展。在通鼓停止演奏的时候,自动减小音量,以改善麦克风的分离度。
11	A. Dr. OverTop	COMPAND-S	用于镲的软拐点压缩扩展。用于在使用顶置麦克风的时 候强调镲的起音。当镲停止演奏的时候,自动减小音 量,以改善麦克风的分离度。
12	E. B. Finger	COMP	用于平衡手指弹电贝司的起音和音量的压缩器。
13	E. B. Slap	COMP	用于平衡击弦电贝司的起音和音量的压缩器。
14	Syn. Bass	COMP	用于平衡合成贝司的起音和音量的压缩器。
15	Piano1	COMP	用于亮音钢琴的压缩。
16	Piano2	COMP	预设15的变化,使用深阐值来改变电平。
17	E. Guitar	COMP	用于电吉他 "cutting"或则是琶音风格演奏的压缩。 不同的演奏风格可以发生不同的音色变化。
18	A. Guitar	COMP	用于电吉他 "stroke" 或则是琶音风格演奏的压缩。
19	Strings1	COMP	弦乐的压缩。
20	Strings2	COMP	预设19的变化形式,适合中提琴或者大提琴。
21	Strings3	COMP	预设 20 的变化形式,适合低音的弦乐器,例如大提琴 或者低音大提琴。
22	BrassSection	COMP	用于快速并且强音头的铜管压缩。
23	Syn. Pad	COMP	用于合成音色 PAD 等温和带有扩散性的音色压缩,用 于减少扩散。
24	SamplingPerc	COMPAND-S	用于打击乐器的压缩。
25	Sampling BD	COMP	预设24的变化形式,适合底鼓。
26	Sampling SN	COMP	预设 25 的变化形式,适合军鼓。
27	Hip Comp	COMPAND-S	预设26的变化形式,适合循环样本。
28	Solo Vocal1	COMP	用于声乐的压缩。
29	Solo Vocal2	COMP	预设28的变化形式。
30	Chorus	COMP	预设28的变化形式,适合合唱。
31	Click Erase	EXPAND	用于去掉从乐手耳机中漏出来的节拍轨声音的扩展器。
32	Announcer	COMPAND-H	用于减小报幕员发言时的背景音乐的硬拐点压缩扩展器。
33	Limiter1	COMPAND-S	带有慢速保持时间的软拐点压缩扩展器。
34	Limiter2	COMP	"peak-stop"压缩器。
35	Total Comp1	COMP	用于减小全部音量的压缩。用于缩混时的立体声输出或 者是成对的输入或输出通道。
36	Total Comp2	COMP	预设 35 的变化形式,压缩比更大。

EQ 库

用于储存和调入Input Channels (输入通道)、Bus Outs (母线输出) 1-8、 Aux Outs (辅助输出) 1-8 和 Stereo Out (立体声输出) 通道的均衡设定。其 中包含40个预设和160个用户(可读写)记忆。 下面是使用 EQ (均衡) 库的方法:

1 按 DISPLAY ACCESS [EQ] 按钮,然后按 [F2] 按钮。 显示 EQ | EQ Library 页面。



①CURRENT TYPE (当前类型) 显示当前选定通道的EQ 类型(类型I&II)。

- ②CURRENT CURVE (当前曲线) 显示当前的均衡曲线。
- ③Level meters (电平表) 显示当前选定的通道和它的成对通道经过EQ后的电平。
- ④Type & Curve (类型 & 曲线)部分 显示当前选定的 EQ 程序的类型和曲线。
- 2 使用 LAYER 按钮选定层, 然后按 [SEL] 按钮选定通道。

现在您可以储存或者调入均衡库中的记忆到当前通道。查看储存和调入功能的详 细信息,参看175页的"通用库操作"。 下面是均衡库的预设:

No 预设名

No.	预设名	描述
1	Bass Drum 1	强调底鼓的低音和音头,提高节拍感。
2	Bass Drum 2	在 80Hz 处产生一个峰,提高底鼓的紧、硬的感觉。
3	Snare Drum 1	强调军鼓"snappy"和打边的声音。
4	Snare Drum 2	强调经典摇滚军鼓的动态。
5	Tom-tom 1	提高通股的音头,制造长的和 "leathery" 尾音。
6	Cymbal	提高镲的音头,制造"sparkling"尾音。
7	High Hat	用于紧密的 high-hat,强调中高音。
8	Percussion	强调打击乐的音头和高音的清晰,用于手鼓摇铃等。
9	E. Bass 1	切除电贝司的极低音,产生紧密的感觉。
10	E. Bass 2	与预设9不同,提高电贝司的低音。
11	Syn. Bass 1	提高合成贝司的低音。
12	Syn. Bass 2	提高合成贝司的音头。
13	Piano 1	产生明亮的钢琴效果。
14	Piano 2	和压缩器联用,强调钢琴的起音和低音。

No.	预设名	描述
15	E. G. Clean	用于录清音电吉他或类似的吉他,产生略硬的声音。
16	E. G. Crunch 1	调节失真电吉他的音质。
17	E. G. Crunch 2	预设16的变化形式。
18	E. G. Dist. 1	制造强劲的吉他失真效果。
19	E. G. Dist. 2	预设18的变化形式。
20	A. G. Stroke 1	提高吉他的明亮感觉。
21	A. G. Stroke 2	预设 20 的变化形式。用于电箱古典吉他。
22	A. G. Arpeg. 1	用于吉他琶音。
23	A. G. Arpeg. 2	预设 22 的变化形式。
24	Brass Sec.	用于小号、长号和萨克斯。用于单个乐器的时候,尝试调节高频和中高频。
25	Male Vocal 1	用于语音,尝试调节高频和中高频。
26	Male Vocal 2	预设 25 的变化形式。
27	Female Vo. 1	用于女性语音,尝试调节高频和中高频。
28	Female Vo. 2	预设 27 的变化形式。
29	Chorus&Harmo	明亮的合唱均衡模板。
30	Total EQ 1	用于立体声缩混,改善使用压缩后的音质。
31	Total EQ2	预设 30 的变化形式。
32	Total EQ3	预设 30 的变化形式,也用于成对的输入输出通道。
33	Bass Drum 3	预设1的变化形式,减少中低音。
34	Snare Drum 3	预设3的变化形式,产生厚重感。
35	Tom-tom 2	预设5的变化形式,提高中高音。
36	Piano 3	预设13的变化形式。
37	Piano Low	强调立体声中的钢琴低音部。
38	Piano High	强调立体声中的钢琴高音部。
39	Fine-EQ Cass	提高从卡带录音的清晰度。
40	Narrator	用于语音录音。



17 遥控

本章介绍 01 V96 的遥控功能,即通过 01 V96 的上面板直接控制外部设备。

有关遥控功能

01V96的遥控功能用于控制外部的DAW(数字音频工作站)设备、MIDI设备、录音机等。

共有两种遥控功能 (遥控和机器控制)。

■ REMOTE (遥控层)

使用这种方法的遥控功能,您必须通过 USB 或者通过 MY8-mLAN 扩展卡连接 01V96,然后使用上面板上的衰减器和 [ON] 按钮控制外部设备。

在 DIO/Setup | Remote 页面设定详细的参数值。当打开 [REMOTE] 按钮后可 以使用该页面,这个时候上面板就可以用于控制外部设备了。(这个时候就不能 调节 01V96 的参数了直到您选择不同的层。)

在 Remote 层可以选择控制的目标设备,共有如下的选择:

- ProTools......用于遥控 Digidesign Pro Tools 系统。
- Nuendo用于遥控 Steinberg Nuendo 系统。
- Cubase SX.....用于遥控 Steinberg Cubase SX 系统。
- General DAW用于遥控兼容 Pro Tools 协议的 DAW 软件。
- User Defined分配 MIDI 信息到衰减器或者 [ON] 按钮, 遥控 连接的 MIDI 层, 例如合成器。
- User Assignable Layer 合并 01V96 的通道生成一个用户层 (参看 233 页获得有关这个功能的信息。)

■ 机器控制

在 DIO/Setup | Machine 页面设定 MIDI 机器控制。可以使用这种方式控制通过 MIDI 端口、USB 端口、可选的 MY8-mLAN 卡连接的外部录音设备。

建议: 控制 01 V96 连接的外部设备,可以使用 User Defined 按钮。查阅"19 其他功能"以获得有关信息。

Pro Tools 遥控层

01V96的遥控层为Pro Tools软件作了特别设计。

连接和配置 Pro Tools

通过 USB 端口连接好电脑和 01V96,然后进行下面的设定,就可以控制 Pro Tools 系统了。

备注:不能通过 MIDI 连接来控制 Pro Tools,确保您是通过 USB 或者 MY8-mLAN扩展卡来连接的电脑。

- 配置视窗系统(使用 WINDOWS 系统)的电脑
- 1 使用 USB 线连接 01V96 和您的电脑。



- 2 安装 01V96 附带的光盘上的驱动程序。 查看 Studio Manager Installation Guide 以获得帮助。
- 配置麦金托什系统 (苹果电脑)的电脑
- 1 通过 USB 连接苹果机和 01V96。
- 2 安装 01V96 附带的光盘上的驱动程序。 查看 Studio Manager Installation Guide 以获得帮助。
- 3 如果您使用的是 Mac OS 第 8.6 版至 9.2.2 版,请安装 OMS。 01V96 通过 OMS (开放音乐系统)软件和 Pro Tools 系统通讯。 如果您的苹果机上没有安装 OMS,可以通过 01V96 附带的光盘安装 OMS。
- 4 启动 Pro Tools。

5 如果您使用的是 Mac OS 第 8.6 版至 9.2.2 版,请从 Setups 菜单选择 OMS Studio Setup,视需要配置 OMS。

查看 OMS 系统的有关配 置信息,OMS 认可 01V96 的 8 个 USB MIDI 端口。

	5 My Studio Setup	E 6
D 0, Chs. 1-16		
🗟 Studio Patches	pgm chg	
—D ÷	01996 Part 1	
_	01V96 Port 2	
_3 +	01996 Port 3	
-0 +	01V96 Port 4	
_5 +	01V96 Port 5	
—6 ‡	01V96 Port 6	
-7+	UNSET 01V96 Port 7	
	01996 Part 8	
🛛 🧭 J ⁴ QuickTin	ne Music	

- 6 打开 Peripherals 窗口选择外围设备。
- 7 双击 MIDI Controllers 栏。
- 8 查看下面的页面设定 Type, Receive From, Send To 和 #Ch's 参数。 01V96 可以仿真两个 MIDI 控制器。

nchronization/Machine Control/MIDI Controllers/Ethernet Controllers/	Synchronization Machine Control	MIDI Controlle	s Ethernet Con	trollers Nic Preamps
Type Receive Fram Seed To = Chis	Туре Я	leceive From	Send To	# Ch's
*1 HUI 01/96-1 01/96-1 8	#1 HUI C YA	MAHAUSI 😝 Y	AMAHAUS1	8 0
** 01/76/2 01/76/2 0	#2 HUI VA	MAHAUS2 C	AMAHAUS2	8
*4 nate some some	#4 none 1 no	ne 🕴 n	ione 🔹	
Cancel OK			Canal	

- 建议:若要遥控 Pro Tools,每8个音频通道需要一个端口。
- 9 完成这些设定后,关闭窗口。

17

遥控

配置 01 / 96

下面的步骤是在01V96的遥控层上进行对 Pro Tools 遥控的相关设定。

1 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | MIDI/Host 页面。



- 2 移动光标到 SPECIAL FUNCTIONS 部分的第一个 DAW 参数框,然后旋转参数轮选择 USB 端口。
- 3 按 [ENTER] 确定设定。
- 4 移动光标到相邻的参数框(右边)。 使用参数轮确定端口 ID。

	SPECIAL FUNCTIONS
	PORT ID
\sum	StudioManager (()
	DAM USB (1-2)
┓	REMOTE ProTools
s	and a second strate of the second strategy in the second strategy is the second strategy in the second strategy is the second strategy in the second strategy is

备注:如果选择了错误的端口,就不能使用遥控功能了。确保您选择的端口 ID 和 Pro Tools 的 Peripherals 设定中的端口相同。

5 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到显示 DIO/Setup | Remote 页面。



6 在页面右上角通过参数轮(①)选择 Pro Tools (目标设备)作为目标参数。 在默认情况下,遥控(Remote)层的目标是 ProTools。如果是其他参数,旋转 参数轮选择 ProTools。 7 按 LAYER [REMOTE] 按钮。

这是遥控 (Remote) 层开始控制 Pro Tools。



备注:当 Pro Tools 遥控层选定后,01V96上面板的衰减器和其他通道按钮都 将用于遥控操作。如果要控制01V96,您必须选择输入通道层(Input Channel Layer)或者缩混层(Master Layer)。

显示

当选定 Pro Tools 层后,您可以使用 [F2]-[F4] 按钮就像左右 [◀]/[►] 滚动 栏按钮一样来调节显示模式。共有如下显示页面可以选择。

■ 插入显示模式([F2] 按钮)

按 [F2] 按钮选择插入显示模式,在这个模式,您可以分配和分配插件。



①TARGET (目标)

用于选择需要遥控的目标设备。

②COUNTER (计数器)

用于显示当时位置。这个计数器和 Pro Tools 的时间码保持同步。显示模式由 Pro Tools 指定。根据当前选定的模式,共有下面三种显示方式:

- TIME CODE (时间码):..Pro Tools 时间码格式设定为 "Time Code."
- FEET (英尺):Pro Tools 时间码格式设定为 "Feet:Frames."
- BEATS (节拍):Pro Tools 时间码格式设定为 "Bars:Beats."
- 没有检查窗选定:.....Pro Tools 时间码设定为 "Minutes:Seconds" 或者 "Samples."

③SELECT ASSIGN (分配选择)

显示当前可以通过参数控制器调节的参数。例如: Pan, PanR, SndA, SndB, SndC, SndD 和 SndE (参看 196 页)。

- ④P.WHEEL MODE (参数轮模式) 显示当前参数轮的调节功能 (参看197页)。
- ⑤INSERT ASSIGN/EDIT (插入分配部分)
 - 用于插入插件到 Pro Tools 音轨并且调节这些插件。使用左右 [◀]/ [►] 滚 动栏改变该部分的参数显示。



- ASSIGN (分配).....插入插件到 Pro Tools 音轨。(如果您使用 TDM 版本的 Pro Tools 系统,您还可以分配扩展的效果处理器。)
- COMPARE (比较).........用于比较现在的设定和原始设定有什么不同。与 Pro Tools 的 Inserts and Sends 窗口是一致的。
- BYPASS (旁路)......旁路插件 (参看 204 页)。
- INSERT/PARAM(插入/参数)......拨动这个开关到 INSERT 后,就可以通过本页面上的 4 个旋钮来控制插件的分配。拨动这个开关到 PARAM 后就可以用这 4 个旋钮来调节插件的参数。(参看 202 页)
- Information box (信息框).....显示当前的插件名称、值和来自 Pro Tools 的警告信息等。
- Rotary controls 1-4 (旋钮 1-4)...用于选择插件或者编辑插件参数。

■ 通道显示模式([F3] 按钮)

按 [F3] 按钮选择显示模式,及显示音轨1-16 的参数控制选择。



Parameter controls 1-16(参数控制 1-16)....通道参数控制旋钮,例如通道 1-16 声像, Send A-E 发送电平等。

■ 表头显示模式([F4] 按钮)
 按 [F4] 选择这个模式,主要选择音轨 1-16 的表头显示。

EMOTE:)	TARG		ProToo	ls		
□ TIM □ FEE ⊠ BEA	CODE T TS		. 1.0 C	<u>ן</u> סכ	(SELE	ECT ASS Pan HEEL M Prm	
Aud1	Aud2	Aud3	Aud4	Aud5	Aud6	Aud7	Aud8

• Channels 1-16 (通道 1-16)..... 显示通道 1-16 的电平或者是发送电平。

控制界面操作

选定 Pro Tools 遥控层后, 01V96 的上面板包含如下功能:

■ 通道条部分

- [SEL] 按钮 选择 Pro Tools 的通道,插入和自动模式。
- [SOLO] 按钮 独奏对应的 Pro Tools 通道。当处于独奏状态时,该按钮的指示灯亮起。
- [ON] 按钮 用来静音 Pro tools 通道。
- Faders (衰减器) 设定 Pro tools 通道的电平。其中包含音频轨, MIDI 音轨, 主音两衰减器, 辅助 插入等。如果 pro tools 显示 16 个或者不到 16 个音轨, 衰减器从最左边的通道 开始分配。

■ 衰减器模式部分

- [AUX 1]-[AUX 5] 按钮 这些按钮用于选择发送 A-E。它们与 Pro Tools 的通道发送电平对应。
- [AUX 6] 按钮

按住该按钮不放,再按相应音轨的 [SEL] 就可以复位相应的音轨。 移动光标到显示屏上的参数控制,然后按住该按钮不放,同时按 [ENTER] 就可 以复位相应的通道声像道中间。当您按住 [AUX 6],SELECT ASSIGN 参数显示"DFLT"。

• [AUX 7] 按钮

当打开这个按钮后,您就可以通过 SELECTED CHANNEL [PAN] 旋钮来调节 选定通道的声像。当 Channel Display mode 页面被选定时,您可以通过参数控 制 1-16 来调节每个通道的声像。

如果要调节立体声通道的声像,反复按这个按钮分别确定左右通道。

- [AUX 8] 按钮 同时与 [SEL] 按钮一起使用,分配插件到 Pro Tools 音轨。(参看 201 页)
- [HOME] 按钮

用于打开或者关闭 Flip 模式(参看 201 页)。Flip 模式可以通过衰减器、[ON] 按钮和 [PAN] 控制器调节辅助发送的参数。

■ DISPLAY ACCESS 部分

- [PAIR/GROUP] 按钮 在 Channel Display mode 和 Meter Display mode 页面按这个按钮选择显示属于 每个通道的组 ID。
- [EFFECT] 按钮 按这个按钮显示或者隐藏 Pro Tools 的 Insert (插入) 窗口。

■ 显示部分

• [F1] 按钮

在 Meter Display mode (表头显示模式)页面按这个按钮复位削波和峰值保持指示器。

• Tab Scroll 按钮 ([◀]/[►]) 用于在 Insert Display mode (插入显示模式) 切换页面切换 INSERT ASSIGN/EDIT 参数设定。

■ 数据输入部分

- [ENTER] 按钮 切换按钮的开 / 关状态。
- ・ 左,右,上,下([◄]/[►]/(▲]/(▼])光标按钮 用于移动光标。
- [INC] & [DEC] 按钮 [INC] 相当于电脑键盘上的回车键, [DEC] 相当于电脑键盘上的 Esc 键。
- 参数轮 参数轮用于调节当前选定的参数,或者是执行穿插操作。在默认状态下,调节当 前选定的参数(P.WHEEL MODE 参数显示 "Prm.")。

■ 用户自定义键部分

・ [1]-[8] 按钮

可以分配 194 个参数中的一个到其中一个按钮上。值得注意的是,您可以分配任 意 54 个遥控参数到这些按钮,这样您就可以操作 Pro tools 的传送器部分,或者 是动态的选择 Pro tools 的不同模式。参看 235 页有关参数分配到这些按钮的详 细说明。

参数	功能
DAW REC	切换 Pro Tools 到录音允许模式。在停止状态指示灯闪烁。在录音状态指示灯 亮起。
DAW PLAY	从当前位置开始回放。
DAW STOP	停止回放或者录音。
DAW FF	从当前位置开始快进。
DAW REW	从当前位置开始快退。
DAW SHUTTLE	切换控制轮到 Shuttle 模式。
DAW SCRUB	切换控制轮到 Scrub (Jog)模式。
DAW AUDITION	按住后通过 DAW PRE, DAW POST, DAW IN 和 DAW OUT 按钮来选择 pre-roll, post-roll, in-point area 和 out-point area 进行试听。
DAW PRE	从预卷动点开始回放到选定的区域。
DAW IN	从选定的区域的开始回放一个预卷动时间。

遥控

参数	功能
DAW OUT	回放到选定的区域的结束回放一个预卷动时间。
DAW POST	从选定的区域的结束回放一个预卷动时间。
DAW RTZ	移动回放光标到开头。
DAW END	移动回放光标到结尾。
DAW ONLINE	改变离线在线状态。
DAW LOOP	打开和关闭循环播放。
DAW QUICKPUNCH	打开和关闭快速穿入。
DAW AUTO FADER	
DAW AUTO MUTE	
DAW AUTO PAN	
DAW AUTO SEND	相应的自动化写入(自动打开)功能。
DAW AUTO PLUGIN	
DAW AUTO SENDMUTE	
DAW AUTO READ	
DAW AUTO TOUCH	
DAW AUTO LATCH	
DAW AUTO WRITE	选择目动化模式。
DAW AUTO TRIM	
DAW AUTO OFF	
DAW AUTO SUSPEND	退出全部通道的自动录音和回放。如果自动功能终止,LED 会闪烁,通道条的 控制器会自动保持当前的设定。
DAW AUTO STATUS	显示通道的自动模式(Read, Tch, Ltch, Wrt, Off)。 在 Channel 或者 Meter Display 页面按住相应的功能键不放就可以在每个通道 的底部显示模式设定。
DAW GROUP STATUS	在 Channel 或 Meter Display 页面(主组 ID 全部为大写字母,子组 ID 为小写字母)的每个通道下面显示组 ID (所属通道)。
DAW MONI STATUS	按下分配了这个功能的按钮就可以查看当前的监听模式和通道条类型。
DAW CREATE GROUP	按下分配了这个功能的按钮您就可以执行 Pro Tools 的 Group 功能。
DAW SUSPEND GROUP	临时的挂起全部混音组。再按一次取消挂起。
DAW WIN TRANSPORT	显示和隐藏传送器窗口。
DAW WIN INSERT	显示和隐藏插入窗口。
DAW WIN MIX/EDIT	切换 Mix 和 Edit 窗口 (这两个窗口不能同时显示)。
DAW WIN MEM-LOC	显示和隐藏 Memory Locations 窗口。
DAW WIN STATUS	显示和隐藏 Status 窗口。
DAW UNDO	执行 Edit 菜单下的 Undo/Redo 命令。
DAW SAVE	执行 Edit 菜单下的 Save 命令。
DAW EDIT MODE	按下分配了这个功能的按钮就可以依次选择 Shuffle, Slip, Spot 或 Grid 编辑 模式。
DAW EDIT TOOL	按下分配了这个功能的按钮就可以依次选择 7 种编辑工具 (Zoomer, Trimmer,Selector, Grabber, Smart Tool, Scrubber 和 Pencil)。
DAW SHIFT/ADD	
DAW OPTION/ALL	 和苹果机键盘上的相应的按键相同(Shift, Option, Control 和 Alt)。按下其
DAW CTRL/CLUCH	中一个分配了相应功能的按钮就可以相应地执行不同命令。
DAW ALT/FINE	
DAW BANK +	执行 BANK 交换功能,按下分配了这个功能的按钮可以交换 16 个通道的
DAW BANK -	BANK

参数	功能			
DAW Channel+	地名诺诺弗马马格 使工作到了这人马格的使用语可以少亚的来马诺诺			
DAW Channel-	【八门通道苍幼功能,按下分配】这个功能的按钮就可以水干的苍幼通道。 			
DAW REC/RDY 1				
DAW REC/RDY 2				
DAW REC/RDY 3				
DAW REC/RDY 4				
DAW REC/RDY 5				
DAW REC/RDY 6				
DAW REC/RDY 7				
DAW REC/RDY 8	按下分配了这个功能的按钮就可以使相应的音轨进入录音准备,这个时候该按			
DAW REC/RDY 9	钮的指示灯会闪烁。			
DAW REC/RDY 10				
DAW REC/RDY 11				
DAW REC/RDY 12				
DAW REC/RDY 13				
DAW REC/RDY 14				
DAW REC/RDY 15				
DAW REC/RDY 16				
DAW REC/RDY ALL	如果没有一个通道条处于录音准备状态,按下分配了这个功能的按钮就可以使 全部通道条到录音准备。处于录音准备状态的通道条的按钮指示灯会闪烁。按 闪烁的按钮就可以退出全部通道条到录音准备。			

选择通道

按 [SEL] 按钮来选择一个相应的 Pro Tools 通道。 如果要选择多个 Pro Tools 通道,就可以按住其中一个 [SEL] 按钮不放,再按 其他 [SEL] 按钮来添加通道,再按一次就可以取消选择。

设定通道电平

- 1 确保 FADER MODE [HOME] 按钮的指示灯稳定地亮起。 如果指示灯闪烁,按 [HOME] 按钮打开按钮指示灯。
- 2 操作衰减器来设定通道电平。 按住 [AUX 6] 按钮不放再按相应的 [SEL] 按钮可以复位衰减器。

通道静音

静音 Pro Tools 通道:按 [ON] 按钮。静音通道的 [ON] 按钮指示灯会熄灭。成 组的通道会同时静音。

再按一个 [ON] 按钮关闭静音。这个时候 [ON] 按钮的指示灯会亮起。

Pro Tools 有两种静音模式:跟随静音(Implicit mute)和直接静音(Explicit mute)。您可以通过 [ON] 按钮来查看静音状态。

- Implicit mute 如果设定某些音轨独奏,那么其它音轨就会被强制静音。这个时候 [ON] 按钮的指示灯闪烁。
- Explicit mute 在这个模式,手动对通道进行静音,[ON] 按钮熄灭。

调节通道声像

您可以调节 Pro Tools 通道的声像设定。

- 1 按 FADER MODE [AUX 7] 按钮。 该按钮的指示灯亮起。
- 2 按 [F3] 按钮选择 Channel Display 模式。

在 Channel Display mode (通道显示模式)页面,参数控制器 1-16 指示声像设定。

3 按您需要调节声像设定的通道的 [SEL] 按钮。

调节立体声通道的声像,按STEREO [SEL]按钮,然后按 [AUX 7]按钮选择 左右通道。反复按 [AUX 7]按钮来切换左右声道。如果选择了左声道 [AUX 7] 按钮的指示灯亮起,SELECT ASSIGN 参数显示 "Pan."。如果选择了右声 道,[AUX 7]按钮的指示灯闪烁,SELECT ASSIGN 参数显示 "PanR."。

备注: 在您调节单声道的通道声像的时候,首先确保 [AUX 7] 按钮的指示灯 持续点亮。如果指示灯闪烁,有可能操作 [PAN] 控制器无效。

- 4 通过 SELECTED CHANNEL [PAN] 控制器调节声像。
- 5 移动光标到参数控制,然后按住 [AUX 6] 按钮不放再按 [ENTER],就可以复位 通道声像到中间。

只有在 [AUX 7] 按钮指示灯持续点亮的时候才可以复位声像。

独奏通道

独奏 Pro Tools 的通道:按相应通道的 [SOLO] 按钮。成组的通道会同时独奏, 其它通道会自动静音。再按一个 [SOLO] 取消独奏。

配置衰减器前或者衰减器后发送 A-E

您可以配置 Pro Tools 的通道衰减器前和衰减器后发送 (A-E)。

- 1 按 [F3] 选择 Channel Display 模式。
- 2 按 FADER MODE [AUX 1]-[AUX 5] 按钮来选择需要的发送(A-E)。
- 3 切换衰减器前和衰减器后:移动光标到参数控制,然后按[ENTER]。 反复按[ENTER]就可以切换衰减器前(pre)和衰减器后(post)。

设定发送电平

您可以调节 Pro Tools Send (A-E) 的发送电平。

1 按 [F3] 按钮来选择 Channel Display 模式。

- 2 按 AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 5] 按钮来选择需要的发送 (A-E)。
- 3 移动光标到需要调节发送电平(Send level)的控制器,然后旋转参数轮。 如果衰减器、[ON] 按钮、[PAN] 控制器来在 Flip 模式,您可以通过衰减器操 作发送电平。参看"Flip Mode"获得有关信息。

静音发送 A-E

如果衰减器、[ON] 按钮、[PAN] 控制器在 Flip 模式,您可以通过 [ON] 按钮 来设定静音。参看"Flip Mode"获得有关信息。

调节发送 A-E 声像

如果衰减器、[ON] 按钮、[PAN] 控制器在 Flip 模式,您可以通过 SELECTED CHANNEL [PAN] 按钮来调节声像。参看 "Flip Mode"获得有 关信息。

Flip Mode (Flip 模式)

在 Flip 模式,您可以使用衰减器、[ON] 按钮、[PAN] 控制器来设定发送电 平、衰减器前/衰减器后和通道的静音设定。如下表:

控制器	通道静音	Flip 模式
衰减器	通道电平	辅助发送电平
[ON] 按钮	通道静音	辅助发送静音
[PAN] 按钮	通道声像	辅助发送声像

- 1 反复按 FADER MODE [HOME] 按钮直到该按钮的指示灯闪烁。 这个时候 SELECT ASSIGN 参数显示 "FLIP."。
- 2 按 FADER MODE [AUX 1]-[AUX 5] 按钮选择需要的辅助发送 (Aux Sends A-E)。

选择的发送的按钮指示灯会亮起。

3 使用衰减器、[ON] 按钮、[PAN] 控制器来调节当前选定的辅助发送(Aux send)。

对于立体声辅助输入通道,您可以分左右声道分别调节。反复按FADER MODE [AUX 7] 按钮就可以切换左右声道。当按钮的指示灯常亮的时候,您就可以调节 左声道。当按钮的指示灯闪烁的时候,您就可以调节右声道。

分配插件到 Pro Tools 通道

您可以分配插件到 Pro Tools 通道的五个插入点。步骤如下:

- 1 按 [F2] 按钮选择 Insert Display (插入显示)模式。
- 2 按 FADER MODE [AUX 8] 按钮。
 [AUX 8] 按钮指示灯闪烁。您就选择您需要插入的插件。

- 3 按每个需要通道的 [SEL] 按钮。
- 4 确保在 INSERT ASSIGN/EDIT 部分选择了 INSERT/PARAM(①)按钮。 如果选择了 PARAM 按钮,移动光标到该按钮,然后按 [ENTER]选择 INSERT。



- 5 移动光标到 ASSIGN 按钮 (②),然后按 [ENTER] 打开该按钮。 这样就可以选择插件。如您在打开 ASSIGN 按钮之后按了其它通道的 [SEL] 按 钮,那么 ASSIGN 按钮会自动关闭。如果您要分配其他通道的插件,请再次打 开 ASSIGN 按钮。
- 6 移动光标到 4 个参数控制器中的一个, 然后旋转参数轮来选择插件。

在默认的状态,这些参数控制器允许您选择分配到通道插入#1-#4的插件。如 果要给插入#5分配插件,按INSERT ASSIGN/EDIT 部分的卷动按钮 [▶]来 改变指示。

如果您使用 TDM 系统,您也可以分配扩展板的效果处理器。



- 7 按 [ENTER] 按钮来确定分配。 重复第6步和第7步给通道的其它位置分配插件。
- 8 用同样的方法,给其他通道分配插件。
- 9 分配完成后,按[AUX 8]按钮。 该按钮的指示灯熄灭。

编辑插件

通过下面的步骤编辑插件参数:

- 1 按 [F2] 按钮选择 Insert Display (插入显示)模式。
- 2 按需要编辑插件参数的通道的 [SEL] 按钮。
- 3 在 INSERT ASSIGN/EDIT 部分,移动光标到分配了您想要编辑的参数的参数

控制器 (Insert 1-4)。

备注:如果要调节分配给插入 #5 的插件的参数,按INSERT ASSIGN/EDIT 部分卷动按钮 [▶],然后选择参数控制器。



4 按 [ENTER] 显示参数。

在 INSERT ASSIGN/EDIT 部分, PARAM 按钮自动选择参数并且在信息窗中显示当前选定的插件参数。

现在您就可以通过参数控制器 1-4 和 [ENTER] 按钮来调节参数。



5 使用 Tab Scroll 按钮来显示您需要改变的参数值。

多数的插件不止设定了5个参数。编辑第5个以及之后的参数,使用 INSERT SSIGN/EDIT 部分的 Tab Scroll 按钮来显示这些参数。在您按 Tab Scroll 按钮 之后,会短暂的显示当前的插件名称和页面编号。

6 移动光标到参数控制器,然后旋转参数轮或按 [ENTER] 调节参数值。 一个参数控制器上分配一到两个参数。打开或者是关闭参数设定,使用 [ENTER]。修改动态参数值,可以旋转参数轮。



7 当您调节完成后,移动光标到 INSERT/PARAM 按钮,然后按 [ENTER] 切换到 INSERT。

旁路插件

您可以旁路分配到 Pro Tools 通道的插件。

在旁路插件之前,您必须按分配有插件的通道的 [SEL] 按钮,然后按 [F2] 按钮 选择 Insert Display 模式。

旁路插件:在 INSERT ASSIGN/EDIT 部分显示您需要旁路的插件,然后打开 BYPASS 按钮。



Scrub 和 Shuttle

通过把 DAW SCRUB 参数定义到一个用户自定义按钮 [1]-[8] 上,您就可以通 过旋转参数轮来自由控制 Pro Tools 音轨的倍低速前进或后退。通过把 DAW SHUTTLE 参数定义到一个用户自定义按钮 [1]-[8] 上,您就可以通过旋转参数 轮来自由控制 Pro Tools 音轨的穿梭前进或后退。

- 1 分配 DAW SCRUB 或者是 DAW SHUTTLE 到一个用户自定义按钮(User Defined buttons[1]-[8])。 在您分配这些参数给这些按钮之前,您必须切换页面来退出遥控功能。参看 235 页有关用户自定义按钮功能分配的信息。
- 2 按 [REMOTE] 按钮来打开对 Pro Tools 的遥控。
- 3 确保 Pro Tools 处于停止状态。
- 4 按您在第一步分配了 DAW SCRUB 或者 DAW SHUTTLE 参数的用户自定义 按钮。

现在您就可以使用倍低速(Scrub)和穿梭(Shuttle)功能了。

5 旋转参数轮。

顺时针旋转参数轮倍低速或者是穿梭向前。逆时针旋转参数轮倍低速或者是穿梭向后。

根据 Pro Tools Edit (编辑)窗口的 zoom (缩放)设定来决定倍低速回放的最小变化范围。

6 取消倍低速和穿梭功能:按您在第一步分配了 DAW SCRUB 或 DAW SHUTTLE 的用户自定义按钮(User Defined button)。

或者,按分配了 DAW STOP 参数的用户自动按钮来取消倍低速(Scrub)和穿 梭 (Shuttle)功能。当您开始回放回这是快进的时候,倍低速功能自动取消。

备注: 倍低速/穿梭操作可能会引起 Pro Tools 的异常停止。因此,在您使用 倍低速或者是穿梭操作的时候,确保 P.WHEEL MODE 参数显示"SCRUB" 或"SHUTTLE."。您可以通过相应的用于自定义按钮的指示来查看倍低速/ 穿梭功能的状态。

自动控制

如果您分配 Pro Tools 自动 (例如 DAW Auto Read, DAW Auto Touch 等)模式控制参数到一个用户自定义按钮。您就可以使用用户自定义按钮来控制自动化操作。参看 235 页有关用户自定义键的信息。

按立体声输出(STEREOOUT)通道的 [SEL] 按钮。按钮的指示灯亮起,通道 1-16 的 [SEL] 按钮可以用作自动模式的设定。

按用户自定义按钮的时候再按相应的 [SEL] 按钮来切换当前的自动设定。

当 [SEL] 按钮用于自动控制模式设定的时候,按 [SEL] 会把衰减器的移动状态 命令传送到 Pro Tools。一般用于自动穿入和穿出录音。

备注:操作衰减器也会发出衰减器移动命令。当传送模式改变的时候(例如播放和停止),就会发送衰减器未移动命令。

根据当前选定的自动模式,通道的 [SEL] 按钮的操作和状态如下:

用户自定义按钮功能	自动模式	[SEL] 按钮指示灯
DAW AUTO WRITE	Auto write	
DAW AUTO TOUTCH	Auto touch] 红灯闪烁 (录音准备)] 红灯 (录音中)
DAW AUTO LATCH	Auto latch	
DAW AUTO READ	Auto read	持续点亮
DAW AUTO OFF	Auto off	关闭

Nuendo/Cubase SX 遥控层

您可以使用遥控层遥控 Nuendo 系统和 Cubase SX 系统。

■ 配置电脑

1 使用 USB 缆线将 01V96 连接到您的电脑,安装 01V96 光盘上附带的所需 USB 驱动软件。

有关安装驱动软件的详细说明,请参考 Studio Manager 安装指南。

- 启动 Nuendo/Cubase SX,选择 Device Setup 菜单,设定 Nuendo/Cubase SX,使 01V96 能与软件通信。
 有关设定软件的详细说明,请参考 Nuendo/Cubase SX 使用说明书。
- 配置 01//96
- 1 参看 192 页配置 DIO/Setup | MIDI/HOST 页面。
- 2 按 LAYER [REMOTE] 按钮设定 TARGET 参数为 Nuendo/Cubase SX。 您现在便可以使用遥控层遥控 Nuendo/Cubase SX 系统了。

其他 DAW 遥控层

您可以遥控其他支持 Pro Tools 协议的 DAW 软件。

- 配置您的电脑
- 1 使用 USB 线连接 01V96 和您的电脑,并且安装随机光盘带的驱动程序。 查看 Studio Manager Installation Guide 以获得帮助。
- 2 启动并且设定与 01V96 通信的 DAW 软件。 参看 DAW 软件的使用说明书获取帮助。
- 配置 01∨96
- 1 参看 192 页配置 DIO/Setup | MIDI/HOST 页面。
- 2 按 LAYER [REMOTE] 按钮设定 TARGET 参数为 General DAW。 这样就可以通过遥控层遥控其它的 DAW 软件了。

MIDI 遥控层

如果您把遥控层的目标设定成 USER DEFINED,您就通过 [ON] 按钮、衰减器 发送动态的 MIDI 信息来遥控其他的外部 MIDI 设备 (例如合成器和音频发生 器)的参数了 (这叫做 MIDI 遥控功能)。

您可以把通道控制的 MIDI 信息分配储存到4 个库(BANK)中。在01V96 出 厂的时候,这些信息已经储存在库(BANK)中,您可以通过 MIDI 遥控功能快 速地调入这些信息。

在需要的时候,您可以指定其他的 MIDI 信息到衰减器或者是 [ON] 按钮来控制 连接着的 MIDI 设备的参数。

使用 MIDI 遥控功能

下面的部分叙述怎样调入并使用储存在库(BANK)中的工厂预设的 MIDI 遥控 设定。

在默认状态,01V96的4个MIDI遥控库(BANK)中包含如下MIDI信息。

庑	田冷	控制器	皆功能
/千	川陸	[ON] 按钮	衰减器
1	设定 GM 音量和声像	-	音量
2	设定 GM 声音效果和发送电平	-	效果发送
3	设定 XG 音量电平	-	音量
4	调节 Cubase 的系列混音器的静音和电平	静音	音量

1 连接 01V96 的 MIDI OUT 端口到 MIDI 设备的 MIDI IN 端口。





遥控



2 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | MIDI/Host 页面。

3 移动光标到 SPECIAL FUNCTIONS 部分的 REMOTE (遥控)参数框(①), 旋转参数轮选择 MIDI,然后按 [ENTER]。

如果 MIDI 端口已经在使用,会出现一个分配改变的确认窗口,移动光标到 YES 按钮,然后按 [ENTER]。

建议:如果 REMOTE 参数框变成为灰色,进入第4步和第5步设定 TARGET 参数,然后返回第2步和第3步。

- 4 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 直到出现 DIO/Setup | Remote 页 面。
- 5 移动光标到 TARGET 参数框,旋转参数轮选择 USER DEFINED,然后按 [ENTER]。

出现设定改变确认窗口。移动光标到 YES 按钮, 然后按 [ENTER]。显示各项 参数如下:



- ①TRANSMIT ENABLE/DISABLE(传送允许/静止) 打开和关闭 MIDI 遥控功能。
- ②INITIALIZE (初始化) 复位由 BANK 参数选定的库中储存的设定回复到它们的默认值。
- ③**BANK (库)** 选择4个库(BANK)中的一个。
- ④ID, SHORT, LONG (ID, 长, 短) 显示通道的名称, ID 参数显示当前选择的用于 MIDI 设备的通道 ID(RM01 RM16)。

⑤ON 部分

- 显示分配到当前选定的通道 (RM01 RM16) 的 [ON] 按钮的 MIDI 信息 (十六进制或字母)。
- LATCH/UNLATCH......用于 [ON] 按钮的连锁和非连锁状态的切换。
- LEARN (学习).................当您打开这个按钮后,来自 MIDI IN 端口的 MIDI 信息分配给 DATA 参数框。
- DATA 参数框显示分配给 [ON] 按钮的 MIDI 信息 (十六进制或 字母) 的类型。

⑥FADER 部分

显示分配给当前选定通道 (RM01-RM16) 的衰减器的 MIDI 信息 (十六进制 或字母)。

- 6 移动光标到需要的库 (bank) 按钮 (BANK 参数按钮 1-4), 然后按 [ENTER]。
- 7 按 LAYER [REMOTE] 按钮选择遥控层(Remote layer)。 这样就可以使用 MIDI 遥控功能了。
- 8 使用衰减器和 [ON] 按钮来控制 MIDI 设备。

分配 MIDI 信息到通道控制器

您可以通过工厂预设来快速使用 MIDI 遥控功能,您也可以分配需要的 MIDI 信 息到衰减器和 [ON] 按钮。

下面的部分阐述怎样分配 MIDI 信息到通道控制器,示例是分配 Hold On/Off 信息(控制改变 #64,设定范围 0 到127)到通道1的 [ON] 按钮。

1 连接 01V96 的 MIDI IN 端口到 Hold On/Off 控制脚踏板的 MIDI 键盘的 MIDI OUT 端口。可以使用 MIDI 遥控功能。



- 2 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | Remote 页面,然后设定 TARGET 参数为 USER DEFINED。 这样您就可以使用 MIDI 遥控功能。查阅之前有关 MIDI 遥控功能的信息。
- 3 移动光标到需要的库(bank)按钮(BANK 参数按钮 1-4),然后按 [ENTER]。
- 4 按需要的通道的 [SEL] 按钮。

当前分配的 MIDI 信息在 ON 和 FADER 部分出现。

建议:您也可以通过选择 ID, SHORT 和 LONG 参数来选择需要的通道。

- 5 移动光标到 ON 部分的 LEARN 按钮,然后按 [ENTER]。 这个时候由 01 V96 的 MIDI IN 端口接收的 MIDI 信息就会分配到 ON 部分的 DATA 参数框。
- 6 按住 MIDI 键盘的脚踏板不放。

MIDI Hold On 信息分配到 DATA 参数框。

	0.903	alo e	911.917			;		
ON					LA	ГСН	LE	ARN
DATA → (BØ)	(40)	(7E)	(END)	(<u>-</u>)	()	<u> </u>	(<u>-</u>)
(-)	()	()	()	(-)	(-)	(-)	()

MIDI 信息的描述如下:

- 00-7F.....16 进制的 MIDI 信息。
- END 显示 MIDI 信息结束。后来在分配给 DATA 参数的信息 会被忽略。

• - 显示没有信息分配到 DATA 参数框。

建议: 当您按LEARN 按钮分配 MIDI 信息的时候,01V96 自动识别信息的结 尾,然后分配 END 和 "-"。

- 7 继续按住脚踏板,然后关闭 LEARN 按钮。
- 8 移动光标到需要的参数 (例子中是"7F"),然后旋转参数轮改变值为 SW。

Carlotty Content volume.

	ᅬ
DATA → (BØ) (40) SW (END) (-)))

"SW"是根据 [ON] 按钮的开关状态动态改变的 MIDI 信息。您可以使用下面动态改变 MIDI 信息。

建议:如果没有分配"SW"到ON部分的DATA参数,当前的MIDI信息就会输出。

备注:确保设定FADER部分的一个DATA参数框为"FAD"。如果没有分配"FAD",该衰减器的操作就会被忽略。

- 9 移动光标到 LATCH/UNLATCH 按钮,然后按 [ENTER] 来选择 [ON] 的 LATCH/UNLATCH 状态。

 - UNLATCH 按住[ON] 按钮不放就传送 On 信息,释放[ON] 按钮就传送 Off 信息。

建议: 有关选择 Latch 或 Unlatch 时 [ON] 按钮如何工作的信息,请参考下图。

■ 当分配 "SW"的时候:





- UNLATCH(非连锁)



■ 当没有分配 "SW"的时候:

- UNLATCH(非连锁)



建议:在多数情况,如果没有分配SW就选择非连锁。

10 改变通道名称,移动光标到 ID LONG 参数框,然后按 [ENTER] 显示 Title Edit (标题编辑)窗口。

参看 30 页有关名称编辑的信息。

建议:

- 移动光标到 INITIALIZE 按钮, 然后按 [ENTER]。出现当前选定库(bank)
 参数设定复位窗口。
- 您也可以通过 LEARN 按钮手工分配 MIDI 信息到参数框。

机器控制功能

通过 MIDI OUT 端口和 USB 端口发送的 MMC 码,01V96 可以控制外部录音机 的传送器功能和音轨选择功能。

备注:根据不同的外接设备可以控制不同的参数。参看外部设备的使用说明书 来获取更多的信息。

1 按照下面的图示来连接 01 V96 和外部设备。



2 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 直到出现 DIO/Setup | MIDI/Host 页面。

	DIO/SETUP STIL-STIIOO E000 E000	nta 🖪 STI1 STI2 STI3 STI4
(MIDI/TO HOST SETUP)		
1	GENERAL PORT	SPECIAL FUNCTIONS PORT ID
	R× PORT MIDI -	StudioManager((1)
	T× PORT (MIDI)-	DAM (
	MIDI THRU	REMOTE
	(→	CASCADE LINK
	MACHINE CONTROL	
	TYPE PORT DEVICEID	REQUEST
	MMC (
	🔳 MIDI/HOST 👗 MONITOR 🏄	REMOTE 👗 MACHINE 🖉 🕨

3 移动光标到 MACHINE CONTROL 部分(①)的 PORT 参数框,然后旋转参数轮选择 MMC 目标。

下面是可以作为 MMC 目标的端口。

- MIDI......MIDI 端口
- USB.....USB 端口
- SLOT......安装了 MY8-mLAN (mLAN 卡) 的扩展槽

如果选择了USB或者SLOT,移动光标到临近的参数框,然后选择8个端口中的一个。

 4 移动光标到 DEVICE ID 参数框,然后旋转参数轮把 01V96 的 MMC Device (设备) ID 设定和外部设备一样的 ID 号。

只有在相同设备 ID 的时候 MMC 命令才有效。也就是说,01V96 的 MMC 设备 ID 要和您需要控制的设备的 ID 相匹配。

5 启动遥控:反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | Machine 页面。



本页面包含如下的参数:

①LOCATE/TIME 部分

用于设定当前的位置。

- LOCATE 1-8.....这些按钮在外部设备上进行定位(根据 TIME 值)。
- RTZ外部设备返回到时间码为 0 的位置。
- TIME......通过 hour/minute/second/frame (小时 / 分钟 / 秒 / 帧) 格式来定位。
- CAPTURE......捕捉当前外部设备的当前位置并且把信息显示在 TIME 栏。

②TRACK ARMING 部分

控制外部设备的音轨控制。

- 1-24 按钮打开或关闭外部设备的音轨 1-24,并且设定或取消录音 准备模式。
- ALL CLEAR 同时切换所有按钮 1-24。



③TRANSPORT 部分 控制外部设备的传送器。

- REC...........外部设备录音。

④FRAMES (帧)

选择帧率时间码,24、25、30D(掉帧)和30可选。

- 6 控制传送器功能,移动光标到 TRANSPORT 部分的相应按钮,然后按 [ENTER]。
- 7 如果需要,移动光标到 LOCATE/TIME 部分和 TRACK ARMING 部分的按钮 和参数,然后按 [ENTER] 按钮或者旋转参数轮来控制外部设备的传送器功能。

建议: 您也可以使用用户自定义按钮来控制机器控制功能(参看235页有关用 户自定义按钮的信息)。

18 MIDI

本章叙述 01 V96 的 MIDI 相关功能。

MIDI 和 01V96

使用 Control Changes、Program Changes 和其他 MIDI 信息您就可以调入 01V96 的场景和编辑各项参数。或者是使用外部 MIDI 设备储存 01V96 的内部 数据。

01V96提供了如下的 MIDI 信息可以分别地开关和传送接收。

- Program Changes(程序改变)
 如果分配了01V96场景到程序改变名称,那么在调入场景的时候01V96会发出
 程序改变序号信息,反过来01V96收到了程序改变信息,它就会自动调入场景。
- Control Changes (控制改变)
 如果分配了参数到控制改变,那么在改变参数的时候01V96 会发出控制改变信息,反过来01V96 收到了控制改变信息,它会自动改变参数。
- System Exclusive Messages (系统独占信息)
 01V96 在参数值改变的时候自动发送系统独占参数,反过来 01V96 收到了系统 独占参数信息的时候会自动修改参数值。
- MMC(MIDI机器控制)
 MMC用于外部机器的控制。
- MIDI Note On/Off(MIDI 音符开/关) 用于调节冻结效果
- Bulk Dump Messages (成批输出信息) 用于把 01V96 的内部数据储存成一个音序或者是 MIDI 文件。当 01V96 接收到 该信号的时候,就会覆盖 01V96 的内部信息。

01V96 通过使用下面的界面传送和接收 MIDI 数据。

• MIDI IN/THRU/OUT 端口

这些端口从标准 MIDI 设备传送和接收 MIDI 数据。每个接口都独立的传送或者 接收 MIDI 信息 (每个端口包含 16 个通道)。MIDI THRU 端口直接输出来自 MIDI IN 端口的 MIDI 信息。

・ USB 端口

用于和电脑连接并且传送MIDI 信号。其中含有多个接口的传送界面,同时可以 传送 8 个端口的数据(16 通道 X 8 端口)。通过 USB 端口连接电脑后,您需要 安装驱动程序,具体信息可以查阅 Studio Manager Installation Guide。

备注:如果打开了电脑但是没有启动USB MIDI 应用程序,可能会引起 01V96 的执行速度变慢。这个时候,您可以取消 MIDI 信息传送对 USB 端口的分配。

扩展槽

如果扩展槽中安装了可选的"MY8-mLAN"I/O卡,MIDI数据也可以通过 MY8-mLAN卡传送到外部MIDI设备或者从外部MIDI设备传送进来。参数选项 为端口1至8。但是mLAN卡不支持多端口配置,因此请将参数设定成端口1。 **18** MIDI

MIDI 端口设定

选择用于 MIDI 信息传送的端口

配置传送 MIDI 信号的端口:反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮 直到出现 DIO/Setup | MIDI/Host 页面,您就可以设定 MIDI 信息的输入和输出 了。



本页面包含如下的参数:

- ①GENERAL 部分
- 用于选定接收和发送MIDI信息(例如程序改变和控制改变)的端口。
- Rx PORT指定接收通用 MIDI 数据的端口。在左边的参数框,选择 MIDI、USB 或 SLOT。如果您选择 USB 或 SLOT,再在右边的参数框指定端口号 (1-8)。
- Tx PORT 指定发送通用 MIDI 数据的端口。设定方法和 Rx PORT 参数相同。
- ②MIDI THRU 部分

用于设定不改变的路由输入的 MIDI 数据到一个端口或者是扩展槽。在第一个 参数框中选择接收端口,然后在接着的参数框中选择输出端口(使用向右的 箭头定位)。如果您选择了 USB 或者是 SLOT,再通过一个小的参数框来指 定端口号。

- ③MACHINE CONTROL (机器控制)部分 用于设定对使用 MMC 的外部设备的遥控方法和遥控端口。
- DEVICE ID 指定 01V96 的 MMC 设备 ID。MMC 设备 ID 用于识别连接的设备,使之进行 MMC 通信。

④SPECIAL FUNCTIONS 部分

用于指定用于不同功能的端口。

- Studio Manager 在左边的参数框,选择用于 Studio Manager 软件的 MIDI、USB 或 SLOT 端口。在两个小的参数框右边设 定端口号 (如果使用 USB)和设备 ID。
- DAW选择用于 DAW 的USB 或者是 SLOT 端口。在右边的参数框中成对选择 (1-2, 3-4, 5-6, 7-8)。
- REMOTE显示在 Remote (遥控) 层中选定的目标。如果目标是 "USER DEFINED",您可以选择 MIDI 信息的目标端 口。
CASCADE LINK 决定级联的两台01V96是否通过MIDI端口来传送信息。 如果选择 MIDI, MIDI 信息就可以在两台级联的 01V96 中传送。如果选择"-",就不传送 MIDI 信息。 TRANSMIT 和 REQUEST 按钮用于同步所有级联链 接的参数。TRANSMIT 按钮将连接的 01V96 的参数 与主 01V96 的参数同步。REQUEST 按钮将主 01V96 的参数与连接的 01V96 的参数同步。

选择用于传送和接收的 MIDI 信息

您可以选择通过指定端口传送或接受的 MIDI 信息。

按 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮, 然后按 [F1] 按钮显示 MIDI | Setup 页面。



在 CHANNEL 行中选择用于传送和接收的 MIDI 通道,使用 PROGRAM CHANGE 到 OTHER COMMAND 参数行中的按钮打开或者是关闭传送和接收的 MIDI 信息。

①CHANNEL(通道)

用于指定传送和接收 MIDI 信息的通道。其中包含如下参数:

- Tx.....指定 MIDI 传送通道。
- Rx指定 MIDI 接收通道。

②PROGRAM CHANGE (程序改变)

用于允许和禁止传送和接收程序改变信息。

- Tx ON/OFF 允许或禁止传送程序改变信息。
- Rx ON/OFF 允许或禁止接收程序改变信息。
- OMNI ON/OFF 打开该按钮后,不理会 CHANNEL 设定,接收一切 MIDI 程序改变信息。
- ECHO ON/OFF 收到 MIDI IN 端口 MIDI 程序改变信息后就立刻发送到 MIDI OUT 端口。

③CONTROL CHANGE(控制改变)

用于允许和禁止传送或者接收控制改变信息。

- Tx ON/OFF 允许或禁止传送控制改变信息。
- Rx ON/OFF 允许或禁止接收控制改变信息。
- ECHO ON/OFF 收到 MIDI IN 端口 MIDI 控制改变信息后就立刻发送到 MIDI OUT 端口。

④PARAMETER CHANGE (参数改变)

用于允许和禁止传送或者接收参数改变信息。

- Tx ON/OFF 允许或禁止传送参数改变信息。
- Rx ON/OFF 允许或禁止接收参数改变信息。
- ECHO ON/OFF 收到 MIDI IN 端口 MIDI 参数改变信息后就立刻发送到 MIDI OUT 端口。

⑤BULK (批量)

用于允许和禁止接受批量转储信息。

• Rx ON/OFF 允许或禁止接收批量转储信息。

⑥OTHER COMMANDS (其他命令)

- ECHO ON/OFF打开该按钮后,收到MIDIIN端口其他MIDI信息后就立 刻发送到 MIDI OUT 端口。
- (7)Fader Resolution (衰减器精度)

指定操作衰减器时的输出值精度。在两台01V96 传送数据的时候或者是使用 音序器记录和播放01V96 的操作的时候,选择 HIGH 按钮。当您选择 LOW 按钮的时候,衰减器的分辨率设定成256级。

通过分配场景到程序改变来进行遥控调入

您可以分配 01V96 的场景到 MIDI 程序改变以进行遥控调入。当您调入 01V96 的场景的时候,也会同时传送分配的程序改变信息到连接的 MIDI 设备。反之 01V96 收到程序改变信息后,会自动地调入场景。

在初始状态,场景1到99分配到程序改变1到99,场景#0分配到程序改变 #100,您可以改变这些分配关系。

建议:您可以使用 MIDI Bulk Dump 功能或者是 Studio Manager 软件存储这些场景到程序改变的分配关系到外部设备。

- 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | MIDI/Host 页面,然后指定传送和接收 MIDI 信息的端口(参看 216 页)。
- 2 使用第 1 步选定的端口连接 01V96 和外部设备,这样 01V96 就可以和外部设备传送 MIDI 信息。
- 3 按 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮,然后按 [F2] 按钮。

出现 MIDI | Pgm Asgn 页面。

CH1	IDI -CH1	0	0	Initia) ECCC	Dat	a 57 4	8 9 813	\mathcal{O}		STI3	STI4
PBOG	BAM CH	IANG	Εß	ISSIGN T	ari e	ST.					
	PGM No.[CHG 7 6 5 4 3 2 1		SS TOIL 1 SCENE N 7.[6.[5.[3.[2.[1.[No No No No No No No	<u>s</u> Data Data Data Data Data Data		1 1 1 1 1			_
								[INITIA	LIZE	
	SETU	JP	Å	PGM ASG	۹ <u>ال</u>	CTL	ASG	NA	В	JLK	

- 4 移动光标到 PGM CHG 栏的参数框,然后旋转参数轮或者是按 [INC]/[DEC] 按 钮选择程序改变序号来分配场景。
- 5 按光标按钮 [▶] 移动光标到 SCENE NO./TITLE 栏的参数框, 然后旋转参数轮 或者是按 [INC]/[DEC] 来选择场景。

建议:

- 如果您分配场景到多个程序改变,那么序号最小的程序改变信息有效。
- 如果需要初始化场景到程序改变的分配,移动光标到 INITIALIZE 按钮,然 后按 [ENTER]。

18 MID

- 6 按 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮, 然后按 [F1] 按钮显示 MIDI | Setup 页面, 再制定发送和接收 MIDI 信息的通道。
- 7 打开 PROGRAM CHANGE Tx ON/OFF 和 Rx ON/OFF 按钮。 现在,只要 01V96 通过指定的 MIDI 通道接收到了程序改变(Program Changes)信息,就会调入相应的场景。当然,当您切换 01V96 的场景的时候, 01V96 也会通过指定的 MIDI 通道传送相应的程序改变信息。

通过分配参数到控制改变来进行实时控制

您可以分配 01 V96 的参数到 MIDI 控制改变 (Control Changes) 来进行实时控制。

当 01V96 接收到控制改变信息后,就可以自动对分配的参数进行设定。当然,在 您调节 01V96 的参数的时候,01V96 也会传送分配的控制改变(Control Changes)信息。

建议: 您可以使用 MIDI Bulk Dump 功能或者是 Studio Manager 软件存储这些 参数到控制改变的分配关系到外部设备。

- 1 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | MIDI/Host 页面,然后指定传送和接收 MIDI 信息的端口(参看 216 页)。
- 2 使用第1步选定的端口连接01V96和外部设备,这样01V96就可以和外部设备传送 MIDI 信息。
- 3 按 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮,然后按 [F3] 按钮。 现 MIDI | Ctl Asgn页面。在这个页面您可以分配 01V96 的参数到控制改变 (Control Changes)。



建议:参看290页有关默认的控制改变到参数的分配。

4 移动光标到 MODE 参数的 TABLE 按钮 (①), 然后按 [ENTER]。

MODE 参数决定 01V96 调节参数的时候发送的 MIDI 信息。共有下面的项目可选:

- TABLE传送和分配的信息一致的 MIDI 控制改变信息。
- NRPN......忽略 Ctl Asgn 页面的分配, 传送预先设定的 NRPN (非 注册参数序号) 到遥控控制。

建议:NRPN 是一个包含了三个不同控制改变(Control Changes)信号的特殊 MIDI 信息。它们可以通过一个 MIDI 通道来控制多个参数。

5 如果您在第 4 步打开了 TABLE 按钮,移动光标到 No. (CH) 栏的参数框,然后 旋转参数轮或者是按 [INC]/[DEC] 按钮选择您要分配到参数的 MIDI 通道和控制 改变 (Control Changes)。

您可以在 Ctl Asgn 页面分配参数到 16 通道控制改变。而不管当前选定的传送和 接收 MIDI 通道。

如果您在第4步打开了NRPN请忽略第5步和第6步。

6 在 3 个 PARAMETER 栏的参数框选择参数。

在一个 PARAMETER 栏选择参数组,然后在第2个和第3个 PARAMETER 栏的参数框选择具体值。

共有如下参数和参数值可用:

HIGH(高)	MID (中)	LOW(低)		
NO ASSIGN	-	-		
	CHANNEL	INPUT1-32/ST IN1-4		
	MASTER	BUS1-8/AUX1-8/STEREO		
	AUX1 SEND			
	AUX2 SEND			
	AUX3 SEND			
FADER H	AUX4 SEND	INDUT 1 22/ST INI 4		
	AUX5 SEND	$110F \cup 11-32/51 1101-4$		
	AUX6 SEND			
	AUX7 SEND			
	AUX8 SEND			
	BUS TO ST	BUS1-8		
	CHANNEL	INPUT1-32/ST IN1-4		
	MASTER	BUS1-8/AUX1-8/STEREO		
	AUX1 SEND	-		
	AUX2 SEND			
	AUX3 SEND			
FADER L	AUX4 SEND	INPUT1-32/ST IN1-4		
	AUX5 SEND	INT 0 1 1-52/51 INT-4		
	AUX6 SEND			
	AUX7 SEND			
	AUX8 SEND			
	BUS TO ST	BUS1-8		

HIGH (高)	MID (中)	LOW(低)		
	CHANNEL	INPUT1-32/ST IN1-4		
	MASTER	BUS1-8/AUX1-8/STEREO		
	AUX1 SEND			
	AUX2 SEND			
	AUX3 SEND			
ON	AUX4 SEND			
	AUX5 SEND	INPUTI-32/51 INI-4		
	AUX6 SEND			
	AUX7 SEND			
	AUX8 SEND			
	BUS TO ST	BUS1-8		
PHASE	CHANNEL	INPUT1-32/ST IN1L-4R		
	CHANNEL	INPUT1-32		
INSERTON	MASTER	BUS1-8/AUX1-8/STEREO		
	AUX1 SEND			
	AUX2 SEND	INPUT1-32/ST IN1-4		
	AUX3 SEND			
PPE/POST	AUX4 SEND			
FREIFUST	AUX5 SEND			
	AUX6 SEND			
	AUX7 SEND			
	AUX8 SEND			
	ON			
	TIME HIGH			
	TIME MID			
	TIME LOW			
	MIX HIGH	INPUT1-32		
	MIX LOW			
	FB GAIN H			
	FB GAIN L			
	ON			
	TIME HIGH			
	TIME MID	BUSI-8/AUXI-8/SIEKEUL,K		
	TIME LOW			

HIGH(高)	MID (中)	LOW (低)				
	ON					
	Q LOW					
	FLOW]				
	G LOW H					
	G LOW L					
	Q LO-MID					
	F LO-MID					
	G LO-MID H					
	G LO-MID L					
	Q HI-MID					
EQ	F HI-MID	INPUT1-32/ST IN 1-4/BUS1-8/AUX1-8/STEREO				
	G HI-MID H					
	G HI-MID L					
	Q HIGH					
	F HIGH					
	G HIGH H					
	G HIGH L	-				
	ATT H					
	ATT L					
	HPF ON	-				
	LPF ON					
	ON	INPUT1-32				
	ATTACK					
	THRESH H					
0.175	THRESH L					
GATE	RANGE					
	HOLD H					
	HOLD L	-				
	DECAYH	-				
	DECAY L					
	ON .					
	ATTACK	-				
	THRESH H	-				
	THRESHL	-				
COMP	RELEASE H	INPUT1-32/BUS1-8/AUX1-8/STEREO				
	RELEASE L	-				
	CAINU	-				
	GAIN H	-				
	GAIN L KNEE	-				
	AUX1 2					
		INPUT 1 22/ST IN11 AP				
PAN	AUX5-6	$\begin{bmatrix} 1111 \cup 1 1 - 32/S 1 \\ 1111L - 4R \end{bmatrix}$				
	AUX7 8	4				
	BUS TO ST	BUS1_8				
BALANCE	MASTER	STEREO				

HIGH (高)	MID (中)	LOW (低)		
	LFE H			
	LFE L			
	DIV (F)			
	DIV R			
	LR	NIDUTT 22/CT INIT 4D		
SURROUND	FR	INPUTI-32/STINIL-4K		
	WIDTH			
	DEPTH			
	OFS LR			
	OFS FR			
	BYPASS			
	MIX	1		
	PARAM1 H			
EFFECT	PARAM1 L	EFFECT1-4		
	:			
	PARAM32 H			
	PARAM32 L			

如果一个参数的范围超过了128级(例如衰减器和延时时间参数)就需要两个或 更多的控制改变信息来制定参数值。

例如,您要通过控制改变来控制某个通道的衰减器参数,您必须分配该通道到两 个控制改变序号,在PARAMETER栏的控制改变信息(Control Changes)参 数框选择"FADER H"和"FADER L"。

3 (17 =	FHUER	н	CHHNNEL	THEOT	3
2 (1) = (FADER	L)(CHANNEL) INPUT	1
1 (1) = "	FADER	Н	CHANNEL	INPUT	1
0(1> =	NO ASSI	GN			

如果您要通过控制改变信息来控制延时时间(Delay Time)参数,您必须分配 该通道的延时参数到3个控制器序号,在第2个(中间)PARAMETER 栏的 控制改变信息(Control Changes)参数框选择 "TIME LOW"、"TIME MID"和 "TIME HIGH"。

_	01	N.	-22	=	no	H5510	11					
I	60	(2>	=		I DELA	Y)(TIME	HIGH	INPUT	1)
	59	<	2>	=	11	I DELA	Ŷ	TIME	MID	INPUT	1	
	58	$\langle \cdot \rangle$	2)	=	11	I DELA	Y	TIME	LOW	INPUT	1	
	57	C	2)	=	NO	ASS16	N					

备注:对于超过128级的参数,可以通过适当的组合 MIDI 控制改变组合来进行控制。

建议:移动光标到 INITIALIZE 按钮,然后按 [ENTER],就可以初始化控制 改变到参数的分配。

- 7 按 DISPLAY ACCESS[MIDI] 按钮,然后按 [F1] 按钮显示 MIDI | Setup 页面, 再指定 MIDI 传送和接收通道。
- 8 打开 CONTROL CHANGE Tx ON/OFF 和 Rx ON/OFF 按钮。

当 01V96 接收到控制改变信息后会自动设定当前参数。同样,当调节 01V96 的 参数的时候,01V96 会发送相应的 MIDI 控制改变信息。

备注: 在您使用控制改变信息来控制 01V96 的参数之前,确保关闭 MIDI | Setup 页面的 PARAMETER CHANGE 行的 Tx 和 Rx ON/OFF 按钮。

使用参数改变来控制参数

代替 MIDI 控制改变信息,使用系统独占的参数改变信息也可以实时的控制 01V96 参数。

参看本说明书结尾的 "MIDI 数据格式"来获取有关的信息。

- 1 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | MIDI/Host 页面,然后指定发送和接收 MIDI 信息的端口(参看 216 页)。
- 2 使用第 1 步指定的 MIDI 端口连接 01V96 和外部设备,这样 01V96 和外部设备就可以相互发送和接收 MIDI 信息。
- 3 按 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮, 然后按 [F1] 按钮显示 MIDI | Setup 页面, 然后在 PARAMETER CHANGE 行关闭 Tx 和 Rx ON/OFF 按钮。 当 01V96 收到参数改变信息后就会自动设定相应的参数值,同样,当改变 01V96 的参数设定的时候,也会传送相应的参数改变信息。

备注:在使用参数改变来控制参数之前,确保 CONTROL CHANGE 行的 Tx 和 Rx ON/OFF 按钮关闭。

通过 MIDI (Bulk Dump)来传送参数设定

通过 MIDI Bulk Dump (MIDI 批量转储)您可以将储存在 01V96 上的数据,例 如数据和场景备份到外部的 MIDI 设备。同样您也可以从外部设备恢复这些设定 到 01V96。

备注: 在传送这些数据到外部的音序器软件的过程中,部分数据可能丢失。为 了避免这种情况,我们推荐您使用随机附带的 Studio Manager 软件来备份 01V96 的数据到外部设备。

- 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup | MIDI/Host 页面,然后指定发送和接收 MIDI 信息的端口(参看 216 页)。
- 2 使用第1步指定的 MIDI 端口连接 01V96 和外部设备,这样 01V96 和外部设备就可以相互发送和接收 MIDI 信息。
- 3 按 DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮,然后按 [F4] 按钮。 出现 MIDI | Bulk 页面。

	HIDI CHI-CHI OO Initial Data BISTII STI2 STI3 STI4 (BULK DUMP)	
1)—	CATEGORY	2 3 -4
	SETUP A PGM ASGN A CTL ASGN A BULK	

本页面包含如下参数:

- ①CATEGORY(种类)部分 用于您选择传送和接收的数据类型。
- ②REQUEST(请求)

移动光标到本按钮,然后按 [ENTER] 就可以从级联着的另一个 01V96 传送 在 CATEGORY 部分指定的数据。本按钮用于两台 01V96 的级联连接。

- ③TRANSMIT (传送) 移动光标到本按钮,然后按 [ENTER] 传送在 CATEGORY 部分指定的数据 到外部设备。
- ④INTERVAL(间隔)

在导出数据的时候以50毫秒的步进来确定两个数据包之间的间距。如果外部 设备发生数据丢失,增加该参数值可以改善。

4 在 CATEGORY (种类)部分,移动光标到您需要传送的数据型按钮,然后按 [ENTER]。

共有如下的选项:

- SCENEMEM ………选定场景记忆。您可以在后面的参数框中选择需要传送的场景记。

- SETUPMEM 选定 01V96 设定数据 (例如系统设定)。
- PGM TABLE 选定 MIDI | Pgm Asgn 页面设定。
- CTL TABLE...........选定 MIDI | Ctl Asgn 页面设定。

备注: SETUPMEM 按钮选定的数据中包含 MIDI 传送和接收端口的设定信息。当您存储数据到外部设备的时候关闭了 MIDI 接收功能。之后 01V96 开始接收到这样的信息后,会立刻关闭通过 MIDI 的批量转储数据的接收,这样 01V96 就不能接收后来的信息。因此,在您存储数据到外部设备的时候,如果选择了 SETUPMEM 按钮,确保允许批量数据的传送和接收。

5 如果需要,移动光标到选择按钮后面的参数框,然后旋转参数轮或者是按 [INC]/[DEC] 按钮来选择批量转储的数据。

建议:如果选择了 [ALL],相应按钮的全部数据都会批量转储。

6 开始批量转储数据,移动光标到 TRANSMIT 按钮,然后按 [ENTER]。 开始执行批量转储,在操作期间,出现 Bulk Dump (批量转储)窗口,提示当前的批量转储状态。如果要退出批量转储,移动光标到 CANCEL 按钮,然后按 [ENTER]。

建议: 传送批量转储请求信息,移动光标到 REQUEST 按钮,再按 [ENTER]。如果您设定一台 01V96 从另一台 01V96 传送并接收批量转储信 息,另一个会作出应答并且传输批量转储数据到这一台 01V96。

7 接收批量转储数据:再按DISPLAY ACCESS [MIDI] 按钮,出现 MIDI | Setup 页面,然后打开 BULK 行的 Rx ON/OFF 按钮。

这个时候,01V96就会接收批量转储数据,相应的内部数据就会更新。

8 MIDI

19 其他功能

本章叙述 01 V96 的其他辅助功能。

改变输入和输出通道名称

如果您需要,您可以更改输入通道 (Input Channels 1-32, ST IN Channels 1-4) 和输出通道 (Aux Outs 1-8, Bus Outs 1-8, Stereo Out) 的默认名称。

改变输入通道的名字

1 反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现 Patch | In Name 页面。



在页面的右边显示通道 ID、简称、全名。您可以在中间的滚动栏的参数框(①) 指定简称,在右边的参数框(②)指定全名。

- 2 移动光标到需要的参数框,然后使用参数轮或者是 [INC]/[DEC] 按钮来选择您需 要修改的名称。
- 3 按 [ENTER]。

出现标题编辑窗口 (Title Edit window),然后您就可以编辑名称了。



4 编辑好名称,然后把光标移动到 OK 按钮,然后按 [ENTER]。 新名字立刻生效。

建议:编辑好的名字存储在输入分配库。

如果 Name Input Auto Copy 复选框(③)打开,那么新输入的全名的前四个字符会自动复制到简称。反之新输入的简称会作为全名的开头。

移动光标到 INITIALIZE 按钮,然后按 [ENTER] 可以复位所有名称到它的默 认名称。

改变输出通道的名称

改变输出通道的名称:反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到显示 Patch | Out Name 页面。

PATCH CH1-CH1		al Data MDIS	BIST 1 488 G		
COUTPUT CHR	ANNEL NAME:		🛛 Name	Input Au	uto Copy
	ID	SHORT		LONG	
AUX7	(AUX7.) =	<aux7></aux7>	<aux7< th=""><th></th><th>></th></aux7<>		>
AUX6	(AUX6) =	<aux6></aux6>	<aux6< th=""><th></th><th>></th></aux6<>		>
AUX5	(AUX5) =	<aux5></aux5>	<aux5< th=""><th></th><th>></th></aux5<>		>
AUX4	(AUX4) =	<aux4></aux4>	<aux4< th=""><th></th><th>></th></aux4<>		>
AUX3	(AUX3) =	<aux3></aux3>	<aux3< th=""><th></th><th>></th></aux3<>		>
AUX2	(AUX2) =	<aux2></aux2>	<aux2< th=""><th></th><th>></th></aux2<>		>
AUX1	(AUX1) =	<aux1></aux1>	<aux1< th=""><th></th><th></th></aux1<>		
					LIZE
DIRECT	OUT 🗸 2TR	ООТ 🧸 С	DUT NAME	A OUT	LIB

名字的编辑方法、Name Input Auto Copy 复选框和 INITIALIZE 按钮的使用方 法和 In Name 页面相同。

参数选择设定

通过 DIO/Setup | Prefer1 和 Prefer2 页面您可以改变 01V96 的默认的参数设定和环境设定。反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮显示上述页面。

Prefer1 页面

本页面用于设定当您按 01 V96 上面板的按钮的时候, 01 V96 显示的相应页面以 及确定信息和警告信息的显示还是隐藏。

DIO/SETUP CH4-CH4 05 EXTRA MIX	
(PREFERENCES1)	
🖾 Auto PAN Diselay	🖾 MIDI Warnin s
⊠ Auto EQUALIZER Display	🗆 Initial Data Nominal
🗆 Auto SOLO Diselay	🗆 Scene MEM Auto U⊨date
☐ Auto WORD CLOCK Display	🛛 Cascade COMM Link
🗆 Auto Channel Select	🗆 Auto Direct Out On
🛛 Store Confirmation	🗆 Routing ST Pair Link
□ Recall Confirmation	
Patch Confirmation	
□ Pair Confirmation	
🗆 Nominal Pan	
🗆 Fast Meter Fall Time	
🖾 DIO Warnin s	
WWW LODD CLOCK & FORMOT &	

本页面包含如下参数 (这些参数的解释在左边滚动栏的顶部到左边滚动栏的底部。)

• Auto PAN Display (自动声像显示)

如果打开这个复选框,在操作 SELECTED CHANNEL 部分的 [PAN] 控制器的 时候 Pan/Route 页面自动显示。在立体声环绕模式,操作 [PAN] 控制器可以允许您调节左右声像设定。另外,也允许您调节环绕声声像设定。

- Auto EQUALIZER Display (自动均衡显示) 如果打开这个复选框,在按下 SELECTED CHANNEL 部分的一个 EQ-related 按钮后会自动显示 EQ | EQ Edit 页面。
- Auto SOLO Display(自动独奏显示)
 如果打开这个复选框,独奏一个输入通道后会自动显示 DIO/Setup | Monitor 页面。
- Auto WORD CLOCK Display(自动字时钟显示) 如果打开这个复选框,在当前选定的外部字时钟源失效的时候会自动显示 DIO/Setup | Word Clock页面。
- Auto Channel Select (自动通道选择) 如果打开这个复选框,您可以通过移动衰减器来选定通道,或者是打开相应通道 的 [SOLO] 或 [ON] 按钮。
- Store Confirmation(储存确定) 如果打开这个复选框,在储存场景或者是库的时候会自动显示标题编辑窗口 (Title Edit window)用于输出名称。
- Recall Confirmation (调入确定) 如果打开这个复选框,在您调入场景或者是库的时候会显示一个确认窗口。
- Patch Confirmation (分配确定) 如果打开这个复选框,在您编辑输入和输出的分配的时候会显示一个确认窗口。
- Pair Confirmation (成对通道确定) 如果打开这个复选框,在您创建或者是取消一个成对通道的时候会显示一个确认 窗口。
- Nominal Pan(标称值声像)
 如果打开这个复选框,在输入通道信号的声像被设定为极左或极右时,左边/奇数通道和右边/偶数通道上的信号将处在标准电平。如果没有打开这个复选框,这些信号将被增强+3dB。(当这些信号的声像被设定为中心时,这些信号将处在标准电平。)环绕声模式中,当任一环绕声声像通道的声像被设定为极左或极右时,情况相同。
- Fast Meter Fall Time (快速表头下降时间) 如果打开这个复选框,电平表的指示会快速下降。
- DIO Warning (数字 IO 警告) 如果打开这个复选框,如果在扩展槽和 2TR 数字端口检查到了错误就会自动出现警告信息。
- MIDI Warning (MIDI 警告) 如果打开这个复选框,如果在输入的MIDI 信号上检查到了错误,就会显示警告 信息。
- Initial Data Nominal (原始数据标准化)
 如果打开这个复选框,输入通道的衰减器和立体声输入通道的电平控制器在调入
 场景#0的时候会自动设定到标准值(0dB),如果关闭,就设定成-∞。
- Scene MEM Auto Update (场景记忆自动更新) 如果打开这个复选框,您就可以使用场景记忆自动更新功能 (参看 169 页)。
- Cascade COMM Link (级联通讯连接) 如果打开这个复选框,级联的01V96的动态功能和参数就会相互连接(参看238页)。如果关闭,那么就只有独奏功能可以连接。

Auto Direct Out On(自动直接输出打开)

如果打开这个复选框并且改变通道的直接输出状态(从"-"到其他直接输出),通道直接输出自动允许。如果您改变直接输出目标从输出到"-",那么直接输出自动禁止。

• 成对通道 ST 路由链接

当这个复选框被打开时,成对通道至立体声母线的路由将会被链接起来。

Prefer2 页面

Prefer2页面可以用于给通道指示命名,并调节指示亮度。



本页面包含如下参数:

- ①Channel ID/Channel(通道 ID/通道)
 本参数选择显示通道的风格。如果打开 Channel ID 复选框,就会显示通道 ID
 (例如: CH1,CH16,AUX1)。如果 Channel Short Name 复选框打开,就会出现通道的简称(参看 229 页)。
- ②Channel Copy Parameter (通道拷贝参数) 本参数用于选择当您分配通道拷贝功能拷贝到一个用户自定义按钮 (参看 235页)的时候,需要拷贝的通道参数。您可以选择多个操作。
- ALL(全部).....选择拷贝全部通道参数。如果您打开了这个按 钮,其他按钮自动关闭。
- FADER (衰减器)......拷贝衰减器值。
- ON (开关)拷贝 [ON] 按钮的开关状态。
- PAN (声像)拷贝声像设定。
- SURR (环绕)......拷贝环绕声像设定。
- AUX (辅助)拷贝辅助发送电平。
- AUX ON (辅助开关)......拷贝辅助信号的开关状态。
- EQ (均衡)拷贝均衡器的参数值。
- ③**Display Brightness**(显示亮度) 调节 LED 显示的亮度,调节范围是1到4。

通过合并通道创建用户层 (用户可分配层)

如果您把遥控层的目标设定成"USER ASSIGNABLE",您就可以通过合并 01V96的任意通道来创建用户层(立体声输出除外)。这个用户层就叫做"User Assignable layer (用户可分配层)"。

- 1 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到出现 DIO/Setup| Remote 页面。
- 2 设定 TARGET 参数为 USER ASSIGNABLE, 然后按 [ENTER]。
 出现确认窗口。
- 3 移动光标到 YES 按钮,然后按 [ENTER]。 01V96 显示如下的页面。

	DIO/SETUPOOInitial Data BISTI1 STI2 STI3 STI4 CHI-CHI OO BOOI BOOI BOOI COS OO
	REMOTE: USER ASSIGNABLE LAYER
	OVER
	- 6
1	

4 通过 1-16 参数框(①)来选择您想分配到 User Assignable layer 的通道。 您可以储存四个 16 通道的设定到4 个库,通过 BANK 1-4 按钮来切换这4 个库。 如果您在选择通道供指定前按 [ENTER],仍然能够在 User CH Select 窗口中选 择您希望指定的通道。

建议:通过移动光标到 CLEAR 按钮并且按 [ENTER] 可以复位这些分配到默认值。

5 使用 LAYER [REMOTE] 按钮来分配或者是调入这些用户可分配层。 您可以通过衰减器和 [ON] 按钮来控制这些可分配通道。

使用振荡器

01V96的振荡器可以用于声音检查。下面是使用振荡器的步骤:

1 反复按 DISPLAY ACCESS [UTILITY] 按钮直到出现 Utility | Oscillator 页面。



本页面包含如下参数:

- ①OSCILLATOR ON(振荡器开) 用于打开或者是关闭振荡器。
- ②WAVEFORM(波形) 选择振荡器的波形。
- ③LEVEL(电平)部分 控制振荡器的输出电平。
- ④ASSIGN (分配)部分 选择振荡器的输出。
- 2 移动光标到 ASSIGN 部分振荡器的输出通道上,然后按 [ENTER] (您可以选择多个输出通道)。
- 3 移动光标到其中的一个 WAVEFORM (波形)参数按钮,然后按 [ENTER]。 您可以选择如下波形:
 - SINE 100Hz100 Hz 正弦波
 - SINE 1kHz.....1 kHz 正弦波
 - SINE 10kHz10 kHz 正弦波
 - PINK NOISE.....粉红噪音
 - BURST NOISE 突发噪音(间隔为四秒的长为 200 毫秒的粉红噪音脉 冲。)
- 4 移动光标到 LEVEL 部分的参数控制,然后旋转参数轮来设定振荡器电平到最小。

备注: 正弦波或者是粉红噪音都会产生非同寻常的高声压。如果振荡器的输出 过高会损坏扬声器。在您使用振荡器的时候,确保设定在最小值,然后小心地 提升电平。

- 5 移动光标到 OSCILLATOR ON/OFF 按钮, 然后按 [ENTER] 或者是 [INC]/[DEC] 按钮打开振荡器。 这个时候振荡器信号就会发送到先前在ASSIGN 部分选择好的通道。
- 6 移动光标到 LEVEL 部分的参数控制器,然后旋转参数轮提升振荡器的电平。 您可以通过电平表来查看振荡器的电平。

使用用户自定义键



您可以分配多达160种功能到用户自定义键(USER DEFINED KEYS [1]-[8]) 按钮。

如果您分配一个功能(经常需要执行)到一个按钮(或"键"),那么就可以把 这个按钮作为快捷键。

User Defined Keys (用户自定义键)储存在库中,每个库保存全部八个按钮的 分配情况 (参看 249 页)。01V96 提供八个库 (Banks A-H)。切换库就可以快 速地改变分配。

下面是 USER DEFINED KEYS 的分配步骤。

1 按 USER ACCESS [UTILITY] 按钮出现 Utility | User Def 页面。



本页面包含如下参数:

①INITIALIZE(初始化)

初始化全部库到它们初始的设置。

②BANK (库)

选择目标库。

③TITLE (标题)

显示通过 BANK 参数选择的库名称。移动光标到 TITLE 参数框,然后按 [ENTER],就会出现标题编辑窗口(Title Edit window),您就可以编辑新 名字。

④1-8

选择您要分配功能的 USER DEFINED KEYS [1]-[8]。

2 移动光标到需要的 BANK 参数按钮, 然后按 [ENTER]。

选中相应的库,然后功能就分配到用户自定义按钮。

```
建议: 当您选择一个功能的时候(例如,调入特定的场景或者是库或者是发送
MIDI信息),就会在右边出现一个参数框,用于指定编号。
```

- 3 移动光标到 1-8 参数框中的一个,然后按 [ENTER]。
 - 01V96显示User Define Select 窗口,用于指定您要分配的功能。

	USER DEFINE SELECT						
USER DEFINED KE	EY1 ASSIGN.	SCENE	XX Recall				
Channel Lib Effect Bypass Effect Lib (Scene No Assign	(xx Recall -1 Recall +1 Recall) (
NO YES							

4 移动光标到左边的滚动栏,然后旋转参数轮或者是按 [INC]/[DEC] 按钮来选择您 要分配的功能。

选好的功能显示在点格状窗口。参看247页有关可分配功能的列表。

- 5 使用同样的方法设定中间和右边的滚动栏。 第4步决定中间和右边的滚动栏的内容。
- 6 移动光标到 YES 按钮,然后按 [ENTER] 关闭窗口。 这个时候指定的功能就分配到了相应的用户自定义按钮。 取消分配,移动光标到 CANCEL 按钮,然后按 [ENTER]。
- 7 如果您分配的功能需要指定序号(例如调入场景或者是库记忆),移动光标到右 边额外的参数框指定序号。

建议:

- 您可以通过 Studio Manager 备份用户自定义按钮到计算机硬盘。
- 通过使用 MIDI Bulk Dump (参看 226 页) 您也可以备份分配信息到外部设备。如 MIDI 数据滤波器等。

使用操作锁

01V96设计了操作锁用于防止误操作和通过密码限定访问。 使用操作锁功能,反复按[UTILITY]按钮直到出现Utility | Lock页面。



本页面包含如下参数:

①OPERATION LOCK (操作锁) 打开或者是关闭操作锁。当您打开这个按钮,出现密码窗。



使用 Channel 1-10 [SEL] 按钮输入四位密码 (Channel 10 [SEL] 按钮输入 "0")。(密码显示为星号。)移动光标到 OK 按钮, 然后按 [ENTER] 按钮 打开操作锁。工厂默认的密码是 "1234"。

取消操作锁,按[ENTER]。出现密码窗,输入密码然选择OK按钮。操作锁 就取消了。

备注:如果忘记了密码,就无法取消操作锁。请确保记住密码。

②OPERATION LOCK SAFE (操作锁定安全)部分 用于选择不需要被操作锁保护的功能。取消全部 "safe" 按钮,移动光标到 CLEAR ALL 按钮,然后按 [ENTER]。 ③PASSWORD (密码)

用于改变当前的密码,移动光标到 PASSWORD 按钮,然后按 [ENTER], 出现 Set Password 窗口,就可以更改密码了。

SET PASSWORD
03E 13EL11-13EL101
PASSWORD
NEW PASSWORD
REENTRY
CANCEL OK CLEAR

在 PASSWORD 区域输入当前密码,然后在 NEW PASSWORD 密码区域输入新密码。工厂默认密码是"1234"。在 REENTRY 部分再次输入新密码。 然后移动光标到 OK 按钮,按 [ENTER] 确定。

建议:清除密码:移动光标到 CLEAR 按钮,然后按 [ENTER]。如果您忘记 了密码,初始化密码设定参看 243 页。

调音台级联

01V96设计了级联母线用于级联多个调音台。您可以通过数字输入和输出或者是链接OMNI输入和输出级联两台01V96。在这种情况下,两个调音台组合成一个大调音台,就可以联合使用它们的母线1-8,辅助发送1-8,立体声母线和独奏母线。

下面的功能可以通过01V96的 MIDI IN 和 OUT 端口连接。

- Display page selection (显示页面选择)
- Aux selection (辅助选择)
- Solo function (独奏功能)
- Fader Mode (衰减器模式)
- Metering Position (表头位置)
- Peak Hold On/Off (峰值保持开/关)
- Meter Fast Fall on/off (表头快速回落开 / 关)
- Scene Store, Recall, and Title Edit (场景储存、调入和名称编辑)

建议:

- 链接功能和参数(不包括独奏功能),打开 Setup | Prefer1页面的Cascade COMM Link 复选框(参看 230页)。
- 独奏功能的链接忽略 Cascade COMM Link 复选框的设定。
- 如果选择了 Master 层,将不会链接 Fader Mode。

下面的参数解释怎样通过数字 I/O 卡的输入和输出级联 01V96。

- 1 分别在两台 01V96 中安装数字 I/O 扩展卡。
- 2 按照下面的方法连接 01V96:
 - 连接发射01V96(从机)的数字I/O卡输出到接收01V96(主机)的数字I/O卡 输入。
 - 连接主机的 ADAT IN 和从机的 ADAT OUT。
 - 使用 MIDI 缆线连接主机的 MIDI IN 端口到从机的 MIDI OUT 端口。
 - 使用 MIDI 缆线连接主机的 MIDI OUT 端口到从机的 MIDI IN 端口。



01V96(从机)

01V96(主机)

- 3 在从机上反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现 Patch | Out Patch 页面。
- 4 分配母线信号到用于级联连接的通道。

下面是可用信号:

选项	描述
CAS BUS1-BUS8	Bus 1-8 级联输出
CAS AUX1-AUX8	Aux Bus 1-8级联输出
CAS ST-L, CAS ST-R	Stereo Bus L & R 级联输出
CASSOLOL, CASSOLOR	Solo Bus L & R 级联输出

PATCH CH1-CH1	00 Initial D	lata B ^{ISTI1}	STI2 STI3 STI4
COLOT OUTPUT			
.3LUI 001FUI	<u></u>		IS OUL-DUST
1	2 3	3	4
CAS BUS1	(CAS_BUS2)	(CAS_BUS3)	(CAS_BUS4)
CAS BUS5	CAS BUS6	(CAS BUS7)	(CAS_BUS8)
9 BUS1	10 (BUS2)	11 (BUS3	12 (BUS4
13	14	15	16
BUS5	BUSE	(BUS7	(BUS8
		DAT	
CAS AUX1		CAS_AUX3	(CAS_AUX4)
CAS ST-L	CAS ST-R	(CASSOLOL)	(CASSOLOR)
	0	MNI —	
AUX1) (AUX2	(AUX3	(AUX4
💶 🗽 IN NAM	E 🧸 IN LIB	👗 ООТ РАТСН 🥻	OUTPUT INS

下面的例子是通过数字 I/O 卡 (例如 MY8-AT)和 ADAT 输入和输出连接了两台 01V96 的母线 1-8、辅助发送 1-4、立体声母线和独奏母线。

建议:在进行级联连接的时候,根据不同的母线类型和数量分配有所变化。

备注:数字I/O决定可以使用的通道的数量,在本例子中只级联了辅助发送 1-4。如果使用16通道的数字I/O卡(例如MY16-AT)就可以级联全部通 道。

5 在主机上反复按 DISPLAY ACCESS [PATCH] 按钮直到出现 Patch | Cascade In 页面。

6 在主机上选择由从机输送信号的通道。

下面的例子是怎样通过 ADAT IN 和 OUT 连接插口以及两个 8 通道数字 I/O 卡 (例如 MY8-AT) 来接收从机的母线 1-8、辅助发送1-4、立体声母线和独奏母线 信号。

CH1-CH1 OO Initial Data CAN CH1-CH1	
(CASCADE IN PATCH)	CASCADE BUS 1 Slot CH1 IN J≇
1 2 3 4 ^{BUS} 5 SL-01 (SL-02) (SL-03) (SL-04) (SL-05) (6 7 8 (SL-06) (SL-07) (SL-08)
AUX 1 2 3 4 5 (ADAT1) (ADAT2) (ADAT3) (ADAT4) (-)	6 7 8 1
	TTENUATION
IN PATCH & INPUT INS & EFFE	CT & CASCADE IN

备注:确保把从机的相应母线分配到主机的对应母线上。错误的分配会引起级 联错误。

7 在主机上反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按钮直到显示 DIO/Setup |Cascade 页面,然后使用参数控制器调节衰减器。

在 DIO/Setup | Cascade 页面可以通过衰减器调节输入到级联母线的信号电平。 也可以通过参数控制按钮打开和关闭级联母线。

<u>D10/SE1</u> CH1-Ch		Olnit Eom	ial Da Mana	ta ST 48			
CASCADE	IN AT	TENUATI	ON:				
BUS1 ØdB ØFF	BUS2 OdB OFF	BUSS OdB OFF	BUS4 -12 OFF	BUSS - 1 OFF	BUS6 ØdB OFF	BUS7 - 3 OFF	BUS8 - 5 OFF
AUX1 O - 4 ON	AUX2 O - 4 ON	AUX3 ØdB OFF	AUX4 ØdB OFF	AUXS ØdB ON	AUX6 ØdB ON	AUX7 Odb ON	AUXS Odb ON
STEREO ØdB OFF	SOLO ØdB OFF				CAS	CADE IN	РАТСН •)
SUF	R BUS	👗 CAS	CADE		АТТ		

8 反复按 DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 按 钮直到出现 DIO/Setup | MIDI/Host 页面, 然 后设定 Cascade Link (级联链接)参数为 "MIDI"。

_	Studionanagen (_) (_) (_)
	DAM (
Ē	REMOTE U.A.LAYER
Ð	CASCADE LINK
Ħ	
₽	REQUEST

9 在主机上重复第8步。

经过第8步和第9步,从机就可以通过 MIDI 接口发送和接收 MIDI 信息。

10 为了使两台 01V96 的参数匹配,打开 DIO/Setup | MIDI/Host 页面并进入拷贝源部 分。

移动光标到 TRANSMIT 按钮来进行参数同 步, 然后按 [ENTER]。

通过 REMOTE 连接插口将级联链接(第238页)的参数复制到其它 01 V96 中。如果您选择 了 REQUEST (请求)而不是 TRANSMIT (传送)按钮进行数据同步,您就可以相反方向 地拷贝数据。

_	scuaionunugen	r
	DAM	()()
Ē	REMOTE	U.A.LAYER
	CASCADE LINK	(MIDI)
รี	LSYNC -	TRANSMIT
-		REQUEST

这样就统一了两台 01V96 的母线 1-8、辅助1-4 和立体声母线。数据就可以通过 这些母线输出到缩混单元。如果您把任意一台 01V96 的一个通道设定成独奏,您 就可以通过监听听到独奏信号。

检查电池和系统版本

Utility | Battery 页面用于检查内部电池的情况和显示系统版本。可以通过反复按 DISPLAY ACCES [UTILITY] 按钮来显示该页面。



①Status (状态)

如果状态显示 "Okay",说明电池的电量充足。如果显示 "Voltage Low!",就提醒您赶快找 YAMAHA 的经销商或者是服务中心更换电池。否则会引起 01V 96 的记忆数据丢失。

| 备注:不要尝试自己更换电池,否则有可能引发故障。

②Ver X.XX (X.XX 是版本号。)

显示当前的系统版本。当您要进行系统软件升级之前,一定要先检查当前系统版本。

请访问以下网站检查最新系统的版本号码: http://www.yamahaproaudio.com/

初始化 01V96

您可以删除全部的用户设定并且恢复01V96到出厂的状态,同时可以复位操作锁的密码。步骤如下:

备注:

- 在您进行初始化操作后,01V96的所有您储存在场景或者库中的数据都会被 擦除。
- •如果您想保留当前的数据,一定要先使用 Studio Manager 软件进行备份。

建议:

- 您也可以储存数据到一个外部的 MIDI 设备,作为一个 MIDI 数据文件,通过 使用 MIDI Bulk Dump 功能完成 (参看 226 页)。
- 1 确保 01/96 的电源关闭。
- 2 按住 SCENE MEMORY [STORE] 按钮不放,然后打开电源开关。 片刻之后,出现如下的确定窗口:



- 3 如果要对 01V96 进行初始化,移动光标到 INITIALIZE 按钮,然后按 [ENTER]。 取消初始化操作,移动光标到 CANCEL 按钮,然后按 [ENTER]。 当 01V96 的内部信息重写后,01V96 就回到了工厂设定。
- 4 如果是要清除密码,在第二步的时候移动光标到 PASSWORD 按钮,然后按 [ENTER]。 密码就重新设定成"1234"。

如果出现确认窗口后您不进行任何操作,该窗口会自动关闭然后启动01V96。

校准衰减器

经过一段时间的操作后 01 V96 的电动衰减器的位置有可能偏移,您可以通过 Calibration (校准)功能来纠正衰减器位置。

- 1 确保 01/96 的电源关闭。
- 2 按住 [ENTER] 按钮不放,然后打开电源开关。 片刻之后,将出现以下校准窗口。

61096 FADER CALIBRATION FADER MOVE & FADER POSITION FADER MOVE ONLY FADER POSITION ONLY QUIT Select Menu by Using Cursor Keys. Press [ENTER] to Start Calibration.

- 3 确保"1 FADER MOVE & FADER POSITION"被选择,然后按[ENTER]。 如果只调整运动衰减器的移动,请使用光标按钮选择"2 FADER MOVE ONLY",然后按[ENTER]。 如果只调整衰减器位置,请使用光标按钮选择"3 FADER POSITION ONLY",然后按[ENTER]。前进至步骤5。 要取消校准操作,请使用光标按钮选择"4 QUIT",然后按[ENTER]。01V96 以正常模式启动。
- 4 校准操作开始,调整运动衰减器的移动,01V96显示一条信息,指示校准操作 正在进行中。 校准操作大约需要两分钟。操作过程中,请勿触摸衰减器。

01V96 第2版-使用说明书

5 校准操作完成后,01V96 显示一个窗口,您可以在窗口中选择衰减器进行位置 调整。

如果您在步骤3中选择了"2 FADER MOVE ONLY",那么衰减器调整便告完成。01V96以正常模式启动。

01V96 FADER CALIBRATION		
Select FADER by Using (SEL) Keys and Press [ENTER] to Start Calibration.		

- 6 使用通道 [SEL] 按钮选择您希望进行位置校准的衰减器,然后按 [ENTER]。 选中的通道 [SEL] 按钮指示灯会闪烁。(当您按 [ENTER] 时,指示灯稳定地亮起。)起先所有 [SEL] 按钮都闪烁。但是,如果发生错误,设备尝试再次进行校准,那么仅有问题的衰减器的 [SEL] 按钮指示灯会闪烁。
- 7 按照窗口上的指示调整选中的衰减器的位置到 -∞, 然后按 [ENTER]。
- 8 按照窗口上指示的电平调整选中的衰减器的位置,然后按 [ENTER]。设定衰减器 1-16 到 -15 和立体声衰减器到 -30。
- 9 按照窗口上指示的电平调整选中的衰减器的位置,然后按 [ENTER]。设定衰减器 1-16 到 0 和立体声衰减器到任何位置。
- 10 按照窗口上指示的电平调整选中的衰减器的位置,然后按 [ENTER]。设定衰减器 1-16 到 +10 和立体声衰减器到 0。
 如果校准结果没有问题,校准操作便结束。01V96 将以正常模式启动。

11 如果校准结果有问题,01V96 将显示以下窗口。 另外,有问题衰减器的通道 [SEL] 按钮指示灯会闪烁。

81V96 FADER CALIBRATION Calibration Data is Not Correct			
1 2 3	CONTINUE 2 Start from the Beginning 3 QUIT ANYWAY		
	Press [ENTER] to Execute		

请使用光标按钮选择下列三个选项之一,然后按 [ENTER]。

- CONTINUE (继续)......有问题衰减器的通道 [SEL] 按钮指示灯闪 烁,同时校准程序返回到步骤 5。
- START FROM THE BEGINNING (重新开始).....校准程序返回到步骤2。
- QUIT ANYWAY(退出)......01V96取消校准操作,以正常模式启动。 将把标准设定应用到有问题的衰减器。

如果尝试执行几次校准程序后,这个窗口仍然出现,请就近咨询 YAMAHA 经销商。

如果校准数据有问题,01V96 在启动时会显示以下窗口。发生这种情况时,请校准窗口中指示的衰减器的位置。



附录 A:参数列表

用户自定义按钮

#	功能	显示
0	No Assign	No Assign
1	Scene MEM. Recall +1	Scene+1 Recall
2	Scene MEM. Recall -1	Scene -1 Recall
3	Scene MEM. Recall No. XX	Scene XX Recall
4	Effect-1 Lib. Recall +1	Fx1 Lib+1 Recall
5	Effect-1 Lib. Recall -1	Fx1 Lib-1 Recall
6	Effect-1 Lib. Recall No.XX	Fx1 LibXXX RCL.
7	Effect-2 Lib. Recall +1	Fx2 Lib+1 Recall
8	Effect-2 Lib. Recall -1	Fx2 Lib-1 Recall
9	Effect-2 Lib. Recall No.XX	Fx2 LibXXX RCL.
10	Effect-3 Lib. Recall +1	Fx3 Lib+1 Recall
11	Effect-3 Lib. Recall -1	Fx3 Lib-1 Recall
12	Effect-3 Lib. Recall No.XX	Fx3 LibXXX RCL.
13	Effect-4 Lib. Recall +1	Fx4 Lib+1 Recall
14	Effect-4 Lib. Recall -1	Fx4 Lib-1 Recall
15	Effect-4 Lib. Recall No.XX	Fx4 LibXXX RCL.
16	Effect-1 Bypass On/Off	Fx1 Bypass
17	Effect-2 Bypass On/Off	Fx2 Bypass
18	Effect-3 Bypass On/Off	Fx3 Bypass
19	Effect-4 Bypass On/Off	Fx4 Bypass
20	Channel Lib. Recall +1	CH Lib+1 Recall
21	Channel Lib. Recall -1	CH Lib-1 Recall
22	Channel Lib. Recall No. XX	CH LibXXX Recall
23	GATE Lib. Recall +1	Gate Lib+1 RCL.
24	GATE Lib. Recall -1	Gate Lib-1 RCL.
25	GATE Lib. Recall No. XX	Gate LibXXX RCL.
26	COMP Lib. Recall +1	Comp Lib+1 RCL.
27	COMP Lib. Recall -1	Comp Lib-1 RCL.
28	COMP Lib. Recall No. XX	Comp LibXXX RCL.
29	EQ Lib. Recall +1	EQ Lib+1 Recall
30	EQ Lib. Recall -1	EQ Lib-1 Recall
31	EQ Lib. Recall No. XX	EQ LibXXX Recall
32	Input Patch Lib. Recall +1	IN Patch Lib+1
33	Input Patch Lib. Recall -1	IN Patch Lib-1
34	Input Patch Lib. Recall No. XX	IN Patch LibXX
35	Output Patch Lib. Recall +1	Out Patch Lib+1
36	Output Patch Lib. Recall -1	Out Patch Lib-1
37	Output Patch Lib. Recall No. XX	Out Patch LibXX
38	Input Fader Group Enable A	IN Fader Group A
39	Input Fader Group Enable B	IN Fader Group B
40	Input Fader Group Enable C	IN Fader Group C
41	Input Fader Group Enable D	IN Fader Group D
42	Input Fader Group Enable E	IN Fader Group E
43	Input Fader Group Enable F	IN Fader Group F
44	Input Fader Group EnableG	IN Fader Group G
45	Input Fader Group Enable H	IN Fader Group H
46	Input MUTE Group Enable I	IN Mute Group I
47	Input MUTE Group Enable J	IN Mute Group J
48	Input MUTE Group Enable K	IN Mute Group K
49	Input MUTE Group Enable L	IN Mute Group L
50	Input MUTE Group Enable M	IN Mute Group M
51	Input MUTE Group Enable N	IN Mute Group N
	· ·	· ·

#	功能	显示
52	Input MUTE Group Enable O	IN Mute Group O
53	Input MUTE Group Enable P	IN Mute Group P
54	Output Fader Group Enable Q	OutFader Group Q
55	Output Fader Group Enable R	OutFader Group R
56	Output Fader Group Enable S	OutFader Group S
57	Output Fader Group Enable T	OutFader Group T
58	Output MUTE Group Enable U	Out Mute Group U
59	Output MUTE Group Enable V	Out Mute Group V
60	Output MUTE Group Enable W	Out Mute Group W
61	Output MUTE Group Enable X	Out Mute Group X
62	Input Fader Group Assign X	IN Fader Assign X
63	Input Mute Group Assign X	IN Mute Assign X
64	Input EQ Group Assign X	IN EQ Assign x
65	Input COMP Group Assign X	IN COMP Assign x
66	Output Fader Group Assign X	OutFader Assign X
67	Output Mute Group Assign X	Out Mute Assign X
68	Output EQ Group Assign X	Out EQ Assign x
69	Output COMP Group Assign X	Out COMP Assign x
70	Input Mute Group Master X	In Mute Master X
71	Output MUTE Group Master X	Out Mute Master X
72	PEAK HOLD On/Off	Peak Hold
73	OSCILLATOR On/Off	OSC ON/OFF
74	SOLO Enable	SOLO ENABLE
75	FADER/SOLO RELEASE Mode On/Off	FaderSolo RELEASE
76	Control Room Monitor MONO	C-R MONO
77	Pan / Surround Link	PAN/SURR LINK
78	Channel Name ID/Short	CH ID/Short
79	Channel Copy	Channel Copy
80	Channel Paste	Channel Paste
81	Display Back	Display Back
82	Display Forward	Display Forward
83	UDEF KEYS BANK +1	UDEF KEYS BANK+1
84	UDEF KEYS BANK -1	UDEF KEYS BANK-1
85	UDEF KEYS BANK X	UDEF KEYS BANK x
86	REMOTE USER DEFINE BANK +1	RMT UDEF BANK+1
87	REMOTE USER DEFINE BANK -1	RMT UDEF BANK-1
88	REMOTE USER DEFINE BANK X	RMT UDEF BANK X
89	REMOTE USER ASS LAYER BANK +1	USR LAYER BANK+1
90	REMOTE USER ASS LAYER BANK -1	USR LAYER BANK-1
91	REMOTE USER ASS LAYER BANK X	USR LAYER BANK X
92	MIDI NOTE No.XX	MIDI NOTE XXX
93	MIDI Program change No.XX	MIDI PGM XXX
94	MIDI Control Change No.XX	MIDI CC XXX
95	Machine REC	Machine REC
96	Machine PLAY	Machine PLAY
97	Machine STOP	Machine STOP
98	Machine FF	Machine FF
99	Machine REW	Machine REW
100	Machine SHUTTLE	Machine SHUTTLE
101	Machine SCRUB	Machine SCRUB
102	Machine LOCATE X	Machine LOCATE X
103	Machine Set LOCATE X	Machine Capture X
104	Machine RTZ	Machine RTZ
105	Machine Set RTZ	Machine Set RTZ

#	功能	显示
106	Track Arming 1	Track Arming 1
107	Track Arming 2	Track Arming 2
108	Track Arming 3	Track Arming 3
109	Track Arming 4	Track Arming 4
110	Track Arming 5	Track Arming 5
111	Track Arming 6	Track Arming 6
112	Track Arming 7	Track Arming 7
113	Track Arming 8	Track Arming 8
114	Track Arming 9	Track Arming 9
115	Track Arming 10	Track Arming 10
116	Track Arming 11	Track Arming 11
117	Track Arming 12	Track Arming 12
118	Track Arming 13	Track Arming 13
119	Track Arming 14	Track Arming 14
120	Track Arming 15	Track Arming 15
121	Track Arming 16	Track Arming 16
122	Track Arming 17	Track Arming 17
123	Track Arming 18	Track Arming 18
124	Track Arming 19	Track Arming 19
125	Track Arming 20	Track Arming 20
126	Track Arming 21	Track Arming 21
127	Track Arming 22	Track Arming 22
128	Track Arming 23	Track Arming 23
129	Track Arming 24	Track Arming 24
130	Track Arming All Clear	Track Arming CLR
131	DAW REC	DAW REC
132	DAW PLAY	DAW PLAY
133	DAW STOP	DAW STOP
134	DAW FF	DAW FF
135	DAW REW	DAW REW
136	DAW SHUTTLE	DAW SHUTTLE
137	DAW SCRUB	DAW SCRUB
138	DAW AUDITION	DAW AUDITION
139	DAW PRE	DAW PRE
140	DAW IN	DAW IN
141	DAW OUT	DAW OUT
142	DAW POST	DAW POST
143	DAW RTZ	DAW RTZ
144	DAW END	DAW END
145	DAW ONLINE	DAW ONLINE
146	DAW LOOP	DAW LOOP
147	DAW QUICKPUNCH	DAW QUICKPUNCH
148	DAW GROUP STATUS	DAW GROUP STATUS
149	DAW AUTO FADER	DAW AUTO FADER
150	DAW AUTO MUTE	DAW AUTO MUTE
151	DAW AUTO PAN	DAW AUTO PAN
152	DAW AUTO SEND	DAW AUTO SEND
153	DAW AUTO PLUGIN	DAW AUTO PLUGIN
154	DAW AUTO SEND MUTE	DAW AUTO SEND- MUTE
155	DAW AUTO READ	DAW AUTO READ
156	DAW AUTO TOUCH	DAW AUTO TOUCH
157	DAW AUTO LATCH	DAW AUTO LATCH
158	DAW AUTO WRITE	DAW AUTO WRITE
159	DAW AUTO TRIM	DAW AUTO TRIM
160	DAW AUTO OFF	DAW AUTO OFF
161	DAW AUTO SUSPEND	DAW AUTO SUSPEND
162	DAW AUTO STATUS	DAW AUTO STATUS
163	DAW MONITOR STATUS	DAW MONI STATUS

#	功能	显示	
164	DAW CREATE GROUP	DAW CREATE GROUP	
165	DAW SUSPEND GROUP	DAW SUSPEND GRP	
166	DAW WINDOW TRANSPORT	DAW WIN TRANS- PORT	
167	DAW WINDOW INSERT	DAW WIN INSERT	
168	DAW WINDOW MIX/EDIT	DAW WIN MIX/EDIT	
169	DAW WINDOW MEM-LOC	DAW WIN MEM-LOC	
170	DAW WINDOW STATUS	DAW WIN STATUS	
171	DAW Shortcut UNDO	DAW UNDO	
172	DAW Shortcut SAVE	DAW SAVE	
173	DAW Shortcut EDIT MODE	DAW EDIT MODE	
174	DAW Shortcut EDIT TOOL	DAW EDIT TOOL	
175	DAW Shortcut SHIFT/ADD	DAW SHIFT/ADD	
176	DAW Shortcut OPTION/ALL	DAW OPTION/ALL	
177	DAW Shortcut CTRL/CLUCH	DAW CTRL/CLUCH	
178	DAW Shortcut ALT/FINE	DAW ALT/FINE	
179	DAW BANK +	DAW BANK +	
180	DAW BANK -	DAW BANK -	
181	DAW Channel +	DAW Channel +	
182	DAW Channel -	DAW Channel -	
183	DAW REC/RDY X	DAW REC/RDY X	
184	DAW REC/RDY ALL	DAW REC/RDY ALL	
185	Studio Manager Window Control Close	SM CTRL Close	
186	Studio Manager Window Control Close All	SM CTRL Close All	
187	Studio Manager Window Control Selected Channel	SM CTRL Sel Ch	
188	Studio Manager Window Control Library	SM CTRL Library	
189	Studio Manager Window Control Patch Editor	SM CTRL Patch	
190	Studio Manager Window Control Sur- round Editor	SM CTRL Surround	
191	Studio Manager Window Control Effect Editor	SM CTRL Effect	
192	Studio Manager Window Control Meter	SM CTRL Meter	
193	Studio Manager Window Control Layer	SM CTRL Layer	
194	Studio Manager Window Control Master	SM CTRL Master	

	库 A	库 B	库 C	库 D	库 E	库 F	库 G	库H
标题	场景调入	组启用	DAW 1	DAW 2	机器控制	程序更改	特殊功能	未指定
1	Scene 1 Recall	IN Fader Group A	UDEF BANK D	UDEF BANK C	Machine SHUTTLE	MIDI PGM 1	Display Back	No Assign
2	Scene 2 Recall	IN Mute Group I	DAW WIN MIX/EDIT	DAW OPTION/ALL	Machine SCRUB	MIDI PGM 2	Display Forward	No Assign
3	Scene 3 Recall	IN Fader Group B	DAW BANK -	DAW AUTO READ	Machine RTZ	MIDI PGM 3	Channel Copy	No Assign
4	Scene 4 Recall	IN Mute Group J	DAW BANK +	DAW AUTO TOUCH	Machine REC	MIDI PGM 4	Channel Paste	No Assign
5	Scene 5 Recall	IN Fader Group C	DAW SHUT- TLE	DAW AUTO LATCH	Machine STOP	MIDI PGM 5	No Assign	No Assign
6	Scene 6 Recall	IN Mute Group K	DAW SCRUB	DAW AUTO WRITE	Machine PLAY	MIDI PGM 6	No Assign	No Assign
7	Scene 7 Recall	IN Fader Group D	DAW STOP	DAW AUTO TRIM	Machine REW	MIDI PGM 7	No Assign	No Assign
8	Scene 8 Recall	IN Mute Group L	DAW PLAY	DAW AUTO OFF	Machine FF	MIDI PGM 8	No Assign	No Assign

用户自定义按钮初始分配

输入分配参数

	输入		插入	效	[果输入		级联
端口 ID	描述	端口 ID	描述	端口 ID	描述	端口 ID	描述
-	NONE	-	NONE	-	NONE	-	NONE
AD1	AD IN 1	AD1	AD IN 1	AUX1	AUX1	ADAT1	ADAT1 IN
AD2	AD IN 2	AD2	AD IN 2	AUX2	AUX2	ADAT2	ADAT2 IN
AD3	AD IN 3	AD3	AD IN 3	AUX3	AUX3	ADAT3	ADAT3 IN
AD4	AD IN 4	AD4	AD IN 4	AUX4	AUX4	ADAT4	ADAT4 IN
AD5	AD IN 5	AD5	AD IN 5	AUX5	AUX5	ADAT5	ADAT5 IN
AD6	AD IN 6	AD6	AD IN 6	AUX6	AUX6	ADAT6	ADAT6 IN
AD7	AD IN 7	AD7	AD IN 7	AUX7	AUX7	ADAT7	ADAT7 IN
AD8	AD IN 8	AD8	AD IN 8	AUX8	AUX8	ADAT8	ADAT8 IN
AD9	AD IN 9	AD9	AD IN 9	INS CH1	InsertOut-CH1	SL-01	Slot CH1 IN
AD10	AD IN 10	AD10	AD IN 10	INS CH2	InsertOut-CH2	SL-02	Slot CH2 IN
AD11	AD IN 11	AD11	AD IN 11	INS CH3	InsertOut-CH3	SL-03	Slot CH3 IN
AD12	AD IN 12	AD12	AD IN 12	INS CH4	InsertOut-CH4	SL-04	Slot CH4 IN
AD13	AD IN 13	AD13	AD IN 13	INS CH5	InsertOut-CH5	SL-05	Slot CH5 IN
AD14	AD IN 14	AD14	AD IN 14	INS CH6	InsertOut-CH6	SL-06	Slot CH6 IN
AD15	AD IN 15	AD15	AD IN 15	INS CH7	InsertOut-CH7	SL-07	Slot CH7 IN
AD16	AD IN 16	AD16	AD IN 16	INS CH8	InsertOut-CH8	SL-08	Slot CH8 IN
ADAT1	ADAT1 IN	ADAT1	ADAT1 IN	INS CH9	InsertOut-CH9	SL-09	Slot CH9 IN
ADAT2	ADAT2 IN	ADAT2	ADAT2 IN	INS CH10	InsertOut-CH10	SL-10	Slot CH10 IN
ADAT3	ADAT3 IN	ADAT3	ADAT3 IN	INS CH11	InsertOut-CH11	SL-11	Slot CH11 IN
ADAT4	ADAT4 IN	ADAT4	ADAT4 IN	INS CH12	InsertOut-CH12	SL-12	Slot CH12 IN
ADAT5	ADAT5 IN	ADAT5	ADAT5 IN	INS CH13	InsertOut-CH13	SL-13	Slot CH13 IN
ADAT6	ADAT6 IN	ADAT6	ADAT6 IN	INS CH14	InsertOut-CH14	SL-14	Slot CH14 IN
ADAT7	ADAT7 IN	ADAT7	ADAT7 IN	INS CH15	InsertOut-CH15	SL-15	Slot CH15 IN
ADAT8	ADAT8 IN	ADAT8	ADAT8 IN	INS CH16	InsertOut-CH16	SL-16	Slot CH16 IN
SL-01	Slot CH1 IN	SL-01	Slot CH1 IN	INS CH17	InsertOut-CH17	AD1	AD IN 1
SL-02	Slot CH2 IN	SL-02	Slot CH2 IN	INS CH18	InsertOut-CH18	AD2	AD IN 2
SL-03	Slot CH3 IN	SL-03	Slot CH3 IN	INS CH19	InsertOut-CH19	AD3	AD IN 3
SL-04	Slot CH4 IN	SL-04	Slot CH4 IN	INS CH20	InsertOut-CH20	AD4	AD IN 4
SL-05	Slot CH5 IN	SL-05	Slot CH5 IN	INS CH21	InsertOut-CH21	AD5	AD IN 5
SL-06	Slot CH6 IN	SL-06	Slot CH6 IN	INS CH22	InsertOut-CH22	AD6	AD IN 6

输入			插入	效果输入		效果输入 级联	
端口 ID	描述	端口 ID	描述	端口 ID	描述	端口 ID	描述
SL-07	Slot CH7 IN	SL-07	Slot CH7 IN	INS CH23	InsertOut-CH23	AD7	AD IN 7
SL-08	Slot CH8 IN	SL-08	Slot CH8 IN	INS CH24	InsertOut-CH24	AD8	AD IN 8
SL-09	Slot CH9 IN	SL-09	Slot CH9 IN	INS CH25	InsertOut-CH25	AD9	AD IN 9
SL-10	Slot CH10 IN	SL-10	Slot CH10 IN	INS CH26	InsertOut-CH26	AD10	AD IN 10
SL-11	Slot CH11 IN	SL-11	Slot CH11 IN	INS CH27	InsertOut-CH27	AD11	AD IN 11
SL-12	Slot CH12 IN	SL-12	Slot CH12 IN	INS CH28	InsertOut-CH28	AD12	AD IN 12
SL-13	Slot CH13 IN	SL-13	Slot CH13 IN	INS CH29	InsertOut-CH29	AD13	AD IN 13
SL-14	Slot CH14 IN	SL-14	Slot CH14 IN	INS CH30	InsertOut-CH30	AD14	AD IN 14
SL-15	Slot CH15 IN	SL-15	Slot CH15 IN	INS CH31	InsertOut-CH31	AD15	AD IN 15
SL-16	Slot CH16 IN	SL-16	Slot CH16 IN	INS CH32	InsertOut-CH32	AD16	AD IN 16
FX1-1	Effect1 OUT 1	FX1-1	Effect1 OUT 1	INS BUS1	InsertOut-BUS1	2TD-L	2TR IN Dig. L
FX1-2	Effect1 OUT 2	FX1-2	Effect1 OUT 2	INS BUS2	InsertOut-BUS2	2TD-R	2TR IN Dig. R
FX2-1	Effect2 OUT 1	FX2-1	Effect2 OUT 1	INS BUS3	InsertOut-BUS3		
FX2-2	Effect2 OUT 2	FX2-2	Effect2 OUT 2	INS BUS4	InsertOut-BUS4		
FX3-1	Effect3 OUT 1	FX3-1	Effect3 OUT 1	INS BUS5	InsertOut-BUS5		
FX3-2	Effect3 OUT 2	FX3-2	Effect3 OUT 2	INS BUS6	InsertOut-BUS6		
FX4-1	Effect4 OUT 1	FX4-1	Effect4 OUT 1	INS BUS7	InsertOut-BUS7		
FX4-2	Effect4 OUT 2	FX4-2	Effect4 OUT 2	INS BUS8	InsertOut-BUS8		
2TD-L	2TR IN Dig. L	2TD-L	2TR IN Dig. L	INS AUX1	InsertOut-AUX1		
2TD-R	2TR IN Dig. R	2TD-R	2TR IN Dig. R	INS AUX2	InsertOut-AUX2		
				INS AUX3	InsertOut-AUX3		
				INS AUX4	InsertOut-AUX4		
				INS AUX5	InsertOut-AUX5		
				INS AUX6	InsertOut-AUX6		
				INS AUX7	InsertOut-AUX7		
				INS AUX8	InsertOut-AUX8		
				INS ST-L	InsertOut-ST-L		

INS ST-R

InsertOut-ST-R

初始化输入通道分配设定

CHANNEL

2 AD2 3 AD3 4 AD4 5 AD5 6 AD6 7 AD7 8 AD8 9 AD9 10 AD10 11 AD11 12 AD12 13 AD13 14 AD14 15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
3 AD3 4 AD4 5 AD5 6 AD6 7 AD7 8 AD8 9 AD9 10 AD10 11 AD11 12 AD12 13 AD13 14 AD14 15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
3 AD3 4 AD4 5 AD5 6 AD6 7 AD7 8 AD8 9 AD9 10 AD10 11 AD11 12 AD12 13 AD13 14 AD14 15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
1 AD7 5 AD5 6 AD6 7 AD7 8 AD8 9 AD9 10 AD10 11 AD11 12 AD12 13 AD13 14 AD14 15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
6 AD5 6 AD6 7 AD7 8 AD8 9 AD9 10 AD10 11 AD11 12 AD12 13 AD13 14 AD14 15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
7 AD7 8 AD8 9 AD9 10 AD10 11 AD11 12 AD12 13 AD13 14 AD14 15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
7 AD7 8 AD8 9 AD9 10 AD10 11 AD11 12 AD12 13 AD13 14 AD14 15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
9 AD9 10 AD10 11 AD11 12 AD12 13 AD13 14 AD14 15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
10 ADJ 10 AD10 11 AD11 12 AD12 13 AD13 14 AD14 15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
10 AD10 11 AD11 12 AD12 13 AD13 14 AD14 15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
11 AD11 12 AD12 13 AD13 14 AD14 15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
12 AD12 13 AD13 14 AD14 15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
13 AD13 14 AD14 15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
14 AD14 15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
15 AD15 16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
16 AD16 17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
17 ADAT1 18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
18 ADAT2 19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
19 ADAT3 20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
20 ADAT4 21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
21 ADAT5 22 ADAT6 23 ADAT7	
22 ADAT6 23 ADAT7	
23 ADAT7	
24 ADAT8	
25 S-1	
26 S-2	
27 8-3	
28 S-4	
29 8-5	
30 S-6	
31 S-7	
32 S-8	

STI1L	FX1-1
STI1R	FX1-2
STI2L	FX2-1
STI2R	FX2-2
STI3L	FX3-1
STI3R	FX3-2
STI4L	FX4-1
STI4R	FX4-2

EFFECT IN PATCH

1-1	AUX1
1-2	NONE
2-1	AUX2
2-2	NONE
3-1	AUX3
3-2	NONE
4-1	AUX4
4-2	NONE

CASCADE IN PATCH

BUS1	NONE
BUS2	NONE
BUS3	NONE
BUS4	NONE
BUS5	NONE
BUS6	NONE
BUS7	NONE
BUS8	NONE
AUX1	NONE
AUX2	NONE
AUX3	NONE
AUX4	NONE
AUX5	NONE
AUX6	NONE
AUX7	NONE
AUX8	NONE
ST L	NONE
ST R	NONE
SOLO L	NONE
SOLO R	NONE

EFFECT TYPE

EFFECT1	REVERB HALL
EFFECT2	REVERB ROOM
EFFECT3	REVERB STAGE
EFFECT4	REVERB PLATE

(単声道输入)

CHANNEL NAME

	CHANNEL ID	SHORT	LONG
CH1	CH1	CH1	CH1
CH2	CH2	CH2	CH2
CH3	CH3	CH3	СН3
CH4	CH4	CH4	CH4
CH5	CH5	CH5	CH5
CH6	CH6	CH6	CH6
CH7	CH7	CH7	CH7
CH8	CH8	CH8	CH8
CH9	CH9	CH9	CH9
CH10	CH10	CH10	CH10
CH11	CH11	CH11	CH11
CH12	CH12	CH12	CH12
CH13	CH13	CH13	CH13
CH14	CH14	CH14	CH14
CH15	CH15	CH15	CH15
CH16	CH16	CH16	CH16
CH17	CH17	CH17	CH17
CH18	CH18	CH18	CH18
CH19	CH19	CH19	CH19
CH20	CH20	CH20	CH20
CH21	CH21	CH21	CH21
CH22	CH22	CH22	CH22
CH23	CH23	CH23	CH23
CH24	CH24	CH24	CH24
CH25	CH25	CH25	CH25
CH26	CH26	CH26	CH26
CH27	CH27	CH27	CH27
CH28	CH28	CH28	CH28
CH29	CH29	CH29	CH29
CH30	CH30	CH30	CH30
CH31	CH31	CH31	CH31
CH32	CH32	CH32	CH32
OT DU	CTI1	0711	OTENEO DU
ST INI	5111 GT12	S111 07712	STEREO INI
ST INZ	1.5112	ESTI2	ESTEREO INZ

ST IN2STI2STI2STEREO IIST IN3STI3STI3STEREO II	ST IN1	STI1	STI1	STEREO IN1
ST IN3 STI3 STI3 STEREO II	ST IN2	STI2	STI2	STEREO IN2
	ST IN3	STI3	STI3	STEREO IN3
ST IN4 STI4 STI4 STEREO II	ST IN4	STI4	STI4	STEREO IN4
输出分配参数

插槽,	ADAT, OMNI	į	插入输入		直接输出	2TR 输出数字					
源	描述	源	描述	源	描述	源	描述				
-	NONE	-	NONE	-	NONE	-	NONE				
BUS1	BUS1	AD1	AD IN 1	ADAT1	ADAT1 OUT	BUS1	BUS1				
BUS2	BUS2	AD2	AD IN 2	ADAT2	ADAT2 OUT	BUS2	BUS2				
BUS3	BUS3	AD3	AD IN 3	ADAT3	ADAT3 OUT	BUS3	BUS3				
BUS4	BUS4	AD4	AD IN 4	ADAT4	ADAT4 OUT	BUS4	BUS4				
BUS5	BUS5	AD5	AD IN 5	ADAT5	ADAT5 OUT	BUS5	BUS5				
BUS6	BUS6	AD6	AD IN 6	ADAT6	ADAT6 OUT	BUS6	BUS6				
BUS7	BUS7	AD7	AD IN 7	ADAT7	ADAT7 OUT	BUS7	BUS7				
BUS8	BUS8	AD8	AD IN 8	ADAT8	ADAT8 OUT	BUS8	BUS8				
AUX1	AUX1	AD9	AD IN 9	SL-01	Slot CH1 IN	AUX1	AUX1				
AUX2	AUX2	AD10	AD IN 10	SL-02	Slot CH2 IN	AUX2	AUX2				
AUX3	AUX3	AD11	AD IN 11	SL-03	Slot CH3 IN	AUX3	AUX3				
AUX4	AUX4	AD12	AD IN 12	SL-04	Slot CH4 IN	AUX4	AUX4				
AUX5	AUX5	AD13	AD IN 13	SL-05	Slot CH5 IN	AUX5	AUX5				
AUX6	AUX6	AD14	AD IN 14	SL-06	Slot CH6 IN	AUX6	AUX6				
AUX7	AUX7	AD15	AD IN 15	SL-07	Slot CH7 IN	AUX7	AUX7				
AUX8	AUX8	AD16	AD IN 16	SL-08	Slot CH8 IN	AUX8	AUX8				
ST L	STEREO L	ADAT1	ADAT1 IN	SL-09	Slot CH9 IN	ST L	STEREO L				
ST R	STEREO R	ADAT2	ADAT2 IN	SL-10	Slot CH10 IN	ST R	STEREO R				
INS CH1	InsertOut-CH1	ADAT3	ADAT3 IN	SL-11	Slot CH11 IN	INS CH1	InsertOut-CH1				
INS CH2	InsertOut-CH2	ADAT4	ADAT4 IN	SL-12	Slot CH12 IN	INS CH2	InsertOut-CH2				
INS CH3	InsertOut-CH3	ADAT5	ADAT5 IN	SL-13	Slot CH13 IN	INS CH3	InsertOut-CH3				
INS CH4	InsertOut-CH4	ADAT6	ADAT6 IN	SL-14	Slot CH14 IN	INS CH4	InsertOut-CH4				
INS CH5	InsertOut-CH5	ADAT7	ADAT7 IN	SL-15	Slot CH15 IN	INS CH5	InsertOut-CH5				
INS CH6	InsertOut-CH6	ADAT8	ADAT8 IN	SL-16	Slot CH16 IN	INS CH6	InsertOut-CH6				
INS CH7	InsertOut-CH7	SL-01	Slot CH1 IN	OMNI1	OMNI OUT 1	INS CH7	InsertOut-CH7				
INS CH8	InsertOut-CH8	SL-02	Slot CH2 IN	OMNI2	OMNI OUT 2	INS CH8	InsertOut-CH8				
INS CH9	InsertOut-CH9	SL-03	Slot CH3 IN	OMNI3	OMNI OUT 3	INS CH9	InsertOut-CH9				
INS CH10	InsertOut-CH10	SL-04	Slot CH4 IN	OMNI4	OMNI OUT 4	INS CH10	InsertOut-CH10				
INS CH11	InsertOut-CH11	SL-05	Slot CH5 IN	2TD-L	2TR OUT Dig. L	INS CH11	InsertOut-CH11				
INS CH12	InsertOut-CH12	SL-06	Slot CH6 IN	2TD-R	2TR OUT Dig. R	INS CH12	InsertOut-CH12				
INS CH13	InsertOut-CH13	SL-07	Slot CH7 IN	-	-	INS CH13	InsertOut-CH13				
INS CH14	InsertOut-CH14	SL-08	Slot CH8 IN	-	-	INS CH14	InsertOut-CH14				
INS CH15	InsertOut-CH15	SL-09	Slot CH9 IN	-	-	INS CH15	InsertOut-CH15				
INS CH16	InsertOut-CH16	SL-10	Slot CH10 IN	-	-	INS CH16	InsertOut-CH16				
INS CH17	InsertOut-CH17	SL-11	Slot CH11 IN	-	-	INS CH17	InsertOut-CH17				
INS CH18	InsertOut-CH18	SL-12	Slot CH12 IN	-	-	INS CH18	InsertOut-CH18				
INS CH19	InsertOut-CH19	SL-13	Slot CH13 IN	-	-	INS CH19	InsertOut-CH19				
INS CH20	InsertOut-CH20	SL-14	Slot CH14 IN	-	-	INS CH20	InsertOut-CH20				
INS CH21	InsertOut-CH21	SL-15	Slot CH15 IN	-	-	INS CH21	InsertOut-CH21				
INS CH22	InsertOut-CH22	SL-16	Slot CH16 IN	-	-	INS CH22	InsertOut-CH22				
INS CH23	InsertOut-CH23	FX1-1	Effect1 OUT 1	-	-	INS CH23	InsertOut-CH23				
INS CH24	InsertOut-CH24	FX1-2	Effect1 OUT 2	-	-	INS CH24	InsertOut-CH24				
INS CH25	InsertOut-CH25	FX2-1	Effect2 OUT 1	-	-	INS CH25	InsertOut-CH25				
INS CH26	InsertOut-CH26	FX2-2	Effect2 OUT 2	-	-	INS CH26	InsertOut-CH26				
INS CH27	InsertOut-CH27	FX3-1	Effect3 OUT 1	-	-	INS CH27	InsertOut-CH27				
INS CH28	InsertOut-CH28	FX3-2	Effect3 OUT 2	-	-	INS CH28	InsertOut-CH28				
INS CH29	InsertOut-CH29	FX4-1	Effect4 OUT 1	-	-	INS CH29	InsertOut-CH29				
INS CH30	InsertOut-CH30	FX4-2	Effect4 OUT 2	-	-	INS CH30	InsertOut-CH30				
INS CH31	InsertOut-CH31	2TD-L	2TR IN Dig. I	-	-	INS CH31	InsertOut-CH31				
INS CH32	InsertOut-CH32	2TD-R	2TR IN Dig. R	-	-	INS CH32	InsertOut-CH32				

插槽,	ADAT, OMNI	ł	插入输入		直接输出	2TR 输出数字				
源	描述	源	描述	源	描述	源	描述			
INS BUS1	InsertOut-BUS1	-	-	-	-	INS BUS1	InsertOut-BUS1			
INS BUS2	InsertOut-BUS2	-	-	-	-	INS BUS2	InsertOut-BUS2			
INS BUS3	InsertOut-BUS3	-	-	-	-	INS BUS3	InsertOut-BUS3			
INS BUS4	InsertOut-BUS4	-	-	-	-	INS BUS4	InsertOut-BUS4			
INS BUS5	InsertOut-BUS5	-	-	-	-	INS BUS5	InsertOut-BUS5			
INS BUS6	InsertOut-BUS6	-	-	-	-	INS BUS6	InsertOut-BUS6			
INS BUS7	InsertOut-BUS7	-	-	-	-	INS BUS7	InsertOut-BUS7			
INS BUS8	InsertOut-BUS8	-	-	-	-	INS BUS8	InsertOut-BUS8			
INS AUX1	InsertOut-AUX1	-	-	-	-	INS AUX1	InsertOut-AUX1			
INS AUX2	InsertOut-AUX2	-	-	-	-	INS AUX2	InsertOut-AUX2			
INS AUX3	InsertOut-AUX3	-	-	-	-	INS AUX3	InsertOut-AUX3			
INS AUX4	InsertOut-AUX4	-	-	-	-	INS AUX4	InsertOut-AUX4			
INS AUX5	InsertOut-AUX5	-	-	-	-	INS AUX5	InsertOut-AUX5			
INS AUX6	InsertOut-AUX6	-	-	-	-	INS AUX6	InsertOut-AUX6			
INS AUX7	InsertOut-AUX7	-	-	-	-	INS AUX7	InsertOut-AUX7			
INS AUX8	InsertOut-AUX8	-	-	-	-	INS AUX8	InsertOut-AUX8			
INS ST-L	InsertOut-STL	-	-	-	-	INS ST-L	InsertOut-ST-L			
INS ST-R	InsertOut-STR	-	-	-	-	INS ST-R	InsertOut-ST-R			
CAS BUS1	Cascade Out Bus1	-	-	-	-	CAS BUS1	Cascade Out Bus1			
CAS BUS2	Cascade Out Bus2	-	-	-	-	CAS BUS2	Cascade Out Bus2			
CAS BUS3	Cascade Out Bus3	-	-	-	-	CAS BUS3	Cascade Out Bus3			
CAS BUS4	Cascade Out Bus4	-	-	-	-	CAS BUS4	Cascade Out Bus4			
CAS BUS5	Cascade Out Bus5	-	-	-	-	CAS BUS5	Cascade Out Bus5			
CAS BUS6	Cascade Out Bus6	-	-	-	-	CAS BUS6	Cascade Out Bus6			
CAS BUS7	Cascade Out Bus7	-	-	-	-	CAS BUS7	Cascade Out Bus7			
CAS BUS8	Cascade Out Bus8	-	-	-	-	CAS BUS8	Cascade Out Bus8			
CAS AUX1	Cascade Out Aux1	-	-	-	-	CAS AUX1	Cascade Out Aux1			
CAS AUX2	Cascade Out Aux2	-	-	-	-	CAS AUX2	Cascade Out Aux2			
CAS AUX3	Cascade Out Aux3	-	-	-	-	CAS AUX3	Cascade Out Aux3			
CAS AUX4	Cascade Out Aux4	-	-	-	-	CAS AUX4	Cascade Out Aux4			
CAS AUX5	Cascade Out Aux5	-	-	-	-	CAS AUX5	Cascade Out Aux5			
CAS AUX6	Cascade Out Aux6	-	-	-	-	CAS AUX6	Cascade Out Aux6			
CAS AUX7	Cascade Out Aux7	-	-	-	-	CAS AUX7	Cascade Out Aux7			
CAS AUX8	Cascade Out Aux8	-	-	-	-	CAS AUX8	Cascade Out Aux8			
CAS ST-L	Cascade STEREO-L	-	-	-	-	CAS ST-L	Cascade STEREO-L			
CAS ST-R	Cascade STEREO-R	-	-	-	-	CAS ST-R	Cascade STEREO-R			
CASSOLOL	Cascade SOLO L	-	-	-	-	CASSOLOL	Cascade SOLO L			
CASSOLOR	Cascade SOLO R	-	-	-	-	CASSOLOR	Cascade SOLO R			

初始化输出分配设定

SLOT

	-
SLOT1-1	BUS1
SLOT1-2	BUS2
SLOT1-3	BUS3
SLOT1-4	BUS4
SLOT1-5	BUS5
SLOT1-6	BUS6
SLOT1-7	BUS7
SLOT1-8	BUS8
SLOT1-9	BUS1
SLOT1-10	BUS2
SLOT1-11	BUS3
SLOT1-12	BUS4
SLOT1-13	BUS5
SLOT1-14	BUS6
SLOT1-15	BUS7
SLOT1-16	BUS8

ADAT OUT

1	BUS1
2	BUS2
3	BUS3
4	BUS4
5	BUS5
6	BUS6
7	BUS7
8	BUS8

OMNI OUT

1	AUX1
2	AUX2
3	AUX3
4	AUX4

DIRECT OUT

1	ADAT1
2	ADAT2
3	ADAT3
4	ADAT4
5	ADAT5
6	ADAT6
7	ADAT7
8	ADAT8
9	SLOT-1
10	SLOT-2
11	SLOT-3
12	SLOT-4
13	SLOT-5
14	SLOT-6
15	SLOT-7
16	SLOT-8

17	NONE
18	NONE
19	NONE
20	NONE
21	NONE
22	NONE
23	NONE
24	NONE
25	NONE
26	NONE
27	NONE
28	NONE
29	NONE
30	NONE
31	NONE
32	NONE

2TR OUT Digital

1L	ST L
1R	ST R

CHANNEL NAME

	CHANNEL ID	SHORT	LONG
AUX1	AUX1	AUX1	AUX1
AUX2	AUX2	AUX2	AUX2
AUX3	AUX3	AUX3	AUX3
AUX4	AUX4	AUX4	AUX4
AUX5	AUX5	AUX5	AUX5
AUX6	AUX6	AUX6	AUX6
AUX7	AUX7	AUX7	AUX7
AUX8	AUX8	AUX8	AUX8
BUS1	BUS1	BUS1	BUS1
BUS2	BUS2	BUS2	BUS2
BUS3	BUS3	BUS3	BUS3
BUS4	BUS4	BUS4	BUS4
BUS5	BUS5	BUS5	BUS5
BUS6	BUS6	BUS6	BUS6
BUS7	BUS7	BUS7	BUS7
BUS8	BUS8	BUS8	BUS8
STEREO	ST	ST	STEREO

用户自定义遥控层初始设定

Bank 1 (GM Vol & Pan)

		名称	拉出现								数据	格式							
ם	短	ĸ	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DM01	CM01	CM CHOLVOL 8 DAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM01	GM01	GM-CH01 VOL&PAN	FADER	B0	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM02	CM02	CM CHO2 VOL & DAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KW02	GM02	GM-CH02 VOL&PAN	FADER	B1	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM03	GM03	GM CH03 VOL & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KWI05	GIVIOS	GM-CH05 VOL&PAN	FADER	B2	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM04	GM04	GM CH04 VOL & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.004	010104	UM-CH04 VOL&FAN	FADER	В3	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM05	GM05	GM-CH05 VOL & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KW05	GIVIOS	divi-chus volaran	FADER	B4	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM06	GM06	GM-CH06 VOL & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KWIOO	Givioo	divi-chilo volatiniv	FADER	B5	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM07	GM07	GM-CH07 VOL & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KWO7	GIVIO/	divi-cho/ volarAN	FADER	B6	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM08	GM08	GM-CH08 VOL & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KWI00	51100	divi-chilo volatiniv	FADER	B7	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM09	GM09	GM-CH09 VOL & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KWI07	Givio	GM-CH09 VOL&PAN	FADER	B8	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM10	GM10	CM CHIQ VOL & DAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KWIIO	GMITO	divi-cinto voltariati	FADER	B9	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM11	GM11	GM-CH11 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Giniti	om omr rolainn	FADER	BA	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM12	GM12	GM-CH12 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1(1)112	GWIIZ	divi-citiz volativit	FADER	BB	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM13	GM13	GM-CH13 VOI & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	our child voluenti	FADER	BC	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM14	GM14	GM-CH14 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gini	dia chi i voluinit	FADER	BD	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM15	GM15	GM-CH15 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5		FADER	BE	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM16	GM16	GM-CH16 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lavino	RM16 GM16	GM-CH16 VOL&PAN	FADER	BF	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bank 2 (GM Vol & Effect 1)

		名称	拉出现								数据	格式							
ם	短	ĸ	1 2211 2211 2211 2211 2211 2211 2211 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PM01	GM01	GM CH01 VOI &FFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KWOI	GMOT	OM-CHUI VOL&EFFI	FADER	B0	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM02	GM02	GM CH02 VOI & FEE1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KW02	UM02	OM-CH02 VOL&EFTT	FADER	B1	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM03	GM03	GM CH03 VOI & FFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICIVI05	GINIOS	GM-CH05 VOL&EFF1	FADER	B2	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM04	GM04	GM CH04 VOI & FFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVI04 GIVI04	GIVIO4	GM-CH04 VOLAEITT	FADER	В3	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM05	GM05	GM CH05 VOI & FFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICIVI05	GINIOS	GM-CH05 VOLAEITT	FADER	B4	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM06	GM06	GM CH06 VOL & FFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kivioo	GIVIOO	GM-CHOO VOE&EFFT	FADER	В5	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PM07	GM07	CM CH07 VOL &FEEL	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVI07	GW07	OM-CHU/ VOL&EFFT	FADER	B6	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMOR	GM08	CM CHOS VOL & EEE1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVIUS		GM-CH08 VOL&EFFI	FADER	B7	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM00	CM00	09 GM-CH09 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIM09	GM09		FADER	B8	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMIO	CMIO		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KM10	GM10	GM-CHIU VOL&EFFI	FADER	B9	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMII	CMII	CM CULLI VOL 8 EFEL	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KMII	GMII	GM-CHII VOL&EFFI	FADER	BA	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM12	CM12	CM CU12 VOL & EEE1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KM12	GM12	GM-CH12 VOL&EFF1	FADER	BB	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) (12	0.02		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM13	GM13	GM-CH13 VOL&EFF1	FADER	BC	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM14	CM14		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KM14	GM14	GM-CH14 VOL&EFF1	FADER	BD	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIG	0.015		ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KM15	GMIS	GM-CHI5 VOL&EFFI	FADER	BE	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIAL	OM (ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KM16	RM16 GM16	GM-CH16 VOL&EFF1	FADER	BF	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bank 3 (XG Vol & Pan)

		名称									数据	格式							
ם	短	ĸ	2211 2211 2211 2211 2212 2212 2212 22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PM01	VG01	VG CHOI VOL & DAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KW01	7001	AG-CHUI VOL&PAN	FADER	F0	43	10	4C	08	00	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
PM02	YG02	YG CHO2 VOL & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICIVI02	A002	XO-CH02 VOLATAN	FADER	F0	43	10	4C	08	01	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
PM03	YG03	YG CHO3 VOL & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVI05	A005	XO-CHOS VOLATAN	FADER	F0	43	10	4C	08	02	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM04	XG04	XG-CH04 VOL & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICIVIO+	7004	NO-CHO+ VOLGIMIN	FADER	F0	43	10	4C	08	03	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM05	XG05	XG-CH05 VOL & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICIVIO5	A005	Ad-enos volarian	FADER	F0	43	10	4C	08	04	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM06	XG06	XG-CH06 VOI & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lanoo	1000	Ad child voluinit	FADER	F0	43	10	4C	08	05	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM07	XG07	XG-CH07 VOI & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1007	no eno, volamit	FADER	F0	43	10	4C	08	06	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM08	XG08	XG-CH08 VOI & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10100		no chos volamit	FADER	F0	43	10	4C	08	07	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM09	XG09	XG-CH09 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10105	1007	no eno, rolanni	FADER	F0	43	10	4C	08	08	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM10	XG10	XG-CH10 VOI & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1010	no enno volumni	FADER	F0	43	10	4C	08	09	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM11	XG11	XG-CH11 VOI & PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nom	No entri volumiti	FADER	F0	43	10	4C	08	0A	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM12	XG12	XG-CH12 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100112	1012	No emiz volumni	FADER	F0	43	10	4C	08	0B	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM13	XG13	XG-CH13 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1015	No emis volumit	FADER	F0	43	10	4C	08	0C	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM14	XG14	XG-CH14 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7014	No-emit volaimit	FADER	F0	43	10	4C	08	0D	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM15	XG15	XG-CH15 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	0E	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM16	XG16	XG-CH16 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,110			FADER	F0	43	10	4C	08	0F	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-

	名称		1-4-100	数据格式															
ם	短	ĸ	1 控制器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D) (01	CIU	VOT MAND CHI	ON	B0	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM01	СНІ	VST MIXER CHI	FADER	B0	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) (02	CUD	VOT MAND CHO	ON	B1	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM02	CH2	VSI MIXER CH2	FADER	B1	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM02	CU2	VET MIXED CU2	ON	B2	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KM05	СНЗ	VSI MIXER CH3	FADER	B2	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMOA	CII4	VET MIXED CITA	ON	B3	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KM04	CH4	VSI MIXER CH4	FADER	B3	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMOS	CUE	VET MIXED CI15	ON	B4	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM05	СН5	VSI MIXER CH5	FADER	B4	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMOC		VET MIXED CITC	ON	В5	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KM06	СНо	VSI MIXER CHO	FADER	B5	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM07	CUZ	VST MIXER CH7	ON	B6	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KM07	07 CH/		FADER	B6	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMOS	MOOLOUIC	VET MIVED CH9	ON	B7	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KM08	СН8	VSI MIXER CH8	FADER	B7	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM00	M09 CH9 VST MIXER CH9	VST MIVED CHO	ON	B8	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KM09		VSI MIAEK CH9	FADER	B8	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM10	410 CU10	CH10 VST MIXER CH10	ON	B9	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KMIU	СПІО		FADER	B9	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMII	CULL	VET MIXED CU11	ON	BA	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KMII	Снп	VSI MIXER CHII	FADER	BA	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM12	CIII2	VET MIXED CI112	ON	BB	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KM12	CHIZ	VSI MIZEK CHIZ	FADER	BB	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM12	CIII2	VET MIXED CI112	ON	BC	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KW15	СПІЗ	VSI MIZEK CHIS	FADER	BC	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM14	CIII4	VET MIXED CI114	ON	BD	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KW14	СП14	VSI MIZEK CH14	FADER	BD	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM15	CILLS	VET MIXED CI115	ON	BE	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KW15	СПІЗ	V SI MIAEK UNIS	FADER	BE	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM16	CH16	UST MIXED CH14	ON	BF	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIVIIO	KM16 CH16 VST ML	6 VST MIXER CH16	FADER	BF	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bank 4 (Nuendo VST Mixer)

效果参数

REVERB HALL, REVERB ROOM, REVERB STAGE, REVERB PLATE 一个输入,两个输出,模拟大厅、房间、舞台 和板式混响,均带门限。

参数	范围	描述
REV TIME	0.3-99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0-500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1-1.0	高频混响时间比
LO. RATIO	0.1-2.4	低频混响时间比
DIFF.	0-10	混响扩散(左右混响展开)
DENSITY	0-100%	混响密度
E/R DLY	0.0-100.0 ms	早期反射与混响之间的延时
E/R BAL.	0-100%	早期反射与混响的平衡 (0% = 全部混响,100% = 全部早期反 射)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
GATE LVL	OFF, -60到0dB	门限突破时的电平
ATTACK	0-120 ms	门限打开速度
HOLD	1	门限打开时间
DECAY	2	门限关闭速度

1. 0.02 ms-2.13 s (fs=44.1 kHz), 0.02 ms-1.96 s (fs=48 kHz), 0.01 ms-1.06 s (fs=88.2 kHz), 0.01 ms-981 ms (fs=96 kHz)

2. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

EARLY REF.

参数	范围	描述
类型	S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring	早期反射模拟的类型
ROOMSIZE	0.1-20.0	反射间隔
LIVENESS	0-10	早期反射尾音特征 (0=死,10=活)
INI. DLY	0.0-500.0 ms	混响开始前的初始延时
DIFF.	0-10	反射扩散(左右反射展开)
DENSITY	0-100%	反射密度
ER NUM.	1-19	早期反射数
FB.GAIN	-99到+99%	反馈增益
HI. RATIO	0.1-1.0	高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-6.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率

GATE REVERB, REVERSE GATE 一个输入,两个输出,带门限早期反射和带反 转门限早期反射。

参数	范围	描述
类型	A型,B型	早期反射模拟的类型
ROOMSIZE	0.1-20.0	反射间隔
LIVENESS	0-10	早期反射尾音特征 (0=死,10=活)
INI. DLY	0.0-500.0 ms	混响开始前的初始延时
DIFF.	0-10	反射扩散(左右反射展开)
DENSITY	0-100%	反射密度
HI. RATIO	0.1-1.0	高频反馈比
ER NUM.	1-19	早期反射数
FB.GAIN	-99到+99%	反馈增益
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率

MONO DELAY

一个输入,两个输出,基本反复延时。

参数	范围	描述
DELAY	0.0-2730.0 ms	延时时间
FB. GAIN	-99 到 +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的 值,减去反转相位反馈的值)
HI. RATIO	0.1-1.0	高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开/关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY

 *研*³ *F*³ *F*

STEREO DELAY 两个输入,两个输出,基本立体声延时。

参数	范围	描述
DELAY L	0.0-1350.0 ms	左通道延时时间
DELAY R	0.0-1350.0 ms	右通道延时时间
FB. G L	-99到+99%	左通道反馈(加上正常相位反馈 的值,减去反转相位反馈的值)
FB. G R	-99到 +99%	右通道反馈(加上正常相位反馈 的值,减去反转相位反馈的值)
HI. RATIO	0.1-1.0	高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE L	1	结合 TEMPO 使用来决定左通 道 DELAY
NOTE R	1	结合 TEMPO 使用来决定右通 道 DELAY

1. --- 研3 研3 メ m3 メ・ト リリ3 ト・ノ ノ・ よ よ・。 (最大值取决于节拍设定)

MOD. DELAY

一个输入,两个输出,基本调制反复延时。

参数	范围	描述
DELAY	0.0-2725.0 ms	延时时间
FB. GAIN	-99 到+99%	反馈增益(加上正常相位反 馈的值,减去反转相位反馈 的值)
HI. RATIO	0.1-1.0	高频反馈比
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0-100%	调制深度
WAVE	Sine, Tri	调制波形
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
DLY.NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY
MOD.NOTE	2	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY

DELAY LCR

一个输入,两个输出,3拍延时(左、中、右)。

参数	范围	描述
DELAY L	0.0-2730.0 ms	左通道延时时间
DELAY C	0.0-2730.0 ms	中间通道延时时间
DELAY R	0.0-2730.0 ms	右通道延时时间
FB. DLY	0.0-2730.0 ms	反馈延时时间
LEVEL L	-100到+100%	左通道延时电平
LEVEL C	-100到+100%	中间通道延时电平
LEVEL R	-100到+100%	右通道延时电平
FB. GAIN	-99到 +99%	反馈增益(加上正常相位反馈 的值,减去反转相位反馈的值)
HI. RATIO	0.1-1.0	高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE L	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY L
NOTE C	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY C
NOTE R	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY R
NOTE FB	1	结合 TEMPO 使用来决定 FB. DLY

^{1. ---} 研3 研3 ト 加3 ト・ト 川3 ト・ト ノ・ よ よ・・・・・ (最大値取決于节拍设定)

ECHO

两个输入,两个输出,带交叉反馈回路的立体 声延时。

参数	范围	描述
DELAY L	0.0-1350.0 ms	左通道延时时间
DELAY R	0.0-1350.0 ms	右通道延时时间
FB.DLY L	0.0-1350.0 ms	左通道反馈延时时间
FB.DLY R	0.0-1350.0 ms	右通道反馈延时时间
FB. G L	-99 到 +99%	左通道反馈增益(加上正常相位 反馈的值,减去反转相位反馈 的值)
FB. G R	-99 到 +99%	右通道反馈增益(加上正常相位 反馈的值,减去反转相位反馈 的值)
L->R FBG	-99 到 +99%	左至右通道反馈增益(加上正常 相位反馈的值,减去反转相位 反馈的值)
R->L FBG	-99 到+99%	右至左通道反馈增益(加上正常 相位反馈的值,减去反转相位 反馈的值)
HI. RATIO	0.1-1.0	高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开/关
NOTE L	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY L
NOTE R	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY R
NOTE FBL	1	结合 TEMPO 使用来决定 FB.DLY L
NOTE FBR	1	结合 TEMPO 使用来决定 FB.DLY R

1. — 🛲 🛲 🐉 🎹 🏃 🎾 💷 🕹 🗸 🕹 🕹 (最大值取决于节拍设定)

CHORUS

两个输入,	两个输出,	合唱效果。
-------	-------	-------

参数	范围	描述
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
AM DEPTH	0-100%	振幅调制深度
PM DEPTH	0-100%	音调调制深度
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	调制延时时间
WAVE	Sine, Tri	调制波形
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	-12.0到 +12.0 dB	低通滤波器增益
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	EQ(峰值型)频率
EQ G	-12.0到 +12.0 dB	EQ(峰值型)増益
EQ Q	10.0-0.10	EQ (峰值型) 带宽
HSH F	50.0 Hz-16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	-12.0到 +12.0 dB	高通滤波器增益
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

FLANGE

两个输入,两个输出,镶边效果。

参数	范围	描述
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0-100%	调制深度
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	调制延时时间
FB. GAIN	-99到+99%	反馈增益(加上正常相位反馈的 值,减去反转相位反馈的值)
WAVE	Sine, Tri	调制波形
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	-12.0到 +12.0 dB	低通滤波器增益
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	EQ (峰值型)频率
EQ G	-12.0到 +12.0 dB	EQ (峰值型) 増益
EQ Q	10.0-0.10	EQ(峰值型)带宽
HSH F	50.0 Hz-16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	-12.0到 +12.0 dB	高通滤波器增益
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开/关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

SYMPHONIC

SYMPHONIC			
两个输入,	两个输出,	交响乐效果。	

参数	范围	描述
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0-100%	调制深度
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	调制延时时间
WAVE	Sine, Tri	调制波形
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	-12.0到 +12.0 dB	低通滤波器增益
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	EQ (峰值型)频率
EQ G	-12.0到 +12.0 dB	EQ (峰值型) 増益
EQ Q	10.0-0.10	EQ (峰值型) 带宽
HSH F	50.0 Hz-16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	-12.0到 +12.0 dB	高通滤波器增益
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开/关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

1. m3 & m3 &. A 1113 A. J J. J J. o oo

PHASER

两个输入,两个输出,16段相位移动。

参数	范围	描述
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0-100%	调制深度
FB. GAIN	-99到 +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的 值,减去反转相位反馈的值)
OFFSET	0-100	最低相位移动频率偏移
PHASE	0.00-354.38度	左右调制相位平衡
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	相位移动段数
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	-12.0 到+12.0 dB	低通滤波器增益
HSH F	50.0 Hz-16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	-12.0 到+12.0 dB	高通滤波器增益
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

1. 553 / 553 / 113 / 1. 1. 1

AUTO PAN

两个输入,两个输出,自动声像。

参数	范围	描述
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0-100%	调制深度
DIR.	1	声像移动方向
WAVE	Sine, Tri, Square	调制波形
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	-12.0 到+12.0 dB	低通滤波器增益
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	EQ(峰值型)频率
EQ G	-12.0 到+12.0 dB	EQ (峰值型) 增益
EQ Q	10.0-0.10	EQ(峰值型)带宽
HSH F	50.0 Hz-16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	-12.0 到+12.0 dB	高通滤波器增益
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	2	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

 $1. \quad L{<}{>}R, L{-}{>}R, L{<}{-}R, \ Turn \ L, \ Turn \ R$

```
2. m3 * m3 * * 1113 * 1 1. d d. o oo
```

TREMOLO 两个输入,两个输出,颤音效果。

参数	范围	描述
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0-100%	调制深度
WAVE	Sine, Tri, Square	调制波形
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	-12.0 到+12.0 dB	低通滤波器增益
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	EQ (峰值型)频率
EQ G	-12.0 到+12.0 dB	EQ (峰值型) 增益
EQ Q	10.0-0.10	EQ(峰值型)带宽
HSH F	50.0 Hz-16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	-12.0 到+12.0 dB	高通滤波器增益
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

1. #3 * #3 * * # #1 * * 1 * * * * * *

HQ. PITCH

一个输入,两个输出,高品质移调。 (可用于内部效果1和2。)

参数	范围	描述
PITCH	-12到+12半音	移调
FINE	-50到+50分	微调移调
DELAY	0.0-1000.0 ms	延时时间
FB. GAIN	-99到+99%	反馈增益(加上正常相位反馈的 值,减去反转相位反馈的值)
MODE	1-10	移调精度
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY

DUAL PITCH

两个输入,两个输出,移调。

参数	范围	描述
PITCH 1	-24到+24半音	通道 #1 移调
FINE 1	-50到+50分	通道 #1 微调移调
LEVEL 1	-100到+100%	通道 #1 电平(加上正常相位的 值,减去反转相位的值)
PAN 1	L63 到R63	通道 #1 声像
DELAY 1	0.0-1000.0 ms	通道 #1 延时时间
FB. G 1	-99到 +99%	通道 #1 反馈增益(加上正常相 位反馈的值,减去反转相位反馈 的值)
PITCH 2	-24到+24半音	通道 #2 移调
FINE 2	-50到+50分	通道 #2 微调移调
LEVEL 2	-100到+100%	通道 #2 电平 (加上正常相位的 值,减去反转相位的值)
PAN 2	L63 到R63	通道 #2 声像
DELAY 2	0.0-1000.0 ms	通道 #2 延时时间
FB. G 2	-99到 +99%	通道 #2 反馈增益 (加上正常相 位反馈的值,减去反转相位反馈 的值)
MODE	1-10	移调精度
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE 1	1	结合 TEMPO 使用来决定通道 #1 延时
NOTE 2	1	结合 TEMPO 使用来决定通道 #2 延时

1. --- *m*³ *m*³ *k m*³ *k h m*³ *k*. *h m*³ *k*. *h* (最大值取决于节拍设定)

ROTARY

一个输入,两个输出,旋转扬声器模拟。

参数	范围	描述
ROTATE	STOP, START	旋转停止、开始
SPEED	SLOW, FAST	旋转速度 (参见 SLOW 和 FAST 参数)
SLOW	0.05-10.00 Hz	慢速旋转速度
FAST	0.05-10.00 Hz	快速旋转速度
DRIVE	0-100	过激电平
ACCEL	0-10	速度变化的加速度
LOW	0-100	低频滤波器
HIGH	0-100	高频滤波器

RING MOD.

两个输入,两个输出,铃声调制。

参数	范围	描述
SOURC E	OSC, SELF	调制源:震荡器或者输入信号
OSC FREQ	0.0-5000.0 Hz	震荡器频率
FM FREQ.	0.05-40.00 Hz	震荡器频率调制速度
FM DEPTH	0-100%	震荡器频率调制深度
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE FM	1	结合 TEMPO 使用来决定 FM FREQ

1. 553 & 553 & 4 113 & 4 1. 1 1. 1 1. 0 00

MOD. 滤波

两个输入,两个输出,调制滤波。

参数	范围	描述
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0-100%	调制深度
PHASE	0.00-354.38度	左通道调制与右通道调制相位差
TYPE	LPF, HPF, BPF	滤波器类型:低通、高通、带通
OFFSET	0-100	滤波器频率偏移
RESO.	0-20	滤波器共振
LEVEL	0-100	输出电平
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

1. m3 km3 k. k 1113 h. l l. d d. o oo

失真

一个输入,两个输出,失真效果。

参数	范围	描述
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	失真类型 (DST = 失真, OVD = 过激励)
DRIVE	0-100	失真驱动
MASTER	0-100	主音量
TONE	-10到 +10	音调
N. GATE	0-20	减噪

放大器模拟

一个输入,两个输出,吉他放大器模拟。

参数	范围	描述
AMP TYPE	1	吉他放大器模拟类型
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	失真类型 (DST = 失真, OVD = 过激励)
DRIVE	0-100	失真驱动
MASTER	0-100	主音量
BASS	0-100	低音控制
MIDDLE	0-100	中音控制
TREBLE	0-100	高音控制
CAB DEP	0-100%	扬声器箱模拟深度
EQ F	100-8.00 kHz	参量均衡器频率
EQ G	-12.0到+12.0 dB	参量均衡器增益
EQ Q	10.0-0.10	参量均衡器带宽
N. GATE	0-20	减噪

1. STK-M1, STK-M2, THRASH, MIDBST, CMB-PG, CMB-VR, CMB-DX, CMB-TW, MINI, FLAT

DYNA. FILTER 两个输入,两个输出,动态控制滤波。

参数	范围	描述
SOURCE	INPUT, MIDI	控制源:输入信号或者 MIDI Note On 速率
SENSE	0-100	敏感度
DIR.	UP, DOWN	频率向上或向下变化
DECAY	1	滤波器频率变化衰减速度
TYPE	LPF, HPF, BPF	滤波器类型
OFFSET	0-100	滤波器频率偏移
RESO.	0-20	滤波器共振
LEVEL	0-100	输出电平

1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

DYNA. FLANGE

两个输入,两个输出,动态控制镶边。

参数	范围	描述
SOURCE	INPUT, MIDI	控制源:输入信号或者 MIDI Note On 速率
SENSE	0-100	敏感度
DIR.	UP, DOWN	频率向上或向下变化
DECAY	1	衰减速度
OFFSET	0-100	延时时间偏移
FB.GAIN	-99 到 +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的 值,减去反转相位反馈的值)
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	-12.0 到 +12.0 dB	低通滤波器增益
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	EQ (峰值型)频率
EQ G	-12.0 到 +12.0 dB	EQ (峰值型) 増益
EQ Q	10.0-0.10	EQ (峰值型) 带宽
HSH F	50.0 Hz-16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	-12.0 到 +12.0 dB	高通滤波器增益

1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

DYNA. PHASER 两个输入,两个输出,动态控制相位移动。

参数	范围	描述
SOURCE	INPUT, MIDI	控制源:输入信号或者 MIDI Note On 速率
SENSE	0-100	敏感度
DIR.	UP, DOWN	频率向上或向下变化
DECAY	1	衰减速度
OFFSET	0-100	最低移相频率偏移
FB.GAIN	-99 到+99%	反馈增益(加上正常相位反馈的 值,减去反转相位反馈的值)
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	相位偏移段数
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	低通滤波器频率
LSH G	-12.0到+12.0dB	低通滤波器增益
HSH F	50.0 Hz-16.0 kHz	高通滤波器频率
HSH G	-12.0 到 +12.0 dB	高通滤波器增益

1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-2.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

REV+CHORUS 一个输入,两个输出,并联混响加合唱效果。

参数	范围	描述
REV TIME	0.3-99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0-500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1-1.0	高频混响时间比
DIFF.	0-10	展开
DENSITY	0-100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
REV/CHO	0-100%	混响与合唱平衡 (0% = 全部混 响,100% = 全部合唱)
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
AM DEPTH	0-100%	振幅调制深度
PM DEPTH	0-100%	音调调制深度
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	调制延时时间
WAVE	Sine, Tri	调制波形
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

1. 553 * 553 * * 1113 * 1 1. 1 1.

REV->CHORUS

一个输入,两个输出,串联混响加合唱效果。

参数	范围	描述
REV TIME	0.3-99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0-500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1-1.0	高频混响时间比
DIFF.	0-10	展开
DENSITY	0-100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
REV.BAL	0-100%	混响与合唱混响平衡 (0% = 全部 合唱混响, 100% = 全部混响)
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
AM DEPTH	0-100%	振幅调制深度
PM DEPTH	0-100%	音调调制深度
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	调制延时时间
WAVE	Sine, Tri	调制波形
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

1. 553 * 553 * * 113 * 1 1. 1 1. 1 1. 0 00

REV+FLANGE

一个输入,两个输出,并联混响加镶边效果。

参数	范围	描述
REV TIME	0.3-99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0-500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1-1.0	高频混响时间比
DIFF.	0-10	展开
DENSITY	0-100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
REV/FLG	0-100%	混响与镶边平衡 (0% = 全部混 响,100% = 全部镶边)
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0-100%	调制深度
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	调制延时时间
FB. GAIN	-99 到 +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的 值,减去反转相位反馈的值)
WAVE	Sine, Tri	调制波形
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

REV->FLANGE

一个输入,两个输出,串联混响加镶边效果。

参数	范围	描述
REV TIME	0.3-99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0-500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1-1.0	高频混响时间比
DIFF.	0-10	展开
DENSITY	0-100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
REV.BAL	0-100%	混响与镶边混响平衡(0%=全部 镶边混响,100%=全部混响)
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0-100%	调制深度
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	调制延时时间
FB. GAIN	-99 到 +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的 值,减去反转相位反馈的值)
WAVE	Sine, Tri	调制波形
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开/关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

REV+SYMPHO.

一个输入,两个输出,并联混响加交响乐效 果。

参数	范围	描述
REV TIME	0.3-99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0-500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1-1.0	高频混响时间比
DIFF.	0-10	展开
DENSITY	0-100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
REV/SYM	0-100%	混响与交响乐平衡 (0% = 全部 混响,100%= 全部交响乐)
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0-100%	调制深度
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	调制延时时间
WAVE	Sine, Tri	调制波形
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开/关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

1. m3 km3 k. k m3 k. l l. d d. o oo

REV->SYMPHO.

一个输入,两个输出,串联混响加交响乐效 果。

参数	范围	描述
REV TIME	0.3-99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0-500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1-1.0	高频混响时间比
DIFF.	0-10	展开
DENSITY	0-100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
REV.BAL	0-100%	混响与交响乐混响平衡 (0% = 全部交响乐混响,100% = 全部 混响)
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0-100%	调制深度
MOD. DLY	0.0-500.0 ms	调制延时时间
WAVE	Sine, Tri	调制波形
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开/关
NOTE	1	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

REV->PAN

一个输入,两个输出,并联混响加自动声像。

参数	范围	描述
REV TIME	0.3-99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0-500.0 ms	混响开始前的初始延时
HI. RATIO	0.1-1.0	高频混响时间比
DIFF.	0-10	展开
DENSITY	0-100%	混响密度
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
REV.BAL	0-100%	混响与声像混响平衡(0%=全部 声像混响,100%=全部混响)
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0-100%	调制深度
DIR.	1	声像移动方向
WAVE	Sine, Tri, Square	调制波形
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开/关
NOTE	2	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

1. L<->R, L->R, L<-R, Turn L, Turn R

DELAY+ER.

一个输入,两个输出,并联延时加早期反射效 果。

参数	范围	描述
DELAY L	0.0-1000.0 ms	左通道延时时间
DELAY R	0.0-1000.0 ms	右通道延时时间
FB. DLY	0.0-1000.0 ms	反馈延时时间
FB. GAIN	-99到 +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的 值,减去反转相位反馈的值)
HI. RATIO	0.1-1.0	高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
DLY/ER	0-100%	延时与早期反射平衡(0%=全部 延时,100%=全部早期反射)
TYPE	S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring	早期反射模拟的类型
ROOMSI ZE	0.1-20.0	反射间隔
LIVENES S	0-10	早期反射尾音特征 (0 = 死, 10 =活)
INI. DLY	0.0-500.0 ms	混响开始前的初始延时
DIFF.	0-10	展开
DENSITY	0-100%	混响密度
ER NUM.	1-19	早期反射数
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关
NOTE L	1	结合 TEMPO 使用来决定左通 道 DELAY L
NOTE R	1	结合 TEMPO 使用来决定右通 道 DELAY R
NOTE FB	1	结合 TEMPO 使用来决定 FB. DLY

DELAY->ER.

一个输入,两个输出,串联延时加早期反射效 果。

参数 范围		描述		
DELAY L	0.0-1000.0 ms	左通道延时时间		
DELAY R	0.0-1000.0 ms	右通道延时时间		
FB. DLY	0.0-1000.0 ms	反馈延时时间		
FB. GAIN	-99到+99%	反馈增益(加上正常相位反馈 的值,减去反转相位反馈的值)		
HI. RATIO	0.1-1.0	高频反馈比		
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率		
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率		
DLY.BAL	0-100%	延时与早期反射延时平衡(0% = 全部早期反射延时,100% = 全部延时)		
TYPE S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring		早期反射模拟的类型		
ROOMSIZE	0.1-20.0	反射间隔		
LIVENESS	0-10	早期反射尾音特征 (0 = 死, 10 = 活)		
INI. DLY	0.0-500.0 ms	混响开始前的初始延时		
DIFF.	0-10	展开		
DENSITY	0-100%	混响密度		
ER NUM.	1-19	早期反射数		
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关		
NOTE L	1	结合 TEMPO 使用来决定左 通道 DELAY L		
NOTE R	1	结合 TEMPO 使用来决定右 通道 DELAY R		
NOTE FB	1	结合 TEMPO 使用来决定 FB. DLY		

 *研*³ *H*³ *k M*³ *k k k H*¹
 h J J J J J J (最大值取决于节拍设定)

DELAY+REV

一个输入,两个输出,并联延时加混响效果。

参数	范围	描述
DELAY L	0.0-1000.0 ms	左通道延时时间
DELAY R	0.0-1000.0 ms	右通道延时时间
FB. DLY	0.0-1000.0 ms	反馈延时时间
FB. GAIN	-99 到 +99%	反馈增益(加上正常相位反馈的 值,减去反转相位反馈的值)
DELAY HI	0.1-1.0	延时高频反馈比
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率
DLY.BAL	0-100%	延时与混响平衡 (0% = 全部延 时,100% = 全部混响)
REV TIME	0.3-99.0 s	混响时间
INI. DLY	0.0-500.0 ms	混响开始前的初始延时
REV HI	0.1-1.0	高频混响时间比
DIFF.	0-10	展开
DENSITY	0-100%	混响密度
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开/关
NOTE L	1	结合 TEMPO 使用来决定左通 道 DELAY L
NOTE R	1	结合 TEMPO 使用来决定右通 道 DELAY R
NOTE FB	1	结合TEMPO使用来决定 FB.DLY

(最大值取决于节拍设定)

DELAY->REV

DELAY->	REV	
一个输入,	两个输出,	串联延时加混响效果。

参数	范围	描述		
DELAY L	0.0-1000.0 ms	左通道延时时间		
DELAY R	0.0-1000.0 ms	右通道延时时间		
FB. DLY	0.0-1000.0 ms	反馈延时时间		
FB. GAIN	-99到 +99%	反馈增益(加上正常相位反馈 的值,减去反转相位反馈的值)		
DELAY HI	0.1-1.0	延时高频反馈比		
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率		
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率		
DLY.BAL	0-100%	延时与延时混响平衡(0%=全部 延时混响,100%=全部延时)		
REV TIME	0.3-99.0 s	混响时间		
INI. DLY	0.0-500.0 ms	混响开始前的初始延时		
REV HI	0.1-1.0	高频混响时间比		
DIFF.	0-10	展开		
DENSITY	0-100%	混响密度		
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开 / 关		
NOTE L	1	结合 TEMPO 使用来决定左通 道 DELAY L		
NOTE R	*1	结合 TEMPO 使用来决定右通 道 DELAY R		
NOTE FB	*1	合 TEMPO 使用来决定 FB. DLY		

1. — m³m³ km³ k. h m³ k. j l. j l. j l. o (最大值取决于节拍设定)

DIST->DELAY

一个输入,两个输出,串联失真加延时效果。

参数	范围	描述
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	失真类型 (DST = 失真, OVD = 过激励)
DRIVE	0-100	失真驱动
MASTER	0-100	主音量
TONE	-10到 +10	音调控制
N. GATE	0-20	减噪
DELAY	0.0-2725.0 ms	延时时间
FB. GAIN	-99到+99%	反馈增益(加上正常相位反馈的 值,减去反转相位反馈的值)
HI. RATIO	0.1-1.0	高频反馈比
FREQ.	0.05-40.00 Hz	调制速度
DEPTH	0-100%	调制深度
DLY.BAL	0-100%	失真与延时平衡 (0% = 全部失 真,100% = 全部延时失真)
SYNC	OFF, ON	节拍参数同步开/关
DLY.NO TE	1	结合 TEMPO 使用来决定 DELAY
MOD.NO TE	2	结合 TEMPO 使用来决定 FREQ

1. — m3 m3 km3 k. h m3 h. j l. d d. o oo (最大值取决于节拍设定)

2. m3 km3 k. k 1113 k. J J. J J. o oo

MULTI FILTER

两个输入,两个输出,3段多滤波器 (24dB/八 度音阶)。

参数	范围	描述
TYPE 1	HPF, LPF, BPF	滤波器 1 类型: 高通、低通、带 通
TYPE 2	HPF, LPF, BPF	滤波器 2 类型:高通、低通、带通
TYPE 3	HPF, LPF, BPF	滤波器 3类型:高通、低通、带通
FREQ. 1	28.0 Hz-16.0 kHz	滤波器1频率
FREQ. 2	28.0 Hz-16.0 kHz	滤波器 2 频率
FREQ. 3	28.0 Hz-16.0 kHz	滤波器 3频率
LEVEL 1	0-100	滤波器1电平
LEVEL 2	0-100	滤波器 2 电平
LEVEL 3	0-100	滤波器 3 电平
RESO. 1	0-20	滤波器1共振
RESO. 2	0-20	滤波器 2 共振
RESO. 3	0-20	滤波器 3 共振

FREEZE

一个输入,一个输出,基本采样(可用于内部 效果1和2)。

参数	范围	描述		
REC MODE MANUAL, INPUT		MANUAL(手动)模式中, 通过按 REC 和 PLAY 按钮 开始录音。INPUT(输入) 模式中,通过按 REC 按钮进 入 Record-Ready(录音就 绪)模式,实际录音由输入 信号触发。		
REC DLY -1000 到+1000 ms		录音延时。如果是正值,录 音将在接收到触发信号之后 开始。如果是负值,录音将 在接收到触发信号之前开 始。		
TRG LVL	-60到0dB	输入触发信号电平(即触发录 音或回放所需的信号电平)		
TRG MASK 0-1000 ms		一旦已经触发回放,在TRG MASK(触发屏蔽)时间内 后续触发信号将被忽略。		
PLY MODE MOMENT, CONTI., INPL		MOMENT(时刻)模式中, 仅当按下PLAY按钮时样本 才播放。CONT(持续)模 式中,一旦按PLAY按钮, 回放便持续下去。使用 LOOP NUM(循环次数)参 数设定样本播放的次数。 INPUT(输入)模式中,播 放由输入信号触发。		
START	1	回放开始点(单位:毫秒)		
END	1	回放结束点(单位:毫秒)		
LOOP	1	循环开始点(单位:毫秒)		
LOOP NUM	0-100	样本播放的次数		
START [SAMPLE]	2	样本中的回放开始点		
END [SAMPLE]	2	样本中的回放结束点		
LOOP [SAMPLE]	2	样本中的循环开始点		
PITCH	-12 到+12 半音	回放移调		
FINE	-50到+50分	回放微调移调		
MIDI TRG	OFF, C1-6, ALL	使用 MIDI 音符开 / 关信息可以触发 PLAY 按钮。		

1.	0.0~2970.5 ms	(fs=44.1 kH	[z), 0.0~2729.2 ms	(fs=48 kHz),
	0.0~2970.5 ms	(fs=88.2 kF	Iz), 0.0~2729.2 ms	s (fs=96 kHz)

2. 0~131000 (fs=44.1 kHz, 48 kHz), 0~262000 (fs=88.2 kHz, 96 kHz)

ST REVERB 两个输入,两个输出,立体声混响。

参数	范围	描述	
REV TIME	0.3-99.0 s	混响时间	
REV TYPE	Hall, Room, Stage, Plate	混响类型	
INI. DLY	0.0-100.0 ms	混响开始前的初始延时	
HI. RATIO	0.1-1.0	高频混响时间比	
LO. RATIO	0.1-2.4	低频混响时间比	
DIFF.	0-10	混响扩散 (左右混响展开)	
DENSITY	0-100%	混响密度	
E/R BAL.	0-100%	早期反射与混响平衡(0%=全部 混响,100%=全部早期反射)	
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	高通滤波器截止频率	

参数	范围	描述	
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	低通滤波器截止频率	

M.BAND DYNA.

两个输入,两个输出,3波段动态处理器,每 个波段均有单独的独奏和增益减少表头。

参数	范围	描述		
LOW GAIN	-96.0到+12.0 dB	低波段电平		
MID GAIN	-96.0到 +12.0 dB	中波段电平		
HI. GAIN	-96.0到 +12.0 dB	高波段电平		
PRESENCE -10 到 +10		如果是正值,高波段临界值 将降低,而低波段临界值将 提高。如果是负值则相反。 如果设定为0,所有三个波段 将受到同样的影响。		
CMP. THRE	24.0到 0.0 dB	压缩临界值		
CMP. RAT	1:1 到 20:1	压缩比		
CMP. ATK	0-120 ms	压缩击弦		
CMP. REL	1	压缩释放时间		
CMP. KNEE	0-5	压缩拐点		
LOOKUP	0.0-100.0 ms	查找延时		
CMP. BYP	OFF, ON	压缩旁通		
L- XOVR	21.2 Hz-8.00 kHz	低 / 中交叉频率		
M- XOVR	21.2 Hz-8.00 kHz	中 / 高交叉频率		
SLOPE	-6 到-12 dB	滤波器斜度		
CEILING	-6.0到 0.0dB,OFF	指定最大输出电平		
EXP. THRE	-54.0 到 -24.0 dB	扩展临界值		
EXP. RAT	1:1到-:1	扩展比		
EXP. REL	1	扩展释放时间		
EXP. BYP	OFF, ON	扩展旁通		
LIM. THRE	-12.0 到 0.0 dB	限制临界值		
LIM. ATK	0-120 ms	限制击弦		
LIM. REL	1	限制释放时间		
LIM. BYP	OFF, ON	限制旁通		
LIM. KNEE	0-5	限制拐点		
SOLO LOW	OFF, ON	如果为开,则仅输出低频段。		
SOLO MID	OFF, ON	如果为开,则仅输出中频段。		
SOLO HIGH	OFF, ON	如果为开,则仅输出高频段。		

1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz)

其它预设效果(COMP276、COMP276S、 COMP260、COMP260S、 EQUALIZER601、OPENDECK、REV-X HALL、REV-X ROOM、REV-X PLATE) 为可选的附加效果。有关这些效果的详细信 息,请参考随附加效果包附带的使用说明书。

效果与节拍同步

01V96的某些效果允许您使效果与节拍同步。这种效果有两类: 延时型效果和调制型效果。对于延时型效果, 延时时间根据节拍变化。对于调制型效果, 调制信号的频率根据节拍变化。

• 与节拍同步有关的参数

以下五个参数与节拍同步有关。

• 参数的相关方式

节拍同步使用 TEMPO 和 NOTE 计算作为节拍基础的一个值,并继续进行调整,使这个节拍基础与 DELAY (或 FREQ.) 本质上保持相同。这意味着当 TEMPO、NOTE 和 DELAY (或 FREQ.) 同步时,如果您改变这些值中的任一个,其它参数将被重设,从而维持正确的关系。重设的参数以及所使用的方法 (*a)如下。

如果您打开 SYNC → NOTE 将被设定

如果您编辑 DELAY (或 FREQ.)→NOTE 将被设定

这时,NOTE值的计算如下:

NOTE=DELAY (或FREQ.)/(4x(60/TEMPO))

如果您编辑 NOTE → DELAY (或 FREQ.) 将被设定

这时, DELAY (或 FREQ.) 值的计算如下:

DELAY (或FREQ.) = NOTE x 4 x (60/TEMPO)

如果您编辑 TEMPO→ DELAY (或 FREQ.)将被设定

这时,DELAY (或FREQ.) 值的计算如下:

- DELAY (或FREQ.) = 原始 DELAY (或FREQ.) x (前一 TEMPO/新 TEMPO)
- 例 1: 当 SYNC=ON、DELAY=250 ms、TEMPO=120 时,将 NOTE 从八分之一音符变为四分之一音符 DELAY= 新 NOTE x 4 x (60/TEMPO)
 - $= (1/4) \ge 4 \ge (60/120)$
 - = 0.5 (sec)
 - $= 500 \, \text{ms}$

因此,DELAY 将从 250ms 变为 500ms。

例 2: 当 SYNC=ON、DELAY=250 ms、NOTE=八分之一音符,将 TEMPO 从 120 变为 121 DELAY= 原始 DELAY x (前一 TEMPO/ 新 TEMPO) = 250 x (120/121) = 247.9 (ms)

因此, TEMPO 将从 250ms 变为 247.9ms。

*a计算结果采取四舍五入。

• NOTE 和 TEMPO 值的范围

NOTE和 TEMPO 值的范围由 DELAY 或 FREQ.值的范围限定。当 DELAY 或 FREQ.与节拍同步时,您无法 设定使 DELAY 或 FREQ.超过其最大可能值的 NOTE 或 TEMPO 值。当 SYNC 关闭时,这个限制同样适用。

• TEMPO 参数的特殊特征

TEMPO 参数具有下列与其它参数不同的特征:

• 它是一个所有效果都共享的共用值;

• 无法把它存储到效果库中或者从效果库调入。(可以把它存储到场景中或者从场景调入。)

这说明,调入效果时的 TEMPO 值与存储效果时的 TEMPO 值可以不同。举例来说,

存储效果: TEMPO=120 → 将 TEMPO 变成 60 → 调入效果: TEMPO=60

一般地,当您改变 TEMPO 时, DELAY (或 FREQ.)将相应地被设定。但是如果 DELAY (或 FREQ.)被改变, 调入时效果的声音将与存储时不同。为了防止效果在存储与调入之间发生这种变化,01V96 在调入效果时并不更 新 DELAY (或 FREQ.)值,即使 TEMPO 不再与存储效果时的 TEMPO 相同。

*NOTE参数根据以下值计算:

= 1/48	FT = 1/24	= 1/16	1 /12	= 3/32	= 1/8	111 ³ = 1/6
= 3/16	= 1/4	= 3/8	= 1/2	= 3/4	- = 1/1	= 2/1

预设 EQ 参数

	参数] #		# 标题			参数	t				
#	标题		低	低中	中高	高		#	竹小疋		低	低中	中高	高
			峰值	峰值	峰值	高通					峰值	峰值	峰值	高通
	Bass	G	+3.5 dB	-3.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB		11	Diana 0	G	+3.5 dB	-8.5 dB	+1.5 dB	+3.0 dB
01	Drum 1	F	100 Hz	265 Hz	1.06 kHz	5.30 kHz		14	Plano 2	F	224 Hz	600 Hz	3.15 kHz	5.30 kHz
		Q	1.2	10	0.9	_				Q	5.6	10	0.7	-
			峰值	峰值	峰值	LPF					峰值	峰值	峰值	高通
	Bass	G	+8.0 dB	-7.0 dB	+6.0 dB	ON		45		G	+2.0 dB	-5.5 dB	+0.5 dB	+2.5 dB
02	Drum 2	F	80 Hz	400 Hz	2.50 kHz	12.5 kHz		15	E. G. Clean	F	265 Hz	400 Hz	1.32 kHz	4.50 kHz
		Q	1.4	4.5	2.2	_				Q	0.18	10	6.3	-
			峰值	峰值	峰值	高诵					峰值	峰值	峰值	峰值
	Spare	G	-0.5 dB	0.0 dB	+3.0 dB	+4.5 dB			E. G.	G	+4.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB	+2.0 dB
03	Drum 1	F	132 Hz	1.00 kHz	3 15 kHz	5.00 kHz		16	Crunch 1	F	140 Hz	1.00 kHz	1.90 kHz	5.60 kHz
		Q	12	4.5	0.11	0.00 KHZ				Q	8	4.5	0.63	9
			任诵	峰值	修伯	峰值					峰值	峰值	峰值	高通
	Spare	G	+1.5 dB	-85dB	+2.5 dB	+4 0 dB		47	E. G.	G	+2.5 dB	+1.5 dB	+2.5 dB	0.0 dB
04	Drum 2	F	180 Hz	335 Hz	2.36 kHz	4 00 kHz		17	Crunch 2	F	125 Hz	450 Hz	3.35 kHz	19.0 kHz
		Q	-	10	0.7	0.1				Q	8	0.4	0.16	-
			峰值	峰值	峰值	峰值					低通	峰值	峰值	高通
		G	+2 0 dB	-75dB	+20dB	+1 0 dB				G	+5.0 dB	0.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB
05	Tom-tom 1	F	212 Hz	670 Hz	4 50 kHz	6 30 kHz		18	E. G. Dist. 1	F	355 Hz	950 Hz	3.35 kHz	12.5 kHz
		Q	14	10	1.00 M 12	0.28				Q	-	9	10	-
			任诵	峰值	 峰伯	5.20					低通	峰值	峰值	高通
		G	-20dB	0.0 dB	0.0 dB	+3.0 dB				G	+6.0 dB	-8.5 dB	+4.5 dB	+4.0 dB
06	Cymbal	F	106 Hz	425 Hz	1.06 kHz	13.0 uD		19	E. G. Dist. 2	F	315 Hz	1.06 kHz	4.25 kHz	12.5 kHz
		Q	-	8	0.9	10.2 KHZ				Q	-	10	4	-
			低诵	峰值	6.5	高诵					峰值	峰值	峰值	高通
		G	-4.0 dB	-25dB	+10dB	+0.5 dB		~~	A. G. Stroke 1	G	-2.0 dB	0.0 dB	+1.0 dB	+4.0 dB
07	High Hat	F	95 Hz	425 Hz	2 80 kHz	7 50 kHz		20		F	106 Hz	1.00 kHz	1.90 kHz	5.30 kHz
		Q		0.5	1	7.00 KHZ				Q	0.9	4.5	3.5	-
			任诵	修信	峰伯	高通					低通	峰值	峰值	高通
		G	-4.5 dB	0.0 dB	+2.0 dB	0.0dB		~	A. G. Stroke 2	G	-3.5 dB	-2.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB
08	Percussion	F	100 Hz	400 Hz	2.80 kHz	17.0 kHz		21		F	300 Hz	750 Hz	2.00 kHz	3.55 kHz
		Q	-	4.5	0.56	-				Q	-	9	4.5	-
			低诵	峰值	峰值	高诵					低通	峰值	峰值	峰值
		G	-7.5 dB	+4.5 dB	+2.5 dB	0.0 dB		~	A. G. Arpeg. 1	G	-0.5 dB	0.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB
09	E. Bass 1	F	35.5 Hz	112 Hz	2.00 kHz	4 00 kHz		22		F	224 Hz	1.00 kHz	4.00 kHz	6.70 kHz
		Q	-	5	4.5	-				Q	-	4.5	4.5	0.12
			峰值	峰值	峰值	高诵					低通	峰值	峰值	高通
		G	+3.0 dB	0.0 dB	+2.5 dB	+0.5 dB		~	A. G.	G	0.0 dB	-5.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB
10	E. Bass 2	F	112 Hz	112 Hz	2.24 kHz	4.00 kHz		23	Arpeg. 2	F	180 Hz	355 Hz	4.00 kHz	4.25 kHz
		Q	0.1	5	6.3	-				Q	-	7	4.5	-
			峰值	峰值	6.0 峰值	高诵					峰值	峰值	峰值	峰值
		G	+3.5 dB	+8.5 dB	0.0 dB	0.0 dB		~	D O	G	-2.0 dB	-1.0 dB	+1.5 dB	+3.0 dB
11	Syn. Bass 1	F	85 Hz	950 Hz	4 00 kHz	12.5 kHz		24	Brass Sec.	F	90 Hz	850 Hz	2.12 kHz	4.50 kHz
		Q	0.1	8	4.5	-				Q	2.8	2	0.7	7
			峰值	峰值	峰值	高诵					峰值	峰值	峰值	峰值
		G	+2.5 dB	0.0 dB	+1.5 dB	0.0 dB		05		G	-0.5 dB	0.0 dB	+2.0 dB	+3.5 dB
12	Syn. Bass 2	F	125 Hz	180 Hz	1.12 kHz	12.5 kHz		25	Male Vocal 1	F	190 Hz	1.00 kHz	2.00 kHz	6.70 kHz
		Q	1.6	8	2.2	_				Q	0.11	4.5	0.56	0.11
			低通	峰值	峰值	高通					峰值	峰值	峰值	高通
		G	-6.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB	+4.0 dB			Mala Mala	G	+2.0 dB	-5.0 dB	-2.5 dB	+4.0 dB
13	Piano 1	F	95 Hz	950 Hz	3.15 kHz	7.50 kHz		26	Male Vocal 2	F	170 Hz	236 Hz	2.65 kHz	6.70 kHz
		0	-	8	0.9	-				Q	0.11	10	5.6	-
L					0.0					-				

#			参数						
#	你恐		低	低中	中高	高			
			峰值	峰值	峰值	峰值			
07	Female	G	-1.0 dB	+1.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB			
27	Vo. 1	F	118 Hz	400 Hz	2.65 kHz	6.00 kHz			
		Q	0.18	0.45	0.56	0.14			
			低通	峰值	峰值	高通			
00	Female	G	-7.0 dB	+1.5 dB	+1.5 dB	+2.5 dB			
28	Vo. 2	F	112 Hz	335 Hz	2.00 kHz	6.70 kHz			
		Q	-	0.16	0.2	-			
			峰值	峰值	峰值	峰值			
00	Chorus &	G	-2.0 dB	-1.0 dB	+1.5 dB	+3.0 dB			
29	Harmo	F	90 Hz	850 Hz	2.12 kHz	4.50 kHz			
		Q	2.8	2	0.7	7			
			峰值	峰值	峰值	高通			
20	THEFO	G	-0.5 dB	0.0 dB	+3.0 dB	+6.5 dB			
30	TOTALEQ	F	95 Hz	950 Hz	2.12 kHz	16.0 kHz			
		Q	7	2.2	5.6	-			
			峰值	峰值	峰值	高通			
21	Tatel FO 0	G	+4.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB	+6.0 dB			
51	I OTAI EQ 2	F	95 Hz	750 Hz	1.80 kHz	18.0 kHz			
		Q	7	2.8	5.6	_			
			低通	峰值	峰值	高通			
20	Tatal EO 0	G	+1.5 dB	+0.5 dB	+2.0 dB	+4.0 dB			
32	I OTALEQ 3	F	67 Hz	850 Hz	1.90 kHz	15.0 kHz			
		Q	-	0.28	0.7	-			
			峰值	峰值	峰值	峰值			
22	Bass Drum	G	+3.5 dB	-10.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB			
33	3	F	118 Hz	315 Hz	4.25 kHz	20.0 kHz			
		Q	2	10	0.4	0.4			
					故店	故店			
			低通	峰值	- 単祖	嘽伹			
34	Snare	G	低通 0.0 dB	峰值 +2.0 dB	■單祖 +3.5 dB	■單1直 0.0 dB			
34	Snare Drum 3	G F	低通 0.0 dB 224 Hz	峰值 +2.0 dB 560 Hz	■≇1 <u>1</u> +3.5 dB 4.25 kHz	•≢1 <u>⊞</u> 0.0 dB 4.00 kHz			
34	Snare Drum 3	G F Q	低通 0.0 dB 224 Hz -	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5	■≢1 <u>1</u> +3.5 dB 4.25 kHz 2.8	■単1組 0.0 dB 4.00 kHz 0.1			
34	Snare Drum 3	G F Q	低通 0.0 dB 224 Hz - 低通	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值	■単 <u>山</u> +3.5 dB 4.25 kHz 2.8 峰值	■単位 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通			
34	Snare Drum 3	G F Q G	低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB	■単 <u>山</u> +3.5 dB 4.25 kHz 2.8 峰值 +2.0 dB	■単祖 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 0.0 dB			
34 35	Snare Drum 3 Tom-tom 2	G F Q G F	低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz	■単山 +3.5 dB 4.25 kHz 2.8 峰值 +2.0 dB 5.30 kHz	■咩Ц 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 0.0 dB 17.0 kHz			
34 35	Snare Drum 3 Tom-tom 2	G F Q G F Q	低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz -	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5	■	■			
34 35	Snare Drum 3 Tom-tom 2	G F Q G F Q	低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz - 峰值	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值	■	■			
34 35 36	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3	G F Q G F Q G	低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz - 峰值 +4.5 dB	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB	■	■			
34 35 36	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3	G F Q G F Q G F	低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz - 峰值 +4.5 dB 100 Hz	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz	■	哽诅 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz			
34 35 36	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3	G F Q G F Q F Q	低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz - 峰值 +4.5 dB 100 Hz 8	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10	■	■ 単 山 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz -			
34 35 36	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3	G F Q G F Q F Q	低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz - 峰值 +4.5 dB 100 Hz 8 峰值	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值	■	■町旧 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz - こ -			
34 35 36 37	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3	G F Q G F Q G F Q G	低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz - 峰值 +4.5 dB 100 Hz 8 峰值 -5.5 dB	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值 +1.5 dB	■	■			
34 35 36 37	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3 Piano Low	G F Q G F Q G F Q F	低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz 90 Hz - 峰值 +4.5 dB 100 Hz 8 峰值 -5.5 dB	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值 +1.5 dB 400 Hz	暉頂 +3.5 dB 4.25 kHz 2.8 峰值 +2.0 dB 5.30 kHz 1.2 峰值 +4.5 dB 2.36 kHz 9 峰值 +6.0 dB 6.70 kHz	■ 単山 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz - 高通 0.0 dB 12.5 kHz			
34 35 36 37	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3 Piano Low	G F Q G F Q G F Q	低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz - - 峰值 +4.5 dB 100 Hz 8 峰值 -5.5 dB 190 Hz 10	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3	■単语 +3.5 dB 4.25 kHz 2.8 峰値 +2.0 dB 5.30 kHz 1.2 峰値 +4.5 dB 2.36 kHz 9 峰値 +6.0 dB 6.70 kHz 2.2	呼山 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz - 高通 0.0 dB 10.0 kHz - 高通 0.0 dB 12.5 kHz -			
34 35 36 37	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3 Piano Low	G F Q G F Q G F Q	低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz 90 Hz - - 峰值 -5.5 dB 190 Hz 100 Hz 100 Hz	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值	暉頂 +3.5 dB 4.25 kHz 2.8 峰值 +2.0 dB 5.30 kHz 1.2 峰值 +4.5 dB 2.36 kHz 9 峰值 +6.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰值	呼頂 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz - 高通 - 高通 0.0 dB 12.5 kHz 峰值			
34 35 36 37 38	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3 Piano Low Piano Hiah		低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz 90 Hz - 44.5 dB 100 Hz 8 峰值 -5.5 dB 190 Hz 100 Hz 100 Hz	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 +1.5 dB	■単语 +3.5 dB 4.25 kHz 2.8 峰値 +2.0 dB 5.30 kHz 1.2 峰値 +4.5 dB 2.36 kHz 9 峰値 +6.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰値	 呼诅 の dB 4.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz - 高通 12.5 kHz - 峰值 +3.0 dB 			
34 35 36 37 38	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3 Piano Low Piano High		低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz 90 Hz - 44.5 dB 100 Hz 8 0 Hz -5.5 dB 190 Hz 10 Hz 10 Hz	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 +1.5 dB	■ 単 4.25 kHz 2.8 単 位 +2.0 dB 5.30 kHz 1.2 単 値 +4.5 dB 2.36 kHz 9 ● 僅 信 - 6.70 kHz 2.2 峰 値 +5.0 dB 6.70 kHz	■ 項目 0.0 dB 1.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz 10.0 kHz 12.5 kHz 12.5 kHz 12.5 kHz 12.5 kHz 4.3.0 dB 12.5 kHz 1.5.0 kHz 1			
34 35 36 37 38	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3 Piano Low Piano High		低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz - 峰值 +4.5 dB 100 Hz 8 6 4 6 5.5 dB 190 Hz 10 4 10 4 5.5 dB 190 Hz 10 - 5.5 dB	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 +1.5 dB	■ 単 4.25 kHz 2.8 峰値 +2.0 dB 5.30 kHz 1.2 峰値 +4.5 dB 2.36 kHz 9 峰値 +6.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰値 +5.0 dB 6.70 kHz	■ 単山 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz - 高通 12.5 kHz 12.5 kHz ・ ・ 峰值 +3.0 dB 5.60 kHz			
34 35 36 37 38	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3 Piano Low Piano High		低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz - 峰值 +4.5 dB 100 Hz 8 4 4 5.5 dB 190 Hz 10 4 5.5 dB 190 Hz 100 Hz	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 +1.5 dB	■ 単 4.25 kHz 2.8 峰値 +2.0 dB 5.30 kHz 1.2 峰値 +4.5 dB 2.36 kHz 9 峰値 +6.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰値 +5.0 dB 6.70 kHz	■ 単山 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz 0.0 dB 12.5 kHz 0.0 dB 12.5 kHz 6.60 kHz 5.60 kHz			
34 35 36 37 38 39	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3 Piano Low Piano High		低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz - - 峰值 +4.5 dB 100 Hz 8 峰值 -5.5 dB 190 Hz 10 峰 190 Hz 10 4 4 190 Hz 10 - 5.5 dB	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值	■ 単 4.25 kHz 2.8 単 値 +2.0 dB 5.30 kHz 1.2 単 値 +4.5 dB 2.36 kHz 9 単 値 +6.0 dB 6.70 kHz 2.2 単 値 +5.0 dB 6.70 kHz 2.2 単 値 - 4.5 dB 6.70 kHz 2.2 単 値 - 4.5 dB 6.70 kHz 2.2 単 値 - 4.5 dB - 5.0 kHz - 5.0 kHz - 5.2 kHz - 5.0 kHz - 5.2 kHz - 5.2 kHz - 5.0 kHz - 5	■ 単山 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz 0.0 dB 12.5 kHz 0.0 dB 12.5 kHz 4.30 dB 5.60 kHz 0.1 高通 +3.0 dB			
34 35 36 37 38 39	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3 Piano Low Piano High Fine-EQ Cass		低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz 90 Hz - 44.5 dB 100 Hz 8 峰值 -5.5 dB 190 Hz 10 4 6 190 Hz 10 190 Hz 10 4 4 190 Hz 10 - 5.5 dB	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 -13.0 dB 1.00 kHz	 単値 +3.5 dB 4.25 kHz 2.8 峰値 +2.0 dB 5.30 kHz 1.2 峰値 +4.5 dB 2.36 kHz 9 峰値 +6.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰値 +5.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰値 +5.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰値 +1.0 dB 4.00 kHz 	単日 の.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz 10.0 kHz 0.0 dB 12.5 kHz 6.0 dB 12.5 kHz 5.60 kHz 0.1 高通 +3.0 dB 12.5 kHz			
34 35 36 37 38 39	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3 Piano Low Piano High Fine-EQ Cass		低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz 90 Hz 44.5 dB 100 Hz 8 峰 值 -5.5 dB 190 Hz 10 4 6 4 190 Hz 10 190 Hz 10 4 6 4 190 Hz 10 10 5.5 dB 190 Hz 10 10 5.5 dB 190 Hz 10 10 5.5 dB 190 Hz 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 1.0 kHz 6.3	 単頃 半3.5 dB 4.25 kHz 2.8 峰值 +2.0 dB 5.30 kHz 1.2 峰值 +4.5 dB 2.36 kHz 9 峰值 +6.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰值 +5.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰值 +1.0 dB 4.00 kHz 1.8 	呼個 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz 10.0 kHz - 高通 10.0 kHz - 小 - 小 - 小 - 小 -			
34 35 36 37 38 39	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3 Piano Low Piano High Fine-EQ Cass		低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz 90 Hz 44.5 dB 100 Hz 8 4 4 5.5 dB 190 Hz 10 4 6 4 190 Hz 10 190 Hz 10 4 4 6 190 Hz 10 10 4 6 190 Hz 10 10 10 5.5 dB 190 Hz 10 10 5.5 dB 190 Hz 10 10 5.5 dB 190 Hz 10 10 5.5 dB 190 Hz 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 1.00 kHz 4.5 峰值	 単頃 半3.5 dB 4.25 kHz 2.8 峰值 +2.0 dB 5.30 kHz 1.2 峰值 +4.5 dB 2.36 kHz 9 峰值 +6.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰值 6.70 kHz 2.2 峰值 4.00 kHz 1.8 4.00 kHz 	呼山 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz 10.0 kHz 12.5 kHz - 小 高通 +3.0 dB 12.5 kHz 12.5 kHz 高通 12.5 kHz 高通 12.5 kHz 高通 12.5 kHz			
34 35 36 37 38 39	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3 Piano Low Piano High Fine-EQ Cass Narrator		低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz 90 Hz 44.5 dB 100 Hz 100 Hz	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 -1.0 dB 1.00 kHz 4.5	■ 単 4.25 kHz 2.8 峰 位 +2.0 dB 5.30 kHz 1.2 峰 位 +4.5 dB 2.36 kHz 9 峰 位 +5.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰 位 +5.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰 位 +5.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰 位 +5.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰 位 +5.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰 位 +5.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰 位 +5.0 dB 6.70 kHz 2.2 6.70 kHz 1.8 6.00 kHz 6.00 kHz	■ 項目 0.0 dB 1.0 kHz 0.1 高通 1.7.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz 10.0 kHz 10.0 kHz 12.5 kHz 10.0 kHz 12.5 kHz 10.0 dB 12.5 kHz 10.1 高通 +3.0 dB 12.5 kHz 1.1 高通 +3.0 dB 12.5 kHz 0.1 高通 +3.0 dB 12.5 kHz 0.1 高通 +3.0 dB 12.5 kHz 0.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
34 35 36 37 38 39 40	Snare Drum 3 Tom-tom 2 Piano 3 Piano Low Piano High Fine-EQ Cass Narrator		低通 0.0 dB 224 Hz - 低通 -9.0 dB 90 Hz 90 Hz 44.5 dB 100 Hz 100 Hz -5.5 dB 190 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz -5.5 dB 190 Hz 100 Hz 100 Hz -1.5 dB 75 Hz 75 Hz	峰值 +2.0 dB 560 Hz 4.5 峰值 +1.5 dB 212 Hz 4.5 峰值 -13.0 dB 475 Hz 10 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 +1.5 dB 400 Hz 6.3 峰值 -1.0 dB 1.00 kHz 4.5 峰 值 -1.0 dB	 単頃 半3.5 dB 4.25 kHz 2.8 峰值 +2.0 dB 5.30 kHz 1.2 峰值 +4.5 dB 2.36 kHz 9 峰值 +6.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰值 +5.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰值 +5.0 dB 6.70 kHz 2.2 峰值 +5.0 dB 6.70 kHz 1.8 4.00 kHz 1.8 峰值 +2.0 dB 4.00 kHz 1.8 峰值 +2.0 dB 5.0 kHz 	呼個 0.0 dB 4.00 kHz 0.1 高通 17.0 kHz - 高通 +2.5 dB 10.0 kHz - 高通 12.5 kHz 0.0 dB 12.5 kHz 5.60 kHz 0.1 高通 +3.0 dB 12.5 kHz 0.1 高通 +3.0 dB 12.5 kHz 0.1 高通 0.0 dB 12.5 kHz 0.0 dB 12.5 kHz 0.0 dB 12.0 kHz 0.0 dB 12.5 kHz 0.0 dB 12.5 kHz 0.0 dB 10.0 kHz			

预设门限参数 (fs = 44.1 kHz)

#	标题	类型	参数	值
			临界值 (dB)	-26
			范围 (dB)	-56
1	Gate	GATE	击弦 (ms)	0
			保持 (ms)	2.56
			消音 (ms)	331
			临界值 (dB)	-19
			范围 (dB)	-22
2	Ducking	DUCKING	击弦 (ms)	93
			保持 (ms)	1.20 S
			消音 (ms)	6.32 S
			临界值 (dB)	-11
	A. Dr. BD		范围 (dB)	-53
3		GATE	击弦 (ms)	0
			保持 (ms)	1.93
			消音 (ms)	400
			临界值 (dB)	-8
			范围 (dB)	-23
4	A. Dr. SN	GATE	击弦 (ms)	1
			保持 (ms)	0.63
			消音 (ms)	238

预设压缩参数 (fs = 44.1 kHz)

#	名称	类型	参数	值		#	名称	类型	参数	值
			临界值 (dB)	-8				COMPAND-S	临界值 (dB)	-24
			比率(:1)	2.5			A. Dr. OverTop		比率 (:1)	2
	1 Comp		击弦 (ms)	60					击弦 (ms)	38
1		COMP	输出增益 (dB)	0.0		''			输出增益 (dB)	-3.5
			拐点 拐点	2					宽度 (dB)	54
			155mm 释放 (ms)	250					释放 (ms)	842
			作成 (dB)	-23					临界值 (dB)	-12
			H家(·1)	17					比率 (:1)	2
			出中('.!) 击政 (ms)	1.1					击弦 (ms)	15
2	Expand	EXPAND	品及(III3) 输出摘益(dB)	35		12	E. B. Finger	COMP	输出增益 (dB)	4.5
			桐田相皿(UD) 捉占	0.0					拐点	2
			10点 释读 (ma)	70					释放 (ms)	470
			件版 (IIIS) 临界值 (dB)	10					临界值 (dB)	-12
			₩37 值 (UD)	-10					比率(:1)	1.7
	Compander		比平(1) 土西 (ma)	1					击弦 (ms)	6
3		COMPAND-H	山宏(IIIS) 絵山歯芸(JD)	1		13	E. B. Slap	COMP	输出增益 (dB)	4.0
			1111日1日(UD) 安庄(JD)	0.0					据出:自血(出)	硬
			见度 (dB)	0					野放 (ms)	133
			祥成 (ms)	250					作成(III3) 临界值(dR)	_100
			hh 所 (dB)	-8					₩率(··1)	3.5
			比率(:1)	4					比平(.1) 击政 (ms)	9
4	Compander	COMPAND-S	击弦 (ms)	25		14	Syn. Bass	COMP	品及(III3) 输出摘送(dB)	3.0
	(5)		输出增益 (dB)	0.0					期山增Ⅲ(UD) 現占	3.0
			苋度 (dB)	24					177.R 释放 (mc)	250
			释放 (ms)	180					件成 (IIIS) 広用店 (JD)	230
			临界值 (dB)	-24					Ш介但(UD)	-9
			比率 (:1)	3					比平(:1) 土杏 (ma)	2.0
5	A. Dr. BD	COMP	击弦 (ms)	9	15	Piano1	COMP	市弦(IIIS) 会山協会(JD)	10	
			输出增益 (dB)	5.5					111日1日1日((ID)	1.0
			拐点	2					切尽	一 便
			释放 (ms)	58					样成 (MS)	238
			临界值 (dB)	-11	16	Piano2	COMP	hh 所 (db)	-18	
			比率 (:1)	3.5				比平(:1) 土井()	3.5	
6	A Dr BD	COMPAND-H	击弦 (ms)	1				击弦(ms)		
			输出增益 (dB)	-1.5					14日1日 (dB)	6.0
			宽度 (dB)	7				伤息	2	
			释放 (ms)	192					栓成 (ms)	174
			临界值 (dB)	-17	. 17				<u> </u>	-8
		COMP	比率 (:1)	2.5		E. Guitar	COMP	比率(:1)	3.5	
7	A Dr SN		击弦 (ms)	8				击弦 (ms)	7	
	A. DI. ON		输出增益 (dB)	3.5				输出增益 (dB)	2.5	
			拐点	2				拐点	4	
			释放 (ms)	12					释放 (ms)	261
			临界值 (dB)	-23					临界值 (dB)	-10
			比率 (:1)	2					比率 (:1)	2.5
R	A Dr SN	EYDAND	击弦 (ms)	0		18	A. Guitar	COMP	击弦 (ms)	5
		LAI AIND	输出增益 (dB)	0.5		_			输出增益 (dB)	1.5
1			拐点	2					拐点	2
			释放 (ms)	151					释放 (ms)	238
			临界值 (dB)	-8					临界值 (dB)	-11
1			比率 (:1)	1.7					比率 (:1)	2
0		COMPAND C	击弦 (ms)	11		19	Strings1	COMP	击弦 (ms)	33
9	A. Dr. SN	COMPAND-S	输出增益 (dB)	0.0					输出增益 (dB)	1.5
			宽度 (dB)	10					拐点	2
L			释放 (ms)	128]				释放 (ms)	749
			临界值 (dB)	-20					临界值 (dB)	-12
			比率 (:1)	2	1				比率 (:1)	1.5
		DVD OF	击弦 (ms)	2	1	20	Stringer	COMP	击弦 (ms)	93
10	A. Dr. Tom	EXPAND	输出增益 (dB)	5.0	1	20	Strings2		输出增益 (dB)	1.5
			拐点	2	1				拐点	4
			释放 (ms)	749	1				释放 (ms)	1.35 S

#	名称	类型	参数	值
			临界值 (dB)	-17
21			比率 (:1)	1.5
			击弦 (ms)	76
	Strings3	COMP	输出增益 (dB)	2.5
			拐点	2
			形派 释放 (ms)	186
			作成(III3) 応思信(dB)	100
			Ш37°ഥ(Ш)	-10
			比平(.1) 土杏 (ma)	1.7
22	BrassSection	COMP	古弦(IIIS)	10
			制出增益(dB)	4.0
			伤点	1
			释放 (ms)	226
			临界值 (dB)	-13
			比率 (:1)	2
23	Syn Pad	COMP	击弦 (ms)	58
			输出增益 (dB)	2.0
			拐点	1
			释放 (ms)	238
			临界值 (dB)	-18
			比率 (:1)	1.7
04			击弦 (ms)	8
24	SamplingPerc	COMPAND-S	输出增益 (dB)	-2.5
			宽度 (dB)	18
			释放 (ms)	238
			临界值 (dB)	-14
			比率(:1)	2
			击弦 (ms)	2
25	Sampling BD	COMP	输出增益 (dB)	3.5
			据占有111(01)	1
			10.5ml 释放 (mc)	25
			样成 (iiis) 応用店 (dB)	18
			₩37 值 (UD)	-10
	Sampling SN	COMP	山平(.1)	4
26			古弦(ms)	8
			制出增益(dB)	8.0
			伤息	(現
			释放 (ms)	354
	Hip Comp		临界值 (dB)	-23
			比率 (:1)	20
27		COMPAND-S	击弦 (ms)	15
			输出增益 (dB)	0.0
			宽度 (dB)	15
			释放 (ms)	163
			临界值 (dB)	-20
			比率 (:1)	2.5
00	Colo V/Id	001/0	击弦 (ms)	31
28	SOIO VOCAII	COMP	输出增益(dB)	2.0
			拐点	1
			释放 (ms)	342
			临界值 (dB)	-8
			比率 (:1)	2.5
			击弦 (ms)	26
29	Solo Vocal2	COMP	输出增益 (AR)	15
			调出" <u>冒</u> 皿 (uD) 提占	1.0 Q
			17月二 (11-2)	201
			作成 (IIIS) 広田店 (JD)	331
			hh (dB)	-9
			比率(:1)	1.7
30	Chorus	COMP	击弦 (ms)	39
			输出增益(dB)	2.5
			拐点	2
			释放 (ms)	226

#	名称	类型	参数	值
			临界值 (dB)	-33
			比率(:1)	2
21		EVDAND	击弦 (ms)	1
51	Click Erase	EXPAND	输出增益(dB)	2.0
			拐点	2
			释放 (ms)	284
			临界值 (dB)	-14
			比率(:1)	2.5
20	Announcer		击弦 (ms)	1
32	Announcer	COMPAND-H	输出增益(dB)	-2.5
			宽度 (dB)	18
			释放 (ms)	180
			临界值 (dB)	-9
		COMPAND-S	比率(:1)	3
22	Limiter1		击弦 (ms)	20
33			输出增益(dB)	-3.0
			宽度 (dB)	90
			释放 (ms)	3.90 s
			临界值 (dB)	0
	Limiter2	COMP	比率(:1)	~
24			击弦 (ms)	0
54			输出增益 (dB)	0.0
			拐点	硬
			释放 (ms)	319
			临界值 (dB)	-18
			比率(:1)	3.5
35	Total Comp1	COMP	击弦 (ms)	94
00	Total Compi	COMP	输出增益 (dB)	2.5
			拐点	硬
			释放 (ms)	447
			临界值 (dB)	-16
			比率(:1)	6
26	Tatal Campo	COM	击弦 (ms)	11
30	rotal Comp2	COMP	输出增益(dB)	6.0
		1		
			拐点	1

动态参数

每个控制条的动态效果包括 Gate 部分(仅适用于输入通道)和 Comp 部分。 Gate 部分包括 Gate 和 Ducking 类型。Comp 部分包括 Compressor、 Expander、Compander Hard (COMP. (H))和 Compander Soft (COMP. (S))类型。

GATE 部分(仅适用于输入通道)

GATE

门限衰减信号低于规定量(RANGE)设定的临界(THRESHOLD)电平。

参数	范围	描述		
THRESHOLD (dB)	-54.0 到 0.0 (541 点)	决定应用门限效果的信号电平。		
RANGE (dB)	-70到0(71点)	决定门限关闭时的衰减量。		
ATTACK (ms)	0-120 (121 点)	决定当信号超过临界电平时门限的打开速度。		
HOLD (ms)	44.1kHz: 0.02 ms -2.13 sec 48kHz: 0.02 ms -1.96 sec 88.2kHz: 0.01 ms - 1.06 sec 96kHz: 0.01 ms - 981 ms (160 点)	决定一旦触发信号降到临界值以下时门限保持打开 的时间。		
DECAY (ms)	44.1kHz: 6 ms - 46.0 sec 48kHz: 5 ms - 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms-23.0 sec 96kHz: 3 ms - 21.1 sec (160 点)	决定一旦保持时间到期后门限关闭的速度。这个值 表示为信号电平变化 6 dB 所需的时间。		

I/O 特征

时间序列分析



DUCKING

Ducking 一般用于画外音应用,当广播员讲话时,背景音乐音量会自动减小。当 KEY IN 源信号电平超过规定的临界值 (THRE SHOLD) 时,输出电平会减弱规 定的量 (RANGE)。

参数	范围	描述		
THRESHOLD (dB)	-54.0 到 0.0 (541 点)	决定启动 Ducking 所需的触发信号 (KEY IN) 电平。		
RANGE (dB)	-70到0(71点)	决定启动 Ducking 时的衰减量。		
ATTACK (ms) 0-120 (121 点)		决定一旦 Ducking 被触发后经过多长时间才削弱 信号。		
HOLD (ms)	44.1kHz: 0.02 ms -2.13 sec 48kHz: 0.02 ms - 1.96 sec 88.2kHz: 0.01 ms -1.06 sec 96kHz: 0.01 ms - 981 ms (160 点)	决定一旦触发信号降到临界电平以下后保持衰减 的时间。		
DECAY (ms)	44.1kHz: 6 ms -46.0 sec 48kHz: 5 ms - 42.3 sec 88.2kHz: 3 ms -23.0 sec 96kHz: 3 ms - 21.1 sec (160 点)	决定一旦触发信号电平降到临界值以下后衰减器 在多长时间内返回到正常增益。这个值表示为信 号电平变化 6 dB 所需的时间。		





时间序列分析

COMP 部分

COMP

COMP 处理器衰减信号超过规定比率 (RATIO) 的规定临界值 (THRESHOLD)。 COMP 处理器也可用作限制器,以∞:1 的比率将信号电平降到临界值。这说明 限制器的输出电平实际上不可能超过临界值。

参数	范围	描述
THRESHOLD (dB)	-54.0 到 0.0 (541 点)	决定触发压缩所需的输入信号电平。
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, ∞ :1 (16 点)	决定压缩量,即输出信号电平变化相对于输入信号 电平变化。
ATTACK (ms)	0-120 (121 点)	决定一旦压缩被触发后经过多长时间才压缩信号。
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms -46.0 sec 48kHz: 5 ms -42.3 sec 88.2kHz: 3 ms - 23.0 sec 96kHz: 3 ms -21.1 sec (160 点)	决定一旦触发信号电平降到临界值以下后压缩器在 多长时间内返回到正常增益。这个值表示为信号电 平变化 6 dB 所需的时间。
OUT GAIN (dB)	0.0到+18.0(180点)	设定压缩的输出信号电平。
KNEE	硬拐点 , 1-5 (6 点)	決定临界值处如何应用压缩。对于较高的拐点设 定,压缩是随着信号超过规定的临界值而逐渐应用 的,从而产生更自然的声音。



时间序列分析 (RATIO= ∞ :1)



参数	范围	描述
THRESHOLD (dB)	-54.0到 0.0 (541 点)	决定触发扩展所需的输入信号电平。
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, ∞:1 (16 点)	决定扩展量。
ATTACK (ms)	0-120 (121 点)	决定一旦触发信号电平超过临界值以后扩展器在多 长时间内返回到正常增益。
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms - 46.0 sec 48kHz: 5 ms -42.3 sec 88.2kHz: 3 ms -23.0 sec 96kHz: 3 ms -21.1 sec (160 点)	决定一旦信号电平降到临界值以下后经过多长时间 才扩展信号。这个值表示为信号电平变化 6 dB 所需 的时间。
OUT GAIN (dB)	0.0 to +18.0 (180 点)	设定扩展的输出信号电平。
KNEE	硬拐点,1-5(6点)	决定临界值处如何应用扩展。对于较高的拐点设 定,扩展是随着信号降到规定的临界值以下而逐渐 应用的,从而产生更自然的声音。

EXPAND 扩展器衰减信号低于规定比率 (RATIO) 的规定临界值 (THRESHOLD)。







压缩扩展器根据信号电平所处的范围不同,功能也不同:

① 0 dB 及以上.....限制。

② 超过临界值......压缩。

③临界值和宽度以下......扩展。

硬压缩扩展器的扩展比为5:1,而软压缩扩展器的扩展比为1.5:1。当将宽度设定为最大值时,扩展实质上关闭。

压缩的拐点设定为固定值2。

*增益根据比率和临界值而自动调整,最多可以提高18dB。

*OUT GAIN (输出增益)参数可以让您补偿压缩和扩展所引起的总体电平。

参数	范围	描述
THRESHOLD (dB)	-54.0 到 0.0 (541 点)	决定应用压缩的信号电平。
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, (15 点)	决定压缩量。
ATTACK (ms)	0-120 (121 点)	决定一旦压缩扩展器被触发后经过多长时间才压 缩或扩展信号。
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms -46.0 sec 48kHz: 5 ms -42.3 sec 88.2kHz: 3 ms - 23.0 sec 96kHz: 3 ms -21.1 sec (160 点)	决定一旦触发信号电平降到临界值以下或超过临 界值后压缩或扩展分别在多长时间内返回到正常 增益。这个值表示为信号电平变化6dB所需的时 间。
OUT GAIN (dB)	-18.0到0.0(180点)	设定压缩扩展器的输出信号电平。
WIDTH (dB)	0-90 (91 点)	决定低于临界值多少才应用扩展。当信号电平低 于临界值和宽度时,便会启动扩展。

附录 B: 规格

一般规格

场景记忆数		99		
	内部	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz		
采样频率	从立	正常频率: 44.1 kHz-10% 到 48 kHz+6%		
	31.05	双倍频率: 88.2 kHz-10% 到 96 kHz+6%		
ᄻᆖᆓᅋᆎ	fs=48 kHz	小于 1.6 ms CH INPUT 到 STEREO OUT		
旧ち延り	fs=96 kHz	小手 0.8 ms CH INPUT 到 STEREO OUT		
衰减器	•	100 mm 运动×17		
		+10 到 -138, -∞ dB 输入衰减器		
<i>衣</i> /残砧作/反		0到-138, -∞ dB 主衰减器, 立体声衰减器		
总谐波失真 ¹ (CH INPUT 到 STEREO	fs=48 kHz	小于 0.05% 20 Hz-20 kHz @ +14 dB 进入 600Ω 小于 0.01% 1 kHz @ +24 dB 进入 600Ω		
OUT) (Input Gain=Min.)	fs=96 kHz	小于 0.05% 20 Hz-40 kHz @ +14 dB 进入 600Ω 小于 0.01% 1 kHz @ +24 dB 进入 600Ω		
频率响应	fs=48 kHz	20 Hz-20 kHz, 0.5, -1.5 dB @ +4 dB 进入 600Ω		
(CH INPUT 到 STEREO OUT)	fs=96 kHz	20 Hz-40 kHz, 0.5, -1.5 dB @ +4 dB 进入 600Ω		
动态范围		110 dB 典型值 DA 转换器 (STEREO OUT)		
(最大电平到噪音电平)		105 dB 典型值 AD+DA (到 STEREO OUT) @ fs=48 kHz		
		105 dB 典型值 AD+DA (到 STEREO OUT) @ fs=96 kHz		
险险专和喝立2	Input Cain-Max	-86 dB 残余输出噪音。SIEREO OUI (SIEREO OUI 天)		
(20 Hz-20 kHz)	Input Pad =0 dB	-80 db (90 db S/N) SI EREO OU I (STEREO 衰减器处在标准电平,而所有 CH INPUT 衰减器处在最小电平)		
Rs=150Ω	Input Pad =0 dB Input Sensitivity =-60 dB	-64 dB (68 dB S/N) STEREO OUT (STEREO 衰减器处在标准电平,一个 CH INPUT 衰减器处在标准电平)		
	1	74 dB CH INPUT (CH1-12) 到 STEREO OUT/OMNI (BUS) OUT		
 		40 dB CH INPUT (CH13-16) 到 STEREO OUT		
		74 dB CH INPUT (CH1-12) 到 OMNI (AUX) OUT (通过前置输入衰减器)		
		74 dB CH INPUT (CH1-12) 到 MONITOR OUT (通过 STEREO BUS)		
串音 (@11-Ua)		80 dB 相邻输入通道 (CH1-12)		
Input Gain=Min.		80 dB 相邻输入通道 (CH13-16)		
	Dhantom 开关	80 (LD 搁入到搁正) 1 40 M DC (気 4-1)		
	Pad 开关	1/20 JD (诗 401)		
	Fad 介入 Cain 控制	0/20 CD 农城		
AD 输入 (1-12)	Call 注向 Peak 指示灯	44 (LD (-00 到 -10),)7 田 I FD (47 名) 来ら U A 由東方粉 今禄 法 副 約 速 い て 9 JD 叶 宣 お		
	Pional 指示灯			
		LED(绿色) 当后 HA 电十任数子或达到标准以下 20 dD 时完起 24 位线机 192		
	AD 转换器	kHz)		
	Gain 控制	30 dB (-26 到 +4), 停留		
	Peak 指示灯	LED (红色)当后 HA 电平在数字域达到削波以下 3 dB 时亮起		
AD 输入 (13-16)	Signal 指示灯	LED (绿色) 当后 HA 电平在数字域达到标准以下 20 dB 时亮起		
	AD 转换器	24- 位线性, 128- 倍超采样 (fs=44.1, 48 kHz), 64- 倍超采样 (fs=88.2, 96 kHz)		
	输入选择器	CH15/16/2TR IN 对于 CH15/16		
数字输入 (2TR IN DIGITAL, ADAT	输入)			

可洗输入(插槽)	可用卡	可迭的粉字控口 $ + (MV16 MV8 MV4 系列)$		
	输入分配			
	相位	工世 / 后妹		
	여미오			
	门限类型 ³	ガ / 大 嫌 入 、 12 通道组 (1.12 13.24 25.32)/ΔUX1.8		
		研/注意通道组(1-12, 10-24, 20-32// AOA1-0		
	 压缩类型 ⁴	(現代) (現代) 健入: 自身 / 立体声链接		
		均衡前 / 衰减器前 / 衰减器后		
	衰减器	-96.0 到 +12.0 dB (0.1 dB 步幅)		
	50	4 段 PEQ (TYPE1) ⁵		
	EQ	开/关		
	延时	0-43400个样本		
	开/关	-		
输入通道 CH1-32	衰减器	100 mm 运动 (INPUT/AUX1-8)		
	<i>枯</i> 田 // / / / /	开/关		
	· 用助反达	AUX1-8;衰减器前 / 衰减器后		
	 茶	开/关		
		衰减器前 / 声像后		
	声像	127 个位置 (左 = 1-63, 中, 右 = 1-63)		
	环绕声声像	127×127个位置		
		([\pounds = 1-03, 中, 右 = 1-03] X [則 t= 1-03, 中, \hbar = 1-03]) 06 JD 颈 10 JD (956 共幅)		
		-∞,-30 (ID 到 T10 (ID (230 少幅))		
		STEREO, BUSI-8, DIRECTOUT		
	且按制出	均衡前 / 表減器前 / 表減器后 目二 た L CD - L		
	表头	显示仕 LCD 上 终度仍结束 / 关		
	相位(1/P)	工费 / 后妹		
	百世(L/R)	止市/ 汉祝 06 0 到 ±19 0 dD (0 1 dD 生転)		
		-30.0 到 +12.0 团 (0.1 团 少帽)		
		4 Ø PEQ (I YPEI)°		
	<i>π1</i> χ			
	衰减器	NPUT/AUX1-8 岩洋		
		开/关		
□ 立休吉输入通道 CH1-4	辅助发送	AUX1-8; 衰减器前 / 衰减器后		
	汕寿	开/关		
	延 安	衰减器前 / 声像后		
	_ 声像 (L/R)	127 个位置(左=1-63,中,右=1-63)		
	环绕声声像 (L/R)	127×127个位置		
		$(1 \Xi = 1.63, \Psi, \pi = 1.63] \times [\pi = 1.63, \Psi, \pi = 1.63])$		
	LFE 电半 (L/R)	-∞,-90 db 到 +10 db (250 步幅)		
	哈田	STEREO, BUSI-8, DIRECTOUT		
	表头	<u>显示在LCD上</u> 终度仍结束 / 关		
		咩徂沐行7/大 0到_96dB(1dB:±厩)		
		v 51-00 (II (II (II))/開)		
震荡器	 			
	// <u>火</u> 形/	Sine 100 Hz, sine 1 kHz, sine 10 kHz, 粉红噪音, 突反噪音		
		BUSI-8, AUXI-8, STEREO L/R		
立体声输出	DA 转换器	24-1237年,128-16超米柱 (@fs=44.1, 48 kHz), 64-16超米柱 (@fs=88.2, 96 kHz)		
监听输出	DA 转换器 24- 位线性, 128- 倍超采样 (@fs=44.1, 48 kHz), 64- 倍超采样 (@fs=8 96 kHz)			

OMNI 输出 1-4	输出分配	STEREO, BUS1-8, AUX1-8, DIRECT OUT 1-32, INSERT OUT (CH1-32, BUS1-8, AUX1-8, STEREO), CASCADE OUT (BUS1-8, AUX1-8, STEREO, SOLO)				
	DA 转换器	24- 位线性, 128- 倍超采样 (@fs=44.1, 48 kHz), 64- 倍超采样 (@fs=88.2, 96 kHz)				
	T1 -T	开/关				
	抖勾	字长 16、20、24 位				
2TR 输出数字	输出分配	STEREO, BUS1-8, AUX 1-8, DIRECT OUT 1-32, INSERT OUT (CH 1-32, BUS 1-8, AUX 1-8, STEREO), CASCADE OUT (BUS 1-8, AUX 1-8, STEREO, SOLO)				
	抖动	开/关				
		字长16、20、24位				
	输出分配	STEREO, BUS1-8, AUX 1-8, DIRECT OUT 1-32, INSERT OUT (CH 1-32, BUS 1-8, AUX 1-8, STEREO), CASCADE OUT (BUS 1-8, AUX 1-8, STEREO, SOLO)				
	可用卡	可选的数字接口卡 (MY16、MY8、MY4 系列)				
		开/关				
可选输出(插槽)	J744J	字长 16 / 20 / 24 位				
	输出分配	STEREO, BUS1-8, AUX 1-8, DIRECT OUT 1-32, INSERT OUT (CH 1-32, BUS 1-8, AUX 1-8, STEREO), CASCADE OUT (BUS 1-8, AUX 1-8 STEREO, SOLO)				
	压缩米刑 ⁴	开/关				
		均衡前 / 衰减器前 / 衰减器后				
	衰减器	-96.0到 +12.0 dB (0.1 dB 步幅)				
	EQ	4段PEQ ⁵				
		开/关				
 立休吉	开/关	-				
	衰减器	100 mm 运动				
	平衡	127个位置(左=1-63,中,右=1-63)				
	延时	0-29100 个样本				
		显示在LCD上				
	表头	峰值保持开 / 关				
		12 元件 x2 LED 表				
	」 压缩类型 ⁴	开/关				
	注加 久主	均衡前 / 衰减器前 / 衰减器后				
	_ 衰减器 ────────	-96.0到 +12.0 dB (0.1 dB 步幅)				
	EQ	4段PEQ ⁵				
		开/关				
	开/关	-				
母线 1-8	衰减器	100 mm 运动				
	延时	0-29100 个样本				
		电平 (-∞, -138 dB-0 dB)				
	母线到立体声	开/关				
		声像:127个位置(左=1-63,中,右=1-63)				
		显示在LCD上				
		峰值保持开 / 关				

	E / C 2/6 TU 4	开/关		
	压缩奕型	均衡前 / 衰减器前 / 衰减器后		
	衰减器	-96.0 到 +12.0 dB (0.1 dB 步幅)		
	FO	4段PEQ ⁵		
		开/关		
AUX 1-8	开/关	-		
	衰减器	100 mm 运动		
	延时	0-29100个样本		
	主义	显示在LCD上		
	衣 大	峰值保持开 / 关		
	が里数	4@44.1kHz, 48kHz		
	以木或	2@88.2kHz, 96kHz		
内部效果	旁通	开/关		
(效果 1-4)	输入 / 输出	2- 输入, 2- 输出		
	效果输入自	AUX1-8/INSERT OUT		
	效果输出到	输入分配		
山家雪龙	美国 / 加拿大	120 V, 60 Hz 90 W		
功平而不	其它	220-240 V, 50/60 Hz 90 W		
尺寸	(高 x 长 x 宽)	150 x 548 x 436 mm		
净重		15 公斤		
工作自由空气温度范围		10-35 °C		
存储温度范围		-20-60 °C		
附带配件		交流电源缆线 光盘 (Studio Manager) 使用说明书 Studio Manager安装指南		
选配件		数字接口卡 (MY16、MY8、MY4) 托架安装工具包: RK1		

1. 用 6dB/ 八度音阶滤波器 @ 80kHz 测量总谐波失真。

2. 用 6dB/ 八度音阶滤波器 @12.7kHz 测量嗡嗡声和噪音;等效于具有无穷大 dB/ 八度音阶衰减的 20kHz 滤波器。

参见 284 页 "门限参数"
 参见 284 页 "压缩参数"

5. 参见 283 页 "EQ 参数"

EQ 参数

	LOW/HPF	L-MID	H-MID	HIGH /LPF		
Q	0.1-10.0 (41 点) 低通 HPF	0.1- (41	0.1-10.0 (41 点) 变通 LPF			
F		21.2 Hz-20.0 kHz (1/12 八度步幅)				
G	±18 dB (0.1 dB 步幅) HPF: 开 / 关	±18 (0.1 dE	dB 3 步幅)	±18 dB (0.1 dB 步幅) LPF: 开 / 关		

门限参数

	临界值	-54 dB-0 dB (0.1 dB 步幅)
	范围	-70 dB-0 dB (1 dB 步幅)
	击弦	0 ms-120 ms (1 ms 步幅)
		0.02 ms-1.96 s (216 点) @ 48 kHz
	保持	0.02 ms-2.13 s (216 点) @ 44.1 kHz
]限	NV14	0.01 ms-981 ms (216 点) @ 96 kHz
		0.01 ms-1.06 s (216 点) @88.2 kHz
		5 ms-42.3 s (160 点) @ 48 kHz
	治卒	6 ms-46.0 s (160 点) @ 44.1 kHz
	/月日	3 ms-21.1 s (160 点) @ 96 kHz
		3 ms-23.0 s (160 点) @ 88.2 kHz
	临界值	-54 dB-0 dB (0.1 dB 步幅)
	范围	-70 dB-0 dB (1 dB 步幅)
	击弦	0 ms-120 ms (1 ms 步幅)
		0.02 ms-1.96 s (216 点) @ 48 kHz
-	仅持	0.02 ms-2.13 s (216 点) @ 44.1 kHz
Ducking	দেগ্য	0.01 ms-981 ms (216 点) @ 96 kHz
		0.01 ms-1.06 s (216 点) @88.2 kHz
		5 ms-42.3 s (160 点) @ 48 kHz
	消音	6 ms-46.0 s (160 点) @ 44.1 kHz
		3 ms-21.1 s (160 点) @ 96 kHz
		3 ms-23.0 s (160 点) @ 88.2 kHz

压缩参数

	临界值	-54 dB-0 dB (0.1 dB 步幅)
	比率 (x:1)	x=1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 20, ∞(16 点)
	输出增益	0 dB 到 +18 dB (0.1 dB 步幅)
	拐点	硬、1,2,3,4,5 (6步幅)
压缩	击弦	0 ms-120 ms (1 ms 步幅)
		5 ms-42.3 s (160 点) @ 48 kHz
	驱动	6 ms-46.0 s (160 点) @ 44.1 kHz
	<u>⊼</u> ≢ <i>Л</i> Х	3 ms-21.1 s (160 点) @ 96 kHz
		3 ms-23.0 s (160 点) @ 88.2 kHz
	临界值	-54 dB 到 0 dB (0.1 dB 步幅)
	比率 (x :1)	x=1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 20, ∞ (16 点)
	输出增益	0 dB 到 +18 dB (0.1 dB 步幅)
	拐点	硬,1,2,3,4,5 (6 点)
扩展	击弦	0 ms-120 ms (1 ms 步幅)
		5 ms-42.3 s (160 点) @ 48 kHz
	释放	6 ms-46.0 s (160 点) @ 44.1 kHz
		3 ms-21.1 s (160 点) @ 96 kHz
		3 ms-23.0 s (160 点) @ 88.2 kHz

	临界值	-54 dB 到 0 dB (0.1 dB 步幅)
	比率 (x :1)	x=1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 20 (15 点)
	输出增益	-18 dB 到 0 dB (0.1 dB 步幅)
	宽度	1 dB-90 dB (1 dB 步幅)
│压缩扩展器 H │	击弦	0 ms-120 ms (1 ms 步幅)
		5 ms-42.3 s (160 点) @ 48 kHz
	¥ X t h	6 ms-46.0 s (160 点) @ 44.1 kHz
	<u>↓</u>	3 ms-21.1 s (160 点) @ 96 kHz
		3 ms-23.0 s (160 点) @ 88.2 kHz
	临界值	-54 dB 到 0 dB (0.1 dB 步幅)
	比率 (x :1)	x=1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 20 (15 点)
	输出增益	-18 dB到0 dB (0.1 dB 步幅)
	宽度	1 dB-90 dB (1 dB 步幅)
压缩扩展器 S	击弦	0 ms-120 ms (1 ms 步幅)
		5 ms-42.3 s (160 点) @ 48 kHz
	释放	6 ms-46.0 s (160 点) @ 44.1 kHz
		3 ms-21.1 s (160 点) @ 96 kHz
		3 ms-23.0 s (160 点) @ 88.2 kHz

库

	预设	53
	用户记忆	75
压缩庑	预设	36
	用户记忆	92
门限库	预设	4
	用户记忆	124
均衡库	预设	40
	用户记忆	160
语诺皮	预设	2
	用户记忆	127
给入公司库	预设	1
	用户记忆	32
输出公配库	预设	1
	用户记忆	32

模拟输入规格

			实际负载阻抗					
输入	PAD	增益		用于标准	敏感度 ¹	标准	削波前的最 大值	连接插口
	-6	-60 dB		50,600 0 甘	-70 dB (0.245 mV)	-60 dB (0.775 mV)	-40 dB (7.75 mV)	A: XLR-3-31 型 (平衡式) ² B: 耳机插口 (TRS) (平衡式) ³
INPUT A/B 1-12	0	16 dB	3kΩ	3kΩ 2w2 3kΩ 2w2 2w2 2w2 2w2 2w2 2w2 2w2 2w2 2w2 2w	-26 dB (38.8 mV)	-16 dB (123 mV)	+4 dB (1.23 V)	
	20	-10 0D			-6 dB (338 mV)	+4 dB (1.23 V)	+24 dB (12.28 V)	
		-26 dB	101.0	(00 0 代政	-36 dB (12.3 mV)	-26 dB (38.8 mV)	-6 dB (388 mV)	耳机插口 (TRS)
INFOT 13-10	_	+4 dB	10K 32	000 12 线路	-6 dB (388 mV)	+4 dB (1.23 V)	+24 dB (12.28 V)	(平衡式) ³
CH INSERT IN 1-12		_	10k Ω	600 Ω 线路	-12 dB (195 mV)	-2 dB (616 mV)	+18 dB (6.16 V)	耳机插口 (TRS) (非平衡式) ⁴
2TR IN [L, R]		_	10k Ω	600Ω线路	-10 dBV (316 mV)	-10 dBV (316 mV)	+10 dBV (3.16 V)	RCA 针式插口 (非平衡式)

1. 当设备被设定为最大增益时,灵敏度处在最低水平,将产生+4dB(1.23V)的输出或标准输出电平。(所有衰减器和 电平控制都处在最大位置。)

2. XLR-3-31型插口为平衡式插口 (1= 地线, 2= 热线, 3= 冷线)。

3. 耳机插口为平衡式插口(尖端=热线,环=冷线,套筒=地线)。

4. CH INSERT IN/OUT 耳机插口为非平衡式插口。(尖端=输出,环=输入,套筒=地线)。

在这些规格中,当用 dB 表示特定的电压时,0 dB 表示 0.775 Vrms。 对于 2TRIN 电平,0 dBV 表示 1.00 Vrms。 所有输入 AD 转换器 (CH INPUT 1-16) 均为 24- 位线性、128- 倍超采样。(@fs=44.1,48 kHz) CH INPUT (1-12) XLR 型连接插口的供应电压为 +48 V DC (幻像电源)。 三个 PHANTOM+48V 开关 CH1-4、5-8、9-12 分别打开输入 1-4、5-8、9-12 的幻像电源。

模拟输出规格

			输出	电平	
输出	实际源阻抗	用于标准	标准	削波前的最 大值	连接插口
STEREO OUT [L, R]	150 Ω	600Ω线路	+4 dB (1.23 V)	+24 dB (12.28 V)	XLR-3-32型(平衡式) ¹
OMNI OUT 1-4	150 Ω	10k Ω线路	+4 dB (1.23 V)	+24 dB (12.28 V)	耳机插口 (TRS) (平衡式) ²
MONITOR OUT [L, R]	150 Ω	10k Ω线路	+4 dB (1.23 V)	+24 dB (12.28 V)	耳机插口 (TRS) (平衡式) ²
CH INSERT OUT 1-12	600 Ω	10k Ω线路	-2 dB (616 mV)	+18 dB (6.16 V)	耳机插口 (TRS) (非平衡式) ³
2TR OUT [L, R]	600 Ω	10kΩ线路	-10 dBV (316 mV)	+10 dBV (3.16 V)	针式插口(非平衡式)
	100 0	8Ω耳机	4 mW	25 mW	立体声耳机插口 (TRS)
	100 22	40Ω耳机	12 mW	75 mW	(非平衡式) ⁴

1. XLR-3-32 型接口为平衡接口 (1= 地线, 2= 热线, 3= 冷线)。

2. 耳机插口为平衡插口(尖端=热线,环=冷线,套筒=地线)。

3. CH INSERT IN/OUT 耳机插口为不平衡插口。(尖端=输出,环=输入,套筒=地线)。

4. PHONES 立体声耳机插口为非平衡式 (尖端 = 左,环 = 右,套筒 = 地线)。

在这些规格中,当用 dB 表示特定的电压时,0 dB 表示 0.775 Vrms。 对于 2TROUT [L, R] 电平,0 dBV 表示 1.00 Vrms。 所有输出 DA 转换器均为 24-位、128-倍超采样。(@fs=44.1,48 kHz)

数字输入规格

输入	格式	数据长度	电平	连接插口
2TR IN DIGITAL	IEC-60958	24-位	$0.5 \: \mathrm{Vpp}/75 \: \Omega$	RCA 针式插口
ADAT IN	ADAT ¹	24-位	_	OPTICAL

1. ALESIS 独有的多通道光学数字接口格式

数字输出规格

输出	格式	数据长度	电平	连接插口
2TR OUT DIGITAL	IEC-60958 ¹ 消费使用	24-位 ³	$0.5 V \text{ pp}/75 \Omega$	RCA 针式插口
ADAT OUT	$ADAT^2$	24-位 ³	—	OPTICAL

1. 2TR OUT DIGITAL 的通道状态

类型:	线性 PCM
类别代号:	数字信号混频器
禁止复制:	否
强调:	否
时钟精度:	II 级 (1000 ppm)
采样速率:	取决于内部配置

- 2. ALESIS 独有的多通道光学数字接口格式
- 3. 抖动:字长 16/20/24 位

I/O SLOT 规格

每个 I/O SLOT 可以插入一个数字接口卡。SLOT1 具有串行接口。

生产商	型号	功能	输入	输出 ¹	格式	精度	频率	可用卡数	备注
Y AMAHA	MY8-AT	数字 I/O	8	8	ADAT	24 位	44.1/48 kHz		
	MY16-AT		16	16					
	MY8-TD		8	8	TASCAM				双通道模式可以
	MY16-TD		16	16					处理 24 位 796 kHz
	MY8-AE		8	8	AES/EBU				
	MY16-AE		16	16					
	MY8-AE96S		8	8			44.1/48/88.2/96 kHz		供输入用的采样 率转换器
	MY8-AE96								
	MY4-AD	- 模拟输入	4		-	24 位	44.1/48 kHz		
	MY8-AD		8	_		20 位			
	MY8-AD24					24 位			
	MY8-AD96						44.1/48/88.2/96 kHz		
	MY4-DA	齿刑检山	_	4		20 位	44.1/48 kHz		
	MY8-DA96	1天1以刊11		8		24 位	44.1/48/88.2/96 kHz		
	MY-mLAN	mLAN 接口	8	8	IEEE1394	24 位	44.1/48 kHz		最多5个节点
Waves	Y56K	效果 & I/O	8	8	ADAT	24 位	44.1/48 kHz		
Anorroa	AP8AD	模拟输入 8	8	_	_	24 位	44.1/48/88.2/96 kHz		4ch @fs=88.2,
Apogee	AP8DA	模拟输出	-	8					96 kHz

1. 可以选自 STEREO/BUS/AUX/DIRECT/OUT/INSERT OUT/CASCADE OUT (STEREO、BUS1~8、AUX1~8、SOLO)。

详细情况根据每个接口卡而不同。

控制输入/输出规格

I/O 端口		格式	电平	控制台中的连接插口		
到主机	-	USB	0 V-3.3 V	B型USB插口		
	IN ¹	MIDI	_	DIN 插口 5P		
MIDI	OUT	MIDI	—	DIN 插口 5P		
	THRU	MIDI	—	DIN 插口 5P		
之时幼	IN		TTL/75 Ω	BNC 插口		
דענא ד	OUT	_	TTL/75 Ω	BNC 插口		

1. MIDI IN 可以用作 TIME CODE IN MTC。







单位:mm

000000

000000 - 350

۹₀

⊫

⊫

□

本使用说明书中的规格和说明仅供参考。

YAMAHA 有权对产品或规格随时进行变更, 恕不另行通知。不同地区, 规格、 设备或选购项可能不同,具体情况请与当地 YAMAHA 经销代理商确认。

欧洲型号

购买者 / 用户信息在 EN55103-1 和 EN55103-2 中说明。 突入电流: 20 A 符合环境: E1、E2、E3 和 E4
附录 C: MIDI

场景记忆程序改变表

程序改变 #	初始场景 #	用户场景 #
1	01	
2	02	
3	03	
4	04	
5	05	
6	06	
7	07	
8	08	
9	09	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
27	27	
28	28	
29	29	
30	30	
31	31	
32	32	
33	33	
34	34	
35	35	
36	36	
37	37	
38	38	
39	39	
40	40	
41	41	
42	42	
43	43	

程序改变 #	初始场景 #	用户场景 #
44	44	
45	45	
46	46	
47	47	
48	48	
49	49	
50	50	
51	51	
52	52	
53	53	
54	54	
55	55	
56	56	
57	57	
58	58	
59	59	
60	60	
61	61	
62	62	
63	63	
64	64	
65	65	
66	66	
67	67	
68	68	
69	69	
70	70	
71	71	
72	72	
73	73	
74	74	
75	75	
76	76	
77	77	
78	78	
79	79	
80	80	
81	81	
82	82	
83	83	
84	84	
85	85	
86	86	

程序改变 #	初始场景 #	用户场景 #
87	87	
88	88	
89	89	
90	90	
91	91	
92	92	
93	93	
94	94	
95	95	
96	96	
97	97	
98	98	
99	99	
100	00	
101	-	
102	-	
103	-	
104	-	
105	-	
106	-	
107	-	
108	-	
109	-	
110	-	
111	-	
112	-	
113	-	
114	-	
115	-	
116	-	
117	-	
118	-	
119	-	
120	-	
121	-	
122	-	
123	-	
124	-	
125	-	
126	-	
127	-	
128	-	

初始参数控制改变表

#	高	中	低
0	NO ASSIGN	1	100
1	FADER H	CHANNEL	INPLIT1
2	FADER H	CHANNEL	INPLIT?
3		CHANNEL	INDUT3
1		CHANNEL	INDUT4
4	FADER H	CHANNEL	INFUT4
5	FADER H	CHANNEL	INFUT5
7	FADER H	CHANNEL	INPUTO INDUT7
0	FADER H	CHANNEL	
0	FADER H	CHANNEL	INFUTO
9	FADER H	CHANNEL	INPUT9
10	FADER H	CHANNEL	INFUT11
11		CHANNEL	INFUTT INDUT12
12		CHANNEL	INPUT12
13	FADER H	CHANNEL	INFUT14
14	FADER H	CHANNEL	INPUT14
15	FADER H	CHANNEL	INPUT15
10	FADER H	CHANNEL	INPUTIO
1/	FADER H	CHANNEL	INPUTI/
10	FADER H	CHANNEL	INPUT 10
19	FADER H	CHANNEL	INPUT 19
20	FADER H	CHANNEL	INPUT20
21	FADER H	CHANNEL	INPUT21
22	FADER H	CHANNEL	INPUT22
23	FADER H	CHANNEL	INPUT25
24	FADER H	CHANNEL	INPU124
25	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
29	INU ASSIGN	MASTED	STEREO
21	FADER H	MASIEK	STEREO
22	NO ASSIGN		
22	INU ASSIGN	CHANNEL	INDUT1
24	FADER L	CHANNEL	INPUT1 INPUT2
25	FADER L	CHANNEL	INPUT2
26	FADER L	CHANNEL	INPUT4
30		CHANNEL	INDUT5
39		CHANNEL	INDUT6
30		CHANNEL	INDUT7
40		CHANNEL	INDUTS
40		CHANNEL	
41	FADER L	CHANNEL	INPUT10
13	FADER L	CHANNEL	INPUT11
44	FADER L	CHANNEL	INPUT12
45	FADER L	CHANNEL	INPUT13
46		CHANNEL	INPUT14
40		CHANNEL	INPUT15
18	FADERL	CHANNEL	INPLIT16
10	FADERI	CHANNEL	INPLIT17
50	FADER L	CHANNEI	INPLIT18
51	FADERL	CHANNEL	INPLIT10
52	FADER	CHANNEI	INPLIT20
52	FADER	CHANNEI	INPLIT21
54	FADER	CHANNEI	INPLIT22
55	FADER I	CHANNEI	INPLIT23
56	FADER I	CHANNEI	INPLIT24
1 50		CIT II I	

#	高	中	低
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	FADER L	MASTER	STEREO
63	NO ASSIGN		
64	ON	CHANNEL	INPUT1
65	ON	CHANNEL	INPUT2
66	ON	CHANNEL	INPUT3
67	ON	CHANNEL	INPUT4
68	ON	CHANNEL	INPUT5
69	ON	CHANNEL	INPUT6
70	ON	CHANNEL	INPUT7
71	ON	CHANNEL	INPUT8
72	ON	CHANNEL	INPUT9
73	ON	CHANNEL	INPUT10
74	ON	CHANNEL	INPUT11
75	ON	CHANNEL	INPUT12
76	ON	CHANNEL	INPUT13
77	ON	CHANNEL	INPUT14
78	ON	CHANNEL	INPUT15
79	ON	CHANNEL	INPUT16
80	ON	CHANNEL	INPUT17
81	ON	CHANNEL	INPUT18
82	ON	CHANNEL	INPUT19
83	ON	CHANNEL	INPUT20
84	ON	CHANNEL	INPUT21
85	ON	CHANNEL	INPUT22
86	ON	CHANNEL	INPUT23
87	ON	CHANNEL	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	PAN	CHANNEL	INPUT1
90	PAN	CHANNEL	INPUT2
91	PAN	CHANNEL	INPUT3
92	PAN	CHANNEL	INPUT4
93	PAN	CHANNEL	INPUT5
94	PAN	CHANNEL	INPUT6
95	PAN	CHANNEL	INPUT7
102	PAN	CHANNEL	INPUT8
103	PAN	CHANNEL	INPUT9
104	PAN	CHANNEL	INPUT10
105	PAN	CHANNEL	INPUT11
106	PAN	CHANNEL	INPUT12
107	PAN	CHANNEL	INPUT13
108	PAN	CHANNEL	INPUT14
109	PAN	CHANNEL	INPUT15
110	PAN	CHANNEL	INPUT16
111	PAN	CHANNEL	INPUT17
112	PAN	CHANNEL	INPUT18
113	PAN	CHANNEL	INPUT19
114	PAN	CHANNEL	INPUT20
115	PAN	CHANNEL	INPUT21
116	PAN	CHANNEL	INPUT22
117	PAN	CHANNEL	INPUT23
118	PAN	CHANNEL	INPUT24
119	NO ASSIGN	1	

#	高	中	低
0	NO ASSIGN		
1	FADER H	CHANNEL	INPUT25
2	FADER H	CHANNEL	INPUT26
3	FADER H	CHANNEL	INPUT27
4	FADER H	CHANNEL	INPUT28
5	FADER H	CHANNEL	INPUT29
6	FADER H	CHANNEL	INPUT30
7	FADER H	CHANNEL	INPUT31
8	FADER H	CHANNEL	INPUT32
9	FADER H	CHANNEL	ST-IN1
10	FADER H	CHANNEL	ST-IN2
11	FADER H	CHANNEL	ST-IN3
12	FADER H	CHANNEL	ST-IN4
13	FADER H	MASTER	BUS1
14	FADER H	MASTER	BUS2
15	FADER H	MASTER	BUS3
16	FADER H	MASTER	BUS4
17	FADER H	MASTER	BUS5
18	FADER H	MASTER	BUS6
19	FADER H	MASTER	BUS7
20	FADER H	MASTER	BUS8
21	FADER H	MASTER	AUX1
22	FADER H	MASTER	AUX2
23	FADER H	MASTER	AUX3
24	FADER H	MASTER	AUX4
25	FADER H	MASTER	AUX5
26	FADER H	MASTER	AUX6
27	FADER H	MASTER	AUX7
28	FADER H	MASTER	AUX8
29	NO ASSIGN		
30	ON	MASTER	STEREO
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	FADER L	CHANNEL	INPUT25
34	FADER L	CHANNEL	INPUT26
35	FADER L	CHANNEL	INPUT27
36	FADER L	CHANNEL	INPUT28
37	FADER L	CHANNEL	INPUT29
38	FADER L	CHANNEL	INPUT30
39	FADER L	CHANNEL	INPUT31
40	FADER L	CHANNEL	INPUT32
41	FADER L	CHANNEL	ST-IN1
42	FADER L	CHANNEL	ST-IN2
43	FADER L	CHANNEL	ST-IN3
44	FADER L	CHANNEL	SI-IN4
45	FADER L	MASTER	BUSI
40	FADER L	MASTER	BUS2
4/	FADER L	MASTER	BUS5
48	FADER L	MASTED	BUS5
50	FADER L	MASTER	BUS6
51	FADER I	MASTER	BUS7
52	FADER I	MASTER	BUS8
53	FADER I	MASTER	AUX1
54	FADER L	MASTER	AUX2
55	FADER L	MASTER	AUX3
56	FADER L	MASTER	AUX4
57	FADER L	MASTER	AUX5
58	FADER L	MASTER	AUX6
L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-

#	高	中	低
59	FADER L	MASTER	AUX7
60	FADER L	MASTER	AUX8
61	NO ASSIGN		
62	BALANCE	MASTER	STEREO
63	NO ASSIGN		
64	ON	CHANNEL	INPUT25
65	ON	CHANNEL	INPUT26
66	ON	CHANNEL	INPUT27
67	ON	CHANNEL	INPUT28
68	ON	CHANNEL	INPUT29
69	ON	CHANNEL	INPUT30
70	ON	CHANNEL	INPUT31
71	ON	CHANNEL	INPUT32
72	ON	CHANNEL	ST-IN1
73	ON	CHANNEL	ST-IN2
74	ON	CHANNEL	ST-IN3
75	ON	CHANNEL	ST-IN4
76	ON	MASTER	BUS1
77	ON	MASTER	BUS2
78	ON	MASTER	BUS3
79	ON	MASTER	BUS4
80	ON	MASTER	BUS5
81	ON	MASTER	BUS6
82	ON	MASTER	BUS7
83	ON	MASTER	BUS8
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	PAN	CHANNEL	INPUT25
90	PAN	CHANNEL	INPUT26
91	PAN	CHANNEL	INPUT27
92	PAN	CHANNEL	INPUT28
93	PAN	CHANNEL	INPUT29
94	PAN	CHANNEL	INPUT30
95	PAN	CHANNEL	INPUT31
102	PAN	CHANNEL	INPUT32
103	PAN	CHANNEL	ST-IN1L
104	PAN	CHANNEL	ST-IN1R
105	PAN	CHANNEL	ST-IN2L
106	PAN	CHANNEL	ST-IN2R
107	PAN	CHANNEL	ST-IN3L
108	PAN	CHANNEL	ST-IN3R
109	PAN	CHANNEL	ST-IN4L
110	PAN	CHANNEL	ST-IN4R
111	ON	MASTER	AUX1
112	ON	MASTER	AUX2
113	ON	MASTER	AUX3
114	ON	MASTER	AUX4
115	ON	MASTER	AUX5
116	ON	MASTER	AUX6
117	ON	MASTER	AUX7
118	ON	MASTER	AUX8
119	NO ASSIGN		

#	高	中	低
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G LOW H	INPUT1
2	EQ	G LOW H	INPUT2
3	EO	G LOW H	INPUT3
4	EO	G LOW H	INPUT4
5	EO	GLOWH	INPUT5
6	EQ	GLOWH	INPUT6
7	FO	GLOWH	INPUT7
8	FO	GLOWH	INPLIT8
0	FO	GLOWH	
10	FO	GLOWH	INPUT10
11	EQ	GLOWH	INPLIT11
12	EQ	GLOWH	INPUT12
12	EQ	GLOWH	INPUT12
13	EQ	G LOW H	INFUT13
14	EQ	GLOW H	INPUT14
15	EQ	GLOW H	INPUT IS
10	EQ	GLOW H	INPUT 10
17	EQ	GLOW H	INPUTT NINUTTO
18	EQ	GLOW H	
19	EQ	GLOW H	INPUTI9
20	EQ	GLOW H	INPUT20
21	EQ	G LOW H	INPUT21
22	EQ	G LOW H	INPUT22
23	EQ	G LOW H	INPUT23
24	EQ	G LOW H	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G LOW L	INPUT1
34	EQ	G LOW L	INPUT2
35	EQ	G LOW L	INPUT3
36	EQ	G LOW L	INPUT4
37	EQ	G LOW L	INPUT5
38	EQ	G LOW L	INPUT6
39	EQ	G LOW L	INPUT7
40	EQ	G LOW L	INPUT8
41	EQ	G LOW L	INPUT9
42	EQ	G LOW L	INPUT10
43	EQ	G LOW L	INPUT11
44	EQ	G LOW L	INPUT12
45	EQ	G LOW L	INPUT13
46	EQ	G LOW L	INPUT14
47	EQ	G LOW L	INPUT15
48	EQ	G LOW L	INPUT16
49	EQ	G LOW L	INPUT17
50	EQ	G LOW L	INPUT18
51	EQ	G LOW L	INPUT19
52	EQ	G LOW L	INPUT20
53	EQ	G LOW L	INPUT21
54	EQ	G LOW L	INPUT22
55	EQ	G LOW L	INPUT23
56	EQ	G LOW L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		
·			

#	高	中	低
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EO	F LOW	INPUT1
65	EO	F LOW	INPUT2
66	EQ	F LOW	INPUT3
67	EQ	F LOW	INPUT4
68	EQ	F LOW	INPUT5
69	EQ	F LOW	INPUT6
70	EQ	F LOW	INPUT7
71	EQ	F LOW	INPUT8
72	EQ	F LOW	INPUT9
73	EQ	F LOW	INPUT10
74	EQ	F LOW	INPUT11
75	EQ	F LOW	INPUT12
76	EQ	F LOW	INPUT13
77	EQ	F LOW	INPUT14
78	EQ	F LOW	INPUT15
79	EQ	F LOW	INPUT16
80	EQ	F LOW	INPUT17
81	EQ	F LOW	INPUT18
82	EQ	F LOW	INPUT19
83	EQ	F LOW	INPUT20
84	EQ	F LOW	INPUT21
85	EQ	F LOW	INPUT22
86	EQ	F LOW	INPUT23
87	EQ	F LOW	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q LOW	INPUT1
90	EQ	Q LOW	INPUT2
91	EQ	Q LOW	INPUT3
92	EQ	Q LOW	INPUT4
93	EQ	Q LOW	INPUT5
94	EQ	Q LOW	INPUT6
95	EQ	Q LOW	INPUT7
102	EQ	Q LOW	INPUT8
103	EQ	Q LOW	INPUT9
104	EQ	Q LOW	INPUT10
105	EQ	Q LOW	INPUT11
106	EQ	Q LOW	INPUT12
107	EQ	Q LOW	INPUT13
108	EQ	Q LOW	INPUT14
109	EQ	Q LOW	INPUT15
110	EQ	Q LOW	INPUT16
111	EQ	Q LOW	INPUT17
112	EQ	Q LOW	INPUT18
113	EQ	Q LOW	INPUT19
114	EQ	Q LOW	INPUT20
115	EQ	Q LOW	INPUT21
116	EQ	Q LOW	INPUT22
117	EQ	Q LOW	INPUT23
118	EQ	Q LOW	INPUT24
119	NO ASSIGN		

#	高	中	低
0	NO ASSIGN		
1	EO	G LOW H	INPUT25
2	EO	G LOW H	INPUT26
3	EQ	G LOW H	INPUT27
4	EQ	G LOW H	INPUT28
5	EO	G LOW H	INPUT29
6	EQ	G LOW H	INPUT30
7	EQ	G LOW H	INPUT31
8	EQ	G LOW H	INPUT32
9	EQ	G LOW H	ST-IN1
10	EQ	G LOW H	ST-IN2
11	EQ	G LOW H	ST-IN3
12	EQ	G LOW H	ST-IN4
13	NO ASSIGN		
14	NO ASSIGN		
15	NO ASSIGN		
16	NO ASSIGN		
17	NO ASSIGN		
18	NO ASSIGN		
19	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G LOW L	INPUT25
34	EQ	G LOW L	INPUT26
35	EQ	G LOW L	INPUT27
36	EQ	G LOW L	INPUT28
37	EQ	G LOW L	INPUT29
38	EQ	G LOW L	INPUT30
39	EQ	G LOW L	INPUT31
40	EQ	G LOW L	INPUT32
41	EQ	G LOW L	ST-IN1
42	EQ	G LOW L	ST-IN2
43	EQ	G LOW L	ST-IN3
44	EQ	G LOW L	ST-IN4
45	NO ASSIGN		
46	NO ASSIGN		
47	NO ASSIGN		
48	NO ASSIGN		
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	高	中	低
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F LOW	INPUT25
65	EQ	F LOW	INPUT26
66	EQ	F LOW	INPUT27
67	EQ	F LOW	INPUT28
68	EQ	F LOW	INPUT29
69	EQ	F LOW	INPUT30
70	EQ	F LOW	INPUT31
71	EQ	F LOW	INPUT32
72	EQ	F LOW	ST-IN1
73	EQ	F LOW	ST-IN2
74	EQ	F LOW	ST-IN3
75	EQ	F LOW	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN		
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q LOW	INPUT25
90	EQ	Q LOW	INPUT26
91	EQ	QLOW	INPUT27
92	EQ	QLOW	INPUT28
93	EQ	QLOW	INPUT29
94	EQ	QLOW	INPUT30
95	EQ	QLOW	INPUT31
102	EQ	QLOW	ST INI
103	FO	QLOW	ST-INI ST_IN2
104	FO	QLOW QLOW	ST-IN2
105	FO	OLOW	ST-IN4
107	NO ASSIGN	<u> </u>	
108	NO ASSIGN		
109	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN	 	
111	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
116	NO ASSIGN		
117	NO ASSIGN		
118	NO ASSIGN		
119	NO ASSIGN		
		I	I

#	高	中	低
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G LO-MID H	INPUT1
2	EQ	G LO-MID H	INPUT2
3	EQ	G LO-MID H	INPUT3
4	EQ	G LO-MID H	INPUT4
5	EQ	G LO-MID H	INPUT5
6	EQ	G LO-MID H	INPUT6
7	EQ	G LO-MID H	INPUT7
8	EQ	G LO-MID H	INPUT8
9	EQ	G LO-MID H	INPUT9
10	EQ	G LO-MID H	INPUT10
11	EQ	G LO-MID H	INPUT11
12	EQ	G LO-MID H	INPUT12
13	EQ	G LO-MID H	INPUT13
14	EQ	G LO-MID H	INPUT14
15	EQ	G LO-MID H	INPUT15
16	EQ	G LO-MID H	INPUT16
17	EQ	G LO-MID H	INPUT17
18	EQ	G LO-MID H	INPUT 18
19	EQ	G LO-MID H	INPUT 19
20	EQ	GLO-MIDH	INPUT20
21	EQ		INFUT21
22	EQ	GLO MIDH	INFUT22
23	EQ	GLO-MIDH	INPLIT24
25	NO ASSIGN	G LO-MID II	1110124
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G LO-MID L	INPUT1
34	EQ	G LO-MID L	INPUT2
35	EQ	G LO-MID L	INPUT3
36	EQ	G LO-MID L	INPUT4
37	EQ	G LO-MID L	INPUT5
38	EQ	G LO-MID L	INPUT6
39	EQ	G LO-MID L	INPUT7
40	EQ	G LO-MID L	INPUT8
41	EQ	GLO-MIDL	INPUT9
42	EQ	G LO-MID L	INPUT10
43	EQ	G LO-MID L	INPUTT2
44	EQ	G LO-MID L	INPUT12
43	EQ	GLO MID L	
40	EQ	GLO MID L	
4/	FO	GLO-MIDL	INPUT16
49	EO	GLO-MID I	INPUT17
50	EO	G LO-MID L	INPUT18
51	EQ	G LO-MID L	INPUT19
52	EQ	G LO-MID L	INPUT20
53	EQ	G LO-MID L	INPUT21
54	EQ	G LO-MID L	INPUT22
55	EQ	G LO-MID L	INPUT23
56	EQ	G LO-MID L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

59 NO ASSIGN Image: style s	#	高	中	低
60NO ASSIGN.61NO ASSIGN.62NO ASSIGN.63NO ASSIGN.64EQF LO-MIDINPUT365EQF LO-MIDINPUT366EQF LO-MIDINPUT367EQF LO-MIDINPUT468EQF LO-MIDINPUT569EQF LO-MIDINPUT670EQF LO-MIDINPUT671EQF LO-MIDINPUT972EQF LO-MIDINPUT1074EQF LO-MIDINPUT1175EQF LO-MIDINPUT1176EQF LO-MIDINPUT1377EQF LO-MIDINPUT1478EQF LO-MIDINPUT1579EQF LO-MIDINPUT1680EQF LO-MIDINPUT1680EQF LO-MIDINPUT1181EQF LO-MIDINPUT1284EQF LO-MIDINPUT2085EQF LO-MIDINPUT2387EQQ LO-MIDINPUT2388ROASSIGN89EQQ LO-MIDINPUT391EQQ LO-MIDINPUT392EQQ LO-MIDINPUT393EQQ LO-MIDINPUT394EQQ LO-MIDINPUT395EQQ LO-MIDINPUT1496EQQ LO-MIDINPUT397<	59	NO ASSIGN		
61NO ASSIGN.62NO ASSIGN.63NO ASSIGN.64EQF LO-MIDINPUT165EQF LO-MIDINPUT366EQF LO-MIDINPUT367EQF LO-MIDINPUT468EQF LO-MIDINPUT569EQF LO-MIDINPUT670EQF LO-MIDINPUT771EQF LO-MIDINPUT973EQF LO-MIDINPUT1074EQF LO-MIDINPUT1175EQF LO-MIDINPUT1176EQF LO-MIDINPUT1477EQF LO-MIDINPUT1478EQF LO-MIDINPUT1479EQF LO-MIDINPUT1680EQF LO-MIDINPUT1781EQF LO-MIDINPUT1882EQF LO-MIDINPUT2084EQF LO-MIDINPUT2185EQF LO-MIDINPUT2286EQF LO-MIDINPUT2387EQQ LO-MIDINPUT390EQQ LO-MIDINPUT391EQQ LO-MIDINPUT392EQQ LO-MIDINPUT393EQQ LO-MIDINPUT394EQQ LO-MIDINPUT395EQQ LO-MIDINPUT1496EQQ LO-MIDINPUT397EQQ LO-MIDINPUT3	60	NO ASSIGN		
62NO ASSIGNInput63NO ASSIGNINPUT64EQF LO-MIDINPUT165EQF LO-MIDINPUT367EQF LO-MIDINPUT468EQF LO-MIDINPUT670EQF LO-MIDINPUT771EQF LO-MIDINPUT973EQF LO-MIDINPUT1074EQF LO-MIDINPUT1175EQF LO-MIDINPUT1376EQF LO-MIDINPUT1377EQF LO-MIDINPUT1478EQF LO-MIDINPUT1478EQF LO-MIDINPUT1680EQF LO-MIDINPUT1681EQF LO-MIDINPUT1682EQF LO-MIDINPUT1683EQF LO-MIDINPUT2084EQF LO-MIDINPUT2185EQF LO-MIDINPUT2387EQQ LO-MIDINPUT2488NO ASSIGNINPUT390EQQ LO-MIDINPUT391EQQ LO-MIDINPUT392EQQ LO-MIDINPUT393EQQ LO-MIDINPUT394EQQ LO-MIDINPUT395EQQ LO-MIDINPUT696EQQ LO-MIDINPUT397EQQ LO-MIDINPUT398EQQ LO-MIDINPUT399EQQ LO-MID </td <td>61</td> <td>NO ASSIGN</td> <td></td> <td></td>	61	NO ASSIGN		
63NO ASSIGNINPUT164EQF LO-MIDINPUT165EQF LO-MIDINPUT367EQF LO-MIDINPUT367EQF LO-MIDINPUT569EQF LO-MIDINPUT670EQF LO-MIDINPUT771EQF LO-MIDINPUT973EQF LO-MIDINPUT1074EQF LO-MIDINPUT1175EQF LO-MIDINPUT1376EQF LO-MIDINPUT1477EQF LO-MIDINPUT1478EQF LO-MIDINPUT1479EQF LO-MIDINPUT1680EQF LO-MIDINPUT1680EQF LO-MIDINPUT1881EQF LO-MIDINPUT1983EQF LO-MIDINPUT2084EQF LO-MIDINPUT2185EQF LO-MIDINPUT2387EQQ LO-MIDINPUT291EQQ LO-MIDINPUT392EQQ LO-MIDINPUT693EQQ LO-MIDINPUT394EQQ LO-MIDINPUT395EQQ LO-MIDINPUT1096EQQ LO-MIDINPUT397EQQ LO-MIDINPUT398EQQ LO-MIDINPUT399EQQ LO-MIDINPUT391EQQ LO-MIDINPUT393 <td< td=""><td>62</td><td>NO ASSIGN</td><td></td><td></td></td<>	62	NO ASSIGN		
64EQF LO-MIDINPUT165EQF LO-MIDINPUT266EQF LO-MIDINPUT367EQF LO-MIDINPUT468EQF LO-MIDINPUT569EQF LO-MIDINPUT670EQF LO-MIDINPUT771EQF LO-MIDINPUT973EQF LO-MIDINPUT1074EQF LO-MIDINPUT1175EQF LO-MIDINPUT1276EQF LO-MIDINPUT1377EQF LO-MIDINPUT1678EQF LO-MIDINPUT1679EQF LO-MIDINPUT1680EQF LO-MIDINPUT1781EQF LO-MIDINPUT1882EQF LO-MIDINPUT2084EQF LO-MIDINPUT2185EQF LO-MIDINPUT2286EQF LO-MIDINPUT2387EQQ LO-MIDINPUT390EQQ LO-MIDINPUT391EQQ LO-MIDINPUT493EQQ LO-MIDINPUT394EQQ LO-MIDINPUT695EQQ LO-MIDINPUT694EQQ LO-MIDINPUT13102EQQ LO-MIDINPUT3103EQQ LO-MIDINPUT16104EQQ LO-MIDINPUT16105EQQ LO-MIDINPUT16<	63	NO ASSIGN		
65 EQ F LO-MID INPUT2 66 EQ F LO-MID INPUT3 67 EQ F LO-MID INPUT4 68 EQ F LO-MID INPUT5 69 EQ F LO-MID INPUT6 70 EQ F LO-MID INPUT7 71 EQ F LO-MID INPUT17 72 EQ F LO-MID INPUT11 73 EQ F LO-MID INPUT11 74 EQ F LO-MID INPUT11 75 EQ F LO-MID INPUT12 76 EQ F LO-MID INPUT13 77 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT13 79 EQ F LO-MID INPUT22 81 EQ F LO-MID INPUT21 82 EQ F LO-MID<	64	EO	F LO-MID	INPUT1
66 EQ F LO-MID INPUT3 67 EQ F LO-MID INPUT4 68 EQ F LO-MID INPUT5 69 EQ F LO-MID INPUT6 70 EQ F LO-MID INPUT7 71 EQ F LO-MID INPUT9 73 EQ F LO-MID INPUT10 74 EQ F LO-MID INPUT11 75 EQ F LO-MID INPUT12 76 EQ F LO-MID INPUT13 77 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT16 81 EQ F LO-MID INPUT13 82 EQ F LO-MID INPUT21 84 EQ F LO-MID INPUT22 86 EQ F LO-MID<	65	EO	F LO-MID	INPUT2
67EQF LO-MIDINPUT468EQF LO-MIDINPUT569EQF LO-MIDINPUT670EQF LO-MIDINPUT771EQF LO-MIDINPUT973EQF LO-MIDINPUT973EQF LO-MIDINPUT1074EQF LO-MIDINPUT1175EQF LO-MIDINPUT1377EQF LO-MIDINPUT1378EQF LO-MIDINPUT1479EQF LO-MIDINPUT1579EQF LO-MIDINPUT1680EQF LO-MIDINPUT1681EQF LO-MIDINPUT1882EQF LO-MIDINPUT1983EQF LO-MIDINPUT2084EQF LO-MIDINPUT2185EQF LO-MIDINPUT2286EQF LO-MIDINPUT2387EQQ LO-MIDINPUT390EQQ LO-MIDINPUT493EQQ LO-MIDINPUT694EQQ LO-MIDINPUT695EQQ LO-MIDINPUT10104EQQ LO-MIDINPUT13105EQQ LO-MIDINPUT14106EQQ LO-MIDINPUT13107EQQ LO-MIDINPUT14108EQQ LO-MIDINPUT13109EQQ LO-MIDINPUT16110EQQ LO-MIDINPUT16 <td>66</td> <td>EO</td> <td>F LO-MID</td> <td>INPUT3</td>	66	EO	F LO-MID	INPUT3
68EQF LO-MIDINPUT569EQF LO-MIDINPUT670EQF LO-MIDINPUT771EQF LO-MIDINPUT872EQF LO-MIDINPUT973EQF LO-MIDINPUT1074EQF LO-MIDINPUT1175EQF LO-MIDINPUT1276EQF LO-MIDINPUT1377EQF LO-MIDINPUT1478EQF LO-MIDINPUT1680EQF LO-MIDINPUT1680EQF LO-MIDINPUT1781EQF LO-MIDINPUT1882EQF LO-MIDINPUT1983EQF LO-MIDINPUT2084EQF LO-MIDINPUT2185EQF LO-MIDINPUT2286EQF LO-MIDINPUT2287EQQ LO-MIDINPUT290EQQ LO-MIDINPUT392EQQ LO-MIDINPUT493EQQ LO-MIDINPUT694EQQ LO-MIDINPUT10105EQQ LO-MIDINPUT13106EQQ LO-MIDINPUT13107EQQ LO-MIDINPUT14108EQQ LO-MIDINPUT13104EQQ LO-MIDINPUT14105EQQ LO-MIDINPUT13106EQQ LO-MIDINPUT14107EQQ LO-MIDINPUT13<	67	EO	F LO-MID	INPUT4
69 EQ F LO-MID INPUT6 70 EQ F LO-MID INPUT7 71 EQ F LO-MID INPUT8 72 EQ F LO-MID INPUT9 73 EQ F LO-MID INPUT10 74 EQ F LO-MID INPUT11 75 EQ F LO-MID INPUT12 76 EQ F LO-MID INPUT13 77 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT15 79 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT17 81 EQ F LO-MID INPUT19 82 EQ F LO-MID INPUT20 84 EQ F LO-MID INPUT23 85 EQ F LO-MID INPUT23 86 EQ F LO-MID INPUT24 88 NO ASSIGN	68	EO	F LO-MID	INPUT5
70 EQ F LO-MID INPUT7 71 EQ F LO-MID INPUT8 72 EQ F LO-MID INPUT9 73 EQ F LO-MID INPUT10 74 EQ F LO-MID INPUT11 75 EQ F LO-MID INPUT12 76 EQ F LO-MID INPUT13 77 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT18 81 EQ F LO-MID INPUT19 83 EQ F LO-MID INPUT20 84 EQ F LO-MID INPUT23 87 EQ F LO-MID INPUT23 88 NO ASSIGN	69	EQ	F LO-MID	INPUT6
T1 EQ F LO-MID INPUT8 72 EQ F LO-MID INPUT9 73 EQ F LO-MID INPUT10 74 EQ F LO-MID INPUT11 75 EQ F LO-MID INPUT12 76 EQ F LO-MID INPUT13 77 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT15 79 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT17 81 EQ F LO-MID INPUT18 82 EQ F LO-MID INPUT19 83 EQ F LO-MID INPUT20 84 EQ F LO-MID INPUT21 85 EQ F LO-MID INPUT22 86 EQ F LO-MID INPUT23 87 EQ Q LO-MID INPUT24 88 NO ASSIGN	70	EO	F LO-MID	INPUT7
72 EQ F LO-MID INPUT9 73 EQ F LO-MID INPUT10 74 EQ F LO-MID INPUT11 75 EQ F LO-MID INPUT12 76 EQ F LO-MID INPUT13 77 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT15 79 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT17 81 EQ F LO-MID INPUT18 82 EQ F LO-MID INPUT19 83 EQ F LO-MID INPUT20 84 EQ F LO-MID INPUT21 85 EQ F LO-MID INPUT22 86 EQ F LO-MID INPUT22 87 EQ Q LO-MID INPUT24 88 NO ASSIGN	71	EO	F LO-MID	INPUT8
73 EQ F LO-MID INPUT10 74 EQ F LO-MID INPUT11 75 EQ F LO-MID INPUT12 76 EQ F LO-MID INPUT13 77 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT15 79 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT17 81 EQ F LO-MID INPUT19 82 EQ F LO-MID INPUT20 84 EQ F LO-MID INPUT21 85 EQ F LO-MID INPUT22 86 EQ F LO-MID INPUT23 87 EQ F LO-MID INPUT24 88 NO ASSIGN	72	EO	F LO-MID	INPUT9
74 EQ F LO-MID INPUT11 75 EQ F LO-MID INPUT12 76 EQ F LO-MID INPUT13 77 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT15 79 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT17 81 EQ F LO-MID INPUT19 83 EQ F LO-MID INPUT20 84 EQ F LO-MID INPUT21 85 EQ F LO-MID INPUT22 86 EQ F LO-MID INPUT23 87 EQ Q LO-MID INPUT24 88 NO ASSIGN	73	EO	F LO-MID	INPUT10
75 EQ F LO-MID INPUT12 76 EQ F LO-MID INPUT13 77 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT17 81 EQ F LO-MID INPUT18 82 EQ F LO-MID INPUT20 84 EQ F LO-MID INPUT21 85 EQ F LO-MID INPUT22 86 EQ F LO-MID INPUT23 87 EQ F LO-MID INPUT23 88 NO ASSIGN	74	EO	F LO-MID	INPUT11
10 10 100 110 76 EQ F LO-MID INPUT13 77 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT15 79 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT17 81 EQ F LO-MID INPUT18 82 EQ F LO-MID INPUT20 84 EQ F LO-MID INPUT21 85 EQ F LO-MID INPUT22 86 EQ F LO-MID INPUT23 87 EQ F LO-MID INPUT24 88 NO ASSIGN	75	EQ	F LO-MID	INPUT12
77 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT14 78 EQ F LO-MID INPUT15 79 EQ F LO-MID INPUT16 80 EQ F LO-MID INPUT17 81 EQ F LO-MID INPUT18 82 EQ F LO-MID INPUT20 84 EQ F LO-MID INPUT21 85 EQ F LO-MID INPUT22 86 EQ F LO-MID INPUT23 87 EQ F LO-MID INPUT24 88 NO ASSIGN 89 EQ Q LO-MID INPUT3 90 EQ Q LO-MID INPUT4 93 EQ Q LO-MID INPUT3 94 EQ Q LO-MID INPUT6 95 EQ Q LO-MID INPUT3 103 EQ Q LO-MID INPUT10 104 EQ Q LO-MID	76	EQ	F LO-MID	INPUT13
1 <td>77</td> <td>EQ</td> <td>F LO-MID</td> <td>INPUT14</td>	77	EQ	F LO-MID	INPUT14
Part of the second of	78	EO	F LO-MID	INPUT15
No No No No 80 EQ F LO-MID INPUT17 81 EQ F LO-MID INPUT18 82 EQ F LO-MID INPUT19 83 EQ F LO-MID INPUT20 84 EQ F LO-MID INPUT21 85 EQ F LO-MID INPUT23 87 EQ F LO-MID INPUT24 88 NO ASSIGN NO Sequerement 89 EQ Q LO-MID INPUT3 90 EQ Q LO-MID INPUT4 93 EQ Q LO-MID INPUT4 93 EQ Q LO-MID INPUT5 94 EQ Q LO-MID INPUT6 95 EQ Q LO-MID INPUT9 104 EQ Q LO-MID INPUT10 105 EQ Q LO-MID INPUT13 106 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID </td <td>79</td> <td>EO</td> <td>F LO-MID</td> <td>INPUT16</td>	79	EO	F LO-MID	INPUT16
No. No. No. 81 EQ F LO-MID INPUT18 82 EQ F LO-MID INPUT19 83 EQ F LO-MID INPUT20 84 EQ F LO-MID INPUT21 85 EQ F LO-MID INPUT22 86 EQ F LO-MID INPUT23 87 EQ F LO-MID INPUT24 88 NO ASSIGN NO NPUT2 90 EQ Q LO-MID INPUT3 91 EQ Q LO-MID INPUT4 93 EQ Q LO-MID INPUT5 94 EQ Q LO-MID INPUT6 95 EQ Q LO-MID INPUT7 102 EQ Q LO-MID INPUT8 103 EQ Q LO-MID INPUT10 104 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT1	80	EO	F LO-MID	INPUT17
12 <t< td=""><td>81</td><td>EQ</td><td>F LO-MID</td><td>INPUT18</td></t<>	81	EQ	F LO-MID	INPUT18
33 EQ F LO-MID $INPUT20$ 84 EQ F LO-MID $INPUT21$ 85 EQ F LO-MID $INPUT21$ 86 EQ F LO-MID $INPUT22$ 86 EQ F LO-MID $INPUT23$ 87 EQ F LO-MID $INPUT24$ 88 NO ASSIGN	82	EQ	F LO-MID	INPUT19
12 12 12 110 110 110 84 EQ F LO-MID INPUT21 85 EQ F LO-MID INPUT22 86 EQ F LO-MID INPUT23 87 EQ F LO-MID INPUT24 88 NO ASSIGN	83	EQ	F LO-MID	INPUT20
1 <td>84</td> <td>EQ</td> <td>F LO-MID</td> <td>INPUT21</td>	84	EQ	F LO-MID	INPUT21
No No No 86 EQ F LO-MID INPUT23 87 EQ F LO-MID INPUT23 87 EQ F LO-MID INPUT24 88 NO ASSIGN NO INPUT2 89 EQ Q LO-MID INPUT2 91 EQ Q LO-MID INPUT3 92 EQ Q LO-MID INPUT4 93 EQ Q LO-MID INPUT4 93 EQ Q LO-MID INPUT5 94 EQ Q LO-MID INPUT6 95 EQ Q LO-MID INPUT6 94 EQ Q LO-MID INPUT6 95 EQ Q LO-MID INPUT8 103 EQ Q LO-MID INPUT10 104 EQ Q LO-MID INPUT11 106 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT16 <td>85</td> <td>EQ</td> <td>F LO-MID</td> <td>INPUT22</td>	85	EQ	F LO-MID	INPUT22
87 EQ F LO-MID INPUT24 88 NO ASSIGN	86	EO	F LO-MID	INPUT23
88 NO ASSIGN INPUT 89 EQ Q LO-MID INPUT1 90 EQ Q LO-MID INPUT2 91 EQ Q LO-MID INPUT3 92 EQ Q LO-MID INPUT4 93 EQ Q LO-MID INPUT5 94 EQ Q LO-MID INPUT6 95 EQ Q LO-MID INPUT7 102 EQ Q LO-MID INPUT7 102 EQ Q LO-MID INPUT8 103 EQ Q LO-MID INPUT9 104 EQ Q LO-MID INPUT10 105 EQ Q LO-MID INPUT11 106 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID <	87	EO	F LO-MID	INPUT24
89 EQ Q LO-MID INPUT1 90 EQ Q LO-MID INPUT2 91 EQ Q LO-MID INPUT3 92 EQ Q LO-MID INPUT4 93 EQ Q LO-MID INPUT4 93 EQ Q LO-MID INPUT5 94 EQ Q LO-MID INPUT6 95 EQ Q LO-MID INPUT7 102 EQ Q LO-MID INPUT8 103 EQ Q LO-MID INPUT9 104 EQ Q LO-MID INPUT10 105 EQ Q LO-MID INPUT12 106 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q	88	NO ASSIGN	-	
90 EQ Q LO-MID INPUT2 91 EQ Q LO-MID INPUT3 92 EQ Q LO-MID INPUT4 93 EQ Q LO-MID INPUT5 94 EQ Q LO-MID INPUT5 94 EQ Q LO-MID INPUT6 95 EQ Q LO-MID INPUT7 102 EQ Q LO-MID INPUT8 103 EQ Q LO-MID INPUT9 104 EQ Q LO-MID INPUT10 105 EQ Q LO-MID INPUT11 106 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ <td< td=""><td>89</td><td>EQ</td><td>Q LO-MID</td><td>INPUT1</td></td<>	89	EQ	Q LO-MID	INPUT1
91 EQ Q LO-MID INPUT3 92 EQ Q LO-MID INPUT4 93 EQ Q LO-MID INPUT5 94 EQ Q LO-MID INPUT5 94 EQ Q LO-MID INPUT6 95 EQ Q LO-MID INPUT7 102 EQ Q LO-MID INPUT7 102 EQ Q LO-MID INPUT8 103 EQ Q LO-MID INPUT9 104 EQ Q LO-MID INPUT10 105 EQ Q LO-MID INPUT11 106 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT20 114 EQ <td< td=""><td>90</td><td>EQ</td><td>Q LO-MID</td><td>INPUT2</td></td<>	90	EQ	Q LO-MID	INPUT2
92 EQ Q LO-MID INPUT4 93 EQ Q LO-MID INPUT5 94 EQ Q LO-MID INPUT6 95 EQ Q LO-MID INPUT6 95 EQ Q LO-MID INPUT7 102 EQ Q LO-MID INPUT8 103 EQ Q LO-MID INPUT9 104 EQ Q LO-MID INPUT10 105 EQ Q LO-MID INPUT11 106 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT20 114 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ	91	EQ	Q LO-MID	INPUT3
93 EQ Q LO-MID INPUT5 94 EQ Q LO-MID INPUT6 95 EQ Q LO-MID INPUT7 102 EQ Q LO-MID INPUT7 102 EQ Q LO-MID INPUT8 103 EQ Q LO-MID INPUT9 104 EQ Q LO-MID INPUT10 105 EQ Q LO-MID INPUT11 106 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ	92	EQ	Q LO-MID	INPUT4
94 EQ Q LO-MID INPUT6 95 EQ Q LO-MID INPUT7 102 EQ Q LO-MID INPUT8 103 EQ Q LO-MID INPUT9 104 EQ Q LO-MID INPUT9 104 EQ Q LO-MID INPUT10 105 EQ Q LO-MID INPUT11 106 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT17 112 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT20 114 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ	93	EQ	Q LO-MID	INPUT5
95 EQ Q LO-MID INPUT7 102 EQ Q LO-MID INPUT8 103 EQ Q LO-MID INPUT9 104 EQ Q LO-MID INPUT9 104 EQ Q LO-MID INPUT10 105 EQ Q LO-MID INPUT11 106 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT19 114 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	94	EQ	Q LO-MID	INPUT6
102 EQ Q LO-MID INPUT8 103 EQ Q LO-MID INPUT9 104 EQ Q LO-MID INPUT10 105 EQ Q LO-MID INPUT11 106 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT17 112 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT19 114 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN I I <td>95</td> <td>EQ</td> <td>Q LO-MID</td> <td>INPUT7</td>	95	EQ	Q LO-MID	INPUT7
IO3 EQ Q LO-MID INPUT9 104 EQ Q LO-MID INPUT10 105 EQ Q LO-MID INPUT11 106 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT17 112 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT19 114 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	102	EQ	Q LO-MID	INPUT8
104 EQ Q LO-MID INPUT10 105 EQ Q LO-MID INPUT11 106 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT17 112 EQ Q LO-MID INPUT19 114 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	103	EQ	Q LO-MID	INPUT9
105 EQ Q LO-MID INPUT11 106 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT13 109 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT17 112 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT19 114 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN INPUT24	104	EQ	Q LO-MID	INPUT10
106 EQ Q LO-MID INPUT12 107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT13 109 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT17 112 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT20 114 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	105	EQ	Q LO-MID	INPUT11
107 EQ Q LO-MID INPUT13 108 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT17 112 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT19 114 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	106	EQ	Q LO-MID	INPUT12
108 EQ Q LO-MID INPUT14 109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT17 112 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT19 114 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	107	EQ	Q LO-MID	INPUT13
109 EQ Q LO-MID INPUT15 110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT17 112 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT19 114 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	108	EQ	Q LO-MID	INPUT14
110 EQ Q LO-MID INPUT16 111 EQ Q LO-MID INPUT17 112 EQ Q LO-MID INPUT17 113 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT19 114 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	109	EQ	Q LO-MID	INPUT15
111 EQ Q LO-MID INPUT17 112 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT19 114 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	110	EQ	Q LO-MID	INPUT16
112 EQ Q LO-MID INPUT18 113 EQ Q LO-MID INPUT19 114 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	111	EQ	Q LO-MID	INPUT17
113 EQ Q LO-MID INPUT19 114 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	112	EQ	Q LO-MID	INPUT18
114 EQ Q LO-MID INPUT20 115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	113	EQ	Q LO-MID	INPUT19
115 EQ Q LO-MID INPUT21 116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	114	EQ	Q LO-MID	INPUT20
116 EQ Q LO-MID INPUT22 117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	115	EQ	Q LO-MID	INPUT21
117 EQ Q LO-MID INPUT23 118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	116	EQ	Q LO-MID	INPUT22
118 EQ Q LO-MID INPUT24 119 NO ASSIGN	117	EQ	Q LO-MID	INPUT23
119 NO ASSIGN	118	EQ	Q LO-MID	INPUT24
	119	NO ASSIGN	-	

#	高	中	低
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G LO-MID H	INPUT25
2	EQ	G LO-MID H	INPUT26
3	EQ	G LO-MID H	INPUT27
4	EQ	G LO-MID H	INPUT28
5	EQ	G LO-MID H	INPUT29
6	EQ	G LO-MID H	INPUT30
7	EQ	G LO-MID H	INPUT31
8	EQ	G LO-MID H	INPUT32
9	EQ	G LO-MID H	ST-IN1
10	EQ	G LO-MID H	ST-IN2
11	EQ	G LO-MID H	ST-IN3
12	EQ	G LO-MID H	ST-IN4
13	NO ASSIGN		
14	NO ASSIGN		
15	NO ASSIGN		
16	NO ASSIGN		
17	NO ASSIGN		
18	NO ASSIGN		
19	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
22	INO ASSIGN		INDUT25
33	EQ	GLO-MIDL	INPUT26
35	EQ	GLO-MIDL	INPLIT27
36	FO	GLO-MIDL	INPLIT28
37	FO	GLO-MIDL	INPLIT29
38	EQ	GLO-MIDL	INPUT30
39	EO	GLO-MIDL	INPUT31
40	EO	G LO-MID L	INPUT32
41	EQ	G LO-MID L	ST-IN1
42	EQ	G LO-MID L	ST-IN2
43	EQ	G LO-MID L	ST-IN3
44	EQ	G LO-MID L	ST-IN4
45	NO ASSIGN		
46	NO ASSIGN		
47	NO ASSIGN		
48	NO ASSIGN		
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	高	中	低
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F LO-MID	INPUT25
65	EQ	F LO-MID	INPUT26
66	EQ	F LO-MID	INPUT27
67	EQ	F LO-MID	INPUT28
68	EQ	F LO-MID	INPUT29
69	EQ	F LO-MID	INPUT30
70	EQ	F LO-MID	INPUT31
71	EQ	F LO-MID	INPUT32
72	EQ	F LO-MID	ST-IN1
73	EQ	F LO-MID	ST-IN2
74	EQ	F LO-MID	ST-IN3
75	EQ	F LO-MID	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN		
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		D IDI ITO 5
89	EQ	Q LO-MID	INPUT25
90	EQ	Q LO-MID	INPUT26
91	EQ	Q LO-MID	INPUT27
92	EQ		INPUT28
93	EQ		
05	EQ		INPLIT31
102	FO		INPLIT32
102	EO	0 LO-MID	ST-IN1
104	EO	O LO-MID	ST-IN2
105	EQ	Q LO-MID	ST-IN3
106	EQ	Q LO-MID	ST-IN4
107	NO ASSIGN		
108	NO ASSIGN		
109	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
111	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
116	NO ASSIGN		
117	NO ASSIGN		
118	NO ASSIGN		
119	NO ASSIGN		

#	高	中	低
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G HI-MID H	INPUT1
2	EQ	G HI-MID H	INPUT2
3	EQ	G HI-MID H	INPUT3
4	EQ	G HI-MID H	INPUT4
5	EO	G HI-MID H	INPUT5
6	EO	G HI-MID H	INPUT6
7	EO	G HI-MID H	INPUT7
8	EO	G HI-MID H	INPUT8
9	FO	G HI-MID H	INPUT9
10	EQ	G HI-MID H	INPUT10
11	FO	G HI-MID H	INPUT11
12	FO	G HI-MID H	INPUT12
13	FO	G HI-MID H	INPUT13
14	EQ	G HI-MID H	INPUT14
15	EQ	G HI MID H	INPLIT15
16	EQ	G HI MID H	INPLIT16
17	EQ		INDUT17
17	EQ	G HI MID H	INDUT18
10	EQ		INPUT10
20	EQ	G HI MID H	INPUT20
20	EQ		INFUT20
21	EQ	G HI-MID H	INPUT21
22	EQ	G HI-MID H	INPUT22
23	EQ	G HI-MID H	INPUT23
24	EQ	G HI-MID H	INPU124
25	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NOASSIGN		
30	NOASSIGN		
31	NOASSIGN		
32	NOASSIGN		D IDI ITI
33	EQ	G HI-MID L	INPUTT
34	EQ	G HI-MID L	INPUT2
35	EQ	G HI-MID L	INPUT3
36	EQ	G HI-MID L	INPUT4
3/	EQ	G HI-MID L	INPUI5
38	EQ	G HI-MID L	INPUI6
39	EQ	G HI-MID L	INPUT7
40	EQ	G HI-MID L	INPU18
41	EQ	G HI-MID L	INPUT9
42	EQ	G HI-MID L	
43	EQ	G HI-MID L	INPUTT2
44	EQ	G HI-MID L	INPUTI2
45	EQ	G HI-MID L	INPUT13
46	EQ	G HI-MID L	INPUT14
47	EQ	G HI-MID L	INPUT15
48	EQ	G HI-MID L	INPUT 16
49	EQ	G HI-MID L	INPUT17
50	EQ	G HI-MID L	INPUT 18
51	EQ	G HI-MID L	INPUT19
52	EQ	G HI-MID L	INPUT20
53	EQ	G HI-MID L	INPUT21
54	EQ	G HI-MID L	INPUT22
55	EQ	G HI-MID L	INPUT23
56	EQ	G HI-MID L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

59NO ASSIGN60NO ASSIGN61NO ASSIGN62NO ASSIGN63NO ASSIGN64EQF HI-MIDINPUT165EQF HI-MIDINPUT266EQF HI-MIDINPUT367EQF HI-MIDINPUT468EQF HI-MIDINPUT569EQF HI-MIDINPUT670EQF HI-MIDINPUT771EQF HI-MIDINPUT872EQF HI-MIDINPUT1074EQF HI-MIDINPUT1175EQF HI-MIDINPUT1276EQF HI-MIDINPUT1478EQF HI-MIDINPUT1680EQF HI-MIDINPUT1681EQF HI-MIDINPUT1882EQF HI-MIDINPUT1983EQF HI-MIDINPUT20
60NO ASSIGN 61 NO ASSIGN 62 NO ASSIGN 63 NO ASSIGN 64 EQF HI-MIDINPUT1 65 EQF HI-MIDINPUT2 66 EQF HI-MIDINPUT3 67 EQF HI-MIDINPUT4 68 EQF HI-MIDINPUT5 69 EQF HI-MIDINPUT6 70 EQF HI-MIDINPUT7 71 EQF HI-MIDINPUT7 73 EQF HI-MIDINPUT9 73 EQF HI-MIDINPUT10 74 EQF HI-MIDINPUT11 75 EQF HI-MIDINPUT12 76 EQF HI-MIDINPUT14 78 EQF HI-MIDINPUT15 79 EQF HI-MIDINPUT16 80 EQF HI-MIDINPUT17 81 EQF HI-MIDINPUT19 83 EQF HI-MIDINPUT20
61NO ASSIGN 62 NO ASSIGN 63 NO ASSIGN 64 EQF HI-MID 64 EQF HI-MID 65 EQF HI-MID 66 EQF HI-MID 67 EQF HI-MID 67 EQF HI-MID 68 EQF HI-MID 69 EQF HI-MID 70 EQF HI-MID 71 EQF HI-MID 72 EQF HI-MID 73 EQF HI-MID 74 EQF HI-MID 77 EQF HI-MID 79 EQF HI-MID 79 EQF HI-MID 80 EQF HI-MID 81 EQF HI-MID 82 EQF HI-MID 83 EQF HI-MID 83 EQF HI-MID
62NO ASSIGN 63 NO ASSIGN 64 EQF HI-MIDINPUT1 65 EQF HI-MIDINPUT2 66 EQF HI-MIDINPUT3 67 EQF HI-MIDINPUT4 68 EQF HI-MIDINPUT5 69 EQF HI-MIDINPUT6 70 EQF HI-MIDINPUT6 70 EQF HI-MIDINPUT7 71 EQF HI-MIDINPUT9 73 EQF HI-MIDINPUT9 73 EQF HI-MIDINPUT10 74 EQF HI-MIDINPUT12 76 EQF HI-MIDINPUT14 78 EQF HI-MIDINPUT14 78 EQF HI-MIDINPUT16 80 EQF HI-MIDINPUT17 81 EQF HI-MIDINPUT18 82 EQF HI-MIDINPUT19 83 EQF HI-MIDINPUT20
63NO ASSIGNINPUT64EQF HI-MIDINPUT165EQF HI-MIDINPUT266EQF HI-MIDINPUT367EQF HI-MIDINPUT468EQF HI-MIDINPUT569EQF HI-MIDINPUT670EQF HI-MIDINPUT671EQF HI-MIDINPUT771EQF HI-MIDINPUT973EQF HI-MIDINPUT973EQF HI-MIDINPUT1074EQF HI-MIDINPUT1276EQF HI-MIDINPUT1377EQF HI-MIDINPUT1478EQF HI-MIDINPUT1478EQF HI-MIDINPUT1579EQF HI-MIDINPUT1680EQF HI-MIDINPUT1882EQF HI-MIDINPUT1983EQF HI-MIDINPUT20
64EQF HI-MIDINPUT1 65 EQF HI-MIDINPUT2 66 EQF HI-MIDINPUT3 67 EQF HI-MIDINPUT4 68 EQF HI-MIDINPUT5 69 EQF HI-MIDINPUT6 70 EQF HI-MIDINPUT7 71 EQF HI-MIDINPUT7 71 EQF HI-MIDINPUT9 73 EQF HI-MIDINPUT9 73 EQF HI-MIDINPUT10 74 EQF HI-MIDINPUT12 76 EQF HI-MIDINPUT13 77 EQF HI-MIDINPUT14 78 EQF HI-MIDINPUT15 79 EQF HI-MIDINPUT16 80 EQF HI-MIDINPUT17 81 EQF HI-MIDINPUT18 82 EQF HI-MIDINPUT19 83 EQF HI-MIDINPUT20
65EQF HI-MIDINPUT266EQF HI-MIDINPUT367EQF HI-MIDINPUT468EQF HI-MIDINPUT569EQF HI-MIDINPUT670EQF HI-MIDINPUT670EQF HI-MIDINPUT771EQF HI-MIDINPUT872EQF HI-MIDINPUT973EQF HI-MIDINPUT1074EQF HI-MIDINPUT1175EQF HI-MIDINPUT1276EQF HI-MIDINPUT1377EQF HI-MIDINPUT1478EQF HI-MIDINPUT1579EQF HI-MIDINPUT1680EQF HI-MIDINPUT1781EQF HI-MIDINPUT1882EQF HI-MIDINPUT1983EQF HI-MIDINPUT20
66 EQ F HI-MIDINPUT3 67 EQ F HI-MIDINPUT4 68 EQ F HI-MIDINPUT5 69 EQ F HI-MIDINPUT6 70 EQ F HI-MIDINPUT6 70 EQ F HI-MIDINPUT7 71 EQ F HI-MIDINPUT7 71 EQ F HI-MIDINPUT9 73 EQ F HI-MIDINPUT9 73 EQ F HI-MIDINPUT10 74 EQ F HI-MIDINPUT10 74 EQ F HI-MIDINPUT12 76 EQ F HI-MIDINPUT13 77 EQ F HI-MIDINPUT14 78 EQ F HI-MIDINPUT16 80 EQ F HI-MIDINPUT16 81 EQ F HI-MIDINPUT18 82 EQ F HI-MIDINPUT19 83 EQ F HI-MIDINPUT20
67EQF HI-MIDINPUT4 68 EQF HI-MIDINPUT5 69 EQF HI-MIDINPUT6 70 EQF HI-MIDINPUT6 70 EQF HI-MIDINPUT7 71 EQF HI-MIDINPUT8 72 EQF HI-MIDINPUT9 73 EQF HI-MIDINPUT9 73 EQF HI-MIDINPUT10 74 EQF HI-MIDINPUT11 75 EQF HI-MIDINPUT12 76 EQF HI-MIDINPUT13 77 EQF HI-MIDINPUT14 78 EQF HI-MIDINPUT16 80 EQF HI-MIDINPUT16 80 EQF HI-MIDINPUT17 81 EQF HI-MIDINPUT18 82 EQF HI-MIDINPUT19 83 EQF HI-MIDINPUT20
68EQF HI-MIDINPUT5 69 EQF HI-MIDINPUT6 70 EQF HI-MIDINPUT6 70 EQF HI-MIDINPUT7 71 EQF HI-MIDINPUT8 72 EQF HI-MIDINPUT9 73 EQF HI-MIDINPUT10 74 EQF HI-MIDINPUT10 74 EQF HI-MIDINPUT11 75 EQF HI-MIDINPUT12 76 EQF HI-MIDINPUT13 77 EQF HI-MIDINPUT14 78 EQF HI-MIDINPUT16 80 EQF HI-MIDINPUT17 81 EQF HI-MIDINPUT18 82 EQF HI-MIDINPUT19 83 EQF HI-MIDINPUT20
69 EQ F HI-MID INPUT6 70 EQ F HI-MID INPUT7 71 EQ F HI-MID INPUT7 71 EQ F HI-MID INPUT8 72 EQ F HI-MID INPUT9 73 EQ F HI-MID INPUT10 74 EQ F HI-MID INPUT11 75 EQ F HI-MID INPUT12 76 EQ F HI-MID INPUT13 77 EQ F HI-MID INPUT14 78 EQ F HI-MID INPUT15 79 EQ F HI-MID INPUT16 80 EQ F HI-MID INPUT17 81 EQ F HI-MID INPUT18 82 EQ F HI-MID INPUT19 83 EQ F HI-MID INPUT20
70 EQ F HI-MID INPUT7 71 EQ F HI-MID INPUT8 72 EQ F HI-MID INPUT9 73 EQ F HI-MID INPUT10 74 EQ F HI-MID INPUT11 75 EQ F HI-MID INPUT12 76 EQ F HI-MID INPUT13 77 EQ F HI-MID INPUT14 78 EQ F HI-MID INPUT15 79 EQ F HI-MID INPUT16 80 EQ F HI-MID INPUT17 81 EQ F HI-MID INPUT18 82 EQ F HI-MID INPUT19 83 EQ F HI-MID INPUT20
71 EQ F HI-MID INPUT8 72 EQ F HI-MID INPUT9 73 EQ F HI-MID INPUT9 73 EQ F HI-MID INPUT10 74 EQ F HI-MID INPUT11 75 EQ F HI-MID INPUT12 76 EQ F HI-MID INPUT13 77 EQ F HI-MID INPUT14 78 EQ F HI-MID INPUT15 79 EQ F HI-MID INPUT16 80 EQ F HI-MID INPUT17 81 EQ F HI-MID INPUT18 82 EQ F HI-MID INPUT19 83 EQ F HI-MID INPUT20
72 EQ F HI-MID INPUT9 73 EQ F HI-MID INPUT10 74 EQ F HI-MID INPUT11 75 EQ F HI-MID INPUT12 76 EQ F HI-MID INPUT13 77 EQ F HI-MID INPUT14 78 EQ F HI-MID INPUT15 79 EQ F HI-MID INPUT16 80 EQ F HI-MID INPUT17 81 EQ F HI-MID INPUT18 82 EQ F HI-MID INPUT19 83 EQ F HI-MID INPUT20
73 EQ F HI-MID INPUT10 74 EQ F HI-MID INPUT11 75 EQ F HI-MID INPUT12 76 EQ F HI-MID INPUT13 77 EQ F HI-MID INPUT14 78 EQ F HI-MID INPUT15 79 EQ F HI-MID INPUT16 80 EQ F HI-MID INPUT17 81 EQ F HI-MID INPUT18 82 EQ F HI-MID INPUT19 83 EQ F HI-MID INPUT20
74 EQ F HI-MID INPUT11 75 EQ F HI-MID INPUT12 76 EQ F HI-MID INPUT13 77 EQ F HI-MID INPUT14 78 EQ F HI-MID INPUT15 79 EQ F HI-MID INPUT16 80 EQ F HI-MID INPUT17 81 EQ F HI-MID INPUT18 82 EQ F HI-MID INPUT19 83 EQ F HI-MID INPUT20
75 EQ F HI-MID INPUT12 76 EQ F HI-MID INPUT13 77 EQ F HI-MID INPUT14 78 EQ F HI-MID INPUT15 79 EQ F HI-MID INPUT16 80 EQ F HI-MID INPUT17 81 EQ F HI-MID INPUT18 82 EQ F HI-MID INPUT19 83 EQ F HI-MID INPUT20
76 EQ F HI-MID INPUT13 77 EQ F HI-MID INPUT14 78 EQ F HI-MID INPUT14 78 EQ F HI-MID INPUT15 79 EQ F HI-MID INPUT16 80 EQ F HI-MID INPUT17 81 EQ F HI-MID INPUT18 82 EQ F HI-MID INPUT19 83 EQ F HI-MID INPUT20
77 EQ F HI-MID INPUT14 78 EQ F HI-MID INPUT15 79 EQ F HI-MID INPUT16 80 EQ F HI-MID INPUT16 81 EQ F HI-MID INPUT18 82 EQ F HI-MID INPUT19 83 EQ F HI-MID INPUT20
78 EQ F HI-MID INPUT15 79 EQ F HI-MID INPUT16 80 EQ F HI-MID INPUT17 81 EQ F HI-MID INPUT18 82 EQ F HI-MID INPUT19 83 EQ F HI-MID INPUT20
Figure Figure<
80 EQ F HI-MID INPUT17 81 EQ F HI-MID INPUT18 82 EQ F HI-MID INPUT19 83 EQ F HI-MID INPUT20
81 EQ F HI-MID INPUT18 82 EQ F HI-MID INPUT19 83 EQ F HI-MID INPUT20
82EQF HI-MIDINPUT1983EQF HI-MIDINPUT20
83EQF HI-MIDINPUT20
00 LQ I III MID III 0 II0
84 EO F HI-MID INPUT21
85 EO F HI-MID INPUT22
86 EO F HI-MID INPUT23
87 EO F HI-MID INPUT24
88 NO ASSIGN
89 EQ Q HI-MID INPUT1
90 EQ Q HI-MID INPUT2
91 EQ Q HI-MID INPUT3
92 EQ Q HI-MID INPUT4
93 EQ Q HI-MID INPUT5
94 EQ Q HI-MID INPUT6
95 EQ Q HI-MID INPUT7
102 EQ Q HI-MID INPUT8
103 EQ Q HI-MID INPUT9
104 EQ Q HI-MID INPUT10
105 EQ Q HI-MID INPUT11
106 EQ Q HI-MID INPUT12
107 EQ Q HI-MID INPUT13
108 EQ Q HI-MID INPUT14
109 EQ Q HI-MID INPUT15
110 EQ Q HI-MID INPUT16
111 EQ Q HI-MID INPUT17
112 EQ Q HI-MID INPUT18
113 EQ Q HI-MID INPUT19
114 EQ Q HI-MID INPUT20
115 EQ Q HI-MID INPUT21
116 EQ Q HI-MID INPUT22
117 EQ Q HI-MID INPUT23
118 EQ Q HI-MID INPUT24
119 NO ASSIGN

#	高	中	低
0	NO ASSIGN		
1	EO	G HI-MID H	INPUT25
2	EO	G HI-MID H	INPUT26
3	EQ	G HI-MID H	INPUT27
4	EQ	G HI-MID H	INPUT28
5	EQ	G HI-MID H	INPUT29
6	EQ	G HI-MID H	INPUT30
7	EQ	G HI-MID H	INPUT31
8	EQ	G HI-MID H	INPUT32
9	EQ	G HI-MID H	ST-IN1
10	EQ	G HI-MID H	ST-IN2
11	EQ	G HI-MID H	ST-IN3
12	EQ	G HI-MID H	ST-IN4
13	NO ASSIGN		
14	NO ASSIGN		
15	NO ASSIGN		
16	NO ASSIGN		
17	NO ASSIGN		
18	NO ASSIGN		
19	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G HI-MID L	INPUT25
34	EQ	G HI-MID L	INPUT26
35	EQ	G HI-MID L	INPUT27
36	EQ	G HI-MID L	INPUT28
37	EQ	G HI-MID L	INPUT29
38	EQ	G HI-MID L	INPUT30
39	EQ	G HI-MID L	INPUT31
40	EQ	G HI-MID L	INPUT32
41	EQ	G HI-MID L	ST-IN1
42	EQ	G HI-MID L	ST-IN2
43	EQ	G HI-MID L	ST-IN3
44	EQ	G HI-MID L	ST-IN4
45	NO ASSIGN		
46	NO ASSIGN		
47	NO ASSIGN		
48	NO ASSIGN		
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	高	中	低
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F HI-MID	INPUT25
65	EQ	F HI-MID	INPUT26
66	EQ	F HI-MID	INPUT27
67	EQ	F HI-MID	INPUT28
68	EQ	F HI-MID	INPUT29
69	EQ	F HI-MID	INPUT30
70	EQ	F HI-MID	INPUT31
71	EQ	F HI-MID	INPUT32
72	EQ	F HI-MID	ST-IN1
73	EQ	F HI-MID	ST-IN2
74	EQ	F HI-MID	ST-IN3
75	EQ	F HI-MID	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN		
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q HI-MID	INPUT25
90	EQ	Q HI-MID	INPUT26
91	EQ	Q HI-MID	INPUT27
92	EQ	Q HI-MID	INPUT28
93	EQ	Q HI-MID	INPUT29
94	EQ	Q HI-MID	INPUT30
95	EQ	Q HI-MID	INPUT31
102	EQ	Q HI-MID	INPUT32
103	EQ	Q HI-MID	ST-IN1
104	EQ	Q HI-MID	ST-IN2
105	EQ	Q HI-MID	ST-IN3
106	EQ	Q HI-MID	ST-IN4
107	NO ASSIGN		
108	NO ASSIGN		
109	NU ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
111	NO ASSIGN		
112	NU ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
11/	NO ASSIGN		
118	NO ASSIGN		
119	INO ASSIGN		

#	高	中	低
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G HIGH H	INPUT1
2	EQ	G HIGH H	INPUT2
3	EQ	G HIGH H	INPUT3
4	EQ	G HIGH H	INPUT4
5	EQ	G HIGH H	INPUT5
6	EQ	G HIGH H	INPUT6
7	EQ	G HIGH H	INPUT7
8	EQ	G HIGH H	INPUT8
9	EQ	G HIGH H	INPUT9
10	EQ	G HIGH H	INPUT10
11	EQ	G HIGH H	INPUT11
12	EQ	G HIGH H	INPUT12
13	EQ	G HIGH H	INPUT13
14	EQ	G HIGH H	INPUT14
15	EQ	G HIGH H	INPUT15
16	EQ	G HIGH H	INPUT16
17	EQ	G HIGH H	INPUT17
18	EQ	G HIGH H	INPUT18
19	EQ	G HIGH H	INPUT19
20	EQ	G HIGH H	INPUT20
21	EQ	G HIGH H	INPUT21
22	EQ	G HIGH H	INPUT22
23	EQ	G HIGH H	INPUT23
24	EQ	G HIGH H	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G HIGH L	INPUT1
34	EQ	G HIGH L	INPUT2
35	EQ	G HIGH L	INPUT3
36	EQ	G HIGH L	INPUT4
37	EQ	G HIGH L	INPUT5
38	EQ	G HIGH L	INPUI6
39	EQ	G HIGH L	INPUT7
40	EQ	G HIGH L	
41	EQ	G HIGH L	INFUT9
42	FO	G HIGH I	
43	EQ FO	G HIGH I	
44	FO	G HIGH I	INFUT12
43	FO	G HIGH I	
40	EQ		INFUT14
4/	FO	G HIGH I	INFULIS INDUT16
40	FO	G HIGH I	INFUT10
50	FO	G HIGH I	INPUT18
51	FO	G HIGH I	INPUT10
52	FO	G HIGH I	INPUT20
53	FO	G HIGH I	INPUT21
54	FO	G HIGH I	INPUT22
55	FO	G HIGH I	INPLIT23
56	FO	G HIGH I	INPLIT24
57	NO ASSIGN	SINGIL	1110127
58	NOASSIGN		
50	10702000		

#	高	中	低
59	NO ASSIGN		1
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F HIGH	INPUT1
65	EQ	F HIGH	INPUT2
66	EQ	F HIGH	INPUT3
67	EQ	F HIGH	INPUT4
68	EQ	F HIGH	INPUT5
69	EQ	F HIGH	INPUT6
70	EQ	F HIGH	INPUT7
71	EQ	F HIGH	INPUT8
72	EQ	F HIGH	INPUT9
73	EQ	F HIGH	INPUT10
74	EQ	F HIGH	INPUT11
75	EQ	F HIGH	INPUT12
76	EQ	F HIGH	INPUT13
77	EQ	F HIGH	INPUT14
78	EQ	F HIGH	INPUT15
79	EQ	F HIGH	INPUT16
80	EQ	F HIGH	INPUT17
81	EQ	F HIGH	INPUT18
82	EQ	F HIGH	INPUT19
83	EQ	F HIGH	INPUT20
84	EQ	F HIGH	INPUT21
85	EQ	F HIGH	INPUT22
86	EQ	F HIGH	INPUT23
87	EQ	F HIGH	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q HIGH	INPUT1
90	EQ	Q HIGH	INPUT2
91	EQ	Q HIGH	INPUT3
92	EQ	Q HIGH	INPUT4
93	EQ	Q HIGH	INPUT5
94	EQ	Q HIGH	INPUT6
95	EQ	Q HIGH	INPUT7
102	EQ	Q HIGH	INPUT8
103	EQ	QHIGH	INPUT9
104	EQ		INPUTIO
105	EQ	QHIGH	INPUTI2
100	EQ		INPUT12
107	EQ	Q HIGH	INPUT14
100	FO	O HIGH	INPLIT15
110	EQ	QHIGH	INPUT16
111	FO	O HIGH	INPUT17
112	FO	O HIGH	INPUT18
112	EO	O HIGH	INPUT19
114	EQ	O HIGH	INPUT20
115	EO	O HIGH	INPUT21
116	EO	O HIGH	INPUT22
117	EO	O HIGH	INPUT23
118	EO	O HIGH	INPUT24
119	NO ASSIGN	<u></u>	
		1	1

#	高	中	低
0	NO ASSIGN	-	
1	EQ	G HIGH H	INPUT25
2	EQ	G HIGH H	INPUT26
3	EO	G HIGH H	INPUT27
4	EO	G HIGH H	INPUT28
5	EO	G HIGH H	INPUT29
6	EQ	G HIGH H	INPUT30
7	EQ	G HIGH H	INPUT31
8	EQ	G HIGH H	INPUT32
9	EQ	G HIGH H	ST-IN1
10	EO	G HIGH H	ST-IN2
11	EQ	G HIGH H	ST-IN3
12	EQ	G HIGH H	ST-IN4
13	NO ASSIGN	0 11101111	51 111
14	NOASSIGN		
15	NOASSIGN		
16	NOASSIGN		
17	NOASSIGN		
18	NOASSIGN		
19	NOASSIGN		
20	NO ASSIGN		
21	NOASSIGN		
22	NOASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NOASSIGN		
25	NOASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G HIGH L	INPUT25
34	EQ	G HIGH L	INPUT26
35	EQ	G HIGH L	INPUT27
36	EQ	G HIGH L	INPUT28
37	EQ	G HIGH L	INPUT29
38	EQ	G HIGH L	INPUT30
39	EQ	G HIGH L	INPUT31
40	EQ	G HIGH L	INPUT32
41	EQ	G HIGH L	ST-IN1
42	EQ	G HIGH L	ST-IN2
43	EQ	G HIGH L	ST-IN3
44	EQ	G HIGH L	ST-IN4
45	NO ASSIGN		
46	NO ASSIGN		
47	NO ASSIGN		
48	NO ASSIGN		
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	高	中	低
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F HIGH	INPUT25
65	EQ	F HIGH	INPUT26
66	EQ	F HIGH	INPUT27
67	EQ	F HIGH	INPUT28
68	EQ	F HIGH	INPUT29
69	EQ	F HIGH	INPUT30
70	EQ	F HIGH	INPUT31
71	EQ	F HIGH	INPUT32
72	EQ	F HIGH	ST-IN1
73	EQ	F HIGH	ST-IN2
74	EQ	F HIGH	ST-IN3
75	EQ	F HIGH	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN		
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
8/	NO ASSIGN		
80	FO	ОШСИ	INDUT25
00	EQ		INPUT26
01	EQ	QHIGH	INPLIT27
02	EQ	Q HIGH	INPLIT28
93	FO	Q HIGH	INPUT29
94	EQ	Q HIGH	INPUT30
95	EQ	Q HIGH	INPUT31
102	EQ	O HIGH	INPUT32
103	EO	O HIGH	ST-IN1
104	EQ	QHIGH	ST-IN2
105	EQ	Q HIGH	ST-IN3
106	EQ	Q HIGH	ST-IN4
107	NO ASSIGN		
108	NO ASSIGN		
109	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
111	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
116	NO ASSIGN		
117	NO ASSIGN		
118	NO ASSIGN		
119	NO ASSIGN		

#	高	中	低
0	NO ASSIGN		
1	EQ	ATT H	INPUT1
2	EQ	ATT H	INPUT2
3	EQ	ATT H	INPUT3
4	EQ	ATT H	INPUT4
5	EQ	ATT H	INPUT5
6	EQ	ATT H	INPUT6
7	EQ	ATT H	INPUT7
8	EQ	ATT H	INPUT8
9	EQ	ATT H	INPUT9
10	EQ	ATT H	INPUT10
11	EQ	ATT H	INPUT11
12	EQ	ATT H	INPUT12
13	EQ	ATT H	INPUT13
14	EQ	ATT H	INPUT14
15	EQ	ATT H	INPUT15
16	EQ	ATT H	INPUT16
17	EQ	ATT H	INPUT17
18	EQ	ATT H	INPUT18
19	EQ	ATT H	INPUT19
20	EQ	ATT H	INPUT20
21	EQ	ATT H	INPUT21
22	EQ	ATT H	INPUT22
23	EQ	ATT H	INPUT23
24	EQ	ATT H	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
22	NOASSIGN		
32	FO		INDUT1
33	EQ		
35	FO		INPLIT3
36	FO		INPLIT4
37	EQ	ATTL	INPUT5
38	EQ	ATTL	INPUT6
39	EQ	ATTL	INPUT7
40	EO	ATTL	INPUT8
41	EQ	ATT L	INPUT9
42	EQ	ATT L	INPUT10
43	EQ	ATT L	INPUT11
44	EQ	ATT L	INPUT12
45	EQ	ATT L	INPUT13
46	EQ	ATT L	INPUT14
47	EQ	ATT L	INPUT15
48	EQ	ATT L	INPUT16
49	EQ	ATT L	INPUT17
50	EQ	ATT L	INPUT18
51	EQ	ATT L	INPUT19
52	EQ	ATT L	INPUT20
53	EQ	ATT L	INPUT21
54	EQ	ATT L	INPUT22
55	EQ	ATT L	INPUT23
56	EQ	ATT L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	高	中	低
59	NO ASSIGN		1
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	HPF ON	INPUT1
65	EQ	HPF ON	INPUT2
66	EQ	HPF ON	INPUT3
67	EQ	HPF ON	INPUT4
68	EQ	HPF ON	INPUT5
69	EQ	HPF ON	INPUT6
70	EQ	HPF ON	INPUT7
71	EQ	HPF ON	INPUT8
72	EQ	HPF ON	INPUT9
73	EQ	HPF ON	INPUT10
74	EQ	HPF ON	INPUT11
75	EQ	HPF ON	INPUT12
76	EQ	HPF ON	INPUT13
77	EQ	HPF ON	INPUT14
78	EQ	HPF ON	INPUT15
79	EQ	HPF ON	INPUT16
80	EQ	HPF ON	INPUT17
81	EQ	HPF ON	INPUT18
82	EQ	HPF ON	INPUT19
83	EQ	HPF ON	INPUT20
84	EQ	HPF ON	INPUT21
85	EQ	HPF ON	INPUT22
86	EQ	HPF ON	INPUT23
87	EQ	HPF ON	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	LPF ON	INPUT1
90	EQ	LPF ON	INPUT2
91	EQ	LPF ON	INPUT3
92	EQ	LPF ON	INPUT4
93	EQ	LPF ON	INPUT5
94	EQ	LPF ON	INPUT6
95	EQ	LPF ON	INPUT7
102	EQ	LPF ON	INPUT8
103	EQ	LPF ON	INPUT9
104	EQ	LPF ON	INPUT10
105	EQ	LPF ON	INPUTI1
106	EQ	LPF ON	INPUT12
107	EQ	LPF ON	INPUT13
108	EQ	LPF ON	INPUT 14
1109	EQ	LPF ON	INPUT15
110	EQ	LFF ON	
111	EQ	LFF ON	
112	FO	LIF ON	
113	FO	LTF ON	
114	EQ	LFF ON	
116	FO	L PF ON	INPLIT22
117	FO	L PF ON	INPLIT23
118	FO	L PF ON	INPLIT24
119	NO ASSIGN		
1	110 11001011	1	1

#	高	中	低
0	NO ASSIGN		
1	EO	ATT H	INPUT25
2	EQ	ATT H	INPUT26
3	EQ	ATT H	INPUT27
4	EQ	ATT H	INPUT28
5	EQ	ATT H	INPUT29
6	EQ	ATT H	INPUT30
7	EQ	ATT H	INPUT31
8	EQ	ATT H	INPUT32
9	EQ	ATT H	ST-IN1L
10	EQ	ATT H	ST-IN1R
11	EQ	ATT H	ST-IN2L
12	EQ	ATT H	ST-IN2R
13	EQ	ATT H	ST-IN3L
14	EQ	ATT H	ST-IN3R
15	EQ	ATT H	ST-IN4L
16	EQ	ATT H	ST-IN4R
17	NO ASSIGN		
18	NO ASSIGN		
19	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	ATT L	INPUT25
34	EQ	ATT L	INPUT26
35	EQ	ATT L	INPUT27
36	EQ	ATT L	INPUT28
37	EQ	ATT L	INPUT29
38	EQ	ATT L	INPUT30
39	EQ	ATT L	INPUT31
40	EQ	ATT L	INPUT32
41	EQ	ATT L	ST-IN1L
42	EQ	ATT L	ST-IN1R
43	EQ	ATT L	ST-IN2L
44	EQ	ATT L	ST-IN2R
45	EQ	ATT L	ST-IN3L
46	EQ	ATT L	ST-IN3R
47	EQ	ATT L	ST-IN4L
48	EQ	ATT L	ST-IN4R
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	高	中	低
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	HPF ON	INPUT25
65	EQ	HPF ON	INPUT26
66	EQ	HPF ON	INPUT27
67	EQ	HPF ON	INPUT28
68	EQ	HPF ON	INPUT29
69	EQ	HPF ON	INPUT30
70	EQ	HPF ON	INPUT31
71	EQ	HPF ON	INPUT32
72	EQ	HPF ON	ST-IN1
73	EQ	HPF ON	ST-IN2
74	EQ	HPF ON	ST-IN3
75	EQ	HPF ON	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN		
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	EQ	LPF ON	INPUT25
90	EQ	LPF ON	INPUT26
91	EQ	LPF ON	INPUT27
92	EQ	LPF ON	INPUT28
93	EQ	LPF ON	INPUT29
94	EQ	LPF ON	INPUT30
95	EQ	LPF ON	INPUT31
102	EQ	LPF ON	INPUT32
103	EQ	LPF ON	ST-IN1
104	EQ	LPF ON	ST-IN2
105	EQ	LPF ON	ST-IN3
106	EQ	LPF ON	ST-IN4
107	NO ASSIGN		
108	NO ASSIGN		
109	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
111	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
116	NO ASSIGN		
117	NO ASSIGN		
118	NO ASSIGN		
119	NO ASSIGN		

#	高	中	低
0	NO ASSIGN		
1	SURROUND	LFE H	INPUT1
2	SURROUND	LFE H	INPUT2
3	SURROUND	LFE H	INPUT3
4	SURROUND	LFE H	INPUT4
5	SURROUND	LFE H	INPUT5
6	SURROUND	LFE H	INPUT6
7	SURROUND	LFE H	INPUT7
8	SURROUND	LFE H	INPUT8
9	SURROUND	LFE H	INPUT9
10	SURROUND	LFE H	INPUT10
11	SURROUND	LFE H	INPUT11
12	SURROUND	LFE H	INPUT12
13	SURROUND	LFE H	INPUT13
14	SURROUND	LFE H	INPUT14
15	SURROUND	L FF H	INPUT15
16	SURROUND	LIEH	INPUT16
17	SURROUND	LIEH	INPLIT17
17	SURROUND	LILII	INPUT18
10	SURROUND	L FF H	INPLIT10
20	SURROUND	I FF H	INPLIT20
20	SURROUND	I FF H	INPLIT21
21	SURROUND	I FF H	INPLIT22
22	SUPPOUND	LIL II	INPLIT23
23	SUPPOUND	LFE H	
24	NOASSIGN	LIEII	11110124
25	NOASSIGN		
20	NOASSIGN		
27	NOASSIGN		
20	NOASSIGN		
29	NO ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
32	NUASSION	LEEL	INDUT1
24	SURROUND		INPUTT
25	SURROUND		INFUT2
26	SURROUND		INFUT3
27	SURROUND		INPUT4
3/	SURROUND	LFEL	INPUT5
38	SURROUND	LFEL	INPUI6
39	SURROUND	LFEL	INPUT/
40	SURROUND		
41	SURROUND		INPUT9
42	SURROUND		
43	SURROUND		
44	SURROUND		
43	SURROUND		
40	SURROUND		INPUT14
4/	SURROUND		
48	SUKKUUND	LFEL	INPUTIO
49	SUKKUUND		INPUTT/
50	SURROUND		
51	SURROUND		INPUT 19
52	SUKKUUND	LFEL	INPUT20
53	SUKKUUND	LFEL	INPUT21
54	SUKROUND	LFEL	INPUT22
55	SUKKOUND	LFEL	INPUT23
56	SUKKOUND	LFEL	INPUT24
57	INU ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	高	中	低
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	DIV F	INPUT1
65	SURROUND	DIVF	INPUT2
66	SURROUND	DIV F	INPUT3
67	SURROUND	DIV F	INPUT4
68	SURROUND	DIV F	INPUT5
69	SURROUND	DIV F	INPUT6
70	SURROUND	DIV F	INPUT7
71	SURROUND	DIV F	INPUT8
72	SURROUND	DIV F	INPUT9
73	SURROUND	DIV F	INPUT10
74	SURROUND	DIV F	INPUT11
75	SURROUND	DIV F	INPUT12
76	SURROUND	DIVF	INPUT13
77	SURROUND	DIV F	INPUT14
78	SURROUND	DIV F	INPUT15
79	SURROUND	DIV F	INPUT16
80	SURROUND	DIV F	INPUT17
81	SURROUND	DIVF	INPUT18
82	SURROUND	DIVF	INPUT19
83	SURROUND	DIVF	INPUT20
84	SURROUND	DIVF	INPUT21
85	SURROUND	DIV F	INPUT22
86	SURROUND	DIV F	INPUT23
87	SURROUND	DIV F	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	ON	INPUT1
90	EQ	ON	INPUT2
91	EQ	ON	INPUT3
92	EQ	ON	INPUT4
93	EQ	ON	INPUT5
94	EQ	ON	INPUT6
95	EQ	ON	INPUT7
102	EQ	ON	INPUT8
103	EQ	ON	INPUT9
104	EQ	ON	INPUT10
105	EQ	ON	INPUT11
106	EQ	ON	INPUT12
107	EQ	ON	INPUT13
108	EQ	ON	INPUT14
109	EQ	ON	INPUT15
110	EQ	ON	INPUT16
111	EQ	ON	INPUT17
112	EQ	ON	INPUT18
113	EQ	ON	INPUT19
114	EQ	ON	INPUT20
115	EQ	ON	INPUT21
116	EQ	ON	INPUT22
117	EQ	ON	INPUT23
118	EQ	ON	INPUT24
119	NO ASSIGN		

#	高	中	低
0	NO ASSIGN	-	
1	SURROUND	LFE H	INPUT25
2	SURROUND	LFE H	INPUT26
3	SURROUND	LFE H	INPUT27
4	SURROUND	LFE H	INPUT28
5	SURROUND	LFE H	INPUT29
6	SURROUND	LFE H	INPUT30
7	SURROUND	LFE H	INPUT31
8	SURROUND	LFE H	INPUT32
9	SURROUND	LFE H	ST-IN1L
10	SURROUND	LFE H	ST-IN1R
11	SURROUND	LFE H	ST-IN2L
12	SURROUND	LFE H	ST-IN2R
13	SURROUND	LFE H	ST-IN3L
14	SURROUND	LFE H	ST-IN3R
15	SURROUND	LFE H	ST-IN4L
16	SURROUND	LFE H	ST-IN4R
17	NO ASSIGN		
18	NO ASSIGN		
19	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
22	SUPPOIND	IFEI	INDUT25
33	SURROUND	LFEL	INPUT26
35	SURROUND	IFFI	INPLIT27
36	SURROUND	LFEL	INPUT28
37	SURROUND	LFE L	INPUT29
38	SURROUND	LFE L	INPUT30
39	SURROUND	LFE L	INPUT31
40	SURROUND	LFE L	INPUT32
41	SURROUND	LFE L	ST-IN1L
42	SURROUND	LFE L	ST-IN1R
43	SURROUND	LFE L	ST-IN2L
44	SURROUND	LFE L	ST-IN2R
45	SURROUND	LFE L	ST-IN3L
46	SURROUND	LFE L	ST-IN3R
47	SURROUND	LFE L	ST-IN4L
48	SURROUND	LFE L	ST-IN4R
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	高	中	低
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	DIV F	INPUT25
65	SURROUND	DIV F	INPUT26
66	SURROUND	DIV F	INPUT27
67	SURROUND	DIV F	INPUT28
68	SURROUND	DIV F	INPUT29
69	SURROUND	DIV F	INPUT30
70	SURROUND	DIV F	INPUT31
71	SURROUND	DIV F	INPUT32
72	SURROUND	DIV F	ST-IN1L
73	SURROUND	DIV F	ST-IN1R
74	SURROUND	DIV F	ST-IN2L
75	SURROUND	DIV F	ST-IN2R
76	SURROUND	DIVF	ST-IN3L
77	SURROUND	DIV F	ST-IN3R
78	SURROUND	DIVF	ST-IN4L
79	SURROUND	DIVF	ST-IN4R
80	NOASSIGN		STRUK
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	FO	ON	INPLIT25
90	FO	ON	INPLIT26
91	FO	ON	INPLIT27
92	FO	ON	INPLIT28
93	FO	ON	INPLIT29
94	FO	ON	INPLIT30
95	FO	ON	INPLIT31
102	FO	ON	INPLIT32
102	EO	ON	ST-IN1
103	EO	ON	ST-IN2
105	EO	ON	ST-IN3
106	EO	ON	ST-IN4
107	NO ASSIGN	511	
108	NOASSIGN		
109	NOASSIGN		
110	NOASSIGN		
111	NOASSIGN		
112	NOASSIGN		
113	NOASSIGN		
114	NOASSIGN		
115	NOASSIGN		
116	NOASSIGN		
117	NOASSIGN		
118	NOASSIGN		
110	NOASSIGN		
	NO ASSIGN		

#	高	中	低
0	NO ASSIGN		
1	SURROUND	LR	INPUT1
2	SURROUND	LR	INPUT2
3	SURROUND	LR	INPUT3
4	SURROUND	LR	INPUT4
5	SURROUND	LR	INPUT5
6	SURROUND	LR	INPUT6
7	SURROUND	LR	INPUT7
8	SURROUND	LR	INPUT8
9	SURROUND	LR	INPUT9
10	SURROUND	LR	INPUT10
11	SURROUND	LR	INPUT11
12	SURROUND	LR	INPUT12
13	SURROUND	LR	INPUT13
14	SURROUND	LR	INPUT14
15	SURROUND	LR	INPUT15
16	SURROUND	LR	INPUT16
17	SURROUND	LR	INPUT17
18	SURROUND	LR	INPUT18
19	SURROUND	LR	INPUT19
20	SURROUND	LR	INPUT20
21	SURROUND	LR	INPUT21
22	SURROUND	LR	INPUT22
23	SURROUND	LR	INPUT23
24	SURROUND	LR	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	SURROUND	FR	INPUT1
34	SURROUND	FR	INPUT2
35	SURROUND	FR	INPUT3
36	SURROUND	FR	INPUT4
37	SURROUND	FR	INPUT5
38	SURROUND	FR	INPUT6
39	SURROUND	FR	INPUT7
40	SURROUND	FR	INPUT8
41	SURROUND	FR	INPUT9
42	SURROUND	FR	INPUT10
43	SURROUND	FR	INPUT11
44	SURROUND	FR	INPUT12
45	SURROUND	FR	INPUT13
46	SURROUND	FR	INPUT14
47	SURROUND	FR	INPUT15
48	SURROUND	FR	INPUT16
49	SURROUND	FR	INPUT17
50	SURROUND	FR	INPUT18
51	SURROUND	FR	INPUT19
52	SURROUND	FR	INPUT20
53	SURROUND	FR	INPUT21
54	SURROUND	FR	INPUT22
55	SURROUND	FR	INPUT23
56	SURROUND	FR	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	高	中	低
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	WIDTH	INPUT1
65	SURROUND	WIDTH	INPUT2
66	SURROUND	WIDTH	INPUT3
67	SURROUND	WIDTH	INPUT4
68	SURROUND	WIDTH	INPUT5
69	SURROUND	WIDTH	INPUT6
70	SURROUND	WIDTH	INPUT7
71	SURROUND	WIDTH	INPUT8
72	SURROUND	WIDTH	INPUT9
73	SURROUND	WIDTH	INPUT10
74	SURROUND	WIDTH	INPUT11
75	SURROUND	WIDTH	INPUT12
76	SURROUND	WIDTH	INPUT13
77	SURROUND	WIDTH	INPUT14
78	SURROUND	WIDTH	INPUT15
79	SURROUND	WIDTH	INPUT16
80	SURROUND	WIDTH	INPUT17
81	SURROUND	WIDTH	INPUT18
82	SURROUND	WIDTH	INPUT19
83	SURROUND	WIDTH	INPUT20
84	SURROUND	WIDTH	INPUT21
85	SURROUND	WIDTH	INPUT22
86	SURROUND	WIDTH	INPUT23
87	SURROUND	WIDTH	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	SURROUND	DEPTH	INPUT1
90	SURROUND	DEPTH	INPUT2
91	SURROUND	DEPTH	INPUT3
92	SURROUND	DEPTH	INPUT4
93	SURROUND	DEPTH	INPUT5
94	SURROUND	DEPTH	INPUT6
95	SURROUND	DEPTH	INPUT7
102	SURROUND	DEPTH	INPUT8
103	SURROUND	DEPTH	INPUT9
104	SURROUND	DEPTH	INPUT10
105	SURROUND	DEPTH	INPUT11
106	SURROUND	DEPTH	INPUT12
107	SURROUND	DEPTH	INPUT13
108	SURROUND	DEPTH	INPUT14
109	SURROUND	DEPTH	INPUT15
110	SURROUND	DEPTH	INPUT16
111	SURROUND	DEPTH	INPUT17
112	SURROUND	DEPTH	INPUT18
113	SURROUND	DEPTH	INPUT19
114	SURROUND	DEPTH	INPUT20
115	SURROUND	DEPTH	INPUT21
116	SURROUND	DEPTH	INPUT22
117	SURROUND	DEPTH	INPUT23
118	SURROUND	DEPTH	INPUT24
119	NO ASSIGN		

#	高	中	低
0	NO ASSIGN		
1	SURROUND	LR	INPUT25
2	SURROUND	LR	INPUT26
3	SURROUND	LR	INPUT27
4	SURROUND	LR	INPUT28
5	SURROUND	LR	INPUT29
6	SURROUND	LR	INPUT30
7	SURROUND	LR	INPUT31
8	SURROUND	LR	INPUT32
9	SURROUND	LR	ST-IN1L
10	SURROUND	LR	ST-IN1R
11	SURROUND	LR	ST-IN2L
12	SURROUND	LR	ST-IN2R
13	SURROUND	LR	ST-IN3L
14	SURROUND	LR	ST-IN3R
15	SURROUND	LR	ST-IN4L
16	SURROUND	LR	ST-IN4R
17	NO ASSIGN		
18	NO ASSIGN		
19	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	SURROUND	FR	INPUT25
34	SURROUND	FR	INPUT26
35	SURROUND	FR	INPUT27
36	SURROUND	FR	INPUT28
37	SURROUND	FR	INPUT29
38	SURROUND	FR	INPUT30
39	SURROUND	FR	INPUT31
40	SURROUND	FR	INPUT32
41	SURROUND	FR	ST-IN1L
42	SURROUND	FR	ST-IN1R
43	SURROUND	FR	ST-IN2L
44	SURROUND	FR	ST-IN2R
45	SURROUND	FR	ST-IN3L
46	SURROUND	FR	ST-IN3R
47	SURROUND	FR	ST-IN4L
48	SURROUND	FR	ST-IN4R
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	高	中	低
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	WIDTH	INPUT25
65	SURROUND	WIDTH	INPUT26
66	SURROUND	WIDTH	INPUT27
67	SURROUND	WIDTH	INPUT28
68	SURROUND	WIDTH	INPUT29
69	SURROUND	WIDTH	INPUT30
70	SURROUND	WIDTH	INPUT31
71	SURROUND	WIDTH	INPUT32
72	SURROUND	WIDTH	ST-IN1L
73	SURROUND	WIDTH	ST-IN1R
74	SURROUND	WIDTH	ST-IN2L
75	SURROUND	WIDTH	ST-IN2R
76	SURROUND	WIDTH	ST-IN3L
77	SURROUND	WIDTH	ST-IN3R
78	SURROUND	WIDTH	ST-IN4L
79	SURROUND	WIDTH	ST-IN4R
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	SURROUND	DEPTH	INPUT25
90	SURROUND	DEPTH	INPUT26
91	SURROUND	DEPTH	INPUT27
92	SURROUND	DEPTH	INPUT28
93	SURROUND	DEPTH	INPUT29
94	SURROUND	DEPTH	INPUT30
95	SURROUND	DEPTH	INPUT31
102	SURROUND	DEPTH	INPUT32
103	SURROUND	DEPTH	ST-IN1L
104	SURROUND	DEPTH	ST-IN1R
105	SURROUND	DEPTH	ST-IN2L
106	SURROUND	DEPTH	ST-IN2R
107	SURROUND	DEPTH	ST-IN3L
108	SURROUND	DEPTH	ST-IN3R
109	SURROUND	DEPTH	ST-IN4L
110	SURROUND	DEPTH	ST-IN4R
	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
11/	NO ASSIGN		
110	NOASSIGN		
	INO ASSIGN		L

MIDI 数据格式

1. DATA FORMAT

1.1 CHANNEL MESSAGE

Command	rx/tx	function
8n NOTE OFF	rx	Control the internal effects
9n NOTE ON	rx	Control the internal effects
Bn CONTROL CHANGE	rx/tx	Control parameters
Cn PROGRAM CHANGE	rx/tx	Switch scene memories

1.2 SYSTEM COMMON MESSAGE

Command	rx/tx	function
F1 MIDI TIME CODE QUARTER FRAME	rx	MTC

1.3 SYSTEM REALTIME MESSAGE

Command	rx/tx	function
F8 TIMING CLOCK	rx	MIDI clock
FE ACTIVE SENSING	rx	Check MIDI cable connections
FF RESET	rx	Clear running status

1.4 EXCLUSIVE MESSAGE

1.4.1 Real Time System Exclusive

Command	rx/tx	function
F0 7F dd 06 F7 MMC COMMAND	tx	MMC command
F0 7F dd 07 F7 MMC RESPONSE	rx	MMC response
F0 7F dd 01 F7 MIDI TIME CODE	rx	MTC full message

1.4.2 System Exclusive Message

1.4.2.1 Bulk Dump

Command	rx/tx	function
F043 On 7EF7 BULK DUMP DATA	rx/tx	BULK DUMP DATA
F0 43 2n 7EF7 BULK DUMP REQUEST	rx/tx	BULK DUMP REQUEST

The following data types of bulk dump are used on the 01V96.

Data name	tx/rx	function
ʻm'	tx/rx	Scene Memory & Request (compressed data)
'S'	tx/rx	Setup Memory & Request
'L'	tx/rx	User defined MIDI remote & Request
'V'	tx/rx	User defined keys & Request
'U'	tx/rx	User assignable layer & Request
'C'	tx/rx	Control change table & Request
'P'	tx/rx	Program change table & Request
'Q'	tx/rx	Equalizer library & Request
'Y'	tx/rx	Compressor library & Request
'G'	tx/rx	Gate library & Request
'E'	tx/rx	Effect library & Request
'H'	tx/rx	Channel library & Request
'R'	tx/rx	Input patch library & Request
'O'	tx/rx	Output patch library & Request
'N'	tx/rx	Plug-in Effect Card Data & Request

1.4.2.2 PARAMTER CHANGE

Command	rx/tx	function
F0 43 1n 3E 0D F7 RARAMETER CHANGE	rx/tx	01V96-specific parameter change
F0 43 3n 3E 0D F7 PARAMETER REQUEST	rx/tx	01V96-specific parameter change
F0 43 1n 3E 7F F7 PARAMETER CHANGE	rx/tx	General purpose digital mixer parameter change
F0 43 3n 3E 7F F7 PARAMETER REQUEST	rx/tx	General purpose digital mixer parameter request

The following data types of parameter change are used by the 01V96.

Type (HEX)	tx/rx	function
1 (01)	tx/rx	Edit buffer
2 (02)	tx/rx	Patch data
3 (03)	tx/rx	Setup data
4 (04)	tx/rx	Backup data
16 (10)	tx/rx	Function (recall, store, title, clear)
17 (11)	rx	Function (pair, copy)
18 (12)	rx	Function (effect)
19 (13)	tx/rx	Sort table
20 (14)	tx/rx	Function (attribute, link)
32 (20)	rx	Key remote
33 (21)	tx/rx	Remote meter
34 (22)	tx/rx	Remote time counter

'tx' indicates that the data can be transmitted from the 01V96, and 'rx' indicates that the data can be received by the 01V96

2. Format Details

2.1 NOTE OFF

Reception

If [OTHER ECHO] is ON, these message are echoed from MIDI OUT. If the [Rx CH] matches, these messages are received and used to control effects.

STATUS	1000nnnn	8n	Note off message
DATA	Onnnnnn	nn	Note number
	0	vv	Velocity(ignored)

2.2 NOTE ON

(9n)

(Bn)

(8n)

Reception

If [OTHER ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI OUT. If the [Rx CH] matches, these messages are received and used to control effects.

STATUS	1001nnnn	9n	Note on message
DATA	Onnnnnn	nn	Note number
	0vvvvvvv	vv	Velocity(1-127:on, 0:off)

2.3 CONTROL CHANGE

Reception If [Control Change ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI OUT. If [TABLE] is selected, these message are received if [Control Change Rx] is ON, and will control parameters according to the [Control assign table] set-

tings. The parameters that can be set are defined in the Control Change Assign Parameter List.

If [NRPN] is selected, these messages are received if [Control Change Rx] is ON and the [Rx CH] matches, and will control the parameter that is specified by the four messages NRPN control number (62h, 63h) and Data Entry control number (06h, 26h). Parameter settings are defined in the Control Change Assign Parameter List.

Transmission

If [TABLE] is selected, operating a parameter specified in the [Control assign table] will cause these messages to be transmitted if [Control Change Tx] is ON. The parameters that can be specified are defined in the Control Change Assign Parameter List.

If [NRPN] is selected, operating a specified parameter will cause data to be transmitted on the [Tx CH] if [Control Change Tx] is ON, using the four messages NRPN control number (62h, 63h) and Data Entry control number (06h, 26h). Parameter settings are defined in the Control Change Assign Parameter List.

This data cannot be transmitted via control change to Studio Manager since there is no guarantee that the contents of the tables will match. (Parameter Change messages will always be used.)

If [TABLE] is selected

STATUS	1011nnnn	Bn	Control change
DATA	Onnnnnn	nn	Control number (0-95, 102-119)
	0vvvvvv	vv	Control Value (0-127)

If [NRPN] is selected

STATUS	1011nnnn	Bn	Control change
DATA	01100010	62	NRPN LSB
	0vvvvvv	vv	LSB of parameter number
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *1
DATA	01100011	63	NRPN MSB
	0vvvvvv	vv	MSB of parameter number
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *1
DATA	00000110	06	MSB of data entry
	0vvvvvv	vv	MSB of parameter data
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *1
DATA	00100110	26	LSB of data entry
	0		I SP of peremeter date

*1) The second and subsequent STATUS need not be added during transmission. Reception must be implemented so that reception occurs whether or not STATUS is present.

2.4 PROGRAM CHANGE (Cn)

Reception

If [Program Change ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI OUT

If [Program Change RX] is ON and the [Rx CH] matches, these messages will be received. However if [OMNI] is ON, they will be received regardless of the channel. When a message is received, a Scene Memory will be recalled according to the settings of the [Program Change Table].

Transmission

If [Program Change TX] is ON, this message is transmitted according to the settings of the [Program Change Table] on the [Tx CH] channel when a scene memory is recalled.

If the recalled scene has been assigned to more than one program number, the lowest-numbered program number will be transmitted. Transmission to Studio Manager using Program Change messages will not be performed since there is no guarantee that the contents of the tables will match. (Parameter Changes will always be used.)

STATUS	1100nnnn	Cn	Program change
DATA	Onnnnnn	nn	Program number (0-127)

2.5 TIMING CLOCK

Reception

It is used to control effects. This message is transmitted 24 times per quarter note

STATUS 11111000 F8 Timing clock

2.6 ACTIVE SENSING

Reception

Once this message has been received, the failure to receive any message for an interval of 400 ms or longer will cause MIDI transmission to be initialized, such as by clearing the Running Status.

STATUS 11111110 FE Active sensing

2.7 SYSTEM RESET (FF)

Reception

When this message is received, MIDI communications will be cleared, e.g., by clearing the Running Status.

STATUS 11111111 FF System reset

2.8 SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE (F0)

2.8.1 MIDI MACHINE CONTROL (MMC)

These messages are transmitted when the Machine Control section of the 01V96 is operated. For details, refer to the MMC specification.

2.8.2 BULK DUMP

This message sends or receives the contents of various memories stored within the 01V96.

The basic format is as follows

For DUMP DATA

F0 43 0n 7E cc cc <Model ID> tt mm mm [Data ...] cs F7

For DUMP REQUEST F0 43 2n 7E <Model ID> tt mm mm F7

n	Device Number
cc cc	DATA COUNT (the number of bytes that follow this, ending before the checksum)
4C 4D 20 20 38 43 39 33	Model ID
tt	DATA TYPE
mm mm	DATA NUMBER
cs	CHECK SUM

A unique header (Model ID) is used to determine whether the device is a 01V96

CHECK SUM is obtained by adding the bytes that follow BYTE COUNT (LOW) and end before CHECK SUM, taking the binary compliment of this sum, and then setting bit 7 to 0. CHECK SUM = (-sum)&0x7F

Reception

This message is received if [Bulk RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS.

When a bulk dump is received, it is immediately written into the specified memory

When a bulk dump request is received, a bulk dump is immediately transmitted. Transmission

This message is transmitted on the [Tx CH] by key operations in the [MI-DI]-[BULK DUMP] screen.

A bulk dump is transmitted on the [Rx CH] in response to a bulk dump request. The data area is handled by converting seven words of 8-bit data into eight words of 7-bit data

Conversion from actual data into bulk data

d[0~6]: actual data b[0~7]: bulk data b[0] = 0;for(I=0; I<7; I++){ if(d[I]&0x80){ $b[0] \models 1 << (6-I);$ }

$$b[I+1] = d[I]\&0x7F;$$

}

(F8)

(FE)

Restoration from bulk data into actual data d[0~6]: actual data b[0~7]: bulk data for(I=0; I<7; I++){ $b[0] \ll 1;$ d[I] = b[I+1] + (0x80&b[0]);}

2.8.2.1 Scene memory bulk dump format (compress)

The 01V96 can transmit and receive scene memories in compressed form.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0cccccc	ch	data count = $ch * 128 + cl$
COUNT LOW	0cccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	٠,
	00100000	20	٠,
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01101101	6D	ʻm'
	0mmmmmmm	mh	m=0-99, 256, 8192(Scene0-99, EDIT BUFFER, UNDO)
	0mmmmmmm	ml	Receive is effective 1-99, 256, 8192

BLOCK INFO.	. Ottttttt	tt	total block number(minimum number is 0)		00111001	39	·9'
	Obbbbbbb	bł	current block number(0-total block number)		00110011	33	'3'
DATA	0dddddd	ds	Scene data of block[bb]	DATA NAME	01010011	53	'S'
	:	:			00000010	02	
	0ddddddd	de	2		00000000	00	No.256 = Current
CHECK SUM	0eeeeee	ee	e = (Invert('L'++de)+1)&0x7F	EOX	11110111	F7	End of exclusive
EOX	11110111	F	7 End of exclusive	2 8 2 5 Hser	Defined M	י וחו	Remote bulk dump format
2 8 2 2 Scer	ne memorv	bulk	dump request format (compress)	The second and	third bytes of	f the I	DATA NAME indicate the bank number
The second and	third bytes of	the D	ATA NAME indicate the scene number that	Be aware that th	ne state of the	trans	mission destination will (in some cases)
is being request	ted. If this is 2	256, th	e data of the Edit Buffer will be	change if the sa	me bank is be	ing u	sed.
bulk-dumped. I	f this is 8192,	the da	ata of the Undo Buffer will be bulk-dumped.	STATUS	11110000	F0	System exclusive message
STATUS	11110000	F) System exclusive message	ID No	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	SUB STATUS	0000nnnn	On	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
SUB STATUS	0010nnnn	21	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
FORMAT No.	01111110	71	E Universal bulk dump	COUNT HIGH	0cccccc	ch	data count = $ch * 128 + cl$
	01001100	40	С 'L'	COUNT LOW	0cccccc	cl	
	01001101	4I	D 'M'		01001100	4C	'L'
	00100000	20) ''		01001101	4D	'M'
	00100000	20) ''		00100000	20	٠,
	00111000	38	3 '8'		00100000	20	٠,
	01000011	43	3 'C'		00111000	38	'8'
	00111001	39) '9'		01000011	43	'C'
	00110011	33	3 '3'		00111001	39	·9·
DATA NAME	01101101	61	D'm'		00110011	33	·3'
	0mmmmmm	nm m	h m=0-99, 256, 8192(Scene0-99, EDIT BUFFER,	DATA NAME	01001100	4C	°Ľ
			UNDO)		00000000	00	
2011	Ommmmm	nm m			0bbbbbbb	bb	b=0-3(bank no.1-4)
EOX	11110111	F.	/ End of exclusive	BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
2 8 2 3 Sotu	n memory	bulk	dump format		0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
Of the setup m	p memory of the (this hulk dumps data other than the User	DATA	0dddddd	ds	User define layer data of block[bb]
Define MIDI R	emote User I	Define	d Keys User Assignable Layer Control		:	:	
Change Table,	and Program (Chang	re Table.		0ddddddd	de	
STATUS	11110000	E0	System avolusiva massaga	CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
JD No	01000011	13	Manufacture's ID number (VAMAHA)	EOX	11110111	F7	End of exclusive
SUB STATUS	000000000000000000000000000000000000000	45 On	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		Defined		D
FORMAT No	01111110	7E	Universal bulk dump	2.8.2.6 User	Defined M		Remote bulk dump request format
COUNT HIGH	Occecce	ch	data count = $ch * 128 + cl$	The second and	third bytes of	t the I	DATA NAME indicate the bank number.
COUNT LOW	0cccccc	cl		STATUS	11110000	F0	System exclusive message
000111 2011	01001100	4C	'L'	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
	01001101	4D	'M'	SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
	00100000	20	٠,	FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	00100000	20	٠,		01001100	4C	Ľ
	00111000	38	'8'		01001101	4D	'M'
	01000011	43	'C'		00100000	20	.,
	00111001	39	·9·		00100000	20	.,
	00110011	33	·3'		00111000	38	.8,
DATA NAME	01010011	53	'S'		01000011	43	°C'
	00000010	02			00111001	39	·9 [,]
	00000000	00	No.256 = Current	D	00110011	33	-3-
BLOCK INFO.	. Ottttttt	tt	total block number(minimum number is 0)	DATA NAME	01001100	4C	Ľ
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)		00000000	00	h 0.20 million 1.4)
DATA	0dddddd	ds	Setup data of block[bb]	FOV	Ubbbbbbb	bb	D=U-5(bank no.1-4)
	:	:		EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.7 User Defined Keys bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases) change if the same bank is being used.

2.8.2.4 Setur	memory b	oulk	dump request format	change if the sar	ne bank is bei	ng us	sed.
2.8.2.4 Setup STATUS ID No. SUB STATUS FORMAT No.	0 memory k 11110000 01000011 0010nnnn 01111110 01001100 01001101	F0 43 2n 7E 4C	dump request format System exclusive message Manufacture's ID number (YAMAHA) n=0-15 (Device number=MIDI Channel) Universal bulk dump 'L'	change if the sar STATUS ID No. SUB STATUS FORMAT No. COUNT HIGH COUNT LOW	ne bank is bei 11110000 01000011 0000nnnn 01111110 0cccccc 0cccccc	F0 F0 43 0n 7E ch cl	sed. System exclusive message Manufacture's ID number (YAMAHA) n=0-15 (Device number=MIDI Channel) Universal bulk dump data count = ch * 128 + cl
	00100000 00100000 00111000 01000011	20 20 38 43			01001100 01001101 00100000 00100000 00111000	4C 4D 20 20 38	"L" "M" '8'

0dddddd

11110111

CHECK SUM 0eeeeeee

EOX

de

ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F

F7 End of exclusive

	01000011 00111001	43 39	.С. .Э.	2.8.2.10 Use The second and	r Assignab third bytes of	le La the I	ayer bulk dump request format DATA NAME indicate the bank number.
	00110011	33	·3·	STATUS	11110000	F0	System exclusive message
DATA NAME	01010110	56	'V'	ID No	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
	00000000	00		SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
	Obbbbbbb	bb	b=0-7(bank no.A-H)	FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
BLOCK INFO.	Ottttttt	tt	total block number(minimum number is 0)	1 0101111 1101	01001100	4C	°L'
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)		01001101	4D	'M'
DATA	Odddddd	ds	User define key data of block[bb]		00100000	20	٠,
	:	:			00100000	20	٠,
	0dddddd	de			00111000	38	'8'
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F		01000011	43	٬C'
EOX	11110111	F7	End of exclusive		00111001	39	·9'
	-				00110011	33	'3'
2.8.2.8 User	Defined Ke	eys t	oulk dump request format	DATA NAME	01010101	55	'U'
The second and	third bytes of	the I	DATA NAME indicate the bank number.		00000000	00	
STATUS	11110000	F0	System exclusive message		Obbbbbbbb	bb	b=0-3(bank no.1-4)
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	EOX	11110111	F7	End of exclusive
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	2011		• •	
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump	2.8.2.11 Cor	trol change	e tab	le bulk dump format
	01001100	4C	'L'	STATUS	11110000	EO	Svetem ovolucivo mossogo
	01001101	4D	'M'	JD No	01000011	г0 42	Monufacture's ID number (VAMAHA)
	00100000	20	.,	ID NO.	01000011	45	n=0.15 (Device number MIDI Channel)
	00100000	20	٠,	SUB STATUS	0000nnnn	Un 7E	In=0-15 (Device number=MIDI Channel)
	00111000	38	'8'	FORMAI NO.	01111110	/E	data arrest all \$ 128 and
	01000011	43	'C'	COUNT HIGH	Occccccc	ch	data count = $cn + 128 + ci$
	00111001	39	·9'	COUNTLOW	00000000	cl	<i>a</i> .
	00110011	33	'3'		01001100	4C	-L ag
DATA NAME	01010110	56	'V'		01001101	4D	M
	00000000	00			00100000	20	
	Obbbbbbb	bb	b=0-7(bank no.A-H)		00100000	20	
EOX	11110111	F7	End of exclusive		00111000	38	.8
					01000011	43	·C'
2.8.2.9 User	Assignable	e Lay	yer bulk dump format		00111001	39	.9,
The second and	third bytes of	the I	DATA NAME indicate the bank number.		00110011	33	3
Be aware that the	e state of the	trans	mission destination will (in some cases)	DATA NAME	01000011	43	.C.
change if the same	me bank is be	ing u	sed.		00000010	02	
STATUS	11110000	F0	System exclusive message		00000000	00	No.256 = Current
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	BLOCK INFO.	Ottttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
SUB STATUS	0000nnnn	On	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		Obbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump	DATA	Oddddddd	ds	Control change table data of block[bb]
COUNT HIGH	0cccccc	ch	data count = $ch * 128 + cl$:	:	
COUNT LOW	0cccccc	cl			Oddddddd	de	
	01001100	4C	'L'	CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert(L++de)+1)&0x/F
	01001101	4D	' М'	EOX	11110111	F/	End of exclusive
	00100000	20	٠,	0.0.0.10.000	tral abana	tak	le bull dump request formet
	00100000	20	٠,	2.0.2.12 001	ittor change	e lat	ne buik dump request ionnat
	00111000	38	'8'	STATUS	11110000	F0	System exclusive message
	01000011	43	'C'	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
	00111001	39	·9'	SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
	00110011	33	·3 [,]	FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
DATA NAME	01010101	55	'U'		01001100	4C	·L'
	00000000	00			01001101	4D	M ²
	Obbbbbbb	bb	b=0-3(bank no.1-4)		00100000	20	()
BLOCK INFO	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)		00100000	20 20	·8·
0	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)		01100011	38 ⊿2	° "C"
DATA	Odddddd	ds	User assignable layer data of block[bb]		00111001	43 20	с '9'
	:	:			00110011	39	·3'
	Oddddddd	de		DATA NAME	01000011	43	·C'
CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F	DATA NAME	00000010	43 02	-
EOX	11110111	F7	End of exclusive		00000000	00	No.256 = Current
-				EOX	11110111	F7	End of exclusive

310 附录 C: MIDI

2.8.2.13 Pro	gram chan	ge ta	able bulk dump format		Obbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
STATUS	11110000	F0	System exclusive message	DATA	0dddddd	ds	EQ Library data of block[bb]
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		:	:	
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		0dddddd	de	
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump	CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
COUNT HIGH	0cccccc	ch	data count = $ch * 128 + cl$	EOX	11110111	F7	End of exclusive
COUNT LOW	0cccccc	cl		2 8 2 16 Equ	alizor library	bull	dump request format
	01001100	4C	'L'	Z.O.Z. TO LQU	third bytes of t		TA NAME indicate the bank number
	01001101	4D	'M'	(See above)	unitu bytes of u	le DF	ATA NAME indicate the bank number.
	00100000	20	.,	(Bee above)			
	00100000	20	.,	STATUS	11110000	F0	System exclusive message
	00111000	38	'8'	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
	01000011	43	'С'	SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
	00111001	39	·9'	FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	00110011	33	'3'		01001100	4C	·L'
DATA NAME	01010000	50	'Р'		01001101	4D	'M'
	00000010	02			00100000	20	
	00000000	00	No.256 = Current		00100000	20	
BLOCK INFO.	Ottttttt	tt	total block number(minimum number is 0)		00111000	38	.8,
	Obbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)		01000011	43	
DATA	0dddddd	ds	Program change table data of block[bb]		00111001	39	.g
	:	:			00110011	33	-37
	0ddddddd	de		DATA NAME	01010001	51	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F		Ommmmmmm	n mh	0-199(EQ Library no.1-200),
EOX	11110111 F7	F7	End of exclusive	FON	Ommmmmm	n ml	256-(Channel current data)
				EOX	11110111	F'/	End of exclusive
2.8.2.14 Prog	gram chan	ge ta	able bulk dump request format	2.8.2.17 Con	noressor libr	arv ł	oulk dump format

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	٠,
	00100000	20	.,
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	·9'
	00110011	33	·3 [·]
DATA NAME	01010000	50	'P'
	00000010	02	
	00000000	00	No.256 = Current
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.15 Equalizer library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 0:Library no.1 — 199:Library no.200,

256:CH1 — 287:CH32, 288:STEREO 1L — 295:STEREO 4R, 384:BUS1 — 391:BUS8, 512:AUX1 — 519:AUX8, 768:STEREO, 8192:UNDO 256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. For reception by the 01V96, only the user area is valid. (40-199, 256-)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0cccccc	ch	data count = ch $*$ 128 + cl
COUNT LOW	0cccccc	cl	
	01001100	4C	ʻL'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	٠,
	00100000	20	٤,
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01010001	51	'Q'
	0mmmmmmm	mh	0-199(EQ Library no.1-200),
	0mmmmmmm	ml	256-(Channel current data)
BLOCK INFO.	Ottttttt	tt	total block number(minimum number is 0)

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 0:Library no.1 — 127:Library no.128, 256:CH1 — 287:CH32, 384:BUS1 — 391:BUS8, 512:AUX1 — 519:AUX8,

768:STEREO, 8192:UNDO 256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. For reception by the 01V96, only the user area is valid. (36-127, 256-) STATUS 11110000 F0 System exclusive message ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) SUB STATUS 0000nnnn FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump COUNT HIGH 0cccccc ch data count = ch * 128 + clCOUNT LOW 0cccccc cl 01001100 4C 'L' 01001101 4D 'M' 00100000 20 '' 20 '' 00100000 00111000 38 '8' 01000011 43 'C' 00111001 39 ʻ9' 00110011 33 '3' 59 'Y' DATA NAME 01011001 0mmmmmmm mh 0-127(COMP Library no.1-128), 0mmmmmmml 256-(Channel current data) BLOCK INFO. 0tttttt tt total block number(minimum number is 0) Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) DATA 0ddddddd ds COMP Library data of block[bb] 0dddddd de CHECK SUM 0eeeeee ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 11110111 F7 End of exclusive EOX

2.8.2.18 Compressor library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. (See above)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	ʻL'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	.,
	00100000	20	.,
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	·9·
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01011001	59	'Y'
	0mmmmmmm	mh	0-127(COMP Library no.1-128),
	0mmmmmmm	ml	256-(Channel current data)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.19 Gate library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 0:Library no.1 — 127:Library no.128, 256:CH1 — 287:CH32, 8192:UNDO 256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. For reception by the 01V96, only the user area is valid. (4-127, 256-)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0cccccc	ch	data count = $ch * 128 + cl$
COUNT LOW	0cccccc	cl	
	01001100	4C	ʻL'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	٠,
	00100000	20	٠,
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	ʻ9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01000111	47	'G'
	0mmmmmmm	mh	0-127(GATE Library no.1-128),
	0mmmmmmm	ml	256-351(Channel current data)
BLOCK INFO.	Ottttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0dddddd	ds	GATE Library data of block[bb]
	:	:	
	0dddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.20 Gate library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. (See above)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message	The second and	third bytes of the	DAI	A NAME indicate the bank number
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	0:Library no.0 –	 – 128:Library no. 	128,	11 205 STEREO AR 204 RUSI
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	250:CH1 - 287	AUX1 — 519·AI	IX8	1L - 295:STEREO 4K, 384:BUSI 768:STEREO 8192:UNDO
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump	256 and followin	ng are data for the	corr	esponding channel of the edit buffer
	01001100	4C	ʻL'	For reception by	the 01V96, only	the u	ser area is valid. (2-128, 256-)
	01001101	4D	'M'	STATUS	11110000	F0	System exclusive message
	00100000	20	<i>د</i> ,	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
	00100000	20	.,	SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
	00111000	38	' 8'	FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01000011	43	Ϋ́C,	COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = $ch * 128 + cl$
	00111001	39	·9'	COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	00110011	33	'3'		01001100	4C	'L'
DATA NAME	01000111	47	ʻG'		01001101	4D	'M'
	0mmmmmmm	mh	0-127(GATE Library no.1-128),		00100000	20	.,
	0mmmmmmm	ml	256-351(Channel current data)		00100000	20	.,
EOX	11110111	F7	End of exclusive		00111000	38	'8'

2.8.2.21 Effect library bulk dump format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number.
0:Library no.1 — 127:Library no.128, 256:EFFECT1 — 259:EFFECT4,
8192:UNDO

256-259 are the data for the corresponding area of the edit buffer. For reception by the 01V96, only the user area is valid. (xx-127, 256-259, 8192) (xx varies with the system software version.)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0cccccc	ch	data count = $ch * 128 + cl$
COUNT LOW	0cccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	، ,
	00100000	20	.,
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	·9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01000101	45	'Е'
	0mmmmmmm	mh	0-127(Effect Library no.1-128),
	0mmmmmmm	ml	256-259(Effect1-4 current)
BLOCK INFO.	Ottttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0dddddd	ds	Effect Library data of block[bb]
	:	:	
	0dddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.22 Effect library bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. (See above)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	ʻL'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	.,
	00100000	20	٤,
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	ʻ9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01000101	45	'E'
	0mmmmmmm	mh	0-127(Effect Library no.1-128),
	0mmmmmmm	ml	256-259(Effect1-4 current)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.23 Channel library bulk dump format

ank number.

	01000011	42		2 8 2 26 Inni	it natch librar	v hu	lk dump request format
	01000011	45 30	(q)	The second and	third bytes of the	9 DU 9 DA'	TA NAME indicate the bank number
	00110011	33	·3,	(See above)	unit bytes of the		in the indicate the bank number.
DATA NAME	01001000	48	'H'	STATUS	11110000	F0	System exclusive message
	0mmmmmmm	mh	0-128(Channel Library no.0-128),	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
	0mmmmmmm	ml	256-(Current data)	SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
BLOCK INFO.	Ottttttt	tt	total block number(minimum number is 0)	FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)		01001100	4C	۲Ľ
DATA	0dddddd	ds	Channel Library data of block[bb]		01001101	4D	'M'
	:	:			00100000	20	.,
	0dddddd	de			00100000	20	<i>ε</i> ,
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F		00111000	38	'8'
EOX	11110111	F7	End of exclusive		01000011	43	'С'
28224 Cha	nnel library b	ulko	lumo request format		00111001	39	·9'
The second and	third bytes of the		TA NAME indicate the bank number		00110011	33	'3'
(See above)	unit bytes of the		The twitte indicate the bank number.	DATA NAME	01010010	52	'R'
STATUS	11110000	EO	Sustam avalusiva massaga		Ommmmmmm	mh	0-32(Input patch Library no.0-32),
JD No	01000011	FU 42	Monufactura's ID number (XAMAHA)		0mmmmmmm	ml	256(Current data)
ID NO. SUB STATUS	001000011	45 2n	n=0.15 (Device number–MIDI Channel)	EOX	11110111	F7	End of exclusive
FORMAT No.	01111110	211 7E	Universal bulk dump	2 9 2 27 Out	out natch libr	ny k	nulk dump format
PORMAI NO.	01001100	/L /C	T'	2.0.2.27 Out	third hutes of the	מוע ג ג דו אי	TA NAME indicate the healt number
	01001100	4D	'М'	0.1 ibrary no 0 -	- 32. Library no	$32^{-2^{+}}$	56 current output patch data 8192 UNDO
	00100000	20	.,	For reception by	the 01V96, only	the	user area is valid. (1-32, 256)
	00100000	20	٠,	STATUS	11110000	EO	System avalusiva massaga
	00111000	38	·8 [,]	JD No	01000011	ГU 12	Manufacture's ID number (VAMAHA)
	01000011	43	°C'	ID NO. SUB STATUS	01000011	45 0n	n=0.15 (Device number-MIDI Channel)
	00111001	39	·9'	FORMAT No	01111110	76	Universal bulk dump
	00110011	33	·3 [,]	COUNT HIGH	Occesses	ch	data count = $ch * 128 + cl$
DATA NAME	01001000	48	'H'	COUNTLOW	0ccccccc	cl	
	0mmmmmmm	mh	0-128(Channel Library no.0-128),	COULT FOR	01001100	4C	Ľ
	0mmmmmmm	ml	256-(Current data)		01001101	4D	'M'
EOX	11110111	F7	End of exclusive		00100000	20	٤,
					00100000	20	٠,
2.8.2.25 Input patch library bulk dump format		lk dump format		00111000	38	'8'	
The second and	third bytes of the	e DA'	TA NAME indicate the bank number.		01000011	43	'C'
0:Library no.0 -	- 32:Library no.	32, 2	56:current input patch data, 8192:UNDO		00111001	39	·9'
For reception by	the 01 V96, only	the	user area is valid. (1-32, 256, 8192)		00110011	33	·3'
STATUS	11110000	F0	System exclusive message	DATA NAME	01001111	4F	ʻO'
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		0mmmmmmm	mh	0-32(Output patch Library no.0-32),
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		0mmmmmmm	ml	256(Current data)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump	BLOCK INFO.	Otttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = $ch * 128 + cl$		Obbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
COUNTLOW	00000000		а т ,	DATA	Odddddd	ds	Output patch Library data of block[bb]
	01001100	4C			:	:	
	01001101	4D 20	···		Odddddd	de	
	00100000	20	ε,	CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
	00100000	38	'8'	EOX	11110111	F/	End of exclusive
	01000011	43	°C'	2 8 2 28 Out	out natch libra	arv h	nulk dump request format
	00111001	39	·9,	The second and	third bytes of the	יא עיוג ארו א	TA NAME indicate the bank number
	00110011	33	·3 [,]	(See above)	unit bytes of the	DI	TA IVANIE indicate the bank number.
DATA NAME	01010010	52	ʻR'	STATUS	11110000	EO	Stratem evolutive message
	0mmmmmmm	mh	0-32(Input patch Library no.0-32),	JD No	01000011	г0 42	Manufacture's ID number (VAMAHA)
	0mmmmmmm	ml	256(Current data)	ID NO. SUB STATUS	001000011	45 2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
BLOCK INFO.	Ottttttt	tt	total block number(minimum number is 0)	FORMAT No	01111110	211 7E	Universal bulk dump
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)	roninn no.	01001100	4C	L'
DATA	0dddddd	ds	Input patch Library data of block[bb]		01001101	4D	'M'
	:	:			00100000	20	٠,
	0dddddd	de			00100000	20	٠,
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F		00111000	38	'8'
EOX	11110111	F7	End of exclusive		01000011	43	'C'
					00111001	39	·9'
					00110011	33	·3·
				DATA NAME	01001111	4F	·O'
					0mmmmmmm	mh	0-32(Output patch Library no.0-32),
					0mmmmmmm	ml	256(Current data)
				EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.29 Plug-in effect card bulk dump format

The second byte of the DATA NAME indicates the slot number. 0:SLOT 1

The data is not received if the Developer ID and Product ID are different than the card that is installed in the slot.

The data is not transmitted if a valid plug-in effect card is not installed.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0cccccc	ch	data count = $ch * 128 + cl$
COUNT LOW	0cccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	.,
	00100000	20	.,
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	·9·
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01001110	4E	'N'
0mmmmmm m		mh	m=0(SLOT 1)
	0mmmmmmmm	ml	
BLOCK INFO.	0bbbbbbb	bh	current block number(0-total block number)
	0bbbbbbb	bl	
	Ottttttt	th	total block number(minimum number is 0)
	Ottttttt	tl	
	0000iiii	0i	Developer id (High)
	0000iiii	0i	Developer id (Low)
	0000jjjj	0j	Product id (High)
	0000jjjj	0j	Product id (Low)
DATA	0dddddd	ds	Plug-in Effect card memory data of block[bb]
	:	:	
	0dddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeee	ee	ee=(Invert('L'++de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.30 Plug-in effect card bulk dump request format

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the slot number. (See above)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	.,
	00100000	20	.,
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	·9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01001110	4E	'N'
	0mmmmmn	ı mh	m=0(SLOT 1)
	0mmmmmn	ı ml	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3 PARAMETER CHANGE

2.8.3.1 Basic behavior

Reception

If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed. If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number included in the SUB STATUS, these messages are received. A specific parameter is controlled when a Parameter Change is received. When a Parameter Request is received, the current value of the specified parameter will be transmitted as a Parameter Change with the Device Number set to [Rx CH].

Transmission

If [Parameter change TX] is ON and you operate a parameter for which Control Change transmission is not enabled, a parameter change will be transmitted with [Tx CH] as the Device Number.

As a response to a Parameter Request, a parameter change will be transmitted with [Rx CH] as the Device Number.

2.8.3.1.1 Parameter change basic format

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	Ottttttt	tt	Data type
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	cc	Channel no.
DATA *)	0dddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

*) For parameters with a data size of 2 or more, data for that size will be transmitted.

2.8.3.1.2 Parameter Change basic format (Universal format)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	Otttttt	tt	Data type
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	cc	Channel no.
DATA *)	0dddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

*) For parameters with a data size of 2 or more, data for that size will be transmitted.

2.8.3.1.3 Parameter request basic format

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	Ottttttt	tt	Data type
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	cc	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive
2.8.3.1.4 Par	ameter req	lues	t basic format (Universal format)
STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	12	Manufacture's ID number (VAMAHA)

ID NO.	01000011	43	Manufacture s ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	Ottttttt	tt	Data type
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0cccccc	cc	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.1.5 Parameter Address

Consult your de	ealer for parar	neter	address details.	EOX	11110111	F7	End of exclusive
2.8.3.2 Para	meter char	nge	(Edit buffer)	2.8.3.7 Para	meter reque	st	(Setup memory)
STATUS	11110000	F0	System exclusive message	STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)	GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal	MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	00000001	01	Edit Buffer	ADDRESS	00000011	03	Setup data
	0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)		0eeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	Oppppppp	pp	Parameter no.		Opppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.		0cccccc	cc	Channel no.
DATA	0dddddd	dd	data	EOX	11110111	F7	End of exclusive
	:	:					
EOX	11110111	F7	End of exclusive	2.8.3.8 Para	meter chang	je	(Backup memory)
				STATUS	11110000	F0	System exclusive message
2.8.3.3 Para	meter requ	iest	(Edit buffer)	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
STATUS	11110000	F0	System exclusive message	SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	MODEL ID	00001101	0D	01V96
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)	ADDRESS	00000100	04	Backup data
MODEL ID	01111111	7F	Universal		0eeeeee	ee	Element no.
ADDRESS	00000001	01	Edit Buffer		0		(If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0eeeeee	ee	Element no.		Оррррррр	PP	Channel no.
	00000000	nn	Parameter no	DATA	Odddddd	dd	data
	Occcccc	PP	Channel no.	DAIN			unti
EOX	11110111	F7	End of exclusive	EOX	11110111	F7	End of exclusive
2011		- /		2011		• •	
2.8.3.4 Para	meter char	nge	(Patch data)	2.8.3.9 Para	meter reque	st	(Backup memory)
STATUS	11110000	F0	System exclusive message	STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)	GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96	MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	00000010	02	Patch data	ADDRESS	00000100	04	Backup data
	0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)		0eeeeeee	ee	Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)
	0ppppppp	pp	Parameter no.		Оррррррр	pp	Parameter no.
	0cccccc	cc	Channel no.		0cccccc	сс	Channel no.
DATA	0dddddd	dd	data	EOX	11110111	F7	End of exclusive
	:	:					
EOX	11110111	F7	End of exclusive	2.8.3.10 Para	ameter char	nge	(Function call: Library store /
2.8.3.5 Para	meter reau	iest	(Patch data)	recall)			
STATUS	11110000	EO	Suctem exclusive message	When this is rec	reived the snee	ified	memory/library will be stored/recalled. If
JD No	01000011	г0 42	Manufacture's ID number (VAMAHA)	this is received t	from Studio Ma	mage	er or Cascade Link, the operation will be ex-
SUB STATUS	0011pppp	45 3n	n=0-15 (Device number-MIDI Channel)	ecuted, and ther	n the result of e	xecu	tion will be transmitted as a Parameter Re-
GPOUP ID	00111110	36	MODEL ID (digital mixer)	sponse.			
MODEL ID	00001101		01796	Transmission			
ADDRESS	00000010	02	Patch data	If [Parameter ch	nange Tx] is O	N, an	d you store or recall a memory/library for
TIDDILLOG	0eeeeeee	ee	Element no.	which Program	Change transm	issio	n is not valid, this message will be transmit-
			(If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)	ted with the Dev	vice Number s	et to 1	he [Tx CH].
	0ppppppp	pp	Parameter no.	STATUS	11110000	F() System exclusive message
	0cccccc	cc	Channel no.	ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
EOX	11110111	F7	End of exclusive	SUB STATUS	0001nnnn	1r	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
2 9 2 6 Para	motor obor		(Sotup momony)	GROUP ID	00111110	3H	E MODEL ID (digital mixer)
2.0.3.0 Faia	meter chai	ige	(Setup memory)	MODEL ID	01111111	7I	7 Universal
STATUS	11110000	F0	System exclusive message	ADDRESS	00010000	10) Function call
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)		00ffffff	ff	function
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)		0mmmmmm	n m	h number High
CDOUD ID	0.04.1.1.1.1	3E	MODEL ID (digital mixer)		0mmmmmm	n m	number Low
GROUP ID	00111110	~-	011/07	DATEA	00000000	ch	1 1 1 1 1
MODEL ID	00111110	0D	01V96	DAIA	occccc	CI.	channel High
MODEL ID ADDRESS	00111110 00001101 00000011	0D 03	01V96 Setup data	DAIA	0ccccccc	cl	channel High channel Low
MODEL ID ADDRESS	00111110 00001101 00000011 0eeeeeee	0D 03 ee	01V96 Setup data Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes)	EOX	0ccccccc 11110111	cl F	channel High channel Low 7 End of exclusive
MODEL ID ADDRESS	00111110 00001101 00000011 0eeeeeee 0ppppppp	0D 03 ee pp	01V96 Setup data Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes) Parameter no.	EOX	0ccccccc 11110111	cl F	channel Hign channel Low 7 End of exclusive
MODEL ID ADDRESS	00111110 00001101 00000011 0eeeeeee 0ppppppp 0ccccccc	0D 03 ee pp cc	01V96 Setup data Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes) Parameter no. Channel no.	EOX	0ccccccc 11110111	cl F	channel Hign channel Low 7 End of exclusive
MODEL ID ADDRESS	00111110 00001101 00000011 0eeeeeee 0ppppppp 0cccccc 0dddddd	0D 03 ee pp cc dd	01V96 Setup data Element no. (If 'ee' is 0, 'ee' is expanded to two bytes) Parameter no. Channel no. data	EOX	0ccccccc 11110111	cl F	channel Hign channel Low 7 End of exclusive

: :

function		number	channel*1)	tx/rx
SCENE RECALL	0x00	0-99, 8192	256	tx/rx
EQ LIB RECALL	0x01	1-200, 8192	0-513	tx/rx
GATE LIB RECALL	0x02	1-128, 8192	0-95	tx/rx
COMP LIB RECALL	0x03	1-128, 8192	0-513	tx/rx
EFF LIB RECALL	0x04	1-128, 8192	0-3	tx/rx
CHANNEL LIB RECALL	0x06	0-128, 8192	0-513	tx/rx
INPATCH LIB RECALL	0x07	0-32, 8192	256	tx/rx
OUTPATCH LIB RECALL	0x08	0-32, 8192	256	tx/rx
SCENE STORE	0x20	1-99	256, 16383	tx/rx
EQ LIB STORE	0x21	41-200	0-513, 16383	tx/rx
GATE LIB STORE	0x22	5-128	0-31, 16383	tx/rx
COMP LIB STORE	0x23	37-128	0-513, 16383	tx/rx
EFF LIB STORE	0x24	xx(*2)-128	0-3, 16383	tx/rx
CHANNEL LIB STORE	0x26	1-128	0-513, 16383	tx/rx
INPATCH LIB STORE	0x27	1-32	256, 16383	tx/rx
OUTPATCH LIB STORE	0x28	1-32	256, 16383	tx/rx

*1) 0:CH1 — 31:CH32, 32:ST-IN1L - 39:ST-IN4R, 128:BUS1 — 135:BUS8, 256:AUX1 — 263:AUX8, 512:STEREO

Use 256 if the recall destination or store source is a single data item. Effect is 0:Effect 1—3:Effect 4

If the store destination is 16383 (0x3FFF), this indicates that the library data has been changed by a external cause (such as bulk reception) (only transmitted by the 01V96)

*2) Varies with the system software version.

2.8.3.11 Parameter change

(Function call: title)

Reception

When this is received, the title of the specified memory/library will be changed. If this is received from Studio Manager or Cascade Link, the operation will be executed, and then the result of execution will be transmitted as a parameter response.

Transmission

In response to a request, this is transmitted with the device number set to the [Tx CH].

When the title is changed on the 01V96, this message will be transmitted with the device number set to [Tx CH].

STATUS	11110000	F0	System exclusive message					
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)					
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)					
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)					
MODEL ID	01111111	7F	Universal					
ADDRESS	00010000	10	Function call					
	0100ffff	4f	title					
	0mmmmmmmm	mh	number High					
	0mmmmmmmm	ml	number Low					
DATA	0dddddd	dd	title 1					
	:	:	:					
	0dddddd	dd	title x(depend on the library)					
EOX	11110111	F7	End of exclusive					
functio	on		number	size				
SCENE LIB TIT	LE 0x4	-0	0-99,256(0:response only)	16				

SCENE LIB TITLE	0x40	0-99,256(0:response only)	16
EQ LIB TITLE	0x41	1-200(1-40:response only)	16
GATE LIB TITLE	0x42	1-128(1-4:response only)	16
COMP LIB TITLE	0x43	1-128(1-36:response only)	16
EFF LIB TITLE	0x44	1-128(1-xx(*1):response only)	16
CHANNEL LIB TITLE	0x46	0-128(0:response only)	16
INPATCH LIB TITLE	0x47	0-32(0:response only)	16
OUTPATCH LIB TITLE	0x48	0-32(0:response only)	16

*2) Varies with the system software version.

2.8.3.12 Parameter request

Reception

(Function call: title)

When this is received, a parameter change will be transmitted with the device number set to [Rx CH].

Refer to the above table for the Functions and Numbers.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010000	10	Function call

0100ffff	4f	title
0mmmmmmm	mh	number High
0mmmmmmm	ml	number Low
11110111	F7	End of exclusiv

2.8.3.13 Parameter change (Function call: Scene/Library Clear)

Reception

EOX

When this is received, the specified memory/library will be cleared. If this is received from Studio Manager or Cascade Link, the operation will be executed, and then the result of execution will be transmitted as a parameter response.

Transmission

When a memory or library is cleared on the 01V96, this message will be transmitted with the device number set to [Tx CH].

STATUS	11110000		F0	System exclusive message
ID No.	01000011		43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn		1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110		3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111		7F	Universal
ADDRESS	00010000		10	Function call
	0110ffff		6f	clear function
	0mmmmmm	nm	mh	number High
	0mmmmmm	nm	ml	number Low
EOX	11110111		F7	End of exclusive
functio	n			number
SCENE LIB CLE	AR	0x60)	1-99
EQ LIB CLEAR		0x61		41-200
GATE LIB CLEA	R	0x62	2	5-128
COMP LIB CLE	AR	0x63	;	37-128
EFF LIB CLEAR		0x64	Ļ	xx-128 (*1)

*2) Varies with the system software version.

2.8.3.14 Parameter change (Function call: attribute)

0x66

0x67

0x68

Reception

CHANNEL LIB CLEAR

INPATCH LIB CLEAR

OUTPATCH LIB CLEAR

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

1-128

1-32

1-32

When this is received, the attribute of the specified memory/library will be changed.

Transmission

In response to a request, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without change.

8			
STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010100	14	Function call
	0000ffff	0f	attribute
0mmmmmm mh		number High	
	0mmmmmm ml		number Low
DATA	Ottttttt	tt	attribute(protect:0x0001, normal:0x0000)
	Ottttttt	tt	
EOX	11110111	F7	End of exclusive
function		number	
SCENE LIB ATT	RIBUTE 0x0	0	0-99(0:response only)

2.8.3.15 Parameter request (Function call: attribute)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

Refer to the above table for the Functions and Numbers.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010100	14	Function call
	0000ffff	0f	attribute
	0mmmmmmm	mh	number High
	0mmmmmmm	ml	number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.16 Parameter change	(Function call: link)
---------------------------	-----------------------

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, the patch link data of the specified scene will be modified.

Transmission

In response to a request, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010100	14	Function call
	0010ffff	2f	link
	0mmmmmm	m mh	number High
	0mmmmmmm	m ml	number Low
DATA	Oiiiiiii	ih	inpatch
	Oiiiiiii	il	
	00000000	oh	outpatch
	00000000	ol	
EOX	11110111	F7	End of exclusive
functio	n		number
SCENE LIB LIN	K 02	x20	0-99(0:response only)

2.8.3.17 Parameter request

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

(Function call: link)

When this is received, a Parameter Change message will be transmitted on the [Rx CH].

Refer to the above table for the Functions and Numbers.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010100	14	Function call
	0010ffff	2f	link
	0mmmmmmm	mh	number High
	0mmmmmmm	ml	number Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.18 Parameter change (Function call: pair, copy)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, pairing will be enabled/disabled for the specified channel.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)

GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID	(digital mixer)	
MODEL ID	01111111	7F	Universal		
ADDRESS	00010001	11	Function call	l Pair	
	0000ffff	Of	function		
	Osssssss	sh	Source chann	nel H	
	Osssssss	sl	Source chann	nel L	
DATA	0dddddd	dh	Destination c	channel H	
	0dddddd	dl	Destination c	channel L	
EOX	11110111	F7	End of exclu	isive	
	function			channel	
PAIR ON with	COPY		0x00	*1)	

PAIR ON with COPY	0x00	*1)
PAIR ON with RESET BOTH	0x01	*1)
PAIR OFF	0x02	*1)

*1) 0:CH1 — 31:CH32, 128:BUS1 — 135:BUS8, 256:AUX1 — 263:AUX8, 512:STEREO

Effect is 0:Effect 1-3:Effect 4

In the case of PAIR, you must specify channels for which pairing is possible.

 In the case of PAIR ON with COPY, you must specify Source Channel as the copy source, and Destination Channel as the copy destination.

2.8.3.19 Parameter change (Function call Event: Effect)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS.

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, the corresponding effect s function activates (depending on the effect type).

STATUS	11110000	F0	System exclusive message	
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)	
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)	
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)	
MODEL ID	01111111	7F	Universal	
ADDRESS	00010010	12	Function call Effect Event	
	0000ffff	0f	function	
	00000000	00		
	0ppppppp	pp	Release:0, Press:1	
DATA	00000000	00		
	0eeeeee	ee	Effect number (0:Effect1 - 3:Effect4)	
EOX	11110111	F7	End of exclusive	
functio	on		channel	
Freeze Play butto	n	0x00	0:Effect1-3:Effect4	

Freeze Record button

• This does not activate when the effect type is different.

0x01

2.8.3.20 Parameter change (Sort Table)

When scene memory sort is executed on the 01V96, the memory sort table will be transmitted to Studio Manager.

0:Effect1-3:Effect4

Studio Manager will sort the memories according to this data. If Studio Manager performs a scene memory sort, it will transmit this data to the 01V96.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	00010011	13	Library sort table
	0000ffff	Of	Library type
DATA	0dddddd	ds	Data
	:	:	
	0dddddd	de	Data
EOX	11110111	F7	End of exclusive

8-7 conversion is performed on the data area in the same way as for bulk.

2.8.3.21 Parameter request (Sort Table)

When the 01V96 receives this data, it will transmit Sort Table Data.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	00010011	13	Library sort table
	0000ffff	0f	Library type
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.22 Parameter change

Reception

(Key remote)

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the

device number included in the SUB STATUS.

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON. When this is received, the same processing that is executed when the key spec-

ified by Address is pressed (released).

Transmission

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	00100000	20	Key remote
	0kkkkkkk	kk	Key address H
	0kkkkkkk	kk	Key address M
	0kkkkkkk	kk	Key address L
DATA	0ppppppp	pp	Release:0, Press:1
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.23 Parameter change

(Remote Meter)

When transmission is enabled by receiving a Request of Remote meter, the specified meter information is transmitted every 50 msec for 10 seconds. When you want to transmit meter information continuously, a Request must be transmitted continuously within every 10 seconds.

Reception

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

Transmission

When transmission has been enabled by a Request, the parameter specified by Address will be transmitted on the [Rx CH] channel at 50 msec intervals for a duration of 10 seconds.

Transmission will be disabled if the power is turned off and on again, or if the PORT setting is changed.

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	00100001	21	Remote meter
	0mmmmmmm	mm	ADDRESS UL
	0mmmmmmm	mm	ADDRESS LU
	0mmmmmmm	mm	ADDRESS LL
DATA	0dddddd	dd	Data1 H
	0dddddd	dd	Data1 L
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

* Meter data uses the unmodified DECAY value of the DSP. The interpretation of the data will depend on the parameter.

2.8.3.24 Parameter request (Remote Meter)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, data of the specified address is transmitted on the [Rx

CH] at intervals of 50 msec as a rule (although this may not be the case if the port is being used by other communication), for a period of 10 seconds. If Address UL= 0x7F is received, transmission of all meter data will be halted immediately. (disable)

Transmission

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	00100001	21	Remote meter
	0mmmmmmm	mm	ADDRESS UL
	0mmmmmmm	mm	ADDRESS LU
	0mmmmmmm	mm	ADDRESS LL
	0cccccc	ch	Count H
	0cccccc	cl	Count L
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.25 Parameter change (Remote Time Counter)

When transmission is enabled by receiving a Request of Remote Time Counter, the Time Counter data is transmitted every 50 msec for 10 seconds. When you want to transmit Counter information continuously, a Request must be transmitted within every 10 seconds.

Reception

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

Transmission

When transmission is enabled by receiving a Request, the Time Counter information is transmitted on [RxCH] channel every 50 msec for 10 seconds. Transmission will be disabled if the power is turned off and on again, or if the PORT setting is changed.

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	00100010	22	Remote Time counter
	0000tttt	Ot	0:Time code, 1:Measure.Beat.Clock
	0dddddd	dd	Hour / Measure H
	0dddddd	dd	Minute / Measure L
DATA	Odddddd	dd	Second / Beat
	Odddddd	dd	Frame / Clock
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.26 Parameter request (Remote Time Counter)

Reception

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON.

When this is received, the Time Counter information is transmitted on the [Rx CH] channel every 50 msec for 10 seconds.

When the second byte of Address is received on 0x7F, data transmission will be halted immediately. (disable)

Transmission

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without change.

11110000	F0	System exclusive message
01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
00001101	0D	01V96
00100010	22	Remote Time counter
0dddddd	dd	0:Transmission request, 0x7F:Transmission stop request
11110111	F7	End of exclusive
	11110000 01000011 0011nnnn 00111110 00001101 00100010	11110000 F0 01000011 43 0011nnnn 3n 00111110 3E 00001101 0D 00100010 22 0ddddddd dd 11110111 F7

附录 D: 可选件

用于机柜安装的 RK1 组件

使用 RK1 组件你就可以把 01V96 安装到机柜上。

- 1 取出其中一个支架,靠在01V96的一边,对齐螺丝孔,如图解。
- 2 使用 RK1 包装中的三个螺丝固定支架。
- 3 使用同样的方法在 01V96 的另一边安上另外一个支架。



索引

符号

ø/INS/DLY DLY 1-16页面	80
ø/INS/DLY DLY 17-32页面	80
ø/INS/DLY Insert页面127,	160
ø/INS/DLY Phase页面	79
ø/INSERT/DELAY 按钮	18
+48V ON/OFF 开关	23

数字

1-16/17-32 按钮	19
1-8 按钮	21
2TRIN DIGITAL COAXIAL	
(数字同轴)	24
2TRIN 连接头	70
2TRD	42
2TRIN 数字连接头	71
2TROUT DIGITAL COAXIA	L
(数字同轴)	24
2TROUT 连接头1:	5,70
2TROUT 数字连接头	71

А

AC IN 连接头	
AD输出部分	
AD 输入	
AD15/16 选择	15
adat	
ADAT I/O 卡	
ADAT IN/OUT 连接头	24, 71
AD卡的输入增益	
AES/EBU I/O 卡	71
AMP SIMULATE	264
AUX1-AUX8按钮	17
Aux1 View1-16页面	117
Aux1 View17-STI 页面	117
按钮	
安全调入功能	172

В

Bulk dump (成批输出)	
信息	
BUS1-BUS8	139
包装内容	6
编辑指示	
表	
Stereo meters	
(立体声表)	19
标题编辑窗口	
表头	

С

0	
CH1-4 ON/OFF 开关	23
CH5-8 ON/OFF 开关	23
CH9-12 ON/OFF 开关	23
Channel ID/Channel	
(通道 ID/ 通道) 选择	232
CHORUS	262
CLEAR 按钮	22

Contrast control	(对比度)	19
COPY		74
亚样 辆索		77 73
不什妙乎		. 12, 13
术件列半佰不	••••••	
甲逋道		76
SRC 部分		72
设定更高采样期	而率	75
双倍速模式		75
水间还厌风	•••••	
从通道	•••••	
参数以受		225
参数框		29
参数列表		247
参数轮		22
多数同生		241
多 奴 円 少		241
参 蚁选佯		230
操作锁		237
层		31
层初始设定		256
插供		201
VECK	••••••	162
1000	•••••	105
插入下	•••••	26
场景记忆	10	65, 166
安全调入功能		172
场景记忆		166
储左并调 λ		167
市门开列八 专起了几人	•••••	165
仔陌」11公	•••••	105
分奀		173
渐入		170
PROTECT 按	钮	168
影子内存		169
田场暑记忆而可	ក	168
白动再英古能	ц	160
日列史初切比	•••••	109
场景记忆 <i>开</i> 00	•••••	166
场景记忆#Ud		166
场景上移下移按钮		21
场景序号		
场暑记忆		166
成果也已		02 105
		92, 103
HORIZONTA	L (水平)	93
使用 SEL 按钮		92
使用显示屏		93
VERTICAL	(垂直)	93
程序改变	2	15 219
日十		10,217
八门	•••••	200
馆仔开调入		16/
初始化 01 \ 96		243
初始化录音音轨		49
窗口		
复制遏作		120
ふっつネロ み亦な成構子	•••••	120
以又小玩厌氏	•••••	138
省哟	•••••	237
设定密码		238
用户自定义选择	¥	236
	F	
	r	

DELAY SCALE80
DELAV+ER 267
DELAT (ER
DELAY+REV268
DELAV SED 267
DELAI-~ER
DELAY->REV
D:mital I/O 郊/八 24
Digital I/O
DIO/Setup Cascade 页面 241
DIO/Setup Format 贝面 74, 75
DIO/Setup Insert 页面 103
DIO/Setup Machine 页面213
DIO/Setup Meter 页面 105
лолоецир менен 夾面
DIO/Setup MIDI/Host
百一 102 212 216 241
贝国
DIO/Setup Monitor 页面
DIO/Ceture Outenut Att 页面 10/
DIO/Setup Output Att 贝面100
DIO/Setup Prefer2 页面 230
DIO/Setup Prefer1 贝面230
DIO/Setup Remote
页面
DIO/Coturn Cum Duo 页面 120
DIO/Setup Suff Dus 贝国139
DIO/Setup Word Clock
贝面
DIO/SETUP 按钮 18
DIO/56101 19 ш16
Display19
DISFLAI ACCESS 的方
Display 部分 19
DIST->DELAY268
DIV 143
DUAL PITCH
DVNA FILTED 264
D I NA. FIL IEK204
DYNA. FLANGE
DVNA DUACED 265
D TTUE T TE IODIC MANAGEMEI 200
Dynamics Comp Edit
Dynamics Comp Edit
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面 82, 100, 111 Dynamics Comp Lib 页面 184 Dynamics Gate Edit 页面 183 Dynamics Gate Lib 页面 183 DYNAMICS 按钮 18 单通道 76 电池 242 电平 104, 113 电平控制 17 调节声像 85, 119
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面 82, 100, 111 Dynamics Comp Lib 页面 184 Dynamics Gate Edit 页面 183 Dynamics Gate Lib 页面 183 DYNAMICS 按钮 18 单通道 76 电池 242 电平 104, 113 电平控制 17 调节声像 85, 119 F.S 105 FOLLOW PAN 89
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面 82, 100, 111 Dynamics Comp Lib 页面 184 Dynamics Gate Edit 页面 183 Dynamics Gate Lib 页面 183 DYNAMICS 按钮 18 单通道 76 电池 242 电平 104, 113 电平控制 17 调节声像 85, 119 F.S 105 FOLLOW PAN 89 GANG 85 INDIVIDUAL (分別) 85
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面 82, 100, 111 Dynamics Comp Lib 页面 184 Dynamics Gate Edit 页面 183 Dynamics Gate Lib 页面 183 DYNAMICS 按钮 18 单通道 76 电池 242 电平 104, 113 电平控制 17 调节声像 85, 119 F.S 105 FOLLOW PAN 89 GANG 85 INDIVIDUAL (分別) 85 INV GANG 85 PAN 按钮 86
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面 82, 100, 111 Dynamics Comp Lib 页面 184 Dynamics Gate Edit 页面 183 Dynamics Gate Lib 页面 183 DYNAMICS 按钮 18 单通道 76 电池 242 电平 104, 113 电平控制 17 调节声像 85, 119 F.S 105 FOLLOW PAN 89 GANG 85 INDIVIDUAL (分別) 85 INV GANG 86 调音台级联 238 动态模式 115
Dynamics Comp Edit 页面 82, 100, 111 Dynamics Comp Lib 页面 184 Dynamics Gate Edit 页面 81 Dynamics Gate Edit 页面 183 Dynamics Gate Lib 页面 183 DYNAMICS 按钮 18 单通道 76 电池 242 电平 104, 113 电平控制 17 调节声像 85, 119 F.S 105 FOLLOW PAN 89 GANG 85 INDIVIDUAL (分别) 85 INV GANG 86 调音台级联 238 动态模式 115
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面 82, 100, 111 Dynamics Comp Lib 页面 184 Dynamics Gate Edit 页面 81 Dynamics Gate Edit 页面 183 DYNAMICS 按钮 18 单通道 76 电池 242 电平 104, 113 电平控制 17 调节声像 85, 119 F.S 105 FOLLOW PAN 89 GANG 85 INDIVIDUAL (分別) 85 INV GANG 85 PAN 按钮 238 动态模式 115 抖动 74
Dynamics Comp Edit 页面 82, 100, 111 Dynamics Comp Lib 页面 184 Dynamics Gate Edit 页面 81 Dynamics Gate Lib 页面 183 DYNAMICS 按钮 18 单通道 76 电池 242 电平 104, 113 电平控制 17 调节声像 85, 119 F.S 105 FOLLOW PAN 89 GANG 85 INVIJUUAL (分別) 85 INV GANG 86 调音台级联 238 动态模式 115 抖动 74 独奏 132
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面 82, 100, 111 Dynamics Comp Lib 页面 184 Dynamics Gate Edit 页面 81 Dynamics Gate Edit 页面 183 Dynamics Gate Lib 页面 183 DYNAMICS 按钮 18 单通道 76 电池 242 电平 104, 113 电平控制 17 调节声像 85, 119 F.S 105 FOLLOW PAN 89 GANG 85 INDIVIDUAL (分別) 85 INV GANG 85 PAN 按钮 86 调音台级联 238 动态模式 115 抖动 74 独奏 132 独奏安全功能 134
Dynamics Comp Edit 页面 82, 100, 111 Dynamics Comp Lib 页面 184 Dynamics Gate Edit 页面 81 Dynamics Gate Edit 页面 183 Dynamics Gate Lib 页面 183 DYNAMICS 按钮 18 单通道 76 电池 242 电平 104, 113 电平控制 17 调节声像 85, 119 F.S 105 FOLLOW PAN 89 GANG 85 INDIVIDUAL (分別) 85 INV GANG 86 调音台级联 238 动态模式 115 抖动 74 独奏 132 独奏安全功能 134 LAST SOLO (末尾独奏) 132
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面 82, 100, 111 Dynamics Comp Lib 页面 184 Dynamics Gate Edit 页面 183 Dynamics Gate Lib 页面 183 DYNAMICS 按钮 18 单通道 76 电池 242 电平 104, 113 电平控制 17 调节声像 85, 119 F.S 105 FOLLOW PAN 89 GANG 85 INDIVIDUAL (分別) 85 INV GANG 85 PAN 按钮 86 调音台级联 238 动态模式 115 抖动 74 独奏 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 LISTEN (监听) 132 MUDOWN 132 MUDOWN 132
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面 82, 100, 111 Dynamics Comp Lib 页面 184 Dynamics Gate Edit 页面 81 Dynamics Gate Edit 页面 183 DynAMICS 按钮 18 单通道 76 电池 242 电平 104, 113 电平控制 17 调节声像 85, 119 F.S 105 FOLLOW PAN 89 GANG 85 INDIVIDUAL (分別) 85 INV GANG 85 PAN 按钮 86 调音台级联 238 动态模式 115 抖动 74 独奏 132 MIXDOWN (缩混模式) 132 MIXDOWN (缩混模式) 132 SOLO SAFE CUANNEL 132
Dynamics Comp Edit 页面 82, 100, 111 Dynamics Comp Lib 页面 184 Dynamics Gate Edit 页面 183 Dynamics Gate Lib 页面 183 DYNAMICS 按钮 18 单通道 76 电池 242 电平 104, 113 电平控制 17 调节声像 85, 119 F.S 105 FOLLOW PAN 89 GANG 85 INDIVIDUAL (分別) 85 INV GANG 85 PAN 按钮 86 调音台级联 238 动态模式 115 抖动 74 独奏 132 加素安全功能 134 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIXDOWN (缩混模式) 132 RECORDING (录音) 132 SOLO SAFE CHANNEL 134
Dynamics Comp Edit 页面
Dynamics Comp Edit 页面 82, 100, 111 Dynamics Comp Lib 页面 184 Dynamics Gate Edit 页面 81 Dynamics Gate Edit 页面 183 DYNAMICS 按钮 18 単通道 76 电池 242 电平 104, 113 电平控制 17 调节声像 85, 119 F.S 105 FOLLOW PAN 89 GANG 85 INDIVIDUAL (分別) 85 INV GANG 85 PAN 按钮 86 调音台级联 238 动态模式 115 抖动 74 独奏 132 MIXDOWN (缩混模式) 132 RECORDING (录音) 132 SOLO SAFE CHANNEL (独奏安全通道) (独奏调整) 132 SOLO TRIM (独奏) (独奏调整) 132 SOLO (独奏) 132

多轨录音机	
多轨录音机	

Е

EARLY REF
ECHO
Effect FX1Edit页面161
Effect FX1Lib 页面
Effect FX2 Edit 页面
Effect FX2Lib 页面
Effect FX3 Edit 页面 179
Effect FX4 Edit 页面 161
Effect FX4 Lib 页面 179
Effect P-In Edit 页面 163
FFFFCT 按钮 18
FMPHA SIS 73
FNTFR 按钮 22
$E_{1} = 100 \pm 100 \pm 111 \pm 113$
上安
·
Q
增益
EQ EQEdit 页面
EQ EQ Library 页面 186
EQ Out Att 页面 110
EQ 按钮18
EQ库186
框186

F

F/R	. 142
F1-F4 按钮	19
FADER MODE (衰减器模式)	
部分	17
Fast Meter Fall Time	
(快速表头下降时间)选择	. 231
FAST (快速)	. 142
FLANGE	. 262
FREQUENCY 控制器	20
FS	73
分配	. 121
2TR digital输出	. 125
ADAT OUT 连接头	. 124
插入	. 127
程序改变	. 219
分配输出	. 125
INSERT I/O 连接头	. 129
控制改变	. 220
MIDI 信息	. 209
OMNI OUT 连接头	. 124
Omni 输出	44
使用用户自定义键	. 197
输出分配	. 123
输入分配121	, 122
输入和输出	43
输入通道	43
遥控层	. 189
峰值电平	36
辅助发送	. 113
查看多个通道的设定	. 117
查看设定	. 112
调节声像	. 119
复制通道衰减器位置	. 120
固定模式	. 114
均衡设定111	, 113

G

GAIN 控制器	15, 20, 70
GANG	85
GATE REVERB	
Global fade time	
(全局渐入时间)	170
改变名称	229
更高采样频率	75
固定模式	114, 118
规格	
滚动栏箭头	

Η

HIGH 按钮	20
HIGH-MID 按钮	20
HOME 按钮	17, 34
HOME 按钮指示灯	33
HORIZONTAL (水平)	93
HQ.PITCH	263
后面板	23
AD 输出部分	23
Digital I/O 部分	24
MIDI/Control 部分	25
PHANTOM +48V	23
Power 部分	25
SLOT 部分	25
环绕模式1	35, 136
BUS1-BUS8	139
DIV	143
调节声像	142
F.S	105
F/R	142
FAST (快速)	142
工厂默认	136
环绕模式指示	27
INIT	139
LFE	142
链接	143
PAN/SURR LINK	137
PATTERN	143
曲线图	142
曲线图形	142
ST LINK	143
设定和选择	36, 137
环绕模式指示	
欢迎	11

J

I/O 卡	
安装	
基本操作	
按钮	29

标题编辑窗口30
表头34
采样频率指示
参数框
滚动栏箭头28
HOME 按钮指示灯
确认信息
通道名称
显示屏简介
旋钮和衰减器
洗择层 31
洗择衰减器模式 33
选择承认册供式
选择通过
五百日次 19 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
贝田你登
贝 田
贝朗区域
1EEE1394
级联通讯连接选择
Cascade 页面240
参数同步241
INDIVIDUAL (分别)85
INIT139
Initial Data Nominal
(原始数据标准化)选择
INS 按钮14,69
INT 44.1k, INT 48k,
INT 88.2. INT 96k
Internet. YAMAHA 网站 72
INV GANG 85
1117 01110
机器控制 212
机器控制212 渐 λ 170
机器控制
 机器控制
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56 监听电平 54, 61
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56 监听电平 54, 61 录音 59, 62
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56 监听电平 54,61 录音 59,62 路由 51
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MONO 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56 监听电平 54, 61 录音 59, 62 路由 51 母带录音机 68
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56 监听电平 54, 61 录音 59, 62 路由 51 母带录音机 68 内部效果器 66
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56 监听电平 54,61 录音 59,62 路由 51 母带录音机 68 内部效果器 66 设定输入电平 49
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56 监听电平 54, 61 录音 59, 62 路由 51 母带录音机 68 内部效果器 66 设定输入电平 49 编唱 61
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56 监听电平 54, 61 录音 59, 62 路由 51 母带录音机 68 內部效果器 66 设定输入电平 49 缩混 63 压缩 57
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56 监听电平 54, 61 录音 59, 62 路由 51 母带录音机 68 內部效果器 66 设定输入电平 49 缩混 63 压缩 57 西进一会 57
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56 监听电平 54, 61 录音 59, 62 路由 51 母带录音机 68 內部效果器 66 设定输入电平 49 缩混 63 压缩 57 原带配音 60
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56 监听电平 54, 61 录音 59, 62 路由 51 母带录音机 68 内部效果器 66 设定输入电平 49 缩混 63 压缩 57 原带配音 60 静音 200
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56 监听电平 54, 61 录音 59, 62 路由 51 母带录音机 68 內部效果器 66 设定输入电平 49 缩混 63 压缩 57 原带配音 200 静音组 149, 150
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56 监听电平 54, 61 录音 59, 62 路由 51 母带录音机 68 內部效果器 66 设定输入电平 49 缩混 63 压缩 57 原带配音 200 静音组 149, 150 菊花链分配 40 均容 149, 150
机器控制 212 渐入 170 监听 131 独奏安全功能 134 独奏设定 132 LAST SOLO (末尾独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 132 MIX SOLO (混合独奏) 133 RECORDING (录音) 133 RECORDING (录音) 132 数字输入状态 73 监听和耳机部分 15 教程 47 成对 50 初始化录音音轨 49 调节均衡 56 监听电平 54, 61 录音 59, 62 路由 51 母带录音机 68 內部效果器 66 设定输入电平 49 缩混 63 压缩 57 原带配音 60 静音组 149, 150 菊花链分配 40 均衡器连接 149

Κ

KEYIN SOUR	CE
(关键输入源)	81

可选	6, 318
1/0卡	
RK1	318
控制改变	5.220
控制界面	13
AD输入部分	14
DISPLAY ACCESS 部分	18
Display 部分	19
FADER MODE	
(衰减器模式)部分	17
监听和耳机部分	15
LAYER 部分	19
SCENE MEMORY 部分.	21
SELECTED CHANNEL	
部分	20
SOLO部分	
ST IN 部分	17
STEREO部分	16
数据输入部分	
诵道条部分	16
USER DEFINED KEYS	
部分	21
库	175
FQ库	186
规格	285
/////////////////////////////////////	183
输出分配库	179
通道库	177
通用操作	175
效果器	179
压缩库	184
扩展槽	1,215
	· ·

L

—
LAST SOLO (末尾独奏) 132
LATCH (连锁) 211
LAYER 部分 19
LEARN 按钮
LFE
LOW 按钮
LOW-MID 按钮
类别
立体声输出
成对
调节均衡 100
命名
设定电平
衰减
通过控制界面设定 104
通过显示屏设定
压缩
<u>延</u> 时
连接 37
配置 24 通道模拟混音系统 37
配置带硬盘录音机的
录音系统 38
配置使用 DAW 的录音系统 39
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EΩ 154
压缩 154
路由 ST 对链接选择 232
路由设定

Μ

IVI		
MBANDD	VNA .	260
MACTED	ниц	10
MASIER	灯虹	.19
MASTERN	10DE	.36
Meter CH1	-32 页面	.34
Meter Effe	ect 页面	35
Motor Mas	tor页面	35
M + D		.55
Meter Pos	ition 贝田	.34
Meter ST	IN 页面	.35
Meter Ster	·eo页面	.36
MIDI	191 3	215
1011D1 会粉		213
		221
参数改变	2	225
场景记忆	程序改变表	289
程序改变		219
加 松 参 粉		212
初如今秋	江前以文衣	290
控制 改受	· ·····	220
扩展槽		215
MIDI IN	/THRU/OUT	
端口	25 2	015
	2,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20	213
MIDI 指	不	.27
MIDI 音	符开 / 关	215
批量转储		226
业 量 标 碑	信自	215
北里村阳		215
戊定		216
数据格式		306
USB 端[1 2	215
玄绘仙上	, · 信自	015
不列尔口		213
传达和按	W	218
MIDI Bulk	页面	226
MIDI Ctl A	sgn 页面	220
MIDI Pom	Asom 页面	210
	Asgli 页面	219 110
MIDI Setu	р 贝 囬	218
MIDI 按钮		.18
MIDI IN/TH	IRU/OUT 端口	.25
MIDI 界面	1	191
MIDI 敬任 件		121
MIDI 音石処	1	231
MIDI 遥控	2	207
库	~ 	207
LATCH	(连锁) (211
LEADN	· (之久)	010
	1女祖	210
MIDI 信,	昆	209
TARGE	T 参数	208
UNL AT	CH (非连锁) (211
MIDI/Contr	山部分	25
	OIHP刀 z生i	.23 15
MIDI 机畚拴	〕	215
mini-YGDA	11/0 卡	.71
MIX SOLO	(混合独奏)	132
MIXDOWN	(缩混模式)	132
		72
IIILAN I/O	F	.12
MMC		215
MOD. DELA	AY2	261
MOD. FIL/T	ΈR	264
MONITOP	 I EVEL 按集时。	15
MONTROP		.13
MONITOR	001 连接头 23,	/0
Monitor Sou	urce (监听源)	
选择		.15
MONO	1	133
MONO DEI	ΔV	100
MULT OF DEL		200
MULTIFIL	∠1EK2	268
门限		.81
参数表		284
	2	

KEYIN SOURCE

81
183
94, 107
69
102
105
100
101
107
104
99
104
99
100

Ν

Nominal Pan (标准声像)	
选择	231
Nuendo	189
Nuendo/Cubase SX	206
内部效果器	
编辑	161
插入输入通道	160
辅助发送	158
Meters (表头)	162
MIX BALANCE	
(混合平衡)	161
TEMPO (节拍)	161
效果处理器 1-4	157

0

OMNIOUT 连接头	
OMS	
OPERATIONLOC	
(操作锁)	

Ρ

PAD 开关15,69
Pair Confirmation
(成对通道确定)选择231
PAIR/GROUP 按钮18
Pair/Grup In Comp 页面155
Pair/Grup In EQ页面154
Pair/Grup In Fader页面150
Pair/Grup In Mute页面150
Pair/Grup Input 页面93
Pair/Grup Out Comp 页面155
Pair/Grup Out EQ 页面154
Pair/Grup Out Fader 页面150
Pair/Grup Out Mute 页面150
Pair/Grup Output 页面105
PAN 控制器20
Pan/Route Bus To St 页面101
Pan/Route Ch Edit 页面142
Pan/Route ROUT1-16页面86
Pan/Route ROUT17-ST1
页面
Pan/Route Surr ST IN 页面146
Pan/Route Surr1-16页面146

Pan/Route Surr17-32 贝面 146
PAN/ROUTING 按钮18
Pan/Surr Surr Mode 页面 136
PAN/SURR LINK 137
Patch 2TR Out 页面 125
Patch Cascado In 页面 240
Det al Direct Que 百一 125
Patch Direct Out 贝朗
Patch Effect 贝面
Patch IN LIB 页面 178
Patch IN Name 页面
Patch In Name 页面 229
Patch In Patch 页面 122
Patch Insert In 页面 129
Patch Out LIB 页面 179
Patch Out Name 页面 230
Patch Out Patch
贝国
PATCH 按钮18, 122
Patch Confirmation
(分配确定)选择
PEAK (峰值) 指示灯 15,70
PHANTOM +48V
Phantom Power
CH1-4 ON/OFF 开关 23
CH5 8 ON/OFF 开关 23
CHO 12 ON/OFF \mathcal{H} \mathcal{L}
СПЭ-12 ОП/ОГГ ЛХ
PHASER
PHONES 插座15,131
PHONES LEVEL
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制15
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 230 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 230 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 230 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 230 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 230 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 230 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 230 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 230 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 跟脑静音 200
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 230 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 跟随静音 200
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 230 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 融商静音 200 静音 201 約 前令 201 約 独思兩機体 106
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 230 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 嚴隨静音 200 静音 201 控制界面操作 196
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 230 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 嚴随静音 200 静音 201 控制界面操作 196 MIDI 191
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 230 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 嚴節音 201 控制界面操作 196 MIDI 191 OMS 191
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 230 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 嚴節音 201 控制界面操作 196 MIDI 191 OMS 191 Scrub 和 Shuttle 204
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 232 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 服節音 200 静音 201 控制界面操作 196 MIDI 191 OMS 191 Scrub 和 Shuttle 204 衰减器前 (pre) 204
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 232 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 跟节音 200 前音 201 发送电平 200 副方面操作 195 MIDI 191 OMS 191 Scrub 和 Shuttle 204 衰减器前 (pre) 和衰减器后 (post) 200
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 232 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 跟节音 201 发送电平 200 副券面操作 196 MIDI 191 OMS 191 Scrub 和 Shuttle 204 衰减器前 (pre) 和衰减器后 (post) 200 通道电平 199
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (I 耳机电平) 控制 15 PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer1页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 跟随静音 200 静音 201 控制界面操作 196 MIDI 191 OMS 191 Scrub 和 Shuttle 204 衰减器前 (pre) 和衰减器后 (post) 200 通道电平 199 通道最示模式 194
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 232 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 跟随静音 200 静音 201 控制界面操作 196 MIDI 191 OMS 191 Scrub 和 Shuttle 204 衰减器前 (pre) 和衰减器后 (post) 200 通道电平 199 通道显示模式 194 洗経 100
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (I 耳机电平) 控制 15 PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 跟随静音 200 静音 201 控制界面操作 196 MIDI 191 OMS 191 Scrub 和 Shuttle 204 衰减器前 (pre) 和衰减器后 (post) 200 通道电平 199 通道显示模式 194 选择 199 百经整金 200
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (I 耳机电平) 控制 15 PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 跟随静音 200 静音 201 控制界面操作 196 MIDI 191 OMS 191 Scrub 和 Shuttle 204 衰减器前 (pre) 和衰减器后 (post) 200 通道电平 199 通道显示模式 194 选择 199 直接静音 200
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (I 耳机电平) 控制 15 PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 跟随静音 200 静音 201 控制界面操作 196 MIDI 191 OMS 191 Scrub 和 Shuttle 204 衰减器前 (pre) 和衰减器后 (post) 200 通道星示模式 194 选择 199 194 选择 199 194 选择 199 194 算行時音 200 194
PHONES LEVEL (耳机电平) 控制 15 (PLUG-IN 227 Power 部分 25 POWER ON/OFF 开关 25 Prefer2 页面 232 Prefer1 页面 230 Pro tools 189, 190, 200 表头显示模式 195 插件 201 插入显示模式 193 调节声像 200, 201 独奏 200 Flip 模式 201 发送电平 200 跟随静音 200 静音 201 发送电平 200 鼠随静音 201 发送电平 200 副電台書 201 空比較 191 Scrub 和 Shuttle 204 衰减器前 (pre) 191 和衰减器后 (post) 200 通道星示模式 194 选择 199 直接静音 200 自动控制 205 PROTECT 按钮 168

Q

Q 控制器	
Q, EQ	
其他功能	
参数选择,	

曲线图形	
全局粘贴	
确认信息	

R

DDOALL Hat	
RECALL 按钮	
Recall Confirmation	
(调入确定)选择	
RECORDING (录音)	132
REMOTE 按钮	19, 189
RESET BOTH	
REV+CHORUS	
REV+FLANGE	
REV+SYMPHO	
REV->CHORUS	
REV->FLANGE	
REV->PAN	
REV->SYMPHO	
REVERB HALL	
REVERB PLATE	
REVERB ROOM	
REVERB STAGE	
REVERSE GATE	
RING MOD.	
ROTARY	

S

Scene In Fade 页面 170
Scene Out Fade 页面 171
Scene Rcl Safe 页面 172
Scene Sort 页面 173
SCENE 按钮
Scene MEM Auto Update
(场景记忆自动更新)选择 231
SCENE MEMORY 部分 21
SEL 按钮16,17
SELECTED CHANNEL 部分 20
SIGNAL (信号) 指示灯 15,70
SLOT 部分
SOLO 按钮16,17
SOLO 部分
SOLO 指示灯 22
SRC 部分
ST IN 按钮 17
ST IN 部分 17
STEREO 部分16
STEREO DELAY 261
Stereo meters (立体声表) 19
STEREO OUT 连接头
STEREO 衰减器 16
STORE 按钮
Store Confirmation
(储存确定)选择
SYMPHONIC
设定
设定电平 113
设定和选择 137
失真
输出部分
输出分配
参数
初始化设定 255
输出分配库 179

数据输入部分	22
输入标题	
标题编辑窗口	30
输入部分	69
输入分配	
参数	249
初始化设定	251
输入分配库	178
输入连接头	14 , 69
输入灵敏度	
GAIN (增益)控制器 .	15
输入通道	77
查看设定	87
成对	92
电平	90
调节均衡	84
调节声像	85 , 90
EQ	91
路由设定	86
门限	81
命名	94
切换信号相位	79
衰减器	83
通过控制界面设定	90
通过显示屏设定	79
压缩	82
延时	80
数字 IO 警告选择	231
数字输入和输出	71
衰减器	, 99, 110
AUX1-8	171
BUS1-8	171
INPUT CH1-32	
(输入通道 1-32)	170
立体声	171
全部清除	170
ST IN 1-4	
(立体声输入1-4)	170
输出信号	
衰减器组	149, 150
双倍速模式	75
双通道	75
缩混	47

Т

192
72
25
263
11
12
12
12
11
11
12
12
12
11
232
177
185
16

W

WC IN
VERTICAL (垂直)
View Fader 页面
View Library 页面177
View Parameter 页面 .87, 102, 112
VIEW 按钮18
UNLATCH (非连锁)211
WORD CLOCK IN 连接头
WORD CLOCK OUT 连接头 24
USB25
OMS 191
USB 端口215
USER DEFINED KEYS21
初始分配249
Utility Battery 页面242
Utility CH Status 页面73
Utility Lock 页面237
Utility Oscillator 页面234
Utility User Def页面235
UTILITY 按钮 18
网
网站6

Х

系统版本	242
系统独占信息	215
显示亮度选择	232
显示屏简介	
——•	
效果	
参数表	260
插件	163
内部效果器	157
旁路	161
效果库	
程序	181
框	181
效果器	179
星型分配	40
	29
选择卡	
安装	
选择衰减器模式	33
选择通道	32
选择显示页面	
· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Y

Y56K	
YAMAHA 网	
YAMAHA 网站	6
压缩	82, 100, 111
参数表	
压缩器连接	149
压缩库	
延时	80, 99, 110
DELAY SCALE	80
遥控	
插入显示模式	193
FRAMES (帧)	
机器控制	

LOCATE/TIME 部分	213
MACHINE CONTROL	
部分	213
MIDI 信息	209
MIDI 遥控	207
Nuendo	
ProTools	
REMOTE	
Target 参数	192
TRACK ARMING 部分	213
TRANSPORT 部分	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Nuendo/Cubase SX	
Pro tools	190
移动按钮	20
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	38
影子内左	169
形了P111	
用户自会♥嫌	233 725
用厂目化入班	210
用丁机把女装的 KNI 组件	

Ζ

-	
振荡器	234
指示按钮	22
自动独奏显示选择	231
自动更新功能	169
自动均衡显示选择	231
自动声像	
自动声像显示选择	230
自动通道选择	231
自动直接输出打开选择	232
自动字时钟显示选择	231
字时钟	40
菊花链分配	40
WC IN	42
星型分配	40
源	42
指定源	41
字时钟简介	40
组	149
衰减器组	150

YAMAHA [Digital Mixing Console-Internal Parameters]

Date: 26 Aug. 2002

Model: 01V96 Function		MIDI Implementation Chart		Version: 1.0	
		Transmitted	Recognized	Remarks	
Basic Channel	Default Changed	1—16 1—16	1—16 1—16	Memorized	
Mode	Default Messages Altered	X X **********	OMNI off/OMNI on X X	Memorized	
Note Number	True Voice	X *********	0—127 X		
Velocity	Note On Note Off	XXX	0 0	Effect Control	
After	Key s Ch s	X X	X X		
Pitch Bend		X	Х		
Control Change	0-95,102-119	0-127	0-127	Assignable	
Change	:True#	**********	099	Assignable	
System Exclusive		0	О	*1	
System Common	:Song Pos :Song Sel :Tune	X X X	X X X		
System Real Time	:Clock :Commands	X X	O X	Effect Control	
Aux Messages	:Local ON/OFF :All Notes OFF :Active Sense :Reset	X X X X X	X X O O		
Notes		MTC quarter frame message is recognized. *1: Bulk Dump/Request, Parameter Change/Request, and MMC. For MIDI Remote, ALL messages can be transmitted.			
Mode 1: OM Mode 3: OM	NI ON, POLY NI OFF, POLY	Mode 2: OMNI ON, MON Mode 4: OMNI OFF, MON	O IO	O: Yes X: No	
01V96 框图



01V96 电平图



[0dBFS = Full Scale]

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

关于各产品的详细信息,请向就近的 YAMAHA 代理商或下列 经销商询问。

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A. Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V. Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda. Av. Reboucas 2636-Pinheiros CEP: 05402-400 Sao Paulo-SP. Brasil Tel: 011-3085-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A. Sucursal de Argentina Viamonte 1145 Piso2-B 1053, Buenos Aires, Argentina Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

EUROPE THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Switzerland Sasfoldstrange 94, 9008 Zürich, Switzerland

Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

AUSTRIA

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

THE NETHERLANDS

Yamaha Music Central Europe, Branch Nederland Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Belgium

Rue de Geneve (Genevastraat) 10, 1140 - Brussels, Belgium Tel: 02-726 6032

FRANCE

Yamaha Musique France BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.

Combo Division Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Música, S.A. Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB J. A. Wettergrens Gata 1 Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office Generatorvej 6A DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB Grini Næringspark 1 N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE LB21-128 Jebel Ali Freezone P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E. Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West), Jingan, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd. Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul, Korea Tel: 02-3770-0660

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd. Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

#03-11 A-Z Building 140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd. 3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd. 891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor Rama I road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd. Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

COUNTRIES AND TRUST

TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313



Yamaha Manual Library http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/

This document is printed on recycled chlorine free (ECF) paper with soy ink.

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2004 Yamaha Corporation

> WE05050 407IPAPXX.X-01A0 Printed in Japan