# 目 录

→,	前面板	2
<u> </u>	后面板	3
三,	安装注意事项	6
四、	开机过程	6
ŦĹ、	Windows XP 系统的安装	7
六、	幸福之家的安装	8
七、	鼠标的使用	10
八、	有线键盘的使用	12
九、	无线键盘的使用	14
+、	魔盘的使用	19
+-	一、遥控器的使用	23

۲

() 所有的部件,接口及结构示意图以实物为准。

## 一、前面板

(一) 机箱示意图





۲

前面板正面示意图

前面板正面示意图(去掉前挡板)



۲

(二) 前置读卡器接口



外接存储器接口 1:能读写 CF 和 MD 存储卡数据

外接存储器接口2:能读写MS、SD、 MMC、MS PRO和SM存储卡数据

(三) 开关、指示灯及前置接口



硬盘指示灯:此灯亮时表示电脑正在处理数据

电源指示灯:此灯亮时表示电脑已经加电

复位键:按下此键,将强制电脑重新启动。建议不要轻易使用此操作。

无线设备开关:在开机后,如果无法使用无线键盘和鼠标请按一下此键打开。若无效,按键 盘或是鼠标上的无线开关。(当天骄S不配用无线设备时,此键无任何功能)

1394 接口:用于接有 1394 接口的设备

电源开关:按此按钮可以打开/关闭电脑

麦克风接口: 接麦克风, 可以将麦克风接收到的声音输入电脑

**音箱/耳机接口**:接音箱或者耳机,需要接耳机时,将音箱的接头拔下,换上耳机接头。 USB接口:用于接 USB 设备

① 在某些机型上没有外接存储器接口和 1394 接口

二、后面板



220V 电源接口:用于向主机供电 液晶显示器电源接口:用于向本机配套液晶显示器供电 鼠标接口:用于接 PS/2 接口的鼠标 **键盘接口**:用于接 PS/2 接口的键盘 串行口:用于接串行接口设备 **并行口**:用于接并行接口设备 **USB 接口**:用于接 USB 接口设备,如 USB 接口打印机 网卡接口:可以连接局域网或用于连接宽带上网设备 麦克风接口: 接麦克风, 可以将麦克风接收到的声音输入电脑 **音箱/耳机接口**:接音箱或者耳机,需要接耳机时,将音箱的接头拔下,换上耳机接头 **音频输入口**:用于将立体声的声音输入电脑 显示器信号线接口:用于输出显示器的信号(VGA信号),接显示器的信号线,显卡附加 有S端子接口,通过连线与电视相连,可以将电脑的画面转换到电视上播放 调制解调器连接因特网接口:接墙上电话口接出来的电话线 电话机接口:用于接电话机,当电脑没有上网时,电话机可以打电话 BIOS 防写开关:用于设定 BIOS 是否进行防病毒保护。此开关位置在 OFF 时,不能进行 BIOS 的读写,即防止病毒破坏 BIOS 电视天线接口:接电视天线

#### 部分机型的后面板接口如下图所示:



220V 电源接口:用于向主机供电 液晶显示器电源接口:用于向本机配套液晶显示器供电 鼠标接口:用于接 PS/2 接口的鼠标 键盘接口:用于接 PS/2 接口的键盘 **串行口**:用于接串行接口设备 并行口:用于接并行接口设备 USB 接口:用于接 USB 接口设备,如 USB 接口打印机 网卡接口:可以连接局域网或用于连接宽带上网设备 麦克风接口: 接麦克风, 可以将麦克风接收到的声音输入电脑 **音箱/耳机接口**:接音箱或者耳机,需要接耳机时,将音箱的接头拔下,换上耳机接头 **音频输入口**:用于将立体声的声音输入电脑 显示器信号线接口:用于输出显示器的信号(VGA信号),接显示器的信号线,显卡附加 有S端子接口,通过连线与电视相连,可以将电脑的画面转换到电视上播放 调制解调器连接因特网接口:接墙上电话口接出来的电话线 电话机接口:用于接电话机,当电脑没有上网时,电话机可以打电话 游戏杆接口:连接与此接口结构配套的游戏手柄。 BIOS 防写开关:用于设定 BIOS 是否进行防病毒保护。此开关位置在 OFF 时,不能进行 BIOS 的读写,即防止病毒破坏 BIOS 电视天线接口:接电视天线

- 三、安装注意事项:
- ① 请严格按照连线安装图的指示安装连线。
- ① 音箱不要太挨近显示器。
- 注意电话线最好直接连接在调制解调器 (Modem) 的上网连接口上,尽量不要接在 分机上。
- 请确认显示器的连接线与主机连接好,并且显示器信号线接头上的螺丝是否拧紧。
- ① 由于本机采用立式光驱,在读取小光盘时,小光盘无法覆盖光驱托盘,有时会影响 读盘,甚至影响光驱正常工作,建议您尽量少使用小光盘。
- () 某些机型上配有后置的 1394 接口。

首次使用无线键盘和鼠标请按一下前面板的无线开关,然后按键盘或是鼠标上的无线 开关,或同时按下主机和键盘鼠标上的无线开关。建立无线连接后,鼠标和键盘才可以使 用,在键盘和鼠标的背面,各有一个很小的圆形按钮,旁边标有"Connect"文字,就是 无线开关,向内用力按下一秒即可打开。鼠标上的无线开关较小可借助工具打开。

# 四、开机过程



开机方法:

- 按下主机电源开关,进入Windows XP系统。
- 打开挡板,按下数码家电键,进入 数码家电模式。
- 3. 按下遥控器上的导航电脑或者数 码家电,分别进入不同的模式。

## 五、Windows XP 系统的安装





Windows XP Home Edition 安装程序	
安装程序正在将文件复制到 Windows 安装文件夹, 诸路锰。这可能要花几个轴的时间。	
and the second s	
安装程序正在复制文件 27%	
│ │ 正在复制: driver.c	ab

#### 第一步

首先,修改CMOS中的启动顺序,改成魔盘引导,重新启动电脑,在DOS 下格式化C盘。

**然后**,修改CMOS中的启动顺序,改成光驱引导将系统恢复光盘放入主光驱引导启动。

出现 boot from CD 的提示后赶快按 回车键。出现如图所示界面,按Y键, 继续。

## 第二步

有提示直接按回车键,在选择系统安 装分区时,一般选择C分区。

#### 第三步

等待系统自动安装,在提示 Windows设置分辨率时,点击【确 定】即可。



#### 第四步

系统安装成功后,对系统进行简单设置,就可以进入到Windows XP桌面了。

六、幸福之家的安装



## 第一步

将幸福之家的光盘放入主光驱内,自 动运行后弹出提示,如果没有自动运 行,双击光盘中的autorun.exe文件, 开始幸福之家安装。



第二步

۲

同意安装协议后,在如图所示界面, 选择需要安装的组件,点击【下一 步】。



#### 第三步

遇到提示点击【是】或者点击【下一 步】,直到最后完成,完成后重新启动,即可完成安装。

() 其他软件的安装请参考用户手册中相应软件的使用介绍部分。

۲

# 七、鼠标的使用

### (一) 鼠标的把握方法



正确把握鼠标的方法是,让食指和中 指分别自然地放置在鼠标的左键和右 键上,拇指横向放在鼠标左侧,无名 指和小指放在鼠标右侧,拇指与无名 指及小指轻轻握住鼠标;手掌心贴住 鼠标后部,手腕自然垂放在桌面上, 工作时带动鼠标做平面运动。

#### (二) 鼠标在不同操作时的变化

 ………………………………………在电脑屏幕上,有一个表示鼠标当前位置的小光标。鼠标移动时,屏 幕上的小光标也随着移动。

😿 ......表示 Windows XP 程序正在进行。

🖞 ...... 需要单击打开某个快捷方式变成一个手形。

- (三) 鼠标操作
- **单击**——单击又称点击。用食指按一下鼠标左键,然后快速弹起。用于选中当前光标所 指的项目。
- 双击——用食指连续快速地按鼠标左键两次,常用于打开文件夹或启动某个应用程序。
- **右击**——右键单击或单击右键。用中指按一下鼠标的右键,然后快速弹起。右击可以弹 出快捷菜单。
- **滚轮操作**——前后推动鼠标中间的滚轮可以快速地上下翻页,滚轮每向前推动一格,页 面就会向上翻动一行。

## (四) 鼠标按键切换成左手习惯

zh	
Adobe Photoshop 6.0 Microsoft Excel	<ul> <li></li></ul>
所有程序 (2) 问	<b>三</b> 运行 (L)
1] 1] 开始 6 5 6 5	2/ 注销 (1) (0) 共用计算机 (1)

▶ 控制面板 文件(E) 编辑(E) 工具(T) 帮助(H) 🕞 后退 🔹 🕥 ▶ 文件夹 🛄 -地址 🕖 🔂 控制面板 ▼ 🗦 转到  $\overline{}$ S 🖌 控制面板 \_\_\_\_\_ Adobe Gamma SoundFusion Symantec 音频 LiveUpdate 诸参阅 Ś 打印机和传 键盘 区域和语言 洗项 3 B 6 添加或删除 程序 任务计划 鼠标

第一步

单击【开始】,在开始菜单中选择【控 制面板】。

**第二步** 在【控制面板】中选择鼠标。

鼠标 属性 ? 🗙
鼠标键 指针 指针选项 轮 硬件
鼠标键配置
□ 切換主要和次要的搭钮 ⑤〕 选择此复选框来将右按钮设成用于主要性能 如选择和拖放之用。
双击文件夹以检测您的设置。如果文件夹没 打开或关闭,请用慢一点的设置再试一次。
速度 @): 慢 快
单击锁定
□ 启用单击锁定 (I) 设置 (I)
使您可以不用一直按着鼠标按钮就可以突出显示或拖拽。要设 置,请按下鼠标按钮。要放开请再单击鼠标按钮。
<b>确定</b> 取消 应用 (A)

第三步

在【鼠标键】选项卡中选择如图所示 选项,点击下面的【确定】按钮。

## 八、有线键盘使用

除鼠标之外,键盘是电脑的另一个非常重要的输入设备。可以通过键盘来完成绝大部分电脑功能的操作。

## (一) 有线键盘的布局

部分机型采用有线键盘,有线键盘布局如下: 键盘分为五个区:功能键区、标准键区、标准功能键区、编辑键区和数字键区。 键区分布如下图所示:



#### 各个功能键的使用方法:

**光驱开关键** — 左边的一个负责开关主机最上面的光驱,另一个没有任何功能。按一下开 关键打开光驱仓门,再按一下,关闭光驱仓门。有时遇程序忙时,按此键时,光驱反映会 稍有延迟。

**幸福系列功能键** — 可以打开幸福梦工厂的三个对应程序。

自定义按键 一 自己定义常用程序,便于调用。

静音键 一 按下此键可以静音。

#### 键盘右上角的旋钮是幸福飞梭,幸福飞梭的使用方法如下:

😴 按一下**幸福飞梭**或鼠标双击屏幕右下角如图所示图标,打开幸福飞梭程序。



如图所示,为幸福飞梭的转轮,转轮 随着飞梭的转动而旋转,中心显示功 能选项的名称,按一下飞梭,就会进 入相应的功能。 共有六个功能选项:梦工厂,最近使

用(最近使用过的程序),退出,设置,我的软件,随机软件。

进入每个功能选项后也有一个转轮出 现,使用方法同上。

	-	我的轻	软件 键	盘自定义
1				
		确定	取消	

进入设置选项时,可以自己定义飞梭 的各个功能的程序。只需要点击 "..."按钮,选择相应的程序就可以。

# 注:没有按下幸福飞梭,只是旋转飞梭,只能调节音量大小。

键盘标准键区的使用请参阅下面无线键盘第四部分内容:键盘的布局。

## 九、无线键盘使用

#### (一) 无线键盘

部分机型配置了无线键盘,采用先进的无线连接技术,替代了传统的有线键盘,可以通过 无线信号的传播,在有效距离内实现键盘与主机之间的数据传输。突破了用电脑时的空间 局限性,自由选择空间。

## (二)无线键盘规格

お准键盘布局
 2)2节AA电池为键盘供电
 3)有效工作距离1.5-2米(与电脑的工作环境相关)

## (三)无线键盘的开启方法

开机后,如果无线键盘没有起到作用,需要进行以下操作: 1)首先,按一下主机前面板下面的无线启动按钮。 2)按一下键盘背面的无线开启按钮(旁边标有"Connect"字母的按钮)。 或同时按下主机和键盘的无线开关按钮。 这样就可以开启无线连接了。

### (四) 键盘的布局

普通键盘分为四个区:标准键区、标准功能键区、编辑键区和数字键区。

#### 键区分布如下图所示:



标准键区包括字母键、数字键、标点符号、控制键等:

字母键 — 用以输入英文 A-Z 26 个字母。

数字键 — 是用来输入 0-9 的十个数字。

标点符号键 一 同一个键上有两种符号,一个在上面,一个在下面。输入下面的符号只需 要直接按下标点符号键,输入上面的字符需要先按住Shift键不放,同时再 按下这个符号键。

#### 控制键的功能介绍如下:



Tab制表键:按一次该键光标向右移 动一个制表位(默认为8个空格)。

۲

- Caps Lock 字母大写锁定键:按下 此键,键盘右上方的 caps lock 指 示灯亮输入的字母为大写。再按 一次该键即可恢复原状态(小写 状态)。
- Shift换档键:按住这个键不放手,再 按下字母键,则输入的是大写字 母。另外,想输入同一按键上两个 不同位置的字符,需要先按下该 键。
- **Ctrl控制键**:一般不单独使用,与其 它键同时按下完成特殊的功能。

۲

- **Alt 切换键**:与其它键配合完成特殊 功能。
- **退格键**:按一次该键光标向回退一 格,删除光标前面的一个字符。
- **Enter**回车键:表示一次输入的结束 或换行。

Space 空格键:用来输入空格。

标准功能键区位于键盘的顶部,由16个键组成,功能介绍如下:

۲



**Esc取消键**:常用于退出程序或中止 某种操作。

- **F1-F12 键**:由系统程序或应用软件 来定义其控制功能
- Print Screen 屏幕打印键:按该键会 拷贝当前屏幕的内容。
- Scroll Lock 滚屏锁定键:按该键可 以让屏幕的内容不再翻动。再按 一次可取消锁定状态。
- Pause暂停键:按该键可以暂停屏幕 的滚动显示。

#### 编辑键区共有10个键,它们分别是:



- **Insert插入键:**按该键可进入插入状态,输入的字符插入到光标所在位置,其余字符顺序右移。再按一次该键,可以取消插入状态。
- **Delete删除键:**按该键可以删除光标 所在位置后面的字符。
- Home首键:按该键可以使光标移至 行首。
- End尾键:按该键可以使光标移至行 尾。



Page Up上翻页键:按该键可以使屏 幕上的内容向上翻一页。

۲

- Page Down 下翻页键: 按该键可以 使屏幕上的内容向下翻一页。
- →:光标右移键。按该键可让光标右 移一个字符。
- ←:光标左移键。按该键可让光标左 移一个字符。
- ↑:光标上移键。按该键可让光标上 移一行。
- ↓:光标下移键。按该键可让光标下 移一行。

数字键区包括了10个数字键、加减 乘除符号、小数点、Num Lock键和 回车键。当Num Lock键的灯亮时, 数字键区的各个键作为数字键使用; 灯不亮时,这些键作为编辑功能键使 用。



# 十、魔盘的使用

魔盘存储容量大、体积小、重量轻以及数据保存期限长而且安全。是一种无驱动器、即插 即用的电子存储盘,便于携带。

魔盘完全符合 USB 1.0/1.1 标准。支持的操作系统有: Windows 98, Windows 98SE, Windows XP 等。

本机所配魔盘有引导启动,移动存储两项主要功能。 1)可以代替启动软盘,引导机器启动到 DOS 环境进行分区,格式化操作。 2)可以当成移动存储设备应用。

#### 启动功能,可以按照以下步骤操作:



CMOS Setup Utility-Copyright( C ) 1984-2002 Award Software			
Standard CMOS Features	Load Fail-Safe Defaults		
Advanced BIOS Features	Load Optimized Defaults		
Advanced Chipset Features	Set Supervisor Password		
Integrated Peripherals	Set User Password		
Power Management Setup	Save & Exit Setup		
PnP/PCI Configurations	Exit Without Saving		
▶ PC Health Status			
ESC:Quit ↑↓→ ← : Select Item F10:Save & Exit Setup			
Time, Date, Hard Disk Type…			

#### 第一步

在魔盘侧边有一个开关,开关打到 FDD,接到主机的 USB 接口上。

### 第二步

在按主机的电源开关键后,迅速连续 点击键盘上的Delete键,直到进入一 个英文菜单。用上下箭头键移动光 标,选中Advanced BIOS Features, 敲击回车进入。

CMOS Setup Utility-Copyright( C ) 1984-2002 Award Software Advanced BIOS Features			
		Item Help	
First Boot Device Second Boot Device Third Boot Device Boot Other Device Swap Floppy Drive Boot Up Floppy Seek Boot Up NumLock Status Gate A20 Option Typematic Rate Setting Typematic Rate (Chars/Sec) Typematic Delay (M sec) Security Option OS Select For DRAM >64MB Report No FDD For WIN95	CDROM Floppy HDD-0 Enabled Disabled Enabled On Fast Disabled 6 250 Setup Non-OS2 No	Menu Level ► Allows you to choose the VRUS Warning feature For IDE Hard disk Boot sector Protection is enable And someone Attempt to write Data into this area , BIOS will show A warning Message on Screen and alarm beep	
1 → ←:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults			

第三步

用上下箭头键移动光标,选中 First Boot Device,敲击回车进入。

## 第四步

用上下箭头键移动光标,选中 USB - FDD, 敲击回车。点击F10键, 然 后点击Y键, 敲回车,即可用魔盘启 动。

USB—FDD

Floppy

HDD0

CDROM

作为移动存储设备的应用方法:



### 第一步

在魔盘侧边有一个开关,开关打到 ZIP,接到主机的USB接口上。 Windows XP自动识别魔盘并安装驱动。。

💈 我的电脑		
文件 (2) 编辑 (2)	工具 (T) 帮助 (H)	N.
🕝 后退 🔹 🕥	D 文件夹 🔝 -	
地址 🕖 😼 我的电脑		🏹 转到
	硬盘	
	★地磁盘 (C:)	(D:)
	有可移动存储的设备	
	3.5 软盘(A:)	3.5 软盘 (8:)
	FLASHDISK (G:)	CD 驱动器 (F:)



◎ 安全圖除硬件	?×
送定要拔出或弹出的设备,然后单击"停止"。主 您可以安全从计算机拔出设备时,再这样做。	当 Windows 通知
硬件设备 ( <u>f</u> ):	
USB Mass Storage Device USB Mass Storage Device 在位置 0	
属性 (2)	停止(5)
□显示设备组件 @)	
	〔 关闭 (C) 〕

## 第二步

打开我的电脑,在窗口中出现一个模 拟的软盘和一个FLASHDISK,软盘 不能操作,FLASHDISK可以存取文 件。

① 如果读写魔盘完毕后,需要安 全拔下设备,请确认魔盘的指 示灯已经熄灭。

### 第三步

在屏幕右下角通知区域里面有如图所 示图标,右键单击此图标,在弹出的 菜单中选择安全删除。

## 第四步

在弹出的对话框中选择如图所示选 项,选择停止。

停用硬件设备 ? 🔀	]
确认被停止的设备。 要继续,请选择"确定"。 Windows 将试图停止下列设备。在停止设备后,可安全地删除设备。	
<ul> <li>☆USB Mass Storage Device</li> <li>▲Lenovo FLASHDISK USB Device - (B:)</li> <li>◆通用卷 - (G:)</li> <li>◆Lenovo FLASHDISK USB Device</li> </ul>	
 确定   取消	

第五步

在弹出的对话框中选择如图所示选 项,选择确定。

#### 第六步

弹出如图所示的提示后就可以安全拔 下魔盘了。然后关闭所有对话框即 可。

状态。
等。

- ① 请注意在移除魔盘的时候一定等到魔盘读写完毕即LED指示灯熄灭后,再按照正确的步骤操作,否则会造成硬件的损坏或数据丢失。
- ① 请注意魔盘的读写状态切换 FDD 是引导启动, ZIP 是移动存储。
- ① 在系统看到的容量会少于标定容量,因为文件系统会占用一定的空间。

# 十一、遥控器的使用

-

下面介绍一下遥控器的使用方法:



( )

۲

23

#### 使用注意事项:

导航电脑 数码家电

在关机状态下

1. 按导航电脑,进入 Windows XP 界面。

2. 按数码家电,进入联想数码家电界面。

在 Windows XP 界面下

1. 按导航电脑,不启动任何功能。

2. 按数码家电,进入数码家电界面。

在数码家电界面下 按数码家电,关闭数码家电功能。

#### 跳转和重复

跳转:按一下,再定义时间长度(按数字键),跳转过定义时间长度后,继续播放。 重复:重复播放一段内容。

#### 快进 快退 跳转到上一节 跳转到下一节

快进:按一下切换成5倍速快进,再按一下,切换成10倍速快进,依此类推可以进行5, 10,15,20倍速的切换。 快退与快进的形式类似。 速度增减: 在数码家电下可以实现从0.1~2倍速的变速播放。也就是可以慢镜头播放或者快速播放。