

联想魔盘 V8 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书

V1.1

本使用说明书版权所有-(2004年5月)联想(北京)有限公司

H	沤

1	系统需求		3
2	驱动安装(Q Windows98/SE 系统需要安装驱动)	3
	2.1 Wir	dows98/SE 系统	3
	2.2 Wir	dowsME/2000/XP/2003 系统:	3
3	随机软件使用	周方法(仅限 ₩INDOWS 系统)	4
	3.1 工具	具软件使用	4
	3.1.1	划分扇区:	4
	3.1.2	登入保密区	5
	3.1.3	注销保密区	6
	3.1.4	管理密码	6
	3.2 启z	为功能	7
	3.2.1	Windows 98 SE / Windows ME:	7
	3.2.2	Windows XP:	8
4	注意事项		9
5	常见疑问解	骛	9
6	技术规范		0

首先感谢您对联想的信任,选择购买联想魔盘 V8。

联想魔盘采用 Flash 芯片为存储介质,是通过 USB 接口与计算机进行高速数据交换的可移动 存储设备。和传统的存储盘不一样的是, 联想魔盘存储容量大、速度快、体积小、重量轻、数 据保存期长而且安全。

联想魔盘可以在 Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 2003 等操作系统下实现 即插即用,不需要安装驱动程序。

经过严格的振动、跌落、高低温、电磁兼容性、等多项测试,不仅小巧轻便、便于携带,还 有效的保证了使用中数据的安全性,是作为移动存储设备的理想产品。

1 系统需求

u 硬件要求:带 USB 接口的 IBM PC 及兼容机,笔记本电脑,苹果电脑等。

山 操作系统需求: Windows 98/SE, Windows Me, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Mac ®OS 8.6 及以上版本, Linux 2.4.0 及以上版本。

2 驱动安装(仅 Windows98/SE 系统需要安装驱动)

2.1 Windows98/SE 系统

- 将附件光盘放入计算机的光驱中,运行 Driver 文件夹中的 setup.exe 文件,按照 界面提示,即可完成 Windows 98/se 驱动的安装。建议您在安装结束后重新启 动计算机。
- Windows 98/se 驱动安装完成后,将联想魔盘插入USB 接口,系统将会自动搜索 安装驱动文件。
- 当驱动文件安装完毕后,打开"我的电脑"可发现,增加了一个"可移动磁盘"。 如下图:



2.2 WindowsME/2000/XP/2003 系统:

只需简单地将联想魔盘插入电脑的 USB 接口,系统会自动识别,并安装相关驱动程

序,打开"我的电脑"出现"可移动磁盘"时,表示用户可以使用联想魔盘。

3 随机软件使用方法(仅限 WINDOWS 系统)

3.1 工具软件使用

用户将联想魔盘插上电脑的 USB 接口,打开联想魔盘所对应的磁盘空间,即可看见一个 U-storage 的文件,运行这个文件。您也可以从光盘中的 TOOLS 目录下运行这个程序。弹出下 面的对话框,用户可以按照界面的提示完成对联想魔盘的各种操作。

🛷 U-Storage	
	装置序号: 707565405FAE0B7A
	说明 离开
基本功能	进阶功能
登入	制作开机
管理密码	
划分扇区	

3.1.1 划分扇区:



警告 "划分扇区"功能会将所有的资料清除,操作前请确认你的资料已 备份后再进行划分扇区。建议您操作时将其它程序先行关毕。

1) 选"划分扇区"键后,下述画面会出现在屏幕上,

·见分扇区 		
您可藉由输入扇区大小i 将被影藏,您可使用登入 量都划分为公共区诸选: 共区与保密区共存诸选:	改变您的保密 功能进入保镖 择"全部公共资 择"磁盘开启(区容量,保密区的资料 密区,如果您想使全部容 资料区",如果您想要公 保密数据区",
 全部公共资料区 全部保密资料区 		
○ 磁盘公共数据区与	保密数据区共	存
装置容量:	125.0	МВ
保密区容量:		МВ
进度:		
新密码:		
密码提示:		
确定		取消

- 2) 选择你所需的分割型式。
- 3) 当您选择"全部保密资料区"或"磁盘公共数据区与保密数据区共存"时,你可在 "新密码"区设定最多 8 个字符。你可键入你的提示在"密码提示"区,最多可写 入 32 个字符。在登入时点选[提示],会出现你所设定的提示。
- 4) 划分完成后,程序会弹出如下信息,请重新插拔联想魔盘。

分割扇区信息 🛛 🔀
分割扇区成功, 诸重新插拔.
确定

3.1.2 登入保密区

1) 在"我的电脑"中选择划分的保密区,在保密区中可以看到 U-Storage.exe 程序, 双击鼠标左键运行"U-Storage.exe",则会出现下面窗口:

<	登入			×
States -	- U-Storage 您可利用密码登入保 码请直接按确定,要累 按键.	密区,如果 暑悠忘了悠	悠未设定任何密 购密码请按提示	BAAN
1	密码:			
		提示	取消	



当你在做登入及注销操作时,请确定没有正在进行中的程序或有文件仍 未关毕,因为这样可能将会造成资料丢失。

然后键入密码, 点选 [确定] 或按 Enter 键。

2) 当你忘记密码时可以点选"提示"键获得提示信息,但只会出现3秒。

◆ 登入 -U-Storage 您可利用密码登入保 码请直接按确定,要是 按键.	▲ 密区,如果您未设定任何密 您忘了您的密码请按提示
密码:	
提示: 1111	
确定	提示取消

3) 如果你键入密码错误三次,下列信息将会显示:



3.1.3 注销保密区

注销保密区有三种方式: ■ 在屏幕右下角处,使用鼠标右键点击红圈中的图标^{SS} 15:08 选择 "U-Storage",则会出现下面窗口,然后点选 [离开]。 - 🗆 × 🤝 U-Storage 装置序号: 707565405FAE0B7A 说明 离开 基本功能 进阶功能 登入 制作开机 管理密码 划分扇区 ■ 在屏幕右下角处,使用鼠标右键点击红圈中的图标 15:08 , 点选 [注 销] 或 [结束]。 U-Storage 注销 结束 🎯 📶 🕮 🌫 🤣 EN 🛛 15:11

■ 在屏幕右下角处,使用鼠标左键双击点击红圈中的图标[≤]◆^{EN} 15:08

3.1.4 管理密码

管理密码选项可让使用者变更密码及密码提示。您将有三次的机会输入正确的原始密码以 作更改密码的动作,如果三次都错误,您必须重新插拔您的装置,此功能只有在保密区激活时 才可使用。

🛷 管理密码	×
U-Storage	
使用此步骤可管理您的 先输入您原始的密码,再 作更改.	保密区密码,要更改密码必须 到输入新的密码及确认密码以
原始密码:	
新密码:	
确认新密码:	
密码提示:	
确定	取消

- 1) 键入正确的密码在"原始密码"。
- 2) 键入密码于"新密码"及"确认新密码"。最多可键入8个字符。
- 3) 你可在密码提示栏上键入提示。
- 4) 按下 [确定] 重新设定密码。

3.2 启动功能

联想魔盘支持 USB-HDD 和 USB-ZIP 启动方式,在制作过程中请注意以下事情:

- **u** 此功能仅适用于 Windows 98 SE, XP, ME 操作系统, Windows 2000 不支持。
- **u** 建议在制作过程中请先将防毒软件暂时关毕。
- **u** 每次仅对一个产品进行制作。

3.2.1 Windows 98 SE / Windows ME

1) 运行 U-Storage 程序,在 U-Storage 的画面中点选 [制作开机] 键进入如下的画面:

🥏 制作开机	×
U-Storage 您的BIOS必须支持I 能才能正常运作,者 造商,您必须在Wino 功能的装置,在Win 软盘开机片并插入"	JS <mark>B-HDD或是USB-ZIP开机此功</mark> /密 不溶差 请询问您的主机板制 Jows98,ME,XP才能制作具开机 dows XP下, 您必须完制作一片 A"槽软盘机,
O USB-HDD O USB-ZIP	
确定	取消

- 你可以选择所需的启动方式 USB-ZIP 或 USB-HDD。USB-HDD 只在 Windows 98/SE 下可执行。如选择"USB-HDD",则开机制作完成是在 C: \>_。如选择 "USB-ZIP",则开机制作完成是在 A: \>_。
- 3) 执行完后点选 [确定] 键。下述的画面会出现在屏幕上,选 [是] 进行制作。



警告

此功能会格式化磁盘,所有资料将被清除,请特别注意。



3.2.2 Windows XP

- 1) 请先利用 Windows XP 系统制作一张启动软盘;
- 2) 将制作完成的磁盘,放入软驱;
- 3) 运行 U-Storage 程序,在 U-Storage 的画面中点选 [制作开机] 键进入如下的画面:

🛷 制作开机	
U-Storage 您的BIOS必须支持L 功能才能正常运作, 机板制造商.您必须 作具开机功能的装置 先制作一片软盘开机	15B-HDD或是USB-ZIP开机此 若您不清楚请询问您的主 在Windows98,ME,XP才能制 置. 在Windows XP下, 您必须 机片并插入"A"槽软盘机.
© USB-ZIP	
确定	取消

- 4) 选择"USB-ZIP",点选 [确定] 键开始制作启动盘;
- 5) 操作中的错误提示:

错误讯息:	
表示写保护保护开关为开启或磁盘空间不足状态。	
制作开机	
重置装置失败,制作开机失败,诸检查写保护必须关。	
[

在Windows 98SE 与 ME 下如果无法复制开机档以致制作失败,请制作一片软盘开机片,将 所 有 档 案 (包 括 隐 藏 文 件)拷 贝 至 %Windows%\COMMAND\EBD\ 下 再 重 新 制 作. (%Windows%表示您 Windows 所在的目录)



注:

u 我们致力于兼容各家主板的 USB-HDD、USB-ZIP 启动功能,但因各家主板 BIOS 的设计不同或是变更,我们无法保证所有的主板皆能成功启动。

3.3 魔盘修复

当您的联想魔盘出现容量或其他未知的错误,请尝试使用光盘中附带的"RecoverDisk.exe" 工具来修复联想魔盘。

您可以从光盘中的 TOOLS 目录下运行这个程序,运行后会出现下面的界面:

Caution	
Recover Disk will format th ad blocks. Any data on t Ise this tool if the device onsistently.	ie drive and repair any he drive will be erased. does not work

使用"RecoverDisk.exe"工具会删除魔盘中的所有文件,在使用前请先备份数据。

4 注意事项

- 1) Windows 2000 必须升级到 Service pack 3 或是更新的版本;
- 2) 如果用户将联想魔盘格式化为 USB-HDD 模式后,在 Windows 2003 系统中需要加载驱动器盘符;
- 3) 在 Windows、MAC、Linux 等系统之间传输数据,请先去除密码保护功能。

5 常见疑问解答

1) CD、说明书中提供的图片跟实际中的图片不符时,该怎么办?

答: CD、说明书中的图片仅供用户参考,请以实际操作所见为准。

2) 按步骤正常安装联想魔盘后,系统还不能识别联想魔盘,为什么?

答: a、请检查 BIOS 里面的 USB controller 选项,确认该选项为 Enable (具体 设置请参见主板 BIOS 说明书)

b、检查联想魔盘连接 USB 接口处是否太松

c、检查 USB 系统安装是否正确,请参考相关的操作系统手册将 USB 系统安装 设置正确。

3) 联想魔盘指示灯表示什么含义?

答: 指示灯闪烁, 表示在读写状态。

4) 当 LED 灯闪烁时,是否可以拔出联想魔盘?

答:不可以,否则会使联想魔盘内数据丢失或电脑蓝屏。

5) 是否可以用 windows 提供的"磁盘扫描"工具进行联想魔盘的扫描?

答:可以。但是建议不要使用该工具中的"完全"扫描,因为该操作将对联想魔 盘中的 FAT 表进行多次写入操作,影响联想魔盘的使用寿命。

6) 为什么可用的容量会少于标定的容量?

答:因为联想魔盘内的格式程序会占用一定的存储空间,并预留了一定的空间作 为交换区来提高读写速度,所以可用的容量会少于标称容量。

7) Windows2000 系统下,按正确方法操作拔出联想魔盘,会显示"不安全的设备删除"信息。为什么?

答: 这属于操作方法不当。正确的操作步骤为:点击任务栏右边"拔出或弹出设备"图标→点击"停止 USB MASS STORAGE DEVICE"→按提示信息的确定按钮→我的电脑中的可移动磁盘符消失后再拔出 USB Flash Disk。

8) Windows 98/SE 系统下,为什么插拔联想魔盘有时导致蓝屏?

答:直接按任意键或重新插入联想魔盘再按任意键或恢复。正确操作:在将联想 魔盘拔出前,应关闭联想魔盘中打开的所有文件,再拔出联想魔盘。

9) 在拷入大容量文件(小于联想魔盘可用容量)时,为什么有时会显示容量不够信息?

答:联想魔盘单个文件设定空间为 16K,硬盘为 4~8K,故相同容量文件在联想魔盘中占有存储空间比硬盘大,因此,有容量不够的可能。

10) 联想魔盘拷入文件时,电脑显示 COPY 完毕,拔下联想魔盘会显示文件尚未拷入 信息。为什么?

答:操作系统对于磁盘读写均开辟很大内存来缓存数据,因此操作系统进度条显示数据传输完毕,并不一定表示真正完成了数据写入联想魔盘,用户需注意联想魔盘的指示灯,若闪烁,不能拔下联想魔盘;若在一段时间内(一般为2秒)不闪烁,方可拔下联想魔盘。

11) 联想魔盘能否在局域网里共享?

答:可以。

12) 是否可以把联想魔盘与其他数码设备(如数码相机)一并使用?答:不可以。只可以通过 USB 口将联想魔盘连接至电脑使用。

6 技术规范

	条目	1	说 明
硬	件		带 USB 接口的 IBM PC 及兼容机、笔记本电脑,带 USB 接口的苹果电脑等
撮 4	乍至:	统	Windows 98/SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
	上不:		以及支持 USB Mass Storage 协议的 Linux 2.4 、Mac OS 9.0 及以上版本。
न् जूत	为 担	序	仅在 Windows98/SE 系统下需要安装驱动程序;在 Windows Me/ 2000/ XP/
712 4	刘作王)		2003, Mac 9.1 及以上版本的操作系统,均不需要驱动程序。
电	源		USB 总线供电(4.5V~5.5V)
容	量**	*	32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1G

主机接口	Universal Serial Bus 2.0 (兼容 USB 1.0/1.1)
工作电流*	< 136mA
等待状态电流*	< 115mA
数 据 保 存*	不小于 10 年
数据读取速度*	8MB/S (与电脑配置有关)
数据写入速度*	6MB/S (与电脑配置有关)
工作环境温度*	-10°C∼ +55°C
存放温度*	-20° C∼ +55°C
运行相对湿度*	20%~ 90% (40°C)
存放相对湿度*	20%~93% (40°C)

*仅供参考。本公司保留在没有任何预先通知的前提下修改技术规范的权利。

**以产品的实际容量为准。