lenovo联想

M7120/M7130N激光多功能一体机



用户手册

声明

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前,请您务必仔细阅读随机配送的所有资料,这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品,或因错误理解等原因误操作本产品,联想 (北京)有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任,但联想专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外。

联想 (北京)有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对,但我们不 能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

联想 (北京)有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量,因此保留对 本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另 行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品,并不代表对本产品的软硬件配 置的任何说明。有关产品配置情况,请查阅与本产品相关合约(若有)、产品装 箱单或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考,如果有个别图片 与产品的实际显示不符,请以产品实际显示为准。

©2005 联想 (北京)有限公司。本手册内容受著作权法律法规保护,未经联想 (北京)有限公司事先书面授权,您不得以任何方式复制、抄录本手册,或将本 手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输,或将本手册翻译成任何文 字。

"联想"、"lenovo"是联想(北京)有限公司的注册商标或商标。本手册内所 述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处,或您想得 到最新的信息,或您有任何问题或想法,请垂询或登陆:

阳光服务网站: http://www.lenovo.com

本产品专用于两芯且有相对应插头的模拟 PSTN 线路。

认可信息

联想声明,如果在原购买国以外的国家使用本产品,本产品可能无法正常运转,同时,如果在其他国家的公共通信线路上使用本产品,联想 (北京)有限公司 将不予以任何保证。

安全注意事项

本用户手册使用以下图标。



安全使用本设备

请妥善保管本手册,以备日后查阅和维修设备。

1 注释

(对于 M7120)如果设备中存有传真,关闭电源拔下设备电源插头前,您需要将 传真打印出来或者保存传真。(要打印内存中的传真,请参见第 4-8 页上的*从内 存中打印传真*。要保存内存中的传真,请参见第 11-7 页上的*将传真转发到另一 传真设备上*或第 11-8 页上的*将传真转移到计算机上 (仅适用于 Windows[®])*)







请勿使用吸尘器清除散落的墨粉。否则会导致墨粉灰点燃吸尘器内部,引起潜在火 灾。请用一块干的无绒抹布仔细清除墨粉灰,并根据当地的法律法规处理废弃的墨粉 盒。



! 警告

重要安全说明

使用电话设备时,为减少发生火灾、电击和人身伤害的可能性请严格遵守下 列基本安全指南:

- 1. 请勿在水源附近,如浴缸、盥洗盆、厨房水槽、洗衣机附近、潮湿的地下 室里或游泳池附近使用本产品。
- 2. 避免在雷雨期间使用本产品。否则可能由于闪电而导致电击的危险。
- 3. 请勿在煤气、天然气等气体泄漏区域附近使用本产品。

请妥善保管本手册



使用搜索



- 如果传真键未显示为绿色,请按 (倭真)键。
- 2 装入文稿。
- **13** 按检索 / 速拨键, 然后输入要查找 名称的第一个字母。
- ④ 按 ◀ 或 ▶ 键来搜索内存。
- **5** 然后按**启动**键。

复印

单张复印

- 按 按 (复印)键以使其变绿。
- 2 装入文稿。
- **3** 然后按**启动**键。

使用自动进稿器排序多份复印件

- **1** 按 资 (**复印**) 键以使其变绿。
- 2 装入文稿。
- 日拨号盘输入要复印的份数 (最) 多99份)。
- 4 按选项键和▲或▼键选择 Stack/Sort (堆叠/排序)。 按**功能 设定**键。

5 按▲或▼键选择 Sort (排序)。 按**功能 设定**键。

6 然后按**启动**键。



简介

使用本手册	
洗择安装位置	
如何使用宫教的田白毛里	1 /
如问使用无罡的用户丁册	1-4
浏览文档 (适用于 Windows [®])	1-4
浏览文档 (用于 Macintosh [®])	1-6
控制面板概述	1-7
装入文稿	1-9
使用自动进稿器 (ADF)	1-9
使用扫描仪平板	1-11
关于纸张	1-12
推荐使用的纸张	1-12
选择适用的纸张	1-12
如何装入纸张	1-14
有关传真设备	1-18
传真音和握手	1-18
错误修正模式 (ECM)	1-18



开始

初始设置	2-2
设置日期和时间	2-2
设置音频或脉冲拨号模式	2-3
设置本机标志 ID	2-3
常规设置	2-5
设置模式定时器	2-5
设置纸张类型	2-5
设置纸张大小	2-6
设置振铃音量	2-7
设置蜂鸣器音量	2-7
设置扬声器音量	2-8
省墨模式	2-8
休眠时间	2-9
设置屏幕的对比度	2-9
设置传真逻辑	2-10
安全性能	2-11
发送锁定 (仅适用于 M7120)	2-11

3 设置发送

如何进入传真模式		
如何按亏	如何进入传真模式	
于动核亏 3-2 单拨号 3-3 速拨 3-3 速浆 3-3 检索 3-4 传真重拨 3-4 如何发送传真 3-5 从自动进稿器中发送传真 3-5 从自动进稿器中发送传真 3-5 山前达稿器中发送传真 3-5 山前达输 3-6 手动传输 3-6 手动传输 (仅使用外接电话) 3-8 6 内存不足 3-7 基本发送操作 3-8 使用多种设置发送传真 3-8 付真分辨率 3-9 双向访问 3-10 实时发送 3-10 多址发送 3-11 检查作业状态 3-12 取消顶定的作业 3-12 取消预定的作业 3-12 副际模式 3-13 编制电子传真封页 3-13 国际模式 3-16 延时代真 3-16 延时批量发送 3-17 设置轮询发送 3-17 设置名安全密码的轮询发送 3-18	<u> </u>	
里技号 3-3 速拔 3-3 速拔 3-3 检索 3-4 传真重拔 3-4 如何发送传真 3-5 从自动进稿器中发送传真 3-5 从自动进稿器中发送传真 3-5 自动传输 3-6 手动传输<(仅使用外接电话)	于动孩亏	
速拔 3-3 检索 3-4 传真重拔 3-4 如何发送传真 3-5 从自动进稿器中发送传真 3-5 自动传输 3-6 手动传输(仅使用外接电话) 3-6 内存不足 3-7 基本发送操作 3-8 使用多种设置发送传真 3-8 使用多种设置发送传真 3-8 使用多种设置发送传真 3-8 使用多种设置发送传真 3-8 水均比度 3-8 小方问 3-10 实时发送 3-11 检查作业状态 3-12 取消顶定的作业 3-12 取消预定的作业 3-12 高级发送操作 3-13 国际模式 3-13 国际模式 3-16 延时传真 3-17 设置轮询发送(标准) 3-17 设置轮询发送(标准) 3-17 设置轮询发送(标准) 3-17	甲拔号	
检索 3-4 传真重拨 3-4 如何发送传真 3-5 从自动进稿器中发送传真 3-5 局动传输 3-6 手动传输(仅使用外接电话) 3-6 内存不足 3-7 基本发送操作 3-8 使用多种设置发送传真 3-8 使用多种设置发送传真 3-8 传真分辨率 3-9 双向访问 3-10 实时发送 3-11 检查作业状态 3-12 取消顶定的作业 3-12 取消预定的作业 3-12 高级发送操作 3-13 国际模式 3-16 延时传真 3-17 设置轮询发送(标准) 3-17 设置轮询发送(标准) 3-17 设置轮询发送(标准) 3-17	速技	
传真重拨 3-4 如何发送传真 3-5 从自动进稿器中发送传真 3-5 从扫描仪平板发送传真 3-5 自动传输 3-6 手动传输(仅使用外接电话) 3-6 内存不足 3-7 基本发送操作 3-8 使用多种设置发送传真 3-8 使用多种设置发送传真 3-8 有自分辨率 3-9 双向访问 3-10 实时发送 3-11 检查作业状态 3-12 取消顶定的作业 3-12 高级发送操作 3-13 编制电子传真封页 3-13 国际模式 3-16 延时传真 3-17 设置轮询发送(标准) 3-17 设置轮询发送(标准) 3-17 设置名安全密码的轮询发送 3-18	检索	3-4
如何发送传真	传真重拨	
从自动进稿器中发送传真	如何发送传真	3-5
从扫描仪平板发送传真 3-5 自动传输 3-6 手动传输(仅使用外接电话) 3-6 内存不足 3-7 基本发送操作 3-8 使用多种设置发送传真 3-8 使用多种设置发送传真 3-8 对比度 3-8 专真分辨率 3-9 双向访问 3-10 实时发送 3-11 检查作业状态 3-12 取消正在处理的传真作业 3-12 取消预定的作业 3-12 高级发送操作 3-13 编制电子传真封页 3-13 国际模式 3-16 延时传真 3-16 延时状量发送 3-17 设置轮询发送(标准) 3-17 设置在安全密码的轮询发送 3-18	从自动进稿器中发送传真	3-5
自动传输	从扫描仪平板发送传真	3-5
手动传输(仅使用外接电话)	自动传输	3-6
内存不足 3-7 基本发送操作 3-8 使用多种设置发送传真 3-8 对比度 3-8 大良力辨率 3-9 双向访问 3-10 实时发送 3-10 多址发送 3-11 检查作业状态 3-12 取消正在处理的传真作业 3-12 取消预定的作业 3-12 取消预定的作业 3-12 高级发送操作 3-13 编制电子传真封页 3-13 国际模式 3-16 延时长量发送 3-17 设置轮询发送 3-17 设置轮询发送 3-17 设置有安全密码的轮询发送 3-18	手动传输 (仅使用外接电话)	3-6
基本发送操作	内存不足	3-7
使用多种设置发送传真	基本发送操作	
对比度	使用多种设置发送传真	3-8
传真分辨率 3-9 双向访问 3-10 实时发送 3-10 多址发送 3-11 检查作业状态 3-12 取消正在处理的传真作业 3-12 取消预定的作业 3-12 高级发送操作 3-13 编制电子传真封页 3-13 国际模式 3-16 延时传真 3-17 设置轮询发送(标准) 3-17 设置有安全密码的轮询发送 3-18	对比度	3-8
双向访问	传真分辨率	3-9
实时发送	双向访问	3-10
多址发送	实时发送	3-10
检查作业状态	多址发送	3-11
取消正在处理的传真作业	检查作业状态	3-12
取消预定的作业	取消正在处理的传真作业	3-12
高级发送操作	取消预定的作业	3-12
编制电子传真封页	高级发送操作	3-13
国际模式	编制电子传真封页	3-13
延时传真	国际模式	3-16
延时批量发送	延时传真	3-16
设置轮询发送(标准)	延时批量发送	
设置有安全密码的轮询发送 3-18	设置轮询发送 (标准)	
	设置有安全密码的轮询发送	3-18

设置接收

基本接收操作	
选择接收模式	
设置振铃延迟	

设置 F/T 振铃时间 (仅适用于传真 / 电话模式)	4-5
传真检测	4-6
打印缩小了的接收传真 (自动缩小)	4-7
高级接收操作	4-8
从内存中打印传真	4-8
设置打印浓度	4-8
接收到内存中	4-9
轮询	4-10

5 速拨号和拨号选项

存储号码以便轻松拨号	5-2
存储单拨号码	5-2
存储速拨号码	5-3
更改单拨号 / 速拨号	5-4
设置多址发送组	5-5
拨号选项	5-7
访问代码	5-7
暂停	5-7
音频或脉冲	5-7



6 远程传真选项

设置远程传真选项	6-2
设直作具转友	o-2
饭直传具仔陌	0-3
设置 PC Fax 接收 (仅适用于 Windows [®])	6-4
关闭远程传真选项	6-5
更改远程传真选项 (仅适用于 Windows [®])	6-5
设置远程访问代码	6-6
远程检索	6-7
使用远程访问代码	6-7
远程命令	6-8
检索传真	6-9
更改传真转发号码	6-9

7 打印报告

传真设置和激活	
自定义传输验证报告	

设置日志周期	. 7-3
打印报告	. 7-4

8 复印

将设备用作复印机	
进入复印模式	
多份复印	
停止复印	
使用临时复印键	
放大或缩小复印的图像	
更改临时复印设置	
更改默认复印设置	8-13
质量	8-13
调整对比度	
内存不足信息	

软件和网络功能

10 重要信息

9

11

IEC 60825-1 技术规格	. 10-2
断开设备	. 10-2
局域网连接 (仅适用于 M7130N)	. 10-2
无线电干扰	. 10-3
重要安全说明	. 10-3
编辑及出版声明	. 10-4
商标	. 10-5

故障排除和日常维护

故障排除	
错误信息	11-2
文稿卡住	11-9
卡纸	11-11
常见问题	11-19
提高打印质量	11-24
清洁硒鼓单元	11-25
兼容性	11-28

包装及运输本设备11-2	29
日常维护11-3	30
清洁设备外部11-5	30
清洁扫描仪平板11-5	32
清洁激光扫描仪窗口11-5	33
清洁电晕丝	36
更换墨粉盒 (LT2020)11-5	37
如何更换墨粉盒	38
更换硒鼓单元 (LD2020)11-4	42
设备信息	45
检查序列号	45
检查页码计数器	45
检查硕喆寿命 11.	16



高级接收操作	A-2
从分机电话操作	A-2
仅适用于传真 / 电话模式	A-2
使用无绳外接话筒	A-3
更改远程代码	A-3
连接外接设备到您的设备	A-4
连接外接电话	A-4
连接外接应答设备 (TAD)	A-5
电话线路上的自定义功能	A-6

B 附录 B

屏幕编程	B-2
菜单表	B-2
内存存储	B-2
浏览键	B-3
输入文本	B-14
104	

G	术语表	G-1
	小石水	G-1

S

规格

概述 打印介质 复印	S-2 S-3 S-4
传真机	S-5
扫描仪 (仅适用于 Windows [®])	S-6
打印机	S-7
接口	S-8
计算机要求	S-9
耗材	S-10
网络 (LAN) (仅适用于 M7130N)	S-11
索引	I-1

R 远程检索访问卡 R-1



使用本手册	1-2
选择安装位置	1-3
如何使用完整的用户手册	1-4
控制面板概述	1-7
装入文稿	1-9
关于纸张	1-12
有关传真设备	1-18



使用本手册

感谢您购买联想多功能一体机。M7120/M7130N 操作简便,液晶显示屏的提示 可引导您完成各项设定。为了更好地使用设备,请在开始使用本设备之前阅读 和理解本手册的内容。

查找信息

Λ

A

0

目录中列出了所有章节的标题和副标题。您也可以从本手册后面的索引中快速 查找到任何特定性能或操作的相关信息。

本手册中的符号

本手册中使用了一些特殊符号,用以提醒您所要注意的重要警告、注释及操 作。为了帮助您深入了解本设备以及使您正确地操作按键,我们使用了特殊字 体并添加了一些在液晶显示屏上显示的提示信息。

粗体 粗体字表示在设备控制面板上的特定按键。

斜体 斜体字强调了要点或提示您参考相关主题。

Courier Courier 字体表示在设备液晶显示屏上显示的信息。

警告如何避免可能的人身伤害。

电源危险图标警告您避免可能的电击。

高温表面图标警告您切勿触摸灼热的设备部件。

注意详细说明了您必须遵循或避免的步骤以防止损坏设备或其 它部件。

▲ 不正确的设置图标提醒您与本设备不兼容的设备和操作。

注释将告诉您应如何处理可能出现的状况,或提供当前操作如 何与其他功能一起工作的提示。



选择安装位置

将设备放置在一个平整、牢固而不易受到振动和撞击的表面上,如桌子。应将 设备放置在电话插座和标准已接地的电源插座附近。同时还应将本设备安装在 温度介于 10°C 至 32.5°C 之间的地方。





如何使用完整的用户手册

本用户手册未包含有关设备的所有信息,例如:如何使用传真、打印机、扫描 仪、PC-Fax (仅适用于 *Windows[®]) 和网络的高级功能。若想获得有关这些 操作的详细信息,请阅读光盘中"用户手册"部分的完整用户手册。

1 注释-

仅 M7130N 具有网络功能。

浏览文档 (适用于 Windows[®])



打开计算机。将联想光盘插入光驱中。

如果出现型号名称屏幕,点击您购买设备的型号名称。 将出现光盘主菜单。

🖉 Macromedia Flash Player 7	
	lenovo
MIT TOON 放光多切能一体机装装软件 Multi-Function Peripheral Software Suite	顶部菜单
1 田白玉冊	
安装程序	
医 一客户支持	
取想(北京)有限公司	N B C

▲ 注释

如果未出现此窗口,请使用 Windows[®] 浏览器运行联想光盘上根目录下的 setup.exe 程序。

简介



3 点击用户手册。

4 点击要阅读的文档。

- 快速安装指南: 硬件和软件安装手册
- 用户手册 (2或3份手册): 单机操作用户手册、软件用户手册和网络 * 用户手册(* 仅适用于 M7130N)

如何查找扫描说明

可用多种方法扫描文档。可查找到以下说明:

软件用户手册:

- 第2章中如何使用 Windows[®] 进行扫描
- 第3章中使用 Control Center 2.0

简介

浏览文档 (用于 Macintosh[®])



打开 Macintosh[®]。将联想光盘插入光驱中。将出现下列窗口。





2 双击 Documentation (文档)图标。

3 出现选择语言屏幕,双击您所用的语言。

4 点击要阅读的文档。

- 快速安装指南: 硬件和软件安装手册
- 用户手册 (2或3份手册): 单机操作用户手册、软件用户手册和网络 * 用户手册 (* 仅适用于 M7130N)

如何查找扫描说明

可用多种方法扫描文档。可查找到以下说明:

软件用户手册:

■ 第7 章使用 Macintosh[®] 的设备



控制面板概述

M7120和 M7130N 有相似的控制键。



免提

a

2

8

缺省模式下 F/T 伪振铃期间需拿起 外接电话听筒进行通话。

按**免提**键,用户无需拿起电话听筒 便可进行监听。

传真分辨率

设定发送传真时的分辨率。

简介



5 浏览键:

功能 设定

使用此键进行功能和操作设定。 也可使用此键进行功能菜单设置并 将设置存储在设备中。

待机模式中您可以按这两个键调节 振铃音量。

▼ 检索 / 速拨

可查找存储在拨号内存中的号码。 也可按 # 键和三位数拨打已存储的 速拨号码。

< >

按此键可向前 / 向后滚动以设定菜 单选项。

▲或▼

按此键可浏览功能菜单和选项。

6 拨号盘

可按键拨电话或传真号码,并可将 其作为输入信息到设备中的键盘。 使用 # 键可临时转换拨号模式,在 电话呼叫期间,将脉冲模式切换到 音频模式。

🕑 启动

开始发送传真或复印。

停止/退出

停止操作或从功能菜单中退出。

❷ 报告

8

打印传输验证报告、帮助列表、速拨 号列表、传真日志、用户设置和网络 配置*。(仅适用于*M7130N)。

⑦ 液晶显示屏 (LCD)

屏幕上显示的信息有助于设置和使 用设备。

① 复印键(临时设置):

放大/缩小

可根据所选比率放大或缩小复印 件。

选项

可快速简便地选择复印的临时设 置。

12 打印键:

取消作业

可以取消打印作业和清除打印机内 存中的数据。



装入文稿

可从 ADF (自动进稿器)或扫描仪平板发送传真,进行复印和扫描。

使用自动进稿器 (ADF)

自动进稿器最多可装入 35 页文稿,进纸时,以一次一张的方式进纸。使用标 准 80 克 / 平方米纸张, 放入自动进稿器前, 展开堆叠的纸张。

▲ 注意

■ **请勿**使用卷曲、皱褶、折痕、裂开、有订书钉、回形针、胶水或粘有胶带 的纸张。

■ 请勿使用纸板、新闻纸或纺织品。

■ 确保文稿上的墨水已完全干了。

要传真的文稿宽度应在 147.3-215.9 毫米之间,长度应在 147.3-356 毫米之 间。

① 充分展开堆叠的纸张。确保将文稿以面朝上,顶部先进入的方式放入自动 进稿器直到文稿接触到进纸辊。

调整导纸板至文稿的宽度。



简介



8 展开自动进稿器的文稿输出托纸板。





使用扫描仪平板

使用扫描仪平板,一次可传真或扫描一页或一本书的多页。文稿最宽为 215.9 毫米,最长为 297 毫米。

要使用扫描仪平板,必须清空自动进稿器。

1 抬起文档盖。

2 使用左侧的文档辅助线,将文稿面朝下放在扫描仪平板的中央。

将文稿面朝下放在扫描仪平板上。





〕 注意 如果文稿是一本书或文稿比较厚,请勿用力合上或挤压文档盖。



关于纸张

推荐使用的纸张

为获得最佳打印质量,建议使用以下纸张。

纸张类型	项目	
普通纸	APP 公司蓝旗舰 70 克 / 平方米	
透明胶片	3M CG3300	
标签	Avery 激光标签 L7163	

■ 请使用普通复印纸。

■ 使用重量在 75 - 90 克 / 平方米的纸张。

■ 使用中性纸张。请勿使用酸性或碱性纸张。

■ 使用长丝流纸张。

■ 使用湿度大约为 5% 的纸张。

选择适用的纸张

我们建议您购买大量纸张前先在设备上测试纸张(尤其是特殊大小和类型的纸 张)。

要获得最佳打印质量,请使用推荐的纸张类型,尤其是普通纸和透明胶片。要 获得有关纸张规格的更多信息,请致电当地的特约经销商或您购买设备的地 方。

- 使用指定用于激光打印机的标签或透明胶片。
- 如果使用特殊纸张,并且纸盒进纸出现故障,请使用手动进纸槽进纸。
- 此设备可使用再生纸。



纸盒的纸张容量

	纸张大小	纸张类型	页数
纸盒	A4、Letter、Legal、 Executive、A5、A6、	普通纸、再生纸	最多 250 张 (80 克/平方米)
B5 和 B6		透明胶片	最多 10 张
手动进纸槽	宽度: 69.9 - 215.9 毫米 长度: 116 - 406.4 毫米	普通纸、再生纸、铜版 纸、信封、标签和透明 胶片	1 张

简介

如何装入纸张

将纸张或其他介质装入纸盒







2 按下导纸释放杆,滑动调节器以适合纸张大小。 检查导纸板是否已牢固的插入插槽中。





对于 Legal 大小的纸张,按住内部卡钩并将纸盒后部拉出。





- 检查纸张在纸盒中是否平整并位于最大纸张限量标记之下,导纸板是否接触到纸叠的边缘。
- 打印面必须朝下。

将纸张或其他介质装入手动进纸槽

可以将信封和特殊打印介质一次一个的装入手动进纸槽。使用手动进纸槽打印 或复印标签、信封或特厚纸。







2 用双手将纸张装入手动进纸槽,直到纸张前缘触到进纸辊。当设备正在进 纸时,请放开纸张。



1 注释

将纸张放入手动进纸槽时,请记住以下内容:

- 打印面必须朝上。
- 先将顶部 (纸张顶部) 放入并将其轻轻的插入到手动进纸槽。
- 确保纸张平直进入并位于手动进纸槽的正确位置。否则,不能正确进纸将导 致打印输出字体倾斜或卡纸。
- 请勿在手动进纸槽中一次放入多张纸或多个信封,否则将引起设备卡纸。
- 如果如图所示用双手抬起扫描仪盖,您可更轻易地将更小尺寸的打印纸张 从出纸盒取走。



扫描仪盖抬起时, 您仍然可以使用设备。您可用双手将其按下, 将扫描仪盖 返回到初始位置。



有关传真设备

传真音和握手

当某人正在发送传真,设备将发出传真呼叫音(CNG 音频)。这是一种柔和、 间歇性(以4秒为间隔)的哔哔声。拨号并按**启动**键后,便可听到此声音,拨 号后此声音将持续约 60 秒。在这段时间,发送传真的设备必须与接收传真的 设备进行"握手"或连接。

当每次使用自动发送传真功能时,便是正通过电话线路发送 CNG 音频。您可 很快就熟悉每次在传真线路上应答电话时的这些柔和的哔哔声,因此能够很容 易区别是否正在接收传真信息。

接收传真时设备将发出传真接收报告音,这是一种尖锐的鸣叫声。接收传真的 鸣叫声大约会持续 40 秒,并且屏幕将显示 Receiving (接收中)的信息。

如果将设备设定成了仅传真模式,则设备将以传真接收音自动应答每个呼叫。 即使对方挂断了电话,设备也将持续发出唧唧声约 40 秒,屏幕上同时也显示 Receiving (接收中)的信息。要取消接收传真,按**停止/退出**键。

传真"握手"是在发送传真的设备的 CNG 音频和接收传真的设备的"唧唧 声"的交迭声中进行的。这会持续2到4秒钟,因此设备可识别出传真的发送 和接收。直到应答了呼叫之后,握手才能够开始,并且在拨叫了传真号码后, CNG 音频只持续约 60 秒钟。因此,接收传真的设备能否及时应答此呼叫就很 重要。

错误修正模式 (ECM)

错误修正模式(ECM)是设备检测传真进程中传真传输的一种方法。如果在传真 传输期间检测到了错误,则传真设备将重新发送出错的传真。只有在都具有 ECM 功能的传真设备之间发送传真时,才可使用此功能。如果 ECM 有效,则 设备可在发送和接收传真时不断的检查传真的完整性。

如果此功能停止工作,请从内存中删除传真。



初始设置	
常规设置	



初始设置

设置日期和时间

设备不在使用状态下也将显示日期和时间。如果设置了本机标志 ID,显示在设 备上的日期和时间会被打印在每份所发送的传真上。如果出现停电故障,必须 重新设置日期和时间。其他设置将不受影响。

2 注释-

停电时,设备日期和时间最多可存储 2 小时 (对于 M7120)或 4 天 (对于 M7130N)。

按功能 设定键,然后按数 字 0, 2。

Initial Setup 2.Date/Time

- 2 输入代表年份的最后两位数字。 按功能设定键。
- 输入代表月份的两位数。
 按功能 设定键。
 (例如: 输入 09 代表 9 月, 或输入 10 代表 10 月)
- 4 输入代表日期的两位数。 按**功能 设定**键。 (例如: 输入 06 代表 6 号)
- 5 按 24 小时制输入时间。
 按功能 设定键。
 - (例如: 输入 15: 25 表示下午 3: 25)

6 按**停止/退出**键。

只要设备闲置处于传真模式下,屏幕将显示日期和时间。 设备处于休眠模式时,屏幕将显示 Sleep (休眠)。(请参见第 2-9 页上 的休眠时间)

设置音频或脉冲拨号模式

1 按功能 设定键,然后按数字 0,4.

2 按▲或▼键选择 Pulse(脉冲)(或 Tone(音频))。

按**功能 设定**键。

3 按**停止 / 退出**键。

设置本机标志 ID

可以存储您的姓名或公司名称及传真号码,这样可将其打印在所有发送的传真 页面上。

以国际标准格式输入传真号码是至关重要的,即,严格遵循以下顺序:

■ "+"(加)字符(按 ★ 键)

■ 您所在国家的代码

■ 您所在地区代码减去首位数"0"

■ 一个空格

■ 本地电话号码,使用空格键有助于正确取读。

例如:如果设备在中国安装,传真和语音电话使用同一条线路,您所在地点的 电话号码是 0161 4444 5555,那么您必须将本机标志 ID 中的传真和电话号码 设置如下:

+86 161 4444 5555.

🚺 按**功能 设定**键,然后按数 字 0.3.

Initial Setup 3.Station ID

2 输入传真号码 (最多 20 位数字)。



如果已设定了本机标志 ID,则屏幕将提示按数字 1 进行修改,或按数字 2 不做 更改退出。


常规设置

设置模式定时器

设备在控制面板上有三个临时模式键: 传真、扫描和复印。可更改在上次扫描 或复印操作结束后,设备返回到传真模式之前所需时间的秒数或分钟数。如果 选择了 Off (关),设备将一直处于上一次使用的模式中。



按功能设定键,然后按数 字1.1.



2 按▲或▼键选择0 Sec(0秒)、30 Secs(30秒)、1 Min(1分)、 2 Mins (2分)、5 Mins (5分)或Off (关)。

按**功能 设定**键。

3 按停止/退出键。

设置纸张类型

为了获得最佳的打印质量,请在设备上设定要使用的纸张类型。

甘 按功能 设定键,然后按数 字 1, 2.

General Setup 2.Paper Type

2 按▲或▼键选择 Plain(普通纸)、Plain (Thick)(普通纸(厚))、 Thick (厚纸)、Thicker (特厚纸)、Transparency (透明胶片) **或**Recvcled Paper (再生纸)。

按**功能 设定**键。



3 按**停止 / 退出**键。

1 注释

- 设备将打印的纸张以打印面朝上的方式输出到设备前部的出纸盒中。当使 用透明胶片或标签打印时,为了防止弄脏打印件或卡纸,请立即取走打印出 的每一页。
- 如果已选择 Letter、Legal 或 A4 的纸张大小 (按功能 设定键、然后按数 **字 1.3**),您可在步骤 2 中选择 Transparency (透明胶片)。

设置纸张大小

可使用八种纸张尺寸打印复印件: Letter、Legal、A4、B5、A5、B6、A6 和 Executive 以及三种纸张尺寸打印传真: Letter、Legal 和 A4。更改装入设备内 的纸张类型时,需要同时更改纸张大小的设置,以便设备能进行调整以适合接 入的传真或缩小复印。

如果您选择了 Transparency (透明胶片) 作为纸张类型 (按功能 设定键, 然后按数字1,2),您将仅能够选择步骤2中Letter、Legal或A4尺寸的纸张。



General Setup 3.Paper Size



- ② 按▲或▼键选择 A4、Letter、Legal、Executive、A5、A6、B5、B6。 按功能 设定键。
- **3** 按**停止 / 退出**键。

设置振铃音量

可将振铃设为 Off (关) 或选择振铃音量级别。

按功能设定键,然后按数字1,4,1。

Volume	
1.Ring	

- 2 按▲或▼键选择 Low(低)、Med(中)、High(高)或Off(关)。
 按功能 设定键。
- **3** 按**停止 / 退出**键。

—或—

当设备处于闲置状态 (未使用时),可调节振铃音量。在 2 (传真)模式 下,按 ① ◀ 或 ▶ ①)键调节音量级别。每次按下这些键时,设备都会振 铃,您便能知道当前音量大小,并且屏幕上将显示当前设置。每按一次键都会 更改一次音量。新设置将一直保留,直到再次进行更改。

设置蜂鸣器音量

可更改蜂鸣器音量。默认设置为 Low (低)。蜂鸣器打开时,当您按键、出错 以及发送或接收传真时,设备将发出哔哔声。

按功能 设定键,然后按数 字 1, 4, 2。

Volume 2.Beeper

2 按▲或▼键选择Low(低)、Med(中)、High(高)或Off(关)。
按功能设定键。



设置扬声器音量

可调节设备单向扬声器音量。

由 按功能 设定键,然后按数 字1,4,3。

1	Volume
	3.Speaker

- 2 按▲或▼键选择Low(低)、Med(中)、High(高)或Off(关)。 按**功能 设定**键。
- **3** 按**停止 / 退出**键。

省墨模式

使用此功能可以节省墨粉。如果将省墨模式设置为 On (开)时,打印输出的 颜色将偏淡。默认设置为 Off (关)。



由 按功能 设定键,然后按数 字1,5,1。

Ecology 1.Toner Save



2 按▲或▼键选择 On (开)(或 Off (关))。 按**功能 设定**键。

3 按**停止 / 退出**键。

休眠时间

当设备处于闲置状态时,关闭设备内部热融单元,设置休眠时间将减少耗电量。选择设备进入休眠模式之前的闲置时间(00-99分钟)。当设备接收传真或计算机数据以及进行复印时,将自动重置定时器。休眠时间的默认值是5分钟。当设备处于休眠模式时,将在屏幕上显示Sleep(休眠)。当在休眠模式打印或复印,热融单元需要预热至工作温度时将会有短时间延迟。

按功能 设定键,然后按数 字 1, 5, 2。

D 1	
FICOLOGV	
2 $Cloon$	Timo
L7.DTEED	TTING

② 使用拨号盘输入设备进入休眠模式前的闲置时间 (00-99 分钟)。 按功能设定键。

3 按停止/退出键。

- 如果要关闭休眠模式,在步骤 2 中同时按**启动**和**选项**键。
- 如果更改休眠时间时,设备处于休眠模式,新设置将在下次设备复印、打印 或关闭和打开时生效。

设置屏幕的对比度

可通过更改对比度使屏幕更亮或更暗。

按功能设定键,然后按数 字 1,6。

General Setup 6.LCD Contrast

2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 Light (浅) 或 Dark (深)。
按功能 设定键。



设置传真逻辑

使用外接电话手动发送或接收传真时可更改传输进程。

简易模式:

开始

	拨出呼叫	接入呼叫
自动进稿器中有文稿	按 启动 键发送传真。	按 启动 键发送传真。
无文稿或仅扫描仪平 板上有文稿	按 启动 键发送传真。	按 启动 键接收传真。

高级模式:

	拨出呼叫	接入呼叫
自动进稿器中有文稿	按 启动 键发送传真。	按 启动 键发送传真。
无文稿或仅扫描仪平	按 启动 键,然后可选择	按 启动 键,然后可选择
板上有文稿	1. Receive (接收) 2. Send (发送) .	1. Receive (接收) 2. Send (发送) .

A

按 功能	设定 键,	然后按数
字 2 , 0,	3.	

Miscellaneous 3.Fax Mode

2 按▲或▼键选择 Advanced Mode(高级模式)或 Easy Mode(简易模式)。

按**功能 设定**键。

3 按停止/退出键。

安全性能

使用发送锁定 (仅适用于 M7120)、内存安全 (仅适用于 M7130N)和设置 锁定,可以为设备设置多级安全。

发送锁定 (仅适用于 M7120)

发送锁定功能可防止未授权的用户访问设备。此时将无法继续设定延时传真或 轮询作业的时间。但是,当打开发送锁定时,任何已预先设定的延时传真仍会 被发送出去,因此不会丢失。

当将发送锁定设为开时,可使用下述操作:

■ 接收传真

■ 传真转发 (如果传真转发功能已打开)

■ 远程检索 (如果传真存储功能已打开)

■ PC Fax 接收 (如果 PC Fax 接收功能已打开)

当将发送锁定设为开时,不可使用下述操作:

- 发送传真
- 复印
- PC 打印
- PC 扫描
- 1 注释

PC Fax 和扫描仅适用于 Windows[®]。

设置密码

按功能设定键,然后按数 字 1,7,1。

Security 1.TX Lock

- 2 输入一个四位数的密码。 按功能 设定键。 如果第一次输入密码,屏幕将显示 Verify (验证)。
- 3 重新输入密码。
 按功能设定键。
- 4 按**停止 / 退出**键。

更改发送锁定密码

- 按功能设定键,然后按数字1,7,1。
- 2 按▲或▼键选择 Set Password (设定密码)。 按功能设定键。
- 3 输入一个已注册的四位数的密码。 按功能设定键。
- 4 输入一个四位数的新密码。 按功能 设定键。
- 5 如果屏幕显示 Verify (验证),请重新输入新密码。 按功能 设定键。
- **6** 按**停止 / 退出**键。

打开发送锁定

按功能设定键,然后按数字 1,7,1。

Security 1.TX Lock

2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 Set TX Lock (设定发送锁定)。
 按功能 设定键。

③ 输入一个已注册的四位数的密码。

按**功能 设定**键。

设备进入脱机状态,同时屏幕上显示 TX Lock Mode (发送锁定模式)的信息。

关闭发送锁定

1 按**功能 设定**键。

输入一个已注册的四位数的密码。

2 按**功能 设定**键。

发送锁定将自动关闭。



如果密码输入错误,则屏幕上将显示 Wrong Password (密码错误),并保 持脱机状态。设备将保持在发送锁定模式状态下,直到输入正确的密码。

内存安全 (仅适用于 M7130N)

内存安全功能可防止未授权的用户访问设备。您无法继续预定延时传真或轮询 作业。但是,即使打开了内存安全功能,预定的延时传真仍将被发送。所以, 不会丢失传真。

当将内存安全设为 on (开)时,可使用下列操作:

- 将传真接收进内存 (限定内存容量)
- 传真转发 (如果已打开了传真转发功能)
- 远程检索 (如果已打开了传真存储功能)

当将内存安全设为 on (开)时,不可使用下列操作:

- 打印接收的传真
- 发送传真
- 复印
- PC 打印
- PC 扫描

2 注释

- 要打印内存中的传真,请关闭内存安全功能。
- 打开内存安全功能之前必须关闭 PC Fax 接收功能。 (请参见第 6-5 页上的*关闭远程传真选项*)
- PC Fax 和扫描仅适用于 Windows[®]。



打开内存安全



Securi	ty
1.Mem	Security

- 2 按▲或▼键选择 Set Security (设定内存安全)。
 按功能设定键。
- ③ 输入一个已注册的四位数的密码。

按**功能 设定**键。

设备呈脱机状态,屏幕显示 Secure Mode (安全模式)。

/ 注释 —

如果停电,内存中的数据将最多保存4天。

关闭内存安全

按功能设定键。

输入一个已注册的四位数的密码。

2 按**功能 设定**键。

将自动关闭内存安全功能,然后屏幕显示日期和时间。

/ 注释 -

如果密码输入错误,则屏幕上将显示 Wrong Password (密码错误)并显示 脱机。设备将保持在安全模式状态下,直到输入正确的密码。

设置锁定

设置锁定功能可防止未授权的用户访问设备设置。

当将设置锁定设为 On (开)时,没有密码不可使用下述操作:

■ 日期和时间

■ 本机标志 ID

- 设定速拨 (单拨号、速拨号和设置组)
- 模式定时器
- 纸张类型
- 纸张大小
- 音量
- 环保性能
- 屏幕对比度
- 安全性能 (发送锁定和设置锁定)

设置密码

1 注释

■ 如果已设置密码并想要更改密码,您无需重新设置。

如果忘记了设置锁定密码,请联系联想经销商以获得帮助。

按功能设定键,然后按数 字 1,7,2.

Security 2.Setting Lock

2 输入一个四位数的密码。

按**功能 设定**键。

如果第一次输入密码,屏幕将显示 Verify (验证)。

3 重新输入密码。

按**功能 设定**键。



更改设置锁定密码

- 1,7,2。
- 2 按▲或▼键选择 Set Password (设定密码)。 按功能设定键。
- 3 输入一个已注册的四位数的密码。 按功能 设定键。
- 4 输入一个四位数的新密码。 按功能 设定键。
- 5 如果屏幕显示 Verify (验证),请重新输入新密码。 按**功能 设定**键。
- **6** 按**停止 / 退出**键。

打开设置锁定

按功能设定键,然后按数字1,7,2。

Security 2.Setting Lock

- 2 按▲或▼键选择 On (开)。 按功能 设定键。
- 3 输入一个已注册的四位数的密码。 按功能 设定键。
- 4 按**停止 / 退出**键。

关闭设置锁定

按功能设定键,然后按数 字 1,7,2。

Security 2.Setting Lock

2 输入一个已注册的四位数的密码。

按**功能 设定**键两次。

按**停止 / 退出**键。

☑ 注释

如果密码输入错误,则屏幕上将显示 Wrong Password (密码错误)。设备 将保持在设置锁定模式状态下,直到输入正确的密码。





如何进入传真模式	3-2
如何拨号	3-2
如何发送传真	3-5
基本发送操作	3-8
	3-13



如何进入传真模式

发送传真或更改传真发送或接收设置之前,请确保 2 (**传真**)键显示为绿 色。如果未显示为绿色,请按 2 (**传真**)键进入传真模式。默认设置为传真 模式。



如何拨号

可以按下列任何一种方式进行拨号。

手动拨号

按下所有传真号码。

1 2 ABC	3 DEF
4 GHI 5 JKL	6 MNO
7PORS 8 TUV	9 WXYZ
* 0	#

单拨号

按所要呼叫的单拨号键。(请参见第 5-2 页上的*存储单拨号码*)

☑ 注释

要拨打单拨号 5-8,按单拨号键的同时按下**转换**键。



速拨

按**检索 / 速拨**键,#键,然后按三位数的速拨号码。(请参见第 5-3 页上的*存储 速拨号码*)



1 注释

当输入单拨号或速拨号时,如果屏幕显示 Not Registered (未注册),则 未存储该号码。

检索

可检索已存储在单拨号或速拨号内存中的名称。按**检索/速拨**键和浏览键检索。 (请参见第 5-2 页上的*存储单拨号码* 和第 5-3 页上的*存储速拨号码*)



* 按字母顺序检索,可用拨号盘输入所要查找的名称的首字母。

传真重拨

如果手动发送传真线路繁忙,按**重拨 / 暂停**键,然后按**启动**键重试一下。如果 想再次拨打上一个已拨电话,可按**重拨 / 暂停**键和**启动**键以节省时间。

重拨 / 暂停键仅从控制面板上拨号才起作用。 如果在自动发送传真时线路繁忙,则设备将以 5 分钟为间隔自动重拨 3 次。

/ 注释 -

在实时发送中,使用扫描仪平板时自动重拨功能不能运行。



如何发送传真

从自动进稿器中发送传真

- 🚺 如果传真键未显示为绿色,请按 🐼 🛛 (**传真**)键。
- 2 将文稿面朝上放入自动进稿器中。
- 3 拨打传真号码。

按启动键。设备开始扫描文稿。

从扫描仪平板发送传真

可使用扫描仪平板传真书中页面。文稿最大可为 A4 尺寸。将文稿面朝下放在 扫描仪平板上。

☑ 注释

因为每次仅扫描一页,所以如果发送多页文稿则使用自动进稿器更为方便。

1) 如果传真键未显示为绿色,请按 🐼 (**传真**)键。

2 将文稿放在扫描仪平板上。

3 拨打传真号码。

按**启动**键。

设备开始扫描第1页。

4 若发送多页,按数字1并	Next Page?
且转到步骤5。	1.Yes 2.No(Send)

若发送单页,按数字2(或再次按**启动**键)。 设备开始发送文稿。

5 将下一页放到扫描仪平板 上。

Set N	Jext E	Page
Then	Press	s Šet

按功能 设定键。

— 或 —

设备开始扫描文稿。(每增加一页,重复步骤4和5)

自动传输

自动传输是最简单的传真发送方式。

请勿拿起外接电话的听筒。拨号后立刻按**启动键**。(如自动传真,请遵循第 3-5 页上的*从自动进稿器中发送传真*中的步骤)

手动传输 (仅使用外接电话)

发送传真时,使用手动传输可听到拨号音、振铃声以及传真接收音。

- 🚺 如果传真键未显示为绿色,请按 🐼 (**传真**)键。
- 2 装入文稿。
- ④ 拿起外接电话听筒等待拨号音。
- 4 在外接电话上,拨打所要呼叫的传真号码。
- **5** 听到传真音时,按**启动**键。

— 或 —

将 Fax Mode (传真模式)选为 Advanced Mode (高级模式)时按数 字2,从扫描仪平板发送传真。(请参见第2-10页上的设置传真逻辑)

6 挂起外接电话的听筒。

内存不足

在扫描传真的第一页时,如果屏幕显示 Out of Memory (内存不足)的信息,则请按**停止/退出**键,以取消传真。

在扫描下一页时,如果屏幕显示 Out of Memory (内存不足)的信息,则请 按启动键发送到目前为止已扫描到内存中的页面,或按**停止/退出**键取消操作。

12 注释

传真时如果出现 Out of Memory (内存不足)的信息而且您不想删除存储的 传真来清空内存,您可实时发送传真。(请参见第 3-10 页上的*实时发送*)



基本发送操作

使用多种设置发送传真

当发送传真时,您可选择下述设置的任意组合:传真封页、对比度、分辨率、 国际模式、延时传真定时器、轮询发送或实时发送。



们如果传真键未显示为绿色,请按 🐼 (**传真**)键。

接受了每种设置后,屏幕 将询问是否要进行更多设 置.

Next. 1.Yes 2.No

按数字1选择更多设置。屏幕将返回到 Setup Send(设置发送)菜单。 — 或 —

如果已完成了设置选择,则请按数字2,并转到下一步。

对比度

如果文稿颜色非常浅或非常深,则需要改变对比度。 使用 Light (浅) 来发送颜色浅的文稿。 使用 Dark (深) 来发送颜色深的文稿。



1 如果传真键未显示为绿色,请按 🐼 (**传真**)键。

2 装入文稿。

B 按功能设定键,然后按数 字 2, 2, 1。

Setup Send 1.Contrast



🜗 按▲或▼键选择 Auto(自动)、Light(浅)或 Dark(深)。 按**功能 设定**键。

传真分辨率

装入文稿后,可使用**传真分辨率**键临时更改设置 (仅对本次传真)。在传真模 式 ፪ 下,按**传真分辨率**键和 ▲ 或 ▼ 键选择所要的设置,然后按**功能 设定** 键。

—或—

更改默认设置:

如果传真键未显示为绿色,请按 2000 (传真)键。

2 按功能 设定键,然后按数 字 2, 2, 2。

Setup Send 2.Fax Resolution

3 按▲或▼键选择需要的分辨率。

按**功能 设定**键。

Standard (标准)	适合绝大多数类型的文稿。
Fine	适合于文字较小的文稿,传输速度要比在标准分辨率
(精细)	下慢。
S.Fine	适合于小文字文稿或艺术线条文稿,但传输速度要比
(超精细)	在精细分辨率下慢。
Photo	适用于有多种灰度阴影的文稿或照片, 传输速度最
(照片)	慢。

双向访问

即使当设备正在从内存中发送或接收传真或打印计算机数据,您也可同时拨打 另一传真号码,并将传真扫描到内存中。屏幕将显示新作业号。

/ 注释 -

- 可扫描到内存的文稿页数随打印在文稿上数据内容的不同而不同。
- 在扫描传真的第一页时,如果屏幕显示 Out of Memory(内存不足)的信息,则请按停止/退出键,以取消扫描。在扫描下一页时,如果屏幕显示 Out of Memory(内存不足)的信息,则请按启动键发送到目前为止已扫描到内存中的页面,或按停止/退出键以取消操作。

实时发送

在发送传真时,设备将在发送前将文稿扫描至内存中。然后,一旦电话线路接 通,设备将开始拨号并发送传真。

如果内存已满,设备便会实时发送文稿 (即使已将 Real Time TX (实时发送) 设为 Off (关))。

有时候,您可能要立即发送一个非常重要的文档,不想等待内存传输。对于所 有文稿或仅对于下一份传真,可将 Real Time TX(实时发送)设为 On(开) 或 Next Fax:On(下一份传真,开)或 Next Fax:Off(下一份传真,关)。

① 如果传真键未显示为绿色,请按 🐼 (**传真**)键。

2 按功能 设定键,然后按数 字 2, 2, 5。

Setup Send 5.Real Time TX

③ 如果要更改设置,请按▲或▼键选择 On(开)、Next Fax:On(下一份 传真: 开)、Next Fax:Off(下一份传真: 关)或 Off(关)。

按**功能 设定**键。

在实时传输中,使用扫描仪平板时自动重拨功能不能运行。

多址发送

多址发送可自动地将同一传真发送到多个传真号码上。在同一多址发送中可设 置组、单拨号、速拨号以及最多 50 个手动拨号号码。

在每个号码之间按**功能 设定**键。可使用**检索 / 速拨**键快速选取号码。(要设置 组拨号码,请参见第 5-5 页上的*设置多址发送组*)

在多址发送结束之后,将会打印出一份多址发送报告,以便您查看多址发送结 果。

如果传真键未显示为绿色,请按 20 (传真)键。

2 装入文稿。

③ 使用拨号盘输入单拨号、速拨号、组号码、检索或手动拨号号码。 按功能设定键。

4 输入所有传真号码后,按**启动**键。

12 注释

- 如果未使用任何组号码、访问代码,则可将传真"多址发送"到至多 258 个 不同的号码。
- 但是,可用内存随内存中作业类型和用于多址发送的接受方数量不同而不同。如果希望可用的多址发送数量达到最大化,则将不能使用双向访问和延时传真功能。
- 可像平常一样输入长的拨号号码,但请注意,每个单拨号或速拨号将被当作 一个号码计算,因此您可存储的位置号码便会减少。 (请参见第 5-7 页上的*访问代码*)
- 如果内存已满,可按停止/退出键中止传真作业,或者如果扫描了多页文稿, 可按启动键来发送内存中的部分作业。

检查作业状态

可检查内存中哪些作业正在等待发送。(如果没有待处理的作业,则屏幕上将 显示 No Jobs Waiting (无作业等待)的信息)

1 按功能 设定键,然后按数 字 2.6。

Fax 6.Remaining Jobs

2 如果有多个作业正在等待,请按 ▲ 或 ▼ 键在列表中滚动选择。

3 按停止/退出键。

取消正在处理的传真作业

当设备对传真进行扫描、拨号或发送时,如果要取消传真,请按**停止/退出**键。

取消预定的作业

取消内存中已存储或待处理的传真作业。

甘 按功能 设定键,然后按数 字 2.6。

Fax 6.Remaining Jobs

所有正在等待处理的作业都将会显示在屏幕上。

2 如果有多个待处理的作业,可按 🔺 或 ▼ 键选择要取消的作业。 按**功能 设定**键。

— 或 —

如果只有一个待处理的作业,请转到步骤3。

3 按数字1取消作业。

如果还要取消其它作业,请转到步骤2。

— 或 —

按数字2退出但不取消作业。





高级发送操作

编制电子传真封页

传真封页将被发送到接收方的设备。传真封页包括存储在单拨或速拨内存中的 名称。如果手动拨号,名称将留空。

传真封页显示您本机标志 ID 和发送传真的页数。(请参见第 2-3 页上的*设置本 机标志 ID*)如果将所有传真的传真封页设置为 On (开)(按**功能 设定**键,然 后按数字 2, 2, 7),则传真封页上的页码将会留空。

可在传真封页上选择要包含的注释。

1.Note Off (注释关)

2.Please Call (请呼叫)

3.Urgent (紧急)

4.Confidential (机密)

如果不使用预置的注释,可以输入您的两个个人信息,最多 27 个字符。使用 第 B-14 页上的表格帮助您输入字符。 (请参见第 3-14 页上的*编制自定义注释*)

5. (用户定义)

6. (用户定义)

大多数 Setup Send(设置发送)设置只是临时更改您所发送的每个传真。但 是,设置传真封页和传真封页注释时,则需要更改默认设置以便发送传真。

编制自定义注释

可以设置两个自定义注释。



如果传真键未显示为绿色,请按

22 按**功能 设定**键,然后按数 字 2, 2, 8。

Setup Send 8.Coverpage Note

- 6 按▲或▼键洗择5或6作为自定义注释。 然后按功能 设定键。
- ④ 使用拨号盘输入自定义注释。 然后按**功能 设定**键。 (请参见第 B-14 页上的 输入 文本)

仅用于下一份传真的传真封页

如果未设定本机标志 ID,此功能无法运行。继续前,请确保您已经设定本机标 志 ID。(请参见第 2-3 页上的*设置本机标志 ID*)如果仅想发送某份传真的传真 封页,设备将会要求您输入发送的页数,这样就可以打印在传真封页上。

🚺 如果传真键未显示为绿色,请按 🐼 (传真)键。

- 2 装入文稿。
- 🚯 按**功能 设定**键,然后按数字 2, 2, 7。

Setup Send 7.Coverpg Setup

4 按▲或▼键选择 Next Fax:On(下一份传真, 开)(或 Next Fax:Off (下一份传真:关))。

按**功能 设定**键。

⑤ 如果选择了 Next Fax:On(下一份传真,开),按▲或▼键选择一个标 准或自定义注释。

按**功能 设定**键。

6 输入表示发送页数的两位数。

按**功能 设定**键。

(例如: 按数字 0, 2 代表 2 页或输入数字 0 0 将页数栏留为空白。如果输 入错误,按<键删除并重新输入页数)

为所有传真发送同一传真封页

如果未设定本机标志 ID,此功能无法运行。继续前,请确保您已经设定本机标志 ID。(请参见第 2-3 页上的*设置本机标志 ID*)

可以将设备设定为发送传真时,发送传真封页。使用此设置时,传真上没有页 码。

如果传真键未显示为绿色,请按 3 (传真)键。

2 按功能 设定键,然后按数字 2, 2,
 7。

Setup Send 7.Coverpg Setup

3 按▲或▼键选择 On (开)(或 Off (关))。
按功能设定键。

④ 如果选择 On (开),按▲或▼键选择一个标准或自定义注释。 按**功能 设定**键。

使用已打印的传真封页

如果要使用已打印的传真封页,以便添加手写内容,您可以打印样页并作为传 真的附件。

如果传真键未显示为绿色,请按 20 (传真)键。

2 按功能设定键,然后按数字 2, 2, 7。

Setup Send 7.Coverpg Setup

- 3 按▲或▼键选择 Print Sample (打印样页)。
 按功能设定键。
- 4 按启动键。设备打印一份传真封页。

国际模式

如果由于电话线路上的干扰而导致发送国际传真出现故障,我们推荐您打开国际模式。在使用此功能发送了一份传真后,将自动关闭此功能。

如果传真键未显示为绿色,请按 2000 (传真)键。

2 装入文稿。

 3 按功能 设定键,然后按数字 2, 2, 9。

Setup Send 9.0verseas Mode

4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 On (开)(或 Off (关))。
按功能 设定键。

延时传真

可在内存中存储至多 50 个传真, 以使本设备自动在 24 小时内将这些传真发送 出去。本设备将根据步骤 4 中输入的时间发送这些传真。

如果传真键未显示为绿色,请按 200 (传真)键。

- 2 装入文稿。
- 3 按功能 设定键,然后按数字 2, 2, 3。

Setup Send 3.Delayed Fax

4 按功能 设定键确认显示的时间。

一或一
 输入要发送传真的时间(24小时制)。

(例如:对于 7:45 PM,则输入 19:45)

按**功能 设定**键。

☑ 注释 -

扫描至内存的文稿页数将随打印在文稿上的数据的不同而不同。

延时批量发送

在发送延时传真之前,可通过将存储在内存中的所有文稿按目的地和预定时间 分类以有效地节约时间。所有预定为同一时间并发送到同一传真号码的延时传 真都将作为一份传真而发送,这就大大的节省了发送时间。



🖉 注释

文稿将被存储在设备内存中并被其它任何传真设备检索直到使用取消作业菜单 设置将传真从内存中删除。(请参见第 3-12 页上的*取消预定的作业*)

设置有安全密码的轮询发送

当传真设备设置了轮询时,安全轮询可保护您及其他人的文稿不会落入非相关 人员手中。

1 注释

■ 若有人轮询您的设备以接收传真,则由其支付呼叫费用。

■ 若您轮询他人传真设备以接收传真,则由您支付呼叫费用。

- 🚺 如果传真键未显示为绿色,请按 🐼 (**传真**)键。
- 2 装入文稿。
- 🚯 按**功能 设定**键,然后按数字 2, 2, 6。
- Setup Send 6.Polled TX
- 按▲或▼键选择 Secure (安全模式)。

按**功能 设定**键。

5 输入一个四位数号码。

按**功能 设定**键。

2 注释

- 文稿将被存储在设备内存中并被其它任何传真设备检索直到使用取消作业 菜单设置将传真从内存中删除。(请参见第 3-12 页上的*取消预定的作业*)
- 安全轮询必须在 Lenovo 传真设备之间才有效。



基本接收操作	
高级接收操作	



基本接收操作

选择接收模式

设备有四种不同的接收模式。您可选择最适合您需要的接收模式。

液晶显示屏	如何工作	何时使用
Fax Only (仅传真) (自动接收)	设备自动将每个呼叫 作为传真进行应答。	用于传真专线。
Fax/Tel (传真 / 电话) (传真和电话) (使用外接电话或分 机电话)	设备控制线路并自动 应答每个呼叫。如果 呼叫为传真,则将接 收此传真。如果呼叫 不是传真,设备将振 铃(伪/双振铃)以通 知您接听电话。	如果想主要用来接收大量传真,同时也偶尔接听 电话,则请使用此功能。不可将应答设备接入到 同一线路上,即使接在同一线路分离式的电话插 座上也不可以。在此模式下,不可使用电信局提 供的语音邮件服务。
External TAD (外接应答设备) (仅可使用外接应答 设备)	外接应答设备 (TAD) 自动应答每次呼叫。 并且会把留言存储在 外接应答设备中。如 果是传真呼叫,设备 将接收传真。	如果已将应答设备连接到设备上,可使用此模 式。 外接应答设备的设置仅对外接应答设备起作用。 在此设置中,振铃延迟无效。
Manual (手动) (手动接收) (使用外接电话或分 机电话)	您控制线路必须亲自 应答每个呼叫。	如果传真的接收量不是很大,请使用此模式。 如果应答并听到传真音,请稍候直到设备自动接 收了此呼叫,然后挂上电话。(请参见第 4-6 页 上的 <i>传真检测</i>)
选择或更改接收模式

按功能 设定键,然后按数 字 0,1。

Initial Setup 1.Receive Mode

2 按▲或▼键选择 Fax Only (仅传真)、Fax/Tel (传真 / 电话)、 External TAD (外接应答设备)或 Manual (手动)。

按**功能 设定**键。

3 按停止/退出键。



设置振铃延迟

振铃延迟设置可决定在 Fax Only (仅传真)或 Fax/Tel (传真 / 电话)模 式下设备应答前的响铃次数。如果在设备的同一线路上有分机电话,请保持 6 声振铃延迟的设置。

(请参见第 A-2 页上的从分机电话操作和第 4-6 页上的传真检测)

如果传真键未显示为绿色,请按 2000 (传真)键。

2 按功能设定键,然后按数 字 2, 1, 1。

Setup Receive 1.Ring Delay



(如果选择了00,则无振铃)



设置 F/T 振铃时间 (仅适用于传真/电话模式)

如果将接收模式设为了 Fax/Tel (传真 / 电话)模式,则有语音来电时,需 要设定设备伪 / 双振铃信号的持续时间。(如果呼叫为传真,则设备接收传真)

初始化了电信局的铃声之后,设备便发出此伪/双振铃声。只有当设备振铃并 且在同一线路上没有其他电话时,才能以特殊的伪/双振铃发出铃响。但是, 仍可接听与设备同一线路上的任何电话呼叫。(请参见第 A-2 页上的*仅适用于* 传真/电话模式)

如果传真键未显示为绿色,请按 3 (传真)键。

2 按功能 设定键,然后按数 字 2.1.2。

Setup Receive 2.F/T Ring Time

🚯 按▲或▼键选择设备通知您有语音来电的振铃时间〔20、30、40或 70 秒)。

按**功能 设定**键。



4 按停止/退出键。

《注释

即使呼叫方在伪/双振铃期间挂断了电话,设备仍然会以设定的时间继续振铃。

传真检测

如果使用了此功能,当应答传真呼叫时,无需按启动键或传真接收代码 × 51 便 可接收传真。选择 On (开)时,即使拿起了外接电话或分机电话的听筒,设 备也将自动接收传真呼叫。当在屏幕上看到 Receiving (接收中)的信息或 从与另一个墙上插座/电话插座相连的分机电话听筒中听到"唧唧"的声音时, 请放回听筒,设备将继续接收传真。

1 注释

当您拿起分机或外接电话听筒时如果设备没有连接到传真呼叫(因为此功 能设置为Off(关)或因为电话线问题),您需要手动激活设备。按设备上 的启动键可执行上述操作。

— 或 —

如果您不在设备旁请按 + 51。

(请参见第 A-2 页上的从分机电话操作)

- 如果从同一条电话线路上的计算机中发送传真,但是发送传真被设备中止 了,则请将传真检测设为 Off (关)。
- **1** 如果传真键未显示为绿色,请按 🐼 (**传真**)键。
- 2 按功能设定键,然后按数 字 2, 1, 3。

Setup Receive 3.Fax Detect

- 3 按▲或▼选择 On (开)或 Off (关)。
 按功能设定键。
- 4 按**停止 / 退出**键。

打印缩小了的接收传真 (自动缩小)

如果选择了 On (开),设备将自动缩小接收的传真,调整以适合 Letter、Legal 或 A4 大小的纸张页面。通过使用文稿页面大小与纸张大小设置(按**功能 设定** 键,然后按数字1,3),设备便可计算出缩小比率。



🚺 如果传真键未显示为绿色,请按 🐼 (传真)键。

2 按功能设定键,然后按数 字 2, 1, 5。

Setup Receive 5.Auto Reduction

- 3 使用▲或▼键选择 On (开)(或 Off (关))。 按**功能 设定**键。
- **4** 按**停止 / 退出**键。

- 如果接收到的传真被分成两页,请打开此设置。但是,如果文稿太长,仍然 可能分两页打印。
- 如果左右的页边被剪切掉了,请打开此设置。
- 当此功能设置为 On (开), 即使设备在 A4 纸上打印, 他人发送给您的 A4 大 小传真也可能出现轻微缩小。这是因为设备需要将发送方设备的本机标志 ID 打印在页面顶端。



高级接收操作

从内存中打印传真

如果已选择了传真存储(按功能设定键,然后按数字2,5,1),您在设备旁时 仍能从内存中打印传真。

(请参见第 6-3 页上的 设置传真存储)



由 按功能 设定键,然后按数 字 2, 5, 3。

Remote Fax Opt 3.Print Document

2 按启动键。

设置打印浓度

可调整打印浓度,使打印页更深或更浅。



2 按**功能 设定**键,然后按数 字 2.1.7。

Setup Receive 7.Print Density

B 按▲键使打印颜色更深。

— 或 —

按▼键使打印颜色更浅。 按**功能 设定**键。



接收到内存中

在传真接收期间,一旦纸盒中的纸张用完,屏幕将显示"No Paper Fed (无 纸张输入)"的信息,则请在纸盒中装入纸张。(请参见第 1-14 页上的*如何装 入纸张*)

如果此时已将 Memory Receive (内存接收)设置为 On (开) ...

设备将继续接收传真,并且剩余的页面将被存储到内存中,但这与可用内存有 关。以后接收的传真也将被存入到内存中,直到内存满为止,此时设备将不会 自动应答随后传入的传真。要打印全部数据,请在纸盒中放入纸张,然后按**启 动**键。

如果此时已将 Memory Receive (内存接收)设置为 Off (关) ...

设备将继续接收传真,并且剩余的页面将被存储到内存中,但这与可用内存有 关。但设备将不会自动应答随后传入的传真,直到将纸张装到纸盒中。要打印 最近接收的传真,请在纸盒中放入纸张,然后按**启动**键。

① 如果传真键未显示为绿色,请按 🐼 (**传真**)键。

2 按功能设定键,然后按数 字 2, 1, 6。

Setup Receive 6.Memory Receive

- 3 按▲或▼键选择 On (开)(或 Off (关))。
 按功能设定键。
- 4 按**停止 / 退出**键。

轮询

轮询是指从其他传真设备检索传真的过程。您可使用设备 "轮询"其他设备。 参与轮询的任何一方都需要设置其传真设备才能够轮询。

☑ 注释 –

■ 若您轮询他人传真设备以接收传真,则由您支付呼叫费用。

■ 某些传真设备不支持轮询功能。

设置轮询接收 (标准)

轮询接收是指呼叫另一台传真设备以接收传真文稿。

如果传真键未显示为绿色,请按
(传真)键。



2 按功能 设定键,然后按数 字 2, 1, 8。

Setup Receive 8.Polling RX

3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 Standard (标准)。
按功能 设定键。

4 输入所要轮询的传真号码。 按启动键。

安全轮询

当传真设备设置了轮询时,安全轮询可保护您及其他人的传真文稿不会落入非 相关人员手中。



安全轮询必须在 Lenovo 传真设备之间才有效。任何轮询接收的传真必须输入 一个轮询安全密码。

设置轮询接收 (定时器)

可设定在一段时间之后才开始轮询接收传真。

- 如果传真键未显示为绿色,请按 20 (传真)键。
- 2 按功能 设定键,然后按数 字 2, 1, 8。

Setup Re	ceive
8.Pollin	g RX

- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 Timer (定时器)。
 按功能 设定键。
- 4 输入要开始轮询的时间 (24 小时制)。
 例如:对于 9:45 PM,则输入 21:45。
- **5** 按**功能 设定**键。
- 6 输入所要轮询的传真号码。 按启动键。

设备将在所输入的时间到达时开始轮询呼叫。

只能设置一个延时轮询。

设置接收

连续轮询

一次从多个传真设备连续轮询传真文稿。可通过在步骤5中指定多个目的地进 行连续轮询。之后,打印连续轮询报告。



🚺 如果传真键未显示为绿色,请按 🐼 (**传真**)键。

P 按功能设定键,然后按数 字 2.1.8。

Setup Receive 8.Polling RX

🚯 按▲或▼键选择 Standard(标准)、Secure(安全模式) 或 Timer (定时器)。

屏幕上出现所需要设置时,按**功能设定**键。

- 4 如果选择了 Standard (标准),则转到步骤 5。
 - 如果洗择了 Secure (安全模式), 请输入一个四位数密码, 然后按功 能设定键, 再转到步骤 5。
 - 如果选择了 Timer (定时器), 输入要开始轮询的时间(24 小时制), 然后按**功能 设定**键, 再转到步骤 5。
- 🚯 通过使用单拨号、速拨号、检索、组拨号(请参见第 5-5 页上的*设置多址* 发送组)或拨号盘,指定要轮询的传真设备。必须在每个位置间按功能设 定键。

6 按**启动**键。

设备将依次轮询设置的每个号码或组号码。

- 当设备正在拨号时,按停止/退出键可取消轮询进程。
- 要取消所有连续轮询接收作业,请按功能设定键,然后按数字2.6。(请参) 见第 3-12 页上的*取消预定的作业*)



存储号码以便轻松拨号	5-2
拨号选项	5-7



存储号码以便轻松拨号

可为设备设置下列类型的轻松拨号:单拨号、速拨以及组拨号(用于多址发送 传真)。拨打某一速拨号码时,如果已存储此名称,屏幕将显示其名称或号码。

即使停电,保存在内存中的速拨号码也不会丢失。

存储单拨号码

本设备有 4 个单拨号键,您可存储多达 8 个用于自动拨号的传真或电话号码。 要按 5-8 之间的单拨号键时,请在按单拨号键的同时按住转换键。





1 按功能设定键,然后按数 字 2.3.1。

Set Ouick-Dial 1.One-Touch Dial



🚯 输入电话号码或传真号码 (最多 20 位数字)。 按**功能 设定**键。



(可使用第 B-14 页上的图表帮助您输入字母)

— 或 —

按**功能 设定**键存储没有名称的号码。

6 转到步骤 2 存储其他的单拨号码。

按**停止/退出**键。

存储速拨号码

可存储速拨号码,存储之后,只需按几个键便可快速拨号 (按检索/速拨键, 再按#键,接着输入一个三位数,然后按启动键)。设备可存储 200 个速拨号 码。



由 按功能设定键,然后按数 字 2.3.2。

Set Quick-Dial 2.Speed-Dial



(例如:按005)。

按**功能 设定**键。

🚯 输入电话号码或传真号码 (最多 20 位数字)。 按**功能 设定**键。

4 使用拨号盘来输入名称 (最多 15 个字符)。 按**功能 设定**键。

(可使用第 B-14 页上的图表帮助您输入字母)

— 或 —

按**功能 设定**键存储没有名称的号码。

5 转到步骤2存储其他的速拨号码。

—或—

按**停止/退出**键。

更改单拨号 / 速拨号

如果试图在已存储了号码的位置存储单拨号或速拨号,则屏幕上将显示当前已 存储在此位置上的名称(或号码),并提示您进行以下操作:

按数字1更改存储的号码。

— **或**— 按数字 2 不做任何更改退 出。



如何更改已存储的号码或名称:

- 如果要更改字符,请使用 ◀ 或 ▶ 键将光标移至需要更改的字符下面, 然后键入字符即可。
- 如果要删除整个号码或名称,将光标移至第一位数字或字母下面,按
 停止/退出键。光标上方以及右侧的字符都将被删除。

2 输入新的号码。

按**功能 设定**键。

③ 请按照存储单拨号和速拨号中步骤 4 开始的说明进行操作。 (请参见第 5-2 页上的存储单拨号码和第 5-3 页上的存储速拨号码)

设置名址发送组

组拨号可存储在单拨号键或速拨号位置。组拨号使您可以仅按单拨号键和启动 键或按**检索 / 速拨**键、 # 键、三位数号码和**启动**键就能将同一传真发送至多个 传真号码。首先,需要将传真号码存储为单拨号或速拨号。然后,可将他们并 入到一个组。每个组使用一个单拨号键或一个速拨号键。最多可以有 8 个组, 每个大组最多可指定 207 个号码。

(请参见第 5-2 页上的存储单拨号码和第 5-3 页上的存储速拨号码)

🚺 按**功能 设定**键,然后按数 字 2.3.3。

Set Ouick-Dial 3.Setup Groups

û 确定希望存储组的位置。

— 和 —

按单拨号键。

— 或 —

按**检索 / 速拨**键, 输入一个三位数的号码, 然后按**功能 设定**键。 (例如:按单拨号键1)

Setup Groups Setup Group:G01

按**功能 设定**键。

(例如: 要输入组 1, 请按数字 1)

组号码必须在1-8之间。



4 如果要将单拨号或速拨号码包含在一个组内,如下进行按键:

例如: 对于单拨号 2, 请 按单拨号键 2。液晶显示 **屏上显示 ★**002。对于速

Setup Groups G01:X002#009

拨号 009,请按检索/速拨键,然后按拨号盘上的 009。

5 要接受此组号码,请按**功能 设定**键。

④ 使用拨号盘来输入组号码 (1-8)

⑥ 使用拨号盘并参考第 B-14 页上的图表来输入一个组名称。

按**功能 设定**键。

(例如: 输入 NEW CLIENTS)。



可打印一张包含所有单拨号和速拨号的列表。组号码列标记有GROUP(组)。 (请参见第 7-4 页上的*打印报告*)



拨号选项

访问代码

有时您在打电话时,可能要在几个长途电话中反复切换。电话费随时间和地点 的不同而不同。为了有效降低话费,您可以将访问代码或将长途电话号码存储 为单拨号和速拨号。通过将号码以多种组合分开并设为单独的单拨和速拨号 码,便可存储非常长的号码。甚至还可包括用拨号盘手动输入的拨号。(请参 见第 5-2 页上的*存储单拨号码* 和第 5-3 页上的*存储速拨号码*)

例如:可将"555"存储在单拨号键1上,将"7000"存储在单拨号键2上。 如果依次按下单拨号键1、单拨号键2和**启动**键,便可拨打"555-7000"。

如果要临时更改号码,则可用拨号盘手动拨号来替换部分数字。 例如:要更改为 555-7001,则可按单拨键 1,然后使用拨号盘按数字 7001 即 可。

暂停

按**重拨 / 暂停**键可在拨打的号码间插入一个 3.5 秒钟的暂停。如果正在拨打国际长途,可根据需要,多按几次**重拨 / 暂停**键延长暂停时间。

音频或脉冲

如果您使用的是脉冲拨号服务,但需要发送音频信号 (例如: 正使用电话银 行),则请执行以下操作步骤。如果您使用的是双音频服务,则无需使用此功 能发送音频信号。

拿起外接电话的听筒。

2 按设备控制面板上的 # 键。之后,任何拨打的数字将作为音频信号被发送 出去。

当挂起电话之后,设备便返回到脉冲拨叫服务状态。



设置远程传真选项6-	-2
远程检索6-	-7



设置远程传真选项

於注释

一次只能使用一个远程传真选项: 传真转发 — 或 — 传真存储 — 或 —PC FAX 接收 — 或 — 关。

设置传真转发

选择传真转发后,设备将会把接收到的传真存储到内存中。然后设备将拨打已 设定的传真号码,并转发传真信息。

(1) 按功能设定键,然后按数 字 2, 5, 1。

Remote Fax Opt 1.Forward/Store

- 2 按▲或▼键选择 Fax Forward (传真转发)。 按 功能 设定键。 屏幕将提示您输入本传真设备要转发传真的传真号码。
- 3 输入转发号码 (至多 20 位数字)。 按功能 设定键。
- 4 按▲或▼键选择
 Backup Print:On (备
 份打印:开)或
 Backup Print:Off (备份打印:关)。

按**功能 设定**键。

注释

如果选择了 Backup Print:On (备份打印:开),设备自身也会打印传真, 因此您将有一份复印件。这是个安全措施,为了防止在传真转发之前出现停电 故障或接收设备出现故障。如果出现停电故障,M7130N 可将传真存储在内存 中最多4天。在M7120内存中存储的传真将被删除。

5 按**停止 / 退出**键。

设置传真存储

洗择传真存储后,设备将会把接收到的传真存储到内存中。通过使用远程检索 命令,从其他位置检索传真信息。

由 按功能设定键,然后按数 字 2.5.1。

Remote Fax Opt 1.Forward/Store

2 按▲或▼键选择 Fax Storage (传真存储)。 按**功能 设定**键。



◎ 注释 -

如果设定了 Fax Storage (传真存储),设备将自动打印一份备份。

设置 PC Fax 接收 (仅适用于 Windows[®])

如果选择了 PC Fax Receive (PC Fax 接收),设备将临时将接收到的传真 信息存储到内存中,然后自动将传真发送至计算机。接着您可使用计算机来浏 览和存储这些传真。

当备份打印设置为 off (关), 传真信息成功发送至计算机时, 他们将自动从设 备内存中清除。当备份打印设置为 on (开), 传真信息成功打印并发送至计算 机时,他们将被清除。

1 按功能 设定键,然后按数 字 2.5.1。

Remote Fax Opt 1.Forward/Store

2 按▲或▼键选择 PC Fax Receive (PC FAX 接收)。

按功能 设定键。 3 按▲或▼键选择

PC Fax Receive Backup Print:On (备 Backup Print:On 份打印: 开)或 Backup Print:Off (备份打印: 关)。

按**功能 设定**键。

4 按停止/退出键。

》注释

- 在您设置 PC Fax 接收或将传真转移到计算机上前,您必须: t 将您的设备连接到计算机上:
 - 安装多功能套装软件并运行 PC Fax 接收。(更多详情,请参见软件用户) 手册上的第5-12页 设置 PC-FAX 接收)
- 如果发生停电,M7130N可将传真存储在内存中最多4天,而M7120则将删 除传真。如果选择了 Backup Print:On (备份打印: 开),设备将打印 传真,所以在发至计算机前,即使停电时也可拥有一份备份。
- 如果出现错误信息并且设备无法从内存打印传真,可使用此设置将传真转 移至计算机。(更多详情,请参见第 11-2 页上的*错误信息*)
- 当 PC FAX 接收设置为开时,内存安全不可用。

关闭远程传真选项

按功能设定键,然后按数 字 2, 5,1。

Remote Fax Opt 1.Forward/Store

2 按▲或▼键选择Off(关)。

按**功能 设定**键。

3 按停止/退出键。

2 注释

如果把远程传真选项设为 Off (关) 并且在设备内存中有已接收的传真,更多的屏幕信息将在步骤 3 后出现。(请参见更改远程传真选项 (仅适用于 Windows[®]))

更改远程传真选项 (仅适用于 Windows[®])

如果在设备内存中有已接收传真,当您将 PC Fax Receive(PC Fax 接收) 更改为另一远程传真选项 (Fax Forward (传真转发)或 Fax Storage (传真存储)),屏幕将询问下列信息:

Erase All Doc? 1.Yes 2.No

—或—

Print All Fax? 1.Yes 2.No

如果按数字1,在设置更改前,内存中的传真将被清除或打印。如果已打印 了备份文件,那么不会再次打印。

■ 如果按数字 2, 不删除内存中的传真且不更改设置。

如果在设备内存中有已接收传真,当您将另一远程传真选项(Fax Forward (传真转发)或Fax Storage(传真存储))更改为PC Fax Receive(PC Fax 接收),**屏幕将询问下列信息**:

Send Fax to PC? 1.Yes 2.No

如果按数字1,设置更改前内存中的传真将被发送到计算机中。

■ 如果按数字2,不删除内存中的传真,也不会将传真转移到计算机中,且不更改设置。

设置远程访问代码

当您不在设备旁边时,可通过远程访问代码来执行远程检索功能。在使用远程 访问和检索功能之前,需要先设置远程访问代码。默认代码为非激活代码 (--- X)。

1 按功能 设定键,然后按数 字 2, 5,2。

Remote Fax Opt 2.Remote Access

② 使用数字 0-9, * 或 # 键, 输入一个三位数的代码。
按功能 设定键。 (不可更改预置符号 "*")

☑ 注释

请勿使用与传真接收代码 (*** 51**) 或电话应答代码 (**#51**) 相同的代码。 (请参见第 A-2 页上的*从分机电话操作*)

3 按**停止 / 退出**键。



可在任何时候输入新代码更改先前的远程访问代码。如果想要保持未激活远程 访问代码,可在步骤 2 中按**停止 / 退出**键以恢复未激活设置 (--- +), 然后按**功** 能设定键。



远程检索

您可从任何双音频的电话机或传真设备上呼叫本设备,然后使用远程访问代码 和远程命令来检索传真信息。确保将本手册最后的远程检索访问卡剪下,并随 身携带此卡。

使用远程访问代码

- 使用双音频电话机或其他传真设备拨打本设备的传真号码。
- ② 设备应答时,请立即输入您的远程访问代码(一个三位数,并按*键结束)。
- ③ 设备将发出是否已接收到传真的各种信号:

1长音 — 有传真

无声 — 没有传真

- ④ 设备发出两短声(哔哔),以提示您输入一个命令。如果等待时间超过了 30秒但还未输入任何命令,则设备将会自动挂断。如果输入了无效命令, 设备则将会发出三声警告音(哔哔哔)。
- 5 当操作完成后,按数字90以复位设备。

6 挂断。

注释

如果设备被设为 Manual (手动),并且您想使用远程检索功能,在设备开始 振铃后等待 2 分钟,然后在 30 秒内输入远程访问代码,可访问设备。

远程命令

远离设备时,可使用下述命令进行远程访问。当呼叫设备时,并输入了远程访问代码(一个三位数,并按 + 键结束)后,系统将会发出两声短促的哔哔声,此时请输入远程命令。

远程命令		操作说明
9 5	更改传真转发或传 真存储设置	
	1 Off (关)	检索或清除信息后可选择 Off (关)。
	2 Fax Forwarding (传真转发)	如果听到一长音(哔),表示更改已经生效。如果听到三声 短促的哔哔声,则表示不能更改设置,因为尚未满足要求。
	4 Fax Forwarding number (传真转发号码)	(例如: 注册一个 Fax Forwarding (传真转发)号码)您 可通过输入数字 4 注册您的传真转发号码。(请参见第 6-9 页上的 <i>更改传真转发号码</i>)一旦注册了号码, 传真转发功能
	6 Fax Storage (传真存储)	
9	检索传真	
6	2 Retrieve all faxes (检索所有传真)	输入远程传真设备的传真号码以接收存储的传真。(请参见 第 6-9 页)
	3 Erase faxes from the memory (删除内存中的传 真)	如果听到一声长音(哗),表示可从内存中清除传真信息。
9	检查接收状态	
7	1 Fax (传真)	可检查设备是否已接收到了传真。如果接收到了传真,则 会听到一长声 (哔)。否则会听到三声短促的哔哔声。
9 8	更改接收模式	
	1 External TAD (外接应答设备)	如果听到一长声 (哔),表示更改已经生效。
	2 Fax/Tel	
	(传真/电话)	
	3 Fax Only	
	(1)()()	
9 0	退出	按数字 90 退出远程检索。等待长声 (哔),然后放回听筒。

检索传真

可从双音频电话呼叫设备,将传真信息发送给传真设备。

- 拔打本设备的传真号码。
- 2 设备应答时,请立即输入您的远程访问代码 (一个三位数,并按 🗙 键结 束)。如果听到一长音 (哔),则表示有传真。
- ④ 听到两声哗哗短音后,立即使用拨号盘按数字962。
- 4 等待设备发出长的哔声,然后使用拨号盘输入要接收传真的远程传真设 备的传真号码,并按##键结束(至多20位数字)。

☆ 注释 _

不可将 X 和 # 作为拨叫号码。但是,如果要存储一个暂停,可按 # 键。

备则打印出所要发送的传真。

更改传真转发号码

可使用双音频从其他电话或传真设备上更改传真转发号码的默认值设置。

- 拔打本设备的传真号码。
- 😢 设备应答时,请立即输入您的远程访问代码 (一个三位数,并按 🗙 键结 束)。如果听到一长音 (哔),则表示有传真。



- 🚯 听到两声哗哗短音后,立即使用拨号盘按数字 9 5 4。
- 4 等待设备发出长的哔声,然后使用拨号盘输入要接收传真的远程传真设 备的传真号码,并按##键结束(至多20位数字)。

4. 操作完成后,按数字90使设备复位。



不可将 🗙 和 # 作为拨叫号码。但是,如果要存储一个暂停,可按 # 键。



⑥ 听到设备发出哔哔声后挂起电话。





传真设置和激活

您需要在菜单表中设置传输验证报告和日志周期。

按**功能 设定**键,然后按数字 2, 4,1。

Report Setting 1.Transmission

—或—

按**功能 设定**键,然后按数字 2, 4, 2。

Report Setting 2.Journal Period

自定义传输验证报告

可使用传输报告对发送的传真进行确认。本报告列出了发送日期和时间以及传 真是否发送成功 (OK) 的信息。如果选择了 On (开)或 On+Image (开+图 像),则所发送的每一份传真都将打印在报告上。

如果将多份传真发往同一目的地,可能需要更多的作业号以明确应该再次发送的传真。选择 On+Image (开 + 图像)或 Off+Image (关 + 图像)将在报告 上打印出传真首页的一部分,从而有助于记忆。

🖉 注释

当传输验证报告设为 Off (关)或 Off + Image (关+图像)时,仅在 RESULT (结果)栏出现传输错误时打印报告。

按功能设定键,然后按数 字 2, 4, 1。

Report Setting 1.Transmission

2 按▲或▼键选择 On (开)、 On+Image (开+图像)、 Off (关)或 Off+Image (关+图像)。

按**功能 设定**键。

3 按**停止 / 退出**键。

设置日志周期

可将设备设定为按指定时间间隔(每50份传真,每隔6、12或24小时,2或7天)打印日志。如果将时间间隔设为Off(关),则请遵循打印报告上的步骤打印此报告。

默认设置为 Off (关)。

按功能设定键,然后按数 字 2, 4, 2。

Report Setting 2.Journal Period

2 按▲或▼键选择时间间隔。

按**功能 设定**键。

(如果选择了7天,则屏幕将提示您选择哪一天开始为期7天的倒计时)

3 按 24 小时制输入开始打印的时间。

按**功能 设定**键。

(例如:对于 7:45 PM,则输入 19:45)





- 如果将时间间隔设置为6、12或24小时,2或7天,则设备将在所选定的时间 内打印报告,然后从内存中清除所有作业。如果设备的内存在选定时间到 来之前便已存满了 200 份作业,则设备将打印出早期的传真日志,然后从 内存中清除所有作业。如果在设备自动打印报告之前需要一份额外的报告,则可打印此报告而无需从内存中清除所有作业。
- 如果您选择了 Every 50 Faxes (每 50 份传真),则设备将在存储了 50 份 作业后打印日志。

打印报告

可以打印以下各种报告:

- XMIT Verify (传输验证) 打印最近传输的传输验证报告。
- 2.Help List (帮助列表) 打印帮助列表以使您迅速获知如何快速设定设备。
- 3.Quick-Dial (速拨) 按数字顺序,列出存储在单拨号或速拨号内存中的名称和号码。
- 4.Fax Journal (传真日志)
 列出最近拨入和拨出的传真信息。
 (TX 表示发送) (RX 表示接收)
- 5.User Settings (用户设置) **列出您的设置**。
- 6.Network Config (网络配置) (仅适用于 M7130N)列出您的设置。

如果打印报告

- **1** 按报告键。
- 2 按▲或▼键选择所需打印的报告。 按功能设定键。

—或—

输入想要打印的报告编号。

例如: 按数字 2 将打印帮助列表。



将设备用作复印机	8-2
使用临时复印键	8-4
更改默认复印设置	8-13
内存不足信息	8-14



将设备用作复印机

可将设备当作复印机使用,每次最多可复印 99 份。

进入复印模式

在复印之前,请确保 ⑦ (复印)键显示为绿色。如果未显示为绿色,请按 ⑦ (复印)键进入复印模式。默认设置为传真模式。可更改在复印操作完 成后设备维持复印模式时的秒数或分钟数。 (请参见第 2-5 页上的*设置模式定时器*)


从纸张两侧边缘起约2毫米和从纸张顶端或底端边缘起约3毫米的区域为设备 的可打印区域。



☑ 注释

A4 纸张大小的单张复印或 1 合 1 复印的可打印区域如上所示。可打印区域随 纸张大小变化而变化。

多份复印

- 按 중 (复印)键使其变绿。
- 2 装入文稿。
- ③ 使用拨号盘输入要复印的份数 (最多 99 份)。

4 按**启动**键。

/ 注释 -

按**选项**键和 ▲ 或 ▼ 键选择 Stack/Sort (堆叠 / 排序)为复印件排序。(请 参见第 8-9 页上的*使用自动进稿器排序多份复印件*)

停止复印

要停止复印,请按停止/退出键。



使用临时复印键

若要临时为下份复印快速更改复印设置,请使用临时复印键。且您可使用不同 的组合。



放大或缩小复印的图像

可选择下列放大或缩小比率。

Auto (自动) * 设置使本设备根据纸张的大小自动缩小比率。

Custom(25-400%)(自定义(25-400%))允许输入 25% 到 400% 之间的 比率。

按 放大 / 缩小 键	100%
放大/缩小	104% EXE→LTR
Enlarge/Reduce	141% A5→A4
	200%
	Auto* (自动)
	Custom(25-400%) (自定义 (25-400%))
	50 %
	70% A4→A5
	78% LGL→LTR
	83% LGL→A4
	85% LTR→EXE
	91% Full Page (整页)
	94% A4→LTR
	97% LTR→A4

仅当从自动进稿器进纸时 Auto (自动)设置有效。

● 按 🐷 (复印) 键使其变绿。



3 按**放大 / 缩小**键。

4 按▲或▼键选择所需的放大或缩小比率。

按**功能 设定**键。

—或—

使用拨号盘输入放大或缩小比率,此比率范围为 25% - 400%。

按**功能 设定**键。

(例如: 依次按数字 5 3, 输入缩小比率 53%)

- **5** 按启动键。
 - —或—

按其它临时复印键可进行更多设置。

2 注释 -

- 特定的复印选项 2 in 1 (P) (2 合 1 (纵向)), 2 in 1 (L) (2 合 1 (横向)), 4 in 1 (P) (4 合 1 (纵向))、4 in 1 (L) (4 合 1 (横向))、9 poster(3 x 3) (海报 (3x3))使用放大/缩小无效。
- (P) 表示 Portrait (纵向), (L) 表示 Landscape (横向)。
- 按功能设定键选择设置后,屏幕显示 Set temporarily (临时设定)。

更改临时复印设置

使用选项键可为下一次复印快速设定下列临时复印设置。

按	菜单选项	选项	页码
选项 Options	小館没定 Menu 选择	选择	
	Quality (质量)	Auto (自动) Text (文本) Photo (照片)	8-8
	Stack/Sort (堆叠 / 排序)	Stack (堆叠) Sort (排序)	8-9
	Contrast(对比度)	$\begin{array}{c} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \\$	8-9
	Page Layout (页面布局)	Off(1 in 1) (关 (1合1) 2 in 1 (P) (2合1 (纵向)) 2 in 1 (L) (2合1 (横向)) 4 in 1 (P) (4合1 (纵向)) 4 in 1 (L) (4合1 (横向)) Poster(3 x 3) (海报(3 x 3))	8-10

以粗体显示的是出厂设置。

按**功能 设定**键选择设置后,屏幕显示 Set temporarily (临时设定)。 如果已完成所选的设置,请按**启动**键。

质量

可选择复印质量。默认设置为 Auto (自动)。

Auto (自动)	适合包括文本和照片在内的文 稿。
Text (文本)	适合仅有文本的文稿。
Photo (照片)	适合复印照片。



- 2 装入文稿。
- ③ 使用拨号盘输入要复印的份数 (最多 99 份)。
- 4 按选项键和 ▲ 或 ▼ 键选择 Quality (质量)。
 按功能 设定键。
- 5 按▲或▼键选择想要的复印质量(Auto(自动)、Text(文本)或Photo (照片))。

按**功能 设定**键。

6 按**启动**键。

使用自动进稿器排序多份复印件

可排序多份复印件。将以 (1, 2, 3)、 (1, 2, 3)的顺序堆叠页面。

● 按 🔊 (复印)键使其变绿。

2 装入文稿。

- ③ 使用拨号盘输入要复印的份数 (最多 99 份)。
- 4 按选项键和 ▲ 或 ▼ 键选择 Stack/Sort (堆叠 / 排序)。
 按功能 设定键。
- 5 按▲或▼键选择 Sort (排序)。
 按功能 设定键。
- **6** 按**启动**键。

对比度

可调节复印对比度使复印件更暗或更亮。

- 按 중 (复印)键使其变绿。
- 2 装入文稿。
- ③ 使用拨号盘输入要复印的份数 (最多 99 份)。
- 4 按选项键和 ▲ 或 ▼ 键选择 Contrast (对比度)。 按功能 设定键。
- 5 按▲键增加对比度。
 - 或 —

按▼键减小对比度。

按**功能 设定**键。



使用 N 合 1 复印可减少复印量。可通过将两张或四张文稿复印到一张纸上, 有效的节约纸张。

🖉 注释

复印

■ 请确保将纸张大小设定为 A4、 Letter 或 Legal。

■ 仅当复印大小为 100% 时,才可使用 N 合 1 复印功能。

■ (P) 表示 Portrait (纵向), (L) 表示 Landscape (横向)。

🚺 按 逐 (复印) 键使其变绿。

2 装入文稿。

④ 使用拨号盘输入要复印的份数 (最多 99 份)。

4 按选项键和 ▲ 或 ▼ 键选择 Page Layout (页面布局)。
 按功能 设定键。

5 按▲或▼键选择2 in 1 (P)(2合1(纵向))、2 in 1 (L)(2合1 (横向))、4 in 1 (P)(4合1(纵向))或4 in 1 (L)(4 合 1 (横向))。

按**功能 设定**键。



如果正在使用扫描仪平板:

 当设备扫描完此页后,屏 幕显示:

Next Page? 1.Yes 2.No

按数字1扫描下一页。

8 将下一页放到扫描仪平板上。
按功能设定键。

为排版的每一页重复步骤7和8。



当使用自动进稿器时,将文稿面朝上按下图所示的方向放置。

2合1(纵向)



4合1 (纵向)





当使用扫描仪平板时,将文稿面朝下按下图所示的方向放置。

2合1(纵向)



4合1 (纵向)



可创建一张海报。使用海报功能时,设备将文稿分成多个部分,然后将各个部 分放大并组成一张海报。如果想要打印海报,请使用扫描仪平板。

☑ 注释

■ 请确保将纸张大小设定为 A4、 Letter 或 Legal。

■ 对于海报复印,不能进行多份复印或使用**放大/缩小**键。

- 按 🔊 (复印) 键使其变绿。
- 2 装入文稿。
- 3 按选项键和 ▲ 或 ▼ 键选择 Page Layout (页面布局)。 按功能 设定键。
- 4 按▲或▼键选择 Poster(3 x 3)(海报(3 x 3))。

按**功能 设定**键。

5 按**启动**键。

设备开始扫描文稿并打印海报页面。





更改默认复印设置

可将经常使用的复印设置保存为默认。除非再次对其进行更改,否则这些设置 将一直保留。



按▼键减小对比度。

按**功能 设定**键。





内存不足信息

复印时,若内存已满,屏幕信息将引导您进入下一步。

在扫描连续的页面时,如果屏幕上显示 Out of Memory (内存不足)的信息,则可以按启动键来复印已扫描的页面,或按停止/退出键取消操作。

☑ 注释

要获得更多内存,需关闭传真存储功能。 (请参见第 6-5 页上的*关闭远程传真选项*)

—或—

打印内存中的传真。 (请参见第 4-8 页上的*从内存中打印传真*)

出现 Out of Memory (内存不足)信息时,如果首先打印出了内存中的接收 传真而将内存恢复至 100%,则可以进行复印。



光盘上的用户手册包括当设备连接到计算机上时可用功能的软件和网络用户手 册 (例如:打印和扫描)。有效功能以型号排列如下:

- 将本设备用作打印机 (请参见软件用户手册上的第1章)
- 如何使用 Windows[®] 进行扫描 * (请参见软件用户手册上的第 2 章)
- 使用 Control Center2.0* (请参见软件用户手册上的第3章)
- 使用远程设置 * (请参见软件用户手册上的第4章)
- 使用联想 PC-FAX 软件 * (请参见软件用户手册上的第5章)
- 使用 Macintosh[®] 的设备 (请参见软件用户手册上的第 7 章)
- 网络扫描 ** (请参见光盘上的网络用户手册 / 软件用户手册)
- 网络打印 ** (请参见光盘上的网络用户手册 / 软件用户手册)

☑ 注释

也可参见第1-4页上的如何使用完整的用户手册。

* 仅适用于 Windows[®]

** 仅适用于 M7130N



IEC 60825-1 技术规格

本设备是符合 IEC60825 技术规格的 "1 类" 激光产品。下面所示的标签粘在所需国家 的设备上。



本设备有一个 3B 类激光二极管,在扫描仪中,它会发出不可见的激光辐射。因此,在 任何环境下都不应该打开扫描仪。

激光二极管

波长:	770 - 810 纳米
输出:	最大 5mW。
激光类别:	3B 类



如不按照本手册说明的步骤进行控制、调整或操作,可能导致危险的辐射泄漏。

断开设备

本产品必须安装在容易触及的电源插座附近。在遇到紧急情况时,必须将电源线从电源 插座上拔下以完全切断电源。

局域网连接 (仅适用于 M7130N)

● 注意

请勿将本产品连接到易受超压影响的局域网连接中。

无线电干扰

本产品符合 EN55022 (CISPR Publication 22)/B 类规格。使用本产品之前,请确保使用 下列接口电缆。

1.具有双绞导线的屏蔽并行接口电缆和标有 "IEEE1284 兼容"的屏蔽并行接口电缆。 电缆长度不能超过2.0米。

2.USB 电缆。电缆长度不能超过 2.0 米。

重要安全说明

- 任细阅读本手册中所有的说明。
- **2** 请妥善保管本手册,以备日后查阅。
- 请遵从产品上标注的警告与说明。
- **4** 清洁之前请务必从墙上插座拔掉产品插头。切勿使用液体或烟雾清洁剂。 应使用 湿抹布进行清洁。
- 6 请勿将本产品放置在近水区域。
- ⑥ 请勿将本产品放在不稳固的车子、台子或桌子上。否则,本产品可能会坠落而导 致严重损坏。
- 7 机壳和后面的沟槽与开口用于通风以确保本产品工作可靠并不致过热,这些开口 不能被堵塞或覆盖。千万不要将本产品放在床上、沙发、地毯或其它类似的表面 上致使开口被堵塞。千万不要将本产品放在散热器或加热器上或附近。除非提供 适当的通风,否则本产品不能置入其它装置中。
- 🚯 本产品所用电源应与本产品标签上标示的电源相一致。如果无法确定,请与联想 (北京)有限公司联系或与当地的电力公司联系。
- g 本产品配备有一个双芯接地型插头。本插头只适用于接地型的电源插座。 这是一 个安全措施。如果您不能将该插头插入插座,请与电气技师联系以更换陈旧的插 座。不要废弃接地型插头的功能。
- 🔟 请勿将任何物体放在电源线上。请勿将本产品安装在人们会从电源线上走过的地 方。
- 🛍 如果本产品使用加长的电源线,要确保使用该加长电源线的所有设备的总电流值 未超过该电源线的额定电流值。
- 😰 请勿在本设备前方放置任何物体,这会阻碍接收传真。 不要在传真接收路径中放

置任何物体。

13 打印期间不要触摸文稿。

- 切勿将任何种类的物体通过本产品机壳的沟槽塞入,这些物体可能碰到有危险的 高压部位或使部件发生短路从而导致失火或电击。千万不要将任何种类的液体泼 洒到本产品上。
- 切勿试图自动维修本产品,因为打开或拆除盖板可能会导致电击和/或其它危险, 联想(北京)有限公司将不承担此项责任。所有的维修工作应交由经授权的维修 人员来完成。本设备附有一份经授权的服务中心表(可能包含在保修证书中), 供您参考,或者您可直接与联想(北京)有限公司的经销商联系。
- 当出现以下情况时,请将本产品的插头从墙上插座拔下,并交给经授权的专业维修人员进行处理:
 - 电源线损坏或磨损时。
 - 有液体洒入本产品时。
 - 产品暴露在雨中或水中。
 - 按照操作说明进行操作而本产品不能正常工作时。只应进行本手册中已明确说 明的控制操作。不适当的控制操作可能会导致设备损坏,并且常会使优秀的专 业维修人员需要花费大量的工作才可将产品恢复到正常状态。
 - 如果本产品坠落或机壳损坏。
 - 如果本产品的性能发生了极为明显的变化,表明需要进行维修。

🚺 为避免电涌,我们推荐您使用电源保护装置 (电涌保护器)。

▲ 警告

注意防止电击,在维修、更换或安装设备之前要将所有电缆从墙上插座上拔下。 本设备可能不能使用由电信局提供的铸造线路或不能连接到其它方线路上。 对于因使用本信息而产生的包括直接、特殊及间接的损坏,联想 (北京)有限公司 均不承担任何经济或其他责任。本手册不给予或提供任何担保。

编辑及出版声明

手册中包含有最新产品的说明和技术规格。

本手册内容及产品规格如有更改,恕不另行通知。

联想(北京)有限公司保留对包含在本用户手册中的产品规格和材料做出更改的权利, 恕不另行通知,同时由于使用本手册所包含的材料所造成的任何损坏(包括后果),包 括但不限于本出版物的排版及其他错误,联想(北京)有限公司将不承担任何责任。

商标

Lenovo 徽标是联想 (北京)有限公司的注册商标。

©版权所有 2005 联想 (北京)有限公司。保留所有权利。

Windows 和 Microsoft 是 Microsoft (微软公司)在美国和其他国家的注册商标。

Macintosh 和 TrueType 是 Apple (苹果) 计算机公司的注册商标。

Presto! PageManager 是 NewSoft 技术公司的注册商标。

本手册中提及的软件名称都有一份软件许可协议,此协议指明了其相应的所有者。

本用户手册、软件用户手册和网络用户手册 * (仅适用于 M7130N)中提及的其它品牌 和产品名称都是其相应公司的注册商标。

A级声明

此为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。





故障排除	. 11-2
包装及运输本设备	. 11-29
日常维护	. 11-30
设备信息	. 11-45



错误信息

任何一种完善的办公产品都有可能产生错误。若出现这种情况,设备一般可识 别这些问题,并显示错误信息。下表列出了最常见的错误信息。

错误信息			
错误信息	原因	措施	
Back Cover Open (后盖打开)	未完全合上后盖。	合上设备后盖。	
Change Drum Soon (立即更换硒鼓)	硒鼓单元已接近其使用 寿命。	使用硒鼓单元直到出现打印质量问题,然后更 换新的硒鼓单元。 请参见第11-42页上的 <i>更换硒鼓单元(LD2020</i>)。	
Comm.Error (通信错误)	电话线路质量太差所导 致的通信错误。	再次发送传真或尝试将设备连接到其他的电话 线路。如果问题依旧,请致电电信局检查电话 线路。	
Connection Fail (连接失败)	轮询了一个处于非轮询 等待模式的传真设备。	检查对方传真设备的轮询设置。	
Cooling Down (正在冷却) Wait for a while (请稍等)	硒鼓单元或墨粉盒温度 太高。设备将暂停当前 打印作业,进入冷却模 式。在冷却模式期间, 可以听到冷却风扇运转 的声音,设备显示 Cooling Down (正在 冷却)和 Wait for a while (请稍等)。	必须等待 20 分钟。	
Cover is Open (前盖打开)	未完全合上前盖。	合上设备前盖。	
Document Jam (文稿卡住)	未插入或正确放入文 稿,或者从自动进稿器 扫描的文稿太长。	请参见第 11-9 页上的 <i>文稿卡住</i> 。 请参见第 1-9 页上的 <i>使用自动进稿器 (ADF</i>)。	

错误信息		
错误信息	原因	措施
Data Remaining (数据残余)	设备内存中的残余数 据。	从计算机中重新开始打印。
	设备内存中的残余数 据。当计算机传送数据 到设备时,接口电缆或 并行电缆已拔下。	按 取消作业 键。设备将取消作业并将其从内存 清除。 再次打印。
Disconnected (己断开)	对方或对方的传真设备 终止了此次呼叫。	请尝试再次发送或接收。
Dust on Drum (硒鼓上有灰尘)	需要清洁硒鼓单元。	请参见第 11-36 页上的 <i>清洁电晕丝</i> 。
Fail to Warm up (预热失败)	热融单元温度过低。	(适用于 M7120) 当关闭设备电源开关时,内存中的数据将清
Unit is too Hot (单元过热)	热融单元温度过高。	除。(要检查内存中是否有传真,请参见第11-7 页上的 <i>检查设备内存中是否有传真</i>)如果内存 中还有传真,您必须在继续下列操作前将其保 存。(要保存传真,请参见第11-8页上的 <i>将传 真转移到计算机上(仅适用于Windows[®])</i> 或 第11-7页上的 <i>将传真转发到另一传真设备上</i>) 然后,关闭设备电源开关。请检查设备环境。 如果设备在过热或过冷的位置,请打开空调或 加热器调节室内的温度。或者,将设备移动至 其他地方。然后,打开设备电源开关。 (适用于 M7130N) 关闭设备电源,检查设备环境。如果设备在过 热或过冷的位置,请打开空调或加热器调节室 内的温度。或者,将设备移动至其他地方。然 后,打开设备电源开关。(设备最多可关闭电源 四天而不丢失存储在内存中的传真)

错误信息		
错误信息	原因	措施
Machine too Hot (设备过热)	设备内部过热。	 听设备发出的声音,确认冷却风扇正在转动。 确保未覆盖或堵塞通风口。 如果风扇正在运行并且通风口畅通,您必须在 再次使用设备前先使设备冷却几分钟。 如果风扇不在转动,您必须在继续下列操作前保存传真。 (适用于 M7120) 当关闭设备电源开关时,内存中的数据将清除。要检查内存中是否有传真请参见第11-7页上的检查设备内存中是否有传真。。如果内存中还有传真,您必须在继续下列操作前将其保存。(请参见第 11-8页上的将传真转移到计算机上(仅适用于 Windows[®])或第 11-7页上的将传真转发到另一传真设备上) 关闭设备电源开关,然后再打开。如果继续出现错误信息,几分钟后再次尝试。(设备最多可关闭电源四天而不丢失存储在内存中的传真)
No cartridge (无墨盒)	未正确安装墨粉盒。	重新安装墨粉盒。
No Paper Fed (无进纸)	设备缺纸或未将纸张正 确装入纸盒内。	在纸盒中重新装入纸张,然后按 启动 键。 一 或 一 取出纸张并再次装入,然后按 启动 键。
No Response/Busy (未响应/繁忙)	所呼叫的号码未响应或 线路繁忙。	检查号码并再试一次。
Not Registered (未注册)	访问了未设定的单拨号 或速拨号号码。	设置单拨号或速拨号号码。 (请参见第5-2页上的 <i>存储单拨号码</i> 和第5-3页 上的 <i>存储速拨号码</i>)

错误信息	原因	措施
Out of Memory (内存不足)	设备内存已满。	(正在发送传真或进行复印) 按 启动 键发送或复印已扫描的页面。 一 或 一 按 停止 / 退出 键,等待并直到其他操作处理完 成,然后重试操作。 一 或 一 从内存中清除数据。(请参见第 8-14 页上的 <i>内</i> 存不足信息)
		(正在打印) 降低打印分辨率。(请参见软件用户手册上的 <i>高级选项卡</i>) 一 或 一 从内存中清除数据。(请参见第 8-14 页上的 <i>内 存不足信息</i>)
Paper jam Inside (内部卡纸)	纸张卡在了设备中。	(请参见第 11-11 页上的 <i>卡纸</i>)
Paper Jam Rear (后部卡纸)	纸张卡在了设备后部。	(请参见第 11-11 页上的 <i>卡纸</i>)
Paper Jam Tray (纸盒卡纸)	纸张卡在了设备的纸盒 中。	(请参见第 11-11 页上的 <i>卡纸</i>)
Scanner Locked (扫描仪被锁定)	扫描仪平板传感器不能 回到初始位置。	(适用于 M7120) 当关闭设备电源开关时,内存中的数据将清 除。要检查内存中是否有传真请参见第 11-7 页 上的 <i>检查设备内存中是否有传真</i> 。如果内存中 还有传真,您必须在继续下列操作前将其保 存。(请参见第 11-8 页上的 <i>将传真转移到计算 机上 (仅适用于 Windows[®])</i> 或第 11-7 页上 的 <i>将传真转发到另一传真设备上</i>) 关闭设备电源开关,然后再打开。如果继续出 现错误信息,几分钟后再次尝试。 (适用于 M7130N) 关闭设备电源开关,然后再打开。如果继续出 现错误信息,几分钟后再次尝试。(设备最多可 关闭电源四天而不丢失存储在内存中的传真)
Toner Life End (墨粉用尽)	未安装墨粉盒和硒鼓单 元组件,或安装不正确。 一 或 一 墨粉已用尽,无法打印。	重新安装墨粉盒和硒鼓单元组件。 一 或 一 请更换新的墨粉盒。(请参见第 11-37 页上的 <i>更换墨粉盒 (LT2020)</i>)

错误信息		
错误信息	原因	措施
Toner Low (墨粉不足)	如果屏幕显示 Toner Low (墨粉不足)仍然可 以打印,设备通知您墨 粉即将用完需要更换。	请订购一个新墨粉盒。
Unable to Init. (无法初始化)	设备出现机械故障。	(适用于 M7120) 当关闭设备电源开关时,内存中的数据将清 除。要检查内存中是否有传真请参见第 11-7 页
Unable to Print (无法打印)		上的 <i>检查设备内存中是否有传真</i> 。如果内存中还有传真,您必须在继续下列操作前将其保存。(请参见第 11-8 页上的 <i>将传真转移到计算和 b (和注册 - Windown®</i>);
Unable to Scan (无法扫描)		机工(仅适用于 Willdows)或第 11-7 页上 的 <i>将传真转发到另一传真设备上</i>)
		天闭设备电源开天,然后再打开。如果继续出 现错误信息,几分钟后再次尝试打印、复印或 扫描。
		(适用于 M7130N)
		关闭设备电源开关,然后再打开。如果继续出 现错误信息,几分钟后再次尝试打印、复印或 扫描。(设备最多可关闭电源四天而不丢失存 储在内存中的传真)
Wrong Paper Size (错误的纸张大小)	纸张大小不正确。	装入正确大小的纸 (Letter 或 A4),然后按 启 动 键。

检查设备内存中是否有传真

1 按功能 设定键,然后按数字 9,0,1。

2 如果屏幕显示 No Data (无数据),则设备内存中没有传真。

—或—

如果屏幕显示Enter Fax No.(输入传真号码),则设备内存中有传真。

在步骤 1 中,可按**功能 设定**键,然后按数字 9,0,2 将传真日志报告转移到另 一传真设备上。

- 您可以将传真转移到另一台设备上。请参见*将传真转发到另一传真设备上*。
- 可将传真从设备的内存中转移到计算机上。
 请参见将传真转移到计算机上 (仅适用于 Windows[®])。

将传真转发到另一传真设备上

如果未设置本机标志 ID,不可进入传真转发模式。



2 按启动键。

将传真转移到计算机上 (仅适用于 Windows[®])

可将传真从设备的内存中转移到计算机上。



- @ 确保在您的计算机上已安装了多功能套装软件,然后打开计算机上的 PC-Fax 接收。(更多关于 PC Fax 接收的详情,请参见光盘上软件用户手册 中的使用 PC-Fax 软件)
- 确保您已将设备上的 PC Fax Receive (PC Fax 接收)设置为开。(请参见第 6-4 页上的*设置 PC Fax 接收 (仅适用于 Windows[®])*)
 屏幕将询问您是否要将传真转移到计算机上。

④ 要将所有传真转移到计算机上,请按数字1。

—或—

退出但将传真保留在内存中,请按数字2。

如果在设备屏幕上出现错误信息,当传真转发完后,断开设备电源几分钟然后 重新连接。

文稿卡住

如果文稿卡住,请执行下述操作步骤。

文稿卡在自动进稿器的顶部



从自动进稿器中抽出未卡住的纸张。

- 2 打开自动进稿器的顶盖。
- 8 将卡住的文稿向左方抽出。





4 合上自动进稿器的顶盖。 按**停止 / 退出**键。

文稿卡在自动进稿器的内部

- 人自动进稿器中抽出未卡住的纸张。
- 2 抬起文档盖。
- 3 将卡住的文稿向右方抽出。





- 4 合上文档盖。
- **5** 按停止/退出键。
 - —或—
- 将卡住的文稿向右方抽出。





2 按**停止 / 退出**键。

卡纸

要清除卡纸,请遵循下列步骤进行操作。



纸张卡在设备中



将纸盒从设备中完全拉出。



2 将卡住的纸张从设备中拉出。



3 打开前盖。



取出硒鼓单元及墨粉盒组件。取出墨粉盒和硒鼓组件后也许可以取出卡 住的纸张,或者可以松开纸张,然后从纸盒中抽出。





5 如果不能轻松的取出硒鼓单元和墨粉盒组件,请勿强行将其拉出。应该用 双手抬起扫描仪盖,然后小心的将卡住的纸张从出纸盒中抽出。









将硒鼓单元和墨粉盒组件装回设备中。





8 合上前盖。



纸张卡在了设备后部







2 取出硒鼓单元及墨粉盒组件。





3 打开后盖。



4 将滑块朝身体方向拉出打开后部斜槽盖。



5 将卡纸从热融单元中抽出。如果不能轻松地抽出卡纸,用一只手按下蓝色 滑块,另一只手轻轻将卡纸抽出。









7 将硒鼓单元和墨粉盒组件装回设备中。




纸张卡在了硒鼓单元和墨粉盒组件中

1 打开前盖。





2 取出硒鼓单元及墨粉盒组件。



3 按下左侧锁定杆,将墨粉盒从硒鼓单元中取出。如果硒鼓单元中有卡纸, 请将其取出。





4 将墨粉盒装回硒鼓单元直到听到"咔哒"一声表明其已锁定到位。如果 放置到位,锁定杆将自动抬起。





6 将硒鼓单元和墨粉盒组件装回设备中。





6 合上前盖。

常见问题

如果您认为发送的传真有问题,请先尝试复印。如果复印件看上去清楚,则说 明设备没有任何问题。请查阅下表,并依照故障排除提示进行操作。

问题	建议
打印或接收传真	
 压缩打印 水平条纹 顶端和底端的句子缺失 缺行 	通常这是由电话连接不良引起的。如果复印件看上去清楚,可能 是连接不良,在电话线路上有静电或干扰。要求对方再次发送传 真。
打印质量差。	请参见第 11-24 页上的 <i>提高打印质量</i> 。
接收传真时出现黑色垂直线 条	有时可能在接收到的传真上发现垂直条纹或黑色线条。设备的初级电晕丝可能被弄污,或者发送方的传真扫描仪被弄污。清洁初级电晕丝(请参见第 11-36 页上的 <i>清洁电晕丝</i>),或者要求发件人先复印一次以确定发送方设备是否出现故障。可尝试从另一台传真设备上接收传真。如果问题继续存在,请送至经销商处进行检修。
接收到的传真分页或为空白 页。	如果接收到的传真打印在两页上,或者收到完全空白的传真,您 正在使用的纸张也许与纸张大小设置不符合。(请参见第 2-6 页 上的 <i>设置纸张大小</i>)确保打开自动缩小菜单设置。(请参见第 4-7 页上的 <i>打印缩小了的接收传真 (自动缩小)</i>)
无法拨号。	检查拨号音。更改 Tone/Pulse (脉冲/音频)设置。(请参见 第 5-7 页上的 <i>音频或脉冲</i>)。检查所有线路的连接。检查电源线 连接。 如果设备上连接外接电话 盒起外接电话听筒并拨号手动发送传
	如来设备工产设计设定语,事起力设定语机同开设与于动交达得 真。按 启动 键前等待传真接收音。
设备不应答呼叫。	确保设备处于正确的接收模式下。(请参见第 3-8 页上的 <i>基本发送操作</i>)检查拨号音。如有可能,呼叫设备检查是否应答。如果仍然无应答,请检查电话线连接。当呼叫设备时,如果没有铃声,请致电电信局检查此线路。
发送传真	
发送质量差	将分辨率更改为 Fine (精细)或 S.Fine (超精细)。复印一 份文稿以检查扫描仪工作是否正常。如果复印质量不佳,请清洁 扫描仪。(请参见第 11-32 页上的 <i>清洁扫描仪平板</i>)

问题	建议
传 输 验 证 报 告 显 示 "RESULT:NG (结 果: 不 良)"或"RESULT:ERROR 结果:出错)"。	电话线路上可能有临时噪音或静电干扰。尝试再次发送传真。 如果在发送 PC FAX 传真后,传输验证报告上显示 RESULT:NG (结果:不良),则内存可能不足。要获得更多的内存,可关闭 传真存储功能(请参见第 6-5 页上的 <i>关闭远程传真选项</i>),打印 出内存中的传真(请参见第 4-8 页上的 <i>从内存中打印传真</i>),或 取消延时传真或轮询作业(请参见第 3-12 页上的 <i>取消正在处理 的传真作业</i>)。如果问题依旧,请致电电信局检查电话线路。
	如果在电话线上经常受到干扰,导致出现传输错误,则请尝试将 兼容性的设置更改为 Normal (正常)或 Basic (基本)。 (请参见第 11-28 页上的 <i>兼容性</i>)
发送传真时出现黑色垂直线 条。	复印一份文稿,如果问题依旧,则表明扫描仪脏了。 (请参见第 11-32 页上的 <i>清洁扫描仪平板</i>)
处理拨入的呼叫	
设备"听到"CNG 音频的语 音呼叫。	如果将传真检测功能设为 On (开),设备将对声音更加敏感。有可能错误地将线路上的语音或音乐识别成了传真呼叫,并用传真接收音进行响应。可按 停止 / 退出 键取消激活设备。要避免这种问题可将传真检测设为 Off (关)。 (请参见第 4-6 页上的 <i>传真检测</i>)
发送传真呼叫到设备上。	如果是在外接电话或在分机电话上应答,按传真接收代码(默认 设置为 X 51)。设备应答后,挂起电话。
单线路上的自定义功能。	如果在设备的同一电话线路上设置了呼叫等待、呼叫等待/来电显示、语音邮件、应答设备、警报系统或其他自定义功能,那么这些都有可能导致发送或接收传真出现故障。 例如:如果征订了呼叫等待或其他自定义功能,当设备正在发送或接收传真时,该功能的信号通过线路,这些信号将暂时中断传真操作。联想的 ECM (错误修正)有助于此问题的解决。这与使用电话系统有关,并且对用定制功能在共享单线上发送和接收信息的所有设备均很普便。如果避免细微的干扰对您至关重要,我们建议您使用无自定义功能的特殊线路。
菜单设置问题	
当使用设置接收和设置发送 功能时,设备发出哔哔声。	如果传真 3 键未亮起,按下该键进入传真模式。设置接收设定 (按 功能 设定 键,然后按数字 2,1)和设置发送设定(按 功能 设 定键,然后按数字 2,2)仅在设备处于传真模式下可用。
复印质量问题	
复印件上出现垂直条纹。	有时候,复印件上可能出现垂直条纹。扫描仪或用于打印的初级 电晕丝脏了。清洁扫描仪和初级电晕丝。(请参见第 11-32 页上 的 <i>清洁扫描仪平板</i> 第 11-36 页上的 <i>清洁电晕丝</i>)

问题	建议
打印机问题	
设备不打印。	请确保: • 设备插头已插上,并将电源开关打开。
	 一 或 — 墨粉盒及硒鼓单元已正确安装。(请参见第 11-42 页上的<i>更换 </i>
	 一 或 — • 设备和计算机之间的接口电缆已牢固连接。(请参见快速安装 指南)
	 ─ 或 — ● 已安装和选择了正确的打印机驱动程序。 ─ 或 —
	 检查液晶显示屏是否显示错误信息。(请参见第 11-2 页上的 <i>错</i> <i>误信息</i>)
打印机意外打印或打印不需要的数据。	(适用于 M7120) 当关闭设备电源开关时,内存中的数据将清除。要检查内存中是 否有传真请参见第11-7页上的 <i>检查设备内存中是否有传真。</i> 如果 内存中还有传真,
设备一开始打印正确页面,然 后一些页面文本缺失。	您的计算机不能识别设备的输入缓冲已满信号。请确保正确连接 设备电缆。(请参见快速安装指南)
打印机不能打印整页文稿。出 现 Out of Memory(内存不 足)信息。	降低打印分辨率。(请参见软件用户手册上的 <i>高级选项卡</i>) 降低文稿的复杂度,然后重新打印。在应用软件中降低图像质量 或字体大小数目。 打开页面保护功能。(请参见软件用户手册上的 <i>设备选项</i>)
在屏幕上浏览文档时可以看 见页眉和页脚,打印时却不出 现。	设备每页可打印 62 行。顶端和底端各两行为不接受打印的限制 区域。调整文稿的顶端和底端边距使文稿在此范围之内。

问题	建议
扫描问题	
扫描时出现 TWAIN 错误。	确保将 TWAIN 驱动程序选为首选项。在 Prestl [®] PageManager [®] 中,选择 TWAIN 驱动程序。
软件问题	
无法安装软件或进行打印。	运行光盘上的 多功能套装软件修复和安装 程序。程序将修复并重 新安装软件。
不能进行	检查应用程序和打印机程序中的纸张大小设置是否相同。
设备不能从 Adobe Illustrator 中打印。	尝试降低打印分辨率。(请参见软件用户手册上的 <i>高级选项卡</i>)
当使用 ATM 字体时,一些字 符缺失或打印在其他地方。	如果您使用 Windows [®] 98/98SE/Me,从"开始"菜单中选择"打 印机设置"。选择"Lenovo M7120 或 M7130N"的属性。在"详 细资料"选项卡中点击"后台设置"。从"后台数据格式"中选 择 "RAW"。
出现"Unable to write to LPT1(无法写入LPT1)"或 "LPT1 already in use (LPT1 正在使用中)"错误信息。 出现"MFC is Busy (MFC 繁 忙)"错误信息。	 1.确保设备打开(插入电源插座,打开电源开关),并且与使用 IEEE-1284 双向并行电缆的计算机直接连接。请勿将电缆穿过其 他外围设备(如 Zip 驱动器、外接光盘驱动器或转换盒)。 2.确保设备的屏幕未显示错误信息。 3.确保没有其他通过并行电缆接口通信的设备驱动程序(如 Zip 驱动器驱动程序、外接光驱驱动程序等),在启动计算机时自动 运行。建议检查:(win.ini 文件或设置组中的Load=, Run= 命令
	<i>行</i>) 4. 检查计算机制造商以确认计算机 BIOS 中的并行端口设置支持 双向设备,即 (并行端口模式 – ECP)。

问题	建议
纸张处理问题	
设备不进纸 。 屏幕显示 No Paper Fed (设备无进纸) 或卡纸信息 。	如果缺纸,请在纸盒中装入一叠纸。如果纸盒中有纸,请确保纸 张平整。如果纸张弯曲,您应该使纸张平整。将纸叠从纸盒中取 出来翻个面,然后重新装入纸盒,有时这种方法有助于清除故 障。减少纸盒中纸张的数量,然后再次打印。确保在打印机驱动 程序中没有选择手动进纸模式。 如果屏幕显示卡纸信息,则问题仍然存在,请参见第 11-11 页上 的 <i>卡纸</i> 。
设备无法从手动进纸槽中进 纸。	请重新插入纸张,每次插入一张。确保在打印机驱动程序中选择 的是手动进纸模式。
如何装入信封?	可以从手动进纸槽装入信封。必须正确设置应用程序软件,设置 的信封尺寸应与您所使用的信封尺寸一致。这通常是在软件页面 设置或文档设置菜单中设置的。请参见软件应用程序手册。
使用何种纸张?	可使用普通纸、再生纸、信封、透明胶片和用于激光设备的标签。 (有关可以使用的纸张的信息,请参见第 1-12 页上的 <i>关于纸张</i>)
如何清除卡纸?	请参见第 11-11 页上的 <i>卡纸</i> 。
打印质量问题	
打印页卷曲。	低质量较薄或较厚的纸张可能引起这个问题。确保使用了符合介 质类型中选择的纸张类型。(请参见第 1-12 页上的 <i>关于纸张</i>)
打印页弄污。	纸张类型设置可能与正在使用的打印介质不符一 或 一打印介质可能太厚或表面粗糙。 (请参见第 1-12 页上的 <i>关于纸张</i> 和软件用户手册上的 <i>基本选项</i> <i>卡</i>)
打印输出太淡。	如果当复印或打印接收到的传真时出现这一问题,请关闭设备功 能设置中的省墨模式。(请参见第 2-8 页上的 <i>省墨模式</i>) 在打印机驱动程序的高级选项卡中将省墨模式设为关。 (请参见软件用户手册上的 <i>高级选项卡</i>)
网络问题 (仅适用于 M7130N)	
无法通过网络打印。	确保设备电源已打开,并且处于联机准备就绪模式。打印网络配置列表,检查列表中的当前网络设置。(请参见第 7-4 页上的 <i>打 印报告</i>)将局域网电缆重新连接至集线器,确保接线和网络连接 正常。如果可能,尝试使用不同的电缆将设备重新连接至集线器 的另外一个端口。

提高打印质量

打印质量差的示例	建议
ABCDEFGH abcdefghilk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4 複物	请检查设备环境。注意诸如潮湿、高温等环境条件可能导致打印 机打印输出时图像模糊。(请参见第 1-3 页上的 <i>选择安装位置</i>) 如果整张页面图像颜色太淡,可能已打开了 省墨模式 。在设备的 功能设置或驱动程序的打印机属性中关闭 省墨模式 。 (请参见第 2-8 页上的 <i>省墨模式</i> 或软件用户手册上的 <i>高级选项 卡</i>)。 一 或 一 如果当复印或打印接收到的传真时出现这一问题,请关闭设备功 能设置中的省墨模式。(请参见第 2-8 页上的 <i>省墨模式</i>) 清洁激光扫描仪窗口和硒鼓单元上的初级电晕丝。(请参见第 11-33页上的 <i>清洁激光扫描仪窗口</i> 和第11-36页上的 <i>清洁电晕丝</i>) 如果打印质量未得到提高,请安装一个新的硒鼓单元。 安装一个新的墨粉盒。(请参见第 11-37 页上的 <i>更换墨粉盒</i> (<i>LT2020</i>))
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 灰色背景	确保所用纸张符合联想公司推荐的纸张规格。 (请参见第 1-12 页上的 <i>关于纸张</i>) 请检查设备环境。因为在高温或高湿度的情况下打印时,可能会 使打印输出的背景底纹增多。(请参见第 1-3 页上的 <i>选择安装位 置</i>) 安装一个新的墨粉盒。(请参见第 11-37 页上的 <i>更换墨粉盒</i> (<i>LT2020</i>)) 清洁硒鼓单元的初级电晕丝。(请参见第 11-36 页上的 <i>清洁电晕 丝</i>)如果打印质量未得到提高,请安装一个新的硒鼓单元。(请 参见第 11-42 页上的 <i>更换硒鼓单元 (LD2020</i>))
B B B 重像	确保所用纸张符合联想公司推荐的纸张规格。表面粗糙的纸张或 厚的打印介质都可能导致打印输出重像。(请参见第 1-12 页上的 <i>关于纸张</i>) 确保在打印机驱动程序和设备的纸张菜单设置中选择了合适的介 质类型。(请参见软件用户手册上的 <i>基本选项卡</i> 和第 2-5 页上的 设置纸张类型) 安装一个新的硒鼓单元。(请参见第 11-42 页上的更换硒鼓单元 (LD2020))
ABQHEFGH abc@hinlik ABCD abisde 01234 墨粉斑点	确保所用纸张符合联想公司推荐的纸张规格。表面粗糙的纸张在 打印输出时,会导致此打印问题。(请参见第 1-12 页上的 <i>关于纸 张</i>) 清洁硒鼓单元的初级电晕丝。(请参见第 11-36 页上的 <i>清洁电晕 丝</i> 和第 11-25 页上的 <i>清洁硒鼓单元</i>)如果打印质量未得到提高, 请安装一个新的硒鼓单元。(请参见第 11-42 页上的 <i>更换硒鼓单</i> <i>元</i> (LD2020))

故障排除 和日常维护

打印质量差的示例	建议
	确保所用纸张符合联想公司推荐的纸张规格。(请参见第 1-12 页 上的 <i>关于纸张</i>)
空心打印	请在打印机驱动程序或设备的纸张类型菜单中选择 厚纸 模式或使 用比当前纸张薄些的纸张。(请参见第 2-5 页上的 <i>设置纸张类型</i> 和软件用户手册上的 <i>基本选项卡</i>)
	请检查设备环境,因为在高湿度的情况下打印时,可能会导致打 印输出空心。(请参见第 1-3 页上的 <i>选择安装位置</i>)
	清洁硒鼓单元的初级电晕丝。(请参见第 11-36 页上的 <i>清洁电晕 丝</i>)如果打印质量未得到提高,请安装一个新的硒鼓单元。 (请参见第 11-42 页上的 <i>更换硒鼓单元 (LD2020)</i>)
	清洁硒鼓单元的初级电晕丝。(请参见第 11-36 页上的 <i>清洁电晕 丝</i>)
	如果打印质量未得到提高,请安装一个新的硒鼓单元。(请参见 第 11-42 页上的 <i>更换硒鼓单元 (LD2020)</i>)
全黒	
78.5 mm	清
	复铜工田祝盖已或百已的城盖。 复印几张白色空白纸。(请参见第 8-3 页上的 <i>多份复印</i>)
在黑色文本和图形上每隔 78.5 毫	1 取下硒鼓单元和墨粉盒组件,然后从硒鼓上取下墨粉盒。
米就会出现日色斑点	2 将打印样例放在硒鼓单元的前面,这样就可以找出图像缺陷的 具体位置。
78.5 mm	
每隔 78.5 毫米出现黑色斑点	3 查看 OPC 鼓表面,同时用手转动硒鼓单元齿轮。 ① 请勿用手指触摸 OPC 鼓。
	OPC 鼓表面

故障排除 和日常维护

打印质量差的示例	建议
	4 在找到与打印样例匹配的标记后,请用醮有异丙醇的棉签 <i>轻轻 擦</i> OPC 鼓表面。
	请勿 用力刮擦,因为这样会损坏硒鼓。
	请勿使用锋利的物体清除 OPC 鼓表面上污渍,如:圆珠 笔,因为这样可能对硒鼓造成永久性损坏。
	如果打印质量未得到提高,请安装一个新的硒鼓单元。(请参见 第 11-42 页上的 <i>更换硒鼓单元 (LD2020)</i>)
ABCDEFGH	确保所用纸张符合联想公司推荐的纸张规格。(请参见第 1-12 页 上的 <i>关于纸张</i>)
ABCD abcde 01234 日本局新市占	如果使用激光打印机的标签页,标签上的胶水有时可能会粘到 OPC 鼓的表面上。清洁硒鼓单元。(请参见第 11-36 页上的 <i>清洁</i> <i>电晕丝</i>)
	切勿使用有回形针或钉书钉的纸张,因为这些纸张会划伤硒鼓表 面。
	如果没有包装的硒鼓单元受到阳光直射或室内光线照射,硒鼓单 元可能会受到损坏。
	硒鼓单元可能已损坏。安装一个新的硒鼓单元。(请参见第11-42 页上的 <i>更换硒鼓单元 (LD2020)</i>)
- <mark>∧BCDEFGH</mark> abcdøfghijk - <mark>A B C D</mark> -	确保所用纸张符合联想公司推荐的纸张规格。表面粗糙的纸张或 厚的打印介质可能会导致此问题。(请参见第 1-12 页上的 <i>关于纸</i> <i>张</i>)
abcde 01234 水平的白色条纹	确保在打印机驱动程序和设备的纸张菜单设置中选择了合适的介质类型。(请参见软件用户手册上的 <i>基本选项卡</i> 和本用户手册中 第 2-5 页上的 <i>设置纸张类型</i>)
	此问题有时可能会自动消失。可打印多张测试页来清除此问题, 特别是设备长时间未用时。
	使用柔软的布擦拭扫描仪窗口以解决这一问题。(请参见第 11-33 页上的 <i>清洁激光扫描仪窗口</i>)
	硒鼓单元可能已损坏。安装一个新的硒鼓单元。(请参见第11-42 页上的 <i>更换硒鼓单元 (LD2020)</i>)
	清洁设备内部和硒鼓单元的初级电晕丝。 (请参见第 11-36 页上的 <i>清洁电晕丝</i>)
THE CD THE CD THE CD THE CD THE CD	使用柔软的布擦拭扫描仪窗口以解决这一问题。 (请参见第 11-33 页上的 <i>清洁激光扫描仪窗口</i>)
水平条纹	│ 硒鼓单元可能已损坏。安装一个新的硒鼓单元。(请参见第11-42 │ 页上的 <i>更换硒鼓单元 (LD2020)</i>)

故障排除 和日常维护

打印质量差的示例	建议
AB¢DEFGH abcterghijk ABCD abcde 01234	清洁硒鼓单元的初级电晕丝。(请参见第 11-36 页上的 <i>清洁电晕</i> <i>丝</i>)
	确保初级电晕丝的蓝色滑块位于初始位置 (▲)。
	硒鼓单元可能已损坏。安装一个新的硒鼓单元。(请参见第11-42 页上的 <i>更换硒鼓单元 (LD2020)</i>)
打印页垂直方向粘有墨粉。	墨粉盒可能已损坏。安装一个新的墨粉盒。(请参见第 11-37 页 上的 <i>更换墨粉盒 (LT2020)</i>)确保设备内部没有碎纸片遮住激光扫 描仪窗口。
	定影单元可能弄脏了。请致电经销商进行维修。
AB¢DEFGH abcHefghijk	使用柔软的布擦拭扫描仪窗口以解决这一问题。 (请参见第 11-33 页上的 <i>清洁激光扫描仪窗口</i>)
ABCD abcde 01234	墨粉盒可能已损坏。安装一个新的墨粉盒。(请参见第 11-37 页 上的 <i>更换墨粉盒 (LT2020)</i>)
白色垂直条纹	
ABCDEFGH abcdefghilk	确保纸张或其他打印介质已正确装入纸盒中,并检查靠着纸叠的 导纸板是否太紧或太松。
abcde	请正确设置导纸板。
0123年 打印页倾斜	如果使用手动进纸槽进纸,请参见第 1-16 页上的 <i>将纸张或其他 介质装入手动进纸槽</i> 。
	纸盒可能太满。
	检查纸张类型和质量。(请参见第 1-12 页上的 <i>关于纸张</i>)
	检查纸张类型和质量。高温和高湿度都可能导致纸张卷曲。
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde	如果不经常使用设备,可能纸张在纸盒内的时间太长。请将纸盒 中的纸叠翻过来。同时,试着将纸盒中的纸叠散开并旋转180度。
01234	
卷曲或波纹	
	确保纸张已正确装入纸盒。
abcdefghijk A B C D	检查纸张奕型和质量。(请参见第 1-12 页上的 <i>天十纸张)</i>
abcde 01234	将纸品中的纸管翻过未以将进纸温中的纸张旋转 180 度。
折皱或折痕	

兼容性

如果由于电话线路上的干扰而导致出现发送或接收传真故障,我们建议您为电 话线能够兼容进行均衡化处理以降低传真操作的调制解调器速度。



1 按功能 设定键,然后按数 字 2, 0, 1。

Miscellaneous 1.Compatibility

2 按▲或▼键选择 Basic (基本)或 Normal (正常*) (或者 High* (最 高))(* 仅适用于 M7130N)。

按**功能 设定**键。



「」注释-

- Basic (基本)选项将默认调制解调器的速度降为 9600bps。除非电话线路 上总是有干扰,否则您随时可以使用它。
- Normal (正常) 选项将调制解调器速度设为 14400 bps。
- High (最高) 选项将调制解调器速度设为33600 bps (仅适用于M7130N)。
- 如果您将兼容性更改为 Basic (基本),则 ECM 功能不可用。



包装及运输本设备

运输设备时,应使用随机所带的包装材料。未正确包装设备而导致的任何损坏 不在保修范围之内。

- 🚺 关闭设备电源,从墙式电源插座上拔下设备电源插头。
- 2 拔下设备上所有的电缆和电源线。
- 3 打开前盖。
- 4 取出硒鼓单元及墨粉盒组件。将墨粉盒留在硒鼓单元中。
- 6 将硒鼓单元和墨粉盒组件放入塑料包装袋中,然后封好包装袋。
- 6 合上前盖。
- 🕜 将设备装入塑料包装袋中,然后放入带有原包装材料的原装硬纸盒中。
- Ø 如下图所示将硒鼓单元和墨粉盒组件、电源线和打印材料放入原装硬纸 盒中。



① 合上硬纸盒,然后用胶带封好。



日常维护

1 注意

硒鼓单元中有墨粉,请小心处理。如果墨粉洒在您手上或衣服上,立即将其 抹去或用冷水冲洗。

清洁设备外部





- 使用中性清洁剂。请勿使用(诸如稀释剂或苯之类的)挥发性液体清洁, 否则会损坏设备表面。
- 请勿使用含有氨水的清洁材料。
- 请勿使用异丙醇擦拭控制面板上的灰尘。否则可能使面板裂开。

遵循如下步骤清洁设备外部:

将纸盒从设备中完全拉出。



② 使用柔软的抹布擦拭设备外部,拭去灰尘。







使用柔软的抹布擦拭纸盒内外部,拭去灰尘。





5 重新装入纸张,将纸盒牢固的放回设备。

清洁扫描仪平板

关闭设备电源开关,抬起文档盖。用一块柔软的蘸有异丙醇的无绒抹布清洁扫描仪平板和扫描仪平板下的白色塑料表面。



在自动进稿器中,用一块蘸有异丙醇的无绒抹布清洁薄膜下的白条和扫描仪玻 璃带。



清洁激光扫描仪窗口

● 注意

- 请*勿*使用异丙醇清洁激光扫描仪窗口。
- 请*勿*用手指触摸激光扫描仪窗口。

1清洁设备内部前,请关闭设备电源开关。 先拔下电话卷线,然后将电源线从电源插座中拔出。

2 打开前盖,取出硒鼓单元和墨粉盒组件。





K

刚使用设备后,设备内部的一些部件温度非常**高!**打开设备前盖时,请勿触碰下图所示的阴影部分。





③ 用一块干燥的无绒抹布擦拭扫描仪窗口。请勿使用异丙醇。







4 将硒鼓单元和墨粉盒组件装回设备中。





6 先将设备电源线重新插入电源插座,然后插上电话卷线。 打开设备电源开关。

清洁电晕丝

我们建议您将硒鼓单元和墨粉盒组件放在废纸或大的废布上,以避免墨粉洒 落。



打开前盖,取出硒鼓单元和墨粉盒组件。





2 将蓝色滑块轻轻左右滑动数次清洁硒鼓单元内的电晕丝。





● 确保将蓝色滑块滑回到了其初始位置 (▼)。



如果蓝色滑块没有回到初始位置 (▼),打印出的页面上可能会出现黑色垂 直条纹。

4 将硒鼓单元和墨粉盒组件装回设备中。



更换墨粉盒 (LT2020)

一个墨粉盒*最多*可打印 2,500 页(5%覆盖率)。当墨粉将用尽时,屏幕显示 Toner Low(墨粉不足)实际打印数量将随文档类型的不同而不同(即,标 准文字、复杂的图像)。

☑ 注释 -

当发现 Toner Low (墨粉不足)警告时,最好准备一个新的墨粉盒。

应根据当地的法律法规处理废旧墨粉盒,并应将其与家庭废弃物分开。确保已 将旧墨粉盒密封好以免墨粉从盒中洒出。如果存有任何问题,请与当地的废弃 物处理办公室联系。

我们建议您更换墨粉盒时清洁设备和硒鼓单元。(请参见第 11-33 页上的*清洁 激光扫描仪窗口* 第 11-36 页上的*清洁电晕丝*)

如何更换墨粉盒





1 打开前盖,取出硒鼓单元和墨粉盒组件。





为防止静电损坏设备,请不要触摸图例中所示的电极。



2 按下左侧锁定杆,将墨粉盒从硒鼓单元中取出。



1 注意

- 将硒鼓单元放在废纸或大的废布上,以避免墨粉洒落。
- 拿墨粉盒时要小心。如果墨粉洒在您手上或衣服上,立即将其抹去或用 冷水冲洗。
- 3 打开新墨粉盒的包装。将使用过的墨粉盒装入铝包中,根据当地的法律 法规处理废弃的墨粉盒。

1 注意

- 联想多功能一体机使用特定墨粉盒工作,建议使用原装联想墨粉盒以便 取得最佳效果。如果使用其他品牌的墨粉盒,联想将不保证取得最佳效 果。联想不推荐使用其他非原装联想墨粉盒,或使用其他的墨粉填充空 的墨粉盒。如果由于使用非联想原装墨粉盒而对硒鼓或其他部件造成损 坏,都不在保修范围之内。
- 如果由于使用非联想原装墨粉盒而对硒鼓或其他部件造成损坏,都不在保修范围之内。
- 将墨粉盒安装到设备之前,才打开墨粉盒包装。如果墨粉盒在无包装的 情况下放置较长的时间将缩短墨粉盒的寿命。
- 请勿触摸如图所示的阴影区域以避免影响打印质量。





4 轻轻地将墨粉盒左右摇晃5到6次,使墨粉盒内墨粉分布均匀。





5 取下保护盖。



6 将新墨粉盒装入硒鼓单元直到听到"咔哒"一声表明其已锁定到位。如 果放置到位,锁定杆将自动抬起。



🕜 将蓝色滑块轻轻左右滑动数次清洁硒鼓单元内的电晕丝。安装硒鼓和墨 粉盒组件前, 使蓝色滑块回到初始位置 (▼)。





8 将硒鼓单元和墨粉盒组件装回设备中。



更换硒鼓单元 (LD2020)

设备是通过使用硒鼓单元来打印图像的。如果屏幕显示 Change Drum Soon (立即更换硒鼓单元),则硒鼓单元已接近其使用寿命,请购买一个新的硒鼓单 元。

即使屏幕显示 Change Drum Soon (立即更换硒鼓单元),您仍然可以在不 更换硒鼓单元的情况下继续打印一段时间。但是,如果输出打印质量出现明显 的降低 (甚至在 Change Drum Soon (立即更换硒鼓单元)信息出现前), 请更换硒鼓单元。更换硒鼓单元时应该清洁设备。(请参见第 11-33 页上的*清 洁激光扫描仪窗口*)



取出硒鼓单元时,请小心处理,因为它可能含有墨粉。如果墨粉洒在您手上 或衣服上,立即将其抹去或用冷水冲洗。

🖉 注释

硒鼓单元是耗材,需要定期更换。硒鼓的实际寿命取决于很多因素,例如:温度、湿度、纸张类型、使用墨粉数量、每次打印作业的页数等。硒鼓的平均寿命*最多为*12,000页。硒鼓实际打印页数可能明显低于这个估计数值。因为我们不能控制很多影响硒鼓实际寿命的因素,我们不能保证硒鼓打印的最少页数。



1) 打开前盖,取出硒鼓单元和墨粉盒组件。





为防止静电损坏打印机,请勿触摸图中所示的电极。





2 按下左侧锁定杆,将墨粉盒从硒鼓单元中取出。



注释

应根据当地的法律法规处理废旧硒鼓单元,并应将其与家庭废弃物分开。确保 已将旧硒鼓单元密封好以免墨粉从中洒出。如果存有任何问题,请与当地的废 弃物处理办公室联系。

1 注意

将新硒鼓单元安装到多功能一体机之前,再打开硒鼓单元的包装。将旧的 硒鼓单元放入塑料包装袋中。

日 打开新硒鼓单元包装。

4 将墨粉盒装入新硒鼓单元直到听到"咔哒"一声表明其已锁定到位。如 果放置到位,锁定杆将自动抬起。

> Replace Drum? 1.Yes 2.No





6 将硒鼓单元和墨粉盒组件装回设备中。 请勿合上前盖。

6 然后按**选项**键。

确认正在安装新的硒鼓, 请按数字1。



7 当屏幕显示 Accepted (已接受),合上前盖。

「『ノンション」

如果墨粉洒在您手上或衣服上,立即将其抹去或用冷水冲洗。



设备信息

检查序列号

可在屏幕上查看设备的序列号。



Serial No. XXXXXXXXXXX

2 按**停止 / 退出**键。

检查页码计数器

可通过设备的页码计数器查看复印页数、打印页数、报告和列表页数、传真页 数或一个大概的总页数。

1 M7120: 按**功能 设定**键, 然后按数字 5.2。 M7130N: 按功能设定键, 然后按数字 6.2。

Machine Info. 2.Page Counter

2 按▲或▼键选择 Total(总数)、Copy(复印)、Print(打印)或 List/Fax (列表 / 传真)。

Page Cou	nter
Total	:XXXXXX
Page Cou	nter
Сору	:XXXXXX
Page Cou	nter
Print	:XXXXXX
Page Cou	nter
List/Fax	:XXXXXX



3 按**停止 / 退出**键。

检查硒鼓寿命

可在屏幕上查看硒鼓的剩余使用寿命 (百分比)。

 M7120: 按功能 设定键, 然后按数字 5, 3。
 M7130N: 按功能 设定键, 然后按数字 6, 3。

Drum	Life
Remai	ning:XXX%







高级接收操作

从分机电话操作

如果您在分机电话上,或在与设备上正确插孔连接的外接电话上应答传真呼 叫,可使用传真接收代码让设备应答呼叫。当按传真接收代码 **× 51**时,设备 开始接收传真。

如果应答呼叫时无人在线,可能此时正在接收手动传真。

■ 按 *** 51**, 等待唧唧声, 直到设备屏幕显示 Receiving (接收中), 然后挂断。

🖉 注释

也可使用传真检测功能使设备自动应答呼叫。(请参见第4-6页上的传真检测)

仅适用于传真 / 电话模式

当设备处于传真 / 电话模式时,设备将在 F/T 振铃时间内以伪 / 双振铃的方式 通知您接听语音来电。

拿起外接电话的听筒,然后按免提键应答。

如果您在外接电话旁,则需要在 F/T 振铃时间和双振铃期间内拿起听筒并按代 码 #51 来通话。如果无人在线,或某人正在向您发送传真,按 × 51 将呼叫发 送回设备。

使用无绳外接话筒

如果已连接了无绳电话,那么随处携带的无绳话筒使您在振铃延迟时更加方便 接听电话。如果让设备首先接听,需在设备旁按**免提**键将来电转移到无绳电话 上。

1 注释

并非所有品牌的无绳电话都与您的设备兼容。

更改远程代码

如果想使用远程激活功能,您必须打开远程代码。预置的传真接收代码为 ★ 51。预设的电话应答代码为 #51。您可以用自己的代码替换代码。





连接外接设备到您的设备

连接外接电话

可依照下图连接单独的电话到您的设备。



使用一个外接或分机电话时, 屏幕显示 Telephone (电话)。

连接外接应答设备 (TAD)

顺序

可选择连接其它应答设备。但是,当**外接**应答设备与设备在同一条电话线路上时,外接应答设备将应答所有的呼叫,设备可以识别传真呼叫 (CNG) 音。如果 设备识别到呼叫为 CNG 音频,将接管此呼叫并接收传真。如果设备未识别出 CNG 音频,外接应答设备则会继续播放您先前录制的外出留言提示信息,以便 呼叫方能够语音留言。

外接应答设备必须在电话铃响四声内应答 (推荐设为两声应答)。直到外接应 答设备应答了呼叫,设备才开始识别 CNG 音频,而铃响四声,则只剩下 8-10 秒钟的 CNG 音频时间用于传真 "握手"。要记录外出留言,请务必按照本手 册中的步骤进行操作。如果铃响超过了五声,我们不推荐在外接应答设备上使 用长途电话限制器功能。

1 注释

如果未接收到所有传真,请将外接应答设备上振铃延迟设置时间缩短为一到两 声。





使用外接应答设备时,屏幕显示 Telephone (电话)。

连接

务必按上图所示连接外接应答设备。



🚺 将外接应答设备设为铃响一声至二声。(设备的振铃延迟设置此时不适 用)

在外接应答设备上录制您的外出留言。

A外接应答设备设为应答呼叫。

4 将接收模式设置为 External TAD (外接应答设备)。 (请参见第 4-2 页上的 选择接收模式)

在外接应答设备上录制外出留言 (OGM)

录制此留言时定时是非常重要的。



在留言开始时,可设置5秒钟的静音。这可使得在传真 CNG 音结束之前, 设备有时间识别出自动发送的传真 CNG 音频。



1 注释

推荐在录制外出留言开始之前设置5秒钟的静音,因为设备无法从共振或嘈杂 的声音中识别出传真音。或许您忽略了此暂停,但如果设备出现接收故障,则 需要重新录制外出留言并且必须包括此5秒钟的静音。

电话线路上的自定义功能

如果在电话线路上存在语音邮件、呼叫等待、呼叫等待/来电显示、RingMaster、 应答服务、警报系统 EFTPOS、 PC/FAX 调制解调器或其他自定义功能,则可 能导致设备出现操作故障。(请参见第 11-20 页上的*单线路上的自定义功能。*)


屏幕编程	B-2
浏览键	B-3



屏幕编程

我们设计了使用浏览键来进行屏幕编程的功能 ,以使您更轻松地使用本设备。 界面友好的程序设计有助于您充分熟悉设备的所有菜单选项。

由于可以在液晶显示屏的提示下进行操作,因此,我们设计了逐步的屏幕提示 以帮助您更好地设定本设备。您只需按照屏幕上的提示进行操作,便能完成菜 单选项和程序设定选项的设置。

菜单表

B-4 页上的菜单表将帮助您了解设备设定中的菜单选项和程序设定选项。一旦 熟悉设置以后,您需要更改设置时可将菜单表作为快速参考。

1 注释

按**功能 设定**键,然后按菜单编号设定设备。 例如:将蜂鸣器音量设为 Off (关)。 按**功能 设定**键,然后按数字 1,4,2 和 ▲ 或 ▼ 键选择 Off (关)。 然后按**功能 设定**键。

内存存储

因为菜单设置已永久地存储在设备中,因此,即使出现停电故障,菜单设置也 不会丢失。但是,将会丢失临时设置 (例如:对比度,国际模式等等)。您可 能还需要重置日期和时间。

🖉 注释

您的设备装备了内置电池,对于 M7120 可保留日期和时间设置最多 2 小时, M7130N 则可达 4 天。



浏览键

が能设定 Menu SBI	功能设定 Menu Set	访问功能菜单 转到下一级功能菜单 接受选项
	▲ ▼	在当前的菜单功能中滚动浏览
	< ►	返回上一级功能菜单或转到下一级 功能菜单
	© 停止/退出 Stop/Exit	退出功能菜单

可按**功能 设定**键进入菜单模式。 当进入菜单后, LCD 上将显示: 按数字1进入常规设置菜单

Select	▲▼	<u>&</u>	Set
1.Genei	cal	Se	tup

按数字**2**进入传真菜单

—或—

按数字3进入复印菜单

÷

按数字 0 进入初始设置

Select	&	Set	
2.Fax			

Select	&	Set
3.Copy		

Select 🔺	/ & Set
0.Initial	Setup

可通过按方向箭头来快速地滚动各级功能菜单:▲ 或 ▼ 键。

当选项出现在 LCD 屏幕上时,按**功能 设定**键选择该选项。

LCD 上将显示出下一级功能菜单。

按▲或▼键滚动到下一个功能菜单选项。

按**功能 设定**键。

当完成了一个选项的设定后,LCD 屏幕上将显示出 Accepted (已接受)的信息。







接受



选择和设置

选择和设置

殳置

退出

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
1. General Setup (常規设 置)	1.Mode Timer (模式定时 器)		5 Mins (5 分钟) 2 Mins (2 分钟) 1 Min (1 分钟) 30 Secs (30 秒) 0 Sec (0 秒) 0ff (关)	设置返回传真模式的 时间 <i>。</i>	2-5
	2. Paper Type (纸张类型)		Plain (普通纸) Plain (Thick) (普通纸 (加厚 型)) Thick (厚纸) Thicker (特厚纸) Transparency (透明胶片) Recycled Paper (再生纸)	设置纸盒中的纸张类 型。	2-5
	3. Paper Size (纸张大小)		A4 Letter Legal Executive A5 A6 B5 B6	设置纸盒中的纸张大 小。	2-6
	4.Volume (音量)	1.Ring (振铃)	High (高) Med (中) Low (低) Off (关)	调节铃声的音量。	2-7

🖉 注释



主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
1.General Setup (常规设 置)	4.Volume (音量)	2.Beeper (蜂鸣器)	High (高) Med (中) Low (低) Off (关)	调节蜂鸣器的音量。	2-7
 (续)		3.Speaker (扬声器)	High (高) Med (中) Low (低) Off (关)	调节扬声器的音量。	2-8
	5. Ecology (环保性能)	1. Toner Save (省墨模式)	On (开) off (关)	延长墨粉盒的寿命。	2-8
		2.Sleep Time (休眠时间)	(0-99) 05 Min (05 分钟)	节电。	2-9
	6.LCD Contrast (屏幕对比 度)	_	Light (浅) Dark (深)	调节液晶显示屏的对 比度。	2-9
	7.Security (安全性能)	1.TX Lock (发送锁定) (仅适用于 M7120)		禁止除接受传真外的 大多数功能。	2-11
		1.Mem Security (内存安全) (仅适用于 M7130N)		禁止大多数操作 (除 可将传真接收到内存 中外)。	2-14
		2.Setting Lock (设置锁定)		禁止日期和时间、本 机标志 ID、速拨和常 规设置的设定。	2-17







b能设定 Menu →Set

接受

选择和设置

选择和设置

退出

主菜单	子菜单	莱单选项	选项	说明	页码	
2. Fax (传真) (代真) (位在传真模 式下)	1. Setup Receive (设置接收) (仅在传真模	1.Ring Delay (振铃延迟)	00-10(03)	设置在仅 FAX (传 真)或 FAX/TEL (传 真 / 电话)模式下,设 备应答前的振铃次 数。	4-4	
		2.F/T Ring Time (F/T 振铃 时间)	70 Secs (70 秒) 40 Secs (40 秒) 30 Secs (30 秒) 20 Secs (20 秒)	在 FAX/TEL (传真 / 电话)模式中,设置 伪 / 双振铃的时间。	4-5	
	3.Fax Detect (传真检测)	On (开) Off (关)	无须按 启动 键,就可 以接收传真。	4-6		
	4		4. Remote Code (远程代码)	On (开) (*51,#51) Off (关)	可在分机或外接电话 上应答所有的呼叫, 也可使用代码远程打 开或关闭设备。 可以个性化设置这些 代码。	A-3
		5.Auto Reduction (自动缩小)	On (开) Off (关)	缩 小 接 收 传 真 的 大 小。	4-7	
	6. Memory Receive (内存接收) 7. Print Density (打印浓度)	6.Memory Receive (内存接收)	On (开) Off (关)	如果纸张用完,可自 动将任何接入的传真 保存到内存中。	4-9	
		7.Print Density (打印浓度)	▼ -	将打印输出浓度调至 较淡或较深。	4-8	

🖉 注释 –









b能设定 Menu ∽Set

接受

选择和设置

选择和设置

退出

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
2.Fax (传真) (续)	1. Setup Receive (设置接收) (仅在传真模 式下) (续)	8. Polling RX (轮询接收)	Standard (标准) Secure (安全模式) Timer (定时器)	将设备设置为轮询其 它传真设备。	4-10
	2.Setup Send (设 置发送)	1.Contrast (对比度)	Auto(自动) Light(浅) Dark(深)	更改所发传真的亮度 或暗度。	3-8
	(仅在传真模 式下)	2.Fax Resoluti on (传真分辨 率)	Standard (标准) Fine (精细) S.Fine (超精细) Photo (照片)	设置所发传真的默认 分辨率。	3-9
		3. Delayed Fax (延时传真)	—	设置将要延时发送传 真的时间(24 小时 制)。	3-16
		4.Batch TX (批量发送)	On (开) off (关)	将所有延时传真一次 性地同时发送到同一 传真号码上。	3-17
		5. Real Time TX (实时发送)	off (关) On (开) Next Fax:On (下一份传真: 开) Next Fax:Off (下一份传真: 关)	可不使用内存而直接 发送传真。	3-10
		6.Polled TX (轮询发送)	Standard(标 准) Secure(安全 模式)	在设备上设置文稿, 以便其它传真设备检 索。	3-17

🖉 注释 -







接受



选择和设置

选择和设置

置

退出

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
2.Fax (传真) (续)	 Setup Send (设 置发送) (仅在传真模 式下) (续) 	7.Coverpg Setup (封页设置)	Off (关) On (开) Next Fax:On (下一份传真: 开) Next Fax:Off (下一份传真: 关) Print Sample (打印样例)	自动发送一张您设置 的传真封页。	3-13
		8.Coverpage Note (封页注释)	_	可设置您自己的传真 封页注释。	3-14
		9. Overseas Mode (国际模式)	On (开) Off (关)	如果发送国际传真有 问题,将此设为 On (开)。	3-16
	3.Set Quick-Dia 1 (设置速拨)	1. One-Touc h Dial (单拨号)		将呼叫号码存储在单 拨号中,在拨打电话 时只须按一个键(和 启动键)便可拨打所 需号码。	5-2
		2. Speed-Di al (速拨)		将号码存储在速拨号 中,在拨打电话时只 须按几个键 (和启动 键)便可拨打所需号 码。	5-3
		3.Setup Groups (设置组)	_	设置多址发送的组拨 号。	5-5
	4. Report Setting (报告设置)	1. Transmiss ion (传输)	On (开) On+Image (开+图像) Off (关) Off+Image (关+图像)	传输验证报告和传真 日志周期的初始设 置。	7-2

🖉 注释 -



主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
2.Fax (传真) (续)	4.Report Setting (报告设置) (续)	2. Journal Period (日志周期)	Every 7 Days (每7天) Every 2 Days (每2天) Every 24 Hours (每24小时) Every 12 Hours (每12小时) Every 6 Hours (每6小时) Every 50 Faxes (每50份传真) Off (美)		7-3
	5. Remote Fax Opt (远程传真 选项)	1. Forward/ Store (转发 / 存 储)	Off (关) Fax Forward (传真转发) Fax Storage (传真存储) PC Fax Receive (PC Fax 接收)	设置设备转发传真或 存储接收传真至内存 (以便您离开设备时 可进行传真检索), 或发送传真至计算 机。	6-2
		(备份打印)		如果您选择了传真转 发或 PC-Fax 接收, 可打开安全模式功能 备份打印。	
		2.Remote Access (远程访问)	*	必须设置远程检索代 码。	6-7
		3.Print Document (打印文稿)	_	打印存储在内存中的 接入传真。	4-8

2 注释 -





b能设定 Menu ∽Set

接受



选择和设置

选择和设置

退出

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
2. Fax (传真) (续)	6. Remaining Jobs (残留作业)	_	_	检 查 在 内 存 中 的 作 业,并取消已选择的 作业。	3-12
0. Miscellan eous (其他) 0. Miscellan eous (其他)	0. Miscellan eous (其他)	1. Compatibi lity (兼容性) (对于 M7120)	Normal (标准) Basic(基本)	为解决传输问题进行 均衡化处理。	11-28
		1. Compatibi lity (兼容性) (对于 M7130N)	High(高) Normal (标准) Basic(基本)	为解决传输问题进行 均衡化处理。	11-28
	2.Caller ID (来电显示) (仅FSK)	Display# (显示 #) Print Report (打印报告)	浏览或打印存储在内 存中的最近30个来电 显示的列表。 (仅 FSK)		
		3.Fax Mode (传真模式)	Easy Mode (简易模式) Advanced Mode (高级模式)	手动发送 / 接收传真 时选择传输过程。	2-10
3.Copy (复印)	1.Quality (质量)	—	Text(文本) Auto(自动) Photo(照片)	选择符合文档类型的 复印分辨率。	8-13
	2.Contrast (对比度)		▼ -	调整复印对比度。	8-13

注释 –



主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
4.Printer (打印机)	1. Emulatio n (仿真)	_	Auto(自动) HP LaserJet BR-Script 3	选择仿真模式。	(请参见 随机光盘 中的软件 用 户 手
	2.Print Options (打印选项)	1. Internal Font (内置字体)	_	打印设备内置字体列 表。	π)
		2. Configurat ion (配置)	—	打印设备打印机设置 列表。	
	3.Reset Printer (复位打印 机)	_	_	将打印机设置 (PCL) 恢复到出厂默认设 置。	
5. LAN (局域网) (仅 适 用 于 M7130N)	1.Setup TCP/IP (设置 TCP/IP)	1.BOOT Method (引导方式)	Auto (自动) Static (静态) RARP BOOTP DHCP	可选择所需的引导方 式。	
		2.IP Address (IP地址)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	输入 IP 地址。	
		3. Subnet Mask (子网掩码)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	输入子网掩码。	
		4.Gateway (网关)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	输入网关地址。	

☑ 注释 -







接受

选择和设置

选择和设置

置

退出

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
5. LAN (局域网)	1.Setup TCP/IP	5.Node Name (节点名)	BRN_XXXXXX	输入节点名。	请参见 光盘上
(仅适用于 M7130N) (续)	于 (设置) TCP/IP) (续)	6.WINS Config (WINS 配 畳)	Auto (自动) Static (静态)	可选择 WINS 配置模 式。	的网络 用户手 册
		7.WINS Server (WINS 服 务器)	首选 000.000.000.0 00 备用 000.000.000.0 00	指定主 WINS 服务器 和备用 WINS 服务器 的 IP 地址。	
	8.DNS Server (DNS 服务 器)	首选 000.000.000.0 00 备用 000.000.000.0 00	指定主DNS服务器和 备用DNS服务器的IP 地址。		
	9.APIPA	On (开) Off(关)	从本地链接地址范围 内自动分配 IP 地址。		
	2.Setup Misc. (设置其他)	1.Ethernet (以太网)	Auto (自动) 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	选择以太网的链接模 式。	
	0.Factory Reset (出厂重设)			将所有网络设置恢复 为出厂默认设置。	

/ 注释 -



选择和设置





目没定 enu

选择和设置



接受

退出

♡ 停止/退出 Stop/Exit

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
5.Machine Info. (设备信 息) (仅适用于 M7120) 6.Machine Info. (设备信 息) (仅适用于 M7130N)	1.Serial No. (序列号)	_	_	以便您检查设备的序 列号。	11-45
	2.Page Counter (页码计数 器)	—	Total (总数) Copy (复印) Print (打印) List/Fax (列表 / 传真)	以便您检查设备已经 打印过的总页数。	11-45
	3.Drum Life (硒鼓寿命)	_	_	可检查硒鼓剩余的寿 命 (百分比)。	11-46
0.Initial Setup (初始设 置)	1.Receive Mode (接收模式)	_	Fax Only (仅传真) Fax/Tel (传真 / 电话) External TAD (外接应答设备) Manual (手动)	您可选择所需的最佳 接收模式。	4-2
	2. Date/Tim e (日期/时 间)	—	—	在屏幕上和在所发送 传真的标题中显示日 期和时间。	2-2
	3.Station ID (本机标志 ID)	_	Fax(传真): Tel(电话): Name(名称):	设定名称和传真号 码,以显示在每页传 真上。	2-3
	4. Tone/Pulse (音频/脉冲)	_	Tone(音频) Pulse(脉冲)	选择拨号模式。	2-3

☑ 注释 -

输入文本

当设置某些菜单选项时,如本机标志 ID,需要在设备中输入文本信息。大多数 号码按键的上面印有三或四个字母。0、 # 和 × 键用于特殊字符,因此没有标 字母。

通过重复按相应的数字键,便可输入想输入的字符。

按键	一次	两次	三次	四次
2	А	В	С	2
3	D	Е	F	3
4	G	Н	I	4
5	J	К	L	5
6	М	Ν	0	6
7	Р	Q	R	S
8	Т	U	V	8
9	W	Х	Y	Z

插入空格

在传真号码中插入空格,在号码之间按▶键一次。在名称中插入空格,在字符 之间按▶键两次。

错误更改

如果输入了一个错误字母并想更改它,请按 <键将光标移动到错误字母的下面。然后按**停止 / 退出**键。光标上方以及右侧的字符都将被删除。然后请重新 输入正确的字符。也可后退并覆盖输入错误的字母。

重复字母

如果要输入与前一个字符相同的字符,在再次按键之前按 ▶ 键向右移动光标即 可。

特殊字符和符号

按 ★ 、 # 或 0, 再按 ◀ 或 ▶ 键移动光标到所需的特殊字符或符号下。然后按 **功能 设定**键进行选择。

按 X	为	(空格)!" # \$ % & ' () ★ +, /€
按#	为	:;<=>?@[]^_
按 0	为	Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0



自动进稿器 (ADF)

可将文稿放置在自动送稿器中,每次将自动扫描一张文稿。

自动缩小

缩小接收传真的大小。

自动传真传输

不拿起外接电话听筒便可发送传真。

自动重新拨号

设备的一种功能,如果因为线路繁忙而造成传真未发送成功时,5分钟后, 本设备将自动重新拨打上一个传真号码。

备份打印

设备将接收到并存储在内存中的传真打印一份复印件。 这是一个在断电期间防止丢失信息的安全功能。

批量发送

这是一种能节省费用的功能,所有发送给同一传真号码的延时传真将会一 次性地同时发送出去。

蜂鸣器音量

设置按键或发生错误时设备发出哔哔声的音量。

多址发送

将同一份传真发送到多个地址的功能。

取消作业

取消一个已设定的作业,例如:延时传真或轮询。

CNG 音频

传真设备自动发送传真时所发出的特殊声音(哗哗声),用以告诉接收方其 正从一个传真设备上接收传真。

编码方法

对文档中的信息进行编码的方法。所有的传真设备必须使用一个最低标准 的可变霍夫曼码 (MH)。如果接收设备与本设备功能相同,则本设备可使用 一个更高性能的压缩方法:修正的里德码 (MR)、可变的修正里德码 (MMR) 及 JBIG (联合双态成像组)* (仅适用于 *M7130N)。

通讯错误(或通信错误)

在发送或接收传真期间出现的错误通常是由于线路噪音或静电干扰引起 的。

兼容性小组

一个传真设备与其它传真设备通信的能力。兼容性是由 ITU-T 小组确定的。

对比度

通过加亮较暗或加暗较亮的传真和复印件来对较暗或较亮的文稿进行补 偿。

延时传真

在当天稍后的特定时间自动发送传真。

特殊振铃

这是从电信局征订的一项服务,可为同一电话线提供另一电话号码。联想设备使用新号码模拟传真专线。

双向访问

可在扫描要发送的传真或预定作业到内存中的同时发送传真或接收或打印 接收的传真。

错误修正模式 (ECM)

如果在传真传输期间检测到了错误,则传真设备将重新发送出错的传真。

分机电话

使用和传真设备在同线路上的电话但是插入独立的墙上插孔。

外接电话

连接到设备上的外接应答设备或电话。

F/T 振铃时间

联想设备振铃(当接收模式设为传真/电话模式时)的时间,以通知您接听 语音电话。

传真检测

传真检测使设备能够中断传真呼叫,并用 CNG 音频响应此呼叫。

传真转发

将接收到内存中的传真发送到其它已预先设定好的传真号码上。

传真日志

列出了最近 200 个拨入和拨出的传真信息。TX 表示发送。 RX 表示接收。

传真接收代码

当在分机电话或外接电话上应答传真呼叫时,请按代码 (+ 51)。

传真存储

可在内存中存储传真。

传真音

当发送和接收传真时,传真设备发出正在通信的信号。

传真/电话

可接收传真和应答电话呼叫。如果使用了外接应答设备,则请勿使用此模 式。

精细分辨率

分辨率为 203 × 196 dpi。适用于文字较小的文稿及图形。

灰度级别

复印和传真照片的有效灰度色调。

组拨号

单拨号和速拨号的组合存储,可用于多址发送。

帮助列表

一份完整的菜单打印表输出,当手边没有用户手册时您可使用帮助列表对 设备进行设定。

日志周期

预先设定的自动打印传真日志报告时间周期。可随时打印传真日志而无需 更改此周期。

LCD (液晶显示屏)

设备上的显示屏幕,当进行屏幕编程时将在屏幕上显示交互式信息,当设备 闲置时则显示日期和时间。

手动传真

拿起外接电话听筒或按**免提**键,可听到接收传真设备的应答声,然后按**启动** 键开始发送传真。

菜单模式

更改设备设置的一种编程模式。

OCR (光学字符识别)

随机捆绑的 Prest![®] PageManager[®] OCR 软件应用程序可将文本图像转化 为可编辑的文本。

单拨号

设备控制面板上的单拨号键可以存储简便拨号的号码。 如果同时按**转换**键和单拨键,可以在每个键存储另一个号码。

无纸接收

当设备缺纸时将接收到的传真存入设备内存中。

国际模式

临时更改传真音频以适应国际电话线路上的噪音及静电干扰。

暂停

在存储于单拨号和速拨号位置上的拨号序列中设置一个3.5秒的延时。如有 需要,可多按几次**重拨/暂停**键延长暂停时间。

照片分辨率

使用多种灰度色调以获得最佳照片再现效果的一种分辨率设置。

轮询

一台传真设备呼叫另一台传真设备以检索传真的过程。

脉冲

一种电话线路上的循环拨号形式。

速拨号列表

按数字顺序,列出存储在单拨号或速拨号内存中的名称和号码。

实时传输

当内存已满时,可实时发送传真。

残余作业

可检查内存中的作业是否处于等待状态,并个别地取消作业。

远程访问代码

一个四位数的代码(---- X),输入了正确的代码后可从远程位置呼叫和访问设备。

远程检索访问

从双音频电话远程访问的能力。

分辨率

每英寸上水平及垂直方向的行数。请参见:标准、精细、超精细和照片。

振铃延迟

Fax Only (仅传真)和 Fax/Tel (传真/电话)**模式下设备应答之前** 的响铃次数。

振铃音量

设置铃声的音量大小。

扫描

将文稿的电子图像传送到计算机中的过程。

检索

一份存储单拨号、速拨号和组拨号的电子列表,以字母顺序排列。

速拨

预先设定好传真号码以便轻松拨号。必须按**检索 / 速拨**键、# 键和三位数字 和**启动**键开始拨号过程。

标准分辨率

203 x 97 dpi。适用于正常大小的文本,可快速进行传输。

本机标志 ID

位于传真页顶端的存储信息。包括发送者姓名和传真号码。

超精细分辨率

203 x 392 dpi。适合于文字极小的文稿和艺术线条。

外接应答设备 (TAD)

可将外接应答设备 (TAD) 连接到设备上。

电话应答代码 (仅适用于传真/电话模式)

当设备应答语音呼叫时,作伪/双振铃。按此代码(#51),可以拿起外部 电话。

临时设置

为传真传输或复印选择某些临时设置而不用更改设备的默认设置。

音频

一种电话线路上的拨号形式,用于双音频电话。

传输

通过电话线将传真从设备发送到接收传真设备的过程。

用户设置

一份显示了当前设备设置的打印报告。

传输验证报告

每次发送传真的列表,在此列表上显示了日期、时间以及号码等信息。



概述	S-2
打印介质	S-3
复印	S-4
传真机	S-5
扫描仪 (仅适用于 Windows [®])	S-6
打印机	S-7
接口	S-8
计算机要求	S-9
耗材	S-10
网络 (LAN) (仅适用于 M7130N)	S-11



概述

内存容量 自动进稿器 (ADF) 纸盒 打印机类型 打印方式 LCD (液晶显示屏) 电源 耗电量

尺寸

32 MB 最多 35 张 250 张 (80 克 / 平方米) 激光打印机 电子照相术,激光扫描 16 字符 × 2 行 220 - 240V 50/60Hz 复印时: 平均 460W 休眠时: 平均 10W 待机时: 平均 75W





11 11	不含硒鼓单元 9.45 千克 (M7 9.5 千克 (M71	/ 墨粉盒时: /120) 30N)
嗓音	运行时: 待机时:	53 分贝或更低 30 分贝或更低
温度	运行时: 存储时:	10 - 32.5°C 0 - 40°C
湿度	运行时: 存储时:	20% 至 80% (不结霜) 20% 至 90% (不结霜)





打印介质

进纸

纸盒

- 纸张类型:
 - 普通纸、再生纸或透明胶片
- 纸张大小: A4、Letter、Legal、Executive、A5、A6、B5 和 B6
- 纸张重量: 60 - 105 gsm
- 纸盒最大容量 最多250张80克/平方米的普通纸 或最多 10 张透明胶片
- 手动进纸槽
- 纸张类型:
 普通纸、再生纸、透明胶片、信封、铜版纸或标签
 纸张大小:
 - 宽度: 69.9 -215.9 毫米 长度: 116 - 406.4 毫米
- 纸张重量: 60 - 161 gsm
- 纸盒最大容量: 一次一张

最多 100 张 A4 大小的普通纸 (面朝下打印输出到 出纸盒中)

出纸



■ Legal 大小的纸张不可堆叠在出纸盒中。

对于透明胶片或标签,我们建议您在打印页排出设备后,请及时从出纸盒中 取走以防弄脏打印页。

■ 更多详情,请参见第 1-12 页上的*关于纸张*。



复印

彩色 / 单色	单色
文稿大小	ADF 宽度:147.3 - 215.9 毫米
	ADF 高度:147.3 - 356 毫米
	扫描仪平板宽度:最大 215.9 毫米
	扫描仪平板高度:最大 297 毫米
多份复印	最多可堆叠或排序 99 页
放大 / 缩小	25% 到 400% (以 1% 的增量缩放)
分辨率	最高 600 X 300 dpi



传真机

兼容性	ITU-T 组 3
编码系统	MH/MR/MMR/JBIG* (*不可用于 M7120)
调制解调器速度	自动降速: 14400 bps (M7120) 33600 bps (M7130N)
文稿大小	ADF 宽度: 147.3 - 215.9 毫米 ADF 高度: 147.3 - 356 毫米 扫描仪平板宽度: 最大 215.9 毫米 扫描仪平板高度: 最大 297 毫米
扫描宽度	最大 215.9 毫米
打印宽度	最大 215.9 毫米
灰度级别	64 级
轮询类型	标准、安全、定时、连续
对比度控制	自动 / 亮 / 暗 (手动设置)
分辨率	 水平 203 点 / 英寸 (8 点 / 毫米) 垂直 标准 - 3.85 行 / 毫米 标准 - 7.7 行 / 毫米 标准 - 7.7 行 / 毫米 标准 - 15.4 行 / 毫米
单拨号	8 (4 x 2)
速拨	200 个地址
多址发送	258 个地址
自动重拨	以5分钟为间隔,重拨3次
自动应答	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 或 10 声
通讯源	公共开关电话网络。
内存发送	至多 400* 页 (M7120) 最多 500* 页 (M7130N)
无纸接收	至多 400* 页 (M7120) 最多 500* 页 (M7130N)

* "页数"请参考"ITU-T1号测试图表"(标准商务信函,标准分辨率, MMR编码)。产品 规格和印刷材料如有更改,恕不另行通知。



扫描仪(仅适用于 Windows[®])

彩色 / 单色	彩色 / 单色
TWAIN 兼容	兼容 (Windows [®] 98/98SE/Me/2000专业版/XP/Windows NT [®] 工作站 4.0 版本)
WIA 兼容	兼容 (Windows [®] XP)
色彩 深度	24 位彩色
分辨率	最高 9600 × 9600dpi (以内插值替换) *
	最高 600 × 2400dpi (硬件) *
	* Windows [®] XP 下最大扫描分辨率可达 1200 × 1200dpi (使用扫 描仪实用程序时,分辨率可高达 9600 × 9600dpi)
文稿大小	ADF 宽度:147.3 - 215.9 毫米
	ADF 高度:147.3 - 356 毫米
	扫描仪平板宽度:最大 215.9 毫米
	扫描仪平板高度:最大 297 毫米
扫描宽度	最大 215.9 毫米
灰度级别	256 级



打印机

仿真	PCL6 BR-Script (PostScript [®]) Level 3	
打印机驱动程序	用于 Windows [®] 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP/Windows NT [®] 工作站 4.0 版本的联想 GDI 驱动程序 用于 Mac OS [®] X 10.2.4 或更高版本的联想激光驱动 程序	
分辨率	HQ 1200 (最大 2400 x 600 点每英寸 (dpi))	
打印质量	正常打印模式 经济打印模式 (节省墨粉)	
打印速度	最多每分钟 20 张 A4 大小的纸张	
首页打印	少于 10 秒	



接口

接口

推荐电缆

并行接口 与 IEEE1284 兼容的双向屏蔽并行电缆,长度不超 过2.0米。 USB 2.0 接口电缆,长度不超过 2.0 米。

以太网 UTP5 号电缆或更高版本电缆

USB

局域网电缆

(仅适用于 M7130N)

1 注释

设备有全速 USB 2.0 接口。这个接口与高速 USB2.0 相兼容, 但是它的最大数 据传输速度为 12 Mbits/s。设备也能够和有 USB1.1 接口的计算机连接。

请确保您使用的 USB2.0 接口电缆不超过 2 米。



计算机要求

最低系统要求						
计算机平台和操作系统版本	处理器最	最低 RAM	推荐 RAM	可用硬盘空间		
		低速度			驱动程序	对于应用 程序
Windows®	98, 98SE	Pentium®	32 MB	64 MB	90 MB	130 MB
操作系统	Ме	或同等 か理器				
	NT [®] 工作站 4.0	处理品	64 MB	128 MB		
	2000 专业版					
	XP		128 MB	256 MB	150 MB	220 MB
Apple [®] Macintosh [®] 操作系统	Mac OS [®] X 10.2.4 或更高 版本 (仅适用 于打印)	所有的基 本型号都 能满足最 低要求。	128 MB	160 MB		
注: 在此处的		雨标都是其相见		商标。		



耗材

墨粉盒寿命 (LT2020)

标准墨粉盒: 最多 2,500 页 * *(以5%的打印覆盖率打印letter纸张或 A4纸张时)

注释

墨粉盒的平均寿命随打印作业类型的不同而不同。

硒鼓单元使用寿命 (LD2020) 最多 12,000 页

🖉 注释

硒鼓的实际寿命同许多因素有关,如温度、湿度、纸张类型、所用墨粉以及每 份打印作业的页数等。



网络(LAN)(仅适用于M7130N)

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP 支持 Windows NT[®]工作站 4.0 版本 Mac OS[®] 9.1 - 9.2/Mac OS[®] X 10.2.4 或更高版本 * 以太网 10/100 BASE-TX 自适应 TCP/IP 协议 ARP、RARP、BOOTP、DHCP、APIPA (Auto IP)、 NetBIOS Name Resolution, WINS, DNS Resolver, LPR/LPD、Custom Raw Port/Port9100、 SMTP Client、 IPP、 FTP Server、 mDNS、 TELNET、 SNMP、 HTTP 包含的实用程序:

BRAdmin 专业版 (Windows[®])



Mac OS[®] 系统不支持 BRAdmin 专业版实用程序。



Α

安全说明	 10	-3
~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	 	-

В

帮助	
菜单表B·	-2, B-4
LCD 消息	B-2
使用浏览键	B-3
报告	
传输验证	7-2
如何打印	7-4
速拨号	7-4
Fax Journal (传真日志)	7-4
日志周期	7-3
Help List (帮助列表)	7-4
网络配置	7-4
User Settings (用户设置)	7-4
拨号	
单拨号	3-3
访问代码	5-7
手动	3-2
暂停	5-7
自动传输	3-6
自动传真重拨	3-4
组	3-11
速拨	3-3

С

CNG 音频	1-18
重拨 / 暂停	3-4
菜单选项表	B-2
插孔	
EXT	
应答设备 (TAD)	A-5
外接电话	A-4
传真 / 电话模式	
传真接收代码	A-2
电话应答代码	A-2
接收传真	A-2

在外接电话上应答	A-2
振铃延迟	4-4
双振铃 (语音来电)	4-5
F/T 振铃时间	4-5
传真,单机	
发送	
从扫描仪平板	3-5
从自动进稿器	3-5
从内存 (双向访问)	.3-10
从内存中取消	.3-12
对比度	3-8
多址发送	.3-11
分辨率	3-9
国际	.3-16
进入传真模式	3-2
实时发送	.3-10
自动	3-6
兼容性 ⁻	11-28
接收	4-2
传真转发	6-2
从远程站点检索	6-9
从外接电话	A-2
设置振铃延迟	4-4
缩小以适合纸张	4-7
兼容性	11-28
传真,发送	
从扫描仪平板	3-5
从自动进稿器	3-5
传真代码	
传真接收代码	A-2
电话应答代码	A-2
史戉	3, A-3
远程访问代码	6-6
传真存储	6-3
从内存中打印	4-8
打开 佐士山王	6-3
传具封贞	- · -
打印	.3-15
12月ナトー份传具	.3-14
目定义汪释	.3-14
为所有传具	.3-15

传真转发

远程更改	6-8, 6-9
错误修正模式 (ECM)	1-18

D

打印

报告	7-4
从内存中打印传真	4-8
分辨率	S-7
规格	S-7
驱动程序	S-7
质量	2-5, 11-24
卡纸	
问题	
单拨号	
更改	5-4
设置	5-2
使用	3-3
单线路上的自定义功能	A-6
电话线	
	A-6
问题	
设置组	
多址发送组	

Ε

ECM1-18

F

功回代妈、仔储和孩亏5)-/
分辨率	
传真 (标准、精细、超精细、即	<u>R</u>
片)S	5-5
打印S	5-7
复印S	5-4
扫描S	6-6
设置下一份传真	3-9
复印	
对比度8-	13

多份复印	8-3
放大 / 缩小	8-5, 8-6
进入复印模式	8-2
页面布局	8-10, 8-12
质量设置	8-13
质量键	8-8
默认设置	8-13
Out of Memory	(内存不足) 8-14

G

故障排除	11-2
屏幕上显示错误信息	11-2
卡纸	11-11
问题 拨入的呼叫 打印 打印机问题	11-20 11-19 11-21
电话线路	11-28
纸张处理	11-23
文稿卡住	11-9

Η

灰度级别	S-5, S-6
海报	8-12
耗材	S-10

J

接收模式	4-2
External TAD	
(外接应答设备)	4-2
Fax Only (仅传真)	4-2
Fax/Tel (传真 / 电话)	4-2
Manual (手动)	4-2
均衡化处理	.11-28

Κ

控制面板概述	1-7
卡纸	
纸张	11-11

文稿		 	 11-9
可打印	区域	 	 8-3

L

LCD(液晶	□显示屏)	B-2, B-3
Help List	(帮助列表)	7-4
连接		
外接电话		A-4
外接应答i	没备	A-5

Μ

模式、	进入	
传真		3-2
复印		8-2
扫描		1-7
墨粉盒	Ĩ	
更换	11-37, ⁻	11-38

Ν

内存安全	
内存不足	
内存存储	В-2

Ρ

屏幕上显示错误信息11-2
Comm. Error (通信错误)11-2
No Paper Fed (无进纸) 11-4
Not Registered (未注册) 3-3
Out of Memory (内存不足)
扫描一份原稿时8-14, 11-5
Unable to Init.
(无法初始化)11-6
Unable to Print (无法打印)11-6
Unable to Scan (无法扫描) 11-6

Q

清洁 电晕丝11-36

扫描仪平板	11-32
激光扫描仪窗口	11-33
硒鼓单元	11-25
取消	
件 直娃 发	~ ~ ~
12 具 行 久	
取消预定的作业	6-2 3-12
取消预定的作业 远程检索命令	6-2 3-12 6-8
取消预定的作业 远程检索命令 在内存中的传真作业 …	

R

日常维护	
日期和时间	2-2

S

缩小
复印件8-5
接收传真4-7
速拨
拨号3-3
存储5-3
单拨号
更改
设置
使用3-3
多址发送
使用组
访问代码
设置
更改
组拨号
更改
设置多址发送组
读拨
更改
设置
使用
检索
设定设备B-2.B-3
() () () () () () () () () () () () () (
本机标志 ID (传真顶部)
输入文本
1944 1
日期和时间

设置振铃延迟
设置锁定
手动
拨号
接收
输入文本
特殊字符

Т

停电故障B-2

W

外接电话,连接A-	4
外接电话,使用A-	2
外接应答设备 (TAD), 外接 4-2, A-	-5
接收模式4-	2
连接A-5, A-	6
录制 OGMA-	6
无绳电话A-	3

Χ

休眠时间	2	-9
硒鼓单元		
更换		42
清洁		36

Y

音量,设置	2-7
蜂鸣器	2-7
振铃	2-7
扬声器	2-8
应答设备 (TAD)	A-5
连接	A-6
延时批量发送	3-17
远程检索	6-7
访问代码	6-6, 6-7
命令	6-8
检索传真	6-9

运输本设备	
运输本设备	

Ζ

纸张	1-12, S-3
大小	2-6
类型	2-5
文稿大小	1-9
自动	
传输	3-6
传真接收	4-2
传真检测	4-6
传真重拨	3-4
自动进稿器 (ADF)	1-9
自动进稿器盖	11-9



如果想要在远离设备的位置接收传真,那么携带下面远程检索访问卡就可简便 地进行远程操作。只需剪切此卡并折叠好,然后放入钱包或档案夹中。请随身 携带访问卡,它将使您享受设备传真转发和远程检索功能所带来的优越性。





联想(北京)有限公司

产品名称: 激光多功能一体机

- 产品型号: M7120/M7130N
- 公司名称: 联想(北京)有限公司
- 公司地址:北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号
- 邮政编码: 100085
- 网址: www.lenovo.com
- 版 本: 1.0