Panasonic®

操作手册

彩色液晶视频监视器

₽₽ BT-LIPOOA MC



操作本产品前,请仔细阅读本使用说明书并妥善保存以备后用。



■ 不要开启面板盖。 注意事项: 为了减少电击的危险,不要打开面板盖。里面没有用户 为了保持良好的通风条件,请不要将本机安装或 能维修的部件。 置放于书橱、壁柜或其他密封空间中。确保窗帘 有关维修问题,请与合格的维修人员联系。 或其他织物不会阻碍通风条件,防止因过热而发 生电击或起火。 警告: •为了减少火灾或触电的危险,不要让本机受到雨 注意事项: 淋或放置在潮湿的地方。 •将机架内的温度保持在5°C至40°C之间。 •为减少火患或电击的危险,本设备应避开一切使 • 将机架固定在地板上,这样机架就不会翻倒。 用液体的场合,并只能存放在没有滴液或溅液危 险的地方,也不要在本设备顶端放置任何液体容 器。

注意事项:

为了减少起火或电击的危险以及烦人的干扰,请 只使用推荐的附件。

□□□ 显示安全信息。

目录

标准附件3	如何使用屏幕显示菜单10
选配件3	菜单操作12
使用注意事项3	用户资料13
介绍3	MAIN MENU14
部件及其功能4	遥控规格 21
重新安装主控制器7	错误和警告显示26
供电	维护和检查
装饰螺钉9	规格

标准附件

金属电池架

选配件

机架安装适配器: BT-MA900G (有关详情,请参阅BT-MA900G操作手册中的说明。)

使用注意事项

本机是专为商业用途而设计的。因此,它只应由有关的专业人员使用和操作。

- 液晶零件是采用高精尖技术制造的。屏幕的有效像素超过其面积的 99.99%,但有些像素可能是暗点或永久亮点(红、蓝和/或绿),这些坏点不到其面积的 0.01%。这并不表示有故障。
- 保护液晶监视器的面板经过特殊处理。
 请勿用硬布擦拭或使它受严重的摩擦,因为这会损坏面板的表面。
- 如果连续长时间显示某一静像,图像可能会"烧"在屏幕上一段时间。(显示一会儿活动图像后,图像的阴影通常会消失。)
- 液晶的响应速度和亮度随环境温度而变。

介绍

BT-LH900A 型号液晶视频监视器带有 8.4 型液晶屏,专为广播及商业用途而设计,具有瘦身型、重量轻的特点。 使用时请将其牢固安装,例如使用选购的架装附件 BT-MA900G 安装在机架上或者将其安装到三角架上。(有关详情,请参阅 BT-MA900G 操作手册中的说明。)

■瘦身设计、重量轻、体积小、电耗少、直流电源 驱动

由于本监视器使用液晶面板,拥有瘦身设计、重量轻、体积 小的特点。再者,由于支持 HD 规格,本监视器还拥有低电 耗的特点,能够直接使用直流电源进行操作:这些特点使得 本监视器在室外非常有用。

■ 多种格式支持

除拥有两路 SDI 输入接口(自动 HD/SD 切换)之外,本监视器还为每路提供单个分量输入接口和复合输入接口。

■ 可视角度广

本监视器可以在上下和左右方向170度显示完美的图像。

■ 非常鲜明的图像

在 1024 × 768 点 (XGA) 时,大量的面板像素保证了真彩再 现性以及色调范围。

■ 功能

可重新定位主控制器到主装置的底部或右面板,支持监视器 规格、寻像器规格和其它应用。

- 本监视器带有胶片伽马校正功能,支持作为AJ-HDC27 系列产品的寻像器使用。(有关更多详情,请联系您的经 销商。)
- 提供波形监视器功能
- 集成标记功能和纯蓝功能
- 使用启用的 GPI 接口进行 RS-232C 外部控制和遥控
- 尺寸

* •



部件及其功能



● 标记灯

在上图中, R(红)标记灯显示在左边而G(绿)标记灯出现在右边。

通过初始化GPI打开/关闭操作,这些标记灯可点亮。

<注>

当监视器在室外使用时,很难看到点亮中的标记灯。

控制器 ②、③、④ 可作为主控制器从监视器主装置中分离, 然后重新定位到主装置的底部或右面板。

❷电源 LED

这是电源LED。当电源打开时点亮。



❸ 功能按钮

① INPUT 按钮

本按钮用于选择信号输入。每按一次该按钮,输入频道 以下列顺序切换: SDI 1 \rightarrow SDI 2 \rightarrow VIDEO \rightarrow YP_BP_R/RGB。 依靠 INPUT菜单设置,跳过未使用的频道。

② MENU/EXIT 按钮

本按钮用于显示菜单。当已经显示菜单时按该按钮,菜 单清除或菜单恢复到上一级显示。 当设置正在改变时按该按钮,改变之前建立的设置被恢 复,然后菜单恢复到上一级显示。

③ HD ZOOM/ v 按钮

本按钮用于显示菜单时移动光标或改变设置。 如果无菜单显示,该按钮打开或关闭 HD ZOOM 功能。 当按下该按钮时,HD 信号产生的 16:9 纵横比的图像的 左右两侧被截去,整个屏幕显示 4:3 纵横比的图像。当 按下该按钮时,恢复原始图像。 当显示 SD 信号图像时,HD ZOOM 功能不起作用。



④ BLUE/ ∧ 按钮

本按钮用于显示菜单时移动光标或改变设置。 如果无菜单显示,该按钮打开或关闭纯蓝功能。当本功 能打开时,仅显示RGB分量中的蓝色分量。

⑤ FUNCTION/ENTER 按钮

本按钮用于显示菜单时确认改变或设置。 如果无菜单显示,该按钮的功能根据菜单上 FUNCTION 项目的选择而改变。选择以下三个项目之一。(请参阅第 18页)

- UNDEF: 本项目未分配功能。
- HV DELAY: 显示图像消隐。每按一次该按钮,消隐显 示以下列顺序进行切换: H 消隐显示 → V 消隐显示 → H和V消隐显示 → 无消隐显 示。
- WFM ON/OFF: Y 信号(亮度)波形显示在图像右下角。 再按一次该按钮,显示清除。 当波形以16:9模式显示时,屏幕上显示的 图像移动到屏幕的上部,因而不可以叠加 到波形显示。





图像保持在4:3模式,无变化。



<注>

- ●要使用本功能就必须选择 SYSTEM CONFIG 屏幕上的 FUNCTION项目为WFM,然后选择FUNCTION作为WFM 项目的设置。
- WFM 功能是一个非常简单的功能,因而细微的细节波形可 能无法精确地显示。

再者,输入信号格式或输入功能的差异可能会导致显示存在 不同的水平宽度。



④图像控制器

这些控制器用于调节波峰/色相、色度、亮度和对比度。当 推入一个控制器时,该控制器弹出启动调节。当数值从默 认设置改变时,控制器左边的灯点亮。

使用这些控制器进行的调节仅当控制器处于"弹出"位置 时有效,而当控制器重新推入时,该控制器调节的值返回 到默认设置。

1 PEAK/PHASE (PEAKING/PHASE)

该控制器用于调节波峰或相位。使用 SYSTEM CONFIG 屏幕上的 PEAKING/PHASE 项目设置要调节的波峰或相 位。

• PEAKING

当将监视器用作寻像器时,选择本功能。

本功能用干设置边缘的清晰度。可设置0到30之间 的任意值: 值越高, 边缘清晰度越高。默认设置为 0.

• PHASE

当监视器作为监视器使用时,选择本功能。

本功能用于设置屏幕的色相。可设置0到60之间的 任意值。默认设置为30。

- <注>
- ●当打开纯蓝功能时,无论设置如何,该控制器作为 PHASE控制器使用。
- 当输入 RGB 信号时,色相不可调节。

(2) CHROMA

本控制器用于调节图像色度。可设置0到60之间的任意 值。默认设置为30。

<注>

当输入RGB信号或MONO设置为ON时,色度不可调 节。

③ BRIGHT

本控制器用干调节图像亮度。可设置0到60之间的仟意 值。默认设置为30。

但是,当使用HV DELAY功能显示消隐时,不能调节亮 度。

(4) CONTRAST

本控制器用于调节图像对比度。可设置0到60之间的任 意值。默认设置为50。



❺电池盒

本电池盒使用 Anton/Bauer 制造的电池。

❺模拟分量/RGBS接口

这些是用于模拟分量 (Y/PB/PR) 信号或 RGBS 信号的 BNC 输入接口。当提供 RGB 信号时,也可使用外部同步(同步 锁相)。

⑦ CONTROL 接口

主控制器接线连接于此。

<注>

本监视器装运时从接口断开接线。因而使用之前,请检查 接线接口的形状,然后正确插入该接口。

③ GPI 接口

当GPI信号连接于此时,进行外部操作。

● RS-232C 接口

RS-232C标准下可进行外部操作。

⑫ VIDEO IN 接口

视频输入信号提供到本接口。

❶ VIDEO OUT 接口

视频信号从本接口输出。信号经过 🕕 VIDEO IN 接口, 然后从本接口输出。

⑫ SDI 输入接口

将SDI输入信号提供到这些支持自动HD/SD切换的接口。

BSDI输出接口

SDI信号从本接口输出, 是 ② SDI输入接口的切换输出。 无论显示在屏幕上的信号是提供到 SDI 1 接口还是 SDI 2 接 口, 该信号都会被输出。 但是, 当选择分量或视频输入信号时, 切换的输出信号不 输出。

④ POWER 开关

这是电源开关。

❶DC IN 插口

外部直流电源连接于此。当直流电源与电池同时连接时, 优先启用外部电源输入。

① 三角架固定螺钉

两个用于固定三角架的螺钉(UNC3/8-16兼容)分别提供 给监视器顶部和移除主控制器的监视器底部。提供一个可 卸下的螺钉垫片到监视器底部的一个螺钉孔,该垫片支持 UNC1/4-20螺钉。要固定三角架,请使用适合三角架上固 定螺钉直径的螺钉孔。

① 光控制开关

这个开关并未在本监视器上使用。

重新安装主控制器

根据监视器使用的地方和方法,主控制器可重新安装到监视器底部或监视器的右面板。

<注>

重新安装主控制器之前,请务必确保电源已经关闭。

- ┃ 断开连接主控制器和主装置的接线。
 ↓ 握紧该部位,然后 拉松以断开接线。
- 2 拆下主装置右面板上的螺钉。



3 拆下两个螺钉,然后从主装置卸下主控制器。这两个螺钉 不能从主控制器拆下。



4 使用两个螺钉将主控制器固定在右面板上。



5 插入连接主控制器和主装置接口的接线并将其固定。 <注>

使用过大的力并以错误的角度插入接线可能会导致内部针 脚的损坏。



6 在监视器底部的螺钉孔中旋紧步骤2拆下的螺钉。

可使用 Anton/Bauer 或 V-mount 类型的电池组或外部直流电源驱动本监视器。

使用 Anton/Bauer 类型电池组

1 安装 Anton/Bauer 类型电池组。



2 插入电池组并按箭头方向滑入。



<参考>

将电池固定装置的释放杆扳到底,同时将电池组以安装时相反 的方向滑出,即可拆下电池组。

使用 V-mount 类型电池组

注意:

这些维修指示仅适用于有资格的维修人员。除非您是 有资格的维修人员,否则请勿执行任何不包含在本操 作手册中的维修,避免电击的危险。

1 拆下电池固定装置。



2 安装附送的金属电池架。



3使用装置所附带的四枚螺钉(长度 8mm)固定 V-mount 类型电池固定装置,然后在终端固定两枚螺钉。



使用外部直流电源

1 将外部直流电源接入到本机上的 DC IN 插口。



- 2 打开外部直流电源开关。 (外部直流电源有开关)
- 3 打开本机上的POWER开关。

如果使用外部直流电源,则要检查外部直流电源的等级,以 保证其与本机电源相匹配。 检查外部直流电源的直流电输出接口和本机上的DC IN 插口 的针脚布置,以确保其极性排列正确。 如果 +12 V的电压被错误地接入到本机的GND 接口,则可 能会引发火灾或导致人身伤害。



- <注>
- 直流电源线应不超过2米。使用超过2米的电源线将导致噪音出现在屏幕上。
- ●如果电池组和外部直流电源被同时连接,则外部直流电源将 优先发挥作用。
 - 如果使用外部直流电源,则电池组可以安装也可以卸下。
- 如果使用外部直流电源,则要确保外部直流电源开关先打开, 然后再打开本机的电源。如果它们的开启顺序相反,则本机 可能发生故障,因为外部直流电源的输出电压将会逐渐增大。
- ●在电池电压显示屏上,20 V或超过20 V的电压将会显示不准确。

装饰螺钉



监视器提供8颗装饰螺钉,在主控制器重新安装完成时使用。 (请参阅第7页)

由于这些装饰螺钉也用于保护内部结构,切勿将螺钉孔闲置而 应将螺钉放入并旋紧。

如何使用屏幕显示菜单

可在屏幕上显示菜单、状态显示、图像控制器设置和电池电压4种信息。

菜单显示

[MAIN MENU] ►MARKER VIDEO CONFIG SYSTEM CONFIG OSD CONFIG GPI INPUT SELECT CONTROL ▼ MENUEXIT (V∧)SEL (ENTER ENTER

状态显示



① 频道和信号格式

无论您选择 SDI 1、SDI 2、VIDEO、YPBPR还是 RGB 频道, 它们都将显示在这里。 指示的信号格式是已经输入的信号格式。但是,如果输入不

支持的信号,将显示"UNSUPPORTED SIGNAL"。 有关所支持的信号和格式显示的详情,请参阅第11页。 当按下 MENU/EXIT 按钮时,显示菜单。如果在接下来的 120 秒内无任何操作,菜单显示将自动清除。 使用标记设置可改变显示在屏幕上的菜单显示位置。

有关菜单的详情,请参阅"MAIN MENU"(第14页)。

在下列条件下而且屏幕上未显示菜单时,将显示状态显示信 息。

- 当输入信号被切换时
- 当输入频道被改变时
- 当未提供信号时

使用菜单设置可改变显示位置和显示时间。当状态显示信息在 屏幕上时使用图像控制器调节图像,状态显示信息被清除,接 着显示控制器调节的设置。

② 警告显示

当发生错误或使用特殊模式时,出现警告显示。

- CRCC 表示一个CRCC错误,当SDI信号含有错误时 出现。
- △ FILM 当主菜单 VIDEO CONFIG 屏幕上的 GAMMA SELECT项目选择电影模式 (FILM) 时出现。
- ➡● 当主菜单 CONTROL 屏幕上的 CONTROL 项目 选择 REMOTE 时出现。此时,监视器的控制器 不起作用。
- ③ 电池电压显示
 - 此处表示电池的电压电平。如果使用 Anton/Bauer 数字电池, 剩余电平以 "■" 块数以及连同电压值一起的百分比表示。

图像控制器显示

[CONTRAST] 50

当使用图像控制器调节图像后,显示图像控制器信息。(请参 阅第5页)

当按入一个控制器接着弹出时或当转动已弹出的控制器做了调 节时,出现图像控制器信息。

当再按一个控制器时,图像控制器显示清除并返回到原始位置。 当10秒内没有接触一个已经弹出的控制器时,图像控制器显 示也会清除。

电池电压显示

当主菜单OSD屏幕上的BATTERY REMAIN项目选择ON时始终显示电池电压信息。

电池电压显示表示电池的电压电平。如果使用 Anton/Bauer 数 字电池,剩余电平以"■"块数以及连同电压值一起的百分比 表示。

DC15.0V

涉及的信号格式

菜单设置	接收的输入信号	状态显示	
AUTO	所有支持的信号	显示输入信号的格式	
1090/601	1080/601	1080/601	
1000/001	1080/59.941	1080/59.941	
1080/501	1080/501	1080/501	
1090/20P	1080/30P	1080/30P	
1000/30P	1080/29.97P	1080/29.97P	
1080/25P	1080/25P	1080/25P	
1090/24P	1080/24P	1080/24P	
1000/24P	1080/23.98P	1080/23.98P	
1080/24DeE	1080/24PsF	1080/24PsF	
1000/24656	1080/23.98PsF	1080/23.98PsF	
1025/601	1035/601	1035/601	
1035/601	1035/59.941	1035/59.941	
720/60P	720/60P	720/60P	
720/60P	720/59.94P	720/59.94P	
	720/60P	720/60P	
120/00F ANAMO	720/59.94P	720/59.94P	
720/50P	576/501	576/501	
576/501	720/50P	720/50P	
480/60P	480/59.94P	480/60P	
480/601	480/59.941	480/601	
NTSC	NTSC	NTSC	
PAL	PAL	PAL	

菜单操作

菜单操作

1 当按MENU/EXIT按钮时,主菜单出现在屏幕上。



2 使用HD ZOOM/∨ 按钮和BLUE/∧ 按钮移动光标,然后使用FUNCTION/ENTER按钮选择所需的菜单。

► MARKER ▼	
VIDEO CONFIG 🛛 🔻	
SYSTEM CONFIG 🛛 🔻	
OSD CONFIG 🛛 🗸 🗸	
G P I 🗸 🗸	
INPUT SELECT 🛛 🔻	
CONTROL	
MENUJEXII (VA)SEL ENTERJENTER	

3 使用 HD ZOOM/∨ 按钮和 BLUE/∧ 按钮将光标和待更改的 项目对齐,然后按 FUNCTION/ENTER 按钮。设置当前以 绿色显示。

[MARKER]	
►MARKER SELECT	MENU
MARKER 16:9	OFF
MARKER 4:3	OFF
MARKER BACK	NORMAL
CENTER MARKER	OFF
GPI PRESET1	80%
GPI PRESET2	80%
MENUEXIT VASEL	ENTERENTER

4 使用HD ZOOM/∨按钮和BLUE/∧按钮更改设置,然后按 FUNCTION/ENTER按钮确认更改。 换句话说,当此时按MENU/EXIT按钮时,取消更改。

	以绿色显示
[MARKER] ▶MARKER SELECT	GPL
MARKER 16:9 MARKER 4:3	
MARKER BACK	NORMAL
GPI PRESET1	80%
MENUEXIT VASEL	ENTERSET

5 按MENU/EXIT按钮退出菜单设置。

用户资料

本监视器可将菜单设置和使用图像控制器调节的屏幕值保存到5个用户资料文件中,需要时可从用户资料文件中装载。 以下资料可以作为用户资料文件保存并装载:

- 除 USER MODE LOAD/SAVE 之外的所有菜单设置(包括监视器前面按钮的功能设置)
- 使用图像控制器调节的屏幕值

保存用户资料

- ┨ 当按MENU/EXIT按钮时,屏幕上显示主菜单。
- 2 使用菜单操作(请参阅第12页)选择SYSTEM CONFIG 屏幕上的USER MODE SAVE, 然后按FUNCTION/ ENTER按钮。设置当前以绿色显示。

[SYSTEM CONFIG] BACK LIGHT	6.0
FUNCTION	WFM
WFM	FUNCTION
HD ZOOM	FRONT
PEAKING PHASE	PHASE
USER MODE LOAD	FACTORY
►USER MODE SAVE	USER1
$(\underline{MENU}) E X I T (\vee \land) S E L$	ENTE 以绿色显示

3 当从USER1到USER5文件中选择要保存的资料文件并按 FUNCTION/ENTER按钮时,出现下面的屏幕。

[USER MODE SAVE] USER1
YES ►NO
MENUEXIT VASEL ENTERSET

4 将光标和YES对齐,然后按FUNCTION/ENTER按钮。

装载用户资料

- 1 当按MENU/EXIT按钮时,屏幕上显示主菜单。
- 2 使用菜单操作(请参阅第 12 页)选择 SYSTEM CONFIG 屏幕上的 USER MODE LOAD, 然后按 FUNCTION/ ENTER按钮。设置当前以绿色显示。

[SYSTEM CONFIG]	
BACK LIGHT	60
FUNCTION	WEM
WFM	FUNCTION
HD ZOOM	FRONT
PEAKING PHASE	PHASE
►USER MODE LOAD	FACTORY
USER MODE SAVE	USTRI
MENUEXIT VASEL	ENT 以绿色显示

3 当从FACTORY或USER1到USER5文件中选择要装载的 资料文件并按FUNCTION/ENTER按钮时,出现下面的屏幕。

[USER MODE LOAD] USER1	
YES ►NO	
MENU) EXIT VASEL (ENTER) SET	

如果此时选择 FACTORY,资料返回到出厂设置。

4 将光标和 YES 对齐,然后按 FUNCTION/ENTER 按钮。

MAIN MENU

菜单配置

MAIN MARKER VIDEO CONFIG	GAMMA SELECT FILM GAMMA COLOR TEMP. SHARPNESS MODE SHARPNESS H SHARPNESS V I-P MODE MONO SD ASPECT	MARKER SELECT MARKER 16:9 MARKER 4:3 MARKER BACK CENTER MARKER GPI PRESET1 GPI PRESET2
OSD CONFIG	BATTERY REMAIN STATUS DISPLAY CRCC MESSAGE MENU POSITION STATUS POSITION ROTARY POSITION	BACKLIGHT FUNCTION WFM HD ZOOM PEAKING/PHASE USER MODE LOAD USER MODE SAVE
	SDI1 FORMAT SDI2 FORMAT VIDEO FORMAT YPBPR/RGB MODE FORMAT COMPONENT LEVEL RGB SYNC	GPI1 GPI2 GPI3 GPI4 GPI5 GPI6 GPI7 GPI8
CONTROL		CONTROL LOCAL ENA BACKLIGHT TIME

菜单项目 MARKER

项目	设置	说明
MARKER SELECT	MENU GPI	用于设置是否使用菜单或从GPI接口进 行标记显示设置。 MENU:使用菜单进行操作。取消从GPI 接口进行操作。 GPI:使用从GPI接口进行操作。取消 使用菜单建立的设置。
MARKER 16:9	OFF 4:3 13:9 14:9 VISTA CNSCO 95% 93% 90% 88% 80%	用于选择 16:9 图像使用的标记类型。 OFF: 无标记显示。 4:3: 标记以 4:3 尺寸显示。 13:9: 标记以 13:9 尺寸显示。 14:9: 标记以 13:9 尺寸显示。 VISTA: 显示远景尺寸(1.85:1)的标记。 CNSCO: 显示变形镜头式宽银幕电影尺 寸(2.35:1)的标记。 95%: 显示 95 % 区域标记。 93%: 显示 95 % 区域标记。 93%: 显示 90 % 区域标记。 80%: 显示 80 % 区域标记 80%: 显示 80 % 区域标记。 <注 > 当显示 4:3 图像时,本项目设置不显示。
MARKER 4:3	OFF 95% 93% 90% 88% 80%	用于选择4:3 图像使用的标记类型。 OFF: 无标记显示。 95%:显示95 % 区域标记。 93%:显示93 % 区域标记。 90%:显示90 % 区域标记。 88%:显示88 % 区域标记。 80%:显示80 % 区域标记。 <注> 当显示16:9 图像时,本项目设置不显示。
MARKER BACK	<u>NORMAL</u> HALF BLACK	用于设置标记的背景亮度。 NORMAL: 背景设为正常亮度。 HALF: 背景亮度设为50%。 BLACK: 背景亮度设为0%。 <注> 仅当MARKER 16:9项目设置选择4:3、 13:9或14:9时本项目设置有效。
CENTER MARKER	OFF ON	用于选择是否显示中心标记。 OFF: 不显示中心标记。 ON: 显示中心标记。

项目	设置	说明
GPI PRESET1	4:3 13:9 14:9 VISTA CNSCO 95% 93% 90% 88% <u>80%</u>	 当MARKER1 ON/OFF分配给任意项目 以及 GPI 屏幕上的 MARKER SELECT 项目选为 GPI时,用于设置如果相关的 针脚已经设为 ON 时要显示的标记。 有关详情,请参阅"遥控规格"(第21 页)。 4:3:标记以4:3尺寸显示。 13:9:标记以13:9尺寸显示。 14:9:标记以13:9尺寸显示。 14:9:标记以14:9尺寸显示。 VISTA:显示远景尺寸(1.85:1)的标记。 VISTA:显示变形镜头式宽银幕电影尺 寸(2.35:1)的标记。 95%:显示95%区域标记。 93%:显示93%区域标记。 90%:显示90%区域标记。 80%:显示80%区域标记。
GPI PRESET2	4:3 13:9 14:9 VISTA CNSCO 95% 93% 90% 88% 80%	当MARKER2 ON/OFF分配给任意项目 以及 GPI 屏幕上的MARKER SELECT 项目选为 GPI 时,用于设置如果相关的 针脚已经设为ON 时要显示的标记。 有关详情,请参阅"遥控规格"(第21 页)。 4:3:标记以4:3尺寸显示。 13:9:标记以13:9尺寸显示。 14:9:标记以14:9尺寸显示。 14:9:标记以14:9尺寸显示。 VISTA:显示远景尺寸(1.85:1)的标记。 CNSCO:显示变形镜头式宽银幕电影尺 寸(2.35:1)的标记。 95%:显示95%区域标记。 93%:显示95%区域标记。 93%:显示90%区域标记 88%:显示88%区域标记 80%:显示80%区域标记。

标记类型

16:9标记

(当提供HD信号或16:9纵横比的SD信号时出现 16:9标记。)

标记仅以垂直线的形式显示。

阴影区域 ■ 表示 MARKER BACK 项目所设置的标记。





4:3标记



14:9标记

VISTA 标记和 CNSCO 标记

标记以穿过屏幕的两行虚线显示。





VISTA标记

CNSCO标记

区域标记

虚线作为标记显示。



95%区域标记



90%区域标记



93%区域标记



88%区域标记



80%区域标记

4:3标记

(当提供4:3纵横比的SD信号时出现4:3标记。) 虚线作为标记显示。





93%区域标记

95%区域标记



90%区域标记



80%区域标记

中心标记

中心标记出现在图像的中心。





VIDEO CONFIG

项目	设置	说明
GAMMA SELECT	gpi <u>Normal</u> Film	用于设置伽马模式。 GPI: 这是 GPI 设置。有关详情, 请参阅"遥控规格"(第21 页)。 NORMAL: 建立正常伽马模式。 FILM: 建立支持 Varicam 数字电影 摄像机的电影模式。可以使 用下面列出的 FILM GAMMA 项目改变实际电影模式设置。
FILM GAMMA	OTHER VARICAM	用来把GAMMA SELECT项目中FILM 设置选为OTHER或VARICAM。 OTHER和VARICAM之间的差异,请 参照下面的伽马特性曲线图。
COLOR TEMP.	USER D93 <u>D65</u> D56	用于设置色温。 USER: 可以设置从 0 到 63(与从 3000 K到 9300 K的色温范围相同)的 任意设置。 D93: 与 9300 K的色温相同。 D65: 与 6500 K的色温相同。 D56: 与 5600 K的色温相同。 <注> 可以为每个伽马模式(NORMAL、 FILM)设置色温。
SHARPNESS MODE	HIGH LOW	用于设置图像清晰度。 HIGH:强调图像细边缘。 LOW:强调图像粗边缘。 <注> 可以为 VIDEO 和所有其它输入频道设 置清晰度。

项目	设置	说明				
SHARPNESS H	0 <u>2</u> 30	用于设置水平方向的图像清晰度。 本项目将两种设置(一种用于 VIDEO 输入信号,另一种用于其它信号)保存 到存储器中。 <注> ● 当选择本项目设置时,无论 OSD 屏 幕上 MENU POSI 设置的选择如何, 屏幕上显示的唯一信息是出现在左下 角的本项目。 ● 可以为 VIDEO 和所有其它输入频道 设置清晰度。				
SHARPNESS V	0 2 30	用于设置垂直方向的图像清晰度。 本项目将两种设置(一种用于 VIDEC 输入信号,另一种用于其它信号)保存 到存储器中。 <注> ● 当选择本项目设置时,无论OSD 屏 幕上 MENU POSI 设置的选择如何, 屏幕上显示的唯一信息是出现在左下 角的本项目。 ● 可以为 VIDEO 和所有其它输入频道 设置清晰度。				
I-P MODE	MODE2 MODE1	用于切換IP转换模式。 MODE2: 运动补偿模式 MODE1: 正常模式 <注> 当渐进信号(1080/30P、1080/25P、 1080/24P、720/60P、720/50P或 480/60P) 输入时,本设置有效。				
MONO	GPI <u>OFE</u> ON	 用于选择单色图像。 GPI: 这是 GPI 设置。有关详情,请参				
SD ASPECT	GPI 16:9 <u>4:3</u>	用于设置 SD 信号的纵横比。 GPI: 这是 GPI 设置。有关详情,请 参阅"遥控规格"(第21页)。 16:9: 图像以 16:9 纵横比显示。 4:3: 图像以 4:3 纵横比显示。				

SYSTEM CONFIG

Г

项目	设置	说明			
BACKLIGHT	0 <u>60</u>	用于将背景光亮度调节为0到60的电 平。调节值越高,背景光越亮。			
FUNCTION	WFM ON/OFF HV DELAY UNDEF	用于设置分配到 FUNCTION/ENTER 按 钮的功能。 WFM ON/OFF:显示 Y 信号(亮度)波 形。 HV DELAY:显示图像的空白部分。 UNDEF:无功能被分配。			
WFM	EUNCTION GPI	用于选择是否使用 FUNCTION/ENTER 按钮或从 GPI 接口显示 Y 信号(亮度) 波形。 FUNCTION:使用 FUNCTION/ENTER 按 钮显示波形。 GPI:从 GPI 接口进行操作。有关 详情,请参阅"遥控规格" (第21页)。			
HD ZOOM	<u>FRONT</u> GPI	用于选择是否使用 HD ZOOM/∨ 按钮 或从 GPI 接口操作 HD ZOOM 功能。 FRONT:使用 HD ZOOM/∨ 按钮进行操 作 HD ZOOM 功能。 GPI: 从 GPI 接口进行操作。有关详 情,请参阅"遥控规格"(第21 页)。			
PEAKING/ PHASE	<u>PEAKING</u> PHASE	用于为图像控制器选择 PEAKING 或 PHASE 功能。 PEAKING:将 PEAKING 功能分配给控制 器。 PHASE:将 PHASE 功能分配给控制 器。			
USER MODE LOAD	USER5 USER4 USER3 USER2 USER1 FACTORY	用于调用保存用户资料的文件。 USER1-5: 这些是保存用户资料的文件。 如果用户资料还未保存,设 置与 FACTORY 文件中的一 个相同。 FACTORY:本文件包含出厂设置。			
USER MODE SAVE	USER5 USER4 USER3 USER2 USER1	用于保存用户资料。			

OSD CONFIG

项目	设置	说明			
BATTERY REMAIN	OFF ON	用于选择是否显示电池剩余量。 OFF:不显示电池剩余量。 ON:显示电池剩余量。			
STATUS DISPLAY	CONTINUE <u>3SEC. OFF</u> OFF	用于设置状态显示保留在屏幕上的时间。 CONTINUE: 状态显示总是连续出现。 3SEC.OFF: 状态显示出现3秒钟。 OFF: 状态显示出现。			
CRCC MESSAGE	OFF <u>ON</u>	用于选择当检测到 CRCC 错误时是否显 示讯息。 OFF: 不显示 CRCC 错误讯息。 ON: 显示 CRCC 错误讯息。			
MENU Position	LT CENTER LB RB RT	用于设置菜单显示位置。 LT:菜单显示在左上角。 CENTER: 菜单显示在中间。 LB:菜单显示在左下角。 RB:菜单显示在右下角。 RT:菜单显示在右上角。			
STATUS POSITION	LT CENTER LB RB RT	用于设置状态显示位置。 LT: 状态显示在左上角。 CENTER: 状态显示在中间。 LB: 状态显示在左下角。 RB: 状态显示在右下角。 RT: 状态显示在右上角。			
ROTARY POSITION	LB CB RB RT LT CENTER OFF	用于设置当使用图像控制器调节图像时 设置的显示位置。 LB: 设置显示在左下角。 CB: 设置显示在中下部。 RB: 设置显示在右下角。 RT: 设置显示在右上角。 LT: 设置显示在左上角。 CENTER: 设置显示在中间。 OFF: 设置不显示。			

GPI

项目	设置	说明
GP11-8	UNDEF MARKER1 ON/OFF MARKER 2 ON/OFF MARKER BACK HALF MARKER BACK BLACK CENTER MARKER INPUT SEL. SDI1 INPUT SEL. SDI2 INPUT SEL. VIDEO INPUT SEL. VIDEO INPUT SEL. YPBPR/RGB SD ASPECT HD ZOOM BACKLIGHT MIN. R.TALLY G.TALLY MONO ON/OFF GAMMA SELECT WFM ON/OFF	用于当使用 GPI 信号进行遥 控操作时将特定的功能分配 到特定的针脚。有关详情, 请参阅"遥控规格"(第21 页)。

INPUT SELECT

项目	设置	说明		项目	设置	说明
SDI1 *1	OFF <u>ON</u>	用于设置是否在使用 INPUT 按钮切换 频道时选择 SDI 1 信号。 OFF: 不可以选择 SDI 1 信号。 ON: 可以选择 SDI 1 信号。		SDI2 *1	OFF <u>ON</u>	用于设置是否在使用 INPUT 按钮切换 频道时选择 SDI 2 信号。 OFF: 不可以选择 SDI 2 信号。 ON: 可以选择 SDI 2 信号。
FORMAT AUTO 1080/601 用于选择在 SDI 1接口将要接收的输入 信号。 1080/501 AUTO: 1080/30P 和UTO: 接收所有支持的信号。 1080/24P 1080/601 和080/59.941格式信 号。 1080/24Ps 9。 1080/501 1080/24Ps 1080/501 現板 1080/501 格式信号。 1080/24Ps 9。 1080/501 1035/601 720/60P 1080/501 720/60P 1080/20P 1080/30P 或 1080/29.97P 格式 720/50P 576/501 1080/25P 720/50P 1080/25P: 接收 1080/25P 格式信号。 720/60P 接收 1080/24Ps 1080/23.98P 格式 6号。 1080/24Ps 1080/23.98P 格式 76/501 480/601 1035/601 或 1035/59.941 格式信 720/60P: 接收 1035/601 或 1035/59.941 格式信 720/60P 接收 720/60P 或 720/59.94P 格式信 720/509.94P 格式信号。 720/60P 720/509.94P 格式信号。 720/509.94P 格式信 720/509.94P 格式信号。 720/50P 接收 720/50P 格式信号。 720/50P 接收 576/501 格式信号。 576/501 接收 576/501 格式信号。 576/501 接收 720/50P.	用于选择在 SDI 1 接口将要接收的输入 信号。 AUTO: 接收所有支持的信号。 1080/601: 接收 1080/601或 1080/59.94I 格式信 号。 1080/501: 接收 1080/50I 格式信号。 1080/30P: 接收 1080/30P或 1080/29.97P 格式 信号。 1080/25P: 接收 1080/25P 格式信号。	FORMAT	AUTO 1080/60I 1080/50I 1080/25P 1080/24P 1080/24PsF 1035/60I 720/60P 720/60P ANAMO 720/50P 576/50I 480/60I	用于选择在 SDI 2 接口将要接收的输入 信号。 设置选择与 SDI 1 FORMAT 项目相同。		
	1080/24P: 接收 1080/24P或 1080/23.98P格式 信号。 1080/24PsF: 接版 1080/24PsE或 1080/23.98PsE	80/24P或1080/23.98P格式 SF: 80/24PsF或1080/23.98PsF 号。 35/60I或1035/59.94I格式信	VIDEO *1	OFF <u>ON</u>	用于设置是否在使用 INPUT 按钮切换 频道时选择 VIDEO 信号。 OFF:不可以选择 VIDEO 信号。 ON:可以选择 VIDEO 信号。	
	格式信号。 1035/601: 接收 1035/601或 1035/59.94I格式信 号。 720/60P:		FORMAT	AUTO NTSC PAL	用于选择 VIDEO 接口将要接收的输入 信号。 AUTO: 接收所有支持的信号。 NTSC: 接收 NTSC 信号。 PAL: 接收 PAL 信号。	
	接收 720/60P 或 720/59.94P 格式信 号。 720/60P ANAMO: 接收支持失真镜头的 720/60P 或 790/50.04P 格式信号	YPBPR *1	OFF <u>ON</u>	用于设置是否在使用 INPUT 按钮切换 频道时选择 YP _B P _R /RGB 信号。 OFF:不可以选择 YP _B P _R /RGB 信号。 ON:可以选择 YP _B P _R /RGB 信号。		
		MODE	<u>YPBPR</u> RGB	用于在 YP _B P _R 和 RGB 模拟信号之间进 行切换。 YPBPR: 模拟信号切换到 Y/P _B /P _R 。 RGB: 模拟信号切换到 RGB。		

*1 这些项目同时设为 OFF 最多可以为 3 个。一旦 3 个项目设为 OFF, 将不能再设置第 4 个项目为 OFF。无法将所有输入设为 OFF。

INPUT SELECT

项目	设置	说明
FORMAT	AUTO 1080/601 1080/501 1080/30P 1080/24P 1080/24PsF 1035/601 720/60P 720/50P 576/501 480/60P 480/601	用于选择在 YPBPR模式和 RGB 模式将 要接收的输入信号。 可以为每个模式设置信号,当MODE 项目设置从 YPBPR到RGB 切换或反之, 模式自动切换以便接收为当前设置所设 定的信号格式。 AUTO: 接收所有支持的信号。 1080/601: 接收 1080/601或 1080/59.941格式信号。 1080/501: 接收 1080/501格式信号。 接收 1080/501格式信号。 1080/501: 接收 1080/30P 或 1080/29.97P格式 信号。(本设置仅选择 YPBPR 时有效。) 1080/25P: 接收 1080/25P 格式信号。(本设置仅 选择 YPBPR时有效。) 1080/24P: 接收 1080/24P 或 1080/23.98P格式 信号。(本设置仅选择 YPBPR 时有效。) 1080/24PsF: 接收 1080/24PsF或 1080/23.98PsF 格式信号。(本设置仅选择 YPBPR 时有效。) 1035/601: 接收 1035/601或 1035/59.941格式信 号。 (本设置仅选择 YPBPR 时有效。) 720/60P: 接收 720/60P 或 720/59.94P格式信 号。 接收 720/50P 格式信号。(本设置仅 选择 YPBPR 时有效。) 720/50P: 接收 720/50P 格式信号。(本设置仅 选择 YPBPR 时有效。) 576/501: 接收 576/501 格式信号。 480/60P: 接收 480/60P 格式信号。 480/601: 接收 480/59.941格式信号。
COMPONENT LEVEL	<u>SMPTE</u> B75	用于选择 Y/Pe/PR信号的输入电平。 SMPTE: 当信号从 MII 录像机输出时选择 本项目。 B75: 当信号从 Betacam 录像机输出 时选择本项目。
RGB-SYNC	G-ON EXT	用于切换将要接收同步信号的接口。 G-ON:当同步信号叠加到G信号上时 选择本项目。 EXT:在模拟分量/RGBS接口中, SYNC接口接收同步信号。

CONTROL

项目	设置	说明			
CONTROL	LOCAL REMOTE	 用于选择操作将要初始化的位置。 LOCAL: 仅可进行从主控制器初始化的操作。遥控器操作无法进行。 REMOTE: 可进行遥控器操作,但是尽管存在一些例外,也无法进行从主控制器初始化的操作。 < < ב> < ● 当选择 REMOTE 时, "┳●"锁标志出现在状态显示上。 ● 当选择 REMOTE 时,仅 CONTROL屏幕上的 CONTROL项目的设置和LOCALENABLE项目的设置可以作为菜单操作进行改变。 			
LOCAL ENA	<u>DIS.</u> INPUT	用于选择是否在选择 REMOTE 时将输 入切换到主控制器。 DIS: 当选择 REMOTE 时,输入无法 再切换到主控制器。 INPUT: 即使选择 REMOTE 时,输入也 可以切换到主控制器。			
BACKLIGHT TIME		用于显示背景光的总操作时间。			

使用 GPI 接口和 RS-232C 接口,遥控器可以操作本监视器。 用遥控器操作监视器时,GPI 接口优先于 RS-232C 接口。 用 GPI 接口为菜单项所建立的设置不被 RS-232C 接口接受。

GPI接口

GPI 屏幕上的项目对应于以下显示的接口。可在主菜单的 GPI 屏幕上将功能分配到这些针脚。(请参阅第 18 页) 当相应的针脚短接(ON)到接地针脚时,启用分配到该针脚的 功能;当相应的针脚开路(OFF)时,取消分配到该针脚的功能。



接口(9针)

针脚号	信号
1	GPI1
2	GPI2
3	GPI3
4	GPI4
5	GND
6	GPI5
7	GPI6
8	GPI7
9	GPI8

已分配功能的列表

可以分配给这些针脚的功能列于下表。

功能	沿田					
操作条件	ыс-93 1					
UNDEF	不设置(不分配功能)					
MARKER1 ON/OFF	本项目显示用MARKER屏幕上GPI PRESET1项目 设置的标记。(请参阅第15页)但是,当MENU已					
电平操作	经选作 MARKER 屏幕上 MARKER SELECT 项目的 设置时,本功能无效。 < 注 >					
	本功能已经和MARDER2 同时设为 ON 时,则 MARKER1优先。					
MARKER2 ON/OFF	本项目显示用MARKER屏幕上GPI PRESET2项目 设置的标记。(请参阅第15页)但是,当MENU已					
电平操作	经远作MARKER 屏幕上MARKER SELECT项目的设置时,本功能无效。					
MARKER BACK HALF	当MARKER屏幕上的GPI PRESET1项目设置已经 选择4:3、13:9或14:9时,本项目将背景亮度设为					
电平操作	50%。但是,当MENU已经选作MARKER					
MARKER BACK BLACK	当MARKER屏幕上的GP1 PRESET1设置已经选择 4:3、13:9或14:9时,该项将背景亮度设为0%。					
电平操作	1但是,当MENU已经选作MARKER屏幕 MARKER SELECT项目的设置时,本功能无效。 < 注 >					
	本功能已经和MARKER BACK HALF同时设为ON 时,则MARKER BACK BLACK优先。					
CENTER MARKER	本项目显示中心标记。 但是,当MENU已经选作MARKER屏幕上					
电平操作	MAHKEH SELECI 坝目的设置时,平切能无效。 < 注 > 在显示任何标记时,中心标记叠加在同一显示位置。					

功能				
操作条件	说明			
INPUT SEL. SDI1	本项目将输入频道切换到 SDI 1。			
边缘操作	当OFF已经选作FORMAT屏幕上SDI 1项目(请参 阅第19页)的设置时,本功能无效。			
INPUT SEL. SDI2	本项目将输入频道切换到 SDI 2。 <注>			
边缘操作	当 OFF 已经选作 FORMAT 屏幕上 SDI 2 项目(请参 阅第 19 页)的设置时,本功能无效。			
INPUT SEL. VIDEO	本项目将输入频道切换到 VIDEO。 < 注 >			
边缘操作	当 OFF 已经选作 FORMAT 屏幕上 VIDEO 项目(请 参阅第 19 页)的设置时,本功能无效。			
INPUT SEL. YPBPR/RGB	本项目将输入频道切换到 ANALOG。 <注 >			
边缘操作	当 OFF 已经选作 FORMAT 屏幕上 YP _B P _R /RGB 项目 (请参阅第 19 页)的设置时,本功能无效。			
SD ASPECT	本项目设置 SD 图像的纵横比。但是,当除 GPI 设			
电平操作	置外的另一设置已经选作 VIDEO CONFIG 屏幕上 SD ASPECT项目的设置时,本功能无效。 < 注 > 输入 HD 信号时本功能无效。			
HD ZOOM	↓ 本项目执行 HD ZOOM 操作。(有关 HD ZOOM 的			
电平操作	详情,请参阅第4页。) < 注 > ● 输入 SD 信号时本功能无效。 ● 当 FRONT 已经选作 SYSTEM CONFIG 屏幕上 HD ZOOM 项目的设置时,本功能无效。			
BACKLIGHT	本项目将背景光亮度设为最小值。 < : + 、			
 电平操作	当 BACKLIGHT MIN.保持在 ON 位置时,可以在 SYSTEM CONFIG 屏幕上改变 BACKLIGHT项目的 设置。当 BACKLIGHT MIN.设为 OFF 且此时又设回 为 ON 时,背景光亮度将设为最小值。			
R TALLY	用于点亮红色标记灯。			
电平操作	1			
G TALLY	用于点亮绿色标记灯。			
电平操作	1			
MONO ON/OFF	用于将图像设为单色模式。但是,当除GPI设置外			
电平操作	的另一设置已经选作 VIDEO CONFIG屏幕上 MONO项目的设置时,本功能无效。			
GAMMA SELECT	本项目将伽马设置切换到 FILM。(请参阅第 17 页)			
电平操作				
WFM ON/OFF	本项目显示Y信号(亮度)的波形。			
电平操作				

* 有关操作条件

电平操作:当已经分配了功能的针脚与地短路时本功能起作用。 边缘操作:当已经分配了功能的针脚从开路变为与地短路时本功能

は「「「」」」を知道「「「」」の記述は「「「」」の記述は「「」」の記述は「「」」では「」」では「「」」では「」」では「」」の記述は「「」」では「」」では「」」では「」」では「」」では「」」では「」」の記述は「」」の言述は「」」の言述は「」」の言述は、「」」の言述は、「」」の言述は、「」」の言述は、「」」の言述は、「」」の言語は、「」」の言述は、「」」の言語は、「」」。」。

<注>

如果某一功能的操作条件由已经分配给多个针脚号的电平触发,那 么当这些针脚中的任何一个针脚短路,本功能就会继续起作用。

遥控规格 (继续)

RS-232C 接口

有关RS-232C接口的针脚布置和连接,请参阅下图和右表。 <注>

BT-LH900A的RS-232C遥控规格与传统的BT-LH900的遥控 规格不兼容。

如果您希望用与BT-LH900的遥控规格相同的遥控规格来遥控 BT-LH900A,请与您的经销商联系。



电脑侧		_	BT-LH900A 侧		
针脚号	信号		针脚号	信号	
1	N.C.		1	N.C.	
2	RXD	≺───	2	TXD	
3	TXD	┝──►	3	RXD	
4	DTR	┝──≻	4	DSR	
5	GND	1	5	GND	
6	DSR	←	6	DTR	
7	RTS	┝──≻	7	CTS	
8	CTS	←──	8	RTS	
9	N.C.]	9	N.C.	

RS-232C 遥控器操作方法

■ 连接器和信号名称 连接器: D-SUB 9引脚(内螺纹)

针脚号	信号名称	解释
1	N.C.	没有连接
2	TXD	传输数据
3	RXD	接收数据
4	DSR	内部连接。
5	GND	接地
6	DTR	内部连接。
7	CTS	内部连接。
8	RTS	内部连接。
9	N.C.	没有连接

■ 通讯条件

符合 RS-232C
调步同步系统
9600 bps
无
8位
1位
无

■ 指令格式

STX (02h)	指令	:	数据	ETX (03h)
-----------	----	---	----	-----------

● 指令为STX 后面3个字符,最后加上ETX。

●根据要求, 在指令后面添加: (冒号), 并添加数据。

■ 响应格式

1.	设置指令响应
----	--------

STX (02h)	指令	ETX (03h)
	7 11 1	

2. 询问指令响应

STX (02h)	数据	ETX (03h)
-----------	----	-----------

3. 错误响应

STX (02h)	错误代码	ETX (03h)
	带造作型	

旧仄い	÷	
ER001	:	无效指令
ER002	:	参数错误

■ 设置指令

号码	指令	解释	数据	响应
1	IIS	输入开关	0: SDI1 1: SDI2 2: VIDEO 3: YPBPR/RGB	IIS
2	VPC	画质调整	CON00-60 : 对比度设置 BRI00-60 : 亮度设置 CRO00-60 : 色度设置 PHA00-60 : 相设置 PEA00-30 : 波峰设定	VPC
		清晰度设置	SHP0: LOW SHP1: HIGH SHH00-30: 设置水平清晰度 SHV00-30: 设置垂直清晰度	
3	OBO	仅蓝色	0: OFF 1: ON	OBO
4	OHZ	HD放大	0: OFF 1: ON	OHZ
5	OHV	HV延时	0: OFF 1: H DELAY 2: V DELAY 3: HV DELAY	OHV
6	OWF	波形显示	0: OFF 1: ON	OWF
7	OMO	黑白色设置	1: OFF 2: ON	OMO
8	DBR	剩余电池电量显示	0: OFF 1: ON	DBR
9	DSD	状态显示	0: CONTINUE 1: 3SEC OFF 2: OFF	DSD
10	DCR	CRCC 错误显示	0: OFF 1: ON	DCR
11	DSP	状态显示位置	0: 中央 1: 右上 2: 左上 3: 左下 4: 右下	DSP
	ISF	格式设定	SDI1 SD 100: AUTO SD 101: 1080/60I SD 103: 1080/50I SD 104: 1080/30P SD 106: 1080/25P SD 107: 1080/24P SD 109: 1080/24PsF SD 111: 1035/60I SD 113: 720/60P SD 115: 720/60P ANAMO SD 12: 720/50P SD 119: 480/60I SD 200: AUTO SD 201: 1080/24Ps SD 200: AUTO SD 204: 1080/30P SD 206: 1080/25P SD 207: 1080/24P SD 209: 1080/25P SD 207: 1080/24P SD 209: 1080/25P SD 2011: 1035/60I SD 209: 1080/24PsF SD 211: 1035/60I SD 209: 1080/24PsF SD 211: 1035/60I SD 209: 1080/24PsF SD 211: 1035/60I SD 213: 720/60P SD 215: 720/60P ANAMO SD 223: 720/50P VIDEO VIBEO VBS01: NTSC VBS02: PAL YPsPA/RGB ANA00: AUTO ANA01: 1080/60I ANA03: 1080/50I ANA04: 1080/30P* ANA06: 1080/25P* ANA07: 1080/24P* ANA06: 1080/25P* ANA11: 1035/60I* ANA09: 1080/24PsF* ANA11: 1035/60I ANA13: 720/60P	15+
13	ISM	模拟模式	0: YPBPR 1: RGB	ISM
14	ICL	组件级	0: SMPTE 1: B75	ICL
15	IRF	RGB同步	0: G-ON 1: EXI	IRF

号码	指令	解释		数据		响应
16	DMK	标记设置	16:9标记			DMK
			MK100: OFF	MK101: 80%	MK102: 88%	
			MK103: 93%	MK104: 95%	MK105: 14:9	
			MK106: 13:9	MK107: 4:3	MK108: 90%	
			MK109: CNSCO	MK110: VISTA		
			4:3标记			
			MK200: OFF	MK201: 80%	MK202: 88%	
			MK203: 93%	MK204: 95%	MK208: 90%	
			标记背景			
			BAK0: NORMAL	BAK1: HALF	BAK2: BLACK	
			中心标记			
			CMK0: OFF	CMK1: ON		
17	MGM	伽马选择	1: NORMAL	2: FILM		MGM
18	MFG	胶片伽马	0: OTHER	1: VARICAM		MFG
19	MCT	色温设置	00: D56	01: D65	02: D93	MCT
			10-73: USER0-63			
20	MIP	IP模式设置	0: MODE1	1: MODE2		MIP
21	MAS	SD纵横比设置	0: 16:9	1: 4:3		MAS
22	MCO	遥控设置	0: LOCAL	1: REMOTE		МСО
23	MLE	遥控操作设置	0: DISENABLE	1: INPUT		MLE

<注>

显示某一菜单时,即使用设置指令调整了设置,菜单屏幕也不会更新。 按MENU/EXIT按钮。屏幕上出现更新的菜单。

■ 询问指令

号码	指令	解释	数据		响应	
1	QIS	输入选择		0: SDI1 3: RGB	1: SDI2 4: VIDEO	2: YPвPr
2	QPC	画质调整	CON : 对比度设定值	00-60		
			BRI :亮度设置值	00-60		
			CRO : 色度设定值	00-60		
			PHA :相设定值	00-60		
			PEA :波峰设定值	00-30		
		清晰度	SHP :清晰度模式	0: LOW	1: HIGH	
			SHH :水平清晰度值	00-30		
			SHV : 垂直清晰度值	00-30		
3	QBO	仅蓝色		0: OFF	1: ON	
4	QZO	HD放大		0: OFF	1: ON	
5	QWF	波形		0: OFF	1: ON	
6	QMO	黑白色		1: OFF ● 输出当前屏幕上	2: ON □显示图像的单色棱	 支。
7	QMK	标记	MAK :区域标记	0: OFF 3: 93% 6: 13:9 9: CNSCO	1: 80% 4: 95% 7: 4:3 10: VISTA	2: 88% 5: 14:9 8: 90%
			BAK :背景	0: NORMAL	1: HALF	2: BLACK
			CMK :中心标记	0: OFF	1: ON	
8	QGM	伽马		1: NORMAL ● 输出当前屏幕」	2: FILM ≟显示图像的伽马樽	 式。
9	QFG	胶片伽马		0: OTHER	1: VARICAM	
10	QCT	色温		00: D56 10-73: USER0-63	01: D65	02: D93
11	QIP	IP模式		0: MODE1	1: MODE2	

遥控规格 (继续)

号码	指令	解释	数据	响应
12	QAS	纵横比		0: 16:9 1: 4:3 ● 输出当前屏幕上显示图像的纵横比模式。
13	QSF	格式设定	SD1 : SDI1	00: AUTO 01: 1080/60I 03: 1080/50I 04: 1080/30P 06: 1080/25P 07: 1080/24P 09: 1080/24PsF 11: 1035/60I 13: 720/60P 15: 720/60P ANAMO 17: 576/50I 19: 480/60I 23: 720/50P 04: 1080/24P
			SD2 : SDI2	同上所述
			VBS : VIDEO	00: AUTO 01: NTSC 02: PAL
			ANA : YP _B P _R /RGB	00: AUTO 01: 1080/60I 03: 1080/50I 04: 1080/30P 06: 1080/25P 07: 1080/24P 09: 1080/24PsF 11: 1035/60I 13: 720/60P 17: 576/50I 18: 480/60P 19: 480/60I 23: 720/50P 19: 480/60I
14	QAN	模拟模式		0: YPBPr 1: RGB
15	QSY	RGB同步		0: G-ON 1: EXT
16	QBL	背景光的总操作时 间		00000-99999 (小时)
17	QCL	组件级		0: SMPTE 1: B75
18	QBA	剩余电池电量		000-100 (%) ● 使用非 Anton/Bauer 数字电池时,输出剩余电池电量 为 "000"。
19	QCR	CRCC 错误		0: NORMAL 1: ERROR
20	QFR	输入信号格式		01: 1080/60I 02: 1080/59I 03: 1080/50I 04: 1080/30P 05: 1080/29P 06: 1080/25P 07: 1080/24P 08: 1080/23P 09: 1080/24PsF 10: 1080/23PsF 11: 1035/60I 12: 1035/59I 13: 720/60P 14: 720/59P 15: 576/50I (PAL) 16: 480/60P 17: 480/60I (NTSC) 23: 720/50P 00: 无信号 FF: 不支持信号 ● 输出当前屏幕上显示图像的输入信号格式。

错误和警告显示

由于因某种原因监视器发生错误,则在屏幕上出现错误和警告显示。

○ CRCC 错误

● 出现该错误时

如果 SDI 信号内包含错误,则在屏幕上出现 CRCC 错误显示。

显示某一菜单时,错误在该菜单区指示。在所有其他时间,错误在状态显示中指示。但是,只有 3SEC OFF 或 OFF 已经选作 OSD 屏幕上 STATUS DISPLAY 项目的设置时才会显示错误。另外,如果 OFF 已经选作 OSD 屏幕上 CRCC MESSAGE 项目的设置,那么即使已经检测到错误也不会显示。

● 对策

检查输入信号和连接状态。

○ 逆变器错误

• 出现该错误时

如果控制背光亮度的逆变器出现故障,背光关闭,并且所有图像控制附近的灯和标记灯以1秒的间隔闪烁。

● 对策

关闭电源然后再重新打开。如果错误显示依旧,请与您的经销商联系。

○ 电池剩余电量低警告/错误

● 出现该错误时

如果电池电压在 10.5V 到 11.3V 之间:

(使用 Anton/Bauer 数字电池时,如果剩余电量低于10%) → 剩余电池电量和电压显示在屏幕上,并且显示闪烁。

如果电池电压低于 10.5V:

→ "END BATTERY"以红色在屏幕上显示约3秒钟,然后关闭电源。

● 对策

用一块电量足够的电池予以更换。

维护和检查

用软布擦去监视器上和液晶板上的任何灰尘和脏物。

对难以清除的脏物或污渍,请将软布用充分稀释的厨房洗涤剂稍稍蘸湿,拧干后擦拭监视器和液晶板,然后用干布擦干。即使 是一滴水进入监视器内部,监视器也可能出故障。

- ●请勿使用苯、油漆稀释剂等清洁监视器。 这些溶剂会使监视器的表面褪色或使油漆剥落。
- ●请勿在监视器上或液晶板上直接喷洒洗涤剂或其他清洁剂。 即使是一滴水进入监视器内部,监视器也可能出故障。

为了保证该视频组件能长时间的无故障工作,请定期进行适当的维护和保养,以使监视器的各功能总是保持在最佳的工作状态。为了确保监视器的各功能长时间保持最佳性能,请务必实施下面所述的维护与保养。

1. 必须定期维护与保养

本液晶监视器内用背光电源供电。该零件(易损件)在一定 时间后会变坏,使性能下降并失效。

由于这一原因,当已经发生通常的失效时,请勿将维护工作 局限在这种售后服务范围内。用户应该知道,完成综合保养 (包括针对保持监视器设计时所具有的性能和防止由易损件 等而引起的突然失效的定期维护与保养)是非常重要的。

2. 维护期限和维护项目

下表给出的维护项目只作为一种标准的准则,它并不表示所 涉及零件的使用寿命。也应该记住,零件性能的退化周期因 工作环境和使用方法而异。

零件	数量	定期维护/检查及时间(小时)
背光灯	1	每38,000小时更换。

[一般规格]

电源: DC 12 V (11.0 V to 17.0 V) 电力消耗: 1.45 A

□□□ 显示安全信息。

尺寸 (宽×高×深):

218 mm× 176 mm× 65 mm (监视器底部已经安装了主控制装置时) 重量:

2.0 kg (仅主装置)

环境工作温度: 0°C到40°C

环境工作湿度:

10%到85%(不结露) 存放环境温度:

-20 °C到+60 °C

「面板]

尺寸: 8.4型 纵横比: 4:3 像素数: 1024 × 768 (XGA) 显示颜色: 约 16.77 百万色 视角: 上下方向: 170° 左右方向: 170°

[输入接口]

图像输入: **VIDEO:** 1路, BNC × 2 (1个环路输出配置接口) 模拟分量: 1路 YP_BP_R/RGBS, BNC \times 4 SDI: 2路, BNC × 3 (1个带断开装置的接口) GPI: D-sub, 9针 **RS-232C:** D-sub. 9针 直流输入: XLR,4针 电池固定装置:

Anton/Bauer 制作的电池固定装置

[所支持的信号格式]

使用 SDI 信号时的格式

480/59.941 720/60P 720/50P 1035/59.941 1080/23.98PsF 1080/23.98P 1080/30P 1080/501 1080/59.941 使用 RGB 信号时的格式 480/59.941

480/59.94P 720/59.94P 1035/59.941 1080/601

576/501 720/59.94P 1035/601 1080/24PsF 1080/24P 1080/25P 1080/29.97P 1080/601

576/501 720/60P 1035/601 1080/501

使用 Y/PB/PR 信号时的格式

480/59.941 480/59.94P 720/59.94P 1035/601 1080/24PsF 1080/24P 1080/25P 1080/29.97P 1080/601

使用视频信号时的格式

480/59.941

[标准附件]

金属电池架

重量和尺寸为近似值。 规格如有变更恕不另行通知。

1080/59.941 576/501 720/60P 720/50P 1035/59.941 1080/23.98PsF

1080/23.98P 1080/30P 1080/501 1080/59.941

576/501



Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/

