

姓名	出生日期	電話
男 女	年 月 日	
住址	電子信箱	
購買日期	經銷商	店址
年 月 日		電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內



送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影〈音〉帶，天線...等)

聲寶股份有限公司 桃園縣大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw


電壓	消耗功率
110V 60Hz	600W
機體淨重	外型尺寸
1kg	W 170*D 130*H 250(mm)
安全裝置	
可覆歸型溫度斷路器110°C/溫度保險絲142°C/傾倒安全開關	

各部名稱

- 把手孔
- 壁掛孔
- 空氣吸入口
- 傾倒安全開關
- 電源開關(開、關)
- 出風口
- 本體

壁掛孔

壁掛左孔內有傾倒安全裝置。
(建議使用1.5cm以上壁釘)
否則將無法有效啟動安全開關。
(注意：本產品不附贈壁釘)



保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

使用方法

安全注意事項

- 請用交流電110V 60Hz 15A(含)以上之插座。
- 使用前，請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作！
- 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以避免觸電之危險！
- 使用前請先核對電壓，確定符合本機器規格後，才可使用。
- 本產品操作中，請勿讓孩童靠近以免發生危險。
- 本機器為高瓦特數產品，請勿與其它高瓦特數電器(如：烤箱、微波爐等)，一同使用於同一插座或延長線上，以免發生危險。
- 使用中本產品時請勿接近火源，易燃物或電烤箱。
- 操作本產品時，請放置在平坦地面或平穩上進行。
- 使用中或使用完後，請勿碰觸出風口處，以避免因高溫而導致燙傷。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司服務專線處理。
A. 電源線或插頭破損時。 B. 插上電源後，無熱風。 C. 碰撞或摔落，外殼有損壞時。
- 本產品乃設計為家庭使用，切勿作為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。
- 為了確保安全，請勿擅自拆卸及維修本機器，如有異常或故障，儘速與本公司聯絡之。
- 不可使用在溫室或建築工地內、不可作為烘衣用途。
- 加熱器不得直接放置於一電器插座下。
- 請勿靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用此加熱器。
- 請勿在軟質布墊或地毯上使用本機器，以免無法有效觸動傾倒開關，造成無法啟動或其他安全上疑慮。



使用方法

- 請確實將插頭插進插座內！
- 調節出風口的風向！
- 按下電源開關按至”開”的位置！(如右圖1所示)
- 請用後將電源開關按至”關”的位置！
- 移動本體時請由把手孔搬動，切勿拉扯電源線部位，以免發生故障！
- 欲壁掛使用時，請在牆壁上釘上釘子，且釘子固定後外露長度至少需有1.5公分以上，因左邊壁掛孔內部設計有運動桿裝置，藉以啟動傾倒安全開關，如釘子長度外露不足，將無法啟動運動裝置，故即使打開電源，機器本身亦不會啟動。(如右圖2所示)
- 長時間不使用時，請務必將插頭從插座拔下！

保養方法

- 在進行保養時，請先拔掉插頭，待機身冷卻後，在進行保養，以免發生觸電危險或燙傷。
- 請勿用水直接將機體浸泡於清水中清洗。
- 機體請以濕的乾淨棉布沾少許清潔精擦拭後，再以乾淨濕布重覆拭淨，最後以乾布拭乾機體上殘餘水份，並充份乾燥後再予以收藏。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與聲寶0800免費諮詢專線聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

進口商

- 大統實業股份有限公司
台南市安平工業區新樂路72-1號 (06)2631270

按鈕說明





圖1

壁掛孔



※本產品不附贈壁釘

圖2

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

- 本家電產品使用於臺灣利商業用時，其保固期限按保證書所載期限減半保固
- 如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費優待
- 保證書內登錄買日期未填載或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)