



數碼音樂 - 隨時隨地

享受優質的 MP3、WMA 音效和 FM 電台

飛利浦 GoGear 數碼音樂隨身聽 SA2615 具有時尚的互換式護蓋，讓您盡展個性！透過直接式 USB 您可方便地將喜愛的歌曲帶在身邊，而且只需一個 AAA 電池便可帶來 20 小時的播放時間。

音樂、資料，每天隨身走

- MP3 與 WMA 播放
- 語音錄製方便隨時記錄或錄製
- 透過 USB 2.0 快速下載電腦中的內容 *
- FM 收音機內含 20 個預設值，可給你更多音樂選擇
- 隨插即用的資料儲存體

隨時都整裝待發

- 使用 1 個 AAA 電池便可享受長達 20 小時音樂播放
- 輕巧和穿戴式設計，具有極高便性

輕鬆直覺的音樂體驗

- 不需電纜，透過直接式 USB 裝置可以輕鬆傳送檔案！
- 輕鬆拉放歌曲，無需使用軟件
- 調平器可配合你的音樂風格

Philips GoGear
Flash 隨身聽

GoGear



SA2615



PHILIPS

sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- 背光時間: 是
- 多行文字: 3
- 解像度: 128 x 48
- 類型: LCD

音效

- 聲道分離度: 35 dB
- 頻率響應: 80 - 18 000 Hz
- 均衡器設定: 古典, 放克, Hip Hop, 爵士樂, 搖滾樂
- 輸出功率 (RMS): 2 x 3 mW
- 訊噪比: > 80 dB

播放聲音

- 壓縮格式: MP3, WAV, WMA
- ID3 Tag 支援: 歌曲標題、演唱者、專輯

聲音擷取

- 聲音檔格式: WAV
- 內置咪高風: 單聲道
- 語音錄音: ADPCM

儲存媒體

- 內置記憶體容量: 1 GB
- 內置記憶體類型: NAND Flash
- 大量儲存裝置兼容: 是
- 音樂記憶體容量, WMA: 多達 225 首曲目*

調諧器 / 接收 / 傳送

- 記憶選台: 20
- 調諧器波段: FM

連接

- 耳筒: 3.5 mm
- USB: USB 2.0

便利

- 可升級的固件: 是
- 功能: 鍵盤鎖
- 電力不足指示燈: 是
- 音量控制: 是
- Superscroll: 是

配件

- 電池: AAA 鹼性電池
- 光碟: 是, 具備 IFU、裝置管理員
- 耳筒: AY3816
- USB 線: AY3926
- 使用指南 CD-ROM: 是

軟件

- 裝置管理程式: 可還原和升級

綠色環保規格

- 無鉛焊接品: 是

系統需求

- 光碟機: 是
- 互聯網連接: 是 (可存取更新的支持文件、手冊、將來的固件以及電腦軟件升級)
- PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
- USB: 閒置的 USB 連接埠

尺寸

- 品尺寸 (寬 x 深 x 高): 91.6 x 29 x 20.3
- 包裝類型: D-box
- 紙箱尺寸 (寬 x 深 x 高): 43 x 146 x 150

電源

- 內附電池: 是
- 電池類型: AAA / LR03 鹼性電池
- 使用外部電池的播放時間: 長達 30 小時



出版日期 2009-02-11

版本: 2.0.6

I2 NC: 8670 000 38846
EAN: 87 12581 41135 0© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 1GB = + 億位元組; 可供使用的儲存容量可能會少於此數。
 * 充電電池可充電的次數有限制, 最終可能要更換。電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定。
 * 儲存容量以每首歌長 4 分鐘來計算, 格式為 64 kbps WMA 或 128 kbps MP3。
 * 實際傳輸速度會依您的作業系統及軟件配置而異。
 * 可選版本分為具備及不具備收音機兩種