

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4984

HP4983

HP4982


HP4981

HP4980



ZH-CN 用户手册

PHILIPS



简体中文

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。

1 重要信息

使用产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。

- 警告：切勿靠近水使用本产品。
- 如果在浴室中使用本产品，用完后请拔下电源插头，因为靠近水使用会有危险，即使已关闭产品电源。
- 警告：切勿靠近澡盆、喷头、水池或其它盛有水的容器使用本产品。
- 切勿将金属物体插入风口，以免触电。
- 切勿阻塞电吹风风口。
- 连接产品之前，请确保产品上标示的电压与当地电源电压相符。
- 请勿将本产品用于本手册中说明以外的任何其它用途。
- 请勿对假发使用本产品。
- 当产品连接了电源时，切勿让其无人看管。
- 使用后务必拔下产品的插头。
- 切勿使用由其它制造商生产的，或未经飞利浦特别推荐的任何附件或部件。如果使用此类附件或部件，您的保修将失效。
- 切勿将电源线缠绕在产品上。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由飞利浦或其指定的维修部，或类似的专职人员来更换。
- 本产品不应由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍该产品。



- 为提供进一步的保护，建议您在浴室的供电电路中安装漏电断路器 (RCD)。此 RCD 的额定漏电动作电流不得高于 30 毫安。有关建议，请咨询安装人员。
- 如果产品过热，它将自动关闭电源。拔掉产品插头，让其冷却几分钟。再次启动产品之前，请检查出风口，确保其未被绒毛、头发等杂物堵塞。

电磁场 (EMF)

本产品符合与电磁场 (EMF) 相关的所有标准。目前的科学依据证明，如果正确使用并根据本用户手册中的说明进行操作，则本产品是安全的。

环境

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。这样做有利于环保。



2 吹干头发

1 将插头连接至电源插座。

- 要更精确地吹干头发，请将集风嘴 (⑪) 安装到电吹风 (①) 上。
- 仅限于 **HP4981/83**：要增加量感，制作卷发和弹性发型，请将扩散型风嘴 (⑩) 安装到电吹风 (①) 上。
- 仅限于 **HP4984**：要拉起、拉直和理顺非洲式小卷发，请将定型梳 (⑫) 安装到电吹风 (①) 上。
- 要卸下附件，将其从产品拉出即可。

2 将风速开关 (④) 调至 **I** 可获得暖风用于造型，调至 **II** 可获得强风用于快速吹干。按下强风按钮 (③) 可获得强风。

3 将温度开关 (⑤) 调至 ☼ 可获得热风，调至 ☽ 可获得暖风，调至 ● 可获得冷风。按冷风喷出钮 (②) 可获得冷风用于定型。

- 仅限于 **HP4982/83**: 要打开或关闭负离子功能, 请将负离子滑动开关调至 I 或 O (⑥)。此功能可令秀发更加闪亮、顺滑。它尤其适用于干燥或半干的头发。
 - ↳ 如果此功能已打开, 则负离子指示灯 (⑨) 将亮起。
 - ↳ 当此功能处于打开状态时, 可能会发出一种特殊气味。这是正常情况, 是由所产生的负离子导致的。
- 对于带扩散型风嘴的 **HP4981/83**:
要增加头发根部的丰盈度, 可将扩散型风嘴的梳齿插入头发, 作旋转运动。
对于较长的头发, 可在扩散型风嘴的顶端展开发络, 或用梳齿向下梳头发。
要为卷发或波浪发定型, 请在 10-15 厘米的距离内握住扩散型风嘴, 慢慢地吹干头发。
- 对于带定型梳的 **HP4984**: 将梳齿插入头发, 将气流从发根引导至发梢。

使用后:

- 1 关闭产品并拔下电源插头。
- 2 将产品置于隔热表面上, 直至其冷却。
- 3 将进风口 (⑧) 从产品上卸下, 清除毛发和灰尘。
- 4 用湿布清洁本产品。
- 5 将产品存放在安全、干燥、清洁的位置。您也可以使用挂环 (⑦) 将产品挂起存放。

3 保修和服务

如果您需要了解信息或有任何疑问, 请访问飞利浦网站 www.philips.com。您也可以与您所在地的飞利浦客户服务中心联系(可从保修卡中找到其电话号码)。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心, 请向当地的飞利浦经销商求助。

4 故障排除

问题	原因	解决方法
产品完全无法工作。	产品所连接的电源插座可能没有通电。	确保插座通电。
	产品可能过热，因此自动断电。	拔掉产品插头，让其冷却几分钟。再次打开产品电源之前，请检查出风口，确保没有被绒毛、头发等杂物堵塞。

PHILIPS

产品 : 飞利浦电吹风
型号 : HP4983
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率 : 2100 W
生产日期 : 请见产品机身
产地 : 中国



/00

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
邮政编码: 519040

全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国际GB4706.1-2005, GB4706.15-2008, GB4343.1-2003及GB17625.1-2003制造



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20141



100% recycled paper
100% papier recyclé