

送給修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄範圍內。
- 雷射槍、磨邊、轉手刀片及其配件等之消耗材不在保固範圍內。
- 天線、雷射、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表機、數位相機
- 因保固範圍

如本公司之工程師前往服務時主動出示本保證書以享受權益。  
如享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存機身及保存，  
<http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)。  
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網

請詳細閱讀

※注意事項

- 本產品用於獲利商業用途，其保固期按保證書所載期限減去保證
- 保證書內購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書
- 保證效力
- 本產品保固委託維修廠承接有限公司，服務專線：(02) 2996-0865

- 如有下列情形之一者，雖在保固期內亦不免費維修
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝或經外人維修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之轉移或搬運所引起之故障或損毀

購買日期

年 | 月 | 日

經銷商

店址

住址

電子信箱

姓名

男 | 女

出生日期

年 | 月 | 日

電話

電話

聲寶電池式電蚊拍 ML-B801HL 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶電蚊拍 使用說明書

ML-B801HL

User Manual


本體材質	塑膠ABS757+鋼絲	額定電壓	DC 3V	消耗功率	0.4W
外型尺寸	470mm(長) x 220mm(寬) X 31.5mm(高)		電源	三號電池x2	

各部名稱	機體淨重	190g
------	------	------

- ① 拍面 ② 手柄 ③ 金屬網片 ④ 電源按鈕  
⑤ 電源指示燈 ⑥ 電池蓋

## 使用安全注意事項

- 請勿強力敲打破壞網面，網面為固定式破壞時無法更換須報廢。
- 本產品並非玩具，請收於高處，勿讓孩童輕易取得。
- 不可使用金屬等導體插入網面，以免造成人體觸電或電蚊拍故障。
- 不可以用水沖洗本產品以免發生故障。
- 不可以用手指用力壓網面，因外太靠近內網時仍會發生電擊。
- 氣候潮濕，蚊拍可能吸濕而無高壓或高低壓，蚊拍功能下降時，可用吹風機吹乾或曬乾，蚊拍效果即可自動恢復。



## 使用說明

### 主要功能說明：

- 網面特殊防鏽處理。
- 青強力靜電可吸入蚊蟲。
- 網拍自動放電裝置 (網拍自動放電功能需15-20秒)

### 使用方法：

- 打開電池蓋，正確安裝電池 (按下電源指示燈亮，表示安裝電池正確)。
- 滅蚊時對於停在牆上或蚊帳的蚊子按下開關，此紅燈亮，將將吸面網對蚊子慢慢靠近它，蚊子即被吸入兩電網間被擊斃，吸面網向下放開開關。
- 遭到電擊的蚊蠅，通常會焦黑或碎成數片彈出網面，不易殘留網面，如須清除時可輕敲網拍框或使用長毛軟刷清除。
- 手指離開按鈕時，電源自動斷電，不會浪費電力。

### 工作電網電壓

- 使用時，電壓小於2000V。

注意：本產品不附贈電池，電池需自行購買

Simple good life, Sampo