

如有问题请拨打电话

瞬间感动 Moment Of Truth LG 售后

LG 电子

400-819-9999

售后热线

一号通

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址：中国山东烟台开发区长江路228号

邮编：264006

电话：0535-6118318

传真：0535-6118317

全国技术服务中心服务咨询电话：400-819-9999

LG

<http://cn.lgmobile.com>

<http://www.lge.com>

Printed in China

P/N: MMBB0337001 (1.0)

KV500 用户手册

LG



## KV500 用户手册

简体中文

我们应该让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册的内容可能与手机中的实际显示有一定的出入。

# KV500 用户手册

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG KV500 3G手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

开始了解您的手机 01

待机屏幕 02

通信 03

娱乐 04

实用工具 05

设置 06

产品保证 07

基本配件 08



# 内容

## 功能介绍

开始了解您的手机.....	8
安装 UIM 卡和电池.....	11
存储卡.....	13
菜单地图.....	14

## 待机屏幕

触摸屏提示.....	15
快捷键.....	15
状态栏.....	16
文字输入法.....	17

## 通信

<b>天翼</b> .....	<b>18</b>
189邮箱.....	18
爱音乐.....	18
手机下载.....	18
互联星空.....	18
UIM卡应用.....	18
生活搜索.....	18
<b>拨号</b> .....	<b>19</b>
拨打电话.....	19
从电话本拨打电话.....	19
接听和拒接电话.....	19

通话中菜单功能.....	19
--------------	----

## 快捷键..... 19

## 电话本..... 19

添加.....	19
查找.....	19
最近查找.....	19
群组管理.....	19
我的手机号码.....	20
复制.....	20
移动.....	20
全部删除.....	20
容量信息.....	20
设置.....	20

## 通话管理..... 20

通话记录.....	20
通话计时.....	20
拒接来电.....	20
通话设置.....	21

## 信息..... 21

新信息.....	21
收信箱.....	21
卡收信箱.....	22
发信箱.....	22
草稿箱.....	22

互动信箱	22	相册	25
语音信箱	22	幻灯片	25
常用语	22	照相机设置	25
删除信息	22	<b>MP3</b>	26
垃圾信息	22	MP3音乐盒	26
信息设置	22	MP3列表	26
<b>客户服务</b>	24	MP3设置	26
掌上营业厅	24	<b>FM收音机</b>	26
业务查询退订	24	<b>游戏</b>	26
漫游列表更新	24	<b>电子书</b>	26
客服热线	24		
国际漫游客服	24		
手机服务指南	24		
<b>娱乐</b>		<b>实用工具</b>	
互联网	25	号码百事通	27
<b>文档</b>	25	生活搜索	27
图片	25	定位服务	27
视频	25	订机票	27
铃声	25	订酒店	27
电子名片	25	订餐馆	27
外置U盘	25	通信助理	27
查找文档	25	企业总机	27
<b>照相机</b>	25	拨号码百事通	27
照相/摄像	25		

# 内容

管理器 .....	27	来电铃声/振动 .....	31
日程表 .....	27	铃声 .....	31
预定工作 .....	27	信息提示音 .....	31
备忘录 .....	27	音效 .....	31
倒计时 .....	28	整点报时 .....	31
私人记录 .....	28	系统提示音 .....	31
数据查找 .....	28	振动设置 .....	31
闹钟 .....	28	显示 .....	32
 		背景 .....	32
录音 .....	28	字体 .....	32
 		手机颜色 .....	32
画图板 .....	29	菜单风格 .....	32
 		拨号字体 .....	32
电子词典 .....	29	背景灯 .....	32
 		节电模式 .....	32
计算器 .....	29	 	
 		手机设置 .....	32
工具 .....	30	保护设置 .....	32
单位换算 .....	30	保密设置 .....	32
世界时间 .....	30	Language-语言 .....	33
秒表 .....	30	默认输入法 .....	33
书签 .....	30	飞行模式 .....	33
 		时间格式 .....	33
<b>设置</b>		数据服务设置 .....	33
声音/振动 .....	31	内存状态 .....	33
振动模式 .....	31	触摸设置 .....	33

触摸设置 .....	33
校准 .....	33
<b>蓝牙 .....</b>	<b>34</b>
蓝牙开/关 .....	34
配对设备 .....	34
连接设备 .....	34
数据传输 .....	34
蓝牙设置 .....	34
<b>连接存储器 .....</b>	<b>34</b>
<b>规格及特点 .....</b>	<b>35</b>
<b>产品保证 .....</b>	<b>36</b>
<b>基本配件 .....</b>	<b>38</b>
<b>安全措施 .....</b>	<b>39</b>
<b>关于安全有效使用手机的准则 ..</b>	<b>40</b>

## 开始了解您的手机

**警告：** 在手机上放置重物或将手机放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。



**通话键**  
拨打电话或  
接听来电。

从显示屏删除文字或  
数字, 返回上一级菜  
单目录

**结束/电源键**  
开机/关机(长按)。  
结束通话或拒接来电(短  
按)。  
按一次返回待机屏幕。



**充电端口/数据线端口/  
耳机插孔**

**提示：**

要连接 USB 数据线，请确保手机开机。

**侧按键**

- ▶ 通话中调节音量；  
待机模式下进入情景模式。
- ▶ 在待机模式下，长按侧音量上键进入紧急呼叫界面，长按侧音量下键设置或解除振动。
- ▶ 来电画面长按侧按键音量上键，拒接来电并弹出快捷回复常用语。



存储卡插槽

锁定/解锁键

相机键

手写笔

01

02

03


04

05

06

07

08



## 安装 UIM 卡和电池

### 1 卸下电池盖

如下图所示，卸下电池盖。



### 2 卸下电池

抬起电池底端，将电池从电池室取出。



### 3 安装 UIM 卡

将 UIM 卡插进 UIM 卡卡槽中。确保金色接触区域面朝下。



**警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

01

02

03

04

05

06

07

08



#### 4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。  
请确保电池触点与手机顶端**对齐**。  
向下按电池底部，直至电池卡入到位。




#### 5 安装电池盖

将电池盖沿手机底端滑动，直到卡入到位。



#### 6 充电

打开 KV500 侧面的充电器插槽盖。




# 存储卡

## 安装存储卡



使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

要插入存储卡，请将存储卡插入卡槽，直到卡入到位，确保金色接触区域面朝上（如图所示）。



## 格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果未格式化存储卡，您需要先进行格式化。

- 1 从待机屏幕轻触 ，然后轻触  并选择手机设置。
- 2 轻触内存状态，然后选择存储器初始化。
- 3 输入安全码以格式化存储卡，现在您可以使用该存储卡了。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 菜单地图

轻触 ，在待机屏幕上打开一个顶部的菜单。

## 通信

天翼  
拨号  
快捷键  
电话本  
通话管理  
信息  
客户服务

## 娱乐

互联网  
文档  
照相机  
MP3  
FM收音机  
游戏  
电子书

## 实用工具

号码百事通  
管理器  
闹钟  
录音  
画图板  
电子词典  
计算器  
工具

## 设置

声音/振动  
显示  
手机设置  
触摸设置  
蓝牙  
连接存储器

# 待机屏幕

在主屏上，您可以访问所有菜单选项、快速拨打电话以及进行其它一些操作。

## 触摸屏提示

您可以在主屏上熟悉使用触摸屏。


要选择项目，请准确轻触图标。

要在列表中滚动，请轻触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需轻触即可。
- 使用指尖轻触所需选项。请注意不要触碰到旁边的其它键。
- 屏幕指示灯关时，按任意键可以恢复主屏。

## 快捷键

快捷键使您可以一键式轻松访问常用功能。

-  轻触以打开完整菜单，该菜单被划分为四个子菜单。轻触每个子菜单以查看更多选项。



轻触以进入“信息”选项菜单。



轻触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。



轻触以打开电话本。您可以轻松找到所需联系人。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 待机屏幕

### 状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池电量等信息，以及告知您是否启动了蓝牙。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的含义。

图标	描述
	CDMA 1X网络信号强度 (指示栏数不同)
	CDMA 3G网络信号强度 (指示栏数不同)
	hybird模式(1X与3G两种网络混合运行下)网络信号强度(指示栏数不同)
	进行1X无线网络数据连接时出现的状态标记(根据连接状态,会出现明显的指示)
	进行3G无线网络数据连接时出现的状态标记(根据连接状态,会出现明显的指示)
	显示电池电量
	新文本信息

图标	描述
	闹钟已设定并启动
	正在使用“用户”模式
	正在使用“超强”模式
	正在使用“静音”模式
	正在使用“振动”模式
	呼叫被转接
	显示正在使用漫游服务
	已选择飞行模式
	蓝牙已启动

# 文字输入法

使用手机时，经常需要输入文本，如写短信、输入电话本中要存储的名字、编写备忘录等。您可以选择拼音、数字、英小、英大、英文和笔划六种输入文本的方法。

## 以编辑板为例：

### 拼音输入法

例) 输入“人民”，选择 **拼音**。

轻触 **pqr4**，**def** 轻触二次 **mno**，触摸选择“人民”。

### 数字输入法

轻触 **ABC**，选择 **123** 轻触数字键输入。

### 英文输入法

例) 输入“Work”，轻触 **ABC** 选择 **Abc**。

轻触 **WXYZ**，轻触三次 **MNO**，轻触三次 **PQRS**，轻触二次 **JKL**。

### 笔划输入法

按书写顺序，输入汉字笔划的输入方法。

例) 输入“和”，轻触 **拼音** 选择 **笔划**。依次输入“**J** **一** **丨** **J**”，轻触“和”以选择。

### 输入符号

在文本编辑模式，轻触 **"/?** 可输入各种符号或特殊符号。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 通信

### 天翼

#### 189邮箱

189 邮箱是针对中国电信我的e家及宽带用户、C 网手机用户和互联星空用户提供的安全、稳定、方便的电子邮箱服务，包含WEB 邮箱功能、手机邮箱功能，以及基于两种邮箱功能的增值服务。

#### 爱音乐

“爱音乐”菜单预置一个wap地址：  
<http://wap.118100.cn>。

#### 手机下载

用户选择该菜单则启动应用软件管理器，可以下载程序和游戏。

#### 互联星空

用户选择该菜单将直接连接至互联星空业务服务门户。

#### UIM卡应用




提供各种信息服务功能。


#### 生活搜索

用户选择此菜单直接连接至号百移动WAP门户生活搜索频道主页。


## 拨号

### 拨打电话



- 1 轻触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。  
要删除一个数字，请轻触 。
- 3 轻触  或按  键以启动呼叫。
- 4 要结束通话，请按  键。

**提示!** 长按  键得到国际电话前缀符号“+”在呼叫过程中将被代替为国际通话接入码。


### 从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕轻触  以打开电话本。
- 2 轻触列表中您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请点触您要呼叫的号码。

### 接听和拒接电话

电话铃响起时，请按  键接听电话。  
按  键拒接来电。


### 通话中菜单功能

通话中也能进行各种手机操作的功能。  
通话中解除触摸屏保护后，轻触 ，

选择所需菜单进行操作。

## 快捷键

给快捷键设置号码后，可以用快捷键快速拨打电话。



- \* 如果快捷键设置为3，则长按  键就可迅速连接。
- \* 只有存储在手机的电话号码才能指定快捷键。

## 电话本

### 添加

选择存储位置添加电话本条目。

### 查找

在待机画面模式下，轻触  进入电话本列表，可以查看所有的电话号码，选择一个电话号码轻触 ，可以进行相应的操作。

### 最近查找

可以查看最近查找的电话。

### 群组管理

可以修改群组名、群组铃声等。

01

02

03

04

05

06

07

08



## 通信

### 我的手机号码

可以查看手机型号，并可编辑我的号码（UIM卡），还可编辑E-mail等信息。

### 复制

可以复制电话本条目。

### 移动

您可以移动电话本条目。

### 全部删除

可以删除手机/UIM卡里面的所有电话号码。

### 容量信息

可以查看（手机/UIM卡）使用情况。

### 设置

**设置存储位置：**可以选择电话号码的存储位置（手机/UIM卡/手机&UIM卡/每次提示）。

**查找类型：**可以选择查找类型（普通查找/群组查找）。

## 通话管理

### 通话记录

**所有通话：**可以方便的查看所有的通话记录。

**未接来电：**显示最近没有接听到的电话号码列表。

**已拨电话：**显示最近拨打的电话号码列表。

**已接电话：**显示最近接听过的电话号码列表。

**备忘录：**该功能可以在通话中临时保存一个电话号码或其它数字信息。

### 通话计时

可以查最近一次通话、已接通话时间、已拨通话时间、总通话时间以及发送短信。显示的通话时间跟实际的收费时间可能不同。

### 拒接来电

设置拒接号码及拒接群组。此功能需要安全密码启动。

## 通话设置

### 通话音量

可以调节通话时的音量大小。

### 呼叫转移

- 无条件转移：将所有来电都转移到指定的电话号码。
- 遇忙转移：当手机占线时，将来电转移到指定号码。
- 无应答转移：转移您没有应答的来电。
- 隐含呼叫转移：手机无法接通到网络或关机时将来电转移到指定的电话号码。
- 取消全部转移：将设置的转移全部取消。


### 呼叫等待

若激活呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提示音提醒您。此时您可以接收待接来电。

### IP拨号设置


在电话号码前加拨特定号码，拨打电话可节约费用。

## 信息

如果您正在通话中收到了信息，手机会发出特定的提示音提醒您。在待机模式下轻触  可直接进入信息菜单。


## 新信息

您可以创建文本信息、语音信息、多媒体信息。

1. 轻触收信人直接输入收信人电话号码或者轻触  从最近号码/查找电话本/最近通话列表中选择所需的号码。
2. 轻触信息内容输入短信息内容。在编辑信息时可以根据需要更改输入模式。
3. 轻触向下滚动条，选择是否保存信息及短信息级别。

**提示！** 选择短信息级别时，选择“普通/交互/急/紧急”跟短信息发送速度无关。

## 收信箱

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。当收信箱中有尚未阅读的信息时，图标显示为 。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 通信

## 卡收信箱

卡收信箱的短信保存在UIM卡中，不同卡的存储容量不同。

**提示!** 卡收信箱中的短信可以和收信箱里的短信相互移动。

## 发信箱

此菜单允许您查看发送成功的信息。

## 草稿箱

此菜单可以查看您预先保存的信息及发送失败的信息。

## 互动信箱

您可以接收通报短信，并可以通知用户到指定服务下载铃声或图片等。

## 语音信箱

语音信箱功能需要网络支持，由于网络原因，目前有些地区暂时无法使用此功能。

## 常用语

编写短信时经常使用的句子，用户可以自行编辑存储。

## 删除信息

可以清空收信箱/发信箱/卡收信箱/草稿箱/语音信箱/垃圾箱。

## 垃圾信息

可以查看垃圾信息和垃圾号码等。

## 信息设置

### 一般设置

**收信提示类型:** 设置接收短信息的提示类型。

**收信提示频率:** 设置接收文本信息、语音信息/多媒体信息、互动短信的收信提醒次数。

**信息提示音:** 设置文本信息、语音信息/多媒体信息和互动短信的提示音类型及音量大小。

**容量信息:** 可以查看收信箱/发信箱/草稿箱/卡收信箱/垃圾箱的存储情况。

### 文本信息设置

**收信内容提示:** 您可以选择仅提示收信或显示全部内容。

**收信信纸:** 设置收信画面的背景图片。

**收信文本颜色：**设置收信文本的字色。

**自动删除：**设置为“激活”，如果收到信息时收信箱已满，将会自动删除收信箱中的最久已读信息。

**显示电话本照片：**设置为“激活”，如果电话本中某个号码已经存储了照片，查看该号码的短信时将同时显示该号码对应的照片。

**短信有效时间：**此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。

**状态报告：**如果您在该功能表中设定开，您即可查询您的信息是否已成功发送。

**智能短信：**智能短信业务是中国电信重点推出的一系列短信增值类产品，主要包括主叫回执、短信转移、定时短信等多个新型增值服务。

## 多媒体信息设置

**自动下载：**选择激活或解除自动下载。

**状态报告：**选择是否允许请求状态报告。

**允许递送报告：**选择是否允许递送报告。

**有效时间：**此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。

**帐户/密码：**可以查看帐户和密码

## 通信

### 客户服务

#### 掌上营业厅

用户选择此菜单后,可以选择掌上营业厅的子菜单使用电信的网上营业厅服务

#### 业务查询退订

用户选择此菜单可以进行已订业务查询、已订业务退订。

#### 漫游列表更新

用户选择此菜单可以进行漫游列表更新。

#### 客服热线

中国电信客户服务热线10000,自助服务10001,当您在国内漫游时,拨打归属地客户服务热线,需加拨归属地区号。

#### 国际漫游客服

当您在国外及港澳台地区漫游时,可以拨打中国电信国际漫游客户服务热线18918910000,通过本机拨打免费,具体拨打方式,请参阅漫游欢迎短信。

您可以通过互联网访问<http://manyou.ct10000.com>获得客户服务。

#### 手机服务指南

用户选择此菜单后,终端显示与手机售后服务相关的内容。

## 互联网

用户选择该菜单直接连接至互联星空业务服务门户。

## 文档

### 图片

您可以查看图片，选择一个图片后轻触 **■E**，您可以使用各种功能。

### 视频

您可以查看存储的影像文件。

### 铃声

查看保存的声音文件。

### 电子名片

可以查看存储的电子名片。

### 外置U盘

可以使用T-Flash外置内存卡保存下载或用相机拍摄的照片，摄像以及mp3等。

### 查找文档

可以查看内置存储器、内置U盘、外置U盘。

## 照相机

### 照相/摄像

用手机内置的相机模式，您可以拍摄照片或录制视频。

### 相册

可以查看照片并可以对照片进行编辑。

### 幻灯片

将存储的照片通过各种各样的效果设置可获得新奇的视觉效果，还可以将幻灯片设置为主画面。

### 照相机设置

您可以设置相机音效、自动存储、选择照片存储方式和初始化相机设置。

01

02

03

04

05

06

07

08



# 娱乐

## MP3

### MP3 音乐盒

保存并可以播放下载的MP3音乐。

### MP3 列表

在MP3音乐盒中选择一首歌曲轻触 ，轻触  选择“添加到MP3列表”，就可添加到MP3列表中。

### MP3 设置

**皮肤设置：**可以选择不同的背景画面。

**时间设置：**可以设置播放的时间。

## FM收音机




**备注：**要收听收音机，您需要首先插入耳机。

### 搜索电台



**自动搜索：**


- 1 轻触 ，选择 ，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 选择 ，然后选择 **自动搜索**，然后选择**是**。

## 全部重置

- 1 轻触 ，选择 ，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择 ，然后选择**全部重置**。选择“**是**”确认重设。

## 收听收音机

- 1 轻触 ，选择 ，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择您要收听的电台的频道。

**备注：**您可以通过内置扬声器收听收音机。轻触 ，选择**收听方式**，然后选择**耳机/扬声器**。

## 游戏

您可以选择下载新游戏、迷你游戏等。

## 电子书

可以查看保存的电子书文件。

## 实用工具

### 号码百事通

#### 生活搜索

用户选择此菜单直接连接至号百移动WAP门户生活搜索频道主页。

#### 定位服务

用户选择此菜单直接连接至号百移动WAP门户周边搜索频道主页。

#### 订机票

用户选择此菜单后，直接拨号至号百订票专席。号码11843490001。

#### 订酒店

用户选择此菜单后，直接拨号至号百订酒店专席。号码11843490002。

#### 订餐馆

用户选择此菜单后，直接拨号至号百订餐馆专席。号码11843490003

#### 通信助理

用户选择此菜单后，直接拨号至号百的秘书语音服务电话。号码11843490004。

### 企业总机

用户选择此菜单后,可设置企业总机号码,修改总机号码和拨打企业总机号码。

### 拨号码百事通

用户选择此菜单后，直接拨号118114号码百事通。

### 管理器

#### 日程表

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示与该日期上。如果日历的日期用特殊光标标识，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已设定提示，手机将发出提示音。

#### 预定工作

可以记录您计划中的工作等。

#### 备忘录

可以记录并存储备忘录信息。

1. 轻触 **添加**，输入内容后轻触确定，轻

01

02

03

04

05

06

07

08



## 实用工具

触 **保存** 以保存。

2. 在备忘录列表中选择要查看的项目，轻触 **确定** 查看，轻触 **<** **>** 可以连续查看其它保存的备忘录。

### 倒计时

1. 轻触 **添加**，轻触时间选择年/月/日，轻触数字键输入。
2. 轻触文本输入内容，轻触 **保存** 保存。

### 私人记录

查看私人备忘录需要输入密码，默认密码为：0000。

您可以查看或添加信用卡/银行帐户等信息，也可把所有信息都全部删除。

### 数据查找

可以查找全部、电话本、信息，日程表中的信息内容。

### 闹钟

在待机模式下轻触时钟，也可添加闹钟。

1. 轻触 **添加** 以添加闹钟。
2. 轻触设置时间选择关闭/10分钟后/20分

钟后/30分钟后/1小时后/设置时间。

3. 如果选择设置时间，输入时间轻触重复选择一次/周一~周五/周一~周六/每天/选择。
4. 轻触休眠时间选择关闭/3分钟/5分钟/10分钟/15分钟。
5. 轻触响铃类型选择同情景模式/响铃/震动/响铃+振动。
6. 轻触铃声并选择铃声类型，轻触关机闹钟选择关闭/开启，轻触备忘录输入内容。
7. 轻触 **保存** 保存。

## 录音

### 新录音

1. 轻触 **录音** 以开始录音，轻触 **暂停** 以暂停轻触 **停止** 以停止。
2. 录音停止后轻触 **保存** 以保存，轻触 **播放** 以播放。

### 录音记录

轻触 **播放** 以播放，轻触 **目** 可以进行相关操作。


## 录音设置

**存储设置:** 选择手机内存或外置内存保存录音。

**自动存储:** 选择开/关进行自动保存录音。






**恢复设置:** 选择是/否进行恢复设置。

## 画图板

您可以进行简单的绘画。  
轻触  可以进行相关操作。

## 电子词典

### 查找

1. 输入要查找单词的前几个字母轻触 ，在输入窗的下端会列出以输入字母为开头的全部单词。
2. 选择一个单词轻触  以查看，轻触   可以查看和所查单词字形相近的其它单词。
3. 若想保存单词，轻触  以添加到单词册。

## 最近查找的单词

显示最近查找的单词列表。

## 单词册

可以查看保存的英文单词册或中文单词册。

## 我的词典

可以查看我的英语词典或我的汉语词典。

## 复习测试

可以选择英文测试或中文测试。

## 颜色设定

可以选择显示文字主题（主画面1~3）。

## 计算器

可以进行简单的加、减、乘、除和多种函数运算。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 工具

### 单位换算

您可以对货币、长度、面积、重量、体积、温度及速度进行单位换算。

### 世界时间

可以浏览世界上主要城市的时间。

### 秒表

轻触 **开始** 开始，轻触 **取时** 取时。

轻触 **停止** 停止，轻触 **继续** 继续。

轻触 **重设** 重设，轻触 **记录** 记录。

### 书签

您可以存储喜爱网页的URL以便以后访问。

## 声音/振动

### 振动模式

选择开/关，当选择“开”时所有声音提示将以振动方式提醒。

### 来电铃声/振动

来电提示可以设置为铃声/振动/频率振动/静音/铃声&振动/响铃后振动/振动后响铃/铃声渐大/超强铃声&振动。

**提示！** 频率振动只适用于手机自带的默认铃声。

### 铃声

设置手机来电铃声和音量。

### 信息提示音

设置文本信息、语音信息/多媒体信息、互动短信的提示音类型及音量大小。

### 音效

设置按键音、开机铃声、关机铃声的类型及音量大小。

### 整点报时

设置整点报时的类型、音量及时间。

### 系统提示音

设置电量提醒、弹出窗口提示音、服务提示音、通话连接音、1分钟提醒、WAP提示音的功能。

### 振动设置

设置振动模式及振动强度。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 设置

## 显示

### 背景

**墙纸:** 轻触 < > 选择墙纸, 轻触 **保存** 保存。

**时钟/日历:** 轻触 < > 选择时钟类型。

**问候语:** 可以输入待机模式上显示的文字, 可以设置文字的显示效果。

**网络名显示:** 如果激活此功能, 网络名称将显示在主屏幕上。

**来电画面:** 可以设置来电时的显示画面。

### 字体

设置系统显示的字体大小和颜色。

### 手机颜色

设置手机的显示模式 (黑色/白色)。

### 菜单风格

可以选择表格方式或滚动方式。

### 拨号字体

设置在待机画面输入数字的显示效果。可以设置数字的字体大小和颜色。

## 背景灯

设置背景灯的持续时间及亮度。

## 节电模式

若选择“激活”, 则手机将进入节电模式。

## 手机设置

### 保护设置

选择“激活”背景灯关闭时, 触摸屏和按键都将锁定。

### 保密设置

访问保密设置菜单前, 您要先输入密码 (购买时密码为: 0000)。

**设置PIN:** 设置PIN码的开和关。

激活PIN码后, 每次开机手机会提示输入PIN码, 只有输入正确的PIN码才能使用 (购买时的PIN码请咨询当地运营商)。

**锁定手机:** 可以选择当开机时锁定或立即锁定, 锁定后需要输入密码才能使用手机。

**功能锁定:** 防止他人任意使用手机的各种功能。

**紧急号码:** 即使手机被锁定, 紧急号码也可以拨打。最多可设置2个紧急号码。

**更改PIN/密码:** 更改手机的默认密码, 您需要输入默认密码后输入新密码→轻触 **确定** →重新输入新密码→轻触 **确定**。

#### 提示!

更改PIN码, 必须先激活PIN码的功能。

**密码提示:** 可以设置密码提示语, 以便在忘记密码时提示您。

## Language—语言

可以选择手机上文本显示的语言(此设定会影响到语言输入法)。

## 默认输入法

可以设置文字输入时的默认输入法。

## 飞行模式

如果激活此功能, 您将无法拨打电话、收发短信、使用蓝牙或使用FM收音机。

## 时间格式

您可以选择时间格式为12小时或24小时制。

## 数据服务设置

必须输入密码: 0000。

**数据速率设置:** 可以选择互联星空和互联网。

**互联星空设置:** 可以设置互联星空的服务器及持续时间。

**手机下载设置:** 设置下载服务器的功能。

**定位之星设置:** 设置锁定定位之星和提示窗显示的功能。

**互联网设置:** 您可以选择服务器1、服务器2或服务器3。

## 内存状态

可以查看各个存储器的使用情况以及进行初始化个人数据或存储器初始化。

## 触摸设置

### 触摸设置

选择触摸类型、触摸响铃、触摸振动、音量的设置。

### 校准

可以使用手写笔做细微调整, 使之达到精确。

01

02

03

04

05

06

07

08


## 蓝牙

### Bluetooth QDID:B014935

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。

本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

### 蓝牙开关

设置是否开启蓝牙功能。若选择“开启蓝牙”，在待机屏幕上端会显示蓝牙图标.

### 配对设备

配对设备显示“没有设备”时，轻触“没有设备”，将不发生动作。请到数据传输菜单进行需要的功能设置。

### 连接设备

您可以选择连接蓝牙耳机和车载电话。

### 数据传输

**电话本：**向对方发送电话号码的功能。

**照片：**向对方发送照片的功能。

**MP3：**向对方发送MP3的功能。

**我的信息：**编辑我的信息。

**提示！** 文件传输最大范围为6M Bytes。

## 蓝牙设置

**我的设置：**可以设置我的信息和设备可见性。

**连接等待：**可以设置连接等待的功能。

## 连接存储器

可以连接数据线下载文件。

## 规格及特点

<b>使用带宽范围</b>	TX: 824MHz-894MHz RX: 869MHz-894MHz
<b>外观 (mm)</b>	106.5 x 55.4 x 11.9 (mm)
<b>重量</b>	90g (包含电池)
<b>温度范围</b>	-20° C~+50° C
<b>相对湿度</b>	5~95%
<b>型号名称</b>	<b>KV500</b>

### 消费者注意事项

- 不要将手机随便借给别人。
- 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信企业申告。
- 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此必须要使用原装产品。

- ◆ 非常感谢您使用浪潮LG手机。
- ◆ 本公司有对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。

01

02

03

04

05

06

07

08



## 产品保证

- ◆浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

### 免费服务

仅对在保证期内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

- ◆备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手 机	型号名称	KV500
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

01

02

03

04

05

06

07

08

## 收 费 服 务

### ◆ 不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书（若无法修好则采用其它基准）。

## 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

### ◆ 因消费者过错发生故障

因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）。

让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。

因消费者故意行为或过错发生故障。

因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

### ◆ 其它情况

因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障。

损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）。

## 基本配件

注意：基本配件中的图片可能跟实物不符，请以实物为准。

### 基本配件



手机



用户说明书



电池



手写笔



耳机



CD



数据线



充电器



保护膜

#### 备注

- 务必使用正品 LG 配件，否则可能导致保修失效。
- 不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

## 安全措施

### 警告!

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

### 小心!

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 警告

- 在飞机上必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆卸部件使儿童造成窒息危险。

## 小心

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆卸手机或电池。

## 辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

此款 KV500 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号 LG 手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 此型号手机的SAR(比吸收率)为：10g体积平均测量结果为0.433W/kg，1g体积平均测量结果为0.639W/kg。
- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg（例如美国、加拿大、澳大利亚和

台湾)。

## 产品的保养与维护

### 警告！

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿用尖锐物体接触屏幕，否则将

对手机造成损伤。

- 切勿将手机置于液体或潮湿环境中。
- 谨慎使用如耳机等手机配件。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔(电源插销)，则金属物体(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 千万不要将手机放在微波炉上，否则会使电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。**安装不当或非法维修**可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致其轻度灼伤，请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕下。

### 有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这

## 关于安全有效使用手机的准则

样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

### 电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。
- 请避免将手机放置在起搏器上方，例如放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

### 行车安全

请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如果有条件，请使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某

些电子系统，例如车载音响、安全设备等。

- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

### 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

### 潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆在携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

### 飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

### 电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用 LG 电池和充电器。LG

充电器设计能最大程度地延长电池使用寿命。

- 切勿拆卸电池以防造成电池短路。
- 保持电池组上**金属触点的清洁**。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。
- 新换电池应继续充电，以便发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接暴露于太阳下，也不应在过度潮湿的环境中使用（如浴室）。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

## 网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。**因此**，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

## 儿童准则

- 请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

## 存储卡信息及保养

- 请在关机时插入或取出存储卡。如果您在写入程序时取出存储卡，可

能会损坏它。

- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带或保存存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

## 安全密码

- 手机默认的安全密码为0000。



## 关于安全有效使用手机的准则

### 有毒有害物质成份及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。



1. 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
手机/手写笔	X	O	O	O	O	O
使用说明书/CD	O	O	O	O	O	O
标准电池	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O
耳机/保护膜	X	O	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O	O

注意：

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

## 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 充电器, 耳机, 数据线, CD, 保护膜, 手写笔	
标准电池	

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

# 全国特约维修中心

## 华北/东北/华东地区维修中心 1

北京	1
山东	1~2
河北	2
内蒙古	2~3
山西	3
天津	3
河南	3
辽宁	3~4
黑龙江	4
吉林	4~5
上海	5
浙江	5
江苏	5~6
安徽	6

## 华南/华中/华西地区维修中心 7

广东	7
广西	7~8
福建	8
海南	8
江西	8
湖南	8
四川	8~9
重庆	9
贵州	9
湖北	9~10
云南	10
甘肃	10
青海	10
宁夏	10
新疆	10
陕西	10~11

# 全国特约维修中心

## 华北/东北/华东地区维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
1		LG电子北京技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	010-67347388/67347286
2	北京	京诚鸿波电子技术有限公司	北京市东城区朝内大街286号	010-64078022
3	北京	中邮普泰移动通信设备有限责任公司	北京市丰台区西罗园北路12号	010-67275486
4	北京	晨昊世纪	北京市通州区新华大街51-1号	010-69558196-16
5	北京	圣卓龙贸易有限公司	北京市海淀区复兴路甲14号华鼎大厦301室	010-63974699
6	北京	电信发展总公司	北京市丰台区刘家窑潘安西里15号	010-67679611
7	山东	联通华盛通信技术有限公司滨州分公司	滨州市黄河五路489号	13398491001
8	山东	德州市德城区鼎一通讯器材经营维修部	德州市新华路阳光花园门市房11号楼913号	0534-2105088
9	山东	联通华盛通信技术有限公司德州分公司	德州市德城区湖滨大道1008号	13365442188
10	山东	联通华盛通信技术有限公司东营分公司	东营市东城区运河路联通大厅西首	0546-7765166
11	山东	东营鑫联商贸有限公司	东营市西三路21号	0546-8797158
12	山东	联通华盛通信技术有限公司菏泽分公司	山东省菏泽市中华东路789号	13105402217
13	山东	济南讯凯科技有限公司	济南南城路322号惠尔康806室(沃尔玛对过)	0531-86038986
14	山东	联通华盛通信技术有限公司济南分公司	济南市山大路234号CDMA维修中心	0531-88596677-2288
15	山东	济宁市鸿基电讯有限公司	济宁市建设路81号	0537-2389920
16	山东	联通华盛通信技术有限公司济宁分公司	济宁市市中区建设路2号声远舞台一楼	13345182205
17	山东	济宁市市中区新盛家电维修中心	济宁市市中区运河小区12号-13号	0537-2402658
18	山东	山东省莱芜市海游普天商贸有限公司	莱芜市文化南路金荣城8000南铺	0634-5609797
19	山东	联通华盛通信技术有限公司莱芜分公司	莱芜市文化南路6号	0635-5600098
20	山东	联通华盛通信技术有限公司聊城分公司	聊城市山路26号	0635-6206019
21	山东	临沂市久隍电讯有限公司	临沂市兰田步行街华人街11号	0539-8225706
22	山东	中国联通有限公司临沂分公司	临沂市沂蒙路201号	13346091115
23	山东	联通华盛通信技术有限公司青岛分公司	青岛市市南区延安三路117号乙	13396491001
24	山东	青岛凌科通讯有限公司	青岛市市北区敦华路24号乙	0532-63836315
25	山东	青岛成通通信有限公司	青岛市市南区福州路77号	0532-85710999
26	山东	日照鑫联通讯科技有限公司	日照市海滨五路北首联通CDMA售后中心	0633-3961622
27	山东	联通华盛通信技术有限公司日照分公司	日照市北京路中段联通大厦	15314001401
28	山东	泰安市鲁科通讯器材有限公司	泰安市东岳大街12-5号	0538-8290378
29	山东	联通华盛通信技术有限公司威海分公司	威海市光明路33号2楼	0631-5225059
30	山东	山东省潍坊市奎文区梨园军杰家电维修服务中心	山东省潍坊市奎文区四平路电子街17号	0536-2980651

# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
31	山东	联通华盛通信技术有限公司潍坊分公司	山东省潍坊市奎文区四平路87号	0536-627250
32	山东	烟台市东信工贸有限公司惠州惠州分公司	烟台市解放路29号	0535-622222
33	山东	联通华盛通信技术有限公司烟台分公司	烟台市南大街303号联通数码广场国贸大厦	0535-6581986
34	山东	烟台宝丰通讯器材维修有限公司	烟台市芝罘区莱村街38-104号	13361378222
35	山东	联通华盛通信技术有限公司枣庄分公司	枣庄市中区青檀中路122号	0632-3301966
36	山东	枣庄市讯地通讯商行	枣庄市振兴路20号	15606322227
37	山东	联通华盛通信技术有限公司淄博分公司	淄博市金晶大道171号	0533-3160666-5855
38	山东	淄博张店超越电器维修站	淄博市新世界商业街南段78号	0533-2182369
39	河北	保定市通联通讯技术有限公司	保定市裕华西路364号	0312-2022678-805
40	河北	沧州市运西杨师傅手机维修部	沧州市西环中街新闻大厦1楼	0317-9507177
41	河北	承德通联通讯设备有限公司	承德市长安小区15-104底商	0314-2100088
42	河北	邯郸市华云通信器材有限公司	邯郸中华北大街58号	0310-3210899
43	河北	联通华盛通信技术有限公司衡水分公司	衡水市裕华街409号联通华盛2楼	13010147642
44	河北	河北永通电子	河北省廊坊市银河北路38号永通通讯城2楼	0316-2138005-8010
45	河北	秦皇岛超大家电维修服务有限公司	秦皇岛市和平大街8号	0335-3202918
46	河北	联通华盛通信技术有限公司秦皇岛分公司	秦皇岛市海阳路232-1号	13313339561
47	河北	河北华强天扬通讯设备有限公司	石家庄市建设北大街68号付2号	0311-66991886
48	河北	石家庄市新世纪手机服务中心	石家庄市女人世界公寓1721室	0311-65207555
49	河北	石家庄市菲斯特电讯客户服务中心	石家庄市中山东路429号	0311-65008884-801
50	河北	石家庄讯讯朝阳通讯器材有限公司	石家庄市中山东路118号讯讯通讯广场	0311-66997416
51	河北	河北华景通信器材有限公司唐山分公司	唐山市路北区长裕道95号	0315-7237809
52	河北	河北惠杰数码电子有限公司	邢台市中兴东大街亿德隆礼街47-50号	0319-3362005
53	内蒙古	联通华盛通信技术有限公司包头分公司	内蒙古神华亿佰购物城300底中国联通	0472-6880116
54	内蒙古	内蒙古中瑞时代移动通信器材有限公司	内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街27号	0472-5119389
55	内蒙古	包头市联捷通通讯设备有限责任公司	内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街12号	0472-5109030
56	内蒙古	赤峰市信达通信设备有限责任公司	内蒙古自治区赤峰市红山区昭乌达路	0476-5882248
57	内蒙古	鹏程电子技术服务	内蒙古自治区鄂尔多斯市南路网通公司门口	13310314567
58	内蒙古	内蒙古太网网络科技有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区林北路8号联通大厦2楼	0471-6295618
59	内蒙古	呼和浩特市广灵信通	内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路7号	0471-5888878
60	内蒙古	内蒙古普天信息产业有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市中山东路200号一层	0471-3361911
61	内蒙古	临河河货	内蒙古自治区临河市新华东街1号	0478-6253236
62	内蒙古	联通华盛通信技术有限公司呼伦贝尔分公司	内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区中央大街14号	0470-6334555

# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
63	内蒙古	通辽市卓卓信数码通讯有限责任公司	通辽市和平路区向阳步行街邮政综合楼	0475-6287169
64	山西	长治市远大通讯有限公司	山西省长治市西宫街6号	0355-2050075
65	山西	大同信达	山西省大同市新建南路和平里小区3号楼	0352-2034928 0352-7667508
66	山西	晋城市东联文化发展有限公司	山西省晋城市人民广场东侧东联楼三层	0356-2233119
67	山西	临汾市尧都区八达通信经销部	山西省临汾市建设路15号楼59号	0357-2216666
68	山西	中国电子器材总公司山西分公司	山西省太原市迎泽大街929号红三角通讯广场三层2号	0351-4121125
69	山西	联通华盛通讯技术有限公司山西分公司	山西省太原市并州北路72号	0351-4094091 13383411001(前台)
70	山西	山西睿源商贸有限公司	山西省太原市大南门后铁匠巷	0351-4170778
71	山西	太原伊加壹电子	山西省太原市五一一路312号	0351-3173358 0351-3173368
72	山西	山西亚利电子	山西省太原市南海街76号	0351-4163633 13103431913
73	天津	天津市滨顺商贸有限公司	天津市和平区平安大街60号	022-58997169
74	天津	天津市天昌电信有限责任公司	天津市南开区鞍山道212-230号	022-23052203
75	河南	安阳市北关区红旗路长顺电话城	安阳市解放路新东方大厦后配楼1楼	0372-5951786
76	河南	开封市鼓楼区鑫联通讯器材商行	开封市中山路朱雀宫综合楼B区5号	0378-5237120
77	河南	洛阳市西工区鑫讯手机维修部	洛阳市西工区康宫路88号	0379-43236663
78	河南	洛阳市思域通讯服务有限公司	洛阳市西工区胜天手机卖场	13323791001
79	河南	南阳市车站路信联通讯	南阳市车站路58号工贸宾馆楼下06号	0377-63061001
80	河南	平顶山卫东区乐金电子服务中心	平顶山市东环路东8号院57号	0375-3858818
81	河南	濮阳市卫佳科技有限公司	河南省濮阳市金融街22号	0393-6993000
82	河南	商丘市新悦通信器材销售有限公司	河南商丘市凯旋中街凯旋商城12号	0370-2282967
83	河南	新乡市红旗区手振通讯有限公司	河南省新乡市平原路289-4号	0373-3038365
84	河南	信阳世纪福升售后服务维修中心	信阳市中山南路1号	0376-4207821
85	河南	许昌市魏都区宇讯通讯器材维修部	许昌市七一一路移动通信城561	0374-2822559
86	河南	郑州信联通讯器材服务有限公司	郑州陇海东路181号(澳怡楼419室)	0371-66941989
87	河南	周口市汇佳电器维修有限公司	周口市交通路西段荷花市场南面向西100米路北	0394-6177215
88	河南	周口飞利浦客服	周口五一一路周口饭店南侧10米	0394-8281386
89	河南	驻马店市润通电讯有限公司	驻马店市解放大道219号移动营业厅西	0396-2935588
90	河南	中国联合通讯有限公司河南分公司	郑州市郑花路5号	13303711001
91	河南	郑州中鑫手机连锁销售服务有限公司	郑州市西大街229-230号	0371-6623675
92	辽宁	L6电子沈阳技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路59号	024-88583903
93	辽宁	鞍山市铁东区报达通讯五一路营业厅	鞍山市铁东区五一路58号	0412-2216600

# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
94	辽宁	鞍山市新中通信发展有限公司	鞍山市铁东区二一九路80号	0412-2225511
95	辽宁	本溪市顺通通讯有限公司	本溪市平山区市府路4号	0414-3100155
96	辽宁	辽宁联通朝阳分公司	朝阳市双塔区朝阳大街3段5-13号	13130804199
97	辽宁	朝阳东建通信有限公司	朝阳市双塔区五一街二段4-7号	0421-2837736
98	辽宁	大连市沙河口区恒维电器维修服务部	大连市沙河口区长江路946号-12	0411-84616938
99	辽宁	联通丹东分公司	丹东市振兴区六纬路56号	0411-30544215
100	辽宁	丹东边境经济合作区天龙新技术有限公司	丹东市振兴区山上街95-2号	0415-2198271
101	辽宁	阜新顺隆通讯有限责任公司	阜新市海州区西市场3号楼128号	0418-2831906
102	辽宁	葫芦岛市宏伟电信维修有限公司	葫芦岛市连山区渤海街尉英路德盛园7-8号	0429-2187315
103	辽宁	锦州市鑫宇通讯设备有限公司	锦州市古塔区广西街17-8号	0416-7197711
104	辽宁	辽阳市广播电视技术有限公司	辽阳市文圣路120号	0419-3156589
105	辽宁	兴隆台现代电子技术服务中心	盘锦市兴隆台区平安街双兴小区28号楼底商	0427-2897491
106	辽宁	盘锦讯通商贸有限公司	盘锦市兴隆台区泰山路	0427-2833177
107	辽宁	中兴沈阳商业大厦(集团)股份有限公司	沈阳市和平区大东塔街86号	024-2383888
108	辽宁	沈阳市大东区鑫世博电讯器材维修部	沈阳市大东区天后宫路99号	024-8853003
109	辽宁	沈阳市铁西区天行健通讯器材维修部	沈阳市铁西区南六中路16号11门	024-2561810
110	辽宁	铁岭市新源盛通讯器材有限公司	铁岭市银州区银州路19号	15904109168
111	辽宁	营口站前区金网通信器材经销处	营口站前区辽河大街东37号	0417-2832223
112	黑龙江	联通华盛通信技术有限公司黑龙江分公司	哈尔滨市南岗区红军街15号联通营业厅二楼	13136643801
113	黑龙江	大庆市萨尔图区腾飞通讯专营店	大庆市萨尔图区会战大街71号	0459-6661115
114	黑龙江	哈尔滨市南岗区鑫鹏电子维修服务部	哈尔滨市南岗区桥东街123号	0451-63199608
115	黑龙江	哈尔滨中邮时代电讯科技有限公司维修分公司	哈尔滨市道里区经纬街32号	0451-617650143
116	黑龙江	鸡西鑫鑫通讯	鸡西市园林路3号楼11号	0467-8997778
117	黑龙江	佳木斯市汇通电子有限公司	佳木斯市长安路1388号	0454-8631818
118	黑龙江	佳木斯市前进区亿隆通信移动电话客户服务部	佳木斯市长安路806号	0454-8228111
119	黑龙江	牡丹江市南方鼎兴电气有限公司	牡丹江市爱民街48号	0453-6912990
120	黑龙江	齐齐哈尔南国通讯设备维修有限公司	齐齐哈尔市龙江街20号	0452-2416111
121	黑龙江	双鸭山英子电讯	双鸭山市尖山区矿工大厦二层	0469-4227233
122	黑龙江	绥芬河市天泽维修中心	绥芬河市花园路40号联通营业厅	1308847304
123	黑龙江	黑龙江省绥化市捷讯通信科技有限公司	绥化市北二路安全局家属楼一幢	0455-826388
124	吉林	长春市朝阳区天富兴移动电话维修站	长春市康平街10号	0431-88940728
125	吉林	长春市兴华通信设备有限责任公司	长春市朝阳区义和路570号	0431-85625000

# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
128	吉林	吉林市万邦电子有限责任公司	吉林市光华路7号联丰通讯	0432-2441755
127	吉林	吉林市宏大现代通讯器材有限公司	吉林市朝阳阳综合楼7号	0432-2425988
128	吉林	辽源市万源数码广场有限公司	辽源市龙山区西宁大路85号	0437-3260577
129	吉林	四平市铁西区通讯商店	四平市铁西区公园北街七道街交汇处东南角	0434-3228511
130	吉林	吉林省泽运经贸有限公司	松原市前郭县邮局对面	0439-2138888
131	吉林	通化市通达电讯有限公司	通化市新华大街702号	13943590060
132	吉林	延吉市乐金电子维修部	延吉市友谊路26号	0433-2568383
133	吉林	延边长虹通讯器材有限公司	延吉市光明街51号	0433-2915999
134	上海	L6电子上海技术服务中心	上海市闵行区航北路218号	021-54473665
135	上海	上海永乐恒远电器服务有限公司	上海普陀区曹杨路777号5楼	021-62437426-83
136	上海	中卫国脉通信股份有限公司	上海江宁路1207号二楼	021-62769841
137	上海	上海天域时捷信息系统	上海市龙瓦路2639号	021-64570731
138	上海	上海罗松商贸有限公司	上海天目西路99号4楼38号	021-51017111
139	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司	杭州市湘王路294号	0571-88392771
140	浙江	湖州吴兴绿苑手机维修服务中心	湖州市富城南楼步行街36-42号	13157274001
141	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司湖州分公司	湖州市江南工业大街273-275号	0572-2806315
142	浙江	嘉兴市威信通讯有限公司	浙江省嘉兴市建国路中兴广场3-1001	0573-82981666
143	浙江	丽水市友邦通讯器材有限公司	丽水市大港路339-341号	0578-2155900
144	浙江	宁波海曙恒安家电维修技术服务部	宁波市解放南路333号	0574-27787760
145	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司宁波分公司	宁波江东彩虹北路1号中国联通	13003790447
146	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司绍兴分公司	绍兴市县前街18号	0575-85122816
147	浙江	台州天目通讯技术有限公司	台州路桥区横店街566号	0576-82451441
148	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司台州分公司	台州市路桥区南西路122号	0576-82453032
149	浙江	温州市皓伟通讯器材有限公司	温州市黎明西路369号东方大厦一楼	0577-88882332
150	江苏	常州嘉佑通讯设备有限公司	常州市延陵西路208号	0519-86806333
151	江苏	常州纵横科技有限公司	常州市延陵西路27号中联商厦700室	0519-88102990
152	江苏	淮安市清河区卓越通讯	江苏省淮安市承德北路81-15号	0517-83772989
153	江苏	连云港汇捷通讯器材销售有限公司	连云港新浦区海连东路6号数字集美一楼	0518-85812233
154	江苏	中移通讯通信股份有限公司连云港分公司	连云港市解放中路22-116号全球通营业厅二楼	13861391555
155	江苏	联通华盛通信技术有限公司	南京市中山南路289号	025-84652140
156	江苏	江苏恒龙通信实业有限公司	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城4020室	025-83191820
157	江苏	苏宁电器股份有限公司	南京市淮海路66号苏宁电器七楼	025-84418888



# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
158	江苏	南京明恒通信产品维修中心	南京市集庆门大街31号	025-86465284
159	江苏	南通飞讯通讯设备有限公司	南通市南大街88号联通营业厅	0513-85598081
160	江苏	南通市崇川城中信斯特通讯器材	南通市南大街96号	0513-85510880
161	江苏	苏州市科讯商贸有限公司	苏州市广济南路190号	0512-65588198
162	江苏	苏州天讯科技有限公司	苏州市平江区嘉余坊16号	0512-65210021
163	江苏	深圳天音科技发展有限公司苏州分公司	苏州市人民路1209号联通乐桥旗舰店营业厅2楼	0512-66246668-521930
164	江苏	宿迁市军华科技发展有限公司	宿迁市发展大道96号(宿迁联通客户中心)	0527-84388350
165	江苏	泰州市海陵区中电通讯器材有限公司	江苏省泰州市鼓楼路52-1号	0523-82788000
166	江苏	无锡顺新通信有限责任公司	无锡市解放西路353号	0510-82752480
167	江苏	无锡金里程科贸有限公司	无锡县前东街148号	0510-82735505-819
168	江苏	徐州中移鼎讯通信股份有限公司	徐州淮海东路125号移动手机城二楼	0516-83708888
169	江苏	盐城新动力通讯有限责任公司	盐城市纯化路88号华兴步行街2071号	0515-88910900
170	江苏	扬州环球通讯有限责任公司	扬州市汶河北路47号	0514-87938671
171	江苏	张家港市一达信息服务有限公司	桥舍镇沙洲中路78号	0512-58211360
172	江苏	镇江宏河通信服务有限公司	中山东路189号诚和大厦1楼联通营业厅	1304367778
173	江苏	扬州新城精益家电维修服务部	扬州市新城花园三香苑40栋108号	0514-87878382
174	安徽	阜阳双飞家电有限公司	阜阳市金马广场485号	0558-2237880
175	安徽	安庆市大观立信家电维修部	安庆市大观音街49号	0556-5553686
176	安徽	安庆市迎江区安联手机维修部	安庆市龙山路126号	13355581009
177	安徽	蚌埠市城东通讯器材商行	蚌埠市胜利中路35号	0552-3919877
178	安徽	安徽华盛通信科技有限公司	合肥市宣城路80号怡景花园24-26号楼	0551-4671666
179	安徽	合肥天元电子	合肥市蜀州大道271号	0551-2894003
180	安徽	联通华盛通信技术有限公司	合肥美湖州大道203号二楼	13358018186
181	安徽	六安市保立信通讯有限责任公司	六安市梅山中路45号	0564-3321505
182	安徽	铜陵时代通讯器材经营部	铜陵市长江中路308号电信世界二楼1-2号	0562-2838885
183	安徽	芜湖市龙德通讯器材经营部	芜湖市中龙和路阳光商厦门面房5号	0553-3816637

# 全国特约维修中心

## 华南/华中/华西地区维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
1	广东	LG电子广州技术服务中心	广州市天河区天寿路116号首二层	020-38403000-137
2	广东	广东省佛山市顺德区毅珑通讯设备有限公司	佛山市顺德区大良新基一路富业大厦40号	0757-22222834
3	广东	中国联通有限公司佛山分公司	佛山市同华西2路4号首层	0757-83302170
4	广东	广州天河区科思电子产品维修部	广州市天寿路116号	13316006122
5	广东	广东广州市中电瑞鹰电子服务有限公司	广州市中山一路50号	020-67616958
6	广东	广州市越秀区讯众通讯器材经营部	广州市中山三路中华广场4楼4046-4348	020-63739131
7	广东	广州市番禺区盈科通信有限公司	广州市番禺区光明北路5号	020-84818600
8	广东	中国联通有限公司广州分公司	天河南一路18号中国联通营业厅一楼	1306337800
9	广东	中国联通有限公司河源分公司	河源市兴源路88号	1338094202
10	广东	惠东县汇通通讯器材商场	惠州市惠东县平山镇建设路72号	0752-8611234
11	广东	惠州市万星科技有限公司	广东省惠州市下埔大道15号新锦广场2栋1楼	0752-2111000
12	广东	中国联通惠州分公司	广东省惠州市下埔大道14号华南大厦	13352610888
13	广东	江门市新联通售后服务有限公司	江门市东华路88号	0750-3166919
14	广东	揭阳榕城大潮通信服务有限公司	广东揭阳市榕城区榕华大道锦华楼2-4号	0663-8666880
15	广东	茂名市华天手机销售部	茂名市光华北路82号	0669-2930398
16	广东	中国联通茂名分公司	广东省茂名市首山二路140号	13071623591
17	广东	中国联通梅州分公司	梅州市嘉应东路67号中国联通梅州营业厅二楼	13377537213
18	广东	清远市万信通讯有限公司	清远市先锋中路18号城市广场万信通讯二楼	0763-3344788
19	广东	中国联通有限公司清远分公司	清远市新城区碧翠园114-118卡联通营业厅	13085721468
20	广东	中国联通有限公司汕头分公司	汕头市长平路长友大厦首层	13005201604
21	广东	深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市华强北路康乐大厦六楼603	0755-82799933
22	广东	深圳市荣迪通讯有限公司	深圳市福田区华强北路友联大厦723室	0755-60999116
23	广东	阳江松圣电讯电器有限公司	阳江市椰子园1号	0662-3262133
24	广东	中国联通有限公司阳江分公司	阳江市东风二路东怡花园第六幢十二高铺联通	0662-3387180
25	广东	中国联通湛江分公司	湛江市霞山区人民西四路1号光华联通营业厅	13336504471
26	广东	肇庆市端州区康联电子服务部	肇庆市文明路文轩里九幢首层第八卡	0758-2260574
27	广东	中山市永成电子通讯器材有限公司	中山市民权路2号	0760-8830013
28	广东	珠海市乐高通讯设备维修部	珠海市志大九州大道中2005号联通新时空大厦	0756-3332130-9632
29	广西	柳州市友盟通讯器材维修有限责任公司	柳州市解放南路金鱼巷43号	0772-2828973
30	广西	广西盛世通电讯器材有限公司	南宁市青云街16号	0771-2801789

# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
31	广西	南宁市华通电器维修部	南宁市江南区星光大道233号荣宝华南城D-3栋	0771-4913383
32	广西	联通华盛通信技术有限公司广西分公司	广西南宁民主路35号	13377131001
33	广西	南宁市王者通讯设备有限公司	广西南宁市东葛路5号德利大厦	0771-2612749
34	福建	福州中吴通信技术有限公司	福州市鼓楼区东街23号武夷中心一号楼	0591-87559766
35	福建	福州和记电讯有限公司	福州市五一中路32号元洪大厦1楼	0591-83386675
36	福建	龙岩市万通电讯科技有限公司	龙岩市新罗区登高路人民医院B号楼一层4-5	0597-2285665
37	福建	南平市延平区三宇移动电话维修服务部	南平市人民路1号负一层	0599-8898911
38	福建	莆田市长城联创实业有限公司	福建省莆田市长大街28号	0594-2294678
39	福建	福建中部普泰移动通信设备有限公司泉州分公司	泉州市丰泽区刺桐路泉州移动通信圣湖营业厅	0595-2216811
40	福建	泉州畅联电子有限公司	泉州市丰泽区刺桐北路瑞祥西苑联通大厦1楼	13067041878
41	福建	厦门市祥欣精工电子有限公司	厦门市思明区斗西路211号	0592-6557788
42	海南	海口市百蓝通信技术有限公司	海口市义龙西路信宇大厦首层	0898-66757789
43	江西	赣州市星高维修部	赣州红环路31号	0797-2192209
44	江西	南昌路浪技术服务有限公司	南昌市广场东路188号	0791-6217289
45	江西	南昌易迅技术服务服务有限公司	南昌市八一大道204号(省委党校旁)	0791-6303755
46	江西	中国联通南昌分公司	南昌市八一一大道214号联通营业厅二楼	13007249665
47	江西	上饶市旗舰通讯技术开发中心	上饶市步行街中山西路休闲广场三楼301-303	0793-2823777
48	江西	宜春市浩宇通讯器材经营部	宜春市袁山大道366号	0795-3578881
49	湖南	长沙优利科技电器有限公司	长沙市芙蓉中路一段524号金帆大厦3楼60号	0731-4303388
50	湖南	长沙广乐科技信息发展有限公司	湖南省长沙市人民中路467号L6曙光集团院内	0731-4111369
51	湖南	湖南裕丰通讯有限公司	长沙市五一大道337号	0731-4431333
52	湖南	常德市繁荣电器维修部	湖南省常德市锦泰苑3栋7号门面市公安局对面	0736-7210215
53	湖南	常德市联和科技有限公司	湖南省常德市和平西路10号门面	0736-7227223
54	湖南	郴州市创佳通讯有限公司	郴州市人民东路华盛手机城B栋9号	0735-7498022
55	湖南	衡阳市雁峰峰联通信手机营业厅	衡阳市解放路183号	0734-8245130
56	湖南	衡阳市信达通讯器材有限公司	衡阳市雁峰区环城南路214号3号门面	0734-8234246
57	湖南	邵阳市双清区赵氏通讯商行	湖南省邵阳市五一南路49号	0739-5221606
58	湖南	湘潭市雨湖区讯讯通讯经营部	湘潭市建设北路1号电信局门口	0732-8227882
59	湖南	湖南益阳家电维修部	益阳市赫山区建设路2号	0737-4437988
60	湖南	岳阳经济技术开发区江南通讯器材商店	岳阳市东茅岭步行街北辅道77号	0730-8288566
61	湖南	株洲市天宇贸易有限公司	湖南省株洲市人民南路125号	0733-8243888
62	四川	L6电子成都技术服务中心	成都市二环路西一段99号天邑花园	028-85574745-855

# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
63	四川	泸州华展有限公司	泸州市南坝路10号农业银行二楼	0830-2293777
64	四川	眉山市眉州通讯器材维修中心	眉山市东坡区金象大道84-66号	0833-8112286
65	四川	成都中部网讯科技发展有限公司	成都市提督街68号锦阳大厦负一楼11-14号	028-66755993
66	四川	南充市金马通信维修中心	成都市二环路高一段99号天邑花园	028-65574745
67	四川	成都川泰奥特通讯技术	成都市提督街67号一楼维修公司	028-66749050
68	四川	四川超强电信发展有限公司	成都市太平南路61号	028-66788742
69	四川	达州市通川区宏基通信器材商务	达州市文化街104号-19号转转楼2楼	0818-2137639
70	四川	达州市天音实业有限责任公司	达州市通川区文化街104号付三号转转楼二楼	0818-6010085
71	四川	德阳市千禧通讯器材经营部	德阳市长江西路物资大厦千禧通信大世界2楼	13881081259
72	四川	广元市城区达讯手机保修维修中心	广元市新华街21号	0839-3245556
73	四川	乐山市中心城区创联通讯器材	乐山市中区人民南路338号	0833-2123528
74	四川	四川省精联通信器材有限公司	绵阳市富乐路15号	0816-6800387
75	四川	内江前进通讯有限公司服务部	内江市小东街24号	0832-2065396
76	四川	凉山州雷达通信器材有限责任公司	西昌市长安东路66号	0834-3233325
77	四川	四川省雅安市秦川通讯有限责任公司	雅安市少年宫38号	0835-2238881
78	四川	四川宜宾精英客户服务中心	宜宾市洞天街26号	0831-8229558
79	四川	宜宾市翠屏区通达通讯器材经营部	宜宾市自强街17号	0831-5160385
80	四川	自贡华夏电子技术有限公司	四川自贡檀木林街240号(市公安局对面)	0813-2207536-801
81	重庆	重庆永诚移动通信维修	重庆市渝中区中华路189号电通王平街6.6层	023-63107046
82	重庆	重庆谢伟通信技术有限公司	重庆高新区南方花园酒店联通营业厅	023-89088912
83	贵州	贵州省毕节市八达通讯维修部	贵州省毕节市麻园大道群虹公司8号门市	0857-6310292
84	贵州	中国联通都匀市亦达通讯店	贵州省都匀市文峰路10-11号	13116427805
85	贵州	成都中部网讯科技发展有限公司贵阳分公司	贵阳市中华南路91号万国大厦二楼北厅	0851-5833652
86	贵州	贵州杰达通讯	贵阳市中华南路93号远通大厦三楼25	0851-5803218
87	贵州	联通华盛通信技术有限公司凯里分公司	贵州省凯里市雷盘路无委大楼	1316448687
88	贵州	中国联合通信有限公司兴义分公司	贵州省兴义市盘江路87号	0859-3235636
89	贵州	联通华盛通信技术有限公司遵义分公司	贵州省遵义市碧云路68号	1305534126
90	贵州	遵义联友通信营业厅	贵州省遵义市红花岗普云路左侧	0852-4256133
91	湖北	鄂州市市电一电器行	鄂州市沙市区江汉北路54号	0716-4223808
92	湖北	鄂州市凤凰路大通讯	鄂州市城东凤凰路中段	0711-3862444
93	湖北	湖北省黄冈智通通信有限责任公司	黄冈市黄州大道35号华联超市一楼	0713-6395397
94	湖北	黄石市大洋通讯物资有限公司	湖北省黄石市黄石大道736号	0714-6282633

# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
95	湖北	荆门市东宝区神州通讯器材经营部	荆门市长宁大道21号	0724-2337007
96	湖北	潜江市博通电器有限公司	潜江市园林办事处章华中路30号	0728-6246333
97	湖北	武汉新时空终端设备服务有限公司	武汉市中山大道707号数码港3楼G客服	027-62839695
98	湖北	武汉势为电子有限责任公司	武汉市武昌区中南路140号	027-87897285
99	湖北	武汉市汉阳区众联电器维修部	武汉市汉阳区墨水湖北路汉阳民政局一楼	027-84636525
100	湖北	宜昌鸿昌商贸有限责任公司	宜昌市东山大道122号	0717-6445163
101	湖北	十堰市中山商贸有限公司	十堰市邮电巷8号	0719-8659006
102	湖北	中国联通有限公司武汉分公司	武汉市江岸区大智路3号	13217145968
103	湖北	湖北襄樊天纬通讯有限公司	襄樊市长虹路289号	0710-3237666
104	湖北	宜昌市飞逸科技有限责任公司	湖北宜昌市夷陵大道142号	0717-6446629
105	云南	大理州永成通信有限责任公司	大理市泰安路143号	0672-2189680
106	云南	云南讯捷通讯有限公司	昆明市董家湾讯捷通信城	0671-3380188
107	云南	中国联通有限公司昆明分公司	云南省昆明市江滨西路851号联通大厦1楼	0671-6178129
108	云南	云南电信网络部电器维修中心	昆明市小西门联通营业厅	0671-5391538
109	云南	昆明市五华区川奥维修	昆明市人民中路202号戈登大厦1楼	0671-4357488
110	云南	中国联合通信有限公司	曲靖市麒麟南路225号飞龙营业厅	0674-3115130
111	云南	云南玉溪卓越通信有限公司	云南省玉溪市小庙街二组团1号(群阳路28号)	0677-6010969
112	甘肃	兰州中天科睿电子科技	兰州市城关区新武都路73号	0931-8823176
113	甘肃	中国联通有限公司甘肃分公司	兰州市金昌北路37号联通手机维修中心	1339490155
114	青海	青海西宁零点	青海省西宁市西大街1号	0971-6234999
115	宁夏	宁夏联通华盛通信	银川市湖滨西街131号	0951-5068126
116	新疆	乌鲁木齐贵丽电子	乌鲁木齐市青年路305号	0991-8657722
117	新疆	联通华盛通信技术技术有限公司新疆分公司	乌鲁木齐市黄河路168号	1332565413
118	山西	安康市新博通讯	安康市大桥路82号	0915-3206180
119	陕西	宝鸡市盛祥商贸有限公司	宝鸡市利川广场北路市政大厅以东	0917-3208628
120	陕西	汉中博通商贸有限公司	汉中前进中路保险公司1楼联通新时空	0916-2245707
121	陕西	中国联通渭南分公司	渭洛市中心广场东侧联通营业厅内	13088224196
122	陕西	安康市新博通讯	安康市大桥路新安职业中学门口	0915-3206180
123	陕西	中国联通安康分公司	陕西省安康市大桥路82号	13186289744
124	陕西	中国联通宝鸡分公司	宝鸡市经二路146号康德科技楼联通维修中心	13187173131
125	陕西	陕西汉中联通分公司	陕西省汉中市人民路金江大酒店一楼联通营业	13083924386
126	陕西	陕西省渭南市友和通信器材经营部	陕西省渭南市智能大厦南邻院内100米	15319102008

# 全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
127	陕西	中国联合通信有限公司渭南分公司	陕西省渭南市朝阳路与三贤路十字路口	13003984067
128	陕西	中国邮政器材西北公司	西安市西新街3号	029-86691113-8000
129	陕西	中国联通咸阳公司	咸阳市人民西路49号	13319109438
130	陕西	咸阳市秦都区金钟通讯	咸阳市人民中路中宏时代广场G2-3	029-33152234
131	陕西	中国联通延安分公司	陕西延安市延运大厦一樓左侧维修中心	13119212400
132	陕西	延安通远通讯器材有限责任公司	陕西省延安市粮园宾馆一樓	0911-2124898
133	陕西	中国联通榆林分公司	陕西省榆林市经济开发区联通大楼手机维修中心	1329251434
134	陕西	榆林华信通讯	榆林市新建南路家业石下巷3号	0912-3288991
135	陕西	中国联通铜川分公司	陕西省铜川市川口兴业小区联通营业厅	0919-2187130
136	陕西	西安浩达科技有限公司	陕西西安新民街25号	029-87287250

以上内容是以2008年3月为基准。本特约维修中心清单，有可能发生变化，如果您打电话不能找到LG的特约维修中心，请拨打LG热线电话4008199999。