

目 录

1.基本知识	1
1.1.简介	1
1.2.安全预防措施	2
2.手机外观及按键	3
2.1.手机外观	3
2.2.手机按键	4
2.3.显示屏	5
3.开始使用	6
3.1.电池	6
3.2.连接网络	7
3.3.连接电脑	9
3.4.使用耳机	10
4.输入法	11
5.通话功能	13
5.1.拨打电话	13
5.2.应答来电	14
5.3.呼叫等待	14
5.4.多方通话	14
5.5.通话中的选项	14

HOSIN V6

6.设置	15
6.1.模式设置	15
6.2.情景模式	15
6.3.艺术字体	16
6.4.显示设置	16
6.5.手机设置	17
6.6.网络设置	17
6.7.安全设置	18
6.8.恢复出厂设置	19
6.9.外指示灯设置	19
7.多媒体	20
7.1.梦幻主题	20
7.2.音乐播放器	20
7.3.视频播放器	20
7.4.照相机	21
7.5.相册	22
7.6.摄像机	22
7.7.录音	23
7.8.电子书	23
7.9.文件管理	23
8.视听中心	25
8.1.网络电视	25

8.2.网络电影	25
8.3.网络美图	25
9.电话簿	26
9.1.快速查找	26
9.2.存储卡联系人	26
9.3.名片夹	26
9.4.全屏电话簿	26
9.5.姓名查找	26
9.6.全部复制	27
9.7.全部删除	27
9.8.添加号码	27
9.9.来电群组	27
9.10.电话簿设置	28
9.11.来电大头贴	28
9.12.来电铃声	28
9.13.来电影片	28
10.信息中心	29
10.1.短信息	29
10.2.彩信	31
10.3.语音信箱	34
10.4.小区广播	34
11.通话中心	35

HOSIN V6

11.1.通话记录	35
11.2.通话设置	36
12.在线宝	39
12.1.STK	39
12.2.在线书城	39
12.3.手机QQ	39
12.4.QQ农场	40
12.5.UCWEB浏览器	40
12.6.老虎地图	40
12.7.网络对时	41
12.8.手机上网	41
12.9.数据帐户	41
12.10.开心网	42
12.11.新浪微博	42
12.12.赵薇微博	42
13.工具箱	43
13.1.欧信客服	43
13.2.蓝牙	43
13.3.闹钟	44
13.4.日历	44
13.5.计算器	44
13.6.秒表	45

13.7.日程表	45
13.8.世界时间	45
13.9.汇率换算	46
13.10.单位换算	46
13.11.健康管理	46
14.游戏厅	47
14.1.本地游戏	47
14.2.智能乐园	47
14.3.移动英语通	47
14.4.免费游戏	48
14.5.酷易魔方	48
14.6.星座时尚	48
14.7.游戏下载中心	48
14.8.QQ网游	49
14.9.JAVA应用	49
14.10.JAVA设置	49
15.附录	50
15.1.电池安全性	50
15.2.快速轻型充电器	50
15.3.使用与维护	50
15.4.电磁波能量吸收比值	51
15.5.常见问题解答	51

HOSIN V6

16.手机产品售后服务网络表	53
17.有毒有害物质或元素名称及含量标识	82

1. 基本知识

1.1. 简介

为使您的手机处于最佳使用状态，请仔细阅读本手册。

本公司推出的此款手机，是人性化设计与精湛工艺的完美结晶，流线精巧，机身握感舒适。具有卡通来电图片、强大的文件管理功能（支持 T-FLASH 卡）、照相功能、MP3 播放功能、视频播放功能、支持彩信(MMS)、长短信、WAP 上网等，更加方便您的工作和生活，给您带来无穷乐趣。

HOSIN V6

1.2. 安全预防措施



在医院中应关机，因为手机可能会影响某些医疗设备的功能，如起搏器等。



在加油站、化工厂附近或执行易爆作业时必须关机，因为手机会影响技术性安装操作。



SIM 卡可以卸下，请注意避免儿童吞入此类小部件。



不可超出电源供电系统指定电压，并请使用规定的外部设备。



无论在任何情况下，都不可拆开手机或电池，并且严禁对这些设备进行更改。手机防拆标签若有损坏，保修服务即失效。



废弃的电池请按当地情况妥善处理。



手机可能干扰电视机、收音机、或个人电脑等电器设备。



在乘坐飞机的任何时刻都必须关机或者设置飞行模式，以免手机干扰电子系统，造成飞机事故。




在驾驶车辆时，请务必使用耳机，避免因单手驾车引起的交通事故。

警告：使用不当会导致保修失效！

2. 手机外观及按键

2.1. 手机外观



HOSIN V6

2.2. 手机按键

名称	说明
 左右功能键	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 这两个功能键的具体操作功能取决于屏幕底部的按键提示。如确认、返回等。
挂机键 	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 结束通话。<input type="checkbox"/> 按住此键，则可开启或关闭手机。<input type="checkbox"/> 在部分功能表状态下，返回待机模式。
拨号键 	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 拨打或接听电话。<input type="checkbox"/> 在待机界面下，按此键浏览通话记录列表。
 OK 键	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 某些菜单下起确认作用。
 方向键	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 用于滚动功能表或电话簿中的选项。<input type="checkbox"/> 在编辑状态下，用于滚动光标。<input type="checkbox"/> 在待机界面下，按上下左右方向键能够进入指定功能。
 # 键	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 在待机界面下，长按#键在静音模式和一般模式间切换。<input type="checkbox"/> 在编辑窗口下，按#键切换输入法。<input type="checkbox"/> 在音乐播放器、视频播放器界面调节音量。
 * 键	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 编辑界面下，按*键输入标点符号。<input type="checkbox"/> 拨号时，连续按*键可以输入+、P、W。<input type="checkbox"/> 在音乐播放器、视频播放器界面调节音量

2.3. 显示屏

手机显示屏的显示区包括三个部分：

1. 顶端行显示各种图标，表示接收信号强度以及电池剩余电量等状态。
2. 中间区域显示信息、指示和任何输入内容，包含号码、文字和动态图标。
3. 底端行显示分配给两个软键的功能。

2.3.1. 温馨提示

- * 手机开机后需要初始化系统，所以在手机初始化未完成前建议不要进行其它操作。
- * 本手机的操作说明是基于两张 SIM 卡同时使用制作的，只使用一张 SIM 卡的菜单各操作略有不同，请以双卡同时使用的为准。
- * 本手机在使用双 SIM 卡时，在同一时间只允许使用其中的一张 SIM 卡拨打和接听电话。
- * 本手机操作说明中的 SIM 卡 1、SIM 卡 2 即 SIM A、SIM B。

3. 开始使用

在使用手机前请仔细阅读本节。本节将告诉您如何安装、保养您的手机电池，以及如何给手机充电。它还告诉您数字 GSM 网络的有关信息，并指导您如何插入和解锁 SIM 卡。

3.1. 电池

3.1.1. 电池的拆卸和安装

- * 电池的拆卸：将手机转至背面，将后盖取下，取出电池。
- * 电池的安装：将电池的金属触点与手机的金属触点对准，向下装入电池，将后盖合上即可。

3.1.2. 电池的充电

- * 本手机使用的是可重复充电式电池。
- * 标准化旅充使用方法：标准化旅充加数据线的充电方式。
 1. 用数据线的一端连接标准旅充。
 2. 用数据线的另一端连接手机，确保标准旅充和手机通过数据线连接 OK 后，即可进行充电。
- * 在开机状态下连接成功后，手机开始充电，电池符号将动态显示。
- * 当电池充满时，充电动作会自动停止，屏幕上电池符号显示满格。充电完成后请断开电源插座和手机与充电器的连接。
- * 在电脑开机的情况下，插入本机所配的数据线，再接上手机，也可给手机充电，电池图标滚动表示正在充电。

注意：电池实际使用时间会因操作方式、网络设置及通话设置不同而有所不同。

警告：充电时一定要使用厂商提供的充电器。使用未经许可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

3.2. 连接网络

3.2.1. SIM 卡

SIM 卡（用户身份识别模块）内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及存放个人信息。

注意：

- * 请将移动电话及其配件中的 SIM 卡等微小部件保存好，并放置在儿童触摸不到的地方。
- * SIM 卡及其触点很容易划痕或由于弯曲而损坏，应小心使用、插入或取出 SIM 卡。
- * 不要让 SIM 卡接触静电、灰尘或浸水。
- * 关机并取出电池后才可安装 SIM 卡。
- * 本手机支持 1.8V 和 3V 的 SIM 卡，不支持 5V 的 SIM 卡。

3.2.2. 安装步骤

在安装 SIM 卡之前请首先关机。SIM 卡安装步骤如下：

- * 将手机转置背面，取下后盖。
- * 选择 SIM 卡放置的卡座。注意 SIM 卡缺角位置朝外与 SIM 卡金属面朝下，把 SIM 卡小心推入 SIM 卡座的插槽中。
- * 确保 SIM 卡安装及电池装配妥当后，合上后盖。
- * 取出 SIM 卡时操作步骤相反。

3.2.3. 开关手机

如果您要开机或关机，请长按挂机键。

3.2.4. SIM 卡锁定

您的手机和 SIM 卡有多种密码。这些密码有助于防止您的移动电话和 SIM 卡被盗用。当要求输入下面提及的任何密码时，键入正确的密码（以“*”显示）后按“确定”即可。可利用菜单“设置->安全设置->更改密码”修

HOSIN V6

改 PIN 码、PIN2 和话机密码等。

PIN 码

PIN 码（个人识别码，4 至 8 位）用来防止您 SIM 卡被非授权使用。PIN 码通常与 SIM 卡一起由网络运营商提供。若启动了 PIN 检验功能，则每次开机时将要求输入 PIN 码。若您三次输错 PIN 码，SIM 卡将被锁住，解锁方法如下：

按屏幕提示输入正确的 PUK 码，使 SIM 卡解锁。

然后输入新的 PIN 码并按“确定”。

在提示重输新 PIN 码时，再次输入新 PIN 码点“确定”。

若 PUK 码正确，则 SIM 卡解锁，PIN 码被重新设置。

PUK 码

PUK 码（PIN 码解锁密码，8 位）用于解开锁住的 PIN 码。PUK 码同 SIM 卡一起由厂商提供。若没有提供，请与提供服务的网络运营商联系。若您十次输入错误 PUK 码，则 SIM 卡失效，需与网络运营商联系更换新卡。

PIN2 码

PIN2 码（4 至 8 位）与 SIM 卡一起提供，用于设定“通话计费”和“固定拨号”等功能。请与网络运营商联系，以确定您的 SIM 卡是否支持这些功能。若您三次输错 PIN2 码，PIN2 码被锁住，只有输入正确的 PUK2 码才能使 PIN2 码解锁。解锁方法如下：

按屏幕提示输入正确的 PUK2 码，使之解锁。

然后输入新的 PIN2 码并选择“确定”。

在提示重输新 PIN 码时，再次输入新 PIN 码点“确定”。

PUK2 码

PUK2 码（PIN2 码解锁密码，8 位）用于解开锁住的 PIN2 码。PUK2 码同 SIM 卡一起由厂商提供。若没有提供，请与提供服务的网络运营商联系。若您十次输入错误的 PUK2 码，您将无法使用需要 PIN2 码的功能，若需要使用

这些功能，请与网络运营商联系更换新卡。

禁止密码

使用呼叫限制功能时，将用到禁止密码。您在申请该网络功能时，可从网络运营商处获得该密码。

3.2.5. 话机锁

话机锁密码即手机锁、手机密码，用于防止您的手机被盗用。手机密码通常与手机一起由厂家提供。厂家预置的手机密码是 1122。若手机已上锁，开机时会要求输入手机密码。

3.2.6. 连接到网络

SIM 卡和手机解锁成功后，手机将自动搜索可用网络。搜索到网络后手机进入待机状态，可进行拨打电话和接听电话，还可进行以下操作：

按左功能键进入主菜单界面；

按右功能键进入全屏电话簿；

按拨号键进入通话记录列表；

按上方向键进入手机 QQ；

按下方向键进入音乐播放器；

按左方向键进入短信收件箱；

按右方向键进入写短信界面；

3.3. 连接电脑

在开机状态下，用本机所配的数据线将手机与电脑连接后，可以看到 USB 设置有以下三个选项：储存装置、网络摄像头、序列接口。

3.3.1. 储存装置

T-FLASH 卡是位于手机内部的可插拔移动的存储卡。当手机启用 USB 存储器功能并和计算机连接后，从计算机中传输到手机中的数据文件都可存储到 T-FLASH 卡中。

用数据线将手机与电脑的 USB 接口正确连接后，若手机为开机状态，屏幕

上会显示“储存装置”、“网络摄像头”和“序列接口”。若按右功能键选择返回，手机自动默认为充电模式。若按左功能键选择“储存装置”可将手机设置为移动硬盘存储装置，电脑会识别出两个移动硬盘，一个为手机存储器，一个为外置 T-FLASH 卡，此时可以进行上传下载功能。手机为关机状态时连接 USB，将自动默认为 U 盘模式。

* 将电脑中的图片、铃声、MP3 以及电子书等文件拷贝到手机时，需要把各类不同文件放入手机中不同文件夹中手机才会自动识别和播放：MP3 歌曲文件必须拷入 My Music 文件夹才能被音乐播放器识别，avi, 3GP 格式文件必须拷入 Videos 文件夹才能被视频播放器识别，音频文件可存入 Audio 文件夹，各种小图片可存入 Images 文件夹，照片可存入 Photos 文件夹，电子书可存入 Ebook 文件夹。

* 将手机中的文件拷贝到电脑，打开手机或者是存储卡中的各个文件夹，可将相应文件拷贝到电脑中指定的位置。

注意：和电脑连接完毕后，请先在电脑上进行安全删除硬件操作，再断开手机与电脑的连接。

3.3.2. 网络摄像头

开机状态下插入 USB 线，屏幕上会显示“储存装置”、“网络摄像头”、“序列接口”。若选择“网络摄像头”后按左功能键确定，手机将开启网络摄像功能，可用于网络视频（如 QQ 视频等）。

3.3.3. 序列接口

使用序列接口功能可使用欧信手机 PC 同步工具。同步工具请在欧信网站（www.chinahosin.com）下载。

3.4. 使用耳机

当您把耳机插入手机左侧的耳机插口时，自动进入耳机模式，耳机起着手机听筒及话筒的作用。

4. 输入法

本手机共有多种输入法，分别为智能拼音、笔划输入、智能英文大小写、大小写字母、数字输入。按右功能键删除光标前的文字，或长按右功能键清除全部文字。当屏幕上没有可清除的文字时按右功能键退出编辑界面。在文本输入的界面下，通过按#键选择不同输入法。在光标闪动的编辑区域，可按左右导航键移动光标编辑位置。

下面分别介绍这几种输入法的具体操作：

* 智能拼音

按#键，选择该输入法，您可以通过键盘使用拼音输入汉字（“u”在键盘和屏幕上对应于“V”）。按照所需要字的拼音顺序，按键盘中对应数字键上的字母，被输入的字母或字母组合出现在拼音显示区。通过左、右方向键选择字母或字母组合，对应的汉字出现在候选字区。按下方向键确认选择的字母或字母组合，此时焦点将切换至候选字区，找到所需汉字后，按OK键确认选字，该汉字将显示在输入栏中光标处。

* 笔划输入

按#键切换输入法至笔划输入，您可以根据要输入的汉字的标准笔划顺序按相应的数字键“1、2、3、4、5”分别代表“横、竖、撇、点、折”五个笔形，6代表通用笔画键（如五笔字型中Z万能键）

* 大写字母

按#键选择大写英文字母输入法，您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母。

* 小写字母

按#键选择小写英文字母输入法，您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母。

* 数字输入

按#键选择数字输入法，您可以输入所需要的数字，或在数字键盘界面中，按数字所在的键输入数字即可。

* 符号输入

在文本输入过程中可以按*键进入符号选择界面，通过方向键选择想要输入

的符号，然后确认输入。

* 其他特色功能

在使用中文输入法输入的过程中，遇到要输入英文、数字时，均无需切换输入法，可中文、英文、数字混合输入。规则如下：

- 1、输入数字：连续输入数字，按上方向键，完成数字的输入；
- 2、输入英文：连续输入一英文单词字母对应的数字键，短按#键，候选行出现对应英文单词或者字母，按左右方向键选择要输入的内容，按左功能键或 OK 键确认输入。如要输入“banana 的 QQ 号是 12345678”，按如下操作输入其中的英文、数字：输入“banana”：先按 226262，短按一下#键，即出现小写的 banana，此时按左功能键或 OK 键即可输出到屏幕。（如果接着按第 2 下#键则出现 Banana，按第 3 下#键则出现 BANANA）；输入“QQ”：按下 77 后再短按三下#键，即可看到备选字区域显示为 QQ，此时按左功能键或 OK 键即可将“QQ”输出到屏幕；输入“12345678”：先按 12345678，然后直接按上方向键即可将此数组输入到屏幕上。

在智能拼音输入法下，依据词组或句子，连续按该词句全拼对应的按键，屏幕上将出现相应汉字语句或可造语句。如“祝您身体健康”，连续输入“zhu nin shen ti jian kang”对应按键 948 646 7436 84 5426 5264，可造词句“祝您身体健康”，按左功能键或 OK 键确认输入。

5. 通话功能

5.1. 拨打电话

在待机界面，按数字键键入区号和电话号码，按拨号键拨打电话，按挂机键结束呼叫。

注意：当手机为单卡模式时，按拨号键直接拨号；当手机为双卡模式时，输入电话号码后按拨号键，选择 SIM 卡进行拨号。

5.1.1. 国际呼叫

连续按两次*键，出现“+”号。键入国家代码、区号和电话号码，按拨号键拨打电话。

5.1.2. 拨打固定电话分机

在您键入总机号码后，连续按*键三次或四次，出现“p”或“w”，输入“p”或“w”号，再键入分机号码并按拨号键拨号。

5.1.3. 改正输入错误

按右功能键删除显示屏上最后一个字符。要清除所有的输入，长按右功能键可全部清除。

5.1.4. 利用电话簿所存号码拨打电话

在待机界面时按右功能键可访问电话簿，按方向键找到要拨打的电话号码并按拨号键拨号。

5.1.5. 重拨上次号码

在待机界面下，按拨号键显示通话记录列表，手机显示通话号码，按上方向键、下方向键来浏览号码，按拨号键拨号。

5.1.6. 拨打速拨电话

1. 在“通话中心->通话设置->快速拨号”的速拨清单中，编辑单键拨号号码，并确定其状态设置为“打开”。
2. 待机界面长按数字键 2~9 任意一位数字，拨打速拨清单中相对应的电话。

5.1.7. 智能拨号

待机界面，您可以输入需拨号码的部分数字，手机将自动根据所输入的号码及所按按键上的拼音首字母，查找到电话簿里已保存的号码，并以列表

的形式显示已查找到的相匹配的号码，按上下方向键选择您所需的号码进行拨号。

5.2. 应答来电

1. 按拨号键或左功能键接听。
2. 按挂机键可终止通话。
3. 要拒接来电，直接按挂机键。

注意：若可以识别主叫，则显示主叫的姓名（若手机中已存储主叫的电话记录，则显示主叫姓名）。若不能识别主叫，则显示主叫号码。在使用功能表或电话簿时，您也可以接听电话。

5.3. 呼叫等待

如果网络支持呼叫等待功能且您开启了呼叫等待功能，在通话中有来电时您就会听到呼叫等待音。

5.4. 多方通话

多方通话的具体实现与网络有关，详细情况请与为您提供服务的网络运营商联系。

5.5. 通话中的选项

通话过程中按左功能键进入选项，可实现保留、结束、新通话、电话簿、信息、录音、静音、双音多频、变声模式功能等。

6. 设置

6.1. 模式设置

可根据提示设定仅SIM卡1开、仅SIM卡2开、双卡开和飞行模式四种使用状况。

6.2. 情景模式

6.2.1. 一般模式

1. 开启

激活此模式。

2. 个人设置

a. 铃声设置：包括来电、闹铃、开机、关机、开盖、关盖、消息、按键。部分铃声设置您可选择手机中预置的铃声，也可选择您自定义的铃声。

b. 音量：包括响铃声和按键音的音量设置。

c. 响铃方式：

响铃：来电时只响铃。

振动：来电时只振动。

振动及响铃：来电时既响铃又振动。

d. 铃声类型：

一声：来电时铃声只响一次。

连续：来电时铃声不断重复播放。

渐强：来电时铃声不断重复播放且音量逐渐变大。

e. 提示音：

警告音：操作需要警告给出提示音。

错误：操作错误给出提示音。

网络连接音：开机搜寻网络成功后给出提示音。

通话连接：接通电话后给出提示音。

f. 应答模式：

开盖应答：选择后开盖可以接听来电。

任意键：选择后按任意键可以接听来电。

6.2.2. 会议模式

具体操作请参阅“一般模式”。

6.2.3. 户外模式

具体操作请参阅“一般模式”。

6.2.4. 室内模式

具体操作请参阅“一般模式”。

6.2.5. 耳机模式

插入耳机自动进入耳机模式，此模式无启动选项，具体操作请参阅“一般模式”。若您选取耳机模式中应答模式功能提供的“自动”选项，来电时，将自动接听。

6.2.6. 蓝牙模式

当连接上蓝牙耳机时自动进入蓝牙模式。

6.2.6. 省电模式

1. 开启

开启或关闭省电模式。

2. 个人设置

省电模式时的情景设置

待机界面下，长按**0**键进入省电模式。

注意：待机界面长按**#**键可设置或取消静音模式。静音模式为除来电、短信是振动外，其它设置无声。

6.3. 艺术字体

您可以使用本功能设置仿宋_GB2312、黑体、楷体_GB2312、隶书、华文琥珀、华文行楷、雅黑、华文彩云、少女字体等艺术字体。设置艺术字体后在短信界面您可以按*键缩小字体，按#键放大字体。

注：字体资源存储在 T-Flash 卡 Fonts 文件夹中，如果您删除了此文件夹或未插 T-Flash 卡将会导致艺术字体功能不能使用，手机会提示您字体文件丢失。

6.4. 显示设置

可以设置墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画。除手机提供的多幅图片外，您也可使用自行下载的图片，文件尺寸不要过大（建议小于 30KB）。

6.5. 手机设置

6.5.1. 时间与日期

- * 设置城市：本手机收集了全世界几大城市供选择。
- * 时间/日期设定：设置时间、日期和夏令时的打开/关闭。
- * 格式设置：您可自行设置日期格式等。

6.5.2. 定时开关机

本机有几组定时功能，可以设置手机的自动开机和关机时间，使用定时开关机功能前，必须先将其状态设置开启。然后设置开机或关机选项，最后设置时间。

6.5.3. 语言

显示可供选择的菜单语言。选定语言后，菜单及提示信息会相应改变。

6.5.4. 预设输入法

设置文字编辑的默认输入法。

6.5.5. 问候语

设置为打开时，可以在开机时显示编辑的问候语。

6.5.6. 指定功能键

本机出厂时已设置了各个方向键的默认快捷功能，您也可根据自身需要修改每个方向键的快捷功能。

6.5.7. 其它设置

- * LCD背光：可设置LCD背光的亮度和时间。

6.5.8. 序列接口设置

插入双卡的情况下，您可以通过此菜单设置SIM卡1或SIM卡2使用序列接口。设置完成后通过USB线将电脑和手机连接后使用“序列接口”功能，以便使用PC端手机工具功能。

6.6. 网络设置

* 网络选择

可选择网络搜索方法，搜寻模式有“自动”和“手动”两种。当手机处于本地网络服务范围外，只要本地网络协议允许，您就可以选择适当的网络搜索方法。

在边境附近用“手动”可以避免话机登录到外国的网络上。

* 偏好网络

选择优先使用的网络运营商，默认状态下显示的是当前使用的 SIM 卡所在的网络，按“选项”可以进行以下操作：

1. 从清单加入：显示所有的 PLMN 清单。
2. 新增：新增网络使用的优先权。
3. 变更优先网络：设置网络的优先权。
4. 删除：删除当前使用的偏好网络。

6.7. 安全设置

该功能提供与话机安全使用相关的一些设置选项。

6.7.1. SIM 锁

要求输入 PIN 码。输入正确后，方可设置。若设置 SIM 锁为开启，每次开机时，需要输入 PIN 密码，三次输入错误时，就要求输入 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码未提供或者遗失，请与网络运营商联系。

6.7.2. 话机锁

利用该功能可进行话机上锁/解锁操作，操作时输入密码开启或关闭话机锁，当话机被上锁时，开机时会要求输入手机密码。

6.7.3. 隐私保护

利用该功能，可以保护您的电话簿、信息、通话记录、我的文档、日程表等个人信息，在打开这些信息时都需要输入隐私密码。手机出厂默认密码为 1122。

注意：隐私密码可以在更改密码中修改。

6.7.4. 固定拨号

若您的 SIM 卡具有该功能，您可以限定向外拨出的电话号码。若启动该功能，您的手机只能呼叫存在于固定拨号清单中的电话号码。设置该项功能需要输入 PIN2 码。该功能需要网络支持。

注意：开机后输了一次 PIN2 码后，关机前不再需要 PIN2 码。因此，若您不希望他人改变固定拨号的状态，设置以后请关机，再重新开机。

6.7.5. 禁止拨号

可以限定向外拨出的电话号码。启动后，将不能呼叫存在于固定拨号清单中的电话号码，设置需要输入 PIN2 码。该功能需要网络运营商支持。

6.7.6. 更改密码

利用该功能可以更改 PIN 码、PIN2 码、话机锁密码和隐私密码。

6.8. 恢复出厂设置

通过这个选项，您可以把手机参数还原成出厂时的默认值。要求输入话机锁密码。

注意：初始密码为“1122”。（恢复出厂设置手机自动开启，要等初始化完毕后方可正常操作）

6.9. 外指示灯设置

在翻盖上由四颗小灯组成的外指示灯，您可以根据需要对音乐播放器、电话、短消息、开盖、合盖、开机、关机的外指示灯效果进行取消和选择设置。

7. 多媒体

7.1. 梦幻主题

您可以使用此功能为手机下载、更换您喜爱的主题。

注：1、使用本功能会产生一定的 GPRS 流量费，下载主题可能收取包月费用，具体收费请向相关运营商咨询。

2、联网速度取决于网络情况，网络信号差的区域有可能导致连接失败。

7.2. 音乐播放器

进入音乐播放器界面，按左功能键进入播放清单，按左功能键选择清单中的选项，可选择播放、详细、加入铃声库、更新播放清单和设置；如设置为“自动生成清单为开”时则只有播放、详细、加入铃声库、更新播放清单、设置。在播放界面可进行播放/暂停、停止、选歌、歌曲切换、音量调节等操作。在播放界面：

- * 音量调节：按*键可调小音量，按#键可调大音量。
- * 歌曲选择：按**导航上、下、左、右键**可实现上一首歌曲下一首歌曲选择。
- * 暂停、播放：按**中间键（OK 键）**可进行歌曲播放、暂停切换。
- * 停止：按**数字 5 键**可停止音乐播放。

7.3. 视频播放器

使用该功能可以对视频文件进行播放、传送、更名、删除、删除全部档案、排序、存储位置等操作。下载视频文件需放在存储器的 Videos 目录中。

（**注意：**目前本系统不支持某些特殊格式尺寸的视频文件。）

- * 播放：播放您指定的视频文件，**OK 键**选择播放-暂停；按 **1 键**可切换全屏-半屏播放。目前，部分格式的视频文件不支持全屏播放。
- * 音量调节：按*键可调小音量，按#键可调大音量。
- * 传送：部分视频文件可选择传送至电话簿、彩信或蓝牙；
- * 更名：对视频文件重命名；
- * 删除：删除指定视频文件；
- * 删除全部档案：删除全部视频文件；
- * 排序：按要求（名称、类型、时间、大小）对视频文件进行排序；
- * 存储位置：选择存储在手机或存储卡上。

注意：损坏、格式不支持的视频文件可能造成手机功能不能正常使用。

7.4. 照相机

该功能可以让您感受影像世界的无穷魅力，您能够通过数码相机及时捕捉短暂的一瞬，让精美的相片成为永远。

进入照相机功能后，选择“选项”可进行下列操作：

1. 到相册

- * 查看：浏览指定的图片文件；
- * 浏览模式：可选择是采用列表模式还是矩阵模式浏览照片；
- * 传送：可发送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话簿、至彩信、至蓝牙；
- * 更名：对指定的图片文件重新命名；
- * 删除：删除指定的图片文件；
- * 删除全部档案：删除全部图片文件；
- * 排序：对全部图片文件做排序，可选方式为依名称、依类型、依时间、依大小和无；
- * 储存路径：选择拍摄的照片的存储路径。

2. 相机设置

- * 快门声：有三种音效供选择，也可选择关闭音效；
- * 曝光补偿：可根据环境光源的实际情况，调整曝光值以提高画面品质；
- * 避免闪烁：可选择的方式为50Hz、60Hz，在中国大陆请设置为50Hz。
- * 延迟拍摄：可选择为关闭、5s、10s、15s。
- * 连拍设置：可选择为关闭、单张连拍、三连拍、五连拍。

3. 照片设置

- * 照片大小：可进行多种照片尺寸的选择。照片尺寸越大，图片文件占用存储空间越大。
- * 照片品质：可选择不同的品质。选择质量等级越高，图片文件占用存储空间越大。

4. 白平衡

可选的方式为自动、太阳光、钨丝灯、日光灯、阴天、白热光。

5. 情境模式

可选的方式为自动、夜拍模式。

6. 特效设置

设定不同的照片效果。

7. 图框

为拍摄的照片添加图框，照片大小为 240×320 时有效。

8. 储存路径

选择拍摄的照片存储的路径。

9. 还原设置

选择此操作后，相机参数将恢复为出厂参数。

7.5. 相册

为您提供快速查看相册文件的功能。具体使用方法参考照相机功能中提供的到相册操作。

7.6. 摄像机

进入录像机功能后，按**左功能键**进入“选项”可进行下列操作：

1. 到播放器

- * 播放：播放指定的视频文件；
- * 传送：可发送至电话簿、彩信和蓝牙；
- * 更名：对指定的视频文件重新命名；
- * 删除：删除指定的视频文件；
- * 删除全部档案：删除全部视频文件；
- * 排序：对全部录像文件做排序，可选方式为依名称、依类型、依时间、依大小和无；
- * 存储位置：选择拍摄的视频的存储路径。

注意：全屏播放与正常播放用键盘上数字键“1”键进行切换

2. 录像机设置

- * 白平衡：可选的方式为自动、太阳光、钨丝灯、日光灯、阴天、白热光；
- * 曝光补偿：可根据环境光源的实际情况，调整曝光值以提高画面品质；

- * 夜拍模式：可选择开启或者关闭；
- * 避免闪烁：可选择的方式为 50Hz、60Hz。在中国大陆请设置为 50Hz。

3. 影片设置

在此选项中您可以设置动画品质等。

4. 特效设置

设定不同的摄像效果。

5. 存储位置

选择拍摄的视频的存储路径。

6. 还原设置

将录像机设置恢复为出厂设置。

7.7. 录音

本款手机支持多种录音格式，您可从选项的设置功能中选定一种格式进行录音；还可以对通话进行录音。如果选择手机中原有的录音时，按选项键可进行录音、播放、附加（仅对于 AMR 格式）、更名、删除、删除全部档案、设置和传送等操作。

7.8. 电子书

本手机支持 .txt 格式的文本阅读，使用该功能可随时欣赏 .txt 格式的小说、散文等文章。

7.9. 文件管理

本机提供一定空间供您使用，还支持 T-FLASH 卡（容量可选）。您可以使用该功能方便的管理存储于手机和 T-FLASH 卡上的各种类型的目录和文件。选择“手机”或“存储卡”，按左功能键进入“选项”，提供以下操作：

* 开启

使用该功能进入存储器根目录，根目录中会列出系统缺省文件夹、建立文件夹和用户文件（首次开机或您未更改目录时，根目录只有系统缺省文件夹）。

1. 指定项目为文件夹，按左功能键进入“选项”，可进行如下操作：
 - a. 开启：打开指定的文件夹；
 - b. 建立资料夹：在指定的文件夹中建立一个新文件夹；

- c. 更名：对指定的文件夹做更名操作；
 - d. 删除：删除指定的文件夹；
 - e. 排序：对存储器上的文件做排序操作，以排序后的方式显示。可选方式为依名称、依类型、依时间、依大小和无。
2. 指定项目为文件，按左功能键进入“选项”，针对不同类型文件可进行如下操作：
- a. 查看（播放）：查看或播放指定文件，针对不同类型的文件会有变化；
 - b. 传送：声音文件可传送至情景模式、彩信、蓝牙，符合要求的图片文件，可传送至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、电话簿、彩信和蓝牙；
 - c. 详细资料：列出指定文件的日期和大小；
 - d. 更名：对指定的文件做更名操作；
 - e. 复制档案：复制指定文件到指定位置，若剩余空间不足以完成复制操作，手机将给出提示信息；
 - f. 移动：移动指定文件到指定位置；
 - g. 删除：删除指定文件；
 - h. 删除全部档案：删除指定文件所在目录下的全部文件；
 - i. 排序：对该目录下的文件进行排序操作，以排序后的方式显示。可选方式为依名称、依类型、依时间、依大小和无；

* 建立资料夹

使用该功能，您可以在指定位置建立一个新文件夹。

* 格式化

使用该功能可以格式化存储器中的所有数据，系统将重新建立缺省文件夹。格式化后的数据不能恢复，请小心使用该功能。

8. 视听中心

8.1. 网络电视

这是一款手机客户端软件，使用本功能可以使用 GPRS 网络收看在线电视。

注：

- 1、此流媒体视频业务采用的是 GPRS 接入方式，且数据流量较大，会消耗您的 GPRS 流量费用，约为每小时 10M~15M，所以强烈建议您在观看前定制 GPRS 包月套餐，详细资费和业务内容请咨询网络运营商。
- 2、点播视频业务前请确认已查阅温馨提示和资费提示，不点播不收费。
- 3、电视节目的效果取决于网络情况，请选择网络条件好的区域和时段观看流媒体视频。
- 4、在播放视频节目时，手机将无法拨打和接听电话、收发短信、彩信等功能。

8.2. 网络电影

这是一款手机客户端软件，使用本功能可以使用 GPRS 网络收看在线电影。

注：

- 1、此流媒体视频业务采用的是 GPRS 接入方式，且数据流量较大，会消耗您的 GPRS 流量费用，约为每小时 10M~15M，所以强烈建议您在观看前定制 GPRS 包月套餐，详细资费和业务内容请咨询网络运营商。
- 3、收看效果取决于网络情况，请选择网络条件好的区域和时段观看。
- 4、在播放视频节目时，手机将无法拨打和接听电话、收发短信、彩信等功能。

8.3. 网络美图

本功能可欣赏、保存网络美图，并设置为桌面背景等。

注：1、使用本功能会产生一定的 GPRS 流量费，下载某些图片可能收取包月费用，具体收费请向相关运营商咨询。

2、联网速度取决于网络情况，网络信号差的区域有可能导致连接失败。

9. 电话簿

本机电话号码可选择存储在SIM卡和话机中，SIM卡的存储量取决于网络服务商提供的SIM卡。

9.1. 快速查找

该功能可以让您按照姓和名对应的字母来查找电话簿中您所需的电话号码。

9.2. 存储卡联系人

进入该功能，您可以查看存储卡里的联系人的电话记录。

9.3. 名片夹

编辑我的名片、传送我的名片。

9.4. 全屏电话簿

该功能将电话簿上的联系人姓名排列在屏幕上，通过方向键可以选中需要的联系人，屏幕上方显示该联系人的号码。

9.5. 姓名查找

该功能可以让您按姓名拼音的顺序浏览电话簿。利用该功能，您可以在电话簿中查找您所需的电话号码。

1. 在“输入姓名”输入要查找姓名的全拼或汉字，也可以输入姓名的首个汉字或其全拼。
2. 按“选项”选择“查找”，确定之后电话簿调出所有符合要求的记录。
3. 对所选记录按“选项”后可进行以下操作：
 - * IP 拨号：对该条记录进行 IP 拨号。
 - * 发送短信息：对该条记录进行发送短信。
 - * 发送彩信：对该条记录进行发送彩信。
 - * 查看：对该条记录进行浏览。
 - * 编辑：对该条记录进行编辑。

- * 删除：从电话簿中删除该条电话记录。

- * 复制：可将SIM卡上的电话记录复制到手机或存储卡中，或将手机中的电话记录复制到SIM卡上。

- * 移动：若该条记录保存在SIM卡上，本操作会将该记录移动到手机中或存储卡中；反之将其移动到SIM卡上。

- * 传送名片：将该联系人记录传送至其他号码；

- * 设为黑名单：将该条记录加入黑名单，禁止该记录的来电；

- * 添加到短信黑名单：将该记录加入短信黑名单，禁止该号码的短信。

9.6. 全部复制

该功能可完成手机上的和SIM卡上的全部记录相互复制功能。

9.7. 全部删除

该功能可以完全删除本机、SIM卡和存储卡上的所有内容。

9.8. 添加号码

该功能向电话簿中添加新的电话记录。可添加至SIM卡、本机或存储卡，具体操作如下：

- * 选择“至SIM卡”后，编辑姓名后按“完成”，再输入电话号码选择确定保存，即可将该记录保存至SIM卡。

- * 选择“至本机”，首先输入姓名，编辑好后选择“完成”，然后通过上下方向键选择要输入的信息项：电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、影片连接、铃声选择、来电群组。当光标选中大头贴、影片连接、铃声选择、来电群组时，可通过按左右方向键对其进行设置。

注意：设置个人来电铃声时必须正确输入号码，如：区号+固定电话。

9.9. 来电群组

该功能可对不同的分组设置群组名称、来电铃声、来电图片、来电影片和群组成员。

9.10. 电话簿设置

9.10.1. 其它号码

该功能可设置本机号码。

本机号码可输入两组号码和姓名，亦可重新编辑或删除，分别用于线路 1 和线路 2。编辑完成后，选择“确定”保存编辑。

9.10.2. 容量查询

显示本机电话簿、SIM 卡及存储卡的已用空间和总空间。

9.10.3. 名片设置

在添加新号码至手机时，选择需要的字段，包括家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、影片连接、铃声选择、来电群组。

注意：开机搜索到网络后，立即查阅电话簿若显示“处理中”，则该提示是指电话簿正在初始化，请您稍后查阅。

9.11. 来电大头贴

选择来电时显示的图片。

9.12. 来电铃声

选择来电时播放的铃声。

9.13. 来电影片

选择来电时播放影片。

10. 信息中心

10.1. 短信息

10.1.1. 写短信

编辑信息时，可以按**#键**来切换输入法，也可插入图片和铃声（支持EMS服务）。

1. 首先输入要发送的短消息内容。在任意输入状态下可插入特殊符号。选择“选项”，您可进行下列操作：

- * 发送：发送信息。
- * 保存并发送：保存该短信息到发件箱，并且将其发送。
- * 保存：保存该短信息到草稿箱。
- * 群组发送：发送信息给一个群组。
- * 定时发送：设置预发短信的时间、内容、号码等，到预定时间将自动发送。

* 常用短语：手机出厂预存的短语，允许您插入此短语。

* 插入对象：允许您插入图片、动画、铃声、旋律。

* 文字格式：设置信息的文字格式。

* 插入联系人：允许您将存在手机或SIM卡上的联系人姓名及号码插入短信中。

* 插入书签：允许您插入书签中的网址。

* 输入法：允许您切换输入法。

注意：写信息过程中用“*”键可以选择标点符号。

10.1.2. 收件箱

收件箱的短信清单，包括已读和未读的短信。这些短信按接收时间先后排列。

短信图标之后是发送这条短信的电话号码，如果这个号码已经保存在电话簿中，那么就显示发送者的名字。

查看短信后可进行以下操作：

* 回复：写短信回复发送者；

* 删除：删除这条短信；

- * 编辑：编辑原有的文本信息；
 - * 转发：转发短信内容；
 - * 放入垃圾箱：将该条短信放入垃圾箱中；
 - * 复制至手机（SIM卡）：将该条短信复制到手机（SIM卡）中；
 - * 移动至手机（SIM卡）：将该条短信移动到手机（SIM卡）中；
 - * 复制全部：将手机与SIM卡里的全部短信进行互相复制；
 - * 移动全部：将手机与SIM卡里的全部短信进行互相移动；
 - * 加至短信过滤名单：将该条短信的发送者记录加到短信黑名单列表中；
- * 使用号码：呼叫、保存或者发送短信至发送者号码或短信正文里提到的电话号码；
- * 使用连接：您可打开短信中收到的网址链接。

10.1.3. 发件箱

查看短信后可进行以下操作：

- * 发送：发送该条短信；
- * 群组发送：发送该条短信至一个群组所有人；
- * 编辑：编辑当前短信；
- * 删除：删除当前短信；
- * 复制至手机（SIM卡）：将该条短信复制到手机（SIM卡）中；
- * 移动至手机（SIM卡）：将该条短信移动到手机（SIM卡）中；
- * 复制全部：将手机与SIM卡里的全部短信进行互相复制；
- * 移动全部：将手机与SIM卡里的全部短信进行互相移动；
- * 使用号码：提取收信者的电话号码。
- * 使用连接：您可打开短信中收到的网址链接。

10.1.4. 草稿箱

草稿箱用于存放，编辑并保存的短信。阅读草稿箱中的短信息，其“选项”菜单的使用，请参考发件箱的使用说明。

10.1.5. 垃圾箱

您可以对收件箱里的短信息进行放入垃圾箱操作，放入垃圾箱的短信，查

看短信息后您可以对该条短信进行删除、放入收件箱操作等。

10.1.6. 定时发送信箱

设置好预发时间、内容、号码等，到预定时间将自动发送的短信息，将放在定时发送信箱中，您可以对定时发送的短信息进行查看、编辑、删除、全部删除等操作。

10.1.7. 常用短语

储存了10条常用的短语，您可以对常用短语进行编辑、删除、从模板建立新消息并且发送等操作。删除之后，在界面中将显示该条短语为空白。

10.1.8. 短信设置

* 短信黑名单：利用该功能可以设置禁止接收存在于号码列表及内容列表中相应的短信息，当设置为打开时，这些符合号码或内容的短信息将被拒绝接收，直接放入短信垃圾箱。

* 短信信息中心号码：可存储或修改发送短信所需的短信中心的号码。

* 短信信息有效期：可以设置短信保存时限。

* 发送格式：可以设置发送信息的格式。

* 消息报告：设置打开消息报告后可以从短消息中心得到短消息发送成功与否的状态报告

* 回复路径：可以设置回复路径的打开或者关闭。

* 自动保存：当设置为打开时，发送的短信息会自动保存在发件箱中。

* 储存位置：查看SIM卡及手机中存储的短消息容量，具体容量是根据短信内容和手机、SIM卡本身的情况而定。

* 信息传送设置：可选择信息传送是GPRS优先、GSM优先还是仅使用GSM。

10.2. 彩信

您的手机还可以发送和接收彩信（MMS）。通过MMS服务，您可以发送包含图片、声音与文本的消息。当发送MMS消息时，您的收件人必须使用一部拥有MMS功能的手机，才能够查看您的消息。

10.2.1. 写彩信

选择写彩信，输入相应信息：

- * 收信人：设置收件人的手机号码或电子邮件；
- * 副本：设置抄送给的手机号码或电子邮件；
- * 密件副本：设置作为密件发送给手机号码或电子邮件；
- * 主旨：设置彩信主题；
- * 编辑内容：编辑彩信内容，您可以加入文字、图片、声音、视频和附件。

输入相应信息后，按右功能键进入下一个选项。

- * 发送：发送所编辑的彩信；
- * 储存并发送：把彩信保存在发件箱中并发送；
- * 储存至草稿：把彩信保存在草稿箱中待以后发送；
- * 储存成样板：把彩信保存在模板中待以后可以使用；
- * 发送选项：设置该彩信的发送选项；
- * 离开：退出对彩信的编辑，此时出现提示信息询问您是否储存该彩信。

10.2.2. 收件箱

本菜单让您浏览您收到的彩信。选择一条彩信，按左功能键进入下列选项：

- * 查看：查看彩信内容；
- * 回复：您可以给发件人回复彩信；
- * 短信回复：您可以给发件人回复短信息；
- * 回复给所有人：回复“发信人”“收信人”“副本”栏中的所有人；
- * 转发：把已选彩信发送给其他人；
- * 删除：删除已选彩信；
- * 全部删除：删除收件箱中所有彩信；
- * 储存成样板：将彩信储存在模板中以待下次使用；
- * 信息详情：查看彩信的发件人，主题，日期和大小；
- * 使用项目：使用彩信中的号码。

10.2.3. 发件箱

本菜单可让您储存执行“储存并发送”后的彩信。您可以对其中的信息进行如下操作：

- * 查看：查看彩信内容；
- * 转发/重送：发送已选的彩信给其他人，如果发送不成功则显示“重送”；
- * 编辑：编辑该条彩信；
- * 删除：删除已选彩信；
- * 全部删除：删除发件箱中所有彩信；
- * 储存成样板：把彩信保存在模板中待以后可以使用；
- * 信息详情：查看彩信的收信人，主题，日期和大小；
- * 使用项目：使用彩信中的号码。

10.2.4. 草稿箱

列出所有创建后储存到草稿的 MMS，您可以对其中的信息进行以下操作。

- * 查看：查看彩信内容；
- * 发送：发送已选彩信；
- * 编辑：编辑已选彩信；
- * 删除：删除已选彩信；
- * 全部删除：删除草稿箱中所有彩信；
- * 储存成样板：把彩信保存在模板中待以后可以使用；
- * 信息详情：查看彩信的收信人，主题，日期和大小；
- * 使用项目：使用彩信中的号码。

10.2.5. 模板

列出了常用的信息，编辑新彩信时您可以使用这些预设的样板，选择一个样板按左功能键“选项”：

- * 查看：查看样板内容；
- * 从样板中产生新消息：将样板作为新彩信，您可以对它进行编辑。
- * 信息详情：查看信息的收件人，主题和大小；

10.2.6. 彩信设置

本菜单可以让您对发送和接收彩信的配置进行以下设置：

- * 编辑设置：用于设置彩信的编辑模式、自动签名等；

* 发送设置：用于设置发送彩信的使用期内，发送回报，读取回报，优先权，间隔时间和发送时间；

* 接收设置：用于设置接收彩信的主网络，漫游网络，发送阅读报告和允许发送报告；

* 过滤器：用于设置匿名寄信人和广告消息；

* 服务器设置：用于进行彩信所需网络的配置。具体配置方法请与网络供应商联系。

* 内存状态：用于查看彩信储存状态。

10.3. 语音信箱

在“信息中心”菜单中，选择“语音信箱”，按“确定”进入该功能。

* 编辑：输入或修改语音信箱号码。

* 连接至语音：利用该功能，您可以听取语音信箱内的留言信息。

注意：这是由网络提供的类似于留言机的服务，该功能可以使您在不能或不愿接听来电时，允许来电者留下信息。您的语音信箱电话号码保存在本机内。语音信箱号码设定后，在待机屏幕下，长按数字键1可拨打语音信箱号码。欲知详情，请与网络运营商联系。

10.4. 小区广播

小区广播是网络系统向同一小区您定期发送的文本信息，可以提供诸如当地区号、天气预报和交通信息等。每类信息都用一个信息号来表示，通过设置信息号，您可以接收需要的广播信息。

* 接收模式：开启或关闭小区广播设置。

* 读取信息：查看广播信息。

* 语言：选择您所需的语言显示小区广播信息。

注意：语言支持与否取决于网络运营商。

* 频道设置：设置选择接收的小区信息的信息号。

11. 通话中心

11.1. 通话记录

11.1.1. 未接电话

利用该功能，可以查阅最近未接电话。

进入该功能后，通过上下方向键选择一个电话号码，按“选项”可做以下操作：

- * 查看：查看该条未接来电的信息。
- * 删除：从未接电话列表中删除该项。
- * 保存：将所选号码保存至 SIM 卡或手机。
- * 编辑：编辑所选号码并保存至 SIM 卡或手机。
- * IP 拨号：对该条未接号码进行 IP 拨号。
- * 发送短信：对该条记录进行发送信息。
- * 发送彩信：对该条记录进行发送彩信。
- * 设为黑名单：将该条来电号码加入黑名单列表。
- * 添加到短信黑名单：将该条来电号码加入短信黑名单列表。

11.1.2. 已拨电话

利用该功能，可以查阅最近已拨电话。进入该功能后，选择某个已拨电话，可进行删除、保存、呼叫及编辑操作，详情请参阅“未接电话”。

11.1.3. 已接电话

利用该功能，可以查阅最近已接电话。进入该功能后，选择某个已接电话，可进行删除、保存、拨号及编辑操作，详情请参阅“未接电话”。

11.1.4. 删除通话记录

利用该功能，可进行未接电话、已拨电话、已接电话和全部记录的删除。

11.1.5. 通话时间

利用该功能，可以查阅上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计及进行所有计时归零操作。

11.1.6. 通话计费

该功能需要网络运营商支持。您可以利用此功能计算您的通话费用。请注意网络运营往往在不同的时段会有不同的费率。

注意：您需要 PIN2 码才能使用某些通话计费的功能。

11.1.7. 短信计数器

利用该功能，可进行已发送和已接收短信的计数清零操作。

- * 已发送：可查阅并清零已发送信息数目。
- * 已接收：可查阅并清零已接收信息数目。

11.1.8. GPRS 计数器

利用该功能，可以查阅 GPRS 的传送与接收量，也可以清除计数器的内容，所使用的单位是字节（Byte）。

11.2. 通话设置

11.2.1. 来电短信拒接

- * 短信应答开关：开启此功能，若有来电，按右功能键静音，再按右功能键挂断电话，并给来电者发一短信，短信内容在应答内容里进行编辑。
- * 应答内容：此功能用于编辑短信应答的短信息内容。

11.2.2. 本机号码

系统预设、隐藏号码和发送号码等功能需网络运营商支持。

11.2.3. 呼叫等待

- * 启动：这项菜单用于启动呼叫等待业务（如果已经申请了业务权限）。
- * 关闭：这项菜单用于关闭呼叫等待业务（如果已经申请了业务权限）。
- * 查询：这项菜单用于查询呼叫等待业务的当前使用情况。

11.2.4. 呼叫转移

呼叫转移业务可以把符合特定条件的来电自动转接到另一个号码的话机上。

1. 选择呼叫转移选项：

- * 无条件转移：所有来电直接转移。
- * 联络不到转移：超出服务区时来电转移。
- * 无应答转移：规定时间内话机没有应答时来电转移。
- * 遇忙转移：话机占线时来电转移。
- * 转接所有数据来电：需要网络运营商的支持才能转接所有数据来电。
- * 取消转移：取消呼叫转移功能。

2. 选择需开启转移呼叫的类型。
3. 在转移号码的选项框里输入您要转移到的号码，按“确定”完成设定。
4. 如果选择了无应答时，则在输完转移的号码后，还要选择转移呼叫之前网络等待的时间。

11.2.5. 呼叫限制

呼叫限制功能需网络运营商支持。

1. 禁止拨出

- * 所有电话：该项限制启动时，不能拨打电话。
- * 国际电话：该项限制启动时，不能拨打国际长途电话。
- * 国际不含国内：该项限制启动时，在国外只能拨打所在国本地电话或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。

2. 禁止来电

- * 所有电话：该项限制启动时，不能接收电话。
- * 漫游来电：该项限制启动时，当您在归属服务区以外使用电话时，不能接收电话。

3. 取消限制

取消对呼叫所加的限制，需要网络运营商提供网络限制密码。

4. 更改密码

该功能用于修改禁止密码，修改时要先输入原来的禁止密码。

11.2.6. 线路切换

线路切换功能需网络运营商支持。

11.2.7. 通话时间提示

该功能可对您做出提示，您可以及时结束通话，以节省话费。可供选择的提示类型为关闭、一声或周期，设置为关闭时不会有提示音；设置为一声时需要输入在范围 1~3000（秒）之间的具体提示时间，到该时间时，手机将自动响一次；设置为周期时，需要在范围 30~60（秒）之间选择一个数值，每整时间到来之前的这个时间，手机将自动响一次。

11.2.8. 通话时间显示

打开或关闭通话时间显示。选择开启通话时间显示，在通话时，屏幕上将显示通话时间。选择关闭则不显示通话时间。

11.2.9. 自动重拨

选择打开自动重拨功能就可以让话机自动地重复进行呼叫，直到本机结束呼叫或对方接通为止。

11.2.10. 快速拨号

选择打开，编辑速拨清单后长按相应数字键进行快速拨号。

11.2.11. IP 拨号

最多可编辑设置三组 IP 号码。当您在电话簿下，选定号码并按“选项”，选择 IP 拨号的时候，移动电话即会在该号码前自动加上当前激活的 IP 号码，并呼出。在选定某 IP 号码记录状态下，按“选项”可进行

- * 启动：选定 IP 号码作为当前 IP 呼叫号码。
- * 编辑：输入 IP 号码，进行编辑设置。

11.2.12. 通话变声

您的手机支持通话中语音变声功能，根据您的需要可选择原音、男音、女音、童音、老人中的一种音效后，通话时对方将会听到相应的变音音效。您也可以进入通话选项设置变声模式。

11.2.13. 绿色拨号

打开此功能后，拨打电话接通时，会以振动的方式通知您电话已接通。

11.2.14. 黑名单

可以编辑来电黑名单列表，并在状态中设置打开还是关闭，状态设置为打开时，黑名单列表中的号码将被拒绝接通。

注意：固定电话请输入全区号（如：区号+固定电话）

12. 在线宝

12.1. STK

依据网络运营商提供的 SIM 卡服务, 提供用户使用 SIM 卡提供的服务, 如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务, 本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络运营商联系。

注意: 服务内容若有变更请依实际为准。

12.2. 在线书城

您可以通过在线书城更新下载各电子文档, 具体的使用说明请参考其自带的帮助说明。

注: 使用本功能在联网时可能会产生一定的 GPRS 流量, 具体资费标准请咨询相应网络运营商。

部分电子书下载过程中可能需要收取一定的费用, 具体收费请参考操作提示

12.3. 手机 QQ

12.3.1 手机 QQ

进入 QQ 登录界面, 输入 QQ 号码及对应的密码登录成功后就可以与好友进行 QQ 聊天; 在 QQ 主界面, 进入菜单, 可进行展开分组、查看我的状态、好友管理、查找好友、系统设置、注销登录、查看帮助、退出等功能。

注:

1、在移动 QQ 使用过程中将产生 GPRS 流量, 具体资费标准请咨询相应网络运营商。

2、在 QQ 主界面, 按左功能键进入菜单-我的状态可选择后台挂 Q, 方便用户使用。由于 GPRS 与通话占用的是同一信道, 长时间后台挂 Q 过程中可能无法接通个别来电。

3、此功能需要存储卡支持。

12.3.2 QQ 空间

您可以使用 QQ 空间进行查看个人及好友日志、查看个人及好友个性签名、查看个人及好友相册等操作。

12.4. QQ 农场

您可以使用此功能进入 QQ 农场，浏览网页。

注：使用过程中将产生 GPRS 流量，具体资费标准请咨询相应网络运营商。

12.5. UCWEB 浏览器

使用本功能可以让手机上互联网浏览网页内容。您可进行搜索、输入网址等操作，也可以直接使用主页面上的提供的网站进行联网。

注：1、使用过程中将产生 GPRS 流量，具体资费标准请咨询相应网络运营商。

2、本功能会占用一定的手机内存，请保证手机内存剩余。

12.6. 老虎地图

老虎地图可让您轻松享受地图查询服务。无论您身处何地，都可以像本地居民一样，对您周边的一切了如指掌。浏览地图时，“地名查询”和“选择城市”功能可直接使用，如需“周边查询”与“公交查询”服务则需开通 GPRS 上网服务，请确保您的手机卡开通 GPRS 功能并能正常上网。在使用联网查询服务时会产生一定的 GPRS 流量费。

启动电子地图，即进入地图浏览界面。在地图浏览界面的操作方法如下：

移动地图 — 上方向键、下方向键、左方向键、右方向键。

放大地图 — OK 键或*键。

缩小地图 — 接听键或#键。

在地图浏览界面，屏幕下方中间显示的是当前城市，您也可以根据需要进行城市切换。

注：

1. 电子地图有部分资源安装在 T 卡的“TigerMap”文件夹中，因此建议您在使用前先将该文件夹进行备份，以备后续如果 T 卡被格式化或此文件夹被误删后能及时恢复使用。
2. 电子地图所提供的只是中国大陆的地图，目前提供可查询的城市数量已有约 400 个，可公交查询的城市已有约 70 个。
3. 随着城市信息不断更新变化，可能查询到的信息会有不准确的地方。
4. 服务器数据仍在不断完善中。

12.7. 网络对时

网络对时是手机上最强大的一款时钟软件，为您提供全球 24 时区的精准时间。

注：使用过程中将产生 GPRS 流量，具体资费标准请咨询相应网络运营商。

12.8. 手机上网

使用 WAP 浏览器您可以上网冲浪。详细信息请与就近网络服务供应商联系。

按**左功能键**进入如下操作：

- * 首页：网际网络的默认网址。
- * 书签：存放的常选用的网址。
- * 网页历史记录：浏览网页后保存的记录。
- * 已存网页：浏览网页时保存的网址。
- * 请输入网址：输入您要的网址，按完成直接上网。
- * 服务收件箱：网站发给您的短信。
- * 设置：

1. 选择SIM卡：如果您插的是双卡，请先选择使用哪一张SIM卡。
2. 编辑设置档：本机默认移动 GPRS，漫游到不同网络或要进行新的设置请问当地网络服务商。

3. 浏览选项：可以对等待时间和显示图片进行设置。

4. 服务信息设置：可以设置开启/关闭服务信息。

5. 清除缓存：可以清除上网时的缓存。

6. 清除个人资料：清除上网时注册的个人资料。

7. 信任凭证：信用凭证主要用于 WTLS 或是 SSL/TLS 也就是安全联机时用来验证 WAP 网关或者是服务器的身份是否安全的证书。如您已获得该证书，则在该子菜单下将列出您的相应凭证信息。

12.9. 数据帐户

该功能用于设置帐户信息，已有的帐号资料是厂商所提供的。

* GSM 数据：可以设置的选项包括：名称、号码、使用者帐号、密码、线路型态、速度、网域等；

* GPRS：可以设置的选项包括：名称、GPRS 连接点、使用者帐号、密码、

认证模式等。

注：使用过程中将产生 GPRS 流量，具体资费标准请咨询相应网络运营商。

12.10. 开心网

此功能可以登录到开心网，进行偷菜种菜等操作。

注：使用过程中将产生 GPRS 流量，具体资费标准请咨询相应网络运营商。

12.11. 新浪微博

您可以使用此功能登录新浪微博，上传照片或发布个人消息、关注您的朋友，随时看到朋友们发布的信息

12.12. 赵薇微博

您可以使用此功能登录赵薇微博，了解明星的最新动态。

13. 工具箱

13.1. 欧信客服

为了更好的为欧信的客户服，欧信专门设立了客服热线。进入欧信客服热线，您可以查看客服热线号码、服务中心地址。如您有需要，即可通过拨打欧信客服热线直接联系我们为您服务。

13.2. 蓝牙

蓝牙为短距离无线传输技术，它可以在几米之内和手机实现信息无线互传。

* 激活蓝牙：打开/关闭蓝牙，提示框显示当前状态。蓝牙开启后将始终保持开启状态，使用结束后请进行关闭。

* 搜寻免持装置：激活手机的蓝牙后，选择此项手机将开始对有效范围内的免持装置进行搜寻，当手机搜寻到相应的蓝牙设备后，再选择连接，手机会要求输入蓝牙设备的密码。（蓝牙耳机密码和使用请参考蓝牙耳机说明书）

注意：免持装置是指蓝牙耳机、蓝牙车载装置等音频设备。

* 我的装置：对于已连接的蓝牙设备，选择“选项”可进行联机、编辑装置名称、删除、删除所有、查看服务记录等操作。

对于 MP3 立体声的蓝牙耳机，耳机和手机正常连接后，在音乐播放器歌曲列表界面，按选项进入音乐播放设置，将蓝牙立体声输出设置为开启，并在蓝牙立体声耳机菜单中选择已联机的立体声蓝牙耳机，即可使用立体声蓝牙耳机聆听手机播放的音乐。播放音乐时，按蓝牙耳机‘上下曲’键，选择上下歌曲切换，按蓝牙耳机功能键可以暂停/继续播放音乐，按蓝牙耳机‘音量+、-’可以调节音乐播放音量大小。

* 联机中装置：可查看已联机的蓝牙装置并进行断线操作。

* 设置：

a. 本机可被搜寻：打开后本机可被别的蓝牙设备识别，关闭则无法被识别。

b. 本机装置名称：可编辑本机装置名称。

c. 认证需求：设置是否打开认证，开启后可对蓝牙传输的信息进行加密。

d. 设置声音路径：选择留在手机则通话声音仍然留在手机中，选择转至

免持装置则可以把通话声音传到蓝牙耳机等音频输出设备。

e. 储存路径：选择蓝牙传输文件存储的位置。

f. 文件传输设置：可设置使用蓝牙设备传输文件时的目录和权限。其中分享目录设置蓝牙传输时共享文件的路径，目录权限设置共享文件的读写权限。

* 我的蓝牙：可查看本机蓝牙装置名称、支持服务等相关信息。

注意：蓝牙设备之间传送/接收数据文件需要输入的密码不是固定的，建立连接的两个蓝牙设备输入的密码一致即可。

13.3. 闹钟

本款移动电话提供多个闹钟供您使用，您可根据自身需要进行设置。若此闹钟前无图标，则启动后前有标志。选择编辑，进入设置闹钟功能。

* 选择打开。

* 设置闹铃时间。

* 选择所需要的闹铃响铃周期：一次、每天、自定义选择一周中的一日或几日。

* 睡眠后可设置贪睡时间（分）。

* 选择“完成”保存设置。

13.4. 日历

该功能允许您查看和编辑指定日期的日程表。选择日历，按选项键，提供以下功能：

* 日程表：可以查看或编辑当天的日程安排，具体操作请参阅“日程表”。

* 新增事项：对当前选定日期添加事项。

* 跳至指定日期：跳至指定日期查看或编辑该天的日程安排。

* 以月（周）检视：切换日历显示方式。

* 农历：打开或关闭农历设置，决定查询日历时是否显示农历。

13.5. 计算器

您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器。本功能可以进行加、减、乘、除的运算，运用方法是：

* 输入要计算的第一组数字：当屏幕上显示“0”时，输入要计算的第一

组数字。

- * 输入运算符：选择计算器上的运算符，按对应的导航键选择输入。
- * 输入要计算的第二组数字。
- * 按左功能键“确定”，显示计算结果。

如果输入错误，可按右功能键清除光标前一个数字或运算符。

13.6. 秒表

提供秒表计时功能，分为一般秒表和多面向秒表。

- * 一般秒表：提供分别计时、以圈计时、查看记录等功能；
- * 多面向秒表：按左功能键“开始”开始计时，屏幕上方显示总计时，

停止后长按 **OK 键** 全部清零。

13.7. 日程表

闹钟开启状态下时间到达时提醒您，您可根据自身需要查看、添加、编辑、删除、全部删除、传送行事历。

开启日程表，若无日程记录，按左功能键“添加”，选择类别后进入编辑内容菜单；若有日程记录，按左功能键进入选项列表，按“编辑”进入编辑内容菜单：

1. 设置日程表的开始时间；
2. 设置日程表的结束时间；
3. 输入日程表的内容备注；
4. 开启或关闭日程表的闹钟；
5. 设置响闹的方式；
6. 输入地点；
7. 设置日程优先级；
8. 输入完毕按右功能键“完成”保存该条日程记录。

13.8. 世界时间

以世界地图浏览各个时区城市，同时在屏幕下方显示相应城市的日期及时间，按左右方向键选择浏览城市，按“选项”进入“其它城市启动夏令时”的打开或关闭，当设为开启时，显示的时间提前一小时。

13.9. 汇率换算

利用该功能可以进行货币换算。输入汇率后按“确定”，再输入要换算的货币数字，就可得出本国货币与外国货币的换算值。

13.10. 单位换算

此功能可以方便的让你在各种重量和长度单位之间进行换算。

13.11. 健康管理

提供男性、女性身体质量指数查询的参考。

14. 游戏厅

14.1. 本地游戏

本手机提供了一款游戏，游戏的操作方法请参照游戏中的“游戏说明”。游戏中的选项有：

- * 继续：此选项可选择继续上次中断的游戏，不必重新开始。
- * 新游戏：此项功能可以重新开始游戏。
- * 最佳排行：此功能可以查看该游戏的各项得分记录及排行。
- * 游戏说明：此功能提供简单的游戏玩法介绍，您可在游戏之前通过此项功能了解游戏规则。

在游戏设置里，您可对游戏的背景音效等设置为打开或关闭。

14.2. 智能乐园

进入智能乐园，可在下载中心下载更多的游戏等。

注：使用过程中将产生 GPRS 流量，具体资费标准请咨询相应网络运营商。

14.3. 移动英语通

本机具有强大的英语学习功能。移动英语通软件可帮助您全方位进行听、说、读、写、译、背的训练。同时，大量的经典时尚英语内容如杂志、小说、新闻、各类教程等课件可供您下载 (www.english.to.com)，满足您多方面学习需要。

进入移动英语通主界面，按左功能键，提供以下选项：

选课件：可浏览所有课件。选定课件，按 OK 键进入相关模块学习；按左功能键可对课件进行选择、删除以及刷新操作。

课件下载：登陆移动英语通 wap 网站下载课件。

课件解包：解压保存在“存储卡-english.to”文件夹内的 dzp 课件。

社区：进入移动英语通社区，与广大的学友讨论学习心得。

推荐好友：可以推荐给好友。

词霸设置：使用词霸功能之前需先对词霸进行设置，包括对查词字典和语音库的设置。按 OK 键选择词典或语音库；按左功能键可进行置顶、刷新、删除以及保存操作。

帮助：提供移动英语通的简单介绍以及课件下载网址。

串号：查看手机串号，该串号在您使用收费课件的时候需要用到。

关于：查看客服电话、版本号等相关信息。

注：

1、进入 wap 网站下载课件需要网络运营商支持，并需收取一定的 GPRS 流量费，具体收费标准请向网络运营商咨询。

2、wap 网站下载的课件多为 dzp 格式，通过“课件解包”操作解压后方可正常使用。

3、wap 网站上提供下载的课件部分需要支付费用，页面中有相应的资费说明。

14.4. 免费游戏

本手机内置坦克大战、小宝历险记、侠盗罗宾汉三款经典免费游戏。具体游戏规则请参考游戏中的游戏帮助。

14.5. 酷易魔方

此菜单中集成了穿越火线-枪枪爆头、幻想传说、欢乐斗地主、喜羊羊和灰太郎等十几款精彩游戏，具体游戏规则请参考游戏中的游戏帮助。

注：使用过程中可能将产生 GPRS 流量，具体资费标准请咨询相应网络运营商。游戏使用过程中可能需要收取一定的费用，具体收费请参考操作提示。

14.6. 星座时尚

您可使用本功能进行星座查询、星座情侣配对、星座运势、爱情开运物、告别单身等功能操作。

注：使用过程中可能将产生 GPRS 流量，具体资费标准请咨询相应网络运营商。使用过程中可能需要收取一定的费用，具体收费请参考操作提示

14.7. 游戏下载中心

您可以通过游戏下载中心下载、更新游戏，具体的使用说明请参考其自带的帮助说明。

注：使用过程中将产生 GPRS 流量，具体资费标准请咨询相应网络运营商。游戏下载和使用过程中可能需要收取一定的费用，具体收费请参考操作提示。

14.8. QQ 网游

您可以通过 QQ 网游下载进入到 QQ 游戏。

注：使用过程中将产生 GPRS 流量，具体资费标准请咨询相应网络运营商。

14.9. Java 应用

本手机支持 Java 功能，支持用户自行安装 Java 程序。目前此款手机提供了部分 Java 游戏等，您也可以在网络上下载您喜欢的应用程序和游戏进行安装。选择某一程序后按“选项”可以看到如下选项：

- * 执行：即打开此程序。如果 Java 应用程序和游戏需要网络支持，请和网络运营商联系。
- * 设置：设置 Java 程序的运行环境。
- * 信息：显示此程序的相关信息。
- * 删除：删除当前的 Java 程序，手机自带的 Java 程序不可删除。

注意：将 Java 程序安装文件复制到手机或存储器中，在“文件管理”里，可以选择后缀名为 jar 的文件安装 Java 程序，安装成功的 Java 程序将放置在您所选择的存储器里。

Java 应用程序的使用说明请参考其自带的帮助信息。

注：部分游戏在使用过程中可能需要收费，具体收费请参考操作提示。

14.10. Java 设置

Java 设置可以对 Java 的音效、振动、SIM 卡网络等进行设置。

15. 附录

15.1. 电池安全性

1. 请使用欧信手机原厂所指定的电池。使用其它任何配件将使所有保修服务变为无效。欧信手机制造商对于任何源自在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。
2. 请勿让金属物件（例如口袋内的钥匙）造成电池接触器的短路情形。
3. 请勿弯折或强行打开电池。
4. 请勿将电池浸泡在水中或放在火中。
5. 电池必须在接近室温下进行充电。如果温度低于摄氏 0 度（华氏 32 度）或是高于摄氏 45 度（华氏 113 度），电池将可能无法进行充电。

15.2. 快速轻型充电器

使用快速轻型充电器可以迅速为手机电池充电。将充电器插入 220 伏特的插座中并将数据线一端接入充电器的 USB 接口，数据线另一端插头插入手机底部。充电前请确认电池已被正确地安装在手机上，充电中请勿拆下或移动手机电池。

15.3. 使用与维护

本手机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列的建议有助于您更好的使用和维护本手机。

1. 将手机及所有零件至于儿童拿不到的地方。
2. 请保持手机干燥。雨水、湿气、和各种液体或水分可能含有腐蚀电路的矿物质。
3. 请勿将手机存放在布满灰尘、肮脏的地方或在该处使用手机。活动式的零件可能较容易损坏。
4. 请勿将手机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的寿命、破坏电池，并使某些塑胶零件变形或融化。
5. 请勿将电话存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部可能会产生湿气，可能造成电路板的损坏。
6. 请勿尝试拆卸手机。非专业人员的不当处理可能会导致装置损毁。
7. 请勿投掷、敲击、或摇晃手机，粗暴的使用方式可能会破坏内部的主机

板。

8. 请勿使用刺激性的化学制品、清洁溶剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。
要清洁手机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。
9. 请勿为手机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常操作。
10. 使用所提供的或合格的替换天线，未经授权的天线、或其他零件可能破坏手机。
11. 如果不慎将手机弄湿，请关机并取出电池，然后在 24 小时后，确定手机已干再开始使用。
12. 请勿将金属件（专门配置的充电器接口和数据线接口除外）与手机充电器接口接触，以免造成短路。

15.4. 电磁波能量吸收比值

本机型移动电话符合《移动电话电磁辐射局部暴露限制 GB 21288-2007》标准。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值（Specific Absorption Rate, 或 SAR）的计量单位量度。依据国家 GB 21288-2007 的要求，SAR 上限值为 2.0W/kg。

本机型移动电话的SAR最高值在头部耳侧使用测试时为 **0.132** W/kg。

15.5. 常见问题解答

在操作手机时若感到不正常，首先请恢复出厂设置，并参阅下列的简单解决方法。若仍不能解决问题，请与销售商或服务商取得联系。

HOSIN V6

常见问题	发生原因	解决办法
使用浏览器时无法进行正常连接因特网	网络服务供应商未提供此服务或您未申请此服务	请与网络服务供应商联系，咨询如何申请及使用这些服务的信息
	没有进行正确的设置	请参阅有关浏览器的具体介绍
SIM 卡错误	SIM 卡损坏	请网络服务供应商联系
	SIM 卡未装好	检查 SIM 卡
	SIM 卡金属面有污物	用干净的布擦拭
接收不良	在接收不良的地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达	请到位于信号良好的位置接听或拨打电话
	在通话密集时期使用手机，造成线路拥塞，导致造成无法通话	尽量避免在通话密集时期使用手机
无法开机	电池电量耗尽	请为电池充电
无法打电话	使用了禁止拨号功能	取消禁止拨号设置
无法连接网络	SIM 卡无效	请与网络服务供应商联系
	超出 GSM 服务区域	请移到网络服务供应商服务区域
	信号微弱	请移到信号强的地方重试
无法充电	电压与充电器标注的范围不一致	请使用与充电器标注一致的电压
	手机温度低于 5 度或高于 40 度	调整充电环境
	使用非标准的充电器	请使用专为本机设计的充电器
	接触不良	检查插头是否连接好

HOSIN 欧信

手机产品售后服务网络表

因印刷时间有一定差异，
最新网络表请查询www.chinahosin.com

省份/地区	客服中心名称	联系电话
苏南	苏州俊日电子有限公司	0512-65225322/67705367
苏北	金立手机苏北客户服务中心	025-84530057
杭州	金立手机杭州客客户服务中心	0571-56851007/56851200
宁波	金立手机宁波客户服务中心	0574-27891888/27878178
温州	金立手机温州客户服务中心	0577-88813569/28879229
安徽	合肥市庐阳区金信通讯器材维修服务部	0551-2610095
上海	金立手机上海客户服务中心	021-54070372/54070373
广东/深圳	金立手机深圳客户服务中心	0755-83206319/83345530
广东/中山	金立手机中山客户服务中心	0760-88872188/88817499
广东/广州	金立手机广州客户服务中心	020-83860109/83865911
广东/惠州	金立手机惠州客户服务中心	0752-2086251/2086252
广东/东莞	金立手机东莞客户服务中心	0769-85625877/85626077
海南	海南欧信客户服务中心	0898-65337499
江西	江西乘风数码科技有限公司	0791-2875756
湖南	长沙市芙蓉区南宇手机维修部	0731-85505523/85502323
湖南怀化	怀化金盛通讯行	0745-8681313/0745-2290731
湖北	金立手机湖北客户服务中心	027-59208730/59208727
福建厦门	厦门鑫欧信通讯设备有限公司	0592-22908851/2290599
河北石家庄	石家庄诺立信商贸有限公司	0311-86975266
河北唐山	唐山欧倍诺通讯器材有限公司	0315-8208337
河南	郑州市裕成手机经营部	0371-63286059
山东济南	山东海蔚通讯科技有限公司	0531-82380522
山东青岛	青岛百威电器有限公司	0532-83808526

HOSIN 售后客服中心联络表

详细地址
苏州市平江区大井巷29-9
南京市玄武区珠江路88号（新世界中心）A幢2005室
杭州市朝晖路182号国都发展大厦1号楼303室
浙江省宁波市海曙区中山西路398号（公交大卿桥站附近）
温州市鹿城区人民东路国信大厦1709室
合肥市安庆路77号天徽大厦C座7E
上海市徐汇区华山路2018号汇银大厦（广元西路侧门）2601室
深圳市福田区华强北2001号深纺大厦A座1605号
中山市中山二路48号大丽大厦(怡中大厦)主楼4层前梯左侧
广州市中山三路125-151金鼎手机数码科技城5楼E077室
惠州市麦地路69号达利大厦21楼(8-10)1/2号办公
东莞市大岭山镇矮岭冚村沿河路段
海南省海口市海府路6号海旅大厦2楼
江西省南昌市广场东路222号恒茂手机城二楼201室
长沙市芙蓉区芙蓉中路218号12-29层1408号
湖南省怀化市新街联通公司8号门面
武汉市中山大道707号数码港1107室
厦门市厦禾路1226号聚泰商业城716室
石家庄市休门街1号燕赵财富中心5号楼2单元12层1203室
唐山市路北区裕丰街丰源南里裕兴楼11-4
郑州市管城区南大街28号1号楼附1号
山东省济南市山大路201号创展中心905室
青岛市市北区沽化路9号甲

省份/地区	客服中心名称	联系电话
天津	金立手机天津客户服务中心	022-24332174
北京	金立手机北京客户服务中心	010-51715781/51715790
内蒙古	包头金创商贸有限公司	0472-5818342/2511342
黑龙江	哈尔滨市南岗区金立手机售后服务部	0451-55607161
吉林	金立手机吉林客户服务中心	0431-88960827
辽宁	金立手机辽宁客户服务中心	024-88525030/88533220
山西	太原市迎泽区汉唐通讯器材商行	0351-4173838
陕西	西安市莲湖区金欧电子维修服务部	029-87271389
甘肃	甘肃金立通商贸有限公司	0931-8729253/8866123
新疆	新疆金恒达商贸有限公司	0991-2811139
宁夏	银川聚兴伟业通信设备有限公司	0951—5095880
重庆	金立手机重庆客户服务中心	023-68793133/68793233
四川	金立手机四川客户服务中心	028-86619682/86618350
广西	南宁言道贸易有限公司	0771-5839008
云南	昆明金欧信通信有限公司	0871-3621872
贵州	贵阳市南明区金志手机维修服务部	0851-5814770

HOSIN 售后客服中心联络表

详细地址
天津市河东区华龙道聚安东园1号楼底
北京市海淀区复兴路33号翠微大厦写字楼中座11层1121-1122室
包头市昆区少先路27#街坊鞍山道一号二楼
哈尔滨市南岗区马家街152-2号
长春市西安大路616号国际大厦A座10楼1002室
沈阳市沈河区小北关街82号
太原市解放路南海东街北一巷
陕西省西安市莲湖区北大街2号金钟大厦B座726室
甘肃兰州城关区金昌路75号市人大培训中心三楼A座308室
新疆乌鲁木齐市新华南路3号世纪百盛花苑B座22楼2207室
银川市兴庆区新华东街290号建发东方公寓A座816室
重庆市渝州路18号高创锦业702室(石桥铺赛博B馆7楼)
四川省成都市童子街38号燃料公司综合大楼5楼
南宁市民族大道63-1号阳光100城市广场TB508
昆明市北京路898号颐高数码B座一楼14、15号商铺
贵州省贵阳市南明区醒狮路28号1-1

省份	地区	服务点名称
苏北	盐城市	盐城华拓
苏北	徐州市	徐州中亚通讯客服中心
苏北	扬州市	扬州讯展手机维修中心
苏北	南通市	南通市崇川区奇事达通讯产品商店
苏北	连云港	连云港泓鹏
苏北	扬州市	宝应县华仔通讯器材经营部
苏北	泰兴市	泰兴合和兴
苏北	宿迁市	宿迁宏伟通讯器材维修部
苏北	南京市	南京凌玖通数码科技有限公司
苏北	泰州市	泰州市海陵区欣荣电子商行
苏南	常州市	常州金立
苏南	无锡市	无锡顺新通信有限责任公司
苏南	昆山市	昆山市正达通电子维修服务部
苏南	常熟市	常熟市虞山镇金立手机维修部
苏南	无锡市	无锡市新闻通信设备服务有限公司
苏南	吴江市	吴江市松陵镇鸿杰通讯器材店
苏南	江阴市	江阴市澄江镇澄南三江通讯设备维修部
苏南	江阴市	江阴广大商贸有限公司
浙江	温州市	温州市鹿城区大南凯瑞通讯商店
浙江	温州市	台州市路桥泰锋手机维修店
浙江	金华市	洪信通信器材经营部
上海	上海市	上海骏骏电子有限公司
上海	上海市	上海高杰电子有限公司

HOSIN 网点联系表

联系电话	详细地址
0515-85505579	盐城市建军路59号中茵海华4号楼216室
0516-87332080	徐州市淮海东路万虹桥电子市场二楼A203室
0514-87336589	扬州市四望亭路51号摩尔曼妮大厦401室
0513-85538820	江苏省南通市崇川区王家坝西港1号
0518-85815966	连云港市新浦区陇海步行东街6-201(中国移动维修中心5-6号)
0514-88183972	扬州市宝应县叶挺东路10号手机营业厅
0523-87611386	泰兴市泰兴镇国庆东路西房大厦6号
0527-84236988	宿迁市黄运路上海城1-N-4号
025-83219219	江苏省南京市玄武区鱼市街57号
0523-85601900	泰州市海陵区东进东路118号198室
0519-86806506	常州市南大街步行街商务馆A座68-511室
0510-82767256	江苏省无锡市解放西路353号
0512-57997735	江苏省昆山市朝阳西路218号2店1号
0512-52775672	常熟市虞山镇泰安街下塘70号14幢
0510-81798229	无锡市五爱北路27号
0512-63026928	吴江市永康路商业街42号伟业大厦三楼C488
0510-86883794	江阴市中山南路15号
0510-86893670	江阴市人民路路168号西侧
0577-88853718	浙江省温州市人民路中侨大楼C栋110-4号
0576-82466969	浙江省台州市路桥区银座街575号(河西小学旁)
0579-82478589	金华市东莱路969-11号
021-69529548	上海市嘉定区群裕路121号
021-68550440	上海浦东新区德平路36号

省份	地区	服务点名称
上海	上海市	上海欢达电子有限公司
上海	上海市	上海敏威实业有限公司
上海	上海市	上海市黄浦区金立通电子产品维修服务部
上海	上海市	上海市闵行区鑫忆通讯器材维修部
上海	上海市	上海市南汇区惠南镇永豪通讯器材维修部
上海	上海市	上海鑫跃通讯电子有限公司
上海	上海市	上海易耐特通信器材有限公司
上海	上海市	上海永牙通讯电子有限公司
安徽	安庆市	安庆星宝通讯器材有限责任公司
安徽	蚌埠市	蚌埠市同创通讯技术服务部
安徽	亳州市	亳州市同方通讯
安徽	巢湖市	巢湖市居巢区汇丰通讯经营部
安徽	滁州市	滁州通联电子有限公司
安徽	淮北市	淮北东鲁通讯器材店
安徽	六安市	六安市金安区方宇通信器材维修服务部
安徽	宿州市	宿州移通商贸有限公司
安徽	铜陵市	铜陵市时代通讯器材经营部
安徽	芜湖市	芜湖永兴手机维修服务部
安徽	宣城市	宣城蜂星手机维修部
安徽	马鞍山市	马鞍山银河电讯
安徽	阜阳市	安徽省阜阳市丰凯手机维修部
安徽	黄山市	黄山市屯溪区诚信手机维修部
惠州	惠州市	淡水宜宾通讯商店

HOSIN 网点联系表

联系电话	详细地址
021-57815038	上海市松江区人民南路65号大门北侧
021-57183074	上海市奉贤区南桥镇立新路249号
021-63188087	上海市闸北区天目中路585号新梅大厦9楼9C号
021-64616990	上海市闵行区七莘路2941号4楼A407室
021-38022185	上海市南汇区惠南镇城东路645弄3号2楼
021-64921332	闵行区莘谭路70号
021-58988453	上海市浦东新区川沙镇城南路562号
021-69717345	上海市青浦区公园路605号
0556-5529808	安庆市建设路高井头万豪数码广场4栋6号
0552-2069890	蚌埠市蚌山区淮河路989号
0558-5558286	亳州市睢城区睢城路168号同方通讯
0565-2120666	巢湖市居巢区东风路253号
0550-3029918	滁州市琅琊区南谯路56号
0561-3896880	淮北市淮海路中国电信对面亚细亚手机城
0564-3991000	六安市金安区皖西路129号
0557-3066115	宿州市胜利路278号(原老市委东20米)
0562-2838885	铜陵市铜官山区长江中路382号电信世界2楼1-2#
0553-3859655	芜湖市中和路1号
0563-3082168	宣城市宣州区鳌峰西路8号
0555-2253022	安徽马鞍山市湖东南路2号手机大卖场对面银河电讯
0558-2266659	阜阳市颖河西路343号
0559-2153386	黄山市屯溪区新安北路25号二楼三号位
0752-3387938	广东省惠州市惠阳区开城大道北11-5号

省份	地区	服务点名称
惠州	惠州市	惠东县黄埠烽达通讯店
惠州	惠州市	惠州市惠城区鹏宇手机维修部
惠州	惠州市	惠州摩贝尔通信有限公司
中山	中山市	山市东区奥通通讯商行
中山	珠海市	珠海恒波通信
广州	韶关市	新星源电讯
广州	广州市	广州协亨通讯设备有限公司
广州	广州市	广州市东源通讯设备有限公司
广州	佛山市	中域佛山客服中心
广州	茂名市	茂名华天手机销售部
广州	广州市	三联通讯设备有限公司
广州	肇庆市	肇庆市端州区康联电子服务部
广州	佛山市	佛山市南海剑维通讯有限公司
广州	广州市	广东骏和通信设备连锁销售有限公司
广州	清远市	清远市万信通讯有限公司
广州	广州市	广东国讯电信连锁经营有限公司
广州	广州市	广州电盈通讯有限公司
广州	湛江市	湛江新宇电讯
广州	广州市	广州黄埔新佳信
广州	佛山市	佛山毅琅电讯
广州	云浮市	广州市华讯通讯设备有限公司云浮分公司
广州	茂名市	高州市中港电讯经营部
广州	茂名市	化州市东山粤茂天和通讯科技经营部

HOSIN 网点联系表

联系电话	详细地址
0752-8382358	广东省惠州市惠东县黄埠镇人民一路
0752-2162528	惠州市下埔路横江三路106号
0752-2580580	惠州市惠城区演达一路石湖苑一栋B座11D
0760-22100772	中山镇小榄镇广源北路本一巷一号
0756-2299560	珠海市香洲人民东路279号名都大厦附楼107铺
0751-6993322	韶关市风采大楼66号金源酒店负一楼
020-81393240	广州市德兴路9号荔湾广场南塔三楼3C014
020-34893766	广州市番禺区大石街朝阳西路23-25号
0757-82227568	佛山市禅城区亲仁路三号二楼
0668-2881078	茂名市光华中路82号
020-83862388	越秀区陵园西路13号二楼三联通讯
0758-2260574	广东肇庆市文明路文轩居九栋首层第八卡
*0757-85991678	佛山市南海区黄岐鄱阳路276号岐南综合楼2楼
020-84811758	广州市番禺区市桥大西路48号
0763-3327555	先锋中路18号城市广场二楼
020-83871562	广州中山二路80号
020-84815819	广州番禺区市桥大西路14-18号
0759-2233446	湛江市霞山区人民大道南10号阳光服务
020-82277777	广州市黄埔区港湾路516号裕港大厦7楼
0757-22222934	佛山市顺德区大良新基一路富业大厦48号
0766-8838608	云浮市云城区兴云西路7号
0668-6636611	高州市广场路17号
0668-3316856	化州市上街垌河东电信营业厅二楼（化州宾馆楼下）

省份	地区	服务点名称
广州	茂名市	电白县水东镇中心台电信营业厅
广州	茂名市	信宜市百事通电讯经营部
广州	茂名市	茂名市宇钿电信经营部
广州	佛山市	大胜通讯手机连锁剑维通讯售后服务中心
广州	佛山市	大胜通讯手机连锁剑维通讯售后服务中心
广州	佛山市	大胜通讯手机连锁剑维通讯售后服务中心
广州	佛山市	佛山佳讯
广州	阳江市	阳江市鼎盛通讯
深圳	深圳市	深圳市国保通讯
深圳	深圳市	深圳市金宏益电子有限公司
深圳	深圳市	龙岗区布吉镇百信通
深圳	深圳市	深圳市俊业通实业有限公司
深圳	深圳市	深圳市科迪宇电子科技有限公司
东莞	东莞市	灵格通讯贸易有限公司
东莞	东莞市	灵格莞城向阳路分店
东莞	东莞市	灵格东城分店
东莞	东莞市	灵格长安分店
东莞	东莞市	东莞市创速手机维修店
海南	琼海市	琼海邮政电讯
海南	三亚市	三亚顺兴电讯
海南	儋州市	儋州那大朝晖通信店
海南	东方市	东方金域
江西	九江市	九江捷讯

HOSIN 网点联系表

联系电话	详细地址
0668-5536117	电白县人民路2号
0668-8835289	信宜市新尚路邮电大厦一楼
0668-2290013	广东省茂名市光华北路188号发展银行
0757-85999188	佛山市三水区西南镇西南街道办新华路1号
0757-85999188	佛山市高明区荷城街沧江路18号
0757-85991678	佛山市南海区大沥镇黄岐嘉洲广场三楼
0757-83283823	佛山市禅城区汾江南路81号之5(花园购物广场首场)
0662-3289210	广东省阳江市江城区西平路15号金立手机专卖店
075527659102	深圳市宝安区龙华镇龙观东路5号金龙华广场首层后排A2号
0755-83762360	深圳市福田区华强北赛格科技园二栋东B403室
0755-84187655	龙岗区布吉镇金鹏路布吉综合市场2-3号恒波店
0755-28683986	深圳市龙岗区横岗镇新世界广场2A04号2楼
0755-28835848	深圳市龙岗龙平东路83号二楼
0769-22328115	东莞市莞城区莞太大道11号 莞城向阳路2号东莞艺术培训中心大楼1-2号 东城东湖花园沃尔玛商场1楼大堂 东莞市长安镇长中路114号中国移动服务厅(工商银行侧)
0769-83828837	广东省东莞市常平镇东元东路悦凯大楼1楼203
0898-62831229	琼海市加积镇东风路18号
0898-88254735	三亚市解放一路053号
0898-31541177	儋州市那大解放路166号
0898-25518318	东方市东海路金域通讯商行
0792-8212816	九江市文化宫二楼

省份	地区	服务点名称
江西	九江市	修水飞达通信
江西	吉安市	吉安鹏达手机服务中心
江西	景德镇市	景德镇商厦
江西	宜春市	宜春亿达通讯
江西	萍乡市	萍乡诺科维修中心
江西	新余市	新余宏雁通讯维修中心
江西	上饶市	长远通讯
江西	抚州市	抚州天亚通讯
江西	瑞金市	瑞金飞跃电讯
江西	鹰潭市	鹰潭市月湖区鸿达通讯
江西	赣州市	赣州信通通信服务有限公司
湖南	湘潭市	湘潭金立客服
湖南	醴陵市	醴陵市远洋通讯
湖南	岳阳市	岳阳市开发区兴立信通讯
湖南	株洲市	株洲市三明通讯行
湖南	益阳市	益阳市金天通讯
湖南	衡阳市	衡阳市石鼓区新声代电子经营部
湖南	郴州市	郴州金峰电子维修服务部
湖南	张家界市	张家界新世纪通讯
湖南	常德市	常德市联和科技有限公司
湖南	吉首市	吉首市黎明迎讯服务部
湖北	黄石市	黄石大洋通讯
湖北	荆州市	公安恒兴通讯

HOSIN 网点联系表

联系电话	详细地址
0792-7235648	九江市修水县衙前大道6号
0796-8258237	吉安市友谊路2-3
0797-8219851	景德镇市休闲广场图书馆G33号
0795-3553082	宜春市袁山大道中路809号
0799-6929877	萍乡市府前路芸阁中巷1号
0790-6229699	新余市抱石大道598号
0793-8225609	上饶市抗建中路8号信红公寓2201室
0794-7021599	抚州市青云峰路14号
0797-2528080	瑞金市八一北路东侧
0701-6266387	鹰潭市环城东路8号
0797-8285588	赣州市江环路23号
0732-2573169	湘潭潭城大厦4楼419室
0733-3241986	醴陵市解放路鑫都手机城远洋通讯
0730-8287000	岳阳市站前西路君山老干所11号门面
0733-2215688	株洲市建设南路23号三明通讯二楼
13973792899	益阳市赫山庙步行街B区203号
0734-8262308	衡阳市解放路144-8号
0735-2257868	郴州市文化路11号铂金时代17楼1701室
0744-8229950	张家界市永定区回龙路华翔大卖场一楼
0736-7232628	常德市朗州南路53号
0743-2110981	吉首市团结路荷花巷3号门面
0714-6262633	黄石大道736号
0716-5227798	公安县荆江大道107-8号

省份	地区	服务点名称
湖北	宜昌市	宜昌鑫飞通讯
湖北	大冶市	大冶市大洋通讯
湖北	荆州市	荆州市沙市区金立通讯
湖北	钟祥市	钟祥明辉通讯
湖北	荆门市	荆门市东宝区国祥通讯器材维修部
湖北	荆州市	新堤权正手机服务中心
湖北	荆州市	荆州松滋银河通讯
湖北	孝感市	孝感市城区海星通讯设备经营部
湖北	咸宁市	咸宁市东海通讯器材售后服务有限公司
湖北	襄樊市	襄樊围场通讯器材维修部
湖北	大冶市	大冶市黄狮海电器有限责任公司
湖北	武汉市	武汉市青山区杰达科技通讯服务部
湖北	随州市	随州市曾都区精英通讯维修部
湖北	武汉市	武汉市成信通信器材经营部
湖北	十堰市	十堰博迪
湖北	黄冈市	黄冈市金立手机特约服务点
湖北	武汉市	武昌金鑫通讯
湖北	仙桃市	仙桃市大业通信器材有限公司
湖北	潜江市	潜江市博通电器有限公司
湖北	恩施土家族苗族自治州	恩施鼎立通信器材经营部
福建	福州市	福州台江区启梦电讯维修部
福建	莆田市	莆田荔城区绿洲手机城
福建	泉州市	厦门鑫欧信泉州客服中心

HOSIN 网点联系表

联系电话	详细地址
0717-6444922	宜昌市果园一路3号
0714-8725369	大冶市北门路25-10号(市机关幼儿园斜对面)
0716-8219466	荆州市沙市区江汉北路水产研究所大门旁
0724-4239888	钟祥市外贸局一楼外贸大门口86号
0724-2366955	长宁大道13号移动公司正对面(龙泉中学北校门面)
0716-2188800	湖北省洪湖市新堤路赤卫路37-3号
0716-6243778	新江口镇五一路10-7号(银河通讯)
0712-2844199	孝感市孝南区城站路20号
0715-8266707	咸宁市温泉路27号
0710-3226005	长虹路148号蓝光大厦5218室
0714-8726666	湖北省大冶市东岳路办事处黄狮海路16号
13871096542	武汉市青山区沿港路10号
0722-3229944	随州市曾都电影院东侧9号
027-62116588	武汉市洪山区徐东销品茂四楼
0719-8669901	十堰市邮局电信公司大门口正对面长城美食城旁
0713-8100180	湖北省黄冈市宝塔大道鄂东温州商贸城5栋8号
027-59820667	武汉市武昌区中南路中南大厦1509室
0728-3204666	湖北省仙桃市沔阳大道26号(邮电局斜对面)
0728-6246333	湖北省潜江市章华中路30号
0718-8229961	湖北省恩施市舞阳大街巡警院内往右5米
0591-83200611	福州市五一南路166号
0594-5636666	莆田市步行街绿州购物广场一层(文峰宫正对面)
0595-22597068	泉州市丰盛假日城堡D幢817室

省份	地区	服务点名称
福建	福鼎市	福鼎市天诚通信器材有限公司
福建	泉州市	福建泉州市华远电讯有限公司
福建	泉州市	漳州杰荣通讯器材有限公司
福建	南平市	南平市龙鑫电子有限公司
福建	龙岩市	龙岩市通达通讯科技有限公司
河南	鹤壁市	新乡新蜂星电讯鹤壁维修中心
河南	济源市	济源市全球通讯
河南	焦作市	皓云通讯器材维修部
河南	洛阳市	洛阳市天拓电子有限公司
河南	漯河市	漯河市开明通讯器材有限公司
河南	南阳市	南阳市卧龙四维通讯部
河南	平顶山市	平顶山大唐通通讯数码有限公司
河南	濮阳市	濮阳市大庆路祥瑞通讯设备经贸部
河南	商丘市	商丘海强通讯
河南	新乡市	新乡市红旗区东街和谐通讯维修部
河南	驻马店市	驻马店亿客隆副食有限公司通达通讯器材店
河南	信阳市	信阳宏苑电器商行
河南	许昌市	许昌四维
河南	开封市	开封市鼓楼区鑫联通讯通讯器材商行
河南	安阳市	天鸿科技通讯设备有限责任公司
河南	南阳市	南阳市鸿达通讯
河南	濮阳市	濮阳市东方手机有限公司
河南	周口市	周口市金腾电器商贸有限公司

HOSIN 网点联系表

联系电话	详细地址
0593-7837535	福鼎市鼎诚楼5梯907室
0595-22165951	泉州市九一街邮政大楼华远电讯客服部
0596-7906908	漳州芗城区温泉公寓新浦路18号店面
13358455733	南平市延平区恒大大厦B座1703室
0597-2295190	龙岩市韭菜园商贸大厦一楼迎风电器手机售后部
0392-2660250	鹤壁市山城区春雷路30号(联通公司对面)
0391-6665668	济源市天台区济水大道西段51号
0391-2911755	焦作市解放区民主中路商业步行街(A南110)
0379-63227738	洛阳市西工区唐宫中路83号金立客服中心
0395-2176777	漯河市源汇区人民西路中国网通对面
0377-63492757	南阳市卧龙区工业路193号
0375-3389098	平顶山市新华区中兴路北段商务大楼4楼410室
0393-8157776	濮阳市华龙区胜利路金宇市场117号
0370-2998855	商丘市粮园区凯旋路凯旋商城(文化大市场)100米路南
0373-2061698	新乡市红旗区平原路46号
0396-2906655	驻马店驿城区乐山路二中楼下3号
0376-6259678	信阳市中山南路12号
0374-2773958	许昌市七一路移动通讯城B52号
0378-5682828	开封市中山区朱雀苑综合楼D区5号
0372-5913777	安阳市北关区民主路与灯塔路交叉口路西
0377-67082006	南阳市工业路商城汽车站南10米
0393-4428493	濮阳市黄河路与京开大道交叉口南50米东方音像城
0394-8918188	河南省周口市周州路中段方园家电院内

省份	地区	服务点名称
河北石家庄	沧州市	沧州市天一商贸有限公司
河北石家庄	沧州市	沧州市金众电讯
河北石家庄	保定市	保定市南市区飞雁通信器材经销部
河北石家庄	保定市	邯郸市邯山丰达通讯器材经营部
河北石家庄	保定市	保定市亚太通讯器材有限公司
河北唐山	承德市	承德市博大通讯器材商贸有限公司
河北唐山	秦皇岛市	秦皇岛天洋电器有限公司
山东济南	泰安市	泰安市金立通信客户服务中心
山东济南	德州市	德州市德城区川江通讯
山东济南	聊城市	聊城市金翔通讯器材有限公司
山东济南	滨州市	邹平县宏兴通讯科技有限公司
山东济南	滨州市	滨州宏景通讯技术有限公司
山东济南	淄博市	淄博商厦股份有限公司
山东青岛	潍坊市	潍坊明骏数码电子有限公司
山东青岛	济宁市	邹城市静远商贸有限公司
山东青岛	青岛市	烟台市芝黑宇之通通讯器材服务部
北京	北京市	北京静超时代通讯设备销售有限公司
北京	北京市	北京畅捷东方科技有限公司
北京	北京市	北京健翔通达科技有限公司
北京	北京市	北京今易通达通讯部设备维修有限公司(大兴分站)
北京	北京市	北京鸿丰志兴通讯器材有限公司
北京	北京市	北京仁和通科工贸有限责任公司
北京	北京市	北京五洲飞鸿通讯器材有限责任公司

HOSIN 网点联系表

联系电话	详细地址
0317-3584028	沧州市清池大道4号
0317-3529223	沧州市颐和花园11栋2-202
0312-8910833	保定市十方商贸城9号楼107号
0310-3011333	陵园路112号锦苑小区11号楼8号门市
0312-2017666	保定市裕华西路6号体育场东配楼2楼
0314-2067717	承德市东光路商住楼6号博大通讯服务中心
0335-3038972	秦皇岛市和平大街6号天洋电器技术服务中心
0538-2180115	泰安市教场街南段102号
0534-2680669	德州市东风中路694号(川江通讯)
0635-8229688	聊城市柳园南路114号
0543-4324111	滨州市邹平县黄山二路天意商城
0543-3390220	滨州市黄河三路536号
0533-2179251	淄博张店共青团东路9-5号
0536-8245333	奎文区通济门电子商业街北街35号
0537-5265668	济宁任城路十五中南20米
0535-6677566	前进路1号 网点409号(烟台宇之通)
010-67216516	北京丰台区南木樨园86号方仕通通讯广场二层丰泽电讯内
010-69548907	北京市通州区佟麟阁大街甲6号
010-62510992	北京市中关村大街11号E世界数码广场地下B1层A区
010-69207792	北京市大兴区黄村东大街路南2-1号
010-69466767	顺义区义宾南区甲1-7号
010-69632332	北京市怀柔区青春路14号
010-86868960	北京市朝阳区十里堡综合楼中国联通丰泽电讯

省份	地区	服务点名称
北京	北京市	北京新利来科贸有限责任公司
北京	北京市	北京亿博鸿信通讯
北京	北京市	北京今易通达通讯部设备维修有限公司(海淀分站)
北京	北京市	北京静超时代通讯设备销售有限公司(海淀分站)
内蒙古	锡锡林浩特市	锡盟辰光通讯设备有限责任公司
内蒙古	乌兰察布市	宏达电子
内蒙古	通辽市	通辽市科尔沁区和平路新天环球通讯广场
黑龙江	牡丹江市	牡丹江金立客户服务中心
黑龙江	齐齐哈尔市	金立通信-齐市服务中心
黑龙江	大庆市	大庆市萨尔图区腾飞通讯(天拓)
黑龙江	北安市	海龙手机数码广场
黑龙江	黑河市	爱辉顺风耳手机商场一部
黑龙江	呼伦贝尔市	呼伦贝尔市鑫永信通讯
山西	运城市	运城市盐湖区中城晋裕手机经销部
山西	长治市	长治超音波通讯数码有限公司
山西	朔州市	朔州市朔城区日昇昌通讯器材经销部
山西	吕梁市	吕梁市离石恒翔通讯器材经销部
山西	阳泉市	阳泉市广阳商贸有限责任公司
山西	临汾市	临汾市尧都区林原通讯器材经销部
陕西	安康市	陕西安康恒信手机维修服务中心
陕西	汉中市	汉台区人民路联创达通讯设备经营部
陕西	咸阳市	咸阳市秦都区天信通信器材经销部
陕西	铜川市	铜川市恒远综合商行

HOSIN 网点联系表

联系电话	详细地址
010-89700817	北京市昌平区西关路4号(昌平新利来通讯大厦2层)
010-69368265	北京市房山区良乡拱辰西里1号楼1-1
010-68182254	北京市海淀区西三环中路甲17号迪信通旗舰店三层
010-64896108	北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座502
0479-6961234	锡锡林浩特市查哈尔大街中段草原饭店斜对面
0474-8248385	乌兰察布市集宁区光明街联通二厅对面二楼
0475-8108888	通辽市科尔沁区和平路段269号
0453-6987669	牡丹江市爱民街88号
0452-2422600	齐齐哈尔龙沙区龙门街20号
0459-6667878	大庆市萨尔图区会战大街69号
0456-6619999	北安市西三道街移动小区
0456-823111	黑河市邮政路15号
0470-2215672	海拉尔区越桔东路五交化商场1-2号
0359-8660700	运城市解放路二校晋裕通讯
0355-2025538	长治市紫金东路58号
0349-8181088	山西省朔州市东门联通楼下
0358-8283766	离石区龙凤大街（咸亨大酒店对面）
0353-2013920	阳泉市德胜东街214号
0357-2117758	临汾市平阳广场西一通手机超市二楼
0915-3227138	陕西省安康市汉滨区巴山东路58#
0916-8884408	汉中市汉台区人民路中段西侧
029-33170397	咸阳市人民中路中宏时代广场C-2-4
0919-2151688	铜川市红旗街红旗红旗小区内

省份	地区	服务点名称
陕西	宝鸡市	宝鸡市盛焯商贸有限责任公司
陕西	延安市	宝塔区凤凰亿源得通讯维修中心
重庆	涪陵市	涪陵丰亿通讯
重庆	重庆市	江北区天手手机维修部
重庆	重庆市	开县智琴通讯
重庆	重庆市	綦江顺达
重庆	重庆市	重庆烽火电信有限公司
重庆	重庆市	重庆金鑫通讯
重庆	重庆市	云阳成才通讯
重庆	重庆市	重庆市万州区鑫合通讯
重庆	重庆市	重庆市九龙坡区惠云通讯器材经营部
重庆	重庆市	重庆洪畅通信器材有限公司
重庆	重庆市	重庆永泰营销策划咨询有限公司黔江分公司
重庆	重庆市	重庆诚泰通信维修服务有限责任公司
重庆	重庆市	忠县天通通讯经营部
云南	大理市	大理华强
云南	曲靖市	曲靖麒麟区正阳通讯器材经营部
云南	昭通市	昭通市网峰经贸有限公司
云南	玉溪市	玉溪红塔区畅捷维修服务部
云南	个旧市	个旧市以诚通讯维修中心
广西	柳州市	柳州市晋兴电讯经营部
广西	河池市	河池市金鑫商贸有限责任公司
广西	贺州市	广西三才通信设备有限公司

HOSIN 网点联系表

联系电话	详细地址
0917-3206928	宝鸡市均利广场北路商业银行东侧
0911-2112336	陕西省延安市凤凰山革命旧址
023-85683178	涪陵广场路19号锦阳数码通信城
023-67864975	重庆市江北区观音桥步行街嘉年华大厦底楼A4号
023-52220808	重庆市开县帅乡路159号
13637884208	綦江县开发区安厦路36-6号
023-68635079	重庆市九龙坡区渝州路35号科城花园A座2单元1-3
023-60778315	重庆市沙坪坝区华宇广场锦阳数码通信城
13635372024	重庆市云阳县新县城三合路8号
023-85784988	万州区太白路152号
023-62986617	南坪锦阳数码通讯城
023-42835000	重庆市合川区柏树街5号
023-85082293	重庆市黔江区新华东路304号2楼（黔江中学对面）
023-89239999	渝中区民权路3号解放碑邮局3楼
023-85811516	重庆市忠县巴王路85号附1号
0872-2198000	大理市泰安路156号
0874-3110093	曲靖市麒麟区南宁西路军分区综合楼210室
0870-2122851	昭通市北顺城街145号
0877-2018926	玉溪市红塔区上村街3幢2号
0873-2229024	个旧市建设路219号滇南温州商贸城2楼（客运中心对面）
0772-2860068	柳州市八一路福柳新都9栋2单元1-2号
0778-2557568	河池市新建路58号金鑫通讯手机维修中心
0774-5278398	贺州市灵峰北路12号

省份	地区	服务点名称
广西	桂林市	桂林市威达通讯器材店
广西	玉林市	玉林市玉州区宁通通讯器材经营部
广西	柳州市	柳州欣宇电讯维修服务部
贵州	兴义市	兴义德胜商贸有限责任公司
贵州	铜仁市	铜仁市诚信通讯维修中心
贵州	凯里市	凯里志远通讯
贵州	都匀市	都匀蜂星通讯
贵州	遵义市	贵州遵义联心通讯
贵州	六盘水市	贵州六盘水友好通讯
贵州	安顺市	安顺治武通讯器材有限公司
四川	德阳市	新锐通讯器材经营部
四川	广元市	四川省广元市恒立通讯
四川	泸州市	泸州华晨通讯有限公司
四川	眉山市	眉山星星通讯经营部
四川	成都市	成都印象
四川	遂宁市	船山区泰力通讯城
四川	达州市	达州捷迅手机维修有限公司
四川	广安市	广安金恒通讯
四川	乐山市	乐山金锐通讯维修中心
四川	内江市	内江市亿通通讯器材维修部
四川	南充市	南充泰兴通讯器材维修服务部
四川	攀枝花市	攀枝花恒鑫通讯
四川	西昌市	西昌市掌握通讯全意店

HOSIN 网点联系表

联系电话	详细地址
0773-2866982	桂林市叠彩区中山中路置业广场356-2号
0775-2800316	玉林市民主中路192号
0772-2198153	"柳州市五星街凯旋公寓1010房"
0859--3244253	兴义市盘江北路11号3楼
0856-5232678	铜仁市小十字官塘花苑二楼
0855-8233278	贵州省凯里市大十字新世纪一楼永胜移动营业厅
0854-7100595	都匀市女人街二B1B2号门面
0852-8264558	遵义市大兴路24号(二楼)
0858-8802218	六盘水钟山开发区17路,交警支队对面
0853-3340659	安顺市新大十字建行大楼后面
0838-2313873	德阳市长江西路海正广场2期3号A楼10号门面
0839-3227768	四川省广元市新华街华南D栋2号
0830-2293777	泸州市水井沟南极路10号农行二楼
0833-7321777	眉山市东坡区红星路西段新星巷54号
13348921522	太升南路提督街58号锦阳商厦2楼印象客户服务中心
0825-2234777	四川遂宁市小东街御书三巷
0818-2372099	达州市通川区中心广场步行街B164号-B165号
0826-2336801	四川省广安市城南文家巷60号
0833-3528678	乐山市人民东路88号乐山金锐维修中心
0832-2066968	内江市公园街118号(甜城大厦11楼111号)
0817-2230166	南充市人民中路96号三楼
0812-3336991	炳草岗大梯道商业城佳怡花园一楼
0834-3235842	西昌市长安东路36号

省份	地区	服务点名称
四川	达州市	中国移动盛才数码通讯城
四川	康定县	康定天龙
四川	宜宾市	宜宾四海通通讯
四川	成都市	成都市青羊区锐腾通讯器材经营部
四川	绵阳市	绵阳城区益杨通信经营部
四川	绵阳市	欧信绵阳办事处
四川	成都市	成都广立商贸有限公司

HOSIN 网点联系表

联系电话	详细地址
0818-2104055	达州市文化街100号
0836-2835212	康定县百货大楼一楼
0831-8210139	四川宜宾市翠屏区东街88号通讯汇所二楼
028-86751169	四川省成都市青羊区太升南路61号2楼
0816-2230576	绵阳市富乐路15号
0816-2364409	四川省绵阳市涪城区临园路西段附5号花园碧云居A栋1608室
028-86617633	成都市大墙西街29号天府公寓5楼C号

有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品型号：V6

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联 苯(PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)	
PCBA	X	○	○	○	○	○	20年
LCM	○	○	○	○	○	○	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	
五金件	○	○	○	○	○	○	
电声器件	○	○	○	○	○	○	
振动马达	○	○	○	○	○	○	
摄像头	○	○	○	○	○	○	
附件	X	○	X	○	○	○	
辅助材料	○	○	○	○	○	○	
电池*	○	○	○	○	○	○	5年

备注：

- 1、○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
 - 2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品。
 - 3、环保期限条件说明：周围空气温度上限+40℃，下限-20℃；海拔高度≤4000M；环境温度日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%。
- * 电池以实物为准。