

Dikkat:

- Verilen yazım ve özellikleri yalnızca Windows XP (SP1 ya da üzeri), Windows 2000 Professional (SP3 ya da üzeri) tarafında desteklenir.
- Ürünle birlikte verilen yazılımın doğru bir şekilde Windows 2000 Professional kullanılarak bilgisayarınıza yüklenmesi, yönetici düzeyinde erişim önceliklerine sahip bir kullanıcı olarak oturum açıldığında emri çalıştırarak gerçekleştirilmelidir.

Fingerprint Access Software'nin (Parmak izi Erişim Yazılımı) özellikleri aşağıdadır. Özellikleri kullanım hakkına ilişkin ayrıntılı bilgi için, Help (Yardımlı) dosyasına bakın.

Doşya ve Klasör Silinmesi ve Şifre Çözümü

- Doşya ve Klasör Silinmesi: Bu özellik, bilgisayarınızın yazdığı olduğu bilgisayarınıza bulunan dosyaları, parmak izi erişimi özelliği sayesinde silinmesini ve şifreleme çözümü sağlar. Bu özellik, kullanıcılar şifrelenen dosyaları kolayca tanımasını için, şifrelenen dosyaların simgelerinde bir analitik semgeli görülmüştür. Bu özellik, Micro Vault cihazında veya bağlı olduğu bilgisayarında bulunan klasörleri de şifrelenmesini ve şifreleme çözümü sağlar. Bununla birlikte, dosyaların güvenli bir klasöre sürüldüğünde, bu işlemlerin tamamını gerçekleştirebilir. Şifrelenen dosya veya klasörlerin güvenli erişimini çözmek için parmak izini kullanmanız veya parola ile girişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ekrani Koruyucu Kilidi

- Bu özellik, bilgisayarınızın ekran koruyucu etkinleştikten sonra, geç kimse için parmak izini kullanmadan veya parola ile giriş olmadan ekran koruyucu veya devre brakılmamasını sağlar.

Sık Kullanılanlara Erişim (Internet Explorer 5.5 veya sonraki sürümler tarafından desteklenen)

- Bu özellik Web interneti Micro Vault cihazına kaydedilmesini ve böylelikle Micro Vault hangi bilgisayara bağlı olarak oturum, favori Web siteleri erişilebilirliğini sağlar. Sık ziyaret ettiğiniz Web siteleri ekranınızın ilk üçü kısmına yerleştirilerek, erişim kolaylaştırılır.

Otomatik Kimliklendirme Oturum Açma (Internet Explorer 5.5 veya sonraki sürümler tarafından desteklenen)

- Bu özellik kimlik ve parola ile hazırlanan oturum açma işlemi otomatik hale getirdiğinden, bu alandır otomatik olarak doldurur. Tüm Web siteleri ait kimlik ve parola ile hazırlanan oturum açma nesneleri, bir Web sitesine oturum açmak için yazmanız gereken tek şey, Micro Vault cihazına dokunmanızdır. Parmak izi doğrulamaları gerçekleştirir. Başz Web sitelerinin yapılandırılmasını Otomatik Kimliklendirme Oturum Açma ile gerçekleştirilebilir ve otomatik olarak doldurulur.

Yükandıkları özelliklere ek olarak, Micro Vault'un bu belleğinde belirli bir bölüme, erişimin veya yazılmasına gerek parmak izi erişimini gerçekleştirerek şekilde yapılandırılır. Bu özellik parmak izi erişim tarafından kimliklendirme gerçekleştirilmeyen yerler bir sarımsı çizgiyle belirtilir.

Parmagınız doğru yerleştirme

Parmak izini kaydediyken ya da parmak izi tanımasını sırasında, parmagınızın doğru yerleştirilmesi önemlidir. Doğru şekilde yerleştirilmediği takdirde, mümkün olduğunca yazım şekilde doğru yönlü hareket ettirin. Tanılamaya yaparken parmak izi sensöründeki parmagınızı kayıtlı olduğu alanın ortasına yerleştirin.

Dikkat:

- Parmak izi erişimi kullanırken, Micro Vault cihazını ürüne birlikte verilen kapak ve USB kablosunu ile beraber kullanmanız önerilir. Parmak izi erişimi özelliğini etkinleştirirken, kullanma kılavuzuna, cihazın açılış güç uygulamasından kaçının; çünkü bu durum Micro Vault cihazının bağlı olduğu USB konektörünü hasar görmesine neden olabilir.

Parmagınız doğru şekilde görüldüğünde, parmak izi sensörünün tüm ortasına geçirmeniz veya parmagınızı yalnızca bir bölüme parmak izi sensörünün üzerine koymanız, kayıt veya tanıma işlemi gerçekleştirilmeyecebilir.

Dikkat:

- Parmak izinin bedensizdirin durumu ve çevreledi ortamdan fazlasıyla etkilenmesi nedeniyle, parmak izi kaydı veya tanıma işlemi bir zaman yapılamayabilir. Bu bir arıza değildir. Kayıt veya tanıma işlemini tekrar gerçekleştirin. (Sık yazım veya tanıma işlemi için önceki bir deneme yazılmasını gerçekleştirin durumun 1'i ni arıza olduğunu belirtiniz).

Parmak izi Erişimine Hazırlanma

Dikkat:

- Parmak izi erişimi özelliğini kullanabilmek için, ilgili aygıt sürücüsünü yükledikten sonra, ürüne birlikte verilen Fingerprint Access Software'nin (Parmak izi Erişim Yazılımı) da yüklemesi gerekir. Bu işlemi gerçekleştirirken için, aşağıdaki adımları yapın.

Açılışta yüklemeye başlandıktan sonra, USB kablosunu önce kapaga, ardından da bilgisayarınıza USB bağlantı noktasına takın.

Fingerprint Access Software'yı (Parmak izi Erişim Yazılımı) Yükleme

1. **"USM_FSoftware" klasörünü** depolama ortamından bilgisayarınıza kopyalayın.

2. **"USM_F Software" klasöründeki "setup.exe"** dosyasını çalıştırın.

3. **"Next" (İleri) tuşuna** tıklayın. (http://www.sony.net/Products/Media/MicroVault/)

4. **"Next" (İleri) tuşuna** tıklayın.

5. Yazılım lisans sözleşmesini görüntüleyün.

6. **Lisans sözleşmesini dikkatle okuyun. Sözleşmenin hükümlerini kabul ediyorsanız, önce "I accept the terms in the license agreement" (Lisans sözleşmesini hükümlerini kabul ediyorum) seçeneğini seçin, ardından da "Next" (İleri) tuşuna** tıklayın.

7. **"Next" (İleri) tuşuna** tıklayın.

8. **"Additional Information" (Ek Bilgi) ekranı** görüntüleyün.

9. **Ekrandaki bilgileri dikkatle okuyun ve "Next" (İleri) tuşuna** tıklayın. Parmak seçimi ekranı görüntüleyün.

10. **Parmak izi kayıtlamaya başladığınızda parmagınızı seçin ve "Next" (İleri) tuşuna** tıklayın. Parmak izi yakalama ekranı görüntüleyün.

Dikkat:

- Yazılım ile defa yükleniyorsanız ve önceden kayıtlı parmak izleri varsa, kimlik doğrulama ekranı görüntüleyün.

9. **Adım 8'e seçtiğiniz parmagınızın parmak izi sensörünü** yerleştirin ve parmagınızın mümkün olduğunca yazım şekilde kayıtlı. Kayıtlı parmak izi ekranı görüntüleyün.

Dikkat:

- Parmak izi kaydı için parmagınızın tanımasını hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Parmagınız doğru yerleştirme".

10. **Anzadan kimlik parmak izi kaydedilmesi öneme önemlidir. Bu işlemi yapmak için, yukarıdaki ekranla birlikte başkaca parmagınızı kaydedin. (Her Windows XP (SP3 veya üzeri) ve Macintosh OS 10 numaralı adma geçin. En fazla sekiz adet parmak izi kaydedilebilir. Erişim tanılamasına, 10 numaralı adma geçin.)**

10. **"Next" (İleri) tuşuna** tıklayın.

11. **Kerelik bilgileri girip, "Next" (İleri) tuşuna** tıklayın. Kurulum bilgilerini girin, ekranı görüntüleyün.

Dikkat:

- Belirli ebeplerle Micro Vault cihazına erişim için parmak izinizi kullanamazsanız durumunda, kimliği doğrulamak için yukarıda belirtilen parma kullanabilirsiniz. Bu parolayı daha sonra değiştirilebilirsiniz.

12. **"Next" (İleri) tuşuna** tıklayın.

13. **Ekranı temizleyin ve parmak izi yazılımının kurulumu tamamlandı. Artık parmak izi erişim özelliğini kullanabilirsiniz.**

Parmak izi Erişiminin Performansına Kuruma

- Parmak izi erişim özelliğini kullanırken ve Micro Vault bilgisayarınızın USB konektörüne bağlaytığınız, cihazın açılış güç uygulaması, bu durum bilgisayarınızın USB konektörüne zarar verebilir. USB konektörünüzün doğru yönlendirme, bilgisayarınız bundan sonra Micro Vault cihazına veya diğer USB cihazlarını algılamayacaktır. Parmak izi erişim özelliğini kullanırken, kapak ile USB kablosunu kullanın.

14. **Parmak izi sensörünün üzerinde** çok fazla yazım işlemi performans kaybına neden olabilir.

15. **Micro Vault cihazının kullanımabildiği esakilerde** bir SP3 CD-ROM'una yazım işlemi esnasında veya yazılmanın güçlüğü nedeniyle, bilgisayarınız bundan sonra Micro Vault cihazına veya diğer USB cihazlarını algılamayacaktır. Parmak izi erişim özelliğini kullanırken, kapak ile USB kablosunu kullanın.

16. **Parmak izi sensörünün üzerinde** çok fazla yazım işlemi performans kaybına neden olabilir.

17. **Kuru parmaklar** parmak izi tanıma işlemi etkileyebilir. Böyle bir durumda, nefesinizi parmak ucunuza hafifçe nefeslendirin ve yeniden deneyin. Parmak ucunuza sılatmamak için bu parmak izi tanıma işlemi tekrarlayabilirsiniz.

18. **Terli, yağlı, çok nemli eller** parmak izi tanıma işlemi etkileyebilir. Parmaklarınızı kurutmayı veya yıkamayı yeniden deneyin.

19. **Parmak izinin fotokimyasal kagıtlardan** etkilenmesi nedeniyle, parmak izinizi üç ayda bir yeniden kaydedebilirsiniz.

20. **Bazen parmak izi sensörünün sensörünün hissedilmediğini**, ancak bu bir arıza değildir.

Kullanılma İlgili Bilgi

Yazılım kullanırken karşılar hale gelirse, aşağıdaki URL'yi ziyaret ederek, yazılımın yeni sürümünü indirin ve yükleyin.
http://www.sony.net/Products/Media/MicroVault/

Micro Vault'a ait saktlama ortamını biçimlendirmen için, Micro Vault Web sitesinde yer alan biçimlendirme yazılımını kullanın. Bu durumda, program tarafından kullanılan veriye de siliniz. Program kaldırılır ve yeniden yüklenir. Bu işlem bir biçimlendirme işlemidir. Micro Vault'un düzün çalışmasına neden olan sorunları çözmez.

http://www.sony.net/Products/Media/MicroVault/

Bu cihazda, çoklu görev özelliği sağlayan gerçek bir hub bulunmamaktadır. Bus USB 2.0 anahtarları ve kartlarını, bu hub'a bağlanamazsınız. 1 anahtarlı anahtar işleyi çıkışları gerçek çıkış tasarımlarında ve bu nedenle yüksek hızla aktarımın mümkün olduğunu unutmayın.

Çizaz, yeni yolu özelliğine sahip hub'ları (İçerik kayıtları de dahil) bağlanamaz kullanamazsınız.

Bilgisayar başlatıldığında, yeniden başlatıldığında veya yazım işlemi sırasında yüklenen Micro Vault bilgisayarına yazılmasını, Micro Vault düğümün çalışmasını, Bu işlemlerin herhangi birini yapmadan önce, Micro Vault'ın damla bilgisayarından ayırın.

Micro Vault'ı bir ip veya kabloyla bağlamak edilemezdir; çünkü cihaz kapaktı ayrılabılır ve kaybolabilir.

Çizazı aşağıda belirtilen yerlere koymayın:

- tozu veya kırıllı
- nemli
- aşırı sıcak veya soğuk
- ağır nemli
- aşırı nemli
- paslanabilir gazlarla maruz kalkan
- doğrudan güneş ışığına maruz kalkan yerler
- Nemli
- Nemli

Çizazı yazımsız, kuru bir bezle veya yumuşak bir bezden çözülmeyiş hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin.

Çizazın dış kaplamasına zarar vermemek için kol veya berraz temizleyici kullanmayınız.

Birime yazılan verileri başka bir ortana düzünü olarak yedeklemeniz öneme önemdir. Sony Corporation verilerin yedeklenmesi gerektiği zarardan veya kayıptan sorumlu değildir.

Aktarma ve Erişim Çözümüne İlgili Uyarılar

Micro Vault'a tap depolanan verilerin standart yöntemlerle silinmiş veya yeniden biçimlendirilmiş, verileri yalnızca yüzeysel olarak silinmesi yeterli ve özel bir yazılım ile aynı kullanılabilir. Bilgi kayıtları bunun gibi diğer sorunları önlemeyi için, Micro Vault'ın tüm verileri tamamen silmek üzere tasarlanmış özel yazılımı kullanmanız önerilir.

Micro Vault, Sony Corporation firmasının bir ticaret markasıdır.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation firmasının Amerika Birleşik Devletleri'inde ve diğer ülkelerde tescilli ticaret markasıdır.

Mac ve Macintosh, Apple Computer, Inc. firmasının, Amerika Birleşik Devletleri'inde ve diğer ülkelerde tescilli ticaret markasıdır.

Bu kılavızda yer alan diğer sistem adları ve ürün adları, tescilli ticaret markalarıdır ya da kendi işleri metalaşın faaliyetler ticaret markalarıdır. Bu kılavızda "TM" ile şimgelenen tüm kullanımlarında belirtilmek istenmiştir.

— Ürün garantimiz sadece bu kullanım yönergelerine uygun olarak ve belirtilen ve önerilen sistem ortamında ürünle birlikte verilen aksesuarlarla (yazılım da dahil olmak üzere) kullanılabilir. USB depolama ortamını biçimlendirme, yazılım desteği gibi Serike tarafından sunulan hizmetler de bu sınırlamalara tabidir.

— Şirket, bu cihaz kullanıldığında kaynaklarını zarar ya da kayıplar için ya üçüncü bir taraftan gelen herhangi bir hakla sorumlu değildir.

— Şirket, şu belirtilenleri için hiçbir sorumluluk kabul edemez: bu ürünün kullanımını nedeniyle üretilen zararlar, yazılım ya da diğer donanım ile ilgili herhangi olan kaynak çakışmaları, bu ürünün diğer donanım, yazılım ya da çevre birimleri uygulanması; kurulu diğer yazılımlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan işletim sorunları; veri kaybı; ya da kaza ile ortaya çıkan ya da önlenemeyen diğer zararlar.

— Şirket, bu cihaz ile verilerin genel yazılım kullanılarak kaynaklarını mali zararlar, kayıp karlar, diğer verilerin kaybolması veya diğer zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk kabul edmez.

— Bu cihaz ile verilerin genel yazılım, yazılım bu cihazla birlikte kullanılmaya yoneldir.

— Yazılım özellikleri önceden bildirilmemiş değiştirilebilir.

中文

請將本品放在兒童觸摸不到的地方。如果吞食，立即請醫生救治。為減少火災或電氣的危險，請將本品裝置在雨中或潮濕環境中。為防止触电，請勿打開機蓋。維修只能由有資格的人員進行。

第一次使用 USB 儲存設備時 (安裝設備驅動程式)

- 當安裝 Micro Vault 連接裝置時，請將手指放在指紋感應器上，以便安裝驅動程式。但是對於某些 USB 2.0 卡或連接裝置，您可能需要手動進行驅動安裝。有關如何手動安裝驅動程式的詳細資訊，請參閱本產品說明書。
- 本產品附帶驅動程式安裝光碟，但安裝驅動程式時可能會出現問題；本產品附帶驅動程式安裝及安裝指南，以幫助您安裝驅動程式。資訊內容：如何將安裝程序更改為本地安裝。
- 本產品附帶驅動程式安裝及安裝指南，以幫助您安裝驅動程式。資訊內容：如何將安裝程序更改為本地安裝。
- 驅動程式安裝時，請勿安裝其他軟體。

資訊亞太地區顧客

- 資訊亞太區 MICRO VAULT 卡 USB 儲存設備

資訊歐洲和英國顧客

- 適用於 Windows XP 和 Windows 2000 的軟體。本產品的製造與材質符合歐盟，自購買之日起一年內，Sony 將免費為您提供維修產品。本產品保證適用於遠東地區。沒有保證退款。本產品內附的資料若有任何更改，恕不另行通知。

警告

- 請勿將手指放在以下位置：
 - 非常潮濕的地方
 - 非常震動的地方
 - 有腐蝕性氣體的環境
 - 陽光直射的地方

請將本品放在兒童接觸不到的地方。如果吞食，立即請醫生救治。為減少火災或電氣的危险，請將本品裝置在雨中或潮濕環境中。為防止触电，請勿打開机蓋。維修只能由有資格的人員進行。

當第一次使用 USB 存儲介質時 (安裝設備驱动程序)

- 當安裝 Micro Vault 連接裝置時，請將手指放在指紋感應器上，以便安裝設備的驱动程序。但是，對於某些 USB 2.0 卡或接口，您可能需要手動進行驅動安裝。請參閱本產品說明書，以瞭解合適的驱动程序。

注意

- Micro Vault 連接裝置 USB 端口上，會出現如何安裝設備驱动程序安裝指南。在使用指紋設備的時候，先將“無效使用指紋設備”的中步安裝設備驱动程序。當使用存儲介質 (可移動磁碟) 時，無需安裝設備驱动程序。請參閱“Cancel”。

資訊亞太地區顧客

- 資訊亞太區 MICRO VAULT 卡 USB 儲存設備

資訊歐洲和英國顧客

- 適用於 Windows XP 和 Windows 2000 的軟體。本產品的製造與材質符合歐盟，自購買之日起一年內，Sony 將免費為您提供維修產品。本產品保證適用於遠東地區。沒有保證退款。本產品內附的資料若有任何更改，恕不另行通知。

警告

- 請勿將手指放在以下位置：
 - 非常潮濕的地方
 - 非常震動的地方
 - 有腐蝕性氣體的環境
 - 陽光直射的地方

請將本品放在兒童接觸不到的地方。如果吞食，立即請醫生救治。為減少火災或電氣的危险，請將本品裝置在雨中或潮濕環境中。為防止触电，請勿打開机蓋。維修只能由有資格的人員進行。

當第一次使用 USB 存儲介質時 (安裝設備驱动程序)

- 當安裝 Micro Vault 連接裝置時，請將手指放在指紋感應器上，以便安裝設備的驱动程序。但是，對於某些 USB 2.0 卡或接口，您可能需要手動進行驅動安裝。請參閱本產品說明書，以瞭解合適的驱动程序。

注意

- Micro Vault 連接裝置 USB 端口上，會出現如何安裝設備驱动程序安裝指南。在使用指紋設備的時候，先將“無效使用指紋設備”的中步安裝設備驱动程序。當使用存儲介質 (可移動磁碟) 時，無需安裝設備驱动程序。請參閱“Cancel”。

資訊亞太地區顧客

- 資訊亞太區 MICRO VAULT 卡 USB 儲存設備

資訊歐洲和英國顧客

- 適用於 Windows XP 和 Windows 2000 的軟體。本產品的製造與材質符合歐盟，自購買之日起一年內，Sony 將免費為您提供維修產品。本產品保證適用於遠東地區。沒有保證退款。本產品內附的資料若有任何更改，恕不另行通知。

警告

- 請勿將手指放在以下位置：
 - 非常潮濕的地方
 - 非常震動的地方
 - 有腐蝕性氣體的環境
 - 陽光直射的地方

請將本品放在兒童接觸不到的地方。如果吞食，立即請醫生救治。為減少火災或電氣的危险，請將本品裝置在雨中或潮濕環境中。為防止触电，請勿打開机蓋。維修只能由有資格的人員進行。

當第一次使用 USB 存儲介質時 (安裝設備驱动程序)

- 當安裝 Micro Vault 連接裝置時，請將手指放在指紋感應器上，以便安裝設備的驱动程序。但是，對於某些 USB 2.0 卡或接口，您可能需要手動進行驅動安裝。請參閱本產品說明書，以瞭解合適的驱动程序。

注意

- Micro Vault 連接裝置 USB 端口上，會出現如何安裝設備驱动程序安裝指南。在使用指紋設備的時候，先將“無效使用指紋設備”的中步安裝設備驱动程序。當使用存儲介質 (可移動磁碟) 時，無需安裝設備驱动程序。請參閱“Cancel”。

資訊亞太地區顧客

- 資訊亞太區 MICRO VAULT 卡 USB 儲存設備

資訊歐洲和英國顧客

- 適用於 Windows XP 和 Windows 2000 的軟體。本產品的製造與材質符合歐盟，自購買之日起一年內，Sony 將免費為您提供維修產品。本產品保證適用於遠東地區。沒有保證退款。本產品內附的資料若有任何更改，恕不另行通知。

警告

- 請勿將手指放在以下位置：
 - 非常潮濕的地方
 - 非常震動的地方
 - 有腐蝕性氣體的環境
 - 陽光直射的地方

請將本品放在兒童接觸不到的地方。如果吞食，立即請醫生救治。為減少火災或電氣的危险，請將本品裝置在雨中或潮濕環境中。為防止触电，請勿打開机蓋。維修只能由有資格的人員進行。

當第一次使用 USB 存儲介質時 (安裝設備驱动程序)

- 當安裝 Micro Vault 連接裝置時，請將手指放在指紋感應器上，以便安裝設備的驱动程序。但是，對於某些 USB 2.0 卡或接口，您可能需要手動進行驅動安裝。請參閱本產品說明書，以瞭解合適的驱动程序。

注意

- Micro Vault 連接裝置 USB 端口上，會出現如何安裝設備驱动程序安裝指南。在使用指紋設備的時候，先將“無效使用指紋設備”的中步安裝設備驱动程序。當使用存儲介質 (可移動磁碟) 時，無需安裝設備驱动程序。請參閱“Cancel”。

資訊亞太地區顧客

- 資訊亞太區 MICRO VAULT 卡 USB 儲存設備

資訊歐洲和英國顧客

- 適用於 Windows XP 和 Windows 2000 的軟體。本產品的製造與材質符合歐盟，自購買之日起一年內，Sony 將免費為您提供維修產品。本產品保證適用於遠東地區。沒有保證退款。本產品內附的資料若有任何更改，恕不另行通知。

警告

- 請勿將手指放在以下位置：
 - 非常潮濕的地方
 - 非常震動的地方
 - 有腐蝕性氣體的環境
 - 陽光直射的地方

請將本品放在兒童接觸不到的地方。如果吞食，立即請醫生救治。為減少火災或電氣的危险，請將本品裝置在雨中或潮濕環境中。為防止触电，請勿打開机蓋。維修只能由有資格的人員進行。

當第一次使用 USB 存儲介質時 (安裝設備驱动程序)

- 當安裝 Micro Vault 連接裝置時，請將手指放在指紋感應器上，以便安裝設備的驱动程序。但是，對於某些 USB 2.0 卡或接口，您可能需要手動進行驅動安裝。請參閱本產品說明書，以瞭解合適的驱动程序。

注意

- Micro Vault 連接裝置 USB 端口上，會出現如何安裝設備驱动程序安裝指南。在使用指紋設備的時候，先將“無效使用指紋設備”的中步安裝設備驱动程序。當使用存儲介質 (可移動磁碟) 時，無需安裝設備驱动程序。請參閱“Cancel”。

資訊亞太地區顧客

- 資訊亞太區 MICRO VAULT 卡 USB 儲存設備

資訊歐洲和英國顧客

- 適用於 Windows XP 和 Windows 2000 的軟體。本產品的製造與材質符合歐盟，自購買之日起一年內，Sony 將免費為您提供維修產品。本產品保證適用於遠東地區。沒有保證退款。本產品內附的資料若有任何更改，恕不另行通知。

警告

- 請勿將手指放在以下位置：
 - 非常潮濕的地方
 - 非常震動的地方
 - 有腐蝕性氣體的環境
 - 陽光直射的地方

請將本品放在兒童接觸不到的地方。如果吞食，立即請醫生救治。為減少火災或電氣的危险，請將本品裝置在雨中或潮濕環境中。為防止触电，請勿打開机蓋。維修只能由有資格的人員進行。

當第一次使用 USB 存儲介質時 (安裝設備驱动程序)

- 當安裝 Micro Vault 連接裝置時，請將手指放在指紋感應器上，以便安裝設備的驱动程序。但是，對於某些 USB 2.0 卡或接口，您可能需要手動進行驅動安裝。請參閱本產品說明書，以瞭解合適的驱动程序。

注意

- Micro Vault 連接裝置 USB 端口上，會出現如何安裝設備驱动程序安裝指南。在使用指紋設備的時候，先將“無效使用指紋設備”的中步安裝設備驱动程序。當使用存儲介質 (可移動磁碟) 時，無需安裝設備驱动程序。請參閱“Cancel”。

資訊亞太地區顧客

- 資訊亞太區 MICRO VAULT 卡 USB 儲存設備

資訊歐洲和英國顧客

- 適用於 Windows XP 和 Windows 2000 的軟體。本產品的製造與材質符合歐盟，自購買之日起一年內，Sony 將免費為您提供維修產品。本產品保證適用於遠東地區。沒有保證退款。本產品內附的資料若有任何更改，恕不另行通知。

警告

- 請勿將手指放在以下位置：
 - 非常潮濕的地方
 - 非常震動的地方
 - 有腐蝕性氣體的環境
 - 陽光直射的地方

請將本品放在兒童接觸不到的地方。如果吞食，立即請醫生救治。為減少火災或電氣的危险，請將本品裝置在雨中或潮濕環境中。為防止触电，請勿打開机蓋。維修只能由有資格的人員進行。

當第一次使用 USB 存儲介質時 (安裝設備驱动程序)

- 當安裝 Micro Vault 連接裝置時，請將手指放在指紋感應器上，以便安裝設備的驱动程序。但是，對於某些 USB 2.0 卡或接口，您可能需要手動進行驅動安裝。請參閱本產品說明書，以瞭解合適的驱动程序。

注意

- Micro Vault 連接裝置 USB 端口上，會出現如何安裝設備驱动程序安裝指南。在使用指紋設備的時候，先將“無效使用指紋設備”的中步安裝設備驱动程序。當使用存儲介質 (可移動磁碟) 時，無需安裝設備驱动程序。請參閱“Cancel”。

資訊亞太地區顧客

- 資訊亞太區 MICRO VAULT 卡 USB 儲存設備

資訊歐洲和英國顧客

- 適用於 Windows XP 和 Windows 2000 的軟體。本產品的製造與材質符合歐盟，自購買之日起一年內，Sony 將免費為您提供維修產品。本產品保證適用於遠東地區。沒有保證退款。本產品內附的資料若有任何更改，恕不另行通知。

警告

- 請勿將手指放在以下位置：
 - 非常潮濕的地方
 - 非常震動的地方
 - 有腐蝕性氣體的環境
 - 陽光直射的地方

請將本品放在兒童接觸不到的地方。如果吞食，立即請醫生救治。為減少火災或電氣的危险，請將本品裝置在雨中或潮濕環境中。為防止触电，請勿打開机蓋。維修只能由有資格的人員進行。

當第一次使用 USB 存儲介質時 (安裝設備驱动程序)

- 當安裝 Micro Vault 連接裝置時，請將手指放在指紋感應器上，以便安裝設備的驱动程序。但是，對於某些 USB 2.0 卡或接口，您可能需要手動進行驅動安裝。請參閱本產品說明書，以瞭解合適的驱动程序。

注意

- Micro Vault 連接裝置 USB 端口上，會出現如何安裝設備驱动程序安裝指南。在使用指紋設備的時候，先將“無效使用指紋設備”的中步安裝設備驱动程序。當使用存儲介質 (可移動磁碟) 時，無需安裝設備驱动程序。請參閱“Cancel”。

資訊亞太地區顧客

- 資訊亞太區 MICRO VAULT 卡 USB 儲存設備

資訊歐洲和英國顧客

- 適用於 Windows XP 和 Windows 2000 的軟體。本產品的製造與材質符合歐盟，自購買之日起一年內，Sony 將免費為您提供維修產品。本產品保證適用於遠東地區。沒有保證退款。本產品內附的資料若有任何更改，恕不另行通知。

警告

- 請勿將手指放在以下位置：
 - 非常潮濕的地方
 - 非常震動的地方
 - 有腐蝕性氣體的環境
 - 陽光直射的地方

請將本品放在兒童接觸不到的地方。如果吞食，立即請醫生救治。為減少火災或電氣的危险，請將本品裝置在雨中或潮濕環境中。為防止触电，請勿打開机蓋。維修只能由有資格的人員進行。

當第一次使用 USB 存儲介質時 (安裝設備驱动程序)

- 當安裝 Micro Vault 連接裝置時，請將手指放在指紋感應器上，以便安裝設備的驱动程序。但是，對於某些 USB 2.0 卡或接口，您可能需要手動進行驅動安裝。請參閱本產品說明書，以瞭解合適的驱动程序。

注意

- Micro Vault 連接裝置 USB 端口上，會出現如何安裝設備驱动程序安裝指南。在使用指紋設備的時候，先將“無效使用指紋設備”的中步安裝設備驱动程序。當使用存儲介質 (可移動磁碟) 時，無需安裝設備驱动程序。請參閱“Cancel”。

資訊亞太地區顧客

- 資訊亞太區 MICRO VAULT 卡 USB 儲存設備

資訊歐洲和英國顧客

- 適用於 Windows XP 和 Windows 2000 的軟體。本產品的製造與材質符合歐盟，自購買之日起一年內，Sony 將免費為您提供維修產品。本產品保證適用於遠東地區。沒有保證退款。本產品內附的資料若有任何更改，恕不另行通知。

警告

- 請勿將手指放在以下位置：
 - 非常潮濕的地方
 - 非常震動的地方
 - 有腐蝕性氣體的環境
 - 陽光直射的地方