

保證書印製於說明書最後頁。  
請要求經銷商蓋章及註明日期及店章，以確保您的權益。

**SAMPO**

電動吸塵器 使用說明書

EC-AC35P

# User Manual

◎ 注意事項

※ 請輕鬆地使用吸塵器，以免造成不必要的傷害。

- 本機之電源插頭請勿接觸到水份（如：潑水、雨天等…）
- 敬請勿置之靠近火源或熱源附近之危險環境。
- 當自動吸塵頭吸嘴與外人接觸時所引起之危險或碰撞。
- 因使用之吸頭未取下會造成堵塞，導致產品故障或損壞。
- 吸頭未取下時應避免人為引起之危險或撞擊。
- 天線、螺栓、螺母、量具、漆刷、充電器、急停開、腳踏板、喇叭管、蓄光管等、燈泡、輪胎等其它配件等之清潔請勿在距離吸頭內。
- 清潔時請勿在距離吸頭內。

。。

。。

。。

※ 注意事項

※ 注意事項

購買日期	年	月	日
------	---	---	---

購買日期

購買日期

地址	年	月	日
----	---	---	---

地址

地址

地址	年	月	日
----	---	---	---

地址

地址

電子郵件	年	月	日
------	---	---	---

電子郵件

電子郵件

姓名	年	月	日
----	---	---	---

姓名

姓名

貴重產品保護套

電動吸塵器 EC-AC35P


吸頭

吸頭

吸頭

**SAMPO**

電壓	110V a.c. 60Hz	消耗功率	990W	吸力功率	350W	生產國別	中國
外型尺寸	W380 X D255 X H230(mm)			機體淨重	6.5kg		




## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 6 保養方法
- 7 特別注意事項
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

## 各部名稱


- ① 地板刷
- ② 接長管
- ③ 管
- ④ 軟管
- ⑤ 前蓋鎖緊塊
- ⑥ 前蓋
- ⑦ 雜滿指示
- ⑧  電源開關按鈕
- ⑨  收線按鈕
- ⑩ 出風口
- ⑪ 滾輪
- ⑫ 扁吸嘴
- ⑬ 圖頭毛刷



## 使用方法

### 使用前組立方法


- 軟管與吸塵器連接
  - 將軟管接頭對準吸塵器進風口，在依順時鐘方向旋轉鎖緊。
  - 如要拆卸軟管，請依逆時鐘方向旋轉後再將軟管往外拔出即可。
- 管與接長管連接
  - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 接長管之間連接
  - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 接長管與地板刷連接
  - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 拉出電源線
  - 電源可拉出至黃色標記長度，嚴禁超過紅色標記。
- 捲回電源線
  - 使用完畢後請從插座上拔下插頭，並用手指按下吸塵器後部的電源線捲線按鈕  即可。
- 開關
  - 將插頭插入電源插座後，按下開關按鈕  即可控制吸塵器的啓動與停止。



## 使用方法


### 更换吸塵紙袋

- 通風片及吸塵紙袋在吸塵器銷售處均有銷售。
- 本機一定要在裝置好吸塵紙袋後才能使用。
- 吸塵紙袋如被損壞立即更換。
- 經常清潔吸塵紙袋，能夠延長吸塵器壽命。
- 更換步驟：1→2→3→4  
1.打開前蓋。  
2.將吸塵紙袋從袋架上往外慢慢抽出，注意不要使灰塵外溢。  
3.安裝吸塵紙袋：將吸塵紙袋按紙板上的箭頭指示方向沿袋架槽推向袋架底部。  
4.蓋下前蓋。



### 配件使用

- 在角落及有縫隙的場所可以使用扁吸嘴。
- 在沙發、窗簾或裝飾面上灰塵可將毛刷頭套在扁吸嘴上使用。
- 踏下地板刷踏板，伸出刷毛時可進行地板吸塵。
- 踏下地板刷踏板，縮進刷毛時可進行地毯吸塵。



## 保養方法

- 過濾片的清洗每年至少應進行兩次，當過濾片上有明顯髒物時，應立即清洗。
- 屬在裝置好過濾片的狀態下在操作吸塵器。
- 過濾片不可以拿進洗衣機清洗，也不可以用吹風機進行烘乾。
- 使用潮濕的過濾片，會減弱吸塵力及會損傷馬達。
- 保養步驟：1→2→3→4→5→6  
1.打開前蓋，向上抽出過濾片。  
2.按下出風口蓋按鈕，依箭頭方向取出出風口蓋。  
3.將過濾框架取出再取出出風口過濾片。  
4.將過濾片放在自來水中清洗。  
5.過濾片完全陰乾乾燥後，重新裝置好到定位。  
6.過濾片完全陰乾乾燥後，重新裝置出風口過濾片與過濾框架到定位，再將出風口蓋蓋上。



## 特別注意事項

- 使用前請詳細閱讀本說明書。
- 插頭、電源線請勿碰觸到水或其它液體，以防止觸電之危險。
- 清洗本吸塵器或進行其他維修時，請先將電源線拔離插座。
- 請不要用吸塵器吸水泥、石膏、鑄粉、未燃燈頭、火柴及易燃劑等，否則會引起吸塵器堵塞、馬達燒毀等故障。
- 本吸塵器不可讓小孩當玩具來玩耍。
- 請勿強行彎曲、踩踏、拉扯軟管。吸塵器軟管破裂、損壞後請勿繼續使用。
- 吸塵器機體及附件表面，可使用中性洗劑及軟布擦拭，請勿使用高揮發性洗劑。
- 請不要讓吸塵器太靠近火源及其它高溫場所。
- 使用吸塵器時，請注意吸塵紙袋是否裝置妥當。
- 避免在潮濕處使用本吸塵器，以免吸入潮濕塵埃。
- 注意：若電源線損壞時，必需從製造廠或其服務處取得特別電源線或組合更換之。

## 緊急處理方法

- 使用中如發生火花或起火燃燒現象，請立即關閉開關，並將插頭從插座上拔除，並通知臺灣0800免費諮詢專線協助處理。

### 關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡臺灣0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 進口商：東富電器股份有限公司  
地址：臺南市安平工業區新忠路11號  
電話：06-2617105